EDSVF9333V
13279320

Systemhandbuch

9300 vector *0.37 ... 90 kW*



EVF9321-xV ... EVF9333-xV

Frequenzumrichter

Lenze

1 Vorwort 1-1

1.1 Über dieses Systemhandbuch 1.1-1
1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch? 1.1-1
1.1.2 Dokumenthistorie 1.1-2
1.1.3 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig? 1.1-3
1.2 Rechtliche Bestimmungen 1.2-1
1.3 Verwendete Konventionen 1.3-1
1.4 Verwendete Hinweise 1.4-1

2 Sicherheitshinweise 2-1

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 2.1-1
2.2 Motor thermisch überwachen 2.2-1
2.2.1 Beschreibung 2.2-1
2.2.2 Parametrieren 2.2-2
2.3 Restgefahren 2.3-1
2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL oder UR 2.4-1

3 Technische Daten 3-1

3.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 3.1-1
3.2 Steuerung und Regelung 3.2-1
3.3 Sicherheitsrelais KSR 3.3-1
3.4 Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb) 3.4-1
3.4.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V 3.4-1
3.4.2 Bemessungsdaten für Netzspannung 480 V 3.4-3
3.5 Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung 3.5-1
3.5.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V 3.5-1
3.6 Stromkennlinien 3.6-1

4 Grundgerät einbauen 4-1

4.1 Grundgeräte im Leistungsbereich 0,37 ... 11 kW 4.1-1
4.1.1 Wichtige Hinweise 4.1-1
4.1.2 Montage mit Befestigungsschienen (Standard) 4.1-2
4.1.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.1-3
4.1.4 Montage in ”Cold Plate”-Technik 4.1-4
4.2 Grundgeräte im Leistungsbereich 15 ... 30 kW 4.2-1
4.2.1 Wichtige Hinweise 4.2-1
4.2.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.2-2
4.2.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.2-3
4.2.4 Montage in ”Cold Plate”-Technik 4.2-4

4.3 Grundgeräte mit der Leistung 45 kW 4.3-1
4.3.1 Wichtige Hinweise 4.3-1
4.3.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.3-2
4.3.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.3-3
4.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 55 kW 4.4-1
4.4.1 Wichtige Hinweise 4.4-1
4.4.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.4-2
4.4.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.4-3
4.4.4 Umbau der Lüfterbaugruppe bei Durchstoßtechnik 4.4-4
4.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 75 ... 90 kW 4.5-1
4.5.1 Wichtige Hinweise 4.5-1
4.5.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.5-2
4.5.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.5-3

5 Grundgerät verdrahten 5-1

5.1 Wichtige Hinweise 5.1-1
5.1.1 Personenschutz 5.1-1
5.1.2 Geräteschutz 5.1-3
5.1.3 Motorschutz 5.1-3
5.2 Hinweise für die Projektierung 5.2-1
5.2.1 Netzformen / Netzbedingungen 5.2-1
5.2.2 Betrieb an öffentlichen Netzen (Einhaltung der EN 61000-3-2) 5.2-1
5.2.3 Antriebsregler am IT-Netz 5.2-2
5.2.4 Betrieb am Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) 5.2-3
5.2.5 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen 5.2-3
5.2.6 Ableitstrom bei ortsveränderlichen Anlagen 5.2-4
5.2.7 Optimierung der Belastung von Antriebsregler und Netz . . 5.2-5
5.2.8 Reduzierung von Störaussendungen 5.2-6
5.2.9 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.2-8
5.2.10 Motorleitung 5.2-10
5.3 Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung 5.3-1
5.3.1 Schirmung 5.3-1
5.3.2 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.3-1
5.3.3 Motorleitung 5.3-1
5.3.4 Steuerleitungen 5.3-3
5.3.5 Installation im Schaltschrank 5.3-4
5.3.6 Verdrahtung außerhalb des Schaltschrankes 5.3-5
5.3.7 EMV-Störungen erkennen und beseitigen 5.3-6

5.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 0,37 ... 11 kW 5.4-1
5.4.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.4-1
5.4.2 Wichtige Hinweise 5.4-3
5.4.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.4-4
5.4.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.4-5
5.4.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.4-8
5.4.6 Motoranschluss 5.4-9
5.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 15 ... 30 kW 5.5-1
5.5.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.5-1
5.5.2 Wichtige Hinweise 5.5-3
5.5.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.5-4
5.5.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.5-5
5.5.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.5-7
5.5.6 Motoranschluss 5.5-8
5.6 Grundgeräte im Leistungsbereich 55 kW 5.6-1
5.6.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.6-1
5.6.2 Wichtige Hinweise 5.6-3
5.6.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.6-4
5.6.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.6-5
5.6.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.6-6
5.6.6 Motoranschluss 5.6-7
5.7 Grundgeräte im Leistungsbereich 75 ... 90 kW 5.7-1
5.7.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.7-1
5.7.2 Wichtige Hinweise 5.7-3
5.7.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.7-4
5.7.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.7-5
5.7.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.7-6
5.7.6 Motoranschluss 5.7-7
5.8 Steueranschlüsse 5.8-1
5.8.1 Wichtige Hinweise 5.8-1
5.8.2 Anschlussterminal 5.8-3
5.8.3 Gerätevariante ohne Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.8-4
5.8.4 Gerätevariante mit Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.8-5
5.8.5 Klemmenbelegung 5.8-8
5.9 Systembus (CAN) verdrahten 5.9-1
5.10 Rückführsystem verdrahten 5.10-1
5.10.1 Wichtige Hinweise 5.10-1
5.10.2 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 . . . . . 5.10-2
5.10.3 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 . . . . . 5.10-3

5.11 Leitfrequenzeingang / Leitfrequenzausgang verdrahten 5.11-1
5.12 Kommunikationsmodule 5.12-1

6 Inbetriebnahme 6-1
6.1 Vor dem ersten Einschalten 6.1-1
6.2 Wahl der richtigen Betriebsart 6.2-1
6.3 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 6.3-1
6.3.1 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung 6.3-1
6.3.2 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart Vectorregelung . 6.3-5
6.4 Reglersperre 6.4-1
6.5 Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern 6.5-1
6.5.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale 6.5-1
6.5.2 Freie Konfiguration Digitalausgänge 6.5-3
6.5.3 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale 6.5-4
6.5.4 Freie Konfiguration Analogausgänge 6.5-6
6.6 Motor anpassen 6.6-1
6.6.1 Motordaten eingeben 6.6-1
6.6.2 Auswahlliste Motoren 6.6-4
6.6.3 Temperaturüberwachung des Motors mit PTC oder Thermokontakt 6.6-9
6.6.4 Temperaturüberwachung des Motors mit KTY 6.6-11
6.6.5 Stromgrenzwerte 6.6-14
6.6.6 Motordaten automatisch erfassen 6.6-15
6.7 Drehzahlrückführung einstellen 6.7-1
6.7.1 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 ..... 6.7-2
6.7.2 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 ..... 6.7-3
6.8 Betriebsart 6.8-1
6.8.1 U/f-Kennliniensteuerung 6.8-4
6.8.2 Vectorregelung 6.8-8
6.9 Schaltfrequenz des Wechselrichters 6.9-1
6.10 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen 6.10-1
6.10.1 Drehzahlbereich 6.10-1
6.10.2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten im Speed-Mode einstellen 6.10-3
6.10.3 Quickstop (Schnellhalt) 6.10-4
6.10.4 Drehrichtung umschalten 6.10-5
6.11 Betriebsverhalten optimieren 6.11-1
6.11.1 Schlupfkompensation 6.11-1
6.11.2 Pendeldämpfung 6.11-3
6.11.3 Boost-Korrektur bei U/f-Kennliniensteuerung 6.11-5
6.11.4 Motor-Magnetisierungsstrom bei Vectorregelung 6.11-9

7 Parametrierung 7-1

7.1 Wichtige Hinweise 7.1-1

7.2 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 7.2-1

7.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 7.2-1

7.2.2 Installation und Inbetriebnahme 7.2-2

7.2.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 7.2-2

7.2.4 Parameter ändern und speichern 7.2-4

7.2.5 Parametersatz laden 7.2-6

7.2.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 7.2-7

7.2.7 Passwortschutz aktivieren 7.2-9

7.2.8 Diagnose 7.2-10

7.2.9 Menüstruktur 7.2-11

8 Konfiguration 8-1

8.1 Wichtige Hinweise 8.1-1

8.2 Funktionsblöcke 8.2-1

8.2.1 Durchmesserrechner (DCALC) 8.2-1

8.2.2 Leitfrequenzeingang (DFIN) 8.2-5

8.2.3 Leitfrequenzausgang (DFOUT) 8.2-8

8.2.4 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) 8.2-13

8.2.5 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) 8.2-18

8.2.6 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) 8.2-25

8.2.7 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2) 8.2-48

8.3 Überwachungen 8.3-1

8.3.1 Störungsreaktionen 8.3-1

8.3.2 Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte 8.3-2

8.3.3 Maximaldrehzahl 8.3-3

8.3.4 Motor 8.3-3

8.3.5 Strombelastung Antriebsregler (I x t-Überwachung) 8.3-4

8.3.6 Temperatur Motor 8.3-5

8.3.7 Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung: OC6, OC8) 8.3-6

8.3.8 Temperatur Kühlkörper 8.3-7

8.3.9 Zwischenkreisspannung 8.3-8

8.3.10 Externer Fehler (EEr) 8.3-8

8.4 Übersicht der Überwachungsfunktionen 8.41

8.5 Codetabelle 8.5-1

8.6 Auswahllisten 8.6-1
8.6.1 Auswahlliste 1: Analoge Ausgangssignale 8.6-1
8.6.2 Auswahlliste 2: Digitale Ausgangssignale 8.6-3
8.6.3 Auswahlliste 3: Winkelsignale 8.6-6
8.6.4 Auswahlliste 4: Drehzahlsignale 8.6-6
8.6.5 Auswahlliste 5: Funktionsblöcke 8.6-7
8.7 Attributtabelle 8.7-1

9 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 9-1
9.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 9.1-1
9.1.1 Betriebsdaten anzeigen 9.1-1
9.1.2 Diagnose 9.1-2
9.2 Fehlersuche 9.2-1
9.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler 9.2-1
9.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 9.2-1
9.3 Antriebsverhalten bei Störungen 9.3-1
9.4 Störungsbeseitigung 9.4-1
9.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 9.4-1
9.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 9.4-2
9.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) 9.4-3
9.5 Systemfehlermeldungen 9.5-1
9.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 9.5-1
9.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 9.5-6

10 Verbundbetrieb 10-1
10.1 Funktion 10.1-1
10.2 Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb 10.2-1
10.3 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 10.3-1
10.4 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen) 10.4-1
10.5 Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle) 10.5-1

11 Sicherheitstechnik 11-1
11.1 Wichtige Hinweise 11.1-1
11.2 Funktionsweise 11.2-1
11.3 Sicherheitsrelais KSR 11.3-1
11.4 Funktionsprüfung 11.4-1
11.4.1 Wichtige Hinweise 11.4-1
11.4.2 Manuelle Prüfung der Sicherheitsfunktion 11.4-2
11.4.3 Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS 11.4-3

12 Zubehör (Übersicht) 12-1
12.1 Allgemeines Zubehör 12.1-1
12.2 Typspezifisches Zubehör 12.2-1
12.2.1 Betrieb mit Bemessungsleistung 12.2-1
12.2.2 Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung 12.2-3

13 Anhang 13-1
13.1 Glossar 13.1-1
13.1.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen 13.1-1
13.2 Stichwortverzeichnis 13.2-1

1 Vorwort

Inhalt

1.1 Über dieses Systemhandbuch 1.1-1
1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch? 1.1-1
1.1.2 Dokumenthistorie 1.1-2
1.1.3 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig? 1.1-3
1.2 Rechtliche Bestimmungen 1.2-1
1.3 Verwendete Konventionen 1.3-1
1.4 Verwendete Hinweise 1.4-1

1.1 Über dieses Systemhandbuch

1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch?

Zielgruppe

Dieses Systemhandbuch wendet sich an alle Personen, die Frequenzumrichter 9300 vector auslegen, installieren, in Betrieb nehmen und einstellen.

Es ist zusammen mit dem Systemhandbuch (Erweiterung), Dokumentnummer EDSVF9383V-EXT und dem Katalog die Projektierungsunterlage für den Maschinen- und Anlagenbauer.

Inhalt

Das Systemhandbuch ist Grundlage der Beschreibung des Frequenzumrichters 9300 vector. Zusammen mit dem Systemhandbuch (Erweiterung), Dokumentnummer EDSVF9383V-EXT, liegt ein vollständiges Systemhandbuch vor:

- ► Die Eigenschaften und Funktionen sind ausführlich beschrieben.
- ► Die Parametrierung für typische Anwendungen ist mit Beispielen verdeutlicht.
- ► Im Zweifelsfall ist immer die dem Frequenzumrichter 9300 vector beiliegende Montageanleitung gültig.

Inhalt Systemhandbuch		Inhalt Systemhandbuch (Erweiterung)	
1	Vorwort	1	Vorwort
2	Sicherheit	–	
3	Technische Daten	–	
4	Grundgerät einbauen	–	
5	Grundgerät verdrahten	–	
6	Inbetriebnahme	–	
7	Parametrierung	–	
8	Konfiguration	2	Konfiguration
	8.1 Beschreibung der Funktionsblöcke Durchmesserrechner (DCALC) Leitfrequenzeingang (DFIN) Leitfrequenzausgang (DFOUT) Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)		2.1 Konfigurieren mit Global Drive Control 2.2 Grundkonfigurationen 2.3 Umgang mit Funktionsblöcken 2.4 Funktionsblöcke (Beschreibung der weiteren Funktionsblöcke) 2.5 Überwachungen
	8.2 Codetabelle		
	8.3 Auswahllisten		
	8.4 Attributtabelle		
9	Fehlersuche und Störungsbeseitigung	–	
10	Verbundbetrieb	–	
11	Sicherheitstechnik	–	
–		3	Anwendungsbeispiele
–		4	Signalflusspläne
12	Zubehör	–	
13	Anhang	5	Anhang

Information finden

Verwenden Sie als Grundlage das Systemhandbuch. Es enthält Verweise auf die entsprechenden Hauptkapitel im Systemhandbuch (Erweiterung):

- Jedes Hauptkapitel ist eine abgeschlossene Einheit und informiert vollständig zum jeweiligen Thema.
- Über das Inhaltsverzeichnis und das Stichwortverzeichnis finden Sie schnell die Information zu einer speziellen Fragestellung.
- Beschreibungen und Daten zu anderen Lenze-Produkten (Antriebs-SPS, Lenze-Getriebemotoren, Lenze-Motoren, ...) finden Sie in den jeweiligen Katalogen, Betriebsanleitungen und Handbüchern. Sie können die benötigte Dokumentation bei Ihrem zuständigen Lenze-Vertriebspartner anfordern oder aus dem Internet als PDF-Datei herunterladen.



Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

1.1.2 Dokumenthistorie


Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13279320	6.2	04/2012	TD23	Fehlerberichtigungen
13279320	6.1	04/2011	TD23	Fehlerberichtigungen
13279320	6.0	09/2010	TD23	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens Fehlerberichtigungen
13268035	5.0	09/2008	TD03	Funktionale Erweiterungen.
13227734	4.0	11/2007	TD23	Überarbeitung und Fehlerberichtigungen.
13048748	3.0	06/2005	TD23	Gliederung der Dokumentation in 2 Teile: Systemhandbuch und Systemhandbuch (Erweiterung). Vollständige Überarbeitung zum Softwarestand 7.0.
00410591	2.0	05/1999	-	Dokumentation zum Hardwarestand 3.x und Softwarestand 2.x.

1.1.3 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig?

Diese Dokumentation ist gültig für Frequenzumrichter 9300 vector ab dem Gerätestand

	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	E	V	Vxxx	6x	8x	



Produktreihe

EVF	Frequenzumrichter

Typ Nr. / Leistung

	400 V	480 V
9321	0,37 kW	0,37 kW
9322	0,75 kW	0,75 kW
9323	1,5 kW	1,5 kW
9324	3,0 kW	3,0 kW
9325	5,5 kW	5,5 kW
9326	11 kW	11 kW
9327	15 kW	18,5 kW
9328	22 kW	30 kW
9329	30 kW	37 kW
9330	45 kW	55 kW
9331	55 kW	75 kW
9332	75 kW	90 kW
9333	90 kW	110 kW

Bauart

E	Einbaugerät (Standardmontage)
C	Cold Plate-Technik

Ausführung

V	Vectorgeregelter Frequenzumrichter

Variante

–	Standard
V003	Cold Plate
V004	Sicherer Halt
V024	Sicherer Halt und IT-Netz
V100	IT-Netz

Hardwarestand

Softwarestand

1.2 Rechtliche Bestimmungen

Kennzeichnung

Lenze Antriebsregler sind eindeutig durch den Inhalt des Typenschilds gekennzeichnet.

Hersteller

Lenze Automation GmbH, Hans-Lenze-Str. 1, D-31855 Aerzen, Germany

CE-Konformität

Konform zur EG-Richtlinie "Niederspannung"

Bestimmungsgemäße Verwendung

Frequenzumrichter 9300 vector und Zubehör

- ► nur unter den in diesem Systemhandbuch vorgeschriebenen Einsatzbedingungen betreiben.
- ► sind Komponenten
  - – zur Steuerung und Regelung von drehzahlveränderbaren Antrieben mit Asynchron-Normmotoren oder Asynchron-Servomotoren
  - – zum Einbau in eine Maschine.
  - – zum Zusammenbau mit anderen Komponenten zu einer Maschine.
- ► erfüllen die Schutzanforderungen der EG-Richtlinie "Niederspannung".
- ► sind keine Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie "Maschinen".
- ► sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwendung zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Antriebe mit Frequenzumrichtern 9300 vector

- ► entsprechen der EG-Richtlinie "Elektromagnetische Verträglichkeit", wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden.
- ► sind einsetzbar
  - – an öffentlichen und nichtöffentlichen Netzen.
  - – im Industriebereich und im Wohn- und Geschäftsbereich.
- ► Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Jede andere Verwendung gilt als sachwidrig!

Haftung

Die in diesem Systemhandbuch angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Antriebsregler und Komponenten geltend gemacht werden.

Die in diesem Systemhandbuch dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muß. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze keine Gewähr.

Die Angaben in diesem Systemhandbuch beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.

Es wird keine Haftung übernommen für Schäden und Betriebsstörungen, die entstehen durch:

- ► Mißachten des Systemhandbuchs
- ► Eigenmächtige Veränderungen am Antriebsregler
- ► Bedienungsfehler
- ► Unsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Antriebsregler

Gewährleistung

Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lenze Automation GmbH.

Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers bei Lenze anmelden.

Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden können.

1.3 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise	Ⓤ	Werden nur in der englischen Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise	ᖰᖳ	
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16

1.4 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:

Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
Gefahr!	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
Gefahr!	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
Stop!	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
Hinweis!	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
Tipp!	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

Spezielle Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise für UL und UR

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
Warnings!	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb eines UL-approbierten Geräts in UL-approbierten Anlagen.** Möglicherweise wird das Antriebssystem nicht UL-gerecht betrieben, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
Warnings!	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb eines UR-approbierten Geräts in UL-approbierten Anlagen.** Möglicherweise wird das Antriebssystem nicht UL-gerecht betrieben, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

2 Sicherheitshinweise

Inhalt

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 2.1-1
2.2 Motor thermisch überwachen 2.2-1
2.2.1 Beschreibung 2.2-1
2.2.2 Parametrieren 2.2-2
2.3 Restgefahren 2.3-1
2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL oder UR 2.4-1

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Geltungsbereich

Die folgenden Sicherheitshinweise gelten allgemein für Lenze-Antriebs-und Automatisierungskomponenten.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Dokumentation!

Hinweis für UL-approbierte Anlagen: UL warnings sind Hinweise, die nur für UL-Anlagen gelten. Die Dokumentation enthält spezielle Hinweise zu UL.

Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit

Gefahr!

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten ...
  - ... ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
  - ... niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
  - ... niemals technisch verändern.
  - ... niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
  - ... niemals ohne erforderliche Abdeckungen betreiben.
  - ... können während und nach dem Betrieb - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
- Alle Vorgaben der beiliegenden und zugehörigen Dokumentation beachten.

  Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.

  Die in diesem Dokument dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt der Hersteller keine Gewähr.
- Alle Arbeiten mit und an Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten darf nur qualifiziertes Fachpersonal ausführen.

  Nach IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 sind dies Personen, ...

  ... die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind.

  ... die über die entsprechenden Qualifikationen für ihre Tätigkeit verfügen.

  ... die alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze kennen und anwenden können.

Transport, Lagerung

- Transport und Lagerung in trockener, schwingungsarmer Umgebung ohne aggressiver Atmosphäre; möglichst in der Hersteller-Verpackung.
  – Vor Staub und Stößen schützen.
  – Klimatischen Bedingungen gemäß den Technischen Daten einhalten.

Mechanische Installation

- Das Produkt nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen. Beachten Sie insbesondere den Abschnitt "Einsatzbedingungen" im Kapitel "Technische Daten".
- Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei der Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände.
- Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch Kurzschluss oder statische Entladungen (ESD) leicht beschädigt werden können. Berühren Sie deshalb elektronische Bauelemente und Kontakte nur, wenn Sie zuvor ESD-Maßnahmen getroffen haben.

Elektrische Installation

- Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.
- Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Produkten die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV 3).
- Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte.

  Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssystemen der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
- Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Komponenten - falls in den Technischen Daten vorgegeben - in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.
- Alle steckbaren Anschlussklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Inbetriebnahme

- Sie müssen die Anlage ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften).
- Vor der Inbetriebnahme Transportsicherungen entfernen und für spätere Transporte aufbewahren.

Betrieb

- Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Sicherheitsfunktionen

- Das beschriebene Produkt darf ohne übergeordnetes Sicherheitssystem keine Funktionen für den Maschinen- und Personenschutz wahrnehmen.
- Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. ”Sicher abgeschaltetes Moment”, ehem. ”Sicherer Halt”) .

  Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Sicherheitsfunktionen in der Dokumentation zu den Varianten.

Wartung und Instandhaltung

- Die Komponenten sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.
- Bei verunreinigter Umgebungsluft können Kühlflächen verschmutzen oder Kühlöffnungen verstopft werden. Bei diesen Betriebsbedingungen deshalb regelmäßig die Kühlflächen und Kühlöffnungen reinigen. Dazu niemals scharfe oder spitze Gegenstände verwenden!
- Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.
- Nachdem das System von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Gerät.

Entsorgung

- Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

2.2 Motor thermisch überwachen

2.2.1 Beschreibung

Hinweis!

Ab Softwarestand 8.0 verfügen die Antriebsregler 9300 über eine I^2xt-Funktion, um den angeschlossenen Motor sensorlos thermisch zu überwachen.

- Die I^2xt-Überwachung basiert auf einem mathematischen Modell, das aus den erfassten Motorströmen eine thermische Motorauslastung berechnet.
- Die berechnete Motorauslastung wird beim Netzschalten gespeichert.
- Die Funktion ist UL-zertifiziert, d. h. in UL-approbierten Anlagen sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für den Motor erforderlich.
- Die I^2xt-Überwachung ist trotzdem **kein** Motorvollschutz, da andere Einflüsse auf die Motorauslastung nicht erfasst werden können, wie veränderte Kühlungsbedingungen (z. B. Kühlluftstrom unterbrochen oder zu warm).

Die $I^2 \times t$-Belastung des Motors wird vom Antriebsregler kontinuierlich berechnet und in C0066 angezeigt.

Die I^2 x t-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min, einem Motorstrom von 1,5 x I_r und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s auslöst.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

- Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  - Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  - Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  - Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.
- Feste Reaktion OC6-TRIP.
  - Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der I^2 x t-Überwachung	Bedingung
Die I^2 x t-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die I^2 x t-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die I^2 x t-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorauslastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die $I^2 \times t$-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

2.2.2 Parametrieren

Parametrierung			
Codestelle	**Bedeutung**	**Wertebereich**	**Lenze-Einstellung**
C0066	Anzeige der I^2xt-Auslastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Zeitkonstante des Motors	0.1 ... 50.0 min	5.0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	Trip, Warnung, Off	Warnung

Auslösezeit berechnen

$$t = -(C0128) \cdot \ln\left(1 - \frac{y+1}{\left(\frac{I_M}{I_r}\right)^2 \cdot 100}\right)$$

I_M Aktueller Motorstrom
I_r Motor-Bemessungsstrom
y C0120 oder C0127

► Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min:




Abb. 2.2-1 $I^2 \times t$-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

Imot Motorstrom
I_r Motor-Bemessungsstrom
I^2t I^2t-Belastung
t Zeit

2.3 Restgefahren

Personenschutz

- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).
- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind.
  - nach dem Netzabschalten die Leistungsklemmen U, V, W, +UG und -UG, noch mindestens 3 Minuten gefährliche Spannung führen
  - bei gestopptem Motor die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W, +UG und -UG gefährliche Spannung führen
- Zum Netzabschalten im Verbundbetrieb unbedingt bei allen Antriebsreglern Reglersperre setzen und alle Antriebsregler vom Netz trennen.
- Der Ableitstrom gegen PE-Potenzial ist > 3.5 mA. Nach EN 61800-5-1
  - ist eine Festinstallation erforderlich.
  - muss der PE-Leiter doppelt ausgeführt sein oder einfach ausgeführt einen Leitungsquerschnitt von mindestens 10 mm^2 haben.
- Sicherheitstechnische Trennung des Antriebsreglers vom Netz nur über ein eingangsseitiges Schütz durchführen.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, daß der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand “LOW” haben.
- Wenn Sie die Funktion ”Fangschaltung” (C0142 = 2, 3) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
  - Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung wechseln, weil der Fangvorgang auch bei Drehzahl 0 durchgeführt wird.

- Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig:
  - Typ B bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz
  - Typ A oder Typ B bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz

  Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Bei den Geräten EVF9321-xV und EVF9322-xV müssen zwischen dem Ausschalten und dem Wiedereinschalten mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Bei den Geräten EVF9323-xV ... EVF9333-xV müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO). Die Gerätevarianten Vxx4 verfügen über diese Funktion.

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden (z. B. bei längerem Betrieb der Gleichstrombremse oder eines eigenbelüfteten Motors bei kleiner Drehzahl).
  - Weitgehenden Schutz gegen Überlastung bietet der Einsatz eines Überstromrelais oder einer Temperaturüberwachung.
  - Wir empfehlen zur Temperaturüberwachung des Motors, PTC (Kaltleiter) oder Thermokontakte einzusetzen. (Lenze-Drehstrommotoren sind standardmäßig mit Thermokontakten (Öffner) bestückt)
  - PTC oder Thermokontakte können am Antriebsregler angeschlossen werden.
- Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen).

2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach U_L oder U_R

Warnings!

- Motor Overload Protection
  - For information on the protection level of the internal overload protection for a motor load, see the corresponding manuals or software helps.
  - If the integral solid state motor overload protection is not used, external or remote overload protection must be provided.
- Branch Circuit Protection
  - The integral solid state protection does not provide branch circuit protection.
  - Branch circuit protection has to be provided externally in accordance with corresponding instructions, the National Electrical Code and any additional codes.
- Please observe the specifications for fuses and screw-tightening torques in these instructions.
- EVF9321 ... EVF9326:
  - Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by fuses.
  - Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 50000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by CC, J, T or R class fuses.
  - Maximum surrounding air temperature: 0 ... +55 °C
  - > +40 °C: reduce the rated output current by 2.5 %/°C
  - Use 75 °C copper wire only.
- EVF9327 ... EVF9329:
  - Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by fuses.
  - Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 50000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by J, T or R class fuses.
  - Maximum surrounding air temperature: 0 ... +50 °C
  - > +40 °C: reduce the rated output current by 2.5 %/°C
  - Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.

► EVF9330 ... EVF9333:
– Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by fuses.
– Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 50000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by J, T or R class fuses.
– Maximum surrounding air temperature: 0 ... +50 °C
– > +40 °C: reduce the rated output current by 2.5 %/°C
– Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.

3 Technische Daten

Inhalt

3.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 3.1-1
3.2 Steuerung und Regelung 3.2-1
3.3 Sicherheitsrelais KSR 3.3-1
3.4 Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb) 3.4-1
3.4.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V 3.4-1
3.4.2 Bemessungsdaten für Netzspannung 480 V 3.4-3
3.5 Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung 3.5-1
3.5.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V 3.5-1
3.6 Stromkennlinien 3.6-1

3.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

Allgemeine Daten

Konformität und Approbation			
Konformität			
CE	2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie	
	2004/108/EG	EMV-Richtlinie	
Approbation			
UL	cULus	Power Conversion Equipment (File No. E132659)	

Personenschutz und Geräteschutz			
Schutzart	EN 60529	IP20	
		IP41 bei thermisch separierter Montage (Durchstoßtechnik) zwischen Schaltschrank (innen) und Umgebung.	
	NEMA 250	Berührschutz nach Typ 1	
Erdableitstrom	IEC/EN 61800-5-1	> 3.5 mA	Bestimmungen und Sicherheitshinweise beachten!
Isolierung von Steuerschaltkreisen	IEC/EN 61800-5-1	Sichere Trennung vom Netz durch doppelte (verstärkte) Isolierung für die Klemmen X1 und X5. Basisisolierung (einfache Trennstrecke) für die Klemmen X3, X4, X6, X8, X9, X10 und X11.	
Isolationsfestigkeit	EN 61800-5-1	< 2000 m Aufstellhöhe: Überspannungskategorie III	
		> 2000 m Aufstellhöhe: Überspannungskategorie II	
Schutzmaßnahmen		Gegen Kurzschluss, Erdschluss (erdschlussfest beim Netzeinschalten, eingeschränkt erdschlussfest im Betrieb), Überspannung, Kippen des Motors, Motor-Übertemperatur (Eingang für PTC oder Thermokontakt)	

EMV		
Störaussendung	IEC/EN 61800-3	Leitungsgeführt, Kategorie C1 oder C2 bei geschirmter Motorleitung: mit zusätzlichem Netzfilter
Störfestigkeit	IEC/EN 61800-3	Kategorie C3

Einsatzbedingungen

Umgebungsbedingungen			
Klimatisch			
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +55 °C)	< 6 Monate
		1K3 (-25 ... +40 °C)	> 6 Monate > 2 Jahre: Zwischenkreis-Kondensatoren formieren
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)	
Betrieb			
EVF9321 ... EVF9326	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (0 ... +55 °C) > +40 °C den Ausgangs-Bemessungsstrom um 2,5 %/°C reduzieren.	
EVF9327 ... EVF9333		3K3 (0 ... +50 °C) > +40 °C den Ausgangs-Bemessungsstrom um 2,5 %/°C reduzieren.	
Verschmutzung	IEC/EN 61800-5-1	Verschmutzungsgrad 2	
Aufstellhöhe		< 4000 m üNN > 1000 m üNN den Ausgangs-Bemessungsstrom um 5 %/ 1000 m reduzieren.	
Mechanisch			

Umgebungsbedingungen			
Rüttelfestigkeit (9.81 m/s² = 1 g)	Germanischer Lloyd 5 ... 13.2 Hz	Amplitude ±1 mm 13.2 ... 100 Hz: beschleunigungsfest bis 0.7 g	
	IEC/EN 60068-2-6 10 ... 57 Hz	Amplitude 0.075 mm 57 ... 150 Hz: beschleunigungsfest bis 1 g	
Elektrisch			
Netzanschluss AC-Netz			
Max. Netzspannungsbereich		320 V - 0 % ... 528 V + 0 %	
Netzfrequenz		45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %	
Netzsystem TT, TN		Betrieb uneingeschränkt erlaubt bei geerdetem Sternpunkt.	
Netzsystem IT		Betrieb nur erlaubt mit den Gerätevarianten V024 oder V100. Betrieb uneingeschränkt erlaubt bei isoliertem Sternpunkt. Anweisungen über besondere Maßnahmen beachten!	
Betrieb an öffentlichen Netzen	EN 61000-3-2	Begrenzung von Oberschwingungsströmen	
		Gesamtleistung am Netz	Einhaltung der Anforderungen [1]
		< 1 kW	Mit Netzdrossel.
		> 1 kW	Ohne zusätzliche Maßnahmen.
		[1] Die genannten Zusatzmaßnahmen bewirken, dass alleinig die Antriebsregler die Anforderungen der EN 61000-3-2 erfüllen. Die Einhaltung der Anforderungen für die Maschine/Anlage liegt in der Verantwortung des Maschinen-/Anlagenherstellers!	
Netzanschluss DC-Netz			
Max. Netzspannungsbereich		450 V - 0 % ... 740 V + 0 %	
Betriebsbedingungen		Gleichspannung muss symmetrisch zu PE sein. Antriebsregler wird bei geerdetem $+U_G$-Leiter oder $-U_G$-Leiter zerstört.	
Motoranschluss			
Länge der Motorleitung		< 50 m	geschirmt
		< 100 m	ungeschirmt
		Bei Netz-Bemessungsspannung und Schaltfrequenz ≤ 8 kHz ohne zusätzliche Ausgangsfilter. Müssen EMV-Bedingungen eingehalten werden, kann sich die zulässige Leitungslänge ändern.	

Montagebedingungen		
Einbauort		Im Schaltschrank
Einbaulage		Vertikal
Einbaufreiräume Abmessungen Gewichte		📖 4-1

3.2 Steuerung und Regelung

Bereich	Werte	
Steuer- und Regelverfahren	U/f-Kennliniensteuerung (linear, quadratisch), Vectorregelung	
Schaltfrequenz	1 kHz, 2 kHz oder 4 kHz	
Drehmomentverhalten bei Vectorregelung		
Maximalmoment	1,5 × M_N für 60 s, wenn Motor-Bemessungsleistung = Bemessungsleistung 9300 vector	
Stellbereich	bis 1 : 10 (1 : 20 mit Rückführung)	im Bereich 6 ... 100 % f_N
Drehzahlregelung ohne Rückführung		
min. mechanische Motorfrequenz	1 % f_N	Drehmoment 0 ... M_N
Stellbereich	1 : 100	bezogen auf f_N und M_N
Genauigkeit	± 0,5 % f_N	im Bereich 6 ... 100 % f_N
Drehzahlregelung mit Rückführung		
min. mechanische Motorfrequenz	0,1 % f_N	Drehmoment 0 ... M_N
Stellbereich	1 : 1000	bezogen auf f_N und M_N
Genauigkeit	± 0,1 % von f_N	
Ausgangsfrequenz		
Bereich	- 300 Hz ... + 300 Hz	
Auflösung absolut	0,06 Hz	
Auflösung normiert	Parameterdaten: 0,01 %, Prozessdaten: 0,006 % (= 2^{14})	
Digitale Sollwertvorgabe		
Genauigkeit	± 0,005 Hz (= ± 100 ppm)	
Analoge Sollwertvorgabe		
Linearität	± 0,15 %	Signalpegel: 5 V oder 10 V
Temperaturgang	± 0,1 %	0 ... 50 °C
Offset	± 0,1 %	
Analoge Eingänge/Analoge Ausgänge	• 2 Eingänge (bipolar) • 2 Ausgänge (bipolar)	
Digitale Eingänge/Digitale Ausgänge	• 6 Eingänge (frei belegbar) • 1 Eingang für Reglersperre • 4 Ausgänge (frei belegbar) • 1 Inkrementalgebereingang (500 kHz, TTL-Pegel); Ausführung: 9-polige Sub-D-Buchse • 1 Leitfrequenzeingang (500 kHz, TTL-Pegel oder 200 kHz, HTL-Pegel); Ausführung: 9-polige Sub-D-Buchse; alternativ als Inkrementalgebereingang verwendbar (200 kHz, HTL-Pegel) • 1 Leitfrequenzausgang (500 kHz, TTL-Pegel); Ausführung: 9-polige Sub-D-Buchse	
Zykluszeiten		
digitale Eingänge	1 ms	
digitale Ausgänge	1 ms	
analoge Eingänge	1 ms	
analoge Ausgänge	1 ms (Glättungszeit: τ = 2 ms)	
Generatorischer Betrieb	Bremstransistor integriert (Option)	

f_N Motor-Bemessungsfrequenz
M_N Motor-Bemessungsmoment

3.3 Sicherheitsrelais K_{SR}

Klemme	Beschreibung	Bereich	Werte
X11/K32 X11/K31 X11/33 X11/34	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Spulenspannung bei +20 °C	DC 24 V (20 ... 30 V)
		Spulenwiderstand bei +20 °C	823 Ω ±10 %
		Bemessungsleistung der Spule	ca. 700 mW
		Max. Schaltspannung	AC 250 V, DC 250 V (0,45 A)
		Max. Schaltleistung AC	1500 VA
		Max. Schaltstrom (ohmsche Last)	AC 6 A (250 V), DC 6 A (50 V)
		Empfohlene Minimallast	> 50 mW
		Max. Schalthäufigkeit	6 Schaltungen pro Minute
		Mechanische Lebensdauer	10^7 Schaltspiele
		Elektrische Lebensdauer	
		bei AC 250 V (ohmsche Last)	10^5 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,25 A
		bei DC 24 V (ohmsche Last)	6×10^3 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 3 A $1{,}5 \times 10^6$ Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,1 A

3.4 Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb)

Hinweis!

Die Antriebsregler EVF9324, EVF9326 und EVF9328 ... EVF9333 dürfen nur mit den vorgeschriebenen Netzdrosseln oder Netzfiltern betrieben werden.

3.4.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V

Grundlage der Daten			
		Spannung	**Frequenz**
Netzanschluss AC-Netz	[U_N]	3/PE AC 320 V - 0 % ... 440 V + 0 %	45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %
Netzanschluss DC-Netz (alternativ)	[U_{DC}]	DC 450 V - 0 % ... 620 V + 0 %	–
Ausgangsspannung			
Mit Netzdrossel		3 ~ 0 ... ca. 94 % U_N	–
Ohne Netzdrossel		3 ~ 0 ... U_N	–

9300	Netzstrom [1]		Typische Motorleistung		Ausgangsleistung			Verlustleistung
	Mit Netzdrossel	Ohne Netzdrossel	ASM (4-polig)		2/4 kHz [2] U, V, W	8 kHz [2] U, V, W	$+U_G$, $-U_G$ [3]	
Typ	I_N [A]	I_N [A]	P_N [kW]	P_N [hp]	S_N [kVA]	S_N [kVA]	P_{DC} [kW]	P_V [W]
EVF9321-xV	1,5	2,1	0,37	0,5	1,0	1,0	1,9	50
EVF9322-xV	2,5	3,5	0,75	1,0	1,7	1,7	0,7	65
EVF9323-xV	3,9	5,5	1,5	2,0	2,7	2,7	0	100
EVF9324-xV	7,0	–	3,0	4,0	4,8	4,8	2,0	150
EVF9325-xV	12,0	16,8	5,5	7,5	9,0	9,0	0	210
EVF9326-xV	20,5	–	11,0	15,0	16,3	16,3	0	390
EVF9327-xV	29,0	43,5	15,0	20,0	22,2	22,2	10,2	430
EVF9328-xV	42,0	–	22,0	30,0	32,6	32,6	4,0	640
EVF9329-xV	55,0	–	30,0	40,0	41,6	41,6	0	810
EVF9330-xV	80,0	–	45,0	60,0	61,7	61,7	5,1	1100
EVF9331-xV	100	–	55,0	75,0	76,2	76,2	0	1470
EVF9332-xV	135	–	75,0	100	103,9	103,9	28,1	1960
EVF9333-xV	165	–	90,0	125	131,2	124,7	40,6	2400

1) Netzströme bei Schaltfrequenz 8 kHz
2) Schaltfrequenz des Wechselrichters
3) Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

9300	Ausgangs-Bemessungsstrom bei Schaltfrequenz					Max. zulässiger Ausgangsstrom bei Schaltfrequenz [1]				
Typ	2/4 kHz [3] I_N [A]	8 kHz I_N [A]	8 KHz sin I_N [A]	8/2 kHz [2] I_N [A]	16 KHz I_N [A]	2/4 kHz I_{max} [A]	8 kHz I_{max} [A]	8 KHz sin I_{max} [A]	8/2 kHz [2] I_{max} [A]	16 KHz I_{max} [A]
EVF9321-xV	1,5	1,5	1,5	**1,5**	1,1	2,2	2,2	2,2	**2,2**	1,6
EVF9322-xV	2,5	2,5	2,5	**2,5**	1,8	3,7	3,7	3,7	**3,7**	2,7
EVF9323-xV	3,9	3,9	3,9	**3,9**	2,9	5,8	5,8	5,8	**5,8**	4,3
EVF9324-xV	7,0	7,0	7,0	**7,0**	5,2	10,5	10,5	10,5	**10,5**	1,8
EVF9325-xV	13,0	13,0	13,0	**13,0**	9,7	19,5	19,5	19,5	**19,5**	14,5
EVF9326-xV	23,5	23,5	23,5	**23,5**	15,2	35,0	35,0	35,0	**35,0**	22,9
EVF9327-xV	32,0	32,0	29,0	**32,0**	21,0	48,0	48,0	43,0	**48,0**	31,0
EVF9328-xV	47,0	47,0	43,0	**47,0**	30,0	70,5	70,5	64,0	**70,5**	46,0
EVF9329-xV	59,0	59,0	47,0	**59,0**	35,0	89,0	89,0	70,0	**89,0**	53,0
EVF9330-xV	89,0	89,0	59,0	**89,0**	46,0	134	134	88,0	**134**	69,0
EVF9331-xV	110	110	76,0	**110**	52,0	165	165	114	**165**	165
EVF9332-xV	150	147	92,0	**150**	58,0	225	221	138	**225**	87,0
EVF9333-xV	180	147	100	**180**	63,0	270	221	150	**270**	94,0

Fettdruck = Lenze-Einstellung

1) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit maximal 1 Minute Überstromdauer und 2 Minuten Grundlastdauer mit maximal 75 % I_N

2) Leistungsoptimierter Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung. Bei Überschreiten des max. zulässigen Ausgangsstroms wird die Schaltfrequenz auf 2 kHz abgesenkt.

3) Unter anderen Einsatzbedingungen für einige Typen möglich: Betrieb mit erhöhtem Ausgangs-Bemessungstrom bei gleichem Lastwechselspiel (siehe im Kapitel "Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung")

3.4.2 Bemessungsdaten für Netzspannung 480 V

Grundlage der Daten			
		Spannung	**Frequenz**
Netzanschluss AC-Netz	[U_N]	3/PE AC 384 V - 0 % ... 528 V + 0 %	45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %
Netzanschluss DC-Netz (alternativ)	[U_{DC}]	DC 540 V - 0 % ... 740 V + 0 %	–
Ausgangsspannung			
Mit Netzdrossel		3 ~ 0 ... ca. 94 % U_N	–
Ohne Netzdrossel		3 ~ 0 ... U_N	–

9300	**Netzstrom** [1]		**Typische Motorleistung**		**Ausgangsleistung**			**Verlustleistung**
	Mit Netzdrossel	Ohne Netzdrossel	ASM (4-polig)		2/4 kHz [2] U, V, W	8 kHz [2] U, V, W	$+U_G$, $-U_G$ [3]	
Typ	I_N [A]	I_N [A]	P_N [kW]	P_N [hp]	S_N [kVA]	S_N [kVA]	P_{DC} [kW]	P_V [W]
EVF9321-xV	1,5	2,1	0,37	0,5	1,2	1,2	2,3	50
EVF9322-xV	2,5	3,5	0,75	1,0	2,1	2,1	0,9	65
EVF9323-xV	3,9	5,5	1,5	2,0	3,2	3,2	0	100
EVF9324-xV	7,0	–	3,0	4,0	5,8	5,8	2,5	150
EVF9325-xV	12,0	16,8	5,5	7,5	10,8	10,8	0	210
EVF9326-xV	20,5	–	11,0	15,0	18,5	18,5	0	390
EVF9327-xV	29,0	43,5	18,5	25,0	26,6	26,6	11,8	430
EVF9328-xV	42,0	–	30,0	40,0	39,1	39,1	4,6	640
EVF9329-xV	55,0	–	37,0	50,0	49,9	49,9	0	810
EVF9330-xV	80,0	–	55,0	75,0	69,8	69,8	5,9	1100
EVF9331-xV	100	–	75,0	100	91,4	91,4	0	1470
EVF9332-xV	135	–	90,0	125	124	124	32,4	1960
EVF9333-xV	165	–	110,0	150	158,2	149	47,1	2400

1) Netzströme bei Schaltfrequenz 8 kHz
2) Schaltfrequenz des Wechselrichters
3) Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

9300	Ausgangs-Bemessungsstrom bei Schaltfrequenz					Max. zulässiger Ausgangsstrom bei Schaltfrequenz [1]				
Typ	2/4 kHz I_N [A]	8 kHz I_N [A]	8 KHz sin I_N [A]	8/2 kHz [2] I_N [A]	16 KHz I_N [A]	2/4 kHz I_{max} [A]	8 kHz I_{max} [A]	8 KHz sin I_{max} [A]	8/2 kHz [2] I_{max} [A]	16 KHz I_{max} [A]
EVF9321-xV	1,5	1,5	1,5	**1,5**	1,1	2,2	2,2	2,2	**2,2**	1,6
EVF9322-xV	2,5	2,5	2,5	**2,5**	1,8	3,7	3,7	3,7	**3,7**	2,7
EVF9323-xV	3,9	3,9	3,9	**3,9**	2,9	5,8	5,8	5,8	**5,8**	4,3
EVF9324-xV	7,0	7,0	7,0	**7,0**	5,2	10,5	10,5	10,5	**10,5**	7,8
EVF9325-xV	13,0	13,0	13,0	**13,0**	9,7	19,5	19,5	19,5	**19,5**	14,5
EVF9326-xV	22,3	22,3	22,3	**22,3**	14,6	33,5	33,5	33,5	**33,5**	21,8
EVF9327-xV	30,4	30,4	27,0	**30,4**	19,0	45,6	45,6	41,0	**45,6**	29,0
EVF9328-xV	44,7	44,7	41,0	**44,7**	29,0	67,0	67,0	61,0	**67,0**	43,5
EVF9329-xV	56,0	56,0	44,0	**560**	33,0	84,0	84,0	66,0	**84,0**	49,0
EVF9330-xV	84,0	84,0	55,0	**84,0**	43,7	126	126	82,0	**126**	65,6
EVF9331-xV	105	105	71,0	**105**	49,5	157	157	107	**157**	74,0
EVF9332-xV	142	142	87,0	**142**	55,0	213	213	130	**213**	83,0
EVF9333-xV	171	171	94,0	**171**	59,0	256	211	141	**256**	89,0

Fettdruck = Lenze-Einstellung

1) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit maximal 1 Minute Überstromdauer und 2 Minuten Grundlastdauer mit maximal 75 % I_N

2) Leistungsoptimierter Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung. Bei Überschreiten des max. zulässigen Ausgangsstroms wird die Schaltfrequenz auf 2 kHz abgesenkt.

3.5 Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

Der Antriebsregler kann unter den hier beschriebenen Einsatzbedingungen im Dauerbetrieb mit einem leistungsstärkeren Motor betrieben werden. Die Überlastfähigkeit ist auf 120 % reduziert.

Typische Anwendungen sind Pumpen mit quadratischer Lastkennlinie oder Lüfter.

Hinweis!

- ► Der Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung ist nicht UL-zertifiziert.
- ► Der Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung ist nur erlaubt:
  - – Im genannten Netzspannungsbereich
  - – Mit den genannten Schaltfrequenzen
  - – Mit den vorgeschriebenen Sicherungen, Leitungsquerschnitten und Netzdrosseln oder Netzfiltern

3.5.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V

Grundlage der Daten			
		Spannung	Frequenz
Netzanschluss AC-Netz	[U_N]	3/PE AC 320 V - 0 % ... 440 V + 0 %	45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %
Netzanschluss DC-Netz (alternativ)	[U_{DC}]	DC 450 V - 0 % ... 620 V + 0 %	–
Ausgangsspannung			
Mit Netzdrossel		3 ~ 0 ... ca. 94 % U_N	–

9300	Netzstrom [1]	Typische Motorleistung		Ausgangsleistung		Verlustleistung
		ASM (4-polig)		2/4 kHz [2] U, V, W	$+U_G$, $-U_G$ [3]	
Typ	I_N [A]	P_N [kW]	P_N [hp]	S_N [kVA]	P_{DC} [kW]	P_V [W]
EVF9321-xV	1,7	0,55	0,75	1,3	1,72	50
EVF9322-xV	2,8	1,1	1,5	2,1	0,35	65
EVF9323-xV	5,0	2,2	3,0	3,8	0	115
EVF9324-xV	8,8	4,0	5,0	6,5	1,0	165
EVF9325-xV	15,0	7,5	10,0	11,1	0	260
EVF9327-xV	39,0	22,0	30,0	29,8	3,2	640
EVF9328-xV	50,0	30,0	40,0	39,5	0	810
EVF9329-xV	60,0	37,0	50,0	46,4	0	950
EVF9330-xV	97,0	55,0	75,0	74,8	0	1350
EVF9331-xV	119	75,0	100	91,5	0	1470
EVF9332-xV	144	90,0	125	110	13,1	2100
EVF9333-xV	185	110,0	150	142	20,6	2400

1) Netzströme bei Schaltfrequenz 2/4 kHz
2) Schaltfrequenz des Wechselrichters
3) Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung

9300	Ausgangs-Bemessungsstrom bei Schaltfrequenz		Max. zulässiger Ausgangsstrom bei Schaltfrequenz [1]	
	2/4 kHz	2/8 kHz [2]	2/4 kHz	2/8 kHz [2]
Typ	I_N [A]	I_N [A]	I_{max} [A]	I_{max} [A]
EVF9321-xV	1,8	**1,8**	2,2	**2,2**
EVF9322-xV	3,0	**3,0**	3,7	**3,7**
EVF9323-xV	5,5	**5,5**	5,8	**5,8**
EVF9324-xV	9,2	**9,2**	10,5	**10,5**
EVF9325-xV	15,0	**15,0**	19,5	**19,5**
EVF9327-xV	43,0	**43,0**	48,0	**48,0**
EVF9328-xV	56,0	**56,0**	70,5	**70,5**
EVF9329-xV	66,0	**66,0**	89,0	**89,0**
EVF9330-xV	100	**100**	134	**134**
EVF9331-xV	135	**135**	165	**165**
EVF9332-xV	159	**159**	225	**225**
EVF9333-xV	205	**205**	270	**270**

Fettdruck = Lenze-Einstellung

1) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit maximal 1 Minute Überstromdauer und 2 Minuten Grundlastdauer mit maximal 75 % I_N

2) Leistungsoptimierter Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung. Bei Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung wird die Schaltfrequenz auf 2 kHz abgesenkt.

3.6 Stromkennlinien

Bei den Geräten EVF9326 ... EVF9333 wird unter bestimmten Betriebsbedingungen der maximale Ausgangsstrom begrenzt:

- Bei Ausgangsfrequenzen f_{out} < |5 Hz| und einer Kühlkörpertemperatur ϑ_K > 40° C.
- Die Strombegrenzung ist abhängig von der Schaltfrequenz.




Abb. 3.6-1 Strom-Derating Kennlinien

A Betrieb mit Schaltfrequenz f_{chop} = 16/8/2 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz oder 8/2 kHz (C0018 = 0, 1, 2, 3, 4, 6)
Die Strombegrenzung folgt der Kennlinie
Bei Ausgangsfrequenzen f_{out} < |5 Hz| und Kühlkörpertemperaturen ϑ_K = 40 ... 80 °C wird die Stromgrenze stufenlos im Bereich ① eingestellt

B Betrieb mit Schaltfrequenz f_{chop} = 16 kHz (C0018 = 5)
Die Strombegrenzung folgt der Kennlinie und ist unabhängig von der Kühlkörpertemperatur

9300 vector	I_{0max} [A] 1)						I_{0max} [A] 2)	
	C0018 = 0, 1, 2, 6		C0018 = 3		C0018 = 4		C0018 = 5	
	U_{Netz}		U_{Netz}		U_{Netz}		U_{Netz}	
	400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V	400 V	480 V
EVF9326	35,0	21,6	21,6	32,0	22,7	21,6	11,2	10,6
EVF9327	48,0	45,6	32,0	32,0	28,8	27,3	11,2	10,6
EVF9328	70,5	67,0	47,0	47,0	42,3	40,2	16,5	15,6
EVF9329	89,0	84,6	59,3	59,3	53,4	50,7	17,8	16,9
EVF9330	134	125	89,4	89,4	80,4	76,3	22,0	22,0
EVF9331	143	135	115	115	103	98,8	22,0	22,0
EVF9332	194	185	157	157	138	131	30,0	30,0
EVF9333	197	188	158	158	142	135	35,9	35,9

1) Maximal verfügbarer Ausgangsstrom bei Ausgangsfrequenz f_{out} = |0 Hz| und Kühlkörpertemperatur ϑ_K = 80 °C
2) Maximal verfügbarer Ausgangsstrom bei Ausgangsfrequenz f_{out} = |0 Hz|

4 Grundgerät einbauen

Inhalt

4.1 Grundgeräte im Leistungsbereich 0,37 ... 11 kW 4.1-1
4.1.1 Wichtige Hinweise 4.1-1
4.1.2 Montage mit Befestigungsschienen (Standard) 4.1-2
4.1.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.1-3
4.1.4 Montage in ”Cold Plate”-Technik 4.1-4
4.2 Grundgeräte im Leistungsbereich 15 ... 30 kW 4.2-1
4.2.1 Wichtige Hinweise 4.2-1
4.2.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.2-2
4.2.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.2-3
4.2.4 Montage in ”Cold Plate”-Technik 4.2-4
4.3 Grundgeräte mit der Leistung 45 kW 4.3-1
4.3.1 Wichtige Hinweise 4.3-1
4.3.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.3-2
4.3.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.3-3
4.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 55 kW 4.4-1
4.4.1 Wichtige Hinweise 4.4-1
4.4.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.4-2
4.4.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.4-3
4.4.4 Umbau der Lüfterbaugruppe bei Durchstoßtechnik 4.4-4
4.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 75 ... 90 kW 4.5-1
4.5.1 Wichtige Hinweise 4.5-1
4.5.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard) 4.5-2
4.5.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 4.5-3

4.1 Grundgeräte im Leistungsbereich 0,37 ... 11 kW

4.1.1 Wichtige Hinweise

Masse der Geräte

9300	Standardgerät	"Cold Plate"-Gerät
Typ	EVF93xx-**E**V [kg]	EVF93xx-**C**V [kg]
EVF9321-xV	4,0	3,1
EVF9322-xV	4,0	3,1
EVF9323-xV	5,5	3,9
EVF9324-xV	5,5	3,9
EVF9325-xV	7,4	5,2
EVF9326-xV	7,4	5,2

4.1.2 Montage mit Befestigungsschienen (Standard)

Benötigtes Montagematerial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	EVF9321 ... EVF9324	EVF9325, EVF9326
		Anzahl	
Befestigungsschienen	Befestigung Antriebsregler	2	4

Abmessungen




Abb. 4.1-1 Standardmontage mit Befestigungsschienen 0,37 ... 11 kW
C Antriebsregler können ohne Abstand angereiht werden

9300 vector		Maße [mm]									
Typ		a	b	b1	c	c1	d	d1	e [1]	g	k
EVF9321-EV EVF9322-EV	A	78	384	350	39	-	365	–	250	6,5	30
EVF9323-EV EVF9324-EV	A	97	384	350	48,5	-	365	–	250	6,5	30
EVF9325-EV EVF9326-EV	B	135	384	350	21,5	92	365	–	250	6,5	30

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

► Befestigungsschienen an die Gehäusewanne des Antriebsreglers montieren.

4.1.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik)

Für die Montage in Durchstoßtechnik müssen Sie den Antriebsregler Typ EVF93xx-**E**V verwenden. Zusätzlich benötigen Sie den Montagesatz für Durchstoßtechnik:

Typ	Montagesatz	Typ	Montagesatz
EVF9321-EV, EVF9322-EV	EJ0036		
EVF9323-EV, EVF9324-EV	EJ0037	EVF9325-EV, EVF9326-EV	EJ0038

Abmessungen




Abb. 4.1-2 Abmessungen Montage thermisch separiert 0,37 ... 11 kW

9300 vector		Maße [mm]										
Typ		a	a1	b	b1	c	c1	d	d1	e [1]	f	g
EVF9321-EV EVF9322-EV	A	112,5	78	385,5	350	60	95,5	365,5	105,5	250	92	6,5
EVF9323-EV EVF9324-EV	A	131,5	97	385,5	350	79	114,5	365,5	105,5	250	92	6,5
EVF9325-EV EVF9326-EV	B	169,5	135	385,5	350	117	152,5	365,5	105,5	250	92	6,5

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montageausschnitt im Schaltschrank

9300 vector		Maße [mm]	
Typ		Breite	Höhe
EVF9321-EV EVF9322-EV	A	82	350
EVF9323-EV EVF9324-EV	A	101	350
EVF9325-EV EVF9326-EV	B	139	350

4.1.4 Montage in ”Cold Plate”-Technik

Hinweis!

Alle Frequenzumrichter 9300 vector sind approbiert nach UL508C. Zur Erhaltung der zugesicherten Eigenschaften ist jedoch bei Geräten in ”Cold-Plate”-Technik eine Montage durch den Anwender erforderlich. Daher tragen diese Frequenzumrichter die Kennzeichnung UR (statt UL).

Sie können die Antriebsregler in ” Cold Plate”-Technik z. B. auf Summenkühlern montieren. Dafür müssen Sie die Antriebsregler Typ EVF93xx-**C**V verwenden.

Benötigtes Montagematerial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	EVF9321 EVF9322	EVF9323 EVF9324	EVF9325 EVF9326
		Anzahl		
Befestigungswinkel	Befestigung Antriebsregler	2	2	2
Blechschraube 3,5 × 13 mm (DIN 7981)	Montage Befestigungswinkel am Antriebsregler	6	6	6

Anforderungen an den Summenkühler

Für den sicheren Betrieb der Antriebsregler sind folgende Punkte wichtig:

- ► Gute thermische Anbindung an den Kühler
  - – Die Kontaktfläche zwischen Summenkühler und Antriebsregler muss mindestens so groß sein wie die Kühlplatte des Antriebsreglers.
  - – Ebene Kontaktfläche, Abweichung max. 0.05 mm.
  - – Summenkühler mit allen vorgeschriebenen Schraubverbindungen mit dem Antriebsregler verbinden.
- ► Thermischen Widerstand R_{th} nach Tabelle einhalten. Die Werte gelten für den Betrieb der Antriebsregler unter Bemessungsbedingungen.

9300	Kühlstrecke	
	Abzuführende Leistung	Kühlkörper - Umgebung
Typ	P_v [W]	R_{th} [K/W]
EVF9321-CV	24	1,45
EVF9322-CV	42	0,85
EVF9323-CV	61	0,57
EVF9324-CV	105	0,33
EVF9325-CV	180	0,19
EVF9326-CV	360	0,10

Umgebungsbedingungen

- ► Für die Umgebungstemperatur der Antriebsregler gelten weiterhin die Bemessungsdaten und die Deratingfaktoren bei erhöhter Temperatur.
- ► Temperatur an der Kühlplatte des Antriebsreglers: Maximal 75 °C.

Abmessungen




Abb. 4.1-3 Abmessungen Montage in "Cold Plate"-Technik 0,37 ... 11 kW

9300 vector		Maße [mm]							
Typ		a	b	b1	c	c1	d	e [1]	g
EVF9321-CVV003 EVF9322-CVV003	A	78	381	350	48	–	367	168	6,5
EVF9323-CVV003 EVF9324-CVV003	B	97	381	350	67	–	367	168	6,5
EVF9325-CVV003 EVF9326-CVV003	C	135	381	350	105	38	367	168	6,5

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

Tragen Sie vor dem Verschrauben von Kühler und Kühlplatte des Antriebsreglers Wärmeleitpaste auf, damit der Wärmeübergangswiderstand möglichst gering ist.


1. Befestigungswinkel mit Blechschrauben 3,5 × 13 mm oben und unten am Antriebsregler festschrauben D.
2. Kontaktfläche von Kühler und Kühlplatte mit Spiritus säubern.
3. Wärmeleitpaste mit Spachtel oder Pinsel dünn auftragen.
   – Die Wärmeleitpaste im Beipack reicht aus für eine Fläche von ca. 1000 cm^2.
4. Antriebsregler auf den Kühler montieren.

4.2 Grundgeräte im Leistungsbereich 15 ... 30 kW

4.2.1 Wichtige Hinweise

Der Beipack liegt im Innenraum des Antriebsreglers.

Haube des Antriebsreglers abnehmen



1. Schrauben A lösen
2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Masse der Geräte

9300	Standardgerät	"Cold Plate"-Gerät
Typ	EVF93xx-**E**V [kg]	EVF93xx-**C**V [kg]
EVF9327-xV	13,5	9,5
EVF9328-xV	15,0	9,5
EVF9329-xV	15,0	–

4.2.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard)

Benötigtes Montagematerial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Befestigungswinkel	Befestigung Antriebsregler	4
Linsensenkschraube M5 × 10 mm (DIN 966)	Montage Befestigungswinkel am Antriebsregler	4

Abmessungen




Abb. 4.2-1 Standardmontage mit Befestigungswinkeln 15 ... 30 kW

A Antriebsregler können ohne Abstand angereiht werden

9300 vector	Maße [mm]										
Typ	a	b	b1	c	c1	d	d1	e [1)]	g	k	m
EVF9327-EV EVF9328-EV EVF9329-EV	250	402	350	22	206	370	24	250	6,5	24	11

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

► Befestigungswinkel an das Kühlkörperblech des Antriebsreglers montieren.

4.2.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik)

Für die Montage in Durchstoßtechnik müssen Sie den Antriebsregler Typ EVF93xx-**E**V verwenden. Zusätzlich benötigen Sie den Montagesatz für Durchstoßtechnik EJ0011.

Abmessungen




Abb. 4.2-2 Abmessungen Montage thermisch separiert 15 ... 30 kW

9300 vector	Maße [mm]														
Typ	a	a1	b	b1	c1	c2	c3	d	d1	d2	d3	e [1]	e1	g	h
EVF9327-EV EVF9328-EV EVF9329-EV	279,5	250	379,5	350	19	131	243	361,5	32	100	97	250	159,5	6	9

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montageausschnitt im Schaltschrank

EVF9327-EV EVF9328-EV EVF9329-EV	236	336

4.2.4 Montage in ”Cold Plate”-Technik

Hinweis!

Alle Frequenzumrichter 9300 vector sind approbiert nach UL508C. Zur Erhaltung der zugesicherten Eigenschaften ist jedoch bei Geräten in ”Cold-Plate”-Technik eine Montage durch den Anwender erforderlich. Daher tragen diese Frequenzumrichter die Kennzeichnung UR (statt UL).

Sie können die Antriebsregler in ” Cold Plate”-Technik z. B. auf Summenkühlern montieren. Dafür müssen Sie die Antriebsregler Typ EVF93xx-**C**V verwenden.

Anforderungen an den Summenkühler

Für den sicheren Betrieb der Antriebsregler sind folgende Punkte wichtig:

- Gute thermische Anbindung an den Kühler
  - Die Kontaktfläche zwischen Summenkühler und Antriebsregler muss mindestens so groß sein wie die Kühlplatte des Antriebsreglers.
  - Ebene Kontaktfläche, Abweichung max. 0.05 mm.
  - Summenkühler mit allen vorgeschriebenen Schraubverbindungen mit dem Antriebsregler verbinden.
- Thermischen Widerstand R_{th} nach Tabelle einhalten. Die Werte gelten für den Betrieb der Antriebsregler unter Bemessungsbedingungen.

9300	Kühlstrecke	
	Abzuführende Leistung	Kühlkörper - Umgebung
Typ	P_v [W]	R_{th} [K/W]
EVF9327-CV	410	0,085
EVF9328-CV	610	0,057

Umgebungsbedingungen

- Für die Umgebungstemperatur der Antriebsregler gelten weiterhin die Bemessungsdaten und die Deratingfaktoren bei erhöhter Temperatur.
- Temperatur an der Kühlplatte des Antriebsreglers: Maximal 75 °C.

Abmessungen




Abb. 4.2-3 Abmessungen Montage in "Cold Plate"-Technik 15 ... 22 kW

9300 vector	Maße [mm]								
Typ	a	a1	b	b1	c	c1	d	e [1]	g
EVF9327-CVV003 EVF9328-CVV003	234	250	381	350	110	220	367	171	6,5

[1] Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

Tragen Sie vor dem Verschrauben von Kühler und Kühlplatte des Antriebsreglers Wärmeleitpaste auf, damit der Wärmeübergangswiderstand möglichst gering ist.


1. Kontaktfläche von Kühler und Kühlplatte mit Spiritus säubern.
2. Wärmeleitpaste mit Spachtel oder Pinsel dünn auftragen.
   – Die Wärmeleitpaste im Beipack reicht aus für eine Fläche von ca. 1000 cm^2.
3. Antriebsregler auf den Kühler montieren.

4.3 Grundgeräte mit der Leistung 45 kW

4.3.1 Wichtige Hinweise

Der Beipack liegt im Innenraum des Antriebsreglers.

Haube des Antriebsreglers abnehmen



1. Schrauben A lösen
2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Masse der Geräte

9300	Standardgerät	"Cold Plate"-Gerät
Typ	EVF93xx-**E**V [kg]	EVF93xx-**C**V [kg]
EVF9330-xV	36,0	–

4.3.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard)

Benötigtes Montagematerial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Befestigungswinkel	Befestigung Antriebsregler	4
Sechskantschraube M8 × 16 mm (DIN 933)	Montage Befestigungswinkel am Antriebsregler	4
Unterlegscheibe ∅ 8,4 mm (DIN 125)	Für Sechskantschraube	4
Federring ∅ 8 mm (DIN 127)	Für Sechskantschraube	4

Abmessungen




Abb. 4.3-1 Standardmontage mit Befestigungswinkeln 45 kW

A Antriebsregler mit Abstand anreihen, um die Ringschrauben demontieren zu können

9300 vector	Maße [mm]										
Typ	a	b	b1	c	c1	d	d1	e [1]	g	k	m
EVF9330-EV	340	580	510	28,5	283	532	38	285	11	28	18

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

► Befestigungswinkel an das Kühlkörperblech des Antriebsreglers montieren.

4.3.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik)

Für die Montage in Durchstoßtechnik müssen Sie den Antriebsregler Typ EVF93xx-**E**V verwenden. Zusätzlich benötigen Sie den Montagesatz für Durchstoßtechnik EJ0010.

Abmessungen




Abb. 4.3-2 Abmessungen Montage thermisch separiert 45 kW

9300 vector	Maße [mm]														
Typ	a	a1	b	b1	c1	c2	c3	c4	d	d1	d2	e [1)]	e1	g	h
EVF9330-EV	373	340	543	510	45	137,5	217,5	310	525	45	145	285	163,5	7	9

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montageausschnitt im Schaltschrank


9300 vector	Maße [mm]	
Typ	Breite	Höhe
EVF9330-EV	320	492

4.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 55 kW

4.4.1 Wichtige Hinweise

Der Beipack liegt im Innenraum des Antriebsreglers.

Haube des Antriebsreglers abnehmen



1. Schrauben A lösen
2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Masse der Geräte

9300	Standardgerät	”Cold Plate”-Gerät
Typ	EVF93xx-**E**V [kg]	EVF93xx-**C**V [kg]
EVF9331-xV	38,0	–

4.4.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard)

Benötigtes Montagematerial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Befestigungswinkel	Befestigung Antriebsregler	4
Sechskantschraube M8 × 16 mm (DIN 933)	Montage Befestigungswinkel am Antriebsregler	4
Unterlegscheibe ∅ 8,4 mm (DIN 125)	Für Sechskantschraube	4
Federring ∅ 8 mm (DIN 127)	Für Sechskantschraube	4

Abmessungen




Abb. 4.4-1 Standardmontage mit Befestigungswinkeln 55 kW

A Antriebsregler mit Abstand anreihen, um die Ringschrauben demontieren zu können

9300 vector	Maße [mm]										
Typ	a	b	b1	c	c1	d	d1	e [1]	g	k	m
EVF9331-EV	340	672	591	28,5	283	615	38	285	11	28	18

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

► Befestigungswinkel an das Kühlkörperblech des Antriebsreglers montieren.

4.4.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik)

Für die Montage in Durchstoßtechnik müssen Sie den Antriebsregler Typ EVF93xx-**E**V verwenden. Zusätzlich benötigen Sie den Montagesatz für Durchstoßtechnik EJ0010.

► Bei thermisch separierter Montage müssen Sie die Lüfterbaugruppe umbauen. (📖 4.4-4)

Abmessungen




Abb. 4.4-2 Abmessungen Montage thermisch separiert 55 kW

9300 vector	Maße [mm]																	
Typ	a	a1	b	b1	c1	c2	c3	c4	d	d1	d2	d3	e [1)]	e1	e2	e3	g	h
EVF9331-EV	373	340	543	591	45	137,5	217,5	310	525	45	145	81	285	163,5	185	66	7	9

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montageausschnitt im Schaltschrank

9300 vector	Maße [mm]	
Typ	Breite	Höhe
EVF9331-EV	320	515

4.4.4 Umbau der Lüfterbaugruppe bei Durchstoßtechnik

Bei thermisch separierter Montage muss die Lüfterbaugruppe um 180° gedreht werden, damit der Antriebsregler in den Montageausschnitt passt.

Lüfterbaugruppe abnehmen




Abb. 4.4-3 Lüfterbaugruppe vom Antriebsregler abnehmen

1. Beide Schrauben entfernen.
   Die Schrauben verbinden die Versorgungsspannung mit den Lüftern.
2. Auf jeder Seite die 4 Schrauben zur Befestigung der Lüfterbaugruppe entfernen.
3. Lüfterbaugruppe zurück ziehen und vorsichtig nach oben abnehmen.
   Darauf achten, dass die Gewindehülsen nicht die Gehäusekante berühren. Sie können abbrechen.

Gewindehülsen an der Lüfterbaugruppe umbauen




Abb. 4.4-4 Gewindehülsen für die Spannungsversorgung der Lüfter umbauen

1. Gewindehülsen entfernen.
2. Gewindehülsen auf der gegeüberliegenden Seite eindrehen und festschrauben.

Lüfter-Anschlussleitung an der Lüfterbaugruppe umstecken




Abb. 4.4-5 Lüfter-Anschlussleitung für die Spannungsversorgung umstecken

1. Kabelschuhe der beiden roten Anschlussleitungen abziehen und auf der diagonal gegenüberliegenden Seite wieder aufstecken.
2. Kabelschuhe der beiden blauen Anschlussleitungen abziehen und auf der diagonal gegenüberliegenden Seite wieder aufstecken.

Lüfterbaugruppe um 180° gedreht einbauen




Abb. 4.4-6 Lüfterbaugrupe an den Antriebsregler montieren

1. Lüfterbaugruppe auf den Antriebsregler setzen. Dabei die Laschen hinten in die Bodenwanne einsetzen A.


   Darauf achten, dass die Gewindehülsen nicht die Gehäusekante berühren. Sie können abbrechen.
2. Die Lüfterbaugruppe nach vorne schieben.
3. Auf jeder Seite die 4 Schrauben zur Befestigung der Lüfterbaugruppe eindrehen und festziehen.
4. Die beiden Schrauben für die Spannungsversorgung eindrehen und festziehen.

4.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 75 ... 90 kW

4.5.1 Wichtige Hinweise

Der Beipack liegt im Innenraum des Antriebsreglers.

Haube des Antriebsreglers abnehmen



1. Schrauben A lösen
2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Masse der Geräte

9300	Standardgerät	"Cold Plate"-Gerät
Typ	EVF93xx-**E**V [kg]	EVF93xx-**C**V [kg]
EVF9332-xV	59,0	–
EVF9333-xV	59,0	–

4.5.2 Montage mit Befestigungswinkeln (Standard)

Benötigtes Montagematerial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Befestigungswinkel	Befestigung Antriebsregler	4
Sechskantschraube M8 × 16 mm (DIN 933)	Für Befestigungswinkel	8
Unterlegscheibe ∅ 8,4 mm (DIN 125)	Für Sechskantschraube	8
Federring ∅ 8 mm (DIN 127)	Für Sechskantschraube	8

Abmessungen




Abb. 4.5-1 Standardmontage mit Befestigungswinkeln 75 ... 90 kW

A Antriebsregler können ohne Abstand angereiht werden

9300 vector	Maße [mm]										
Typ	a	b	b1	c	c1	d	d1	e [1]	g	k	m
EVF9332-EV EVF9333-EV	450	750	680	28,5	393	702	38	285	11	28	18

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montage

► Befestigungswinkel an das Kühlkörperblech des Antriebsreglers montieren.

4.5.3 Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik)

Für die Montage in Durchstoßtechnik müssen Sie den Antriebsregler Typ EVF93xx-**E**V verwenden. Zusätzlich benötigen Sie den Montagesatz für Durchstoßtechnik EJ0009.

Abmessungen




Abb. 4.5-2 Abmessungen Montage thermisch separiert 75 ... 90 kW

9300 vector	Maße [mm]														
Typ	a	a1	b	b1	c1	c2	c3	c4	d	d1	d2	e [1)]	e1	g	h
EVF9332-EV EVF9333-EV	488	450	718	680	49	172,5	295,5	419,5	698	49	200	285	164	9	10

1) Bei aufgestecktem Feldbusmodul an X1 Montagefreiraum für Anschlusskabel berücksichtigen

Montageausschnitt im Schaltschrank

EVF9332-EV EVF9333-EV	428,5	660

5 Grundgerät verdrahten

Inhalt

5.1 Wichtige Hinweise 5.1-1
5.1.1 Personenschutz 5.1-1
5.1.2 Geräteschutz 5.1-3
5.1.3 Motorschutz 5.1-3
5.2 Hinweise für die Projektierung 5.2-1
5.2.1 Netzformen / Netzbedingungen 5.2-1
5.2.2 Betrieb an öffentlichen Netzen (Einhaltung der EN 61000-3-2) 5.2-1
5.2.3 Antriebsregler am IT-Netz 5.2-2
5.2.4 Betrieb am Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) 5.2-3
5.2.5 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen 5.2-3
5.2.6 Ableitstrom bei ortsveränderlichen Anlagen 5.2-4
5.2.7 Optimierung der Belastung von Antriebsregler und Netz . . 5.2-5
5.2.8 Reduzierung von Störaussendungen 5.2-6
5.2.9 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.2-8
5.2.10 Motorleitung 5.2-10
5.3 Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung 5.3-1
5.3.1 Schirmung 5.3-1
5.3.2 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.3-1
5.3.3 Motorleitung 5.3-1
5.3.4 Steuerleitungen 5.3-3
5.3.5 Installation im Schaltschrank 5.3-4
5.3.6 Verdrahtung außerhalb des Schaltschrankes 5.3-5
5.3.7 EMV-Störungen erkennen und beseitigen 5.3-6
5.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 0,37 ... 11 kW 5.4-1
5.4.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.4-1
5.4.2 Wichtige Hinweise 5.4-3
5.4.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.4-4
5.4.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.4-5
5.4.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.4-8
5.4.6 Motoranschluss 5.4-9
5.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 15 ... 30 kW 5.5-1
5.5.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.5-1
5.5.2 Wichtige Hinweise 5.5-3
5.5.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.5-4
5.5.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.5-5
5.5.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.5-7
5.5.6 Motoranschluss 5.5-8

5.6 Grundgeräte im Leistungsbereich 55 kW 5.6-1
5.6.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.6-1
5.6.2 Wichtige Hinweise 5.6-3
5.6.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.6-4
5.6.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.6-5
5.6.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.6-6
5.6.6 Motoranschluss 5.6-7
5.7 Grundgeräte im Leistungsbereich 75 ... 90 kW 5.7-1
5.7.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.7-1
5.7.2 Wichtige Hinweise 5.7-3
5.7.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.7-4
5.7.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.7-5
5.7.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter 5.7-6
5.7.6 Motoranschluss 5.7-7
5.8 Steueranschlüsse 5.8-1
5.8.1 Wichtige Hinweise 5.8-1
5.8.2 Anschlussterminal 5.8-3
5.8.3 Gerätevariante ohne Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.8-4
5.8.4 Gerätevariante mit Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.8-5
5.8.5 Klemmenbelegung 5.8-8
5.9 Systembus (CAN) verdrahten 5.9-1
5.10 Rückführsystem verdrahten 5.10-1
5.10.1 Wichtige Hinweise 5.10-1
5.10.2 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 ..... 5.10-2
5.10.3 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 ..... 5.10-3
5.11 Leitfrequenzeingang / Leitfrequenzausgang verdrahten 5.11-1
5.12 Kommunikationsmodule 5.12-1

5.1 Wichtige Hinweise

Stop!

Der Antriebsregler enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Vor Arbeiten im Bereich der Anschlüsse muss sich das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien.

5.1.1 Personenschutz

Gefahr!

Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:

- Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ noch mindestens 3 Minuten gefährliche Spannung.
- Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3, U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ gefährliche Spannung.

Steckbare Klemmenleisten

Alle steckbaren Anschlussklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Potenzialtrennung

Die Klemmen X1 und X5 haben eine doppelte (verstärkte) Isolierung nach EN 61800-5-1. Die Berührsicherheit ist ohne weitere Maßnahmen gewährleistet.

Gefahr!

- ► Die Klemmen X3, X4, X6, X8, X9, X10, X11 sind basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- ► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.
- ► Bei Verwendung einer externen DC-24-V-Spannungsquelle ist der Isolierungsgrad des Antriebsreglers abhängig vom Isolierungsgrad der Spannungsquelle.




Abb. 5.1-1 Potenzialtrennung zwischen Leistungsanschlüssen, Steueranschlüssen und Gehäuse

Doppelte (verstärkte) Isolierung
Basisisolierung

Defekte Sicherungen wechseln

Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.

Antriebsregler vom Netz trennen

Sicherheitstechnische Trennung des Antriebsreglers vom Netz nur über ein eingangsseitiges Schütz oder einen handbetätigten Knebelschalter durchführen.

5.1.2 Geräteschutz

- Bei Betauung der Antriebsregler erst dann an Netzspannung anschließen, wenn die Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.
- Die Absicherung des Antriebsreglers erfolgt über externe Sicherungen.
- Antriebsregler EVF9324-xV, EVF9326-xV und EVF9328-xV ... EVF9333-xV nur mit zugeordneter Netzdrossel / zugeordnetem Netzfilter betreiben.
- Länge der Schrauben zum Anschluss des Schirmblechs für die Steuerleitungen: **12 mm**.
- Nicht benutzte Steuereingänge und -ausgänge mit Klemmenleisten versehen. Nicht benutzte Sub-D-Buchsen mit den zum Lieferumfang gehörenden Schutzkappen abdecken.
- Das Schalten auf der Motorseite des Antriebsreglers ist nur zur Sicherheitsabschaltung (Not-Aus) zulässig.
- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Bei den Geräten EVF9321-xV und EVF9322-xV müssen zwischen dem Ausschalten und dem Wiedereinschalten mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Bei den Geräten EVF9323-xV ... EVF9333-xV müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO). Die Gerätevarianten Vxx4 verfügen über diese Funktion.

5.1.3 Motorschutz

- Weitgehender Schutz gegen Überlastung:
  - Durch Überstromrelais oder Temperaturüberwachung.
  - Wir empfehlen, zur Temperaturüberwachung des Motors PTC (Kaltleiter) oder Temperaturschalter einzusetzen.
  - PTC oder Temperaturschalter können am Antriebsregler angeschlossen werden.
  - Wir empfehlen, zur Überwachung des Motors die I^2xt-Überwachung einzusetzen.
- Nur Motoren einsetzen, deren Isolation für den Umrichterbetrieb geeignet ist:
  - Isolationsfestigkeit: min. $\hat{u}$ = 1.5 kV, min. du/dt = 5 kV/μs
  - Beim Einsatz von Motoren, deren Isolationsfestigkeit nicht bekannt ist, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Motorenlieferanten.

5.2 Hinweise für die Projektierung

5.2.1 Netzformen / Netzbedingungen

Beachten Sie die Einschränkungen bei den jeweiligen Netzformen!

Netz	Betrieb des Antriebsreglers	Bemerkungen
Netzsystem: TT, TN (mit geerdetem Sternpunkt)	Uneingeschränkt erlaubt.	• Bemessungsdaten der Antriebsregler einhalten • Netzeffektivstrom: Siehe Kapitel "Technische Daten".
Netzsystem: IT (mit isoliertem Sternpunkt)	Möglich, wenn bei einem Erdschluss im speisenden Netz der Antriebsregler geschützt ist • durch geeignete Einrichtungen, die den Erdschluss erfassen und • der Antriebsregler unmittelbar vom Netz getrennt wird.	• Ein sicherer Betrieb bei Erdschluss am Ausgang des Umrichters ist nicht gewährleistet. • Die Varianten V024 bzw. V104 und V100 ermöglichen den Betrieb des Antriebsreglers an IT-Netzen.
DC-Einspeisung über $+U_G/-U_G$	Erlaubt, wenn Gleichspannung symmetrisch zu PE ist.	Antriebsregler wird bei geerdetem $+U_G$-Leiter oder $-U_G$-Leiter zerstört.

5.2.2 Betrieb an öffentlichen Netzen (Einhaltung der EN 61000-3-2)

In der Europäischen Norm EN 61000-3-2 sind Grenzwerte zur Begrenzung von Oberschwingungsströmen im Versorgungsnetz festgelegt. Nicht lineare Verbraucher (z. B. Frequenzumrichter) erzeugen Oberschwingungsströme, die das speisende Netz "verunreinigen" und daher andere Verbraucher stören können. Ziel der Norm ist es, die Qualität öffentlicher Versorgungsnetze zu sichern und die Netzbelastung zu reduzieren.

Hinweis!

Die Norm gilt nur für öffentliche Netze. Netze mit eigener Trafostation, die in Industriebetrieben üblich sind, sind nicht öffentlich und fallen nicht in den Anwendungsbereich der Norm.

Besteht ein Gerät oder eine Maschine aus mehreren Komponenten, werden die Grenzwerte der Norm auf die gesamte Einheit angewendet.

Maßnahmen zur Einhaltung der Norm

Mit den aufgeführten Maßnahmen halten die Antriebsregler die Grenzwerte nach EN 61000-3-2 ein.

Betrieb an öffentlichen Netzen	EN 61000-3-2	Begrenzung von Oberschwingungsströmen
	Gesamtleistung am Netz	Einhaltung der Anforderungen [1)]
	< 1 kW	Mit Netzdrossel
	>1 kW	keine Maßnahmen erforderlich

1) Die genannten Zusatzmaßnahmen bewirken, dass alleinig die Antriebsregler die Anforderungen der EN 61000-3-2 erfüllen. Die Einhaltung der Anforderungen für die Maschine/Anlage liegt in der Verantwortung des Maschinen-/Anlagenherstellers!

5.2.3 Antriebsregler am IT-Netz

Antriebsregler in den Varianten V024, V104 oder V100 sind für den Betrieb an isolierten Versorgungsnetzen (IT-Netze) geeignet. Die Antriebsregler sind ebenfalls isoliert aufgebaut. Dass verhindert, dass die Isolationsüberwachung anspricht, auch bei der Installation von mehreren Antriebsreglern.

Die Spannungsfestigkeit der Antriebsregler ist erhöht, so dass bei Isolationsfehlern oder Erdschlüssen im Versorgungsnetz Schäden am Antriebsregler vermieden werden. Die Betriebssicherheit der Anlage bleibt gewährleistet.

Stop!

Die Antriebsregler nur mit den zugeordneten Netzdrosseln betreiben.

Der Betrieb mit Netzfiltern oder Funk-Entstörfiltern von Lenze ist nicht erlaubt, da diese Komponenten Bauelemente enthalten, die gegen PE verschaltet sind. Dadurch würde das Schutzkonzept des IT-Netzes aufgehoben. Die Komponenten werden bei Erdschluss zerstört.

IT-Netz gegen Erdschluss am Antriebsregler schützen.

Physikalisch bedingt kann ein motorseitiger Erdschluss am Antriebsregler andere Geräte am selben IT-Netz stören oder beschädigen. Daher müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, die den Erdschluss erkennen und den Antriebsregler vom Netz trennen.

Zulässige Netzformen und Netzbedingungen

Netz	Betrieb der Antriebsregler	Bemerkungen
Mit isoliertem Sternpunkt (IT-Netze)	möglich, wenn bei einem Erdschluss im speisenden Netz der Antriebsregler geschützt ist • durch geeignete Einrichtungen, die den Erdschluss erfassen und • der Antriebsregler unmittelbar vom Netz getrennt wird.	Ein sicherer Betrieb bei Erdschluss am Ausgang des Umrichters ist nicht gewährleistet.

Verbundbetrieb mehrerer Antriebe

Die zentrale Einspeisung mit Versorgungs- und Rückspeisemodul 9340 ist nicht möglich.

Installation des CE-typischen Antriebssystems

Für die Installation der Antriebe an IT-Netzen gelten die gleichen Bedingungen wie für die Installation an Netzen mit geerdetem Mittelpunkt.

Nach der maßgebenden EMV-Produktnorm EN61800-3 sind für IT-Netze keine Grenzwerte für die Störaussendung im hochfrequenten Bereich festgelegt.

5.2.4 Betrieb am Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter)

Gefahr!

Die Antriebsregler haben intern einen Netzgleichrichter. Bei einem Körperschluss kann ein glatter Fehler-Gleichstrom die Auslösung wechselstromsensitiver bzw. pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter blockieren und somit die Schutzfunktion für alle an diesem Fehlerstrom-Schutzschalter betriebenen Betriebsmittel aufheben.

- Zum Schutz von Personen und Nutztieren (DIN VDE 0100) empfehlen wir
  - pulsstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter in Anlagen mit Antriebsreglern mit einphasigem Netzanschluss (L1/N).
  - allstromsensitive FI-Schutzschalter in Anlagen mit Antriebsreglern mit dreiphasigem Netzanschluss (L1/L2/L3).
- Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
- Fehlerstrom-Schutzschalter können falsch auslösen durch
  - kapazitive Ausgleichsströme der Leitungsschirme während des Betriebs (vor allem bei langen, geschirmten Motorleitungen),
  - gleichzeitiges Zuschalten mehrerer Antriebsregler ans Netz,
  - Einsatz zusätzlicher Entstörfilter.

5.2.5 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen

- Antriebsregler nehmen aus dem speisenden AC-Netz nur sehr geringe Grundschwingungs-Blindleistung auf. Eine Kompensation ist deshalb nicht erforderlich.
- Betreiben Sie Antriebsregler an Netzen mit Kompensationseinrichtungen, müssen Sie die Kompensationseinrichtungen mit Drosseln ausführen.
  - Wenden Sie sich hierzu an den Lieferanten der Kompensationseinrichtung.

5.2.6 Ableitstrom bei ortsveränderlichen Anlagen

Frequenzumrichter mit internen oder externen Funkentstörfiltern weisen üblicherweise einen Ableitstrom zum PE-Potential auf, der höher ist als 3.5 mA AC oder 10 mA DC.

Deshalb ist ein fester Anschluss als Schutz erforderlich (siehe EN 61800-5-1). Dies ist in den Betriebsunterlagen anzugeben.

Ist ein fester Anschluss bei einem ortsveränderlichen Verbraucher nicht realisierbar, obwohl der Ableitstrom zum PE-Potential höher als 3.5 mA AC oder 10 mA DC ist, so bietet sich als Gegenmaßnahme der zusätzliche Einbau eines Zweiwicklungstransformators (Trenntrafo) in die Stromversorgung an, wobei der Schutzleiter mit den PEs des Antriebs (Filter, Umrichter, Motor, Schirmungen) und zusätzlich mit einem Pol der Sekundärwicklung des Trenntrafos verbunden wird.

Bei 3-phasig gespeisten Geräten ist ein entsprechender Trenntransformator mit sekundärer Sternschaltung zu wählen, wobei der Sternpunkt mit dem Schutzleiter verbunden wird.




Abb. 5.2-1 Einbau eines Zweiwicklungs-Transformators (Trenntrafo)

5.2.7 Optimierung der Belastung von Antriebsregler und Netz

Eine Netzdrossel ist eine Induktivität, die in die Netzleitung des Frequenzumrichters geschaltet werden kann. Dadurch wird die Belastung des speisenden Netzes und des Antriebsreglers optimiert:

- Weniger Netzrückwirkungen: Die Kurvenform des Netzstromes wird der Sinusform angenähert.
- Reduzierter Netzstrom: Reduzierung des effektiven Netzstromes; d. h. Reduzierung der Netz-, Leitungs- und Sicherungsbelastung.
- Erhöhte Lebensdauer des Antriebreglers: Durch Reduzieren der Wechselstrombelastung der Elektrolytkondensatoren im Zwischenkreis wird deren Lebensdauer deutlich erhöht.

Netzdrosseln können uneingeschränkt zusammen mit Funk-Entstörfilter und/oder Motorfilter eingesetzt werden. Alternativ kann ein Netzfilter eingesetzt werden (Kombination aus Netzdrossel und Funk-Entstörfilter in einem Gehäuse).

Hinweis!

- Einige Antriebsregler müssen grundsätzlich mit einer Netzdrossel oder einem Netzfilter betrieben werden.
- Bei Betrieb mit einer Netzdrossel oder einem Netzfilter erreicht die maximal mögliche Ausgangsspannung nicht den Wert der Netzspannung (typischer Spannungsabfall im Nennpunkt 4 ... 6 %).

5.2.8 Reduzierung von Störaussendungen

Jeder Antriebsregler verursacht durch interne Schaltvorgänge Störaussendungen, die andere Verbraucher in ihrer Funktion beeinträchtigen können. Abhängig vom Einsatzort des Frequenzumrichters sind in der Europäischen Norm EN 61800-3 Grenzwerte für diese Störaussendungen festgelegt:

Grenzwertklasse C2: Die Grenzwertklasse C2 wird häufig gefordert bei industriellen Netzen, die getrennt von Netzen in Wohngebieten geführt werden.

Grenzwertklasse C1: Wird der Antriebsregler in einem Wohngebiet betrieben, können andere Geräte, z. B. Rundfunk- und Fernsehempfänger, gestört werden. Hier sind häufig Funkentstörmaßnahmen nach Grenzwertklasse C1 erforderlich.

Die Grenzwertklasse C1 ist deutlich strenger als die Grenzwertklasse C2. Die Grenzwertklasse C1 schließt Grenzwertklasse C2 ein.

Zur Einhaltung der Grenzwertklasse C1 bzw. C2 sind entsprechende Maßnahmen zur Begrenzung der Störaussendung erforderlich; zum Beispiel der Einsatz von Funk-Entstörfiltern.

Funk-Entstörfilter können uneingeschränkt zusammen mit Netzdrosseln und/oder Motorfilter eingesetzt werden. Alternativ kann ein Netzfilter eingesetzt werden (Kombination aus Netzdrossel und Funk-Entstörfilter in einem Gehäuse).

Die Auswahl des Frequenzumrichters und ggf. der zugehörigen Filter ist immer abhängig von der jeweiligen Anwendung und wird bestimmt z. B. durch die Schaltfrequenz des Antriebsreglers, die Motorleitungslänge oder die Schutzschaltung (z. B. Fehlerstromschutzschaltung).

Hinweis!

- ► Einige Antriebsregler müssen grundsätzlich mit einer Netzdrossel oder einem Netzfilter betrieben werden.
- ► Bei Betrieb mit einer Netzdrossel oder einem Netzfilter erreicht die maximal mögliche Ausgangsspannung nicht den Wert der Netzspannung (typischer Spannungsabfall im Nennpunkt 4 ... 6 %).

Die folgende Grafik zeigt die maximal mögliche Motorleitungslänge abhängig vom Filtertyp und die daraus resultierende Störspannungskategorie nach EN 61800-3. Abhängig von der verwendeten Motorleitung, vom verwendeten Antriebsregler und von dessen Schaltfrequenz können die genannten maximalen Motorleitungslängen variieren.




Abb. 5.2-2 Maximale Motorleitungslängen l_{mot} in Abhängigkeit des Filtertyps für die Einhaltung der Grenzwertklasse C2 bzw. C1

1) Kapazitätsarme Leitungen einsetzen

5.2.9 Zuordnung Netzdrossel/Filter

Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb)

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9321-xV	EZN3A2400H002	EZN3A2400H002	5	EZN3B2400H002	50
EVF9322-xV	EZN3A1500H003	EZN3A1500H003	5	EZN3B1500H003	50
EVF9323-xV	EZN3A0900H004	EZN3A0900H004	5	EZN3B0900H004	50
EVF9324-xV	EZN3A0500H007	EZN3A0500H007	5	EZN3B0500H007	50
EVF9325-xV	EZN3A0300H013	EZN3A0300H013	5	EZN3B0300H013	50
EVF9326-xV	ELN3-0150H024-001	EZN3A0150H024	5	EZN3B0150H024	50
EVF9327-xV	ELN3-0088H035-001	EZN3A0110H030	25	E82ZN22334B230	10
				E82ZZ15334B230 [1]	10
		E82ZN22334B230	50	EZN3B0110H030U [2]	50
		E82ZZ15334B230 [1]	50		
EVF9328-xV	ELN3-0075H045	EZN3A0080H042	25	E82ZN22334B230	10
		E82ZN22334B230	50	EZN3B0080H042	50
EVF9329-xV	ELN3-0055H055	EZN3A0055H060	25	E82ZN30334B230	10
		E82ZN30334B230	50	EZN3B0055H060	50
EVF9330-xV	ELN3-0038H085	EZN3A0037H090	25	E82ZN45334B230	10
		E82ZN45334B230	50	EZN3B0037H090	50
EVF9331-xV	ELN3-0027H105-001	EZN3A0030H110	25	E82ZN55334B230	10
		EZN3A0030H110N001 [3]	25		
		E82ZN55334B230	50	EZN3B0030H110	50
EVF9332-xV	ELN3-0022H130	EZN3A0022H150	25	E82ZN75334B230	10
		E82ZN75334B230	50	EZN3B0022H150	50
EVF9333-xV	ELN3-0017H170	EZN3A0017H200	25	E82ZN90334B230	10
		E82ZN90334B230	50	EZN3B0017H200	50

[1] Funkentstörfilter
[2] Unterbaufilter
[3] Für Antriebsregler mit thermischer Separierung

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9321-xV	EZN3A2400H002	EZN3A2400H002	5	EZN3B2400H002	50
EVF9322-xV	EZN3A1500H003	EZN3A1500H003	5	EZN3B1500H003	50
EVF9323-xV	EZN3A0750H005	EZN3A0750H005	5	EZN3B0750H005	50
EVF9324-xV	EZN3A0400H009	EZN3A0400H009	5	EZN3B0400H009	50
EVF9325-xV	EZN3A0300H013	EZN3A0300H013	5	EZN3B0250H015	50
EVF9327-xV	ELN3-0075H045	EZN3A0080H042	25	E82ZN22334B230	10
		E82ZN22334B230	50	EZN3B0080H042	50
EVF9328-xV	ELN3-0055H055	EZN3A0055H060	25	E82ZN30334B230	10
		E82ZN30334B230	50	EZN3B0055H060	50
EVF9329-xV	–	EZN3B0055H060N003	50	EZN3B0055H060N003	50
EVF9330-xV	ELN3-0027H105-001	EZN3A0030H110	25	E82ZN55334B230	10
				EZN3B0030H110N001 [3]	25
		E82ZN55334B230	50	EZN3B0030H110	50
EVF9331-xV	ELN3-0027H105-001	EZN3A0030H110	25	EZN3B0030H110	50
		EZN3A0030H110N001 [3]	25		
EVF9332-xV	ELN3-0017H170	EZN3A0017H200	25	E82ZN90334B230	10
		E82ZN90334B230	50	EZN3B0017H200	50
EVF9333-xV	ELN3-0014H200	EZN3A0015H230	25	EZN3B0015H230	50
		EZN3A0017H200	25	EZN3B0017H200	50

[3] Für Antriebsregler mit thermischer Separierung

5.2.10 Motorleitung

Spezifikation

- Die verwendeten Motorleitungen müssen
  - den Anforderungen am Einsatzort entsprechen (z. B. EN 60204-1, UL),
  - die folgende Spannungsangaben erfüllen: EN 0.6/1 kV, UL 600 V.
- Bei geschirmten Motorleitungen nur Leitungen mit Schirmgeflecht aus verzinntem oder vernickeltem Kupfer verwenden. Schirme aus Stahlgeflecht sind ungeeignet.
  - Der Überdeckungsgrad des Schirmgeflechts muss mindestens 70 % betragen mit einem Überdeckungswinkel von 90°.
- Kapazitätsarme Motorleitungen verwenden:

Leistungsklasse	Kapazitätsbelag	
	Ader/Ader	Ader/Schirm
3 ... 11 kW	ab 2.5 mm^2 ≤ 100 pF/m	≤ 150 pF/m
15 ... 30 kW	≤ 140 pF/m	≤ 230 pF/m
45 ... 55 kW	≤ 190 pF/m	≤ 320 pF/m
75 ... 90 kW	≤ 250 pF/m	≤ 410 pF/m

Leitungslänge

- Halten Sie die Motorleitung möglichst kurz, da sich dies positiv auf das Antriebsverhalten auswirkt.
- Bei Gruppenantrieben (mehrere Motoren an einem Antriebsregler) ist die resultierende Leitungslänge l_{res} ausschlaggebend:

$$l_{res}\,[m] = (l_1 + l_2 + l_3 \ldots + l_i) \cdot \sqrt{i}$$

l_x	Länge der einzelnen Motorleitung
l_{res}	Resultierende Länge der Motorleitung
i	Anzahl der einzelnen Motorleitungen

- Die "Technische Daten" (Kap. 3.1) zur Länge der Motorleitung müssen beachtet werden.

Leitungsquerschnitt

Hinweis!

Die Zuordnung der Leitungsquerschnitte zur Strombelastbarkeit der Motorleitungen wurde unter folgenden Voraussetzunen vorgenommen:

- Einhaltung der IEC/EN 60204-1 bei fester Verlegung der Leitung
- Einhaltung der IEC 60354-2-52, Tabelle A.52-5 bei Verwendung der Leitung in einer Schleppkette
- Verlegeart C
- Umgebungstemperatur 45 °C
- Dauerbetrieb des Motors mit
  - Stillstandsstrom I_0 bei Servomotoren bzw.
  - Bemessungsstrom I_N bei Drehstrom-Asynchronmotoren

Bei abweichenden Vorgaben und Bedingungen liegt es in der Verantwortung des Anwenders, eine Motorleitung zu verwenden, die den Anforderungen an die aktuellen Gegebenheiten entspricht. Abweichungen können z. B. sein:

- Gesetze, Normen, nationale und regionale Vorschriften
- Art der Anwendung
- Motorauslastung
- Umgebungs- und Einsatzbedingungen
- Verlegeart und Häufung von Leitungen
- Kabeltyp

Motorleitung			
fest verlegt	**für Schleppkette**	**Leitungsquerschnitt**	
I_M [A]	I_M [A]	[mm²]	[AWG]
10.0	11.8	1.0	18
13.8	17.3	1.5	16
19.1	23.7	2.5	14
25.5	30.9	4.0	12
32.8	41.0	6.0	10
45.5	55.5	10	8
60.1	75.5	16	6
76.4	92.8	25	4
94.6	115	35	2
114	140	50	1
146	179	70	00
177	217	95	000
205	252	120	0000

Hinweis!

Informationen zur Auslegung der Motorleitung finden Sie im Handbuch ”Systemleitungen und Systemstecker”.

5.3 Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung

5.3.1 Schirmung

Die Qualität der Schirmung wird bestimmt durch eine gute Schirmanbindung:

- ► Schirm großflächig auflegen.
- ► Schirmanschluss direkt am vorgesehenen Geräteschirmblech auflegen.
- ► Zusätzlich Schirmanschluss mittels leitender Schelle großflächig auf der leitenden und geerdeten Montageplatte auflegen.
- ► Ungeschirmte Leitungsenden so kurz wie möglich auszuführen.

5.3.2 Netzanschluss, DC-Einspeisung

- ► Antriebsregler, Netzdrossel oder Netzfilter dürfen über ungeschirmte Einzeladern oder ungeschirmte Leitungen an das Netz angeschlossen werden.
- ► Bei Einsatz eines Netzfilters oder Funkentstörfilters die Leitung zwischen Netzfilter oder Funkentstörfilter und Antriebsregler geschirmt verlegen, wenn sie länger als 300 mm ist. Ungeschirmte Adern müssen verdrillt sein.
- ► Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung geschirmte Leitungen verwenden.
- ► Der Leitungsquerschnitt muss für die zugeordnete Absicherung bemessen sein (nationale und regionale Vorschriften beachten).

5.3.3 Motorleitung

- ► Nur geschirmte Motorleitungen mit Schirmgeflecht aus verzinntem oder vernickeltem Kupfer verwenden. Schirme aus Stahlgeflecht sind ungeeignet.
  - – Der Überdeckungsgrad des Schirmgeflechts muss mindestens 70 % betragen mit einem Überdeckungswinkel von 90 °.
- ► Die verwendeten Leitungen müssen den Anforderungen am Einsatzort entsprechen (z. B. EN 60204-1).
- ► Die Leitung für die Motortemperatur-Überwachung (PTC oder Thermokontakt) geschirmt ausführen und getrennt von der Motorleitung verlegen.
  - – Bei Lenze-Systemleitungen ist die Leitung für die Bremsenansteuerung in die Motorleitung integriert. Wird diese Leitung zur Bremsenansteuerung nicht benötigt, lässt sie sich alternativ bis zu einer Länge von 50 m zum Anschluss der Motortemperatur-Überwachung nutzen.
- ► Schirmung großflächig auflegen und mit Metallkabelbinder oder leitender Schelle befestigen.

- ► Schirmung direkt am vorgesehenen Geräteschirmblech auflegen.
  - – Schirmung ggf. auf der leitenden und geerdeten Montageplatte im Schaltschrank zusätzlich auflegen.
- ► Die Motorleitung ist optimal verlegt, wenn sie
  - – getrennt von Netzleitungen und Steuerleitungen geführt wird,
  - – Netzleitungen und Steuerleitungen nur rechtwinklig kreuzt,
  - – nicht unterbrochen wird.
- ► Muss die Motorleitung dennoch aufgetrennt werden (z. B. durch Drosseln, Schütze oder Klemmen):
  - – Die ungeschirmten Leitungsenden dürfen höchstens 100 mm lang sein (je nach Leitungsquerschnitt).
  - – Drosseln, Schütze, Klemmen etc. räumlich getrennt von anderen Komponenten aufbauen (min. 100 mm Abstand).
  - – Den Schirm der Motorleitung unmittelbar vor und hinter der Trennstelle großflächig auf die Montageplatte auflegen.
- ► Im Klemmenkasten des Motors oder am Motorgehäuse den Schirm großflächig mit PE verbinden.
  - – Metallische EMV-Kabelverschraubungen am Motorklemmkasten gewährleisten eine großflächige Verbindung des Schirms mit dem Motorgehäuse.




Abb. 5.3-1 Schirmung der Motorleitung

5.3.4 Steuerleitungen

- Steuerleitungen geschirmt ausführen, um Störeinkopplungen zu minimieren.
- Ab 200 mm Länge nur geschirmte Leitungen für die analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge verwenden. Unter 200 mm Länge können ungeschirmte, aber verdrillte Leitungen verwendet werden.
- Schirm richtig auflegen:
  - Die Schirmauflagen der Steuerleitungen müssen mindestens 50 mm von den Schirmanschlüssen der Motorleitungen und DC-Leitungen entfernt sein.
  - Bei Leitungen für die digitalen Eingänge und Ausgänge den Schirm zweiseitig auflegen.
  - Bei Leitungen für die analogen Eingänge und Ausgänge den Schirm einseitig am Antriebsregler auflegen.
- Um eine bessere Schirmwirkung zu erreichen (bei sehr langer Leitung, bei hoher Störbeeinflussung) kann bei Leitungen für die analogen Eingänge und Ausgänge das eine Schirmende über einen Kondensator (z. B. 10 nF/250 V) an PE-Potential gelegt werden (siehe Skizze).




Abb. 5.3-2 Schirmung langer analoger Steuerleitungen

5.3.5 Installation im Schaltschrank

Anforderungen an die Montageplatte

- ▶ Ausschließlich Montageplatten mit elektrisch leitender Oberfläche (verzinkt oder aus V2A) verwenden.
- ▶ Lackierte Montageplatten sind ungeeignet, selbst wenn an den Kontaktflächen der Lack entfernt wird.
- ▶ Mehrere Montageplatten müssen großflächig leitend miteinander verbunden werden (z. B. mit Masseband).

Montage der Komponenten

- ▶ Antriebsregler, Filter und Drosseln großflächig zur geerdeten Montageplatte kontaktieren.

Optimale Leitungsführung

- ▶ Die Motorleitung ist optimal verlegt, wenn sie
  – getrennt von Netzleitungen und Steuerleitungen geführt wird,
  – Netzleitungen und Steuerleitungen rechtwinklig kreuzt.
- ▶ Leitungen immer nahe an der Montageplatte (Bezugspotential) verlegen, da frei schwebende Leitungen wie Antennen wirken.
- ▶ Leitungen geradlinig zu den Anschlussklemmen führen (keine “Kabelknäuel” bilden).
- ▶ Getrennte Kabelkanäle für Motorleitungen und Steuerleitungen verwenden. Unterschiedliche Leitungsarten in einem Kabelkanal nicht mischen.
- ▶ Koppelkapazitäten und Koppelinduktivitäten durch unnötige Leitungslängen und Reserveschleifen minimieren.
- ▶ Nicht benutzte Adern zum Bezugspotential kurzschließen.
- ▶ Plusleitungen und Minusleitungen für DC 24 V über die gesamte Länge eng beiander verlegen, damit sich keine Schleifen bilden.

Anschlusstechnik der Erdung

- ▶ Alle Komponenten (Antriebsregler, Filter, Drosseln) an einen zentralen Erdungspunkt (PE-Schiene) anschließen.
- ▶ Erdungssystem sternförmig aufbauen.
- ▶ Die entsprechenden Mindestquerschnitte der Leitungen einhalten.

5.3.6 Verdrahtung außerhalb des Schaltschrankes

Hinweise für Verlegung von Leitungen außerhalb des Schaltschrankes:

- Ein größerer Leitungsabstand zwischen den Leitungen bei größeren Leitungslängen ist notwendig.
- Bei paralleler Leitungsführung (Kabeltrassen) von Leitungen mit unterschiedlicher Signalart kann die Störbeeinflussung durch eine metallische Trennwand oder durch getrennte Leitungskanäle minimiert werden.




Abb. 5.3-3 Leitungsführung im Kabelkanal mit Trennwand




Abb. 5.3-4 Leitungsführung in getrennten Kabelkanälen

5.3.7 EMV-Störungen erkennen und beseitigen

Störung	Ursache	Abhilfe
Störungen analoger Sollwerte des eigenen oder anderer Geräte und Messsysteme	Ungeschirmte Motorleitung	Geschirmte Motorleitung verwenden
	Schirmauflage nicht großflächig ausgeführt	Schirmung nach Vorgabe optimal ausführen
	Schirm der Motorleitung durch Klemmenleisten, Schalter usw. unterbrochen	• Komponenten mindestens 100 mm von anderen Bauteilen räumlich trennen • Motordrossel/Motorfilter einsetzen
	Zusätzliche, ungeschirmte Leitungen innerhalb der Motorleitung verlegt (z. B. für die Motortemperatur-Überwachung)	Zusätzliche Leitungen getrennt verlegen und abschirmen
	Zu lange ungeschirmte Leitungsenden der Motorleitung	Ungeschirmte Leitungsenden auf maximal 40 mm verkürzen
Leitungsgebundener Störpegel wird netzseitig überschritten	Klemmenleisten für die Motorleitung direkt neben Netzklemmen aufgebaut	Klemmenleisten für die Motorleitung von Netz- und anderen Steuerklemmen mindestens 100 mm räumlich trennen
	Montageplatte lackiert	PE-Anbindung optimieren: • Lackierung gründlich entfernen • Verzinkte Montageplatte verwenden
	HF-Kurzschluss	Leitungsführung überprüfen

5.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 0,37 ... 11 kW

5.4.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem)

Antriebe entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Hinweis!

Beachten Sie die Ausführungen im Kapitel ”Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung”!




Abb. 5.4-1 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1 ... F3	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Z2	Netzdrossel oder Netzfilter
Z3	Bremschopper EMB9352-E
Z4	Bremswiderstand
S1	Netzschütz einschalten
S2	Netzschütz ausschalten
$+U_G$, $-U_G$	Anschluss DC-Zwischenkreis
PES	HF-Schirmabschluss durch großflächige Anbindung an PE

5.4.2 Wichtige Hinweise

Um Zugang zu den Leistungsanschlüssen zu erhalten, entfernen Sie die Abdeckungen:

- ► Abdeckung für den Netzanschluss durch leichten Druck von vorn ausklinken und nach oben abziehen.
- ► Abdeckung für den Motoranschluss durch leichten Druck von vorn ausklinken und nach unten abziehen.

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Halterung Schirmauflage	Aufnahme der Schirmbleche für Versorgungsleitung und Motorleitung	2
Sechskantmutter M5	Befestigung Halterungen Schirmauflagen	4
Federring ∅ 5 mm (DIN 127)		2
Fächerscheibe ∅ 5,3 mm (DIN 125)		2
Schirmblech	Schirmauflagen für Versorgungsleitungen, Motorleitung	2
Kombischraube M4 × 10 mm (DIN 6900)	Befestigung Schirmbleche	4

5.4.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung

Hinweis!

- ► Bei Einsatz eines Netzfilters oder Funkentstörfilters die Leitung zwischen Netzfilter oder Funkentstörfilter und Antriebsregler geschirmt verlegen, wenn sie länger als 300 mm ist.
- ► Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung empfehlen wir, abgeschirmte DC-Leitungen zu verwenden.

Montage Schirmblech

Stop!

- ► Um den PE-Gewindebolzen nicht zu beschädigen, das Schirmblech und den PE-Anschluss immer in der gezeigten Reihenfolge montieren. Die benötigten Teile finden Sie im Beipack.
- ► Laschen nicht als Zugentlastung benutzen.




Abb. 5.4-2 Montage des Schirmblechs bei Antriebsreglern 0,37 ... 11 kW

- A PE-Gewindebolzen
- B Mutter M5 aufschrauben und handfest anziehen
- C Befestigungswinkel für Schirmblech aufschieben
- D Fächerscheibe aufschieben
- E PE-Leitung mit Ringkabelschuh aufschieben
- F Unterlegscheibe aufschieben
- G Federring aufschieben
- H Mutter M5 aufschrauben und anziehen
- I Schirmblech mit zwei Schrauben M4 (a) auf Befestigungswinkel schrauben

Netzanschluss, DC-Einspeisung




Abb. 5.4-3 Netzanschluss, DC-Einspeisung bei Antriebsreglern 0,37 ... 11 kW

- A Netzleitung
- B Schirmblech
  Schirm der Netzleitung mit den Laschen festklemmen
- C Anschluss Netz und DC-Zwischenkreis
  L1, L2, L3: Anschluss Netzleitung
  $+U_G$, $-U_G$: Anschluss von DC-Zwischenkreiskomponenten oder Anschluss des Antriebsreglers im DC-Zwischenkreisverbund (siehe Systemhandbuch)
  Leitungsquerschnitte bis 4 mm²: Bei flexiblen Leitungen Aderendhülsen verwenden
  Leitungsquerschnitte > 4 mm²: Stiftkabelschuhe verwenden

5.4.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Betriebsklasse: Nur gG/gL oder gRL
Leitungen	Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Fehlerstrom-Schutzschalter	● Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig: – Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz – Typ A (pulsstromsensitiv) oder Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator. ● Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb ohne Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9321-xV	6	C6, B6 [2]	1	1	300
EVF9322-xV	6	C6, B6 [2]	1	1	
EVF9323-xV	10	B10	1,5	1	
EVF9325-xV	25	B20	4	2,5	
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9321-xV	6	C6, B6 [2]	1	1	300
EVF9322-xV	6	C6, B6 [2]	1	1	
EVF9323-xV	10	B10	1,5	1	
EVF9324-xV	10	B10	1,5	1	
EVF9325-xV	20	B16	2,5	2,5	
EVF9326-xV	32	B25	–	4	

1) Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter
2) Bei kurzzeitigen Netzunterbrechungen Sicherungsautomaten mit Auslösecharakteristik "C" einsetzen

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9321-xV	6	C6, B6 [2]	1	1	300
EVF9322-xV	6	C6, B6 [2]	1	1	
EVF9323-xV	10	B10	1,5	1	
EVF9324-xV	10	B10	1,5	1	
EVF9325-xV	20	B16	2,5	2,5	

1) Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter
2) Bei kurzzeitigen Netzunterbrechungen Sicherungsautomaten mit Auslösecharakteristik "C" einsetzen

Installation nach UL

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Nur nach UL 248 ● Netz-Kurzschlussstrom bis 5000 A_{rms} : Alle Klassen zulässig ● Netz-Kurzschlussstrom bis 50000 A_{rms} : Nur Klasse ”CC”, ”J”, ”T” oder ”R” zulässig
Leitungen	● Nur nach UL ● Die nachfolgend genannten Leitungsquerschnitte gelten unter folgenden Bedingungen: – Leitertemperatur < 60 °C – Umgebungstemperatur < 40 °C
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom	Leitungsquerschnitt
	Schmelzsicherung	L1, L2, L3, PE
Typ	[A]	[AWG]
Betrieb ohne Netzdrossel/Netzfilter		
EVF9321-xV	6	18
EVF9322-xV	6	18
EVF9323-xV	10	16
EVF9325-xV	25	10
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter		
EVF9321-xV	6	18
EVF9322-xV	6	18
EVF9323-xV	10	16
EVF9324-xV	10	16
EVF9325-xV	25	10
EVF9326-xV	25	10

Max. Anschlussquerschnitt der Klemmenleiste: AWG 12, mit Stiftkabelschuh AWG 10

5.4.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter

Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb)

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9321-xV	EZN3A2400H002	EZN3A2400H002	5	EZN3B2400H002	50
EVF9322-xV	EZN3A1500H003	EZN3A1500H003	5	EZN3B1500H003	50
EVF9323-xV	EZN3A0900H004	EZN3A0900H004	5	EZN3B0900H004	50
EVF9324-xV	EZN3A0500H007	EZN3A0500H007	5	EZN3B0500H007	50
EVF9325-xV	EZN3A0300H013	EZN3A0300H013	5	EZN3B0300H013	50
EVF9326-xV	ELN3-0150H024-001	EZN3A0150H024	5	EZN3B0150H024	50

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9321-xV	EZN3A2400H002	EZN3A2400H002	5	EZN3B2400H002	50
EVF9322-xV	EZN3A1500H003	EZN3A1500H003	5	EZN3B1500H003	50
EVF9323-xV	EZN3A0750H005	EZN3A0750H005	5	EZN3B0750H005	50
EVF9324-xV	EZN3A0400H009	EZN3A0400H009	5	EZN3B0400H009	50
EVF9325-xV	EZN3A0300H013	EZN3A0300H013	5	EZN3B0250H015	50

5.4.6 Motoranschluss

Hinweis!

- Eine Absicherung der Motorleitung ist nicht erforderlich.
- Der Antriebsregler hat 2 Anschlüsse für die Motortemperatur-Überwachung:
  - Klemmen T1, T2 zum Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder Thermokontakts (Öffner).
  - Pin X8/5 und X8/8 des Inkrementalgeber-Eingangs (X8) zum Anschluss eines Temperatursensors KTY.

Montage Schirmblech

Stop!

- Um den PE-Gewindebolzen nicht zu beschädigen, das Schirmblech und den PE-Anschluss immer in der gezeigten Reihenfolge montieren. Die benötigten Teile finden Sie im Beipack.
- Laschen nicht als Zugentlastung benutzen.




Abb. 5.4-4 Montage des Schirmblechs bei Antriebsreglern 0,37 ... 11 kW

- A PE-Gewindebolzen
- B Mutter M5 aufschrauben und handfest anziehen
- C Befestigungswinkel für Schirmblech aufschieben
- D Fächerscheibe aufschieben
- E PE-Leitung mit Ringkabelschuh aufschieben
- F Unterlegscheibe aufschieben
- G Federring aufschieben
- H Mutter M5 aufschrauben und anziehen
- I Schirmblech mit zwei Schrauben M4 (a) auf Befestigungswinkel schrauben

Motor mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Verdrahten Sie T1, T2 nur, wenn der Motor mit einem Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) ausgestattet ist.

► Eine "offene" Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.

Gefahr!

► Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).

► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Abb. 5.4-5 Schaltplan Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Klemmen T1, T2	
Anschluss	● Kaltleiter (PTC) – Kaltleiter mit definierter Auslösetemperatur (nach DIN 44081 und DIN 44082) ● Thermokontakt (Öffner) – Temperaturschalter als Öffner
Auslösepunkt	● Fest (abhängig vom PTC/Thermokontakt) ● PTC: $R\vartheta > 1600\ \Omega$ ● Konfigurierbar als Warnung oder Fehler (TRIP)
Bemerkungen	● Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. ● Wenn Sie keinen Lenze-Motor einsetzen, empfehlen wir als Kaltleiter einen PTC bis 150 °C.




Abb. 5.4-6 Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

① **A** Anschluss Motor mit Lenze Systemleitung mit integrierter Steuerleitung für die Motortemperatur-Überwachung

B Schirmblech
Gesamtschirm **und** Schirm der Steuerleitung für die Motortemperatur-Überwachung mit den Laschen festklemmen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren.

② **A** Anschluss Motorleitung und separate Steuerleitung für die Motortemperatur-Überwachung

B Schirmblech
Schirm der Motorleitung **und** Schirm der Leitung für die Motortemperatur-Überwachung mit den Laschen festklemmen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren.

C U, V, W
Anschluss Motorleitung
Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten. Bei flexiblen Leitungen Aderendhülsen verwenden.
Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 4 mm^2, mit Stiftkabelschuh > 4 mm^2

D T1, T2 für Motortemperatur-Überwachung
Anschluss Leitung für Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Motor mit Temperatursensor KTY

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.4-7 Schaltplan Motoranschluss mit Temperatursensor KTY am Inkrementalgeber-Eingang X8

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Pin X8/5, X8/8 vom Inkrementalgeber-Eingang (X8)	
Anschluss	Linearer Temperatursensor KTY
Auslösepunkt	• Warnung: Einstellbar • Fehler (TRIP): Fest bei 150 °C
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Der Temperatursensor KTY wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.




Abb. 5.4-8 Motoranschluss mit Temperatursensor KTY

A Motorleitung

B Schirmblech
Schirm der Motorleitung mit den Laschen festklemmen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren.

C U, V, W
Anschluss Motorleitung
Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten. Bei flexiblen Leitungen Aderendhülsen verwenden.
Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 4 mm^2, mit Stiftkabelschuh > 4 mm^2

5.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 15 ... 30 kW

5.5.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem)

Antriebe entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Hinweis!

Beachten Sie die Ausführungen im Kapitel ”Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung”!





Abb. 5.5-1 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1 ... F3	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Z2	Netzdrossel oder Netzfilter
Z3	Bremschopper EMB9352-E
Z4	Bremswiderstand
S1	Netzschütz einschalten
S2	Netzschütz ausschalten
$+U_G$, $-U_G$	Anschluss DC-Zwischenkreis
PES	HF-Schirmabschluss durch großflächige Anbindung an PE

5.5.2 Wichtige Hinweise

Um Zugang zu den Leistungsanschlüssen zu erhalten, entfernen Sie die Haube:

Haube des Antriebsreglers abnehmen



1. Schrauben A lösen
2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Sechskantmutter M6 (DIN 934)	Anschluss Versorgungsleitungen (Netz, $+U_G$, $-U_G$) und Motorleitung an die Stehbolzen	10
Unterlegscheibe ∅ 6 mm (DIN 125)	Für Sechskantmutter M6	10
Federring ∅ 6 mm (DIN 127)	Für Sechskantmutter M6	10
Durchführungstülle	Motorleitung	1
Halterung Schirmauflage	Aufnahme des Schirmblechs für Motorleitung	1
Selbstformschraube ∅ 4 × 14 mm	Befestigung Halterung Schirmauflage	2
Schirmblech	Schirmauflage für Motorleitung	1

5.5.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung

Hinweis!

- ► Bei Einsatz eines Netzfilters oder Funkentstörfilters die Leitung zwischen Netzfilter oder Funkentstörfilter und Antriebsregler geschirmt verlegen, wenn sie länger als 300 mm ist.
- ► Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung empfehlen wir, abgeschirmte DC-Leitungen zu verwenden.




Abb. 5.5-2 Netzanschluss, DC-Einspeisung bei Antriebsreglern 15 ... 30 kW

- A PE-Gewindebolzen
  PE-Leitung mit Ringkabelschuh anschließen
- B Metallisch leitende Fläche
- C Schirmschelle
  Schirm großflächig auf Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschelle festschrauben (Schirmschelle nicht im Lieferumfang enthalten)
  Um die Schirmanbindung zu verbessern, den Schirm zusätzlich am PE-Gewindebolzen auflegen
- D Anschluss Netz und DC-Zwischenkreis
  L1, L2, L3: Anschluss Netzleitung mit Ringkabelschuhen
  $+U_G$, $-U_G$: Anschluss von DC-Zwischenkreiskomponenten oder Anschluss des Antriebsreglers im DC-Zwischenkreisverbund (siehe Systemhandbuch)

5.5.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Betriebsklasse: Nur gG/gL oder gRL
Leitungen	Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Fehlerstrom-Schutzschalter	● Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig: – Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz – Typ A (pulsstromsensitiv) oder Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator. ● Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb ohne Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9327-xV	63	–	16	16	300
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9327-xV	40	–	10	10	300
EVF9328-xV	63	–	25	16	
EVF9329-xV	80	–	–	25	

[1] Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9327-xV	50	–	16	10	300
EVF9328-xV	63	–	25	16	
EVF9329-xV	80	–	–	25	

[1] Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Installation nach UL

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Nur nach UL 248 ● Netz-Kurzschlussstrom bis 5000 A_{rms}: Alle Klassen zulässig ● Netz-Kurzschlussstrom bis 50000 A_{rms}: Nur Klasse ”J”, ”T” oder ”R” zulässig
Leitungen	● Nur nach UL ● Die nachfolgend genannten Leitungsquerschnitte gelten unter folgenden Bedingungen: – Leitertemperatur < 60 °C – Umgebungstemperatur < 40 °C
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom	Leitungsquerschnitt
	Schmelzsicherung	L1, L2, L3, PE
Typ	[A]	[AWG]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter		
EVF9327-xV	35	8
EVF9328-xV	50	6
EVF9329-xV	80	4

5.5.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter

Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb)

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9327-xV	ELN3-0088H035-001	EZN3A0110H030	25	E82ZN22334B230	10
				E82ZZ15334B230 [1]	10
		E82ZN22334B230	50	EZN3B0110H030U [2]	50
		E82ZZ15334B230 [1]	50		
EVF9328-xV	ELN3-0075H045	EZN3A0080H042	25	E82ZN22334B230	10
		E82ZN22334B230	50	EZN3B0080H042	50
EVF9329-xV	ELN3-0055H055	EZN3A0055H060	25	E82ZN30334B230	10
		E82ZN30334B230	50	EZN3B0055H060	50

[1] Funkentstörfilter
[2] Unterbaufilter

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9327-xV	ELN3-0075H045	EZN3A0080H042	25	E82ZN22334B230	10
		E82ZN22334B230	50	EZN3B0080H042	50
EVF9328-xV	ELN3-0055H055	EZN3A0055H060	25	E82ZN30334B230	10
		E82ZN30334B230	50	EZN3B0055H060	50
EVF9329-xV	–	EZN3B0055H060N003	50	EZN3B0055H060N003	50

5.5.6 Motoranschluss

Hinweis!

- ► Eine Absicherung der Motorleitung ist nicht erforderlich.
- ► Der Antriebsregler hat 2 Anschlüsse für die Motortemperatur-Überwachung:
  - – Klemmen T1, T2 zum Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder Thermokontakts (Öffner).
  - – Pin X8/5 und X8/8 des Inkrementalgeber-Eingangs (X8) zum Anschluss eines Temperatursensors KTY.

Montage Schirmblech

Stop!

Laschen nicht als Zugentlastung benutzen.




Abb. 5.5-3 Montage des Schirmblechs bei Antriebsreglern 15 ... 30 kW

A Schirmblech mit zwei Selbstformschrauben ∅ 4 × 14 mm (a) anschrauben

Motor mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Verdrahten Sie T1, T2 nur, wenn der Motor mit einem Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) ausgestattet ist.

► Eine "offene" Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.

Gefahr!

► Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).

► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Abb. 5.5-4 Schaltplan Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Klemmen T1, T2	
Anschluss	• Kaltleiter (PTC) – Kaltleiter mit definierter Auslösetemperatur (nach DIN 44081 und DIN 44082) • Thermokontakt (Öffner) – Temperaturschalter als Öffner
Auslösepunkt	• Fest (abhängig vom PTC/Thermokontakt) • PTC: $R\vartheta > 1600\ \Omega$ • Konfigurierbar als Warnung oder Fehler (TRIP)
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Wenn Sie keinen Lenze-Motor einsetzen, empfehlen wir als Kaltleiter einen PTC bis 150 °C.




Abb. 5.5-5 Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

① **A** Anschluss Motor mit Lenze Systemleitung mit integrierter Steuerleitung für die Motortemperatur-Überwachung

B Schirmblech
Gesamtschirm **und** Schirm der Steuerleitung für die Motortemperatur-Überwachung mit den Laschen festklemmen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren.

② **A** Anschluss Motorleitung und separate Steuerleitung für die Motortemperatur-Überwachung

B Schirmblech
Schirm der Motorleitung **und** Schirm der Leitung für die Motortemperatur-Überwachung mit den Laschen festklemmen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren.

C PE-Gewindebolzen
Anschluss PE-Leitung mit Ringkabelschuh

D U, V, W
Anschluss Motorleitung
Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten.
Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 50 mm^2 mit Ringkabelschuh

E T1, T2 für Motortemperatur-Überwachung
Anschluss Leitung für Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Motor mit Temperatursensor KTY

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.5-6 Schaltplan Motoranschluss mit Temperatursensor KTY am Inkrementalgeber-Eingang X8

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Pin X8/5, X8/8 vom Inkrementalgeber-Eingang (X8)	
Anschluss	Linearer Temperatursensor KTY
Auslösepunkt	• Warnung: Einstellbar • Fehler (TRIP): Fest bei 150 °C
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Der Temperatursensor KTY wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.




Abb. 5.5-7 Motoranschluss mit Temperatursensor KTY

- A Motorleitung
- B Schirmauflage
  Schirm der Motorleitung mit den Laschen festklemmen. Ggf. mit Kabelbinder fixieren.
- C PE-Gewindebolzen
  Anschluss PE-Leitung mit Ringkabelschuh
- D U, V, W
  Anschluss Motorleitung
  Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten.
  Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 50 mm^2 mit Ringkabelschuh

5.6 Grundgeräte im Leistungsbereich 55 kW

5.6.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem)

Antriebe entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Hinweis!

Beachten Sie die Ausführungen im Kapitel ”Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung”!





Abb. 5.6-1 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1 ... F3	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Z2	Netzdrossel oder Netzfilter
Z3	Bremschopper EMB9352-E
Z4	Bremswiderstand
S1	Netzschütz einschalten
S2	Netzschütz ausschalten
$+U_G$, $-U_G$	Anschluss DC-Zwischenkreis
PES	HF-Schirmabschluss durch großflächige Anbindung an PE

5.6.2 Wichtige Hinweise

Um Zugang zu den Leistungsanschlüssen zu erhalten, entfernen Sie die Haube:

Haube des Antriebsreglers abnehmen	
	1. Schrauben A lösen 2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Kabelbinder 3,5 × 150 mm	Zugentlastung/Schirmauflage für Motorleitung	4

5.6.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung

Hinweis!

- ► Bei Einsatz eines Netzfilters oder Funkentstörfilters die Leitung zwischen Netzfilter oder Funkentstörfilter und Antriebsregler geschirmt verlegen, wenn sie länger als 300 mm ist.
- ► Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung empfehlen wir, abgeschirmte DC-Leitungen zu verwenden.




Abb. 5.6-2 Netzanschluss, DC-Einspeisung bei Antriebsreglern 45 ... 55 kW

- A PE-Gewindebolzen
  PE-Leitung mit Ringkabelschuh anschließen
- B Metallisch leitende Fläche
- C Schirmschelle
  Schirm großflächig auf Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschelle festschrauben (Schirmschelle nicht im Lieferumfang enthalten)
  Um die Schirmanbindung zu verbessern, den Schirm zusätzlich am PE-Gewindebolzen auflegen
- D Anschluss Netz und DC-Zwischenkreis
  L1, L2, L3: Anschluss Netzleitung mit Ringkabelschuhen
  $+U_G$, $-U_G$: Anschluss von DC-Zwischenkreiskomponenten oder Anschluss des Antriebsreglers im DC-Zwischenkreisverbund (siehe Systemhandbuch)

5.6.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Betriebsklasse: Nur gG/gL oder gRL
Leitungen	Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Fehlerstrom-Schutzschalter	● Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig: – Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz – Typ A (pulsstromsensitiv) oder Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator. ● Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9330-xV	100	–	–	35	300
EVF9331-xV	125	–	–	35	

1) Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9330-xV	125	–	–	35	300
EVF9331-xV	160	–	–	70	

1) Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Installation nach UL

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Nur nach UL 248 ● Netz-Kurzschlussstrom bis 10000 A_{rms}: Alle Klassen zulässig ● Netz-Kurzschlussstrom bis 50000 A_{rms}: Nur Klasse "J", "T" oder "R" zulässig
Leitungen	● Nur nach UL ● Die nachfolgend genannten Leitungsquerschnitte gelten unter folgenden Bedingungen: – Leitertemperatur < 60 °C – Umgebungstemperatur < 40 °C
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom	Leitungsquerschnitt
	Schmelzsicherung	L1, L2, L3, PE
Typ	[A]	[AWG]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter		
EVF9330-xV	100	1
EVF9331-xV	125	1/0

5.6.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter

Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb)

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9330-xV	ELN3-0038H085	EZN3A0037H090	25	E82ZN45334B230	10
		E82ZN45334B230	50	EZN3B0037H090	50
EVF9331-xV	ELN3-0027H105-001	EZN3A0030H110	25	E82ZN55334B230	10
		EZN3A0030H110N001 [3]	25		
		E82ZN55334B230	50	EZN3B0030H110	50

[3] Für Antriebsregler mit thermischer Separierung

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9330-xV	ELN3-0027H105-001	EZN3A0030H110	25	E82ZN55334B230	10
				EZN3B0030H110N001 [3]	25
		E82ZN55334B230	50	EZN3B0030H110	50
EVF9331-xV	ELN3-0027H105-001	EZN3A0030H110	25	EZN3B0030H110	50
		EZN3A0030H110N001 [3]	25		

[3] Für Antriebsregler mit thermischer Separierung

5.6.6 Motoranschluss

Hinweis!

- Eine Absicherung der Motorleitung ist nicht erforderlich.
- Der Antriebsregler hat 2 Anschlüsse für die Motortemperatur-Überwachung:
  – Klemmen T1, T2 zum Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder Thermokontakts (Öffner).
  – Pin X8/5 und X8/8 des Inkrementalgeber-Eingangs (X8) zum Anschluss eines Temperatursensors KTY.

Motor mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Verdrahten Sie T1, T2 nur, wenn der Motor mit einem Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) ausgestattet ist.

- Eine "offene" Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.

Gefahr!

- Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Abb. 5.6-3 Schaltplan Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Klemmen T1, T2	
Anschluss	● Kaltleiter (PTC) – Kaltleiter mit definierter Auslösetemperatur (nach DIN 44081 und DIN 44082) ● Thermokontakt (Öffner) – Temperaturschalter als Öffner
Auslösepunkt	● Fest (abhängig vom PTC/Thermokontakt) ● PTC: $R\vartheta > 1600\ \Omega$ ● Konfigurierbar als Warnung oder Fehler (TRIP)
Bemerkungen	● Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. ● Wenn Sie keinen Lenze-Motor einsetzen, empfehlen wir als Kaltleiter einen PTC bis 150 °C.




Abb. 5.6-4 Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

- A PE-Gewindebolzen
  Anschluss PE-Leitung mit Ringkabelschuh
- B U, V, W
  Anschluss Motorleitung
  Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten.
  Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 120 mm² mit Ringkabelschuh
- C Schirmschellen
  Schirme der Motorleitung großflächig auf das Schirmblech auflegen und mit Schirmschellen und Schrauben M5 × 12 mm befestigen
- D Kabelbinder
  Zugentlastung der Motorleitung
- E T1, T2 für Motortemperatur-Überwachung
  Anschluss Leitung für Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)
  Schirm großflächig am PE-Gewindebolzen auflegen

Motor mit Temperatursensor KTY

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.6-5 Schaltplan Motoranschluss mit Temperatursensor KTY am Inkrementalgeber-Eingang X8

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Pin X8/5, X8/8 vom Inkrementalgeber-Eingang (X8)	
Anschluss	Linearer Temperatursensor KTY
Auslösepunkt	• Warnung: Einstellbar • Fehler (TRIP): Fest bei 150 °C
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Der Temperatursensor KTY wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.




Abb. 5.6-6 Motoranschluss mit Temperatursensor KTY

- A PE-Gewindebolzen
  Anschluss PE-Leitung mit Ringkabelschuh
- B U, V, W
  Anschluss Motorleitung
  Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten.
  Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 120 mm² mit Ringkabelschuh
- C Schirmschellen
  Schirme der Motorleitung großflächig auf das Schirmblech auflegen und mit Schirmschellen und Schrauben M5 × 12 mm befestigen
- D Kabelbinder
  Zugentlastung der Motorleitung

5.7 Grundgeräte im Leistungsbereich 75 ... 90 kW

5.7.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem)

Antriebe entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Hinweis!

Beachten Sie die Ausführungen im Kapitel ”Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung”!





Abb. 5.7-1 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1 ... F3	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Z2	Netzdrossel oder Netzfilter
Z3	Bremschopper EMB9352-E
Z4	Bremswiderstand
S1	Netzschütz einschalten
S2	Netzschütz ausschalten
$+U_G$, $-U_G$	Anschluss DC-Zwischenkreis
PES	HF-Schirmabschluss durch großflächige Anbindung an PE

5.7.2 Wichtige Hinweise

Um Zugang zu den Leistungsanschlüssen zu erhalten, entfernen Sie die Haube:

Haube des Antriebsreglers abnehmen	
	1. Schrauben A lösen 2. Haube B nach oben klappen und aushängen

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Kabelbinder 3,5 × 150 mm	Zugentlastung/Schirmauflage für Motorleitung	4

5.7.3 Netzanschluss, DC-Einspeisung

Hinweis!

- ► Bei Einsatz eines Netzfilters oder Funkentstörfilters die Leitung zwischen Netzfilter oder Funkentstörfilter und Antriebsregler geschirmt verlegen, wenn sie länger als 300 mm ist.
- ► Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung empfehlen wir, abgeschirmte DC-Leitungen zu verwenden.




Abb. 5.7-2 Netzanschluss, DC-Einspeisung bei Antriebsreglern 75 ... 90 kW

- A PE-Gewindebolzen
  PE-Leitung mit Ringkabelschuh anschließen
- B Metallisch leitende Fläche
- C Schirmschelle
  Schirm großflächig auf Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschelle festschrauben (Schirmschelle nicht im Lieferumfang enthalten)
  Um die Schirmanbindung zu verbessern, den Schirm zusätzlich am PE-Gewindebolzen auflegen
- D Anschluss Netz und DC-Zwischenkreis
  L1, L2, L3: Anschluss Netzleitung mit Ringkabelschuhen
  $+U_G$, $-U_G$: Anschluss von DC-Zwischenkreiskomponenten oder Anschluss des Antriebsreglers im DC-Zwischenkreisverbund (siehe Systemhandbuch)

5.7.4 Netzanschluss: Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Betriebsklasse: Nur gG/gL oder gRL
Leitungen	Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Fehlerstrom-Schutzschalter	● Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig: – Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz – Typ A (pulsstromsensitiv) oder Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator. ● Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9332-xV	160	–	–	70	300
EVF9333-xV	200	–	–	95	

1) Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom		Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Schmelzsicherung	Leitungsschutzschalter	Verlegeart L1, L2, L3, PE		
			B2	C	
Typ	[A]	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter					
EVF9332-xV	200	–	–	95	300
EVF9333-xV	250	–	–	120	

1) Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Installation nach UL

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Nur nach UL 248 ● Netz-Kurzschlussstrom bis 10000 A_{rms}: Alle Klassen zulässig ● Netz-Kurzschlussstrom bis 50000 A_{rms}: Nur Klasse "J", "T" oder "R" zulässig
Leitungen	● Nur nach UL ● Die nachfolgend genannten Leitungsquerschnitte gelten unter folgenden Bedingungen: – Leitertemperatur < 60 °C – Umgebungstemperatur < 40 °C
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Betrieb mit Bemessungsleistung

9300	Sicherungs-Bemessungsstrom	Leitungsquerschnitt
	Schmelzsicherung	L1, L2, L3, PE
Typ	[A]	[AWG]
Betrieb mit Netzdrossel/Netzfilter		
EVF9332-xV	175	2/0
EVF9333-xV	200	3/0

5.7.5 Zuordnung Netzdrossel/Filter

Betrieb mit Bemessungsleistung (Normalbetrieb)

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9332-xV	ELN3-0022H130	EZN3A0022H150	25	E82ZN75334B230	10
		E82ZN75334B230	50	EZN3B0022H150	50
EVF9333-xV	ELN3-0017H170	EZN3A0017H200	25	E82ZN90334B230	10
		E82ZN90334B230	50	EZN3B0017H200	50

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300	Netzdrossel	Störspannungskategorie nach EN 61800-3 und Motorleitungslänge			
		Komponente		Komponente	
Typ		C2	max. [m]	C1	max. [m]
EVF9332-xV	ELN3-0017H170	EZN3A0017H200	25	E82ZN90334B230	10
		E82ZN90334B230	50	EZN3B0017H200	50
EVF9333-xV	ELN3-0014H200	EZN3A0015H230	25	EZN3B0015H230	50
		EZN3A0017H200	25	EZN3B0017H200	50

5.7.6 Motoranschluss

Hinweis!

- ► Eine Absicherung der Motorleitung ist nicht erforderlich.
- ► Der Antriebsregler hat 2 Anschlüsse für die Motortemperatur-Überwachung:
  - – Klemmen T1, T2 zum Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder Thermokontakts (Öffner).
  - – Pin X8/5 und X8/8 des Inkrementalgeber-Eingangs (X8) zum Anschluss eines Temperatursensors KTY.

Motor mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Verdrahten Sie T1, T2 nur, wenn der Motor mit einem Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) ausgestattet ist.

- ► Eine ”offene” Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.

Gefahr!

- ► Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- ► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Abb. 5.7-3 Schaltplan Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Klemmen T1, T2	
Anschluss	● Kaltleiter (PTC) – Kaltleiter mit definierter Auslösetemperatur (nach DIN 44081 und DIN 44082) ● Thermokontakt (Öffner) – Temperaturschalter als Öffner
Auslösepunkt	● Fest (abhängig vom PTC/Thermokontakt) ● PTC: $R\vartheta > 1600\ \Omega$ ● Konfigurierbar als Warnung oder Fehler (TRIP)
Bemerkungen	● Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. ● Wenn Sie keinen Lenze-Motor einsetzen, empfehlen wir als Kaltleiter einen PTC bis 150 °C.




Abb. 5.7-4 Motoranschluss mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

- A PE-Gewindebolzen
  Anschluss PE-Leitung mit Ringkabelschuh
- B U, V, W
  Anschluss Motorleitung
  Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten.
  Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 240 mm² mit Ringkabelschuh
- C Kabelschellen für Zugentlastung der Motorleitung
  Kabelschellen mit Schrauben M4 × 12 mm befestigen
- D Schirmschellen
  Schirme der Motorleitung großflächig auf das Schirmblech auflegen und mit Schirmschellen und Schrauben M5 × 12 mm befestigen
- E Kabelbinder für zusätzliche Zugentlastung der Motorleitung
- F T1, T2 für Motortemperatur-Überwachung
  Anschluss Leitung für Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)
  Schirm großflächig am PE-Gewindebolzen auflegen

Motor mit Temperatursensor KTY

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.7-5 Schaltplan Motoranschluss mit Temperatursensor KTY am Inkrementalgeber-Eingang X8

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Pin X8/5, X8/8 vom Inkrementalgeber-Eingang (X8)	
Anschluss	Linearer Temperatursensor KTY
Auslösepunkt	• Warnung: Einstellbar • Fehler (TRIP): Fest bei 150 °C
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Der Temperatursensor KTY wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.




Abb. 5.7-6 Motoranschluss mit Temperatursensor KTY

- **A** PE-Gewindebolzen
  Anschluss PE-Leitung mit Ringkabelschuh
- **B** U, V, W
  Anschluss Motorleitung
  Auf richtige Polung achten. Max. Länge der Motorleitung beachten.
  Max. anschließbarer Leitungsquerschnitt: 240 mm² mit Ringkabelschuh
- **C** Schirmschellen
  Schirme der Motorleitung großflächig auf das Schirmblech auflegen und mit Schirmschellen und Schrauben M5 × 12 mm befestigen
- **D** Kabelbinder
  Zugentlastung der Motorleitung

5.8 Steueranschlüsse

5.8.1 Wichtige Hinweise

Stop!

Die Steuerkarte wird zerstört, wenn

- ► die Spannung zwischen X5/39 und PE oder X6/7 und PE größer 50 V ist,
- ► bei Versorgung über eine externe Spannungsquelle die Spannung zwischen Spannungsquelle und X6/7 größer 10 V (Gleichtakt) ist.

Begrenzen Sie die Spannung bevor Sie den Antriebsregler einschalten:

- ► Legen Sie X5/39, X6/2, X6/4 und X6/7 direkt auf PE oder
- ► setzen Sie spannungsbegrenzende Bauelemente ein.

► Für einen störungsfreien Betrieb müssen Sie die Steuerleitungen abschirmen:

- – Bei Leitungen für die digitalen Eingänge und Ausgänge den Schirm zweiseitig auflegen.
- – Bei Leitungen für die analogen Eingänge und Ausgänge den Schirm einseitig am Antriebsregler auflegen.
- – Ab 200 mm Länge nur geschirmte Leitungen für die analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge verwenden. Unter 200 mm Länge können ungeschirmte, aber verdrillte Leitungen verwendet werden.

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Schirmblech	Schirmauflage für Steuerleitungen	1
Schraube M4 × 10 mm (DIN 7985)	Befestigung Schirmblech	1
Klemmenleiste 4-polig (nur bei Varianten V004 und V024)	Anschluss Sicherheitsrelais K_{SR} an X11	1
Klemmenleiste 7-polig	Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge an X5	2
Klemmenleiste 4-polig	Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge an X6	2

Schirm auflegen




Abb. 5.8-1 Anbindung des Leitungsschirms am Schirmblech

- A Schirmblech
- B Schirmblech mit Schraube M4 × 10 mm an der Steuerkarte unten festschrauben
- C Leitungsschirm mit Laschen festklemmen

Daten der Anschlussklemmen

Stop!

- ► Klemmenleisten nur bei vom Netz getrenntem Antriebsregler aufstecken oder abziehen!
- ► Klemmenleisten erst verdrahten, dann aufstecken!
- ► Unbenutzte Klemmenleisten ebenfalls aufstecken, um die Kontakte zu schützen.

Leitungstyp		Aderendhülse	Maximaler Leitungsquerschnitt	Anzugsmoment	Abisolierlänge
	starr	–	2,5 mm² (AWG 14)	0,5 ... 0,6 Nm (4.4 ... 5.3 lb-in)	5 mm
	flexibel	ohne Aderendhülse	2,5 mm² (AWG 14)		
	flexibel	Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	2,5 mm² (AWG 14)		
	flexibel	Aderendhülse mit Kunststoffhülse	2,5 mm² (AWG 14)		

5.8.2 Anschlussterminal




Abb. 5.8-2 Anschlussterminal der Steuerkarte

①	2 Leuchtdioden (rot, grün) zur Statusanzeige
X1	Automatisierungs-Interface (AIF) Steckplatz für Kommunikationsmodule (z. B. Keypad XT)
X3	Vorwahl Signaltyp mit Jumper für Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Anschluss Systembus (CAN), Klemmenleiste
X5	Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge, Klemmenleisten
X6	Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge, Klemmenleisten
X8	Anschluss Inkrementalgeber Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
X9	Anschluss Leitfrequenzeingangssignal Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
X10	Anschluss Leitfrequenzausgangssignal Steckverbinder: Buchse, 9-polig, Sub-D
X11	Anschluss Sicherheitsrelais K_{SR}, Klemmenleiste

5.8.3 Gerätevariante ohne Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”

Versorgung über interne Spannungsquelle

- ► Für die Versorgung der digitalen Eingänge (X5/E1 ... X5/E5) müssen Sie einen frei belegbaren digitalen Ausgang (z. B. X5/A1) fest auf HIGH-Pegel legen.
- ► Für die Versorgung der analogen Eingänge (X6/1, X6/2 und X6/3, X6/4) müssen Sie einen frei belegbaren analogen Ausgang (z. B. X6/63) fest auf HIGH-Pegel legen.




Abb. 5.8-3 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge bei interner Spannungsquelle

S1 Antriebsregler freigeben
Schließer oder Öffner
Z Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.8-8

Versorgung über externe Spannungsquelle




Abb. 5.8-4 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge bei externer Spannungsquelle

S1 Antriebsregler freigeben
Schließer oder Öffner
Z Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.8-8

5.8.4 Gerätevariante mit Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”

Sicherheitshinweise für die Installation der Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”

- Nur qualifiziertes Personal darf die Funktion “Sicher abgeschaltetes Moment” installieren und in Betrieb nehmen.
- Alle sicherheitsrelevanten Leitungen (z. B. Steuerleitung für das Sicherheitsrelais, Rückmeldekontakt) außerhalb des Schaltschranks unbedingt geschützt verlegen, z. B. im Kabelkanal. Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Leitungen müssen sicher ausgeschlossen sein.
- Die Verdrahtung des Sicherheitsrelais K_{SR} mit isolierten Aderendhülsen oder starren Leitungen ist unbedingt notwendig.
- Der elektrische Bezugspunkt für die Spule des Sicherheitsrelais K_{SR} muss mit dem Schutzleitersystem verbunden sein (DIN EN 60204-1 Abs. 9.4.3). Nur so ist der Schutz gegen fehlerhaften Betrieb durch Erdschlüsse gewährleistet.



Tipp!

Eine vollständige Beschreibung finden Sie im Kapitel ”Sicher abgeschaltetes Moment”.

Versorgung über interne Spannungsquelle

- ► Wird ein frei belegbarer digitaler Ausgang (z. B. X5/A1) fest auf HIGH-Pegel gelgt, dient er als interne Spannungsquelle. Ein Ausgang ist mit maximal 50 mA belastbar.
  - – Über einen digitalen Ausgang können Sie das Relais K_{SR} und zwei digitale Eingänge (X5/28 und z. B. X5/E1) mit Spannung versorgen.
  - – Für die maximale Beschaltung (Relais K_{SR} und X5/E1 ... X5/E5, X5/ST1) müssen Sie zwei digitale Ausgänge parallel schalten und fest auf HIGH-Pegel legen.
- ► Für die Versorgung der analogen Eingänge (X6/1, X6/2 und X6/3, X6/4) müssen Sie einen frei belegbaren analogen Ausgang (z. B. X6/63) fest auf HIGH-Pegel legen.




Abb. 5.8-5 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge mit aktiver Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" und interner Spannungsquelle

S1 Impulssperre aufheben (1. Abschaltpfad)
S2 Antriebsregler freigeben (2. Abschaltpfad)
Z1 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Die SPS übernimmt die Überwachung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment"
X5/A4 Rückmeldung über einen digitalen Ausgang (z. B. DIGOUT4)
Schließer oder Öffner
Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.8-8

Hinweis!

Wenn Sie eine Grundkonfiguration C0005 = xx1x laden (z. B. 1010 für Drehzahlregelung mit Steuerung über Klemmen), werden folgende Klemmen auf festen Signalpegel geschaltet:

- ► Klemme X5/A1 auf FIXED1 (entspricht DC 24 V).
- ► Klemme X6/63 auf FIXED100% (entspricht 10 V).

Versorgung über externe Spannungsquelle




Abb. 5.8-6 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge mit aktiver Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” und externer Spannungsquelle


S1 Impulssperre aufheben (1. Abschaltpfad)
S2 Antriebsregler freigeben (2. Abschaltpfad)
Z1 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Die SPS übernimmt die Überwachung der Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”
X5/A4 Rückmeldung über einen digitalen Ausgang (z. B. DIGOUT4)
Schließer oder Öffner
Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.8-8

Hinweis!

Die Versorgung der digitalen Eingänge über eine externe Spannungsquelle ermöglicht einen **Stützbetrieb bei Netzausfall**. Nach Abschalten der Netzspannung werden weiterhin alle Istwerte erfasst und verarbeitet.

- ► Verbinden Sie den Pluspol der externen Spannungsquelle mit X5/59, um den Stützbetrieb bei Netzausfall herzustellen.
- ► Die externe Spannungsquelle muss einen Strom ≥ 1 A liefern können.
- ► Der Einschaltstrom der externen Spannungsquelle wird nicht vom Antriebsregler begrenzt. Lenze empfiehlt daher den Einsatz von Spannungsquellen mit Strombegrenzung oder mit einer Innenimpedanz von Z > 1 Ω.

5.8.5 Klemmenbelegung

Klemme		Funktion Fettdruck = **Lenze-Einstellung**		Pegel / Zustand	Technische Daten
X11/K32 X11/K31	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Rückmeldung Impulssperre		Kontakt geöffnet: Impulssperre aufgehoben (Betrieb) Kontakt geschlossen: Impulssperre aktiv	Siehe Kapitel "Technische Daten"
X11/33		– Spule Sicherheitsrelais K_{SR}		Spule nicht bestromt: Impulssperre aktiv	
X11/34		+ Spule Sicherheitsrelais K_{SR}		Spule bestromt: Impulssperre aufgehoben (Betrieb)	
X5/28	Reglersperre (DCTRL-CINH) 2. Abschaltpfad	Antriebsregler freigeben und sperren		LOW: Regler gesperrt HIGH: Regler freigegeben	LOW: 0 ... +3 V HIGH: +12 ... +30 V
X5/E1	Digitale Eingänge (frei belegbar)	**Rechtslauf / Quickstop aufheben**		HIGH	Eingangsstrom bei +24 V: 8 mA pro Eingang Einlesen und Bearbeitung der Eingangssignale 1/ms (Mittelwert)
X5/E2		**Linkslauf / Quickstop aufheben**		HIGH	
X5/E3		**Festfrequenz 1 aktivieren (JOG1)**		HIGH	
X5/E4		**Fehlermeldung setzen (TRIP SET)**		LOW	
X5/E5		**Fehlermeldung zurücksetzen (TRIP RESET)**		LOW-HIGH-Flanke	
X5/ST1 X5/ST2		Zusätzlicher digitaler Eingang (E6)		HIGH	
X5/A1	Digitale Ausgänge (frei belegbar)	**Fehlermeldung vorhanden**		LOW	LOW: 0 ... +3 V HIGH: +12 ... +30 V Belastbarkeit: Max. 50 mA pro Ausgang (Lastwiderstand mindestens 480 Ω bei +24 V) Aktualisierung der Ausgangssignale 1/ms
X5/A2		**Schaltschwelle Q_{MIN}: Istdrehzahl < Solldrehzahl in C0017**		LOW	
X5/A3		**Betriebsbereit (DCTRL-RDY)**		HIGH	
X5/A4		**Maximalstrom erreicht (DCTRL-IMAX)**		HIGH	
X5/39	–	GND2, Bezugspotenzial für digitale Signale		–	Potenzialgetrennt zu GND1
X5/59	–	Anschluss externe Spannungsquelle für den Stützbetrieb des Antriebsreglers bei Netzausfall		DC 24 V (+18 ... +30 V)	Stromaufnahme: Max. 1 A bei 24 V
X6/1 X6/2	Analoger Eingang 1	Eingangsbereich Spannung **Hauptsollwert**	 Jumper X3	-10 V ... +10 V	Auflösung: 5 mV (11 Bit + Vorzeichen)
		Eingangsbereich Strom	 Jumper X3	-20 mA ... +20 mA	Auflösung: 20 µA (10 Bit + Vorzeichen)
X6/3 X6/4	Analoger Eingang 2	Eingangsbereich Spannung **Nicht aktiv**	Jumper X3 hat keinen Einfluss	-10 V ... +10 V	Auflösung: 5 mV (11 Bit + Vorzeichen)
X6/62	Analoger Ausgang 1	Monitor 1 **Drehzahl-Istwert**		-10 V ... +10 V; max. 2 mA	Auflösung: 20 mV (9 Bit + Vorzeichen)
X6/63	Analoger Ausgang 2	Monitor 2 **Motorstrom-Istwert**		-10 V ... +10 V; max. 2 mA	Auflösung: 20 mV (9 Bit + Vorzeichen)
X6/7	–	GND1, Bezugspotenzial für analoge Signale		–	–

5.9 Systembus (CAN) verdrahten

Verdrahtung




Abb. 5.9-1 Prinzipielle Verdrahtung des Systembus (CAN)

A_1	Busteilnehmer 1 (Antriebsregler)
A_2	Busteilnehmer 2 (Antriebsregler)
A_3	Busteilnehmer 3 (Antriebsregler)
A_n	Busteilnehmer n (z. B. SPS), n = max. 63
X4/GND	CAN-GND: Systembus-Bezugspotenzial
X4/LO	CAN-LOW: Systembus LOW (Datenleitung)
X4/HI	CAN-HIGH: Systembus HIGH (Datenleitung)

Stop!

Schließen Sie einen 120 Ω Abschlusswiderstand am ersten und letzten Bus-Teilnehmer an.

Wir empfehlen CAN-Kabel nach ISO 11898-2 zu verwenden:

CAN-Kabel nach ISO 11898-2	
Kabeltyp	Paarverseilt mit Abschirmung
Impedanz	120 Ω (95 ... 140 Ω)
Leitungswiderstand/-querschnitt	
Kabellänge ≤ 300 m	≤ 70 mΩ/m / 0.25 ... 0.34 mm² (AWG22)
Kabellänge 301 ... 1000 m	≤ 40 mΩ/m / 0.5 mm² (AWG20)
Signallaufzeit	≤ 5 ns/m

5.10 Rückführsystem verdrahten

5.10.1 Wichtige Hinweise

- Sie können entweder am Eingang X8 oder am Eingang X9 einen Inkrementalgeber anschließen:
  - Inkrementalgeber mit TTL-Pegel schließen Sie an X8 an.
  - Inkrementalgeber mit HTL-Pegel schließen Sie an X9 an.
- Das Inkrementalgebersignal kann am Leitfrequenzausgang X10 für Folgeantriebe ausgegeben werden.

Hinweis!

- Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Schutzabdeckung	Schutz für nicht verwendete Sub-D-Anschlüsse	4

5.10.2 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8

Technische Daten

Bereich	Werte
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
Anschließbare Inkrementalgeber	Inkrementalgeber mit TTL-Pegel ● Geber mit zwei um 90° elektrisch versetzten 5 V-Komplementärsignalen ● Anschluss der Nullspur möglich (optional)
Eingangsfrequenz	0 ... 500 kHz
Stromaufnahme	6 mA pro Kanal
Interne Spannungsquelle (X8/4, X8/5)	DC 5 V / max. 200 mA

Verdrahtung




Abb. 5.10-1 Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel (RS-422)

① Signale bei Rechtslauf
Paarweise verdrillte Adern

X8 - Inkrementalgeber mit TTL-Pegel Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	V_{CC}	GND (-KTY)	$\overline{Z}$	Z	+KTY	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			1 mm² (AWG 18)		0,14 mm² (AWG 26)			

5.10.3 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9

Technische Daten

Bereich	Werte
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
Anschließbare Inkrementalgeber	Inkrementalgeber mit HTL-Pegel ● Zweispurig mit inversen Signalen und Nullspur ● Zweispurig ohne inverse Signale und Nullspur
Eingangsfrequenz	0 ... 200 kHz
Stromaufnahme	5 mA pro Kanal
Versorgung Inkrementalgeber	Externe Spannungsquelle
Interne Spannungsquelle (X9/4, X9/5)	DC 5 V / max. 200 mA Summenstrom an X9/4, X9/5 und X10/4, X10/5: max. 200 mA

Verdrahtung




Abb. 5.10-2 Anschluss Inkrementalgeber mit HTL-Pegel

① Signale bei Rechtslauf
② Externe Spannungsquelle für den Inkrementalgeber
Paarweise verdrillte Adern

X9 - Inkrementalgeber mit HTL-Pegel Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	+5 V	GND	$\overline{Z}$	Z	-	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			1 mm² (AWG 18)		0,14 mm² (AWG 26)			

Hinweis!

Anschluss zweispuriger Inkrementalgeber ohne inverse Signale (bei HTL-Pegel):

► Legen Sie das Signal A auf Pin X9/2 ($\overline{A}$) und das Signal B auf Pin X9/9 ($\overline{B}$).

► Verdrahten Sie Pin X9/3 (A) und X9/1) (B) mit dem Pluspol der externen Spannungsquelle für den Inkrementalgeber.

5.11 Leitfrequenzeingang / Leitfrequenzausgang verdrahten

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Schutzabdeckung	Schutz für nicht verwendete Sub-D-Anschlüsse	4

Technische Daten

Bereich	Leitfrequenzausgang X10
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Buchse, 9-polig, Sub-D
Pinbelegung	Abhängig von der gewählten Grundkonfiguration
Ausgangsfrequenz	0 ... 500 kHz
Signal	Zweispurig mit inversen 5 V-Signalen (RS422) und Nullspur
Belastbarkeit	Max. 20 mA pro Kanal (bis zu 3 Folgeantriebe anschließbar)
Besonderheiten	Das Ausgangssignal "Enable" an X10/8 schaltet auf LOW, wenn der Antriebsregler nicht betriebsbereit ist (z. B. vom Netz getrennt). Dadurch kann beim Folgeantrieb die Überwachung SD3 ausgelöst werden.
Interne Spannungsquelle (X10/4, X10/5)	DC 5 V / max. 50 mA Summenstrom an X9/4, X9/5 und X10/4, X10/5: max. 200 mA

Bereich	Leitfrequenzeingang X9
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
Eingangsfrequenz	TTL-Pegel: 0 ... 500 kHz HTL-Pegel: 0 ... 200 kHz
Signal	Zweispurig mit inversen Signalen und Nullspur Zweispurig ohne inverse Signale und Nullspur (nur bei HTL-Pegel)
Auswertung der Signale	Über Code C0427
Stromaufnahme	Max. 5 mA
Besonderheiten	Bei aktivierter Überwachung SD3 wird TRIP oder Warnung ausgelöst, wenn das Eingangssignal "Lamp Control" an X9/8 auf LOW schaltet. Dadurch kann der Antriebsregler reagieren, wenn der Master-Antrieb nicht betriebsbereit ist.

Verdrahtung

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.11-1 Anschluss Leitfrequenzeingang (X9) / Leitfrequenzausgang (X10)

X9 Folgeantrieb (Slave)
X10 Leitantrieb (Master)
① Signale bei Rechtslauf
Paarweise verdrillte Adern

X9 - Leitfrequenzeingang Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	+5 V	GND	$\overline{Z}$	Z	LC	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			0,5 mm² (AWG 20)		0,14 mm² (AWG 26)		0,5 mm² (AWG 20)	0,14 mm² (AWG 26)

X10 - Leitfrequenzausgang Steckverbinder: Buchse, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	+5 V	GND	$\overline{Z}$	Z	EN	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			0,5 mm² (AWG 20)		0,14 mm² (AWG 26)		0,5 mm² (AWG 20)	0,14 mm² (AWG 26)

Abgleich

Auswertung der Eingangssignale an X9		
Code	**Funktion**	
C0427 = 0	Rechtslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° vor (positiver Wert an DFIN-OUT)
	Linkslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° nach (negativer Wert an DFIN-OUT)
C0427 = 1	Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = LOW (positiver Wert an DFIN-OUT)
	Linkslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = HIGH (negativer Wert an DFIN-OUT)
C0427 = 2	Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (positiver Wert an DFIN-OUT) Spur B = LOW
	Linkslauf	Spur B übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (negativer Wert an DFIN-OUT) Spur A = LOW

5.12 Kommunikationsmodule



Weitere Informationen ....

zur Verdrahtung und Anwendung von Kommunikationsmodulen finden in den zugehörigen Montageanleitungen und Kommunikationshandbüchern.

Mögliche Kommunikationsmodule

Kommunikationsmodul	Typ/Bestellnummer
Keypad XT	EMZ9371BC
LECOM-A/B (RS232/485)	EMF2102IBV001
LECOM-B (RS485)	EMF2102IBV002
LECOM-LI (Lichtwellenleiter)	EMF2102IBV003
LON	EMF2141IB
INTERBUS	EMF2113IB
INTERBUS-Loop	EMF2112IB
PROFIBUS-DP	EMF2133IB
DeviceNet/CANopen	EMF2175IB

Handhabung

Kommunikationsmodul auf die Schnittstelle AIF (X1) stecken bzw. davon abziehen. Das ist auch während des Betriebs möglich.

6 Inbetriebnahme

Inhalt

6.1 Vor dem ersten Einschalten 6.1-1
6.2 Wahl der richtigen Betriebsart 6.2-1
6.3 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 6.3-1
6.3.1 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung 6.3-1
6.3.2 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart Vectorregelung . 6.3-5
6.4 Reglersperre 6.4-1
6.5 Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern 6.5-1
6.5.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale 6.5-1
6.5.2 Freie Konfiguration Digitalausgänge 6.5-3
6.5.3 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale 6.5-4
6.5.4 Freie Konfiguration Analogausgänge 6.5-6
6.6 Motor anpassen 6.6-1
6.6.1 Motordaten eingeben 6.6-1
6.6.2 Auswahlliste Motoren 6.6-4
6.6.3 Temperaturüberwachung des Motors mit PTC oder Thermokontakt 6.6-9
6.6.4 Temperaturüberwachung des Motors mit KTY 6.6-11
6.6.5 Stromgrenzwerte 6.6-14
6.6.6 Motordaten automatisch erfassen 6.6-15
6.7 Drehzahlrückführung einstellen 6.7-1
6.7.1 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 . . . . . 6.7-2
6.7.2 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 . . . . . 6.7-3
6.8 Betriebsart 6.8-1
6.8.1 U/f-Kennliniensteuerung 6.8-4
6.8.2 Vectorregelung 6.8-8
6.9 Schaltfrequenz des Wechselrichters 6.9-1
6.10 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen 6.10-1
6.10.1 Drehzahlbereich 6.10-1
6.10.2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten im Speed-Mode einstellen 6.10-3
6.10.3 Quickstop (Schnellhalt) 6.10-4
6.10.4 Drehrichtung umschalten 6.10-5
6.11 Betriebsverhalten optimieren 6.11-1
6.11.1 Schlupfkompensation 6.11-1
6.11.2 Pendeldämpfung 6.11-3
6.11.3 Boost-Korrektur bei U/f-Kennliniensteuerung 6.11-5
6.11.4 Motor-Magnetisierungsstrom bei Vectorregelung 6.11-9

6.1 Vor dem ersten Einschalten

Hinweis!

- ► Halten Sie die jeweilige Einschaltreihenfolge ein.
- ► Bei Störungen während der Inbetriebnahme hilft Ihnen das Kapitel ”Störungen erkennen und beseitigen”.

Um Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden, überprüfen Sie ...

... vor dem Zuschalten der Netzspannung:

- ► Die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluss und Erdschluss
- ► Die Funktion ”NOT-AUS” der Gesamtanlage
- ► Die Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) muss an die Ausgangsspannung des Antriebsreglers angepasst sein
- ► Den phasenrichtigen Anschluss des Motors
- ► Die Drehrichtung des Inkrementalgebers (sofern vorhanden)

... vor der Reglerfreigabe die Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter:

- ► Ist die U/f-Nennfrequenz an die Schaltungsart des Motors angepasst?
- ► Sind die für Ihre Anwendung relevanten Antriebsparameter richtig eingestellt?
- ► Ist die Konfiguration der analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge an die Verdrahtung angepasst?

6.2 Wahl der richtigen Betriebsart

Beschreibung

Über die Betriebsart wählen Sie die Steuerungsart oder Regelungsart des Antriebsreglers aus. Sie können wählen zwischen

- U/f-Kennliniensteuerung
- Vectorregelung

Wahl der richtigen Betriebsart

Die U/f-Kennliniensteuerung ist die klassische Betriebsart für Standardanwendungen.

Mit der Vectorregelung erzielen Sie gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung verbesserte Antriebseigenschaften durch:

- höheres Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- höhere Drehzahlgenauigkeit und höhere Rundlaufgüte
- höheren Wirkungsgrad




Abb. 6.2-1 Vergleich U/f-Kennliniensteuerung und Vectorregelung

① U/f-Kennliniensteuerung
② Vectorregelung

Empfohlene Betriebsarten für Standardanwendungen

Für Standardanwendungen hilft Ihnen die folgende Tabelle, die richtige Betriebsart zu wählen:

► C0006 = 5: U/f-Kennliniensteuerung mit konstanter U_{min}-Anhebung

► C0006 = 1: Vectorregelung





Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW	Wahl der Betriebsart in C0006			
	Motorleitung geschirmt ≤ 50 m ungeschirmt ≤ 100 m		Motorleitung geschirmt > 50 m ungeschirmt > 100 m	
	empfohlen	alternativ	empfohlen	alternativ
Einzelantriebe				
Mit konstanter Belastung	1	5	5	-
Mit stark wechselnden Lasten	1	5	5	-
Mit Schweranlauf	1	5	5	-
Positionier- und Zustellantriebe mit hoher Dynamik	1	5	5	-
Aufwickler mit Tänzer	1	5	-	-
Abwickler mit Tänzer	5	-	-	-
Pumpen- und Lüfterantriebe [1)]	5	-	5	-
Drehstrom-Reluktanzmotoren	5	-	5	-
Drehstrom-Verschiebeankermotoren	5	-	5	-
Drehstrommotoren mit fest zugeordneter Spannungs-Frequenzkennlinie	5	-	5	-
Gruppenantriebe (maßgebend ist die resultierende Motorleitungslänge I_{res})	$I_{res} = \sqrt{i} \cdot (I_1 + I_2 + ... + I_i)$			
Gleiche Motoren und gleiche Lasten	1	5	5	-
Unterschiedliche Motoren und/oder wechselnde Lasten	5	-	5	-




1) Für diese Anwendung empfehlen wir eine quadratische Spannungskennlinie (C0014 = 1)




6.3 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

6.3.1 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung

Das Beispiel beschreibt die Inbetriebnahme einer Drehzahlregelung für den Antriebsregler mit leistungszugeordnetem Drehstrom-Asynchronmotor.

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
1.	Stecken Sie das Keypad auf		
2.	Stellen Sie sicher, dass nach Netz-Einschalten die Reglersperre aktiv ist	 misc008	Klemme X5/28 = LOW (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Reglersperre”)
3.	Stellen Sie sicher, dass kein externer Fehler anliegt		Klemme X5/E4 = HIGH
4.	Einschalten		
A	Die Steuerkarte wird über eine externe Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie die externe DC 24 V-Versorgungsspannung ein	 misc002	
B	Die Steuerkarte wird über die interne Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie das Netz ein. Der Antriebsregler stellt die DC 24 V-Versorgung zur Verfügung.		
5.	Nach ca. 2 s ist der der Antriebsregler initialisiert und das Keypad befindet sich in der Betriebsebene und zeigt die aktuelle Drehzahl (C0051) an	 9371BC004	
6.	Wechseln Sie ins Menü ”Terminal I/O” und konfigurieren Sie die Funktion der Steuerklemmen, um sie an Ihre Anwendung anzupassen. Lenze-Einstellung: C0005 = 1000 (Grundkonfiguration ”Drehzahlregelung”)		Mit C0002 = 0 wird die Lenze-Einstellung wiederhergestellt (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern”)
7.	Für die schnelle Inbetriebnahme wählen Sie das Menü ”Short Setup”	 9371BC007	Das Untermenü ”Setup U/f” enthält die Codes, die Sie für die Inbetriebnahme einer Standard-Anwendung benötigen. Die digitalen Eingänge sind in Lenze-Einstellung konfiguriert: X5/E1: Rechtslauf/Quickstop aufheben X5/E2: Linkslauf/Quickstop aufheben X5/E3: Festsollwert 1 (JOG1) aktivieren X5/E4: Fehlermeldung setzen (TRIP SET) X5/E5: Fehlermeldung zurücksetzen (TRIP RESET) (siehe Kapitel ”Parametrierung”)
A	Mit PRG die Menü-Ebene wechseln		
B	Mit ▲ ▲ ▶ ▲ in das Menü ”Short Setup” und dort in das Untermenü ”Setup U/f” wechseln		
C	Mit ▶ in die Code-Ebene wechseln, um Ihren Antrieb zu parametrieren	  9371BC008	
8.	Passen Sie den Antriebsregler an das Netz an (C0173) Lenze-Einstellung: 1 (400 V Netzspannung)		
9.	Nur bei den Varianten V060, V110, V270, V300 im Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Passen Sie die Bremstransistorschwelle an (C0174) Lenze-Einstellung: 3 (500 V Netzspannung, 885 V Bremsspannung)		Siehe Codetabelle
10.	Geben Sie die Motordaten ein		Siehe Motor-Typenschild und Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Motordaten anpassen”
A	Wenn Sie einen Lenze-Motor verwenden: Wählen Sie in C0086 den angeschlossenen Motortyp aus.		Die Daten der Lenze-Motoren sind in C0086 abgelegt.

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
B	Wenn Sie keinen Lenze-Motor verwenden: Geben Sie die Daten vom Motor-Typenschild ein		
	• Motor-Bemessungsleistung (C0081) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	• Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	• Motor-Bemessungsstrom (C0088) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	• Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	• Motor-Bemessungsspannung (C0090) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	• Motor-cosφ (C0091) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
11.	Stellen Sie ggf. eine von der Nennfrequenz des Motors abweichende Eckfrequenz ein (C0015) Lenze-Einstellung: C0015 = C0089		Änderungen in C0086 und C0089 überschreiben die Einstellung in C0015 (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Betriebsart” → ”U/f-Kennliniensteuerung”)
12.	Passen Sie ggf. die Schlupfkompensation an (C0021) Lenze-Einstellung: Nennschlupf in [%] bezogen auf N_{max} in C0011. Der Wert wird aus den Daten vom Typenschild berechnet und ist damit für die meisten Anwendungen passend.		Durch Änderungen in C0086, C0087, C0089 wird der Nennschlupf neu berechnet und automatisch in C0021 eingetragen (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Schlupfkompensation”)
13.	Stellen Sie zum Schutz des Motors die Stromgrenzwerte ”I_{max} current” (C0022, C0023) Richtwert ≤ 2-facher Motornennstrom		Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremschopper bzw. Rückspeisemodul einsetzen Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremswiderstand einsetzen (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Motor anpassen” → ”Stromgrenzwerte”)
A	Motorisch und generatorisch (C0022)		
B	Zusätzliche Begrenzung generatorisch (C0023) Bedingung: C0023 < C0022		
14.	Stellen Sie die Betriebsart ”U/f” (C0006) ein Lenze-Einstellung: 5 (U/f-Kennliniensteuerung)		(siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Betriebsart” → ”U/f-Kennliniensteuerung”)
15.	Stellen Sie die U/f-Charakteristik ein (C0014) Lenze-Einstellung: 0 (Lineare Charakteristik)		
A	Lineare Charakteristik (C0014 = 0)		
B	Quadratische Charakteristik (C0014 = 1)		Für Anwendungen z. B. mit Pumpen oder Lüftern
16.	Stellen Sie ggf. eine U_{min}-Anhebung ”Umin boost” ein (C0016) Lenze-Einstellung: 0 %		C0016 = 1 % entspricht einem Boost von 1 % der Nennspannung ”Mot voltage” (C0090) (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Betriebsart” → ”U/f-Kennliniensteuerung”)

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
17.	Stellen Sie die Schaltfrequenz "fchop" ein (C0018) Lenze-Einstellung: Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: 6 (8/2 kHz sin) Leistungsbereich 110 ... 400 kW: 6 (4/2 kHz sin)		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Schaltfrequenz des Wechselrichters"
18.	Stellen Sie das von Ihnen eingesetzte Drehzahlrückführsystem "Feedback type" ein (C0025) Lenze-Einstellung: 1 (keine Rückführung)		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Drehzahlrückführung einstellen"
A	Bei Einsatz eines TTL-Encoders: Wählen Sie den verwendeten Geber in C0025 aus		
B	Bei Einsatz eines TTL-Encoders mit einer Strichzahl, die nicht in C0025 einstellbar ist: Stellen Sie C0025 = 100 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
C	Kompensieren Sie ggf. einen Spannungsabfall auf der Inkrementalgeberleitung. Mit C0421 können Sie die Versorgungsspannung für den TTL-Encoder justieren.		
D	Bei Einsatz eines HTL-Encoders: Stellen Sie C0025 = 101 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
19.	Stellen Sie die maximale Drehzahl ein (C0011) Lenze-Einstellung: 3000 rpm		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen"
20.	Stellen Sie die Hochlaufzeit T_{ir} ein (C0012) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen")
21.	Stellen Sie die Ablaufzeit T_{if} ein (C0013) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen")
22.	Stellen Sie ggf. die Quickstop-Ablauframpe ein (C0105) Lenze-Einstellung: 5,00 s		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen"
23.	Passen Sie ggf. die Festsollwerte JOG an.		Siehe Codetabelle
A	JOG 1 (C0039/1) Lenze-Einstellung: 1500 rpm		Aktivierung: X5/E3 = HIGH
B	Weitere Festsollwerte: JOG 2 (C0039/2) ... JOG 15 (C0039/15)		
24.	Speichern Sie die Einstellungen netzausfallsicher in einem der 4 Parametersätze (C0003) Mit C0003 = 1 werden die Einstellungen im Parametersatz 1 gespeichert.		Code C0003 ist der erste Code im Menü "Setup U/f". Nach Zuschalten der DC 24 V-Versorgung bzw. nach Netzeinschalten wird automatisch Parametersatz 1 aktiviert. (siehe Kapitel "Parametrierung")
25.	Schalten Sie das Netz ein, wenn nur die externe DC 24 V-Versorgungsspannung eingeschaltet ist.		
26.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Reglersperre")
27.	Sollwert vorgeben	Analoge Sollertvorgabe: -10 ... +10 V über Potentiometer an X6/1 und X6/2	
		Festdrehzahl: JOG 1 mit X5/E3 = HIGH aktivieren	JOG 1 wird in C0039/1 parametriert





Einschaltreihenfolge			Bemerkung
28.	Der Antrieb läuft jetzt		Rechtslauf: X5/E1 = HIGH und X5/E2 = LOW Linkslauf: X5/E1 = LOW und X5/E2 = HIGH Wenn der Antrieb nicht anläuft, zusätzlich RUN drücken (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)




Hinweis!




Im Menü ”Diagnostic” können Sie die wichtigsten Antriebsparameter überwachen.

6.3.2 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart Vectorregelung

Das Beispiel beschreibt die Inbetriebnahme einer Drehzahlregelung für den Antriebsregler mit leistungszugeordnetem Drehstrom-Asynchronmotor.

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
1.	Stecken Sie das Keypad auf		
2.	Stellen Sie sicher, dass nach Netz-Einschalten die Reglersperre aktiv ist	 misc008	Klemme X5/28 = LOW (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Reglersperre”)
3.	Stellen Sie sicher, dass kein externer Fehler anliegt		Klemme X5/E4 = HIGH
4.	Einschalten		
A	Die Steuerkarte wird über eine externe Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie die externe DC 24 V-Versorgungsspannung ein	 misc002	
B	Die Steuerkarte wird über die interne Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie das Netz ein. Der Antriebsregler stellt die DC 24 V-Versorgung zur Verfügung.		
5.	Nach ca. 2 s ist der der Antriebsregler initialisiert und das Keypad befindet sich in der Betriebsebene und zeigt die aktuelle Drehzahl (C0051) an	 9371BC004	
6.	Wechseln Sie ins Menü ”Terminal I/O” und konfigurieren Sie die Funktion der Steuerklemmen, um sie an Ihre Anwendung anzupassen. Lenze-Einstellung: C0005 = 1000 (Grundkonfiguration ”Drehzahlregelung”)		Mit C0002 = 0 wird die Lenze-Einstellung wiederhergestellt (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern”)
7.	Für die schnelle Inbetriebnahme wählen Sie das Menü ”Short Setup”	 9371BC007	Das Untermenü ”Setup vector” enthält die Codes, die Sie für die Inbetriebnahme einer Standard-Anwendung benötigen. Die digitalen Eingänge sind in Lenze-Einstellung konfiguriert: X5/E1: Rechtslauf/Quickstop aufheben X5/E2: Linkslauf/Quickstop aufheben X5/E3: Festsollwert 1 (JOG1) aktivieren X5/E4: Fehlermeldung setzen (TRIP SET) X5/E5: Fehlermeldung zurücksetzen (TRIP RESET) (siehe Kapitel ”Parametrierung”)
A	Mit PRG die Menü-Ebene wechseln		
B	Mit ▲ ▲ ▶ ▲ in das Menü ”Short Setup” und dort in das Untermenü ”Setup vector” wechseln		
C	Mit ▶ in die Code-Ebene wechseln, um Ihren Antrieb zu parametrieren	  9371BC008	
8.	Passen Sie den Antriebsregler an das Netz an (C0173) Lenze-Einstellung: 1 (400 V Netzspannung)		
9.	Nur bei den Varianten V060, V110, V270, V300 im Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Passen Sie die Bremstransistorschwelle an (C0174) Lenze-Einstellung: 3 (500 V Netzspannung, 885 V Bremsspannung)		Siehe Codetabelle
10.	Geben Sie die Motordaten ein		Siehe Motor-Typenschild und Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Motordaten anpassen”
A	Wenn Sie einen Lenze-Motor verwenden: Wählen Sie in C0086 den angeschlossenen Motortyp aus.		Die Daten der Lenze-Motoren sind in C0086 abgelegt.
B	Wenn Sie keinen Lenze-Motor verwenden: Geben Sie die Daten vom Motor-Typenschild ein		
	● Motor-Bemessungsleistung (C0081) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
	● Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	● Motor-Bemessungsstrom (C0088) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	● Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	● Motor-Bemessungsspannung (C0090) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	● Motor-cosφ (C0091) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
11.	Stellen Sie zum Schutz des Motors die Stromgrenzwerte "I_{max} current" (C0022, C0023) Richtwert ≤ 2-facher Motornennstrom		Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremschopper bzw. Rückspeisemodul einsetzen Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremswiderstand einsetzen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Motor anpassen" → "Stromgrenzwerte")
A	Motorisch und generatorisch (C0022)		
B	Zusätzliche Begrenzung generatorisch (C0023) Bedingung: C0023 < C0022		
12.	Wenn Sie die Motortemperatur mit einem Temperatursensor KTY überwachen: Aktivieren Sie die Temperaturrückführung mit C0594 (Störung SD6) Lenze-Einstellung: 3 (ausgeschaltet)		Eine Temperaturrückführung mit KTY wirkt sich positiv auf die Vectorregelung aus, weil die Motordaten-Identifizierung den Temperarureinfluss im Motormodell berücksichtigt. (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Motor anpassen")
13.	Starten Sie die Motordaten-Identifizierung "ident run" (C0148)		(siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Motor anpassen")
A	Sicherstellen, dass die Reglersperre aktiv ist		Klemme X5/28 = LOW
B	Netz einschalten		
C	C0148 = 1 einstellen		
D	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH Die Identifizierung startet: ● Das Segment IMP erlischt ● Es wird "WRK run" angezeigt ● Der Motor wird bestromt und "pfeift" leise ● Der Motor dreht nicht
E	Wenn nach ca. 1 ... 2 min das Segment IMP wieder aktiv ist, Regler sperren		Klemme X5/28 = LOW Die Identifizierung ist beendet. Folgende Werte wurden ermittelt und in Codes eingetragen: ● Wechselrichter-Fehlerkennlinie (C1753/xx) ● Rotorwiderstand "Mot Rr" (C0082) ● Ständerwiderstand "Mot Rs" (C0084) ● Streuinduktivität "Mot Lss" (C0085) ● Ständerinduktivität "Mot Ls" (C0092)
14.	Stellen Sie die Betriebsart "vector ctrl" (C0006) ein Lenze-Einstellung: 5 (U/f-Kennliniensteuerung)		(siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Betriebsart" → "Vectorregelung")
15.	Stellen Sie die Schaltfrequenz "fchop" ein (C0018) Lenze-Einstellung: Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: 6 (8/2 kHz sin) Leistungsbereich 110 ... 400 kW: 6 (4/2 kHz sin)		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Schaltfrequenz des Wechselrichters"

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
16.	Stellen Sie das von Ihnen eingesetzte Drehzahlrückführsystem "Feedback type" ein (C0025) Lenze-Einstellung: 1 (keine Rückführung)		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Drehzahlrückführung einstellen"
A	Bei Einsatz eines TTL-Encoders: Wählen Sie den verwendeten Geber in C0025 aus		
B	Bei Einsatz eines TTL-Encoders mit einer Strichzahl, die nicht in C0025 einstellbar ist: Stellen Sie C0025 = 100 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
C	Kompensieren Sie ggf. einen Spannungsabfall auf der Inkrementalgeberleitung. Mit C0421 können Sie die Versorgungsspannung für den TTL-Encoder justieren.		
D	Bei Einsatz eines HTL-Encoders: Stellen Sie C0025 = 101 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
17.	Stellen Sie die maximale Drehzahl ein (C0011) Lenze-Einstellung: 3000 rpm		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen"
18.	Stellen Sie die Hochlaufzeit T_{ir} ein (C0012) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen")
19.	Stellen Sie die Ablaufzeit T_{if} ein (C0013) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen")
20.	Stellen Sie ggf. die Quickstop-Ablauframpe ein (C0105) Lenze-Einstellung: 5,00 s		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen"
21.	Passen Sie ggf. die Festsollwerte JOG an.		Siehe Codetabelle
A	JOG 1 (C0039/1) Lenze-Einstellung: 1500 rpm		Aktivierung: X5/E3 = HIGH
B	Weitere Festsollwerte: JOG 2 (C0039/2) ... JOG 15 (C0039/15)		
22.	Speichern Sie die Einstellungen netzausfallsicher in einem der 4 Parametersätze (C0003) Mit C0003 = 1 werden die Einstellungen im Parametersatz 1 gespeichert.		Code C0003 ist der erste Code im Menü "Setup U/f". Nach Zuschalten der DC 24 V-Versorgung bzw. nach Netzeinschalten wird automatisch Parametersatz 1 aktiviert. (siehe Kapitel "Parametrierung")
23.	Schalten Sie das Netz ein, wenn nur die externe DC 24 V-Versorgungsspannung eingeschaltet ist.		
24.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Reglersperre")
25.	Sollwert vorgeben	Analoge Sollertvorgabe: -10 ... +10 V über Potentiometer an X6/1 und X6/2	
		Festdrehzahl: JOG 1 mit X5/E3 = HIGH aktivieren	JOG 1 wird in C0039/1 parametriert

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
26.	Der Antrieb läuft jetzt		Rechtslauf: X5/E1 = HIGH und X5/E2 = LOW Linkslauf: X5/E1 = LOW und X5/E2 = HIGH Wenn der Antrieb nicht anläuft, zusätzlich RUN drücken (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)

Hinweis!

Im Menü ”Diagnostic” können Sie die wichtigsten Antriebsparameter überwachen.

6.4 Reglersperre

Beschreibung

Ist die Reglersperre aktiv, werden die Leistungsausgänge gesperrt.

- ► Der Antrieb trudelt ohne Moment aus.
- ► Statusanzeige Keypad: Impulssperre IMP
- ► Statusanzeige am Antriebsregler: Die grüne LED blinkt.

Gefahr!

Verwenden Sie die Funktion Reglersperre (DCTRL1-CINH) nicht als Not-Aus. Die Reglersperre sperrt nur die Leistungsausgänge und trennt den Antriebsregler **nicht** vom Netz!

Der Antrieb könnte jederzeit wieder anlaufen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0040	Ctrl enable	0		Reglerfreigabe ● Regler freigeben nur möglich, wenn X5/28 = HIGH	📖 6.4-1
			0 Ctrl inhibit	Regler gesperrt	
			1 Ctrl enable	Regler freigegeben	

Aktivierung

Über Klemme X5/28:

- ► LOW-Pegel an der Klemme aktiviert die Reglersperre (nicht invertierbar)
- ► HIGH-Pegel gibt den Regler wieder frei

Über die Tastatur des Keypad (Bedingung: C0469 = 1):

- ► STOP aktiviert die Reglersperre
- ► RUN gibt den Regler wieder frei

Über Code C0040:

- ► C0040 = 0 aktiviert die Reglersperre
- ► C0040 = 1 gibt den Regler wieder frei

Hinweis!

- ► Die Quellen für Reglersperre sind UND-verknüpft, d. h. der Antrieb läuft erst dann wieder an, wenn bei allen Signalquellen die Reglersperre aufgehoben ist.
- ► Der erneute Start beginnt mit Drehzahl 0. Bei noch rotierenden Schwungmassen kann es dadurch zu Überstrom kommen.

6.5 Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern

Gefahr!

Wenn Sie in C0005 eine Konfiguration auswählen, wird die Signalbelegung der Eingänge und Ausgänge mit der zugehörigen Grundbelegung überschrieben!

► Passen Sie die Signalbelegung an Ihre Verdrahtung an!

6.5.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale

Beschreibung

► Interne Digitalsignale können Sie frei mit externen digitalen Signalquellen verknüpfen. Damit können Sie eine frei konfigurierte Steuerung des Antriebsreglers einrichten.

– Digitaleingänge X5/E1 ... X5/E5

► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen. Achten Sie dabei auf sinnvolle Verknüpfungen, da Sie sonst sich ausschließende Funktionen aktivieren können (z. B. ein Digitaleingang gleichzeitig mit Quickstop und Gleichstrombremsung verknüpft).

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0114			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Eingangssignale an X5, Funktionsblock DIGIN	📖 6.5-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGIN1 pol	0				Klemme X5/E1	
2	DIGIN2 pol	0				Klemme X5/E2	
3	DIGIN3 pol	0				Klemme X5/E3	
4	DIGIN4 pol	1				Klemme X5/E4	
5	DIGIN5 pol	0				Klemme X5/E5	
5	DIGIN6 (ST) pol	0				Klemme X5/ST	

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die internen Digitalsignale mit einer externen Signalquelle, indem Sie in den Konfigurationscode des internen Digitalsignals die Auswahlziffer des externen Signals eintragen.

Beispiel

► C0787/2 =53 ⇨ Signalquelle für JOG2 ist Klemme X5/E3




Abb. 6.5-1 Digitalsignal JOG2 mit Klemme X5/E3 verknüpfen

Tipp!

► Eine Liste mit allen Auswahlziffern finden Sie im Kapitel "Konfiguration" → "Auswahllisten".

► Zum Verknüpfen von Signalen empfehlen wir den Funktionsblockeditor in GDC (ESP-GDC2).

Signalpegel

► Klemmen (X5/E1 ... X5/E5):
– HIGH = +12 V ... +30 V
– LOW = 0 V ... +3 V

► Reaktionszeiten: 1 ms

Signalpegel invertieren

In C0114 können Sie den aktiven Signalpegel (HIGH-Pegel aktiv oder LOW-Pegel aktiv) für die Klemmen X5/E1 ... X5/E5 festlegen.

Beispiel

► C0114/3 =1 ⇨ LOW-Pegel an X5/E3 aktiviert JOG2

6.5.2 Freie Konfiguration Digitalausgänge

Beschreibung

- ► Die Digitalausgänge X5/A1 ... X5/A4 können Sie frei mit internen Digitalsignalen verknüpfen.
- ► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0117 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DIGOUT **Ändern der Grundkonfiguration in C0005 ändert die Signalbelegung!**	📖 6.5-3 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: DIGOUT1	15000	DCTRL-TRIP			Klemme X5/A1	
2	CFG: DIGOUT2	10650	CMP1-OUT			Klemme X5/A2	
3	CFG: DIGOUT3	500	DCTRL-RDY			Klemme X5/A3	
4	CFG: DIGOUT4	5003	MCTRL-MMAX			Klemme X5/A4	
C0118			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Ausgangssignale, Funktionsblock DIGOUT	
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGOUT1 pol	1				Klemme X5/A1	
2	DIGOUT2 pol	1				Klemme X5/A2	
3	DIGOUT3 pol	0				Klemme X5/A3	
4	DIGOUT4 pol	0				Klemme X5/A4	

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die Digitalausgänge mit internen Digitalsignalen, indem Sie im entsprechenden Subcode von C0117 die Auswahlziffer des internem Signals eintragen.

Beispiel

- ► C0117/2 = 505 ⇨ Signalquelle für X5/A2 ist die Statusmeldung "Drehrichtung" (DCTRL-CW/CCW)

Signalpegel

- ► Klemmen (X5/A1 ... X5/A4):
  - – HIGH = +12 V ... +30 V
  - – LOW = 0 V ... +3 V
- ► Reaktionszeiten: 1 ms

Signalpegel invertieren

In C0118 können Sie den aktiven Signalpegel (HIGH-Pegel aktiv oder LOW-Pegel aktiv) für die Klemmen X5/A1 ... X5/A4 festlegen.

Beispiel

- ► C0118/2 =1 ⇨ Bei LOW-Pegel an X5/A2 dreht der Motor rechts (bei phasenrichtigem Anschluss des Motors)

6.5.3 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale

Beschreibung

► Interne Analogsignale können Sie frei mit externen analogen Signalquellen verknüpfen:
– Analogeingänge X3/1, X3/2 und X3/3, X3/4

► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0026			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 26/1 und FCODE26/2	📖 6.5-4 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)	
C0027			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 27/1 und FCODE27/2	
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0034	Mst current	0	0	-10V ... +10V		Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2 ● Jumperstellung von X3 beachten	📖 5.8-8 📖 6.5-4
			1	4mA ... 20mA			
			2	-20mA ... +20mA			

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die internen Analogsignale mit einer externen Signalquelle, indem Sie in den Konfigurationscode des internen Analogsignals die Auswahlziffer des externen Signals eintragen.

Beispiel

► C0780 = 50 ⇨ Signalquelle für den Hauptsollwert (NSET-N) ist Klemme X6/1, X6/2




Abb. 6.5-2 Analogsignal NSET-N mit Klemme X6/1, X6/2 verknüpfen

Tipp!

► Eine Liste mit allen Auswahlziffern finden Sie im Kapitel "Konfiguration" → "Auswahllisten".



► Zum Verknüpfen von Signalen empfehlen wir den Funktionsblockeditor in GDC (ESP-GDC2).

Abgleich

Verstärkung und Offset

Verstärkung (C0027) und den Offset (C0026) einstellen, um das Eingangssignal an die Anwendung anzupassen.

Eingangsbereich von X6/1, X6/2

Eingangsbereich	C0034	Position Jumper an X3
-10 V ... +10 V	C0034 = 0	
+4 mA ... +20 mA	C0034 = 1	
-20 mA ... +20 mA	C0034 = 2	

Hinweis!

Unterschiedliche Einstellungen in C0034 und von X3 ergeben ein falsches Eingangssignal.

6.5.4 Freie Konfiguration Analogausgänge

Beschreibung

- ► Die Analogausgänge (X6/62, X6/63) können Sie frei mit internen analogen Prozeß- oder Überwachungssignalen verknüpfen. Der Antriebsregler gibt an den Analogausgängen eine dem internen Signal proportionale Spannung aus.
- ► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0108			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE108/1 und FCODE108/2	📖 6.5-6 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0109			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE109/1 und FCODE109/2	
1	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63)	

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die Analogausgänge mit internen Analogsignalen, indem Sie im Code von C0431 (AOUT1, X6/62) bzw. C0436 (AOUT2, X6/63) die Auswahlziffer des internem Signals eintragen.

Beispiel

- ► C0436 = 5006 ⇨ Signalquelle für X6/63 ist die aktuelle Motorspannung

Tipp!

- ► Eine Liste mit allen Auswahlziffern finden Sie im Kapitel "Konfiguration" → "Auswahllisten".
- ► Zum Verknüpfen von Signalen empfehlen wir den Funktionsblockeditor in GDC (ESP-GDC2).

Abgleich

Verstärkung (C0108) und den Offset (C0109) einstellen, um das Ausgangssignal an die Anwendung anzupassen.

Bei einem internen Signal von 100 % und einer Verstärkung 1 wird an der Klemme eine Spannung von 10 V ausgegeben.

6.6 Motor anpassen

6.6.1 Motordaten eingeben

Beschreibung

Für die Betriebsart Vectorregelung sind wesentlich mehr Motordaten zu berücksichtigen als für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung.

Grundsätzlich sollten Sie unabhängig von der Betriebsart alle bekannten Motordaten eingeben. Dadurch kann der Antriebsregler weitere Daten wie z. B. Schlupfkompensation (C0021), Maximaldrehmoment (C0057), Polpaarzahl des Motors (C0059) immer schlüssig ermitteln und in die entsprechenden Codes eintragen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0081 STOP	Mot power	→	0,01	{0,01 kW}	500,00	Motor-Bemessungsleistung → Änderung von C0086 setzt Wert auf Werkseinstellung zurück ● Änderung von C0081 setzt C0086 = 0	
C0086 STOP	Mot type	→	🕮 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	🕮 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	500,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Reihenfolge der Motordateneingabe




Abb. 6.6-1 Ablaufdiagramm zur Motordateneingabe

P_N Motor-Bemessungsleistung
n_0 synchrone Drehzahl
n_N Motor-Bemessungsdrehzahl
$I_{N\Delta}$ Motor-Bemessungsstrom für Dreieckschaltung
$U_{N\Delta}$ Motor-Bemessungsspannung für Dreieckschaltung

Lenze Motor, der in C0086 enthalten ist

Durch Auswahl des Motors in C0086 werden alle erforderlichen Motordaten automatisch in folgende Codes eingetragen.

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
C0022	Grenzstrom für motorischen Betrieb	C0087	Motor-Bemessungsdrehzahl
C0023	Grenzstrom für generatorischen Betrieb	C0088	Motor-Bemessungsstrom
C0081	Motor-Bemessungsleistung	C0089	Motor-Bemessungsfrequenz
C0082	Motor-Rotorwiderstand	C0090	Motor-Bemessungsspannung
C0084	Motor-Ständerwiderstand	C0091	Leistungsfaktor cos φ
C0085	Motor-Streuinduktivität	C0092	Motor-Ständerinduktivität

Motor eines anderen Herstellers oder Lenze Motor, der nicht in C0086 enthalten ist

1. Wählen Sie in C0086 einen ähnlichen Motor aus.
   – Auswahlkriterien: Schaltungsart, Motor-Bemessungsleistung, Motor-Bemessungsfrequenz
2. Tragen Sie die Motordaten vom Motor-Typenschild oder Datenblatt in C0081, C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 ein.

Betriebsart "87 Hz Dreieckschaltung"

Durch Umschalten von Stern- auf Dreieckschaltung und Änderung der Eckfrequenz (f_{eck} = 87 Hz) entwickelt die Drehfeldmaschine (f_N = 50 Hz) bei der Frequenz von 87 Hz die √3-fache Leistung. Die Maschine läuft dabei im gesamten Bereich mit dem um Faktor √3 größeren Dreiecksstrom, den der Antriebsregler liefern muss.

Beispiel

Ein Motor mit folgenden Daten soll in Dreieckschaltung angeschlossen werden:

► DSM 50 Hz; Δ/Y 230/400 V; 18,5 kW; 62/35 A, 1450 min^{-1}, cos φ = 0,88

Reihenfolge		Bemerkung
1.	C0086 = 263 eingeben (DXRAXX 180-12-87; 32,4 kW; 87 Hz)	Wählen Sie in C0086 einen Motor aus, der eine um den Faktor √3 höhere Motor-Bemessungsleistung bei Dreieckschaltung hat.
2.	C0087 = 2548 min^{-1} eingeben	Berücksichtigen Sie die Schlupfdrehzahl. Bei Motor-Bemessungsdrehmoment ist die Schlupfdrehzahl eines Asynchronmotors über den gesamten Drehzahlbereich annähernd konstant. Berechnung der Motor-Bemessungsdrehzahl: $C0087 = (\sqrt{3} - 1) \cdot n_0 + n_N$ $C0087 = (\sqrt{3} - 1) \cdot 1500\,min^{-1} + 1450\,min^{-1}$ n_0 = synchrone Drehzahl n_N = Motor-Bemessungsdrehzahl bei 50 Hz
3.	C0088 = 62 A eingeben	Motor-Bemessungsstrom für Dreieckschaltung
4.	C0090 = 400 V eingeben	Motor-Bemessungsspannung für Sternschaltung
5.	C0089 = 87 Hz eingeben	Motor-Bemessungsfrequenz
6.	C0091 = 0,88 eingeben	Leistungsfaktor cos φ

6.6.2 Auswahlliste Motoren

Drehstrom-Asynchronmotoren

In der folgenden Tabelle sind alle Asynchronmotoren aufgelistet, die Sie in C0086 auswählen können.

In der "Referenzliste Asynchronmotoren" finden Sie Asynchronmotoren, deren Motordaten Sie manuell eingeben müssen. (📖 6.6-6)




Abb. 6.6-2 Typenschild eines Lenze Motors

A	B	Typ Lenze	C0081 P_N [kW]	C0087 n_N [rpm]	C0088 I_N [A]	C0089 f_N [Hz]	C0090 U_N [V]	Motortyp	Temperatursensor
9	DSGA56-22-100	SDSGA056-22-100	0,24	2790	0,8	100	390	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	KTY
10	MDSKA56-140	MDSKAXX056-22	0,80	3950	2,4	140	390	Asynchron-Servo-Motor	KTY
11	MDFKA71-120	MDFKAXX071-22	2,20	3410	6,0	120			
12	MDSKA71-140	MDSKAXX071-22	1,70	4050	4,4	140			
13	MDFKA80-60	MDFKAXX080-22	2,10	1635	4,8	60			
14	MDSKA80-70	MDSKAXX080-22	1,40	2000	3,3	70			
15	MDFKA80-120	MDFKAXX080-22	3,90	3455	9,1	120			
16	MDSKA80-140	MDSKAXX080-22	2,30	4100	5,8	140			
17	MDFKA90-60	MDFKAXX090-22	3,80	1680	8,5	60			
18	MDSKA90-80	MDSKAXX090-22	2,60	2300	5,5	80			
19	MDFKA90-120	MDFKAXX090-22	6,90	3480	15,8	120			
20	MDSKA90-140	MDSKAXX090-22	4,10	4110	10,2	140	350		
21	MDFKA100-60	MDFKAXX100-22	6,40	1700	13,9	60	390		
22	MDSKA100-80	MDSKAXX100-22	4,00	2340	8,2	80			
23	MDFKA100-120	MDFKAXX100-22	13,20	3510	28,7	120			
24	MDSKA100-140	MDSKAXX100-22	5,20	4150	14,0	140	330		
25	MDFKA112-60	MDFKAXX112-22	11,00	1710	22,5	60	390		
26	MDSKA112-85	MDSKAXX112-22	6,40	2490	13,5	85			
27	MDFKA112-120	MDFKAXX112-22	20,30	3520	42,5	120			
28	MDSKA112-140	MDSKAXX112-22	7,40	4160	19,8	140	320		
30	DFQA100-50	MDFQAXX100-22	10,60	1420	26,5	50	360		
31	DFQA100-100	MDFQAXX100-22	20,30	2930	46,9	100			
32	DFQA112-28	MDFQAXX112-22	11,50	760	27,2	28			
33	DFQA112-58	MDFQAXX112-22	22,70	1670	49,1	58			
34	DFQA132-20	MDFQAXX132-32	17,00	555	45,2	20			
35	DFQA132-42	MDFQAXX132-32	35,40	1200	88,8	42			
40	DFQA112-50	MDFQAXX112-22	20,10	1425	43,7	50			
41	DFQA112-100	MDFQAXX112-22	38,40	2935	81,9	100			
42	DFQA132-36	MDFQAXX132-32	31,10	1035	77,4	36			
43	DFQA132-76	MDFQAXX132-32	60,10	2235	144,8	76	340		

A	B	Typ Lenze	C0081 P_N [kW]	C0087 n_N [rpm]	C0088 I_N [A]	C0089 f_N [Hz]	C0090 U_N [V]	Motortyp	Temperatursensor
210	DXRAXX071-12-50	DXRAXX071-12	0,25	1410	0,9	50	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	Thermokontakt
211	DXRAXX071-22-50	DXRAXX071-22	0,37	1398	1,2				
212	DXRAXX080-12-50	DXRAXX080-12	0,55	1400	1,7				
213	DXRAXX080-22-50	DXRAXX080-22	0,75	1410	2,3				
214	DXRAXX090-12-50	DXRAXX090-12	1,10	1420	2,7				
215	DXRAXX090-32-50	DXRAXX090-32	1,50	1415	3,6				
216	DXRAXX100-22-50	DXRAXX100-22	2,20	1425	4,8				
217	DXRAXX100-32-50	DXRAXX100-32	3,00	1415	6,6				
218	DXRAXX112-12-50	DXRAXX112-12	4,00	1435	8,3				
219	DXRAXX132-12-50	DXRAXX132-12	5,50	1450	11,0				
220	DXRAXX132-22-50	DXRAXX132-22	7,50	1450	14,6				
221	DXRAXX160-12-50	DXRAXX160-12	11,00	1460	21,0				
222	DXRAXX160-22-50	DXRAXX160-22	15,00	1460	27,8				
223	DXRAXX180-12-50	DXRAXX180-12	18,50	1470	32,8				
224	DXRAXX180-22-50	DXRAXX180-22	22,00	1456	38,8				
225	30kW-ASM-50	–	30,00	1470	52,0	50	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	–
226	37kW-ASM-50	–	37,00	1470	66,0				
227	45kW-ASM-50	–	45,00	1480	82,0				
228	55kW-ASM-50	–	55,00	1480	93,0				
229	75kW-ASM-50	–	75,00	1480	132,0				
230	75kW-ASM-50	–	90,00	1480	132,0				
250	DXRAXX071-12-87	DXRAXX071-12	0,43	2525	1,5	87	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Dreieckschaltung)	Thermokontakt
251	DXRAXX071-22-87	DXRAXX071-22	0,64	2515	2,0				
252	DXRAXX080-12-87	DXRAXX080-12	0,95	2515	2,9				
253	DXRAXX080-22-87	DXRAXX080-22	1,3	2525	4,0				
254	DXRAXX090-12-87	DXRAXX090-12	2,0	2535	4,7				
255	DXRAXX090-32-87	DXRAXX090-32	2,7	2530	6,2				
256	DXRAXX100-22-87	DXRAXX100-22	3,9	2535	8,3				
257	DXRAXX100-32-87	DXRAXX100-32	5,35	2530	11,4				
258	DXRAXX112-12-87	DXRAXX112-12	7,10	2545	14,3				
259	DXRAXX132-12-87	DXRAXX132-12	9,7	2555	19,1				
260	DXRAXX132-22-87	DXRAXX132-22	13,2	2555	25,4				
261	DXRAXX160-12-87	DXRAXX160-12	19,3	2565	36,5				
262	DXRAXX160-22-87	DXRAXX160-22	26,4	2565	48,4				
263	DXRAXX180-12-87	DXRAXX180-12	32,4	2575	57,8				
264	DXRAXX180-22-87	DXRAXX180-22	38,7	2560	67,4				
265	30kW-ASM-87	–	52,00	2546	90,0	87	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Dreieckschaltung)	–
266	37kW-ASM-87	–	64,00	2546	114,0				
267	45kW-ASM-87	–	78,00	2563	142,0				
268	55kW-ASM-87	–	95,00	2563	161,0				
269	75kW-ASM-87	–	130,00	2563	228,0				
270	90kW-ASM-87	–	156,00	2590	277,0				
410	MDXMAXM-071-12-50	MDXMAXM-071-12	0,25	1400	0,82	50	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	Thermokontakt
411	MDXMAXM-071-32-50	MDXMAXM-071-32	0,37	1400	1,20	50	400		
412	MDXMAXM-080-12-50	MDXMAXM-080-12	0,55	1400	1,60	50	400		
413	MDXMAXM-080-32-50	MDXMAXM-080-32	0,75	1380	2,00	50	400		
414	MDXMAXM-090-12-50	MDXMAXM-090-12	1,10	1410	2,60	50	400		
415	MDXMAXM-090-32-50	MDXMAXM-090-32	1,50	1420	3,50	50	400		
416	MDXMAXM-100-12-50	MDXMAXM-100-12	2,20	1400	5,60	50	400		
417	MDXMAXM-100-32-50	MDXMAXM-100-32	3,00	1400	7,30	50	400		
418	MDXMAXM-112-22-50	MDXMAXM-112-22	4,00	1430	8,50	50	400		

A	B	Typ Lenze	C0081 P_N [kW]	C0087 n_N [rpm]	C0088 I_N [A]	C0089 f_N [Hz]	C0090 U_N [V]	Motortyp	Temperatursensor
440	MDXMAXM-071-12-87	MDXMAXM-071-12	0,43	2510	1,40	87	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Dreieckschaltung)	Thermokontakt
441	MDXMAXM-071-32-87	MDXMAXM-071-32	0,64	2510	2,10	87	400		
442	MDXMAXM-080-12-87	MDXMAXM-080-12	0,95	2510	2,80	87	400		
443	MDXMAXM-080-32-87	MDXMAXM-080-32	1,30	2490	3,50	87	400		
444	MDXMAXM-090-12-87	MDXMAXM-090-12	2,00	2520	4,50	87	400		
445	MDXMAXM-090-32-87	MDXMAXM-090-32	2,70	2530	6,10	87	400		
446	MDXMAXM-100-12-87	MDXMAXM-100-12	3,90	2510	9,70	87	400		
447	MDXMAXM-100-32-87	MDXMAXM-100-32	5,40	2510	12,70	87	400		
448	MDXMAXM-112-22-87	MDXMAXM-112-22	7,10	2540	14,80	87	400		
449	MDXMAXM-112-32-50	MDXMAXM-112-32	5,50	1440	12,50	50	400		
450	MDXMAXM-132-22-50	MDXMAXM-132-22	7,50	1460	16,80	50	400		
451	MDXMAXM-132-32-50	MDXMAXM-132-32	9,20	1450	19,50	50	400		

Referenzliste Asynchronmotoren

Die in der Tabellenspalte “Angaben auf dem Motor-Typenschild” eingetragenen Motoren sind nicht in Global Drive Control (GDC) und der Gerätesoftware enthalten.

1. Tragen Sie in C0086 den entsprechenden Wert aus Spalte ”C86” ein.
2. Vergleichen Sie die Codes für die Motordaten mit den Werten in der Tabelle.
   – Passen Sie gegebenenfalls die Werte im Antriebsregler an die Werte in der Tabelle an.
3. Optimieren Sie gegebenenfalls über die Codes C0070 und C0071 das dynamische Verhalten Ihrer Maschine.

Angaben auf dem Motor-Typenschild		Motordaten													
Feld		C0086	C0022	C0081	C0084	C0085	C0087	C0088	C0089	C0090	C0091	C0070	C0071	C0075	C0076
C86	Typ		Imax [A]	P_N [kW]	R_s [Ω]	Lσ [mH]	n_N [rpm]	I_N [A]	f_N [Hz]	U_N [V]	cos φ	V_{pn}	T_{nn}	V_{pi}	T_{ni}
1006	MDXMAxx-071-12	210	1,28	0,25	39,90	157,20	1355	0,85	50	400	0,70	6	300	3,6	2
1007	MDXMAxx-071-12	250	2,25	0,47	39,90	157,20	2475	1,50	87	400	0,66	6	300	2	2
1008	MDXMAxx-071-32	211	1,73	0,37	25,03	122,60	1345	1,15	50	400	0,74	6	300	3,4	2
1009	MDXMAxx-071-32	251	3,00	0,67	25,03	122,60	2470	2,00	87	400	0,70	6	300	2,5	2
1010	MDXMAxx-080-12	212	2,40	0,55	20,69	89,00	1370	1,60	50	400	0,78	6	300	3,2	2
1011	MDXMAxx-080-12	252	3,90	1,00	20,69	89,00	2480	2,60	87	400	0,73	6	300	1,6	2
1012	MDXMAxx-080-32	213	2,85	0,75	11,69	65,20	1390	1,90	50	400	0,80	6	300	3,5	2
1013	MDXMAxx-080-32	253	4,95	1,35	11,69	65,20	2510	3,30	87	400	0,77	6	300	1,9	3
1014	MDXMAxx-090-12	214	3,90	1,10	10,01	40,20	1405	2,60	50	400	0,80	6	300	2,5	2
1015	MDXMAxx-090-12	254	6,75	2,00	10,01	40,20	2520	4,50	87	400	0,77	6	300	2	2
1016	MDXMAxx-090-32	215	5,25	1,50	5,85	28,80	1410	3,50	50	400	0,78	6	300	2	2
1017	MDXMAxx-090-32	255	9,15	2,70	5,85	28,80	2525	6,10	87	400	0,76	6	300	1	2
1018	MDXMAxx-100-12	216	7,20	2,20	2,90	20,00	1425	4,80	50	400	0,80	6	300	1	1,5
1019	MDXMAxx-100-12	256	12,45	3,90	2,90	20,00	2535	8,30	87	400	0,76	6	300	0,8	1,5
1020	MDXMAxx-100-32	217	9,75	3,00	2,10	17,00	1415	6,50	50	400	0,81	6	300	2,5	1,5
1021	MDXMAxx-100-32	257	17,10	5,40	2,10	17,00	2530	11,40	87	400	0,78	6	300	1,4	1,8
1022	MDXMAxx-112-22	218	12,45	4,00	1,50	11,00	1435	8,30	50	400	0,82	6	300	2	2
1023	MDXMAxx-112-22	258	21,45	7,10	1,50	11,00	2545	14,30	87	400	0,83	6	300	1	2
1024	MDXMAxx-132-12	219	16,50	5,50	0,86	13,00	1450	11,00	50	400	0,84	6	300	1,5	2
1025	MDXMAxx-132-12	259	28,65	9,70	0,86	13,00	2555	19,10	87	400	0,83	6	300	1,3	2
1026	MDXMAxx-132-22	220	21,90	7,50	0,80	11,00	1450	14,60	50	400	0,85	6	300	1,5	2
1027	MDXMAxx-132-22	260	38,10	13,20	0,80	11,00	2555	25,40	87	400	0,84	6	300	0,95	1,8
1028	MDXMAxx-160-22	221	31,50	11,00	0,50	7,00	1460	21,00	50	400	0,85	6	300	1,9	2,2
1029	MDXMAxx-160-22	261	54,75	19,30	0,50	7,00	2565	36,50	87	400	0,85	6	300	1	2

Angaben auf dem Motor-Typenschild		Motordaten													
Feld		C0086	C0022	C0081	C0084	C0085	C0087	C0088	C0089	C0090	C0091	C0070	C0071	C0075	C0076
C86	Typ		Imax [A]	P_N [kW]	R_s [Ω]	$L\sigma$ [mH]	n_N [rpm]	I_N [A]	f_N [Hz]	U_N [V]	cos φ	V_{pn}	T_{nn}	V_{pi}	T_{ni}
1030	MDXMAxx-160-32	222	41,70	15,00	0,40	5,50	1460	27,80	50	400	0,87	6	300	1,7	2,5
1031	MDXMAxx-160-32	262	72,60	26,40	0,40	5,50	2565	48,40	87	400	0,86	6	300	1	1,8
1032	MDXMAxx-180-12	223	49,20	18,50	0,40	4,00	1470	32,80	50	400	0,90	6	300	1,4	1,7
1033	MDXMAxx-180-12	263	86,70	32,40	0,40	4,00	2575	57,80	87	400	0,89	6	300	1	1,7
1034	MDXMAxx-180-22	224	58,20	22,00	0,20	3,80	1456	38,80	50	400	0,90	6	300	1	1,5
1035	MDXMAxx-180-22	264	101,1	38,70	0,20	3,80	2560	67,40	87	400	0,89	6	300	1	1,5
1036	MDXMAXM-63-12	210	0,68	0,12	87,58	610,53	1390	0,45	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1037	MDXMAXM-63-12	250	1,17	0,21	87,58	610,53	2500	0,78	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1038	MDXMAXM-63-32	210	0,98	0,18	56,90	342,11	1400	0,65	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1039	MDXMAXM-63-32	250	1,70	0,31	56,90	342,11	2510	1,13	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1040	MDXMAXM-112-32	219	18,75	5,50	0,86	7,20	1440	12,50	50	400	0,78	6	300	1,5	10
1041	MDXMAXM-112-32	259	32,55	9,60	0,86	7,20	2550	21,70	87	400	0,78	6	300	1,5	10
1042	MDXMAXM-132-22	220	25,20	7,50	0,54	4,80	1460	16,80	50	400	0,77	6	300	1,5	10
1043	MDXMAXM-132-22	260	43,80	13,10	0,54	4,80	2570	29,20	87	400	0,77	6	300	1,5	10
1044	MDXMAXM-132-32	221	29,25	9,20	0,46	4,70	1450	19,50	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1045	MDXMAXM-132-32	261	50,70	16,00	0,46	4,70	2560	33,80	87	400	0,85	6	300	1,5	10
1046	MDXMAXM-160-22	260	31,50	11,00	1,27	18,97	1466	21,00	50	400	0,86	6	300	1,5	10
1047	MDXMAXM-160-32	260	42,30	15,00	0,87	14,28	1466	28,20	50	400	0,87	6	300	1,5	10
1048	MDXMAXM-180-22	260	54,60	18,50	0,40	4,00	1440	36,40	50	400	0,87	6	300	1,5	10
1049	MDXMAXM-180-32	260	66,15	22,00	0,20	3,80	1465	44,10	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1050	MDXMAXM-200-32	260	90,00	30,00	0,17	3,50	1455	60,00	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1051	MDXMAXM-225-12	260	108,0	37,00	0,15	2,00	1460	72,00	50	400	0,86	6	300	1,5	10
1052	MDXMAXM-225-22	260	128,25	45,00	0,15	2,00	1475	85,50	50	400	0,84	6	300	1,5	10
1053	MDXMAXM-063-11	210	1,43	0,18	51,00	273,7	2760	0,95	50	400	0,80	6	300	1,5	10
1054	MDXMAXM-063-31	210	1,65	0,25	33,00	93,4	2760	1,10	50	400	0,83	6	300	1,5	10
1055	MDXMAXM-071-11	211	1,50	0,37	22,50	90,2	2840	1,00	50	400	0,78	6	300	1,5	10
1056	MDXMAXM-071-31	212	2,25	0,55	16,90	62,9	2840	1,50	50	400	0,82	6	300	1,5	10
1057	MDXMAXM-080-11	213	2,85	0,75	11,36	47,4	2850	1,90	50	400	0,80	6	300	1,5	10
1058	MDXMAXM-080-31	214	4,20	1,10	6,86	33,4	2810	2,80	50	400	0,82	6	300	1,5	10
1059	MDXMAXM-090-11	215	4,80	1,50	5,10	22,2	2840	3,20	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1060	MDXMAXM-090-31	216	7,20	2,20	3,20	14,5	2840	4,80	50	400	0,86	6	300	1,5	10
1061	MDXMAXM-100-31	217	9,30	3,00	1,81	10,7	2850	6,20	50	400	0,88	6	300	1,5	10
1062	MDXMAXM-100-41	218	12,75	4,00	1,45	8,6	2830	8,50	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1063	MDXMAXM-112-31	250	18,30	5,50	3,10	17	2890	12,20	50	400	0,83	6	300	1,5	10
1064	MDXMAXM-112-41	250	23,25	7,50	1,96	12	2900	15,50	50	400	0,87	6	300	1,5	10
1065	MDXMAXM-132-21	250	28,05	9,00	1,41	11,292	2925	18,70	50	400	0,89	6	300	1,5	10
1066	MDXMAXM-071-13	210	1,13	0,18	58,93	342	870	0,75	50	400	0,71	6	300	1,5	10
1067	MDXMAXM-071-13	250	1,95	0,31	58,93	342	1610	1,30	87	400	0,71	6	300	1,5	10
1068	MDXMAXM-071-33	210	1,50	0,25	37,90	116,8	920	1,00	50	400	0,63	6	300	1,5	10
1069	MDXMAXM-071-33	250	2,55	0,43	37,90	116,8	1660	1,70	87	400	0,63	6	300	1,5	10
1070	MDXMAXM-080-13	211	2,10	0,37	28,00	112,7	900	1,40	50	400	0,67	6	300	1,5	10
1071	MDXMAXM-080-13	251	3,60	0,64	28,00	112,7	1640	2,40	87	400	0,67	6	300	1,5	10
1072	MDXMAXM-080-33	212	2,85	0,55	16,60	78,6	900	1,90	50	400	0,68	6	300	1,5	10
1073	MDXMAXM-080-33	252	4,95	0,95	16,60	78,6	1640	3,30	87	400	0,68	6	300	1,5	10
1078	MDFMAxx-250-22	224	147,75	55,00	0,04	1,92	1475	98,50	50	400	0,86	6	300	1	2
1079	MDFMAxx-250-22	264	255,90	95,00	0,04	1,92	2585	170,60	87	400	0,86	6	300	1	2
1080	MDEBAXM-063-12	210	0,68	0,12	87,58	610,53	1390	0,45	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1081	MDEBAXM-063-12	250	1,17	0,21	87,58	610,53	2500	0,78	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1082	MDEBAXM-063-32	210	0,98	0,18	56,90	342,11	1400	0,65	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1083	MDEBAXM-063-32	250	1,70	0,31	56,90	342,11	2510	1,13	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1084	MDEBAXM-071-12	210	1,35	0,25	39,90	157,20	1390	0,90	50	400	0,64	6	300	3,6	2
1085	MDEBAXM-071-12	250	2,34	0,43	39,90	157,20	2500	1,56	87	400	0,64	6	300	2	2
1086	MDEBAXM-071-32	211	1,95	0,37	25,03	122,60	1380	1,30	50	400	0,64	6	300	3,4	2

Angaben auf dem Motor-Typenschild		Motordaten													
Feld		C0086	C0022	C0081	C0084	C0085	C0087	C0088	C0089	C0090	C0091	C0070	C0071	C0075	C0076
C86	Typ		Imax [A]	P_N [kW]	R_s [Ω]	Lσ [mH]	n_N [rpm]	I_N [A]	f_N [Hz]	U_N [V]	cos φ	V_{pn}	T_{nn}	V_{pi}	T_{ni}
1087	MDEBAXM-071-32	251	3,38	0,64	25,03	122,60	2490	2,25	87	400	0,64	6	300	2,5	2
1088	MDEBAXM-080-12	212	2,40	0,55	20,69	89,00	1400	1,60	50	400	0,68	6	300	3,2	2
1089	MDEBAXM-080-12	252	4,16	0,95	20,69	89,00	2510	2,77	87	400	0,68	6	300	1,6	2
1090	MDEBAXM-080-32	213	3,00	0,75	11,69	65,20	1400	2,00	50	400	0,72	6	300	3,5	2
1091	MDEBAXM-080-32	253	5,20	1,30	11,69	65,20	2510	3,46	87	400	0,72	6	300	1,9	3
1092	MDEBAXM-090-12	214	4,05	1,10	6,40	37,00	1420	2,70	50	400	0,77	6	300	2,5	2
1093	MDEBAXM-090-12	254	7,05	2,00	6,40	37,00	2535	4,70	87	400	0,77	6	300	2	2
1094	MDEBAXM-090-32	215	5,40	1,50	4,80	26,00	1415	3,60	50	400	0,77	6	300	2	2
1095	MDEBAXM-090-32	255	9,30	2,70	4,80	26,00	2530	6,20	87	400	0,77	6	300	1	2
1096	MDEBAXM-100-12	216	7,20	2,20	2,90	20,00	1425	4,80	50	400	0,80	6	300	1	1,5
1097	MDEBAXM-100-12	256	12,45	3,90	2,90	20,00	2535	8,30	87	400	0,80	6	300	0,8	1,5
1098	MDEBAXM-100-32	217	9,90	3,00	2,10	17,00	1415	6,60	50	400	0,81	6	300	2,5	1,5
1099	MDEBAXM-100-32	257	17,10	5,35	2,10	17,00	2530	11,40	87	400	0,81	6	300	1,4	1,8
1100	MDEBAXM-112-22	218	12,45	4,00	1,50	11,00	1435	8,30	50	400	0,82	6	300	2	2
1101	MDEBAXM-112-22	258	21,45	7,10	1,50	11,00	2545	14,30	87	400	0,82	6	300	1	2
1102	MDEBAXM-112-32	219	17,85	5,50	2,71	21,40	1425	11,90	50	400	0,84	6	300	1,5	10
1114	MDFMAxx-200-32	224	83,25	30,00	–	–	1465	55,50	50	400	0,85	6	300	1	2
1115	MDFMAxx-200-32	264	145,50	52,00	–	–	2575	97,00	87	400	0,85	6	300	1	2

6.6.3 Temperaturüberwachung des Motors mit PTC oder Thermokontakt

Beschreibung

Über die Klemmen Eingang T1 und T2 können Sie PTC-Widerstände nach DIN 44081 und DIN 44082 anschließen. Die Motortemperatur wird erfasst und in die Antriebsüberwachung eingebunden.

An T1 und T2 können Sie auch einen Thermokontakt (Öffner) anschließen. Lenze-Drehstrommotoren sind werkseitig damit ausgerüstet.

Wir empfehlen beim Betrieb mit Motoren, die mit PTC-Widerständen oder Temperaturschaltern ausgerüstet sind, immer den PTC-Eingang zu aktivieren. Sie verhindern damit, dass der Motor durch Überhitzung zerstört wird.

Stop!

- An T1, T2 dürfen Sie die Motortemperaturüberwachung nur anschließen, wenn die Leitung motorseitig mit einem PTC oder Thermokontakt (Öffner) abgeschlossen ist.
  - Eine "offene" Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.
  - Eingangssignale an T1, T2 werden mit 2 s Verzögerung verarbeitet.
- Der Antriebsregler kann nur einen PTC-Widerstand auswerten! Nicht mehrere PTC-Widerstände in Reihe oder parallel geschaltet anschließen:
  - Die Motortemperatur würde falsch gemessen.
  - Die Motoren könnten durch Überhitzung zerstört werden.
- Wenn Sie mehrere Motoren an einem Antriebsregler betreiben, zur Temperaturüberwachung der Motoren Thermokontakte (Öffner) einsetzen und diese in Reihe schalten.
- Um Motorvollschutz zu erreichen, müssen Sie eine zusätzliche Temperaturüberwachung mit separater Auswertung installieren.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0585	MONIT OH8	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung Motortemperatur ● Temperaturüberwachung über PTC-Eingang (T1, T2)	📖 6.6-9 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning		
			3	Off		

Aktivierung

Hinweis!

- ► In der Lenze-Einstellung ist die Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet!
- ► Wenn Sie mit mehreren Parametersätzen arbeiten, müssen Sie die Überwachung in jedem Parametersatz getrennt aktivieren!

1. Überwachungskreis des Motors an T1 und T2 anschließen.
   – Bei 1,6 kΩ < R < 4 kΩ spricht die Überwachung an.
2. Reaktion des Antriebsreglers einstellen:
   – C0585 = 3: Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet.
   – C0585 = 0: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad: OH8 Trip)
   – C0585 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: OH8 Warn)

Funktionstest

Den PTC-Eingang mit einem nicht veränderbaren Widerstand beschalten:

► R > 4 kΩ: Die Störungsmeldung OH8 muss ausgelöst werden.

► R < 1 kΩ: Es darf keine Störungsmeldung ausgelöst werden.

6.6.4 Temperaturüberwachung des Motors mit KTY

Beschreibung

Über den Inkremetalgeber-Anschluss X8 können Sie an Pin X8/5 und X8/8 einen KTY-Widerstand anschließen. Die Motortemperatur wird erfasst und in die Antriebsüberwachung eingebunden.

Der KTY-Widerstand wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.

Wir empfehlen beim Betrieb mit Motoren, die mit KTY-Widerständen ausgerüstet sind, immer den KTY-Eingang zu aktivieren. Sie verhindern damit, dass der Motor durch Überhitzung zerstört wird.

Stop!

- ► Der Antriebsregler kann nur einen KTY-Widerstand auswerten! Nicht mehrere KTY-Widerstände in Reihe oder parallel geschaltet anschließen:
  – Die Motortemperatur würde falsch gemessen.
  – Die Motoren könnten durch Überhitzung zerstört werden.
- ► Wenn Sie mehrere Motoren an einem Antriebsregler betreiben, zur Temperaturüberwachung der Motoren Thermokontakte (Öffner) einsetzen und diese in Reihe schalten.
- ► Um Motorvollschutz zu erreichen, müssen Sie eine zusätzliche Temperaturüberwachung mit separater Auswertung installieren.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0121	OH7 limit	150	45	{1 °C}	150	Einstellen der Auslösetemperatur für Überwachung OH7 ● Nur für KTY an X8 ● Überwachung OH7 wird in C0584 konfiguriert	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0583	MONIT OH3	3	0	Trip		Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit fester Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Die Auslösetemperatur ist fest bei 150 °C	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning			
			3	Off			
C0584	MONIT OH7	3	2	Warning		Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit variabler Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Bei Erreichen der in C0121 eingestellten Temperatur wird Warnung OH7 ausgelöst	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Off			

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0594	MONIT SD6	3	0 Trip	Aktivierung der Überwachung Motortemperatur mit KTY an X8 ● Mit C0594 = 0 oder 2 wird die Überwachung aktiviert ● Bei Kurzschluss oder Unterbrechung an X8/5 und X8/8 wird Störungsmeldung SD6 ausgelöst ● Konfiguration der Reaktion bei Überschreiten der Motortemperatur: – Feste Auslösetemperatur in C0583 – Variable Auslösetemperatur in C0584	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2 Warnung		
			3 Off		

Aktivierung

Hinweis!

► In der Lenze-Einstellung ist die Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet!

► Wenn Sie mit mehreren Parametersätzen arbeiten, müssen Sie die Überwachung in jedem Parametersatz getrennt aktivieren!

Mit C0594 = 0 oder C0594 = 2 wird die Überwachung der Motortemperatur über X8 aktiviert. Zusätzlich wird der Anschluss auf Kurzschluss und Unterbrechung überwacht.

1. Überwachungskreis des Motors an X8/5 und X8/8 anschließen.
2. Reaktion des Antriebsreglers einstellen bei Kurzschluss oder Unterbrechung am Anschluss:
   – C0594 = 3: Überwachung ausgeschaltet.
   – C0594 = 0: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad: Sd6 Trip)
   – C0594 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: Sd6 Warn)

Abgleich

Überwachung mit fester Auslösetemperatur (150 °C)

1. Reaktion des Antriebsreglers einstellen:
   – C0583 = 3: Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet.
   – C0583 = 0: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad: OH3 Trip)
   – C0583 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: OH3 Warn)

Überwachung mit variabler Auslösetemperatur (45 ... 150 °C)

1. In C0121 die Auslösetemperatur einstellen.
2. Reaktion des Antriebsreglers einstellen:
   – C0584 = 3: Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet.
   – C0584 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: OH7 Warn)

Arbeitsbereich für den KTY einstellen

Sie können den Temperatur- und Widerstandsbereich an den verwendeten KTY anpassen.

- ► C1190 = 0: Fester Arbeitsbereich für KTY in Lenze-Motoren (Lenze-Einstellung)
- ► C1190 = 1: Einstellbarer Arbeitsbereich




Abb. 6.6-3 Arbeitsbereich für den KTY einstellen (C1190 = 1)

Der Arbeitsbereich wird durch Eckwerte vorgegeben und befindet sich im annähernd linearen Bereich (a). Zwischen den Werten wird interpoliert.

C1191/1 C1191/2	Einstellung des unteren und oberen Temperaturwertes (T1, T2) entsprechend des verwendeten KTY.
C1192/1 C1192/2	Einstellung des unteren und oberen Widerstandswertes entsprechend des verwendeten KTY.

6.6.5 Stromgrenzwerte

Beschreibung

Die Antriebsregler verfügen über eine Stromgrenzwertregelung, die das dynamische Verhalten unter Last bestimmt. Die dabei gemessene Auslastung wird mit dem unter C0022 für motorische Last und mit dem unter C0023 für generatorische Last eingestellten Stromgrenzwert verglichen. Werden die Stromgrenzwerte überschritten, ändert der Antriebsregler sein dynamisches Verhalten:

Antriebsverhalten, wenn der jeweilige Grenzwert erreicht wird

Motorische Überlast während des Hochlaufs:

Der Antriebsregler verlängert die Hochlauframpe.

Generatorische Überlast während des Ablaufs:

Der Antriebsregler verlängert die Ablauframpe.

Bei steigender Belastung mit konstanter Drehzahl:

- Wenn der motorische Stromgrenzwert erreicht wird:
  - Der Antriebsregler senkt die Drehzahl bis auf 0 min^{-1} ab.
  - Der Antriebsregler nimmt die Änderung der Drehzahl zurück, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.
- Wenn der generatorische Stromgrenzwert erreicht wird:
  - Der Antriebsregler vergrößert die Drehzahl bis auf die maximale Drehzahl (C0011).
  - Der Antriebsregler nimmt die Änderung der Drehzahl zurück, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.
- Baut sich eine plötzliche Last an der Motorwelle auf (z. B. Antrieb wird blockiert), kann die Überstrom-Abschaltung ansprechen (Störungsmeldung OCx).

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0022	Imax current	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0023	Imax gen.	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14

Abgleich

- ► Die Hoch- und Ablaufzeiten so einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.
- ► Korrekte Stromregelung im generatorischen Betrieb ist nur möglich mit externem Bremswiderstand.
- ► Antriebsverhalten bei motorischer oder generatorischer Überlast (C0054 > C0022 bzw. C0023):
  - – Der Antriebsregler senkt die Drehzahl bis auf 0 min^{-1} ab.
  - – Der Antriebsregler nimmt die Änderung der Drehzahl zurück, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.
- ► Bei Betrieb mit Schaltfrequenz > 8 kHz bzw. 4 kHz müssen Sie C0022 und C0023 an die zulässigen Ausgangsströme anpassen (Derating).
- ► Korrekte Stromregelung (C0075, C0076) im generatorischen Betrieb ist nur möglich mit angeschlossenem Bremschopper oder im Verbundbetrieb mit Energieaustausch.

6.6.6 Motordaten automatisch erfassen

Beschreibung

Mit der Motordaten-Identifizierung ermitteln Sie die notwendigen Motordaten und die Einflüsse der Motorleitung.

Bevor Sie die Identifizierung durchführen, müssen Sie die Motordaten vom Motor-Typenschild manuell in die entsprechenden Codes eintragen.

Vectorregelung (C0006 = 1)

In der Betriebsart Vectorregelung müssen Sie die Motordaten-Identifizierung unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme durchführen.

- ► Bei Vectorregelung ohne Temperaturrückführung wird die Erwärmung des Motors im Motormodell nicht berücksichtigt.
- ► Bei Vectorregelung mit Temperatursensor KTY wird eine Motortemperatur von 20 °C im Motormodell berücksichtigt.

  Wichtig: Die Temperaturrückführung muss aktiviert sein (C0594 = 0 oder C0594 = 2), bevor Sie die Motordaten-Identifizierung durchführen.

U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5)

Die Antriebsregler sind in der Lenze-Einstellung für einen leistungsangepassten Motor mit 10 m Motorleitung definiert. Deshalb ist die Motordaten-Identifizierung nicht unbedingt erforderlich.

- ► Die Identifizierung der Motordaten beeinflusst auch das Rundlaufverhalten. Wenn Sie die Motordaten für diese Betriebsart identifizieren, können Sie das Rundlaufverhalten bei kleinen Drehzahlen optimieren.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0084 STOP	Mot Rs	→	0,00	{0,01 mΩ} 100000,00	Motor-Ständerwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm} 36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A} 500,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz} 5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V} 1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01} 1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,0	{0,1 mH} 6500,0	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-15
			1	WRK run	Identifizierung starten		
C0149 STOP	Auto ident	0	0	Id inactive	Automatische Identifizierung inaktiv	Automatische Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0149 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-15
			1	Id active	Automatische Identifizierung aktiv ● Die Identifizierung startet automatisch nach Reglerfreigabe ● Nach fehlerhaft verlaufener Identifizierung wird der Vorgang nach TRIP RESET oder Netzschalten und anschließender Reglerfreigabe erneut gestartet		

Abgleich

Die Identifizierung wird nur für den momentan aktivierten Parametersatz durchgeführt:

► Wenn Sie die Motordaten für einen anderen Parametersatz identifizieren wollen, müssen auf diesen Parametersatz umschalten und die Identifizierung erneut starten.

Hinweis!

► Während der Identifizierung wird der Motor bestromt. Der Motor dreht nicht.

► Die Lastmaschine kann angekoppelt bleiben. Vorhandene Haltebremsen können in der Bremsstellung verbleiben.

► Bei leerlaufendem Motor kann ein kleiner Winkelversatz an der Motorwelle auftreten.

1. C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 Ihres Motors eingeben (siehe Typenschild):
   – Unbedingt die korrekten Werte eingeben, da von diesen Eingaben wichtige Parameter wie Schlupfkompensation und Leerlaufstrom abhängen.
   – Für Motor-Bemessungsstrom (C0088) und Motor-Bemessungsspannung (C0090) die der Schaltungsart (Stern oder Dreieck) entsprechenden Werte eingeben.

Manuelle Motordaten-Identifizierung (C0148)

1. Regler sperren. Ggf. warten, bis der Antrieb steht.
2. C0148 = 1 anwählen, mit ENTER bestätigen.
3. Regler freigeben. Die Identifizierung startet.
   – Die grüne LED am Antriebsregler blinkt sehr schnell.
   – Am Keypad wird ”WRK run” angezeigt.
   – Der Rotorwiderstand wird berechnet und in C0082 gespeichert.
   – Der Motor-Ständerwiderstand wird ermittelt und in C0084 gespeichert.
   – Die Motor-Streuinduktivität wird gemessen und in C0085 gespeichert.
   – Die Wechselrichterkompensationskennlinie wird aus dem ermittelten Motor-Ständerwiderstand berechnet und in C1751/1 ... C1751/17 gespeichert.
   – Die Motor-Ständerinduktivität wird aus den eingegebenen Daten berechnet und in C0092 gespeichert.
   – Die Identifizierung dauert ca. 1 ... 2 min (abhängig von der Motor-Nennleistung).
   – Die Identifizierung ist beendet, wenn die grüne LED am Antriebsregler leuchtet (Keypad, GDC: IMP ist aktiv).
4. Regler sperren.

Wenn die Motordaten-Identifizierung fehlerhaft verlaufen ist

Bei fehlerhafter Identifizierung wird Störung ID1 oder ID2 angezeigt.

► Bei fehlerhafter Motordaten-Identifizierung Vorgang ab Schritt 2. wiederholen.

Automatische Motordaten-Identifizierung (C0149)

Die automatische Motordaten-Identifizierung ist geeignet für Serien- und Austauschgeräte, die in der Werkstatt vorparametriert und vor Ort in Betrieb genommen werden:

► In der Werkstatt tragen Sie die Motordaten vom Motor-Typenschild ein, setzen C0149 = 1 und speichern die Einstellungen.

► Vor Ort wird die Motordaten-Identifizierung bei der ersten Reglerfreigabe gestartet. Nach erfolgreicher Identifizierung werden die Einstellungen automatisch in Parametersatz 1 gespeichert.

1. Regler sperren (X5/28 = LOW).
2. Netz einschalten.
3. Über C0086 Lenze-Motor auswählen oder Motordaten vom Motor-Typenschild eingeben.
4. Ggf. C0149 = 1 anwählen, mit ENTER bestätigen.
5. Regler freigeben. Die Identifizierung startet.
   – Die grüne LED am Antriebsregler blinkt sehr schnell.
   – Am Keypad wird ”WRK run” angezeigt.
   – Der Rotorwiderstand wird berechnet und in C0082 gespeichert.
   – Der Motor-Ständerwiderstand wird ermittelt und in C0084 gespeichert.
   – Die Motor-Streuinduktivität wird gemessen und in C0085 gespeichert.
   – Die Wechselrichterkompensationskennlinie wird aus dem ermittelten Motor-Ständerwiderstand berechnet und in C1751/1 ... C1751/17 gespeichert.
   – Die Motor-Ständerinduktivität wird aus den eingegebenen Daten berechnet und in C0092 gespeichert.
   – Die Identifizierung dauert ca. 1 ... 2 min (abhängig von der Motor-Nennleistung).
   – Die Identifizierung ist beendet, wenn die grüne LED am Antriebsregler leuchtet (Keypad, GDC: IMP ist aktiv).
   – Reglersperre wird gesetzt.
   – Ggf. C0149 = 0 anwählen, mit ENTER bestätigen. Die automatische Motordaten-Identifizierung ist deaktiviert.
6. Regler sperren.

Wenn die Motordaten-Identifizierung fehlerhaft verlaufen ist

Bei fehlerhafter Identifizierung wird Störung ID1 oder ID2 angezeigt.

1. Störung mit TRIP RESET quittieren oder Netzschalten ausführen.
2. Regler freigeben. Die Identifizierung startet erneut.

6.7 Drehzahlrückführung einstellen

Beschreibung

Zur Drehzahlüberwachung kann das Rückführsignal über Inkrementalgeber entweder über Eingang X8 oder X9 eingespeist werden.

- ► Am Eingang X8 können Sie nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen.
- ► Inkrementalgeber mit HTL-Pegel können Sie nur am Eingang X9 anschließen.

Für Folgeantriebe kann das Inkrementalgebersignal am Leitfrequenzausgang X10 ausgegeben werden.

Der Leitfrequenzeingang (DFIN) und Leitfrequenzausgang (DFOUT) ist im Kapitel "Funktionsbibliothek" beschrieben.

Hinweis!

Von den 3 Schnittstellen X8, X9, X10 können Sie maximal 2 gleichzeitig verwenden. Dies kann dazu führen, dass sich z. B. der Inkremetalgebereingang nicht aktivieren lässt oder der Leitfrequenzeingang bzw. Leitfrequenzausgang nicht funktioniert.

- ► Diese Abhängigkeit gilt nicht, wenn Sie den Leitfrequenzausgang X10 auf Wiedergabe der Eingangssignale an X8 oder X9 einstellen (C0540 = 4 oder 5).
- ► Um den Leitfrequenzeingang zu deaktivieren, müssen Sie ggf. die interne Signalverknüpfung vom Funktionsblock DFIN zum folgenden Funktionsblock entfernen. Nehmen Sie den Funktionsblock DFIN aus der Abarbeitungstabelle.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0025 STOP	Feedback type	1			Drehzahlrückführung	📖 6.7-1
			1	no feedback	keine Rückführung	
			100	IT (C420)-X8	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen
			101	IT (C420)-X9	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen
					Strichzahl:	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen
			110	IT512-5V	512 inc	
			111	IT1024-5V	1024 inc	
			112	IT2048-5V	2048 inc	
			113	IT4096-5V	4096 inc	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0420 STOP	Encoder const	512	1	{1 inc/rev}	8192	Strichzahl für Inkrementalgeber an X8 oder X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	📖 6.7-1
C0421 STOP	Enc voltage	5,00	5,00	{0,1 V}	8,00	Versorgungsspannung für den Inkrementalgeber an X8 **ACHTUNG: Falsche Eingabe kann den Inkrementalgeber zerstören!**	

6.7.1 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8

An X8 können Sie nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel betreiben. Anschlussbild und Pinbelegung von X8 ist im Kapitel "Verdrahtung Grundgerät" → "Rückführsystem verdrahten" beschrieben.

Aktivierung

► C0025 = 100. Zusätzlich müssen Sie in C0420 die Strichzahl einstellen.

► C0025 = 110, 111, 112 oder 113. Die Strichzahl (512, 1024, 2048 oder 4096) wird automatisch eingestellt.

Abgleich

Der Inkrementalgeber erhält seine Versorgungsspannung vom Antriebsregler.

Stop!

Eine zu hohe Versorgungsspannung kann den Inkrementalgeber zerstören.

Mit C0421 können Sie die Versorgungsspannung V_{CC} (5 V) für den Inkrementalgeber einstellen, um ggf. einen Spannungsabfall auf der Inkrementalgeberleitung zu kompensieren.

Spannungsabfall berechnen

$$\Delta U \approx l\,[m] \cdot \frac{R\,[\Omega]}{[m]} \cdot I_{Inc}\,[A]$$

l	Länge der Inkrementalgeberleitung
R	Widerstand der Inkrementalgeberleitung
I_{Inc}	Stromaufnahme des Inkrementalgebers

6.7.2 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9

An X9 können Sie Inkrementalgeber mit HTL-Pegel betreiben. Anschlussbild und Pinbelegung von X9 ist im Kapitel "Verdrahtung Grundgerät" → "Rückführsystem verdrahten" beschrieben.

Aktivierung

► C0025 = 101. Zusätzlich müssen Sie in C0420 die Strichzahl einstellen.

Abgleich

Der Inkrementalgeber muss mit externer Versorgungsspannung betrieben werden. C0421 hat keinen Einfluss.

► Inkrementalgeber mit HTL-Pegel benötigen DC 8 ... 30 V Versorgungsspannung. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.

6.8 Betriebsart

Beschreibung

Über die Betriebsart wählen Sie die Steuerungsart oder Regelungsart des Antriebsreglers aus. Sie können wählen zwischen

- U/f-Kennliniensteuerung
- Vectorregelung

Wahl der richtigen Betriebsart

Die U/f-Kennliniensteuerung ist die klassische Betriebsart für Standardanwendungen.


Mit der Vectorregelung erzielen Sie gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung verbesserte Antriebseigenschaften durch:

- höheres Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- höhere Drehzahlgenauigkeit und höhere Rundlaufgüte
- höheren Wirkungsgrad

Drehzahl-/ Drehmomentkennlinien

U/f-Kennliniensteuerung

ohne Rückführung



mit Rückführung





Abb. 6.8-1 Drehzahl-/ Drehmomentkennlinien

- A Motorischer Betrieb (Rechtslauf)
- B Generatorischer Betrieb (Linkslauf)
- C Motorischer Betrieb (Linkslauf)
- D Generatorischer Betrieb (Rechtslauf)

Vectorregelung

ohne Rückführung



mit Rückführung




Abb. 6.8-2 Drehzahl-/ Drehmomentkennlinien

- A Motorischer Betrieb (Rechtslauf)
- B Generatorischer Betrieb (Linkslauf)
- C Motorischer Betrieb (Linkslauf)
- D Generatorischer Betrieb (Rechtslauf)

Empfohlene Betriebsarten für Standardanwendungen

Für Standardanwendungen hilft Ihnen die folgende Tabelle, die richtige Betriebsart zu wählen:

- ► C0006 = 5: U/f-Kennliniensteuerung mit konstanter U_{min}-Anhebung
- ► C0006 = 1: Vectorregelung

Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW	Wahl der Betriebsart in C0006			
	Motorleitung geschirmt ≤ 50 m ungeschirmt ≤ 100 m		Motorleitung geschirmt > 50 m ungeschirmt > 100 m	
	empfohlen	alternativ	empfohlen	alternativ
Einzelantriebe				
Mit konstanter Belastung	1	5	5	-
Mit stark wechselnden Lasten	1	5	5	-
Mit Schweranlauf	1	5	5	-
Positionier- und Zustellantriebe mit hoher Dynamik	1	5	5	-
Aufwickler mit Tänzer	1	5	-	-
Abwickler mit Tänzer	5	-	-	-
Pumpen- und Lüfterantriebe [1)]	5	-	5	-
Drehstrom-Reluktanzmotoren	5	-	5	-
Drehstrom-Verschiebeankermotoren	5	-	5	-
Drehstrommotoren mit fest zugeordneter Spannungs-Frequenzkennlinie	5	-	5	-
Gruppenantriebe (maßgebend ist die resultierende Motorleitungslänge I_{res})	$I_{res} = \sqrt{i} \cdot (I_1 + I_2 + ... + I_i)$			
Gleiche Motoren und gleiche Lasten	1	5	5	-
Unterschiedliche Motoren und/oder wechselnde Lasten	5	-	5	-

1) Für diese Anwendung empfehlen wir eine quadratische Spannungskennlinie (C0014 = 1)

Hinweis!

Zwischen den Betriebsarten nur bei gesperrtem Regler wechseln!

6.8.1 U/f-Kennliniensteuerung

Beschreibung

Die Ausgangsspannung des Antriebsreglers folgt einer fest vorgegebenen Kennlinie. Bei kleinen Ausgangsfrequenzen können Sie die Kennlinie anheben. Sie können die Kennlinie an unterschiedliche Lastprofile anpassen:

- ► Lineare Kennlinie für Antriebe mit konstant verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl.
- ► Quadratische Kennlinie für Antriebe mit quadratisch verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl:
  - – Quadratische U/f-Kennlinien werden bevorzugt bei Zentrifugalpumpen- und Lüfterantrieben angewendet. Prüfen Sie aber im Einzelfall, ob Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb in dieser Betriebsart betrieben werden kann!
  - – Wenn Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb nicht für den Betrieb mit einer quadratischen U/f-Kennlinie geeignet ist, müssen Sie die lineare U/f-Kennlinie oder die Betriebsart Vectorregelung verwenden.




Abb. 6.8-3 Lineare und quadratische U/f-Kennlinie

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0006 STOP	Op mode	5			Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung	
			1	vector ctrl Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**	📖 6.8-8
			5	V / f U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen	📖 6.8-4
C0014	V/f Charact.	0			Kennlinienart in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung	📖 8.2-25
			0	linear	Lineare U/f-Kennlinie	
			1	quad.	Quadratische U/f-Kennlinie	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0015	Rated Freq	50	10	{1 Hz}	5000	U/f-Nennfrequenz In C0015 ist eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz einstellbar ● In der Lenze-Einstellung ist C0015 = C0089 ● Änderung von C0086 oder C0089 überschreibt den Wert in C0015	📖 8.2-25
C0016	Umin boost	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	U_{min}-Anhebung (FCODE) ● C0016 = 1 % entsprechen einem Boost von 1 % der Motor-Bemessungsspannung (C0090) ● Code ist frei konfigurierbar	📖 6.8-4
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Abgleich

1. Betriebsart ”U/f-Kennliniensteuerung” auswählen (C0006 = 5, Werksabgleich).
2. Ggf. U/f-Kennlinienart auswählen (C0014).
3. Tragen Sie die Daten vom Motor-Typenschild ein.
4. Stellen Sie ggf. eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz in C0015 ein.

U_{min}-Anhebung einstellen

Lastunabhängige Anhebung der Motorspannung für Ausgangsfrequenzen unterhalb der U/f-Nennfrequenz. Damit können Sie das Drehmomentenverhalten optimieren.

C0016 unbedingt an den verwendeten Asynchronmotor anpassen. Sonst besteht die Gefahr, daß der Motor durch Übertemperatur zerstört wird oder der Antriebsregler mit Überstrom betrieben wird:

1. Motor im Leerlauf bei 5 ... 10 % der Bemessungsdrehzahl (n_N) betreiben:
2. U_{min} erhöhen, bis sich folgender Motorstrom einstellt:

A Motor im Kurzzeitbetrieb bis 0,5 · n_N:
- bei eigenbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx I_{N\ Motor}$
- bei fremdbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx I_{N\ Motor}$

B Motor im Dauerbetrieb bis 0,5 · n_N:
- bei eigenbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx 0{,}8 \cdot I_{N\ Motor}$
- bei fremdbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx I_{N\ Motor}$

Hinweis!

Beachten Sie bei allen Abgleichvorgängen das thermische Verhalten des angeschlossenen Asynchronmotors bei kleinen Drehzahlen:

► Erfahrungsgemäß können Sie Standard-Asynchronmotoren der Isolierstoffklasse B im Drehzahlbereich bis 0,5 · n_N kurzzeitig mit ihrem Nennstrom betreiben.

► Exakte Einstellwerte für den max. zulässigen Motorstrom von eigenbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich beim Motorenhersteller erfragen.




Abb. 6.8-4 Umin-Anhebung bei linearer und quadratischer U/f-Kennlinie

U/f-Kennliniensteuerung optimieren

Die U/f-Kennliniensteuerung ist in der Regel ohne weitere Maßnahmen betriebsfähig. Sie müssen die U/f-Kennliniensteuerung nur bei folgendem Antriebsverhalten optimieren:

Antriebsverhalten	Abhilfe
Schlechter Rundlauf bei geringen Drehzahlen, insbesondere bei Betrieb mit langer Motorleitung	Motoridentifizierung durchführen
Probleme beim Schweranlauf (große Massenträgheit), im Extremfall Fehlermeldung OC1	Spannungsanhebung (C0016) anpassen. ● C0016 so einstellen, dass bei freigegebenem Antriebsregler und 5 ... 10 % der Bemessungsdrehzahl ca. 0,8 ... 1-facher Motornennstrom fließt ● 🕮 6.8-6
Die eingestellte Spannungsanhebung (C0016) führt nicht zum gewünschten Stromfluss (Antriebsregler hat Probleme beim Schweranlauf, Fehlermeldung OC1 beim Hochlaufen).	Spannungsanhebung mit Boost-Korrektur anpassen (🕮 6.11-5)
Antrieb folgt nicht dem Drehzahlsollwert. Ursache: Der Stromregler greift in die Solldrehfeldfrequenz ein, um den Reglerausgangsstrom auf den Maximalstrom (C0022, C0023) zu begrenzen	● Hochlaufzeit / Ablaufzeit verlängern ● Ausreichende Magnetisierungszeit des Motors berücksichtigen. Abhängig von der Motorleistung beträgt die Magnetisierungszeit 0,1 ... 2 s ● Zulässigen Maximalstrom erhöhen (C0022, C0023)
Bei Betrieb ohne Drehzahlrückführung (C0025 = 1): Mangelnde Drehzahlkonstanz bei hoher Belastung (Sollwert und Motordrehzahl sind nicht mehr proportional)	● Schlupfkompensation vergrößern (C0021). **Wichtig: Instabiler Antrieb durch Überkompensation!** ● Bei zyklischen Laststößen (z. B. Kreiselpumpe) wird durch kleinere Werte in C0021 (evtl. negative Werte) eine weiche Motorkennlinie erreicht Hinweis: Die Schlupfkompensation ist nur bei Betrieb ohne Drehzahlrückführung aktiv.
Fehlermeldungen OC1 oder OC3 bei kurzen Hochlaufzeiten (C0012) im Verhältnis zur Last (Antriebsregler kann den dynamischen Vorgängen nicht folgen)	● Verstärkung des I_{max}-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit des I_{max}-Reglers verringern (C0076) ● Hochlaufzeit verlängern (C0012)
Mechanische Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen	Mit dem Funktionsblock NLIM1 können Sie die Drehzahlbereiche ausblenden, in denen die Resonanzen auftreten (siehe Kapitel "Funktionsbibliothek").
Drehzahlschwingen im Leerlaufbetrieb bei Drehzahlen > $^1/_3$ Nenndrehzahl	Die Pendeldämpfung minimiert Drehzahlschwingungen (siehe "Betriebsverhalten optimieren" im Kapitel "Inbetriebnahme")

6.8.2 Vectorregelung

Beschreibung

Mit der Vectorregelung erreichen Sie im Vergleich zu der U/f-Kennliniensteuerung ein erheblich höheres Drehmoment und eine niedrige Stromaufnahme im Leerlauf.

Hinweis!

- ► Der angeschlossene Motor darf maximal zwei Leistungsklassen kleiner sein als der dem Antriebsregler zugeordnete Motor.
- ► Die Motordaten-Identifizierung ist notwendig.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung	
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**	📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen	📖 6.8-4
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0075	Vp curr CTRL	0,20	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0077	Ti field CTRL	4,0	0,3	{0,1 ms}	6000,0	Nachstellzeit Feldregler ● Nur aktiv bei Vectorregelung mit Rückführung	
C0081 STOP	Mot power	→	0,01	{0,01 kW}	500,00	Motor-Bemessungsleistung → Änderung von C0086 setzt Wert auf Werkseinstellung zurück ● Änderung von C0081 setzt C0086 = 0	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	500,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,0	{0,1 mH}	6500,0	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-15
			1	WRK run	Identifizierung starten		

Vectorregelung einstellen

Stellen Sie mit C0006 = 1 die Betriebsart Vectorregelung ein.

Hinweis!

Beim Einstellen der Betriebsart Vectorregelung wird die Schlupfkompensation (C0021) automatisch auf 0,0 % gesetzt.

► Wenn Sie in die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung zurückschalten, müssen Sie die Schlupfkompensation ggf. wieder anpassen.

Motordaten-Identifizierung vorbereiten

Sie müssen die Motordaten vom Typenschild des Motors eingeben:

► Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087)

► Motor-Bemessungsstrom (C0088)

► Motor-Bemessungsfrequenz (C0089)

► Motor-Bemessungsspannung (C0090)


► Motor cos φ (C0091)

Motordaten-Identifizierung durchführen

Führen Sie die Motordaten-Identifizierung durch. (📖 6.6-15)

Vectorregelung optimieren

Die Vectorregelung ist in der Regel ohne weitere Maßnahmen betriebsfähig. Sie müssen die Vectorregelung nur bei folgendem Antriebsverhalten optimieren:

Antriebsverhalten	Abhilfe
Betrieb ohne Rückführung: ● Die Stromaufnahme im Leerlauf weicht deutlich vom Bemessungs-Magnetisierungsstrom ($I_{mR} \approx I_N \times \sin \varphi$) ab. Errechnen Sie sin φ aus dem cos φ vom Motor-Typenschild. ● Der Antrieb hat ein unsauberes Anlaufverhalten	1. Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom optimieren. (📖 6.11-9) 2. Ständerinduktivität (C0092) nach der Motorparameter-Identifikation anpassen. Die Berechnung der Ständerinduktivität durch die Motordaten-Identifikation basiert auf die zuvor eingetragenen Motordaten und berücksichtigt nicht die physikalische Streuung des Motors und den induktiven Blindwiderstand der Motorleitung.  Tendenz der Korrektur von C0092 PN: Motor-Bemessungsleistung
Mangelnde Drehzahlkonstanz bei hoher Belastung (Sollwert und Motor-Drehzahl sind nicht mehr proportional)	Über C0021 (Schlupfkompensation) können Sie prozentual der Einfluss des Rotorwiderstands (C0082) verändern: ● Bei steigender Drehzahl Wert in C0021 verringern (negative Werte) ● Bei fallender Drehzahl Wert in C0021 vergrößern Hinweis: Wenn Sie die Vectorregelung aktivieren (C0006 = 1), wird automatisch C0021 = 0 % gesetzt.
Instabile Regelung bei höheren Drehzahlen	● Verstärkung des Drehzahlreglers (C0070) verringern (ggf. drehzahlabhängig adaptieren über Funktionsblock CURVE1 und MCTRL-VP-ADAPT) ● Wert in C0092 kontrollieren, indem die Stromaufnahme im Leerlaufbetrieb mit dem Bemessungs-Magnetisierungsstrom ($I_{mR} \approx I_N \times \sin \varphi$) verglichen wird ● Pendeldämpfung optimieren (C0234 ... C0236)
Instabile Regelung bei höheren Drehzahlen sowie hohes Drehmoment bei großen Leistungen (> 55 kW)	● Verstärkung des I_{max}-Reglers verringern (C0075) bzw. Verstärkung und Einfluss der Pendeldämpfung verringern (bei Leistungen von 55 ... 90 kW). ● Bei Betrieb mit Rückführung Pendeldämpfung mit C0234 = 0 deaktivieren.
Instabile Regelung im Feldschwächbereich bei Betrieb mit Drehzahlrückführung	● Nachstellzeit vom Feldregler über C0077 reduzieren ● Verstärkung des I_{max}-Reglers vergrößern (C0075)
Fehlermeldungen OC1 oder OC3 bei kurzen Hochlaufzeiten (C0012) im Verhältnis zur Last (Antriebsregler kann den dynamischen Vorgängen nicht folgen).	● Verstärkung des I_{max}-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit des I_{max}-Reglers verringern (C0076) ● Hochlaufzeit verlängern (C0012)
Mechanische Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen	Mit dem Funktionsblock NLIM1 können Sie die Drehzahlbereiche ausblenden, in denen die Resonanzen auftreten (siehe Kapitel "Funktionsbibliothek").
Drehzahlschwingen im Leerlaufbetrieb bei Drehzahlen > $^1/_3$ Nenndrehzahl	Die Pendeldämpfung minimiert Drehzahlschwingungen (siehe "Betriebsverhalten optimieren" im Kapitel "Inbetriebnahme")

6.9 Schaltfrequenz des Wechselrichters

Beschreibung

Die Schaltfrequenz des Wechselrichters beeinflusst das Rundlaufverhalten, die Verlustleistung im Antriebsregler und die Geräuschentwicklung im angeschlossenen Motor. Die Lenze-Einstellung ist der optimale Wert für Standardanwendungen. Es gilt die Faustregel:

Je geringer die Schaltfrequenz, desto

- ► geringer die Verlustleistung.
- ► höher die Geräuschentwicklung.
- ► besser die Rundlaufgüte.

Sie können zwischen zwei Schaltfrequenzmodi wählen:

Code	sinusmoduliert (sin)	flat top-moduliert (f_top)
C0018	0, 1, 4, 5, 6	2, 3

Hinweis!

- ► Die Rundlaufgüte bei kleinen Drehzahlen ist bei Flat top-Modulation geringer als bei Sinusmodulation. Für die meisten Standardanwendungen ist eine sinusmodulierte Schaltfrequenz optimal.
- ► Die maximale Ausgangsfrequenz des Antriebsreglers ist abhängig von der gewählten Schaltfrequenz (siehe C0018).
- ► Bei C0018 = 0 und C0018 = 6 erfolgt eine automatische Umschaltung der Schaltfrequenz in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom des Antriebsreglers.
- ► Beachten Sie, daß bei Betrieb mit hohen Schaltfrequenzen der Ausgangsstrom verringert werden muss, um eine unzulässige Erwärmung des Antriebsreglers zu vermeiden (Derating).
- ► Passen Sie die Stromgrenzwerte (C0022 und C0023) so an, dass die in den Technischen Daten genannten Ströme nicht überschritten werden.

Zusätzlich können Sie einstellen, ob auf eine niedrigere Schaltfrequenz umgeschaltet wird, wenn die Kühlkörpertemperatur einen einstellbaren Grenzwert erreicht. Sie vermeiden damit, dass der Antrieb durch den Fehler "Übertemperatur" gesperrt wird und der Motor ohne Drehmoment austrudelt.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0018	fchop	6			Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte – Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{out}) beträgt: – f_{chop} = 16 kHz ⇒ f_{out} = 600 Hz – f_{chop} = 8 kHz ⇒ f_{out} = 300 Hz – f_{chop} = 4 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz – f_{chop} = 2 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz	📖 6.9-1
			0	auto chop	automatische Umschaltung der Schaltfrequenz zwischen 16/8/2 kHz	
			1	2 kHz sin	rundlaufoptimiert	
			2	4 kHz f_top	leistungsoptimiert	
			3	8 kHz f_top	leistungsoptimiert	
			4	8 kHz sin	geräuschoptimiert	
			5	16 kHz sin	geräuschoptimiert	
			6	auto 8/2 kHz	geräusch-/ leistungsoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz	
C0144 STOP	OH switch	1	0	Switch off	Umschaltung inaktiv	Temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung ● Wird die in C0122 eingestellte Kühlkörpertemperatur erreicht (Warnung OH4), schaltet der Antriebsregler auf 2 kHz	
			1	Switch on	Umschaltung aktiv		

Funktion automatische Schaltfrequenzabsenkung

C0144 = 0 (keine temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung)

Wird beim Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung die maximal zulässige Kühlkörpertemperatur (ϑ_{max}) überschritten, wird der Wechselrichter gesperrt, TRIP "OH" (Übertemperatur) gesetzt und der Motor trudelt momentenlos aus.

C0144 = 1 (temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung aktiv):

► Wird beim Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung die in C0122 (Übertemperatur OH4) eingestellte Kühlkörpertemperatur erreicht, reduziert der Antriebsregler die Schaltfrequenz automatisch auf 2 kHz und hält den Betrieb damit aufrecht.

► Nach Abkühlung des Kühlkörpers schaltet der Antriebsregler wieder automatisch auf die eingestellte Schaltfrequenz um.

6.10 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen

6.10.1 Drehzahlbereich

Beschreibung

Der für die Anwendung erforderliche Drehzahlbereich wird in den Codes C0010 und C0011 eingestellt:

- ► Die minimale Drehzahl (C0010) entspricht einer Drehzahl-Sollwertvorgabe von 0 %.
- ► Die maximale Drehzahl (C0011) entspricht einer Drehzahl-Sollwertvorgabe von 100 %.




Abb. 6.10-1 Beziehung zwischen Sollwert und minimaler und maximaler Ausgangsfrequenz

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	• Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten • Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich • C0010 < C0011 einstellen • C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	

C0010

Eigenschaften "minimale Drehzahl" (n_{min}):

- ► C0010 wird über die Hochlauframpe angefahren.
- ► C0010 wirkt nur bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 (Klemme X6/1 und X6/2).

C0011

Eigenschaften "maximale Ausgangsfrequenz" (n_{max}):

- ► Bei der Vorgabe von Festsollwerten (JOG) wirkt C0011 als Begrenzung.
- ► C0011 ist eine interne Normierungsgröße! Deshalb größere Änderungen nur bei Reglersperre durchführen!



Stop!

C0011 so einstellen, daß die maximal zulässige Drehzahl des Motors nicht überschritten wird.

Der Motor kann sonst zerstört werden.

Einstelltipps

Beachten Sie die interne Drehzahlgrenzen (p = Polpaarzahl des Motors):

- ► Schaltfrequenz 16 kHz: $n_{max} = 36000/p\ min^{-1}$
- ► Schaltfrequenz 8 kHz: $n_{max} = 36000/2p\ min^{-1}$
- ► Schaltfrequenz 2/4 kHz: $n_{max} = 36000/4p\ min^{-1}$

6.10.2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten im Speed-Mode einstellen

Beschreibung

Die Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten bestimmen, wie schnell der Antrieb einer Sollwertänderung folgt.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0012	Tir (acc)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert ● Bezug: Drehzahländerung 0 ... C0011	📖 6.10-3
C0013	Tif (dec)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert ● Bezug: Drehzahländerung C0011 ... 0	

Abgleich

► Die Hoch- und Ablaufzeiten beziehen sich auf eine Änderung der Drehzahl von 0 min^{-1} auf die unter C0011 eingestellte maximale Drehzahl .

► Berechnen Sie die ZeitenT_{ir} und T_{if}, die Sie unter C0012 und C0013 einstellen müssen.




Abb. 6.10-2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten

$$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{n_2 - n_1}$$

$$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{n_2 - n_1}$$

t_{ir} und t_{if} sind die gewünschten Zeiten für den Wechsel zwischen n_1 und n_2

Hinweis!

Sind die Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten zu kurz eingestellt, kann der Antriebsregler unter ungünstigen Betriebsbedingungen mit TRIP OC1 oder OC3 abschalten. In diesen Fällen die Hoch- und Ablaufzeiten nur so kurz einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne dass I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.

6.10.3 Quickstop (Schnellhalt)

Beschreibung

Quickstop führt den Antrieb an der eingestellten Ablaufzeit C0105 bis zum Stillstand.

► Gleichstrombremsen (GSB) hat Vorrang vor Quickstop.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Aktivierung

Über digitales Signal:

► MCTRL-QSP = HIGH ist.

► Signal DCTRL-QSP aktivieren. Das Signal kann über 3 ODER-verknüpfte Eingänge aktiviert werden:

– Steuerwort CAN-CTRL.B3 von CAN-IN1

– Steuerwort AIF-CTRL.B 3 von AIF-IN

– Steuerwort C0135.B3

Über Tastatur des Keypad:

Hierzu die Taste mit der Funktion Quickstop belegen (C0469 = 2):

– STOP aktiviert Quickstop

– RUN startet den Antrieb wieder

6.10.4 Drehrichtung umschalten

Beschreibung

In den Grundkonfigurationen (C0005) wird die Drehrichtung des Motors über den X5/E1 und X5/E2 und dem Funktionsblock R/L/Q drahtbruchsicher umgeschaltet. Es wird nur der Hauptsollwert umgeschaltet.

Die Umschaltzeit ist abhängig von den eingestellten Rampenzeiten für den Hauptsollwert oder für Quickstop.

Bei Drehrichtungswechsel bremst der Antrieb an der Ablauf-Rampe (C0013) und beschleunigt an der Hochlauframpe (C0012) in die andere Drehrichtung.

Drehrichtung bei phasenrichtigem Anschluss:

Drehrichtung	Signalpegel an		Bemerkungen
	X5/E1	X5/E2	
Linkslauf	LOW	HIGH	
Rechtslauf	HIGH	LOW	
Quickstop	LOW	LOW	
Unverändert	HIGH	HIGH	• Während des Betriebs: Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Signal, das als erstes aktiv war. • Beim Netzeinschalten: Der Regler aktiviert Quickstop (QSP).

6.11 Betriebsverhalten optimieren

6.11.1 Schlupfkompensation

Beschreibung

Bei Belastung geht die Drehzahl einer Asynchronmaschine zurück. Diesen lastabhängigen Drehzahleinbruch bezeichnet man als Schlupf. Durch Einstellung von C0021 können Sie den Schlupf teilweise kompensieren.

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung ist die Schlupfkompensation nur bei Betrieb ohne Rückführung (C0025 = 1) aktiv.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0078	Tn slip CTRL	100	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Schlupfregler ● Filterzeit für Schlupfkompensation (C0021) ● Nur aktiv bei U/f-Kennliniensteuerung	📖 8.2-25

Abgleich

U/f-Kennliniensteuerung

Die Berechnung der Schlupfkompensation (C0021) erfolgt automatisch aus der Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) und der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089). Die eingetragene Schlupfkonstante [%] ist der Bemessungsschlupf des Motors in [%] bezogen auf die Synchron-Drehzahl des Motors.

► Schlupfkompensation berechnen und in C0021 eintragen:

$$s = \frac{n_{rsyn} - n_r}{n_{rsyn}} \cdot 100\ \%$$

$$n_{rsyn} = \frac{f_r \cdot 60}{p}$$

s	Schlupfkonstante (C0021) [%]
n_{rsyn}	Synchron-Drehzahl des Motors [min^{-1}]
n_r	Bemessungsdrehzahl des Motors laut Motortypenschild [min^{-1}]
f_r	Bemessungsfrequenz des Motors laut Motortypenschild [Hz]
p	Polpaarzahl (1, 2, 3, ...) des Motors

► Bei Bedarf können Sie die Schlupfkompensation manuell anpassen:
  – Wenn Sie C0021 zu groß einstellen, kann der Antrieb instabil werden.
  – Bei zyklischen Laststößen (z. B. Kreiselpumpe) wird durch kleinereWerte (ggf. auch negative Werte) in C0021 eine weiche Motorkennlinie erreicht.
  – Parametrieren Sie C0078 (Filterzeit für die Schlupfkompensation), wenn Sie die Reaktionszeit des Motors auf Laständerungen (dynamisch ↔ träge) verändern möchten.

► Die Istdrehzahl wird als analoges Signal (in [%] von n_{max} (C0011)) an MCTRL-NACT ausgegeben.

Hinweis!

Bei Betrieb von Synchron- oder Reluktanzmotoren müssen Sie C0021 = 0 einstellen.

Vectorregelung

In C0021 können Sie prozentual den Einfluss des Rotorwiderstandes (C0082) verändern:

► Bei steigender Drehzahl Wert in C0021 veringern (negative Werte)

► Bei fallender Drehzahl Wert in C0021 vergrößern

Hinweis!

Beim Einstellen der Betriebsart Vectorregelung wird die Schlupfkompensation (C0021) automatisch auf 0,0 % gesetzt.

► Wenn Sie in die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung zurückschalten, müssen Sie die Schlupfkompensation ggf. wieder anpassen.

6.11.2 Pendeldämpfung

Beschreibung

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- Antrieben mit unterschiedlicher Bemessungsleistung von Antriebsregler und Motor, z. B. bei Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating.
- Betrieb von höherpoligen Motoren.
- Betrieb von Drehstromantrieben > 10 kW.

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz:

- Bestimmte Asynchronmotoren können oberhalb $^1/_3$ der Bemessungsdrehzahl ($^1/_3 \cdot n_n$) dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0235	damping	5	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0236	damp limit	0,2	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	

Abgleich

Die Lenze-Einstellung ist für leistungsangepasste Motoren ausgelegt.

In der Regel verkleinern Sie Drehzahlschwingungen, wenn Sie die Lenze-Einstellung der Codes C0234 oder C0236 um Faktor 2 ... 5 verändern.

1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
2. Einfluss der Pendeldämpfung in C0234 ändern (in der Regel erhöhen).
3. Begrenzung der Pendeldämpfung in C0236 erhöhen.
4. Filterzeit in C0235 ggf. im Bereich von 1 ... 20 ms verändern.

► Indikatoren für ruhigen Lauf können sein:
  – Gleichförmiger Verlauf des Motorstroms
  – Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz

Hinweis!

Eingeschränkte Wirkung bei Vectorregelung

► Die Pendeldämpfung hat keinen Einfluss auf das Antriebsverhalten bei geringer Schwingungsneigung des Drehzahlreglers.

► Besonders bei Antrieben > 55 kW kann es bei Schwingungsneigung notwendig sein, die Pendeldämpfung zu deaktivieren (C0234 = 0 %).

► Bei Betrieb mit Rückführung hat die Pendeldämpfung keinen Einfluss.

6.11.3 Boost-Korrektur bei U/f-Kennliniensteuerung

Beschreibung

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) können Sie bei kleinen Drehzahlen oder bei Stillstand des Motors in Code C0016 eine konstante Spannungsanhebung (in [%] von C0090) vorgeben.

Wenn sich durch die Einstellung in C0016 kein Strom bzw. ein ungleichmäßiger Strom einstellt, können Sie über die Boost-Korrektur die Spannungsanhebung weiter erhöhen, um einen ausreichend hohen und gleichmäßigen Strom in den Motor einzuprägen.

Eine unzureichende Spannungsanhebung erkennen Sie an folgendem Antriebsverhalten :

- ► Im Stillstand wird das erforderliche Drehmoment nicht aufgebracht.
- ► Beim Beschleunigen einer Last aus dem Stillstand tritt Stromüberschwingen auf, weil der Motor zuvor nicht ausreichend aufmagnetisiert worden ist. OC1 kann auslösen.

Hinweis!

Bei zu geringem Motor-Magnetisierungsstrom empfiehlt Lenze, den Antriebsregler nur mit sinusmodulierter Schaltfrequenz (C0018 = 0, 1, 4, 5 oder 6) zu betreiben.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0080	Vp field CTRL	0,00	0,00	{0,01}	0,99	Einfluss auf den in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstrom ● Nicht wirksam bei C0006 = 1 und gleichzeitig C0025 > 1 ● Einflussbereich wirksam von 0 Hz bis zur in C1583 eingestellten Fequenz	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C0095 STOP	Mot Io	→	0,00	{0,01 A}	1000,00	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086, C0088 und C0091 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C1583	fset high	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	**Veränderungen nur durch Lenze-Service!** Adaption des in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstroms (bei U/f-Kennliniensteuerung: Einflussgrenze der Boost-Korrektur; bei Vectorregelung: Einflussgrenze der Feldvorsteuerung) ● Eingestellt wird die Ausgangsfrequenz, bis zu der der in C0095 eingestellte Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll ● C1583 = 100 % ≙ halbe Motor-Bemessungsfrequenz in C0089	📖 6.11-5

Abgleich

Stop!

Bei längerem Betrieb des Motors im Stillstand, insbesondere bei kleinen Motoren besteht die Gefahr, dass der Motor durch Übertemperatur zerstört wird.

► Schließen Sie den Thermokontakt (Öffner), PTC, oder KTY des Motors an und aktivieren Sie die Motortemperatur-Überwachung am Antriebsregler.

► Betreiben Sie eigenbelüftete Motoren ggf. mit einem Fremdlüfter.

Spannungsanhebung (Boost) einstellen

1. Stellen Sie in C0016 eine Spannungsanhebung (Boost) ein. (📖 6.8-6)
   – Bei C0016 = 0 % ist keine Boost-Korrektur möglich.
2. Berücksichtigen Sie für die Magnetisierung des Motors ausreichend Zeit von der Reglerfreigabe bis zum Start des Drehzahlhochlaufgebers.
   – Je größer der Motor, je länger dauert die Magnetisierung. Ein Motor mit einer Leistung von 90 kW benötigt bis zu 2 s.
   – Stellt sich nicht der gewünschte gleichmäßige Stromfluss ein, führen Sie mit den Codes C0080, C0095 und C1583 eine Boost-Korrektur durch.

Boost-Korrektur durchführen

3. Stellen Sie in C0095 ggf. den gewünschten Motor-Magnetisierungsstrom (Stillstandsstrom) ein, der durch die Boost-Korrektur erreicht werden soll.
   – Der Wert in der Lenze-Einstellung wurde vom Antriebsregler aus den eingegebenen Motordaten vom Typenschild des Motors ermittelt.
   – Bei C0095 = 0 ist die Boost-Korrektur deaktiviert.
4. Stellen Sie in C0080 den Einfluss der Boost-Korrektur ein.




Abb. 6.11-1 Einfluss der Boost-Korrektur

A	Maximale Größe des Korrekturwertes bei Drehfeldfrequenz 0
C0080 = 0,99	Maximaler Korrekturwert. Die durch C0016 erreichte Spannungsanhebung U_{min} wird um das 6-fache vergrößert.
C0080 = 0	Kein Korrekturwert. Die durch C0016 erreichte Spannungsanhebung U_{min} wird nicht vergrößert, die Boost-Korrektur ist deaktiviert.

Erhöhen Sie den Wert in C0080 schrittweise und beobachten Sie die Auswirkung auf die Stromeinprägung ggf. mit einem Oszilloskop.

– Eine zu große Boost-Korrektur kann zu Beginn der Stromeinprägung Stromüberschwingen erzeugen.

5. Stellen Sie in C1583 die Adaption der Boost-Korrektur ein.




Abb. 6.11-2 Adaption der Boost-Korrektur

A	Adaption der Boost-Korrektur
———	Verlauf bei C1583 = 100 % (Lenze-Einstellung). Die Ausgangsfrequenz entspricht der halben Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.
- - - - -	Verlauf bei C1583 = 199,99 %. Die Ausgangsfrequenz entspricht der Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.

Bei C1583 = 0 % ist die Boost-Korrektur deaktiviert

Geben Sie in C1583 die Ausgangsfrequenz vor, bis zu der die Boost-Korrektur wirken soll.

– Bei Ausgangsfrequenz 0 Hz hat die Boost-Korrektur den in C0080 definierten Einfluss und wirkt zu 100 %. Mit steigender Ausgangsfrequenz wird der Einfluss linear bis auf 0 reduziert.

Beispiel

Ein am Antriebsregler angeschlossener Motor hat eine Motor-Bemessungsspannung von 400 V (C0090 = 400 V). Die Spannungsanhebung U_{min} ist auf 2 % eingestellt (C0016 = 2 %).

► Bei einer Spannungsanhebung von 2 % und einer Motor-Bemessungsspannung von 400 V beträgt U_{min} = 8 V.

Über C0080 soll die Spannungsanhebung U_{min} optimiert werden:




Abb. 6.11-3 Einfluss der Boost-Korrektur

A Maximale Größe des Korrekturwertes bei Ausgangsfrequenz 0 Hz

► Bei C0080 = 0,5 beträgt der maximale Korrekturwert:
$3 \times U_{min} = 3 \times 8\ V = 24\ V$

► Die maximale Spannungsanhebung beträgt:
U_{min} + Korrekturwert = 8 V + 24 V = 32 V

6.11.4 Motor-Magnetisierungsstrom bei Vectorregelung

Dieses Kapitel beschreibt die Optimierung des Sollwertes für den Motor-Magnetisierungsstrom (C0095) über die Codes C0080 und C1583 bei Vectorregelung **ohne** Rückführung.

► Bei Vectorregelung **mit** Rückführung wird der Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom nur durch C0095 bestimmt. Eine Optimierung ist nicht erforderlich. Die Codes C0080 und C1583 sind ohne Wirkung.

Der Motorstrom setzt sich zusammen aus dem Erregeranteil und dem Wirkanteil. Die Magnetisierung des Motors wird vom Erregerstrom (Magnetisierungsstrom) bestimmt. Um ein Drehmoment aufbauen zu können, benötigt der Motor Wirkstrom.

In der Betriebsart Vectorregelung (C0006 = 1) wird nach Reglerfreigabe ein Magnetisierungsstrom in den Motor eingeprägt. Die Stromhöhe wird vom Antriebsregler aus den Motordaten ermittelt.

Wird nach Reglerfreigabe ein zu geringer Motor-Magnetisierungsstrom eingeprägt, zeigt sich folgendes Antriebsverhalten:

► Im Stillstand wird das erforderliche Drehmoment nicht aufgebracht.

► Beim Beschleunigen einer großen Last aus dem Stillstand tritt Stromüberschwingen auf. OC1 kann auslösen.

► Die Maschine läuft unruhig, da der Motor untererregt ist.

Hinweis!

Bei zu geringem Motor-Magnetisierungsstrom empfiehlt Lenze, den Antriebsregler nur mit sinusmodulierter Schaltfrequenz (C0018 = 0, 1, 4, 5 oder 6) zu betreiben.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0080	Vp field CTRL	0,00	0,00	{0,01}	0,99	Einfluss auf den in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstrom ● Nicht wirksam bei C0006 = 1 und gleichzeitig C0025 > 1 ● Einflussbereich wirksam von 0 Hz bis zur in C1583 eingestellten Fequenz	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C0095 STOP	Mot Io	→	0,00	{0,01 A}	1000,00	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086, C0088 und C0091 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C1583	fset high	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	**Veränderungen nur durch Lenze-Service!** Adaption des in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstroms (bei U/f-Kennliniensteuerung: Einflussgrenze der Boost-Korrektur; bei Vectorregelung: Einflussgrenze der Feldvorsteuerung) ● Eingestellt wird die Ausgangsfrequenz, bis zu der der in C0095 eingestellte Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll ● C1583 = 100 % ≙ halbe Motor-Bemessungsfrequenz in C0089	📖 6.11-5

Abgleich

Stop!

Bei längerem Betrieb des Motors im Stillstand, insbesondere bei kleinen Motoren besteht die Gefahr, dass der Motor durch Übertemperatur zerstört wird.

- ► Schließen Sie den Thermokontakt (Öffner), PTC, oder KTY des Motors an und aktivieren Sie die Motortemperatur-Überwachung am Antriebsregler.
- ► Betreiben Sie eigenbelüftete Motoren ggf. mit einem Fremdlüfter.

Grundeinstellung

1. Geben Sie die Motordaten vom Typenschild des Motors ein und führen Sie die Motordaten-Identifizierung durch. (📖 6.6-15)
2. Berücksichtigen Sie ausreichend Zeit für die Magnetisierung des Motors. Zwischen Freigabe des Reglers und Anlaufen des Motors wird der Motor magnetisiert.

   Ein verzögertes Anlaufen des Motors erreichen Sie z. B. mit der Funktion Quickstop:

   – Aktivieren Sie Quickstop. Geben Sie den Regler frei und warten Sie, bis der Motor ausreichend magnetisiert ist. Deaktivieren Sie Quickstop, damit der Motor anlaufen kann.

   Je größer der Motor, desto länger dauert die Magnetisierung. Ein Motor mit einer Leistung von 90 kW benötigt bis zu 2 s.

   Stellt sich nicht der gewünschte gleichmäßige Stromfluss ein, optimieren Sie mit den Codes C0080, C0095 und C1583 die Magnetisierung des Motors.

Optimierung

3. Geben Sie in C0095 ggf. einen Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom vor.
   – Der Wert in der Lenze-Einstellung wurde vom Antriebsregler aus den eingegebenen Motordaten vom Typenschild des Motors ermittelt.
4. Stellen Sie in C0080 den Einfluss ein, den der Sollwert des Motor-Magnetisierungsstroms haben soll.
   – Über C0080 parametrieren Sie einen P-Regler, der den Sollwert erhöht bzw. absenkt.
   – Erhöhen Sie den Wert in C0080 schrittweise und beobachten Sie die Auswirkung auf die Stromeinprägung ggf. mit einem Oszilloskop.
   – Bei C0080 = 0 ist der P-Regler deaktiviert. Es wird kein Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom vorgegeben.
5. Stellen Sie in C1583 die Adaption des Sollwertes für den Motor-Magnetisierungsstrom ein.




Abb. 6.11-4 Adaption des Sollwertes für den Motor-Magnetisierungsstrom

A Adaption des Sollwertes
——— Verlauf bei C1583 = 100 % (Lenze-Einstellung). Die Ausgangsfrequenz entspricht der halben Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.
- - - - - Verlauf bei C1583 = 199,99 %. Die Ausgangsfrequenz entspricht der Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.

Bei C1583 = 0 % ist die Adaption deaktiviert. Es wird kein Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom vorgegeben.

Geben Sie in C1583 die Ausgangsfrequenz vor, bis zu der der Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll.
– Bei der Ausgangsfrequenz 0 Hz hat der Sollwert den in C0080 definierten Einfluss und wirkt zu 100 %. Mit steigender Ausgangsfrequenz wird der Einfluss linear bis auf 0 reduziert.

7 Parametrierung

Inhalt

7.1 Wichtige Hinweise 7.1-1
7.2 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 7.2-1
7.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 7.2-1
7.2.2 Installation und Inbetriebnahme 7.2-2
7.2.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 7.2-2
7.2.4 Parameter ändern und speichern 7.2-4
7.2.5 Parametersatz laden 7.2-6
7.2.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 7.2-7
7.2.7 Passwortschutz aktivieren 7.2-9
7.2.8 Diagnose 7.2-10
7.2.9 Menüstruktur 7.2-11

7.1 Wichtige Hinweise

Funktion des Antriebsreglers an die Anwendung anpassen

Durch Parametrierung können Sie die Funktionen des Antriebsreglers an Ihre Anwendungen anpassen. Sie parametrieren entweder über Keypad, über PC oder über den Parameterkanal eines Bus-Systems.

Die Funktionsbibliothek beschreibt ausführlich die Funktionen, in den Signalflussplänen finden Sie alle konfigurierbaren Signale.

Parameter und Codes

Die Parameter für die Funktionen sind in numerierten Codes gespeichert:

- ► Codes sind im Text mit einem ”C” gekennzeichnet (z. B. C0002).
- ► Die Codetabelle bietet den schnellen Überblick über alle Codes. Die Codes sind als ”Nachschlagewerk” numerisch aufsteigend sortiert. (📖 8.5-1)

Parametrieren über Keypad

Zur schnellen Parametrierung gibt es das Keypad XT. Es dient zusätzlich zur Statusanzeige, Fehlerdiagnose und zur Übertragung von Parametern auf andere Antriebsregler:

	Keypad XT EMZ9371BC
Verwendbar mit	8200 vector, 8200 motec, starttec, Drive PLC, 9300 vector, 9300 servo
Bedientasten	8
Klartextanzeige	ja
Menüstruktur	ja
Konfigurierbares Menü (“User-Menü”)	ja
Vordefinierte Grundkonfigurationen	ja
Nichtflüchtiger Speicher für Parametertransfer	ja
Paßwortschutz	ja
Handterminal	Keypad XT im Handheld, IP 20 (E82ZBBXC)
Schaltschrankeinbau	nein
Schutzart	IP 20
Ausführliche Beschreibung	📖 7.2-1

Parametrieren über PC

Sie benötigen die Parametrier-/Bediensoftware »Global Drive Control« (GDC) oder »Global Drive Control easy« (GDC easy) und eine Schnittstelle für die Kommunikation:

- ► Schnittstelle für Systembus (CAN) (in GDC voreingestellt):
  - – PC-Systembusadapter
- ► Serielle Schnittstelle für LECOM:
  - – Kommunikationsmodul LECOM-A/B (RS232/RS485) EMF2102IB-V001

Die Parametrier-/Bediensoftware der Global Drive Control-Familie sind leicht verständliche und übersichtliche Werkzeuge für die Bedienung, Parametrierung und Diagnose von Lenze-Antriebsreglern.


	GDC easy ESP-GDC2-E	**GDC ESP-GDC2**
Lieferung	Kostenfreier Download aus dem Internet unter www.lenze.com	Kostenpflichtiges Programmpaket
Dialoggeführte Bedienung	ja	ja
Umfangreiche Hilfefunktionen	ja	ja
Menü ”Kurzinbetriebnahme”	ja	ja
Monitorfenster zur Anzeige von Betriebsparametern und zur Diagnose	ja	ja
Speichern und ausdrucken von Parametereinstellungen als Codeliste	ja	ja
Laden von Parameterdateien aus dem Antriebsregler in den PC	ja	ja
Speichern von Parameterdateien vom PC in den Antriebsregler	ja	ja
Funktionsblockeditor	nein	ja
Technologiefunktionen für 9300 Servo	nein	ja
Oszilloskopfunktion für 9300 Servo und 9300 vector	nein	ja
Ausführliche Beschreibung	Online-Hilfe des Programms	Online-Hilfe des Programms

Parametrieren über Bus-System

Ausführliche Information finden Sie in der Dokumentation zu dem jeweiligen Bus-System.

7.2 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

7.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm

Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)

Schutzart	IP 20

7.2.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 7.2-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.

② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.

③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
- A Aktueller Status des Grundgerätes
- B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
  Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
- C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
- D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige

④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

7.2.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 7.2-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	Statusanzeigen Grundgerät		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	

	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	→	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG →	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:

SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG → oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts	
◀			Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

1) Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

7.2.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼ ▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶ ◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼ ▲	Ziffer ändern

Schritt			Tastenfolge	Aktion
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK"
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲ ▼ ▶ ◀	Im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige "0" und "Ready"
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ "1" "Save PS1" einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ "2" "Save PS2" einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ "3" "Save PS3" einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ "4" "Save PS4" einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn "OK" angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 "PAR SAVE"
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

7.2.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲ ▼ ► ◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

7.2.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt		Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen		
2.	Regler sperren		Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen		Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen	▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln	PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen		Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.		● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 7.2-6
		▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.		
		▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
			Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
			Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
			Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten	SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln		
	A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
	B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.	▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken		
11.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

7.2.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menü” auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menü” wechseln		◀ ◀ ▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		▶	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

7.2.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

► Überwachung des Antriebs

► Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECS-xA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

7.2.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

8 Konfiguration

Inhalt

8.1 Wichtige Hinweise 8.1-1
8.2 Funktionsblöcke 8.2-1
8.2.1 Durchmesserrechner (DCALC) 8.2-1
8.2.2 Leitfrequenzeingang (DFIN) 8.2-5
8.2.3 Leitfrequenzausgang (DFOUT) 8.2-8
8.2.4 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) 8.2-13
8.2.5 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) 8.2-18
8.2.6 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) 8.2-25
8.2.7 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2) 8.2-48
8.3 Überwachungen 8.3-1
8.3.1 Störungsreaktionen 8.3-1
8.3.2 Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte . . 8.3-2
8.3.3 Maximaldrehzahl 8.3-3
8.3.4 Motor 8.3-3
8.3.5 Strombelastung Antriebsregler (I x t-Überwachung) 8.3-4
8.3.6 Temperatur Motor 8.3-5
8.3.7 Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung: OC6, OC8) . . . 8.3-6
8.3.8 Temperatur Kühlkörper 8.3-7
8.3.9 Zwischenkreisspannung 8.3-8
8.3.10 Externer Fehler (EEr) 8.3-8
8.4 Übersicht der Überwachungsfunktionen 8.41
8.5 Codetabelle 8.5-1
8.6 Auswahllisten 8.6-1
8.6.1 Auswahlliste 1: Analoge Ausgangssignale 8.6-1
8.6.2 Auswahlliste 2: Digitale Ausgangssignale 8.6-3
8.6.3 Auswahlliste 3: Winkelsignale 8.6-6
8.6.4 Auswahlliste 4: Drehzahlsignale 8.6-6
8.6.5 Auswahlliste 5: Funktionsblöcke 8.6-7
8.7 Attributtabelle 8.7-1

8.1 Wichtige Hinweise

Das Kapitel ”Konfiguration” besteht aus zwei Teilen.

Systemhandbuch

Das Kapitel ”Konfiguration” im Systemhandbuch enthält:

- Überwachungen
- Überwachungsfunktionen
- Beschreibung folgender Funktionsblöcke:
  - Durchmesserrechner (DCALC)
  - Leitfrequenzeingang (DFIN)
  - Leitfrequenzausgang (DFOUT)
  - Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG)
  - Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)
  - Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)
  - Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)
- Codetabelle
- Auswahllisten
- Attributtabelle

Systemhandbuch (Erweiterung)

Das Kapitel ”Konfiguration” im Systemhandbuch (Erweiterung) enthält:

- Hinweise zur Konfiguration mit Global Drive Control
- Beschreibung der Grundkonfigurationen
- Umgang mit Funktionsblöcken
- Beschreibung der weiteren Funktionsblöcke für den Frequenzumrichter 9300 vector

8.2 Funktionsblöcke

8.2.1 Durchmesserrechner (DCALC)

Beschreibung

Der Funktionsblock berechnet bei Wickelantrieben den aktuellen Durchmesser des Wickels.




Abb. 8.2-1 Durchmesserrechner (DCALC1)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1300 STOP	N-motor/ Dmax	300	-32767	{1 rpm}	32767	Motordrehzahl bei D_{max}, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Wickelantriebs	📖 8.2-1
C1301 STOP	N-line max	3000	1	{1 rpm}	32767	Maximale Liniengeschwindigkeit, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Linienantriebs	
C1302	calc cycle	0,1	0,1	{0,1 rev}	100,0	Berechnungszyklus, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1303	time const	0,10	0,01	{0,01 s}	50,00	Filterzeitkonstante, Funktionsblock DCALC1	
C1304 STOP	Dmax	500	1	{1 mm}	10000	Maximaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1 ● Nominaler Wickeldurchmesser	📖 8.2-1
C1305	lower D-limit	50	1	{1 mm}	10000	Untere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Minimaler Wickeldurchmesser	
C1306	upper D-limit	500	1	{1 mm}	10000	Obere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Maximaler Wickeldurchmesser	
C1307	hyst D-limit	1,00	0,00	{0,01 %}	100,0	Hysterese Durchmesserbegrenzung, Funktionsblock DCALC1 ● Hystere für D_{min} /D_{max} Ausgang	
C1308 STOP	arit function	1	0	DCALC1-OUT=D	DCALC1-OUT = Durchmesser	Auswahl der Arithmetikfunktion, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
			1	DCALC1-OUT=1/D	DCALC1-OUT = 1/Durchmesser		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1309 STOP	Dmin	50	1	{1 mm}	10000	Minimaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1310	DCALC1-Titime	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Hoch- und Ablaufzeit, Funktionsblock DCALC1	
C1311	window D-calc	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster Durchmesserberechnung, Funktionsblock DCALC1 ● Fenstereinstellung für zulässige Durchmesserabweichung	
C1320 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%	📖 Auswahlliste 1		Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DCALC1 ● Das Signal ist auf den Wert in C1304 normiert (100 % ≙ C1304)	📖 8.2-1
C1321 STOP				📖 Auswahlliste 2		Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	
1	CFG: LOAD	1000	FIXED0			● HIGH: Anfangswert an DCALC1-SET wird übernommen ● DCALC1-LOAD hat eine höhere Priorität als DCALC1-HOLD	
2	CFG: HOLD	1000	FIXED0			● HIGH = Hält den erreichten Durchmesserwert und setzt die Integratoren zurück.	
C1322			-36000	{1 rpm}	36000	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1327 verknüpften Signale	📖 8.2-1
1	DIS: N-Line						
2	DIS: N-WIND						
C1325	DIS: SET		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des in C1320 verknüpften Signals	
C1326			0		1	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1321 verknüpften Signale	
1	DIS: LOAD						
2	DIS: HOLD						
C1327 STOP				📖 Auswahlliste 3		Konfiguration Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
1	CFG: N-Line	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Linienantriebs	
2	CFG: N-WIND	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Wickelantriebs	
C1328	DIS: D-ACT		-200	{1 mm}	200	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des aktuellen Durchmessers	

Anfangswert setzen

Das Signal an DCALC1-Set wird als Anfangswert gesetzt.

► Mit DCALC1-LOAD = 1 wird der Anfangswert übernommen.

► Der Anfangswert wird ungefiltert übernommen.

Durchmesser berechnen

Durch Division der Drehzahlsignale an DCALC1-N-LINE und DCALC1-N-WIND wird der aktuelle Durchmesser berechnet.

- ► Das Signal an DCALC1-N-LINE muss der Umfangsgeschwindigkeit des Wickels entsprechen.
- ► Das Signal an DCALC1-N-WIND muss proportional zur Wickeldrehzahl sein.
- ► Damit der errechnete Wert dem tatsächlichen Durchmesser entspricht, müssen Sie das Signal an DCALC1-N-LINE in C1300 und C1301 angepassen. Der nominale Wickeldurchmesser d_{max} wird in C1304 eingegeben.
  - – Bei Betrieb mit nominalem Wickeldurchmesser d_{max} müssen Sie den Wert am Eingang DCALC1-N-WIND in C1300 und den Wert am Eingang DCALC1-N-LINE in C1301 eingeben.
- ► Die Eingangssignale werden zyklisch integriert. In C1302 verändern Sie das Integrationsintervall (Berechnungszyklus):

  Großer Wert in C1302 ⇒ hohe Auflösung

  Kleiner Wert in C1302 ⇒ niedrige Auflösung
- ► Bei Überlauf des Integrators wird DCALC1-OVFL = HIGH gesetzt. Der Integrator wird intern zurückgesetzt und startet wieder mit der Berechnung des letzten korrekten Wertes.
- ► Ein Tiefpass 1. Ordnung filtert die errechneten Werte. Die Filterzeitkonstante wird über C1303 eingestellt.

Durchmesser anzeigen

In C1328 wird der aktuelle Durchmesser angezeigt.

- ► Für die Umrechnung des normiert errechneten Wertes in die absolute Größe [mm] muss über C1304 der Bezugsdurchmesser d_{max} eingegeben werden.
- ► An DCALC1-D-OUT wird der aktuelle Durchmesser ausgegeben. Das Signal ist auf den Wert in C1304 normiert.

Aktuellen Wert halten/speichern

Mit DCALC1-HOLD = HIGH wird der zuletzt errechnete Durchmesserwert gehalten und die Integratoren werden zurückgesetzt.

- ► Beim Ausschalten des Antriebsreglers wird der aktuelle Durchmesserwert gespeichert. Beim Einschalten wird der zuletzt gespeicherte Wert geladen.

Durchmesser einstellen/anzeigen

In C1305 wird der minimale Durchmesser (d_{min}) in [mm] eingegeben. d_{min} ist erreicht, wenn DCALC1-DMIN = HIGH schaltet.

In C1306 wird der maximale Durchmesser (d_{max}) in [mm] eingegeben. d_{max} ist erreicht, wenn DCALC1-DMAX = HIGH schaltet.

In C1307 wird eine Hysterese für das Zurücksetzen des Anzeigesignals eingestellt. Die Eingabe in [%] bezieht sich auf die absoluten Werte in C1305 und C1306.

Durchmesser (d) in 1/d umrechnen

In Konfigurationen mit Drehzahlvorsteuerung ist es üblich, das Vorsteuersignal mit dem Kehrwert des Durchmessers (d) zu multiplizieren. Dieser Wert wird an DCALC1-OUT ausgegeben.

- ► C1308 = 0: DCALC1-OUT = d
- ► C1308 = 1: DCALC1-OUT = 1/d

Für die Umrechnung in 1/d muss in C1309 der Bezugswert für den Durchmesser definiert werden, bei dem das Signal an DCALC1-OUT = 100 % betragen soll.

- ► In der Regel entspricht C1309 dem minimalen Durchmesser in C1305 (d_{min}).

Um einen stetigen Übergang beim Setzen neuer Durchmesserwerte zu gewährleisten, wird ein Hochlaufgeber aktiviert, wenn C1310 > 0 s ist.

Bahnrissüberwachung

Ein Fensterkomparator vergleicht den jeweils neu berechneten Wert mit dem letzten gefilterten Wert.

- ► In C1311 wird die maximale Differenz in [%] zwischen den beiden Werten vorgegeben.
- ► DCALC1-I=0 wird LOW gesetzt, wenn die maximale Differenz überschritten wird.

Formeln zur Berechnung

Aktueller Durchmesser (C1328)

$$\text{C1328 [mm]} = \frac{\text{DCALC1-N-LINE [inc]}}{\text{DCALC1-N-WIND [inc]}} \cdot \frac{\text{C1300 [rpm]}}{\text{C1301 [rpm]}} \cdot \text{C1304 [mm]}$$

Ausgangssignal an DCALC1-OUT

Bei C1308 = 0 (DCALC1-OUT = d):

$$\text{DCALC1-OUT [\%]} = \frac{\text{C1328 [mm]}}{\text{C1304 [mm]}} \cdot 100\ \%$$

Bei C1308 = 1 (DCALC1-OUT = 1/d):

$$\text{DCALC1-OUT [\%]} = \frac{\text{C1304 [mm]}}{\text{C1328 [mm]}} \cdot \frac{\text{C1309 [mm]}}{\text{C1304 [mm]}} \cdot 100\ \%$$

Hinweis!

Der Wert an DCALC1-OUT wird durch den maximalen Wickeldurchmesser (C1306) und den minimalen Wickeldurchmesser (C1305) begrenzt.

8.2.2 Leitfrequenzeingang (DFIN)

Beschreibung

Der Funktionsblock berechnet aus den Rechtecksignalen an X9 ein Drehzahlsignal. Es können sowohl TTL- als auch für HTL-Signale angeschlossen werden. Die Nullspurvorgabe ist optional.

Die Flankenwechsel werden im Zyklus von 1 ms erkannt und ergeben direkt den Ausgangswert.



Abb. 8.2-2 Leitfrequenzeingang (DFIN)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0425	DFIN const	3	0	256 inc/rev	Konstante des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Ausgangssignal an den angeschlossenen Geber oder bei Leitfrequenzkaskade/Leitfrequenzschiene an den vorgeschalteten Antriebsregeler anpassen	📖 8.2-5
			1	512 inc/rev		
			2	1024 inc/rev		
			3	2048 inc/rev		
			4	4096 inc/rev		
			5	8192 inc/rev		
			6	16384 inc/rev		
C0426	DIS: OUT		-36000	{1 rpm} 36000	Ausgangssignal des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Nur Anzeige	
C0427	DFIN function	0			Funktion des Leitfrequenz-Eingangs, Funktionsblock DFIN	
			0	2-phase	● Phasenversetzte Signalfolge	
			1	A puls/B dir	● Steuerung der Drehrichtung über Spur B	
			2	Puls A or B	● Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B	

Eingangssignale auswerten

In C0427 können Sie verschiedene Modi für die Auswertung der Eingangssignale auswählen.

C0427 = 0 (Phasenversetzte Signalfolge)




Abb. 8.2-3 Phasenversetzte Signalfolge (Rechtslauf)

Rechtslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° vor (positiver Wert an DFIN-OUT)
Linkslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° nach (negativer Wert an DFIN-OUT)

C0427 = 1 (Steuerung der Drehrichtung über Spur B)




Abb. 8.2-4 Steuerung der Drehrichtung über Spur B

Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = LOW (positiver Wert an DFIN-OUT)
Linkslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = HIGH (negativer Wert an DFIN-OUT)

C0427 = 2 (Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B)




Abb. 8.2-5 Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B

Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (positiver Wert an DFIN-OUT) Spur B = LOW
Linkslauf	Spur B übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (negativer Wert an DFIN-OUT) Spur A = LOW

Ausgangssignal abgleichen

In C0425 können Sie das Ausgangssignal anpassen:

- ► An den Geber an X9 oder
- ► An den vorgeschalteten Antriebsregeler bei Leitfrequenzkaskade/Leitfrequenzschiene.

Übertragungsfunktion

Ausgangssignal berechnen:

$$\text{DFIN-OUT [rpm]} = \text{f [Hz]} \cdot \frac{60}{\text{C0425}}$$

Beispiel:

Die Eingangsfrequenz beträgt 200 kHz, die Strichzahl entspricht 2048 inc/Umdrehung (C0425 = 3).

$$\text{DFIN-OUT [rpm]} = 200000\ \text{Hz} \cdot \frac{60}{2048} = 5859\ \text{rpm}$$

Signalanpassung

Andere Signalanpassungen als über die 2er Potenzschritte in C0425 lassen sich durch Nachschalten eines Funktionsblocks realisieren.

Beispiel:

Der Funktionsblock CONV3 soll das Drehzahlsignal in ein quasianaloges Signal umwandeln.

Ausgangssignal an CONV3 berechnen:

$$\text{CONV3-OUT [\%]} = \text{f [Hz]} \cdot \frac{0.4}{\text{C0425}} \cdot \frac{\text{C0950}}{\text{C0951}}$$

Funktionsblöcke verschalten:




Abb. 8.2-6 Leitfrequenzeingang (DFIN) mit nachgeschaltetem Konverter

Hinweis!

Wenn Sie eine Leitfrequenz an DFOUT-AN-IN oder DFOUT-DF ausgeben (C0540 = 0 oder C0540 = 1) **und** einen Inkrementalgeber über X8 auswerten, können Sie den Funktionsblock DFIN nicht mehr verwenden.

Wenn Sie die Eingangssignale an X8 oder X9 auf X10 ausgeben (C0540 = 4 oder C0540 = 5), besteht diese Einschränkung nicht.

8.2.3 Leitfrequenzausgang (DFOUT)

Beschreibung

Der Funktionsblock erzeugt aus einem analogen Signal oder einem Drehzahlsignal Rechtecksignale, die über X10 ausgegeben werden. Alternativ können Sie den Leitfrequenzausgang auf Wiedergabe der Signale an X8 oder X9 einstellen.




Abb. 8.2-7 Leitfrequenzausgang (DFOUT)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0030	DFOUT const	3	0 256 inc/rev 1 512 inc/rev 2 1024 inc/rev 3 2048 inc/rev 4 4096 inc/rev 5 8192 inc/rev 6 16384 inc/rev	Funktionsblock DFOUT ● Einstellen der Konstante (Inkremente pro Umdrehung) für den Leitfrequenzausgang X10	📖 8.2-8

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0540 STOP	Function	0			Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT ● Ausgangssignal an X10	📖 8.2-8
			0 Analog input	analoger Eingang	Signal an DFOUT-AN-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			1 PH diff input	Winkeldifferenzeingang	Signal an DFOUT-DF-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			2	nicht belegt		
			3	nicht belegt		
			4 X10 = X9	X9 wird auf X10 ausgegeben	Die Eingangssignale werden gepuffert C0030 ist ohne Funktion	
			5 X10 = X8	X8 wird auf X10 ausgegeben		
C0541 STOP	CFG: AN-IN	5001	MCTRL-NACT	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Signal in [%] von C0011	
C0542 STOP	CFG: DF-IN	1000	FIXEDPHI-0	📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Drehzahlsignal	
C0544 STOP	CFG: SYN-RDY	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● DFOUT-SYN-RDY = HIGH: Nullimpuls erzeugen	
C0545	PH offset	0	0 {1 inc}	65535	Winkeloffset, Funktionsblock DFOUT ● Über DFOUT-SYN-RDY erzeugten Nullimpuls um bis zu 360 ° verschieben ● 1 Umdrehung = 65535 inc (360 °)	

Ausgangssignale an X10



Abb. 8.2-8 Signalfolge für Rechtslauf (Definition)

- ► Die Ausgangssignale entsprechen der Nachbildung eines Inkrementalgebers:
  - – Ausgegeben werden Spur A, Spur B, gegebenenfalls die Nullspur und die zugehörigen Inversspuren. Die Pegel sind TTL-kompatibel.
  - – Die dargestellte Signalfolge ergibt sich bei positiven Eingangswerten (Rechtslauf).
- ► Bei negative Eingangswerten (Linkslauf) eilt die Spur B um 90 ° gegenüber der Spur A vor.
- ► In C0030 stellen Sie die Geberkonstante der Encodernachbildung ein.

In C0540 legen Sie fest, welches Eingangssignal bzw. welche Signalquelle aktiv sein soll. Die Nullspurausgabe erfolgt entsprechend der gewählten Einstellung.

C0540	Signal an X10
0	DFOUT-AN-IN wird an X10 ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.
1	DFOUT-DF-IN wird an X10 ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.
2	Keine Funktion
3	Keine Funktion
4	Das Signal am Eingang X9 wird elektrisch verstärkt und direkt ausgegeben (C0030 ist ohne Funktion)
5	Das Signal am Eingang X8 wird elektrisch verstärkt und direkt ausgegeben (C0030 ist ohne Funktion)

Hinweis!

Die Einstellungen C0540 = 0 und C0540 = 1 sind nicht möglich, wenn eine Verbindung zum Leitfrequenzeingang X9 (DFIN) hergestellt wurde und über X8 ein Inkrementalgeber angeschlossen ist (C0025 = 100, 110 ... 113).

Analoges Signal als Frequenz ausgeben

Einstellung: C0540 = 0

► Das analoge Signal am Eingang DFOUT-AN-IN wird in eine Frequenz umgesetzt und an X10 ausgegeben.

► Berechnung der Frequenz:

$$f\,[\mathrm{Hz}] = \text{DFOUT-AN-IN}\,[\%] \cdot \frac{\text{C0030}}{100} \cdot \frac{\text{C0011}}{60}$$

Beispiel:

Das Eingangssignal an DFOUT-AN-IN beträgt 50 %, die Strichzahl entspricht 2048 inc/Umdrehung (C0030 = 3) die Maximaldrehzahl (C0011) ist auf 3000 rpm eingestellt.

$$f\,[\mathrm{Hz}] = 50\,\% \cdot \frac{2048}{100} \cdot \frac{3000}{60} = 51200\ \mathrm{Hz}$$

Nullimpuls erzeugen

Zu der Ausgangsfrequenz kann ein künstlicher Nullimpuls erzeugt werden.

1. Setzen Sie den Eingang DFOUT-SYN-RDY = HIGH.
   – Eine LOW-HIGH-Flanke an Klemme X5/E5 erzeugt 360 ° später den Nullimpuls.
   – Danach wird alle 360 ° entsprechend C0030 ein Nullimpuls erzeugt.
2. Verschieben Sie gegebenenfalls über C0545 den Nullimpuls um bis zu 360 ° (65536 inc = 360 °).

Drehzahlsignal als Frequenz ausgeben

Einstellung: C0540 = 1

► Der Drehzahlsignal am Eingang DFOUT-DF-IN wird in eine Frequenz umgesetzt und an X10 ausgegeben.

► Berechnung der Frequenz:

$$f\,[\mathrm{Hz}] = \text{DFOUT-DF-IN}\,[\mathrm{rpm}] \cdot \frac{\text{C0030}}{60}$$

Beispiel:

Das Eingangssignal an DFOUT-DF-IN beträgt 3000 rpm, die Strichzahl entspricht 2048 inc/Umdrehung (C0030 = 3).

$$f\,[\mathrm{Hz}] = 3000\ \mathrm{rpm} \cdot \frac{2048}{60} = 102400\ \mathrm{Hz}$$

Nullimpuls erzeugen

Zu der Ausgangsfrequenz kann ein künstlicher Nullimpuls erzeugt werden.

1. Setzen Sie den Eingang DFOUT-SYN-RDY = HIGH.
   – Eine LOW-HIGH-Flanke an Klemme X5/E5 erzeugt 360 ° später den Nullimpuls.
   – Danach wird alle 360 ° entsprechend C0030 ein Nullimpuls erzeugt.
2. Verschieben Sie gegebenenfalls über C0545 den Nullimpuls um bis zu 360 ° (65536 inc = 360 °).

Signal an X8 direkt an X10 ausgeben

- Die Eingangssignale an X8 werden elektrisch verstärkt und direkt wieder ausgegeben.
- Die Signale sind abhängig von der Belegung des Eingangs X8.
- Die Codes C0030, C0545 und der Ausgang DFOUT-OUT haben keine Funktion.
- Die Nullspur wird ausgegeben, wenn sie an X8 angeschlossen ist.

Signal an X9 direkt an X10 ausgeben

- Die Eingangssignale an X9 werden elektrisch verstärkt und direkt wieder ausgegeben.
- Die Signale sind abhängig von der Belegung des Eingangs X9.
- Die Codes C0030, C0545 und der Ausgang DFOUT-OUT haben keine Funktion.
- Die Nullspur wird ausgegeben, wenn sie an X9 angeschlossen ist.

8.2.4 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG)

Beschreibung

Der Funktionsblock erzeugt Hoch- und Ablauframpen für den Betrieb mit Leitfrequenz. Damit wird der Antrieb winkelsynchron zur Leitfrequenz geführt.




Abb. 8.2-9 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG1)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0751	DFRFG1 Tir	1,000	0,001	{0,001 s}	999,999	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock DFRFG1	📖 8.2-13
C0752	Max speed	3000	1	{1 rpm}	16000	Maximale Drehzahl, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximale Aufholgeschwindigkeit (Drehzahl)	
C0753	DFRFG1 QSP	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Ablaufzeit T_{if} für Quickstop, Funktionsblock DFRFG1	
C0754	PH error	$2 \cdot 10^9$	10	{1}	$2 \cdot 10^9$	Schleppfehler, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximal erlaubte Winkeldifferenz zwischen Soll- und Istwinkel ● 1 Umdrehung = 65535 inc	
C0755	Syn window	100	0	{1 inc}	65535	Synchronisierfenster, Funktionsblock DFRFG1 ● 1 Umdrehung = 65535 inc	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0758 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● Drehzahl-/Winkelsollwertsignal	📖 8.2-13
C0759 STOP	CFG: QSP	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Quickstop aktiv	
C0760 STOP	CFG: STOP	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zustand des Profilgenerators wird gehalten, Sollwert wird gespeichert	
C0761 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zurücksetzen der Integratoren	
C0764			0		1	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige der in C0759, C0760 und Cß761 verknüpften Signale	
1	DIS: QSP						
2	DIS: STOP						
3	DIS: RESET						
C0765	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige des in C0758 verknüpften Signals	

Profilgenerator

Stop!

Betreiben Sie mit dieser Funktion den Antrieb nicht an der Momentenbegrenzung M_{max}, I_{max}.

Der Profilgenerator erzeugt Rampen, die den entstandenen Fehlwinkel automatisch kompensieren. Wenn Sie diese Kompensation nicht benötigen, setzen Sie DFRFG-RESET = HIGH.




Abb. 8.2-10 Aufsynchronisieren DFRFG

C0751	Hoch- und Ablaufzeit einstellen
C0752	Maximale Drehzahl einstellen
C0755	Umschaltpunkt einstellen

Wenn der Istwinkel seinen Sollwert erreicht hat und das Ausgangssignal dem Eingangssignal entspricht, läuft der Antrieb synchron und der Ausgang DFRFG1-SYNC wird HIGH gesetzt. Gleichzeitig wird der Profilgenerator inaktiv geschaltet.




Abb. 8.2-11 Drehzahl-Zeit-Diagramm DFRFG

Die Anzahl der Inkremente an DFRFG1-IN (Leitantrieb) geben den Sollwinkel vor. Der Sollwinkel läßt sich als Weg darstellen. Im Drehzahl-Zeit-Diagramm ist der zurückgelegte Weg (Winkel) als Fläche unter dem Drehzahlprofil dargestellt. Mit Erreichen der Synchronität haben Leitantrieb und Slave den gleichen Weg (Winkel) zurückgelegt.

Quickstop (QSP)

Quickstop nimmt den Antrieb aus dem Verbund und führt ihn zum Stillstand. Soll- und Istwerte werden weiterhin erfasst.




Abb. 8.2-12 Schnellhalt DFRFG

C0751	Hoch- und Ablaufzeit des Profilgenerators
C0752	Maximale Drehzahl
C0753	Ablaufzeit T_{if} für QSP einstellen

► Mit DFRFG1-QSP = HIGH wird QSP aktiviert.

► Mit DFRFG1-QSP = LOW wird QSP deaktiviert. Der Sollwinkel wird über den Profilgenerator angefahren.

Hochlaufgeber Stop

Die Funktion “Hochlaufgeber Stop” hält den Zustand des Profilgenerators während des Betriebs fest. Soll- und Istwerte werden weiterhin erfasst.




Abb. 8.2-13 Hochlaufgeber Stop

C0752	Maximale Drehzahl

► Mit DFRFG1-STOP = HIGH wird die Funktion “Hochlaufgeber Stop” aktiviert.

– Der letzte Zustand wird an DFRFG1-OUT ausgegeben.

► Mit DFRFG1-STOP = LOW wird die Funktion “Hochlaufgeber Stop” zurückgesetzt. Der Sollwinkel wird über den Profilgenerator angefahren.

Hochlaufgeber zurücksetzen

► Mit DFRFG1-RESET = HIGH wird der Profilgenerator aktiviert. Intern aufsummierte Soll- und Istwinkel werden zurückgesetzt.

► Mit einer HIGH-LOW-Flanke an DFRFG1-RESET wird der Sollwinkel erfasst.

Winkeldifferenz überwachen

Der Profilgenerator kann eine Winkeldifferenz zwischen Soll- und Istwinkel von bis zu ±2140000000 inc (= 32000 Umdrehungen) aufnehmen.

- ► Über C0754 können Sie einen Grenzwert für die erlaubte Winkeldifferenz einstellen.
- ► Bei Erreichen des Grenzwertes wird DFRFG1-FAIL = HIGH gesetzt und der Wert gespeichert.
- ► Erst mit DFRFG1-RESET = HIGH wird DFRFG1-FAIL = LOW gesetzt.

8.2.5 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)

Beschreibung

Der Funktionsblock bereitet die Leitfrequenz für den Antriebsregler auf. Sie können Werte für den Reckfaktor und Getriebefaktor vorgeben und eine Drehzahl- oder Winkeltrimmung vornehmen.




Abb. 8.2-14 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0033	Gearbox de-nom	1	1	{1}	32767	Getriebefaktor Nenner vom Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18
C0252	Angle offset	0	-245760000	{1 inc}	245760000	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET ● Fester Winkelversatz bei Leitfrequenzkonfigurationen ● 1 Umdrehung = 65536 inc	📖 8.2-18
C0253	Angle n-trim	→	-32767	{1 inc}	32767	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET → abhängig von C0005, C0025, C0490 ● Änderung von C0005, C0025 oder C0490 setzt C0253 auf die entsprechende Lenze-Einstellung zurück ● 1 Umdrehung = 65536 inc ● Wert in C0253 wird bei 15000 rpm erreicht	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0520 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Eingang Drehzahl-/ Winkelsollwertsignal	📖 8.2-18
C0521 STOP	CFG: VP-DIV	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Reckfaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0522 STOP	CFG: RAT-DIV	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Getriebefaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0523 STOP	CFG: A-TRIM	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Winkeltrimmung über Offsetmultiplikator (C0529) ● 100 % = 16384 inc	
C0524 STOP	CFG: N-TRIM	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Drehzahltrimmung ● Signal in [%] von C0011	
C0525 STOP	CFG: 0-PULSE	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für einmalige Nullimpulsaktivierung ● HIGH = Freigabe für 0-Puls-Synchronisierung	
C0526 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Reset von Integratoren ● HIGH setzt – Lagedifferenz = 0 – DFSET-PSET = 0 – DFSET-PSET2 = 0	
C0527 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● HIGH = Winkelintegratoren gleichsetzen ● LOW-HIGH-Flanke setzt DFSET-PSET = 0 ● HIGH-LOW-Flanke setzt DFSET-PSET auf den aktuellen Wert von MCTRL-PHI-SET ● DFSET-SET hat höhere Priorität als DFSET-RESET	
C0528			$-2 \cdot 10^9$	{1}	$2 \cdot 10^9$	Funktionsblock DFSET ● Nur Anzeige	📖 8.2-18
1	DIS: 0-pulse A					Winkeldifferenz zwischen 2 Nullimpulsen	
2	DIS: Offset					Offset = C0523 × C0529 + C0252	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0529	Multip offset	1	-20000	{1}	20000	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET ● Multiplikator für den Winkeloffset (C0252)	📖 8.2-18
C0530	DF evaluation	0	0	with factor	mit Getriebefaktor	Leitfrequenzbewertung, Funktionsblock DFSET ● Bewertung des Sollwertintegrators	
			1	no factor	ohne Getriebefaktor		
C0531	Act 0 div	1	1	{1}	16384	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	
C0532	0-pulse/TP	1	1	0-pulse	Nullimpuls	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET ● Nullimpuls des Rückführsystems oder Touch-Probe	
			2	Touch probe	Touch-Probe		
C0533	Vp denom	1	1	{1}	32767	Verstärkungsfaktor Nenner V_p, Funktionsblock DFSET	
C0534	0 pulse fct	0				Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET ● Synchronisieren des Antriebs	📖 8.2-18
			0	inactive	inaktiv		
			1	Continueous	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			2	Cont. switch	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg	LOW-HIGH-Flanke an DFSET-0-PULSE löst eine einmalige Nullimpulssynchronisierung aus	
			10	Once, fast way	Einmalige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			11	Once, CW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung rechts		
			12	Once, CCW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung links		
			13	Once, 2*0-puls	Einmalige Synchronisierung, Korrektur wird aus Sollimpuls und Istimpuls ermittelt und in die entsprechende Drehrichtung korrigiert		
C0535	Set 0 div	1	1	{1}	16384	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0536			-32767	{1}	32767	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0521, C0522 und C0523 verknüpften Signale	📖 8.2-18
1	DIS: VP-DIV						
2	DIS: RAT-DIV						
3	DIS: A-TRIM						
C0537	DIS: N-TRIM		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0524 verknüpften Signals	
C0538			0		1	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0525, C0526 und C0527 verknüpften Signale	
1	DIS: 0-PULSE						
2	DIS: RESET						
3	DIS: SET						
C0539	DIS: IN		-6000	{1 rpm}	6000	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0520 verknüpften Signals	
C0546	Min inc/rev	1000	1	{1 inc}	2147483647	Maskierung des Touch-Probe Signals, Funktionsblock DFSET ● Unterdrückung von Störimpulsen an X5/E4 (Istimpuls vom Touch-Probe Signal) ● Eingestellt wird die Größe des Maskierungsfensters zwischen 2 Istimpulsen	📖 8.2-18

Sollwertaufbereitung mit Reck- und Getriebefaktor

Reckfaktor

Der Reckfaktor definiert das Verhältnis, mit dem der Antrieb, bezogen auf seinen Sollwert, schneller oder langsamer laufen soll.

Bewertet wird der Sollwert an DFSET-IN. Das Ergebnis wird an DFSET-POUT ausgegeben.

$$\text{DFSET-POUT} = \text{DFSET-IN} \cdot \frac{\text{DFSET-VP-DIV}}{\text{C0533}}$$

Der Reckfaktor bildet sich aus Zähler und Nenner:

- ► Den Zähler (DFSET-VP-DIV) können Sie variabel aus analoger Signalquelle oder als festen Wert aus einer Codestelle vorgeben.
- ► Den Nenner geben Sie über C0533 vor.

Hinweis!

Bei der Berechnung des Reckfaktors wird das Eingangssignal an DFSET-VP-DIV nicht normiert verarbeitet. Ein Signal von 100 % entspricht einem Zählerwert von 16384.

Getriebefaktor

Der Getriebefaktor definiert das Verhältnis, mit dem die Geschwindigkeit des Antriebs zusätzlich verändert werden kann.

Bewertet wird der Sollwert an DFSET-IN multipliziert mit dem Reckfaktor. Das Ergebnis wird an DFSET-NOUT [in % von n_{max} (C0011)] ausgegeben.

$$\text{DFSET-NOUT} = \text{DFSET-IN} \cdot \frac{\text{DFSET-VP-DIV}}{\text{C0533}} \cdot \frac{\text{DFSET-RAT-DIV}}{\text{C0033}}$$

Der Getriebefaktor bildet sich aus Zähler und Nenner:

- ► Den Zähler (DFSET-RAT-DIV) können Sie variabel aus analoger Signalquelle oder als festen Wert aus einer Codestelle vorgeben.
- ► Den Nenner geben Sie über C0033 vor.

Hinweis!

Bei der Berechnung des Getriebefaktors wird das Eingangssignal an DFSET-RAT-DIV nicht normiert verarbeitet. Ein Signal von 100 % entspricht einem Zählerwert von 16384.

Verarbeitung von Korrekturgrößen

Drehzahltrimmung

Die Drehzahltrimmung ermöglicht das Aufschalten von Korrekturgrößen, z. B. von einem überlagerten Regelkreis. Dies erlaubt eine Beschleunigung oder Verzögerung des Antriebs.

► Bei der Drehzahltrimmung wird ein analoger Wert an DFSET-N-TRIM zum Drehzahlsollwert addiert.

Winkeltrimmung

Die Winkeltrimmung addiert einen Sollwert an DFSET-A-TRIM zum Winkelsollwert. Die Rotorlage wird gegenüber dem Sollwert mit der vorgegebenen Anzahl von Inkrementen vor- oder zurückgestellt (der Antrieb eilt vor oder nach). Die Winkeltrimmung erfolgt im Bereich ±32767 Inkrementen (entspricht ±½ Umdrehung). Als Quelle ist jedes analoge Signal erlaubt.

► Die Eingabe erfolgt in Inkrementen (1 Umdrehung ≙ 65536 Inkremente).

► Ein analoges Eingangssignal an DFSET-A-TRIM von 100 % ≙ 1/4 Umdrehung ≙ 16384 Inkremente.

► Sie können den Stellbereich mit einem Multiplikator (C0529) erweitern.

Winkeloffset

Der Winkeloffset (C0252) schaltet dem Sollwert des Antriebs einen festen Winkelversatz auf.

Winkelverstellung proportional zur Drehzahl

Bei einer Winkelverstellung proportional zur Drehzahl eilt der Winkel mit steigender Drehzahl vor oder nach.

► Über C0253 geben Sie eine entsprechende Verstellung in Inkrementen vor.

► Bei 15000 rpm des Antriebs ist die eingestellte Winkelverstellung erreicht (linearer Zusammenhang).

Hinweis!

Winkelkorrekturen sind nur sinnvoll, wenn der Antriebsregler mit Inkrementalgeberrückführung betrieben wird und der berechnete Schleppfehler zur Korrektur des Drehzahlsollwerts verarbeitet wird. Der Schleppfehler wird an DFSET-PSET ausgegeben.

Synchronisieren auf Nullspur oder Touch-Probe

Stop!

Wenn die Synchronisierung über die Klemmen X5/E4 und X5/E5 (C0532 = 2) aktiviert ist, dürfen die Klemmen keine weiteren Signalverbindungen enthalten.

Bei Auswahl einer Grundkonfiguration über C0005 erhalten die Klemmen eine Grundbelegung.

Auswahl der Synchronisierung	
C0532 = 1 (Nullimpuls)	Die Synchronisierung erfolgt auf der Nullspur vom Leitfrequenzeingang X9 und der Nullspur des in C0490 eingestellten Rückführsystems.
C0532 = 2 (Touch-Probe)	Die Synchronisierung erfolgt über die Klemmen X5/E4 (Istimpuls) und X5/E5 (Sollimpuls).

Touch-Probe-Initiatoren können beim Ansprechen Verzögerungszeiten aufweisen, die einen drehzahlabhängigen Winkelversatz verursachen.

Über C0429 stellen Sie den Korrekturwert für den Winkelversatz ein.

$$C0429 = 16384 \cdot \text{Korrekturwert}$$

Entnehmen Sie den Korrekturwert für den Winkelversatz dem Datenblatt des Initiators oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Synchronisiermodi

C0534	Synchronisiermodus	Anmerkung
0	Inaktiv	Funktion inaktiv
1	Ständige Synchronisierung mit Korrektur auf kürzestem Weg	
2	Ständige Synchronisierung mit Korrektur auf kürzestem Weg	Eine LOW-HIGH-Flanke an DFSET-0-Pulse löst eine einmalige Nullimpulssynchronisierung aus
10	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird auf kürzestem Weg ausgeregelt.	
11	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird in Rechtsdrehrichtung ausgeregelt.	
12	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird in Linksdrehrichtung ausgeregelt.	
13	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird zwischen Sollimpuls und Istimpuls ermittelt und aufgrund des Vorzeichens in die entsprechende Drehrichtung ausgeregelt.	

► Während der Synchronisierung ist DFSET-ACK = HIGH gesetzt.

Hinweis!

Das Synchronisieren des Antriebs ist nur sinnvoll, wenn der Antriebsregler mit Inkrementalgeberrückführung betrieben wird und der berechnete Schleppfehler zur Korrektur des Drehzahlsollwerts verarbeitet wird. Der Schleppfehler wird an DFSET-PSET ausgegeben.

8.2.6 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)

Beschreibung

Der Funktionsblock MCTRL1 steuert und regelt den Motor. Er wird immer ausgeführt. Daher ist ein Eintrag in die Abarbeitungstabelle nicht erforderlich.

Der Antriebsregler ist in der Lenze-Einstellung auf U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) eingestellt. Ohne weitere Einstellungen und mit analoger Sollwertvorgabe über X6/1, X6/2 und angeschlossenem Asynchron-Normmotor (50 Hz/400 V) kann sofort eine Inbetriebnahme erfolgen.

Die U/f-Kennliniensteuerung ist geeignet für Einzelantriebe, Mehrmotorenantriebe, Synchronmotoren, Reluktanzmotoren und Asynchronmotoren.




Abb. 8.2-15 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung		
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**		📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen		📖 6.8-4
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	● Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten ● Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich ● C0010 < C0011 einstellen ● C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	
C0014	V/f Charact.	0				Kennlinienart in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung		📖 8.2-25
			0	linear		Lineare U/f-Kennlinie		
			1	quad.		Quadratische U/f-Kennlinie		
C0015	Rated Freq	50	10	{1 Hz}	5000	U/f-Nennfrequenz In C0015 ist eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz einstellbar ● In der Lenze-Einstellung ist C0015 = C0089 ● Änderung von C0086 oder C0089 überschreibt den Wert in C0015		📖 8.2-25
C0016	Umin boost	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	U_{min}-Anhebung (FCODE) ● C0016 = 1 % entsprechen einem Boost von 1 % der Motor-Bemessungsspannung (C0090) ● Code ist frei konfigurierbar		📖 6.8-4

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0018	fchop	6				Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte – Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{out}) beträgt: – f_{chop} = 16 kHz ⇒ f_{out} = 600 Hz – f_{chop} = 8 kHz ⇒ f_{out} = 300 Hz – f_{chop} = 4 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz – f_{chop} = 2 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz	📖 6.9-1
			0	auto chop	automatische Umschaltung der Schaltfrequenz zwischen 16/8/2 kHz		
			1	2 kHz sin	rundlaufoptimiert		
			2	4 kHz f_top	leistungsoptimiert		
			3	8 kHz f_top	leistungsoptimiert		
			4	8 kHz sin	geräuschoptimiert		
			5	16 kHz sin	geräuschoptimiert		
			6	auto 8/2 kHz	geräusch-/ leistungsoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz		
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0022	Imax current	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0023	Imax gen.	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0036	DC brk value	0,0	0,0	{0,1 A}	-	Bremsgleichstrom einstellen → Geräteabhängig	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0042	DIS: QSP					Quickstop ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	QSP inactive		Quickstop nicht aktiv	
			1	QSP active		Quickstop aktiv	
C0050	MCTRL-NSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlsollwert, Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der Drehzahl in [%] von C0011	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0056	MCTRL-MSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Nur Anzeige. Das Ausgangssignal ist abhängig von der Betriebsart: ● Aktueller Motorstrom bei U/f-Kennliniensteuerung, Funktionsblock MCTRL1 ● Drehmomentsollwert bei Vectorregelung, Funktionsblock MCTRL2	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0058	MCTRL-FACT		-600,0	{0,1 Hz}	600,0	Ausgangsfrequenz ● Nur Anzeige ● MCTRL-FACT = 100,0 % = 1000,0 Hz	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0066	MOTOR LOAD		0	{1 %}	250	Motorauslastung I^2×t	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0070	Vp speed CTRL	10,0	0,0	{0,1}	255,9	Verstärkung Drehzahlregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0071	Tn speed CTRL	50	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Drehzahlregler C0071 = 6000 ms: keine Nachstellzeit	
C0074	limit N	10,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Begrenzung Drehzahlregler ● Einfluss des Drehzahlreglers bei U/f-Kennliniensteuerung mit Rückführung ● Maximale prozentuale Abweichung vom Sollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0075	Vp curr CTRL	0,20	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0078	Tn slip CTRL	100	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Schlupfregler ● Filterzeit für Schlupfkompensation (C0021) ● Nur aktiv bei U/f-Kennliniensteuerung	📖 8.2-25
C0079	Adapt I-CTRL	100,00	10,00	{0,01 %}	100,00	Adaption Stromregler ● Bewertung für die Nachstellzeit T_{ni} des Stromreglers ● Wirksam bei Sollwert = 0 ● Wird bis Nenndrehzahl automatisch auf 100 % angehoben ● C0079 = 100 %: Keine Adaption der Nachstellzeit ● C0079 < 100 %: – Bewertung der Nachstellzeit:	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0086 STOP	Mot type	→	📖 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	📖 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0095 STOP	Mot Io	→	0,00	{0,01 A}	1000,00	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086, C0088 und C0091 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0107	holding time	0,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0132 STOP	RFG fly delay	→	0	{1 ms}	9999	Mindestzeit für Reglersperre bei aktiver Fangschaltung, verzögert den Start des Fangvorgangs nach Reglerfreigabe → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0132 auf die Mindestzeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0140 STOP	select direct	0				Suchrichtung beim Fangvorgang ● Positive Drehrichtung: Mit Blick auf die Motorwelle dreht der Motor rechts ● Negative Drehrichtung: Mit Blick auf die Motorwelle dreht der Motor links	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	Nset		Nur suchen in Richtung des anliegenden Sollwerts	
			1	inv. Nset		Nur suchen gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts	
			2	pos.		Nur suchen in positiver Drehrichtung	
			3	neg.		Nur suchen in negativer Drehrichtung	
			4	Both, Nset		Zuerst in Richtung, dann gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts suchen	
			5	Both, inv. Nset		Zuerst gegen die Richtung, dann in Richtung des anliegenden Sollwerts suchen	
			6	Both pos.		Zuerst in positiver Drehrichtung, dann in negativer Drehrichtung suchen	
			7	Both neg.		Zuerst in negativer Drehrichtung, dann in positiver Drehrichtung suchen	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0142	Start options	1				Startbedingung für die Fangschaltung	📖 8.2-36
			0	Start lock		• Automatischer Start gesperrt nach – Netzeinschalten – Rücknahme einer Meldung (t > 0,5 s) – TRIP Reset • Fangschaltung ist inaktiv • Start nach HIGH-LOW-HIGH-Pegeländerung an X5/28	📖 8.2-65
			1	Auto start		Automatischer Start, wenn X5/28 = HIGH • Fangschaltung ist inaktiv	
			2	flying lock		• Automatischer Start gesperrt nach – Netzeinschalten – Rücknahme einer Meldung (t > 0,5 s) – TRIP Reset • Fangschaltung ist aktiv • Start nach HIGH-LOW-HIGH-Pegeländerung an X5/28	
			3	Fly restart		Automatischer Start, wenn X5/28 = HIGH • Fangschaltung ist aktiv	
C0143	limit 2kHz	0,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Drehfeldabhängige Schaltschwelle • Schwelle zur automatischen Schaltfrequenzabsenkung • Bei Unterschreiten schaltet der Antriebsregler automatisch auf 2 kHz	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0145 STOP	select ref	1				Auswahl des Fangverfahrens • Referenz-Drehzahl, bei der der Fangvorgang gestartet wird	📖 8.2-36 📖 8.2-65
			0	REF: C0011		Maximale Drehzahl	
			1	REF: N-ACT		Letzte aktuelle Drehzahl	
			2	REF: N-SET		Vorgegebener Drehzahl-Hauptsollwert Es wird auf das Sollwertsignal am Eingang NSET-N des Funktionsblocks NSET referenziert. Fehlt das Sollwertsignal am Eingang NSET-N, wird auf den aktiven JOG-Sollwert (C0039/x) referenziert	
C0146	fly current	0	-500	{1}	500	Fangschaltung, Stromhöhe beim Suchvorgang • Beeinflusst die Stromeinprägung beim Suchvorgang • ±500 ≈ ±39 % von I_{max} • Der Initialwert beträgt ≈ 8 % von I_{max}	📖 8.2-36 📖 8.2-65
C0147	fly dt-f	0	-82	{1}	82	Fangschaltung, Suchgeschwindigkeit beim Fangvorgang • Bei Antrieben mit großen Schwungmassen ggf. Suchgeschwindigkeit reduzieren • ±82 ≙ ±5,0 Hz	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0235	damping	5	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0236	damp limit	0,2	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	
C0890 STOP	CFG: N-SET	5050	NSET-NOUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0900 STOP	CFG: QSP	10250	R/L/Q-QSP		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Antrieb führt Quickstop aus	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0903 STOP	CFG: BOOST	5015	MCTRL-BOOST		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Anhebung der Motorspannung	📖 8.2-25
C0904 STOP	CFG: DC-BREAK	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Motor wird gebremst	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0905	DIS: DC-BREAK		0		1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0904 verknüpften Signals	
C0906			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0890, C0891, C0892, C0893, C0901 und C0903 verknüpften Signale	📖 8.2-25 📖 8.2-48
1	DIS: N-SET						
2	DIS: M-ADD						
3	DIS: LO-M-LIM						
4	DIS: HI-M-LIM						
5	DIS: I-SET						
6	DIS: BOOST						
C0907			0		1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0899, C0900 und C0902 verknüpften Signale	
1	reserviert						
2	DIS: N/M-SWT						
3	DIS: QSP						
4	DIS: I-LOAD						
C0909	speed limit	1	1	+/- 175 %		Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL ● Drehrichtungsbegrenzung für den Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			2	0 ... 175 %			
			3	-175 ... 0 %			

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0910 STOP	CFG: VP-ADAPT	1006	FIXED100%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Adaption der Verstärkung des Drehzahlreglers ● Bei wechselnder Verstärkung mit CURVE-OUT des FB CURVE verbinden	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0911	DIS: VP-ADAPT		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0910 verknüpften Signals	
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48 📖 9.4-3
C0913 STOP	OV handling	0				Höhe des Motorstroms beim Fangvorgang oder nach einer OU-Meldung ● Bei C0913 = 1 wird beim Fangvorgang oder nach einer OU-Meldung der Motor mit reduziertem Motorstrom auf die Solldrehzahl geführt. ● Die Einstellung ist nur bei den Geräten EVF9326 ... EVF9333 wirksam	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	inactiv	Nicht reduzierter Motorstrom		
			1	activ	Reduzierter Motorstrom		

Drehzahlsollwertvorgabe

- ▶ Das Signal am Eingang MCTRL-N-SET ist der Drehzahlsollwert in [%] und bezieht sich immer auf die Maximaldrehzahl (C0011).
- ▶ In den meisten Grundkonfigurationen ist MCTRL-N-SET mit dem Funktionsblock NSET (Drehzahlsollwert-Aufbereitung) verbunden.
  - – Sie können MCTRL-N-SET auch mit jedem anderen analogen Ausgangssignal eines FB verbinden.

Drehzahlsollwertbegrenzung

- ▶ Die Begrenzung des Drehzahlsollwerts an MCTRL-N-SET erfolgt immer auf ±100 % der Maximaldrehzahl n_{max} (C0011).
- ▶ Der Drehzahlsollwert wird durch die Motorregelung in einen Frequenzsollwert umgesetzt und in Abhängigkeit der Schaltfrequenz f_{chop} auf eine maximale Ausgangsfrequenz begrenzt.

Schaltfrequenz f_{chop}	Maximale Ausgangsfrequenz
16 kHz	600 Hz
8 kHz	300 Hz
2/4 kHz	150 Hz

U/f-Kennlinie einstellen

Die Einstellung der Motorspannungskennlinie erfolgt über die Eingabe der Motornenndaten.

Über den Eingang MCTRL-BOOST können Sie die Motorspannung anheben. In allen Grundkonfigurationen ist der Eingang mit C0016 (frei konfigurierbar) verbunden.

► Um die Anhebung der Motorspannung Ihren Betriebsbedingungen anzupassen, können Sie den Eingang auch mit anderen Funktionsblöcken beschalten.

Drehzahlregelung

Bei Betrieb mit Rückführung wird die Funktion der Schlupfregelung von einem PI-Regler übernommen.

Aktivieren der Drehzahlregelung

Die Drehzahlregelung wird aktiviert, wenn Sie in C0025 einen Inkrementalgeber auswählen.

Parametrierung

Code	Funktion
C0070	Verstärkung V_p
C0071	Nachstellzeit T_n
C0074	Einfluss des Drehzahlreglers bei Betrieb mit Inkrementalgeber. Bezug ist n_{max} (C0011).

Hinweis!

Wird der Einfluss des Drehzahlreglers an den betriebsmäßig zu erwartenden Schlupf des Motors angepaßt, kann bei einem Ausfall des Inkrementalgebers der Motor nicht unkontrolliert hochlaufen.

Adaption des Drehzahlreglers

Über den Eingang MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie die Verstärkung des Drehzahlreglers online verändern. Die eingestellte Verstärkung in C0070 ist der Bezugswert für ein Eingangssignal von 100 %.

► Durch Adaption eines Funktionsblocks (z. B. CURVE) an MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie Einfluss auf die Verstärkung (C0070) nehmen.

► In der Lenze-Einstellung ist die Adaption abgeschaltet.

Begrenzung des Ausgangsstroms

Die Begrenzung des Ausgangsstroms dient vorrangig dem Schutz des Antriebsreglers und der Stabilität der Antriebsregelung.

Wenn die max. zulässige Belastung des Motors überschritten wird, können Sie den max. Ausgangsstrom des Antriebsreglers entsprechend anpassen.

Parametrierung

Code	Funktion
C0022	Motorischer Maximalstrom
C0023	Generatorischer Maximalstrom

Wenn Sie in C0086 einen Motor auswählen, dessen Maximalstrom deutlich geringer ist als der Ausgangsstrom des Antriebsreglers, wird der motorische Maximalstrom (C0022) automatisch auf den zweifachen Nennstrom des Motors begrenzt.

Wirkungsweise

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung verhindert ein PI-Regler (V_p = C0075, T_n = C0076) das Überschreiten des max. zulässigen Motorstroms durch Absenken (motorische Überlast) oder Anheben (generatorische Überlast) der Ausgangsfrequenz.

Der N-Regler ist in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung ohne Rückführung nicht aktiv.

Auswirkungen

- Der Motor kann dem Drehzahlsollwert nicht folgen.
- Es wird MCTRL-IMAX = HIGH gesetzt.
- Bei Auswahl der automatischen Schaltfrequenzeinstellung (C0018 = 0 oder 6) wird auf eine niedrigere Schaltfrequenz geschaltet, so dass keine Abschaltung erfolgt.

Automatische Drehzahlerkennung nach Reglerfreigabe - Fangschaltung

Die Fangschaltung ist besonders geeignet für Anwendungen mit Lüfter und Antriebe mit großer Massenträgheit.

Mit der Fangschaltung können Sie den Regler freigeben, obwohl der Motor noch dreht. Die Fangschaltung ermittelt automatisch die aktuelle Drehzahl des Motors und lässt die Motorregelung mit dieser Drehzahl starten. Dadurch lässt sich das Bremsen des Motors auf Drehzahl 0 mit anschließendem Hochlauf vermeiden.

In C0140 können Sie die Suchrichtung beim Fangvorgang vorgeben.

- Bei bekannter Drehrichtung der trudelnden Maschine können Sie in Drehrichtung oder in Richtung des anliegenden Sollwertes suchen lassen.
- Bei unbekannter Drehrichtung der trudelnden Maschine können Sie in beiden Drehrichtungen oder in beiden Richtungen des anliegenden Sollwertes suchen lassen.

  Z. B. kann bei Anwendungen mit Lüfter in beiden Drehrichtungen gesucht werden, wenn durch Luftströmung die Drehrichtung des freilaufenden Lüfterrades unbekannt ist.

Hinweis!

- Die Fangschaltung ist optimiert für einen leistungsangepassten Motor. Daher sollte der Motor-Nennstrom den Regler-Nennstrom nicht überschreiten.
- Obwohl die Fangschaltung aktiviert ist (C0142 = 2 oder C0142 = 3), startet der Fangvorgang nicht, wenn nach einer OU-Meldung die Impulssperre wieder aufgehoben wird.

  Damit der Fangvorgang startet, müssen Sie z. B. den Eingang DCTRL-CINHx mit dem Ausgangssignal MONIT-OU verknüpfen. Bei einer OU-Meldung wird dadurch intern Reglersperre gesetzt. Das Aufheben der Reglersperre startet dann den Fangvorgang.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Suchrichtung beim Fangvorgang	C0140 = 0	Lenze-Einstellung Nur suchen in Richtung des anliegenden Sollwerts
	C0140 = 1	Nur suchen gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts
	C0140 = 2	Nur suchen in positiver Drehrichtung
	C0140 = 3	Nur suchen in negativer Drehrichtung
	C0140 = 4	Zuerst in Richtung, dann gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts suchen
	C0140 = 5	Zuerst gegen die Richtung, dann in Richtung des anliegenden Sollwerts suchen
	C0140 = 6	Zuerst in positiver Drehrichtung, dann in negativer Drehrichtung suchen
	C0140 = 7	Zuerst in negativer Drehrichtung, dann in positiver Drehrichtung suchen
Referenz-Drehzahl für den Start des Suchvorgangs	C0145 = 0	Fangschaltung referenziert auf die Maximaldrehzahl (C0011). Empfohlen bei unbekannter Drehzahl des Motors
	C0145 = 1	Lenze-Einstellung Fangschaltung referenziert auf die letzte aktuelle Drehzahl des Motors
	C0145 = 2	Drehzahlsollwert, Empfohlen bei bekannter Drehzahl des Motors
Stromhöhe beim Suchvorgang	C0146	Beeinflusst die Stromhöhe beim Suchvorgang. Wert verringern bei Motoren mit geringer Schwungmasse (Drehzahl erhöht sich bereits während des Suchvorgangs).
Suchgeschwindigkeit	C0147	Beeinflusst die Suchgeschwindigkeit. Ein Suchvorgang dauert ca. 1 ... 2 s. Gegebenenfalls kann es für einen erfolgreichen Suchvorgang notwendig sein, die Suchgeschwindigkeit zu reduzieren (Wert verringern).

Aktivierung

Auswahl	Code	Beschreibung
Anlaufschutz	C0142 = 0	Die Fangschaltung ist inaktiv. Anlaufschutz heißt, dass für einen erneuten Anlauf ein Signalwechsel zur Reglerfreigabe erforderlich ist (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28).
Automatischer Start	C0142 = 1	Lenze-Einstellung Automatischer Anlauf; Fangschaltung inaktiv
Starten nach Aufheben der Einschaltsperre	C0142 = 2	Fangschaltung wird gestartet nach Rücksetzen von IMP (Netzeinschalten, Rücknahme von Meldungen (t > 0,5 s) oder TRIP RESET) und erneuter Reglerfreigabe (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28)
Starten ohne Anlaufschutz	C0142 = 3	Fangschaltung wird sofort aktiv. Keine erneute Reglerfreigabe erforderlich (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28).

Fangschaltung mit Anlaufschutz (C0142 = 2):




Abb. 8.2-16 Signalverlauf bei manuellem Start mit Fangschaltung (C0142 = 2)

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert
- C Störung (z. B. DCTRL-FAIL = HIGH)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP = HIGH)
- E Regler freigeben (z. B. X5/28 = HIGH)
- ① Der Motor dreht mit Sollwert
- ② Eine Störung (z. B. Netzausfall, TRIP SET) löst eine Impulssperre IMP aus. Der Motor trudelt. Nach Beseitigung der Störung (z. B. Netzwiederkehr, TRIP RESET) bleibt die Impulssperre aktiv, bis der Regler erneut freigegeben wird (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28)
  Wichtig bei einer OU-Meldung: Liegt die OU-Meldung nicht mehr an, wird die Impulssperre aufgehoben.
- ③ Die Fangschaltung ist jetzt aktiv und ermittelt die aktuelle Drehzahl des Motors
- ④ Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Fangschaltung ohne Anlaufschutz (C0142 = 3):




Abb. 8.2-17 Signalverlauf bei automatischem Start mit Fangschaltung (C0142 = 3)

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert
- C Störung (z. B. DCTRL-FAIL = HIGH)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP = HIGH)
- E Regler freigeben (z. B. X5/28 = HIGH)
- ① Der Motor dreht mit Sollwert
- ② Eine Störung (z. B. Netzausfall, TRIP SET) löst eine Impulssperre IMP aus. Der Motor trudelt. Nach Beseitigung der Störung (z. B. Netzwiederkehr, TRIP RESET) wird die Impulssperre aufgehoben.
- ③ Der Fangschaltung ist jetzt aktiv und ermittelt die aktuelle Drehzahl des Motors. Wird nach einer OU-Meldung die Impulssperre wieder aufgehoben, wird die Fangschaltung nicht gestartet.
- ④ Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Quickstop (QSP)

Durch Aktivieren eines internen Ablaufgebers wird der Motor auf Signalanforderung in den Stillstand gefahren.

Wirkungsweise

- Quickstop ist aktiv:
  - Es ist MCTRL-QSP = HIGH
  - Von der Gerätesteuerung liegt das Steuerwort DCTRL-QSP an
  - Gleichstrombremsen (GSB) ist nicht aktiv (GSB hat Vorrang vor Quickstop)
- Wenn Quickstop aktiv ist, fährt der Motor mit der in C0105 eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand und es wird MCTRL-QSP-OUT = HIGH gesetzt.

Manuelles Gleichstrombremsen

- Durch Einprägen eines Gleichstroms wird der Motor auf Signalanforderung gebremst.
- Bei geregelten Bremsrampen müssen Sie generatorisches Bremsen einsetzen.
- Die Haltezeit (C0107) hat keinen Einfluss. Der Motor bleibt gebremst, bis MCTRL-GSB = LOW gesetzt wird.

Hinweis!

Manuelles Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Aktivierung

Der Eingang MCTRL-GSB im Funktionsblock MCTRL wird mit HIGH-Pegel angesteuert.

- MCTRL-GSB = HIGH: Funktion aktiviert
- MCTRL-GSB = LOW: Funktion nicht aktiviert

Funktionsablauf




Abb. 8.2-18 Signalverlauf beim Gleichstrombremsen

- A Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- B Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- C Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- D Gleichstrombremsen aktivieren(MCTRL-GSB)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Gleichstrombremsen wird aktiviert mit MCTRL-GSB = HIGH. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert mit MCTRL-GSB = LOW
  Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Automatisches Gleichstrombremsen

Beim Unterschreiten einer einstellbaren Drehzahlsollwertschwelle wird die Funktion Gleichstrombremsen aktiviert.

Hinweis!

Automatisches Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird
Drehzahlsollwertschwelle	C0019	Bei Unterschreiten der Schwelle wird Gleichstrom-bremsen ausgelöst
Haltezeit	C0107	Dauer der Gleichstrombremsung. Nach Ablauf der Haltezeit wird Impulssperre gesetzt.

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Funktionsablauf

Beim automatischen Gleichstrombremsen sind 2 Funktionsabläufe möglich mit jeweils unterschiedlicher Reaktion des Antriebsreglers. Die Parametrierung ist für beide Funktionsabläufe gleich.

Funktionsablauf 1:

► Nach Ablauf Haltezeit (C0107) setzt der Antriebsregler automatisch Impulssperre IMP.




Abb. 8.2-19 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Nach Ablauf der Haltezeit (C0107) wird Impulssperre IMP gesetzt

Funktionsablauf 2:

► Wenn Sie vor Ablauf der Haltezeit (C0107) einen Drehzahlsollwert > Drehzahlschwelle (C0019) vorgeben, wird Gleichstrombremsen deaktiviert und der Antrieb folgt dem Drehzahlsollwert. Bei erneutem Unterschreiten der Drehzahlschwelle wird Gleichstrombremsen wieder aktiviert und die Haltezeit erneut gestartet.




Abb. 8.2-20 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert sobald der Drehzahlsollwert die Drehzahlschwelle (C0019) überschreitet. Der Motor wird auf den vorgegebenen Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten.

Pendeldämpfung

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- Antrieben mit unterschiedlicher Bemessungsleistung von Antriebsregler und Motor, z. B. bei Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating.
- Betrieb von höherpoligen Motoren.
- Betrieb von Drehstromantrieben > 10 kW.

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz:

- Bestimmte Asynchronmotoren können oberhalb $^1/_3$ der Bemessungsdrehzahl ($^1/_3 \cdot n_n$) dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Abgleich

Die Lenze-Einstellung ist für leistungsangepasste Motoren ausgelegt.

In der Regel verkleinern Sie Drehzahlschwingungen, wenn Sie die Lenze-Einstellung der Codes C0234 oder C0236 um Faktor 2 ... 5 verändern.

1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
2. Einfluss der Pendeldämpfung in C0234 ändern (in der Regel erhöhen).
3. Begrenzung der Pendeldämpfung in C0236 erhöhen.
4. Filterzeit in C0235 ggf. im Bereich von 1 ... 20 ms verändern.

- Indikatoren für ruhigen Lauf können sein:
  – Gleichförmiger Verlauf des Motorstroms
  – Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz

Schlupfkompensation

Bei Belastung geht die Drehzahl einer Asynchronmaschine zurück. Diesen lastabhängigen Drehzahleinbruch bezeichnet man als Schlupf. Durch Einstellung von C0021 können Sie den Schlupf teilweise kompensieren.

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung ist die Schlupfkompensation nur bei Betrieb ohne Rückführung (C0025 = 1) aktiv.

U/f-Kennliniensteuerung

Die Berechnung der Schlupfkompensation (C0021) erfolgt automatisch aus der Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) und der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089). Die eingetragene Schlupfkonstante [%] ist der Bemessungsschlupf des Motors in [%] bezogen auf die Synchron-Drehzahl des Motors.

► Schlupfkompensation berechnen und in C0021 eintragen:

$$s = \frac{n_{rsyn} - n_r}{n_{rsyn}} \cdot 100\ \%$$

$$n_{rsyn} = \frac{f_r \cdot 60}{p}$$

s	Schlupfkonstante (C0021) [%]
n_{rsyn}	Synchron-Drehzahl des Motors [min^{-1}]
n_r	Bemessungsdrehzahl des Motors laut Motortypenschild [min^{-1}]
f_r	Bemessungsfrequenz des Motors laut Motortypenschild [Hz]
p	Polpaarzahl (1, 2, 3, ...) des Motors

► Bei Bedarf können Sie die Schlupfkompensation manuell anpassen:
  – Wenn Sie C0021 zu groß einstellen, kann der Antrieb instabil werden.
  – Bei zyklischen Laststößen (z. B. Kreiselpumpe) wird durch kleinereWerte (ggf. auch negative Werte) in C0021 eine weiche Motorkennlinie erreicht.
  – Parametrieren Sie C0078 (Filterzeit für die Schlupfkompensation), wenn Sie die Reaktionszeit des Motors auf Laständerungen (dynamisch ↔ träge) verändern möchten.

► Die Istdrehzahl wird als analoges Signal (in [%] von n_{max} (C0011)) an MCTRL-NACT ausgegeben.

Hinweis!

Bei Betrieb von Synchron- oder Reluktanzmotoren müssen Sie C0021 = 0 einstellen.

Drehrichtung sperren

Soll der Motor nur in einer Richtung drehen, können Sie über C0909 die Erzeugung der Ausgangsspannung auf eine Drehrichtung beschränken.

Code	Beschreibung
C0909 = 1	Motor dreht in beide Richtungen
C0909 = 2	Motor dreht im Uhrzeigersinn, "positive Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)
C0909 = 3	Motor dreht gegen den Uhrzeigersinn, "negative Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)

8.2.7 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)

Beschreibung

Der Funktionsblock MCTRL2 steuert und regelt den Motor. Er wird immer ausgeführt. Daher ist ein Eintrag in die Abarbeitungstabelle nicht erforderlich.

Die Vectorregelung (C0006 = 1) hat gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung eine deutlich höhere Momentenausbeute bei gleichem Motorstrom. Der Motor wird über ein internes Motormodell überwacht und geregelt. Damit wird zu jeder Zeit ein optimales Betriebsverhalten des Motors erreicht.

Die Vectorregelung ist geeignet für Einzelantriebe, Asynchronmotoren und Mehrmotorenantriebe gleichen Typs mit starrer Kopplung.




Abb. 8.2-21 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung		
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**		📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen		📖 6.8-4
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	● Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten ● Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich ● C0010 < C0011 einstellen ● C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	
C0018	fchop	6				Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte – Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{out}) beträgt: – f_{chop} = 16 kHz ⇒ f_{out} = 600 Hz – f_{chop} = 8 kHz ⇒ f_{out} = 300 Hz – f_{chop} = 4 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz – f_{chop} = 2 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz		📖 6.9-1
			0	auto chop	automatische Umschaltung der Schaltfrequenz zwischen 16/8/2 kHz			
			1	2 kHz sin	rundlaufoptimiert			
			2	4 kHz f_top	leistungsoptimiert			
			3	8 kHz f_top	leistungsoptimiert			
			4	8 kHz sin	geräuschoptimiert			
			5	16 kHz sin	geräuschoptimiert			
			6	auto 8/2 kHz	geräusch-/ leistungsoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz			
C0019	Thresh nact=0	0	-36000	{1 rpm}	36000	Ansprechschwelle automatische Gleichstrombremse (Auto-GSB) ● Unterschreiten der Schwelle in C0019 löst automatisches Gleichstrombremsen aus, wenn die Haltezeit unter C0107 > 0 eingestellt ist		📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0022	Imax current	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0023	Imax gen.	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0025 STOP	Feedback type	1				Drehzahlrückführung	📖 6.7-1
			1	no feedback	keine Rückführung		
			100	IT (C420)-X8	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			101	IT (C420)-X9	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	
					Strichzahl:	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			110	IT512-5V	512 inc		
			111	IT1024-5V	1024 inc		
			112	IT2048-5V	2048 inc		
			113	IT4096-5V	4096 inc		
C0036	DC brk value	0,0	0,0	{0,1 A}	-	Bremsgleichstrom einstellen → Geräteabhängig	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0042	DIS: QSP					Quickstop ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	QSP inactive		Quickstop nicht aktiv	
			1	QSP active		Quickstop aktiv	
C0050	MCTRL-NSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlsollwert, Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der Drehzahl in [%] von C0011	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0056	MCTRL-MSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Nur Anzeige. Das Ausgangssignal ist abhängig von der Betriebsart: ● Aktueller Motorstrom bei U/f-Kennliniensteuerung, Funktionsblock MCTRL1 ● Drehmomentsollwert bei Vectorregelung, Funktionsblock MCTRL2	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0058	MCTRL-FACT		-600,0	{0,1 Hz}	600,0	Ausgangsfrequenz ● Nur Anzeige ● MCTRL-FACT = 100,0 % = 1000,0 Hz	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0066	MOTOR LOAD		0	{1 %}	250	Motorauslastung I^2×t	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0070	Vp speed CTRL	10,0	0,0	{0,1}	255,9	Verstärkung Drehzahlregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0071	Tn speed CTRL	50	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Drehzahlregler C0071 = 6000 ms: keine Nachstellzeit	
C0075	Vp curr CTRL	0,20	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0079	Adapt I-CTRL	100,00	10,00	{0,01 %}	100,00	Adaption Stromregler ● Bewertung für die Nachstellzeit T_{ni} des Stromreglers ● Wirksam bei Sollwert = 0 ● Wird bis Nenndrehzahl automatisch auf 100 % angehoben ● C0079 = 100 %: Keine Adaption der Nachstellzeit ● C0079 < 100 %: – Bewertung der Nachstellzeit:	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0082 STOP	Mot Rr	→	0,000	{0,001 Ω}	65,000	Motor-Rotorwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Rotorwiderstandswert ein	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0084 STOP	Mot Rs	→	0,00	{0,01 mΩ}	100000,00	Motor-Ständerwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0085 STOP	Mot Lss	→	0,0	{0,1 mH}	6500,0	Motor-Streuinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0086 STOP	Mot type	→	📖 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	📖 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	500,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,0	{0,1 mH}	6500,0	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1
C0095 STOP	Mot Io	→	0,00	{0,01 A}	1000,00	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086, C0088 und C0091 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0107	holding time	0,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0132 STOP	RFG fly delay	→	0	{1 ms}	9999	Mindestzeit für Reglersperre bei aktiver Fangschaltung, verzögert den Start des Fangvorgangs nach Reglerfreigabe → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0132 auf die Mindestzeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0140 STOP	select direct	0			Suchrichtung beim Fangvorgang ● Positive Drehrichtung: Mit Blick auf die Motorwelle dreht der Motor rechts ● Negative Drehrichtung: Mit Blick auf die Motorwelle dreht der Motor links	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	Nset	Nur suchen in Richtung des anliegenden Sollwerts	
			1	inv. Nset	Nur suchen gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts	
			2	pos.	Nur suchen in positiver Drehrichtung	
			3	neg.	Nur suchen in negativer Drehrichtung	
			4	Both, Nset	Zuerst in Richtung, dann gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts suchen	
			5	Both, inv. Nset	Zuerst gegen die Richtung, dann in Richtung des anliegenden Sollwerts suchen	
			6	Both pos.	Zuerst in positiver Drehrichtung, dann in negativer Drehrichtung suchen	
			7	Both neg.	Zuerst in negativer Drehrichtung, dann in positiver Drehrichtung suchen	
C0142	Start options	1			Startbedingung für die Fangschaltung	📖 8.2-36 📖 8.2-65
			0	Start lock	● Automatischer Start gesperrt nach – Netzeinschalten – Rücknahme einer Meldung (t > 0,5 s) – TRIP Reset ● Fangschaltung ist inaktiv ● Start nach HIGH-LOW-HIGH-Pegeländerung an X5/28	
			1	Auto start	Automatischer Start, wenn X5/28 = HIGH ● Fangschaltung ist inaktiv	
			2	flying lock	● Automatischer Start gesperrt nach – Netzeinschalten – Rücknahme einer Meldung (t > 0,5 s) – TRIP Reset ● Fangschaltung ist aktiv ● Start nach HIGH-LOW-HIGH-Pegeländerung an X5/28	
			3	Fly restart	Automatischer Start, wenn X5/28 = HIGH ● Fangschaltung ist aktiv	
C0143	limit 2kHz	0,0	0,0	{0,1 Hz} 20,0	Drehfeldabhängige Schaltschwelle ● Schwelle zur automatischen Schaltfrequenzabsenkung ● Bei Unterschreiten schaltet der Antriebsregler automatisch auf 2 kHz	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0145 STOP	select ref	1				Auswahl des Fangverfahrens ● Referenz-Drehzahl, bei der der Fangvorgang gestartet wird	📖 8.2-36 📖 8.2-65
			0	REF: C0011		Maximale Drehzahl	
			1	REF: N-ACT		Letzte aktuelle Drehzahl	
			2	REF: N-SET		Vorgegebener Drehzahl-Hauptsollwert Es wird auf das Sollwertsignal am Eingang NSET-N des Funktionsblocks NSET referenziert. Fehlt das Sollwertsignal am Eingang NSET-N, wird auf den aktiven JOG-Sollwert (C0039/x) referenziert	
C0146	fly current	0	-500	{1}	500	Fangschaltung, Stromhöhe beim Suchvorgang ● Beeinflusst die Stromeinprägung beim Suchvorgang ● ±500 ≈ ±39 % von I_{max} ● Der Initialwert beträgt ≈ 8 % von I_{max}	📖 8.2-36 📖 8.2-65
C0147	fly dt-f	0	-82	{1}	82	Fangschaltung, Suchgeschwindigkeit beim Fangvorgang ● Bei Antrieben mit großen Schwungmassen ggf. Suchgeschwindigkeit reduzieren ● ±82 ≙ ±5,0 Hz	
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-15
			1	WRK run	Identifizierung starten		
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0235	damping	5	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0236	damp limit	0,2	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0420 STOP	Encoder const	512	1	{1 inc/rev}	8192	Strichzahl für Inkrementalgeber an X8 oder X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	📖 6.7-1
C0421 STOP	Enc voltage	5,00	5,00	{0,1 V}	8,00	Versorgungsspannung für den Inkrementalgeber an X8 **ACHTUNG: Falsche Eingabe kann den Inkrementalgeber zerstören!**	
C0497	Nact filter	2,0	0,0	{0,1 ms}	50,0	Filterzeitkonstante N_{ist} für den Drehzahlistwert, Funktionsblock MCTRL2 ● Interne Filterung des Drehzahlsignals für die Regelung ● C0497 = 0 ms: abgeschaltet	📖 8.2-48
C0890 STOP	CFG: N-SET	5050	NSET-NOUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0891 STOP	CFG: M-ADD	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehmomenten-Zusatzsollwert bzw. Drehmomentensollwert	📖 8.2-48
C0892 STOP	CFG: LO-M-LIM	5700	ANEG1-OUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Untere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0893 STOP	CFG: HI-M-LIM	19523	FCODE-472/3		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Obere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0898 STOP	CFG: M-LIM switch	0	0	M-LIM ON	Verringerte Drehmomentgrenze aktiv	Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, Funktionsblock MCTRL ● Bei verringerter Drehmomentgrenze wird das maximal mögliche Drehmoment im Feldschwächbereich mit 1/f abgesenkt. Dadurch wird eine erhöhte Kippsicherheit des Motors im Feldschwächbereich erreicht	📖 8.2-48
			1	M-LIM OFF	Verringerte Drehmomentgrenze inaktiv		
C0899 STOP	CFG: N/M-SWT	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● LOW = Drehzahlregelung aktiv ● HIGH = Drehmomentenregelung aktiv	📖 8.2-48
C0900 STOP	CFG: QSP	10250	R/L/Q-QSP		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Antrieb führt Quickstop aus	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0901 STOP	CFG: I-SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● I-Anteils des Drehzahlreglers setzen	📖 8.2-48
C0902 STOP	CFG: I-LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Der I-Anteil an MCTRL-I-SET wird vom Drehzahlregler übernommen	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0904 STOP	CFG: DC-BREAK	1000	FIXED0			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Motor wird gebremst	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0905	DIS: DC-BREAK		0			1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0904 verknüpften Signals	
C0906			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0890, C0891, C0892, C0893, C0901 und C0903 verknüpften Signale	📖 8.2-25 📖 8.2-48
1	DIS: N-SET							
2	DIS: M-ADD							
3	DIS: LO-M-LIM							
4	DIS: HI-M-LIM							
5	DIS: I-SET							
6	DIS: BOOST							
C0907			0			1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0899, C0900 und C0902 verknüpften Signale	
1	reserviert							
2	DIS: N/M-SWT							
3	DIS: QSP							
4	DIS: I-LOAD							
C0909	speed limit	1	1	+/- 175 %			Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL ● Drehrichtungsbegrenzung für den Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			2	0 ... 175 %				
			3	-175 ... 0 %				
C0910 STOP	CFG: VP-ADAPT	1006	FIXED100%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Adaption der Verstärkung des Drehzahlreglers ● Bei wechselnder Verstärkung mit CURVE-OUT des FB CURVE verbinden	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0911	DIS: VP-ADAPT		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0910 verknüpften Signals	
C0912	OV delay time	→	-		{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48 📖 9.4-3
C0913 STOP	OV handling	0					Höhe des Motorstroms beim Fangvorgang oder nach einer OU-Meldung ● Bei C0913 = 1 wird beim Fangvorgang oder nach einer OU-Meldung der Motor mit reduziertem Motorstrom auf die Solldrehzahl geführt. ● Die Einstellung ist nur bei den Geräten EVF9326 ... EVF9333 wirksam	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	inactiv	Nicht reduzierter Motorstrom			
			1	activ	Reduzierter Motorstrom			

Drehzahlsollwertvorgabe

- Das Signal am Eingang MCTRL-N-SET ist der Drehzahlsollwert in [%] und bezieht sich immer auf die Maximaldrehzahl (C0011).
- In den meisten Grundkonfigurationen ist MCTRL-N-SET mit dem Funktionsblock NSET (Drehzahlsollwert-Aufbereitung) verbunden.
  – Sie können MCTRL-N-SET auch mit jedem anderen analogen Ausgangssignal eines FB verbinden.

Drehzahlsollwertbegrenzung

- Die Begrenzung des Drehzahlsollwerts an MCTRL-N-SET erfolgt immer auf ±100 % der Maximaldrehzahl n_{max} (C0011).
- Der Drehzahlsollwert wird durch die Motorregelung in einen Frequenzsollwert umgesetzt und in Abhängigkeit der Schaltfrequenz f_{chop} auf eine maximale Ausgangsfrequenz begrenzt.

Schaltfrequenz f_{chop}	Maximale Ausgangsfrequenz
16 kHz	600 Hz
8 kHz	300 Hz
2/4 kHz	150 Hz

Drehzahlregelung

Ein PI-Regler vergleicht den Drehzahlsollwert mit der Istdrehzahl des Motormodells und erzeugt aus der Drehzahlabweichung einen Momentensollwert.

► Die Istdrehzahl wird als analoges Signal (in [%] von n_{max} (C0011)) an MCTRL-NACT ausgegeben.

Parametrierung

Code	Funktion
C0070	Verstärkung V_p
C0071	Nachstellzeit T_n

Betrieb mit Drehzahlrückführung

Die Umschaltung auf den Betrieb mit externer Drehzahlrückführung erfolgt mit der Auswahl des Inkrementalgebers über C0025. Mit der externen Drehzahlrückführung können Sie den Motor in allen vier Drehmoment-Drehzahl-Quadranten betreiben.

Adaption des Drehzahlreglers

Über den Eingang MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie die Verstärkung des Drehzahlreglers online verändern. Die eingestellte Verstärkung in C0070 ist der Bezugswert für ein Eingangssignal von 100 %.

► Durch Adaption eines Funktionsblocks (z. B. CURVE) an MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie Einfluss auf die Verstärkung (C0070) nehmen.

► In der Lenze-Einstellung ist die Adaption abgeschaltet.

Verhalten bei Drehzahlsollwert = 0

Bei Drehzahlsollwert = 0 (MCTRL-N-SET = 0) und Drehzahlistwert ≈ 0 (MCTRL-NACT ≈ 0) wird der Drehzahlregler abgeschaltet. Der Motor erhält nur noch seinen Magnetisierungsstrom.

Verhalten im Bremsbetrieb bei sehr niedriger Geschwindigkeit



Stop!

Ein länger dauernder Bremsbetrieb mit sehr niedriger Geschwindigkeit kann zur Instabilität der Vectorregelung führen.
Abhilfe:

► Den kritischen Drehzahlbereich schneller durchfahren.

► Drehzahlrückführung einsetzen.

Temperaturerfassung

Bei Motoren mit Temperaturerfassung (KTY83-110) kann der Antriebsregler Temperaturänderungen in seinem Motormodell berücksichtigen. Die Genauigkeit und Stabilität der Vectorregelung wird dadurch wesentlich verbessert.

► Anschluß des Sensors:
  – X8/5 = -KTY (rt/ws/bl)
  – X8/8 = +KTY (br/gr/sw)

Hinweis!

Sie können den Temperatursensor (KTY) auch ohne Drehzahlrückführung verwenden.

► Wenn Sie die Überwachung SD6 (C0594) aktivieren, wird gleichzeitig die Temperaturrückführung aktiviert.

► Aktivieren Sie erst die Temperaturrückführung, und starten Sie dann die Motoridentifizierung, um die Motortemperatur zu berücksichtigt.

► Sie können zusätzlich die Überwachungsfunktionen OH3 (C0583) und OH7 (C0584) aktivieren und parametrieren.

► Über C0063 können Sie sich die aktuelle Motortemperatur anzeigen lassen.

Integralanteil setzen

Um den Drehzahlregler mit einem Startmoment zu initialisieren, können Sie über MCTRL-I-SET (Startwert) und MCTRL-I-LOAD (Steuersignal) den Integralanteil des Drehzahlreglers beschreiben.

Eingangssignal	Wirkung
MCTRL-I-LOAD = HIGH	• Der Drehzahlregler übernimmt den Wert an MCTRL-I-SET in seinen Integralanteil • Der P-Anteil wird abgeschaltet
MCTRL-I-LOAD = LOW	Der Drehzahlregler ist aktiv

Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich

Diese Funktion ist geeignet für Anwendungen, die ein konstantes Drehmoment bis in den Feldschwächbereich benötigen.

- Bei Quickstop (QSP) wird die Drehmomentbegrenzung inaktiv geschaltet.
- Wenn das Motormoment die vorgegebene Grenze erreicht, kann der Antrieb dem Drehzahlsollwert nicht mehr folgen und der Ausgang MCTRL-MMAX wird HIGH gesetzt.

Drehmomentgrenzen extern vorgeben

Wenn das im Feldschwächbetrieb erreichte maximale Drehmoment zu gering ist, können Sie die Drehmomentgrenzen über die Eingänge MCTRL-HI-M-LIM und MCTRL-LO-M-LIM verändern.

- MCTRL-HI-M-LIM definiert die obere Drehmomentgrenze in [%] von dem in C0057 angezeigten Maximaldrehmoment.
  Maximaler möglicher Eingangswert: 199,99 %
- MCTRL-LO-M-LIM definiert die untere Drehmomentgrenze in [%] von dem in C0057 angezeigten Maximaldrehmoment.
  Minimaler möglicher Eingangswert: -199,99 %



Hinweis!

Das unter C0057 angezeigte maximal mögliche Drehmoment bezieht sich auf den Grunddrehzahlbereich (Drehzahl Null bis Nenndrehzahl des Motors) und errechnet sich aus den Typenschildangaben sowie der Einstellung des maximalen Motorstroms unter C0022.




Abb. 8.2-22 Drehmomentkennlinien bei Bewertung mit C0898

- A "Interne Grenzkennlinie" bei C0898 = 1 und MCTRL-HI-M-LIM = 199 %
  Anhebung der oberen Drehmomentgrenze mit MCTRL-HI-M-LIM = 199 % und C0898 = 0
- B Drehmomentkennlinie bei C0898 = 1 und MCTRL-HI-M-LIM = 80 %
- C Drehmomentkennlinie bei C0898 = 0 und MCTRL-HI-M-LIM = 80 %

Drehmomentgrenzen mit C0898 bewerten

Über Code C0898 können die vorgegebenen Drehmomentgrenzen an den Eingängen MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM mit der Funktion $1/f_{ist}$ bewertet werden. Dadurch wird das Drehmoment abgesenkt.

Auswahl	Code	Beschreibung
Bewertung der Drehmomentgrenze im Feldschwächbereich	C0898 = 0	Lenze-Einstellung Die Eingangssignale an MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM werden mit $1/f_{ist}$ bewertet.
	C0898 = 1	Eine "interne Grenzkennlinie", die einer maximalen Drehmomentgrenze von ±199,99 % entspricht, wird mit $1/f_{ist}$ bewertet. ● Das Drehmoment bleibt konstant bis zum Erreichen der Grenzkennlinie. Voraussetzung dafür ist, dass der Antriebsregler ausreichend Strom zur Verfügung stellt und der Motor im geforderten Drehzahlbereich kippfest ist. ● Die Eingangssignale an MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM werden nicht mit $1/f_{ist}$ bewertet.

Begrenzung des Ausgangsstroms

Die Begrenzung des Ausgangsstroms dient vorrangig dem Schutz des Antriebsreglers und der Stabilität der Antriebsregelung.

Wenn die max. zulässige Belastung des Motors überschritten wird, können Sie den max. Ausgangsstrom des Antriebsreglers entsprechend anpassen.

Parametrierung

Code	Funktion
C0022	Motorischer Maximalstrom
C0023	Generatorischer Maximalstrom

Wenn Sie über C0086 einen Motor auswählen, dessen Maximalstrom deutlich geringer ist als der Ausgangsstrom des Antriebsreglers, wird der motorische Maximalstrom (C0022) automatisch auf den zweifachen Nennstrom des Motors begrenzt.

Wirkungsweise

In der Betriebsart Vectorregelung wird das Einhalten der Grenzwerte durch die automatische Begrenzung des Drehzahlreglers erreicht.

Der Drehzahlregler wird begrenzt, wenn der Motorstrom die eingestellte Grenze unter C0022 oder C0023 erreicht hat (der Antriebsregler liefert den max. Ausgangsstrom). In diesem Zustand

Auswirkungen

- Der Motor kann dem Drehzahlsollwert nicht folgen.
- Es wird MCTRL-IMAX = HIGH gesetzt.
- Bei Auswahl der automatischen Schaltfrequenzeinstellung (C0018 = 0 oder 6) wird auf eine niedrigere Schaltfrequenz geschaltet, so dass keine Abschaltung erfolgt.

Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung

Alternativ zur Drehzahlregelung können Sie die Vectorregelung auf Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung umschalten.

Hinweis!

In den Grundkonfigurationen C0005 = 4xxx ist die Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung bereits eingestellt.

► Mit MCTRL-N/M-SWT = HIGH ist Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung aktiv.
  – Die Drehmomentregelung mit Momentensollwertvorgabe über MCTRL-M-ADD ist aktiv.
  – MCTRL-M-ADD wirkt als bipolarer Drehmomentsollwert.
  – Das Vorzeichen des Drehzahlklammerwertes an MCTRL-N-SET wird automatisch aus dem Vorzeichen des Drehmomentensollwertes an MCTRL-M-ADD gebildet. Dadurch wirkt der Drehzahlklammerwert in beiden Drehrichtungen.
  – Das Istmoment wird als analoges Signal (in [%] von M_{max} (C0057)) an MCTRL-MACT ausgegeben.

Stop!

Soll der Motor im Stillstand ein Haltemoment erzeugen, darf der Drehmomentsollwert eine bestimmte Grenze nicht unterschreiten.

► Abhängig vom Motortyp und der Genauigkeit der identifizierten Motorparameter kann die Vectorregelung bei einem Drehmomentsollwert <10 % ... 20 % instabil werden.

► Betreiben Sie den Motor mit Drehzahlrückführung, wenn das erforderliche Haltemoment im kritischen Bereich liegt.

Automatische Drehzahlerkennung nach Reglerfreigabe - Fangschaltung

Die Fangschaltung ist besonders geeignet für Anwendungen mit Lüfter und Antriebe mit großer Massenträgheit.

Mit der Fangschaltung können Sie den Regler freigeben, obwohl der Motor noch dreht. Die Fangschaltung ermittelt automatisch die aktuelle Drehzahl des Motors und lässt die Motorregelung mit dieser Drehzahl starten. Dadurch lässt sich das Bremsen des Motors auf Drehzahl 0 mit anschließendem Hochlauf vermeiden.

In C0140 können Sie die Suchrichtung beim Fangvorgang vorgeben.

- Bei bekannter Drehrichtung der trudelnden Maschine können Sie in Drehrichtung oder in Richtung des anliegenden Sollwertes suchen lassen.
- Bei unbekannter Drehrichtung der trudelnden Maschine können Sie in beiden Drehrichtungen oder in beiden Richtungen des anliegenden Sollwertes suchen lassen.

  Z. B. kann bei Anwendungen mit Lüfter in beiden Drehrichtungen gesucht werden, wenn durch Luftströmung die Drehrichtung des freilaufenden Lüfterrades unbekannt ist.



Hinweis!

- Die Fangschaltung ist optimiert für einen leistungsangepassten Motor. Daher sollte der Motor-Nennstrom den Regler-Nennstrom nicht überschreiten.
- Obwohl die Fangschaltung aktiviert ist (C0142 = 2 oder C0142 = 3), startet der Fangvorgang nicht, wenn nach einer OU-Meldung die Impulssperre wieder aufgehoben wird.

  Damit der Fangvorgang startet, müssen Sie z. B. den Eingang DCTRL-CINHx mit dem Ausgangssignal MONIT-OU verknüpfen. Bei einer OU-Meldung wird dadurch intern Reglersperre gesetzt. Das Aufheben der Reglersperre startet dann den Fangvorgang.

Besonderheiten bei Vectorregelung

- Bei bekannter Motordrehzahl können Sie auf die Fangschaltung verzichten, wenn ein passender Sollwert nach Reglerfreigabe unverzögert wirksam wird (z. B. Sollwert auf NSET-CINH-VAL legen).
- Durch Vorgabe eines passenden Sollwerts lassen sich Fangvorgänge auf ca. 200 ms verkürzen.
- Bei Betrieb mit Rückführung ist eine Aktivierung der Fangschaltung nicht notwendig, weil das Signal MCTRL-NACT als Sollwert an NSET-CINH-VAL wirksam wird.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Suchrichtung beim Fangvorgang	C0140 = 0	Lenze-Einstellung Nur suchen in Richtung des anliegenden Sollwerts
	C0140 = 1	Nur suchen gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts
	C0140 = 2	Nur suchen in positiver Drehrichtung
	C0140 = 3	Nur suchen in negativer Drehrichtung
	C0140 = 4	Zuerst in Richtung, dann gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts suchen
	C0140 = 5	Zuerst gegen die Richtung, dann in Richtung des anliegenden Sollwerts suchen
	C0140 = 6	Zuerst in positiver Drehrichtung, dann in negativer Drehrichtung suchen
	C0140 = 7	Zuerst in negativer Drehrichtung, dann in positiver Drehrichtung suchen
Referenz-Drehzahl für den Start des Suchvorgangs	C0145 = 0	Fangschaltung referenziert auf die Maximaldrehzahl (C0011). Empfohlen bei unbekannter Drehzahl des Motors
	C0145 = 1	Lenze-Einstellung Fangschaltung referenziert auf die letzte aktuelle Drehzahl des Motors
	C0145 = 2	Drehzahlsollwert, Empfohlen bei bekannter Drehzahl des Motors
Stromhöhe beim Suchvorgang	C0146	Beeinflusst die Stromhöhe beim Suchvorgang. Wert verringern bei Motoren mit geringer Schwungmasse (Drehzahl erhöht sich bereits während des Suchvorgangs).
Suchgeschwindigkeit	C0147	Beeinflusst die Suchgeschwindigkeit. Ein Suchvorgang dauert ca. 1 ... 2 s. Gegebenenfalls kann es für einen erfolgreichen Suchvorgang notwendig sein, die Suchgeschwindigkeit zu reduzieren (Wert verringern).

Aktivierung

Auswahl	Code	Beschreibung
Anlaufschutz	C0142 = 0	Die Fangschaltung ist inaktiv. Anlaufschutz heißt, dass für einen erneuten Anlauf ein Signalwechsel zur Reglerfreigabe erforderlich ist (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28).
Automatischer Start	C0142 = 1	Lenze-Einstellung Automatischer Anlauf; Fangschaltung inaktiv
Starten nach Aufheben der Einschaltsperre	C0142 = 2	Fangschaltung wird gestartet nach Rücksetzen von IMP (Netzeinschalten, Rücknahme von Meldungen (t > 0,5 s) oder TRIP RESET) und erneuter Reglerfreigabe (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28)
Starten ohne Anlaufschutz	C0142 = 3	Fangschaltung wird sofort aktiv. Keine erneute Reglerfreigabe erforderlich (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28).

Fangschaltung mit Anlaufschutz (C0142 = 2):




Abb. 8.2-23 Signalverlauf bei manuellem Start mit Fangschaltung (C0142 = 2)

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert
- C Störung (z. B. DCTRL-FAIL = HIGH)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP = HIGH)
- E Regler freigeben (z. B. X5/28 = HIGH)
- ① Der Motor dreht mit Sollwert
- ② Eine Störung (z. B. Netzausfall, TRIP SET) löst eine Impulssperre IMP aus. Der Motor trudelt. Nach Beseitigung der Störung (z. B. Netzwiederkehr, TRIP RESET) bleibt die Impulssperre aktiv, bis der Regler erneut freigegeben wird (z. B. LOW-HIGH-Flanke an X5/28)
  Wichtig bei einer OU-Meldung: Liegt die OU-Meldung nicht mehr an, wird die Impulssperre aufgehoben.
- ③ Die Fangschaltung ist jetzt aktiv und ermittelt die aktuelle Drehzahl des Motors
- ④ Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Fangschaltung ohne Anlaufschutz (C0142 = 3):




Abb. 8.2-24 Signalverlauf bei automatischem Start mit Fangschaltung (C0142 = 3)

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert
- C Störung (z. B. DCTRL-FAIL = HIGH)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP = HIGH)
- E Regler freigeben (z. B. X5/28 = HIGH)
- ① Der Motor dreht mit Sollwert
- ② Eine Störung (z. B. Netzausfall, TRIP SET) löst eine Impulssperre IMP aus. Der Motor trudelt. Nach Beseitigung der Störung (z. B. Netzwiederkehr, TRIP RESET) wird die Impulssperre aufgehoben.
- ③ Der Fangschaltung ist jetzt aktiv und ermittelt die aktuelle Drehzahl des Motors. Wird nach einer OU-Meldung die Impulssperre wieder aufgehoben, wird die Fangschaltung nicht gestartet.
- ④ Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Quickstop (QSP)

Durch Aktivieren eines internen Ablaufgebers wird der Motor auf Signalanforderung in den Stillstand gefahren.

Wirkungsweise

- Quickstop ist aktiv:
  - Es ist MCTRL-QSP = HIGH
  - Von der Gerätesteuerung liegt das Steuerwort DCTRL-QSP an
  - Gleichstrombremsen (GSB) ist nicht aktiv (GSB hat Vorrang vor Quickstop)
- Wenn Quickstop aktiv ist:
  - Der Motor fährt mit der unter C0105 eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand.
  - Eine Drehmomentregelung wird inaktiv geschaltet und der Motor wird vom Drehzahlregler geführt.
  - Die Drehmomentbegrenzung MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM wird inaktiv geschaltet.
  - Es wird MCTRL-QSP-OUT = HIGH gesetzt.

Hinweis!

Wenn der Motors stillsteht, wird der Erregerstrom in den Motor eingeprägt.

Manuelles Gleichstrombremsen

- ► Durch Einprägen eines Gleichstroms wird der Motor auf Signalanforderung gebremst.
- ► Bei geregelten Bremsrampen müssen Sie generatorisches Bremsen einsetzen.
- ► Die Haltezeit (C0107) hat keinen Einfluss. Der Motor bleibt gebremst, bis MCTRL-GSB = LOW gesetzt wird.

Hinweis!

Manuelles Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Besonderheiten bei Vectorregelung mit Rückführung

- ► Ist der Bremsgleichstrom (C0036) ≤ als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Motor-Magnetisierungsstrom eingeprägt.
- ► Ist der Bremsgleichstrom (C0036) > als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Bremsgleichstrom eingeprägt.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Aktivierung

Der Eingang MCTRL-GSB im Funktionsblock MCTRL wird mit HIGH-Pegel angesteuert.

- ► MCTRL-GSB = HIGH: Funktion aktiviert
- ► MCTRL-GSB = LOW: Funktion nicht aktiviert

Funktionsablauf




Abb. 8.2-25 Signalverlauf beim Gleichstrombremsen

- A Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- B Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- C Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- D Gleichstrombremsen aktivieren(MCTRL-GSB)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Gleichstrombremsen wird aktiviert mit MCTRL-GSB = HIGH. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert mit MCTRL-GSB = LOW
  Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Automatisches Gleichstrombremsen

Beim Unterschreiten einer einstellbaren Drehzahlsollwertschwelle wird die Funktion Gleichstrombremsen aktiviert.

Hinweis!

Automatisches Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Besonderheiten bei Vectorregelung mit Rückführung

- Ist der Bremsgleichstrom (C0036) ≤ als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Motor-Magnetisierungsstrom eingeprägt.
- Ist der Bremsgleichstrom (C0036) > als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Bremsgleichstrom eingeprägt.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird
Drehzahlsollwertschwelle	C0019	Bei Unterschreiten der Schwelle wird Gleichstrom-bremsen ausgelöst
Haltezeit	C0107	Dauer der Gleichstrombremsung. Nach Ablauf der Haltezeit wird Impulssperre gesetzt.

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Funktionsablauf

Beim automatischen Gleichstrombremsen sind 2 Funktionsabläufe möglich mit jeweils unterschiedlicher Reaktion des Antriebsreglers. Die Parametrierung ist für beide Funktionsabläufe gleich.

Funktionsablauf 1:

► Nach Ablauf Haltezeit (C0107) setzt der Antriebsregler automatisch Impulssperre IMP.




Abb. 8.2-26 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Nach Ablauf der Haltezeit (C0107) wird Impulssperre IMP gesetzt

Funktionsablauf 2:

► Wenn Sie vor Ablauf der Haltezeit (C0107) einen Drehzahlsollwert > Drehzahlschwelle (C0019) vorgeben, wird Gleichstrombremsen deaktiviert und der Antrieb folgt dem Drehzahlsollwert. Bei erneutem Unterschreiten der Drehzahlschwelle wird Gleichstrombremsen wieder aktiviert und die Haltezeit erneut gestartet.




Abb. 8.2-27 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert sobald der Drehzahlsollwert die Drehzahlschwelle (C0019) überschreitet. Der Motor wird auf den vorgegebenen Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten.

Pendeldämpfung

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- Antrieben mit unterschiedlicher Bemessungsleistung von Antriebsregler und Motor, z. B. bei Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating.
- Betrieb von höherpoligen Motoren.
- Betrieb von Drehstromantrieben > 10 kW.

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz:

- Bestimmte Asynchronmotoren können oberhalb $^1/_3$ der Bemessungsdrehzahl ($^1/_3 \cdot n_n$) dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Abgleich

Die Lenze-Einstellung ist für leistungsangepasste Motoren ausgelegt.

In der Regel verkleinern Sie Drehzahlschwingungen, wenn Sie die Lenze-Einstellung der Codes C0234 oder C0236 um Faktor 2 ... 5 verändern.

1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
2. Einfluss der Pendeldämpfung in C0234 ändern (in der Regel erhöhen).
3. Begrenzung der Pendeldämpfung in C0236 erhöhen.
4. Filterzeit in C0235 ggf. im Bereich von 1 ... 20 ms verändern.

- Indikatoren für ruhigen Lauf können sein:
  - Gleichförmiger Verlauf des Motorstroms
  - Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz

Hinweis!

Eingeschränkte Wirkung bei Vectorregelung

- Die Pendeldämpfung hat keinen Einfluss auf das Antriebsverhalten bei geringer Schwingungsneigung des Drehzahlreglers.
- Besonders bei Antrieben > 55 kW kann es bei Schwingungsneigung notwendig sein, die Pendeldämpfung zu deaktivieren (C0234 = 0 %).
- Bei Betrieb mit Rückführung hat die Pendeldämpfung keinen Einfluss.

Schlupfkompensation

Vectorregelung

In C0021 können Sie prozentual den Einfluss des Rotorwiderstandes (C0082) verändern:

► Bei steigender Drehzahl Wert in C0021 veringern (negative Werte)

► Bei fallender Drehzahl Wert in C0021 vergrößern

Hinweis!

Beim Einstellen der Betriebsart Vectorregelung wird die Schlupfkompensation (C0021) automatisch auf 0,0 % gesetzt.

► Wenn Sie in die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung zurückschalten, müssen Sie die Schlupfkompensation ggf. wieder anpassen.

Drehrichtung sperren

Soll der Motor nur in einer Richtung drehen, können Sie über C0909 die Erzeugung der Ausgangsspannung auf eine Drehrichtung beschränken.

Code	Beschreibung
C0909 = 1	Motor dreht in beide Richtungen
C0909 = 2	Motor dreht im Uhrzeigersinn, "positive Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)
C0909 = 3	Motor dreht gegen den Uhrzeigersinn, "negative Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)

8.3 Überwachungen

Unterschiedliche Überwachungsfunktionen (📖 8.41) schützen das Antriebssystem vor unzulässigen Betriebsbedingungen.

Spricht eine Überwachungsfunktion an, wird

► zum Schutz des Antriebs die jeweils eingestellte Störungsreaktion ausgelöst und

► die Störungsmeldung auf Platz 1 im Störungs-Historienspeicher (C4168/x) (📖 9.2-1) eingetragen.

8.3.1 Störungsreaktionen

Je nach Betriebsstörung sind eine oder mehrere der folgenden Reaktionen möglich:

Reaktion	Auswirkungen auf Antrieb und Antriebsregler		Gefahrenhinweise
TRIP (höchste Priorität)	● Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird. ● Der Antrieb trudelt (keine Regelung!). ● Nach TRIP-Reset läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.		
Meldung	Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig, solange die Meldung aktiv ist.		**Gefahr!** Der Antrieb läuft selbsttätig wieder an, wenn die Meldung nicht mehr vorliegt.
	● Kurzzeitige Meldung ≤ 0,5 s	Der Antrieb trudelt (keine Regelung!), solange die Meldung aktiv ist. Liegt die Meldung nicht mehr vor, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.	
	● Längere Meldung > 0,5 s	Der Antrieb trudelt (wegen interner Reglersperre), solange die Meldung aktiv ist. Ggf. Antrieb erneut starten.	
Warnung	● Nur Anzeige der Betriebsstörung. ● Der Antrieb läuft geregelt weiter.		**Stop!** Da bei diesen Reaktionen keine Auswirkungen auf das Antriebsverhalten erfolgt, kann der Antrieb zerstört werden.
Aus	● Keine Reaktion auf Betriebsstörungen! Überwachung ist deaktiviert.		

8.3.2 Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte

Jedes Prozessdaten-Eingangsobjekt kann überwachen, ob in einer festgelegten Zeit ein Telegramm eingegangen ist. Sobald ein Telegramm eintrifft, wird die entsprechende Überwachungszeit (C0357) neu gestartet (Funktion "Retriggerbarer Monoflop").

Folgende Zuordnungen sind gültig:

Reaktion auf die Überwachung einstellen:

- C0591 für CAN1_IN ("CE1")
- C0592 für CAN2_IN ("CE2")
- C0593 für CAN3_IN ("CE3")

Einstellbar sind jeweils:

- 0 = Fehler (TRIP) - Antriebsregler setzt Reglersperre (CINH)
- 2 = Warnung
- 3 = Überwachung ist ausgeschaltet

Sie können die Signale auch als binäre Ausgangssignale verwenden, z. B. für die Belegung der Ausgangsklemme.

Bus Off

Wenn sich der Antriebsregler wegen fehlerhafter Telegramme vom CAN-Bus abkoppelt, wird das Signal "BusOffState" (CE4) gesetzt.

"BusOffState" kann Fehler (TRIP) oder Warnung auslösen (wie CE1, CE2, CE3). Das Signal können Sie auch ausschalten. Die Reaktion stellen Sie über C0595 ein. Sie können dafür auch den Klemmenausgang belegen.

Reset-Node

Änderungen der Übertragungsraten, der CAN-Knotenadressen oder der Adressen von Prozessdaten-Objekten werden erst nach einem Reset-Node gültig.

Reset-Node kann erfolgen durch:

- Erneutes Einschalten der Niederspannungsversorgung
- Reset-Node über das Bussystem
- Reset-Node über C0358

8.3.3 Maximaldrehzahl

Stop!

Zerstörung des Antriebs!

- ► Wenn die Störung auslöst, ist der Antrieb momentenlos.
- ► Bei Ausfall des Drehzahl-Istwertgebers ist nicht gewährleistet, dass die Überwachung anspricht.

Schutzmaßnahmen:

- ► Setzen Sie ggf. eine mechanische Bremse ein.
- ► Es sind besondere, anlagenspezifische Maßnahmen erforderlich.

Die Störung NMAX wird ausgelöst, wenn die Anlagendrehzahl (MCTRL-NACT)

- ► den in C0596 eingestellten Wert überschreitet oder
- ► die maximale Drehzahl n_{max} (C0011) um das Doppelte überschreitet.

Bei einer Störung wird TRIP NMAX ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

8.3.4 Motor

Überstrom in der Motorleitung (OC1)

Die Störung OC1 wird ausgelöst, wenn der Motorstrom den 2,25-fachen Reglernennstrom überschreitet.

Bei einer Störung wird TRIP OC1 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

Erdschluss in der Motorleitung (OC2)

Die Störung OC2 wird ausgelöst bei einem

- ► Körperschluss des Motors,
- ► Kurzschluß einer Phase zum Schirm,
- ► Kurzschluss einer Phase zu PE,
- ► zu hohen kapazitiven Ladestrom der Motorleitung.

Die Reaktion legen Sie in C0574 fest.

Überlast beim Hochlauf oder Ablauf (OC3)

Die Störung OC3 wird ausgelöst bei einer zu großen Last beim Hochlauf. Die Hochlaufzeiten bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105) sind im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellt.

Bei einer Störung wird TRIP OC3 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

Ausfall einer Motorphase (LP1)

Bei Ausfall einer stromführenden Motorphase, einer unterbrochenen Motorwicklung oder bei einem zu hoch eingestelltem Stromgrenzwert in C0599 wird die Störung LP1 ausgelöst.

Die Überwachung ist nicht geeignet bei Drehfeldfrequenzen > 480 Hz und bei Einsatz von Synchron-Servomotoren. Deaktivieren Sie unter diesen Bedingungen die Überwachung.

Die Reaktion bei Überschreiten der Schwellen legen Sie in C0597 fest.

Hinweis!

Die Überwachung lässt sich nur aktivieren, wenn der Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungstabelle (C0465) eingetragen ist.

8.3.5 Strombelastung Antriebsregler (I x t-Überwachung)




Abb. 8.3-1 I × t-Diagramm

I_N	Geräte-Ausgangsstrom
———	100 % thermischer Dauerstrom bei C0022 ≤ 1,5 I_N
- - - - - -	70 % thermischer Dauerstrom bei C0022 > 1,5 I_N

Die I × t-Überwachung überwacht die Strombelastung des Antriebsreglers. Die Strombelastung berechnet sich aus dem Mittelwert des Motorstroms über einen Erfassungszeitraum von 180 s.

Die Überwachung ist so eingestellt, dass folgender Betrieb möglich ist:

► Dauerhaft mit Geräte-Ausgangsstrom = I_N.

► ≤ 60 s mit Geräte-Ausgangsstrom ≤ 1,5 x I_N.

Bei einer Störung wird TRIP OC5 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

8.3.6 Temperatur Motor

KTY an X7 oder X8

Die Motortemperatur wird mit einem KTY überwacht. Verdrahten Sie den Temperatursensor mit der Resolver-Leitung an X7 oder der Encoder-Leitung an X8.

► Einstellbare Warnschwelle (OH7) über C0121
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt 5 °C unter der eingestellten Schwelle.

► Feste Warnschwelle (OH3) = 150 °C
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt bei 135 °C.

Die Reaktion bei Überschreiten der Schwellen legen Sie fest in:

► C0584 (einstellbare Schwelle)

► C0583 (feste Schwelle)

Stop!

Mit der Einstellung C0583 = 3 wird die Überwachung deaktiviert. Die Motortemperatur in C0063 zeigt 0 °C an, auch wenn C0584 = 2 (Warnung) eingestellt ist.

Überwachung des KTY an X7 oder X8

Die Störung SD6 wird ausgelöst bei einem Kurzschluss oder einer Unterbrechung zwischen X7/8 und X7/9 bzw. X8/5 und X8/8.

Die Reaktion legen Sie in C0594 fest.

Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Die Motortemperatur wird mit einem Kaltleiter oder Thermokontakt überwacht. Verdrahten Sie den Temperaturgeber an T1, T2.

► Feste Warnschwelle (OH8)
  – Die Abschaltschwelle und die Hysterese ist vom abhängig Temperaturgeber (DIN 44081).

Die Reaktion bei Überschreiten der Schwelle legen Sie in C0585 fest.

Stop!

Motor kann zerstört werden!

► Bei der Reaktion ”Warnung” oder ”Aus” kann der Motor durch Überlastung zerstört werden.

Schutzmaßnahme:

► Reaktion ”TRIP” einstellen.

8.3.7 Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung: OC6, OC8)

Die I^2 × t-Belastung des Motors wird vom Antriebsregler kontinuierlich berechnet und in C0066 angezeigt.

Die I^2 x t-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min, einem Motorstrom von 1,5 x I_r und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s auslöst.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

► Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  – Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  – Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  – Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.

► Feste Reaktion OC6-TRIP.
  – Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der I^2 x t-Überwachung	Bedingung
Die I^2 x t-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die I^2 x t-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die I^2 x t-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorauslastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die I^2 × t-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

Auslösezeit berechnen

$$t = -(C0128) \cdot \ln\left[1 - \frac{y + 1}{\left(\frac{I_M}{I_r}\right)^2 \cdot 100}\right]$$

I_M Aktueller Motorstrom
I_r Motor-Bemessungsstrom
y C0120 oder C0127

► Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min:




Abb. 8.3-2 $I^2 \times t$-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

Imot	Motorstrom
I_r	Motor-Bemessungsstrom
I^2t	I^2t-Belastung
t	Zeit

8.3.8 Temperatur Kühlkörper

Mit einer Temperaturschwelle können Sie die Kühlkörpertemperatur des Antriebsreglers überwachen:

► Einstellbare Schwelle (OH4) in C0122
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt 5° C unter der eingestellten Schwelle.

► Feste Schwelle (OH) = 85° C
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt bei 80° C.

Die Reaktion bei Überschreiten der einstellbaren Schwelle legen Sie in C0582 fest.

8.3.9 Zwischenkreisspannung

In C0173 wird die Netzspannung und Zwischenkreisspannung eingestellt. Daraus ergeben sich die Schaltschwellen für Überspannung und Unterspannung.

EVF9335 ... EVF9338 EVF9381 ... EVF9383	Auswahl C0173	Netzspannung [V AC]	Betrieb mit Bremstransistor	Meldung LU (Unterspannung) setzen [V DC]	 rücksetzen [V DC]	Meldung OU (Überspannung) setzen [V DC]	 rücksetzen [V DC]
ExV210 ExV240 ExV270 ExV300	0	< 400	ja / nein	285	430	770	755
	1	400	ja / nein	285	430	770	755
	2	460	ja / nein	328	473	770	755
	3	480	nein	342	487	770	755
	4	480	ja	342	487	800	785
	5	500	ja / nein	342	487	900	885
Ex ExV060 ExV110	nur Anzeige	400	ja / nein	285	430	700	685

C0173 = 1: Lenze-Einstellung

Überspannung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung die in C0173 eingestellte obere Abschaltschwelle, wird Warnung OU ausgelöst.

Unterspannung

Unterschreitet die Zwischenkreisspannung die in C0173 eingestellte untere Abschaltschwelle, wird Meldung LU ausgelöst.

- Eine Unterspannungsmeldung > 3 Sekunden wird als Betriebszustand interpretiert (z. B. Netz ist ausgeschaltet) und in den Historienspeicher eingetragen. Sie wird aber gelöscht, sobald die Ursache behoben ist (z. B. Netz ist eingeschaltet).

  Dieser Betriebsfall kann eintreten, wenn die Steuerbaugruppe über die Klemmen X5/39 und X5/59 bereits extern versorgt wird aber die Netzspannung noch ausgeschaltet ist.

- Eine Unterspannungsmeldung < 3 Sekunden wird als Störung interpretiert (z. B. Netzfehler), in den Historienspeicher eingetragen und gespeichert.

8.3.10 Externer Fehler (EEr)

Ein HIGH-Signal an DCTRL-TRIP-SET löst die Störung EEr aus.

Sie können z. B. eine Eingangsklemme (X5/Ex) mit dem digitalen Eingang DCTRL-TRIP-SET verknüpfen. Dadurch kann ein externer Geber die Störung EEr auslösen.

Die Reaktion legen Sie in C0581 fest.

8.4 Übersicht der Überwachungsfunktionen

Die Reaktionen von Überwachungsfunktionen können Sie teilweise über Codes – in GDC im Parametermenü unter **Überwachungen** – parametrieren.

Überwachung				Mögliche Reaktionen ● Lenze-Einstellung ✓ Einstellung möglich				
Fehlermeldung		**Beschreibung**	**Quelle**	Code	TRIP	Meldung	Warnung	Aus
0071	CCR	Systemstörung	intern		●			
x091	EEr	Externe Überwachung (über DCTRL ausgelöst)	FWM	C0581	●	✓	✓	✓
Spannungsversorgung								
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis (C0173)	MCTRL				●	
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis (C0173)	MCTRL			●		
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	intern		●			
Kommunikation								
x061	CE0	Kommunikationsfehler am Automatisierungs-Interface (AIF)	AIF	C0126	✓		✓	●
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN (Überwachungszeit mit C0357/1 einstellbar)	CAN1_IN	C0591	✓		✓	●
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN (Überwachungszeit mit C0357/2 einstellbar)	CAN2_IN	C0592	✓		✓	●
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN (Überwachungszeit mit C0357/3 einstellbar)	CAN3_IN	C0593	✓		✓	●
x065	CE4	BUS-OFF Zustand des Systembus (CAN) (zuviele fehlerhafte Telegramme)	CAN	C0595	✓		✓	●
Temperaturen / Sensoren								
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > 85° C	MCTRL		●			
x053	OH3	Motortemperatur > 150° C	MCTRL	C0583	✓		✓	●
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	MCTRL	C0582			●	✓
x057	OH7	Motortemperatur > C0121	MCTRL	C0584			●	✓
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch. **Achtung: Bei "Warnung" (C0585 = 2) oder "Aus" (C0585 = 3) kann der Antrieb zerstört werden, wenn die Störung nicht rechtzeitig beseitigt wird!**	MCTRL	C0585	✓		✓	●
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	MCTRL	C0594	✓		✓	●
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	FWM	C0588	●		1)	1)
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	FWM	C0588	●		1)	1)
Motor / Rückführsystem								
0011	OC1	Überstrom Motorleitung	MCTRL		●			
x012	OC2	Erdschluss Motorleitung	MCTRL	C0574	●			✓
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf oder Ablauf	MCTRL		●			

Überwachung				Mögliche Reaktionen ● Lenze-Einstellung ✓ Einstellung möglich				
Fehlermeldung		**Beschreibung**	**Quelle**	Code	TRIP	Meldung	Warnung	Aus
0015	OC5	I x t-Überlast	MCTRL		●			
0016	OC6	I^2 x t-Überlast	MCTRL		●			
0018	OC8	I^2 x t-Überlast Vorwarnung	MCTRL	C0606	✓		●	✓
x032	LP1	Ausfall einer Motorphase (Stromgrenze in C0599 einstellbar) **Achtung: Nur bei Asynchron-Motoren einsetzbar. Der Funktionsblock MLP1 muss in C0465 eingetragen sein.**	MCTRL	C0597	✓		✓	●
x083	Sd3	Unterbrechung der Leitfrequenzkopplung. Das Eingangssignal "Lamp Control" an X9/8 ist LOW **Achtung: Bei "Warnung" (C0587 = 2) kann der Antrieb zerstört werden, wenn die Störung nicht rechtzeitig beseitigt wird!**	MCTRL	C0587	●		✓	✓
x085	Sd5	Am Analogeingang X6/1, X6/2 ist der Eingangsstrom < 2 mA Überwachung nur möglich bei C0034 = 1	MCTRL	C0598	✓		✓	●
0140	ID1	Motordaten-Identifizierung - Kennlinie	MCTRL		●			
0141	ID2	Motordaten-Identifizierung - Motordaten	MCTRL		●			
Drehzahl								
0200	NMAX	Maximaldrehzahl (C0596) wurde überschritten.	MCTRL		●			
Zeitüberschreitung / Überlauf								
0105	H05	Interne Störung (Speicher)	intern		●			
Parametrierung								
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1	intern		●			
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2	intern		●			
0074	PEr	Programmfehler	intern		●			
0075	PR0	Fehler in den Parametersätzen	intern		●			
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3	intern		●			
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4	intern		●			
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	intern		●			

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. "2091": Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst

1) Einstellung nur durch Lenze-Service erlaubt

8.5 Codetabelle

So lesen Sie die Codetabelle

Spalte	Abkürzung	Bedeutung
Code	Cxxxx	Code Cxxxx • Parameterwert des Code kann in jedem Parametersatz unterschiedlich definiert sein • Parameterwert wird sofort übernommen (ONLINE)
	1	Subcode 1 von Cxxxx
	2	Subcode 2 von Cxxxx
	*	Parameterwert des Code ist in allen Parametersätzen gleich
	ENTER	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von SHIFT PRG übernommen
	STOP	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von SHIFT PRG übernommen, wenn der Regler gesperrt ist
Bezeichnung		Bezeichnung des Code
Lenze		Lenze-Einstellung (Wert bei Auslieferung oder nach Wiederherstellen des Lieferzustands mit C0002)
	→	Die Spalte "WICHTIG" enthält weitere Information
Auswahl	1 {%} 99	min. Wert {Einheit} max. Wert
WICHTIG	-	Kurze, wichtige Erläuterungen

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0002 STOP	Par load	1		Parametersatz laden
			0 Load default	Lieferzustand wiederherstellen
			1 Load PS1	• Im Antriebsregler gespeicherten Parametersatz laden und aktivieren • Parametersatz 1 wird nach jedem Netzeinschalten automatisch geladen
			2 Load PS2	
			3 Load PS3	
			4 Load PS4	
			11 Load ext PS1	Parametersatz vom Keypad in den Antriebsregler laden und aktivieren
			12 Load ext PS2	
			13 Load ext PS3	
			14 Load ext PS4	
			20 ext -> EEPROM	Alle Parametersätze vom Keypad in den Antriebsregler laden
C0003 ENTER	Par save	0		Parametersatz speichern
			0 Ready	Speichern beendet
			1 Save PS1	Die im Antriebsregler geladenen Parameter in einem Parametersatz (PS1 .... PS4) speichern
			2 Save PS2	
			3 Save PS3	
			4 Save PS4	
			11 Save extern	Alle Parametersätze (PS1 .... PS4) vom Antriebsregler ins Keypad XT übertragen
C0004 ENTER	Op display	56	0 {1} 1999	Betriebsanzeige • Keypad zeigt ausgewählten Code in der Betriebsebene an, wenn keine Statusmeldungen aus C0183 aktiv sind

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0005 STOP	Signal CFG					Auswahl der Grundkonfiguration	
		1000	0	Common	Geänderte Grundkonfiguration	Die ersten beiden Ziffern geben die vordefinierte Grundfunktion an, z. B.: ● 01xxx: Drehzahlregelung Die dritte Ziffer gibt Zusatzfunktionen an: ● xx0xx: keine Zusatzfunktion ● xx1xx: Bremsensteuerung ● xx2xx: Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer ● xx3xx: PID-Regler ● xx4xx: Netzausfallregelung ● xx5xx: Sollwertvorgabe über Leitfrequenz ● xx6xx: Getriebefaktor - Trimmung analog ● xx7xx: Getriebefaktor - Trimmung digital ● xx8xx: Leitfrequenzhochlaufgeber Die vierte Ziffer gibt die vordefinierte Spannungsquelle für die Steuerklemmen an: ● xxx0x: externe Versorgungsspannung ● xxx1x: interne Versorgungsspannung Die fünfte Ziffer gibt die vordefinierte Gerätesteuerung an: ● xxxx0: Klemmensteuerung ● xxxx1: RS232, RS485 oder Lichtwellenleiter ● xxxx3: INTERBUS oder PROFIBUS-DP ● xxxx5: Systembus (CAN)	
			100	CFG: emty	Alle internen Verknüpfungen werden gelöscht		
			1000	Speed mode	Drehlzahlregelung		
			2000	Step mode	Schrittsteuerung		
			3000	Lead screw	Verlegesteuerung		
			4000	Torque mode	Momentenregelung		
			5000	DF master	Leitfrequenz Master		
			6000	DF slv bus	Leitfrequenz Slave (Linie)		
			7000	DF slv cas	Leitfrequenz Slave (Kaskade)		
			8000	Dancer ctrl e	Tänzerlageregelung mit externer Durchmessererfassung		
			9000	Dancer ctrl i	Tänzerlageregelung mit interner Durchmessererfassung		
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung	
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**	📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen	📖 6.8-4
C0009	LECOM address	1	1	{1}	99	LECOM-Geräteadresse ● Busteilnehmernummer bei Betrieb über Schnittstelle ● 10, 20 ... 90 reserviert für Broadcast an Teilnehmergruppen bei RS232, RS485, Lichtwellenleiter	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	• Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten • Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich • C0010 < C0011 einstellen • C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	
C0012	Tir (acc)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert • Bezug: Drehzahländerung 0 ... C0011		📖 6.10-3
C0013	Tif (dec)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert • Bezug: Drehzahländerung C0011 ... 0		
C0014	V/f Charact.	0				Kennlinienart in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung		📖 8.2-25
			0	linear		Lineare U/f-Kennlinie		
			1	quad.		Quadratische U/f-Kennlinie		
C0015	Rated Freq	50	10	{1 Hz}	5000	U/f-Nennfrequenz In C0015 ist eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz einstellbar • In der Lenze-Einstellung ist C0015 = C0089 • Änderung von C0086 oder C0089 überschreibt den Wert in C0015		📖 8.2-25
C0016	Umin boost	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	U_{min}-Anhebung (FCODE) • C0016 = 1 % entsprechen einem Boost von 1 % der Motor-Bemessungsspannung (C0090) • Code ist frei konfigurierbar		📖 6.8-4
C0017	FCODE (Qmin)	50	-36000	{1 rpm}	36000	Q_{min}-Schaltschwelle (FCODE) • Programmierbare Drehzahlschwelle • Ist die aktuelle Drehzahl < C0017, wird den CMP1-OUT aktiviert. • Frei konfigurierbarer Code		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0018	fchop	6				Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte – Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{out}) beträgt: – f_{chop} = 16 kHz ⇒ f_{out} = 600 Hz – f_{chop} = 8 kHz ⇒ f_{out} = 300 Hz – f_{chop} = 4 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz – f_{chop} = 2 kHz ⇒ f_{out} = 150 Hz	📖 6.9-1
			0	auto chop	automatische Umschaltung der Schaltfrequenz zwischen 16/8/2 kHz		
			1	2 kHz sin	rundlaufoptimiert		
			2	4 kHz f_top	leistungsoptimiert		
			3	8 kHz f_top	leistungsoptimiert		
			4	8 kHz sin	geräuschoptimiert		
			5	16 kHz sin	geräuschoptimiert		
			6	auto 8/2 kHz	geräusch-/ leistungsoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz		
C0019	Thresh nact=0	0	-36000	{1 rpm}	36000	Ansprechschwelle automatische Gleichstrombremse (Auto-GSB) ● Unterschreiten der Schwelle in C0019 löst automatisches Gleichstrombremsen aus, wenn die Haltezeit unter C0107 > 0 eingestellt ist	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0020	turn value	100	0	{1 %}	200	Einfluss Rundlaufqualität ● Manueller Einfluss auf die Rundlaufgüte des Motors	
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0022	Imax current	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0023	Imax gen.	→	0	{0,01 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-14
C0025 STOP	Feedback type	1				Drehzahlrückführung	📖 6.7-1
			1	no feedback	keine Rückführung		
			100	IT (C420)-X8	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			101	IT (C420)-X9	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	
					Strichzahl:	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			110	IT512-5V	512 inc		
			111	IT1024-5V	1024 inc		
			112	IT2048-5V	2048 inc		
			113	IT4096-5V	4096 inc		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0026			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 26/1 und FCODE26/2	📖 6.5-4 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)	
C0027			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 27/1 und FCODE27/2	
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0030	DFOUT const	3	0	256 inc/rev		Funktionsblock DFOUT ● Einstellen der Konstante (Inkremente pro Umdrehung) für den Leitfrequenzausgang X10	📖 8.2-8
			1	512 inc/rev			
			2	1024 inc/rev			
			3	2048 inc/rev			
			4	4096 inc/rev			
			5	8192 inc/rev			
			6	16384 inc/rev			
C0032	FCODE Gearbox	1	-32767	{1}	32767	Getriebefaktor Zähler vom Funktionsblock DFSET ● Frei konfigurierbarer Code	📖 8.2-18
C0033	Gearbox denom	1	1	{1}	32767	Getriebefaktor Nenner vom Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18
C0034	Mst current	0	0	-10V ... +10V		Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2 ● Jumperstellung von X3 beachten	📖 5.8-8 📖 6.5-4
			1	4mA ... 20mA			
			2	-20mA ... +20mA			
C0036	DC brk value	0,0	0,0	{0,1 A}	-	Bremsgleichstrom einstellen → Geräteabhängig	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0037	Set-value rpm	0	-36000	{1 rpm}	36000	Sollwertvorgabe	
C0038			0	{1 rpm}	36000	Drehzahlbereiche unterdrücken, Funktionsblock NLIM1 ● Drehzahlbereiche werden nur dynamisch durchfahren ● Statisches Verhalten im gesperrten Bereich wird unterdrückt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	N 1 start	0				Drehzahlbereich 1 unterdrücken	
2	N 1 stop	0					
3	N 2 start	0				Drehzahlbereich 2 unterdrücken	
4	N 2 stop	0					
5	N 3 start	0				Drehzahlbereich 3 unterdrücken	
6	N 3 stop	0					

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0039			-36000	{1 rpm}	36000	JOG-Sollwerte für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Parametrieren der Festdrehzahlen (JOG-Sollwerte) ● Aktivierung über binäre Codierung digitaler Eingangssignale in C0787/1 ... C0787/4 ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	JOG set-value	1500					
2	JOG set-value	1000					
3	JOG set-value	500					
4	JOG set-value	200					
5	JOG set-value	100					
6	JOG set-value	50					
7	JOG set-value	25					
8	JOG set-value	10					
9	JOG set-value	5					
10	JOG set-value	0					
...	...	...					
15	JOG set-value	0					
C0040	Ctrl enable	0				Reglerfreigabe ● Regler freigeben nur möglich, wenn X5/28 = HIGH	📖 6.4-1
			0	Ctrl inhibit		Regler gesperrt	
			1	Ctrl enable		Regler freigegeben	
C0042	DIS: QSP					Quickstop ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	QSP inactive		Quickstop nicht aktiv	
			1	QSP active		Quickstop aktiv	
C0043	Trip reset	0	0	no/trip reset		Aktuellen Fehler zurücksetzen	
			1	trip active		Fehler TRIP vorhanden	
C0045	DIS: act JOG		0	Nset active	Nset ist aktiv	Aktiver JOG-Sollwert für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Anzeige der aktivierten Festdrehzahl	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	JOG1	JOG-Sollwert 1		
			2	JOG2	JOG-Sollwert 2		
			...	...	...		
			15	JOG15	JOG-Sollwert 15		
C0046	DIS: N		-199,99	{0,01 %}	199,99	Hauptsollwert für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Nur Anzeige	
C0049	DIS: NADD		-199,99	{0,01 %}	199,99	Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0050	MCTRL-NSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlsollwert, Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der Drehzahl in [%] von C0011	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0056	MCTRL-MSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Nur Anzeige. Das Ausgangssignal ist abhängig von der Betriebsart: ● Aktueller Motorstrom bei U/f-Kennliniensteuerung, Funktionsblock MCTRL1 ● Drehmomentsollwert bei Vectorregelung, Funktionsblock MCTRL2	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0057	Max Torque		0	{1 Nm}	500	Maximales Drehmoment ● Nur Anzeige ● Maximal mögliches Drehmoment der Antriebskonfiguration ● Bei U/f-Kennliniensteuerung abhängig von C0022, C0086, C0088 ● Bei Vectorregelung abhängig von C0022, C0086, C0088, C0091	
C0058	MCTRL-FACT		-600,0	{0,1 Hz}	600,0	Ausgangsfrequenz ● Nur Anzeige ● MCTRL-FACT = 100,0 % = 1000,0 Hz	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0059	Mot pole no.		1	{1}	50	Polpaarzahl des Motors ● Nur Anzeige	
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP OH ● Vorwarnung möglich über OH4, Temperatur wird in C0122 eingestellt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0066	MOTOR LOAD		0	{1 %}	250	Motorauslastung $I^2 \times t$	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0067	Act trip		📖 Auswahlliste 10			Aktuelle Störungsmeldung ● Nur Anzeige	
C0070	Vp speed CTRL	10,0	0,0	{0,1}	255,9	Verstärkung Drehzahlregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0071	Tn speed CTRL	50	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Drehzahlregler C0071 = 6000 ms: keine Nachstellzeit	
C0074	limit N	10,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Begrenzung Drehzahlregler ● Einfluss des Drehzahlreglers bei U/f-Kennlinien-steuerung mit Rückführung ● Maximale prozentuale Abweichung vom Sollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0075	Vp curr CTRL	0,20	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennlinien-steuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennlinien-steuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0077	Ti field CTRL	4,0	0,3	{0,1 ms}	6000,0	Nachstellzeit Feldregler ● Nur aktiv bei Vectorregelung mit Rückführung	
C0078	Tn slip CTRL	100	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Schlupfregler ● Filterzeit für Schlupfkompensation (C0021) ● Nur aktiv bei U/f-Kennlinien-steuerung	📖 8.2-25
C0079	Adapt I-CTRL	100,00	10,00	{0,01 %}	100,00	Adaption Stromregler ● Bewertung für die Nachstellzeit T_{ni} des Stromreglers ● Wirksam bei Sollwert = 0 ● Wird bis Nenndrehzahl automatisch auf 100 % angehoben ● C0079 = 100 %: Keine Adaption der Nachstellzeit ● C0079 < 100 %: – Bewertung der Nachstellzeit:	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0080	Vp field CTRL	0,00	0,00	{0,01}	0,99	Einfluss auf den in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungs-strom ● Nicht wirksam bei C0006 = 1 und gleichzeitig C0025 > 1 ● Einflussbereich wirksam von 0 Hz bis zur in C1583 eingestellten Fequenz	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C0081 STOP	Mot power	→	0,01	{0,01 kW}	500,00	Motor-Bemessungsleistung → Änderung von C0086 setzt Wert auf Werkseinstellung zurück ● Änderung von C0081 setzt C0086 = 0	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0082 STOP	Mot Rr	→	0,000	{0,001 Ω }	65,000	Motor-Rotorwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Rotorwiderstandswert ein	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0084 STOP	Mot Rs	→	0,00	{0,01 mΩ}	100000,00	Motor-Ständerwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0085 STOP	Mot Lss	→	0,0	{0,1 mH}	6500,0	Motor-Streuinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-15
C0086 STOP	Mot type	→	📖 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	📖 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	500,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,0	{0,1 mH}	6500,0	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1
C0093	Drive ident					Gerätekennung ● Nur Anzeige	
			0	invalid		Defektes Leistungsteil	
			1	none		Kein Leistungsteil	
			9321 ... 9333	9321VC ... 9333VC		Anzeige des verwendeten Antriebsreglers	
C0094	Password	0	0	{1}	9999	Passwort ● C0094 = 1 ... 9999: Freier Zugriff nur auf das User-Menü	📖 7.2-9
C0095 STOP	Mot Io	→	0,00	{0,01 A}	1000,00	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086, C0088 und C0091 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1 📖 6.11-5
C0096			0	no protection	kein Zugriffsschutz	Parameter-Zugriffsschutz ● Erweiterung des Zugriffsschutzes für Bussysteme AIF und CAN bei aktiviertem Passwort in C0094 ● Auf die Codes im User-Menü bleibt der volle Zugriff erhalten	
			1	R protection	Leseschutz		
			2	W protection	Schreibschutz		
			3	R/W protection	Lese-/Schreibschutz		
1	AIF protect.	0				Parameter-Zugriffsschutz AIF	
2	CAN protect.	0				Parameter-Zugriffsschutz CAN	
C0099	S/W version		x.y			Softwareversion ● Nur Anzeige	
			x	Hauptstand			
			y	Unterstand			
C0101			0,00	{0,01 s}	999,90	Zusatz-Hochlaufzeiten für Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Zusätzliche Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert ● Aktivierung über binäre Codierung digitaler Eingangssignale in C0788/1 ... C0788/4 ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	add Tir	0,00					
2	add Tir	0,00					
...	...	...					
15	add Tir	0,00					
C0103			0,00	{0,01 s}	999,90	Zusatz-Ablaufzeiten für Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Zusätzliche Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert ● Aktivierung über binäre Codierung digitaler Eingangssignale in C0788/1 ... C0788/4 ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET	
1	add Tif	0,00					
2	add Tif	0,00					
...	...	...					
15	add Tif	0,00					

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0104 STOP	select accel.	0				Auswahl Beschleunigungsfunktion des linearen Hochlaufgebers von NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	a = const		Konstante Beschleunigung	
			1	t = const		Konstante Zeit	
			2	s = const		Konstanter Weg	
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0107	holding time	0,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0108			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE108/1 und FCODE108/2	📖 6.5-6 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0109			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE109/1 und FCODE109/2	
1	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63)	
C0114			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Eingangssignale an X5, Funktionsblock DIGIN	📖 6.5-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGIN1 pol	0				Klemme X5/E1	
2	DIGIN2 pol	0				Klemme X5/E2	
3	DIGIN3 pol	0				Klemme X5/E3	
4	DIGIN4 pol	1				Klemme X5/E4	
5	DIGIN5 pol	0				Klemme X5/E5	
5	DIGIN6 (ST) pol	0				Klemme X5/ST	
C0116 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration freie digitale Ausgänge (FDO) ● Signale nur bei Vernetzung mit Automatisierungsschnittstellen auswertbar	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: FDO-0	1000	FIXED0				
...	...	...	...				
32	CFG: FDO-31	1000	FIXED0				
C0117 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DIGOUT **Ändern der Grundkonfiguration in C0005 ändert die Signalbelegung!**	📖 6.5-3 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: DIGOUT1	15000	DCTRL-TRIP			Klemme X5/A1	
2	CFG: DIGOUT2	10650	CMP1-OUT			Klemme X5/A2	
3	CFG: DIGOUT3	500	DCTRL-RDY			Klemme X5/A3	
4	CFG: DIGOUT4	5003	MCTRL-MMAX			Klemme X5/A4	
C0118			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Ausgangssignale, Funktionsblock DIGOUT	
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGOUT1 pol	1				Klemme X5/A1	
2	DIGOUT2 pol	1				Klemme X5/A2	
3	DIGOUT3 pol	0				Klemme X5/A3	
4	DIGOUT4 pol	0				Klemme X5/A4	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0120	OC6 LIMIT	0	00	{1 °C}	120	**Schwelle für die $I^2 \times t$-Überwachung (Motor).** ● 0 = $I^2 \times t$-Überwachung ausgeschaltet ● $I^2 \times t$ > C0120 ⇨ Trip OC6	
C0121	OH7 limit	150	45	{1 °C}	150	Einstellen der Auslösetemperatur für Überwachung OH7 ● Nur für KTY an X8 ● Überwachung OH7 wird in C0584 konfiguriert	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0122	OH4 limit	80	45	{1 °C}	85	Konfiguration Überwachung OH4 ● Überwachung der Kühlkörpertemperatur ● Überwachung aktivieren mit C0582 ● Temperatur in C0122 erreicht: – Warnung OH4 wird ausgelöst	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0125	Baudrate	0	0	9600 baud		LECOM-Baudrate ● Baudrate für Zubehörbaugruppe 2102	
			1	4800 baud			
			2	2400 baud			
			3	1200 baud			
			4	19200 baud			
C0126	MONIT CE0	3	0	Trip		Konfiguration Überwachung CE0 ● Fehlermeldung bei Kommunikationsfehler AIF	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning			
			3	Off			
C0127	OC8 LIMIT	0	0	{1 °C}	120	**Schwelle für die $I^2 \times t$-Vorwarnung (Motor).** ● 0 = $I^2 \times t$-Warnung ausgeschaltet ● $I^2 \times t$ > C0127 ⇨ Störungsmeldung OC8 (in C606 eingestellte Reaktion)	
C0128	TAU MOTOR	5,0	0,1	{0,1 min}	50,0	**Thermische Zeitkonstante des Motors** Die Zeitkonstante wird zur Berechnung der $I^2 \times t$-Abschaltung benötigt.	
C0130	DIS: act Ti					Aktive T_i-Zeiten für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Anzeige der zusätzlichen Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert (C0101, C0103) ● Aktivierung erfolgt über binäre Codierung von C0788/1 ... C0788/4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	C12/C13			
			1	Tir1/Tif1			
			2	Tir2/Tif2			
			...	...			
			14	Tir14/Tif14			
			15	Tir15/Tif15			
C0132 STOP	RFG fly delay	→	0	{1 ms}	9999	Mindestzeit für Reglersperre bei aktiver Fangschaltung, verzögert den Start des Fangvorgangs nach Reglerfreigabe → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0132 auf die Mindestzeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0133 STOP	HLG fly delay	100	0	{1 ms}	9999	Verzögerung des Hochlaufgebers nach Fangvorgang, Funktionsblock NSET ● Verzögerungszeit für den Hochlaufgeber nach einem Fangvorgang	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0134	RFG charac	0	0	Linear	lineare Kennlinie	Hochlaufgeber-Kennlinie, Funktionsblock NSET ● Charakteristik der-Kennlinie für Hauptsollwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	S-shaped	S-förmige Kennlinie		
C0135	Control word	0	Bit	Belegung		Steuerwort , Funktonsblock AIF ● Dezimales Steuerwort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle AIF ● 16 Bit Information, binär codiert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	reserviert			
			1	reserviert			
			2	reserviert			
			3	Quickstop			
			4	reserviert			
			5	reserviert			
			6	reserviert			
			7	reserviert			
			8	Betriebssperre			
			9	Reglersperre			
			10	TRIP SET			
			11	TRIP RESET			
			12	reserviert			
			13	reserviert			
			14	reserviert			
			15	reserviert			
C0136						Anzeige der Steuerwörter in C0135, AIF-IN und CAN-IN1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Ctrl wrd C135					Steuerwort C0135	
2	Ctrl wrd CAN					Steuerwort CAN	
3	Ctrl wrd AIF					Steuerwort AIF	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0140 STOP	select direct	0				Suchrichtung beim Fangvorgang ● Positive Drehrichtung: Mit Blick auf die Motorwelle dreht der Motor rechts ● Negative Drehrichtung: Mit Blick auf die Motorwelle dreht der Motor links	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	Nset		Nur suchen in Richtung des anliegenden Sollwerts	
			1	inv. Nset		Nur suchen gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts	
			2	pos.		Nur suchen in positiver Drehrichtung	
			3	neg.		Nur suchen in negativer Drehrichtung	
			4	Both, Nset		Zuerst in Richtung, dann gegen die Richtung des anliegenden Sollwerts suchen	
			5	Both, inv. Nset		Zuerst gegen die Richtung, dann in Richtung des anliegenden Sollwerts suchen	
			6	Both pos.		Zuerst in positiver Drehrichtung, dann in negativer Drehrichtung suchen	
			7	Both neg.		Zuerst in negativer Drehrichtung, dann in positiver Drehrichtung suchen	
C0141	FCODE (setval)	0,00	-199,9	{0,01}	199,99	Hauptsollwert, frei konfigurierbarer Code (FCODE) ● Wird in Grundkonfigurationen C0005 = xxx1 als Hauptsollwert verwendet	
C0142	Start options	1				Startbedingung für die Fangschaltung	📖 8.2-36 📖 8.2-65
			0	Start lock		● Automatischer Start gesperrt nach – Netzeinschalten – Rücknahme einer Meldung (t > 0,5 s) – TRIP Reset ● Fangschaltung ist inaktiv ● Start nach HIGH-LOW-HIGH-Pegeländerung an X5/28	
			1	Auto start		Automatischer Start, wenn X5/28 = HIGH ● Fangschaltung ist inaktiv	
			2	flying lock		● Automatischer Start gesperrt nach – Netzeinschalten – Rücknahme einer Meldung (t > 0,5 s) – TRIP Reset ● Fangschaltung ist aktiv ● Start nach HIGH-LOW-HIGH-Pegeländerung an X5/28	
			3	Fly restart		Automatischer Start, wenn X5/28 = HIGH ● Fangschaltung ist aktiv	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0143	limit 2kHz	0,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Drehfeldabhängige Schaltschwelle ● Schwelle zur automatischen Schaltfrequenzabsenkung ● Bei Unterschreiten schaltet der Antriebsregler automatisch auf 2 kHz	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0144 STOP	OH switch	1	0	Switch off	Umschaltung inaktiv	Temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung ● Wird die in C0122 eingestellte Kühlkörpertemperatur erreicht (Warnung OH4), schaltet der Antriebsregler auf 2 kHz	
			1	Switch on	Umschaltung aktiv		
C0145 STOP	select ref	1				Auswahl des Fangverfahrens ● Referenz-Drehzahl, bei der der Fangvorgang gestartet wird	📖 8.2-36 📖 8.2-65
			0	REF: C0011		Maximale Drehzahl	
			1	REF: N-ACT		Letzte aktuelle Drehzahl	
			2	REF: N-SET		Vorgegebener Drehzahl-Hauptsollwert Es wird auf das Sollwertsignal am Eingang NSET-N des Funktionsblocks NSET referenziert. Fehlt das Sollwertsignal am Eingang NSET-N, wird auf den aktiven JOG-Sollwert (C0039/x) referenziert	
C0146	fly current	0	-500	{1}	500	Fangschaltung, Stromhöhe beim Suchvorgang ● Beeinflusst die Stromeinprägung beim Suchvorgang ● ±500 ≈ ±39 % von I_{max} ● Der Initialwert beträgt ≈ 8 % von I_{max}	📖 8.2-36 📖 8.2-65
C0147	fly dt-f	0	-82	{1}	82	Fangschaltung, Suchgeschwindigkeit beim Fangvorgang ● Bei Antrieben mit großen Schwungmassen ggf. Suchgeschwindigkeit reduzieren ● ±82 ≙ ±5,0 Hz	
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-15
			1	WRK run	Identifizierung starten		

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0149 STOP	Auto ident	0	0	Id inactive	Automatische Identifizierung inaktiv		Automatische Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0149 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-15
			1	Id active	Automatische Identifizierung aktiv ● Die Identifizierung startet automatisch nach Reglerfreigabe ● Nach fehlerhaft verlaufener Identifizierung wird der Vorgang nach TRIP RESET oder Netzschalten und anschließender Reglerfreigabe erneut gestartet			
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code		
			Bit02	–	Bit10	Status Code		
			Bit03	–	Bit11	Status Code		
			Bit04	–	Bit12	Warnung		
			Bit05	–	Bit13	Meldung		
			Bit06	n = 0	Bit14	–		
			Bit07	CINH	Bit15	–		
C0151	DIS: FDO (DW)						Nur Anzeige ● Freie digitale Ausgänge (FDO) ● Hexadezimale Darstellung der in C0116 konfigurierten digitalen Ausgangssignale ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0155	Status word 2		Bit00	Fail	Bit08	R/L	Nur Anzeige ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	
			Bit01	M_{max}	Bit09	–		
			Bit02	I_{max}	Bit10	–		
			Bit03	IMP	Bit11	–		
			Bit04	RDY	Bit12	–		
			Bit05	CINH	Bit13	–		
			Bit06	TRIP	Bit14	–		
			Bit07	Init	Bit15	–		

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0156 STOP			🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale vom Funktionsblock STAT ● Eingangssignale werden als Statusmeldungen in C0150, im AIF-Statuswort und CAN1-Statuswort ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: STAT.B0	2000	DCTRL-PAR*1-O		
2	CFG: STAT.B2	5002	MCTRL-IMAX		
3	CFG: STAT.B3	5003	MCTRL-MMAX		
4	CFG: STAT.B4	5050	NSET-RFG I=O		
5	CFG: STAT.B5	10650	CMP1-OUT		
6	CFG: STAT.B14	505	DCTRL-CW/CCW		
7	CFG: STAT.B15	500	DCTRL-RDY		
C0157			0 keine Statusmeldung 1 Statusmeldung wird ausgegeben	Digitale Statussignale vom Funktionsblock STAT ● Anzeige der in C0156 verknüpften Signale	
1	DIS: STAT.B0				
2	DIS: STAT.B2				
3	DIS: STAT.B3				
4	DIS: STAT.B4				
5	DIS: STAT.B5				
6	DIS: STAT.B14				
7	DIS: STAT.B15				
C0161	Act trip			Anzeige Historienspeicher ”Aktive Störung” ● Keypad: LECOM-Fehlernummer	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0167	Reset failmem	0	0 Bereit 1 Historienspeicher löschen	Historienspeicher löschen ● Aktive Störungsmeldungen werden nicht gelöscht	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0168						Anzeige der Störungsmeldungen im Historienspeicher • Keypad: LECOM-Fehlernummer	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Fail no. act					Aktive Störung	
2	Fail no. old1					Letzte Störung	
3	Fail no. old2					Vorletzte Störung	
4	Fail no. old3					Drittletzte Störung	
5	Fail no. old4					Viertletzte Störung	
6	Fail no. old5					Fünftletzte Störung	
7	Fail no. old6					Sechstletzte Störung	
8	Fail no. old7					Siebtletzte Störung	
C0169			Anzeige in [s]			Anzeige, wann die Störung (C0168) seit Netzeinschalten (C0179) aufgetreten ist • Tritt eine Störung mehrfach hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert	
1	Failtime act					Aktive Störung	
2	Failtime old1					Letzte Störung	
3	Failtime old2					Vorletzte Störung	
4	Failtime old3					Drittletzte Störung	
5	Failtime old4					Viertletzte Störung	
6	Failtime old5					Fünftletzte Störung	
7	Failtime old6					Sechstletzte Störung	
8	Failtime old7					Siebtletzte Störung	
C0170						Anzeige, wie oft eine Störung (C0168) nach dem letzten Netzeinschalten aufgetreten ist	
1	Counter act					Aktive Störung	
2	Counter old1					Letzte Störung	
3	Counter old2					Vorletzte Störung	
4	Counter old3					Drittletzte Störung	
5	Counter old4					Viertletzte Störung	
6	Counter old5					Fünftletzte Störung	
7	Counter old6					Sechstletzte Störung	
8	Counter old7					Siebtletzte Störung	
C0173 STOP	UG limit	1				Anpassung der UG-Schwellen **Bei Inbetriebnahme prüfen und ggf. anpassen!** **Alle Antriebsregler im Verbund müssen die gleiche Schwelle haben!**	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
				Netz	LU	OU	
			0	< 400 V	285 V	770 ... 755 V	Gerät mit oder ohne Bremschopper
			1	400 V	285 V	770 ... 755 V	
			2	460 V	328 V	770 ... 755 V	
			3	480 V	342 V	770 ... 755 V	Gerät ohne Bremschopper
			4	480 V	342 V	800 ... 785 V	Gerät mit Bremschopper
C0178	Op timer				{s}		Nur Anzeige Gesamtdauer der Reglerfreigabe (X5/28 = HIGH)	
C0179	Mains timer				{s}		Nur Anzeige Gesamtdauer Netz-Ein	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0182	Ti S-shaped	20,00	0,01	{0,01 s}	50,00	Integrationszeit S-Form-Hochlaufgeber, Funktionsblock NSET ● C0182 = 0,00: Hochlaufgeber arbeitet linear ● C0182 > 0,00: Hochlaufgeber arbeitet S-förmig (ruckfrei)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0183	Diagnostics					Diagnose ● Nur Anzeige ● Bei mehreren Störungs- oder Statusinformationen gleichzeitig wird die Information mit der niedrigsten Ziffer angezeigt	📖 7.2-10
			0	keine Störung			
			101	Initialisierung			
			102	TRIP / Störung			
			103	Nothalt			
			104	IMP Meldung			
			105	Leistung aus		Funktion wird nicht unterstützt	
			111	Betriebssperre über C0135			
			112	Betriebssperre über AIF			
			113	Betriebssperre über CAN			
			121	Regler gesperrt über X5/28			
			122	Regler gesperrt intern (DCTRL-CINH1)			
			123	Regler gesperrt intern (DCTRL-CINH2)			
			124	Regler gesperrt über STOP am Keypad			
			125	Regler gesperrt über AIF			
			126	Regler gesperrt über CAN			
			141	Einschaltsperre			
			142	Impulssperre IMP			
			151	Quickstop über MCTRL-QSP			
			152	Quickstop über STOP am Keypad			
			153	Quickstop über AIF			
			154	Quickstop über CAN			
			161	GSB über Klemme			
			162	GSB über C0135			
			163	GSB über AIF			
			164	GSB über CAN			
			170	Motorparameter-Identifizierung aktiv			
			250	Warnung aktiv (C0168)			
C0190	NSET arit	0	0	OUT = C46		Arithmetische Funktion, Funktionsblock NSET Verknüpft Hauptsollwert (C0046) und Zusatzsollwert (C0040)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	C46 + C49			
			2	C46 - C49			
			3	C46 * C49			
			4	C46 / C49			
			5	C46 / (100 - C49)			

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0195	BRK1 T act	99,9	0.0	{0,1 s}	99,9	Bremsenschließzeit, Funktionsblock BRK1 ● C0195 = 99,9 s: unendlich ● Nach Ablauf der Zeit in C0195 ist der Status "Bremse eingefallen" erreicht	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0196	BRK1 T release	0,0	0,0	{0,1 s}	60,0	Bremsenöffnungszeit, Funktionsblock BRK1 ● Öffnungszeit aus technischen Daten der Bremse ● nach Ablauf der Zeit in C0196 ist der Status "Bremse gelüftet" erreicht	
C0200	S/W Id		x Hauptstand y Unterstand			Software EKZ ● Nur Anzeige	
			S9300MVxy000			9300 vector 0,37 ... 90 kW	
			S9300MVxy020			9300 vector 110 ... 400 kW	
C0201	S/W date		xxx yy zzzz	xxx = Monat yy = Tag zzzz = Jahr		Softwareerstellung ● Nur Anzeige	
C0202						Interne Kennung ● Nur Anzeige	
C0203						Kommissionsnummer ● Nur Anzeige	
C0204						Seriennummer ● Nur Anzeige	
C0206	Product date		xx/yy/zz			Produktionsdatum ● Nur Anzeige ● xx = Tag, yy = Monat, zz = Jahr	
C0207	DL info 1					Download-Info 1 ● Nur Anzeige	
C0208	DL info 2					Download-Info 2 ● Nur Anzeige	
C0209	DL info 3					Download-Info 3 ● Nur Anzeige	
C0220	NSET Tir add	2,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Hochlaufzeit T_{ir} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET ● Die Hochlaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von 0 ... C0011	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0221	NSET Tif add	2,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Ablaufzeit T_{if} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	
C0222	PCTRL Vp	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0223	PCTRL1 Tn	400	20	{1 ms}	99999	Integralanteil T_n, Funktionsblock PCTRL1 ● C0223 = 99999 ms: kein Integralanteil	
C0224	PCTRL1 Kd	0,0	0,0	{0,1}	5,0	Differentialanteil K_d, Funktionsblock PCTRL1	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0235	damping	5	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0236	damp limit	0,2	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	
C0241	Cmp-RFG-I=0	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlschwelle in [%] für den digitalen Ausgang NSET-RFG-I=0, Funktionsblock NSET ● Die analogen Signale NSET-NOUT (ohne Arithmetik- und Begrenzungsfunktion) und NSET-RFG-I werden verglichen ● NSET-RFG-I=0 = HIGH: Das Differenzsignal zwischen NSET-NOUT und NSET-RFG-I unterschreitet den Wert in C0241 ● C0241 = 100 %: n_{max}	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0244	BRK1 M set	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Haltedrehmoment, Funktionsblock BRK1 ● C0244 = 100 % = C0057	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0250	FCODE 1Bit	0	0		1	Freier Steuercode FCODE250	
C0252	Angle offset	0	-245760000	{1 inc}	245760000	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET ● Fester Winkelversatz bei Leitfrequenzkonfigurationen ● 1 Umdrehung = 65536 inc	📖 8.2-18
C0253	Angle n-trim	→	-32767	{1 inc}	32767	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET → abhängig von C0005, C0025, C0490 ● Änderung von C0005, C0025 oder C0490 setzt C0253 auf die entsprechende Lenze-Einstellung zurück ● 1 Umdrehung = 65536 inc ● Wert in C0253 wird bei 15000 rpm erreicht	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0260	MPOT1 high	100,00	-199,99	{0,01 %}	199,99	Obere Grenze, Funktionsblock MPOT1 ● Bedingung: C0260 > C0261	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0261	MPOT1 low	-100,0	-199,99	{0,01 %}	199,99	Untere Grenze, Funktionsblock MPOT1 ● Bedingung: C0261 < C0260	
C0262	MPOT1 Tir	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock MPOT1 ● Eingestellte Zeit bezieht sich auf eine Änderung von 0 ... 100 %	
C0263	MPOT1 Tif	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock MPOT1 Motorpotentiometer ● Eingestellte Zeit bezieht sich auf eine Änderung von 100 ... 0 %	
C0264	MPOT1 on/off	0	0	keine Änderung		Deaktivierung des Motorpoti, Funktionsblock MPOT1 ● Funktion wird ausgeführt bei MPOT1-INACT = HIGH	
			1	Ablauf mit T_{if} auf 0%			
			2	Ablauf mit T_{if} auf C0261			
			3	Sprung mit T_{if} = 0 auf 0%			
			4	Sprung mit T_{if} = 0 auf C0261			
			5	Hochlauf mit T_{ir} auf C0260			
C0265	MPOT1 init	0	0	Wert von MPOT1 bei Netzausfall		Initialisierungdes Motorpoti, Funktionsblock MPOT1 ● Startwert, der beim Netzschalten und aktiviertem Motorpoti übernommen werden soll	
			1	Unterer Grenzwert aus C0261			
			2	0 %			
C0267 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock MPOT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: UP	1000	FIXED0			UP DOWN MPOT1-OUT 0 0 — 0 1 ↓ 1 0 ↑ 1 1 — ↑: Ausgangssignal läuft zum oberen Grenzwert ↓: Ausgangssignal läuft zum unteren Grenzwert —: Ausgangssignal unverändert	
2	CFG: DOWN	1000	FIXED0				
C0268 STOP	CFG: INACT	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MPOT ● HIGH: Motorpoti nicht aktiv. Ausgangssignal läuft auf 0	
C0269						Digitale Eingangssignale, Funktionsblock MPOT ● Anzeige der in C0267 und C0268 verknüpften Signale	
1	DIS: UP						
2	DIS: DOWN						
3	DIS: INACT						

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0325	Vp2 adapt	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Verstärkung V_{p2}	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0326	Vp3 adapt	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Verstärkung V_{p3}	
C0327	Set2 adapt	100,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Solldrehzahlschwelle n_{soll2} ● Bedingung: C0327 > C0328	
C0328	Set1 adapt	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Solldrehzahlschwelle n_{soll1} ● Bedingung: C0328 < C0327	
C0329	Adapt on/off	0	0	keine Adaption des Prozessregler		Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Ein/Aus	
			1	Adaption extern über Eingang			
			2	Adaption über Sollwert			
			3	Adaption über Regeldifferenz			
C0332	PCTRL Tir	0	0	{1 s}	10000	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock PCTRL1 ● Die Hochlaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 0 ... 100 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0333	PCTRL1 Tif	0	0	{1 s}	10000	Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock PCTRL1 ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 100 % ... 0	
C0336	DIS: act Up		0,0	{0,1}	500,0	Aktuelle Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL1 ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0337	Bi/unipolar	0				Wirkungsbereich, Funktionsblock PCTRL1	
			0	bipolar		● Ausgangswert wird begrenzt auf -100 ... 100 %	
			1	unipolar		● Ausgangswert wird begrenzt auf 0 ... 100 %	
C0338	ARIT1 funct	1	0	OUT = IN1		Auswahl der Funktion, Funktionsblock ARIT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OUT = IN1 + IN2			
			2	OUT = IN1 - IN2			
			3	OUT = IN1 * IN2			
			4	OUT = IN1 / IN2			
			5	OUT = IN1 / (100 - IN2)			
C0339 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ARIT1	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT1-IN2	
C0340			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ARIT1 ● Anzeige der in C0339 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ARIT1-IN1	
2	DIS: IN					ARIT1-IN2	
C0350	CAN address	1	1	{1}	63	Knotenadresse Systembus ● Änderung wird nach Befehl "Reset-Node" wirksam	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0351	CAN baudrate	0	0	500 kbit/s		Baudrate Systembus ● Änderung wird nach Befehl "Reset-Node" wirksam
			1	250 kbit/s		
			2	125 kbit/s		
			3	50 kbit/s		
			4	1000 kbit/s		
C0352	CAN mst	0	0	Slave		Konfiguration Systembus-Teilnehmer ● Änderung wird nach Befehl "Reset-Node" wirksam
			1	Master		
C0353			0	C0350 ist Quelle		Quelle der Systembusadresse
			1	C0354 ist Quelle		
1	CAN addr sel1	0				CAN IN1, CAN-OUT1
2	CAN addr sel2	0				CAN IN2, CAN-OUT2
3	CAN addr sel3	0				CAN IN3, CAN-OUT3
C0354			1	{1}	512	Selektive Systembusadresse ● Einzelne Adressierung der Systembus-Prozessdatenobjekte
1	IN1 addr 2	129				CAN-IN1
2	OUT1 addr 2	1				CAN-OUT2
3	IN2 addr 2	257				CAN-IN2
4	OUT2 addr 2	258				CAN-OUT2
5	IN3 addr 2	385				CAN-IN3
6	OUT3 addr 2	386				CAN-OUT3
C0355			0	{1}	2047	Systembus-Identifier ● Nur Anzeige
1	CAN-IN1 Id					
2	CAN-OUT1 Id					
3	CAN-IN2 Id					
4	CAN-OUT2 Id					
5	CAN-IN3 Id					
6	CAN-OUT3 Id					
C0356			0	{1 ms}	65000	Systembus Zeiteinstellungen
1	CAN boot up	3000				Notwendig für CAN-Verbund ohne Master
2	OUT2 cycle	0				0 = ereignisgesteuerte Prozessdatenübergabe >0 = zyklische Prozessdatenübergabe
3	OUT3 cycle	0				
4	CAN delay	20				Beim Erreichen des NMT-Zustands Operational (nach Pre-Operational oder Stopped) wird die Verzögerungszeit "CANdelay" gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit werden die PDO's CAN-OUT2 und CAN-OUT3 erstmalig gesendet.
C0357			0	{1 ms}	65000	Systembus Überwachungszeiten ● Die CAN-Objekte bleiben nach einer Störungsmeldung auf Empfang
1	CE1monit time	3000				CAN-IN1
2	CE2monit time	3000				CAN-IN2
3	CE3monit time	3000				CAN-IN3
C0358	Reset node	0	0	no function		Systembus Reset-Knotenpunkt einrichten
			1	CAN reset		

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0359	CAN state		0	Operational	Status Systembus ● Nur Anzeige
			1	Pre-Operational	
			2	Warning	
			3	Bus off	
C0360			0	65535	Telegrammzähler ● Nur Anzeige ● Bei Zählerwerten > 65535 beginnt der Zähler bei 0
1	Message OUT				Alle gesendeten Telegramme
2	Message IN				Alle empfangenen Telegramme
3	Message OUT1				Gesendete Telegramme auf CAN-OUT1
4	Message OUT2				Gesendete Telegramme auf CAN-OUT2
5	Message OUT3				Gesendete Telegramme auf CAN-OUT3
6	Message POUT1				Gesendete Telegramme auf Parameterkanal1
7	Message POUT2				Gesendete Telegramme auf Parameterkanal2
8	Message IN1				Empfangene Telegramme von CAN-IN1
9	Message IN2				Empfangene Telegramme von CAN-IN2
10	Message IN3				Empfangene Telegramme von CAN-IN3
11	Message PIN1				Empfangene Telegramme von Parameterkanal1
12	Message PIN2				Empfangene Telegramme von Parameterkanal2

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0361			0	{1 %}	100	Belastung Systembus ● Nur Anzeige ● Für einen einwandfreien Betrieb sollte die gesamte Busbelastung (alle angeschlossenen Teilnehmer) weniger als 80 % betragen
1	Load OUT					Alle gesendeten Telegramme
2	Load IN					Alle empfangenen Telegramme
3	Load OUT1					Gesendete Telegramme auf CAN-OUT1
4	Load OUT2					Gesendete Telegramme auf CAN-OUT2
5	Load OUT3					Gesendete Telegramme auf CAN-OUT3
6	Load POUT1					Gesendete Telegramme auf Parameterkanal1
7	Load POUT2					Gesendete Telegramme auf Parameterkanal2
8	Load IN1					Empfangene Telegramme von CAN-IN1
9	Load IN2					Empfangene Telegramme von CAN-IN2
10	Load IN3					Empfangene Telegramme von CAN-IN3
11	Load PIN1					Empfangene Telegramme von Parameterkanal1
12	Load PIN2					Empfangene Telegramme von Parameterkanal2
C0364 STOP	CFG: CAN activ	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal ● Schaltet Systembus über externes Signal von Pre-Operational nach Operational
C0365	DIS: CAN activ		0	Pre-Operational		Zustand Systembus ● Nur Anzeige
			1	Operational		
C0366	Sync Response	1	0	keine Antwort		Antwort auf Sync-Telegramm vom Master
			1	Antwort		
C0367	Sync Rx ID	128	1	{1}	256	Empfangs-Identifier (Rx) ● Sync Identifier zur Gruppenbildung für die Übernahme der Daten in CAN-IN1
C0368	Sync Tx ID	128	1	{1}	256	Sende-Identifier (Tx) ● Identifier zur Generierung eines Sync-Telegramms
C0369	Sync Tx Time	0	0	{1}	65000	Sync Sendezeit (Tx) ● Sendeintervall des unter C0368 eingestellten Objekts

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0400	DIS: OUT		-199,99	{0,01 %}	199,99	Analoges Ausgangssignal, Funktionsblock AIN1 ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0402 STOP	CFG: OFFSET	19502	FCODE-26/1		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Funktionsblock AIN1 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AIN1-IN addiert	
C0403 STOP	CFG: GAIN	19504	FCODE-27/1		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Funktionsblock AIN1 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AIN1-IN multipliziert	
C0404			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock AIN1 ● Anzeige der in C0402 und C0404 verknüpften Signale	
1	DIS: OFFSET						
2	DIS: GAIN						
C0405	DIS: OUT		-199,99	{0,01 %}	199,99	Analoges Ausgangssignal, Funktionsblock AIN2 ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0407 STOP	CFG: OFFSET	19503	FCODE-26/2		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Funktionsblock AIN2 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AIN2-IN addiert	
C0408 STOP	CFG: GAIN	19505	FCODE-27/2		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Funktionsblock AIN2 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AIN2-IN multipliziert	
C0409			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock AIN2 ● Anzeige der in C0407 und C0408 verknüpften Signale	
1	DIS: OFFSET						
2	DIS: GAIN						
C0420 STOP	Encoder const	512	1	{1 inc/rev}	8192	Strichzahl für Inkrementalgeber an X8 oder X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	🕮 6.7-1
C0421 STOP	Enc voltage	5,00	5,00	{0,1 V}	8,00	Versorgungsspannung für den Inkrementalgeber an X8 **ACHTUNG: Falsche Eingabe kann den Inkrementalgeber zerstören!**	
C0425	DFIN const	3	0	256 inc/rev		Konstante des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Ausgangssignal an den angeschlossenen Geber oder bei Leitfrequenzkaskade/Leitfrequenzschiene an den vorgeschalteten Antriebsregeler anpassen	🕮 8.2-5
			1	512 inc/rev			
			2	1024 inc/rev			
			3	2048 inc/rev			
			4	4096 inc/rev			
			5	8192 inc/rev			
			6	16384 inc/rev			
C0426	DIS: OUT		-36000	{1 rpm}	36000	Ausgangssignal des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Nur Anzeige	
C0427	DFIN function	0				Funktion des Leitfrequenz-Eingangs, Funktionsblock DFIN	
			0	2-phase		● Phasenversetzte Signalfolge	
			1	A puls/B dir		● Steuerung der Drehrichtung über Spur B	
			2	Puls A or B		● Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0431 STOP	CFG: IN	5001	MCTRL-NACT			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Fuktionsblock AOUT1 ● Signal an AOUT1-IN wird an Klemme X6/62 ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0432 STOP	CFG: OFFSET	19512	FCODE-109/1			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Fuktionsblock AOUT1 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AOUT1-IN addiert	
C0433 STOP	CFG: GAIN	19510	FCODE-108/1			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Fuktionsblock AOUT1 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AOUT1-IN multipliziert	
C0434			-199,99	{0,01 %}	199,99		Fuktionsblock AOUT1 ● Anzeige der in C0431, C0432 und C0433 verknüpften Signale	
1	DIS: IN							
2	DIS: OFFSET							
3	DIS: GAIN							
C0436 STOP	CFG: IN	5002	MCTRL-MSET2			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock AOUT2 ● Signal an AOUT2-IN wird an Klemme X6/63 ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0437 STOP	CFG: OFFSET	19513	FCODE-109/2			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Funktionsblock AOUT2 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AOUT2-IN addiert	
C0438 STOP	CFG: GAIN	19511	FCODE-108/2			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Funktionsblock AOUT2 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AOUT2-IN multipliziert	
C0439			-199,99	{0,01 %}	199,99		Funktionsblock AOUT2 ● Anzeige der in C0436, C0437 und C0438 verknüpften Signale	
1	DIS: IN							
2	DIS: OFFSET							
3	DIS: GAIN							
C0443	DIS: DIGIN-OUT		0	{1}	255		Klemmensignale, Funktionsblock DIGIN ● Nur Anzeige ● Binäre Interpretation der Klemmensignale an X5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			Bit	Belegung				
			0	DIGIN1			X5/E1	
			1	DIGIN2			X5/E2	
			2	DIGIN3			X5/E3	
			3	DIGIN4			X5/E4	
			4	DIGIN5			X5/E5	
			5	ST-DIGIN6			X5/ST	
			6	DIGIN-CINH			X5/28	
C0444			0 1	LOW-Signal HIGH-Signal			Klemmensignale, Funktionsblock DIGOUT ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
	DIS: DIGOUT1		Bit	Belegung			X5/A1	
	DIS: DIGOUT2		0	DIGIN1			X5/A2	
	DIS: DIGOUT3		1	DIGIN2			X5/A3	
	DIS: DIGOUT4		2	DIGIN3			X5/A4	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0450 STOP	CFG: NX	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock BRK1 ● Drehzahlschwelle, ab der der Antrieb das Signal "Bremse schließen" ausgeben darf	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0451 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock BRK1 ● HIGH = Bremse schließen ● LOW = Bremse öffnen	
C0452 STOP	CFG: SIGN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock BRK1 ● Richtung des Drehmoment, mit der der Antrieb ein Drehmoment gegen die Bremse aufbauen soll	
C0458			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock BRK1 ● Anzeige der in C0450 und C0452 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: NX						
2	DIS: SIGN						
C0459	DIS: ON					Funktionsblock BRK1 ● Anzeige des in C0451 verknüpften Signals	
C0464	Customer I/F		0	original		Kundenschnittstelle, zeigt den Status der gewählten Grundkonfiguration ● Umbelegen von Klemmen in einer Grundkonfiguration ändert C0005 nicht und setzt C0464 = 1. ● Hinzufügen oder Entfernen von Funktionsblöcken oder das Ändern des Signalflusses zwischen Funktionsblöcken in einer Grundkonfiguration setzt C0005 = 0 und C0464 = 1	
			1	geändert			

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0465 STOP		→				🕮 Auswahlliste 5	Funktionsblock-Abarbeitungsliste ● Festlegen der Reihenfolge, in der die Funktionsblöcke intern abgearbeitet werden → Abhängig von C0005. Änderung von C0005 lädt zugeordnete Abarbeitungsliste → Die dargestellten Werte gelten für C0005 = 1000 ● Nach Ändern des Signalflusses unbedingt die Abarbeitungsliste anpassen. Andernfalls kann der Antriebsregler mit falschen Signalen arbeiten! ● Die Funktionsblöcke DIGIN, DIGOUT, AIF-IN, CAN-IN und MCTRL werden immer abgearbeitet und müssen nicht in die Liste eingetragen werden
1	FB list	200	DFIN				
2	FB list	0					
3	FB list	50	AIN1				
4	FB list	0					
5	FB list	0					
6	FB list	55	AIN2				
7	FB list	0					
8	FB list	0					
9	FB list	10250	R/L/Q				
10	FB list	0					
...	...	0					
14	FB list	0					
15	FB list	5250	NLIM1				
16	FB list	5050	NSET				
...	...	0					
19	FB list	5700	ANEG1				
...	...	0					
22	FB list	10650	CMP1				
...	...	0					
25	FB list	70	AOUT1				
...	...	0					
28	FB list	75	AOUT2				
...	...	0					
31	FB list	250	DFOUT				
...	...	0					
41	FB list	25000	AIF-OUT				
42	FB list	20000	CAN-OUT				
...	...	...					
50	FB list	0					
C0466	CPU T remain						Verbleibende Prozesszeit für die Abarbeitung der Funktionsblöcke ● Nur Anzeige
C0469 STOP	Fct STP key	2	0	inactive		inaktiv	Bestimmt die Funktion, die beim Drücken von STOP am Keypad ausgelöst wird **Änderungen sind erst nach Netzschalten aktiv!**
			1	CINH		Regler sperren	
			2	QSP		Quickstop	
C0470			0		{1}	255	Konfiguration freie Steuercodes für digitale Signale ● Die Datenworte C0470 und C0471 liegen parallel und sind identisch
1	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 0-7
2	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 8-15
3	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 16-23
4	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 24-31
C0471	Konfiguration Eingang FCODE 32 Bit	0	0		{1}	4294967296	Freier Steuercode für digitale Signale ● Die Datenworte C0470 und C0471 liegen parallel und sind identisch

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0472			-199,99	{0,01 %}	199,99	Konfiguration freie Steuercodes für analoge Signale	
1	FCODE analog	0,00					
2	FCODE analog	0,00					
3	FCODE analog	100,00					
6	FCODE analog	0,00					
...	...	0,00					
20	FCODE analog	0,00					
C0473			-32767	{1}	32767	Konfiguration freie Steuercodes für absolute analoge Signale	
1	FCODE abs	1					
2	FCODE abs	1					
3	FCODE abs	0					
...	...	0					
10	FCODE abs	0					
C0474			-2147483647	{1}	2147483647	Konfiguration freie Steuercodes für Winkelsignale ● 1 Umdrehung = 65536 inc	
1	FCODE PH	0					
...	...	0					
5	FCODE PH	0					
C0475			-16000	{1}	16000	Konfiguration freie Steuercodes für Winkeldifferenzsignale ● 1 Umdrehung = 65536 inc	
1	FCODE DF	0					
2	FCODE DF	0					
C0497	Nact filter	2,0	0,0	{0,1 ms}	50,0	Filterzeitkonstante N_{ist} für den Drehzahlistwert, Funktionsblock MCTRL2 ● Interne Filterung des Drehzahlsignals für die Regelung ● C0497 = 0 ms: abgeschaltet	📖 8.2-48
C0510 STOP	CFG: IN1	50	AIN1-OUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NLIM1 ● Eingang für analogen Drehzahlsollwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0511	DIS: IN1		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock NLIM1 ● Anzeige des in C0510 konfigurierten Eingangssignals	

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0517 ENTER			0,00 {0,01} 1999,00	• Das User-Menü enthält in der Lenze-Einstellung die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung • Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die in C0517 eingetragenen Codes frei zugänglich • Unter den Subcodes die Nummern der gewünschten Codes eintragen • Der Eintrag erfolgt im Format xxx.yy – xxx: Codenummer – yy: Subcodenummer • Es wird nicht geprüft ob der eingetragene Code existiert.
1	User menu	51,00	Drehzahlistwert (MCTRL-NACT)	
2	User menu	54,00	Aktueller Motorstrom (MCTRL-IACT)	
3	User menu	56,00	Momentensollwert (MCTRL-MSET2)	
4	User menu	64,00	Geräteauslastung I×t	
5	User menu	183,00	Diagnose	
6	User menu	168,01	Historienspeicher	
7	User menu	39,01	JOG-Sollwerte 1 (NSET)	
8	User menu	86,00	Auswahl Motortyp	
9	User menu	148,00	Motorparameter identifizieren	
10	User menu	22,00	I_{max}-Grenze motorisch	
11	User menu	23,00	I_{max}-Grenze generatorisch	
12	User menu	11,00	Maximaldrehzahl N_{max}	
13	User menu	12,00	Hochlaufzeit T_{ir} Hauptsollwert	
14	User menu	13,00	Ablaufzeit T_{if} Hauptsollwert	
15	User menu	16,00	U_{min}-Anhebung	
16	User menu	70,00	Verstärkung V_p Drehzahlregler	
17	User menu	71,00	Nachstellzeit T_n Drehzahlregler	
18	User menu	75,00	Verstärkung V_p Stromregler	
19	User menu	76,00	Nachstellzeit T_n Stromregler	
20	User menu	142,00	Startbedingung	
21	User menu	92,00	Motor-Ständerinduktivität	
22	User menu	36,00	Bremsgleichstrom	
23	User menu	93,00	Gerätekennung	
24	User menu	99,00	Softwareversion	
...	...	0	nicht belegt	
31	User menu	94,00	Passwort	
32	User menu	3,00	Parametersatz speichern	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0520 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		🕮 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Eingang Drehzahl-/ Winkelsollwertsignal	🕮 8.2-18
C0521 STOP	CFG: VP-DIV	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Reckfaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0522 STOP	CFG: RAT-DIV	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Getriebefaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0523 STOP	CFG: A-TRIM	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Winkeltrimmung über Offsetmultiplikator (C0529) ● 100 % = 16384 inc	
C0524 STOP	CFG: N-TRIM	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Drehzahltrimmung ● Signal in [%] von C0011	
C0525 STOP	CFG: 0-PULSE	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für einmalige Nullimpulsaktivierung ● HIGH = Freigabe für 0-Puls-Synchronisierung	
C0526 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Reset von Integratoren ● HIGH setzt – Lagedifferenz = 0 – DFSET-PSET = 0 – DFSET-PSET2 = 0	
C0527 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● HIGH = Winkelintegratoren gleichsetzen ● LOW-HIGH-Flanke setzt DFSET-PSET = 0 ● HIGH-LOW-Flanke setzt DFSET-PSET auf den aktuellen Wert von MCTRL-PHI-SET ● DFSET-SET hat höhere Priorität als DFSET-RESET	
C0528			$-2 \cdot 10^9$	{1}	$2 \cdot 10^9$	Funktionsblock DFSET ● Nur Anzeige	🕮 8.2-18
1	DIS: 0-pulse A					Winkeldifferenz zwischen 2 Nullimpulsen	
2	DIS: Offset					Offset = C0523 × C0529 + C0252	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0529	Multip offset	1	-20000	{1}	20000	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET • Multiplikator für den Winkeloffset (C0252)	📖 8.2-18
C0530	DF evaluation	0	0	with factor	mit Getriebefaktor	Leitfrequenzbewertung, Funktionsblock DFSET • Bewertung des Sollwertintegrators	
			1	no factor	ohne Getriebefaktor		
C0531	Act 0 div	1	1	{1}	16384	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	
C0532	0-pulse/TP	1	1	0-pulse	Nullimpuls	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET • Nullimpuls des Rückführsystems oder Touch-Probe	
			2	Touch probe	Touch-Probe		
C0533	Vp denom	1	1	{1}	32767	Verstärkungsfaktor Nenner V_p, Funktionsblock DFSET	
C0534	0 pulse fct	0				Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET • Synchronisieren des Antriebs	📖 8.2-18
			0	inactive	inaktiv		
			1	Continueous	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			2	Cont. switch	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg	LOW-HIGH-Flanke an DFSET-0-PULSE löst eine einmalige Nullimpulssynchronisierung aus	
			10	Once, fast way	Einmalige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			11	Once, CW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung rechts		
			12	Once, CCW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung links		
			13	Once, 2*0-puls	Einmalige Synchronisierung, Korrektur wird aus Sollimpuls und Istimpuls ermittelt und in die entsprechende Drehrichtung korrigiert		
C0535	Set 0 div	1	1	{1}	16384	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0536			-32767	{1}	32767	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0521, C0522 und C0523 verknüpften Signale	📖 8.2-18
1	DIS: VP-DIV						
2	DIS: RAT-DIV						
3	DIS: A-TRIM						
C0537	DIS: N-TRIM		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0524 verknüpften Signals	
C0538			0		1	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0525, C0526 und C0527 verknüpften Signale	
1	DIS: 0-PULSE						
2	DIS: RESET						
3	DIS: SET						
C0539	DIS: IN		-6000	{1 rpm}	6000	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0520 verknüpften Signals	
C0540 STOP	Function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT ● Ausgangssignal an X10	📖 8.2-8
			0	Analog input	analoger Eingang	Signal an DFOUT-AN-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			1	PH diff input	Winkeldifferenzeingang	Signal an DFOUT-DF-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			2		nicht belegt		
			3		nicht belegt		
			4	X10 = X9	X9 wird auf X10 ausgegeben	Die Eingangssignale werden gepuffert C0030 ist ohne Funktion	
			5	X10 = X8	X8 wird auf X10 ausgegeben		
C0541 STOP	CFG: AN-IN	5001	MCTRL-NACT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Signal in [%] von C0011	
C0542 STOP	CFG: DF-IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Drehzahlsignal	
C0544 STOP	CFG: SYN-RDY	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● DFOUT-SYN-RDY = HIGH: Nullimpuls erzeugen	
C0545	PH offset	0	0	{1 inc}	65535	Winkeloffset, Funktionsblock DFOUT ● Über DFOUT-SYN-RDY erzeugten Nullimpuls um bis zu 360 ° verschieben ● 1 Umdrehung = 65535 inc (360 °)	
C0546	Min inc/rev	1000	1	{1 inc}	2147483647	Maskierung des Touch-Probe Signals, Funktionsblock DFSET ● Unterdrückung von Störimpulsen an X5/E4 (Istimpuls vom Touch-Probe Signal) ● Eingestellt wird die Größe des Maskierungsfensters zwischen 2 Istimpulsen	📖 8.2-18

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0547	DIS: AN-IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DFOUT ● Anzeige des in C0541 verknüpften Signals	📖 8.2-8
C0548	DIS: SYN-RDY		0		1	Funktionsblock DFOUT ● Anzeige des in C0544 verknüpften Signals	
C0549	DIS: DF-IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock DFOUT ● Anzeige des in C0542 verknüpften Signals	
C0560			-199,99	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Festsollwerte, Funktionsblock FIXSET1 ● Ausgabe der Sollwerte an FIXSET1-OUT über binäre Codierung der Eingänge FIXSET1-IN1 ... FIXST1-IN4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Fix set-value	100					
2	Fix set-value	75					
3	Fix set-value	50					
4	Fix set-value	25					
5	Fix set-value	0					
...	...	0					
15	Fix set-value	0					
C0561 STOP	CFG: AIN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock FIXSET1 ● Das analoge Eingangssignal wird auf FIXSET1-OUT geschaltet, wenn alle Eingänge FIXSET-INx = LOW sind	
C0562 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock FIXSET1 ● Die Anzahl der zu belegenden Eingänge ist abhängig von der Anzahl der benötigten Fixsollwerte	
1	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN3	
4	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN4	
C0563	DIS: AIN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock FIXSET1 ● Anzeige des in C0561 verknüpften Signals	
C0564			0		1	Funktionsblock FIXSET1 ● Anzeige der in C0562/1, C0562/2, C0562/3 und C0562/4 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					FIXSET1-IN1	
2	DIS: IN					FIXSET1-IN2	
3	DIS: IN					FIXSET1-IN3	
4	DIS: IN					FIXSET1-IN4	
C0570 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock S&H1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0571 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock S&H1	
C0572	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock S&H1 ● Anzeige des in C0570 verknüpften Signals	
C0573	DIS: LOAD		0		1	Funktionsblock S&H1 ● Anzeige des in C0571 verknüpften Signals	
C0574	MONIT OC2	0	0 TRIP			Konfiguration Überwachung OC2, Erdschluss	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3 Aus				

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0581	MONIT EEr	0	0	TRIP	Konfiguration Überwachung EEr, externe Störung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Meldung		
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0582	MONIT OH4	2	2	Warnung	Konfiguration Überwachung OH4, Kühlkörpertemperatur ● Die Auslösetemperatur ist in C0122 einstellbar	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Aus		
C0583	MONIT OH3	3	0	Trip	Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit fester Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Die Auslösetemperatur ist fest bei 150 °C	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning		
			3	Off		
C0584	MONIT OH7	3	2	Warning	Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit variabler Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Bei Erreichen der in C0121 eingestellten Temperatur wird Warnung OH7 ausgelöst	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Off		
C0585	MONIT OH8	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung Motortemperatur ● Temperaturüberwachung über PTC-Eingang (T1, T2)	📖 6.6-9 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning		
			3	Off		
C0587	MONIT SD3	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung SD3, Geber an X9 ● Überwacht die Spannungsversorgung an X9/Pin 8	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0588	MONIT H10/H11	0	0	TRIP	Konfiguration Überwachung H10 und H11, Temperatursensoren im Antriebsregler ● H10: Sensorfehler Kühlkörpertemperatur ● H11: Sensorfehler Innenraumtemperatur	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Aus		
C0591	MONIT CE1	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung CE1, Kommunikationsfehler an CAN-IN1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0592	MONIT CE2	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung CE2, Kommunikationsfehler an CAN-IN2	
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0593	MONIT CE3	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung CE3, Kommunikationsfehler an CAN-IN3	
			2	Warnung		
			3	Aus		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0594	MONIT SD6	3	0	Trip		Aktivierung der Überwachung Motortemperatur mit KTY an X8 ● Mit C0594 = 0 oder 2 wird die Überwachung aktiviert ● Bei Kurzschluss oder Unterbrechung an X8/5 und X8/8 wird Störungsmeldung SD6 ausgelöst ● Konfiguration der Reaktion bei Überschreiten der Motortemperatur: – Feste Auslösetemperatur in C0583 – Variable Auslösetemperatur in C0584	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Off			
C0595	MONIT CE4	3	0	TRIP		Konfiguration Überwachung CE4, BUS-OFF (Systembus)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Aus			
C0596	NMAX limit	4000	0	{1 rpm}	36000	Konfiguration Überwachung NMAX, maximale Anlagendrehzahl überschritten	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0597	MONIT LP1	3	0	TRIP		Konfiguration Überwachung Motorphasen LP1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Aus			
C0598	MONIT SD5	3	0	TRIP		Konfiguration Überwachung SD5, Drahtbruch am Analogeingang X6/1, X6/2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Aus			
C0599	Limit LP1	5,0	1,0	{0,1 %}	10,0	Konfiguration Stromgrenze LP1, Stromgrenzwert für die Überwachung der Motorphasen in C0597	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0600	Function	1	0	OUT = IN1		Auswahl der Funktion, Funktionsblock ARIT2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OUT = IN1 + IN2			
			2	OUT = IN1 - IN2			
			3	OUT = IN1 * IN2			
			4	OUT = IN1 / IN2			
			5	OUT = IN1 / (100 - IN2)			
C0601 STOP			📖 Auswahlliste 1			Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ARIT2	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT2-IN2	
C0602			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ARIT2 ● Anzeige der in C0601 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ARIT2-IN1	
2	DIS: IN					ARIT2-IN2	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0603	Function	1	0	OUT = IN1			Auswahl der Funktion, Funktionsblock ARIT3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OUT = IN1 + IN2				
			2	OUT = IN1 - IN2				
			3	OUT = IN1 * IN2				
			4	OUT = IN1 / IN2				
			5	OUT = IN1 / (100 - IN2)				
C0604 STOP						📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ARIT3	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%				ARIT3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%				ARIT3-IN2	
C0605			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ARIT3 ● Anzeige der in C0604 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						ARIT3-IN1	
2	DIS: IN						ARIT3-IN2	
C0606	MONIT OC8	2	0 2 3	Trip Warnung Aus			**Konfiguration der $I^2 \times t$-Vorwarnung** Die Schwelle wird in C0127 eingestellt.	
C0608 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock SQRT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0609	DIS: IN		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock SQRT1 ● Anzeige des in C0608 verknüpften Signals	
C0610 STOP						📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ADD1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0%				Subtraktionseingang ADD1-IN3	
C0611			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ADD1 ● Anzeige der in C0610 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						ADD1-IN1	
2	DIS: IN						ADD1-IN2	
3	DIS: IN						ADD1-IN3	
C0612 STOP						📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ADD2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD2-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0%				Subtraktionseingang ADD2-IN3	
C0613			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ADD2 ● Anzeige der in C0612 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						ADD2-IN1	
2	DIS: IN						ADD2-IN2	
3	DIS: IN						ADD2-IN3	
C0620	DB1 gain	1,00	-10,00		{0,01}	10,00	Verstärkung, Funktionsblock DB1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0621	DB1 value	1,00	0,00		{0,01 %}	100,00	Totgang, Funktionsblock DB1 ● Störsignale um den Nullpunkt des Eingangssignals werden auf 0 gesetzt	
C0622 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DB1	
C0623	DIS: IN		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DB1 ● Anzeige des in C0622 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0630	Max limit	100,00	-199,99	{0,01 %}	199,99	Obere Grenze, Funktionsblock LIM1 ● Das analoge Eingangssignal wird auf den eingestellten Wert begrenzt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0631	Min limit	-100,0	-199,99	{0,01 %}	199,99	Untere Grenze, Funktionsblock LIM1 ● Das analoge Eingangssignal wird auf den eingestellten Wert begrenzt	
C0632 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock LIM1	
C0633	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock LIM1 ● Anzeige des in C0632 verknüpften Signals	
C0640	Delay T	20,00	0,01	{0,01 s}	50,00	Zeitkonstante, Funktionsblock PT1-1 ● Zeit, um die das analoge Eingangssignal verzögert ausgegeben wird	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0641 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PT1-1	
C0642	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PT1-1 ● Anzeige des in C0641 verknüpften Signals	
C0643	Delay T	20,00	0,01	{0,01 s}	50,00	Zeitkonstante, Funktionsblock PT1-2 ● Zeit, um die das analoge Eingangssignal verzögert ausgegeben wird	
C0644 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PT1-2	
C0645	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PT1-2 ● Anzeige des in C0644 verknüpften Signals	
C0650	DT1-1 gain	1,00	-320,00	{0,01}	320,00	Verstärkung, Funktionsblock DT1-1 ● Verstärkung des analogen Eingangssignals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0651	Delay T	1,000	0,005	{0,01 s}	5,000	Zeitkonstante, Funktionsblock DT1-1 ● Zeit, um die das analoge Eingangssignal verzögert ausgegeben wird	
C0652 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DT1-1	
C0653	Sensibility	1	1 15 Bit			Eingangsempfindlichkeit, Funktionsblock DT1-1 ● Entsprechend der Einstellung wertet nur die angegebenen höherwertigen Bits ausgewertet	
			2 14 Bit				
			3 13 Bit				
			4 12 Bit				
			5 11 Bit				
			6 10 Bit				
			7 9 Bit				
C0654	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DT1-1 ● Anzeige des in C0652 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0655	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV5 $OUT\,[rpm] = IN\,[\%] \cdot \frac{15000\ rpm}{100\ \%} \cdot \frac{C0655}{C0656}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0656	Denominator	1	1	{1}	32767		
C0657 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV5	
C0658	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV5 ● Anzeige des in C0657 verknüpften Signals	
C0661 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ABS1 ● Setzt bipolare Signale in unipolare Signale um	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0662	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ABS1 ● Anzeige des in C0661 verknüpften Signals	
C0671	RFG1 Tir	0,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Hochlaufzeit T_{ir} und Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock RFG1 ● Hoch- und Ablauframpe	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0672	RFG1 Tif	0,00	0,00	{0,01 s}	999,90		
C0673 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock RFG1 ● Vorgabe eines Endwerts an RFG1-OUT	
C0674 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock RFG1 ● Vorgabe eines Startwerts an RFG1-OUT	
C0675 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock RFG1 ● HIGH: RFG1-OUT wird auf den Wert an RFG1-Set gesetzt ● LOW: Das Signal an RFG1-OUT fährt an den Rampen auf den Eingangswert an RFG1-IN	
C0676			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock RFG1 ● Anzeige der in C0673 und C0674 verknüpften Signale	
1	DIS: RFG1					RFG1-IN	
2	DIS: RFG1					RFG1-SET	
C0677	DIS: LOAD		0		1	Funktionsblock RFG1 ● Anzeige des in C0675 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0680	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP1 ● Eingangssignale an CMP1-IN1 und CMP1-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0681	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP1 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0682	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP1 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0683 STOP			📖 Auswahlliste 1			Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP1	
1	CFG: IN	5001	MCTRL-NACT			CMP1-IN1	
2	CFG: IN	19500	FCODE-17			CMP1-IN2	
C0684			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP1 ● Anzeige der in C0683 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP1-IN1	
2	DIS: IN					CMP1-IN2	
C0685	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP2 ● Eingangssignale an CMP2-IN1 und CMP2-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0686	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP2 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0687	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP2 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0688 STOP			📖 Auswahlliste 1			Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP2	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP2-IN2	
C0689			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP2 ● Anzeige der in C0688 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP2-IN1	
2	DIS: IN					CMP2-IN2	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0690	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP3 ● Eingangssignale an CMP3-IN1 und CMP3-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0691	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP3 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0692	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP3 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0693 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP3	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP3-IN2	
C0694			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP3 ● Anzeige der in C0693 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP3-IN1	
2	DIS: IN					CMP3-IN2	
C0700 STOP	CFG: IN	19523	FCODE-472/3		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ANEG1 ● Der Wert an ANEG1-IN wird mit -1 multipliziert und ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0701	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ANEG1 ● Anzeige des in C0700 verknüpften Signals	
C0703 STOP	CFG: IN	19523	FCODE-472/3		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ANEG2 ● Der Wert an ANEG2-IN wird mit -1 multipliziert und ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0704	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ANEG2 ● Anzeige des in C0703 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0705	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP4 ● Eingangssignale an CMP4-IN1 und CMP4-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0706	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP4 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0707	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP4 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0708 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP4	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP4-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP4-IN2	
C0709			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP4 ● Anzeige der in C0708 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP4-IN1	
2	DIS: IN					CMP4-IN2	
C0710	Function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock TRANS1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	Rising trans	steigende Flanke	1. LOW-HIGH-Flanke an TRANS1-IN schaltet TRANS1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0711) schaltet TRANS1-OUT = LOW	
			1	Falling trans	fallende Flanke	1. HIGH-LOW-Flanke an TRANS1-IN schaltet TRANS1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0711) schaltet TRANS1-OUT = LOW	
			2	Both trans	beide Flanken	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an TRANS1-IN schaltet TRANS1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0711) schaltet TRANS1-OUT = LOW	
C0711	Pulse T	0,001	0,001	{0,001 s}	60,000	Impulsdauer, Funktionsblock TRANS1 ● Nach Ablauf der Zeit schaltet TRANS1-OUT = LOW	
C0713 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock TRANS1	
C0714	DIS: IN		0		1	Funktionsblock TRANS1 ● Anzeige des in C0713 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0715	Function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock TRANS2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	Rising trans	steigende Flanke	1. LOW-HIGH-Flanke an TRANS2-IN schaltet TRANS2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0716) schaltet TRANS2-OUT = LOW	
			1	Falling trans	fallende Flanke	1. HIGH-LOW-Flanke an TRANS2-IN schaltet TRANS2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0716) schaltet TRANS2-OUT = LOW	
			2	Both trans	beide Flanken	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an TRANS2-IN schaltet TRANS2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0716) schaltet TRANS2-OUT = LOW	
C0716	Pulse T	0,001	0,001	{0,001 s}	60,000	Impulsdauer, Funktionsblock TRANS2 ● Nach Ablauf der Zeit schaltet TRANS2-OUT = LOW	
C0718 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock TRANS2	
C0719	DIS: IN		0		1	Funktionsblock TRANS2 ● Anzeige des in C0718 verknüpften Signals	
C0720	Function	2				Auswahl der Funktion, Funktionsblock DIGDEL1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	On delay	Ein-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL1-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0721) schaltet DIGDEL1-OUT = HIGH	
			1	Off delay	Aus-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL1-IN startet ein Zeitglied und setzt DIGDEL1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0721) schaltet DIGDEL1-OUT = LOW	
			2	On/Off delay	Ein-/ Aus-verzögert	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an DIGDEL1-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0721) schaltet DIGDEL1-OUT = DIGDEL1-IN	
C0721	Delay T	1,000	0,001	{0,001 s}	60,000	Verzögerungszeit, Funktionsblock DIGDEL1	
C0723 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DIGDEL1	
C0724	DIS: IN		0		1	Funktionsblock DIGDEL1 ● Anzeige des in C0723 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0725	Function	2				Auswahl der Funktion, Funktionsblock DIGDEL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	On delay	Ein-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL2-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0726) schaltet DIGDEL2-OUT = HIGH	
			1	Off delay	Aus-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL2-IN startet ein Zeitglied und setzt DIGDEL2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0726) schaltet DIGDEL2-OUT = LOW	
			2	On/Off delay	Ein-/ Aus-verzögert	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an DIGDEL2-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0726) schaltet DIGDEL2-OUT = DIGDEL2-IN	
C0726	Delay T	1,000	0,001	{0,001 s}	60,000	Verzögerungszeit, Funktionsblock DIGDEL2	
C0728 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DIGDEL2	
C0729	DIS: IN		0		1	Funktionsblock DIGDEL2 ● Anzeige des in C0728 verknüpften Signals	
C0730	Modus	0	0	Messung stoppen		Funktionsblock OSZ ● Starten / Stoppen der Messwertaufzeichnung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Messung starten			
C0731	Status		0	Messung beendet		Oszilloskop-Funktion ● Nur Anzeige ● Aktueller Betriebszustand	
			1	Messung aktiv			
			2	Trigger erkannt			
			3	Abbruch			
			4	Abbruch nach Trigger			
			5	Speicher lesen			
C0732 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock OSZ	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	OSZ-Kanal 1	1000	FIXED0%			Funktionsblock OSZ	
2	OSZ-Kanal 2	1000	FIXED0%				
3	OSZ-Kanal 3	1000	FIXED0%				
4	OSZ-Kanal 4	1000	FIXED0%				
C0733 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock OSZ	
1	Triggereingang	1000	FIXED0				
C0734	Trigger-Quelle	1	0	OSZ-Triggereingang		Funktionsblock OSZ ● Digitalen Eingang C0732 oder C0733 mit gewünschtem Trigger-Signal konfigurieren	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OSZ-Kanal 1			
			2	OSZ-Kanal 2			
			3	OSZ-Kanal 3			
			4	OSZ-Kanal 4			
C0735	Trigger-Pegel	0	-32767	{1}	32767	Funktionsblock OSZ ● Trigger-Pegel OSZ-Kanal 1 ... OSZ-Kanal 4	
C0736	Trigger-Flanke	0	0	LOW-HIGH-Flanke		Oszilloskop-Funktion	
			1	HIGH-LOW-Flanke			
C0737	Trigger-Delay	0.0	-100.0	{0.1 %}	999.99	Funktionsblock OSZ ● Einstellen von Pre- oder Post-Triggerung	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0738	Abtastperiode	3	3	1 ms		Oszilloskop-Funktion ● Zeitbasis	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			4	2 ms			
			5	5 ms			
			6	10 ms			
			7	20 ms			
			8	50 ms			
			9	100 ms			
			10	200 ms			
			11	500 ms			
			12	1 s			
			13	2 s			
			14	5 s			
			15	10 s			
			16	20 s			
			17	50 s			
			18	1 min			
			19	2 min			
			20	5 min			
			21	10 min			
C0739	Kanalanzahl	4	1	{1}	4	Funktionsblock OSZ ● Zu- und Abschalten der Kanäle – 1 = Kanal 1 – 2 = Kanal 1 + 2 – 3 = Kanal 1 ... 3 – 4 = Kanal 1 ... 4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0740		0				Oszilloskop-Funktion ● Datenspeicher auslesen	
1	Lese-Startpunkt	0	0	{1}	65535	● Ermöglicht gezielten Zugriff auf einen Speicherblock	
2	Daten lesen freigeben/ sperren	0	0	keine Daten lesen			
			1	Daten lesen			
C0741	Status		0		1000000000	Funktionsblock OSZ ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Version						
2	Speichergröße						
3	Datenbreite						
4	Anzahl Kanäle						
C0742	Datenblocklänge	8	0	{1}	65536	Funktionsblock OSZ	
C0743	Datenblock lesen (OSZ)		0		65535	Funktionsblock OSZ ● Nur Anzeige ● Lesen eines 8 Byte Datenblocks	
C0744	Speichertiefe	3	0	512 Messwerte		Oszilloskop-Funktion ● Speichertiefe an die Messaufgabe anpassen	
			1	1024 Messwerte			
			2	1536 Messwerte			
			3	2048 Messwerte			
			4	3072 Messwerte			
			5	4096 Messwerte			
			6	8192 Messwerte			

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0749			0		65535	Info zur Speicherung der Messwerte, Funktionsblock OSZ ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Abbruch-Index					Messwert Nr. des Abbruch-Zeitpunkts	
2	Trigger-Index					Messwert Nr. des Trigger-Zeitpunkts	
3	Ende-Index					Messwert Nr. des Ende-Zeitpunkts	
C0750	Vp denom	16	1	1		Verstärkung V_P des Lagereglers, Funktionsblock DFRFG1	📖 8.2-13
			2	1/2			
			4	1/4			
			8	1/8			
			16	1/16			
			32	1/32			
			64	1/64			
			128	1/128			
			256	1/256			
			512	1/512			
			1024	1/1024			
			2048	1/2048			
			4096	1/4096			
			8192	1/8192			
			16384	1/16384			
C0751	DFRFG1 Tir	1,000	0,001	{0,001 s}	999,999	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock DFRFG1	📖 8.2-13
C0752	Max speed	3000	1	{1 rpm}	16000	Maximale Drehzahl, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximale Aufholgeschwindigkeit (Drehzahl)	
C0753	DFRFG1 QSP	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Ablaufzeit T_{if} für Quickstop, Funktionsblock DFRFG1	
C0754	PH error	$2 \cdot 10^9$	10	{1}	$2 \cdot 10^9$	Schleppfehler, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximal erlaubte Winkeldifferenz zwischen Soll- und Istwinkel ● 1 Umdrehung = 65535 inc	
C0755	Syn window	100	0	{1 inc}	65535	Synchronisierfenster, Funktionsblock DFRFG1 ● 1 Umdrehung = 65535 inc	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0758 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		🕮 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● Drehzahl-/Winkelsollwertsignal	🕮 8.2-13
C0759 STOP	CFG: QSP	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Quickstop aktiv	
C0760 STOP	CFG: STOP	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zustand des Profilgenerators wird gehalten, Sollwert wird gespeichert	
C0761 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zurücksetzen der Integratoren	
C0764			0		1	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige der in C0759, C0760 und Cß761 verknüpften Signale	
1	DIS: QSP						
2	DIS: STOP						
3	DIS: RESET						
C0765	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige des in C0758 verknüpften Signals	
C0770 STOP	CFG: D	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0771 STOP	CFG: CLK	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP1 ● Jede LOW-HIGH-Flanke an FLIP1-CLK schaltet das Signal an FLIP1-D auf FLIP1-OUT	
C0772 STOP	CFG: CLR	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP1 ● Setzt das Flip-Flop zurück ● HIGH: Setzt FLIP1-OUT = LOW ● Eingang hat höchste Priorität	
C0773			0		1	Funktionsblock FLIP1 ● Anzeige der in C0770, C0771 und C0773 verknüpften Signale	
1	DIS: D						
2	DIS: CLK						
3	DIS: CLR						
C0775 STOP	CFG: D	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0776 STOP	CFG: CLK	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP2 ● Jede LOW-HIGH-Flanke an FLIP2-CLK schaltet das Signal an FLIP2-D auf FLIP2-OUT	
C0777 STOP	CFG: CLR	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP2 ● Setzt das Flip-Flop zurück ● HIGH: Setzt FLIP2-OUT = LOW ● Eingang hat höchste Priorität	
C0778			0		1	Funktionsblock FLIP2 ● Anzeige der in C0775, C0776 und C0777 verknüpften Signale	
1	DIS: D						
2	DIS: CLK						
3	DIS: CLR						

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0780 STOP	CFG: N	5250	NLIM1-OUT	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Hauptsollwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0781 STOP	CFG: N-INV	10251	R/L/Q-R/L	🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Hauptsollwert (C0780) wird invertiert	
C0782 STOP	CFG: NADD	55	AIN2-OUT	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Zusatzsollwert	
C0783 STOP	CFG: NADD-INV	1000	FIXED0	🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Zusatzsollwert (C0783) wird invertiert	
C0784 STOP	CFG: CINH-VAL	5001	MCTRL-NACT	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Das Signal wird bei gesperrtem Regler vom Hauptsollwert-Integrator übernommen	
C0785 STOP	CFG: SET	5000	MCTRL-NSET2	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Bei NSET-LOAD = HIGH wird das Signal vom Hauptsollwert-Integrator übernommen	
C0786 STOP	CFG: LOAD	5001	MCTRL-QSP-OUT	🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Das Signal an NSET-SET wird vom Hauptsollwert-Integrator übernommen ● Steuerung der beiden Hochlaufgeber in besonderen Situationen, z. B. Quickstop	
C0787 STOP				🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock NSET ● Aktivierung einer Festdrehzahl durch binäre Codierung der digitalen Eingangssignale ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET ● Parametrierung der Festdrehzahlen (JOG-Sollwerte) in C0039	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: JOG	53	DIGIN3		NSET-JOG*1	
2	CFG: JOG	1000	FIXED0		NSET-JOG*2	
3	CFG: JOG	1000	FIXED0		NSET-JOG*4	
4	CFG: JOG	1000	FIXED0		NSET-JOG*8	
C0788 STOP				🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock NSET ● Aktivierung zusätzlicher Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert durch binäre Codierung der der digitalen Eingangssignale ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET ● Parametrierung der Zeiten in C0101 und 103	
1	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*1	
2	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*2	
3	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*4	
4	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*8	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0789 STOP	CFG: RFG-0	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Führt den Hauptsollwert-Integrator über die aktuellen T_i-Zeiten auf 0	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0790 STOP	CFG: RFG-STOP	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Hält den Hauptsollwert-Integrator auf seinen aktuellen Wert	
C0798			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock NSET ● Anzeige der in C0783 und C0785 verknüpften Signale Nur Anzeige: Analoge Eingangssignale von NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: CINH-VAL						
2	DIS: SET						
C0799	Eingangssignale		0		1	Funktionsblock NSET ● Anzeige der in C0781, C0783, C0786, C0787, C0788, C0789 und C0790 verknüpften Signale	
1	DIS: N-INV						
2	DIS: NADD-INV						
3	DIS: LOAD						
4	DIS: JOG*1						
5	DIS: JOG*2						
6	DIS: JOG*4						
7	DIS: JOG*8						
8	DIS: TI*1						
9	DIS: TI*2						
10	DIS: TI*4						
11	DIS: TI*8						
12	DIS: RFG-0						
13	DIS: RFG-STOP						

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0800 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● Eingang für den Prozesssollwert ● Wertebereich: ±200 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0801 STOP	CFG: ACT	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL Konfiguration analoges Eingangssignal von PCTRL1 ● Eingang für den Istwert ● Wertebereich: ±200 %	
C0802 STOP	CFG: INFLU	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● Bewertung (Einfluss) des Ausgangssignals ● Wertebereich: ±200 %	
C0803 STOP	CFG: ADAPT	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● Über den Adaptionseingang kann die Verstärkung V_p verändert werden ● Wertebereich: ±200 %	
C0804 STOP	CFG: INACT	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● HIGH = Deaktiviert den Prozessregler	
C0805 STOP	CFG: I-OFF	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● HIGH = I-Anteil abschalten ● LOW = I-Anteil zuschalten	
C0808			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PCTRL ● Anzeige der in C0801, C0802, C0803 und C0804 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: SET						
2	DIS: ACT						
3	DIS: INFLU						
4	DIS: ADAPT						
C0809						Funktionsblock PCTRL ● Anzeige der in C0805 und C0806 verknüpften Signale	
1	DIS: INACT						
2	DIS: I-OFF						
C0810 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ASW1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW1-IN2	
C0811 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock ASW1 ● LOW: Signal an ASW1-IN1 wird an ASW1-OUT ausgegeben ● HIGH: Signal an ASW1-IN2 wird an ASW1-OUT ausgegeben	
C0812			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ASW1 ● Anzeige der in C0810 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ASW1-IN1	
2	DIS: IN					ASW1-IN2	
C0813	DIS: SET		0		1	Funktionsblock ASW1 ● Anzeige des in C0811 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0815 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ASW2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW2-IN2	
C0816 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock ASW2 ● LOW: Signal an ASW2-IN1 wird an ASW2-OUT ausgegeben ● HIGH: Signal an ASW2-IN2 wird an ASW2-OUT ausgegeben	
C0817			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ASW2 ● Anzeige der in C0815 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ASW2-IN1	
2	DIS: IN					ASW2-IN2	
C0818	DIS: SET		0		1	Funktionsblock ASW2 ● Anzeige des in C0816 verknüpften Signals	
C0820 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0			AND1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			AND1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			AND1-IN3	
C0821			0		1	Funktionsblock AND1 ● Anzeige der in C0820 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN					AND1-IN1	
2	DIS: IN					AND1-IN2	
3	DIS: IN					AND1-IN3	
C0822 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0			AND2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			AND2-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			AND2-IN3	
C0823			0		1	Funktionsblock AND2 ● Anzeige der in C0822 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN					AND2-IN1	
2	DIS: IN					AND2-IN2	
3	DIS: IN					AND2-IN3	
C0824 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0			AND3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			AND3-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			AND3-IN3	
C0825			0		1	Funktionsblock AND3 ● Anzeige der in C0824 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN					AND3-IN1	
2	DIS: IN					AND3-IN2	
3	DIS: IN					AND3-IN3	

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0826 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	AND4-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	AND4-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	AND4-IN3	
C0827			0 1	Funktionsblock AND4 ● Anzeige der in C0826 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN			AND4-IN1	
2	DIS: IN			AND4-IN2	
3	DIS: IN			AND4-IN3	
C0828 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	AND5-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	AND5-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	AND5-IN3	
C0829			0 1	Funktionsblock AND5 ● Anzeige der in C0828 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN			AND5-IN1	
2	DIS: IN			AND5-IN2	
3	DIS: IN			AND5-IN3	
C0830 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR1-IN3	
C0831			0 1	Funktionsblock OR1 ● Anzeige der in C0830 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR1-IN1	
2	DIS: IN			OR1-IN2	
3	DIS: IN			OR1-IN3	
C0832 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR2-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR2-IN3	
C0833			0 1	Funktionsblock OR2 ● Anzeige der in C0832 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR2-IN1	
2	DIS: IN			OR2-IN2	
3	DIS: IN			OR2-IN3	

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0834 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR3-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR3-IN3	
C0835			0 1	Funktionsblock OR3 ● Anzeige der in C0834 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR3-IN1	
2	DIS: IN			OR3-IN2	
3	DIS: IN			OR3-IN3	
C0836 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR4-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR4-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR4-IN3	
C0837			0 1	Funktionsblock OR4 ● Anzeige der in C0836 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR4-IN1	
2	DIS: IN			OR4-IN2	
3	DIS: IN			OR4-IN3	
C0838 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR5-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR5-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR5-IN3	
C0839			0 1	Funktionsblock OR5 ● Anzeige der in C0838 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR5-IN1	
2	DIS: IN			OR5-IN2	
3	DIS: IN			OR5-IN3	
C0840 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0841	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT1 ● Anzeige des in C0841 verknüpften Signals	
C0842 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0843	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT2 ● Anzeige des in C0842 verknüpften Signals	
C0844 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0845	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT3 ● Anzeige des in C0844 verknüpften Signals	
C0846 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0847	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT4 ● Anzeige des in C0846 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0848 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0849	DIS: IN		0		1	Funktionsblock NOT5 ● Anzeige des in C0848 verknüpften Signals	
C0850 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock AIF-OUT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: OUT.W1	1000	FIXED0%			Prozessausgangswort 1 ● 100 % = 16384 ● Signal wird über Byte 3 und Byte 4 an X1 ausgegeben	
2	CFG: OUT.W2	1000	FIXED0%			Prozessausgangswort 2 ● 100 % = 16384	
3	CFG: OUT.W3	1000	FIXED0%			Prozessausgangswort 3 ● 100 % = 16384	
C0851 STOP	CFG: OUT.D1	1000	FIXED0INC		📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Winkel-Eingangssignal, Funktionsblock AIF ● 32 Bit Winkelsignal	
C0852	Type OUT.W2	0				Ausgabe des Signaltys, Funktionsblock AIF	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	analog	Analogsignal	AIF-OUT.W2 (C0850/2) wird an X1 ausgegeben	
			1	digital 0-15	Digitalsignal über Bit 0 ... Bit 15	FDO-00 ... FDO-15 (LOW Word, C0116/1 ... C0116/15) werden an X1 ausgegeben	
			2	low phase	LOW Winkel	AIF-OUT.D1 (LOW Word, C0851) wird an X1 ausgegeben	
C0853	Type OUT.W3	0				Ausgabe des Signaltys, Funktionsblock AIF	
			0	analog	Analogsignal	AIF-OUT.W3 (C0850/3) wird an X1 ausgegeben	
			1	digital 16-31	Digitalsignal über Bit 16 ... Bit 31	FDO-16 ... FDO-31 (HIGH Word, C0116/16 ... C0116/31) werden an X1 ausgegeben	
			2	high phase	HIGH Winkel	AIF-OUT.D1 (HIGH Word, C0851) wird an X1 ausgegeben	
C0855			0		FFFF	Prozesseingangsworte, Funktionsblock AIF-IN ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN (0 ... 15)					Bit 0 ... Bit 15 (über Byte 5 und Byte 6)	
2	DIS: IN (16 ... 31)					Bit 16 ... Bit 31 (über Byte 7 und Byte 8)	
C0856			-199,99	{0,01 %}	199,99	Prozesseingangsworte, Funktionsblock AIF-IN ● Nur Anzeige ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN.W1					Eingang über Byte 3 und Byte 4	
2	DIS: IN.W2					Eingang über Byte 5 und Byte 6	
3	DIS: IN.W3					Eingang über Byte 7 und Byte 8	
C0857	DIS: IN.D1		-2147483648	{1}	2147483647	32 Bit Winkelsignal, Funktionsblock AIF-IN ● Nur Anzeige ● 65536 = 1 Umdrehung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0858			-199,99	{0,01 %}	199,99	Prozessausgangsworte, Funktionsblock AIF-OUT ● Anzeige der in C0850 verknüpften Signale ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: OUT.W1						
2	DIS: OUT.W2						
3	DIS: OUT.W3						
C0859	DIS: OUT.D1		-2147483648	{1}	2147483647	32 Bit Winkelsignal, Funktionsblock AIF-OUT ● Anzeige des in C0851 verknüpften Signals ● 1 Umdrehung = 65536	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0860 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock CAN-OUT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: OUT1.W1	1000	FIXED0%			CAN-OUT1	
2	CFG: OUT1.W2	1000	FIXED0%				
3	CFG: OUT1.W3	1000	FIXED0%				
4	CFG: OUT2.W1	1000	FIXED0%				
5	CFG: OUT2.W2	1000	FIXED0%			CAN-OUT2	
6	CFG: OUT2.W3	1000	FIXED0%				
7	CFG: OUT2.W4	1000	FIXED0%				
8	CFG: OUT3.W1	1000	FIXED0%			CAN-OUT3	
9	CFG: OUT3.W2	1000	FIXED0%				
10	CFG: OUT3.W3	1000	FIXED0%				
11	CFG: OUT3.W4	1000	FIXED0%				
C0861 STOP					📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignale, Funktionsblock CAN-OUT	
1	CFG: OUT1.D1	1000	FIXED0INC			CAN-OUT1	
2	CFG: OUT2.D1	1000	FIXED0INC			CAN-OUT2	
3	CFG: OUT3.D1	1000	FIXED0INC			CAN-OUT3	
C0863			0		FFFF	Prozesseingangsworte, Funktionsblock CAN-IN ● Nur Anzeige ● Bit 0 ... Bit 15 (über Byte 5 und Byte 6) ● Bit 16 ... Bit 31 (über Byte 7 und Byte 8)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN1 dig0					CAN-IN1, Bit 0 ... Bit 15	
2	DIS: IN1 dig16					CAN-IN1, Bit 16 ... Bit 31	
3	DIS: IN2 dig0					CAN-IN2, Bit 0 ... Bit 15	
4	DIS: IN2 dig16					CAN-IN2, Bit 16 ... Bit 31	
5	DIS: IN3 dig0					CAN-IN3, Bit 0 ... Bit 15	
6	DIS: IN3 dig16					CAN-IN3, Bit 16 ... Bit 31	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0864							Ausgabe des Signaltyps, Funktionsblock CAN-OUT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	TypeOUT1.W2	0	0	analog		Analogsignal	CAN-OUTx.Wx (C0860) wird an X4 ausgegeben	
2	TypeOUT2.W1	0	1	digital 0-15		Digitalsignal Bit 0 ... Bit 15	FDO-00 ... FDO-15 (LOW Word, C0116/1 ... C0116/15) werden an X4 ausgegeben	
3	TypeOUT3.W1	0	2	low phase		LOW-Winkel	CAN-OUTx.D1 (LOW Word, C0861) wird an X4 ausgegeben	
C0865							Ausgabe des Signaltyps, Funktionsblock CAN-OUT	
1	TypeOUT1.W3	0	0	analog		Analogsignal	CAN-OUTx.Wx (C0860) wird an X4 ausgegeben	
2	TypeOUT2.W2	0	1	digital 16-31		Digitalsignal Bit 16 ... Bit 31	FDO-16 ... FDO-31 (HIGH Word, C0116/16 ... C0116/31) werden an X1 ausgegeben	
3	TypeOUT3.W2	0	2	high phase		HIGH-Winkel	CAN-OUTx.D1 (HIGH Word, C0861) wird an X4 ausgegeben	
C0866			-32768,00		{0,01 %}	32767,00	Prozesseingangsworte, Funktionsblock CAN-IN ● Nur Anzeige ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN1.W1						CAN-IN1	
2	DIS: IN1.W2							
3	DIS: IN1.W3							
4	DIS: IN2.W1						CAN-IN2	
5	DIS: IN2.W2							
6	DIS: IN2.W3							
7	DIS: IN2.W4							
8	DIS: IN3.W1						CAN-IN3	
9	DIS: IN3.W2							
10	DIS: IN3.W3							
11	DIS: IN3.W4							
C0867			-2147483648		{1}	2147483647	32 Bit Winkelsignal, Funktionsblock CAN-IN ● Nur Anzeige ● 1 Umdrehung = 65536	
1	DIS: IN1.D1							
2	DIS: IN2.D1							
3	DIS: IN3.D1							
C0868			-199,99		{0,01 %}	199,99	Prozessausgangsworte, Funktionsblock CAN-OUT ● Anzeige der in C0860 verknüpften Signale ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: OUT1.W1							
2	DIS: OUT1.W2							
3	DIS: OUT1.W3							
4	DIS: OUT2.W1							
5	DIS: OUT2.W2							
6	DIS: OUT2.W3							
7	DIS: OUT2.W4							
8	DIS: OUT3.W1							
9	DIS: OUT3.W2							
10	DIS: OUT3.W3							
11	DIS: OUT3.W4							
C0869			-2147483648		{1}	2147483647	32 Bit Winkelinformation, Funktionsblock CAN-OUT ● Anzeige der in C0861 verknüpften Signale ● 1 Umdrehung = 65536	
1	DIS: OUT1.D1							
2	DIS: OUT2.D1							
3	DIS: OUT3.D1							

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0870 STOP						📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCTRL	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: CINH	1000	FIXED0				DCTRL-CINH1 HIGH = Regler sperren	
2	CFG: CINH	1000	FIXED0				DCTRL-CINH2 HIGH = Regler sperren	
C0871 STOP	CFG: TRIP-SET	54	DIGIN4			📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitales Eingangssignal, Funktionsblock DCTRL ● HIGH = Störungsmeldung EEr	
C0876 STOP	CFG: TRIP-RES	55	DIGIN5			📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitales Eingangssignal, Funktionsblock DCTRL ● LOW-HIGH-Flanke = TRIP-Reset	
C0878							Funktionsblock DCTRL ● Anzeige der in C0870, C0871 und C0876 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: CINH1							
2	DIS: CINH2							
3	DIS: TRIP-SET							
4	DIS: TRIP-RES							
C0879							Steuerwörter zurücksetzen ● C0879 = 1 führt einmaligen Reset durch	
1	Reset C135	0	0	bereit				
2	Reset AIF	0	1	zurücksetzen				
3	Reset CAN	0						
C0880 STOP						📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCTRL ● Parametersatz auswählen ● Auswahl eines Parametersatzes durch binäre Codierung der digitalen Eingangssignale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: PAR*1	1000	FIXED0	C0880/1	C0880/2	Gewählter Parametersatz		
2	CFG: PAR*2	1000	FIXED0	0	0	Parametersatz 1		
				0	1	Parametersatz 2		
				1	0	Parametersatz 3		
				1	1	Parametersatz 4		
C0881 STOP	CFG: PAR-LOAD	1000	FIXED0			📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitales Eingangssignal, Funktionsblock DCTRL ● LOW-HIGH-Flanke = In C0880 gewählten Parametersatz laden	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0884							Funktionsblock DCTRL ● Anzeige der in C0880 und C0881 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: PAR*1							
2	DIS: PAR*2							
3	DIS: PAR-LOAD							
C0885 STOP	CFG: R	51	DIGIN1			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock R/L/Q ● Wahrheitstabelle: Eingänge R L / Ausgänge R/L QSP 0 0 0/1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 – – – Zustand unverändert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0886 STOP	CFG: L	52	DIGIN2			📖 Auswahlliste 2		
C0889			0			1	Funktionsblock R/L/Q ● Anzeige der in C0885 und C0886 verknüpften Signale	
1	DIS: R							
2	DIS: L							
C0890 STOP	CFG: N-SET	5050	NSET-NOUT			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0891 STOP	CFG: M-ADD	1000	FIXED0%	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehmomenten-Zusatzsollwert bzw. Drehmomentensollwert	📖 8.2-48
C0892 STOP	CFG: LO-M-LIM	5700	ANEG1-OUT	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Untere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0893 STOP	CFG: HI-M-LIM	19523	FCODE-472/3	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Obere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0898 STOP	CFG: M-LIM switch	0	0 M-LIM ON	Verringerte Drehmomentgrenze aktiv	Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, Funktionsblock MCTRL ● Bei verringerter Drehmomentgrenze wird das maximal mögliche Drehmoment im Feldschwächbereich mit 1/f abgesenkt. Dadurch wird eine erhöhte Kippsicherheit des Motors im Feldschwächbereich erreicht	📖 8.2-48
			1 M-LIM OFF	Verringerte Drehmomentgrenze inaktiv		
C0899 STOP	CFG: N/M-SWT	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● LOW = Drehzahlregelung aktiv ● HIGH = Drehmomentenregelung aktiv	📖 8.2-48
C0900 STOP	CFG: QSP	10250	R/L/Q-QSP	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Antrieb führt Quickstop aus	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0901 STOP	CFG: I-SET	1000	FIXED0%	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● I-Anteils des Drehzahlreglers setzen	📖 8.2-48
C0902 STOP	CFG: I-LOAD	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Der I-Anteil an MCTRL-I-SET wird vom Drehzahlregler übernommen	
C0903 STOP	CFG: BOOST	5015	MCTRL-BOOST	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Anhebung der Motorspannung	📖 8.2-25
C0904 STOP	CFG: DC-BREAK	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Motor wird gebremst	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0905	DIS: DC-BREAK		0	1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0904 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0906			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0890, C0891, C0892, C0893, C0901 und C0903 verknüpften Signale	📖 8.2-25 📖 8.2-48
1	DIS: N-SET							
2	DIS: M-ADD							
3	DIS: LO-M-LIM							
4	DIS: HI-M-LIM							
5	DIS: I-SET							
6	DIS: BOOST							
C0907			0			1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0899, C0900 und C0902 verknüpften Signale	
1	reserviert							
2	DIS: N/M-SWT							
3	DIS: QSP							
4	DIS: I-LOAD							
C0909	speed limit	1	1	+/- 175 %			Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL ● Drehrichtungsbegrenzung für den Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			2	0 ... 175 %				
			3	-175 ... 0 %				
C0910 STOP	CFG: VP-ADAPT	1006	FIXED100%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Adaption der Verstärkung des Drehzahlreglers ● Bei wechselnder Verstärkung mit CURVE-OUT des FB CURVE verbinden	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0911	DIS: VP-ADAPT		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0910 verknüpften Signals	
C0912	OV delay time	→	-		{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48 📖 9.4-3
C0913 STOP	OV handling	0					Höhe des Motorstroms beim Fangvorgang oder nach einer OU-Meldung ● Bei C0913 = 1 wird beim Fangvorgang oder nach einer OU-Meldung der Motor mit reduziertem Motorstrom auf die Solldrehzahl geführt. ● Die Einstellung ist nur bei den Geräten EVF9326 ... EVF9333 wirksam	📖 8.2-25 📖 8.2-48
			0	inactiv	Nicht reduzierter Motorstrom			
			1	activ	Reduzierter Motorstrom			
C0940	Numerator	1	-32767		{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV1 $OUT\,[\%] = IN\,[\%] \cdot \frac{C0940}{C0941}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0941	Denominator	1	1		{1}	32767		
C0942 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV1	
C0943	DIS: IN		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV1 ● Anzeige des in C0942 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0945	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV2 $OUT\,[\%] = IN\,[\%] \cdot \frac{C0945}{C0946}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0946	Denominator	1	1	{1}	32767		
C0947 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV2	
C0948	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV2 ● Anzeige des in C0947 verknüpften Signals	
C0950	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV3 $OUT\,[\%] = IN\,[rpm] \cdot \frac{100\,\%}{15000\,rpm} \cdot \frac{C0950}{C0951}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0951	Denominator	1	1	{1}	32767		
C0952 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV3	
C0953	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV3 ● Anzeige des in C0952 verknüpften Signals	
C0955	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV4 $OUT\,[\%] = IN\,[rpm] \cdot \frac{100\,\%}{15000\,rpm} \cdot \frac{C0955}{C0956}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0956	Denominator	1	1	{1}	32767		
C0957 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV4	
C0958	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV4 ● Anzeige des in C0957 verknüpften Signals	
C0960	Function	1				Auswahl der Funktion, Funktionsblock CURVE1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Function 1		Kennlinie mit 2 Stützstellen	
			2	Function 2		Kennlinie mit 3 Stützstellen	
			3	Function 3		Kennlinie mit 4 Stützstellen	
C0961	y0	0,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y0, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertwpaares (x = 0 % / y0)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0962	y1	50,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y1, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertepaares (x1 / y1)	
C0963	y2	75,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y2, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertwpaares (x2 / y2)	
C0964	y100	100,0	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y100, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertepaares (x = 100 % / y100)	
C0965	x1	50,00	0,01	{0,01 %}	99,99	Konfiguration Stützstelle x1, Funktionsblock CURVE1 ● Abszisse des Wertepaares (x1 / y1)	
C0966	x2	75,00	0,01	{0,01 %}	99,99	Konfiguration Stützstelle x2, Funktionsblock CURVE1 ● Abszisse des Wertepaares (x2 / y2)	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0967 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CURVE1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0968	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CURVE1 ● Anzeige des in C0967 verknüpften Signals	
C0970 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Startwert für den geführten Ablauf in [%] von C0011	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0971 STOP	CFG: FAULT	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● HIGH = Netzausfallregelung aktivieren	
C0972 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● HIGH = Netzausfallregelung zurücksetzen	
C0973 STOP	CFG: ADAPT	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Dynamische Anpassung der Proportionalverstärkung des U_{Gsoll}-Reglers in [%] von C0980	
C0974 STOP	CFG: CONST	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Proportionalverstärkung des U_{Gsoll}-Reglers in [%] von C0980	
C0975 STOP	CFG: THRESHLD	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Wiederanlaufschutz bei Unterschreiten der Drehzahlschwelle ● Wiederanlaufschwelle in [%] von C0011	
C0976 STOP	CFG: NACT	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Vergleichswert für die Wiederanlaufschwelle in [%] von C0011 ● Startpunkt für U_2-Regler	
C0977 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Drehzahlstartwert für den Ablauf in [%] von C0011	
C0978 STOP	CFG: DC-SET	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Einstellen des Spannungssollwertes auf dem die Zwischenkreisspannung gehalten werden soll (100 % = 1000 V)	
C0980	MFAIL Vp	0,500	0,001	{0,001}	31,000	Verstärkung V_p, Funktionsblock MFAIL	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0981	MFAIL Tn	100	20	{1 ms}	2000	Nachstellzeit T_n, Funktionsblock MFAIL	
C0982	MFAIL Tir	2,000	0,001	{0,001 s}	16,000	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock MFAIL	
C0983	Retrigger T	1,000	0,001	{0,001 s}	60,000	Retriggerzeit, Funktionsblock MFAIL ● Nach Ablauf der Zeit wird die Netzausfallregelung beendet	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0988	Eingangssignale		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MFAIL ● Anzeige der in C0970, C0973, C0974, C0975, C0976, C0977 und C0978 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: N-SET						
2	DIS: ADAPT						
3	DIS: CONST						
4	DIS: THRESHLD						
5	DIS: NACT						
6	DIS: SET						
7	DIS: DC-SET						
C0989			0		1	Funktionsblock MFAIL ● Anzeige der in C0971 und C0972 verknüpften Signale	
1	DIS: FAULT						
2	DIS: RESET						
C1000	Division	1	0	{1}	31	Teilfaktor, Funktionsblock CONVPHA1 ● Ausgangssignal berechnen: $OUT\,[\%] = IN\,[\%] \cdot \frac{100\,\%}{2^{14} \cdot 2^{C1000}}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1001 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0INC		Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock CONVPHA1	
C1002	DIS: IN		-2147483648	{1}	2147483647	Funktionsblock CONVPHA1 ● Anzeige des in C1001 verknüpften Signals	
C1040	Accelaration	100.000	0.001	{0.001}	5000.000	Beschleunigung, Funktionsblock SRFG1 ● Max. Beschleunigung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1041	Jerk	0,200	0,001	{0,001 s}	999,999	Ruck, Funktionsblock SRFG1 ● Verschliffzeit	
C1042 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock SRFG1	
C1043 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock SRFG1 ● Startwert für den Hochlaufgeber ● Startwert wird übernommen bei SRFG1-LOAD = HIGH	
C1044 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock SRFG1 ● HIGH = übernimmt den Wert an SRFG1-SET und gibt diesen an SRFG1-OUT aus. SRFG1-DIFF bleibt dabei auf 0 %	
C1045			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock SRFG1 ● Anzeige der in C1042 und C1043 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						
2	DIS: SET						
C1046	DIS: LOAD		0		1	Funktionsblock SRFG1 ● Anzeige des in C1044 verknüpften Signals	
C1090	Output signal		-2147483648	{1}	2147483647	Funktionsblock FEVAN1 ● Anzeige des umgerechneten Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1091	Code	141	2	{1}	2000	Code, Funktionsblock FEVAN1 ● Auswahl des Ziel-Code, in die der errechnete Wert geschrieben werden soll	
C1092	Subcode	0	0	{1}	255	Subcode, Funktionsblock FEVAN1 ● Auswahl des Ziel-Subcode, in die der errechnete Wert geschrieben werden soll	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1093	Numerator	1,0000	0,0001	{0,0001}	100000,0000	Zähler, Funktionsblock FEVAN1 ● Normierung des Eingangssignals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1094	Denominator	0,0001	0,0001	{0,0001}	100000.0000	Nenner, Funktionsblock FEVAN1 ● Normierung des Eingangssignals	
C1095	Offset	0	0	{1}	1000000000	Offset, Funktionsblock FEVAN1 ● Zum umgerechneten Signal kann ein Offset addiert werden	
C1096 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock FEVAN1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1097 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FEVAN1 ● Eine LOW-HIGH-Flanke überträgt das umgerechnete Signal in den Ziel-Code	
C1098	DIS: IN		-32768	{1}	32767	Funktionsblock FEVAN1 ● Anzeige des in C1096 verknüpften Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1099	DIS: LOAD					Funktionsblock FEVAN1 ● Anzeige des in C1097 verknüpften Signals	
C1100	Function	1				Auswahl der Funktion, Funktionsblock FCNT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Return		Bei |Zählerstand| ≥ |FCNT1-CMP-Val| wird für 1 ms FCNT1-EQUAL = HIGH gesetzt	
			2	Hold if >=		Bei |Zählerstand| ≥ |FCNT1-CMP-Val| stoppt der Zähler	
			3	Hold if =		Bei |Zählerstand| = |FCNT1-CMP-Val| stoppt der Zähler	
C1101 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock FCNT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: LD-VAL	1000	FIXED0%			● Startwert	
2	CFG: CMP-VAL	1000	FIXED0%			● Vergleichswert	
C1102 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock FCNT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: CLKUP	1000	FIXED0			LOW-HIGH-Flanke zählt um 1 aufwärts	
2	CFG: CLKDWN	1000	FIXED0			LOW-HIGH-Flanke zählt um 1 abwärts	
3	CFG: LOAD	1000	FIXED0			● HIGH = Startwert übernehmen ● Eingangssignal hat höchste Priorität	
C1103			-32768	{1}	32768	Funktionsblock FCNT1 ● Anzeige der in C1101 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: LD-VAL						
2	DIS: CMP-VAL						
C1104			0		1	Funktionsblock FCNT1 ● Anzeige der in C1102 verknüpften Signale	
1	DIS: CLKUP						
2	DIS: CLKDWN						
3	DIS: LOAD						

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1160 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ASW3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW3-IN2	
C1161 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock ASW3 ● LOW: Signal an ASW3-IN1 wird an ASW3-OUT ausgegeben ● HIGH: Signal an ASW3-IN2 wird an ASW3-OUT ausgegeben	
C1162			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ASW3 ● Anzeige der in C1060 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ASW3-IN1	
2	DIS: IN					ASW3-IN2	
C1163	DIS: SET					Funktionsblock ASW3 ● Anzeige des in C1061 verknüpften Signals	
C1190		0				**Temperaturkennlinie für Kaltleiter (PTC)** Auswahl der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) an X7 oder X8 zur Erfassung der Motortemperatur	
			0	Standard		Kennlinie für Kaltleiter (PTC) in Lenze-Motoren	
			1	Characteristic		Kennlinie für anwendungsspezifische Kaltleiter (PTC)	
C1191			0	{1 °C}	255	**Temperaturbereich für Kaltleiter (PTC)** Temperaturpunkte auf der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) festlegen.	
1		100				Temperaturpunkt 1	
2		150				Temperaturpunkt 2	
C1192			0	{1 Ω}	3000	**Widerstandsbereich für Kaltleiter (PTC)** Widerstandspunkte auf der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) festlegen.	
1		1670				Widerstandspunkt 1	
2		2225				Widerstandspunkt 2	
C1300 STOP	N-motor/ Dmax	300	-32767	{1 rpm}	32767	Motordrehzahl bei D_{max}, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Wickelantriebs	📖 8.2-1
C1301 STOP	N-line max	3000	1	{1 rpm}	32767	Maximale Liniengeschwindigkeit, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Linienantriebs	
C1302	calc cycle	0,1	0,1	{0,1 rev}	100,0	Berechnungszyklus, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1303	time const	0,10	0,01	{0,01 s}	50,00	Filterzeitkonstante, Funktionsblock DCALC1	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1304 STOP	Dmax	500	1	{1 mm}	10000	Maximaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1 ● Nominaler Wickeldurchmesser	📖 8.2-1
C1305	lower D-limit	50	1	{1 mm}	10000	Untere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Minimaler Wickeldurchmesser	
C1306	upper D-limit	500	1	{1 mm}	10000	Obere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Maximaler Wickeldurchmesser	
C1307	hyst D-limit	1,00	0,00	{0,01 %}	100,0	Hysterese Durchmesserbegrenzung, Funktionsblock DCALC1 ● Hystere für D_{min} /D_{max} Ausgang	
C1308 STOP	arit function	1	0	DCALC1-OUT=D	DCALC1-OUT = Durchmesser	Auswahl der Arithmetikfunktion, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
			1	DCALC1-OUT=1/D	DCALC1-OUT = 1/Durchmesser		
C1309 STOP	Dmin	50	1	{1 mm}	10000	Minimaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1310	DCALC1-Titime	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Hoch- und Ablaufzeit, Funktionsblock DCALC1	
C1311	window D-calc	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster Durchmesserberechnung, Funktionsblock DCALC1 ● Fenstereinstellung für zulässige Durchmesserabweichung	
C1320 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DCALC1 ● Das Signal ist auf den Wert in C1304 normiert (100 % ≙ C1304)	📖 8.2-1
C1321 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	
1	CFG: LOAD	1000	FIXED0			● HIGH: Anfangswert an DCALC1-SET wird übernommen ● DCALC1-LOAD hat eine höhere Priorität als DCALC1-HOLD	
2	CFG: HOLD	1000	FIXED0			● HIGH = Hält den erreichten Durchmesserwert und setzt die Integratoren zurück.	
C1322			-36000	{1 rpm}	36000	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1327 verknüpften Signale	📖 8.2-1
1	DIS: N-Line						
2	DIS: N-WIND						
C1325	DIS: SET		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des in C1320 verknüpften Signals	
C1326			0		1	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1321 verknüpften Signale	
1	DIS: LOAD						
2	DIS: HOLD						
C1327 STOP					📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
1	CFG: N-Line	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Linienantriebs	
2	CFG: N-WIND	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Wickelantriebs	
C1328	DIS: D-ACT		-200	{1 mm}	200	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des aktuellen Durchmessers	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1330	PCTRL2 Tir	1,0	0,1	{0,1 s	6000,0	Hochlaufzeit t_{ir}, Funktionsblock PCTRL2 ● Hochlaufzeit für den Sollwert ● Die Hochlaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 0 ... 100 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1331	PCTRL2 Tif	1,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Ablaufzeit t_{if}, Funktionsblock PCTRL2 ● Ablaufzeit für den Sollwert ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 100 % ... 0	
C1332	PCTRL2 Vp	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1333	PCTRL2 Tn	400	20	{1 ms}	99999	Nachstellzeit T_n, Funktionsblock PCTRL2 Einstellen der Nachstellzeit T_n von PCTRL2	
C1334	PCTRL2 Kd	0,0	0,0	{0,1}	5,0	Differenzialanteil K_d, Funktionsblock PCTRL2	
C1335	bi-/unipolar	0				Wirkungsbereich, Funktionsblock PCTRL2	
			0 bipolar			● Ausgangswert wird begrenzt auf -100 ... 100 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1 unipolar			● Ausgangswert wird begrenzt auf 0 ... 100 %	
C1336	Tir overlay	1,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Einblendezeit, Funktionsblock PCTRL2 ● Hochlaufzeit des Rampengenerators ● Steuert den Einfluss des Prozessreglers	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1337	Tif overlay	1,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Ausblendezeit, Funktionsblock PCTRL2 ● Ablaufzeit des Rampengenerators ● Steuert den Einfluss des Prozessreglers	
C1340 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: RFG-SET	1000	FIXED0%			● Über einen Rampengenerator wird mit einem Startwert der Prozesssollwert an PCTRL2-SET eingeblendet ● PCTRL-RFG-LOAD = HIGH aktiviert die Funktion	
2	CFG: SET	1000	FIXED0%			● Eingang für Prozesssollwert ● Wertebereich: ±200 %	
3	CFG: ACT	1000	FIXED0%			● Eingang für Istwert ● Wertebereich: ±200 %	
4	CFG: INFL	1000	FIXED0%			● Bewertung (Einfluss) des Ausgangssignals ● Wertebereich: ±200 %	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1341 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: RFG-LOAD	1000	FIXED0			• HIGH = Funktion von PCTRL2-RFG-SET ist aktiv	
2	CFG: I-OFF	1000	FIXED0			• HIGH = I-Anteil ausschalten • LOW = I-Anteil einschalten	
3	CFG: INACT	1000	FIXED0			• HIGH = Prozessregler deaktivieren	
4	CFG: OVERLAY	1000	FIXED0			• HIGH = Einfluss einblenden • LOW = Einfluss ausblenden	
C1344			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: RFG-SET					• Anzeige der in C1340 verknüpften Signale	
2	DIS: SET						
3	DIS: ACT						
4	DIS: INFL						
C1345			0		1	Funktionsblock PCTRL2	
1	DIS: RFG-LOAD					• Anzeige der in C1341 verknüpften Signale	
2	DIS: I-OFF						
3	DIS: INACT						
4	DIS: OVERLAY						
C1350	INT1 function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock INT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	PHI >= REF		Wenn INT1-IN ≥ INT1-REF ist, wird INT1-DOUT = HIGH gesetzt	
			1	|PHI| >= |REF|		Wenn |INT1-IN| ≥ |INT1-REF| ist, wird INT1-DOUT = HIGH gesetzt	
C1351	INT1 scaling	65536 00	65536	{1}	1000000000	Normierungsfaktor, Funktionsblock INT1 $\text{INT1 – AOUT [\%]} = \frac{\text{INT1 – IN [inc]}}{\text{C1351}} \cdot 100\ \%$	
C1354 STOP	CFG: REF	1000	FIXED0INC		📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignal • Referenzwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1355 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock INT1 • Drehwinkel	
C1356 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock INT1 • HIGH = Setzt den Integrator auf 0	
C1357	DIS: REF		-2000000000	{1 inc}	2000000000	Funktionsblock INT1 • Anzeige des in C13554 verknüpften Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1358	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock INT1 • Anzeige des in C1355 verknüpften Signals	
C1359	DIS: RESET		0		1	Funktionsblock INT1 • Anzeige des in C1356 verknüpften Signals	
C1360	INT2 function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock INT2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	PHI >= REF		Wenn INT2-IN ≥ INT2-REF ist, wird INT2-DOUT = HIGH gesetzt	
			1	|PHI| >= |REF|		Wenn |INT2-IN| ≥ |INT2-REF| ist, wird INT2-DOUT = HIGH gesetzt	
C1361	INT2 scaling	65536 00	65536	{1}	1000000000	Normierungsfaktor, Funktionsblock INT2 $\text{INT2 – AOUT [\%]} = \frac{\text{INT2 – IN [inc]}}{\text{C1361}} \cdot 100\ \%$	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1364 STOP	CFG: REF	1000	FIXED0INC		🕮 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignal ● Referenzwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1365 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		🕮 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock INT2 ● Drehwinkel	
C1366 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock INT2 ● HIGH = Setzt den Integrator auf 0	
C1367	DIS: REF		-2000000000	{1 inc}	2000000000	Funktionsblock INT2 ● Anzeige des in C13564 verknüpften Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1368	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock INT2 ● Anzeige des in C1365 verknüpften Signals	
C1369	DIS: RESET		0		1	Funktionsblock INT2 ● Anzeige des in C1366 verknüpften Signals	
C1370	FOLL max	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Obere Grenze, Funktionsblock FOLL1 ● Obere Grenze des Hochlaufgebers	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1371	FOLL min	-100,00	-199,99	{0,01 %}	0,00	Untere Grenze, Funktionsblock FOLL1 ● Untere Grenze des Hochlaufgebers	
C1372	FOLL Tir	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Hochlaufzeit T_{ir} und Ablaufzeit T_{if} des Hochlaufgebers, Funktionsblock FOLL1	
C1373	FOLL Tif	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0		
C1375 STOP					🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock FOLL1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: SIGN	1000	FIXED0%			● Negativer Wert: Signalverlauf an FOLL1-OUT ist entgegengesetzt wie an FOLL1-IN ● Positiver Wert: Signalverlauf an FOLL1-OUT ist gleich wie an FOLL1-IN	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			Ist FOLL1-IN > FOLL1-REF, startet der Hochlaufgeber	
3	CFG: REF	1000	FIXED0%			Referenzwert	
4	CFG: LOAD	1000	FIXED0%			Anfangswert für den Hochlaufgeber	
C1376 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FOLL1 ● HIGH: Anfangswert an FOLL1-LOAD wird übernommen	
C1377			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock FOLL1 ● Anzeige der in C1375 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: SIGN						
2	DIS: IN						
3	DIS: REF						
4	DIS: LOAD						
C1378	DIS: SET		0		1	Funktionsblock FOLL1 ● Anzeige des in C1376 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1583	fset high	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	**Veränderungen nur durch Lenze-Service!** Adaption des in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstroms (bei U/f-Kennlinien-steuerung: Einflussgrenze der Boost-Korrektur; bei Vectorregelung: Einflussgrenze der Feldvorsteuerung) ● Eingestellt wird die Ausgangsfrequenz, bis zu der der in C0095 eingestellte Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll ● C1583 = 100 % ≙ halbe Motor-Bemessungsfrequenz in C0089	📖 6.11-5
C1751 STOP		0	0	{1}	65535	Wechselrichterkompensations-kennlinie (WRK) ● Kennlinie wird bei der Motorparameter-Identifizierung aus dem gemessenen Motor-Ständerwiderstand berechnet und in C1751/1 ... C1751/17 gespeichert	📖 6.6-15
1		0					
...		...					
17		0					
C1753 STOP			0	Daten nicht o. k.		Interne Daten o. k. ● Motordaten-Identifizierung für die Wechselrichterkompensationskennlinie erfolgreich abgeschlossen	
			1	Daten o. k.			
C1754 STOP			0	Daten nicht o. k.		Interne Daten o. k. ● Motordaten-Identifizierung für die Motor-Streuinduktivität wurde erfolgreich abgeschlossen	
			1	Daten o. k.			
C1755 STOP		100	0	{1}	65535	Abbild der Wechselrichterkompensationskennlinie (WRK) auf den maximalen Strombereich	

8.6 Auswahllisten

8.6.1 Auswahlliste 1: Analoge Ausgangssignale

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
000050	AIN1-OUT
000055	AIN2-OUT
000100	DFSET-NOUT
001000	FIXED0%
001006	FIXED100%
001007	FIXED-100%
005000	MCTRL-NSET2
005001	MCTRL-NACT
005002	MCTRL-MSET2
005003	MCTRL-MACT
005004	MCTRL-IACT
005005	MCTRL-DCVOLT
005006	MCTRL-VACT
005007	MCTRL-FACT
005008	MCTRL-IxT
005009	MCTRL-PHI-ACT
005010	MCTRL-M-TEMP
005015	MCTRL-BOOST
005050	NSET-NOUT
005051	NSET-RFG-I
005052	NSET-C10-C11
005100	MPOT1-OUT
005150	PCTRL1-OUT
005250	NLIM1-OUT
005500	ARIT1-OUT
005505	ARIT2-OUT
005510	ARIT3-OUT
005540	SQRT1-OUT
005550	ADD1-OUT
005555	ADD2-OUT
005600	RFG1-OUT
005610	SRFG1-OUT
005611	SRFG1-DIFF
005650	ASW1-OUT
005655	ASW2-OUT
005660	ASW3-OUT

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
005700	ANEG1-OUT
005705	ANEG2-OUT
005750	FIXSET1-OUT
005800	LIM1-OUT
005850	ABS1-OUT
005900	PT1-1-OUT
005905	PT1-2-OUT
005950	DT1-1-OUT
006100	MFAIL-NOUT
006150	DB1-OUT
006200	CONV1-OUT
006205	CONV2-OUT
006210	CONV3-OUT
006215	CONV4-OUT
006230	CONVPHA1-OUT
006300	S&H1-OUT
006350	CURVE1-OUT
006400	FCNT1-OUT
010000	BRK1-M-SET
011000	DCALC1-D-OUT
011001	DCALC1-OUT
011050	PCTRL2-OUT
011100	INT1-AOUT
011105	INT2-AOUT
011150	FOLL1-OUT
015030	MCTRL-LOAD-I2XT
019500	FCODE-17
019502	FCODE-26/1
019503	FCODE-26/2
019504	FCODE-27/1
019505	FCODE-27/2
019506	FCODE-32
019507	FCODE-37
019510	FCODE-108/1
019511	FCODE-108/2
019512	FCODE-109/1

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
019513	FCODE-109/2
019515	FCODE-141
019521	FCODE-472/1
019522	FCODE-472/2
019523	FCODE-472/3
019524	FCODE-472/4
019525	FCODE-472/5
019526	FCODE-472/6
019527	FCODE-472/7
019528	FCODE-472/8
019529	FCODE-472/9
019530	FCODE-472/10
019531	FCODE-472/11
019532	FCODE-472/12
019533	FCODE-472/13
019534	FCODE-472/14
019535	FCODE-472/15
019536	FCODE-472/16
019537	FCODE-472/17
019538	FCODE-472/18
019539	FCODE-472/19
019540	FCODE-472/20
019551	FCODE-473/1

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
019552	FCODE-473/2
019553	FCODE-473/3
019554	FCODE-473/4
019555	FCODE-473/5
019556	FCODE-473/6
019557	FCODE-473/7
019558	FCODE-473/8
019559	FCODE-473/9
019560	FCODE-473/10
020101	CAN-IN1.W1
020102	CAN-IN1.W2
020103	CAN-IN1.W3
020201	CAN-IN2.W1
020202	CAN-IN2.W2
020203	CAN-IN2.W3
020204	CAN-IN2.W4
020301	CAN-IN3.W1
020302	CAN-IN3.W2
020303	CAN-IN3.W3
020304	CAN-IN3.W4
025101	AIF-IN.W1
025102	AIF-IN.W2
025103	AIF-IN.W3

8.6.2 Auswahlliste 2: Digitale Ausgangssignale

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
000051	DIGIN1
000052	DIGIN2
000053	DIGIN3
000054	DIGIN4
000055	DIGIN5
000056	DIGIN6(ST)
000065	DIGIN-CINH
000100	DFSET-ACK
000500	DCTRL-RDY
000501	DCTRL-CINH
000502	DCTRL-INIT
000503	DCTRL-IMP
000504	DCTRL-NACT=0
000505	DCTRL-CW/CCW
001000	FIXED0
001001	FIXED1
002000	DCTRL-PAR*1
002001	DCTRL-PAR*2
002002	DCTRL-PAR-BUSY
005001	MCTRL-QSP-OUT
005002	MCTRL-IMAX
005003	MCTRL-MMAX
005006	MCTRL-GSB-OUT
005050	NSET-RFG-I=0
006000	DFRFG1-FAIL
006001	DFRFG1-SYNC
006100	MFAIL-STATUS
006101	MFAIL-I-RESET
006400	FCNT1-EQUAL
010000	BRK1-OUT
010001	BRK1-CINH
010002	BRK1-QSP
010003	BRK1-M-STORE
010250	R/L/Q-QSP
010251	R/L/Q-R/L
010500	AND1-OUT
010505	AND2-OUT
010510	AND3-OUT
010515	AND4-OUT
010520	AND5-OUT
010550	OR1-OUT
010555	OR2-OUT
010560	OR3-OUT
010565	OR4-OUT
010570	OR5-OUT
010600	NOT1-OUT
010605	NOT2-OUT
010610	NOT3-OUT
010615	NOT4-OUT
010620	NOT5-OUT
010650	CMP1-OUT
010655	CMP2-OUT
010660	CMP3-OUT
010665	CMP4-OUT
010700	DIGDEL1-OUT
010705	DIGDEL2-OUT
010750	TRANS1-OUT
010755	TRANS2-OUT
010900	FLIP1-OUT
010905	FLIP2-OUT
011000	DCALC1-DMAX
011001	DCALC1-DMIN
011002	DCALC1-I=0
011003	DCALC1-OVFL
011100	INT1-DOUT
011105	INT2-DOUT
013000	FEVAN1-BUSY
013001	FEVAN1-FAIL
015000	DCTRL-TRIP
015001	DCTRL-MESS
015002	DCTRL-WARN
015003	DCTRL-FAIL
015010	MONIT-LU
015011	MONIT-OU
015012	MONIT-EEr
015013	MONIT-OC1
015014	MONIT-OC2
015015	MONIT-LP1
015016	MONIT-OH
015017	MONIT-OH3

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
015018	MONIT-OH4
015019	MONIT-OH7
015020	MONIT-OH8
015022	MONIT-SD3
015026	MONIT-CE0
015027	MONIT-NMAX
015028	MONIT-OC5
015029	MONIT-SD5
015030	MONIT-SD6
015032	MONIT-H07
015033	MONIT-H10
015034	MONIT-H11
015040	MONIT-CE1
015041	MONIT-CE2
015042	MONIT-CE3
015043	MONIT-CE4
015044	MONIT-OC3
015045	MONIT-ID1
015046	MONIT-ID2
015047	MONIT-OC6
015048	MONIT-OC8
019500	FCODE-250
019521	FCODE-471.B0
019522	FCODE-471.B1
019523	FCODE-471.B2
019524	FCODE-471.B3
019525	FCODE-471.B4
019526	FCODE-471.B5
019527	FCODE-471.B6
019528	FCODE-471.B7
019529	FCODE-471.B8
019530	FCODE-471.B9
019531	FCODE-471.B10
019532	FCODE-471.B11
019533	FCODE-471.B12
019534	FCODE-471.B13
019535	FCODE-471.B14
019536	FCODE-471.B15
019537	FCODE-471.B16
019538	FCODE-471.B17
019539	FCODE-471.B18
019540	FCODE-471.B19
019541	FCODE-471.B20
019542	FCODE-471.B21
019543	FCODE-471.B22
019544	FCODE-471.B23

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
019545	FCODE-471.B24
019546	FCODE-471.B25
019547	FCODE-471.B26
019548	FCODE-471.B27
019549	FCODE-471.B28
019550	FCODE-471.B29
019551	FCODE-471.B30
019552	FCODE-471.B31
019751	FCODE-135.B0
019752	FCODE-135.B1
019753	FCODE-135.B2
019755	FCODE-135.B4
019756	FCODE-135.B5
019757	FCODE-135.B6
019758	FCODE-135.B7
019763	FCODE-135.B12
019764	FCODE-135.B13
019765	FCODE-135.B14
019766	FCODE-135.B15
020001	CAN-CTRL.B0
020002	CAN-CTRL.B1
020003	CAN-CTRL.B2
020005	CAN-CTRL.B4
020006	CAN-CTRL.B5
020007	CAN-CTRL.B6
020008	CAN-CTRL.B7
020013	CAN-CTRL.B12
020014	CAN-CTRL.B13
020015	CAN-CTRL.B14
020016	CAN-CTRL.B15
020101	CAN-IN1.B0
020102	CAN-IN1.B1
020103	CAN-IN1.B2
020104	CAN-IN1.B3
020105	CAN-IN1.B4
020106	CAN-IN1.B5
020107	CAN-IN1.B6
020108	CAN-IN1.B7
020109	CAN-IN1.B8
020110	CAN-IN1.B9
020111	CAN-IN1.B10
020112	CAN-IN1.B11

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
020113	CAN-IN1.B12
020114	CAN-IN1.B13
020115	CAN-IN1.B14
020116	CAN-IN1.B15
020117	CAN-IN1.B16
020118	CAN-IN1.B17
020119	CAN-IN1.B18
020120	CAN-IN1.B19
020121	CAN-IN1.B20
020122	CAN-IN1.B21
020123	CAN-IN1.B22
020124	CAN-IN1.B23
020125	CAN-IN1.B24
020126	CAN-IN1.B25
020127	CAN-IN1.B26
020128	CAN-IN1.B27
020129	CAN-IN1.B28
020130	CAN-IN1.B29
020131	CAN-IN1.B30
020132	CAN-IN1.B31
020201	CAN-IN2.B0
020202	CAN-IN2.B1
020203	CAN-IN2.B2
020204	CAN-IN2.B3
020205	CAN-IN2.B4
020206	CAN-IN2.B5
020207	CAN-IN2.B6
020208	CAN-IN2.B7
020209	CAN-IN2.B8
020210	CAN-IN2.B9
020211	CAN-IN2.B10
020212	CAN.IN2.B11
020213	CAN-IN2.B12
020214	CAN-IN2.B13
020215	CAN-IN2.B14
020216	CAN-IN2.B15
020217	CAN-IN2.B16
020218	CAN-IN2.B17
020219	CAN-IN2.B18
020220	CAN-IN2.B19
020221	CAN-IN2.B20
020222	CAN-IN2.B21

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
020223	CAN-IN2.B22
020224	CAN-IN2.B23
020225	CAN-IN2.B24
020226	CAN-IN2.B25
020227	CAN-IN2.B26
020228	CAN-IN2.B27
020229	CAN-IN2.B28
020230	CAN-IN2.B29
020231	CAN-IN2.B30
020232	CAN-IN2.B31
020301	CAN-IN3.B0
020302	CAN-IN3.B1
020303	CAN-IN3.B2
020304	CAN-IN3.B3
020305	CAN-IN3.B4
020306	CAN-IN3.B5
020307	CAN-IN3.B6
020308	CAN-IN3.B7
020309	CAN-IN3.B8
020310	CAN-IN3.B9
020311	CAN-IN3.B10
020312	CAN-IN3.B11
020313	CAN-IN3.B12
020314	CAN-IN3.B13
020315	CAN-IN3.B14
020316	CAN-IN3.B15
020317	CAN-IN3.B16
020318	CAN-IN3.B17
020319	CAN-IN3.B18
020320	CAN-IN3.B19
020321	CAN-IN3.B20
020322	CAN-IN3.B21
020323	CAN-IN3.B22
020324	CAN-IN3.B23
020325	CAN-IN3.B24
020326	CAN-IN3.B25
020327	CAN-IN3.B26
020328	CAN-IN3.B27
020329	CAN-IN3.B28
020330	CAN-IN3.B29
020331	CAN-IN3.B30
020332	CAN-IN3.B31

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
020400	CAN-SYNC-OUT
025001	AIF-CTRL.B0
025002	AIF-CTRL.B1
025003	AIF-CTRL.B2
025005	AIF-CTRL.B4
025006	AIF-CTRL.B5
025007	AIF-CTRL.B6
025008	AIF-CTRL.B7
025013	AIF-CTRL.B12
025014	AIF-CTRL.B13
025015	AIF-CTRL.B14
025016	AIF-CTRL.B15
025101	AIF-IN.B0
025102	AIF-IN.B1
025103	AIF-IN.B2
025104	AIF-IN.B3
025105	AIF-IN.B4
025106	AIF-IN.B5
025107	AIF-IN.B6
025108	AIF-IN.B7
025109	AIF-IN.B8
025110	AIF-IN.B9

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
025111	AIF-IN.B10
025112	AIF-IN.B11
025113	AIF-IN.B12
025114	AIF-IN.B13
025115	AIF-IN.B14
025116	AIF-IN.B15
025117	AIF-IN.B16
025118	AIF-IN.B17
025119	AIF-IN.B18
025120	AIF-IN.B19
025121	AIF-IN.B20
025122	AIF-IN.B21
025123	AIF-IN.B22
025124	AIF-IN.B23
025125	AIF-IN.B24
025126	AIF-IN.B25
025127	AIF-IN.B26
025128	AIF-IN.B27
025129	AIF-IN.B28
025130	AIF-IN.B29
025131	AIF-IN.B30
025132	AIF-IN.B31

8.6.3 Auswahlliste 3: Winkelsignale

Parameter	Winkelsignal (▲)
000100	DFSET-PSET
001000	FIXED0INC
005000	MCTRL-PHI-ANG
011100	INT1-POUT
011105	INT2-POUT

Parameter	Winkelsignal (▲)
019521	FCODE-474/1
019522	FCODE-474/2
020103	CAN-IN1.D1
020201	CAN-IN2.D1
020301	CAN-IN3.D1
025103	AIF-IN.D1

8.6.4 Auswahlliste 4: Drehzahlsignale

Parameter	Drehzahlsignal (△)
000050	DFIN-OUT
000100	DFSET-POUT
000250	DFOUT-OUT
001000	FIXEDPHI-0

Parameter	Drehzahlsignal (△)
005000	MCTRL-PHI-ACT
006000	DFRFG-OUT
006220	CONV5-OUT
019521	FCODE-475/1
019522	FCODE-475/2

8.6.5 Auswahlliste 5: Funktionsblöcke

Parameter	Funktionsblock
000000	empty
000050	AIN1
000055	AIN2
000070	AOUT1
000075	AOUT2
000100	DFSET
000200	DFIN
000250	DFOUT
005050	NSET
005100	MPOT1
005150	PCTRL1
005250	NLIM1
005500	ARIT1
005505	ARIT2
005510	ARIT3
005540	SQRT1
005550	ADD1
005555	ADD2
005600	RFG1
005610	SRFG1
005650	ASW1
005655	ASW2
005660	ASW3
005700	ANEG1
005705	ANEG2
005750	FIXSET1
005800	LIM1
005850	ABS1
005900	PT1-1
005905	PT1-2
005950	DT1-1
006000	DFRFG1
006100	MFAIL
006150	DB1
006200	CONV1
006205	CONV2
006210	CONV3
006215	CONV4
006220	CONV5
006230	CONVPHA1

Parameter	Funktionsblock
006300	S&H1
006350	CURVE1
006400	FCNT1
010000	BRK1
010250	R/L/Q
010500	AND1
010505	AND2
010510	AND3
010515	AND4
010520	AND5
010550	OR1
010555	OR2
010560	OR3
010565	OR4
010570	OR5
010600	NOT1
010605	NOT2
010610	NOT3
010615	NOT4
010620	NOT5
010650	CMP1
010655	CMP2
010660	CMP3
010665	CMP4
010700	DIGDEL1
010705	DIGDEL2
010750	TRANS1
010755	TRANS2
010900	FLIP1
010905	FLIP2
011000	DCALC1
011050	PCTRL2
011100	INT1
011105	INT2
011150	FOLL1
013000	FEVAN1
013100	OSZ
015100	MLP1
020000	CAN-OUT
025000	AIF-OUT

8.7 Attributtabelle

Die Attributtabelle beschreibt die Eigenschaften der verwendeten Codes. Damit können Sie eigene Programme für die Kommunikation mit dem Antriebsregler erstellen.

So lesen Sie die Attributtabelle

Spalte		Abkürzung	Bedeutung	
Code		Cxxxx	Bezeichnung des Lenze Code	
Index	dec	24575 - Lenze-Codenummer	Index, unter dem der Parameter adressiert wird Der Subindex bei Arrayvariablen entspricht der Lenze-Subcodenummer	Wird nur bei Steuerung über INTERBUS, PROFIBUS-DP oder Systembus (CAN) benötigt
	hex	5FFFh - Lenze-Codenummer		
Daten	DS	E	Datenstruktur	Einfachvariable (nur ein Parameterelement)
		A		Arrayvariable (mehrere Parameterelemente)
	DA	xx	Anzahl der Arrayelemente (Subcodes)	
	DT	B8	Datentyp	1 Byte bitcodiert
		B16		2 Byte bitcodiert
		B32		4 Byte bitcodiert
		FIX32		32 Bit-Wert mit Vorzeichen; dezimal mit 4 Nachkommastellen
		I32		4 Byte mit Vorzeichen
		U32		4 Byte ohne Vorzeichen
		VS		ASCII-String
	Format	VD	LECOM-Format (siehe auch Betriebsanleitung zum Busmodul)	ASCII-Dezimalformat
		VH		ASCII-Hexadezimalformat
		VS		String-Format
		VO		Octett-String-Format für Datenblöcke
	DL		Datenlänge in Byte	die Spalte ”Wichtig” enthält weitere Informationen
Zugriff	LCM-R/W	Ra	Zugriffsberechtigung für LECOM	Lesen ist immer erlaubt
		Wa		Schreiben ist immer erlaubt
		W		Schreiben ist an eine Bedingung geknüpft
	Bedingung	CINH	Bedingung für das Schreiben	Schreiben nur erlaubt bei Reglersperre

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0002	•	•	24573	5FFD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0003	•	•	24572	5FFC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0004	•	•	24571	5FFB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0005	•	•	24570	5FFA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0006	•	•	24569	5FF9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0009	•	•	24566	5FF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0010	•	•	24565	5FF5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0011	•	•	24564	5FF4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0012	•	•	24563	5FF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0013	•	•	24562	5FF2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0014	•	•	24561	5FF1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0015	•	•	24560	5FF0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0016	•	•	24559	5FEF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0017	•	•	24558	5FEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0018	•	•	24557	5FED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0019	•	•	24556	5FEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0020	•	•	24555	5FEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0021	•	•	24554	5FEA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0022	•	•	24553	5FE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0023	•	•	24552	5FE8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0025	•	•	24550	5FE6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0026	•	•	24549	5FE5	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0027	•	•	24548	5FE4	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0030	•	•	24545	5FE1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0032	•	•	24543	5FDF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0033	•	•	24542	5FDE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0034	•	•	24541	5FDD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0036	•	•	24539	5FDB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0037	•	•	24538	5FDA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0038	•	•	24537	5FD9	A	6	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0039	•	•	24536	5FD8	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0040	•	•	24535	5FD7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0042	•	•	24533	5FD5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0043	•	•	24532	5FD4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0045	•	•	24530	5FD2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0046	•	•	24529	5FD1	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0049	•	•	24526	5FCE	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0050	•	•	24525	5FCD	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0051	•	•	24524	5FCC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0052	•	•	24523	5FCB	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0053	•	•	24522	5FCA	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0054	•	•	24521	5FC9	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0056	•	•	24519	5FC7	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0057	•	•	24518	5FC6	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0058	•	•	24517	5FC5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0059	•	•	24516	5FC4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0061	•	•	24514	5FC2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0063	•	•	24512	5FC0	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0064	•	•	24511	5FBF	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0066	•	•	24509	5FBD	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0067	•	•	24508	5FBC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0070	•	•	24505	5FB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0071	•	•	24504	5FB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0074	•	•	24501	5FB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0075	•	•	24500	5FB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0076	•	•	24499	5FB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0077	•	•	24498	5FB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0078	•	•	24497	5FB1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0079	•	•	24496	5FB0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0080	•	•	24495	5FAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0081	•	•	24494	5FAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0082	•	•	24493	5FAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0084	•	•	24491	5FAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0085	•	•	24490	5FAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0086	•	•	24489	5FA9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0087	•	•	24488	5FA8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0088	•	•	24487	5FA7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0089	•	•	24486	5FA6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0090	•	•	24485	5FA5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0091	•	•	24484	5FA4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0092	•	•	24483	5FA3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0093	•	•	24482	5FA2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0094	•	•	24481	5FA1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0095	•	•	24480	5FA0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0096	•	•	24479	5F9F	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0099	•	•	24476	5F9C	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0101	•	•	24474	5F9A	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0103	•	•	24472	5F98	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0104	•	•	24471	5F97	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0105	•	•	24470	5F96	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0107	•	•	24478	5F94	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0108	•	•	24467	5F93	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0109	•	•	24466	5F92	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0114	•	•	24461	5F8D	A	6	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0116	•	•	24459	5F8B	A	32	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0117	•	•	24458	5F8A	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0118	•	•	24457	5F89	A	4	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0120	•	•	24455	5F87	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0121	•	•	24454	5F86	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0122	•	•	24453	5F85	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0125	•	•	24450	5F82	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0126	•	•	24449	5F81	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0127	•	•	24448	5F80	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0128	•	•	24447	5F7F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0130	•	•	24445	5F7D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0132	•	•	24443	5F7B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0133	•	•	24442	5F7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0134	•	•	24441	5F79	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0135	•	•	24440	5F78	E	1	B16	VH	2		
C0136	•	•	24439	5F77	A	3	B16	VH	2	Ra	
C0140	•		24435	5F73	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0141	•	•	24434	5F72	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0142	•	•	24433	5F71	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0143	•	•	24432	5F70	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0144	•	•	24431	5F6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0145	•	•	24430	5F6E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0146	•	•	24429	5F6D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0147	•	•	24428	5F6C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0148	•	•	24427	5F6B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0149	•	•	24426	5F6A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0150	•	•	24425	5F69	E	1	B16	VH	2	Ra	
C0151	•	•	24424	5F68	E	1	B32	VH	4	Ra	
C0155	•	•	24420	5F64	E	1	B16	VH	2	Ra	
C0156	•	•	24419	5F63	A	7	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0157	•	•	24418	5F62	A	7	FIX32	VD	4	Ra	
C0161	•	•	24414	5F5E	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0167	•	•	24408	5F58	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0168	•	•	24407	5F57	A	8	FIX32	VD	4	Ra	
C0169	•	•	24406	5F56	A	8	U32	VH	4	Ra	
C0170	•	•	24405	5F55	A	8	FIX32	VD	4	Ra	
C0173	•	•	24402	5F52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0174		•	24401	5F51	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0178	•	•	24397	5F4D	E	1	U32	VH	4	Ra	
C0179	•	•	24396	5F4C	E	1	U32	VH	4	Ra	
C0182	•	•	24393	5F49	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0183	•	•	24392	5F48	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0190	•	•	24385	5F41	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0195	•	•	24380	5F3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0196	•	•	24379	5F3B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0200	•	•	24375	5F37	E	1	VS	VS	14	Ra	
C0201	•	•	24374	5F36	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0202	•	•	24373	5F35	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0203	•	•	24372	5F34	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0204	•	•	24371	5F33	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0206	•	•	24369	5F31	E	1	VS	VS	20	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0207	•	•	24368	5F30	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0208	•	•	24367	5F2F	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0209	•	•	24366	5F2E	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0220	•	•	24355	5F23	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0221	•	•	24354	5F22	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0222	•	•	24353	5F21	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0223	•	•	24352	5F20	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0224	•	•	24351	5F1F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0234	•	•	24341	5F15	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0235	•	•	24340	5F14	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0236	•	•	24339	5F13	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0241	•	•	24334	5F0E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0244	•	•	24331	5F0B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0250	•	•	24325	5F05	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0252	•	•	24323	5F03	E	1	I32	VH	4	Ra/Wa	
C0253	•	•	24322	5F02	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0260	•	•	24315	5EFB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0261	•	•	24314	5EFA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0262	•	•	24313	5EF9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0263	•	•	24312	5EF8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0264	•	•	24311	5EF7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0265	•	•	24310	5EF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0267	•	•	24308	5EF4	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0268	•	•	24307	5EF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0269	•	•	24306	5EF2	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0325	•	•	24250	5EBA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0326	•	•	24249	5EB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0327	•	•	24248	5EB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0328	•	•	24247	5EB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0329	•	•	24246	5EB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0332	•	•	24243	5EB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0333	•	•	24242	5EB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0336	•	•	24239	5EAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0337	•	•	24238	5EAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0338	•	•	24237	5EAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0339	•	•	24236	5EAC	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0340	•	•	24235	5EAB	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0350	•	•	24225	5EA1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0351	•	•	24224	5EA0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0352	•	•	24223	5E9F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0353	•	•	24222	5E9E	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0354	•	•	24221	5E9D	A	6	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0355	•	•	24220	5E9C	A	6	FIX32	VD	4	Ra	
C0356	•	•	24219	5E9B	A	4	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0357	•	•	24218	5E9A	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0358	•	•	24217	5E99	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0359	•	•	24216	5E98	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0360	•	•	24215	5E97	A	12	FIX32	VD	4	Ra	
C0361	•	•	24214	5E96	A	12	FIX32	VD	4	Ra	
C0364	•	•	24211	5E93	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0365	•	•	24210	5E92	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0366	•	•	24209	5E91	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0367	•	•	24208	5E90	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0368	•	•	24207	5E8F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0369	•	•	24206	5E8E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0400	•	•	24175	5E6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0402	•	•	24173	5E6D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0403	•	•	24172	5E6C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0404	•	•	24171	5E6B	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0405	•	•	24170	5E6A	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0407	•	•	24168	5E68	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0408	•	•	24167	5E67	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0409	•	•	24166	5E66	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0420	•	•	24155	5E5B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0421	•	•	24154	5E5A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0425	•	•	24150	5E56	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0426	•	•	24149	5E55	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0427	•	•	24148	5E54	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0429	•	•	24146	5E52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0431	•	•	24144	5E50	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0432	•	•	24143	5E4F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0433	•	•	24142	5E4E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0434	•	•	24141	5E4D	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0436	•	•	24139	5E4B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0437	•	•	24138	5E4A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0438	•	•	24137	5E49	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0439	•	•	24136	5E48	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0443	•	•	24132	5E44	E	1	B8	VH	1	Ra	
C0444	•	•	24131	5E43	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0450	•	•	24125	5E3D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0451	•	•	24124	5E3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0452	•	•	24123	5E3B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0458	•	•	24117	5E35	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0459	•	•	24116	5E34	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0464	•	•	24111	5E2F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0465	•	•	24110	5E2E	A	50	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0466	•	•	24109	5E2D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0469	•	•	24106	5E2A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0470	•	•	24105	5E29	A	4	B8	VH	1	Ra/Wa	
C0471	•	•	24104	5E28	E	1	B32	VH	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0472	•	•	24103	5E27	A	20	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0473	•	•	24102	5E26	A	10	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0474	•	•	24101	5E25	A	2	I32	VH	4	Ra/Wa	
C0475	•	•	24100	5E24	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0497	•	•	24078	5E0E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0510	•	•	24065	5E01	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0511	•	•	24064	5E00	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0517	•	•	24058	5DFA	A	32	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0520	•	•	24055	5DF7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0521	•	•	24054	5DF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0522	•	•	24053	5DF5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0523	•	•	24052	5DF4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0524	•	•	24051	5DF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0525	•	•	24050	5DF2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0526	•	•	24049	5DF1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0527	•	•	24048	5DF0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0528	•	•	24047	5DEF	A	2	I32	VH	4	Ra	
C0529	•	•	24046	5DEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0530	•	•	24045	5DED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0531	•	•	24044	5DEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0532	•	•	24043	5DEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0533	•	•	24042	5DEA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0534	•	•	24041	5DE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0535	•	•	24040	5DE8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0536	•	•	24039	5DE7	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0537	•	•	24038	5DE6	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0538	•	•	24037	5DE5	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0539	•	•	24036	5DE4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0540	•	•	24035	5DE3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0541	•	•	24034	5DE2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0542	•	•	24033	5DE1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0544	•	•	24031	5DDF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0545	•	•	24030	5DDE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0546	•	•	24029	5DDD	E	1	U32	VH	4	Ra/Wa	
C0547	•	•	24028	5DDC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0548	•	•	24027	5DDB	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0549	•	•	24026	5DDA	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0560	•	•	24015	5DCF	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0561	•	•	24014	5DCE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0562	•	•	24013	5DCD	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0563	•	•	24012	5DCC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0564	•	•	24011	5DCB	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0570	•	•	24005	5DC5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0571	•	•	24004	5DC4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0572	•	•	24003	5DC3	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0573	•	•	24002	5DC2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0574	•		24001	5DC1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0581	•	•	23994	5DBA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0582	•	•	23993	5DB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0583	•	•	23992	5DB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0584	•	•	23991	5DB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0585	•	•	23990	5DB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0587	•	•	23988	5DB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0588	•	•	23987	5DB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0591	•	•	23984	5DB0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0592	•	•	23983	5DAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0593	•	•	23982	5DAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0594	•	•	23981	5DAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0595	•	•	23980	5DAC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0596	•	•	23979	5DAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0597	•	•	23978	5DAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0598	•	•	23977	5DA9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0599	•	•	23976	5DA8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0600	•	•	23975	5DA7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0601	•	•	23974	5DA6	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0602	•	•	23973	5DA5	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0603	•	•	23972	5DA4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0604	•	•	23971	5DA3	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0605	•	•	23970	5DA2	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0606	•	•	23969	5DA1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0608	•	•	23967	5D9F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0609	•	•	23966	5D9E	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0610	•	•	23965	5D9D	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0611	•	•	23964	5D9C	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0612	•	•	23963	5D9B	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0613	•	•	23962	5D9A	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0620	•	•	23955	5D93	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0621	•	•	23954	5D92	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0622	•	•	23953	5D91	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0623	•	•	23952	5D90	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0630	•	•	23945	5D89	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0631	•	•	23944	5D88	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0632	•	•	23943	5D87	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0633	•	•	23942	5D86	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0640	•	•	23935	5D7F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0641	•	•	23934	5D7E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0642	•	•	23933	5D7D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0643	•	•	23932	5D7C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0644	•	•	23931	5D7B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0645	•	•	23930	5D7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0650	•	•	23925	5D75	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0651	•	•	23924	5D74	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0652	•	•	23923	5D73	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0653	•	•	23922	5D72	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0654	•	•	23921	5D71	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0655	•	•	23920	5D70	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0656	•	•	23919	5D6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0657	•	•	23918	5D6E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0658	•	•	23917	5D6D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0661	•	•	23914	5D6A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0662	•	•	23913	5D69	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0671	•	•	23904	5D60	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0672	•	•	23903	5D5F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0673	•	•	23902	5D5E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0674	•	•	23901	5D5D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0675	•	•	23900	5D5C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0676	•	•	23899	5D5B	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0677	•	•	23898	5D5A	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0680	•	•	23895	5D57	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0681	•	•	23894	5D56	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0682	•	•	23893	5D55	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0683	•	•	23892	5D54	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0684	•	•	23891	5D53	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0685	•	•	23890	5D52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0686	•	•	23889	5D51	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0687	•	•	23888	5D50	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0688	•	•	23887	5D4F	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0689	•	•	23886	5D4E	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0690	•	•	23885	5D4D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0691	•	•	23884	5D4C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0692	•	•	23883	5D4B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0693	•	•	23882	5D4A	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0694	•	•	23881	5D49	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0700	•	•	23875	5D43	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0701	•	•	23874	5D42	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0703	•	•	23872	5D40	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0704	•	•	23871	5D3F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0705	•	•	23870	5D3E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0706	•	•	23869	5D3D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0707	•	•	23868	5D3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0708	•	•	23867	5D3B	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0709	•	•	23866	5D3A	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0710	•	•	23865	5D39	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0711	•	•	23864	5D38	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0713	•	•	23862	5D36	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0714	•	•	23861	5D35	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0715	•	•	23860	5D34	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0716	•	•	23859	5D33	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0718	•	•	23857	5D31	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0719	•	•	23856	5D30	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0720	•	•	23855	5D2F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0721	•	•	23854	5D2E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0723	•	•	23852	5D2C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0724	•	•	23851	5D2B	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0725	•	•	23850	5D2A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0726	•	•	23849	5D29	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0728	•	•	23847	5D27	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0729	•	•	23846	5D26	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0730	•	•	23845	5D25	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0731	•	•	23844	5D24	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0732	•	•	23843	5D23	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0733	•	•	23842	5D22	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0734	•	•	23841	5D21	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0735	•	•	23840	5D20	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0736	•	•	23839	5D1F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0737	•	•	23838	5D1E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0738	•	•	23837	5D1D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0739	•	•	23836	5D1C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0740	•	•	23835	5D1B	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0741	•	•	23834	5D1A	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0742	•	•	23833	5D19	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0743	•	•	23832	5D18	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0744	•	•	23831	5D17	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0749	•	•	23826	5D12	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0750	•	•	23825	5D11	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0751	•	•	23824	5D10	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0752	•	•	23823	5D0F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0753	•	•	23822	5D0E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0754	•	•	23821	5D0D	E	1	U32	VH	4	Ra/Wa	
C0755	•	•	23820	5D0C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0756	•	•	23819	5D0B	E	1	I32	VH	4	Ra/Wa	
C0757	•	•	23818	5D0A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0758	•	•	23817	5D09	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0759	•	•	23816	5D08	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0760	•	•	23815	5D07	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0761	•	•	23814	5D06	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0764	•	•	23811	5D03	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0765	•	•	23810	5D02	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0770	•	•	23805	5CFD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0771	•	•	23804	5CFC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0772	•	•	23803	5CFB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0773	•	•	23802	5CFA	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0775	•	•	23800	5CF8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0776	•	•	23799	5CF7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0777	•	•	23798	5CF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0778	•	•	23797	5CF5	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0780	•	•	23795	5CF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0781	•	•	23794	5CF2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0782	•	•	23793	5CF1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0783	•	•	23792	5CF0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0784	•	•	23791	5CEF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0785	•	•	23790	5CEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0786	•	•	23789	5CED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0787	•	•	23788	5CEC	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0788	•	•	23787	5CEB	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0789	•	•	23786	5CEA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0790	•	•	23785	5CE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0798	•	•	23777	5CE1	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0799	•	•	23776	5CE0	A	13	FIX32	VD	4	Ra	
C0800	•	•	23775	5CDF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0801	•	•	23774	5CDE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0802	•	•	23773	5CDD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0803	•	•	23772	5CDC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0804	•	•	23771	5CDB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0805	•	•	23770	5CDA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0808	•	•	23767	5CD7	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0809	•	•	23766	5CD6	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0810	•	•	23765	5CD5	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0811	•	•	23764	5CD4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0812	•	•	23763	5CD3	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0813	•	•	23762	5CD2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0815	•	•	23760	5CD0	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0816	•	•	23759	5CCF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0817	•	•	23758	5CCE	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0818	•	•	23757	5CCD	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0820	•	•	23755	5CCB	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0821	•	•	23754	5CCA	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0822	•	•	23753	5CC9	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0823	•	•	23752	5CC8	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0824	•	•	23751	5CC7	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0825	•	•	23750	5CC6	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0826	•	•	23749	5CC5	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0827	•	•	23748	5CC4	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0828	•	•	23747	5CC3	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0829	•	•	23746	5CC2	A	3	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0830	•	•	23745	5CC1	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0831	•	•	23744	5CC0	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0832	•	•	23743	5CBF	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0833	•	•	23742	5CBE	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0834	•	•	23741	5CBD	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0835	•	•	23740	5CBC	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0836	•	•	23739	5CBB	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0837	•	•	23738	5CBA	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0838	•	•	23737	5CB9	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0839	•	•	23736	5CB8	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0840	•	•	23735	5CB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0841	•	•	23734	5CB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0842	•	•	23733	5CB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0843	•	•	23732	5CB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0844	•	•	23731	5CB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0845	•	•	23730	5CB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0846	•	•	23729	5CB1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0847	•	•	23728	5CB0	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0848	•	•	23727	5CAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0849	•	•	23726	5CAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0850	•	•	23725	5CAD	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0851	•	•	23724	5CAC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0852	•	•	23723	5CAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0853	•	•	23722	5CAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0855	•	•	23720	5CA8	A	2	B16	VH	2	Ra	
C0856	•	•	23719	5CA7	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0857	•	•	23718	5CA6	E	1	I32	VH	4	Ra	
C0858	•	•	23717	5CA5	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0859	•	•	23716	5CA4	E	1	I32	VH	4	Ra	
C0860	•	•	23715	5CA3	A	11	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0861	•	•	23714	5CA2	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0863	•	•	23712	5CA0	A	6	B32	VH	4	Ra	
C0864	•	•	23711	5C9F	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0865	•	•	23710	5C9E	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0866	•	•	23709	5C9D	A	11	I32	VH	4	Ra	
C0867	•	•	23708	5C9C	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0868	•	•	23707	5C9B	A	11	I32	VH	4	Ra	
C0869	•	•	23706	5C9A	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0870	•	•	23705	5C99	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0871	•	•	23704	5C98	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0876	•	•	23699	5C93	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0878	•	•	23697	5C91	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0879	•	•	23696	5C90	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0880	•	•	23695	5C8F	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0881	•	•	23694	5C8E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0884	•	•	23691	5C8B	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0885	•	•	23690	5C8A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0886	•	•	23689	5C89	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0889	•	•	23686	5C86	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0890	•	•	23685	5C85	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0891	•	•	23684	5C84	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0892	•	•	23683	5C83	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0893	•	•	23682	5C82	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0899	•	•	23676	5C7C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0900	•	•	23675	5C7B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0901	•	•	23674	5C7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0902	•	•	23673	5C79	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0903	•	•	23672	5C78	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0904	•	•	23671	5C77	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0905	•	•	23670	5C76	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0906	•	•	23669	5C75	A	6	FIX32	VD	4	Ra	
C0907	•	•	23668	5C74	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0909	•	•	23666	5C72	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0910	•	•	23665	5C71	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0911	•	•	23664	5C70	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0912	•	•	23663	5C6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0913	•		23662	5C6E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0940	•	•	23635	5C53	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0941	•	•	23634	5C52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0942	•	•	23633	5C51	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0943	•	•	23632	5C50	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0945	•	•	23630	5C4E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0946	•	•	23629	5C4D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0947	•	•	23628	5C4C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0948	•	•	23627	5C4B	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0950	•	•	23625	5C49	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0951	•	•	23624	5C48	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0952	•	•	23623	5C47	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0953	•	•	23622	5C46	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0955	•	•	23620	5C44	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0956	•	•	23619	5C43	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0957	•	•	23618	5C42	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0958	•	•	23617	5C41	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0960	•	•	23615	5C3F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0961	•	•	23614	5C3E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0962	•	•	23613	5C3D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0963	•	•	23612	5C3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0964	•	•	23611	5C3B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0965	•	•	23610	5C3A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0966	•	•	23609	5C39	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0967	•	•	23608	5C38	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0968	•	•	23607	5C37	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0970	•	•	23605	5C35	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0971	•	•	23604	5C34	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0972	•	•	23603	5C33	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0973	•	•	23602	5C32	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0974	•	•	23601	5C31	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0975	•	•	23600	5C30	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0976	•	•	23599	5C2F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0977	•	•	23598	5C2E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0978	•	•	23597	5C2D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0980	•	•	23595	5C2B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0981	•	•	23594	5C2A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0982	•	•	23593	5C29	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0983	•	•	23592	5C28	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0988	•	•	23587	5C23	A	7	FIX32	VD	4	Ra	
C0989	•	•	23586	5C22	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1000	•	•	23575	5C17	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1001	•	•	23574	5C16	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1002	•	•	23573	5C15	E	1	I32	VH	4	Ra/Wa	
C1040	•	•	23535	5BEF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1041	•	•	23534	5BEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1042	•	•	23533	5BED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1043	•	•	23532	5BEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1044	•	•	23531	5BEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1045	•	•	23530	5BEA	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1046	•	•	23529	5BE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1090	•	•	23485	5BBD	E	1	I32	VH	4	Ra	
C1091	•	•	23484	5BBC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1092	•	•	23483	5BBB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1093	•	•	23482	5BBA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1094	•	•	23481	5BB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1095	•	•	23480	5BB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1096	•	•	23479	5BB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1097	•	•	23478	5BB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1098	•	•	23477	5BB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1099	•	•	23476	5BB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1100	•	•	23475	5BB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1101	•	•	23474	5BB2	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1102	•	•	23473	5BB1	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1103	•	•	23472	5BB0	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1104	•	•	23471	5BAF	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C1160	•	•	23418	5B7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1161	•	•	23417	5B79	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1162	•	•	23416	5B78	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C1163	•	•	23415	5B77	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1190	•	•	23388	5B5C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1191	•	•	23387	5B5B	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1192	•	•	23386	5B5A	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1300	•	•	23278	5AEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1301	•	•	23277	5AED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1302	•	•	23276	5AEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1303	•	•	23275	5AEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1304	•	•	23274	5AEA	E	1	VS	VS	20	Ra	
C1305	•	•	23273	5AE9	E	1	VS	VS	20	Ra	
C1306	•	•	23272	5AE8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1307	•	•	23271	5AE7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1308	•	•	23270	5AE6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1309	•	•	23269	5AE5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1310	•	•	23268	5AE4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1311	•	•	23267	5AE3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1320	•	•	23258	5ADA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1321	•	•	23257	5AD9	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1322	•	•	23256	5AD8	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1325	•	•	23253	5AD5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1326	•	•	23252	5AD4	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1327	•	•	23251	5AD3	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1328	•	•	23250	5AD2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1330	•	•	23248	5AD0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1331	•	•	23247	5ACF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1332	•	•	23246	5ACE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1333	•	•	23245	5ACD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1334	•	•	23244	5ACC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1335	•	•	23243	5ACB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1336	•	•	23242	5ACA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1337	•	•	23241	5AC9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1340	•	•	23238	5AC6	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1341	•	•	23237	5AC5	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1344	•	•	23234	5AC2	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C1345	•	•	23233	5AC1	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C1350	•	•	23228	5ABC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1351	•	•	23227	5ABB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1354	•	•	23224	5AB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1355	•	•	23223	5AB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1356	•	•	23222	5AB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1357	•	•	23221	5AB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1358	•	•	23220	5AB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1359	•	•	23219	5AB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1360	•	•	23218	5AB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1361	•	•	23217	5AB1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C1364	•	•	23214	5AAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1365	•	•	23213	5AAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1366	•	•	23212	5AAC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1367	•	•	23211	5AAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1368	•	•	23210	5AAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1369	•	•	23209	5AA9	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1370	•	•	23208	5AA8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1371	•	•	23207	5AA7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1372	•	•	23206	5AA6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1373	•	•	23205	5AA5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1375	•	•	23203	5AA3	E	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1376	•	•	23202	5AA2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1377	•	•	23201	5AA1	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C1378	•	•	23200	5AA0	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1583	•	•	22995	59D3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1751	•	•	22827	592B	A	17	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1753	•	•	22825	5929	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1754	•	•	22824	5928	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1755	•	•	22823	5927	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

9 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Inhalt

9.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 9.1-1
9.1.1 Betriebsdaten anzeigen 9.1-1
9.1.2 Diagnose 9.1-2
9.2 Fehlersuche 9.2-1
9.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler 9.2-1
9.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 9.2-1
9.3 Antriebsverhalten bei Störungen 9.3-1
9.4 Störungsbeseitigung 9.4-1
9.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 9.4-1
9.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 9.4-2
9.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) 9.4-3
9.5 Systemfehlermeldungen 9.5-1
9.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 9.5-1
9.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 9.5-6

9.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

9.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.

Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000 {1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0052	MCTRL-Umot		0 {1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0053	UG-VOLTAGE		0 {1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0054	Imot		0,0 {0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0061	Heatsink temp		0 {1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP OH ● Vorwarnung möglich über OH4, Temperatur wird in C0122 eingestellt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0063	Mot temp		0 {1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-48

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0064	Utilization		0	{1 %}		150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-48
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code		
			Bit02	–	Bit10	Status Code		
			Bit03	–	Bit11	Status Code		
			Bit04	–	Bit12	Warnung		
			Bit05	–	Bit13	Meldung		
			Bit06	n = 0	Bit14	–		
			Bit07	CINH	Bit15	–		

9.1.2 Diagnose

Beschreibung Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige	
			0 invalid	Defektes Leistungsteil	
			1 none	Kein Leistungsteil	
			9321 9321VC 9333 9333VC	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers	
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige	

9.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 9.5-1)

9.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand
rot ①	**grün** ②	
aus	ein	Antriebsregler freigegeben
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt
blinkt schnell	aus	Unterspannung
blinkt langsam	aus	Störung aktiv



9.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen. ● **Ausnahme**: Die OH3-Warnung hat eine höhere Priorität als die OH7-Warnung. – Eine anstehende OH7-Warnung wird durch die OH3-Warnung überschrieben. – Nach Erlöschen der OH3-Warnung wird eine anstehende OH7-Warnung wieder angezeigt.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

9.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ► Nach TRIP-Reset (📖 9.5-6):
  - – Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - – Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Bei einer Störung ≤5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ► Bei einer Störung >5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ► Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

”Übertemperatur Kühlkörper” (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

”Fehler in Motorphase” (Keypad XT:*LP1*)

”PTC-Überwachung” (Keypad XT:*OH51*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

9.4 Störungsbeseitigung

9.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

9.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 9.4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

9.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung)

Beschreibung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU):

Netzspannungsbereich		C0173	Abschaltschwelle OU	Einschaltschwelle OU
< 400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	2	770 V	755 V
480 V	Betrieb ohne Bremschopper	3	770 V	755 V
480 V	Betrieb mit Bremschopper	4	800 V	785 V

* Lenze-Einstellung

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms} -	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-48 📖 9.4-3

Abgleich




Abb. 9.4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

9.5 Systemfehlermeldungen

9.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage über Systembus (CAN) werden die Störungsmeldungen als Nummern dargestellt (siehe erste Spalte der Tabelle).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
---	---	keine Störung	-	-
0011	OC1	Überstrom in Motorleitung (I_a > 2,25 x I_N; Hardware-Überwachung)	Kurzschlussfall	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung ist zu hoch.	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden.
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Imax-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076)
			Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z.B. bei ● OU (Überspannung im Zwischenkreis) ● externer oder interner Reglersperre	● Fangschaltung aktivieren
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht	Verdrahtung des Encoders prüfen
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen	● Siehe 📖 9.4-1
			Fehlende Netzphase	● Geräteanschluss und Zuleitung prüfen ● Netzspannung prüfen.
0012	OC2	Erdschluss Motorleitung	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt.	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf.	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105).	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075). ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076). ● Rampenzeiten verlängern. ● 📖 9.4-2, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
0015	OC5	I x t-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Überstrom ● Dauernde Überlast mit I_{Motor} > 1.05 x I_{Nx}	Antriebsauslegung prüfen.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0016	OC6	I^2xt-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit $I_{Motor}>I_{NMotor}$	Antriebsauslegung prüfen.
x018	OC8	I^2xt-Überlast Vorwarnung	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit $I_{Motor}>I_{NMotor}$	Antriebsauslegung prüfen.
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis	Bremsenergie ist zu hoch. (Zwischenkreisspannung ist höher als in C0173 eingestellt.)	● Bremseinheit bzw. Rückspeiseeinheit einsetzen. ● Auslegung des Bremswiderstandes prüfen.
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis	Zwischenkreisspannung ist kleiner als in C0173 festgelegt.	● Netzspannung prüfen. ● Versorgungsmodul prüfen.
x032	LP1	Motorphasenausfall	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen.	● Motor prüfen. ● Motorleitung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0597 = 3).
			Der Stromgrenzwert ist zu niedrig eingestellt.	● Höheren Stromgrenzwert über C0599 einstellen.
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > +90 °C	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen.
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
x053	OH3	Motortemperatur > +150 °C Schwelle (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0583 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0582 = 3).
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
			Wert in C0122 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0122 einstellen.
x057	OH7	Motortemperatur > C0121 (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0584 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
			Wert in C0121 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0121 einstellen.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch.	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0585 = 3).
			Klemmen T1 und T2 sind nicht belegt.	PTC/Temperaturkontakt anschließen.
x061	CE0	Kommunikationsfehler Automatisierungs-Interface (AIF)	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über AIF.	● Kommunikationsmodul/ Keypad XT fest aufstecken, ggf. festschrauben. ● Überwachung ausschalten (C0126 = 3).
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN	CAN1_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	● Verdrahtung an X4 prüfen. ● Sender prüfen. ● ggf. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0591 = 3).
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN	CAN2_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	● Verdrahtung an X4 prüfen. ● Sender prüfen. ● ggf. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0592 = 3).
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN	CAN3_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	● Verdrahtung an X4 prüfen. ● Sender prüfen. ● ggf. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0593 = 3).
x065	CE4	BUS-OFF Zustand Systembus (CAN)	Der Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus (CAN) empfangen und sich vom Bus abgekoppelt.	● Verdrahtung an X4 prüfen: Busabschluss vorhanden? ● Schirmauflage der Leitungen prüfen. ● PE-Anbindung prüfen. ● Busbelastung prüfen, ggf. Übertragungsrate reduzieren. (Leitungslänge beachten!) ● Überwachung ausschalten (C0595 = 3).
0071	CCR	Systemstörung	Starke Störeinkopplungen auf den Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen.
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	● Verdrahtung prüfen. ● PE-Anbindung prüfen.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	● Fehler beim Laden eines Parametersatzes. ● Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	● Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 1. ● Bei PLC-Geräten die Verwendung von Pointern prüfen.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um die Störung zurücksetzen zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 1.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 2.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 2.
0074	PEr	Programmfehler	Fehler im Programmablauf	Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken. **Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!**
0075	PR0	Parametersatz-Fehler.	Ein Update der Betriebs-Software wurde durchgeführt.	Speichern der Lenze-Einstellung C0003 = 1.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 3.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 3.
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 4.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 4.
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	• Ein Fehler wurde beim Parametersatz-Transfer zwischen zwei Geräten festgestellt. • Der Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler, z. B. wenn Daten von einem Antriebsregler größerer Leistung zu einem Antriebsregler kleinerer Leistung übertragen wurden.	• Parametersatz korrigieren. • Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken.
x083	Sd3	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen.	Leitung auf Drahtbruch prüfen.
			Pin X9/8 ist nicht belegt.	Pin X9/8mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3).
x085	Sd5	Geberfehler an X6/1 und X6/2 (C0034 = 1)	Stromsignal an X6/1 und X6/2 < 2mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen. • Stromsignalgeber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0598 = 3).
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	Geber der Motortemperatur-Erfassung an X7 oder X8 meldet undefinierte Werte.	• Leitung auf festen Anschluss prüfen. • Überwachung ausschalten (C0594 = 3).
x091	EEr	Externe Überwachung wurde über **DCTRL** ausgelöst.	Ein mit der Funktion TRIP-SET belegtes digitales Signal wurde aktiviert.	• Externen Geber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0581 = 3).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0105	H05	Interne Störung (Speicher)		Rücksprache mit Lenze erforderlich.
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt.	Rücksprache mit Lenze erforderlich.
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	Sensor, der die Kühlkörpertemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	Sensor, der die Innenraumtemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
0140	ID1	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Kein Motor angeschlossen.	Motoranschluss prüfen.
			Ständerwiderstand zu groß.	Eingegebene Motordaten prüfen.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
0141	ID2	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Motor zu klein ausgelegt.	• Eingegebene Motordaten prüfen. Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden. • Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). Für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
x200	NMAX	Maximale Anlagendrehzahl (C0596) wurde überschritten.	• Aktive Last (z. B. bei Hubwerken) ist zu groß. • Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment ist zu stark begrenzt.	• Antriebsauslegung prüfen. • Evtl. Drehmomentgrenze erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0607 = 3).

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. "2091": Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst

9.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Reaktion	Maßnahmen zum Zurücksetzen der Störungsmeldung
TRIP	**Hinweis!** Ist eine TRIP-Quelle noch aktiv, lässt sich der anstehende TRIP nicht zurücksetzen. Das Zurücksetzen des TRIP kann erfolgen durch: ● Keypad XT EMZ9371 BC ⇨ STOP drücken. Danach RUN drücken, um den Antriebsregler wieder freizugeben. ● Codestelle C0043 = 0 setzen. ● Steuerwort C0135, Bit 11 ● Steuerwort AIF ● Steuerwort Systembus (CAN) Nach Zurücksetzen des TRIP bleibt der Antrieb im Stillstand.
Meldung	**Gefahr!** Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf und der Antrieb läuft selbsttätig wieder an.
Warnung	Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf.

10 Verbundbetrieb

Inhalt

10.1 Funktion 10.1-1
10.2 Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb 10.2-1
10.3 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 10.3-1
10.4 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen) 10.4-1
10.5 Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle) 10.5-1

10.1 Funktion

- Der Zwischenkreisverbund von Antriebssystemen ermöglicht den Energieaustausch zwischen den angeschlossenen Antriebsreglern auf der DC-Spannungsebene.
- Arbeiten ein oder mehrere Antriebsregler generatorisch (Bremsbetrieb), wird die gewonnene Energie in den gemeinsamen Gleichspannungszwischenkreis. Die Energie steht dann den motorisch arbeitenden Antriebsreglern im Verbund zur Verfügung.
- Der Einsatz von Bremseinheiten und Versorgungseinheiten kann reduziert werden.
- Die Energieaufnahme aus dem Drehstromnetz kann reduziert werden.
- Die Anzahl der Netz-Einspeisestellen und der damit verbundene Aufwand (z. B. für die Verdrahtung) kann optimal an die Anwendung angepasst werden.

10.2 Voraussetzungen für störungsfreien Verbundbetrieb

- Dezentrale Einspeisung (parallele Netzeinspeisung):
  - Alle Einspeisestellen nur mit der vorgeschriebenen Netzdrossel betreiben.
  - Bei Antriebsreglern der Gerätereihen EVx9321 ... EVx9333, 8200 und 8200 vector ist eine Netzeinspeisung nicht erlaubt, wenn sie im DC-Verbund mit Antriebsreglern EVx9335 ... EVx9338 und EVx9381 ... EVx9383 betrieben werden.
- Nur Antriebsregler mit denselben Bereichen für Netzspannung bzw. Zwischenkreisspannung im DC-Verbund betreiben:
  - Netzspannung bzw. Zwischenkreisspannung in C0173 einstellen.
- Versorgungs- und Rückspeisemodule 9340 und DC-Einspeiseeinheiten 9360 können Sie nicht gemeinsam im DC-Verbund einsetzen.
- Lesen Sie zum Thema ”Verbundbetrieb” die Dokumentationen der anderen im Verbund eingesetzten Antriebsregler.

10.3 Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Hinweis!

- **Alle hier angegebenen Sicherungen dienen nur der Abschaltung nach einem Kurzschluss.** Für einen Leitungsschutz müssen spezielle Sicherungen eingesetzt werden.
- In den folgenden Tabellen sind die Bemessungsströme der Sicherungen von Lenze angegeben. Bei Verwendung anderer Sicherungen können sich andere Sicherungsströme und Leitungsquerschnitte ergeben.
- Wir empfehlen, Sicherungshalter mit Meldekontakt einzusetzen. Damit lässt sich bei Ausfall einer Sicherung der gesamte Antriebsverbund abschalten (sperren).
- DC-Leitungen grundsätzlich 2-polig ($+U_G$, $-U_G$) absichern.

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Netz	DC 460 ... 740 V
Sicherungen	• Nur Halbleiterschutz-Sicherungen. • Bei Verwendung anderer als die angegeben Sicherungen können sich andere Sicherungsströme und Leitungsquerschnitte ergeben.
Leitungen	• DC-Leitungen ($+U_G$, $-U_G$) grundsätzlich 2-polig absichern. • Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Umrichter		DC-Sicherung 14 × 51 (EFSGR0xx0AYHx)	DC-Sicherung 22 × 58 (EFSGR0xx0AYIx)	Installation nach EN 60204-1	
Typ	Netz	Sicherungs-Bemes-sungsstrom	Sicherungs-Bemes-sungsstrom	$+U_G$, $-U_G$ Verlegeart	
				B2	C
		[A]	[A]	[mm²]	[mm²]
EVF9321-xV	3/PE 400 V	12	12	1.5	1.5
EVF9322-xV		12	12	1.5	1.5
EVF9323-xV		12	12	1.5	1.5
EVF9324-xV		20	20	1.5	1.5
EVF9325-xV		40	40	4	4
EVF9326-xV		50	50	6 [1)]	4

1) Stiftkabelschuh erforderlich, da am Umrichter ein Leitungsquerschnitt von max. 4 mm² anschließbar ist.

Umrichter		DC-Sicherung NH1 (EFSGRxxx0ANVx)	DC-Sicherung 22 × 58 (EFSGR0xx0AYIx)	Installation nach EN 60204-1	
Typ	Netz	Sicherungs-Bemes-sungsstrom	Sicherungs-Bemes-sungsstrom	$+U_G$, $-U_G$ Verlegeart	
				B2	C
		[A]	[A]	[mm²]	[mm²]
EVF9327-xV	3/PE 400 V	100	100	-	25
EVF9328-xV		100	100	-	25
EVF9329-xV		200	-	-	25
EVF9330-xV		200	-	-	50

Umrichter		DC-Sicherung NH2 (EFSGRxxx0ANWx)	DC-Sicherung 22 × 58 (EFSGR0xx0AYIx)	Installation nach EN 60204-1	
Typ	Netz	Sicherungs-Bemes-sungsstrom	Sicherungs-Bemes-sungsstrom	$+U_G$, $-U_G$ Verlegeart	
				F	C
		[A]	[A]	[mm²]	[mm²]
EVF9331-xV	3/PE 400 V	250	-	-	95
EVF9332-xV		350	-	-	95
EVF9333-xV		350	-	95	-

10.4 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen)

Prinzipschaltbild




Abb. 10.4-1 Prinzipschaltbild einer dezentralen Einspeisung mit Bremschopper

F1 ... F10	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1, Z2	Netzdrossel / Netzfilter
Z3	Bremswiderstand
Z4	Bremschopper
S1	Netz einschalten
S2	Netz ausschalten

► Legen Sie die Komponenten entsprechend den Anforderungen an den Verbundbetrieb aus.

Stop!

Stellen Sie die Zwischenkreisspannungsschwellen am Antriebsregler (C0173) und am Bremschopper (siehe Dokumentation zum Bremschopper) auf gleiche Werte ein.

10.5 Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle)

Prinzipschaltbild




Abb. 10.5-1 Prinzipschaltbild einer zentralen Einspeisung mit Versorgungs- und Rückspeisemodul

F1 ... F9	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1	Netzdrossel / Netzfilter
Z2	Versorgungs- und Rückspeisemodul

► Legen Sie die Komponenten entsprechend den Anforderungen an den Verbundbetrieb aus.

Hinweis!

► Wenn die Einspeiseleistung des Versorgungs- und Rückspeisemoduls nicht ausreicht, kann durch den Netzanschluss weiterer Antriebsregler der Verbund zusätzlich parallel versorgt werden.

► Lesen Sie vor dem Anschluss die Betriebsanleitung zum Versorgungs- und Rückspeisemodul.

11 Sicherheitstechnik

Inhalt

11.1 Wichtige Hinweise 11.1-1
11.2 Funktionsweise 11.2-1
11.3 Sicherheitsrelais KSR 11.3-1
11.4 Funktionsprüfung 11.4-1
11.4.1 Wichtige Hinweise 11.4-1
11.4.2 Manuelle Prüfung der Sicherheitsfunktion 11.4-2
11.4.3 Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS 11.4-3

11.1 Wichtige Hinweise

Stop!

Bei den Geräten EVF9335 ... EVF9383 der Varianten V060, V110, V270 und V300 wird bei aktivierter Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" der integrierte Bremstransistor deaktiviert.

Die Antriebsregler der Varianten V004 und V024 unterstützen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (alte Bezeichnung "Sicherer Halt"), "Schutz gegen unerwarteten Anlauf", nach den Anforderungen der Steuerungskategorie 3 der EN 954 Teil 1 und Teil 2. Abhängig von der externen Beschaltung wird bis zu "Kategorie 3" nach EN 954-1 erreicht.

Hinweis!

Damit die Steuerungskategorie 3 nach EN 954-1 eingehalten wird, müssen die beiden voneinander unabhängigen Methoden "Impulssperre über Sicherheitsrelais K_{SR}" **und** "Reglersperre" verwendet werden.

- Nur qualifiziertes Personal darf die Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" installieren und in Betrieb nehmen.
- Alle Steuerungskomponenten (Schalter, Relais, SPS, ...) und der Schaltschrank müssen die Anforderungen der EN ISO 13849-1 und der EN ISO 13849-2 erfüllen. Dazu gehören unter anderem:
  - Schaltschrank, Schalter, Relais in Schutzart IP54!
  - Alle weiteren Anforderungen der EN ISO 13849-1 und der EN ISO 13849-2 entnehmen!
- Die Verdrahtung mit isolierten Aderendhülsen oder starren Leitungen ist unbedingt notwendig.
- Alle sicherheitsrelevanten Leitungen (z. B. Ansteuerleitung für das Sicherheitsrelais, Rückmeldekontakt) außerhalb des Schaltschranks unbedingt geschützt verlegen, z. B. im Kabelkanal. Dabei unbedingt sicherstellen, dass Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Leitungen sicher ausgeschlossen sind!
- Mit der Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" ist ohne zusätzliche Maßnahmen kein Not-Aus möglich:
  - Zwischen Motor und Antriebsregler gibt es keine galvanische Trennung, keinen Serviceschalter oder Reparaturschalter!
  - Für ein Not-Aus ist die galvanische Trennung des Leitungswegs zum Motor erforderlich, z. B. durch ein zentrales Netzschütz mit Not-Aus-Verschaltung.
- Ist beim "Sicher abgeschalteten Moment" mit Krafteinwirkung von außen zu rechnen (z. B. ein Durchsacken hängender Achsen), sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z. B. mechanische Bremsen).

- ► Nach der Installation muss der Betreiber die Funktion der Schaltung "Sicher abgeschaltetes Moment" prüfen.
  - – Die Funktionsprüfung muss in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden.
  - – Grundsätzlich sind die zu wählenden Zeitabstände von der Applikation und der damit verbundenen Risikoanalyse sowie vom Gesamtsystem abhängig (Prüfintervall). Das Prüfintervall darf 1 Jahr nicht überschreiten.

11.2 Funktionsweise




Abb. 11.2-1 Interne Verschaltung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" mit 3 galvanisch getrennten Schaltungsbereichen

Bereich ①: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR}; zwangsgeführte Rückmeldung zur Überwachung des Sicherheitsrelais

Bereich ②: Reglersperre (X5/28), optionale Rückmeldung über einen digitalen Ausgang (DIGOUT)

Bereich ③: Leistungsendstufe

"Sicher abgeschaltetes Moment" einleiten

Der Zustand "Sicher abgeschaltetes Moment" wird über zwei unterschiedliche und voneinander unabhängige Abschaltpfade eingeleitet:

1. Abschaltpfad: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR} (Klemme X11/33, X11/34)

- Bei LOW-Pegel an den Klemmen X11/33, X11/34, fällt das Sicherheitsrelais K_{SR} ab. Dabei wird die Treiberversorgung der Leistungsteiltreiber unterbrochen. Der Wechselrichter erhält keine Impulse mehr.
- Das Abschalten des Sicherheitsrelais K_{SR} muss extern überwacht werden, um ein Versagen dieses Abschaltpfades erkennen zu können. X11/K31, X11/K32 ist ein zwangsgeführter Öffnungskontakt, das heißt bei abgefallenem Sicherheitsrelais K_{SR} ("Sicher abgeschaltetes Moment" eingeleitet) ist der Kontakt geschlossen.

2. Abschaltpfad: Reglersperre durch Eingangssignal an Klemme X5/28

- Das Eingangssignal an X5/28 wird auf das Mikrokontrollersystem und die PWM-Einheit geführt. Bei LOW-Pegel an Klemme X5/28 wird im Mikrokontrollersystem die Ausgabe von Impulsen an den Wechselrichter gesperrt.
- Der Abschaltpfad "Reglersperre" kann optional über einen digitalen Ausgang ausgewertet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel "Funktionsprüfung" (📖 11.4-1).

"Sicher abgeschaltetes Moment" wird eingeleitet, wenn **beide Abschaltpfade LOW-Pegel** haben.

Sicher abgeschaltetes Moment aufheben

Eine UND-Verknüpfung der Abschaltpfade verhindert, dass der Antrieb wieder anläuft, wenn nur ein Abschaltpfad freigegeben wird.

"Sicher abgeschaltetes Moment" wird aufgehoben, wenn **beide Abschaltpfade HIGH-Pegel** haben.


11.3 Sicherheitsrelais K_{SR}

Technische Daten

Klemme	Beschreibung	Bereich	Werte
X11/K32 X11/K31 X11/33 X11/34	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Spulenspannung bei +20 °C	DC 24 V (20 ... 30 V)
		Spulenwiderstand bei +20 °C	823 Ω ±10 %
		Bemessungsleistung der Spule	ca. 700 mW
		Max. Schaltspannung	AC 250 V, DC 250 V (0,45 A)
		Max. Schaltleistung AC	1500 VA
		Max. Schaltstrom (ohmsche Last)	AC 6 A (250 V), DC 6 A (50 V)
		Empfohlene Minimallast	> 50 mW
		Max. Schalthäufigkeit	6 Schaltungen pro Minute
		Mechanische Lebensdauer	10^7 Schaltspiele
		Elektrische Lebensdauer	
		bei AC 250 V (ohmsche Last)	10^5 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,25 A
		bei DC 24 V (ohmsche Last)	6×10^3 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 3 A $1{,}5 \times 10^6$ Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,1 A

Daten der Anschlussklemmen

Verdrahtung der Anschlussklemmem X11/34, X11/33, X11/K32, X11/K31, X5/28:

Leitungstyp		Aderendhülse	Maximaler Leitungsquerschnitt	Anzugsmoment	Abisolierlänge
	starr	–	2,5 mm^2 (AWG 14)	0,5 ... 0,6 Nm (4.4 ... 5.3 lb-in)	5 mm
	flexibel	mit Kunststoffhülse	2,5 mm^2 (AWG 14)		

Verdrahtung

Gefahr!

Fehlerhafter Betrieb bei Erdschlüssen möglich

Die Sicherheitsschaltung kann bei einem Erdschluss fehlerhaft arbeiten.

Mögliche Folgen:

► Tod, schwere Verletzung oder Sachschaden beim Versagen der Sicherheitsfunktion.

Schutzmaßnahmen:

Der elektrische Bezugspunkt für die Spule des Sicherheitsrelais K_{SR} muss mit dem Schutzleitersystem verbunden sein (EN 60204-1, Abs. 9.4.3)!




Abb. 11.3-1 Sicherheitsrelais K_{SR}

Klemme		Funktion Fettdruck = **Lenze-Einstellung**	Pegel / Zustand	Elektrische Daten
X11/K32 X11/K31	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Rückmeldung Impulssperre	Kontakt geöffnet: Impulssperre aufgehoben (Betrieb) Kontakt geschlossen: Impulssperre aktiv	Siehe technische Daten des Sicherheitsrelais K_{SR}
X11/33		– Spule Sicherheitsrelais K_{SR}	Spule nicht bestromt: Impulssperre aktiv	
X11/34		+ Spule Sicherheitsrelais K_{SR}	Spule bestromt: Impulssperre aufgehoben (Betrieb)	
X5/28	Reglersperre (DCTRL-CINH) 2. Abschaltpfad	Antriebsregler freigeben und sperren	LOW: Regler gesperrt HIGH: Regler freigegeben	LOW: 0 ... +3 V HIGH: +12 ... +30 V
				Eingangsstrom bei +24 V: 8 mA
				Einlesen und Bearbeitung der Eingangssignale 1/ms (Mittelwert)

11.4 Funktionsprüfung

11.4.1 Wichtige Hinweise

Gefahr!

Unerwarteter Anlauf der Maschine möglich

Die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" schützt vor einem unerwarteten Anlauf des Antriebes und ist damit ein wichtiger Punkt im Sicherheitskonzept zu einer Maschine. Es muss sichergestellt sein, dass diese Funktion einwandfrei arbeitet.

Mögliche Folgen:

► Tod, schwere Verletzung oder Sachschaden beim Versagen der Sicherheitsfunktion.

Schutzmaßnahmen:

Nach der Installation und in regelmäßigen Zeitintervallen muss der Betreiber die Funktion der Schaltung "Sicher abgeschaltetes Moment" prüfen.

► Testen Sie dabei beide Abschaltpfade getrennt voneinander auf ihre Abschaltfähigkeit.

► Die Funktionsprüfung kann manuell oder automatisch über die SPS ausgeführt werden.

► Grundsätzlich ist das Prüfintervall von der Applikation und der damit verbundenen Risikoanalyse sowie vom Gesamtsystem abhängig. Es sollte 1 Jahr nicht überschreiten.

► Führt die Funktionsprüfung zu unzulässigen Zuständen,
– muss der Antrieb bzw. die Maschine sofort stillgesetzt werden.
– ist eine Inbetriebnahme untersagt, bis die Sicherheitsfunktion einwandfrei funktioniert.

11.4.2 Manuelle Prüfung der Sicherheitsfunktion

Für die Funktionsprüfung testen Sie beide Abschaltpfade **getrennt voneinander**.

1. Abschaltpfad: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR}

So gehen Sie bei der Prüfung vor:

1. Legen Sie abwechselnd LOW- und HIGH-Pegel an den Eingang X11/34 und kontrollieren Sie, die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zustände.

	Vorgabe	Korrekter Zustand
Einzelprüfung	**Eingang Relaisansteuerung (X11/34)**	**Ausgang Rückmeldung (X11/K31)**
Impulssperre	LOW	HIGH
Impulsfreigabe	HIGH	LOW

Die Einzelprüfungen sind bestanden, wenn sich die in der Tabelle angegebenen korrekten Zustände ergeben.

2. Abschaltpfad: Reglersperre

Voraussetzung für die Prüfung:

- ► Funktion ”Quickstop” (QSP) deaktiviert
- ► Funktion ”Automatische Gleichstrombremse” deaktiviert (C0019 = 0)
- ► Impulse durch das Sicherheitsrelais K_{SR} (X11/34 = HIGH) freigegeben

So gehen Sie bei der Prüfung vor:

1. Setzen Sie Reglersperre (X5/28 = LOW).
2. Geben Sie einen Sollwert $n_{set} > 0$ vor.
3. Kontrollieren Sie, dass der Motor nicht dreht.

Die Einzelprüfung ist bestanden, wenn der Motor nicht dreht.

Funktionsprüfung nicht bestanden

Wenn eine Einzelprüfung einen unzulässigen Zustand ergibt, ist die Funktionsprüfung nicht bestanden.

- ► Der Antrieb bzw. die Maschine muss sofort stillgesetzt werden.
- ► Eine Inbetriebnahme ist untersagt, bis die Sicherheitsfunktion einwandfrei funktioniert.

11.4.3 Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS




Abb. 11.4-1 Schaltplan für die Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS

S1, S2	Getrennte Abschaltmöglichkeiten der beiden Abschaltpfade
K_{SR}	Sicherheitsrelais
X11/34	Ansteuerung Sicherheitsrelais
X11/33	Ansteuerung Sicherheitsrelais (GND)
X11/K32	Zwangsgeführter Rückmeldekontakt (24 V)
X11/K31	Zwangsgeführter Rückmeldekontakt
DIGOUT	Digitaler Ausgang zur Auswertung des Motorstroms
X5/28	Reglersperre
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
IN 1 - 4	Digitale Eingänge

Voraussetzung

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- Die SPS muss so programmiert sein, dass die Gesamtanlage sofort in einen sicheren Zustand überführt wird, wenn die Funktionsprüfung zu einem unzulässigen Zustand führt.
- Ein digitaler Ausgang muss so parametriert sein, dass er einen Rückschluss auf den Ausgangsstrom I_{Motor} des Antriebs gibt (siehe Parametrierbeispiel).

Beispiel: Digitalen Ausgang parametrieren

Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie einen digitalen Ausgang parametrieren, damit dieser einen Rückschluss auf den Motorstrom gibt.

Reihenfolge		Parameter	Bemerkung
1.	Funktionsblock CMP3 (Komparator) konfigurieren		
	● Verknüpfen Sie CMP3-IN1 mit MCTRL-IACT	C0693/1 = 5004	
	● Verknüpfen Sie CMP3-IN2 mit FCODE-472/1	C0693/2 = 19521	
	● Konfigurieren Sie die Funktion IN1 < IN2	C0690 = 3	
2.	Ausgangssignal von CMP3 konfigurieren ● Verknüpfen Sie DIGOUT4 mit CMP3-OUT	C0117/4 = 10660	
3.	Funktionsblock CMP3 in die Abarbeitungsliste eintragen		
	● Wählen Sie einen freien Platz in der Abarbeitungsliste In der Lenze-Einstellung ist z. B. Platz 2 der Abarbeitungsliste frei	C0465/2 = 10660	
4.	Stromschwelle einstellen ● Stellen Sie die Stromschwelle für $I_{Nenn\ FU}$ auf 2 % ein	C0472/1 = 2,00	$I_{Motor} = 0 \rightarrow$ DIGOUT4 = HIGH $I_{Motor} \neq 0 \rightarrow$ DIGOUT4 = LOW

Funktionstest im Prüfintervall

Für die Funktionsprüfung testen Sie beide Abschaltpfade **getrennt voneinander**.

1. Abschaltpfad: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR}

Die Einzelprüfungen sind bestanden, wenn sich die in der Tabelle angegebenen korrekten Zustände ergeben.

	Vorgabe	Korrekter Zustand
Einzelprüfung	**Eingang Relaisansteuerung (X11/34)**	**Ausgang Rückmeldung (X11/K31)**
Impulssperre	LOW	HIGH
Impulsfreigabe	HIGH	LOW

2. Abschaltpfad: Reglersperre

Voraussetzung für die Prüfung:

- ► Funktion ”Quickstop” (QSP) deaktiviert
- ► Funktion ”Automatische Gleichstrombremse” deaktiviert (C0019 = 0)
- ► Impulse durch das Sicherheitsrelais K_{SR} (X11/34 = HIGH) freigegeben

Die Einzelprüfungen sind bestanden, wenn sich die in der Tabelle angegebenen korrekten Zustände ergeben.

	Vorgabe		Korrekter Zustand
Einzelprüfung	**X5/28**	**Sollwert**	**Ausgang DIGOUT**
Reglersperre	LOW	$n_{set} > 0$	HIGH
Reglerfreigabe	HIGH		LOW

Funktionsprüfung nicht bestanden

Wenn eine Einzelprüfung einen unzulässigen Zustand ergibt, ist die Funktionsprüfung nicht bestanden.

- ► Der Antrieb bzw. die Maschine muss sofort stillgesetzt werden.
- ► Eine Inbetriebnahme ist untersagt, bis die Sicherheitsfunktion einwandfrei funktioniert.

12 Zubehör (Übersicht)

Inhalt

12.1 Allgemeines Zubehör 12.1-1
12.2 Typspezifisches Zubehör 12.2-1
12.2.1 Betrieb mit Bemessungsleistung 12.2-1
12.2.2 Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung 12.2-3

12.1 Allgemeines Zubehör

Zubehör	Bezeichnung		Bestellnummer
Kommunikationsmodule	LECOM-LI (Lichtwellenleiter)		EMF2102IBCV003
	LECOM-B (RS485)		EMF2102IBCV002
	LECOM-A/B (RS232/485)		EMF2102IBCV001
	LON		EMF2141IB
	INTERBUS		EMF2113IB
	INTERBUS-Loop		EMF2112IB
	PROFIBUS-DP		EMF2133IB
	DeviceNet/CANopen		EMF2175IB
	Bedienmodul Keypad XT		EMZ9371BC
	Handterminal (Keypad XT im Handheld, IP20) [1)]		E82ZBBXC
Sonstiges	Verbindungsleitung	2,5 m	E82ZWL025
		5 m	E82ZWL050
		10 m	E82ZWL100
	Parametrier-/Bediensoftware »Global Drive Control« (GDC)		ESP-GDC2
	PC-Systembusadapter (Spannungsversorgung über DIN-Anschluss)		EMF2173IB
	PC-Systembusadapter (Spannungsversorgung über PS2-Anschluss)		EMF2173IB-V002
	PC-Systembusadapter (Spannungsversorgung über PS2-Anschluss, galvanische Entkopplung)		EMF2173IB-V003
	PC-Systembusadapter USB		EMF2177IB
	CAN-Repeater		EMF2176IB
	PC-Systemkabel RS232	5 m	EWL0020
		10 m	EWL0021
	Lichtwellenleiter-Adapter (normale Sendeleistung)		EMF2125IB
	Lichtwellenleiter-Adapter (hohe Sendeleistung)		EMF2126IB
	Netzteil für Lichtwellenleiter-Adapter		EJ0013
	Lichtwellenleiter, 1-adrig, schwarzer PE-Mantel (einfacher Schutz), Meterware		EWZ0007
	Lichtwellenleiter, 1-adrig, roter PUR-Mantel (verstärkter Schutz), Meterware		EWZ0006
	Sollwertpotentiometer		ERPD0010k0001W
	Drehknopf für Sollwertpotentiometer		ERZ0001
	Skala für Sollwertpotentiometer		ERZ0002
	Digitalanzeige		EPD203
	Encoderleitung	2,5 m	EWLE002GX-T
		5,0 m	EWLE005GX-T
		10,0 m	EWLE010GX-T
		15,0 m	EWLE015GX-T
		20,0 m	EWLE020GX-T
		25,0 m	EWLE025GX-T
		30,0 m	EWLE030GX-T
		35,0 m	EWLE035GX-T
		40,0 m	EWLE040GX-T
		45,0 m	EWLE045GX-T
		50,0 m	EWLE050GX-T

Zubehör	Bezeichnung		Bestellnummer
	Verbindungsleitung für Leitfrequenzkopplung	2,5 m	EWLD002GGBS93

1) Zusätzlich Verbindungsleitung erforderlich



Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

12.2 Typspezifisches Zubehör

12.2.1 Betrieb mit Bemessungsleistung

9300 vector	EVF9321	EVF9322	EVF9323
Zubehör		Best.-Nr.	
Netzdrossel	EZN3A2400H002	EZN3A1500H003	EZN3A0900H004
Netzfilter			
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A2400H002	EZN3A1500H003	EZN3A0900H004
Kategorie C1 EN 61800-3	EZN3B2400H002	EZN3B1500H003	EZN3B0900H004
Motorfilter	ELM3-030H004	ELM3-030H004	ELM3-030H004
Sinusfilter	EZS3-002A001	EZS3-002A001	EZS3-004A001
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBM470R050W	ERBM470R100W	ERBM370R150W
Schirmauflage			
Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Motorleitung	EZZ0016	EZZ0016	EZZ0016
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0036	EJ0036	EJ0037

9300 vector	EVF9324	EVF9325	EVF9326
Zubehör		Best.-Nr.	
Netzdrossel	EZN3A0500H007	EZN3A0300H013	ELN3-0150H024-001
Netzfilter			
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A0500H007	EZN3A0300H013	EZN3A0150H024
Kategorie C1 EN 61800-3	EZN3B0500H007	EZN3B0300H013	EZN3B0150H024
Motorfilter	ELM3-014H010	ELM3-007H025	ELM3-007H025
Sinusfilter	EZS3-007A002	EZS3-013A001	EZS3-024A001
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBD180R300W	ERBD100R600W	ERBD047R01K2
Schirmauflage			
Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Motorleitung	EZZ0016	EZZ0016	EZZ0016
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0037	EJ0038	EJ0038

9300 vector	EVF9327	EVF9328	EVF9329
Zubehör	Best.-Nr.		
Netzdrossel	ELN3-0075H045	ELN3-0055H055	–
Netzfilter			
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A0080H042 E82ZN22334B230	EZN3A0055H060 E82ZN30334B230	EZN3B0055H060N003
Kategorie C1 EN 61800-3	EZN3B0080H042 E82ZN22334B230	EZN3B0055H060 E82ZN30334B230	EZN3B0055H060N003
Motorfilter	ELM3-004H055	ELM3-004H055	–
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBD033R02K0	ERBD022R03K0	ERBD018R03K0
Schirmauflage			
Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Motorleitung	EZZ0017	EZZ0017	EZZ0017
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0011	EJ0011	EJ0011

9300 vector	EVF9330	EVF9331	EVF9332	EVF9333
Zubehör	Best.-Nr.			
Netzdrossel	ELN3-0027H105-001	ELN3-0027H105-001	ELN3-0017H170	ELN3-0014H200
Netzfilter				
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A0030H110 E82ZN55334B230	EZN3A0030H110 EZN3A0030H110N001 [3)]	EZN3A0017H200 E82ZN90334B230	EZN3A0015H230 EZN3A0017H200
Kategorie C1 EN 61800-3	E82ZN55334B230 EZN3B0030H110N001 [3)]	EZN3B0030H110	EZN3B0017H200 E82ZN90334B230	EZN3B0015H230 EZN3B0017H200
Bremschopper	2 × EMB9352-E	2 × EMB9352-E	3 × EMB9352-E	3 × EMB9352-E
Bremswiderstand	2 × ERBD022R03K0	2 × ERBD018R03K0	3 × ERBD022R03K0	3 × ERBD018R03K0
Schirmauflage Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0010	EJ0010	EJ0009	EJ0009

[3)] Für Antriebsregler mit thermischer Separierung

12.2.2 Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung

9300 vector	EVF9321	EVF9322	EVF9323	EVF9324
Zubehör	Best.-Nr.			
Netzdrossel	EZN3A2400H002	EZN3A1500H003	EZN3A0750H005	EZN3A0400H009
Netzfilter				
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A2400H002	EZN3A1500H003	EZN3A0750H005	EZN3A0400H009
Kategorie C1 EN 61800-3	EZN3B2400H002	EZN3B1500H003	EZN3B0750H005	EZN3B0400H009
Motorfilter	ELM3-030H004	ELM3-030H004	ELM3-014H010	ELM3-007H025
Sinusfilter	EZS3-002A001	EZS3-004A001	EZS3-006A001	EZS3-009A002
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBM470R050W	ERBM470R100W	ERBM370R150W	ERBD180R300W
Schirmauflage				
Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Motorleitung	EZZ0016	EZZ0016	EZZ0016	EZZ0016
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0036	EJ0036	EJ0037	EJ0037

9300 vector	EVF9325	EVF9327	EVF9328	EVF9329
Zubehör	Best.-Nr.			
Netzdrossel	EZN3A0300H013	ELN3-0075H045	ELN3-0055H055	–
Netzfilter				
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A0300H013	EZN3A0080H042 E82ZN22334B230	EZN3A0060H054 E82ZN30334B230	EZN3B0055H060N003
Kategorie C1 EN 61800-3	EZN3B0250H015	EZN3B0080H042 E82ZN22334B230	EZN3B0055H060 E82ZN30334B230	EZN3B0055H060N003
Motorfilter	ELM3-007H025	ELM3-004H055	–	–
Sinusfilter	EZS3-017A001	–	–	–
Bremschopper	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E	EMB9352-E
Bremswiderstand	ERBD100R600W	ERBD033R02K0	ERBD022R03K0	ERBD018R03K0
Schirmauflage				
Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Motorleitung	EZZ0016	EZZ0017	EZZ0017	EZZ0017
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0038	EJ0011	EJ0011	EJ0011

9300 vector	EVF9330	EVF9331	EVF9332	EVF9333
Zubehör	Best.-Nr.			
Netzdrossel	ELN3-0027H105	ELN3-0027H105-001	ELN3-0017H170	ELN3-0014H200
Netzfilter				
Kategorie C2 EN 61800-3	EZN3A0030H110 E82ZN55334B230	EZN3A0030H110 EZN3A0030H110N001 3)	EZN3A0017H200 E82ZN90334B230	EZN3A0015H230 EZN3A0017H200
Kategorie C1 EN 61800-3	E82ZN55334B230 EZN3B0030H110 EZN3B0030H110N001 3)	EZN3B0030H110	EZN3B0017H200 E82ZN90334B230	EZN3B0015H230 EZN3B0017H200
Bremschopper	2 × EMB9352-E	2 × EMB9352-E	3 × EMB9352-E	3 × EMB9352-E
Bremswiderstand	2 × ERBD022R03K0	2 × ERBD018R03K0	3 × ERBD022R03K0	3 × ERBD018R03K0
Schirmauflage Steuerleitung	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015	EZZ0015
Montagesatz für Durchstoßtechnik	EJ0010	EJ0010	EJ0009	EJ0009

3) Für Antriebsregler mit thermischer Separierung

13 Anhang

Inhalt

13.1 Glossar 13.1-1
13.1.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen 13.1-1
13.2 Stichwortverzeichnis 13.2-1

13.1 Glossar

13.1.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen

AIF	**Automation interface** AIF-Schnittstelle, Schnittstelle für Kommunikationsmodule
Antriebsregler	Beliebiger Frequenzumrichter, Servo-Umrichter oder Stromrichter
Antrieb	Lenze-Antriebsregler in Kombination mit einem Getriebemotor, einem Drehstrommotor und anderen Lenze-Antriebskomponenten
Cxxxx/y	Subcode y des Code Cxxxx (z. B. C0404/2 = Subcode 2 des Code C0404)
IPC	Industrie-PC
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
Xk/y	Klemme y auf der Klemmleiste Xk (z. B. X5/28 = Klemme 28 auf der Klemmleiste X5)
🕮	Querverweis auf ein Kapitel mit der dazugehörigen Seitenzahl
U_{Netz} [V]	Netzspannung
U_{DC} [V]	DC-Versorgungsspannung
U_M [V]	Ausgangsspannung
I_a [A]	Momentaner Ausgangsstrom
I_{Netz} [A]	Netzstrom
I_N [A]	Ausgangs-Bemessungsstrom
I_{max} [A]	Maximaler Ausgangsstrom
I_{PE} [mA]	Ableitstrom
P_N [kW]	Bemessungsleistung Motor
P_V [W]	Verlustleistung Umrichter
P_{DC} [kW]	Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung
S_N [kVA]	Ausgangsleistung Antriebsregler
M_N [Nm]	Motor-Bemessungsmoment
f_N [Hz]	Motor-Bemessungsfrequenz
L [mH]	Induktivität
R [Ω]	Widerstand
AC	Wechselstrom oder Wechselspannung
DC	Gleichstrom oder Gleichspannung

DIN	Deutsches Institut für Normung
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
IP	International Protection Code
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
VDE	Verband deutscher Elektrotechniker
CE	Communauté Européene
UL	Underwriters Laboratories

13.2 Stichwortverzeichnis

A

Ablauf, 6.10-1

Ablaufzeit einstellen, 6.10-3

Ablaufzeit Tif, Zusatzsollwert von NSET, 8.5-20

Ableitstrom, ortsveränderliche Anlagen, 5.2-4

Abmessungen, 3.1-2 , 4.1-3 , 4.1-5 , 4.2-3 , 4.2-5 , 4.3-3 , 4.4-3 , 4.5-3

Allgemeine Daten, 3.1-1 , 7.2-1

Allgemeines Zubehör, 12.1-1

Analoge Ausgänge
- Klemmenbelegung, 5.8-8
- Konfiguration, 6.5-6

Analoge Ausgangssignale, 6.5-6

Analoge Eingänge
- Eingangsbereich einstellen mit Jumper X3, 5.8-8
- Klemmenbelegung, 5.8-8

Analoge Eingangssignale, 6.5-4

Anschlussbedingungen, 5.4-5 , 5.4-7 , 5.5-5 , 5.5-6 , 5.6-5 , 5.6-6 , 5.7-5 , 5.7-6 , 10.3-1

Anschlussklemmen, Daten, 5.8-2 , 11.3-1

Antriebsregler
- bestimmungsgemäße Verwendung, 1.2-1
- im Clamp-Betrieb, 9.4-2
- Kennzeichnung, 1.2-1

Antriebsverhalten
- bei Störungen, 9.3-1
- Einfluss der Motorleitungslänge, 5.2-10
- Reglersperre, 6.4-1

Anzeige
- Betriebszustand, 9.2-1
- Prozessgröße, 9.1-1

Anzeigefunktionen, 9.1-1
- mögliche Werte, 9.1-1

Anzeigewerte, 9.1-1
- kalibrieren, 9.1-1

Attributtabelle, 8.7-1

Aufstellhöhe, 3.1-1

Ausfall einer Motorphase, 8.3-4

Ausgänge
- analog, 6.5-6
- digital, 6.5-3

Ausgangssignale
- analog, Konfiguration, 6.5-6
- digital, Konfiguration, 6.5-3

Ausgangsstrom, begrenzen, 8.2-35 , 8.2-63

Auswahl, Betriebsart, 6.1-1 , 6.8-1

Auswahl des Rückführsystems, 6.7-1 , 8.2-50 , 8.5-4

Auswahl Motortyp, 6.6-1 , 8.2-29 , 8.2-52 , 8.5-9

B

Begriffe
- Antrieb, 13.1-1
- Antriebsregler, 13.1-1
- Definitionen, 13.1-1

Bemessungsdaten
- Betrieb mit Bemessungsleistung, 3.4-1
  Bemessungsdaten 480 V, 3.4-3
- Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung, 3.5-1
- für Netzspannung 400 V, 3.4-1 , 3.5-1

bestimmungsgemäße Verwendung, 1.2-1

Betrieb
- am Fehlerstrom-Schutzschalter, 5.2-3
- geräuschoptimiert, 6.9-1

Betrieb an öffentlichen Netzen, EN 61000-3-2, 5.2-1

Betrieb mit Bemessungsleistung, 12.2-1

Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung, 12.2-3

Betriebsart
- auswählen, 6.1-1 , 6.8-1
- für Standardanwendungen, 6.1-2 , 6.8-3
- U/f-Kennliniensteuerung, 6.8-4
  Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-1
- Vectorregelung, 6.8-8
  Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-5

Betriebsart wählen, Speed-Mode, Hoch- und Ablaufzeiten einstellen, 6.10-3

Betriebsdaten anzeigen, 9.1-1

Betriebsverhalten, optimieren, 6.8-1 , 6.11-1

Betriebszustand, Anzeige, 9.2-1

Boost-Korrektur, Einfluss der, 6.11-5 , 6.11-10 , 8.5-8

Bremsen, 6.10-1

Bus Off, 8.3-2

C

CAN-Bus Identifier, 8.5-24

CE-Konformität, 1.2-1

CE-typisches Antriebssystem, 5.4-1 , 5.5-1 , 5.6-1 , 5.7-1

Clamp-Betrieb, 9.4-2

Code, 7.1-1

Codetabelle, 8.5-1

D

Daten der Anschlussklemmen, 5.8-2 , 11.3-1

DC-Einspeisung, 5.3-1 , 5.4-4 , 5.5-4 , 5.6-4 , 5.7-4

Definition der verwendeten Hinweise, 1.4-1

Definitionen, Begriffe, 13.1-1

Derating, 6.6-15 , 6.9-1 , 6.11-3 , 8.2-46 , 8.2-75

dezentrale Einspeisung. ***Siehe Verbundbetrieb***

Diagnose, 7.2-10 , 9.1-1 , 9.1-2

Digitale Ausgänge
- Klemmenbelegung, 5.8-8
- Konfiguration, 6.5-3

Digitale Ausgangssignale, 6.5-3

Digitale Ein-/ Ausgänge, Klemmenbelegung, 11.3-2

Digitale Eingänge, Klemmenbelegung, 5.8-8

Digitale Eingangssignale, 6.5-1

Drehfeldfrequenz
- minimal, 6.10-1
- maximal, 6.10-1

Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, bei Vektorregelung (MCTRL2), 8.2-61

Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung, bei Vektorregelung (MCTRL2), 8.2-64

Drehrichtung, sperren, 8.2-47 , 8.2-76

Drehrichtung umschalten, 6.10-5

Drehzahlistwert, 8.2-27 , 8.2-50 , 8.5-6 , 9.1-1

Drehzahlregelung, 8.2-34 , 8.2-59
- bei Vektorregelung (MCTRL2)
  Drehzahlregler adaptieren, 8.2-34
  Drehzahlrückführung, 8.2-59
  Integralanteil setzen, 8.2-60
  Temperaturerfassung, 8.2-60
- Drehzahlregler adaptieren, 8.2-59

Drehzahlrückführung, 8.2-59

Drehzahlrückführung einstellen, 6.7-1

Drehzahlschwingungen, 6.11-3

Drehzahlsollwertbegrenzung, 8.2-33 , 8.2-58

Drehzahlsollwertvorgabe, 8.2-33 , 8.2-58

Durchmesserrechner (DCALC1), 8.2-1

E

Einbaufreiräume, 3.1-2

Einbaulage, 3.1-2

Einbauort, 3.1-2

Eingänge
- digital, Reaktionszeiten, 6.5-1
- KTY, 6.6-11
- PTC, 6.6-9

Eingangssignale
- analog, Konfiguration, 6.5-4
- digital, Konfiguration, 6.5-1

Einsatzbedingungen, 3.1-1 , 7.2-1
- Montagebedingungen
  Abmessungen, 3.1-2
  Einbaufreiräume, 3.1-2
  Einbaulage, 3.1-2
  Einbauort, 3.1-2
  Gewichte, 3.1-2
- Umgebungsbedingungen
  elektrisch, 3.1-2
  klimatisch, 3.1-1
  mechanisch, 3.1-1

Einschalten, vor dem ersten Einschalten prüfen, 6.1-1

Elektrische Installation, Systembus (CAN), 5.9-1

EMV, Hilfe bei Störungen, 5.3-6

EMV-gerechte Verdrahtung, 5.4-1 , 5.5-1 , 5.6-1 , 5.7-1

EN 61000-3-2, 3.1-2 , 5.2-1
- Betrieb an öffentlichen Netzen, 5.2-1

Entsorgung, 2.1-3

Erdschluss Motorleitung (OC2), 8.3-3

Erläuterungen, Codetabelle, 8.5-1

Externer Fehler EEr, 8.3-8

F

Fangschaltung, 2.3-1

Fehleranalyse, über Historienspeicher, 9.2-1

Fehlererkennung u. Störungsbeseitigung, Überwachungen, 8.3-1
- Bus Off, 8.3-2
- Reaktionen, 8.3-1
- Reset Node, 8.3-2
- Strombelastung Antriebsregler (Ixt-Überwachung), 8.3-4
- Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung), 2.2-1 , 8.3-6
- Temperatur Kühlkörper, 8.3-7
- Temperatur Motor, 8.3-5
- Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2
- Zwischenkreisspannung, 8.3-8

Fehlermeldungen, 9.5-1
- allgemeine, 9.5-1
- Konfiguration, 8.41
- Ursachen und Abhilfen, 9.5-1
- zurücksetzen, 9.5-6

Fehlerstrom-Schutzschalter, 5.2-3
- Betrieb am, 5.2-3

Fehlersuche, 9-1 , 9.2-1
- Antriebsverhalten bei Störungen, 9.3-1
- Fehlverhalten des Antriebs, 9.4-1

Fehlverhalten Antrieb, 9.4-1

Feldregler, 6.8-8 , 8.5-8

FI-Schutzschalter, 5.2-3
- Betrieb am, 5.2-3

Funktionsblöcke, 8.2-1
- Durchmesserrechner (DCALC1), 8.2-1
- Interne Motorregelung, Vectorregelung (MCTRL2), 8.2-48
- Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG1), 8.2-13
- Leitfrequenzausgang (DFOUT), 8.2-8
- Leitfrequenzeingang (DFIN), 8.2-5
- Leitfrequenzverarbeitung (DFSET), 8.2-18

Funktionsprüfung, Sicherheitsfunktion, 11.4-2 , 11.4-5

Funktionstasten, Keypad XT EMZ9371BC, 7.2-4

G

Geräteschutz, 2.3-2

Gerätesteuerung, 8.5-2

geräuschoptimierter Betrieb, 6.9-1

Gewährleistung, 1.2-2

Gewichte, 3.1-2

Gleichstrombremsen (GSB)
- automatisch, 8.2-43 , 8.2-72
- manuell, 8.2-41 , 8.2-70

Grenzwertklasse C1/C2, 5.2-6

Grundfunktion, 8.5-2

H

Haftung, 1.2-2

Hersteller, 1.2-1

Hinweise, Definiton, 1.4-1

Historienspeicher, 9.2-1
- Aufbau, 9.2-2
- löschen, 9.2-2

Hochlauf, 6.10-1

Hochlaufzeit einstellen, 6.10-3

Hochlaufzeit Tir, Zusatzsollwert von NSET, 8.5-20

I

Imax-Grenze motorisch, 6.6-14 , 8.2-27 , 8.2-50 , 8.5-4
- generatorisch, 6.6-14 , 8.2-27 , 8.2-50 , 8.5-4

Inbetriebnahme, 6-1
- Motordaten eingeben, 6.6-1
- vor dem ersten Eeinschalten, 6.1-1

Inkrementalgeber
- an X8, 5.10-2 , 6.7-2
- an X9, 5.10-3 , 6.7-3
- Betrieb mit, 8.2-59
- mit HTL-Pegel, 5.10-3 , 6.7-3
- mit TTL-Pegel, 5.10-2 , 6.7-2

Inkrementalgeber aktivieren, 6.7-1

Installation, mechanische
- ”Cold Plate”-Technik, 4.1-4 , 4.2-4
- mit Befestigungswinkel 75 ... 90 kW, 4.5-3
- Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 45 ... 55 kW, 4.4-3
- Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 45 kW, 4.3-3
- Standardmontage 45 kW, 4.3-2
- thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 15 ... 30 kW, 4.2-3

Integralanteil setzen, 8.2-60

Interne Motorregelung
- mit Vektorregelung (MCTRL2)
  Drehmomentbegrenzung, 8.2-61
  Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung, 8.2-64
- U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1), U/f-Kennlinie einstellen, 8.2-34

Interne Motorregelung (MCTRL)
- Ausgangsstrom begrenzen, 8.2-35 , 8.2-63
- Drehrichtung sperren, 8.2-47 , 8.2-76
- Drehzahlregelung, 8.2-34 , 8.2-59
- Drehzahlsollwert begrenzen, 8.2-33 , 8.2-58
- Drehzahlsollwertvorgabe, 8.2-33 , 8.2-58
- mit Vectorregelung (MCTRL2), 8.2-48
- Quickstop (QSP), 8.2-40 , 8.2-69

IT-Netz, 5.2-2

J

JOG-Sollwert, 8.5-6

Jumper X3, für Eingangsbereich analoge Sollwertvorgabe, 5.8-8

K

Kalibrierung, Prozessgröße, 9.1-1

Kennzeichnung, Antriebsregler, 1.2-1

Keypad EMZ9371BC, Parameter ändern, 7.2-4 , 7.2-6 , 7.2-7 , 7.2-8 , 7.2-9

Keypad XT EMZ9371BC
- Funktionstasten, 7.2-4
- Menüstruktur, 7.2-11
- Statusanzeige, 7.2-2

Kippsicherheit, des Motors, 8.2-61

Klemmenbelegung
- analoge Ausgänge, 5.8-8
- analoge Eingänge, 5.8-8
- digitale Ausgänge, 5.8-8
- digitale Ein-/Ausgänge, 11.3-2
- digitale Eingänge, 5.8-8
- Sicherheitsrelais KSR, 5.8-8 , 11.3-2

Kommunikationsmodule, 5.12-1

Kompensationseinrichtungen, Wechselwirkungen mit, 5.2-3

Konfiguration, 8-1
- analoge Ausgänge, 6.5-6
- analoge Ausgangssignale, 6.5-6
- analoge Eingangssignale, 6.5-4
- Anzeigefunktionen, 9.1-1
- Attributtabelle, 8.7-1
- Codetabelle, 8.5-1
- Digitale Ausgänge, 6.5-3
- digitale Ausgangssignale, 6.5-3
- digitale Eingangssignale, 6.5-1
- Drehrichtung umschalten, 6.10-5
- maximale Drehfeldfrequenz, 6.10-1
- minimale Drehfeldfrequenz, 6.10-1
- Motordatenerfassung, 6.6-15
- Pendeldämpfung, 6.11-3
- Quickstop (QSP), 6.10-4
- Reglersperre (DCTRL1-CINH), 6.4-1
- Relaisausgang, 6.5-3
- Schaltfrequenz Wechselrichter, 6.9-1
- Schlupfkompensation, 6.11-1
- Stromgrenzwerte, 6.6-14
- thermische Überwachung Motor, 2.2-1
- Überwachungen, 8.3-1
  Bus Off, 8.3-2
  Reset Node, 8.3-2
  Strombelastung Antriebsregler (Ixt-Überwachung), 8.3-4
  Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung), 2.2-1 , 8.3-6
  Temperatur Kühlkörper, 8.3-7
  Temperatur Motor, 8.3-5
  Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2
  Zwischenkreisspannung, 8.3-8
- Überwachungsfunktionen
  Motortemperatur, 2.2-1
  Reaktionen, 8.3-1
  Übersicht, 8.41
- Umin-Anhebung, 6.8-6

Konformität, 1.2-1

KTY-Motorüberwachung, 6.6-11

L

Laufoptimierung, 6.11-1

LED-Anzeige, 9.2-1

Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG1), 8.2-13

Leitfrequenzausgang, Anschluss an X10, 5.11-1

Leitfrequenzausgang (DFOUT), 8.2-8

Leitfrequenzeingang, Anschluss an X9, 5.11-1

Leitfrequenzeingang (DFIN), 8.2-5

Leitfrequenzverarbeitung (DFSET), 8.2-18

Leitung, für den Motoranschluss, 5.2-10 , 5.3-1

Leitungen, für Steueranschlüsse, 5.3-3

Leitungsquerschnitt, Motorleitung, 5.2-11

Leitungsquerschnitte, 10.3-1
- Netzanschluss, 5.4-5 , 5.5-5 , 5.6-5 , 5.7-5

Leuchtdioden, 9.2-1

M

Max. Netzspannungsbereich, 3.1-2

Maximaldrehzahl, 6.10-1 , 8.2-26 , 8.2-49 , 8.5-3

Mechanische Installation
- "Cold Plate"-Technik, 4.1-4 , 4.2-4
- mit Befestigungswinkel 75 ... 90 kW, 4.5-3
- Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 45 kW, 4.3-3
- Montage thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 55 kW, 4.4-3
- Standardmontage 45 kW, 4.3-2
- thermisch separiert (Durchstoßtechnik) 15 ... 30 kW, 4.2-3

Meldung, 8.3-1

Menüstruktur, Keypad XT EMZ9371BC, 7.2-11

Minimaldrehzahl, 6.10-1 , 8.2-26 , 8.2-49 , 8.5-3

Montagebedingungen
- Abmessungen, 3.1-2
- Einbaufreiräume, 3.1-2
- Einbaulage, 3.1-2
- Einbauort, 3.1-2
- Gewichte, 3.1-2

Motor, thermische Überwachung
- mit PTC-Widerstand, 6.6-9 , 6.6-11
- sensorlos, 2.2-1

Motor cos phi, 6.6-2 , 6.6-16 , 6.8-9 , 8.2-53 , 8.5-9

Motor-Bemessungsdrehzahl, 6.6-1 , 6.6-16 , 6.8-9 , 8.2-29 , 8.2-52 , 8.5-9

Motor-Bemessungsfrequenz, 6.6-1 , 6.6-16 , 6.8-9 , 8.2-29 , 8.2-52 , 8.5-9

Motor-Bemessungsleistung, 6.6-1 , 6.8-8 , 8.5-8

Motor-Bemessungspannung, 6.6-2 , 6.6-16 , 6.8-5 , 6.8-9 , 8.2-29 , 8.2-53 , 8.5-9

Motor-Bemessungsstrom, 6.6-1 , 6.6-16 , 6.8-9 , 8.2-52 , 8.5-9

Motor-Istspannung, 8.2-27 , 8.2-50 , 8.5-6 , 9.1-1

Motor-Iststrom, 8.2-27 , 8.2-50 , 8.5-7 , 9.1-1

Motor-Magnetisierungsstrom, optimieren bei Vectorregelung, 6.11-9

Motor-Rotorwiderstand, 8.2-52 , 8.5-9

Motor-Ständerinduktivität, 6.6-16 , 6.8-9 , 8.2-53 , 8.5-10

Motor-Ständerwiderstand, 6.6-16 , 8.2-52 , 8.5-9

Motor-Streuinduktivität, 8.2-52 , 8.5-9

Motoranschluss, 3.1-2

Motordaten, identifizieren, 6.6-15

Motordaten eingeben, 6.6-1

Motordatenerfassung, 6.6-15

Motorleitung, 5.2-10 , 5.3-1
- Einfluss der Länge, 5.2-10
- fest verlegt, 5.2-11
- für Schleppkette, 5.2-11
- Länge, 3.1-2
- Leitungsquerschnitt, 5.2-11
- max. Länge, 5.2-7
- Spezifikation, 5.2-10

Motorpoti
- Ablaufzeit Tif, 8.5-22
- Hochlaufzeit Tir, 8.5-22

Motorschutz, 2.3-2

Motorüberwachung, 2.2-1

N

Netzanschluss, 5.3-1 , 5.4-4 , 5.5-4 , 5.6-4 , 5.7-4
- AC-Netz, 3.1-2
- DC-Netz, 3.1-2

Netzdrossel, Zuordnung zum Grundgerät, 5.2-8 , 5.4-8 , 5.5-7 , 5.6-6 , 5.7-6

Netzfilter, Zuordnung zum Grundgerät, 5.2-8 , 5.4-8 , 5.5-7 , 5.6-6 , 5.7-6

Netzformen, IT-Netz, 5.2-2

Netzformen / Netzbedingungen, 5.2-1

Netzsystem, 3.1-2

Not-Aus, Reglersperre, 6.4-1

O

Oberschwingungsströme, Begrenzung nach EN 61000-3-2, 3.1-2 , 5.2-1

Optimierung der Antriebsregler- und Netzbelastung, 5.2-5

Ortsveränderliche Anlagen, 5.2-4

P

Parameter ändern, Keypad EMZ9371BC, 7.2-4 , 7.2-6 , 7.2-7 , 7.2-8 , 7.2-9

Parametrierung, 7-1
- Code, 7.1-1
- mit Bus-System, 7.1-2
- mit Keypad XT EMZ9371BC, 6.3-1 , 7.2-1

Passwort, 8.5-10

Pendeldämpfung, 6.11-3 , 8.2-46 , 8.2-75
- Reduzieren von Drehzahlschwingungen, 6.11-3

Personenschutz, 2.3-1
- mit Fehlerstrom-Schutzschalter, 5.2-3

Prozessgröße, anzeigen, 9.1-1

PTC-Motorüberwachung, 6.6-9

Q

QSP (Quickstop), 8.2-40 , 8.2-69

Quickstop, 6.10-4

Quickstop (QSP), 8.2-40 , 8.2-69

Quickstop Ablaufzeit, 6.10-4 , 8.2-29 , 8.2-53 , 8.5-11

R

Reaktionen, 8.3-1
- Meldung, 8.3-1
- TRIP, 8.3-1
- Warnung, 8.3-1

Reaktionszeiten digitale Eingänge, 6.5-1

Rechtliche Bestimmungen, 1.2-1

Reglersperre, Antriebsverhalten, 6.4-1

Relaisausgang, Konfiguration, 6.5-3

Restgefahren, 2.3-1

Rückführsystem, verdrahten, 5.10-1

Rückführsystem einstellen, 6.7-1

S

Schaltfrequenz, automatische stromabhängige Umschaltung, 6.9-2 , 8.2-27 , 8.2-49 , 8.5-4

Schaltfrequenz Wechselrichter, 6.9-1
- geräuschoptimiert, 6.9-1

Schaltfrequenzabsenkung, 6.9-2

Schlupfkompensation, 6.11-1 , 8.2-47 , 8.2-76

Schnellhalt, 6.10-4

Schutz gegen unerwarteten Anlauf, 11.1-1
- Funktionsweise, 11.2-2
- Sicherheitsrelais, 3.3-1 , 11.3-1

Sicher abgeschaltetes Moment, 11.1-1
- Funktionsprüfung, 11.4-2 , 11.4-5
- Funktionsweise, 11.2-2
- Gerätevariante mit, 5.8-5
- Gerätevariante ohne, 5.8-4
- Sicherheitsrelais, 3.3-1 , 11.3-1

Sicherer Halt, 11.1-1

Sicherheit, Sicherheitstechnik, 11-1

Sicherheitsfunktion
- Funktionsprüfung, 11.4-2 , 11.4-5
- Sicher abgeschaltetes Moment, 11.1-1

Sicherheitshinweise, 2-1
- Definition, 1.4-1
- Gestaltung, 1.4-1

Sicherheitsrelais, 3.3-1 , 11.3-1
- Stecker X11
  Klemmenbelegung, 11.3-2
  Verdrahtung, 11.3-2

Sicherheitsrelais KSR, Klemmenbelegung, 5.8-8 , 11.3-2

Sicherheitstechnik, 11-1

Sicherungen, 10.3-1
- Netzanschluss, 5.4-5 , 5.5-5 , 5.6-5 , 5.7-5

Spannungsanhebung, optimieren über Boost-Korrektur, 6.11-5

Speed-Mode, Hoch- und Ablaufzeiten einstellen, 6.10-3

Statusanzeige, Keypad XT EMZ9371BC, 7.2-2

Statuswort AIF, 8.5-16 , 9.1-2

Steueranschlüsse, 5.8-1

Steuerklemmen
- Belegung von X5 ändern, 6.5-1
- Belegung von X6 ändern, 6.5-1

Steuerleitungen, 5.3-3

Steuerwort (AIF), 8.5-13

Stoppen, 6.10-1

Störaussendungen reduzieren, 5.2-6

Störungen, EMV-Störungen beseitigen, 5.3-6

Störungsanalyse, über Historienspeicher, 9.2-1

Störungsbeseitigung, 9-1 , 9.4-1

Störungsmeldungen
- OC3 im Clamp-Betrieb, 9.4-2
- Ursachen und Abhilfen, 9.5-1

Störungsreaktionen, 8.3-1

Strom-Derating, 3.6-1

Strombelastung Antriebsregler, Ixt-Überwachung, 8.3-4

Strombelastung Motor, I2 x t-Überwachung, 2.2-1 , 8.3-6

Stromgrenzwerte, 6.6-14

Stromkennlinien, Strom-Derating, 3.6-1

Systembus (CAN), Verdrahtung, 5.9-1

Systemfehlermeldungen, 9.5-1
- allgemeine, 9.5-1
- Konfiguration, 8.41
- zurücksetzen, 9.5-6

T

Technische Daten, 3-1
- Allgemeine Daten, 3.1-1
- Betrieb mit Bemessungsleistung, 3.4-1
  Bemessungsdaten 480 V, 3.4-3
- Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung, 3.5-1
- Einsatzbedingungen, 3.1-1
- Stromkennlinien, Geräteschutz durch Strom-Derating, 3.6-1

Temperatur Kühlkörper, Überwachung, 8.3-7

Temperatur Motor, Überwachung, 8.3-5

Temperaturerfassung, 8.2-60

Thermische Überwachung, Motor
- mit PTC-Widerstand, 6.6-9 , 6.6-11
- sensorlos, 2.2-1

T_n Schlupfregler, 6.11-1 , 8.2-29 , 8.5-8

T_n-Drehzahlregler, 8.2-28 , 8.2-51 , 8.5-8

T_n-Stromregler, 6.8-8 , 8.2-28 , 8.2-51 , 8.5-8

TRIP, 8.3-1

Typenschild, 1.1-3

Typspezifisches Zubehör, 12.2-1

U

U/f-Kennlinie, einstellen der, 8.2-34

U/f-Kennliniensteuerung, 6.8-4
- Boost-Korrektur, 6.11-5
- Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-1

Überlast Hochlauf, Ablauf (OC3), 8.3-3

Überschreiten der Maximaldrehzahl (NMAX), 8.3-3

Übersicht, Zubehör, 12-1

Überspannungsschwelle, Zwischenkreisspannung, 8.3-8

Überstrom Motorleitung (OC1), 8.3-3

Überwachungen, 8.3-1
- Ausfall einer Motorphase (LP1), 8.3-4
- Bus Off, 8.3-2
- Erdschluss Motorleitung (OC2), 8.3-3
- Externer Fehler EEr, 8.3-8
- konfigurieren, 8.41
- Mögliche Reaktionen, 8.41
- Reaktionen, 8.3-1
  Meldung, 8.3-1
  TRIP, 8.3-1
  Warnung, 8.3-1
- Reset Node, 8.3-2
- Strombelastung Antriebsregler, Ixt-Überwachung, 8.3-4
- Strombelastung Motor, I2 x t-Überwachung, 2.2-1 , 8.3-6
- Temperatur Kühlkörper, 8.3-7
- Temperatur Motor, 8.3-5
- Überlast Hochlauf, Ablauf (OC3), 8.3-3
- Überschreiten der Maximaldrehzahl (NMAX), 8.3-3
- Überstrom Motorleitung (OC1), 8.3-3
- Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2
- Zwischenkreisspannung, 8.3-8

Überwachungsfunktionen
- Motortemperatur, 2.2-1
- Reaktionen, 8.3-1
- Übersicht, 8.41

Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2

Umgebungsbedingungen
- elektrisch, 3.1-2
- klimatisch, 3.1-1
- mechanisch, 3.1-1

Umin-Anhebung, 6.8-6

Unterspannungsschwelle, Zwischenkreisspannung, 8.3-8

V

Vectorregelung, 6.8-8
- Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-5
- Motor-Magnetisierungsstrom optimieren, 6.11-9

Verbundbetrieb, 10-1
- dezentrale Einspeisung, 10.4-1
- Funktion, 10.1-1
- mehrere Antriebe, 10-1
- Voraussetzungen, 10.2-1
- zentrale Einspeisung, 10.5-1

Verdrahtung
- außerhalb des Schaltschranks, 5.3-5
- im Schaltschrank, 5.3-4
- Leitfrequenzausgang an X10, 5.11-1
- Leitfrequenzeingang an X9, 5.11-1
- ortsveränderliche Anlagen, 5.2-4
- Systembus (CAN), 5.9-1

Verschmutzung, 3.1-1

Verwendung, bestimmungsgemäße, 1.2-1

V_P-Drehzahlregler, 8.2-28 , 8.2-51 , 8.5-8

V_P-Stromregler, 6.8-8 , 8.2-28 , 8.2-51 , 8.5-8

W

Warnung, 8.3-1

Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen, 5.2-3

Z

zentrale Einspeisung. ***Siehe Verbundbetrieb***

Zubehör, 12-1
- allgemein, 12.1-1
- typspezifisch, 12.2-1

Zusatzsollwert, 8.5-6

Zwischenkreisspannung, 8.2-27 , 8.2-50 , 8.3-8 , 8.5-6 , 9.1-1
- Überspannung, 8.3-8
- Überwachung, 8.3-8
- Unterspannung, 8.3-8

© 04/2012

Lenze Automation GmbH
Hans-Lenze-Str. 1
D-31855 Aerzen
Germany

+49 (0)51 54 / 82-0

+49 (0)51 54 / 82 - 28 00

Lenze@Lenze.de

www.Lenze.com

Service

Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany

00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)

+49 (0)51 54 / 82-11 12

Service@Lenze.de

EDSVF9333V ▪ 13279320 ▪ DE ▪ 6.2-04/2012 ▪ TD23

EDSVF9383V
13376286

Systemhandbuch

9300 vector *110 ... 400 kW*



EVF9335 ... EVF9338, EVF9381 ... EVF9383

Frequenzumrichter

Lenze

1 Vorwort 1-1

1.1 Über dieses Systemhandbuch 1.1-1

1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch? 1.1-1

1.1.2 Dokumenthistorie 1.1-3

1.1.3 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig? 1.1-4

1.2 Rechtliche Bestimmungen 1.2-1

1.3 Verwendete Konventionen 1.3-1

1.4 Verwendete Hinweise 1.4-1

2 Sicherheitshinweise 2-1

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 2.1-1

2.2 Motor thermisch überwachen 2.2-1

2.2.1 Beschreibung 2.2-1

2.2.2 Parametrieren 2.2-2

2.3 Restgefahren 2.3-1

3 Technische Daten 3-1

3.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 3.1-1

3.2 Gewichte 3.2-1

3.3 Steuerung und Regelung 3.3-1

3.4 Sicherheitsrelais KSR 3.4-1

3.5 Bemessungsdaten (Geräte in 400-V-Ausführung) 3.5-1

3.6 Bemessungsdaten (Geräte in 400/500-V-Ausführung) 3.6-1

3.6.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V 3.6-1

3.6.2 Bemessungsdaten für Netzspannung 500 V 3.6-2

4 Grundgerät einbauen 4-1

4.1 Wichtige Hinweise 4.1-1

4.2 Grundgeräte im Leistungsbereich 110 ... 200 kW 4.2-1

4.2.1 Abmessungen 4.2-2

4.2.2 Bohrungen an der Montageplatte durchführen 4.2-3

4.2.3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen 4.2-4

4.2.4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen 4.2-5

4.3 Grundgeräte im Leistungsbereich 250 ... 400 kW 4.3-1

4.3.1 Abmessungen 4.3-1

4.3.2 Bohrungen an der Montageplatte durchführen 4.3-2

4.3.3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen 4.3-3

4.3.4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen 4.3-4

5 Grundgerät verdrahten 5-1

5.1 Wichtige Hinweise 5.1-1
5.1.1 Personenschutz 5.1-1
5.1.2 Geräteschutz 5.1-3
5.1.3 Motorschutz 5.1-3

5.2 Hinweise für die Projektierung 5.2-1
5.2.1 Netzformen / Netzbedingungen 5.2-1
5.2.2 Betrieb an öffentlichen Netzen (Einhaltung der EN 61000-3-2) 5.2-1
5.2.3 Betrieb am Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) 5.2-2
5.2.4 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen 5.2-2
5.2.5 Ableitstrom bei ortsveränderlichen Anlagen 5.2-3
5.2.6 Auslegung von Netz- und Motorleitung 5.2-4

5.3 Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung 5.3-1
5.3.1 Schirmung 5.3-1
5.3.2 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.3-1
5.3.3 Motorleitung 5.3-2
5.3.4 Steuerleitungen 5.3-3
5.3.5 Installation im Schaltschrank 5.3-4
5.3.6 Verdrahtung außerhalb des Schaltschrankes 5.3-5
5.3.7 EMV-Störungen erkennen und beseitigen 5.3-6

5.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 110 ... 200 kW 5.4-1
5.4.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.4-1
5.4.2 Netzanschluss 400-V-Geräte 5.4-3
5.4.3 Netzanschluss 400/500-V-Geräte 5.4-3
5.4.4 DC-Einspeisung 400/500-V-Geräte 5.4-4
5.4.5 Lüfteranschluss 400/500-V-Geräte 5.4-4
5.4.6 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.4-6
5.4.7 Motoranschluss 5.4-7
5.4.8 Motortemperatur-Überwachung verdrahten 5.4-8

5.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 250 ... 400 kW 5.5-1
5.5.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.5-1
5.5.2 Master und Slave verbinden 5.5-3
5.5.3 Netzanschluss 400-V-Geräte 5.5-7
5.5.4 Netzanschluss 400/500-V-Geräte 5.5-8
5.5.5 DC-Einspeisung 400/500-V-Geräte 5.5-9
5.5.6 Lüfteranschluss 400/500-V-Geräte 5.5-9
5.5.7 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.5-11
5.5.8 Motoranschluss 5.5-12
5.5.9 Motortemperatur-Überwachung verdrahten 5.5-14

5.6 Steueranschlüsse 5.6-1
5.6.1 Wichtige Hinweise 5.6-1
5.6.2 Anschlussterminal 5.6-3
5.6.3 Mit aktiver Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.6-4
5.6.4 Mit deaktivierter Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.6-7
5.6.5 Klemmenbelegung 5.6-9
5.7 Systembus (CAN) verdrahten 5.7-1
5.8 Rückführsystem verdrahten 5.8-1
5.8.1 Wichtige Hinweise 5.8-1
5.8.2 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 . . . . . 5.8-2
5.8.3 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 . . . . . 5.8-3
5.9 Leitfrequenzeingang / Leitfrequenzausgang verdrahten 5.9-1
5.10 Kommunikationsmodule 5.10-1

6 Inbetriebnahme 6-1

6.1 Vor dem ersten Einschalten 6.1-1
6.2 Wahl der richtigen Betriebsart 6.2-1
6.3 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 6.3-1
6.3.1 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung 6.3-1
6.3.2 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart Vectorregelung . 6.3-5
6.4 Reglersperre 6.4-1
6.5 Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern 6.5-1
6.5.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale 6.5-1
6.5.2 Freie Konfiguration Digitalausgänge 6.5-3
6.5.3 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale 6.5-4
6.5.4 Freie Konfiguration Analogausgänge 6.5-6
6.6 Motor anpassen 6.6-1
6.6.1 Motordaten eingeben 6.6-1
6.6.2 Auswahlliste Motoren 6.6-4
6.6.3 Temperaturüberwachung des Motors mit PTC oder Thermokontakt 6.6-9
6.6.4 Temperaturüberwachung des Motors mit KTY 6.6-11
6.6.5 Stromgrenzwerte 6.6-15
6.6.6 Motordaten automatisch erfassen 6.6-16
6.7 Drehzahlrückführung einstellen 6.7-1
6.7.1 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 . . . . . 6.7-2
6.7.2 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 . . . . . 6.7-2
6.8 Betriebsart 6.8-1
6.8.1 U/f-Kennliniensteuerung 6.8-4
6.8.2 Vectorregelung 6.8-8
6.9 Schaltfrequenz des Wechselrichters 6.9-1

6.10 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen 6.10-1
6.10.1 Drehzahlbereich 6.10-1
6.10.2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten im Speed-Mode einstellen 6.10-3
6.10.3 Quickstop (Schnellhalt) 6.10-4
6.10.4 Drehrichtung umschalten 6.10-5
6.11 Betriebsverhalten optimieren 6.11-1
6.11.1 Schlupfkompensation 6.11-1
6.11.2 Pendeldämpfung 6.11-3
6.11.3 Boost-Korrektur bei U/f-Kennliniensteuerung 6.11-5
6.11.4 Motor-Magnetisierungsstrom bei Vectorregelung 6.11-9

7 Parametrierung 7-1
7.1 Wichtige Hinweise 7.1-1
7.2 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 7.2-1
7.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 7.2-1
7.2.2 Installation und Inbetriebnahme 7.2-2
7.2.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 7.2-2
7.2.4 Parameter ändern und speichern 7.2-4
7.2.5 Parametersatz laden 7.2-6
7.2.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 7.2-7
7.2.7 Passwortschutz aktivieren 7.2-9
7.2.8 Diagnose 7.2-10
7.2.9 Menüstruktur 7.2-11

8 Konfiguration 8-1
8.1 Wichtige Hinweise 8.1-1
8.2 Funktionsblöcke 8.2-1
8.2.1 Durchmesserrechner (DCALC) 8.2-1
8.2.2 Leitfrequenzeingang (DFIN) 8.2-5
8.2.3 Leitfrequenzausgang (DFOUT) 8.2-8
8.2.4 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) 8.2-13
8.2.5 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) 8.2-18
8.2.6 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) 8.2-25
8.2.7 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2) 8.2-41

8.3 Überwachungen ... 8.3-1
8.3.1 Störungsreaktionen ... 8.3-1
8.3.2 Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte ... 8.3-2
8.3.3 Maximaldrehzahl ... 8.3-3
8.3.4 Motor ... 8.3-3
8.3.5 Strombelastung Antriebsregler (I x t-Überwachung) ... 8.3-4
8.3.6 Temperatur Motor ... 8.3-5
8.3.7 Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung: OC6, OC8) ... 8.3-6
8.3.8 Temperatur Kühlkörper ... 8.3-7
8.3.9 Zwischenkreisspannung ... 8.3-8
8.3.10 Externer Fehler (EEr) ... 8.3-8
8.4 Übersicht der Überwachungsfunktionen ... 8.4-1
8.5 Codetabelle ... 8.5-1
8.6 Auswahllisten ... 8.6-1
8.6.1 Auswahlliste 1: Analoge Ausgangssignale ... 8.6-1
8.6.2 Auswahlliste 2: Digitale Ausgangssignale ... 8.6-3
8.6.3 Auswahlliste 3: Winkelsignale ... 8.6-6
8.6.4 Auswahlliste 4: Drehzahlsignale ... 8.6-6
8.6.5 Auswahlliste 5: Funktionsblöcke ... 8.6-7
8.6.6 Auswahlliste 10: Fehlermeldungen ... 8.6-8
8.7 Attributtabelle ... 8.7-1

9 Fehlersuche und Störungsbeseitigung ... 9-1

9.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose ... 9.1-1
9.1.1 Betriebsdaten anzeigen ... 9.1-1
9.1.2 Diagnose ... 9.1-2
9.2 Fehlersuche ... 9.2-1
9.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler ... 9.2-1
9.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher ... 9.2-1
9.3 Antriebsverhalten bei Störungen ... 9.3-1
9.4 Störungsbeseitigung ... 9.4-1
9.4.1 Fehlverhalten des Antriebs ... 9.4-1
9.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb ... 9.4-2
9.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) ... 9.4-3
9.5 Systemfehlermeldungen ... 9.5-1
9.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen ... 9.5-1
9.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen ... 9.5-5

10 Verbundbetrieb 10-1
10.1 Funktionsbeschreibung 10.1-1
10.2 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 10.2-1
10.3 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen) 10.3-1
10.4 Bremsbetrieb im Antriebsverbund 10.4-1

11 Sicherheitstechnik 11-1
11.1 Wichtige Hinweise 11.1-1
11.2 Funktionsweise 11.2-1
11.3 Sicherheitsrelais KSR 11.3-1
11.4 Funktionsprüfung 11.4-1
11.4.1 Wichtige Hinweise 11.4-1
11.4.2 Manuelle Prüfung der Sicherheitsfunktion 11.4-2
11.4.3 Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS 11.4-3

12 Bremsbetrieb 12-1
12.1 Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand 12.1-1
12.1.1 Auswahl der Bremswiderstände 12.1-1
12.2 Bremswiderstände von Lenze 12.2-1
12.2.1 Bemessungsdaten 12.2-1
12.2.2 Abmessungen 12.2-2
12.2.3 Auslegung 12.2-2
12.2.4 Anschluss externer Bremswiderstand 12.2-3
12.3 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors 12.3-1
12.4 Bremsbetrieb im Antriebsverbund 12.4-1
12.4.1 Auslegung 12.4-2

13 Zubehör (Übersicht) 13-1
13.1 Allgemeines Zubehör 13.1-1
13.2 Typspezifisches Zubehör 13.2-1

14 Anhang 14-1
14.1 Glossar 14.1-1
14.1.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen 14.1-1
14.2 Stichwortverzeichnis 14.2-1

1 Vorwort

Inhalt

1.1 Über dieses Systemhandbuch 1.1-1
1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch? 1.1-1
1.1.2 Dokumenthistorie 1.1-3
1.1.3 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig? 1.1-4
1.2 Rechtliche Bestimmungen 1.2-1
1.3 Verwendete Konventionen 1.3-1
1.4 Verwendete Hinweise 1.4-1

1.1 Über dieses Systemhandbuch

1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch?

Zielgruppe

Dieses Systemhandbuch wendet sich an alle Personen, die Frequenzumrichter 9300 vector auslegen, installieren, in Betrieb nehmen und einstellen.

Es ist zusammen mit dem Systemhandbuch (Erweiterung), Dokumentnummer EDSVF9383V-EXT und dem Katalog die Projektierungsunterlage für den Maschinen- und Anlagenbauer.

Inhalt

Das Systemhandbuch ist Grundlage der Beschreibung des Frequenzumrichters 9300 vector. Zusammen mit dem Systemhandbuch (Erweiterung), Dokumentnummer EDSVF9383V-EXT, liegt ein vollständiges Systemhandbuch vor:

- ► Die Eigenschaften und Funktionen sind ausführlich beschrieben.
- ► Die Parametrierung für typische Anwendungen ist mit Beispielen verdeutlicht.
- ► Im Zweifelsfall ist immer die dem Frequenzumrichter 9300 vector beiliegende Montageanleitung gültig.

Inhalt Systemhandbuch		Inhalt Systemhandbuch (Erweiterung)	
1	Vorwort	1	Vorwort
2	Sicherheit	–	
3	Technische Daten	–	
4	Grundgerät einbauen	–	
5	Grundgerät verdrahten	–	
6	Inbetriebnahme	–	
7	Parametrierung	–	
8	Konfiguration	2	Konfiguration
	8.1 Beschreibung der Funktionsblöcke Durchmesserrechner (DCALC) Leitfrequenzeingang (DFIN) Leitfrequenzausgang (DFOUT) Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)		2.1 Konfigurieren mit Global Drive Control 2.2 Grundkonfigurationen 2.3 Umgang mit Funktionsblöcken 2.4 Funktionsblöcke (Beschreibung der weiteren Funktionsblöcke) 2.5 Überwachungen
	8.2 Codetabelle		
	8.3 Auswahllisten		
	8.4 Attributtabelle		
9	Fehlersuche und Störungsbeseitigung	–	
10	Verbundbetrieb	–	
11	Sicherheitstechnik	–	
12	Bremsbetrieb	–	
–		3	Anwendungsbeispiele
–		4	Signalflusspläne
13	Zubehör	–	
14	Anhang	5	Anhang

Information finden

Verwenden Sie als Grundlage das Systemhandbuch. Es enthält Verweise auf die entsprechenden Hauptkapitel im Systemhandbuch (Erweiterung):

- Jedes Hauptkapitel ist eine abgeschlossene Einheit und informiert vollständig zum jeweiligen Thema.
- Über das Inhaltsverzeichnis und das Stichwortverzeichnis finden Sie schnell die Information zu einer speziellen Fragestellung.
- Beschreibungen und Daten zu anderen Lenze-Produkten (Antriebs-SPS, Lenze-Getriebemotoren, Lenze-Motoren, ...) finden Sie in den jeweiligen Katalogen, Betriebsanleitungen und Handbüchern. Sie können die benötigte Dokumentation bei Ihrem zuständigen Lenze-Vertriebspartner anfordern oder aus dem Internet als PDF-Datei herunterladen.

Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

1.1.2 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13376286	7.1	04/2012	TD23	Fehlerberichtigungen
13376286	7.0	04/2011	TD23	Beschreibung der I^2×t-Überwachung hinzugefügt, Fehlerberichtigungen
13322571	6.0	11/2009	TD23	Fehlerberichtigungen
13251389	5.0	05/2008	TD23	Fehlerberichtigungen
13227518	4.0	11/2007	TD23	Überarbeitung zum Softwarestand 8.0 und Fehlerberichtigungen.
13057573	3.0	07/2005	TD23	Vollständige Überarbeitung zum Softwarestand 7.0. Zu dem Systemhandbuch gehört das Systemhandbuch (Erweiterung), Dokumentnummer EDSVF9383V-EXT.
13013103	2.0	09/2004	TD23	Gliederung der Dokumentation in 2 Teile: Systemhandbuch und Systemhandbuch (Erweiterung). Beide Teile sind nur für den internen Gebrauch bestimmt!
00463052	1.0	03/2003	TD23	Dokumentation zum Hardwarestand 1.x und Softwarestand 6.x.

1.1.3 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig?

Diese Dokumentation ist gültig für Frequenzumrichter 9300 vector ab dem Gerätestand

	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	E	V	Vxxx	1x	8x	

Produktreihe

EVF	Frequenzumrichter

Typ Nr. / Leistung

	400 V	500 V
9335	110 kW	132 kW
9336	132 kW	160 kW
9337	162 kW	200 kW
9338	200 kW	250 kW

Bauart

E	Einbaugerät

Ausführung


V	Vectorgeregelter Frequenzumrichter

Variante

		Funkentstörfilter A integriert	Bremstransistor integriert
–	400 V	–	–
V030	400 V	•	–
V060	400 V	–	•
V110	400 V	•	•
V210	400 V / 500 V	–	–
V240	400 V / 500 V	•	–
V270	400 V / 500 V	–	•
V300	400 V / 500 V	•	•

Hardwarestand

Softwarestand



	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	E	V	Vxxx	1x	8x	

Produktreihe

EVF	Frequenzumrichter EVM: Master von EVF EVL: Slave von EVF

Typ Nr. / Leistung

	400 V	500 V
9381	250 kW	315 kW
9382	315 kW	400 kW
9383	400 kW	500 kW

Bauart

E	Einbaugerät

Ausführung

V	Vectorgeregelter Frequenzumrichter X: Slave


Variante

		Funkentstörfilter A integriert	Bremstransistor integriert
–	400 V	–	–
V030	400 V	•	–
V060	400 V	–	•
V110	400 V	•	•
V210	400 V / 500 V	–	–
V240	400 V / 500 V	•	–
V270	400 V / 500 V	–	•
V300	400 V / 500 V	•	•


Hardwarestand

Softwarestand


–	Slave (kein Softwarestand)



A



B



1.2 Rechtliche Bestimmungen

Kennzeichnung

Lenze Antriebsregler sind eindeutig durch den Inhalt des Typenschilds gekennzeichnet.

Hersteller

Lenze Automation GmbH, Hans-Lenze-Str. 1, D-31855 Aerzen, Germany

CE-Konformität

Konform zur EG-Richtlinie ”Niederspannung”

Bestimmungsgemäße Verwendung

Frequenzumrichter 9300 vector und Zubehör

- ► nur unter den in diesem Systemhandbuch vorgeschriebenen Einsatzbedingungen betreiben.
- ► sind Komponenten
  - – zur Steuerung und Regelung von drehzahlveränderbaren Antrieben mit Asynchron-Normmotoren oder Asynchron-Servomotoren
  - – zum Einbau in eine Maschine.
  - – zum Zusammenbau mit anderen Komponenten zu einer Maschine.
- ► erfüllen die Schutzanforderungen der EG-Richtlinie ”Niederspannung”.
- ► sind keine Maschinen im Sinne der EG-Richtlinie ”Maschinen”.
- ► sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwendung zur gewerblichen Nutzung bestimmt.

Antriebe mit Frequenzumrichtern 9300 vector

- ► entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden.
- ► sind einsetzbar
  - – an öffentlichen und nichtöffentlichen Netzen.
  - – im Industriebereich und im Wohn- und Geschäftsbereich.
- ► Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Jede andere Verwendung gilt als sachwidrig!

Haftung

Die in diesem Systemhandbuch angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Antriebsregler und Komponenten geltend gemacht werden.

Die in diesem Systemhandbuch dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muß. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze keine Gewähr.

Die Angaben in diesem Systemhandbuch beschreiben die Eigenschaften der Produkte, ohne diese zuzusichern.

Es wird keine Haftung übernommen für Schäden und Betriebsstörungen, die entstehen durch:

- ► Mißachten des Systemhandbuchs
- ► Eigenmächtige Veränderungen am Antriebsregler
- ► Bedienungsfehler
- ► Unsachgemäßes Arbeiten an und mit dem Antriebsregler

Gewährleistung

Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lenze Automation GmbH.

Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers bei Lenze anmelden.

Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden können.

1.3 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise	Ⓤ	Werden nur in der englischen Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise	ᖰᖳ	
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16

1.4 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Stop!**	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Hinweis!**	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 **Tipp!**	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

Spezielle Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise für UL und UR

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Warnings!**	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb eines UL-approbierten Geräts in UL-approbierten Anlagen.** Möglicherweise wird das Antriebssystem nicht UL-gerecht betrieben, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Warnings!**	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb eines UR-approbierten Geräts in UL-approbierten Anlagen.** Möglicherweise wird das Antriebssystem nicht UL-gerecht betrieben, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

2 Sicherheitshinweise

Inhalt

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise 2.1-1
2.2 Motor thermisch überwachen 2.2-1
2.2.1 Beschreibung 2.2-1
2.2.2 Parametrieren 2.2-2
2.3 Restgefahren 2.3-1

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Geltungsbereich

Die folgenden Sicherheitshinweise gelten allgemein für Lenze-Antriebs-und Automatisierungskomponenten.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Dokumentation!

Hinweis für UL-approbierte Anlagen: UL warnings sind Hinweise, die nur für UL-Anlagen gelten. Die Dokumentation enthält spezielle Hinweise zu UL.

Auch zu Ihrer eigenen Sicherheit

Gefahr!

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten ...
  - ... ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
  - ... niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
  - ... niemals technisch verändern.
  - ... niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
  - ... niemals ohne erforderliche Abdeckungen betreiben.
  - ... können während und nach dem Betrieb - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
- Alle Vorgaben der beiliegenden und zugehörigen Dokumentation beachten.

  Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.

  Die in diesem Dokument dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt der Hersteller keine Gewähr.
- Alle Arbeiten mit und an Lenze-Antriebs- und Automatisierungskomponenten darf nur qualifiziertes Fachpersonal ausführen.

  Nach IEC 60364 bzw. CENELEC HD 384 sind dies Personen, ...

  ... die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind.

  ... die über die entsprechenden Qualifikationen für ihre Tätigkeit verfügen.

  ... die alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze kennen und anwenden können.

Transport, Lagerung

- Transport und Lagerung in trockener, schwingungsarmer Umgebung ohne aggressiver Atmosphäre; möglichst in der Hersteller-Verpackung.
  – Vor Staub und Stößen schützen.
  – Klimatischen Bedingungen gemäß den Technischen Daten einhalten.

Mechanische Installation

- Das Produkt nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen. Beachten Sie insbesondere den Abschnitt "Einsatzbedingungen" im Kapitel "Technische Daten".
- Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei der Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände.
- Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch Kurzschluss oder statische Entladungen (ESD) leicht beschädigt werden können. Berühren Sie deshalb elektronische Bauelemente und Kontakte nur, wenn Sie zuvor ESD-Maßnahmen getroffen haben.

Elektrische Installation

- Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.
- Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Produkten die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV 3).
- Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte.

  Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssystemen der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.
- Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Komponenten - falls in den Technischen Daten vorgegeben - in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.
- Alle steckbaren Anschlussklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Inbetriebnahme

- Sie müssen die Anlage ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften).
- Vor der Inbetriebnahme Transportsicherungen entfernen und für spätere Transporte aufbewahren.

Betrieb

- Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Sicherheitsfunktionen

- Das beschriebene Produkt darf ohne übergeordnetes Sicherheitssystem keine Funktionen für den Maschinen- und Personenschutz wahrnehmen.
- Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. ”Sicher abgeschaltetes Moment”, ehem. ”Sicherer Halt”) .

  Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Sicherheitsfunktionen in der Dokumentation zu den Varianten.

Wartung und Instandhaltung

- Die Komponenten sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.
- Bei verunreinigter Umgebungsluft können Kühlflächen verschmutzen oder Kühlöffnungen verstopft werden. Bei diesen Betriebsbedingungen deshalb regelmäßig die Kühlflächen und Kühlöffnungen reinigen. Dazu niemals scharfe oder spitze Gegenstände verwenden!
- Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.
- Nachdem das System von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Gerät.

Entsorgung

- Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

2.2 Motor thermisch überwachen

2.2.1 Beschreibung

Hinweis!

Ab Softwarestand 8.1 verfügen die Antriebsregler 9300 vector über eine I²xt-Funktion, um den angeschlossenen Motor sensorlos thermisch zu überwachen.

- ► Die I²xt-Überwachung basiert auf einem mathematischen Modell, das aus den erfassten Motorströmen eine thermische Motorauslastung berechnet.
- ► Die berechnete Motorauslastung wird beim Netzschalten gespeichert.
- ► Die I²xt-Überwachung ist trotzdem **kein** Motorvollschutz, da andere Einflüsse auf die Motorauslastung nicht erfasst werden können, wie veränderte Kühlungsbedingungen (z. B. Kühlluftstrom unterbrochen oder zu warm).

Die $I^2 \times t$-Belastung des Motors wird vom Antriebsregler kontinuierlich berechnet und in C0066 angezeigt.

Die $I^2 \times t$-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min, einem Motorstrom von 1,5 x I_r und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s auslöst.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

- ► Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  - – Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  - – Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  - – Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.
- ► Feste Reaktion OC6-TRIP.
  - – Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der $I^2 \times t$-Überwachung	Bedingung
Die $I^2 \times t$-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die $I^2 \times t$-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die $I^2 \times t$-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorauslastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die $I^2 \times t$-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

2.2.2 Parametrieren

Parametrierung			
Codestelle	**Bedeutung**	**Wertebereich**	**Lenze-Einstellung**
C0066	Anzeige der I^2xt-Auslastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Zeitkonstante des Motors	0.1 ... 50.0 min	5.0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	Trip, Warnung, Off	Warnung

Auslösezeit berechnen

$$t = -(C0128) \cdot \ln\left(1 - \frac{y+1}{\left(\frac{I_M}{I_r}\right)^2 \cdot 100}\right)$$

I_M Aktueller Motorstrom
I_r Motor-Bemessungsstrom
y C0120 oder C0127

► Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min:




Abb. 2.2-1 $I^2 \times t$-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

Imot Motorstrom
I_r Motor-Bemessungsstrom
I^2t I^2t-Belastung
t Zeit

2.3 Restgefahren

Personenschutz

- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).
- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind.
  - nach dem Netzabschalten die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 noch mindestens 5 Minuten gefährliche Spannung führen
  - bei gestopptem Motor die Leistungsklemmen L1, L2, L3, U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 gefährliche Spannung führen
- Zum Netzabschalten im Verbundbetrieb unbedingt bei allen Antriebsreglern Reglersperre setzen und alle Antriebsregler vom Netz trennen.
- Der Ableitstrom gegen PE-Potential ist > 3.5 mA. Nach EN 61800-5-1
  - ist eine Festinstallation erforderlich.
  - muss der PE-Leiter doppelt ausgeführt sein oder einfach ausgeführt einen Leitungsquerschnitt von mindestens 10 mm^2 haben.
- Sicherheitstechnische Trennung des Antriebsreglers vom Netz nur über ein eingangsseitiges Schütz durchführen.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, daß der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand “LOW” haben.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Deshalb müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 5 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” (STO).

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden (z. B. bei längerem Betrieb der Gleichstrombremse oder eines eigenbelüfteten Motors bei kleiner Drehzahl).
  - Weitgehenden Schutz gegen Überlastung bietet der Einsatz eines Überstromrelais oder einer Temperaturüberwachung.
  - Wir empfehlen zur Temperaturüberwachung des Motors, PTC (Kaltleiter) oder Thermokontakte einzusetzen. (Lenze-Drehstrommotoren sind standardmäßig mit Thermokontakten (Öffner) bestückt)
  - PTC oder Thermokontakte können am Antriebsregler angeschlossen werden.
- Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen).

3 Technische Daten

Inhalt

3.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 3.1-1
3.2 Gewichte 3.2-1
3.3 Steuerung und Regelung 3.3-1
3.4 Sicherheitsrelais KSR 3.4-1
3.5 Bemessungsdaten (Geräte in 400-V-Ausführung) 3.5-1
3.6 Bemessungsdaten (Geräte in 400/500-V-Ausführung) 3.6-1
3.6.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V 3.6-1
3.6.2 Bemessungsdaten für Netzspannung 500 V 3.6-2

3.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen

Allgemeine Daten

Konformität und Approbation		
Konformität		
CE	2006/95/EG	Niederspannungsrichtlinie

Personenschutz und Geräteschutz		
Schutzart	EN 60529	IP20
	NEMA 250	Berührschutz nach Typ 1
Erdableitstrom	IEC/EN 61800-5-1	> 3.5 mA Bestimmungen und Sicherheitshinweise beachten!
Isolierung von Steuerschaltkreisen	IEC/EN 61800-5-1	Sichere Trennung vom Netz durch doppelte (verstärkte) Isolierung für die Klemmen X1 und X5. Basisisolierung (einfache Trennstrecke) für die Klemmen X3, X4, X6, X8, X9, X10 und X11.
Isolationsfestigkeit	EN 61800-5-1	< 2000 m Aufstellhöhe: Überspannungskategorie III
		> 2000 m Aufstellhöhe: Überspannungskategorie II
Schutzmaßnahmen		Gegen Kurzschluss, Erdschluss (erdschlussfest im Betrieb, eingeschränkt erdschlussfest beim Netzeinschalten), Überspannung, Kippen des Motors, Motor-Übertemperatur (Eingang für PTC oder Thermokontakt)

EMV		
Störaussendung	EN 61800-3	Leitungsgeführt, bis 50 m Motorleitungslänge mit Funkentstörfilter: Kategorie C2.
		Strahlung, mit Funkentstörfilter und Einbau im Schaltschrank: Kategorie C2
Störfestigkeit	IEC/EN 61800-3	Kategorie C3

Einsatzbedingungen

Umgebungsbedingungen			
Klimatisch			
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-20 ... +60 °C)	< 6 Monate
		1K3 (-25 ... +40 °C)	> 6 Monate > 2 Jahre: Zwischenkreis-Kondensatoren formieren
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)	
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3		
EVF9335		3K3 (0 ... +50 °C)	
EVF9336 ... EVF9338 EVF9381 ... EVF9383		3K3 (0 ... +50 °C) > +40 °C den Ausgangs-Bemessungsstrom um 2,5 %/°C reduzieren.	
Verschmutzung	EN 61800-5-1	Verschmutzungsgrad 2	
Aufstellhöhe		< 4000 m üNN > 1000 m üNN den Ausgangs-Bemessungsstrom um 5 %/ 1000 m reduzieren.	
Interner Lüfter		975 m^3/h Volumenstrom	
Mechanisch			
Rüttelfestigkeit	EN 61800-5-1		
Elektrisch			
Netzanschluss			
Netzsystem			
TT, TN (mit geerdetem Sternpunkt)		Betrieb uneingeschränkt erlaubt.	
DC-Verbundbetrieb		Möglich bei den Varianten V210, V240, V270, V300	
Motoranschluss			
Länge der Motorleitung		Bei Netz-Bemessungsspannung und Schaltfrequenz ≤ 2 kHz ohne zusätzliche Ausgangsfilter. Müssen EMV-Bedingungen eingehalten werden, können sich die zulässigen Leitungslängen ändern.	
Geschirmt		100 m	
Ungeschirmt		200 m	

Montagebedingungen		
Einbauort		Im Schaltschrank
Einbaulage		Vertikal
Einbaufreiräume Abmessungen Gewichte		📖 4-1

3.2 Gewichte

9300	Ohne Funkentstörfilter A	Mit integriertem Funkentstörfilter A
Typ	[kg]	[kg]
EVF9335-EV	160	175
EVF9336-EV	160	175
EVF9337-EV	160	175
EVF9338-EV	200	215
EVF9381-EV	320	350
EVF9382-EV	320	350
EVF9383-EV	400	430

3.3 Steuerung und Regelung

Bereich	Werte	
Steuer- und Regelverfahren	U/f-Kennliniensteuerung (linear, quadratisch), Vectorregelung	
Schaltfrequenz	1 kHz, 2 kHz oder 4 kHz	
Drehmomentverhalten bei Vectorregelung		
Maximalmoment	1,5 × M_N für 60 s, wenn Motor-Bemessungsleistung = Bemessungsleistung 9300 vector	
Stellbereich	bis 1 : 10 (1 : 20 mit Rückführung)	im Bereich 6 ... 100 % f_N
Drehzahlregelung ohne Rückführung		
min. mechanische Motorfrequenz	1 % f_N	Drehmoment 0 ... M_N
Stellbereich	1 : 100	bezogen auf f_N und M_N
Genauigkeit	± 0,5 % f_N	im Bereich 6 ... 100 % f_N
Drehzahlregelung mit Rückführung		
min. mechanische Motorfrequenz	0,1 % f_N	Drehmoment 0 ... M_N
Stellbereich	1 : 1000	bezogen auf f_N und M_N
Genauigkeit	± 0,1 % von f_N	
Ausgangsfrequenz		
Bereich	- 300 Hz ... + 300 Hz	
Auflösung absolut	0,06 Hz	
Auflösung normiert	Parameterdaten: 0,01 %, Prozessdaten: 0,006 % (= 2^{14})	
Digitale Sollwertvorgabe		
Genauigkeit	± 0,005 Hz (= ± 100 ppm)	
Analoge Sollwertvorgabe		
Linearität	± 0,15 %	Signalpegel: 5 V oder 10 V
Temperaturgang	± 0,1 %	0 ... 50 °C
Offset	± 0,1 %	
Analoge Eingänge/Analoge Ausgänge	• 2 Eingänge (bipolar) • 2 Ausgänge (bipolar)	
Digitale Eingänge/Digitale Ausgänge	• 6 Eingänge (frei belegbar) • 1 Eingang für Reglersperre • 4 Ausgänge (frei belegbar) • 1 Inkrementalgebereingang (500 kHz, TTL-Pegel); Ausführung: 9-polige Sub-D-Buchse • 1 Leitfrequenzeingang (500 kHz, TTL-Pegel oder 200 kHz, HTL-Pegel); Ausführung: 9-polige Sub-D-Buchse; alternativ als Inkrementalgebereingang verwendbar (200 kHz, HTL-Pegel) • 1 Leitfrequenzausgang (500 kHz, TTL-Pegel); Ausführung: 9-polige Sub-D-Buchse	
Zykluszeiten		
digitale Eingänge	1 ms	
digitale Ausgänge	1 ms	
analoge Eingänge	1 ms	
analoge Ausgänge	1 ms (Glättungszeit: τ = 2 ms)	
Generatorischer Betrieb	Bremstransistor integriert (Option)	

f_N Motor-Bemessungsfrequenz
M_N Motor-Bemessungsmoment

3.4 Sicherheitsrelais K_{SR}

Klemme	Beschreibung	Bereich	Werte
X11/K32 X11/K31 X11/33 X11/34	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Spulenspannung bei +20 °C	DC 24 V (20 ... 30 V)
		Spulenwiderstand bei +20 °C	823 Ω ±10 %
		Bemessungsleistung der Spule	ca. 700 mW
		Max. Schaltspannung	AC 250 V, DC 250 V (0,45 A)
		Max. Schaltleistung AC	1500 VA
		Max. Schaltstrom (ohmsche Last)	AC 6 A (250 V), DC 6 A (50 V)
		Empfohlene Minimallast	> 50 mW
		Max. Schalthäufigkeit	6 Schaltungen pro Minute
		Mechanische Lebensdauer	10^7 Schaltspiele
		Elektrische Lebensdauer	
		bei AC 250 V (ohmsche Last)	10^5 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,25 A
		bei DC 24 V (ohmsche Last)	6×10^3 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 3 A $1{,}5 \times 10^6$ Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,1 A

3.5 Bemessungsdaten (Geräte in 400-V-Ausführung)

Grundlage der Daten				
		Spannung	Frequenz	
Einspeisung				
3/PE AC 400 V	[U_N]	340 V - 0 % ... 456 V + 0 %	45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %	
DC (alternativ)	[U_{DC}]	Nicht möglich		
Ausgangsspannung	[U_{OUT}]	3 ~ 0 ... U_N	0 ... 300 Hz	

9300	Netzstrom [1]	Typische Motorleistung ASM (4-polig)		Verlustleistung
Typ	I_N [A]	P_N [kW]	P_N [hp]	P_V [kW]
EVF9335-EV EVF9335-EVVxxx [2]	200	110	150	2,8
EVF9336-EV EVF9336-EVVxxx [2]	238	132	200	3,3
EVF9337-EV EVF9337-EVVxxx [2]	285	160	250	4,0
EVF9338-EV EVF9338-EVVxxx [2]	356	200	300	5,0
EVF9381-EV EVF9381-EVVxxx [2]	475	250	350	6,6
EVF9382-EV EVF9382-EVVxxx [2]	570	315	450	8,0
EVF9383-EV EVF9384-EVVxxx [2]	713	400	550	10,0

Die Ströme bei EVF9381 ... EVF9383 verstehen sich als Gesamtströme von Master und Slave
1) Bei einer Schaltfrequenz des Antriebsreglers von 2 kHz
2) Gerät in der Variante V030, V060 oder V110

9300	Ausgangsströme					
	Bemessungsstrom			Maximaler Strom [2]		
	1 kHz [1]	2 kHz [1]	4 kHz [1]	1 kHz [1]	2 kHz [1]	4 kHz [1]
Typ	I_{N1} [A]	I_{N2} [A]	I_{N4} [A]	I_{M1} [A]	I_{M2} [A]	I_{M4} [A]
EVF9335-EV EVF9335-EVVxxx [3]	210	**210**	210	315	**315**	315
EVF9336-EV EVF9336-EVVxxx [3]	250	**250**	250	375	**375**	375
EVF9337-EV EVF9337-EVVxxx [3]	300	**300**	270	450	**450**	405
EVF9338-EV EVF9338-EVVxxx [3]	375	**375**	330	560	**560**	495
EVF9381-EV EVF9381-EVVxxx [3]	500	**500**	500	750	**750**	750
EVF9382-EV EVF9382-EVVxxx [3]	600	**600**	540	900	**900**	810
EVF9383-EV EVF9384-EVVxxx [3]	750	**750**	660	1125	**1125**	990

Die Ströme bei EVF9381 ... EVF9383 verstehen sich als Gesamtströme von Master und Slave
Fettdruck = Lenze-Einstellung
1) Schaltfrequenz des Wechselrichters
2) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit maximal 1 Minute Überstromdauer und 2 Minuten Grundlastdauer mit maximal 75 % I_{Nx}
3) Gerät in der Variante V030, V060 oder V110

3.6 Bemessungsdaten (Geräte in 400/500-V-Ausführung)

Hinweis!

Die Typen EVF9335 ... EVF9383 für Netzspannung 400 V/500 V sind für die DC-Einspeisung oder den Verbundbetrieb mit anderen Antriebsreglern der Gerätereihe 9300 geeignet.

3.6.1 Bemessungsdaten für Netzspannung 400 V

Grundlage der Daten			
		Spannung	**Frequenz**
Einspeisung			
3/PE AC 400 V	[U_N]	340 V - 0 % ... 577 V + 0 %	45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %
DC 565 V (alternativ)	[U_{DC}]	DC 480 V - 0 % ... 800 V + 0 %	–
Ausgangsspannung	[U_{OUT}]	3 ~ 0 ... U_N	0 ... 300 Hz

9300	**Netzstrom** [1]	**Typische Motorleistung** ASM (4-polig)		**Verlustleistung**
Typ	I_N [A]	P_N [kW]	P_N [hp]	P_V [kW]
EVF9335-EVVxxx [2]	200	110	150	2,8
EVF9336-EVVxxx [2]	238	132	200	3,3
EVF9337-EVVxxx [2]	285	160	250	4,0
EVF9338-EVVxxx [2]	356	200	300	5,0
EVF9381-EVVxxx [2]	475	250	350	6,6
EVF9382-EVVxxx [2]	570	315	450	8,0
EVF9384-EVVxxx [2]	713	400	550	10,0

Die Ströme bei EVF9381 ... EVF9383 verstehen sich als Gesamtströme von Master und Slave
1) Bei einer Schaltfrequenz des Antriebsreglers von 2 kHz
2) Gerät in der Variante V210, V240, V270 oder V300

9300	**Ausgangsströme**					
	Bemessungsstrom			Maximaler Strom [2]		
	1 kHz [1]	2 kHz [1]	4 kHz [1]	1 kHz [1]	2 kHz [1]	4 kHz [1]
Typ	I_{N1} [A]	I_{N2} [A]	I_{N4} [A]	I_{M1} [A]	I_{M2} [A]	I_{M4} [A]
EVF9335-EVVxxx [3]	210	**210**	210	315	**315**	315
EVF9336-EVVxxx [3]	250	**250**	250	375	**375**	375
EVF9337-EVVxxx [3]	300	**300**	270	450	**450**	405
EVF9338-EVVxxx [3]	375	**375**	330	560	**560**	495
EVF9381-EVVxxx [3]	500	**500**	500	750	**750**	750
EVF9382-EVVxxx [3]	600	**600**	540	900	**900**	810
EVF9384-EVVxxx [3]	750	**750**	660	1125	**1125**	990

Die Ströme bei EVF9381 ... EVF9383 verstehen sich als Gesamtströme von Master und Slave
Fettdruck = Lenze-Einstellung
1) Schaltfrequenz des Wechselrichters
2) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit maximal 1 Minute Überstromdauer und 2 Minuten Grundlastdauer mit maximal 75 % I_{Nx}
3) Gerät in der Variante V210, V240, V270 oder V300

3.6.2 Bemessungsdaten für Netzspannung 500 V

Grundlage der Daten			
		Spannung	**Frequenz**
Einspeisung			
3/PE AC 500 V	[U_N]	340 V - 0 % ... 577 V + 0 %	45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 %
DC 705 V (alternativ)	[U_{DC}]	DC 480 V - 0 % ... 800 V + 0 %	–
Ausgangsspannung	[U_{OUT}]	3 ~ 0 ... U_N	0 ... 300 Hz

9300	**Netzstrom** [1]	**Typische Motorleistung** ASM (4-polig)		**Verlustleistung**
Typ	I_N [A]	P_N [kW]	P_N [hp]	P_V [kW]
EVF9335-EVVxxx [2]	200	132	200	3,0
EVF9336-EVVxxx [2]	238	160	250	3,5
EVF9337-EVVxxx [2]	285	200	300	4,3
EVF9338-EVVxxx [2]	356	250	350	5,3
EVF9381-EVVxxx [2]	475	315	450	7,0
EVF9382-EVVxxx [2]	570	400	550	8,6
EVF9383-EVVxxx [2]	713	500	??? 700 ???	10,6

Die Ströme bei EVF9381 ... EVF9383 verstehen sich als Gesamtströme von Master und Slave
1) Bei einer Schaltfrequenz des Antriebsreglers von 2 kHz
2) Gerät in der Variante V210, V240, V270 oder V300

9300	**Ausgangsströme**					
	Bemessungsstrom			Maximaler Strom [2]		
	1 kHz [1]	2 kHz [1]	4 kHz [1]	1 kHz [1]	2 kHz [1]	4 kHz [1]
Typ	I_{N1} [A]	I_{N2} [A]	I_{N4} [A]	I_{M1} [A]	I_{M2} [A]	I_{M4} [A]
EVF9335-EVVxxx [3]	210	**210**	210	315	**315**	315
EVF9336-EVVxxx [3]	250	**250**	250	375	**375**	375
EVF9337-EVVxxx [3]	300	**300**	270	450	**450**	405
EVF9338-EVVxxx [3]	375	**375**	330	560	**560**	495
EVF9381-EVVxxx [3]	500	**500**	500	750	**750**	750
EVF9382-EVVxxx [3]	600	**600**	540	900	**900**	810
EVF9384-EVVxxx [3]	750	**750**	660	1125	**1125**	990

Die Ströme bei EVF9381 ... EVF9383 verstehen sich als Gesamtströme von Master und Slave
Fettdruck = Lenze-Einstellung
1) Schaltfrequenz des Wechselrichters
2) Die Ströme gelten für ein periodisches Lastwechselspiel mit maximal 1 Minute Überstromdauer und 2 Minuten Grundlastdauer mit maximal 75 % I_{Nx}
3) Gerät in der Variante V210, V240, V270 oder V300

4 Grundgerät einbauen

Inhalt

4.1 Wichtige Hinweise 4.1-1
4.2 Grundgeräte im Leistungsbereich 110 ... 200 kW 4.2-1
4.2.1 Abmessungen 4.2-2
4.2.2 Bohrungen an der Montageplatte durchführen 4.2-3
4.2.3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen 4.2-4
4.2.4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen 4.2-5
4.3 Grundgeräte im Leistungsbereich 250 ... 400 kW 4.3-1
4.3.1 Abmessungen 4.3-1
4.3.2 Bohrungen an der Montageplatte durchführen 4.3-2
4.3.3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen 4.3-3
4.3.4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen 4.3-4

4.1 Wichtige Hinweise

Transport

- Das Heben von Hand ist nur bis zu folgenden Gewichtsgrenzen erlaubt:
  - max. 30 kg [max. 66 lbs] für Männer
  - max. 10 kg [max. 22 lbs] für Frauen
  - max. 5 kg [max. 11 lbs] für Schwangere

  Oberhalb dieser Grenzen geeignete Hebezeuge oder Fördermittel verwenden! Gewicht der Geräte: (📖 3.2-1)
- Beim Transport mit Hebezeugen folgende Grundregeln beachten:
  - Die Tragfähigkeit der Hebezeuge und Lastaufnahmemittel muss mindestens dem Gewicht des Gerätes entsprechen. Gewicht der Geräte: (📖 3.2-1)
  - Das Gerät so sichern, dass es nicht kippen oder herunterfallen kann.
  - Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten!
  - Starke Stöße beim Transport vermeiden.
- Die Geräte sind mit einer Ringschraube ausgestattet. Der Kranhaken kann direkt an der Ringschraube angehängt werden.
- Alternativ können die Geräte mit Hebegurten transportiert werden.
  - Hebegurte so anbringen, dass das Gerät im Gleichgewicht hängt und nicht aus den Hebegurten rutschen kann.

Montage

- Antriebsregler nur als Einbaugerät verwenden.
- Mögliche Einbaulage: Senkrecht an der Schaltschrankrückwand.
- Einbaufreiräume beachten.
- Zulässigen Bereich der Betriebs- und Umgebungstemperatur nicht überschreiten:
  - Achten Sie auf ungehinderten Zutritt der Kühlluft und Austritt der Abluft.
  - Bei verunreinigter Kühlluft (Staub, Flusen, Fette, aggressive Gase), die die Funktion des Antriebsreglers beeinträchtigen könnte, sind ausreichend Gegenmaßnahmen zu treffen durch z. B. separate Luftführung, Einbau von Filtern, regelmäßige Reinigung u. s. w..

4.2 Grundgeräte im Leistungsbereich 110 ... 200 kW



Tipp!

- Lenze empfiehlt den Einbau einer Luftschleuse. Mit der Luftschleuse wird die erwärmte Kühlluft direkt aus dem Schaltschrank abgeführt.
  – Best.-Nr. E93ZWL
- Eine Bohrschablone zum Markieren der Bohrlöcher steht als dxf-Datei im Internet zur Verfügung, im Bereich ”Downloads” unter **www.Lenze.de**.

4.2.1 Abmessungen




Abb. 4.2-1 Abmessungen

A Ringösen

Typ	a [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	c [mm]	d [mm]
EVF9335-EV **EVF9335-EVVxxx** **EVF9336-EV** **EVF9336-EVVxxx** **EVF9337-EV** **EVF9337-EVVxxx** **EVF9338-EV** **EVF9338-EVVxxx**	500	450	225	1145	1005	15	436	9 (8×)

4.2.2 Bohrungen an der Montageplatte durchführen

Freiraum	Mindestabstand
Links/rechts zu einem anderen Antriebsregler	30 mm
Links/rechts zu einer nicht wärmeableitenden Wand	100 mm
Oben/unten	200 mm

Halten Sie die angegebenen Freiräume ein, um eine ausreichende Kühlung des Antriebsreglers sicherzustellen. Beim Einsatz einer Luftschleuse gelten andere Freiräume (siehe Montageanleitung zur Luftschleuse).




Abb. 4.2-2 Bohrungen in der Montageplatte zur Befestigung des Antriebsreglers

a1	a2	a3	b	d
450 mm	340 mm	225 mm	1005 mm	9 mm (12x)

1. Entsprechend der Abbildung die Bohrungen auf der Montageplatte markieren.
2. Löcher in die Montageplatte bohren.

4.2.3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen




Abb. 4.2-3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen

- A Montageschiene
- B Montageplatte
- C Innensechskantschraube M8 × 25 mm
- D Federring M8

1. Montageschienen hinter die Montageplatte halten.
2. Montagesschienen mit je 2 Innensechskantschrauben und Federringen genau an den gezeigten Punkten festschrauben.

4.2.4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen

Gefahr!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Antriebsreglers.

Transportieren Sie den Antriebsregler ausschließlich an den Ringösen und mit geeignetem Hebezeug.




Abb. 4.2-4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen

- A Ringösen
- B Antriebsregler
- C Montageplatte
- D 8 Innensechskantschrauben M8 × 25 mm
- E 8 Federringe M8

1. Antriebsregler auf die Montageplatte legen.
2. Antriebsregler oben mit 5 und unten mit 3 Innensechskantschrauben und Federringen genau an den gezeigten Punkten festschrauben.

4.3 Grundgeräte im Leistungsbereich 250 ... 400 kW

Tipp!

- Lenze empfiehlt den Einbau einer Luftschleuse. Mit der Luftschleuse wird die erwärmte Kühlluft direkt aus dem Schaltschrank abgeführt.
  – Best.-Nr. E93ZWL2
- Eine Bohrschablone zum Markieren der Bohrlöcher steht als dxf-Datei im Internet zur Verfügung, im Bereich "Downloads" unter **www.Lenze.de**.

4.3.1 Abmessungen




Abb. 4.3-1 Abmessungen
A Ringösen

Typ	a [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	a3 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	c [mm]	d [mm]
EVF9381-EV **EVF9381-EVVxxx** **EVF9382-EV** **EVF9382-EVVxxx** **EVF9383-EV** **EVF9383-EVVxxx**	1050	450	225	50	1145	1005	15	436	9 (16×)

4.3.2 Bohrungen an der Montageplatte durchführen

Freiraum	Mindestabstand
Links/rechts zu einem anderen Antriebsregler	30 mm
Links/rechts zu einer nicht wärmeableitenden Wand	100 mm
Oben/unten	200 mm

Halten Sie die angegebenen Freiräume ein, um eine ausreichende Kühlung des Antriebsreglers sicherzustellen. Beim Einsatz einer Luftschleuse gelten andere Freiräume (siehe Montageanleitung zur Luftschleuse).




Abb. 4.3-2 Bohrungen in der Montageplatte zur Befestigung des Antriebsreglers

a	a1	a2	a3	b	d
550 mm	450 mm	340 mm	225 mm	1005 mm	9 mm (24x)

1. Entsprechend der Abbildung die Bohrungen auf der Montageplatte markieren.
2. Löcher in die Montageplatte bohren.

4.3.3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen




Abb. 4.3-3 Montageschienen an der Montageplatte befestigen

- A Montageschiene
- B Montageplatte
- C Innensechskantschraube M8 × 25 mm
- D Federring M8

1. Montageschienen hinter die Montageplatte halten.
2. Montagesschienen mit je 2 Innensechskantschrauben und Federringen genau an den gezeigten Punkten festschrauben.

4.3.4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen

Gefahr!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Antriebsreglers.

Transportieren Sie den Antriebsregler ausschließlich an den Ringösen und mit geeignetem Hebezeug.




Abb. 4.3-4 Antriebsregler auf der Montageplatte befestigen

A	Ringösen	D	Montageplatte
B	Master	E	16 Innensechskantschrauben M8 × 25 mm
C	Slave	F	16 Federringe M8

1. Master und Slave auf die Montageplatte legen.
2. Master und Slave oben jeweils mit 5 und unten jeweils mit 3 Innensechskantschrauben und Federringen genau an den gezeigten Punkten festschrauben.

5 Grundgerät verdrahten

Inhalt

5.1 Wichtige Hinweise 5.1-1
5.1.1 Personenschutz 5.1-1
5.1.2 Geräteschutz 5.1-3
5.1.3 Motorschutz 5.1-3
5.2 Hinweise für die Projektierung 5.2-1
5.2.1 Netzformen / Netzbedingungen 5.2-1
5.2.2 Betrieb an öffentlichen Netzen (Einhaltung der EN 61000-3-2) 5.2-1
5.2.3 Betrieb am Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) 5.2-2
5.2.4 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen 5.2-2
5.2.5 Ableitstrom bei ortsveränderlichen Anlagen 5.2-3
5.2.6 Auslegung von Netz- und Motorleitung 5.2-4
5.3 Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung 5.3-1
5.3.1 Schirmung 5.3-1
5.3.2 Netzanschluss, DC-Einspeisung 5.3-1
5.3.3 Motorleitung 5.3-2
5.3.4 Steuerleitungen 5.3-3
5.3.5 Installation im Schaltschrank 5.3-4
5.3.6 Verdrahtung außerhalb des Schaltschrankes 5.3-5
5.3.7 EMV-Störungen erkennen und beseitigen 5.3-6
5.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 110 ... 200 kW 5.4-1
5.4.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.4-1
5.4.2 Netzanschluss 400-V-Geräte 5.4-3
5.4.3 Netzanschluss 400/500-V-Geräte 5.4-3
5.4.4 DC-Einspeisung 400/500-V-Geräte 5.4-4
5.4.5 Lüfteranschluss 400/500-V-Geräte 5.4-4
5.4.6 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.4-6
5.4.7 Motoranschluss 5.4-7
5.4.8 Motortemperatur-Überwachung verdrahten 5.4-8

5.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 250 ... 400 kW 5.5-1
5.5.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem) 5.5-1
5.5.2 Master und Slave verbinden 5.5-3
5.5.3 Netzanschluss 400-V-Geräte 5.5-7
5.5.4 Netzanschluss 400/500-V-Geräte 5.5-8
5.5.5 DC-Einspeisung 400/500-V-Geräte 5.5-9
5.5.6 Lüfteranschluss 400/500-V-Geräte 5.5-9
5.5.7 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 5.5-11
5.5.8 Motoranschluss 5.5-12
5.5.9 Motortemperatur-Überwachung verdrahten 5.5-14
5.6 Steueranschlüsse 5.6-1
5.6.1 Wichtige Hinweise 5.6-1
5.6.2 Anschlussterminal 5.6-3
5.6.3 Mit aktiver Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.6-4
5.6.4 Mit deaktivierter Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” 5.6-7
5.6.5 Klemmenbelegung 5.6-9
5.7 Systembus (CAN) verdrahten 5.7-1
5.8 Rückführsystem verdrahten 5.8-1
5.8.1 Wichtige Hinweise 5.8-1
5.8.2 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 . . . . . 5.8-2
5.8.3 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 . . . . . 5.8-3
5.9 Leitfrequenzeingang / Leitfrequenzausgang verdrahten 5.9-1
5.10 Kommunikationsmodule 5.10-1

5.1 Wichtige Hinweise

Stop!

Der Antriebsregler enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Vor Arbeiten im Bereich der Anschlüsse muss sich das Personal von elektrostatischen Aufladungen befreien.

5.1.1 Personenschutz

Gefahr!

Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:

- Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 noch mindestens 5 Minuten gefährliche Spannung.
- Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3, U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 gefährliche Spannung.

Steckbare Klemmenleisten

Alle steckbaren Anschlussklemmen nur im spannungslosen Zustand aufstecken oder abziehen!

Potenzialtrennung

Die Klemmen X1 und X5 haben eine doppelte (verstärkte) Isolierung nach EN 61800-5-1. Die Berührsicherheit ist ohne weitere Maßnahmen gewährleistet.

Gefahr!

- ► Die Klemmen X3, X4, X6, X8, X9, X10, X11 sind basisisoliert (einfache Trennstrecke).
- ► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.
- ► Bei Verwendung einer externen DC-24-V-Spannungsquelle ist der Isolierungsgrad des Antriebsreglers abhängig vom Isolierungsgrad der Spannungsquelle.




Abb. 5.1-1 Potenzialtrennung zwischen Leistungsanschlüssen, Steueranschlüssen und Gehäuse

Doppelte (verstärkte) Isolierung
Basisisolierung

Defekte Sicherungen wechseln

Wechseln Sie defekte Sicherungen nur im spannungslosen Zustand gegen den vorgeschriebenen Typ aus.

Antriebsregler vom Netz trennen

Sicherheitstechnische Trennung des Antriebsreglers vom Netz nur über ein eingangsseitiges Schütz oder einen handbetätigten Knebelschalter durchführen.

5.1.2 Geräteschutz

- Bei Betauung der Antriebsregler erst dann an Netzspannung anschließen, wenn die Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.
- Die Absicherung des Antriebsreglers erfolgt über externe Sicherungen.
- Länge der Schrauben zum Anschluss des Schirmblechs für die Steuerleitungen: **12 mm**.
- Zyklisches Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören. Bei zyklischem Schalten über einen längeren Zeitraum müssen zwischen Ausschalten und Einschalten mindestens 5 Minuten vergehen!
- Das Schalten auf der Motorseite des Antriebsreglers ist nur zur Sicherheitsabschaltung (Not-Aus) zulässig.
- Nicht benutzte Steuereingänge und -ausgänge mit Klemmenleisten versehen. Nicht benutzte Sub-D-Buchsen mit den zum Lieferumfang gehörenden Schutzkappen abdecken.

5.1.3 Motorschutz

- Weitgehender Schutz gegen Überlastung:
  - Durch Überstromrelais oder Temperaturüberwachung.
  - Wir empfehlen, zur Temperaturüberwachung des Motors PTC (Kaltleiter) oder Temperaturschalter einzusetzen.
  - PTC oder Temperaturschalter können am Antriebsregler angeschlossen werden.
  - Wir empfehlen, zur Überwachung des Motors die I^2xt-Überwachung einzusetzen.
- Nur Motoren einsetzen, deren Isolation für den Umrichterbetrieb geeignet ist:
  - Isolationsfestigkeit: min. $\hat{u}$ = 1.5 kV, min. du/dt = 5 kV/μs
  - Beim Einsatz von Motoren, deren Isolationsfestigkeit nicht bekannt ist, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Motorenlieferanten.

Hinweis!

Zur Vermeidung von Lagerströmen empfiehlt Lenze den Einsatz von Motoren mit isolierten B-Lagern. Alternativ können zur Reduzierung der Lagerströme Motordrosseln eingesetzt werden.

5.2 Hinweise für die Projektierung

5.2.1 Netzformen / Netzbedingungen

Beachten Sie die Einschränkungen bei den jeweiligen Netzformen!

Netz	Betrieb des Antriebsreglers	Bemerkungen
Mit geerdetem Sternpunkt (TT/TN-Netze)	Uneingeschränkt erlaubt	Bemessungsdaten des Antriebsreglers einhalten. ● Netzeffektivstrom: Siehe Kapitel "Technische Daten"
Mit isoliertem Sternpunkt (IT-Netze)	Nicht erlaubt.	—
DC-Einspeisung über $+U_G/-U_G$	Erlaubt, wenn Gleichspannung symmetrisch zu PE ist	Antriebsregler wird bei geerdetem $+U_G$-Leiter oder $-U_G$-Leiter zerstört.

5.2.2 Betrieb an öffentlichen Netzen (Einhaltung der EN 61000-3-2)

In der Europäischen Norm EN 61000-3-2 sind Grenzwerte zur Begrenzung von Oberschwingungsströmen im Versorgungsnetz festgelegt. Nicht lineare Verbraucher (z. B. Frequenzumrichter) erzeugen Oberschwingungsströme, die das speisende Netz "verunreinigen" und daher andere Verbraucher stören können. Ziel der Norm ist es, die Qualität öffentlicher Versorgungsnetze zu sichern und die Netzbelastung zu reduzieren.

Hinweis!

Die Norm gilt nur für öffentliche Netze. Netze mit eigener Trafostation, die in Industriebetrieben üblich sind, sind nicht öffentlich und fallen nicht in den Anwendungsbereich der Norm.

Besteht ein Gerät oder eine Maschine aus mehreren Komponenten, werden die Grenzwerte der Norm auf die gesamte Einheit angewendet.

Maßnahmen zur Einhaltung der Norm

Mit den aufgeführten Maßnahmen halten die Antriebsregler die Grenzwerte nach EN 61000-3-2 ein.

Betrieb an öffentlichen Netzen	EN 61000-3-2	Begrenzung von Oberschwingungsströmen
	Gesamtleistung am Netz	Einhaltung der Anforderungen [1)]
	< 1 kW	Mit Netzdrossel
	>1 kW	keine Maßnahmen erforderlich

1) Die genannten Zusatzmaßnahmen bewirken, dass alleinig die Antriebsregler die Anforderungen der EN 61000-3-2 erfüllen. Die Einhaltung der Anforderungen für die Maschine/Anlage liegt in der Verantwortung des Maschinen-/Anlagenherstellers!

5.2.3 Betrieb am Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter)

Gefahr!

Die Antriebsregler haben intern einen Netzgleichrichter. Bei einem Körperschluss kann ein glatter Fehler-Gleichstrom die Auslösung wechselstromsensitiver bzw. pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter blockieren und somit die Schutzfunktion für alle an diesem Fehlerstrom-Schutzschalter betriebenen Betriebsmittel aufheben.

- Zum Schutz von Personen und Nutztieren (DIN VDE 0100) empfehlen wir
  - pulsstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter in Anlagen mit Antriebsreglern mit einphasigem Netzanschluss (L1/N).
  - allstromsensitive FI-Schutzschalter in Anlagen mit Antriebsreglern mit dreiphasigem Netzanschluss (L1/L2/L3).
- Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
- Fehlerstrom-Schutzschalter können falsch auslösen durch
  - kapazitive Ausgleichsströme der Leitungsschirme während des Betriebs (vor allem bei langen, geschirmten Motorleitungen),
  - gleichzeitiges Zuschalten mehrerer Antriebsregler ans Netz,
  - Einsatz zusätzlicher Entstörfilter.

5.2.4 Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen

- Antriebsregler nehmen aus dem speisenden AC-Netz nur sehr geringe Grundschwingungs-Blindleistung auf. Eine Kompensation ist deshalb nicht erforderlich.
- Betreiben Sie Antriebsregler an Netzen mit Kompensationseinrichtungen, müssen Sie die Kompensationseinrichtungen mit Drosseln ausführen.
  - Wenden Sie sich hierzu an den Lieferanten der Kompensationseinrichtung.

5.2.5 Ableitstrom bei ortsveränderlichen Anlagen

Frequenzumrichter mit internen oder externen Funkentstörfiltern weisen üblicherweise einen Ableitstrom zum PE-Potential auf, der höher ist als 3.5 mA AC oder 10 mA DC.

Deshalb ist ein fester Anschluss als Schutz erforderlich (siehe EN 61800-5-1). Dies ist in den Betriebsunterlagen anzugeben.

Ist ein fester Anschluss bei einem ortsveränderlichen Verbraucher nicht realisierbar, obwohl der Ableitstrom zum PE-Potential höher als 3.5 mA AC oder 10 mA DC ist, so bietet sich als Gegenmaßnahme der zusätzliche Einbau eines Zweiwicklungstransformators (Trenntrafo) in die Stromversorgung an, wobei der Schutzleiter mit den PEs des Antriebs (Filter, Umrichter, Motor, Schirmungen) und zusätzlich mit einem Pol der Sekundärwicklung des Trenntrafos verbunden wird.

Bei 3-phasig gespeisten Geräten ist ein entsprechender Trenntransformator mit sekundärer Sternschaltung zu wählen, wobei der Sternpunkt mit dem Schutzleiter verbunden wird.




Abb. 5.2-1 Einbau eines Zweiwicklungs-Transformators (Trenntrafo)

5.2.6 Auslegung von Netz- und Motorleitung

Gefahr!

Beachten Sie bei der Auslegung der Leitungen die nationalen und regionalen Vorschriften.

Sie können sowohl mehradrige Kabel als auch Einzeladern verwenden. Besteht die Leitung aus mehreren Adern je Phase, kann es erforderlich sein, den Anschluss am Antriebsregler über handelsübliche Kabelverzweigungen herzustellen.

Maximal anschließbarer Leitungsquerschnitt der Leistungsanschlüsse (Schraubklemmen):

9300 vector	Maximal anschließbarer Leitungsquerschnitt					
	L1, L2, L3 U, V, W, BR1, BR2		$+U_G$, $-U_G$		PE	
Typ	[mm²]		[mm²]		[mm²]	
EVF9335-EV EVF9335-EVxxx	150 (2 × 50) 1)		150 (2 × 50) 1)		95	
EVF9336-EV EVF9336-EVxxx	150 (2 × 50) 1)		150 (2 × 50) 1)		95	
EVF9337-EV EVF9337-EVxxx	150 (2 × 50) 1)		240 (2 × 95) 1)		95	
EVF9338-EV EVF9338-EVxxx	240 (2 × 95) 1)		240 (2 × 95) 1)		150	
	Master	Slave	Master	Slave	Master	Slave
EVF9381-EV EVF9381-EVxxx	150 (2 × 50) 1)	150 (2 × 50) 1)	150 (2 × 50) 1)	150 (2 × 50) 1)	95	95
EVF9382-EV EVF9382-EVxxx	150 (2 × 50) 1)	150 (2 × 50) 1)	240 (2 × 95) 1)	240 (2 × 95) 1)	95	95
EVF9383-EV EVF9383-EVxxx	240 (2 × 95) 1)	240 (2 × 95) 1)	240 (2 × 95) 1)	240 (2 × 95) 1)	150	150

1) Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben

Der tatsächlich benötigte Leitungsquerschnitt ist z. B. abhängig von der Anwendung, den Umgebungs- und Einsatzbedingungen oder vom verwendeten Kabeltyp. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, dass Netz- und Motorleitung die gleichen Leitungsquerschnitte haben müssen.

Netzleitung, DC-Leitung

Eine Abschirmung der Netzleitung ist nicht erforderlich. Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung empfehlen wir, abgeschirmte DC-Leitungen zu verwenden.

Motorleitung

Eine Absicherung der Motorleitung ist nicht erforderlich. Aus Gründen der EMV empfehlen wir die Verwendung abgeschirmter Motorleitungen. Für die Schirmauflage können Sie handelsübliche Metall-Bügelschellen verwenden.

5.3 Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung

5.3.1 Schirmung

Die Qualität der Schirmung wird bestimmt durch eine gute Schirmanbindung:

- ► Schirm großflächig auflegen.
- ► Schirmanschluss mittels leitender Schelle großflächig auf der leitenden und geerdeten Montageplatte auflegen.
- ► Ungeschirmte Leitungsenden so kurz wie möglich auszuführen.

5.3.2 Netzanschluss, DC-Einspeisung

- ► Antriebsregler und Netzdrossel dürden über ungeschirmte Einzeladern oder ungeschirmte Leitungen an das Netz angeschlossen werden.
- ► Bei DC-Verbundbetrieb oder DC-Einspeisung geschirmte Leitungen verwenden.
- ► Der Leitungsquerschnitt muss für die zugeordnete Absicherung bemessen sein (nationale und regionale Vorschriften beachten).

5.3.3 Motorleitung

- ▶ Nur geschirmte Motorleitungen mit Schirmgeflecht aus verzinntem oder vernickeltem Kupfer verwenden. Schirme aus Stahlgeflecht sind ungeeignet.
  - – Der Überdeckungsgrad des Schirmgeflechts muss mindestens 70 % betragen mit einem Überdeckungswinkel von 90 °.
- ▶ Die verwendeten Leitungen müssen den Anforderungen am Einsatzort entsprechen (z. B. EN 60204-1).
- ▶ Die Leitung für die Motortemperatur-Überwachung (PTC oder Thermokontakt) geschirmt ausführen und getrennt von der Motorleitung verlegen.
  - – Bei Lenze-Systemleitungen ist die Leitung für die Motortemperatur-Überwachung in die Motorleitung integriert.
- ▶ Schirm der Motorleitung immer zweiseitig auflegen - am Antriebsregler und am Motor.
  - – Schirme immer großflächig auf die leitende und geerdete Montageplatte auflegen.
- ▶ Die Motorleitung ist optimal verlegt, wenn sie
  - – getrennt von Netzleitungen und Steuerleitungen geführt wird,
  - – Netzleitungen und Steuerleitungen nur rechtwinklig kreuzt,
  - – nicht unterbrochen wird.
- ▶ Muss die Motorleitung dennoch aufgetrennt werden (z. B. durch Drosseln, Schütze oder Klemmen):
  - – Die ungeschirmte Leitung darf höchstens 100 mm lang sein (je nach Leitungsquerschnitt).
  - – Drosseln, Schütze, Klemmen etc. räumlich getrennt von anderen Komponenten aufbauen (min. 100 mm Abstand).
  - – Den Schirm der Motorleitung unmittelbar vor und hinter der Trennstelle großflächig auf die Montageplatte auflegen.
- ▶ Im Klemmenkasten des Motors oder am Motorgehäuse den Schirm großflächig mit PE verbinden.
  - – Metallische Kabelverschraubungen am Motorklemmkasten gewährleisten eine großflächige Verbindung des Schirms mit dem Motorgehäuse.

5.3.4 Steuerleitungen

- ▶ Steuerleitungen geschirmt ausführen, um Störeinkopplungen zu minimieren.
- ▶ Ab 200 mm Länge nur geschirmte Leitungen für die analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge verwenden. Unter 200 mm Länge können ungeschirmte, aber verdrillte Leitungen verwendet werden.
- ▶ Schirm richtig auflegen:
  - – Die Schirmauflagen der Steuerleitungen müssen mindestens 50 mm von den Schirmanschlüssen der Motorleitungen und DC-Leitungen entfernt sein.
  - – Bei Leitungen für die digitalen Eingänge und Ausgänge den Schirm zweiseitig auflegen.
  - – Bei Leitungen für die analogen Eingänge und Ausgänge den Schirm einseitig am Antriebsregler auflegen.
- ▶ Um eine bessere Schirmwirkung zu erreichen (bei sehr langer Leitung, bei hoher Störbeeinflussung) kann bei Leitungen für die analogen Eingänge und Ausgänge das eine Schirmende über einen Kondensator (z. B. 10 nF/250 V) an PE-Potential gelegt werden (siehe Skizze).




Abb. 5.3-1 Schirmung langer analoger Steuerleitungen

5.3.5 Installation im Schaltschrank

Anforderungen an die Montageplatte

- ▶ Ausschließlich Montageplatten mit elektrisch leitender Oberfläche (verzinkt oder aus V2A) verwenden.
- ▶ Lackierte Montageplatten sind ungeeignet, selbst wenn an den Kontaktflächen der Lack entfernt wird.
- ▶ Mehrere Montageplatten müssen großflächig leitend miteinander verbunden werden (z. B. mit Masseband).

Montage der Komponenten

- ▶ Antriebsregler und Drosseln großflächig zur geerdeten Montageplatte kontaktieren.

Optimale Leitungsführung

- ▶ Die Motorleitung ist optimal verlegt, wenn sie
  – getrennt von Netzleitungen und Steuerleitungen geführt wird,
  – Netzleitungen und Steuerleitungen rechtwinklig kreuzt.
- ▶ Leitungen immer nahe an der Montageplatte (Bezugspotential) verlegen, da frei schwebende Leitungen wie Antennen wirken.
- ▶ Leitungen geradlinig zu den Anschlussklemmen führen (keine “Kabelknäuel” bilden).
- ▶ Getrennte Kabelkanäle für Motorleitungen und Steuerleitungen verwenden. Unterschiedliche Leitungsarten in einem Kabelkanal nicht mischen.
- ▶ Koppelkapazitäten und Koppelinduktivitäten durch unnötige Leitungslängen und Reserveschleifen minimieren.
- ▶ Nicht benutzte Adern zum Bezugspotential kurzschließen.
- ▶ Plusleitungen und Minusleitungen für DC 24 V über die gesamte Länge eng beiander verlegen, damit sich keine Schleifen bilden.

Anschlusstechnik der Erdung

- ▶ Alle Komponenten (Antriebsregler, Drosseln) an einen zentralen Erdungspunkt (PE-Schiene) anschließen.
- ▶ Erdungssystem sternförmig aufbauen.
- ▶ Die entsprechenden Mindestquerschnitte der Leitungen einhalten.

5.3.6 Verdrahtung außerhalb des Schaltschrankes

Hinweise für Verlegung von Leitungen außerhalb des Schaltschrankes:

- Ein größerer Leitungsabstand zwischen den Leitungen bei größeren Leitungslängen ist notwendig.
- Bei paralleler Leitungsführung (Kabeltrassen) von Leitungen mit unterschiedlicher Signalart kann die Störbeeinflussung durch eine metallische Trennwand oder durch getrennte Leitungskanäle minimiert werden.




Abb. 5.3-2 Leitungsführung im Kabelkanal mit Trennwand



Abb. 5.3-3 Leitungsführung in getrennten Kabelkanälen

5.3.7 EMV-Störungen erkennen und beseitigen

Störung	Ursache	Abhilfe
Störungen analoger Sollwerte des eigenen oder anderer Geräte und Messsysteme	Ungeschirmte Motorleitung	Geschirmte Motorleitung verwenden
	Schirmauflage nicht großflächig ausgeführt	Schirmung nach Vorgabe optimal ausführen
	Schirm der Motorleitung durch Klemmenleisten, Schalter usw. unterbrochen	● Komponenten mindestens 100 mm von anderen Bauteilen räumlich trennen ● Motordrossel/Motorfilter einsetzen
	Zusätzliche, ungeschirmte Leitungen innerhalb der Motorleitung verlegt (z. B. für die Motortemperatur-Überwachung)	Zusätzliche Leitungen getrennt verlegen und abschirmen
	Zu lange ungeschirmte Leitungsenden der Motorleitung	Ungeschirmte Leitungsenden auf maximal 40 mm verkürzen
Leitungsgebundener Störpegel wird netzseitig überschritten	Klemmenleisten für die Motorleitung direkt neben Netzklemmen aufgebaut	Klemmenleisten für die Motorleitung von Netz- und anderen Steuerklemmen mindestens 100 mm räumlich trennen
	Montageplatte lackiert	PE-Anbindung optimieren: ● Lackierung gründlich entfernen ● Verzinkte Montageplatte verwenden
	HF-Kurzschluss	Leitungsführung überprüfen

5.4 Grundgeräte im Leistungsbereich 110 ... 200 kW

5.4.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem)

Antriebe entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Hinweis!

Beachten Sie die Ausführungen im Kapitel ”Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung”!




Abb. 5.4-1 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1 ... F3	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Z2	Bremswiderstand
S1	Netzschütz einschalten
S2	Netzschütz ausschalten
$+U_G$, $-U_G$	Anschluss DC-Zwischenkreis
PES	HF-Schirmabschluss durch großflächige Anbindung an PE

5.4.2 Netzanschluss 400-V-Geräte

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!




Abb. 5.4-2 Vorschlag Netzanschluss

BR1, BR2 Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V060 und V110

5.4.3 Netzanschluss 400/500-V-Geräte

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!




Abb. 5.4-3 Vorschlag Netzanschluss

BR1, BR2 Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V270 und V300

5.4.4 DC-Einspeisung 400/500-V-Geräte

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!

- ► Zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen empfiehlt Lenze den Einsatz geschirmter DC-Zwischenkreisleitungen.
- ► Schirmschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten.




Abb. 5.4-4 Vorschlag Anschluss an $+U_G$ und $-U_G$

BR1, BR2 Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V270 und V300

A Schirm der DC-Zwischenkreisleitungen großflächig auf leitender Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschellen festschrauben



B Metallisch leitende Fläche

Achten Sie auf richtige Polung!

5.4.5 Lüfteranschluss 400/500-V-Geräte

Lüfteranschluss bei Versorgung des Antriebsreglers mit Netzspannung

Brücke legen zwischen den Klemmen bei Betrieb des Antriebsreglers an einem Netz




AC 340 ... 440 V	AC 440 ... 577 V (Auslieferungszustand)
	
9300vec044	9300vec045

Lüfteranschluss bei Versorgung des Antriebsreglers über den DC-Zwischenkreis

Gefahr!


Bei externer Spannungsversorgung des Lüfters führt Klemme L2 gefährliche Netzspannung!

Wenn der Antriebsregler über den Zwischenkreis gespeist wird, muss der Lüfter separat mit Netzspannung versorgt werden (siehe B). Entfernen Sie in diesem Fall die Brücke zwischen den Klemmen 102 und 103 (siehe A).

Brücke entfernen	Netzanschluss für den Betrieb des Lüfters an	
	AC 340 ... 440 V	AC 440 ... 577 V
 9300vec160	 9300vec046	 9300vec047

Defekte Sicherung wechseln

Bei externer Spannungsversorgung wird der Lüfter über eine in Klemme 104 integrierte Sicherung geschützt.



9300vec161

Abb. 5.4-5 Absicherung des Lüfters

- A Sicherungshalter öffnen.
- B Defekte Sicherung aus der Halterung nehmen und durch folgenden Typ ersetzen:

Typ:	500V SA 2A 6.32
Ref. Nr.:	P098131
Hersteller:	Ferraz Shawmut

5.4.6 Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Betriebsklasse: Nur gG/gL oder gRL
Leitungen	Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Fehlerstrom-Schutzschalter	● Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig: – Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz – Typ A (pulsstromsensitiv) oder Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator. ● Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Sicherungen und Leitungsquerschnitte für den Netzanschluss

9300	Schmelzsicherung	Leitungsquerschnitt		FI [1]
	Sicherungs-Bemessungsstrom	Verlegeart F		
		L1, L2, L3	PE	
Typ	[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
EVF9335-EVV EVF9335-EVVxxx	250	150 2 × 50 [1]	95	300
EVF9336-EVV EVF9336-EVxxx	315	150 2 × 50 [1]	95	300
EVF9337-EVV EVF9337-EVVxxx	315	150 2 × 50 [1]	95	300
EVF9338-EVV EVF9338-EVVxxx	400	240 2 × 95 [1]	150	300

[1] Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben
[2] Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Sicherungen und Leitungsquerschnitte für den Anschluss an den DC-Zwischenkreis

9300	Schmelzsicherung		Leitungsquerschnitt	
	Anzahl	Sicherungs-Bemessungsstrom	Verlegeart F	
			$+U_G$, $-U_G$	PE
Typ		[A]	[mm²]	[mm²]
EVF9335-EVV2xx EVF9335-EVV300	1	400	2 × 50 [1]	95
EVF9336-EVV2xx EVF9336-EVV300	1	400	2 × 50 [1]	95
EVF9337-EVV2xx EVF9337-EVV300	2	350	2 × 95 [1]	95
EVF9338-EVV2xx EVF9338-EVV300	2	400	2 × 95 [1]	150

[1] Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben

5.4.7 Motoranschluss

- Zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen empfiehlt Lenze den Einsatz geschirmter Motorleitungen.
- Schirmschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!




Abb. 5.4-6 Vorschlag Motoranschluss

BR1, BR2 Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V060, V110, V270 und V300

A Schirm der Motorleitungen großflächig auf leitender Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschellen festschrauben

B Metallisch leitende Fläche

Achten Sie auf richtige Polung!

Halten Sie die maximale Motorleitungslänge ein!

Leitungsquerschnitt

9300 vector	Installation nach EN 60204-1	
	U, V, W	PE
Typ	[mm²]	[mm²]
EVF9335-EV EVF9335-EVVxxx	150 2 × 50 [1)]	95
EVF9336-EV EVF9336-EVVxxx	150 2 × 50 [1)]	95
EVF9337-EV EVF9337-EVVxxx	150 2 × 50 [1)]	95
EVF9338-EV EVF9338-EVVxxx	240 2 × 95 [1)]	150

1) Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben
Nationale und regionale Vorschriften beachten

5.4.8 Motortemperatur-Überwachung verdrahten

Der Antriebsregler hat 2 Anschlüsse für die Motortemperatur-Überwachung:

- Klemmen T1, T2 zum Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder Thermokontakts (Öffner).
- Pin X8/5 und X8/8 des Inkrementalgeber-Eingangs (X8) zum Anschluss eines Temperatursensors KTY.

Motor mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Verdrahten Sie T1, T2 nur, wenn der Motor mit einem Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) ausgestattet ist.

► Eine "offene" Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.

Gefahr!

► Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).

► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Abb. 5.4-7 Anschluss Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Klemmen T1, T2	
Anschluss	• Kaltleiter (PTC) – Kaltleiter mit definierter Auslösetemperatur (nach DIN 44081 und DIN 44082) • Thermokontakt (Öffner) – Temperaturschalter als Öffner
Auslösepunkt	• Fest (abhängig vom PTC/Thermokontakt) • PTC: $R\vartheta > 1600\ \Omega$ • Konfigurierbar als Warnung oder Fehler (TRIP)
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Wenn Sie keinen Lenze-Motor einsetzen, empfehlen wir als Kaltleiter einen PTC bis 150 °C.

Motor mit Temperatursensor KTY

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.4-8 Anschluss Temperatursensor KTY am Inkrementalgeber-Eingang X8

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Pin X8/5, X8/8 vom Inkrementalgeber-Eingang (X8)	
Anschluss	Linearer Temperatursensor KTY
Auslösepunkt	• Warnung: Einstellbar • Fehler (TRIP): Fest bei 150 °C
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Der Temperatursensor KTY wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.

5.5 Grundgeräte im Leistungsbereich 250 ... 400 kW

5.5.1 EMV-gerechte Verdrahtung (CE-typisches Antriebssystem)

Antriebe entsprechen der EG-Richtlinie ”Elektromagnetische Verträglichkeit”, wenn sie nach den Vorgaben des CE-typischen Antriebssystems installiert werden. Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinie in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Hinweis!

Beachten Sie die Ausführungen im Kapitel ”Grundlagen zur EMV-gerechten Verdrahtung”!




Abb. 5.5-1 Beispiel für eine EMV-gerechte Verdrahtung

F1 ... F3, F4 ... F6	Absicherung
K10	Netzschütz
Z1, Z2	Motordrossel
Z3, Z4	Bremswiderstand
Z5	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
S1	Netzschütz einschalten
S2	Netzschütz ausschalten
$+U_G$, $-U_G$	Anschluss DC-Zwischenkreis
PES	HF-Schirmabschluss durch großflächige Anbindung an PE

5.5.2 Master und Slave verbinden

Wichtige Hinweise

Gefahr!

Gefahr von Personenschäden! Zerstörung des Antriebsreglers!

Durch beschädigte Steuerleitungen im Antriebsregler (Master und Slave) kann die Endstufe fehlerhaft angesteuert werden.

Mögliche Folgen:

- ► Beim Einschalten der Netzspannung können sich hohe Energien explosionsartig entladen.
- ► Explosionsgeräusche können Hörschäden verursachen. Ein Schreck durch unerwartet lauten Knall kann Distress auslösen.
- ► Der Antriebsregler wird zerstört.

Schutzmaßnahmen:

- ► Achten Sie bei der Arbeit mit den DC-Verbindungsschienen darauf, dass Sie keine internen Steckverbinder und Leitungen beschädigen.
- ► Bevor Sie die Haube wieder aufsetzen:
  - – Alle in Abb. 5.5-5 markierten Stecker auf Beschädigung und korrekten Sitz prüfen.
  - – Alle zugehörigen Leitungen auf Beschädigungen prüfen.
  - – Sitzen Stecker nicht korrekt, sind Stecker oder Leitungen beschädigt, ist die Inbetriebnahme untersagt. Wenden Sie sich an den Lenze-Service.

Vorbereitende Arbeiten




Abb. 5.5-2 Befestigung der Hauben am Master und am Slave

- ► Obere Haube am Master A und am Slave B entfernen, um Zugang zu den Leistungsteilen zu erhalten. Jede Haube ist mit 4 Schrauben befestigt.

Montage der DC-Verbindungsschienen




Abb. 5.5-3 +DC/-DC-Verbindungsschienen montieren

So montieren Sie die DC-Verbindungsschienen

1. +DC-Verbindungsschiene D montieren:
   – Innensechskantschrauben M8 A entfernen.
   – Verbindungsschiene im Master und im Slave positionieren.
   – Verbindungsschiene im Master und im Slave mit je 1 Innensechskantschraube M8 × 45 mm A, U-Scheibe B und Distanzhülse C befestigen.
   – Innensechskantschrauben A festziehen (Anzugsmoment: 10,9 Nm).
2. -DC-Verbindungsschiene H montieren:
   – Innensechskantschrauben M8 E entfernen.
   – Beide Verbindungskabel I beiseite legen.
   – Verbindungsschiene im Master und im Slave positionieren.
   – Im Master und im Slave je 2 Innensechskantschrauben M8 × 45 mm E mit U-Scheibe F erst durch Bohrungen der Verbindungsschiene und dann durch die Distanzhülsen G führen.
   – Innensechskantschrauben E im Master und im Slave in die Gewindebohrungen drehen.
   – Im Master und im Slave jeweils das Verbindungskabel I mit Kabelschuh zwischen Verbindungsschiene H und U-Scheibe F legen.
   – Innensechskantschrauben E festziehen (Anzugsmoment: 10,9 Nm).

Anschluss der Steuerleitungen zwischen Master und Slave




Abb. 5.5-4 Steuerleitungen zwischen Master und Slave anschließen

So schließen Sie die Steuerleitungen an

1. Flachbandleitung A verlegen und anschließen:
   Im Auslieferungszustand befindet sich die Flachbandleitung im Master. Der Stecker C ist am Drive Board bereits aufgesteckt.
   – Flachbandleitung vom Master bis zum Anschluss am Drive Board im Slave führen. Dabei die Flachbandleitung in die Kabelführungen B legen.
   – Im Slave den Stecker der Flachbandleitung A in die Buchse D am Drive Board stecken.
2. 2-adrige Leitung mit Stecker E verlegen und anschließen:
   Im Auslieferungszustand befindet sich die Leitung im Master. Die entsprechende Leitung mit Buchse befindet sich im Slave.
   – 2-adrige Leitung vom Master bis zur Buchse im Slave führen.
   – Im Slave 2-poligen Stecker mit 2-poliger Buchse verbinden.
3. 10-adrige Leitung mit Stecker F verlegen und anschließen:
   Im Auslieferungszustand befindet sich die Leitung im Master. Die entsprechende Leitung mit Buchse befindet sich im Slave.
   – 10-adrige Leitung vom Master bis zur Buchse im Slave führen.
   – Im Slave 10-poligen Stecker mit 10-poliger Buchse verbinden.

Abschließende Arbeiten



Abb. 5.5-5 Steuerleitungen im Master und Slave

1. Steuerleitungen (Stecker und Leitungen) auf korrekten Sitz und Beschädigungen prüfen. (O)
   – Sitzen Stecker nicht korrekt, sind Stecker oder Leitungen beschädigt, ist die Inbetriebnahme untersagt. Wenden Sie sich an den Lenze-Service.




Abb. 5.5-6 Befestigung der Hauben am Master und am Slave

2. Schließen Sie die Gehäuse mit den Hauben A B. Befestigen Sie die Hauben jeweils mit den 4 Schrauben.

5.5.3 Netzanschluss 400-V-Geräte

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!

► Die Einspeisung muss am Master **und** am Slave erfolgen!




Abb. 5.5-7 Vorschlag Netzanschluss

BR1, BR2	Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V060 und V110
A	Anschlussklemmen Master
B	Anschlussklemmen Slave

5.5.4 Netzanschluss 400/500-V-Geräte

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!

► Die Einspeisung muss am Master **und** am Slave erfolgen!




Abb. 5.5-8 Vorschlag Netzanschluss

BR1, BR2	Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V270 und V300
A	Anschlussklemmen Master
B	Anschlussklemmen Slave

5.5.5 DC-Einspeisung 400/500-V-Geräte

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!

- ► Zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen empfiehlt Lenze den Einsatz geschirmter DC-Zwischenkreisleitungen.
- ► Schirmschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- ► Die Einspeisung muss am Master **und** am Slave erfolgen!




Abb. 5.5-9 Vorschlag Anschluss an $+U_G$ und $-U_G$

BR1, BR2 Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V270 und V300

A Anschlussklemmen Master

B Anschlussklemmen Slave

C Schirm der DC-Zwischenkreisleitungen großflächig auf leitender Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschellen festschrauben

D Metallisch leitende Fläche

Achten Sie auf richtige Polung!



5.5.6 Lüfteranschluss 400/500-V-Geräte

Hinweis!

Schließen Sie den Lüfter am Master **und** am Slave an.

Lüfteranschluss bei Versorgung des Antriebsreglers mit Netzspannung

Brücke legen zwischen den Klemmen bei Betrieb des Antriebsreglers an einem Netz




AC 340 ... 440 V	AC 440 ... 577 V (Auslieferungszustand)
	
9300vec044	9300vec045

Lüfteranschluss bei Versorgung des Antriebsreglers über den DC-Zwischenkreis

Gefahr!


Bei externer Spannungsversorgung des Lüfters führt Klemme L2 gefährliche Netzspannung!

Wenn der Antriebsregler über den Zwischenkreis gespeist wird, muss der Lüfter separat mit Netzspannung versorgt werden (siehe B). Entfernen Sie in diesem Fall die Brücke zwischen den Klemmen 102 und 103 (siehe A).

Brücke entfernen	Netzanschluss für den Betrieb des Lüfters an	
	AC 340 ... 440 V	AC 440 ... 577 V
 9300vec160	 9300vec046	 9300vec047

Defekte Sicherung wechseln

Bei externer Spannungsversorgung wird der Lüfter über eine in Klemme 104 integrierte Sicherung geschützt.



9300vec161

Abb. 5.5-10 Absicherung des Lüfters

A Sicherungshalter öffnen.
B Defekte Sicherung aus der Halterung nehmen und durch folgenden Typ ersetzen:

Typ:	500V SA 2A 6.32
Ref. Nr.:	P098131
Hersteller:	Ferraz Shawmut

5.5.7 Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Sicherungen	● Betriebsklasse: Nur gG/gL oder gRL
Leitungen	Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Fehlerstrom-Schutzschalter	● Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung ein Differenzstromgerät (RCD) oder ein Fehlerstrom-Überwachungsgerät (RCM) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite nur ein RCD/RCM folgenden Typs zulässig: – Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 3-phasiges Netz – Typ A (pulsstromsensitiv) oder Typ B (allstromsensitiv) bei Anschluss an ein 1-phasiges Netz Alternativ kann eine andere Schutzmaßnahme angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator. ● Fehlerstrom-Schutzschalter nur zwischen speisendem Netz und Antriebsregler installieren.
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

Sicherungen und Leitungsquerschnitte für den Netzanschluss

9300		Schmelzsicherung	Leitungsquerschnitt		FI [1]
		Sicherungs-Bemessungsstrom	Verlegeart F		
			L1, L2, L3	PE	
Typ		[A]	[mm²]	[mm²]	[mA]
EVF9381-EV EVF9381-EVVxxx	Slave	315	150 2 × 50 [1]	95	300
EVF9382-EV EVF9382-EVVxxx	Master	315	150 2 × 50 [1]	95	300
	Slave	315	150 2 × 50 [1]	95	300
EVF9383-EV EVF9383-EVVxxx	Master	400	240 2 × 95 [1]	150	300
	Slave	400	240 2 × 95 [1]	150	300

[1] Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben
[2] Allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter

Sicherungen und Leitungsquerschnitte für den Anschluss an den DC-Zwischenkreis

9300		Schmelzsicherung		Leitungsquerschnitt	
		Anzahl	Sicherungs-Bemessungsstrom	Verlegeart F	
				$+U_G$, $-U_G$	PE
Typ			[A]	[mm²]	[mm²]
EVF9381-EVV2xx EVF9381-EVV300	Master	1	400	2 × 50 [1]	95
	Slave	1	400	2 × 50 [1]	95
EVF9382-EVV2xx EVF9382-EVV300	Master	2	350	2 × 95 [1]	95
	Slave	2	350	2 × 95 [1]	95
EVF9383-EVV2xx EVF9383-EVV300	Master	2	400	2 × 95 [1]	150
	Slave	2	400	2 × 95 [1]	150

[1] Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben

5.5.8 Motoranschluss

- ► Zur Einhaltung der EMV-Bestimmungen empfiehlt Lenze den Einsatz geschirmter Motorleitungen.
- ► Schirmschellen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Stop!

Eine ausreichende Zugentlastung liegt in der Verantwortung des Anwenders!

Motorseitige Parallelschaltung von Master und Slave

Um die beiden Motorleitungen vom Master und vom Slave an den Motor anzuschließen, müssen die Ausgänge parallel geschaltet werden.

Bei der Parallelschaltung der Umrichterausgänge ist es wichtig, daß die Ausgänge durch eine Induktivität zwischen Master und Slave entkoppelt werden. Die Länge der Motorleitungen entscheidet, ob die Induktivität der Leitungen für eine Entkopplung ausreicht.

Es gibt 2 Varianten für den Motoranschluss, um eine ausreichende Entkopplung zu gewährleisten:


- ► Entkopplung über Motordrosseln

  Wenn die einfache Motorleitungslänge ≤ 10 m ist, müssen Sie Master und Slave motorseitig über Drosseln parallel schalten, um eine ausreichende Entkopplung zwischen Master und Slave zu erhalten.

- ► Entkopplung über die Motorleitung

  Wenn die einfache Motorleitungslänge > 10 m ist können Sie die Motorleitungen vom Master und Slave am Motor parallel schalten. Die Induktivität der Motorleitungen reicht aus, um eine ausreichende Entkopplung zwischen Master und Slave zu erhalten.

Entkopplung über Motordrosseln



Entkopplung über die Motorleitung




Abb. 5.5-11 Varianten für die motorseitige Parallelschaltung von Master und Slave

Z1, Z2	Motordrossel	für Antriebsregler
	ELM3-0003H275	EVF9381
	ELM3-0002H320	EVF9382
	ELM3-0002H410	EVF9383

Anschluss Motor




Abb. 5.5-12 Vorschlag Motoranschluss

BR1, BR2 Betrieb mit Bremswiderstand nur möglich bei Varianten V060, V110, V270 und V300

A Anschlussklemmen Master

B Anschlussklemmen Slave

C Schirm der Motorleitungen großflächig auf leitender Schaltschrank-Montageplatte auflegen und mit Schirmschellen festschrauben

D Metallisch leitende Fläche

Achten Sie auf richtige Polung!

Halten Sie die maximale Motorleitungslänge ein!

Leitungsquerschnitt

9300 vector	Installation nach EN 60204-1			
	U, V, W		PE	
Typ	[mm²]		[mm²]	
	Master	Slave	Master	Slave
EVF9381-EV EVF9381-EVVxxx	150 2 × 50 1)	150 2 × 50 1)	95	95
EVF9382-EV EVF9382-EVVxxx	150 2 × 50 1)	150 2 × 50 1)	95	95
EVF9383-EV EVF9383-EVVxxx	240 2 × 95 1)	240 2 × 95 1)	150	150

1) Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben

Nationale und regionale Vorschriften beachten

5.5.9 Motortemperatur-Überwachung verdrahten

Der Antriebsregler hat 2 Anschlüsse für die Motortemperatur-Überwachung:

- Klemmen T1, T2 zum Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder Thermokontakts (Öffner).
- Pin X8/5 und X8/8 des Inkrementalgeber-Eingangs (X8) zum Anschluss eines Temperatursensors KTY.

Motor mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Verdrahten Sie T1, T2 nur, wenn der Motor mit einem Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) ausgestattet ist.

► Eine ”offene” Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.

Gefahr!

► Alle Steuerklemmen sind nach dem Anschluss eines Kaltleiters (PTC) oder eines Thermokontakts nur noch basisisoliert (einfache Trennstrecke).

► Berührsicherheit bei defekter Trennstrecke ist nur durch externe Maßnahmen gewährleistet, z. B. doppelte Isolierung.




Abb. 5.5-13 Anschluss Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Klemmen T1, T2	
Anschluss	• Kaltleiter (PTC) – Kaltleiter mit definierter Auslösetemperatur (nach DIN 44081 und DIN 44082) • Thermokontakt (Öffner) – Temperaturschalter als Öffner
Auslösepunkt	• Fest (abhängig vom PTC/Thermokontakt) • PTC: $R\vartheta > 1600\ \Omega$ • Konfigurierbar als Warnung oder Fehler (TRIP)
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Wenn Sie keinen Lenze-Motor einsetzen, empfehlen wir als Kaltleiter einen PTC bis 150 °C.

Motor mit Temperatursensor KTY

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.5-14 Anschluss Temperatursensor KTY am Inkrementalgeber-Eingang X8

Eigenschaften des Anschlusses für die Motortemperatur-Überwachung:

Pin X8/5, X8/8 vom Inkrementalgeber-Eingang (X8)	
Anschluss	Linearer Temperatursensor KTY
Auslösepunkt	• Warnung: Einstellbar • Fehler (TRIP): Fest bei 150 °C
Bemerkungen	• Die Überwachung ist in der Lenze-Einstellung nicht aktiv. • Der Temperatursensor KTY wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.

5.6 Steueranschlüsse

5.6.1 Wichtige Hinweise

Stop!

Die Steuerkarte wird zerstört, wenn

- ► die Spannung zwischen X5/39 und PE oder X6/7 und PE größer 50 V ist,
- ► bei Versorgung über eine externe Spannungsquelle die Spannung zwischen Spannungsquelle und X6/7 größer 10 V (Gleichtakt) ist.

Begrenzen Sie die Spannung bevor Sie den Antriebsregler einschalten:

- ► Legen Sie X5/39, X6/2, X6/4 und X6/7 direkt auf PE oder
- ► setzen Sie spannungsbegrenzende Bauelemente ein.

► Für einen störungsfreien Betrieb müssen Sie die Steuerleitungen abschirmen:

- – Bei Leitungen für die digitalen Eingänge und Ausgänge den Schirm zweiseitig auflegen.
- – Bei Leitungen für die analogen Eingänge und Ausgänge den Schirm einseitig am Antriebsregler auflegen.
- – Ab 200 mm Länge nur geschirmte Leitungen für die analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge verwenden. Unter 200 mm Länge können ungeschirmte, aber verdrillte Leitungen verwendet werden.

Schirm auflegen




Abb. 5.6-1 Anbindung des Leitungsschirms mit Schirmklammer und Zugentlastung mit Kabelbinder

- A Schirmblech
- B Schirmblech mit 2 Schrauben M4 × 12 mm an der Steuerkarte unten festschrauben
- C Leitungsschirm mit Schirmklammer am Schirmblech anbinden
- D Steuerleitung mit Kabelbinder am Schirmblech zugentlasten

Daten der Anschlussklemmen

Stop!

- ► Klemmenleisten nur bei vom Netz getrenntem Antriebsregler aufstecken oder abziehen!
- ► Klemmenleisten erst verdrahten, dann aufstecken!
- ► Unbenutzte Klemmenleisten ebenfalls aufstecken, um die Kontakte zu schützen.

Leitungstyp		Aderendhülse	Maximaler Leitungsquerschnitt	Anzugsmoment	Abisolierlänge
	starr	–	2,5 mm² (AWG 14)	0,5 ... 0,6 Nm (4.4 ... 5.3 lb-in)	5 mm
	flexibel	ohne Aderendhülse	2,5 mm² (AWG 14)		
	flexibel	Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	2,5 mm² (AWG 14)		
	flexibel	Aderendhülse mit Kunststoffhülse	2,5 mm² (AWG 14)		

5.6.2 Anschlussterminal




Abb. 5.6-2 Anschlussterminal der Steuerkarte

①	2 Leuchtdioden (rot, grün) zur Statusanzeige
X1	Automatisierungs-Interface (AIF) Steckplatz für Kommunikationsmodule (z. B. Keypad XT)
X3	Vorwahl Signaltyp mit Jumper für Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Anschluss Systembus (CAN), Klemmenleiste
X5	Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge, Klemmenleisten
X6	Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge, Klemmenleisten
X8	Anschluss Inkrementalgeber Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
X9	Anschluss Leitfrequenzeingangssignal Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
X10	Anschluss Leitfrequenzausgangssignal Steckverbinder: Buchse, 9-polig, Sub-D
X11	Anschluss Sicherheitsrelais K_{SR}, Klemmenleiste

5.6.3 Mit aktiver Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”

Sicherheitshinweise für die Installation der Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”

- Nur qualifiziertes Personal darf die Funktion “Sicher abgeschaltetes Moment” installieren und in Betrieb nehmen.
- Alle sicherheitsrelevanten Leitungen (z. B. Steuerleitung für das Sicherheitsrelais, Rückmeldekontakt) außerhalb des Schaltschranks unbedingt geschützt verlegen, z. B. im Kabelkanal. Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Leitungen müssen sicher ausgeschlossen sein.
- Die Verdrahtung des Sicherheitsrelais K_{SR} mit isolierten Aderendhülsen oder starren Leitungen ist unbedingt notwendig.
- Der elektrische Bezugspunkt für die Spule des Sicherheitsrelais K_{SR} muss mit dem Schutzleitersystem verbunden sein (DIN EN 60204-1 Abs. 9.4.3). Nur so ist der Schutz gegen fehlerhaften Betrieb durch Erdschlüsse gewährleistet.



Tipp!

Eine vollständige Beschreibung finden Sie im Kapitel ”Sicher abgeschaltetes Moment”.

Versorgung über interne Spannungsquelle

- ► Wird ein frei belegbarer digitaler Ausgang (z. B. X5/A1) fest auf HIGH-Pegel gelgt, dient er als interne Spannungsquelle. Ein Ausgang ist mit maximal 50 mA belastbar.
  - – Über einen digitalen Ausgang können Sie das Relais K_{SR} und zwei digitale Eingänge (X5/28 und z. B. X5/E1) mit Spannung versorgen.
  - – Für die maximale Beschaltung (Relais K_{SR} und X5/E1 ... X5/E5, X5/ST1) müssen Sie zwei digitale Ausgänge parallel schalten und fest auf HIGH-Pegel legen.
- ► Für die Versorgung der analogen Eingänge (X6/1, X6/2 und X6/3, X6/4) müssen Sie einen frei belegbaren analogen Ausgang (z. B. X6/63) fest auf HIGH-Pegel legen.




Abb. 5.6-3 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge mit aktiver Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" und interner Spannungsquelle

S1 Impulssperre aufheben (1. Abschaltpfad)
S2 Antriebsregler freigeben (2. Abschaltpfad)
Z1 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Die SPS übernimmt die Überwachung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment"
X5/A4 Rückmeldung über einen digitalen Ausgang (z. B. DIGOUT4)
Schließer oder Öffner
Z Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.6-9

Hinweis!

Wenn Sie eine Grundkonfiguration C0005 = xx1x laden (z. B. 1010 für Drehzahlregelung mit Steuerung über Klemmen), werden folgende Klemmen auf festen Signalpegel geschaltet:

- ► Klemme X5/A1 auf FIXED1 (entspricht DC 24 V).
- ► Klemme X6/63 auf FIXED100% (entspricht 10 V).

Versorgung über externe Spannungsquelle




Abb. 5.6-4 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge mit aktiver Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” und externer Spannungsquelle

S1 Impulssperre aufheben (1. Abschaltpfad)
S2 Antriebsregler freigeben (2. Abschaltpfad)
Z1 Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Die SPS übernimmt die Überwachung der Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment”
X5/A4 Rückmeldung über einen digitalen Ausgang (z. B. DIGOUT4)
Schließer oder Öffner
Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.6-9

Hinweis!

Die Versorgung der digitalen Eingänge über eine externe Spannungsquelle ermöglicht einen **Stützbetrieb bei Netzausfall**. Nach Abschalten der Netzspannung werden weiterhin alle Istwerte erfasst und verarbeitet.

- ► Verbinden Sie den Pluspol der externen Spannungsquelle mit X5/59, um den Stützbetrieb bei Netzausfall herzustellen.
- ► Die externe Spannungsquelle muss einen Strom ≥ 1 A liefern können.
- ► Der Einschaltstrom der externen Spannungsquelle wird nicht vom Antriebsregler begrenzt. Lenze empfiehlt daher den Einsatz von Spannungsquellen mit Strombegrenzung oder mit einer Innenimpedanz von Z > 1 Ω.

5.6.4 Mit deaktivierter Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment"

Hinweis!

Wenn Sie die Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" nicht nutzen, müssen Sie das Sicherheitsrelais K_{SR} permanent bestromen, damit die Treiber der Leistungsendstufe mit Spannung versorgt werden.

Versorgung über interne Spannungsquelle

- Wird ein frei belegbarer digitaler Ausgang (z. B. X5/A1) fest auf HIGH-Pegel gelgt, dient er als interne Spannungsquelle. Ein Ausgang ist mit maximal 50 mA belastbar.
  - Über einen digitalen Ausgang können Sie das Relais K_{SR} und zwei digitale Eingänge (X5/28 und z. B. X5/E1) mit Spannung versorgen.
  - Für die maximale Beschaltung (Relais K_{SR} und X5/E1 ... X5/E5, X5/ST1) müssen Sie zwei digitale Ausgänge parallel schalten und fest auf HIGH-Pegel legen.
- Für die Versorgung der analogen Eingänge (X6/1, X6/2 und X6/3, X6/4) müssen Sie einen frei belegbaren analogen Ausgang (z. B. X6/63) fest auf HIGH-Pegel legen.




Abb. 5.6-5 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge mit deaktivierter Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" bei interner Spannungsquelle

S1 Antriebsregler freigeben
Schließer oder Öffner
Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.6-9

Hinweis!

Wenn Sie eine Grundkonfiguration C0005 = xx1x laden (z. B. 1010 für Drehzahlregelung mit Steuerung über Klemmen), werden folgende Klemmen auf festen Signalpegel geschaltet:

- Klemme X5/A1 auf FIXED1 (entspricht DC 24 V).
- Klemme X6/63 auf FIXED100% (entspricht 10 V).

Versorgung über externe Spannungsquelle




Abb. 5.6-6 Verdrahtung digitale und analoge Eingänge/Ausgänge mit deaktivierter Funktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” bei externer Spannungsquelle


S1 Antriebsregler freigeben
Schließer oder Öffner
Verbraucher
Für den Betrieb notwendige Mindestverdrahtung
Klemmenbelegung in der Lenze-Einstellung: 📖 5.6-9

Hinweis!

Die Versorgung der digitalen Eingänge über eine externe Spannungsquelle ermöglicht einen **Stützbetrieb bei Netzausfall**. Nach Abschalten der Netzspannung werden weiterhin alle Istwerte erfasst und verarbeitet.

- ► Verbinden Sie den Pluspol der externen Spannungsquelle mit X5/59, um den Stützbetrieb bei Netzausfall herzustellen.
- ► Die externe Spannungsquelle muss einen Strom ≥ 1 A liefern können.
- ► Der Einschaltstrom der externen Spannungsquelle wird nicht vom Antriebsregler begrenzt. Lenze empfiehlt daher den Einsatz von Spannungsquellen mit Strombegrenzung oder mit einer Innenimpedanz von Z > 1 Ω.

5.6.5 Klemmenbelegung

Klemme		Funktion Fettdruck = **Lenze-Einstellung**		Pegel / Zustand	Technische Daten
X11/K32 X11/K31	Sicherheits-relais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Rückmeldung Impulssperre		Kontakt geöffnet: Impuls-sperre aufgehoben (Betrieb) Kontakt geschlossen: Impuls-sperre aktiv	Siehe Kapitel "Techni-sche Daten"
X11/33		– Spule Sicherheitsrelais K_{SR}		Spule nicht bestromt: Impuls-sperre aktiv	
X11/34		+ Spule Sicherheitsrelais K_{SR}		Spule bestromt: Impulssperre aufgehoben (Betrieb)	
X5/28	Reglersperre (DCTRL-CINH) 2. Abschaltpfad	Antriebsregler freigeben und sperren		LOW: Regler gesperrt HIGH: Regler freigegeben	LOW: 0 ... +3 V HIGH: +12 ... +30 V
X5/E1	Digitale Ein-gänge (frei belegbar)	**Rechtslauf / Quickstop aufheben**		HIGH	Eingangsstrom bei +24 V: 8 mA pro Eingang Einlesen und Bearbei-tung der Eingangssignale 1/ms (Mittelwert)
X5/E2		**Linkslauf / Quickstop aufheben**		HIGH	
X5/E3		**Festfrequenz 1 aktivieren (JOG1)**		HIGH	
X5/E4		**Fehlermeldung setzen (TRIP SET)**		LOW	
X5/E5		**Fehlermeldung zurücksetzen (TRIP RESET)**		LOW-HIGH-Flanke	
X5/ST1 X5/ST2		Zusätzlicher digitaler Eingang (E6)		HIGH	
X5/A1	Digitale Aus-gänge (frei belegbar)	**Fehlermeldung vorhanden**		LOW	LOW: 0 ... +3 V HIGH: +12 ... +30 V Belastbarkeit: Max. 50 mA pro Ausgang (Lastwiderstand minde-stens 480 Ω bei +24 V) Aktualisierung der Aus-gangssignale 1/ms
X5/A2		**Schaltschwelle Q_{MIN}: Istdrehzahl < Soll-drehzahl in C0017**		LOW	
X5/A3		**Betriebsbereit (DCTRL-RDY)**		HIGH	
X5/A4		**Maximalstrom erreicht (DCTRL-IMAX)**		HIGH	
X5/39	–	GND2, Bezugspotenzial für digitale Si-gnale		–	Potenzialgetrennt zu GND1
X5/59	–	Anschluss externe Spannungsquelle für den Stützbetrieb des Antriebsreglers bei Netzausfall		DC 24 V (+18 ... +30 V)	Stromaufnahme: Max. 1 A bei 24 V
X6/1 X6/2	Analoger Ein-gang 1	Eingangsbereich Spannung **Hauptsollwert**	 Jumper X3	-10 V ... +10 V	Auflösung: 5 mV (11 Bit + Vorzei-chen)
		Eingangsbereich Strom	 Jumper X3	-20 mA ... +20 mA	Auflösung: 20 µA (10 Bit + Vorzeichen)
X6/3 X6/4	Analoger Ein-gang 2	Eingangsbereich Spannung **Nicht aktiv**	Jumper X3 hat kei-nen Einfluss	-10 V ... +10 V	Auflösung: 5 mV (11 Bit + Vorzeichen)
X6/62	Analoger Aus-gang 1	Monitor 1 **Drehzahl-Istwert**		-10 V ... +10 V; max. 2 mA	Auflösung: 20 mV (9 Bit + Vorzeichen)
X6/63	Analoger Aus-gang 2	Monitor 2 **Motorstrom-Istwert**		-10 V ... +10 V; max. 2 mA	Auflösung: 20 mV (9 Bit + Vorzeichen)
X6/7	–	GND1, Bezugspotenzial für analoge Sig-nale		–	–

5.7 Systembus (CAN) verdrahten

Verdrahtung




Abb. 5.7-1 Prinzipielle Verdrahtung des Systembus (CAN)

A_1	Busteilnehmer 1 (Antriebsregler)
A_2	Busteilnehmer 2 (Antriebsregler)
A_3	Busteilnehmer 3 (Antriebsregler)
A_n	Busteilnehmer n (z. B. SPS), n = max. 63
X4/GND	CAN-GND: Systembus-Bezugspotenzial
X4/LO	CAN-LOW: Systembus LOW (Datenleitung)
X4/HI	CAN-HIGH: Systembus HIGH (Datenleitung)

Stop!

Schließen Sie einen 120 Ω Abschlusswiderstand am ersten und letzten Bus-Teilnehmer an.

Wir empfehlen CAN-Kabel nach ISO 11898-2 zu verwenden:

CAN-Kabel nach ISO 11898-2	
Kabeltyp	Paarverseilt mit Abschirmung
Impedanz	120 Ω (95 ... 140 Ω)
Leitungswiderstand/-querschnitt	
Kabellänge ≤ 300 m	≤ 70 mΩ/m / 0.25 ... 0.34 mm² (AWG22)
Kabellänge 301 ... 1000 m	≤ 40 mΩ/m / 0.5 mm² (AWG20)
Signallaufzeit	≤ 5 ns/m

5.8 Rückführsystem verdrahten

5.8.1 Wichtige Hinweise

- Sie können entweder am Eingang X8 oder am Eingang X9 einen Inkrementalgeber anschließen:
  - Inkrementalgeber mit TTL-Pegel schließen Sie an X8 an.
  - Inkrementalgeber mit HTL-Pegel schließen Sie an X9 an.
- Das Inkrementalgebersignal kann am Leitfrequenzausgang X10 für Folgeantriebe ausgegeben werden.

Hinweis!

- Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Schutzabdeckung	Schutz für nicht verwendete Sub-D-Anschlüsse	4

5.8.2 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8

Technische Daten

Bereich	Werte
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
Anschließbare Inkrementalgeber	Inkrementalgeber mit TTL-Pegel ● Geber mit zwei um 90° elektrisch versetzten 5 V-Komplementärsignalen ● Anschluss der Nullspur möglich (optional)
Eingangsfrequenz	0 ... 500 kHz
Stromaufnahme	6 mA pro Kanal
Interne Spannungsquelle (X8/4, X8/5)	DC 5 V / max. 200 mA

Verdrahtung




Abb. 5.8-1 Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel (RS-422)

① Signale bei Rechtslauf
Paarweise verdrillte Adern

X8 - Inkrementalgeber mit TTL-Pegel Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	V_{CC}	GND (-KTY)	$\overline{Z}$	Z	+KTY	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			1 mm² (AWG 18)		0,14 mm² (AWG 26)			

5.8.3 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9

Technische Daten

Bereich	Werte
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
Anschließbare Inkrementalgeber	Inkrementalgeber mit HTL-Pegel ● Zweispurig mit inversen Signalen und Nullspur ● Zweispurig ohne inverse Signale und Nullspur
Eingangsfrequenz	0 ... 200 kHz
Stromaufnahme	5 mA pro Kanal
Versorgung Inkrementalgeber	Externe Spannungsquelle
Interne Spannungsquelle (X9/4, X9/5)	DC 5 V / max. 200 mA Summenstrom an X9/4, X9/5 und X10/4, X10/5: max. 200 mA

Verdrahtung




Abb. 5.8-2 Anschluss Inkrementalgeber mit HTL-Pegel

① Signale bei Rechtslauf
② Externe Spannungsquelle für den Inkrementalgeber
Paarweise verdrillte Adern

X9 - Inkrementalgeber mit HTL-Pegel Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	+5 V	GND	$\overline{Z}$	Z	-	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			1 mm² (AWG 18)		0,14 mm² (AWG 26)			

Hinweis!

Anschluss zweispuriger Inkrementalgeber ohne inverse Signale (bei HTL-Pegel):

► Legen Sie das Signal A auf Pin X9/2 ($\overline{A}$) und das Signal B auf Pin X9/9 ($\overline{B}$).

► Verdrahten Sie Pin X9/3 (A) und X9/1) (B) mit dem Pluspol der externen Spannungsquelle für den Inkrementalgeber.

5.9 Leitfrequenzeingang / Leitfrequenzausgang verdrahten

Benötigtes Installationsmaterial aus dem Lieferumfang:

Beschreibung	Verwendung	Anzahl
Schutzabdeckung	Schutz für nicht verwendete Sub-D-Anschlüsse	4

Technische Daten

Bereich	Leitfrequenzausgang X10
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Buchse, 9-polig, Sub-D
Pinbelegung	Abhängig von der gewählten Grundkonfiguration
Ausgangsfrequenz	0 ... 500 kHz
Signal	Zweispurig mit inversen 5 V-Signalen (RS422) und Nullspur
Belastbarkeit	Max. 20 mA pro Kanal (bis zu 3 Folgeantriebe anschließbar)
Besonderheiten	Das Ausgangssignal "Enable" an X10/8 schaltet auf LOW, wenn der Antriebsregler nicht betriebsbereit ist (z. B. vom Netz getrennt). Dadurch kann beim Folgeantrieb die Überwachung SD3 ausgelöst werden.
Interne Spannungsquelle (X10/4, X10/5)	DC 5 V / max. 50 mA Summenstrom an X9/4, X9/5 und X10/4, X10/5: max. 200 mA

Bereich	Leitfrequenzeingang X9
Anschluss am Antriebsregler	Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D
Eingangsfrequenz	TTL-Pegel: 0 ... 500 kHz HTL-Pegel: 0 ... 200 kHz
Signal	Zweispurig mit inversen Signalen und Nullspur Zweispurig ohne inverse Signale und Nullspur (nur bei HTL-Pegel)
Auswertung der Signale	Über Code C0427
Stromaufnahme	Max. 5 mA
Besonderheiten	Bei aktivierter Überwachung SD3 wird TRIP oder Warnung ausgelöst, wenn das Eingangssignal "Lamp Control" an X9/8 auf LOW schaltet. Dadurch kann der Antriebsregler reagieren, wenn der Master-Antrieb nicht betriebsbereit ist.

Verdrahtung

Hinweis!

- ► Wir empfehlen, für die Verdrahtung Lenze-Systemleitungen zu verwenden.
- ► Bei selbstkonfektionierten Leitungen nur Leitungen mit paarweise verdrillten und abgeschirmten Adern verwenden.




Abb. 5.9-1 Anschluss Leitfrequenzeingang (X9) / Leitfrequenzausgang (X10)

X9 Folgeantrieb (Slave)
X10 Leitantrieb (Master)
① Signale bei Rechtslauf
Paarweise verdrillte Adern

X9 - Leitfrequenzeingang Steckverbinder: Stift, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	+5 V	GND	$\overline{Z}$	Z	LC	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			0,5 mm² (AWG 20)		0,14 mm² (AWG 26)		0,5 mm² (AWG 20)	0,14 mm² (AWG 26)

X10 - Leitfrequenzausgang Steckverbinder: Buchse, 9-polig, Sub-D									
Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Signal	B	$\overline{A}$	A	+5 V	GND	$\overline{Z}$	Z	EN	$\overline{B}$
	0,14 mm² (AWG 26)			0,5 mm² (AWG 20)		0,14 mm² (AWG 26)		0,5 mm² (AWG 20)	0,14 mm² (AWG 26)

Abgleich

Auswertung der Eingangssignale an X9		
Code	**Funktion**	
C0427 = 0	Rechtslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° vor (positiver Wert an DFIN-OUT)
	Linkslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° nach (negativer Wert an DFIN-OUT)
C0427 = 1	Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = LOW (positiver Wert an DFIN-OUT)
	Linkslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = HIGH (negativer Wert an DFIN-OUT)
C0427 = 2	Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (positiver Wert an DFIN-OUT) Spur B = LOW
	Linkslauf	Spur B übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (negativer Wert an DFIN-OUT) Spur A = LOW

5.10 Kommunikationsmodule

Weitere Informationen ....

zur Verdrahtung und Anwendung von Kommunikationsmodulen finden in den zugehörigen Montageanleitungen und Kommunikationshandbüchern.

Mögliche Kommunikationsmodule

Kommunikationsmodul	Typ/Bestellnummer
Keypad XT	EMZ9371BC
LECOM-A/B (RS232/485)	EMF2102IBV001
LECOM-B (RS485)	EMF2102IBV002
LECOM-LI (Lichtwellenleiter)	EMF2102IBV003
LON	EMF2141IB
INTERBUS	EMF2113IB
INTERBUS-Loop	EMF2112IB
PROFIBUS-DP	EMF2133IB
DeviceNet/CANopen	EMF2175IB

Handhabung

Kommunikationsmodul auf die Schnittstelle AIF (X1) stecken bzw. davon abziehen. Das ist auch während des Betriebs möglich.

6 Inbetriebnahme

Inhalt

6.1 Vor dem ersten Einschalten 6.1-1
6.2 Wahl der richtigen Betriebsart 6.2-1
6.3 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 6.3-1
6.3.1 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung 6.3-1
6.3.2 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart Vectorregelung . 6.3-5
6.4 Reglersperre 6.4-1
6.5 Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern 6.5-1
6.5.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale 6.5-1
6.5.2 Freie Konfiguration Digitalausgänge 6.5-3
6.5.3 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale 6.5-4
6.5.4 Freie Konfiguration Analogausgänge 6.5-6
6.6 Motor anpassen 6.6-1
6.6.1 Motordaten eingeben 6.6-1
6.6.2 Auswahlliste Motoren 6.6-4
6.6.3 Temperaturüberwachung des Motors mit PTC oder Thermokontakt 6.6-9
6.6.4 Temperaturüberwachung des Motors mit KTY 6.6-11
6.6.5 Stromgrenzwerte 6.6-15
6.6.6 Motordaten automatisch erfassen 6.6-16
6.7 Drehzahlrückführung einstellen 6.7-1
6.7.1 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8 . . . . . 6.7-2
6.7.2 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9 . . . . . 6.7-2
6.8 Betriebsart 6.8-1
6.8.1 U/f-Kennliniensteuerung 6.8-4
6.8.2 Vectorregelung 6.8-8
6.9 Schaltfrequenz des Wechselrichters 6.9-1
6.10 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen 6.10-1
6.10.1 Drehzahlbereich 6.10-1
6.10.2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten im Speed-Mode einstellen 6.10-3
6.10.3 Quickstop (Schnellhalt) 6.10-4
6.10.4 Drehrichtung umschalten 6.10-5
6.11 Betriebsverhalten optimieren 6.11-1
6.11.1 Schlupfkompensation 6.11-1
6.11.2 Pendeldämpfung 6.11-3
6.11.3 Boost-Korrektur bei U/f-Kennliniensteuerung 6.11-5
6.11.4 Motor-Magnetisierungsstrom bei Vectorregelung 6.11-9

6.1 Vor dem ersten Einschalten

Hinweis!

- ► Halten Sie die jeweilige Einschaltreihenfolge ein.
- ► Bei Störungen während der Inbetriebnahme hilft Ihnen das Kapitel ”Störungen erkennen und beseitigen”.

Um Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden, überprüfen Sie ...

... vor dem Zuschalten der Netzspannung:

- ► Die Verdrahtung auf Vollständigkeit, Kurzschluss und Erdschluss.
- ► Bei den Varianten V210, V240, V270 und V300 die Versorgung des internen Lüfters.
  - – Die Position der Brücke ist abhängig von der angelegten Netzspannung.
- ► Die Funktion ”NOT-AUS” der Gesamtanlage.
- ► Die Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) muss an die Ausgangsspannung des Antriebsreglers angepasst sein.
  - – Z. B. den phasenrichtigen Anschluss des Motors.
- ► Die Drehrichtung des Inkrementalgebers

... vor der Reglerfreigabe die Einstellung der wichtigsten Antriebsparameter:

Stop!

Nur Varianten V210, V240, V270, V300:

- ► Passen Sie die Zwischenkreisspannungsschwelle über C0173 an die Netzspannung an.
  - – Die Lenze-Einstellung von C0173 = 1 (OU = 770 V) ist nur zulässig für den Betrieb des Antriebsreglers an 400 V Netzspannung.

- ► Nur Varianten V210, V240, V270, V300:

  Passen Sie die Bremstransistorschwelle über C0174 an die Netzspannung an. Die Lenze-Einstellung des Codes C0174 = 3 (U_{Br} = 885 V) ist gültig für den Betrieb des Antriebsreglers an 500 V Netzspannung.
- ► Ist die U/f-Nennfrequenz an die Schaltungsart des Motors angepasst?
- ► Sind die für Ihre Anwendung relevanten Antriebsparameter richtig eingestellt?
- ► Ist die Konfiguration der analogen und digitalen Eingänge und Ausgänge an die Verdrahtung angepasst?

6.2 Wahl der richtigen Betriebsart

Beschreibung

Über die Betriebsart wählen Sie die Steuerungsart oder Regelungsart des Antriebsreglers aus. Sie können wählen zwischen

- ► U/f-Kennliniensteuerung
- ► Vectorregelung

Wahl der richtigen Betriebsart

Die U/f-Kennliniensteuerung ist die klassische Betriebsart für Standardanwendungen.

Mit der Vectorregelung erzielen Sie gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung verbesserte Antriebseigenschaften durch:

- ► höheres Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- ► höhere Drehzahlgenauigkeit und höhere Rundlaufgüte
- ► höheren Wirkungsgrad




Abb. 6.2-1 Vergleich U/f-Kennliniensteuerung und Vectorregelung

① U/f-Kennliniensteuerung
② Vectorregelung

Empfohlene Betriebsarten

Der Frequenzumrichter ist vorwiegend geeignet für die in der folgenden Tabelle genannten Anwendungen.

Die Tabelle hilft Ihnen, die richtige Betriebsart für Ihre Anwendung zu wählen:

► C0006 = 5: U/f-Kennliniensteuerung mit konstanter U_{min}-Anhebung

► C0006 = 1: Vectorregelung




Leistungsbereich 110 ... 400 kW	**Wahl der Betriebsart in C0006**			
	Motorleitung geschirmt ≤ 100 m ungeschirmt ≤ 200 m		**Motorleitung geschirmt > 100 m ungeschirmt > 200 m**	
Anwendungen mit Asynchronmotoren	**empfohlen**	**alternativ**	**empfohlen**	**alternativ**
Einzelantriebe				
Antriebe mit konstanter Belastung	5	1	5	-
Antriebe mit Schweranlauf	1	5	5	-
Fahrantriebe, Förderbänder	5	1	5	-
Pumpenantriebe, Lüfterantriebe [1)]	5	-	5	-
Antriebe für Extruder	5	1	5	-
Antriebe für Drahtziehmaschinen	5	1	5	-
Antriebe für Walzmaschinen	5	1	5	-
Antriebe für Aufwickler mit Tänzer (drehzahlgestellt)	1	5	-	-
Gruppenantriebe (maßgebend ist die resultierende Motorleitungslänge l_{res}) $l_{res} = \sqrt{(i \cdot (l_1 + l_2 + ... + l_i))}$	5	-	5	-




[1)] für diese Anwendung empfehlen wir eine quadratische Spannungskennlinie (C0014 = 1)




6.3 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

6.3.1 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung

Das Beispiel beschreibt die Inbetriebnahme einer Drehzahlregelung für den Antriebsregler mit leistungszugeordnetem Drehstrom-Asynchronmotor.

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
1.	Stecken Sie das Keypad auf		
2.	Stellen Sie sicher, dass nach Netz-Einschalten die Reglersperre aktiv ist	 misc008	Klemme X5/28 = LOW (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Reglersperre”)
3.	Stellen Sie sicher, dass kein externer Fehler anliegt		Klemme X5/E4 = HIGH
4.	Einschalten		
A	Die Steuerkarte wird über eine externe Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie die externe DC 24 V-Versorgungsspannung ein	 misc002	
B	Die Steuerkarte wird über die interne Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie das Netz ein. Der Antriebsregler stellt die DC 24 V-Versorgung zur Verfügung.		
5.	Nach ca. 2 s ist der der Antriebsregler initialisiert und das Keypad befindet sich in der Betriebsebene und zeigt die aktuelle Drehzahl (C0051) an	 9371BC004	
6.	Wechseln Sie ins Menü ”Terminal I/O” und konfigurieren Sie die Funktion der Steuerklemmen, um sie an Ihre Anwendung anzupassen. Lenze-Einstellung: C0005 = 1000 (Grundkonfiguration ”Drehzahlregelung”)		Mit C0002 = 0 wird die Lenze-Einstellung wiederhergestellt (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern”)
7.	Für die schnelle Inbetriebnahme wählen Sie das Menü ”Short Setup”	 9371BC007	Das Untermenü ”Setup U/f” enthält die Codes, die Sie für die Inbetriebnahme einer Standard-Anwendung benötigen. Die digitalen Eingänge sind in Lenze-Einstellung konfiguriert: X5/E1: Rechtslauf/Quickstop aufheben X5/E2: Linkslauf/Quickstop aufheben X5/E3: Festsollwert 1 (JOG1) aktivieren X5/E4: Fehlermeldung setzen (TRIP SET) X5/E5: Fehlermeldung zurücksetzen (TRIP RESET) (siehe Kapitel ”Parametrierung”)
A	Mit PRG die Menü-Ebene wechseln		
B	Mit ▲ ▲ ▶ ▲ in das Menü ”Short Setup” und dort in das Untermenü ”Setup U/f” wechseln		
C	Mit ▶ in die Code-Ebene wechseln, um Ihren Antrieb zu parametrieren	  9371BC008	
8.	Passen Sie den Antriebsregler an das Netz an (C0173) Lenze-Einstellung: 1 (400 V Netzspannung)		
9.	Nur bei den Varianten V060, V110, V270, V300 im Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Passen Sie die Bremstransistorschwelle an (C0174) Lenze-Einstellung: 3 (500 V Netzspannung, 885 V Bremsspannung)		Siehe Codetabelle
10.	Geben Sie die Motordaten ein		Siehe Motor-Typenschild und Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Motordaten anpassen”
A	Wenn Sie einen Lenze-Motor verwenden: Wählen Sie in C0086 den angeschlossenen Motortyp aus.		Die Daten der Lenze-Motoren sind in C0086 abgelegt.

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
B	Wenn Sie keinen Lenze-Motor verwenden: Geben Sie die Daten vom Motor-Typenschild ein		
	• Motor-Bemessungsleistung (C0081) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	• Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	• Motor-Bemessungsstrom (C0088) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	• Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	• Motor-Bemessungsspannung (C0090) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	• Motor-cosφ (C0091) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
11.	Stellen Sie ggf. eine von der Nennfrequenz des Motors abweichende Eckfrequenz ein (C0015) Lenze-Einstellung: C0015 = C0089		Änderungen in C0086 und C0089 überschreiben die Einstellung in C0015 (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Betriebsart” → ”U/f-Kennliniensteuerung”)
12.	Passen Sie ggf. die Schlupfkompensation an (C0021) Lenze-Einstellung: Nennschlupf in [%] bezogen auf N_{max} in C0011. Der Wert wird aus den Daten vom Typenschild berechnet und ist damit für die meisten Anwendungen passend.		Durch Änderungen in C0086, C0087, C0089 wird der Nennschlupf neu berechnet und automatisch in C0021 eingetragen (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Schlupfkompensation”)
13.	Stellen Sie zum Schutz des Motors die Stromgrenzwerte ”I_{max} current” (C0022, C0023) Richtwert ≤ 2-facher Motornennstrom		Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremschopper bzw. Rückspeisemodul einsetzen Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremswiderstand einsetzen (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Motor anpassen” → ”Stromgrenzwerte”)
A	Motorisch und generatorisch (C0022)		
B	Zusätzliche Begrenzung generatorisch (C0023) Bedingung: C0023 < C0022		
14.	Stellen Sie die Betriebsart ”U/f” (C0006) ein Lenze-Einstellung: 5 (U/f-Kennliniensteuerung)		(siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Betriebsart” → ”U/f-Kennliniensteuerung”)
15.	Stellen Sie die U/f-Charakteristik ein (C0014) Lenze-Einstellung: 0 (Lineare Charakteristik)		
A	Lineare Charakteristik (C0014 = 0)		
B	Quadratische Charakteristik (C0014 = 1)		Für Anwendungen z. B. mit Pumpen oder Lüftern
16.	Stellen Sie ggf. eine U_{min}-Anhebung ”Umin boost” ein (C0016) Lenze-Einstellung: 0 %		C0016 = 1 % entspricht einem Boost von 1 % der Nennspannung ”Mot voltage” (C0090) (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Betriebsart” → ”U/f-Kennliniensteuerung”)

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
17.	Stellen Sie die Schaltfrequenz ”fchop” ein (C0018) Lenze-Einstellung: Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: 6 (8/2 kHz sin) Leistungsbereich 110 ... 400 kW: 6 (4/2 kHz sin)		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Schaltfrequenz des Wechselrichters”
18.	Stellen Sie das von Ihnen eingesetzte Drehzahlrückführsystem ”Feedback type” ein (C0025) Lenze-Einstellung: 1 (keine Rückführung)		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Drehzahlrückführung einstellen”
A	Bei Einsatz eines TTL-Encoders: Wählen Sie den verwendeten Geber in C0025 aus		
B	Bei Einsatz eines TTL-Encoders mit einer Strichzahl, die nicht in C0025 einstellbar ist: Stellen Sie C0025 = 100 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
C	Kompensieren Sie ggf. einen Spannungsabfall auf der Inkrementalgeberleitung. Mit C0421 können Sie die Versorgungsspannung für den TTL-Encoder justieren.		
D	Bei Einsatz eines HTL-Encoders: Stellen Sie C0025 = 101 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
19.	Stellen Sie die maximale Drehzahl ein (C0011) Lenze-Einstellung: 3000 rpm		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”
20.	Stellen Sie die Hochlaufzeit T_{ir} ein (C0012) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)
21.	Stellen Sie die Ablaufzeit T_{if} ein (C0013) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)
22.	Stellen Sie ggf. die Quickstop-Ablauframpe ein (C0105) Lenze-Einstellung: 5,00 s		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”
23.	Passen Sie ggf. die Festsollwerte JOG an.		Siehe Codetabelle
A	JOG 1 (C0039/1) Lenze-Einstellung: 1500 rpm		Aktivierung: X5/E3 = HIGH
B	Weitere Festsollwerte: JOG 2 (C0039/2) ... JOG 15 (C0039/15)		
24.	Speichern Sie die Einstellungen netzausfallsicher in einem der 4 Parametersätze (C0003) Mit C0003 = 1 werden die Einstellungen im Parametersatz 1 gespeichert.		Code C0003 ist der erste Code im Menü ”Setup U/f”. Nach Zuschalten der DC 24 V-Versorgung bzw. nach Netzeinschalten wird automatisch Parametersatz 1 aktiviert. (siehe Kapitel ”Parametrierung”)
25.	Schalten Sie das Netz ein, wenn nur die externe DC 24 V-Versorgungsspannung eingeschaltet ist.		
26.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Reglersperre”)
27.	Sollwert vorgeben	Analoge Sollertvorgabe: -10 ... +10 V über Potentiometer an X6/1 und X6/2	
		Festdrehzahl: JOG 1 mit X5/E3 = HIGH aktivieren	JOG 1 wird in C0039/1 parametriert





Einschaltreihenfolge			Bemerkung
28.	Der Antrieb läuft jetzt		Rechtslauf: X5/E1 = HIGH und X5/E2 = LOW Linkslauf: X5/E1 = LOW und X5/E2 = HIGH Wenn der Antrieb nicht anläuft, zusätzlich RUN drücken (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)




Hinweis!




Im Menü ”Diagnostic” können Sie die wichtigsten Antriebsparameter überwachen.

6.3.2 Inbetriebnahmebeispiel in der Betriebsart Vectorregelung

Das Beispiel beschreibt die Inbetriebnahme einer Drehzahlregelung für den Antriebsregler mit leistungszugeordnetem Drehstrom-Asynchronmotor.

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
1.	Stecken Sie das Keypad auf		
2.	Stellen Sie sicher, dass nach Netz-Einschalten die Reglersperre aktiv ist	 misc008	Klemme X5/28 = LOW (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Reglersperre”)
3.	Stellen Sie sicher, dass kein externer Fehler anliegt		Klemme X5/E4 = HIGH
4.	Einschalten		
A	Die Steuerkarte wird über eine externe Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie die externe DC 24 V-Versorgungsspannung ein	 misc002	
B	Die Steuerkarte wird über die interne Spannungsversorgung betrieben: Schalten Sie das Netz ein. Der Antriebsregler stellt die DC 24 V-Versorgung zur Verfügung.		
5.	Nach ca. 2 s ist der der Antriebsregler initialisiert und das Keypad befindet sich in der Betriebsebene und zeigt die aktuelle Drehzahl (C0051) an	 9371BC004	
6.	Wechseln Sie ins Menü ”Terminal I/O” und konfigurieren Sie die Funktion der Steuerklemmen, um sie an Ihre Anwendung anzupassen. Lenze-Einstellung: C0005 = 1000 (Grundkonfiguration ”Drehzahlregelung”)		Mit C0002 = 0 wird die Lenze-Einstellung wiederhergestellt (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern”)
7.	Für die schnelle Inbetriebnahme wählen Sie das Menü ”Short Setup”	 9371BC007	Das Untermenü ”Setup vector” enthält die Codes, die Sie für die Inbetriebnahme einer Standard-Anwendung benötigen. Die digitalen Eingänge sind in Lenze-Einstellung konfiguriert: X5/E1: Rechtslauf/Quickstop aufheben X5/E2: Linkslauf/Quickstop aufheben X5/E3: Festsollwert 1 (JOG1) aktivieren X5/E4: Fehlermeldung setzen (TRIP SET) X5/E5: Fehlermeldung zurücksetzen (TRIP RESET) (siehe Kapitel ”Parametrierung”)
A	Mit PRG die Menü-Ebene wechseln		
B	Mit ▲ ▲ ▶ ▲ in das Menü ”Short Setup” und dort in das Untermenü ”Setup vector” wechseln		
C	Mit ▶ in die Code-Ebene wechseln, um Ihren Antrieb zu parametrieren	  9371BC008	
8.	Passen Sie den Antriebsregler an das Netz an (C0173) Lenze-Einstellung: 1 (400 V Netzspannung)		
9.	Nur bei den Varianten V060, V110, V270, V300 im Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Passen Sie die Bremstransistorschwelle an (C0174) Lenze-Einstellung: 3 (500 V Netzspannung, 885 V Bremsspannung)		Siehe Codetabelle
10.	Geben Sie die Motordaten ein		Siehe Motor-Typenschild und Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Motordaten anpassen”
A	Wenn Sie einen Lenze-Motor verwenden: Wählen Sie in C0086 den angeschlossenen Motortyp aus.		Die Daten der Lenze-Motoren sind in C0086 abgelegt.
B	Wenn Sie keinen Lenze-Motor verwenden: Geben Sie die Daten vom Motor-Typenschild ein		
	● Motor-Bemessungsleistung (C0081) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
	● Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	● Motor-Bemessungsstrom (C0088) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	● Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
	● Motor-Bemessungsspannung (C0090) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		Wert für die gewählte Motor-Schaltungsart (Stern/Dreieck) eintragen!
	● Motor-cosφ (C0091) – Lenze-Einstellung: geräteabhängig		
11.	Stellen Sie zum Schutz des Motors die Stromgrenzwerte "I_{max} current" (C0022, C0023) Richtwert ≤ 2-facher Motornennstrom		Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremschopper bzw. Rückspeisemodul einsetzen Leistungsbereich 110 ... 400 kW: Zur Abführung generatorischer Energie ggf. Bremswiderstand einsetzen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Motor anpassen" → "Stromgrenzwerte")
A	Motorisch und generatorisch (C0022)		
B	Zusätzliche Begrenzung generatorisch (C0023) Bedingung: C0023 < C0022		
12.	Wenn Sie die Motortemperatur mit einem Temperatursensor KTY überwachen: Aktivieren Sie die Temperaturrückführung mit C0594 (Störung SD6) Lenze-Einstellung: 3 (ausgeschaltet)		Eine Temperaturrückführung mit KTY wirkt sich positiv auf die Vectorregelung aus, weil die Motordaten-Identifizierung den Temperarureinfluss im Motormodell berücksichtigt. (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Motor anpassen")
13.	Starten Sie die Motordaten-Identifizierung "ident run" (C0148)		(siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Motor anpassen")
A	Sicherstellen, dass die Reglersperre aktiv ist		Klemme X5/28 = LOW
B	Netz einschalten		
C	C0148 = 1 einstellen		
D	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH Die Identifizierung startet: ● Das Segment IMP erlischt ● Es wird "WRK run" angezeigt ● Der Motor wird bestromt und "pfeift" leise ● Der Motor dreht nicht
E	Wenn nach ca. 1 ... 2 min das Segment IMP wieder aktiv ist, Regler sperren		Klemme X5/28 = LOW Die Identifizierung ist beendet. Folgende Werte wurden ermittelt und in Codes eingetragen: ● Wechselrichter-Fehlerkennlinie (C1753/xx) ● Rotorwiderstand "Mot Rr" (C0082) ● Ständerwiderstand "Mot Rs" (C0084) ● Streuinduktivität "Mot Lss" (C0085) ● Ständerinduktivität "Mot Ls" (C0092)
14.	Stellen Sie die Betriebsart "vector ctrl" (C0006) ein Lenze-Einstellung: 5 (U/f-Kennliniensteuerung)		(siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Betriebsart" → "Vectorregelung")
15.	Stellen Sie die Schaltfrequenz "fchop" ein (C0018) Lenze-Einstellung: Leistungsbereich 0,37 ... 90 kW: 6 (8/2 kHz sin) Leistungsbereich 110 ... 400 kW: 6 (4/2 kHz sin)		Siehe Kapitel "Inbetriebnahme" → "Schaltfrequenz des Wechselrichters"

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
16.	Stellen Sie das von Ihnen eingesetzte Drehzahlrückführsystem ”Feedback type” ein (C0025) Lenze-Einstellung: 1 (keine Rückführung)		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Drehzahlrückführung einstellen”
A	Bei Einsatz eines TTL-Encoders: Wählen Sie den verwendeten Geber in C0025 aus		
B	Bei Einsatz eines TTL-Encoders mit einer Strichzahl, die nicht in C0025 einstellbar ist: Stellen Sie C0025 = 100 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
C	Kompensieren Sie ggf. einen Spannungsabfall auf der Inkrementalgeberleitung. Mit C0421 können Sie die Versorgungsspannung für den TTL-Encoder justieren.		
D	Bei Einsatz eines HTL-Encoders: Stellen Sie C0025 = 101 ein Tragen Sie die Strichzahl in C0420 ein		
17.	Stellen Sie die maximale Drehzahl ein (C0011) Lenze-Einstellung: 3000 rpm		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”
18.	Stellen Sie die Hochlaufzeit T_{ir} ein (C0012) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)
19.	Stellen Sie die Ablaufzeit T_{if} ein (C0013) Lenze-Einstellung: 5,00 s		$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{f_2 - f_1}$ (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)
20.	Stellen Sie ggf. die Quickstop-Ablauframpe ein (C0105) Lenze-Einstellung: 5,00 s		Siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”
21.	Passen Sie ggf. die Festsollwerte JOG an.		Siehe Codetabelle
A	JOG 1 (C0039/1) Lenze-Einstellung: 1500 rpm		Aktivierung: X5/E3 = HIGH
B	Weitere Festsollwerte: JOG 2 (C0039/2) ... JOG 15 (C0039/15)		
22.	Speichern Sie die Einstellungen netzausfallsicher in einem der 4 Parametersätze (C0003) Mit C0003 = 1 werden die Einstellungen im Parametersatz 1 gespeichert.		Code C0003 ist der erste Code im Menü ”Setup U/f”. Nach Zuschalten der DC 24 V-Versorgung bzw. nach Netzeinschalten wird automatisch Parametersatz 1 aktiviert. (siehe Kapitel ”Parametrierung”)
23.	Schalten Sie das Netz ein, wenn nur die externe DC 24 V-Versorgungsspannung eingeschaltet ist.		
24.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Reglersperre”)
25.	Sollwert vorgeben	Analoge Sollertvorgabe: -10 ... +10 V über Potentiometer an X6/1 und X6/2	
		Festdrehzahl: JOG 1 mit X5/E3 = HIGH aktivieren	JOG 1 wird in C0039/1 parametriert

Einschaltreihenfolge			Bemerkung
26.	Der Antrieb läuft jetzt		Rechtslauf: X5/E1 = HIGH und X5/E2 = LOW Linkslauf: X5/E1 = LOW und X5/E2 = HIGH Wenn der Antrieb nicht anläuft, zusätzlich RUN drücken (siehe Kapitel ”Inbetriebnahme” → ”Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen”)

Hinweis!

Im Menü ”Diagnostic” können Sie die wichtigsten Antriebsparameter überwachen.

6.4 Reglersperre

Beschreibung

Ist die Reglersperre aktiv, werden die Leistungsausgänge gesperrt.

- ► Der Antrieb trudelt ohne Moment aus.
- ► Statusanzeige Keypad: Impulssperre IMP
- ► Statusanzeige am Antriebsregler: Die grüne LED blinkt.

Gefahr!

Verwenden Sie die Funktion Reglersperre (DCTRL1-CINH) nicht als Not-Aus. Die Reglersperre sperrt nur die Leistungsausgänge und trennt den Antriebsregler **nicht** vom Netz!

Der Antrieb könnte jederzeit wieder anlaufen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0040	Ctrl enable	0		Reglerfreigabe ● Regler freigeben nur möglich, wenn X5/28 = HIGH	📖 6.4-1
			0 Ctrl inhibit	Regler gesperrt	
			1 Ctrl enable	Regler freigegeben	

Aktivierung

Über Klemme X5/28:

- ► LOW-Pegel an der Klemme aktiviert die Reglersperre (nicht invertierbar)
- ► HIGH-Pegel gibt den Regler wieder frei

Über die Tastatur des Keypad (Bedingung: C0469 = 1):

- ► STOP aktiviert die Reglersperre
- ► RUN gibt den Regler wieder frei

Über Code C0040:

- ► C0040 = 0 aktiviert die Reglersperre
- ► C0040 = 1 gibt den Regler wieder frei

Hinweis!

- ► Die Quellen für Reglersperre sind UND-verknüpft, d. h. der Antrieb läuft erst dann wieder an, wenn bei allen Signalquellen die Reglersperre aufgehoben ist.
- ► Der erneute Start beginnt mit Drehzahl 0. Bei noch rotierenden Schwungmassen kann es dadurch zu Überstrom kommen.

6.5 Belegung der Steuerklemmen X5 und X6 ändern

Gefahr!

Wenn Sie in C0005 eine Konfiguration auswählen, wird die Signalbelegung der Eingänge und Ausgänge mit der zugehörigen Grundbelegung überschrieben!

► Passen Sie die Signalbelegung an Ihre Verdrahtung an!

6.5.1 Freie Konfiguration digitale Eingangssignale

Beschreibung

► Interne Digitalsignale können Sie frei mit externen digitalen Signalquellen verknüpfen. Damit können Sie eine frei konfigurierte Steuerung des Antriebsreglers einrichten.

– Digitaleingänge X5/E1 ... X5/E5

► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen. Achten Sie dabei auf sinnvolle Verknüpfungen, da Sie sonst sich ausschließende Funktionen aktivieren können (z. B. ein Digitaleingang gleichzeitig mit Quickstop und Gleichstrombremsung verknüpft).

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0114			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Eingangssignale an X5, Funktionsblock DIGIN	📖 6.5-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGIN1 pol	0				Klemme X5/E1	
2	DIGIN2 pol	0				Klemme X5/E2	
3	DIGIN3 pol	0				Klemme X5/E3	
4	DIGIN4 pol	1				Klemme X5/E4	
5	DIGIN5 pol	0				Klemme X5/E5	
5	DIGIN6 (ST) pol	0				Klemme X5/ST	

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die internen Digitalsignale mit einer externen Signalquelle, indem Sie in den Konfigurationscode des internen Digitalsignals die Auswahlziffer des externen Signals eintragen.

Beispiel

► C0787/2 =53 ⇨ Signalquelle für JOG2 ist Klemme X5/E3




Abb. 6.5-1 Digitalsignal JOG2 mit Klemme X5/E3 verknüpfen

Tipp!

► Eine Liste mit allen Auswahlziffern finden Sie im Kapitel "Konfiguration" → "Auswahllisten".

► Zum Verknüpfen von Signalen empfehlen wir den Funktionsblockeditor in GDC (ESP-GDC2).

Signalpegel

► Klemmen (X5/E1 ... X5/E5):
– HIGH = +12 V ... +30 V
– LOW = 0 V ... +3 V

► Reaktionszeiten: 1 ms

Signalpegel invertieren

In C0114 können Sie den aktiven Signalpegel (HIGH-Pegel aktiv oder LOW-Pegel aktiv) für die Klemmen X5/E1 ... X5/E5 festlegen.

Beispiel

► C0114/3 =1 ⇨ LOW-Pegel an X5/E3 aktiviert JOG2

6.5.2 Freie Konfiguration Digitalausgänge

Beschreibung

- ► Die Digitalausgänge X5/A1 ... X5/A4 können Sie frei mit internen Digitalsignalen verknüpfen.
- ► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0117 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DIGOUT **Ändern der Grundkonfiguration in C0005 ändert die Signalbelegung!**	📖 6.5-3 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: DIGOUT1	15000	DCTRL-TRIP			Klemme X5/A1	
2	CFG: DIGOUT2	10650	CMP1-OUT			Klemme X5/A2	
3	CFG: DIGOUT3	500	DCTRL-RDY			Klemme X5/A3	
4	CFG: DIGOUT4	5003	MCTRL-MMAX			Klemme X5/A4	
C0118			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Ausgangssignale, Funktionsblock DIGOUT	
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGOUT1 pol	1				Klemme X5/A1	
2	DIGOUT2 pol	1				Klemme X5/A2	
3	DIGOUT3 pol	0				Klemme X5/A3	
4	DIGOUT4 pol	0				Klemme X5/A4	

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die Digitalausgänge mit internen Digitalsignalen, indem Sie im entsprechenden Subcode von C0117 die Auswahlziffer des internem Signals eintragen.

Beispiel

- ► C0117/2 = 505 ⇨ Signalquelle für X5/A2 ist die Statusmeldung "Drehrichtung" (DCTRL-CW/CCW)

Signalpegel

- ► Klemmen (X5/A1 ... X5/A4):
  - – HIGH = +12 V ... +30 V
  - – LOW = 0 V ... +3 V
- ► Reaktionszeiten: 1 ms

Signalpegel invertieren

In C0118 können Sie den aktiven Signalpegel (HIGH-Pegel aktiv oder LOW-Pegel aktiv) für die Klemmen X5/A1 ... X5/A4 festlegen.

Beispiel

- ► C0118/2 =1 ⇨ Bei LOW-Pegel an X5/A2 dreht der Motor rechts (bei phasenrichtigem Anschluss des Motors)

6.5.3 Freie Konfiguration analoge Eingangssignale

Beschreibung

- ► Interne Analogsignale können Sie frei mit externen analogen Signalquellen verknüpfen:
  – Analogeingänge X3/1, X3/2 und X3/3, X3/4
- ► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0026			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 26/1 und FCODE26/2	📖 6.5-4 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)	
C0027			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 27/1 und FCODE27/2	
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0034	Mst current	0	0	-10V ... +10V		Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2 ● Jumperstellung von X3 beachten	📖 5.6-9 📖 6.5-4
			1	4mA ... 20mA			
			2	-20mA ... +20mA			

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die internen Analogsignale mit einer externen Signalquelle, indem Sie in den Konfigurationscode des internen Analogsignals die Auswahlziffer des externen Signals eintragen.

Beispiel

- ► C0780 = 50 ⇨ Signalquelle für den Hauptsollwert (NSET-N) ist Klemme X6/1, X6/2




Abb. 6.5-2 Analogsignal NSET-N mit Klemme X6/1, X6/2 verknüpfen

Tipp!



- ► Eine Liste mit allen Auswahlziffern finden Sie im Kapitel "Konfiguration" → "Auswahllisten".
- ► Zum Verknüpfen von Signalen empfehlen wir den Funktionsblockeditor in GDC (ESP-GDC2).

Abgleich

Verstärkung und Offset

Verstärkung (C0027) und den Offset (C0026) einstellen, um das Eingangssignal an die Anwendung anzupassen.

Eingangsbereich von X6/1, X6/2

Eingangsbereich	C0034	Position Jumper an X3
-10 V ... +10 V	C0034 = 0	
+4 mA ... +20 mA	C0034 = 1	
-20 mA ... +20 mA	C0034 = 2	

Hinweis!

Unterschiedliche Einstellungen in C0034 und von X3 ergeben ein falsches Eingangssignal.

6.5.4 Freie Konfiguration Analogausgänge

Beschreibung

► Die Analogausgänge (X6/62, X6/63) können Sie frei mit internen analogen Prozeß- oder Überwachungssignalen verknüpfen. Der Antriebsregler gibt an den Analogausgängen eine dem internen Signal proportionale Spannung aus.

► Eine Signalquelle können Sie mit mehreren Zielen verknüpfen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0108			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE108/1 und FCODE108/2	📖 6.5-6 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0109			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE109/1 und FCODE109/2	
1	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63)	

Signale verknüpfen

Sie verknüpfen die Analogausgänge mit internen Analogsignalen, indem Sie im Code von C0431 (AOUT1, X6/62) bzw. C0436 (AOUT2, X6/63) die Auswahlziffer des internem Signals eintragen.

Beispiel

► C0436 = 5006 ⇨ Signalquelle für X6/63 ist die aktuelle Motorspannung

Tipp!

► Eine Liste mit allen Auswahlziffern finden Sie im Kapitel "Konfiguration" → "Auswahllisten".

► Zum Verknüpfen von Signalen empfehlen wir den Funktionsblockeditor in GDC (ESP-GDC2).

Abgleich

Verstärkung (C0108) und den Offset (C0109) einstellen, um das Ausgangssignal an die Anwendung anzupassen.

Bei einem internen Signal von 100 % und einer Verstärkung 1 wird an der Klemme eine Spannung von 10 V ausgegeben.

6.6 Motor anpassen

6.6.1 Motordaten eingeben

Beschreibung

Für die Betriebsart Vectorregelung sind wesentlich mehr Motordaten zu berücksichtigen als für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung.

Grundsätzlich sollten Sie unabhängig von der Betriebsart alle bekannten Motordaten eingeben. Dadurch kann der Antriebsregler weitere Daten wie z. B. Schlupfkompensation (C0021), Maximaldrehmoment (C0057), Polpaarzahl des Motors (C0059) immer schlüssig ermitteln und in die entsprechenden Codes eintragen.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0081 STOP	Mot power	→	0,01	{0,01 kW}	500,00	Motor-Bemessungsleistung → Änderung von C0086 setzt Wert auf Werkseinstellung zurück ● Änderung von C0081 setzt C0086 = 0	
C0086 STOP	Mot type	→	🕮 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	🕮 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	1000,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Reihenfolge der Motordateneingabe




Abb. 6.6-1 Ablaufdiagramm zur Motordateneingabe

P_N Motor-Bemessungsleistung
n_0 synchrone Drehzahl
n_N Motor-Bemessungsdrehzahl
$I_{N\Delta}$ Motor-Bemessungsstrom für Dreieckschaltung
$U_{N\Delta}$ Motor-Bemessungsspannung für Dreieckschaltung

Lenze Motor, der in C0086 enthalten ist

Durch Auswahl des Motors in C0086 werden alle erforderlichen Motordaten automatisch in folgende Codes eingetragen.

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
C0022	Grenzstrom für motorischen Betrieb	C0087	Motor-Bemessungsdrehzahl
C0023	Grenzstrom für generatorischen Betrieb	C0088	Motor-Bemessungsstrom
C0081	Motor-Bemessungsleistung	C0089	Motor-Bemessungsfrequenz
C0082	Motor-Rotorwiderstand	C0090	Motor-Bemessungsspannung
C0084	Motor-Ständerwiderstand	C0091	Leistungsfaktor cos φ
C0085	Motor-Streuinduktivität	C0092	Motor-Ständerinduktivität

Motor eines anderen Herstellers oder Lenze Motor, der nicht in C0086 enthalten ist

1. Wählen Sie in C0086 einen ähnlichen Motor aus.
   – Auswahlkriterien: Schaltungsart, Motor-Bemessungsleistung, Motor-Bemessungsfrequenz
2. Tragen Sie die Motordaten vom Motor-Typenschild oder Datenblatt in C0081, C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 ein.

Betriebsart "87 Hz Dreieckschaltung"

Durch Umschalten von Stern- auf Dreieckschaltung und Änderung der Eckfrequenz (f_{eck} = 87 Hz) entwickelt die Drehfeldmaschine (f_N = 50 Hz) bei der Frequenz von 87 Hz die √3-fache Leistung. Die Maschine läuft dabei im gesamten Bereich mit dem um Faktor √3 größeren Dreiecksstrom, den der Antriebsregler liefern muss.

Beispiel

Ein Motor mit folgenden Daten soll in Dreieckschaltung angeschlossen werden:

► DSM 50 Hz; Δ/Y 230/400 V; 18,5 kW; 62/35 A, 1450 min^{-1}, cos φ = 0,88

Reihenfolge		Bemerkung
1.	C0086 = 263 eingeben (DXRAXX 180-12-87; 32,4 kW; 87 Hz)	Wählen Sie in C0086 einen Motor aus, der eine um den Faktor √3 höhere Motor-Bemessungsleistung bei Dreieckschaltung hat.
2.	C0087 = 2548 min^{-1} eingeben	Berücksichtigen Sie die Schlupfdrehzahl. Bei Motor-Bemessungsdrehmoment ist die Schlupfdrehzahl eines Asynchronmotors über den gesamten Drehzahlbereich annähernd konstant. Berechnung der Motor-Bemessungsdrehzahl: $C0087 = (\sqrt{3} - 1) \cdot n_0 + n_N$ $C0087 = (\sqrt{3} - 1) \cdot 1500\,min^{-1} + 1450\,min^{-1}$ n_0 = synchrone Drehzahl n_N = Motor-Bemessungsdrehzahl bei 50 Hz
3.	C0088 = 62 A eingeben	Motor-Bemessungsstrom für Dreieckschaltung
4.	C0090 = 400 V eingeben	Motor-Bemessungsspannung für Sternschaltung
5.	C0089 = 87 Hz eingeben	Motor-Bemessungsfrequenz
6.	C0091 = 0,88 eingeben	Leistungsfaktor cos φ

6.6.2 Auswahlliste Motoren

Drehstrom-Asynchronmotoren

In der folgenden Tabelle sind alle Asynchronmotoren aufgelistet, die Sie in C0086 auswählen können.

In der "Referenzliste Asynchronmotoren" finden Sie Asynchronmotoren, deren Motordaten Sie manuell eingeben müssen. (📖 6.6-6)




Abb. 6.6-2 Typenschild eines Lenze Motors

A	B	Typ Lenze	C0081 P_N [kW]	C0087 n_N [rpm]	C0088 I_N [A]	C0089 f_N [Hz]	C0090 U_N [V]	Motortyp	Temperatursensor
9	DSGA56-22-100	SDSGA056-22-100	0,24	2790	0,8	100	390	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	KTY
10	MDSKA56-140	MDSKAXX056-22	0,80	3950	2,4	140	390	Asynchron-Servo-Motor	KTY
11	MDFKA71-120	MDFKAXX071-22	2,20	3410	6,0	120			
12	MDSKA71-140	MDSKAXX071-22	1,70	4050	4,4	140			
13	MDFKA80-60	MDFKAXX080-22	2,10	1635	4,8	60			
14	MDSKA80-70	MDSKAXX080-22	1,40	2000	3,3	70			
15	MDFKA80-120	MDFKAXX080-22	3,90	3455	9,1	120			
16	MDSKA80-140	MDSKAXX080-22	2,30	4100	5,8	140			
17	MDFKA90-60	MDFKAXX090-22	3,80	1680	8,5	60			
18	MDSKA90-80	MDSKAXX090-22	2,60	2300	5,5	80			
19	MDFKA90-120	MDFKAXX090-22	6,90	3480	15,8	120			
20	MDSKA90-140	MDSKAXX090-22	4,10	4110	10,2	140	350		
21	MDFKA100-60	MDFKAXX100-22	6,40	1700	13,9	60	390		
22	MDSKA100-80	MDSKAXX100-22	4,00	2340	8,2	80			
23	MDFKA100-120	MDFKAXX100-22	13,20	3510	28,7	120			
24	MDSKA100-140	MDSKAXX100-22	5,20	4150	14,0	140	330		
25	MDFKA112-60	MDFKAXX112-22	11,00	1710	22,5	60	390		
26	MDSKA112-85	MDSKAXX112-22	6,40	2490	13,5	85			
27	MDFKA112-120	MDFKAXX112-22	20,30	3520	42,5	120			
28	MDSKA112-140	MDSKAXX112-22	7,40	4160	19,8	140	320		
30	DFQA100-50	MDFQAXX100-22	10,60	1420	26,5	50	360		
31	DFQA100-100	MDFQAXX100-22	20,30	2930	46,9	100			
32	DFQA112-28	MDFQAXX112-22	11,50	760	27,2	28			
33	DFQA112-58	MDFQAXX112-22	22,70	1670	49,1	58			
34	DFQA132-20	MDFQAXX132-32	17,00	555	45,2	20			
35	DFQA132-42	MDFQAXX132-32	35,40	1200	88,8	42			
40	DFQA112-50	MDFQAXX112-22	20,10	1425	43,7	50			
41	DFQA112-100	MDFQAXX112-22	38,40	2935	81,9	100			
42	DFQA132-36	MDFQAXX132-32	31,10	1035	77,4	36			
43	DFQA132-76	MDFQAXX132-32	60,10	2235	144,8	76	340		

A	B	Typ Lenze	C0081 P_N [kW]	C0087 n_N [rpm]	C0088 I_N [A]	C0089 f_N [Hz]	C0090 U_N [V]	Motortyp	Temperatursensor
210	DXRAXX071-12-50	DXRAXX071-12	0,25	1410	0,9	50	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	Thermokontakt
211	DXRAXX071-22-50	DXRAXX071-22	0,37	1398	1,2				
212	DXRAXX080-12-50	DXRAXX080-12	0,55	1400	1,7				
213	DXRAXX080-22-50	DXRAXX080-22	0,75	1410	2,3				
214	DXRAXX090-12-50	DXRAXX090-12	1,10	1420	2,7				
215	DXRAXX090-32-50	DXRAXX090-32	1,50	1415	3,6				
216	DXRAXX100-22-50	DXRAXX100-22	2,20	1425	4,8				
217	DXRAXX100-32-50	DXRAXX100-32	3,00	1415	6,6				
218	DXRAXX112-12-50	DXRAXX112-12	4,00	1435	8,3				
219	DXRAXX132-12-50	DXRAXX132-12	5,50	1450	11,0				
220	DXRAXX132-22-50	DXRAXX132-22	7,50	1450	14,6				
221	DXRAXX160-12-50	DXRAXX160-12	11,00	1460	21,0				
222	DXRAXX160-22-50	DXRAXX160-22	15,00	1460	27,8				
223	DXRAXX180-12-50	DXRAXX180-12	18,50	1470	32,8				
224	DXRAXX180-22-50	DXRAXX180-22	22,00	1456	38,8				
225	30kW-ASM-50	–	30,00	1470	52,0	50	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	–
226	37kW-ASM-50	–	37,00	1470	66,0				
227	45kW-ASM-50	–	45,00	1480	82,0				
228	55kW-ASM-50	–	55,00	1480	93,0				
229	75kW-ASM-50	–	75,00	1480	132,0				
230	75kW-ASM-50	–	90,00	1480	132,0				
250	DXRAXX071-12-87	DXRAXX071-12	0,43	2525	1,5	87	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Dreieckschaltung)	Thermokontakt
251	DXRAXX071-22-87	DXRAXX071-22	0,64	2515	2,0				
252	DXRAXX080-12-87	DXRAXX080-12	0,95	2515	2,9				
253	DXRAXX080-22-87	DXRAXX080-22	1,3	2525	4,0				
254	DXRAXX090-12-87	DXRAXX090-12	2,0	2535	4,7				
255	DXRAXX090-32-87	DXRAXX090-32	2,7	2530	6,2				
256	DXRAXX100-22-87	DXRAXX100-22	3,9	2535	8,3				
257	DXRAXX100-32-87	DXRAXX100-32	5,35	2530	11,4				
258	DXRAXX112-12-87	DXRAXX112-12	7,10	2545	14,3				
259	DXRAXX132-12-87	DXRAXX132-12	9,7	2555	19,1				
260	DXRAXX132-22-87	DXRAXX132-22	13,2	2555	25,4				
261	DXRAXX160-12-87	DXRAXX160-12	19,3	2565	36,5				
262	DXRAXX160-22-87	DXRAXX160-22	26,4	2565	48,4				
263	DXRAXX180-12-87	DXRAXX180-12	32,4	2575	57,8				
264	DXRAXX180-22-87	DXRAXX180-22	38,7	2560	67,4				
265	30kW-ASM-87	–	52,00	2546	90,0	87	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Dreieckschaltung)	–
266	37kW-ASM-87	–	64,00	2546	114,0				
267	45kW-ASM-87	–	78,00	2563	142,0				
268	55kW-ASM-87	–	95,00	2563	161,0				
269	75kW-ASM-87	–	130,00	2563	228,0				
270	90kW-ASM-87	–	156,00	2590	277,0				
410	MDXMAXM-071-12-50	MDXMAXM-071-12	0,25	1400	0,82	50	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Sternschaltung)	Thermokontakt
411	MDXMAXM-071-32-50	MDXMAXM-071-32	0,37	1400	1,20	50	400		
412	MDXMAXM-080-12-50	MDXMAXM-080-12	0,55	1400	1,60	50	400		
413	MDXMAXM-080-32-50	MDXMAXM-080-32	0,75	1380	2,00	50	400		
414	MDXMAXM-090-12-50	MDXMAXM-090-12	1,10	1410	2,60	50	400		
415	MDXMAXM-090-32-50	MDXMAXM-090-32	1,50	1420	3,50	50	400		
416	MDXMAXM-100-12-50	MDXMAXM-100-12	2,20	1400	5,60	50	400		
417	MDXMAXM-100-32-50	MDXMAXM-100-32	3,00	1400	7,30	50	400		
418	MDXMAXM-112-22-50	MDXMAXM-112-22	4,00	1430	8,50	50	400		

A	B	Typ Lenze	C0081 P_N [kW]	C0087 n_N [rpm]	C0088 I_N [A]	C0089 f_N [Hz]	C0090 U_N [V]	Motortyp	Temperatursensor
440	MDXMAXM-071-12-87	MDXMAXM-071-12	0,43	2510	1,40	87	400	Asynchron-Umrichter-Motor (Dreieckschaltung)	Thermokontakt
441	MDXMAXM-071-32-87	MDXMAXM-071-32	0,64	2510	2,10	87	400		
442	MDXMAXM-080-12-87	MDXMAXM-080-12	0,95	2510	2,80	87	400		
443	MDXMAXM-080-32-87	MDXMAXM-080-32	1,30	2490	3,50	87	400		
444	MDXMAXM-090-12-87	MDXMAXM-090-12	2,00	2520	4,50	87	400		
445	MDXMAXM-090-32-87	MDXMAXM-090-32	2,70	2530	6,10	87	400		
446	MDXMAXM-100-12-87	MDXMAXM-100-12	3,90	2510	9,70	87	400		
447	MDXMAXM-100-32-87	MDXMAXM-100-32	5,40	2510	12,70	87	400		
448	MDXMAXM-112-22-87	MDXMAXM-112-22	7,10	2540	14,80	87	400		
449	MDXMAXM-112-32-50	MDXMAXM-112-32	5,50	1440	12,50	50	400		
450	MDXMAXM-132-22-50	MDXMAXM-132-22	7,50	1460	16,80	50	400		
451	MDXMAXM-132-32-50	MDXMAXM-132-32	9,20	1450	19,50	50	400		

Referenzliste Asynchronmotoren

Die in der Tabellenspalte “Angaben auf dem Motor-Typenschild” eingetragenen Motoren sind nicht in Global Drive Control (GDC) und der Gerätesoftware enthalten.

1. Tragen Sie in C0086 den entsprechenden Wert aus Spalte ”C86” ein.
2. Vergleichen Sie die Codes für die Motordaten mit den Werten in der Tabelle.
   – Passen Sie gegebenenfalls die Werte im Antriebsregler an die Werte in der Tabelle an.
3. Optimieren Sie gegebenenfalls über die Codes C0070 und C0071 das dynamische Verhalten Ihrer Maschine.

Angaben auf dem Motor-Typenschild		Motordaten													
Feld		C0086	C0022	C0081	C0084	C0085	C0087	C0088	C0089	C0090	C0091	C0070	C0071	C0075	C0076
C86	Typ		Imax [A]	P_N [kW]	R_s [Ω]	Lσ [mH]	n_N [rpm]	I_N [A]	f_N [Hz]	U_N [V]	cos φ	V_{pn}	T_{nn}	V_{pi}	T_{ni}
1006	MDXMAxx-071-12	210	1,28	0,25	39,90	157,20	1355	0,85	50	400	0,70	6	300	3,6	2
1007	MDXMAxx-071-12	250	2,25	0,47	39,90	157,20	2475	1,50	87	400	0,66	6	300	2	2
1008	MDXMAxx-071-32	211	1,73	0,37	25,03	122,60	1345	1,15	50	400	0,74	6	300	3,4	2
1009	MDXMAxx-071-32	251	3,00	0,67	25,03	122,60	2470	2,00	87	400	0,70	6	300	2,5	2
1010	MDXMAxx-080-12	212	2,40	0,55	20,69	89,00	1370	1,60	50	400	0,78	6	300	3,2	2
1011	MDXMAxx-080-12	252	3,90	1,00	20,69	89,00	2480	2,60	87	400	0,73	6	300	1,6	2
1012	MDXMAxx-080-32	213	2,85	0,75	11,69	65,20	1390	1,90	50	400	0,80	6	300	3,5	2
1013	MDXMAxx-080-32	253	4,95	1,35	11,69	65,20	2510	3,30	87	400	0,77	6	300	1,9	3
1014	MDXMAxx-090-12	214	3,90	1,10	10,01	40,20	1405	2,60	50	400	0,80	6	300	2,5	2
1015	MDXMAxx-090-12	254	6,75	2,00	10,01	40,20	2520	4,50	87	400	0,77	6	300	2	2
1016	MDXMAxx-090-32	215	5,25	1,50	5,85	28,80	1410	3,50	50	400	0,78	6	300	2	2
1017	MDXMAxx-090-32	255	9,15	2,70	5,85	28,80	2525	6,10	87	400	0,76	6	300	1	2
1018	MDXMAxx-100-12	216	7,20	2,20	2,90	20,00	1425	4,80	50	400	0,80	6	300	1	1,5
1019	MDXMAxx-100-12	256	12,45	3,90	2,90	20,00	2535	8,30	87	400	0,76	6	300	0,8	1,5
1020	MDXMAxx-100-32	217	9,75	3,00	2,10	17,00	1415	6,50	50	400	0,81	6	300	2,5	1,5
1021	MDXMAxx-100-32	257	17,10	5,40	2,10	17,00	2530	11,40	87	400	0,78	6	300	1,4	1,8
1022	MDXMAxx-112-22	218	12,45	4,00	1,50	11,00	1435	8,30	50	400	0,82	6	300	2	2
1023	MDXMAxx-112-22	258	21,45	7,10	1,50	11,00	2545	14,30	87	400	0,83	6	300	1	2
1024	MDXMAxx-132-12	219	16,50	5,50	0,86	13,00	1450	11,00	50	400	0,84	6	300	1,5	2
1025	MDXMAxx-132-12	259	28,65	9,70	0,86	13,00	2555	19,10	87	400	0,83	6	300	1,3	2
1026	MDXMAxx-132-22	220	21,90	7,50	0,80	11,00	1450	14,60	50	400	0,85	6	300	1,5	2
1027	MDXMAxx-132-22	260	38,10	13,20	0,80	11,00	2555	25,40	87	400	0,84	6	300	0,95	1,8
1028	MDXMAxx-160-22	221	31,50	11,00	0,50	7,00	1460	21,00	50	400	0,85	6	300	1,9	2,2
1029	MDXMAxx-160-22	261	54,75	19,30	0,50	7,00	2565	36,50	87	400	0,85	6	300	1	2

Angaben auf dem Motor-Typenschild		Motordaten													
Feld		C0086	C0022	C0081	C0084	C0085	C0087	C0088	C0089	C0090	C0091	C0070	C0071	C0075	C0076
C86	Typ		Imax [A]	P_N [kW]	R_s [Ω]	Lσ [mH]	n_N [rpm]	I_N [A]	f_N [Hz]	U_N [V]	cos φ	V_{pn}	T_{nn}	V_{pi}	T_{ni}
1030	MDXMAxx-160-32	222	41,70	15,00	0,40	5,50	1460	27,80	50	400	0,87	6	300	1,7	2,5
1031	MDXMAxx-160-32	262	72,60	26,40	0,40	5,50	2565	48,40	87	400	0,86	6	300	1	1,8
1032	MDXMAxx-180-12	223	49,20	18,50	0,40	4,00	1470	32,80	50	400	0,90	6	300	1,4	1,7
1033	MDXMAxx-180-12	263	86,70	32,40	0,40	4,00	2575	57,80	87	400	0,89	6	300	1	1,7
1034	MDXMAxx-180-22	224	58,20	22,00	0,20	3,80	1456	38,80	50	400	0,90	6	300	1	1,5
1035	MDXMAxx-180-22	264	101,1	38,70	0,20	3,80	2560	67,40	87	400	0,89	6	300	1	1,5
1036	MDXMAXM-63-12	210	0,68	0,12	87,58	610,53	1390	0,45	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1037	MDXMAXM-63-12	250	1,17	0,21	87,58	610,53	2500	0,78	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1038	MDXMAXM-63-32	210	0,98	0,18	56,90	342,11	1400	0,65	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1039	MDXMAXM-63-32	250	1,70	0,31	56,90	342,11	2510	1,13	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1040	MDXMAXM-112-32	219	18,75	5,50	0,86	7,20	1440	12,50	50	400	0,78	6	300	1,5	10
1041	MDXMAXM-112-32	259	32,55	9,60	0,86	7,20	2550	21,70	87	400	0,78	6	300	1,5	10
1042	MDXMAXM-132-22	220	25,20	7,50	0,54	4,80	1460	16,80	50	400	0,77	6	300	1,5	10
1043	MDXMAXM-132-22	260	43,80	13,10	0,54	4,80	2570	29,20	87	400	0,77	6	300	1,5	10
1044	MDXMAXM-132-32	221	29,25	9,20	0,46	4,70	1450	19,50	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1045	MDXMAXM-132-32	261	50,70	16,00	0,46	4,70	2560	33,80	87	400	0,85	6	300	1,5	10
1046	MDXMAXM-160-22	260	31,50	11,00	1,27	18,97	1466	21,00	50	400	0,86	6	300	1,5	10
1047	MDXMAXM-160-32	260	42,30	15,00	0,87	14,28	1466	28,20	50	400	0,87	6	300	1,5	10
1048	MDXMAXM-180-22	260	54,60	18,50	0,40	4,00	1440	36,40	50	400	0,87	6	300	1,5	10
1049	MDXMAXM-180-32	260	66,15	22,00	0,20	3,80	1465	44,10	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1050	MDXMAXM-200-32	260	90,00	30,00	0,17	3,50	1455	60,00	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1051	MDXMAXM-225-12	260	108,0	37,00	0,15	2,00	1460	72,00	50	400	0,86	6	300	1,5	10
1052	MDXMAXM-225-22	260	128,25	45,00	0,15	2,00	1475	85,50	50	400	0,84	6	300	1,5	10
1053	MDXMAXM-063-11	210	1,43	0,18	51,00	273,7	2760	0,95	50	400	0,80	6	300	1,5	10
1054	MDXMAXM-063-31	210	1,65	0,25	33,00	93,4	2760	1,10	50	400	0,83	6	300	1,5	10
1055	MDXMAXM-071-11	211	1,50	0,37	22,50	90,2	2840	1,00	50	400	0,78	6	300	1,5	10
1056	MDXMAXM-071-31	212	2,25	0,55	16,90	62,9	2840	1,50	50	400	0,82	6	300	1,5	10
1057	MDXMAXM-080-11	213	2,85	0,75	11,36	47,4	2850	1,90	50	400	0,80	6	300	1,5	10
1058	MDXMAXM-080-31	214	4,20	1,10	6,86	33,4	2810	2,80	50	400	0,82	6	300	1,5	10
1059	MDXMAXM-090-11	215	4,80	1,50	5,10	22,2	2840	3,20	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1060	MDXMAXM-090-31	216	7,20	2,20	3,20	14,5	2840	4,80	50	400	0,86	6	300	1,5	10
1061	MDXMAXM-100-31	217	9,30	3,00	1,81	10,7	2850	6,20	50	400	0,88	6	300	1,5	10
1062	MDXMAXM-100-41	218	12,75	4,00	1,45	8,6	2830	8,50	50	400	0,85	6	300	1,5	10
1063	MDXMAXM-112-31	250	18,30	5,50	3,10	17	2890	12,20	50	400	0,83	6	300	1,5	10
1064	MDXMAXM-112-41	250	23,25	7,50	1,96	12	2900	15,50	50	400	0,87	6	300	1,5	10
1065	MDXMAXM-132-21	250	28,05	9,00	1,41	11,292	2925	18,70	50	400	0,89	6	300	1,5	10
1066	MDXMAXM-071-13	210	1,13	0,18	58,93	342	870	0,75	50	400	0,71	6	300	1,5	10
1067	MDXMAXM-071-13	250	1,95	0,31	58,93	342	1610	1,30	87	400	0,71	6	300	1,5	10
1068	MDXMAXM-071-33	210	1,50	0,25	37,90	116,8	920	1,00	50	400	0,63	6	300	1,5	10
1069	MDXMAXM-071-33	250	2,55	0,43	37,90	116,8	1660	1,70	87	400	0,63	6	300	1,5	10
1070	MDXMAXM-080-13	211	2,10	0,37	28,00	112,7	900	1,40	50	400	0,67	6	300	1,5	10
1071	MDXMAXM-080-13	251	3,60	0,64	28,00	112,7	1640	2,40	87	400	0,67	6	300	1,5	10
1072	MDXMAXM-080-33	212	2,85	0,55	16,60	78,6	900	1,90	50	400	0,68	6	300	1,5	10
1073	MDXMAXM-080-33	252	4,95	0,95	16,60	78,6	1640	3,30	87	400	0,68	6	300	1,5	10
1078	MDFMAxx-250-22	224	147,75	55,00	0,04	1,92	1475	98,50	50	400	0,86	6	300	1	2
1079	MDFMAxx-250-22	264	255,90	95,00	0,04	1,92	2585	170,60	87	400	0,86	6	300	1	2
1080	MDEBAXM-063-12	210	0,68	0,12	87,58	610,53	1390	0,45	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1081	MDEBAXM-063-12	250	1,17	0,21	87,58	610,53	2500	0,78	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1082	MDEBAXM-063-32	210	0,98	0,18	56,90	342,11	1400	0,65	50	400	0,65	6	300	1,5	10
1083	MDEBAXM-063-32	250	1,70	0,31	56,90	342,11	2510	1,13	87	400	0,65	6	300	1,5	10
1084	MDEBAXM-071-12	210	1,35	0,25	39,90	157,20	1390	0,90	50	400	0,64	6	300	3,6	2
1085	MDEBAXM-071-12	250	2,34	0,43	39,90	157,20	2500	1,56	87	400	0,64	6	300	2	2
1086	MDEBAXM-071-32	211	1,95	0,37	25,03	122,60	1380	1,30	50	400	0,64	6	300	3,4	2

Angaben auf dem Motor-Typenschild		Motordaten													
Feld		C0086	C0022	C0081	C0084	C0085	C0087	C0088	C0089	C0090	C0091	C0070	C0071	C0075	C0076
C86	Typ		Imax [A]	P_N [kW]	R_s [Ω]	Lσ [mH]	n_N [rpm]	I_N [A]	f_N [Hz]	U_N [V]	cos φ	V_{pn}	T_{nn}	V_{pi}	T_{ni}
1087	MDEBAXM-071-32	251	3,38	0,64	25,03	122,60	2490	2,25	87	400	0,64	6	300	2,5	2
1088	MDEBAXM-080-12	212	2,40	0,55	20,69	89,00	1400	1,60	50	400	0,68	6	300	3,2	2
1089	MDEBAXM-080-12	252	4,16	0,95	20,69	89,00	2510	2,77	87	400	0,68	6	300	1,6	2
1090	MDEBAXM-080-32	213	3,00	0,75	11,69	65,20	1400	2,00	50	400	0,72	6	300	3,5	2
1091	MDEBAXM-080-32	253	5,20	1,30	11,69	65,20	2510	3,46	87	400	0,72	6	300	1,9	3
1092	MDEBAXM-090-12	214	4,05	1,10	6,40	37,00	1420	2,70	50	400	0,77	6	300	2,5	2
1093	MDEBAXM-090-12	254	7,05	2,00	6,40	37,00	2535	4,70	87	400	0,77	6	300	2	2
1094	MDEBAXM-090-32	215	5,40	1,50	4,80	26,00	1415	3,60	50	400	0,77	6	300	2	2
1095	MDEBAXM-090-32	255	9,30	2,70	4,80	26,00	2530	6,20	87	400	0,77	6	300	1	2
1096	MDEBAXM-100-12	216	7,20	2,20	2,90	20,00	1425	4,80	50	400	0,80	6	300	1	1,5
1097	MDEBAXM-100-12	256	12,45	3,90	2,90	20,00	2535	8,30	87	400	0,80	6	300	0,8	1,5
1098	MDEBAXM-100-32	217	9,90	3,00	2,10	17,00	1415	6,60	50	400	0,81	6	300	2,5	1,5
1099	MDEBAXM-100-32	257	17,10	5,35	2,10	17,00	2530	11,40	87	400	0,81	6	300	1,4	1,8
1100	MDEBAXM-112-22	218	12,45	4,00	1,50	11,00	1435	8,30	50	400	0,82	6	300	2	2
1101	MDEBAXM-112-22	258	21,45	7,10	1,50	11,00	2545	14,30	87	400	0,82	6	300	1	2
1102	MDEBAXM-112-32	219	17,85	5,50	2,71	21,40	1425	11,90	50	400	0,84	6	300	1,5	10
1114	MDFMAxx-200-32	224	83,25	30,00	–	–	1465	55,50	50	400	0,85	6	300	1	2
1115	MDFMAxx-200-32	264	145,50	52,00	–	–	2575	97,00	87	400	0,85	6	300	1	2

6.6.3 Temperaturüberwachung des Motors mit PTC oder Thermokontakt

Beschreibung

Über die Klemmen Eingang T1 und T2 können Sie PTC-Widerstände nach DIN 44081 und DIN 44082 anschließen. Die Motortemperatur wird erfasst und in die Antriebsüberwachung eingebunden.

An T1 und T2 können Sie auch einen Thermokontakt (Öffner) anschließen. Lenze-Drehstrommotoren sind werkseitig damit ausgerüstet.

Wir empfehlen beim Betrieb mit Motoren, die mit PTC-Widerständen oder Temperaturschaltern ausgerüstet sind, immer den PTC-Eingang zu aktivieren. Sie verhindern damit, dass der Motor durch Überhitzung zerstört wird.

Stop!

- ► An T1, T2 dürfen Sie die Motortemperaturüberwachung nur anschließen, wenn die Leitung motorseitig mit einem PTC oder Thermokontakt (Öffner) abgeschlossen ist.
  - – Eine ”offene” Leitung wirkt wie eine Antenne und kann Störungen am Antriebsregler verursachen.
  - – Eingangssignale an T1, T2 werden mit 2 s Verzögerung verarbeitet.
- ► Der Antriebsregler kann nur einen PTC-Widerstand auswerten! Nicht mehrere PTC-Widerstände in Reihe oder parallel geschaltet anschließen:
  - – Die Motortemperatur würde falsch gemessen.
  - – Die Motoren könnten durch Überhitzung zerstört werden.
- ► Wenn Sie mehrere Motoren an einem Antriebsregler betreiben, zur Temperaturüberwachung der Motoren Thermokontakte (Öffner) einsetzen und diese in Reihe schalten.
- ► Um Motorvollschutz zu erreichen, müssen Sie eine zusätzliche Temperaturüberwachung mit separater Auswertung installieren.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0585	MONIT OH8	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung Motortemperatur ● Temperaturüberwachung über PTC-Eingang (T1, T2)	📖 6.6-9 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning		
			3	Off		

Aktivierung

Hinweis!

- ► In der Lenze-Einstellung ist die Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet!
- ► Wenn Sie mit mehreren Parametersätzen arbeiten, müssen Sie die Überwachung in jedem Parametersatz getrennt aktivieren!

1. Überwachungskreis des Motors an T1 und T2 anschließen.
   – Bei 1,6 kΩ < R < 4 kΩ spricht die Überwachung an.
2. Reaktion des Antriebsreglers einstellen:
   – C0585 = 3: Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet.
   – C0585 = 0: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad: OH8 Trip)
   – C0585 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: OH8 Warn)

Funktionstest

Den PTC-Eingang mit einem nicht veränderbaren Widerstand beschalten:

► R > 4 kΩ: Die Störungsmeldung OH8 muss ausgelöst werden.

► R < 1 kΩ: Es darf keine Störungsmeldung ausgelöst werden.

6.6.4 Temperaturüberwachung des Motors mit KTY

Beschreibung

Über den Inkremetalgeber-Anschluss X8 können Sie an Pin X8/5 und X8/8 einen KTY-Widerstand anschließen. Die Motortemperatur wird erfasst und in die Antriebsüberwachung eingebunden.

Der KTY-Widerstand wird auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.

Wir empfehlen beim Betrieb mit Motoren, die mit KTY-Widerständen ausgerüstet sind, immer den KTY-Eingang zu aktivieren. Sie verhindern damit, dass der Motor durch Überhitzung zerstört wird.

Stop!

- ► Der Antriebsregler kann nur einen KTY-Widerstand auswerten! Nicht mehrere KTY-Widerstände in Reihe oder parallel geschaltet anschließen:
  – Die Motortemperatur würde falsch gemessen.
  – Die Motoren könnten durch Überhitzung zerstört werden.
- ► Wenn Sie mehrere Motoren an einem Antriebsregler betreiben, zur Temperaturüberwachung der Motoren Thermokontakte (Öffner) einsetzen und diese in Reihe schalten.
- ► Um Motorvollschutz zu erreichen, müssen Sie eine zusätzliche Temperaturüberwachung mit separater Auswertung installieren.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0121	OH7 limit	150	45	{1 °C}	150	Einstellen der Auslösetemperatur für Überwachung OH7 ● Nur für KTY an X8 ● Überwachung OH7 wird in C0584 konfiguriert	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0583	MONIT OH3	3	0	Trip		Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit fester Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Die Auslösetemperatur ist fest bei 150 °C	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning			
			3	Off			
C0584	MONIT OH7	3	2	Warning		Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit variabler Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Bei Erreichen der in C0121 eingestellten Temperatur wird Warnung OH7 ausgelöst	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Off			

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0594	MONIT SD6	3	0	Trip	Aktivierung der Überwachung Motortemperatur mit KTY an X8 ● Mit C0594 = 0 oder 2 wird die Überwachung aktiviert ● Bei Kurzschluss oder Unterbrechung an X8/5 und X8/8 wird Störungsmeldung SD6 ausgelöst ● Konfiguration der Reaktion bei Überschreiten der Motortemperatur: – Feste Auslösetemperatur in C0583 – Variable Auslösetemperatur in C0584	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung		
			3	Off		
C1190	Motor PTC-Auswahl	0			Temperaturkennlinie für Kaltleiter (PTC) ● Auswahl der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) an X7 oder X8 zur Erfassung der Motortemperatur	📖 6.6-11
			0	Standard	Kennlinie für Kaltleiter (PTC) in Lenze-Motoren	
			1	Characteristic	Kennlinie für anwendungsspezifische Kaltleiter (PTC)	
C1191	Kennlinie Temperatur		0	{1 °C} 255	Temperaturbereich für Kaltleiter (PTC) ● Temperaturpunkte auf der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) festlegen	
1	Temperatur 1	100			Temperaturpunkt 1	
2	Temperatur 2	150			Temperaturpunkt 2	
C1192	Kennlinie Widerstand		0	{1 Ω} 3000	Widerstandsbereich für Kaltleiter (PTC) ● Widerstandspunkte auf der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) festlegen	
1	Widerstand 1	1670			Widerstandspunkt 1	
2	Widerstand 2	2225			Widerstandspunkt 2	

Aktivierung

Hinweis!

- ► In der Lenze-Einstellung ist die Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet!
- ► Wenn Sie mit mehreren Parametersätzen arbeiten, müssen Sie die Überwachung in jedem Parametersatz getrennt aktivieren!

Mit C0594 = 0 oder C0594 = 2 wird die Überwachung der Motortemperatur über X8 aktiviert. Zusätzlich wird der Anschluss auf Kurzschluss und Unterbrechung überwacht.

1. Überwachungskreis des Motors an X8/5 und X8/8 anschließen.
2. Reaktion des Antriebsreglers einstellen bei Kurzschluss oder Unterbrechung am Anschluss:
   – C0594 = 3: Überwachung ausgeschaltet.
   – C0594 = 0: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad: Sd6 Trip)
   – C0594 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: Sd6 Warn)

Abgleich

Überwachung mit fester Auslösetemperatur (150 °C)

1. Reaktion des Antriebsreglers einstellen:
   – C0583 = 3: Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet.
   – C0583 = 0: TRIP-Fehlermeldung (Anzeige Keypad: OH3 Trip)
   – C0583 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: OH3 Warn)

Überwachung mit variabler Auslösetemperatur (45 ... 150 °C)

1. In C0121 die Auslösetemperatur einstellen.
2. Reaktion des Antriebsreglers einstellen:
   – C0584 = 3: Temperaturüberwachung des Motors ausgeschaltet.
   – C0584 = 2: Warnmeldung (Anzeige Keypad: OH7 Warn)

Arbeitsbereich für den KTY einstellen

Sie können den Temperatur- und Widerstandsbereich an den verwendeten KTY anpassen.

- ► C1190 = 0: Fester Arbeitsbereich für KTY in Lenze-Motoren (Lenze-Einstellung)
- ► C1190 = 1: Einstellbarer Arbeitsbereich




Abb. 6.6-3 Arbeitsbereich für den KTY einstellen (C1190 = 1)

Der Arbeitsbereich wird durch Eckwerte vorgegeben und befindet sich im annähernd linearen Bereich (a). Zwischen den Werten wird interpoliert.

C1191/1 C1191/2	Einstellung des unteren und oberen Temperaturwertes (T1, T2) entsprechend des verwendeten KTY.
C1192/1 C1192/2	Einstellung des unteren und oberen Widerstandswertes entsprechend des verwendeten KTY.

6.6.5 Stromgrenzwerte

Beschreibung

Die Antriebsregler verfügen über eine Stromgrenzwertregelung, die das dynamische Verhalten unter Last bestimmt. Die dabei gemessene Auslastung wird mit dem unter C0022 für motorische Last und mit dem unter C0023 für generatorische Last eingestellten Stromgrenzwert verglichen. Werden die Stromgrenzwerte überschritten, ändert der Antriebsregler sein dynamisches Verhalten:

Antriebsverhalten, wenn der jeweilige Grenzwert erreicht wird

Motorische Überlast während des Hochlaufs:

Der Antriebsregler verlängert die Hochlauframpe.

Generatorische Überlast während des Ablaufs:

Der Antriebsregler verlängert die Ablauframpe.

Bei steigender Belastung mit konstanter Drehzahl:

► Wenn der motorische Stromgrenzwert erreicht wird:
  – Der Antriebsregler senkt die Drehzahl bis auf 0 min^{-1} ab.
  – Der Antriebsregler nimmt die Änderung der Drehzahl zurück, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.

► Wenn der generatorische Stromgrenzwert erreicht wird:
  – Der Antriebsregler vergrößert die Drehzahl bis auf die maximale Drehzahl (C0011).
  – Der Antriebsregler nimmt die Änderung der Drehzahl zurück, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.

► Baut sich eine plötzliche Last an der Motorwelle auf (z. B. Antrieb wird blockiert), kann die Überstrom-Abschaltung ansprechen (Störungsmeldung OCx).

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0022	Imax current	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0023	Imax gen.	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15

Abgleich

- ► Die Hoch- und Ablaufzeiten so einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne daß I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.
- ► Korrekte Stromregelung im generatorischen Betrieb ist nur möglich mit externem Bremswiderstand.
- ► Antriebsverhalten bei motorischer oder generatorischer Überlast (C0054 > C0022 bzw. C0023):
  - – Der Antriebsregler senkt die Drehzahl bis auf 0 min^{-1} ab.
  - – Der Antriebsregler nimmt die Änderung der Drehzahl zurück, wenn die Belastung wieder unter den Grenzwert fällt.
- ► Bei Betrieb mit Schaltfrequenz > 2 kHz müssen Sie C0022 und C0023 an die zulässigen Ausgangsströme anpassen (Derating).
- ► Korrekte Stromregelung (C0075, C0076) im generatorischen Betrieb ist nur möglich mit angeschlossenem Bremswiderstand oder im Verbundbetrieb mit Energieaustausch.

6.6.6 Motordaten automatisch erfassen

Beschreibung

Mit der Motordaten-Identifizierung ermitteln Sie die notwendigen Motordaten und die Einflüsse der Motorleitung.

Bevor Sie die Identifizierung durchführen, müssen Sie die Motordaten vom Motor-Typenschild manuell in die entsprechenden Codes eintragen.

Vectorregelung (C0006 = 1)

In der Betriebsart Vectorregelung müssen Sie die Motordaten-Identifizierung unbedingt vor der ersten Inbetriebnahme durchführen.

- ► Bei Vectorregelung ohne Temperaturrückführung wird die Erwärmung des Motors im Motormodell nicht berücksichtigt.
- ► Bei Vectorregelung mit Temperatursensor KTY wird eine Motortemperatur von 20 °C im Motormodell berücksichtigt.

  Wichtig: Die Temperaturrückführung muss aktiviert sein (C0594 = 0 oder C0594 = 2), bevor Sie die Motordaten-Identifizierung durchführen.

U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5)

Die Antriebsregler sind in der Lenze-Einstellung für einen leistungsangepassten Motor mit 10 m Motorleitung definiert. Deshalb ist die Motordaten-Identifizierung nicht unbedingt erforderlich.

- ► Die Identifizierung der Motordaten beeinflusst auch das Rundlaufverhalten. Wenn Sie die Motordaten für diese Betriebsart identifizieren, können Sie das Rundlaufverhalten bei kleinen Drehzahlen optimieren.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0084 STOP	Mot Rs	→	0,00	{0,01 mΩ}	100000,00	Motor-Ständerwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-16
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	1000,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,00	{0,01 mH}	6553,50	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-16
			1	WRK run	Identifizierung starten		
C0149 STOP	Auto ident	0	0	Id inactive	Automatische Identifizierung inaktiv	Automatische Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0149 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-16
			1	Id active	Automatische Identifizierung aktiv ● Die Identifizierung startet automatisch nach Reglerfreigabe ● Nach fehlerhaft verlaufener Identifizierung wird der Vorgang nach TRIP RESET oder Netzschalten und anschließender Reglerfreigabe erneut gestartet		

Abgleich

Die Identifizierung wird nur für den momentan aktivierten Parametersatz durchgeführt:

► Wenn Sie die Motordaten für einen anderen Parametersatz identifizieren wollen, müssen auf diesen Parametersatz umschalten und die Identifizierung erneut starten.

Hinweis!

► Während der Identifizierung wird der Motor bestromt. Der Motor dreht nicht.

► Die Lastmaschine kann angekoppelt bleiben. Vorhandene Haltebremsen können in der Bremsstellung verbleiben.

► Bei leerlaufendem Motor kann ein kleiner Winkelversatz an der Motorwelle auftreten.

1. C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 Ihres Motors eingeben (siehe Typenschild):
   – Unbedingt die korrekten Werte eingeben, da von diesen Eingaben wichtige Parameter wie Schlupfkompensation und Leerlaufstrom abhängen.
   – Für Motor-Bemessungsstrom (C0088) und Motor-Bemessungsspannung (C0090) die der Schaltungsart (Stern oder Dreieck) entsprechenden Werte eingeben.

Manuelle Motordaten-Identifizierung (C0148)

1. Regler sperren. Ggf. warten, bis der Antrieb steht.
2. C0148 = 1 anwählen, mit ENTER bestätigen.
3. Regler freigeben. Die Identifizierung startet.
   – Die grüne LED am Antriebsregler blinkt sehr schnell.
   – Am Keypad wird ”WRK run” angezeigt.
   – Der Rotorwiderstand wird berechnet und in C0082 gespeichert.
   – Der Motor-Ständerwiderstand wird ermittelt und in C0084 gespeichert.
   – Die Motor-Streuinduktivität wird gemessen und in C0085 gespeichert.
   – Die Wechselrichterkompensationskennlinie wird aus dem ermittelten Motor-Ständerwiderstand berechnet und in C1751/1 ... C1751/17 gespeichert.
   – Die Motor-Ständerinduktivität wird aus den eingegebenen Daten berechnet und in C0092 gespeichert.
   – Die Identifizierung dauert ca. 1 ... 2 min (abhängig von der Motor-Nennleistung).
   – Die Identifizierung ist beendet, wenn die grüne LED am Antriebsregler leuchtet (Keypad, GDC: IMP ist aktiv).
4. Regler sperren.

Wenn die Motordaten-Identifizierung fehlerhaft verlaufen ist

Bei fehlerhafter Identifizierung wird Störung ID1 oder ID2 angezeigt.

► Bei fehlerhafter Motordaten-Identifizierung Vorgang ab Schritt 2. wiederholen.

Automatische Motordaten-Identifizierung (C0149)

Die automatische Motordaten-Identifizierung ist geeignet für Serien- und Austauschgeräte, die in der Werkstatt vorparametriert und vor Ort in Betrieb genommen werden:

► In der Werkstatt tragen Sie die Motordaten vom Motor-Typenschild ein, setzen C0149 = 1 und speichern die Einstellungen.

► Vor Ort wird die Motordaten-Identifizierung bei der ersten Reglerfreigabe gestartet. Nach erfolgreicher Identifizierung werden die Einstellungen automatisch in Parametersatz 1 gespeichert.

1. Regler sperren (X5/28 = LOW).
2. Netz einschalten.
3. Über C0086 Lenze-Motor auswählen oder Motordaten vom Motor-Typenschild eingeben.
4. Ggf. C0149 = 1 anwählen, mit ENTER bestätigen.
5. Regler freigeben. Die Identifizierung startet.
   – Die grüne LED am Antriebsregler blinkt sehr schnell.
   – Am Keypad wird ”WRK run” angezeigt.
   – Der Rotorwiderstand wird berechnet und in C0082 gespeichert.
   – Der Motor-Ständerwiderstand wird ermittelt und in C0084 gespeichert.
   – Die Motor-Streuinduktivität wird gemessen und in C0085 gespeichert.
   – Die Wechselrichterkompensationskennlinie wird aus dem ermittelten Motor-Ständerwiderstand berechnet und in C1751/1 ... C1751/17 gespeichert.
   – Die Motor-Ständerinduktivität wird aus den eingegebenen Daten berechnet und in C0092 gespeichert.
   – Die Identifizierung dauert ca. 1 ... 2 min (abhängig von der Motor-Nennleistung).
   – Die Identifizierung ist beendet, wenn die grüne LED am Antriebsregler leuchtet (Keypad, GDC: IMP ist aktiv).
   – Reglersperre wird gesetzt.
   – Ggf. C0149 = 0 anwählen, mit ENTER bestätigen. Die automatische Motordaten-Identifizierung ist deaktiviert.
6. Regler sperren.

Wenn die Motordaten-Identifizierung fehlerhaft verlaufen ist

Bei fehlerhafter Identifizierung wird Störung ID1 oder ID2 angezeigt.

1. Störung mit TRIP RESET quittieren oder Netzschalten ausführen.
2. Regler freigeben. Die Identifizierung startet erneut.

6.7 Drehzahlrückführung einstellen

Beschreibung

Zur Drehzahlüberwachung kann das Rückführsignal über Inkrementalgeber entweder über Eingang X8 oder X9 eingespeist werden.

- ► Am Eingang X8 können Sie nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen.
- ► Inkrementalgeber mit HTL-Pegel können Sie nur am Eingang X9 anschließen.

Für Folgeantriebe kann das Inkrementalgebersignal am Leitfrequenzausgang X10 ausgegeben werden.

Der Leitfrequenzeingang (DFIN) und Leitfrequenzausgang (DFOUT) ist im Kapitel "Funktionsbibliothek" beschrieben.

Hinweis!

Von den 3 Schnittstellen X8, X9, X10 können Sie maximal 2 gleichzeitig verwenden. Dies kann dazu führen, dass sich z. B. der Inkremetalgebereingang nicht aktivieren lässt oder der Leitfrequenzeingang bzw. Leitfrequenzausgang nicht funktioniert.

- ► Diese Abhängigkeit gilt nicht, wenn Sie den Leitfrequenzausgang X10 auf Wiedergabe der Eingangssignale an X8 oder X9 einstellen (C0540 = 4 oder 5).
- ► Um den Leitfrequenzeingang zu deaktivieren, müssen Sie ggf. die interne Signalverknüpfung vom Funktionsblock DFIN zum folgenden Funktionsblock entfernen. Nehmen Sie den Funktionsblock DFIN aus der Abarbeitungstabelle.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0025 STOP	Feedback type	1			Drehzahlrückführung	📖 6.7-1
			1	no feedback	keine Rückführung	
			100	IT (C420)-X8	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen
			101	IT (C420)-X9	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen
					Strichzahl:	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen
			110	IT512-5V	512 inc	
			111	IT1024-5V	1024 inc	
			112	IT2048-5V	2048 inc	
			113	IT4096-5V	4096 inc	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0420 STOP	Encoder const	512	1	{1 inc/rev}	8192	Strichzahl für Inkrementalgeber an X8 oder X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	📖 6.7-1
C0421 STOP	Enc voltage	5,00	5,00	{0,1 V}	8,00	Versorgungsspannung für den Inkrementalgeber an X8 **ACHTUNG: Falsche Eingabe kann den Inkrementalgeber zerstören!**	

6.7.1 Inkrementalgeber mit TTL-Pegel an X8

An X8 können Sie nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel betreiben. Anschlussbild und Pinbelegung von X8 ist im Kapitel "Verdrahtung Grundgerät" → "Rückführsystem verdrahten" beschrieben.

Aktivierung

► C0025 = 100. Zusätzlich müssen Sie in C0420 die Strichzahl einstellen.

► C0025 = 110, 111, 112 oder 113. Die Strichzahl (512, 1024, 2048 oder 4096) wird automatisch eingestellt.

Abgleich

Der Inkrementalgeber erhält seine Versorgungsspannung vom Antriebsregler.

Stop!

Eine zu hohe Versorgungsspannung kann den Inkrementalgeber zerstören.

Mit C0421 können Sie die Versorgungsspannung V_{CC} (5 V) für den Inkrementalgeber einstellen, um ggf. einen Spannungsabfall auf der Inkrementalgeberleitung zu kompensieren.

Spannungsabfall berechnen

$$\Delta U \approx l\,[m] \cdot \frac{R\,[\Omega]}{[m]} \cdot I_{Inc}\,[A]$$

l	Länge der Inkrementalgeberleitung
R	Widerstand der Inkrementalgeberleitung
I_{Inc}	Stromaufnahme des Inkrementalgebers

6.7.2 Inkrementalgeber mit HTL-Pegel an X9

An X9 können Sie Inkrementalgeber mit HTL-Pegel betreiben. Anschlussbild und Pinbelegung von X9 ist im Kapitel "Verdrahtung Grundgerät" → "Rückführsystem verdrahten" beschrieben.

Aktivierung

► C0025 = 101. Zusätzlich müssen Sie in C0420 die Strichzahl einstellen.

Abgleich

Der Inkrementalgeber muss mit externer Versorgungsspannung betrieben werden. C0421 hat keinen Einfluss.

► Inkrementalgeber mit HTL-Pegel benötigen DC 8 ... 30 V Versorgungsspannung. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.

6.8 Betriebsart

Beschreibung

Über die Betriebsart wählen Sie die Steuerungsart oder Regelungsart des Antriebsreglers aus. Sie können wählen zwischen

- U/f-Kennliniensteuerung
- Vectorregelung

Wahl der richtigen Betriebsart

Die U/f-Kennliniensteuerung ist die klassische Betriebsart für Standardanwendungen.


Mit der Vectorregelung erzielen Sie gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung verbesserte Antriebseigenschaften durch:

- höheres Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
- höhere Drehzahlgenauigkeit und höhere Rundlaufgüte
- höheren Wirkungsgrad

Drehzahl-/ Drehmomentkennlinien

U/f-Kennliniensteuerung

ohne Rückführung



mit Rückführung





Abb. 6.8-1 Drehzahl-/ Drehmomentkennlinien

- A Motorischer Betrieb (Rechtslauf)
- B Generatorischer Betrieb (Linkslauf)
- C Motorischer Betrieb (Linkslauf)
- D Generatorischer Betrieb (Rechtslauf)

Vectorregelung

ohne Rückführung



mit Rückführung




Abb. 6.8-2 Drehzahl-/ Drehmomentkennlinien

- A Motorischer Betrieb (Rechtslauf)
- B Generatorischer Betrieb (Linkslauf)
- C Motorischer Betrieb (Linkslauf)
- D Generatorischer Betrieb (Rechtslauf)

Empfohlene Betriebsarten

Der Frequenzumrichter ist vorwiegend geeignet für die in der folgenden Tabelle genannten Anwendungen.

Die Tabelle hilft Ihnen, die richtige Betriebsart für Ihre Anwendung zu wählen:

► C0006 = 5: U/f-Kennliniensteuerung mit konstanter U_{min}-Anhebung

► C0006 = 1: Vectorregelung

Leistungsbereich 110 ... 400 kW	**Wahl der Betriebsart in C0006**			
	Motorleitung geschirmt ≤ 100 m ungeschirmt ≤ 200 m		**Motorleitung geschirmt > 100 m ungeschirmt > 200 m**	
Anwendungen mit Asynchronmotoren	**empfohlen**	**alternativ**	**empfohlen**	**alternativ**
Einzelantriebe				
Antriebe mit konstanter Belastung	5	1	5	-
Antriebe mit Schweranlauf	1	5	5	-
Fahrantriebe, Förderbänder	5	1	5	-
Pumpenantriebe, Lüfterantriebe [1)]	5	-	5	-
Antriebe für Extruder	5	1	5	-
Antriebe für Drahtziehmaschinen	5	1	5	-
Antriebe für Walzmaschinen	5	1	5	-
Antriebe für Aufwickler mit Tänzer (drehzahlgestellt)	1	5	-	-
Gruppenantriebe (maßgebend ist die resultierende Motorleitungslänge l_{res}) $l_{res} = \sqrt{(i \cdot (l_1 + l_2 + ... + l_i))}$	5	-	5	-

[1)] für diese Anwendung empfehlen wir eine quadratische Spannungskennlinie (C0014 = 1)

Hinweis!

Zwischen den Betriebsarten nur bei gesperrtem Regler wechseln!

6.8.1 U/f-Kennliniensteuerung

Beschreibung

Die Ausgangsspannung des Antriebsreglers folgt einer fest vorgegebenen Kennlinie. Bei kleinen Ausgangsfrequenzen können Sie die Kennlinie anheben. Sie können die Kennlinie an unterschiedliche Lastprofile anpassen:

- ► Lineare Kennlinie für Antriebe mit konstant verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl.
- ► Quadratische Kennlinie für Antriebe mit quadratisch verlaufendem Lastmoment über der Drehzahl:
  - – Quadratische U/f-Kennlinien werden bevorzugt bei Zentrifugalpumpen- und Lüfterantrieben angewendet. Prüfen Sie aber im Einzelfall, ob Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb in dieser Betriebsart betrieben werden kann!
  - – Wenn Ihr Pumpen- oder Lüfterantrieb nicht für den Betrieb mit einer quadratischen U/f-Kennlinie geeignet ist, müssen Sie die lineare U/f-Kennlinie oder die Betriebsart Vectorregelung verwenden.




Abb. 6.8-3 Lineare und quadratische U/f-Kennlinie

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0006 STOP	Op mode	5			Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung	
			1 vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**	📖 6.8-8
			5 V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen	📖 6.8-4
C0014	V/f Charact.	0			Kennlinienart in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung	📖 8.2-25
			0 linear		Lineare U/f-Kennlinie	
			1 quad.		Quadratische U/f-Kennlinie	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0015	Rated Freq	50	10	{1 Hz}	5000	U/f-Nennfrequenz In C0015 ist eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz einstellbar ● In der Lenze-Einstellung ist C0015 = C0089 ● Änderung von C0086 oder C0089 überschreibt den Wert in C0015	📖 8.2-25
C0016	Umin boost	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	U_{min}-Anhebung (FCODE) ● C0016 = 1 % entsprechen einem Boost von 1 % der Motor-Bemessungsspannung (C0090) ● Code ist frei konfigurierbar	📖 6.8-4
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Abgleich

1. Betriebsart ”U/f-Kennliniensteuerung” auswählen (C0006 = 5, Werksabgleich).
2. Ggf. U/f-Kennlinienart auswählen (C0014).
3. Tragen Sie die Daten vom Motor-Typenschild ein.
4. Stellen Sie ggf. eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz in C0015 ein.

U_{min}-Anhebung einstellen

Lastunabhängige Anhebung der Motorspannung für Ausgangsfrequenzen unterhalb der U/f-Nennfrequenz. Damit können Sie das Drehmomentenverhalten optimieren.

C0016 unbedingt an den verwendeten Asynchronmotor anpassen. Sonst besteht die Gefahr, daß der Motor durch Übertemperatur zerstört wird oder der Antriebsregler mit Überstrom betrieben wird:

1. Motor im Leerlauf bei 5 ... 10 % der Bemessungsdrehzahl (n_N) betreiben:
2. U_{min} erhöhen, bis sich folgender Motorstrom einstellt:

A Motor im Kurzzeitbetrieb bis 0,5 · n_N:
- bei eigenbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx I_{N\ Motor}$
- bei fremdbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx I_{N\ Motor}$

B Motor im Dauerbetrieb bis 0,5 · n_N:
- bei eigenbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx 0{,}8 \cdot I_{N\ Motor}$
- bei fremdbelüfteten Motoren: $I_{Motor} \approx I_{N\ Motor}$

Hinweis!

Beachten Sie bei allen Abgleichvorgängen das thermische Verhalten des angeschlossenen Asynchronmotors bei kleinen Drehzahlen:

► Erfahrungsgemäß können Sie Standard-Asynchronmotoren der Isolierstoffklasse B im Drehzahlbereich bis 0,5 · n_N kurzzeitig mit ihrem Nennstrom betreiben.

► Exakte Einstellwerte für den max. zulässigen Motorstrom von eigenbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich beim Motorenhersteller erfragen.




Abb. 6.8-4 Umin-Anhebung bei linearer und quadratischer U/f-Kennlinie

U/f-Kennliniensteuerung optimieren

Die U/f-Kennliniensteuerung ist in der Regel ohne weitere Maßnahmen betriebsfähig. Sie müssen die U/f-Kennliniensteuerung nur bei folgendem Antriebsverhalten optimieren:

Antriebsverhalten	Abhilfe
Schlechter Rundlauf bei geringen Drehzahlen, insbesondere bei Betrieb mit langer Motorleitung	Motoridentifizierung durchführen
Probleme beim Schweranlauf (große Massenträgheit), im Extremfall Fehlermeldung OC1	Spannungsanhebung (C0016) anpassen. ● C0016 so einstellen, dass bei freigegebenem Antriebsregler und 5 ... 10 % der Bemessungsdrehzahl ca. 0,8 ... 1-facher Motornennstrom fließt ● 🕮 6.8-6
Die eingestellte Spannungsanhebung (C0016) führt nicht zum gewünschten Stromfluss (Antriebsregler hat Probleme beim Schweranlauf, Fehlermeldung OC1 beim Hochlaufen).	Spannungsanhebung mit Boost-Korrektur anpassen (🕮 6.11-5)
Antrieb folgt nicht dem Drehzahlsollwert. Ursache: Der Stromregler greift in die Solldrehfeldfrequenz ein, um den Reglerausgangsstrom auf den Maximalstrom (C0022, C0023) zu begrenzen	● Hochlaufzeit / Ablaufzeit verlängern ● Ausreichende Magnetisierungszeit des Motors berücksichtigen. Abhängig von der Motorleistung beträgt die Magnetisierungszeit 0,1 ... 2 s ● Zulässigen Maximalstrom erhöhen (C0022, C0023)
Bei Betrieb ohne Drehzahlrückführung (C0025 = 1): Mangelnde Drehzahlkonstanz bei hoher Belastung (Sollwert und Motordrehzahl sind nicht mehr proportional)	● Schlupfkompensation vergrößern (C0021). **Wichtig: Instabiler Antrieb durch Überkompensation!** ● Bei zyklischen Laststößen (z. B. Kreiselpumpe) wird durch kleinere Werte in C0021 (evtl. negative Werte) eine weiche Motorkennlinie erreicht Hinweis: Die Schlupfkompensation ist nur bei Betrieb ohne Drehzahlrückführung aktiv.
Fehlermeldungen OC1 oder OC3 bei kurzen Hochlaufzeiten (C0012) im Verhältnis zur Last (Antriebsregler kann den dynamischen Vorgängen nicht folgen)	● Verstärkung des I_{max}-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit des I_{max}-Reglers verringern (C0076) ● Hochlaufzeit verlängern (C0012)
Mechanische Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen	Mit dem Funktionsblock NLIM1 können Sie die Drehzahlbereiche ausblenden, in denen die Resonanzen auftreten (siehe Kapitel "Funktionsbibliothek").
Drehzahlschwingen im Leerlaufbetrieb bei Drehzahlen > $^1/_3$ Nenndrehzahl	Die Pendeldämpfung minimiert Drehzahlschwingungen (siehe "Betriebsverhalten optimieren" im Kapitel "Inbetriebnahme")

6.8.2 Vectorregelung

Beschreibung

Mit der Vectorregelung erreichen Sie im Vergleich zu der U/f-Kennliniensteuerung ein erheblich höheres Drehmoment und eine niedrige Stromaufnahme im Leerlauf.

Hinweis!

- ► Der angeschlossene Motor darf maximal zwei Leistungsklassen kleiner sein als der dem Antriebsregler zugeordnete Motor.
- ► Die Motordaten-Identifizierung ist notwendig.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung	
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**	📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen	📖 6.8-4
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0075	Vp curr CTRL	0,04	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0077	Ti field CTRL	4,0	0,3	{0,1 ms}	6000,0	Nachstellzeit Feldregler ● Nur aktiv bei Vectorregelung mit Rückführung	
C0081 STOP	Mot power	→	0,01	{0,01 kW}	500,00	Motor-Bemessungsleistung → Änderung von C0086 setzt Wert auf Werkseinstellung zurück ● Änderung von C0081 setzt C0086 = 0	

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm} 36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A} 1000,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz} 5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V} 1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01} 1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,00	{0,01 mH} 6553,50	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-16
			1	WRK run	Identifizierung starten		

Vectorregelung einstellen

Stellen Sie mit C0006 = 1 die Betriebsart Vectorregelung ein.

Hinweis!

Beim Einstellen der Betriebsart Vectorregelung wird die Schlupfkompensation (C0021) automatisch auf 0,0 % gesetzt.

► Wenn Sie in die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung zurückschalten, müssen Sie die Schlupfkompensation ggf. wieder anpassen.

Motordaten-Identifizierung vorbereiten

Sie müssen die Motordaten vom Typenschild des Motors eingeben:

► Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087)

► Motor-Bemessungsstrom (C0088)

► Motor-Bemessungsfrequenz (C0089)

► Motor-Bemessungsspannung (C0090)


► Motor cos φ (C0091)

Motordaten-Identifizierung durchführen

Führen Sie die Motordaten-Identifizierung durch. (📖 6.6-16)

Vectorregelung optimieren

Die Vectorregelung ist in der Regel ohne weitere Maßnahmen betriebsfähig. Sie müssen die Vectorregelung nur bei folgendem Antriebsverhalten optimieren:

Antriebsverhalten	Abhilfe
Betrieb ohne Rückführung: ● Die Stromaufnahme im Leerlauf weicht deutlich vom Bemessungs-Magnetisierungsstrom ($I_{mR} \approx I_N \times \sin \varphi$) ab. Errechnen Sie sin φ aus dem cos φ vom Motor-Typenschild. ● Der Antrieb hat ein unsauberes Anlaufverhalten	1. Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom optimieren. (📖 6.11-9) 2. Ständerinduktivität (C0092) nach der Motorparameter-Identifikation anpassen. Die Berechnung der Ständerinduktivität durch die Motordaten-Identifikation basiert auf die zuvor eingetragenen Motordaten und berücksichtigt nicht die physikalische Streuung des Motors und den induktiven Blindwiderstand der Motorleitung.  Tendenz der Korrektur von C0092 PN: Motor-Bemessungsleistung
Mangelnde Drehzahlkonstanz bei hoher Belastung (Sollwert und Motor-Drehzahl sind nicht mehr proportional)	Über C0021 (Schlupfkompensation) können Sie prozentual der Einfluss des Rotorwiderstands (C0082) verändern: ● Bei steigender Drehzahl Wert in C0021 verringern (negative Werte) ● Bei fallender Drehzahl Wert in C0021 vergrößern Hinweis: Wenn Sie die Vectorregelung aktivieren (C0006 = 1), wird automatisch C0021 = 0 % gesetzt.
Instabile Regelung bei höheren Drehzahlen	● Verstärkung des Drehzahlreglers (C0070) verringern (ggf. drehzahlabhängig adaptieren über Funktionsblock CURVE1 und MCTRL-VP-ADAPT) ● Wert in C0092 kontrollieren, indem die Stromaufnahme im Leerlaufbetrieb mit dem Bemessungs-Magnetisierungsstrom ($I_{mR} \approx I_N \times \sin \varphi$) verglichen wird ● Pendeldämpfung optimieren (C0234 ... C0236)
Instabile Regelung bei höheren Drehzahlen sowie hohes Drehmoment bei großen Leistungen (> 55 kW)	● Verstärkung des I_{max}-Reglers verringern (C0075) bzw. Verstärkung und Einfluss der Pendeldämpfung verringern (bei Leistungen von 55 ... 90 kW). ● Bei Betrieb mit Rückführung Pendeldämpfung mit C0234 = 0 deaktivieren.
Instabile Regelung im Feldschwächbereich bei Betrieb mit Drehzahlrückführung	● Nachstellzeit vom Feldregler über C0077 reduzieren ● Verstärkung des I_{max}-Reglers vergrößern (C0075)
Fehlermeldungen OC1 oder OC3 bei kurzen Hochlaufzeiten (C0012) im Verhältnis zur Last (Antriebsregler kann den dynamischen Vorgängen nicht folgen).	● Verstärkung des I_{max}-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit des I_{max}-Reglers verringern (C0076) ● Hochlaufzeit verlängern (C0012)
Mechanische Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen	Mit dem Funktionsblock NLIM1 können Sie die Drehzahlbereiche ausblenden, in denen die Resonanzen auftreten (siehe Kapitel "Funktionsbibliothek").
Drehzahlschwingen im Leerlaufbetrieb bei Drehzahlen > $^1/_3$ Nenndrehzahl	Die Pendeldämpfung minimiert Drehzahlschwingungen (siehe "Betriebsverhalten optimieren" im Kapitel "Inbetriebnahme")

6.9 Schaltfrequenz des Wechselrichters

Beschreibung

Die Schaltfrequenz des Wechselrichters beeinflusst das Rundlaufverhalten, die Verlustleistung im Antriebsregler und die Geräuschentwicklung im angeschlossenen Motor. Die Lenze-Einstellung ist der optimale Wert für Standardanwendungen. Es gilt die Faustregel:

Je geringer die Schaltfrequenz, desto

- ► geringer die Verlustleistung.
- ► höher die Geräuschentwicklung.
- ► besser die Rundlaufgüte.

Sie können zwischen zwei Schaltfrequenzmodi wählen:

Code	sinusmoduliert (sin)	flat top-moduliert (f_top)
C0018	1, 2, 4, 6	3

Hinweis!

- ► Die Rundlaufgüte bei kleinen Drehzahlen ist bei Flat top-Modulation geringer als bei Sinusmodulation. Für die meisten Standardanwendungen ist eine sinusmodulierte Schaltfrequenz optimal.
- ► Die maximale Ausgangsfrequenz des Antriebsreglers ist abhängig von der gewählten Schaltfrequenz (siehe C0018).
- ► Bei C0018 = 6 erfolgt eine automatische Umschaltung der Schaltfrequenz in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom des Antriebsreglers.
- ► Beachten Sie, daß bei Betrieb mit hohen Schaltfrequenzen der Ausgangsstrom verringert werden muss, um eine unzulässige Erwärmung des Antriebsreglers zu vermeiden (Derating).
- ► Passen Sie die Stromgrenzwerte (C0022 und C0023) so an, dass die in den Technischen Daten genannten Ströme nicht überschritten werden.

Zusätzlich können Sie einstellen, ob auf eine niedrigere Schaltfrequenz umgeschaltet wird, wenn die Kühlkörpertemperatur einen einstellbaren Grenzwert erreicht. Sie vermeiden damit, dass der Antrieb durch den Fehler "Übertemperatur" gesperrt wird und der Motor ohne Drehmoment austrudelt.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0018	fchop	6			Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte ● Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{max}) beträgt: – fchop = 4 kHz ⇒ f_{max} = 300 Hz – fchop = 2 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz – fchop = 1 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz	📖 6.9-1
			1	1 kHz sin verlustoptimiert		
			2	2 kHz sin rundlaufoptimiert		
			3	4 kHz f_top leistungsoptimiert		
			4	4 kHz sin geräuschoptimiert		
			6	4/2 kHz sin geräusch-/ rundlaufoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz		
C0144 STOP	OH switch	1	0	Switch off Umschaltung inaktiv	Temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung ● Wird die in C0122 eingestellte Kühlkörpertemperatur erreicht (Warnung OH4), schaltet der Antriebsregler auf 2 kHz	
			1	Switch on Umschaltung aktiv		

Funktion automatische Schaltfrequenzabsenkung

C0144 = 0 (keine temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung)

Wird beim Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung die maximal zulässige Kühlkörpertemperatur (ϑ_{max}) überschritten, wird der Wechselrichter gesperrt, TRIP "OH" (Übertemperatur) gesetzt und der Motor trudelt momentenlos aus.

C0144 = 1 (temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung aktiv):

► Wird beim Betrieb mit automatischer Schaltfrequenzabsenkung die in C0122 (Übertemperatur OH4) eingestellte Kühlkörpertemperatur erreicht, reduziert der Antriebsregler die Schaltfrequenz automatisch auf 2 kHz und hält den Betrieb damit aufrecht.

► Nach Abkühlung des Kühlkörpers schaltet der Antriebsregler wieder automatisch auf die eingestellte Schaltfrequenz um.

6.10 Hochlauf, Ablauf, Bremsen, Stoppen

6.10.1 Drehzahlbereich

Beschreibung

Der für die Anwendung erforderliche Drehzahlbereich wird in den Codes C0010 und C0011 eingestellt:

- ► Die minimale Drehzahl (C0010) entspricht einer Drehzahl-Sollwertvorgabe von 0 %.
- ► Die maximale Drehzahl (C0011) entspricht einer Drehzahl-Sollwertvorgabe von 100 %.




Abb. 6.10-1 Beziehung zwischen Sollwert und minimaler und maximaler Ausgangsfrequenz

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	• Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten • Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich • C0010 < C0011 einstellen • C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	

C0010

Eigenschaften "minimale Drehzahl" (n_{min}):

- ► C0010 wird über die Hochlauframpe angefahren.
- ► C0010 wirkt nur bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 (Klemme X6/1 und X6/2).

C0011

Eigenschaften "maximale Ausgangsfrequenz" (n_{max}):

- ► Bei der Vorgabe von Festsollwerten (JOG) wirkt C0011 als Begrenzung.
- ► C0011 ist eine interne Normierungsgröße! Deshalb Änderungen nur bei Reglersperre durchführen!



Stop!

C0011 so einstellen, daß die maximal zulässige Drehzahl des Motors nicht überschritten wird.

Der Motor kann sonst zerstört werden.

Einstelltipps

Beachten Sie die interne Drehzahlgrenzen (p = Polpaarzahl des Motors):

- ► Schaltfrequenz 2/4 kHz: n_{max} = 36000/4p min^{-1}
- ► Schaltfrequenz 1 kHz: n_{max} = 36000/4p min^{-1}

6.10.2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten im Speed-Mode einstellen

Beschreibung

Die Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten bestimmen, wie schnell der Antrieb einer Sollwertänderung folgt.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0012	Tir (acc)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert ● Bezug: Drehzahländerung 0 ... C0011	📖 6.10-3
C0013	Tif (dec)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert ● Bezug: Drehzahländerung C0011 ... 0	

Abgleich

► Die Hoch- und Ablaufzeiten beziehen sich auf eine Änderung der Drehzahl von 0 min^{-1} auf die unter C0011 eingestellte maximale Drehzahl .

► Berechnen Sie die ZeitenT_{ir} und T_{if}, die Sie unter C0012 und C0013 einstellen müssen.




Abb. 6.10-2 Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten

$$T_{ir} = t_{ir} \cdot \frac{C0011}{n_2 - n_1}$$

$$T_{if} = t_{if} \cdot \frac{C0011}{n_2 - n_1}$$

t_{ir} und t_{if} sind die gewünschten Zeiten für den Wechsel zwischen n_1 und n_2

Hinweis!

Sind die Hochlaufzeiten und Ablaufzeiten zu kurz eingestellt, kann der Antriebsregler unter ungünstigen Betriebsbedingungen mit TRIP OC1 oder OC3 abschalten. In diesen Fällen die Hoch- und Ablaufzeiten nur so kurz einstellen, daß der Antrieb dem Drehzahlprofil folgen kann, ohne dass I_{max} des Antriebsreglers erreicht wird.

6.10.3 Quickstop (Schnellhalt)

Beschreibung

Quickstop führt den Antrieb an der eingestellten Ablaufzeit C0105 bis zum Stillstand.

► Gleichstrombremsen (GSB) hat Vorrang vor Quickstop.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Aktivierung

Über digitales Signal:

► MCTRL-QSP = HIGH ist.

► Signal DCTRL-QSP aktivieren. Das Signal kann über 3 ODER-verknüpfte Eingänge aktiviert werden:

– Steuerwort CAN-CTRL.B3 von CAN-IN1

– Steuerwort AIF-CTRL.B 3 von AIF-IN

– Steuerwort C0135.B3

Über Tastatur des Keypad:

Hierzu die Taste mit der Funktion Quickstop belegen (C0469 = 2):

– STOP aktiviert Quickstop

– RUN startet den Antrieb wieder

6.10.4 Drehrichtung umschalten

Beschreibung

In den Grundkonfigurationen (C0005) wird die Drehrichtung des Motors über den X5/E1 und X5/E2 und dem Funktionsblock R/L/Q drahtbruchsicher umgeschaltet. Es wird nur der Hauptsollwert umgeschaltet.

Die Umschaltzeit ist abhängig von den eingestellten Rampenzeiten für den Hauptsollwert oder für Quickstop.

Bei Drehrichtungswechsel bremst der Antrieb an der Ablauf-Rampe (C0013) und beschleunigt an der Hochlauframpe (C0012) in die andere Drehrichtung.

Drehrichtung bei phasenrichtigem Anschluss:

Drehrichtung	Signalpegel an		Bemerkungen
	X5/E1	X5/E2	
Linkslauf	LOW	HIGH	
Rechtslauf	HIGH	LOW	
Quickstop	LOW	LOW	
Unverändert	HIGH	HIGH	• Während des Betriebs: Die Drehrichtung ergibt sich aus dem Signal, das als erstes aktiv war. • Beim Netzeinschalten: Der Regler aktiviert Quickstop (QSP).

6.11 Betriebsverhalten optimieren

6.11.1 Schlupfkompensation

Beschreibung

Bei Belastung geht die Drehzahl einer Asynchronmaschine zurück. Diesen lastabhängigen Drehzahleinbruch bezeichnet man als Schlupf. Durch Einstellung von C0021 können Sie den Schlupf teilweise kompensieren.

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung ist die Schlupfkompensation nur bei Betrieb ohne Rückführung (C0025 = 1) aktiv.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0078	Tn slip CTRL	100	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Schlupfregler ● Filterzeit für Schlupfkompensation (C0021) ● Nur aktiv bei U/f-Kennliniensteuerung	📖 8.2-25

Abgleich

U/f-Kennliniensteuerung

Die Berechnung der Schlupfkompensation (C0021) erfolgt automatisch aus der Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) und der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089). Die eingetragene Schlupfkonstante [%] ist der Bemessungsschlupf des Motors in [%] bezogen auf die Synchron-Drehzahl des Motors.

► Schlupfkompensation berechnen und in C0021 eintragen:

$$s = \frac{n_{rsyn} - n_r}{n_{rsyn}} \cdot 100\ \%$$

$$n_{rsyn} = \frac{f_r \cdot 60}{p}$$

s	Schlupfkonstante (C0021) [%]
n_{rsyn}	Synchron-Drehzahl des Motors [min^{-1}]
n_r	Bemessungsdrehzahl des Motors laut Motortypenschild [min^{-1}]
f_r	Bemessungsfrequenz des Motors laut Motortypenschild [Hz]
p	Polpaarzahl (1, 2, 3, ...) des Motors

► Bei Bedarf können Sie die Schlupfkompensation manuell anpassen:
  – Wenn Sie C0021 zu groß einstellen, kann der Antrieb instabil werden.
  – Bei zyklischen Laststößen (z. B. Kreiselpumpe) wird durch kleinereWerte (ggf. auch negative Werte) in C0021 eine weiche Motorkennlinie erreicht.
  – Parametrieren Sie C0078 (Filterzeit für die Schlupfkompensation), wenn Sie die Reaktionszeit des Motors auf Laständerungen (dynamisch ↔ träge) verändern möchten.

► Die Istdrehzahl wird als analoges Signal (in [%] von n_{max} (C0011)) an MCTRL-NACT ausgegeben.

Hinweis!

Bei Betrieb von Synchron- oder Reluktanzmotoren müssen Sie C0021 = 0 einstellen.

Vectorregelung

In C0021 können Sie prozentual den Einfluss des Rotorwiderstandes (C0082) verändern:

► Bei steigender Drehzahl Wert in C0021 veringern (negative Werte)

► Bei fallender Drehzahl Wert in C0021 vergrößern

Hinweis!

Beim Einstellen der Betriebsart Vectorregelung wird die Schlupfkompensation (C0021) automatisch auf 0,0 % gesetzt.

► Wenn Sie in die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung zurückschalten, müssen Sie die Schlupfkompensation ggf. wieder anpassen.

6.11.2 Pendeldämpfung

Beschreibung

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- ► Antrieben mit unterschiedlicher Bemessungsleistung von Antriebsregler und Motor, z. B. bei Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating.
- ► Betrieb von höherpoligen Motoren.
- ► Betrieb von Drehstromantrieben > 10 kW.

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz:

- ► Bestimmte Asynchronmotoren können oberhalb $^1/_3$ der Bemessungsdrehzahl ($^1/_3 \cdot n_n$) dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0235	damping	2	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0236	damp limit	1,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	

Abgleich

Die Lenze-Einstellung ist für leistungsangepasste Motoren ausgelegt.

In der Regel verkleinern Sie Drehzahlschwingungen, wenn Sie die Lenze-Einstellung der Codes C0234 oder C0236 um Faktor 2 ... 5 verändern.

1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
2. Einfluss der Pendeldämpfung in C0234 ändern (in der Regel erhöhen).
3. Begrenzung der Pendeldämpfung in C0236 erhöhen.
4. Filterzeit in C0235 ggf. im Bereich von 1 ... 20 ms verändern.

► Indikatoren für ruhigen Lauf können sein:
  – Gleichförmiger Verlauf des Motorstroms
  – Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz

Hinweis!

Eingeschränkte Wirkung bei Vectorregelung

► Die Pendeldämpfung hat keinen Einfluss auf das Antriebsverhalten bei geringer Schwingungsneigung des Drehzahlreglers.

► Besonders bei Antrieben > 55 kW kann es bei Schwingungsneigung notwendig sein, die Pendeldämpfung zu deaktivieren (C0234 = 0 %).

► Bei Betrieb mit Rückführung hat die Pendeldämpfung keinen Einfluss.

6.11.3 Boost-Korrektur bei U/f-Kennliniensteuerung

Beschreibung

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) können Sie bei kleinen Drehzahlen oder bei Stillstand des Motors in Code C0016 eine konstante Spannungsanhebung (in [%] von C0090) vorgeben.

Wenn sich durch die Einstellung in C0016 kein Strom bzw. ein ungleichmäßiger Strom einstellt, können Sie über die Boost-Korrektur die Spannungsanhebung weiter erhöhen, um einen ausreichend hohen und gleichmäßigen Strom in den Motor einzuprägen.

Eine unzureichende Spannungsanhebung erkennen Sie an folgendem Antriebsverhalten :

- ► Im Stillstand wird das erforderliche Drehmoment nicht aufgebracht.
- ► Beim Beschleunigen einer Last aus dem Stillstand tritt Stromüberschwingen auf, weil der Motor zuvor nicht ausreichend aufmagnetisiert worden ist. OC1 kann auslösen.

Hinweis!

Bei zu geringem Motor-Magnetisierungsstrom empfiehlt Lenze, den Antriebsregler nur mit sinusmodulierter Schaltfrequenz (C0018 = 0, 1, 4, 5 oder 6) zu betreiben.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0080	Vp field CTRL	0,50	0,00	{0,01}	0,99	Einfluss auf den in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstrom ● Nicht wirksam bei C0006 = 1 und gleichzeitig C0025 > 1 ● Einflussbereich wirksam von 0 Hz bis zur in C1583 eingestellten Fequenz	📖 6.6-1
C0095 STOP	Mot Io	→	0,0	{0,1 A}	1000,0	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C1583	fset high	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	**Veränderungen nur durch Lenze-Service!** Adaption des in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstroms (bei U/f-Kennliniensteuerung: Einflussgrenze der Boost-Korrektur; bei Vectorregelung: Einflussgrenze der Feldvorsteuerung) ● Eingestellt wird die Ausgangsfrequenz, bis zu der der in C0095 eingestellte Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll ● C1583 = 100 % ≙ halbe Motor-Bemessungsfrequenz in C0089	📖 6.11-5

Abgleich

Stop!

Bei längerem Betrieb des Motors im Stillstand, insbesondere bei kleinen Motoren besteht die Gefahr, dass der Motor durch Übertemperatur zerstört wird.

► Schließen Sie den Thermokontakt (Öffner), PTC, oder KTY des Motors an und aktivieren Sie die Motortemperatur-Überwachung am Antriebsregler.

► Betreiben Sie eigenbelüftete Motoren ggf. mit einem Fremdlüfter.

Spannungsanhebung (Boost) einstellen

1. Stellen Sie in C0016 eine Spannungsanhebung (Boost) ein. (📖 6.8-6)
   – Bei C0016 = 0 % ist keine Boost-Korrektur möglich.
2. Berücksichtigen Sie für die Magnetisierung des Motors ausreichend Zeit von der Reglerfreigabe bis zum Start des Drehzahlhochlaufgebers.
   – Je größer der Motor, je länger dauert die Magnetisierung. Ein Motor mit einer Leistung von 90 kW benötigt bis zu 2 s.
   – Stellt sich nicht der gewünschte gleichmäßige Stromfluss ein, führen Sie mit den Codes C0080, C0095 und C1583 eine Boost-Korrektur durch.

Boost-Korrektur durchführen

3. Stellen Sie in C0095 ggf. den gewünschten Motor-Magnetisierungsstrom (Stillstandsstrom) ein, der durch die Boost-Korrektur erreicht werden soll.
   – Der Wert in der Lenze-Einstellung wurde vom Antriebsregler aus den eingegebenen Motordaten vom Typenschild des Motors ermittelt.
   – Bei C0095 = 0 ist die Boost-Korrektur deaktiviert.
4. Stellen Sie in C0080 den Einfluss der Boost-Korrektur ein.




Abb. 6.11-1 Einfluss der Boost-Korrektur

A	Maximale Größe des Korrekturwertes bei Drehfeldfrequenz 0
C0080 = 0,99	Maximaler Korrekturwert. Die durch C0016 erreichte Spannungsanhebung U_{min} wird um das 6-fache vergrößert.
C0080 = 0	Kein Korrekturwert. Die durch C0016 erreichte Spannungsanhebung U_{min} wird nicht vergrößert, die Boost-Korrektur ist deaktiviert.

Erhöhen Sie den Wert in C0080 schrittweise und beobachten Sie die Auswirkung auf die Stromeinprägung ggf. mit einem Oszilloskop.

– Eine zu große Boost-Korrektur kann zu Beginn der Stromeinprägung Stromüberschwingen erzeugen.

5. Stellen Sie in C1583 die Adaption der Boost-Korrektur ein.




Abb. 6.11-2 Adaption der Boost-Korrektur

A	Adaption der Boost-Korrektur
———	Verlauf bei C1583 = 100 % (Lenze-Einstellung). Die Ausgangsfrequenz entspricht der halben Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.
- - - - -	Verlauf bei C1583 = 199,99 %. Die Ausgangsfrequenz entspricht der Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.

Bei C1583 = 0 % ist die Boost-Korrektur deaktiviert

Geben Sie in C1583 die Ausgangsfrequenz vor, bis zu der die Boost-Korrektur wirken soll.

– Bei Ausgangsfrequenz 0 Hz hat die Boost-Korrektur den in C0080 definierten Einfluss und wirkt zu 100 %. Mit steigender Ausgangsfrequenz wird der Einfluss linear bis auf 0 reduziert.

Beispiel

Ein am Antriebsregler angeschlossener Motor hat eine Motor-Bemessungsspannung von 400 V (C0090 = 400 V). Die Spannungsanhebung U_{min} ist auf 2 % eingestellt (C0016 = 2 %).

► Bei einer Spannungsanhebung von 2 % und einer Motor-Bemessungsspannung von 400 V beträgt U_{min} = 8 V.

Über C0080 soll die Spannungsanhebung U_{min} optimiert werden:




Abb. 6.11-3 Einfluss der Boost-Korrektur

A Maximale Größe des Korrekturwertes bei Ausgangsfrequenz 0 Hz

► Bei C0080 = 0,5 beträgt der maximale Korrekturwert:
$3 \times U_{min} = 3 \times 8\ V = 24\ V$

► Die maximale Spannungsanhebung beträgt:
U_{min} + Korrekturwert = 8 V + 24 V = 32 V

6.11.4 Motor-Magnetisierungsstrom bei Vectorregelung

Dieses Kapitel beschreibt die Optimierung des Sollwertes für den Motor-Magnetisierungsstrom (C0095) über die Codes C0080 und C1583 bei Vectorregelung **ohne** Rückführung.

► Bei Vectorregelung **mit** Rückführung wird der Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom nur durch C0095 bestimmt. Eine Optimierung ist nicht erforderlich. Die Codes C0080 und C1583 sind ohne Wirkung.

Der Motorstrom setzt sich zusammen aus dem Erregeranteil und dem Wirkanteil. Die Magnetisierung des Motors wird vom Erregerstrom (Magnetisierungsstrom) bestimmt. Um ein Drehmoment aufbauen zu können, benötigt der Motor Wirkstrom.

In der Betriebsart Vectorregelung (C0006 = 1) wird nach Reglerfreigabe ein Magnetisierungsstrom in den Motor eingeprägt. Die Stromhöhe wird vom Antriebsregler aus den Motordaten ermittelt.

Wird nach Reglerfreigabe ein zu geringer Motor-Magnetisierungsstrom eingeprägt, zeigt sich folgendes Antriebsverhalten:

► Im Stillstand wird das erforderliche Drehmoment nicht aufgebracht.

► Beim Beschleunigen einer großen Last aus dem Stillstand tritt Stromüberschwingen auf. OC1 kann auslösen.

► Die Maschine läuft unruhig, da der Motor untererregt ist.

Hinweis!

Bei zu geringem Motor-Magnetisierungsstrom empfiehlt Lenze, den Antriebsregler nur mit sinusmodulierter Schaltfrequenz (C0018 = 0, 1, 4, 5 oder 6) zu betreiben.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0080	Vp field CTRL	0,50	0,00	{0,01}	0,99	Einfluss auf den in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstrom ● Nicht wirksam bei C0006 = 1 und gleichzeitig C0025 > 1 ● Einflussbereich wirksam von 0 Hz bis zur in C1583 eingestellten Fequenz	📖 6.6-1
C0095 STOP	Mot Io	→	0,0	{0,1 A}	1000,0	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C1583	fset high	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	**Veränderungen nur durch Lenze-Service!** Adaption des in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstroms (bei U/f-Kennliniensteuerung: Einflussgrenze der Boost-Korrektur; bei Vectorregelung: Einflussgrenze der Feldvorsteuerung) ● Eingestellt wird die Ausgangsfrequenz, bis zu der der in C0095 eingestellte Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll ● C1583 = 100 % ≙ halbe Motor-Bemessungsfrequenz in C0089	📖 6.11-5

Abgleich

Stop!

Bei längerem Betrieb des Motors im Stillstand, insbesondere bei kleinen Motoren besteht die Gefahr, dass der Motor durch Übertemperatur zerstört wird.

- ► Schließen Sie den Thermokontakt (Öffner), PTC, oder KTY des Motors an und aktivieren Sie die Motortemperatur-Überwachung am Antriebsregler.
- ► Betreiben Sie eigenbelüftete Motoren ggf. mit einem Fremdlüfter.

Grundeinstellung

1. Geben Sie die Motordaten vom Typenschild des Motors ein und führen Sie die Motordaten-Identifizierung durch. (📖 6.6-16)
2. Berücksichtigen Sie ausreichend Zeit für die Magnetisierung des Motors. Zwischen Freigabe des Reglers und Anlaufen des Motors wird der Motor magnetisiert.

   Ein verzögertes Anlaufen des Motors erreichen Sie z. B. mit der Funktion Quickstop:

   – Aktivieren Sie Quickstop. Geben Sie den Regler frei und warten Sie, bis der Motor ausreichend magnetisiert ist. Deaktivieren Sie Quickstop, damit der Motor anlaufen kann.

   Je größer der Motor, desto länger dauert die Magnetisierung. Ein Motor mit einer Leistung von 90 kW benötigt bis zu 2 s.

   Stellt sich nicht der gewünschte gleichmäßige Stromfluss ein, optimieren Sie mit den Codes C0080, C0095 und C1583 die Magnetisierung des Motors.

Optimierung

3. Geben Sie in C0095 ggf. einen Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom vor.
   – Der Wert in der Lenze-Einstellung wurde vom Antriebsregler aus den eingegebenen Motordaten vom Typenschild des Motors ermittelt.
4. Stellen Sie in C0080 den Einfluss ein, den der Sollwert des Motor-Magnetisierungsstroms haben soll.
   – Über C0080 parametrieren Sie einen P-Regler, der den Sollwert erhöht bzw. absenkt.
   – Erhöhen Sie den Wert in C0080 schrittweise und beobachten Sie die Auswirkung auf die Stromeinprägung ggf. mit einem Oszilloskop.
   – Bei C0080 = 0 ist der P-Regler deaktiviert. Es wird kein Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom vorgegeben.
5. Stellen Sie in C1583 die Adaption des Sollwertes für den Motor-Magnetisierungsstrom ein.




Abb. 6.11-4 Adaption des Sollwertes für den Motor-Magnetisierungsstrom

A Adaption des Sollwertes
——— Verlauf bei C1583 = 100 % (Lenze-Einstellung). Die Ausgangsfrequenz entspricht der halben Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.
- - - - - Verlauf bei C1583 = 199,99 %. Die Ausgangsfrequenz entspricht der Motor-Bemessungsfrequenz in C0089.

Bei C1583 = 0 % ist die Adaption deaktiviert. Es wird kein Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom vorgegeben.

Geben Sie in C1583 die Ausgangsfrequenz vor, bis zu der der Sollwert für den Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll.
– Bei der Ausgangsfrequenz 0 Hz hat der Sollwert den in C0080 definierten Einfluss und wirkt zu 100 %. Mit steigender Ausgangsfrequenz wird der Einfluss linear bis auf 0 reduziert.

7 Parametrierung

Inhalt

7.1 Wichtige Hinweise 7.1-1
7.2 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 7.2-1
7.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 7.2-1
7.2.2 Installation und Inbetriebnahme 7.2-2
7.2.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 7.2-2
7.2.4 Parameter ändern und speichern 7.2-4
7.2.5 Parametersatz laden 7.2-6
7.2.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 7.2-7
7.2.7 Passwortschutz aktivieren 7.2-9
7.2.8 Diagnose 7.2-10
7.2.9 Menüstruktur 7.2-11

7.1 Wichtige Hinweise

Funktion des Antriebsreglers an die Anwendung anpassen

Durch Parametrierung können Sie die Funktionen des Antriebsreglers an Ihre Anwendungen anpassen. Sie parametrieren entweder über Keypad, über PC oder über den Parameterkanal eines Bus-Systems.

Die Funktionsbibliothek beschreibt ausführlich die Funktionen, in den Signalflussplänen finden Sie alle konfigurierbaren Signale.

Parameter und Codes

Die Parameter für die Funktionen sind in numerierten Codes gespeichert:

- ► Codes sind im Text mit einem ”C” gekennzeichnet (z. B. C0002).
- ► Die Codetabelle bietet den schnellen Überblick über alle Codes. Die Codes sind als ”Nachschlagewerk” numerisch aufsteigend sortiert. (📖 8.5-1)

Parametrieren über Keypad

Zur schnellen Parametrierung gibt es das Keypad XT. Es dient zusätzlich zur Statusanzeige, Fehlerdiagnose und zur Übertragung von Parametern auf andere Antriebsregler:

	Keypad XT EMZ9371BC
Verwendbar mit	8200 vector, 8200 motec, starttec, Drive PLC, 9300 vector, 9300 servo
Bedientasten	8
Klartextanzeige	ja
Menüstruktur	ja
Konfigurierbares Menü (“User-Menü”)	ja
Vordefinierte Grundkonfigurationen	ja
Nichtflüchtiger Speicher für Parametertransfer	ja
Paßwortschutz	ja
Handterminal	Keypad XT im Handheld, IP 20 (E82ZBBXC)
Schaltschrankeinbau	nein
Schutzart	IP 20
Ausführliche Beschreibung	📖 7.2-1

Parametrieren über PC

Sie benötigen die Parametrier-/Bediensoftware »Global Drive Control« (GDC) oder »Global Drive Control easy« (GDC easy) und eine Schnittstelle für die Kommunikation:

- ► Schnittstelle für Systembus (CAN) (in GDC voreingestellt):
  - – PC-Systembusadapter
- ► Serielle Schnittstelle für LECOM:
  - – Kommunikationsmodul LECOM-A/B (RS232/RS485) EMF2102IB-V001

Die Parametrier-/Bediensoftware der Global Drive Control-Familie sind leicht verständliche und übersichtliche Werkzeuge für die Bedienung, Parametrierung und Diagnose von Lenze-Antriebsreglern.


	GDC easy ESP-GDC2-E	**GDC ESP-GDC2**
Lieferung	Kostenfreier Download aus dem Internet unter www.lenze.com	Kostenpflichtiges Programmpaket
Dialoggeführte Bedienung	ja	ja
Umfangreiche Hilfefunktionen	ja	ja
Menü ”Kurzinbetriebnahme”	ja	ja
Monitorfenster zur Anzeige von Betriebsparametern und zur Diagnose	ja	ja
Speichern und ausdrucken von Parametereinstellungen als Codeliste	ja	ja
Laden von Parameterdateien aus dem Antriebsregler in den PC	ja	ja
Speichern von Parameterdateien vom PC in den Antriebsregler	ja	ja
Funktionsblockeditor	nein	ja
Technologiefunktionen für 9300 Servo	nein	ja
Oszilloskopfunktion für 9300 Servo und 9300 vector	nein	ja
Ausführliche Beschreibung	Online-Hilfe des Programms	Online-Hilfe des Programms

Parametrieren über Bus-System

Ausführliche Information finden Sie in der Dokumentation zu dem jeweiligen Bus-System.

7.2 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

7.2.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm

Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)

Schutzart	IP 20

7.2.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 7.2-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.

② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.

③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:

- A Aktueller Status des Grundgerätes
- B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
  Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
- C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
- D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige

④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

7.2.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 7.2-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	Statusanzeigen Grundgerät		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	

	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	→	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG →	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:

SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG → oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶ ◀	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

1) Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

7.2.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼ ▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶ ◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼ ▲	Ziffer ändern

Schritt			Tastenfolge	Aktion
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK"
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲ ▼ ▶ ◀	Im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige "0" und "Ready"
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ "1" "Save PS1" einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ "2" "Save PS2" einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ "3" "Save PS3" einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ "4" "Save PS4" einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn "OK" angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 "PAR SAVE"
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

7.2.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲ ▼ ► ◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

7.2.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt		Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen		
2.	Regler sperren		Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen		Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen	▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln	PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen		Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.		● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 7.2-6
		▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.		
		▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
			Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
			Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
			Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten	SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln		
	A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
	B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.	▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken		
11.	Regler freigeben		Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

7.2.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menu” auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menu” wechseln		◀ ◀ ▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		▶	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

7.2.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

► Überwachung des Antriebs

► Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECS-xA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

7.2.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

8 Konfiguration

Inhalt

8.1 Wichtige Hinweise 8.1-1
8.2 Funktionsblöcke 8.2-1
8.2.1 Durchmesserrechner (DCALC) 8.2-1
8.2.2 Leitfrequenzeingang (DFIN) 8.2-5
8.2.3 Leitfrequenzausgang (DFOUT) 8.2-8
8.2.4 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) 8.2-13
8.2.5 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) 8.2-18
8.2.6 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) 8.2-25
8.2.7 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2) 8.2-41
8.3 Überwachungen 8.3-1
8.3.1 Störungsreaktionen 8.3-1
8.3.2 Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte . . 8.3-2
8.3.3 Maximaldrehzahl 8.3-3
8.3.4 Motor 8.3-3
8.3.5 Strombelastung Antriebsregler (I x t-Überwachung) 8.3-4
8.3.6 Temperatur Motor 8.3-5
8.3.7 Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung: OC6, OC8) . . . 8.3-6
8.3.8 Temperatur Kühlkörper 8.3-7
8.3.9 Zwischenkreisspannung 8.3-8
8.3.10 Externer Fehler (EEr) 8.3-8
8.4 Übersicht der Überwachungsfunktionen 8.4-1
8.5 Codetabelle 8.5-1
8.6 Auswahllisten 8.6-1
8.6.1 Auswahlliste 1: Analoge Ausgangssignale 8.6-1
8.6.2 Auswahlliste 2: Digitale Ausgangssignale 8.6-3
8.6.3 Auswahlliste 3: Winkelsignale 8.6-6
8.6.4 Auswahlliste 4: Drehzahlsignale 8.6-6
8.6.5 Auswahlliste 5: Funktionsblöcke 8.6-7
8.6.6 Auswahlliste 10: Fehlermeldungen 8.6-8
8.7 Attributtabelle 8.7-1

8.1 Wichtige Hinweise

Das Kapitel ”Konfiguration” besteht aus zwei Teilen.

Systemhandbuch

Das Kapitel ”Konfiguration” im Systemhandbuch enthält:

- Überwachungen
- Überwachungsfunktionen
- Beschreibung folgender Funktionsblöcke:
  - Durchmesserrechner (DCALC)
  - Leitfrequenzeingang (DFIN)
  - Leitfrequenzausgang (DFOUT)
  - Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG)
  - Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)
  - Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)
  - Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)
- Codetabelle
- Auswahllisten
- Attributtabelle

Systemhandbuch (Erweiterung)

Das Kapitel ”Konfiguration” im Systemhandbuch (Erweiterung) enthält:

- Hinweise zur Konfiguration mit Global Drive Control
- Beschreibung der Grundkonfigurationen
- Umgang mit Funktionsblöcken
- Beschreibung der weiteren Funktionsblöcke für den Frequenzumrichter 9300 vector

8.2 Funktionsblöcke

8.2.1 Durchmesserrechner (DCALC)

Beschreibung

Der Funktionsblock berechnet bei Wickelantrieben den aktuellen Durchmesser des Wickels.




Abb. 8.2-1 Durchmesserrechner (DCALC1)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1300 STOP	N-motor/ Dmax	300	-32767	{1 rpm}	32767	Motordrehzahl bei D_{max}, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Wickelantriebs	📖 8.2-1
C1301 STOP	N-line max	3000	1	{1 rpm}	32767	Maximale Liniengeschwindigkeit, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Linienantriebs	
C1302	calc cycle	0,1	0,1	{0,1 rev}	100,0	Berechnungszyklus, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1303	time const	0,10	0,01	{0,01 s}	50,00	Filterzeitkonstante, Funktionsblock DCALC1	
C1304 STOP	Dmax	500	1	{1 mm}	10000	Maximaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1 ● Nominaler Wickeldurchmesser	📖 8.2-1
C1305	lower D-limit	50	1	{1 mm}	10000	Untere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Minimaler Wickeldurchmesser	
C1306	upper D-limit	500	1	{1 mm}	10000	Obere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Maximaler Wickeldurchmesser	
C1307	hyst D-limit	1,00	0,00	{0,01 %}	100,0	Hysterese Durchmesserbegrenzung, Funktionsblock DCALC1 ● Hystere für D_{min} /D_{max} Ausgang	
C1308 STOP	arit function	1	0	DCALC1-OUT=D	DCALC1-OUT = Durchmesser	Auswahl der Arithmetikfunktion, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
			1	DCALC1-OUT=1/D	DCALC1-OUT = 1/Durchmesser		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1309 STOP	Dmin	50	1	{1 mm}	10000	Minimaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1310	DCALC1-Titime	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Hoch- und Ablaufzeit, Funktionsblock DCALC1	
C1311	window D-calc	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster Durchmesserberechnung, Funktionsblock DCALC1 ● Fenstereinstellung für zulässige Durchmesserabweichung	
C1320 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%	📖 Auswahlliste 1		Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DCALC1 ● Das Signal ist auf den Wert in C1304 normiert (100 % ≙ C1304)	📖 8.2-1
C1321 STOP				📖 Auswahlliste 2		Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	
1	CFG: LOAD	1000	FIXED0			● HIGH: Anfangswert an DCALC1-SET wird übernommen ● DCALC1-LOAD hat eine höhere Priorität als DCALC1-HOLD	
2	CFG: HOLD	1000	FIXED0			● HIGH = Hält den erreichten Durchmesserwert und setzt die Integratoren zurück.	
C1322			-36000	{1 rpm}	36000	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1327 verknüpften Signale	📖 8.2-1
1	DIS: N-Line						
2	DIS: N-WIND						
C1325	DIS: SET		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des in C1320 verknüpften Signals	
C1326			0		1	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1321 verknüpften Signale	
1	DIS: LOAD						
2	DIS: HOLD						
C1327 STOP				📖 Auswahlliste 3		Konfiguration Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
1	CFG: N-Line	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Linienantriebs	
2	CFG: N-WIND	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Wickelantriebs	
C1328	DIS: D-ACT		-200	{1 mm}	200	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des aktuellen Durchmessers	

Anfangswert setzen

Das Signal an DCALC1-Set wird als Anfangswert gesetzt.

► Mit DCALC1-LOAD = 1 wird der Anfangswert übernommen.

► Der Anfangswert wird ungefiltert übernommen.

Durchmesser berechnen

Durch Division der Drehzahlsignale an DCALC1-N-LINE und DCALC1-N-WIND wird der aktuelle Durchmesser berechnet.

- ► Das Signal an DCALC1-N-LINE muss der Umfangsgeschwindigkeit des Wickels entsprechen.
- ► Das Signal an DCALC1-N-WIND muss proportional zur Wickeldrehzahl sein.
- ► Damit der errechnete Wert dem tatsächlichen Durchmesser entspricht, müssen Sie das Signal an DCALC1-N-LINE in C1300 und C1301 angepassen. Der nominale Wickeldurchmesser d_{max} wird in C1304 eingegeben.
  - – Bei Betrieb mit nominalem Wickeldurchmesser d_{max} müssen Sie den Wert am Eingang DCALC1-N-WIND in C1300 und den Wert am Eingang DCALC1-N-LINE in C1301 eingeben.
- ► Die Eingangssignale werden zyklisch integriert. In C1302 verändern Sie das Integrationsintervall (Berechnungszyklus):

  Großer Wert in C1302 ⇒ hohe Auflösung

  Kleiner Wert in C1302 ⇒ niedrige Auflösung
- ► Bei Überlauf des Integrators wird DCALC1-OVFL = HIGH gesetzt. Der Integrator wird intern zurückgesetzt und startet wieder mit der Berechnung des letzten korrekten Wertes.
- ► Ein Tiefpass 1. Ordnung filtert die errechneten Werte. Die Filterzeitkonstante wird über C1303 eingestellt.

Durchmesser anzeigen

In C1328 wird der aktuelle Durchmesser angezeigt.

- ► Für die Umrechnung des normiert errechneten Wertes in die absolute Größe [mm] muss über C1304 der Bezugsdurchmesser d_{max} eingegeben werden.
- ► An DCALC1-D-OUT wird der aktuelle Durchmesser ausgegeben. Das Signal ist auf den Wert in C1304 normiert.

Aktuellen Wert halten/speichern

Mit DCALC1-HOLD = HIGH wird der zuletzt errechnete Durchmesserwert gehalten und die Integratoren werden zurückgesetzt.

- ► Beim Ausschalten des Antriebsreglers wird der aktuelle Durchmesserwert gespeichert. Beim Einschalten wird der zuletzt gespeicherte Wert geladen.

Durchmesser einstellen/anzeigen

In C1305 wird der minimale Durchmesser (d_{min}) in [mm] eingegeben. d_{min} ist erreicht, wenn DCALC1-DMIN = HIGH schaltet.

In C1306 wird der maximale Durchmesser (d_{max}) in [mm] eingegeben. d_{max} ist erreicht, wenn DCALC1-DMAX = HIGH schaltet.

In C1307 wird eine Hysterese für das Zurücksetzen des Anzeigesignals eingestellt. Die Eingabe in [%] bezieht sich auf die absoluten Werte in C1305 und C1306.

Durchmesser (d) in 1/d umrechnen

In Konfigurationen mit Drehzahlvorsteuerung ist es üblich, das Vorsteuersignal mit dem Kehrwert des Durchmessers (d) zu multiplizieren. Dieser Wert wird an DCALC1-OUT ausgegeben.

- ► C1308 = 0: DCALC1-OUT = d
- ► C1308 = 1: DCALC1-OUT = 1/d

Für die Umrechnung in 1/d muss in C1309 der Bezugswert für den Durchmesser definiert werden, bei dem das Signal an DCALC1-OUT = 100 % betragen soll.

- ► In der Regel entspricht C1309 dem minimalen Durchmesser in C1305 (d_{min}).

Um einen stetigen Übergang beim Setzen neuer Durchmesserwerte zu gewährleisten, wird ein Hochlaufgeber aktiviert, wenn C1310 > 0 s ist.

Bahnrissüberwachung

Ein Fensterkomparator vergleicht den jeweils neu berechneten Wert mit dem letzten gefilterten Wert.

- ► In C1311 wird die maximale Differenz in [%] zwischen den beiden Werten vorgegeben.
- ► DCALC1-I=0 wird LOW gesetzt, wenn die maximale Differenz überschritten wird.

Formeln zur Berechnung

Aktueller Durchmesser (C1328)

$$\text{C1328 [mm]} = \frac{\text{DCALC1-N-LINE [inc]}}{\text{DCALC1-N-WIND [inc]}} \cdot \frac{\text{C1300 [rpm]}}{\text{C1301 [rpm]}} \cdot \text{C1304 [mm]}$$

Ausgangssignal an DCALC1-OUT

Bei C1308 = 0 (DCALC1-OUT = d):

$$\text{DCALC1-OUT [\%]} = \frac{\text{C1328 [mm]}}{\text{C1304 [mm]}} \cdot 100\ \%$$

Bei C1308 = 1 (DCALC1-OUT = 1/d):

$$\text{DCALC1-OUT [\%]} = \frac{\text{C1304 [mm]}}{\text{C1328 [mm]}} \cdot \frac{\text{C1309 [mm]}}{\text{C1304 [mm]}} \cdot 100\ \%$$

Hinweis!

Der Wert an DCALC1-OUT wird durch den maximalen Wickeldurchmesser (C1306) und den minimalen Wickeldurchmesser (C1305) begrenzt.

8.2.2 Leitfrequenzeingang (DFIN)

Beschreibung

Der Funktionsblock berechnet aus den Rechtecksignalen an X9 ein Drehzahlsignal. Es können sowohl TTL- als auch für HTL-Signale angeschlossen werden. Die Nullspurvorgabe ist optional.

Die Flankenwechsel werden im Zyklus von 1 ms erkannt und ergeben direkt den Ausgangswert.



Abb. 8.2-2 Leitfrequenzeingang (DFIN)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0425	DFIN const	3	0	256 inc/rev	Konstante des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Ausgangssignal an den angeschlossenen Geber oder bei Leitfrequenzkaskade/Leitfrequenzschiene an den vorgeschalteten Antriebsregeler anpassen	📖 8.2-5
			1	512 inc/rev		
			2	1024 inc/rev		
			3	2048 inc/rev		
			4	4096 inc/rev		
			5	8192 inc/rev		
			6	16384 inc/rev		
C0426	DIS: OUT		-36000	{1 rpm} 36000	Ausgangssignal des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Nur Anzeige	
C0427	DFIN function	0			Funktion des Leitfrequenz-Eingangs, Funktionsblock DFIN	
			0	2-phase	● Phasenversetzte Signalfolge	
			1	A puls/B dir	● Steuerung der Drehrichtung über Spur B	
			2	Puls A or B	● Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B	

Eingangssignale auswerten

In C0427 können Sie verschiedene Modi für die Auswertung der Eingangssignale auswählen.

C0427 = 0 (Phasenversetzte Signalfolge)




Abb. 8.2-3 Phasenversetzte Signalfolge (Rechtslauf)

Rechtslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° vor (positiver Wert an DFIN-OUT)
Linkslauf	Spur A eilt Spur B um 90 ° nach (negativer Wert an DFIN-OUT)

C0427 = 1 (Steuerung der Drehrichtung über Spur B)




Abb. 8.2-4 Steuerung der Drehrichtung über Spur B

Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = LOW (positiver Wert an DFIN-OUT)
Linkslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl Spur B = HIGH (negativer Wert an DFIN-OUT)

C0427 = 2 (Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B)




Abb. 8.2-5 Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B

Rechtslauf	Spur A übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (positiver Wert an DFIN-OUT) Spur B = LOW
Linkslauf	Spur B übermittelt die Drehzahl und die Drehrichtung (negativer Wert an DFIN-OUT) Spur A = LOW

Ausgangssignal abgleichen

In C0425 können Sie das Ausgangssignal anpassen:

- ► An den Geber an X9 oder
- ► An den vorgeschalteten Antriebsregeler bei Leitfrequenzkaskade/Leitfrequenzschiene.

Übertragungsfunktion

Ausgangssignal berechnen:

$$\text{DFIN-OUT [rpm]} = \text{f [Hz]} \cdot \frac{60}{\text{C0425}}$$

Beispiel:

Die Eingangsfrequenz beträgt 200 kHz, die Strichzahl entspricht 2048 inc/Umdrehung (C0425 = 3).

$$\text{DFIN-OUT [rpm]} = 200000\ \text{Hz} \cdot \frac{60}{2048} = 5859\ \text{rpm}$$

Signalanpassung

Andere Signalanpassungen als über die 2er Potenzschritte in C0425 lassen sich durch Nachschalten eines Funktionsblocks realisieren.

Beispiel:

Der Funktionsblock CONV3 soll das Drehzahlsignal in ein quasianaloges Signal umwandeln.

Ausgangssignal an CONV3 berechnen:

$$\text{CONV3-OUT [\%]} = \text{f [Hz]} \cdot \frac{0.4}{\text{C0425}} \cdot \frac{\text{C0950}}{\text{C0951}}$$

Funktionsblöcke verschalten:




Abb. 8.2-6 Leitfrequenzeingang (DFIN) mit nachgeschaltetem Konverter

Hinweis!

Wenn Sie eine Leitfrequenz an DFOUT-AN-IN oder DFOUT-DF ausgeben (C0540 = 0 oder C0540 = 1) **und** einen Inkrementalgeber über X8 auswerten, können Sie den Funktionsblock DFIN nicht mehr verwenden.

Wenn Sie die Eingangssignale an X8 oder X9 auf X10 ausgeben (C0540 = 4 oder C0540 = 5), besteht diese Einschränkung nicht.

8.2.3 Leitfrequenzausgang (DFOUT)

Beschreibung

Der Funktionsblock erzeugt aus einem analogen Signal oder einem Drehzahlsignal Rechtecksignale, die über X10 ausgegeben werden. Alternativ können Sie den Leitfrequenzausgang auf Wiedergabe der Signale an X8 oder X9 einstellen.




Abb. 8.2-7 Leitfrequenzausgang (DFOUT)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0030	DFOUT const	3	0 256 inc/rev 1 512 inc/rev 2 1024 inc/rev 3 2048 inc/rev 4 4096 inc/rev 5 8192 inc/rev 6 16384 inc/rev	Funktionsblock DFOUT ● Einstellen der Konstante (Inkremente pro Umdrehung) für den Leitfrequenzausgang X10	📖 8.2-8

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0540 STOP	Function	0			Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT ● Ausgangssignal an X10	📖 8.2-8
			0 Analog input	analoger Eingang	Signal an DFOUT-AN-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			1 PH diff input	Winkeldifferenzeingang	Signal an DFOUT-DF-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			2	nicht belegt		
			3	nicht belegt		
			4 X10 = X9	X9 wird auf X10 ausgegeben	Die Eingangssignale werden gepuffert C0030 ist ohne Funktion	
			5 X10 = X8	X8 wird auf X10 ausgegeben		
C0541 STOP	CFG: AN-IN	5001	MCTRL-NACT	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Signal in [%] von C0011	
C0542 STOP	CFG: DF-IN	1000	FIXEDPHI-0	📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Drehzahlsignal	
C0544 STOP	CFG: SYN-RDY	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● DFOUT-SYN-RDY = HIGH: Nullimpuls erzeugen	
C0545	PH offset	0	0 {1 inc}	65535	Winkeloffset, Funktionsblock DFOUT ● Über DFOUT-SYN-RDY erzeugten Nullimpuls um bis zu 360 ° verschieben ● 1 Umdrehung = 65535 inc (360 °)	

Ausgangssignale an X10



Abb. 8.2-8 Signalfolge für Rechtslauf (Definition)

- ► Die Ausgangssignale entsprechen der Nachbildung eines Inkrementalgebers:
  - – Ausgegeben werden Spur A, Spur B, gegebenenfalls die Nullspur und die zugehörigen Inversspuren. Die Pegel sind TTL-kompatibel.
  - – Die dargestellte Signalfolge ergibt sich bei positiven Eingangswerten (Rechtslauf).
- ► Bei negative Eingangswerten (Linkslauf) eilt die Spur B um 90 ° gegenüber der Spur A vor.
- ► In C0030 stellen Sie die Geberkonstante der Encodernachbildung ein.

In C0540 legen Sie fest, welches Eingangssignal bzw. welche Signalquelle aktiv sein soll. Die Nullspurausgabe erfolgt entsprechend der gewählten Einstellung.

C0540	Signal an X10
0	DFOUT-AN-IN wird an X10 ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.
1	DFOUT-DF-IN wird an X10 ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.
2	Keine Funktion
3	Keine Funktion
4	Das Signal am Eingang X9 wird elektrisch verstärkt und direkt ausgegeben (C0030 ist ohne Funktion)
5	Das Signal am Eingang X8 wird elektrisch verstärkt und direkt ausgegeben (C0030 ist ohne Funktion)

Hinweis!

Die Einstellungen C0540 = 0 und C0540 = 1 sind nicht möglich, wenn eine Verbindung zum Leitfrequenzeingang X9 (DFIN) hergestellt wurde und über X8 ein Inkrementalgeber angeschlossen ist (C0025 = 100, 110 ... 113).

Analoges Signal als Frequenz ausgeben

Einstellung: C0540 = 0

► Das analoge Signal am Eingang DFOUT-AN-IN wird in eine Frequenz umgesetzt und an X10 ausgegeben.

► Berechnung der Frequenz:

$$f\,[\mathrm{Hz}] = \text{DFOUT-AN-IN}\,[\%] \cdot \frac{C0030}{100} \cdot \frac{C0011}{60}$$

Beispiel:

Das Eingangssignal an DFOUT-AN-IN beträgt 50 %, die Strichzahl entspricht 2048 inc/Umdrehung (C0030 = 3) die Maximaldrehzahl (C0011) ist auf 3000 rpm eingestellt.

$$f\,[\mathrm{Hz}] = 50\,\% \cdot \frac{2048}{100} \cdot \frac{3000}{60} = 51200\ \mathrm{Hz}$$

Nullimpuls erzeugen

Zu der Ausgangsfrequenz kann ein künstlicher Nullimpuls erzeugt werden.

1. Setzen Sie den Eingang DFOUT-SYN-RDY = HIGH.
   – Eine LOW-HIGH-Flanke an Klemme X5/E5 erzeugt 360 ° später den Nullimpuls.
   – Danach wird alle 360 ° entsprechend C0030 ein Nullimpuls erzeugt.
2. Verschieben Sie gegebenenfalls über C0545 den Nullimpuls um bis zu 360 ° (65536 inc = 360 °).

Drehzahlsignal als Frequenz ausgeben

Einstellung: C0540 = 1

► Der Drehzahlsignal am Eingang DFOUT-DF-IN wird in eine Frequenz umgesetzt und an X10 ausgegeben.

► Berechnung der Frequenz:

$$f\,[\mathrm{Hz}] = \text{DFOUT-DF-IN}\,[\mathrm{rpm}] \cdot \frac{C0030}{60}$$

Beispiel:

Das Eingangssignal an DFOUT-DF-IN beträgt 3000 rpm, die Strichzahl entspricht 2048 inc/Umdrehung (C0030 = 3).

$$f\,[\mathrm{Hz}] = 3000\ \mathrm{rpm} \cdot \frac{2048}{60} = 102400\ \mathrm{Hz}$$

Nullimpuls erzeugen

Zu der Ausgangsfrequenz kann ein künstlicher Nullimpuls erzeugt werden.

1. Setzen Sie den Eingang DFOUT-SYN-RDY = HIGH.
   – Eine LOW-HIGH-Flanke an Klemme X5/E5 erzeugt 360 ° später den Nullimpuls.
   – Danach wird alle 360 ° entsprechend C0030 ein Nullimpuls erzeugt.
2. Verschieben Sie gegebenenfalls über C0545 den Nullimpuls um bis zu 360 ° (65536 inc = 360 °).

Signal an X8 direkt an X10 ausgeben

- Die Eingangssignale an X8 werden elektrisch verstärkt und direkt wieder ausgegeben.
- Die Signale sind abhängig von der Belegung des Eingangs X8.
- Die Codes C0030, C0545 und der Ausgang DFOUT-OUT haben keine Funktion.
- Die Nullspur wird ausgegeben, wenn sie an X8 angeschlossen ist.

Signal an X9 direkt an X10 ausgeben

- Die Eingangssignale an X9 werden elektrisch verstärkt und direkt wieder ausgegeben.
- Die Signale sind abhängig von der Belegung des Eingangs X9.
- Die Codes C0030, C0545 und der Ausgang DFOUT-OUT haben keine Funktion.
- Die Nullspur wird ausgegeben, wenn sie an X9 angeschlossen ist.

8.2.4 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG)

Beschreibung

Der Funktionsblock erzeugt Hoch- und Ablauframpen für den Betrieb mit Leitfrequenz. Damit wird der Antrieb winkelsynchron zur Leitfrequenz geführt.




Abb. 8.2-9 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG1)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0751	DFRFG1 Tir	1,000	0,001	{0,001 s}	999,999	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock DFRFG1	📖 8.2-13
C0752	Max speed	3000	1	{1 rpm}	16000	Maximale Drehzahl, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximale Aufholgeschwindigkeit (Drehzahl)	
C0753	DFRFG1 QSP	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Ablaufzeit T_{if} für Quickstop, Funktionsblock DFRFG1	
C0754	PH error	$2 \cdot 10^9$	10	{1}	$2 \cdot 10^9$	Schleppfehler, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximal erlaubte Winkeldifferenz zwischen Soll- und Istwinkel ● 1 Umdrehung = 65535 inc	
C0755	Syn window	100	0	{1 inc}	65535	Synchronisierfenster, Funktionsblock DFRFG1 ● 1 Umdrehung = 65535 inc	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0758 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● Drehzahl-/Winkelsollwertsignal	📖 8.2-13
C0759 STOP	CFG: QSP	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Quickstop aktiv	
C0760 STOP	CFG: STOP	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zustand des Profilgenerators wird gehalten, Sollwert wird gespeichert	
C0761 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zurücksetzen der Integratoren	
C0764			0		1	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige der in C0759, C0760 und Cß761 verknüpften Signale	
1	DIS: QSP						
2	DIS: STOP						
3	DIS: RESET						
C0765	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige des in C0758 verknüpften Signals	

Profilgenerator

Stop!

Betreiben Sie mit dieser Funktion den Antrieb nicht an der Momentenbegrenzung M_{max}, I_{max}.

Der Profilgenerator erzeugt Rampen, die den entstandenen Fehlwinkel automatisch kompensieren. Wenn Sie diese Kompensation nicht benötigen, setzen Sie DFRFG-RESET = HIGH.




Abb. 8.2-10 Aufsynchronisieren DFRFG

C0751	Hoch- und Ablaufzeit einstellen
C0752	Maximale Drehzahl einstellen
C0755	Umschaltpunkt einstellen

Wenn der Istwinkel seinen Sollwert erreicht hat und das Ausgangssignal dem Eingangssignal entspricht, läuft der Antrieb synchron und der Ausgang DFRFG1-SYNC wird HIGH gesetzt. Gleichzeitig wird der Profilgenerator inaktiv geschaltet.




Abb. 8.2-11 Drehzahl-Zeit-Diagramm DFRFG

Die Anzahl der Inkremente an DFRFG1-IN (Leitantrieb) geben den Sollwinkel vor. Der Sollwinkel läßt sich als Weg darstellen. Im Drehzahl-Zeit-Diagramm ist der zurückgelegte Weg (Winkel) als Fläche unter dem Drehzahlprofil dargestellt. Mit Erreichen der Synchronität haben Leitantrieb und Slave den gleichen Weg (Winkel) zurückgelegt.

Quickstop (QSP)

Quickstop nimmt den Antrieb aus dem Verbund und führt ihn zum Stillstand. Soll- und Istwerte werden weiterhin erfasst.




Abb. 8.2-12 Schnellhalt DFRFG

C0751	Hoch- und Ablaufzeit des Profilgenerators
C0752	Maximale Drehzahl
C0753	Ablaufzeit T_{if} für QSP einstellen

► Mit DFRFG1-QSP = HIGH wird QSP aktiviert.

► Mit DFRFG1-QSP = LOW wird QSP deaktiviert. Der Sollwinkel wird über den Profilgenerator angefahren.

Hochlaufgeber Stop

Die Funktion “Hochlaufgeber Stop” hält den Zustand des Profilgenerators während des Betriebs fest. Soll- und Istwerte werden weiterhin erfasst.




Abb. 8.2-13 Hochlaufgeber Stop

C0752	Maximale Drehzahl

► Mit DFRFG1-STOP = HIGH wird die Funktion “Hochlaufgeber Stop” aktiviert.

– Der letzte Zustand wird an DFRFG1-OUT ausgegeben.

► Mit DFRFG1-STOP = LOW wird die Funktion “Hochlaufgeber Stop” zurückgesetzt. Der Sollwinkel wird über den Profilgenerator angefahren.

Hochlaufgeber zurücksetzen

► Mit DFRFG1-RESET = HIGH wird der Profilgenerator aktiviert. Intern aufsummierte Soll- und Istwinkel werden zurückgesetzt.

► Mit einer HIGH-LOW-Flanke an DFRFG1-RESET wird der Sollwinkel erfasst.

Winkeldifferenz überwachen

Der Profilgenerator kann eine Winkeldifferenz zwischen Soll- und Istwinkel von bis zu ±2140000000 inc (= 32000 Umdrehungen) aufnehmen.

- ► Über C0754 können Sie einen Grenzwert für die erlaubte Winkeldifferenz einstellen.
- ► Bei Erreichen des Grenzwertes wird DFRFG1-FAIL = HIGH gesetzt und der Wert gespeichert.
- ► Erst mit DFRFG1-RESET = HIGH wird DFRFG1-FAIL = LOW gesetzt.

8.2.5 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)

Beschreibung

Der Funktionsblock bereitet die Leitfrequenz für den Antriebsregler auf. Sie können Werte für den Reckfaktor und Getriebefaktor vorgeben und eine Drehzahl- oder Winkeltrimmung vornehmen.




Abb. 8.2-14 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0033	Gearbox de-nom	1	1	{1}	32767	Getriebefaktor Nenner vom Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18
C0252	Angle offset	0	-245760000	{1 inc}	245760000	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET ● Fester Winkelversatz bei Leitfrequenzkonfigurationen ● 1 Umdrehung = 65536 inc	📖 8.2-18
C0253	Angle n-trim	→	-32767	{1 inc}	32767	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET → abhängig von C0005, C0025, C0490 ● Änderung von C0005, C0025 oder C0490 setzt C0253 auf die entsprechende Lenze-Einstellung zurück ● 1 Umdrehung = 65536 inc ● Wert in C0253 wird bei 15000 rpm erreicht	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0520 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Eingang Drehzahl-/ Winkelsollwertsignal	📖 8.2-18
C0521 STOP	CFG: VP-DIV	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Reckfaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0522 STOP	CFG: RAT-DIV	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Getriebefaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0523 STOP	CFG: A-TRIM	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Winkeltrimmung über Offsetmultiplikator (C0529) ● 100 % = 16384 inc	
C0524 STOP	CFG: N-TRIM	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Drehzahltrimmung ● Signal in [%] von C0011	
C0525 STOP	CFG: 0-PULSE	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für einmalige Nullimpulsaktivierung ● HIGH = Freigabe für 0-Puls-Synchronisierung	
C0526 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Reset von Integratoren ● HIGH setzt – Lagedifferenz = 0 – DFSET-PSET = 0 – DFSET-PSET2 = 0	
C0527 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● HIGH = Winkelintegratoren gleichsetzen ● LOW-HIGH-Flanke setzt DFSET-PSET = 0 ● HIGH-LOW-Flanke setzt DFSET-PSET auf den aktuellen Wert von MCTRL-PHI-SET ● DFSET-SET hat höhere Priorität als DFSET-RESET	
C0528			$-2 \cdot 10^9$	{1}	$2 \cdot 10^9$	Funktionsblock DFSET ● Nur Anzeige	📖 8.2-18
1	DIS: 0-pulse A					Winkeldifferenz zwischen 2 Nullimpulsen	
2	DIS: Offset					Offset = C0523 × C0529 + C0252	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0529	Multip offset	1	-20000	{1}	20000	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET ● Multiplikator für den Winkeloffset (C0252)	📖 8.2-18
C0530	DF evaluation	0	0	with factor	mit Getriebefaktor	Leitfrequenzbewertung, Funktionsblock DFSET ● Bewertung des Sollwertintegrators	
			1	no factor	ohne Getriebefaktor		
C0531	Act 0 div	1	1	{1}	16384	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	
C0532	0-pulse/TP	1	1	0-pulse	Nullimpuls	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET ● Nullimpuls des Rückführsystems oder Touch-Probe	
			2	Touch probe	Touch-Probe		
C0533	Vp denom	1	1	{1}	32767	Verstärkungsfaktor Nenner V_p, Funktionsblock DFSET	
C0534	0 pulse fct	0				Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET ● Synchronisieren des Antriebs	📖 8.2-18
			0	inactive	inaktiv		
			1	Continueous	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			2	Cont. switch	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg	LOW-HIGH-Flanke an DFSET-0-PULSE löst eine einmalige Nullimpulssynchronisierung aus	
			10	Once, fast way	Einmalige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			11	Once, CW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung rechts		
			12	Once, CCW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung links		
			13	Once, 2*0-puls	Einmalige Synchronisierung, Korrektur wird aus Sollimpuls und Istimpuls ermittelt und in die entsprechende Drehrichtung korrigiert		
C0535	Set 0 div	1	1	{1}	16384	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0536			-32767	{1}	32767	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0521, C0522 und C0523 verknüpften Signale	📖 8.2-18
1	DIS: VP-DIV						
2	DIS: RAT-DIV						
3	DIS: A-TRIM						
C0537	DIS: N-TRIM		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0524 verknüpften Signals	
C0538			0		1	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0525, C0526 und C0527 verknüpften Signale	
1	DIS: 0-PULSE						
2	DIS: RESET						
3	DIS: SET						
C0539	DIS: IN		-6000	{1 rpm}	6000	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0520 verknüpften Signals	
C0546	Min inc/rev	1000	1	{1 inc}	2147483647	Maskierung des Touch-Probe Signals, Funktionsblock DFSET ● Unterdrückung von Störimpulsen an X5/E4 (Istimpuls vom Touch-Probe Signal) ● Eingestellt wird die Größe des Maskierungsfensters zwischen 2 Istimpulsen	📖 8.2-18

Sollwertaufbereitung mit Reck- und Getriebefaktor

Reckfaktor

Der Reckfaktor definiert das Verhältnis, mit dem der Antrieb, bezogen auf seinen Sollwert, schneller oder langsamer laufen soll.

Bewertet wird der Sollwert an DFSET-IN. Das Ergebnis wird an DFSET-POUT ausgegeben.

$$\text{DFSET-POUT} = \text{DFSET-IN} \cdot \frac{\text{DFSET-VP-DIV}}{\text{C0533}}$$

Der Reckfaktor bildet sich aus Zähler und Nenner:

- ► Den Zähler (DFSET-VP-DIV) können Sie variabel aus analoger Signalquelle oder als festen Wert aus einer Codestelle vorgeben.
- ► Den Nenner geben Sie über C0533 vor.

Hinweis!

Bei der Berechnung des Reckfaktors wird das Eingangssignal an DFSET-VP-DIV nicht normiert verarbeitet. Ein Signal von 100 % entspricht einem Zählerwert von 16384.

Getriebefaktor

Der Getriebefaktor definiert das Verhältnis, mit dem die Geschwindigkeit des Antriebs zusätzlich verändert werden kann.

Bewertet wird der Sollwert an DFSET-IN multipliziert mit dem Reckfaktor. Das Ergebnis wird an DFSET-NOUT [in % von n_{max} (C0011)] ausgegeben.

$$\text{DFSET-NOUT} = \text{DFSET-IN} \cdot \frac{\text{DFSET-VP-DIV}}{\text{C0533}} \cdot \frac{\text{DFSET-RAT-DIV}}{\text{C0033}}$$

Der Getriebefaktor bildet sich aus Zähler und Nenner:

- ► Den Zähler (DFSET-RAT-DIV) können Sie variabel aus analoger Signalquelle oder als festen Wert aus einer Codestelle vorgeben.
- ► Den Nenner geben Sie über C0033 vor.

Hinweis!

Bei der Berechnung des Getriebefaktors wird das Eingangssignal an DFSET-RAT-DIV nicht normiert verarbeitet. Ein Signal von 100 % entspricht einem Zählerwert von 16384.

Verarbeitung von Korrekturgrößen

Drehzahltrimmung

Die Drehzahltrimmung ermöglicht das Aufschalten von Korrekturgrößen, z. B. von einem überlagerten Regelkreis. Dies erlaubt eine Beschleunigung oder Verzögerung des Antriebs.

► Bei der Drehzahltrimmung wird ein analoger Wert an DFSET-N-TRIM zum Drehzahlsollwert addiert.

Winkeltrimmung

Die Winkeltrimmung addiert einen Sollwert an DFSET-A-TRIM zum Winkelsollwert. Die Rotorlage wird gegenüber dem Sollwert mit der vorgegebenen Anzahl von Inkrementen vor- oder zurückgestellt (der Antrieb eilt vor oder nach). Die Winkeltrimmung erfolgt im Bereich ±32767 Inkrementen (entspricht ±½ Umdrehung). Als Quelle ist jedes analoge Signal erlaubt.

► Die Eingabe erfolgt in Inkrementen (1 Umdrehung ≙ 65536 Inkremente).

► Ein analoges Eingangssignal an DFSET-A-TRIM von 100 % ≙ 1/4 Umdrehung ≙ 16384 Inkremente.

► Sie können den Stellbereich mit einem Multiplikator (C0529) erweitern.

Winkeloffset

Der Winkeloffset (C0252) schaltet dem Sollwert des Antriebs einen festen Winkelversatz auf.

Winkelverstellung proportional zur Drehzahl

Bei einer Winkelverstellung proportional zur Drehzahl eilt der Winkel mit steigender Drehzahl vor oder nach.

► Über C0253 geben Sie eine entsprechende Verstellung in Inkrementen vor.

► Bei 15000 rpm des Antriebs ist die eingestellte Winkelverstellung erreicht (linearer Zusammenhang).

Hinweis!

Winkelkorrekturen sind nur sinnvoll, wenn der Antriebsregler mit Inkrementalgeberrückführung betrieben wird und der berechnete Schleppfehler zur Korrektur des Drehzahlsollwerts verarbeitet wird. Der Schleppfehler wird an DFSET-PSET ausgegeben.

Synchronisieren auf Nullspur oder Touch-Probe

Stop!

Wenn die Synchronisierung über die Klemmen X5/E4 und X5/E5 (C0532 = 2) aktiviert ist, dürfen die Klemmen keine weiteren Signalverbindungen enthalten.

Bei Auswahl einer Grundkonfiguration über C0005 erhalten die Klemmen eine Grundbelegung.

Auswahl der Synchronisierung	
C0532 = 1 (Nullimpuls)	Die Synchronisierung erfolgt auf der Nullspur vom Leitfrequenzeingang X9 und der Nullspur des in C0490 eingestellten Rückführsystems.
C0532 = 2 (Touch-Probe)	Die Synchronisierung erfolgt über die Klemmen X5/E4 (Istimpuls) und X5/E5 (Sollimpuls).

Touch-Probe-Initiatoren können beim Ansprechen Verzögerungszeiten aufweisen, die einen drehzahlabhängigen Winkelversatz verursachen.

Über C0429 stellen Sie den Korrekturwert für den Winkelversatz ein.

C0429 = 16384 · Korrekturwert

Entnehmen Sie den Korrekturwert für den Winkelversatz dem Datenblatt des Initiators oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Synchronisiermodi

C0534	Synchronisiermodus	Anmerkung
0	Inaktiv	Funktion inaktiv
1	Ständige Synchronisierung mit Korrektur auf kürzestem Weg	
2	Ständige Synchronisierung mit Korrektur auf kürzestem Weg	Eine LOW-HIGH-Flanke an DFSET-0-Pulse löst eine einmalige Nullimpulssynchronisierung aus
10	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird auf kürzestem Weg ausgeregelt.	
11	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird in Rechtsdrehrichtung ausgeregelt.	
12	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird in Linksdrehrichtung ausgeregelt.	
13	Einmalige Synchronisierung. Eine Winkelabweichung wird zwischen Sollimpuls und Istimpuls ermittelt und aufgrund des Vorzeichens in die entsprechende Drehrichtung ausgeregelt.	

► Während der Synchronisierung ist DFSET-ACK = HIGH gesetzt.

Hinweis!

Das Synchronisieren des Antriebs ist nur sinnvoll, wenn der Antriebsregler mit Inkrementalgeberrückführung betrieben wird und der berechnete Schleppfehler zur Korrektur des Drehzahlsollwerts verarbeitet wird. Der Schleppfehler wird an DFSET-PSET ausgegeben.

8.2.6 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)

Beschreibung

Der Funktionsblock MCTRL1 steuert und regelt den Motor. Er wird immer ausgeführt. Daher ist ein Eintrag in die Abarbeitungstabelle nicht erforderlich.

Der Antriebsregler ist in der Lenze-Einstellung auf U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) eingestellt. Ohne weitere Einstellungen und mit analoger Sollwertvorgabe über X6/1, X6/2 und angeschlossenem Asynchron-Normmotor (50 Hz/400 V) kann sofort eine Inbetriebnahme erfolgen.

Die U/f-Kennliniensteuerung ist geeignet für Einzelantriebe, Mehrmotorenantriebe, Synchronmotoren, Reluktanzmotoren und Asynchronmotoren.




Abb. 8.2-15 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung		
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**		📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen		📖 6.8-4
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	● Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten ● Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich ● C0010 < C0011 einstellen ● C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	
C0014	V/f Charact.	0				Kennlinienart in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung		📖 8.2-25
			0	linear		Lineare U/f-Kennlinie		
			1	quad.		Quadratische U/f-Kennlinie		
C0015	Rated Freq	50	10	{1 Hz}	5000	U/f-Nennfrequenz In C0015 ist eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz einstellbar ● In der Lenze-Einstellung ist C0015 = C0089 ● Änderung von C0086 oder C0089 überschreibt den Wert in C0015		📖 8.2-25
C0016	Umin boost	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	U_{min}-Anhebung (FCODE) ● C0016 = 1 % entsprechen einem Boost von 1 % der Motor-Bemessungsspannung (C0090) ● Code ist frei konfigurierbar		📖 6.8-4

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0018	fchop	6				Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte ● Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{max}) beträgt: – fchop = 4 kHz ⇒ f_{max} = 300 Hz – fchop = 2 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz – fchop = 1 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz	📖 6.9-1
			1	1 kHz sin	verlustoptimiert		
			2	2 kHz sin	rundlaufoptimiert		
			3	4 kHz f_top	leistungsoptimiert		
			4	4 kHz sin	geräuschoptimiert		
			6	4/2 kHz sin	geräusch-/ rundlaufoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz		
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0022	Imax current	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0023	Imax gen.	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0036	DC brk value	0,0	0,0	{0,1 A}	-	Bremsgleichstrom einstellen → Geräteabhängig	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0042	DIS: QSP					Quickstop ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
			0	QSP inactive		Quickstop nicht aktiv	
			1	QSP active		Quickstop aktiv	
C0050	MCTRL-NSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlsollwert, Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der Drehzahl in [%] von C0011	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	5000,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0056	MCTRL-MSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Nur Anzeige. Das Ausgangssignal ist abhängig von der Betriebsart: ● Aktueller Motorstrom bei U/f-Kennliniensteuerung, Funktionsblock MCTRL1 ● Drehmomentsollwert bei Vectorregelung, Funktionsblock MCTRL2	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0058	MCTRL-FACT		-600,0	{0,1 Hz}	600,0	Ausgangsfrequenz ● Nur Anzeige ● MCTRL-FACT = 100,0 % = 1000,0 Hz	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 110 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0070	Vp speed CTRL	10,0	0,0	{0,1}	255,9	Verstärkung Drehzahlregler	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0071	Tn speed CTRL	50	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Drehzahlregler C0071 = 6000 ms: keine Nachstellzeit	
C0074	limit N	10,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Begrenzung Drehzahlregler ● Einfluss des Drehzahlreglers bei U/f-Kennliniensteuerung mit Rückführung ● Maximale prozentuale Abweichung vom Sollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0075	Vp curr CTRL	0,04	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0078	Tn slip CTRL	100	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Schlupfregler ● Filterzeit für Schlupfkompensation (C0021) ● Nur aktiv bei U/f-Kennliniensteuerung	📖 8.2-25

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0086 STOP	Mot type	→	🕮 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	🕮 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0095 STOP	Mot Io	→	0,0	{0,1 A}	1000,0	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	🕮 6.6-1
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41
C0107	holding time	0,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41
C0143	limit 2kHz	0,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Drehfeldabhängige Schaltschwelle ● Schwelle zur automatischen Schaltfrequenzabsenkung ● Bei Unterschreiten schaltet der Antriebsregler automatisch auf 2 kHz	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0235	damping	2	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0236	damp limit	1,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	
C0890 STOP	CFG: N-SET	5050	NSET-NOUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0900 STOP	CFG: QSP	10250	R/L/Q-QSP		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Antrieb führt Quickstop aus	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0903 STOP	CFG: BOOST	5015	MCTRL-BOOST		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Anhebung der Motorspannung	📖 8.2-25
C0904 STOP	CFG: DC-BREAK	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Motor wird gebremst	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0905	DIS: DC-BREAK		0		1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0904 verknüpften Signals	
C0906			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0890, C0891, C0892, C0893, C0901 und C0903 verknüpften Signale	📖 8.2-25 📖 8.2-41
1	DIS: N-SET						
2	DIS: M-ADD						
3	DIS: LO-M-LIM						
4	DIS: HI-M-LIM						
5	DIS: I-SET						
6	DIS: BOOST						
C0907			0		1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0899, C0900 und C0902 verknüpften Signale	
1	reserviert						
2	DIS: N/M-SWT						
3	DIS: QSP						
4	DIS: I-LOAD						
C0909	speed limit	1	1	+/- 175 %		Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL ● Drehrichtungsbegrenzung für den Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41
			2	0 ... 175 %			
			3	-175 ... 0 %			

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0910 STOP	CFG: VP-ADAPT	1006	FIXED100%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Adaption der Verstärkung des Drehzahlreglers ● Bei wechselnder Verstärkung mit CURVE-OUT des FB CURVE verbinden	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0911	DIS: VP-ADAPT		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0910 verknüpften Signals	

Drehzahlsollwertvorgabe

► Das Signal am Eingang MCTRL-N-SET ist der Drehzahlsollwert in [%] und bezieht sich immer auf die Maximaldrehzahl (C0011).

► In den meisten Grundkonfigurationen ist MCTRL-N-SET mit dem Funktionsblock NSET (Drehzahlsollwert-Aufbereitung) verbunden.

– Sie können MCTRL-N-SET auch mit jedem anderen analogen Ausgangssignal eines FB verbinden.

Drehzahlsollwertbegrenzung

► Die Begrenzung des Drehzahlsollwerts an MCTRL-N-SET erfolgt immer auf ±100 % der Maximaldrehzahl n_{max} (C0011).

► Der Drehzahlsollwert wird durch die Motorregelung in einen Frequenzsollwert umgesetzt und in Abhängigkeit der Schaltfrequenz f_{chop} auf eine maximale Ausgangsfrequenz begrenzt.

Schaltfrequenz f_{chop}	Maximale Ausgangsfrequenz
2 kHz	150 Hz
4 kHz	300 Hz

U/f-Kennlinie einstellen

Die Einstellung der Motorspannungskennlinie erfolgt über die Eingabe der Motornenndaten.

Über den Eingang MCTRL-BOOST können Sie die Motorspannung anheben. In allen Grundkonfigurationen ist der Eingang mit C0016 (frei konfigurierbar) verbunden.

► Um die Anhebung der Motorspannung Ihren Betriebsbedingungen anzupassen, können Sie den Eingang auch mit anderen Funktionsblöcken beschalten.

Drehzahlregelung

Bei Betrieb mit Rückführung wird die Funktion der Schlupfregelung von einem PI-Regler übernommen.

Aktivieren der Drehzahlregelung

Die Drehzahlregelung wird aktiviert, wenn Sie in C0025 einen Inkrementalgeber auswählen.

Parametrierung

Code	Funktion
C0070	Verstärkung V_p
C0071	Nachstellzeit T_n
C0074	Einfluss des Drehzahlreglers bei Betrieb mit Inkrementalgeber. Bezug ist n_{max} (C0011).

Hinweis!

Wird der Einfluss des Drehzahlreglers an den betriebsmäßig zu erwartenden Schlupf des Motors angepaßt, kann bei einem Ausfall des Inkrementalgebers der Motor nicht unkontrolliert hochlaufen.

Adaption des Drehzahlreglers

Über den Eingang MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie die Verstärkung des Drehzahlreglers online verändern. Die eingestellte Verstärkung in C0070 ist der Bezugswert für ein Eingangssignal von 100 %.

- Durch Adaption eines Funktionsblocks (z. B. CURVE) an MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie Einfluss auf die Verstärkung (C0070) nehmen.
- In der Lenze-Einstellung ist die Adaption abgeschaltet.

Begrenzung des Ausgangsstroms

Die Begrenzung des Ausgangsstroms dient vorrangig dem Schutz des Antriebsreglers und der Stabilität der Antriebsregelung.

Wenn die max. zulässige Belastung des Motors überschritten wird, können Sie den max. Ausgangsstrom des Antriebsreglers entsprechend anpassen.

Parametrierung

Code	Funktion
C0022	Motorischer Maximalstrom
C0023	Generatorischer Maximalstrom

Wenn Sie in C0086 einen Motor auswählen, dessen Maximalstrom deutlich geringer ist als der Ausgangsstrom des Antriebsreglers, wird der motorische Maximalstrom (C0022) automatisch auf den zweifachen Nennstrom des Motors begrenzt.

Wirkungsweise

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung verhindert ein PI-Regler (V_p = C0075, T_n = C0076) das Überschreiten des max. zulässigen Motorstroms durch Absenken (motorische Überlast) oder Anheben (generatorische Überlast) der Ausgangsfrequenz.

Der N-Regler ist in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung ohne Rückführung nicht aktiv.

Auswirkungen

- ► Der Motor kann dem Drehzahlsollwert nicht folgen.
- ► Es wird MCTRL-IMAX = HIGH gesetzt.
- ► Bei Auswahl der automatischen Schaltfrequenzeinstellung (C0018 = 0 oder 6) wird auf eine niedrigere Schaltfrequenz geschaltet, so dass keine Abschaltung erfolgt.

Automatische Drehzahlerkennung nach Reglerfreigabe - Fangschaltung

Hinweis!

Aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten ist die Funktionsfähigkeit der Fangschaltung abhängig von der Anwendung, dem eingesetzten Motor und seiner Leistung.

- ► Bei den Geräten EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383 kann die Funktionsfähigkeit der Fangschaltung daher nicht zugesagt werden.

Quickstop (QSP)

Durch Aktivieren eines internen Ablaufgebers wird der Motor auf Signalanforderung in den Stillstand gefahren.

Wirkungsweise

- Quickstop ist aktiv:
  - Es ist MCTRL-QSP = HIGH
  - Von der Gerätesteuerung liegt das Steuerwort DCTRL-QSP an
  - Gleichstrombremsen (GSB) ist nicht aktiv (GSB hat Vorrang vor Quickstop)
- Wenn Quickstop aktiv ist, fährt der Motor mit der in C0105 eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand und es wird MCTRL-QSP-OUT = HIGH gesetzt.

Manuelles Gleichstrombremsen

- Durch Einprägen eines Gleichstroms wird der Motor auf Signalanforderung gebremst.
- Bei geregelten Bremsrampen müssen Sie generatorisches Bremsen einsetzen.
- Die Haltezeit (C0107) hat keinen Einfluss. Der Motor bleibt gebremst, bis MCTRL-GSB = LOW gesetzt wird.

Hinweis!

Manuelles Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Aktivierung

Der Eingang MCTRL-GSB im Funktionsblock MCTRL wird mit HIGH-Pegel angesteuert.

- MCTRL-GSB = HIGH: Funktion aktiviert
- MCTRL-GSB = LOW: Funktion nicht aktiviert

Funktionsablauf




Abb. 8.2-16 Signalverlauf beim Gleichstrombremsen

- A Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- B Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- C Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- D Gleichstrombremsen aktivieren(MCTRL-GSB)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Gleichstrombremsen wird aktiviert mit MCTRL-GSB = HIGH. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert mit MCTRL-GSB = LOW
  Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Automatisches Gleichstrombremsen

Beim Unterschreiten einer einstellbaren Drehzahlsollwertschwelle wird die Funktion Gleichstrombremsen aktiviert.

Hinweis!

Automatisches Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird
Drehzahlsollwertschwelle	C0019	Bei Unterschreiten der Schwelle wird Gleichstrom-bremsen ausgelöst
Haltezeit	C0107	Dauer der Gleichstrombremsung. Nach Ablauf der Haltezeit wird Impulssperre gesetzt.

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Funktionsablauf

Beim automatischen Gleichstrombremsen sind 2 Funktionsabläufe möglich mit jeweils unterschiedlicher Reaktion des Antriebsreglers. Die Parametrierung ist für beide Funktionsabläufe gleich.

Funktionsablauf 1:

► Nach Ablauf Haltezeit (C0107) setzt der Antriebsregler automatisch Impulssperre IMP.




Abb. 8.2-17 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Nach Ablauf der Haltezeit (C0107) wird Impulssperre IMP gesetzt

Funktionsablauf 2:

► Wenn Sie vor Ablauf der Haltezeit (C0107) einen Drehzahlsollwert > Drehzahlschwelle (C0019) vorgeben, wird Gleichstrombremsen deaktiviert und der Antrieb folgt dem Drehzahlsollwert. Bei erneutem Unterschreiten der Drehzahlschwelle wird Gleichstrombremsen wieder aktiviert und die Haltezeit erneut gestartet.




Abb. 8.2-18 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert sobald der Drehzahlsollwert die Drehzahlschwelle (C0019) überschreitet. Der Motor wird auf den vorgegebenen Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten.

Pendeldämpfung

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- Antrieben mit unterschiedlicher Bemessungsleistung von Antriebsregler und Motor, z. B. bei Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating.
- Betrieb von höherpoligen Motoren.
- Betrieb von Drehstromantrieben > 10 kW.

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz:

- Bestimmte Asynchronmotoren können oberhalb $^1/_3$ der Bemessungsdrehzahl ($^1/_3 \cdot n_n$) dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Abgleich

Die Lenze-Einstellung ist für leistungsangepasste Motoren ausgelegt.

In der Regel verkleinern Sie Drehzahlschwingungen, wenn Sie die Lenze-Einstellung der Codes C0234 oder C0236 um Faktor 2 ... 5 verändern.

1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
2. Einfluss der Pendeldämpfung in C0234 ändern (in der Regel erhöhen).
3. Begrenzung der Pendeldämpfung in C0236 erhöhen.
4. Filterzeit in C0235 ggf. im Bereich von 1 ... 20 ms verändern.

- Indikatoren für ruhigen Lauf können sein:
  – Gleichförmiger Verlauf des Motorstroms
  – Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz

Schlupfkompensation

Bei Belastung geht die Drehzahl einer Asynchronmaschine zurück. Diesen lastabhängigen Drehzahleinbruch bezeichnet man als Schlupf. Durch Einstellung von C0021 können Sie den Schlupf teilweise kompensieren.

In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung ist die Schlupfkompensation nur bei Betrieb ohne Rückführung (C0025 = 1) aktiv.

U/f-Kennliniensteuerung

Die Berechnung der Schlupfkompensation (C0021) erfolgt automatisch aus der Motor-Bemessungsdrehzahl (C0087) und der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089). Die eingetragene Schlupfkonstante [%] ist der Bemessungsschlupf des Motors in [%] bezogen auf die Synchron-Drehzahl des Motors.

► Schlupfkompensation berechnen und in C0021 eintragen:

$$s = \frac{n_{rsyn} - n_r}{n_{rsyn}} \cdot 100\ \%$$

$$n_{rsyn} = \frac{f_r \cdot 60}{p}$$

s	Schlupfkonstante (C0021) [%]
n_{rsyn}	Synchron-Drehzahl des Motors [min^{-1}]
n_r	Bemessungsdrehzahl des Motors laut Motortypenschild [min^{-1}]
f_r	Bemessungsfrequenz des Motors laut Motortypenschild [Hz]
p	Polpaarzahl (1, 2, 3, ...) des Motors

► Bei Bedarf können Sie die Schlupfkompensation manuell anpassen:
  – Wenn Sie C0021 zu groß einstellen, kann der Antrieb instabil werden.
  – Bei zyklischen Laststößen (z. B. Kreiselpumpe) wird durch kleinereWerte (ggf. auch negative Werte) in C0021 eine weiche Motorkennlinie erreicht.
  – Parametrieren Sie C0078 (Filterzeit für die Schlupfkompensation), wenn Sie die Reaktionszeit des Motors auf Laständerungen (dynamisch ↔ träge) verändern möchten.

► Die Istdrehzahl wird als analoges Signal (in [%] von n_{max} (C0011)) an MCTRL-NACT ausgegeben.

Hinweis!

Bei Betrieb von Synchron- oder Reluktanzmotoren müssen Sie C0021 = 0 einstellen.

Drehrichtung sperren

Soll der Motor nur in einer Richtung drehen, können Sie über C0909 die Erzeugung der Ausgangsspannung auf eine Drehrichtung beschränken.

Code	Beschreibung
C0909 = 1	Motor dreht in beide Richtungen
C0909 = 2	Motor dreht im Uhrzeigersinn, "positive Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)
C0909 = 3	Motor dreht gegen den Uhrzeigersinn, "negative Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)

8.2.7 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)

Beschreibung

Der Funktionsblock MCTRL2 steuert und regelt den Motor. Er wird immer ausgeführt. Daher ist ein Eintrag in die Abarbeitungstabelle nicht erforderlich.

Die Vectorregelung (C0006 = 1) hat gegenüber der U/f-Kennliniensteuerung eine deutlich höhere Momentenausbeute bei gleichem Motorstrom. Der Motor wird über ein internes Motormodell überwacht und geregelt. Damit wird zu jeder Zeit ein optimales Betriebsverhalten des Motors erreicht.

Die Vectorregelung ist geeignet für Einzelantriebe, Asynchronmotoren und Mehrmotorenantriebe gleichen Typs mit starrer Kopplung.




Abb. 8.2-19 Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung		
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**		📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen		📖 6.8-4
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	● Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten ● Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich ● C0010 < C0011 einstellen ● C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	
C0018	fchop	6				Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte ● Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{max}) beträgt: – fchop = 4 kHz ⇒ f_{max} = 300 Hz – fchop = 2 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz – fchop = 1 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz		📖 6.9-1
			1	1 kHz sin	verlustoptimiert			
			2	2 kHz sin	rundlaufoptimiert			
			3	4 kHz f_top	leistungsoptimiert			
			4	4 kHz sin	geräuschoptimiert			
			6	4/2 kHz sin	geräusch-/ rundlaufoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz			
C0019	Thresh nact=0	0	-36000	{1 rpm}	36000	Ansprechschwelle automatische Gleichstrombremse (Auto-GSB) ● Unterschreiten der Schwelle in C0019 löst automatisches Gleichstrombremsen aus, wenn die Haltezeit unter C0107 > 0 eingestellt ist		📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0022	Imax current	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0023	Imax gen.	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0025 STOP	Feedback type	1				Drehzahlrückführung	📖 6.7-1
			1	no feedback	keine Rückführung		
			100	IT (C420)-X8	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			101	IT (C420)-X9	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	
					Strichzahl:	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			110	IT512-5V	512 inc		
			111	IT1024-5V	1024 inc		
			112	IT2048-5V	2048 inc		
			113	IT4096-5V	4096 inc		
C0036	DC brk value	0,0	0,0	{0,1 A}	-	Bremsgleichstrom einstellen → Geräteabhängig	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0042	DIS: QSP					Quickstop ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
			0	QSP inactive		Quickstop nicht aktiv	
			1	QSP active		Quickstop aktiv	
C0050	MCTRL-NSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlsollwert, Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der Drehzahl in [%] von C0011	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	5000,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0056	MCTRL-MSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Nur Anzeige. Das Ausgangssignal ist abhängig von der Betriebsart: ● Aktueller Motorstrom bei U/f-Kennliniensteuerung, Funktionsblock MCTRL1 ● Drehmomentsollwert bei Vectorregelung, Funktionsblock MCTRL2	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0058	MCTRL-FACT		-600,0	{0,1 Hz}	600,0	Ausgangsfrequenz ● Nur Anzeige ● MCTRL-FACT = 100,0 % = 1000,0 Hz	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 110 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0070	Vp speed CTRL	10,0	0,0	{0,1}	255,9	Verstärkung Drehzahlregler	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0071	Tn speed CTRL	50	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Drehzahlregler C0071 = 6000 ms: keine Nachstellzeit	
C0075	Vp curr CTRL	0,04	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0082 STOP	Mot Rr	→	0,0000	{0,0001 Ω}	65,5350	Motor-Rotorwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Rotorwiderstandswert ein	📖 6.6-1 📖 6.6-16

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0084 STOP	Mot Rs	→	0,00	{0,01 mΩ}	100000,00	Motor-Ständerwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-16
C0086 STOP	Mot type	→	📖 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	📖 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	1000,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,00	{0,01 mH}	6553,50	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0093	Drive ident					Gerätekennung ● Nur Anzeige	
			0	invalid		Defektes Leistungsteil	
			1	none		Kein Leistungsteil	
			14 ... 20	9335VC 400V ... 9383VC 400V		Anzeige des verwendeten Antriebsreglers	
			21 ... 28	9334VC 500V ... 9383VC 500V			
			9321 ... 9333	9321VC ... 9333VC			
C0094	Password	0	0	{1}	9999	Passwort ● C0094 = 1 ... 9999: Freier Zugriff nur auf das User-Menü	📖 7.2-9
C0095 STOP	Mot Io	→	0,0	{0,1 A}	1000,0	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0107	holding time	0,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0143	limit 2kHz	0,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Drehfeldabhängige Schaltschwelle ● Schwelle zur automatischen Schaltfrequenzabsenkung ● Bei Unterschreiten schaltet der Antriebsregler automatisch auf 2 kHz	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0235	damping	2	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0236	damp limit	1,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0420 STOP	Encoder const	512	1	{1 inc/rev}	8192	Strichzahl für Inkrementalgeber an X8 oder X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	📖 6.7-1
C0421 STOP	Enc voltage	5,00	5,00	{0,1 V}	8,00	Versorgungsspannung für den Inkrementalgeber an X8 **ACHTUNG: Falsche Eingabe kann den Inkrementalgeber zerstören!**	
C0497	Nact filter	2,0	0,0	{0,1 ms}	50,0	Filterzeitkonstante N_{ist} für den Drehzahlistwert, Funktionsblock MCTRL2 ● Interne Filterung des Drehzahlsignals für die Regelung ● C0497 = 0 ms: abgeschaltet	📖 8.2-41
C0890 STOP	CFG: N-SET	5050	NSET-NOUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0891 STOP	CFG: M-ADD	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehmomenten-Zusatzsollwert bzw. Drehmomentensollwert	📖 8.2-41
C0892 STOP	CFG: LO-M-LIM	5700	ANEG1-OUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Untere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0893 STOP	CFG: HI-M-LIM	19523	FCODE-472/3		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Obere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0898 STOP	CFG: M-LIM switch	0	0	M-LIM ON	Verringerte Drehmomentgrenze aktiv	Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, Funktionsblock MCTRL ● Bei verringerter Drehmomentgrenze wird das maximal mögliche Drehmoment im Feldschwächbereich mit 1/f abgesenkt. Dadurch wird eine erhöhte Kippsicherheit des Motors im Feldschwächbereich erreicht	📖 8.2-41
			1	M-LIM OFF	Verringerte Drehmomentgrenze inaktiv		
C0899 STOP	CFG: N/M-SWT	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● LOW = Drehzahlregelung aktiv ● HIGH = Drehmomentenregelung aktiv	📖 8.2-41
C0900 STOP	CFG: QSP	10250	R/L/Q-QSP		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Antrieb führt Quickstop aus	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0901 STOP	CFG: I-SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● I-Anteils des Drehzahlreglers setzen	📖 8.2-41
C0902 STOP	CFG: I-LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Der I-Anteil an MCTRL-I-SET wird vom Drehzahlregler übernommen	

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0904 STOP	CFG: DC-BREAK	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Motor wird gebremst	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0905	DIS: DC-BREAK		0	1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0904 verknüpften Signals	
C0906			-199,99 {0,01 %} 199,99		Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0890, C0891, C0892, C0893, C0901 und C0903 verknüpften Signale	📖 8.2-25 📖 8.2-41
1	DIS: N-SET					
2	DIS: M-ADD					
3	DIS: LO-M-LIM					
4	DIS: HI-M-LIM					
5	DIS: I-SET					
6	DIS: BOOST					
C0907			0	1	Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0899, C0900 und C0902 verknüpften Signale	
1	reserviert					
2	DIS: N/M-SWT					
3	DIS: QSP					
4	DIS: I-LOAD					
C0909	speed limit	1	1 +/- 175 %		Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL ● Drehrichtungsbegrenzung für den Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41
			2 0 ... 175 %			
			3 -175 ... 0 %			
C0910 STOP	CFG: VP-ADAPT	1006	FIXED100%	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Adaption der Verstärkung des Drehzahlreglers ● Bei wechselnder Verstärkung mit CURVE-OUT des FB CURVE verbinden	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0911	DIS: VP-ADAPT		-199,99 {0,01 %} 199,99		Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0910 verknüpften Signals	

Drehzahlsollwertvorgabe

► Das Signal am Eingang MCTRL-N-SET ist der Drehzahlsollwert in [%] und bezieht sich immer auf die Maximaldrehzahl (C0011).

► In den meisten Grundkonfigurationen ist MCTRL-N-SET mit dem Funktionsblock NSET (Drehzahlsollwert-Aufbereitung) verbunden.

– Sie können MCTRL-N-SET auch mit jedem anderen analogen Ausgangssignal eines FB verbinden.

Drehzahlsollwertbegrenzung

► Die Begrenzung des Drehzahlsollwerts an MCTRL-N-SET erfolgt immer auf ±100 % der Maximaldrehzahl n_{max} (C0011).

► Der Drehzahlsollwert wird durch die Motorregelung in einen Frequenzsollwert umgesetzt und in Abhängigkeit der Schaltfrequenz f_{chop} auf eine maximale Ausgangsfrequenz begrenzt.

Schaltfrequenz f_{chop}	Maximale Ausgangsfrequenz
2 kHz	150 Hz
4 kHz	300 Hz

Drehzahlregelung

Ein PI-Regler vergleicht den Drehzahlsollwert mit der Istdrehzahl des Motormodells und erzeugt aus der Drehzahlabweichung einen Momentensollwert.

► Die Istdrehzahl wird als analoges Signal (in [%] von n_{max} (C0011)) an MCTRL-NACT ausgegeben.

Parametrierung

Code	Funktion
C0070	Verstärkung V_p
C0071	Nachstellzeit T_n

Betrieb mit Drehzahlrückführung

Die Umschaltung auf den Betrieb mit externer Drehzahlrückführung erfolgt mit der Auswahl des Inkrementalgebers über C0025. Mit der externen Drehzahlrückführung können Sie den Motor in allen vier Drehmoment-Drehzahl-Quadranten betreiben.

Adaption des Drehzahlreglers

Über den Eingang MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie die Verstärkung des Drehzahlreglers online verändern. Die eingestellte Verstärkung in C0070 ist der Bezugswert für ein Eingangssignal von 100 %.

► Durch Adaption eines Funktionsblocks (z. B. CURVE) an MCTRL-VP-N-ADAPT können Sie Einfluss auf die Verstärkung (C0070) nehmen.

► In der Lenze-Einstellung ist die Adaption abgeschaltet.

Verhalten bei Drehzahlsollwert = 0

Bei Drehzahlsollwert = 0 (MCTRL-N-SET = 0) und Drehzahlistwert ≈ 0 (MCTRL-NACT ≈ 0) wird der Drehzahlregler abgeschaltet. Der Motor erhält nur noch seinen Magnetisierungsstrom.

Verhalten im Bremsbetrieb bei sehr niedriger Geschwindigkeit



Stop!

Ein länger dauernder Bremsbetrieb mit sehr niedriger Geschwindigkeit kann zur Instabilität der Vectorregelung führen.
Abhilfe:

► Den kritischen Drehzahlbereich schneller durchfahren.

► Drehzahlrückführung einsetzen.

Temperaturerfassung

Bei Motoren mit Temperaturerfassung (KTY83-110) kann der Antriebsregler Temperaturänderungen in seinem Motormodell berücksichtigen. Die Genauigkeit und Stabilität der Vectorregelung wird dadurch wesentlich verbessert.

► Anschluß des Sensors:
  – X8/5 = -KTY (rt/ws/bl)
  – X8/8 = +KTY (br/gr/sw)

Hinweis!

Sie können den Temperatursensor (KTY) auch ohne Drehzahlrückführung verwenden.

► Wenn Sie die Überwachung SD6 (C0594) aktivieren, wird gleichzeitig die Temperaturrückführung aktiviert.

► Aktivieren Sie erst die Temperaturrückführung, und starten Sie dann die Motoridentifizierung, um die Motortemperatur zu berücksichtigt.

► Sie können zusätzlich die Überwachungsfunktionen OH3 (C0583) und OH7 (C0584) aktivieren und parametrieren.

► Über C0063 können Sie sich die aktuelle Motortemperatur anzeigen lassen.

Integralanteil setzen

Um den Drehzahlregler mit einem Startmoment zu initialisieren, können Sie über MCTRL-I-SET (Startwert) und MCTRL-I-LOAD (Steuersignal) den Integralanteil des Drehzahlreglers beschreiben.

Eingangssignal	Wirkung
MCTRL-I-LOAD = HIGH	• Der Drehzahlregler übernimmt den Wert an MCTRL-I-SET in seinen Integralanteil • Der P-Anteil wird abgeschaltet
MCTRL-I-LOAD = LOW	Der Drehzahlregler ist aktiv

Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich

Diese Funktion ist geeignet für Anwendungen, die ein konstantes Drehmoment bis in den Feldschwächbereich benötigen.

- Bei Quickstop (QSP) wird die Drehmomentbegrenzung inaktiv geschaltet.
- Wenn das Motormoment die vorgegebene Grenze erreicht, kann der Antrieb dem Drehzahlsollwert nicht mehr folgen und der Ausgang MCTRL-MMAX wird HIGH gesetzt.

Drehmomentgrenzen extern vorgeben

Wenn das im Feldschwächbetrieb erreichte maximale Drehmoment zu gering ist, können Sie die Drehmomentgrenzen über die Eingänge MCTRL-HI-M-LIM und MCTRL-LO-M-LIM verändern.

- MCTRL-HI-M-LIM definiert die obere Drehmomentgrenze in [%] von dem in C0057 angezeigten Maximaldrehmoment.
  Maximaler möglicher Eingangswert: 199,99 %
- MCTRL-LO-M-LIM definiert die untere Drehmomentgrenze in [%] von dem in C0057 angezeigten Maximaldrehmoment.
  Minimaler möglicher Eingangswert: -199,99 %



Hinweis!

Das unter C0057 angezeigte maximal mögliche Drehmoment bezieht sich auf den Grunddrehzahlbereich (Drehzahl Null bis Nenndrehzahl des Motors) und errechnet sich aus den Typenschildangaben sowie der Einstellung des maximalen Motorstroms unter C0022.




Abb. 8.2-20 Drehmomentkennlinien bei Bewertung mit C0898

- A "Interne Grenzkennlinie" bei C0898 = 1 und MCTRL-HI-M-LIM = 199 %
  Anhebung der oberen Drehmomentgrenze mit MCTRL-HI-M-LIM = 199 % und C0898 = 0
- B Drehmomentkennlinie bei C0898 = 1 und MCTRL-HI-M-LIM = 80 %
- C Drehmomentkennlinie bei C0898 = 0 und MCTRL-HI-M-LIM = 80 %

Drehmomentgrenzen mit C0898 bewerten

Über Code C0898 können die vorgegebenen Drehmomentgrenzen an den Eingängen MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM mit der Funktion $1/f_{ist}$ bewertet werden. Dadurch wird das Drehmoment abgesenkt.

Auswahl	Code	Beschreibung
Bewertung der Drehmomentgrenze im Feldschwächbereich	C0898 = 0	Lenze-Einstellung Die Eingangssignale an MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM werden mit $1/f_{ist}$ bewertet.
	C0898 = 1	Eine "interne Grenzkennlinie", die einer maximalen Drehmomentgrenze von ±199,99 % entspricht, wird mit $1/f_{ist}$ bewertet. ● Das Drehmoment bleibt konstant bis zum Erreichen der Grenzkennlinie. Voraussetzung dafür ist, dass der Antriebsregler ausreichend Strom zur Verfügung stellt und der Motor im geforderten Drehzahlbereich kippfest ist. ● Die Eingangssignale an MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM werden nicht mit $1/f_{ist}$ bewertet.

Begrenzung des Ausgangsstroms

Die Begrenzung des Ausgangsstroms dient vorrangig dem Schutz des Antriebsreglers und der Stabilität der Antriebsregelung.

Wenn die max. zulässige Belastung des Motors überschritten wird, können Sie den max. Ausgangsstrom des Antriebsreglers entsprechend anpassen.

Parametrierung

Code	Funktion
C0022	Motorischer Maximalstrom
C0023	Generatorischer Maximalstrom

Wenn Sie über C0086 einen Motor auswählen, dessen Maximalstrom deutlich geringer ist als der Ausgangsstrom des Antriebsreglers, wird der motorische Maximalstrom (C0022) automatisch auf den zweifachen Nennstrom des Motors begrenzt.

Wirkungsweise

In der Betriebsart Vectorregelung wird das Einhalten der Grenzwerte durch die automatische Begrenzung des Drehzahlreglers erreicht.

Der Drehzahlregler wird begrenzt, wenn der Motorstrom die eingestellte Grenze unter C0022 oder C0023 erreicht hat (der Antriebsregler liefert den max. Ausgangsstrom). In diesem Zustand

Auswirkungen

- Der Motor kann dem Drehzahlsollwert nicht folgen.
- Es wird MCTRL-IMAX = HIGH gesetzt.
- Bei Auswahl der automatischen Schaltfrequenzeinstellung (C0018 = 0 oder 6) wird auf eine niedrigere Schaltfrequenz geschaltet, so dass keine Abschaltung erfolgt.

Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung

Alternativ zur Drehzahlregelung können Sie die Vectorregelung auf Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung umschalten.

Hinweis!

In den Grundkonfigurationen C0005 = 4xxx ist die Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung bereits eingestellt.

► Mit MCTRL-N/M-SWT = HIGH ist Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung aktiv.
  – Die Drehmomentregelung mit Momentensollwertvorgabe über MCTRL-M-ADD ist aktiv.
  – MCTRL-M-ADD wirkt als bipolarer Drehmomentsollwert.
  – Das Vorzeichen des Drehzahlklammerwertes an MCTRL-N-SET wird automatisch aus dem Vorzeichen des Drehmomentensollwertes an MCTRL-M-ADD gebildet. Dadurch wirkt der Drehzahlklammerwert in beiden Drehrichtungen.
  – Das Istmoment wird als analoges Signal (in [%] von M_{max} (C0057)) an MCTRL-MACT ausgegeben.

Stop!

Soll der Motor im Stillstand ein Haltemoment erzeugen, darf der Drehmomentsollwert eine bestimmte Grenze nicht unterschreiten.

► Abhängig vom Motortyp und der Genauigkeit der identifizierten Motorparameter kann die Vectorregelung bei einem Drehmomentsollwert <10 % ... 20 % instabil werden.

► Betreiben Sie den Motor mit Drehzahlrückführung, wenn das erforderliche Haltemoment im kritischen Bereich liegt.

Automatische Drehzahlerkennung nach Reglerfreigabe - Fangschaltung

Hinweis!

Aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten ist die Funktionsfähigkeit der Fangschaltung abhängig von der Anwendung, dem eingesetzten Motor und seiner Leistung.

► Bei den Geräten EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383 kann die Funktionsfähigkeit der Fangschaltung daher nicht zugesagt werden.

Quickstop (QSP)

Durch Aktivieren eines internen Ablaufgebers wird der Motor auf Signalanforderung in den Stillstand gefahren.

Wirkungsweise

► Quickstop ist aktiv:
  – Es ist MCTRL-QSP = HIGH
  – Von der Gerätesteuerung liegt das Steuerwort DCTRL-QSP an
  – Gleichstrombremsen (GSB) ist nicht aktiv (GSB hat Vorrang vor Quickstop)

► Wenn Quickstop aktiv ist:
  – Der Motor fährt mit der unter C0105 eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand.
  – Eine Drehmomentregelung wird inaktiv geschaltet und der Motor wird vom Drehzahlregler geführt.
  – Die Drehmomentbegrenzung MCTRL-LO-M-LIM und MCTRL-HI-M-LIM wird inaktiv geschaltet.
  – Es wird MCTRL-QSP-OUT = HIGH gesetzt.



Hinweis!

Wenn der Motors stillsteht, wird der Erregerstrom in den Motor eingeprägt.

Manuelles Gleichstrombremsen

- ► Durch Einprägen eines Gleichstroms wird der Motor auf Signalanforderung gebremst.
- ► Bei geregelten Bremsrampen müssen Sie generatorisches Bremsen einsetzen.
- ► Die Haltezeit (C0107) hat keinen Einfluss. Der Motor bleibt gebremst, bis MCTRL-GSB = LOW gesetzt wird.

Hinweis!

Manuelles Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Besonderheiten bei Vectorregelung mit Rückführung

- ► Ist der Bremsgleichstrom (C0036) ≤ als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Motor-Magnetisierungsstrom eingeprägt.
- ► Ist der Bremsgleichstrom (C0036) > als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Bremsgleichstrom eingeprägt.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Aktivierung

Der Eingang MCTRL-GSB im Funktionsblock MCTRL wird mit HIGH-Pegel angesteuert.

- ► MCTRL-GSB = HIGH: Funktion aktiviert
- ► MCTRL-GSB = LOW: Funktion nicht aktiviert

Funktionsablauf




Abb. 8.2-21 Signalverlauf beim Gleichstrombremsen

- A Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- B Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- C Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- D Gleichstrombremsen aktivieren(MCTRL-GSB)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Gleichstrombremsen wird aktiviert mit MCTRL-GSB = HIGH. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert mit MCTRL-GSB = LOW
  Der Motor wird an der eingestellten Hochlauframpe auf Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten

Automatisches Gleichstrombremsen

Beim Unterschreiten einer einstellbaren Drehzahlsollwertschwelle wird die Funktion Gleichstrombremsen aktiviert.

Hinweis!

Automatisches Gleichstrombremsen hat Vorrang vor Quickstop.

Besonderheiten bei Vectorregelung mit Rückführung

- Ist der Bremsgleichstrom (C0036) ≤ als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Motor-Magnetisierungsstrom eingeprägt.
- Ist der Bremsgleichstrom (C0036) > als der Motor-Magnetisierungsstrom, dann wird der Bremsgleichstrom eingeprägt.

Einstellung

Auswahl	Code	Beschreibung
Bremsgleichstrom	C0036	Bremsgleichstrom, mit dem der Motor gebremst wird
Drehzahlsollwertschwelle	C0019	Bei Unterschreiten der Schwelle wird Gleichstrom-bremsen ausgelöst
Haltezeit	C0107	Dauer der Gleichstrombremsung. Nach Ablauf der Haltezeit wird Impulssperre gesetzt.

Stop!

Ein zu hoher Bremsgleichstrom und eine zu lange Bremszeit kann den Motor thermisch überlasten. Besonders bei eigenbelüfteten Motoren ist Vorsicht geboten.

Funktionsablauf

Beim automatischen Gleichstrombremsen sind 2 Funktionsabläufe möglich mit jeweils unterschiedlicher Reaktion des Antriebsreglers. Die Parametrierung ist für beide Funktionsabläufe gleich.

Funktionsablauf 1:

► Nach Ablauf Haltezeit (C0107) setzt der Antriebsregler automatisch Impulssperre IMP.




Abb. 8.2-22 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Nach Ablauf der Haltezeit (C0107) wird Impulssperre IMP gesetzt

Funktionsablauf 2:

► Wenn Sie vor Ablauf der Haltezeit (C0107) einen Drehzahlsollwert > Drehzahlschwelle (C0019) vorgeben, wird Gleichstrombremsen deaktiviert und der Antrieb folgt dem Drehzahlsollwert. Bei erneutem Unterschreiten der Drehzahlschwelle wird Gleichstrombremsen wieder aktiviert und die Haltezeit erneut gestartet.




Abb. 8.2-23 Signalverlauf beim automatischen Gleichstrombremsen

- A Drehzahlsollwert (z. B. AIN-OUT)
- B Drehzahlistwert des Motors (z. B. MCTRL-NACT)
- C Regler-Ausgangsstrom (z. B. MCTRL-IACT)
- D Impulssperre (z. B. DCTRL-IMP)
- E Gleichstrombremsen aktiv (MCTRL-GSB-OUT)
  MCTRL-GSB-OUT = HIGH: Funktion aktiv
  MCTRL-GSB-OUT = LOW: Funktion nicht aktiv
- ① Der Motor dreht mit vorgegebener Drehzahl. Der Strom stellt sich lastabhängig ein F.
- ② Bei Drehzahlsollwert < Drehzahlschwelle (C0019) wird Gleichstrombremsen aktiviert. Impulssperre IMP wird gesetzt. Der Motor trudelt.
- ③ Die Impulssperre wird aufgehoben und der in C0036 eingestellte Bremsgleichstrom wird eingeprägt
- ④ Gleichstrombremsen wird deaktiviert sobald der Drehzahlsollwert die Drehzahlschwelle (C0019) überschreitet. Der Motor wird auf den vorgegebenen Drehzahlsollwert beschleunigt und dort gehalten.

Pendeldämpfung

Unterdrücken von Leerlaufschwingungen bei:

- Antrieben mit unterschiedlicher Bemessungsleistung von Antriebsregler und Motor, z. B. bei Betrieb mit hoher Schaltfrequenz und dem damit verbundenen Leistungsderating.
- Betrieb von höherpoligen Motoren.
- Betrieb von Drehstromantrieben > 10 kW.

Kompensieren von Resonanzen im Antriebssatz:

- Bestimmte Asynchronmotoren können oberhalb $^1/_3$ der Bemessungsdrehzahl ($^1/_3 \cdot n_n$) dieses Verhalten vereinzelt zeigen. Die Folge kann ein instabiler Betrieb sein (Strom- und Drehzahlschwankungen).

Abgleich

Die Lenze-Einstellung ist für leistungsangepasste Motoren ausgelegt.

In der Regel verkleinern Sie Drehzahlschwingungen, wenn Sie die Lenze-Einstellung der Codes C0234 oder C0236 um Faktor 2 ... 5 verändern.

1. Bereich mit Drehzahlschwingungen anfahren.
2. Einfluss der Pendeldämpfung in C0234 ändern (in der Regel erhöhen).
3. Begrenzung der Pendeldämpfung in C0236 erhöhen.
4. Filterzeit in C0235 ggf. im Bereich von 1 ... 20 ms verändern.

- Indikatoren für ruhigen Lauf können sein:
  - Gleichförmiger Verlauf des Motorstroms
  - Minimierung der mechanischen Schwingungen im Lagersitz

Hinweis!

Eingeschränkte Wirkung bei Vectorregelung

- Die Pendeldämpfung hat keinen Einfluss auf das Antriebsverhalten bei geringer Schwingungsneigung des Drehzahlreglers.
- Besonders bei Antrieben > 55 kW kann es bei Schwingungsneigung notwendig sein, die Pendeldämpfung zu deaktivieren (C0234 = 0 %).
- Bei Betrieb mit Rückführung hat die Pendeldämpfung keinen Einfluss.

Schlupfkompensation

Vectorregelung

In C0021 können Sie prozentual den Einfluss des Rotorwiderstandes (C0082) verändern:

► Bei steigender Drehzahl Wert in C0021 veringern (negative Werte)

► Bei fallender Drehzahl Wert in C0021 vergrößern

Hinweis!

Beim Einstellen der Betriebsart Vectorregelung wird die Schlupfkompensation (C0021) automatisch auf 0,0 % gesetzt.

► Wenn Sie in die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung zurückschalten, müssen Sie die Schlupfkompensation ggf. wieder anpassen.

Drehrichtung sperren

Soll der Motor nur in einer Richtung drehen, können Sie über C0909 die Erzeugung der Ausgangsspannung auf eine Drehrichtung beschränken.

Code	Beschreibung
C0909 = 1	Motor dreht in beide Richtungen
C0909 = 2	Motor dreht im Uhrzeigersinn, "positive Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)
C0909 = 3	Motor dreht gegen den Uhrzeigersinn, "negative Drehrichtung" (Blick auf die Motorwelle)

8.3 Überwachungen

Unterschiedliche Überwachungsfunktionen (📖 8.4-1) schützen das Antriebssystem vor unzulässigen Betriebsbedingungen.

Spricht eine Überwachungsfunktion an, wird

- ► zum Schutz des Antriebs die jeweils eingestellte Störungsreaktion ausgelöst und
- ► die Störungsmeldung auf Platz 1 im Störungs-Historienspeicher (C4168/x) (📖 9.2-1) eingetragen.

8.3.1 Störungsreaktionen

Je nach Betriebsstörung sind eine oder mehrere der folgenden Reaktionen möglich:

Reaktion	Auswirkungen auf Antrieb und Antriebsregler		Gefahrenhinweise
TRIP (höchste Priorität)	● Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird. ● Der Antrieb trudelt (keine Regelung!). ● Nach TRIP-Reset läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.		
Meldung	Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig, solange die Meldung aktiv ist.		**Gefahr!** Der Antrieb läuft selbsttätig wieder an, wenn die Meldung nicht mehr vorliegt.
	● Kurzzeitige Meldung ≤ 0,5 s	Der Antrieb trudelt (keine Regelung!), solange die Meldung aktiv ist. Liegt die Meldung nicht mehr vor, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.	
	● Längere Meldung > 0,5 s	Der Antrieb trudelt (wegen interner Reglersperre), solange die Meldung aktiv ist. Ggf. Antrieb erneut starten.	
Warnung	● Nur Anzeige der Betriebsstörung. ● Der Antrieb läuft geregelt weiter.		**Stop!** Da bei diesen Reaktionen keine Auswirkungen auf das Antriebsverhalten erfolgt, kann der Antrieb zerstört werden.
Aus	● Keine Reaktion auf Betriebsstörungen! Überwachung ist deaktiviert.		

8.3.2 Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte

Jedes Prozessdaten-Eingangsobjekt kann überwachen, ob in einer festgelegten Zeit ein Telegramm eingegangen ist. Sobald ein Telegramm eintrifft, wird die entsprechende Überwachungszeit (C0357) neu gestartet (Funktion "Retriggerbarer Monoflop").

Folgende Zuordnungen sind gültig:

Reaktion auf die Überwachung einstellen:

- C0591 für CAN1_IN ("CE1")
- C0592 für CAN2_IN ("CE2")
- C0593 für CAN3_IN ("CE3")

Einstellbar sind jeweils:

- 0 = Fehler (TRIP) - Antriebsregler setzt Reglersperre (CINH)
- 2 = Warnung
- 3 = Überwachung ist ausgeschaltet

Sie können die Signale auch als binäre Ausgangssignale verwenden, z. B. für die Belegung der Ausgangsklemme.

Bus Off

Wenn sich der Antriebsregler wegen fehlerhafter Telegramme vom CAN-Bus abkoppelt, wird das Signal "BusOffState" (CE4) gesetzt.

"BusOffState" kann Fehler (TRIP) oder Warnung auslösen (wie CE1, CE2, CE3). Das Signal können Sie auch ausschalten. Die Reaktion stellen Sie über C0595 ein. Sie können dafür auch den Klemmenausgang belegen.

Reset-Node

Änderungen der Übertragungsraten, der CAN-Knotenadressen oder der Adressen von Prozessdaten-Objekten werden erst nach einem Reset-Node gültig.

Reset-Node kann erfolgen durch:

- Erneutes Einschalten der Niederspannungsversorgung
- Reset-Node über das Bussystem
- Reset-Node über C0358

8.3.3 Maximaldrehzahl

Stop!

Zerstörung des Antriebs!

- ► Wenn die Störung auslöst, ist der Antrieb momentenlos.
- ► Bei Ausfall des Drehzahl-Istwertgebers ist nicht gewährleistet, dass die Überwachung anspricht.

Schutzmaßnahmen:

- ► Setzen Sie ggf. eine mechanische Bremse ein.
- ► Es sind besondere, anlagenspezifische Maßnahmen erforderlich.

Die Störung NMAX wird ausgelöst, wenn die Anlagendrehzahl (MCTRL-NACT)

- ► den in C0596 eingestellten Wert überschreitet oder
- ► die maximale Drehzahl n_{max} (C0011) um das Doppelte überschreitet.

Bei einer Störung wird TRIP NMAX ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

8.3.4 Motor

Überstrom in der Motorleitung (OC1)

Die Störung OC1 wird ausgelöst, wenn der Motorstrom den 2,25-fachen Reglernennstrom überschreitet.

Bei einer Störung wird TRIP OC1 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

Erdschluss in der Motorleitung (OC2)

Die Störung OC2 wird ausgelöst bei einem

- ► Körperschluss des Motors,
- ► Kurzschluß einer Phase zum Schirm,
- ► Kurzschluss einer Phase zu PE,
- ► zu hohen kapazitiven Ladestrom der Motorleitung.

Bei einer Störung wird TRIP OC2 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

Überlast beim Hochlauf oder Ablauf (OC3)

Die Störung OC3 wird ausgelöst bei einer zu großen Last beim Hochlauf. Die Hochlaufzeiten bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105) sind im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellt.

Bei einer Störung wird TRIP OC3 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

Ausfall einer Motorphase (LP1)

Bei Ausfall einer stromführenden Motorphase, einer unterbrochenen Motorwicklung oder bei einem zu hoch eingestelltem Stromgrenzwert in C0599 wird die Störung LP1 ausgelöst.

Die Überwachung ist nicht geeignet bei Drehfeldfrequenzen > 480 Hz und bei Einsatz von Synchron-Servomotoren. Deaktivieren Sie unter diesen Bedingungen die Überwachung.

Die Reaktion bei Überschreiten der Schwellen legen Sie in C0597 fest.

Hinweis!

Die Überwachung lässt sich nur aktivieren, wenn der Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungstabelle (C0465) eingetragen ist.

8.3.5 Strombelastung Antriebsregler (I x t-Überwachung)




Abb. 8.3-1 I × t-Diagramm

I_N	Geräte-Ausgangsstrom
———	100 % thermischer Dauerstrom bei C0022 ≤ 1,5 I_N
- - - - - -	70 % thermischer Dauerstrom bei C0022 > 1,5 I_N

Die I × t-Überwachung überwacht die Strombelastung des Antriebsreglers. Die Strombelastung berechnet sich aus dem Mittelwert des Motorstroms über einen Erfassungszeitraum von 180 s.

Die Überwachung ist so eingestellt, dass folgender Betrieb möglich ist:

► Dauerhaft mit Geräte-Ausgangsstrom = I_N.

► ≤ 60 s mit Geräte-Ausgangsstrom ≤ 1,5 x I_N.

Bei einer Störung wird TRIP OC5 ausgelöst. Andere Reaktionen sind nicht einstellbar.

8.3.6 Temperatur Motor

KTY an X7 oder X8

Die Motortemperatur wird mit einem KTY überwacht. Verdrahten Sie den Temperatursensor mit der Resolver-Leitung an X7 oder der Encoder-Leitung an X8.

► Einstellbare Warnschwelle (OH7) über C0121
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt 5 °C unter der eingestellten Schwelle.

► Feste Warnschwelle (OH3) = 150 °C
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt bei 135 °C.

Die Reaktion bei Überschreiten der Schwellen legen Sie fest in:

► C0584 (einstellbare Schwelle)

► C0583 (feste Schwelle)

Stop!

Mit der Einstellung C0583 = 3 wird die Überwachung deaktiviert. Die Motortemperatur in C0063 zeigt 0 °C an, auch wenn C0584 = 2 (Warnung) eingestellt ist.

Überwachung des KTY an X7 oder X8

Die Störung SD6 wird ausgelöst bei einem Kurzschluss oder einer Unterbrechung zwischen X7/8 und X7/9 bzw. X8/5 und X8/8.

Die Reaktion legen Sie in C0594 fest.

Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) an T1, T2

Die Motortemperatur wird mit einem Kaltleiter oder Thermokontakt überwacht. Verdrahten Sie den Temperaturgeber an T1, T2.

► Feste Warnschwelle (OH8)
  – Die Abschaltschwelle und die Hysterese ist vom abhängig Temperaturgeber (DIN 44081).

Die Reaktion bei Überschreiten der Schwelle legen Sie in C0585 fest.

Stop!

Motor kann zerstört werden!

► Bei der Reaktion ”Warnung” oder ”Aus” kann der Motor durch Überlastung zerstört werden.

Schutzmaßnahme:

► Reaktion ”TRIP” einstellen.

8.3.7 Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung: OC6, OC8)

Die I^2 × t-Belastung des Motors wird vom Antriebsregler kontinuierlich berechnet und in C0066 angezeigt.

Die I^2 x t-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min, einem Motorstrom von 1,5 x I_r und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s auslöst.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

► Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  – Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  – Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  – Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.

► Feste Reaktion OC6-TRIP.
  – Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der I^2 x t-Überwachung	Bedingung
Die I^2 x t-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die I^2 x t-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die I^2 x t-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorauslastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die I^2 × t-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

Auslösezeit berechnen

$$t = -(C0128) \cdot \ln\left[1 - \frac{y + 1}{\left(\frac{I_M}{I_r}\right)^2 \cdot 100}\right]$$

I_M Aktueller Motorstrom
I_r Motor-Bemessungsstrom
y C0120 oder C0127

► Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 min:




Abb. 8.3-2 $I^2 \times t$-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

Imot	Motorstrom
I_r	Motor-Bemessungsstrom
I^2t	I^2t-Belastung
t	Zeit

8.3.8 Temperatur Kühlkörper

Mit einer Temperaturschwelle können Sie die Kühlkörpertemperatur des Antriebsreglers überwachen:

► Einstellbare Schwelle (OH4) in C0122
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt 5° C unter der eingestellten Schwelle.

► Feste Schwelle (OH) = 85° C
  – Der Wiedereinschaltpunkt liegt bei 80° C.

Die Reaktion bei Überschreiten der einstellbaren Schwelle legen Sie in C0582 fest.

8.3.9 Zwischenkreisspannung

In C0173 wird die Netzspannung und Zwischenkreisspannung eingestellt. Daraus ergeben sich die Schaltschwellen für Überspannung und Unterspannung.

EVF9335 ... EVF9338 EVF9381 ... EVF9383	Auswahl C0173	Netzspannung [V AC]	Betrieb mit Bremstransistor	Meldung LU (Unterspannung) setzen [V DC]	 rücksetzen [V DC]	Meldung OU (Überspannung) setzen [V DC]	 rücksetzen [V DC]
ExV210 ExV240 ExV270 ExV300	0	< 400	ja / nein	285	430	770	755
	1	400	ja / nein	285	430	770	755
	2	460	ja / nein	328	473	770	755
	3	480	nein	342	487	770	755
	4	480	ja	342	487	800	785
	5	500	ja / nein	342	487	900	885
Ex ExV060 ExV110	nur Anzeige	400	ja / nein	285	430	700	685

C0173 = 1: Lenze-Einstellung

Überspannung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung die in C0173 eingestellte obere Abschaltschwelle, wird Warnung OU ausgelöst.

Unterspannung

Unterschreitet die Zwischenkreisspannung die in C0173 eingestellte untere Abschaltschwelle, wird Meldung LU ausgelöst.

► Eine Unterspannungsmeldung > 3 Sekunden wird als Betriebszustand interpretiert (z. B. Netz ist ausgeschaltet) und in den Historienspeicher eingetragen. Sie wird aber gelöscht, sobald die Ursache behoben ist (z. B. Netz ist eingeschaltet).

  Dieser Betriebsfall kann eintreten, wenn die Steuerbaugruppe über die Klemmen X5/39 und X5/59 bereits extern versorgt wird aber die Netzspannung noch ausgeschaltet ist.

► Eine Unterspannungsmeldung < 3 Sekunden wird als Störung interpretiert (z. B. Netzfehler), in den Historienspeicher eingetragen und gespeichert.

8.3.10 Externer Fehler (EEr)

Ein HIGH-Signal an DCTRL-TRIP-SET löst die Störung EEr aus.

Sie können z. B. eine Eingangsklemme (X5/Ex) mit dem digitalen Eingang DCTRL-TRIP-SET verknüpfen. Dadurch kann ein externer Geber die Störung EEr auslösen.

Die Reaktion legen Sie in C0581 fest.

8.4 Übersicht der Überwachungsfunktionen

Die Reaktionen von Überwachungsfunktionen können Sie teilweise über Codes – in GDC im Parametermenü unter **Überwachungen** – parametrieren.

Überwachung				**Mögliche Reaktionen** ● Lenze-Einstellung ✓ Einstellung möglich				
Fehlermeldung		**Beschreibung**	**Quelle**	Code	TRIP	Meldung	Warnung	Aus
0071	CCR	Systemstörung	intern		●			
x091	EEr	Externe Überwachung (über DCTRL ausgelöst)	FWM	C0581	●	✓	✓	✓
Spannungsversorgung								
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis (C0173)	MCTRL				●	
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis (C0173)	MCTRL			●		
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	intern		●			
Kommunikation								
x061	CE0	Kommunikationsfehler am Automatisierungs-Interface (AIF)	AIF	C0126	✓		✓	●
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN (Überwachungszeit mit C0357/1 einstellbar)	CAN1_IN	C0591	✓		✓	●
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN (Überwachungszeit mit C0357/2 einstellbar)	CAN2_IN	C0592	✓		✓	●
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN (Überwachungszeit mit C0357/3 einstellbar)	CAN3_IN	C0593	✓		✓	●
x065	CE4	BUS-OFF Zustand des Systembus (CAN) (zuviele fehlerhafte Telegramme)	CAN	C0595	✓		✓	●
Temperaturen / Sensoren								
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > 85° C	MCTRL		●			
x053	OH3	Motortemperatur > 150° C	MCTRL	C0583	✓		✓	●
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	MCTRL	C0582			●	✓
x057	OH7	Motortemperatur > C0121	MCTRL	C0584			●	✓
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch. **Achtung: Bei "Warnung" (C0585 = 2) oder "Aus" (C0585 = 3) kann der Antrieb zerstört werden, wenn die Störung nicht rechtzeitig beseitigt wird!**	MCTRL	C0585	✓		✓	●
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	MCTRL	C0594	✓		✓	●
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	FWM	C0588	●		1)	1)
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	FWM	C0588	●		1)	1)
Motor / Rückführsystem								
0011	OC1	Überstrom Motorleitung	MCTRL		●			
0012	OC2	Erdschluss Motorleitung	MCTRL		●			
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf oder Ablauf	MCTRL		●			

Überwachung				Mögliche Reaktionen ● Lenze-Einstellung ✓ Einstellung möglich				
Fehlermeldung		**Beschreibung**	**Quelle**	Code	TRIP	Meldung	Warnung	Aus
0015	OC5	I x t-Überlast	MCTRL		●			
0016	OC6	I^2 x t-Überlast	MCTRL		●			
0018	OC8	I^2 x t-Überlast Vorwarnung	MCTRL	C0606	✓		●	✓
x032	LP1	Ausfall einer Motorphase (Stromgrenze in C0599 einstellbar) **Achtung: Nur bei Asynchron-Motoren einsetzbar. Der Funktionsblock MLP1 muss in C0465 eingetragen sein.**	MCTRL	C0597	✓		✓	●
x083	Sd3	Unterbrechung der Leitfrequenzkopplung. Das Eingangssignal "Lamp Control" an X9/8 ist LOW **Achtung: Bei "Warnung" (C0587 = 2) kann der Antrieb zerstört werden, wenn die Störung nicht rechtzeitig beseitigt wird!**	MCTRL	C0587	●		✓	✓
x085	Sd5	Am Analogeingang X6/1, X6/2 ist der Eingangsstrom < 2 mA Überwachung nur möglich bei C0034 = 1	MCTRL	C0598	✓		✓	●
0140	ID1	Motordaten-Identifizierung - Kennlinie	MCTRL		●			
0141	ID2	Motordaten-Identifizierung - Motordaten	MCTRL		●			
Drehzahl								
0200	NMAX	Maximaldrehzahl (C0596) wurde überschritten.	MCTRL		●			
Zeitüberschreitung / Überlauf								
0105	H05	Interne Störung (Speicher)	intern		●			
Parametrierung								
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1	intern		●			
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2	intern		●			
0074	PEr	Programmfehler	intern		●			
0075	PR0	Fehler in den Parametersätzen	intern		●			
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3	intern		●			
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4	intern		●			
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	intern		●			

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. "2091": Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst
1) Einstellung nur durch Lenze-Service erlaubt

8.5 Codetabelle

So lesen Sie die Codetabelle

Spalte	Abkürzung	Bedeutung
Code	Cxxxx	Code Cxxxx • Parameterwert des Code kann in jedem Parametersatz unterschiedlich definiert sein • Parameterwert wird sofort übernommen (ONLINE)
	1	Subcode 1 von Cxxxx
	2	Subcode 2 von Cxxxx
	*	Parameterwert des Code ist in allen Parametersätzen gleich
	ENTER	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von SHIFT PRG übernommen
	STOP	Geänderter Parameter des Code oder Subcode wird nach Drücken von SHIFT PRG übernommen, wenn der Regler gesperrt ist
Bezeichnung		Bezeichnung des Code
Lenze		Lenze-Einstellung (Wert bei Auslieferung oder nach Wiederherstellen des Lieferzustands mit C0002)
	→	Die Spalte "WICHTIG" enthält weitere Information
Auswahl	1 {%} 99	min. Wert {Einheit} max. Wert
WICHTIG	-	Kurze, wichtige Erläuterungen

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0002 STOP	Par load	1		Parametersatz laden
			0 Load default	Lieferzustand wiederherstellen
			1 Load PS1	• Im Antriebsregler gespeicherten Parametersatz laden und aktivieren • Parametersatz 1 wird nach jedem Netzeinschalten automatisch geladen
			2 Load PS2	
			3 Load PS3	
			4 Load PS4	
			11 Load ext PS1	Parametersatz vom Keypad in den Antriebsregler laden und aktivieren
			12 Load ext PS2	
			13 Load ext PS3	
			14 Load ext PS4	
			20 ext -> EEPROM	Alle Parametersätze vom Keypad in den Antriebsregler laden
C0003 ENTER	Par save	0		Parametersatz speichern
			0 Ready	Speichern beendet
			1 Save PS1	Die im Antriebsregler geladenen Parameter in einem Parametersatz (PS1 .... PS4) speichern
			2 Save PS2	
			3 Save PS3	
			4 Save PS4	
			11 Save extern	Alle Parametersätze (PS1 .... PS4) vom Antriebsregler ins Keypad XT übertragen
C0004 ENTER	Op display	56	0 {1} 1999	Betriebsanzeige • Keypad zeigt ausgewählten Code in der Betriebsebene an, wenn keine Statusmeldungen aus C0183 aktiv sind

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0005 STOP	Signal CFG					Auswahl der Grundkonfiguration	
		1000	0	Common	Geänderte Grundkonfiguration	Die ersten beiden Ziffern geben die vordefinierte Grundfunktion an, z. B.: ● 01xxx: Drehzahlregelung Die dritte Ziffer gibt Zusatzfunktionen an: ● xx0xx: keine Zusatzfunktion ● xx1xx: Bremsensteuerung ● xx2xx: Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer ● xx3xx: PID-Regler ● xx4xx: Netzausfallregelung ● xx5xx: Sollwertvorgabe über Leitfrequenz ● xx6xx: Getriebefaktor - Trimmung analog ● xx7xx: Getriebefaktor - Trimmung digital ● xx8xx: Leitfrequenzhochlaufgeber Die vierte Ziffer gibt die vordefinierte Spannungsquelle für die Steuerklemmen an: ● xxx0x: externe Versorgungsspannung ● xxx1x: interne Versorgungsspannung Die fünfte Ziffer gibt die vordefinierte Gerätesteuerung an: ● xxxx0: Klemmensteuerung ● xxxx1: RS232, RS485 oder Lichtwellenleiter ● xxxx3: INTERBUS oder PROFIBUS-DP ● xxxx5: Systembus (CAN)	
			100	CFG: emty	Alle internen Verknüpfungen werden gelöscht		
			1000	Speed mode	Drehlzahlregelung		
			2000	Step mode	Schrittsteuerung		
			3000	Lead screw	Verlegesteuerung		
			4000	Torque mode	Momentenregelung		
			5000	DF master	Leitfrequenz Master		
			6000	DF slv bus	Leitfrequenz Slave (Linie)		
			7000	DF slv cas	Leitfrequenz Slave (Kaskade)		
			8000	Dancer ctrl e	Tänzerlageregelung mit externer Durchmessererfassung		
			9000	Dancer ctrl i	Tänzerlageregelung mit interner Durchmessererfassung		
C0006 STOP	Op mode	5				Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung	
			1	vector ctrl	Vectorregelung ohne oder mit Drehzahlrückführung	**Beim erstmaligen Anwählen die Motordaten eingeben und mit C0148 die Motordaten identifizieren.**	📖 6.8-8
			5	V / f	U/f-Kennliniensteuerung	Inbetriebnahme ohne Identifizierung der Motordaten möglich ● Vorteil der Identifizierung mit C0148: Verbesserter Rundlauf bei kleinen Drehzahlen	📖 6.8-4
C0009	LECOM address	1	1	{1}	99	LECOM-Geräteadresse ● Busteilnehmernummer bei Betrieb über Schnittstelle ● 10, 20 ... 90 reserviert für Broadcast an Teilnehmergruppen bei RS232, RS485, Lichtwellenleiter	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG		
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0010	N_{min}	0	0	{1 rpm}	36000	• Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten • Korrekte Einstellung von C0059 erforderlich • C0010 < C0011 einstellen • C0010 nur wirksam bei analoger Sollwertvorgabe über AIN1 **Wichtig: Bei Parametrierung über Schnittstelle größere Änderungen in einem Schritt nur bei Reglersperre durchführen**	Minimale Drehzahl	📖 6.10-1
C0011	N_{max}	3000	0	{1 rpm}	36000		Maximale Drehzahl	
C0012	Tir (acc)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert • Bezug: Drehzahländerung 0 ... C0011		📖 6.10-3
C0013	Tif (dec)	5,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert • Bezug: Drehzahländerung C0011 ... 0		
C0014	V/f Charact.	0				Kennlinienart in der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung		📖 8.2-25
			0	linear		Lineare U/f-Kennlinie		
			1	quad.		Quadratische U/f-Kennlinie		
C0015	Rated Freq	50	10	{1 Hz}	5000	U/f-Nennfrequenz In C0015 ist eine von der Motor-Bemessungsfrequenz (C0089) abweichende Eckfrequenz einstellbar • In der Lenze-Einstellung ist C0015 = C0089 • Änderung von C0086 oder C0089 überschreibt den Wert in C0015		📖 8.2-25
C0016	Umin boost	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	U_{min}-Anhebung (FCODE) • C0016 = 1 % entsprechen einem Boost von 1 % der Motor-Bemessungsspannung (C0090) • Code ist frei konfigurierbar		📖 6.8-4
C0017	FCODE (Qmin)	50	-36000	{1 rpm}	36000	Q_{min}-Schaltschwelle (FCODE) • Programmierbare Drehzahlschwelle • Ist die aktuelle Drehzahl < C0017, wird den CMP1-OUT aktiviert. • Frei konfigurierbarer Code		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0018	fchop	6				Schaltfrequenz des Wechselrichters ● Faustregel: Je geringer die Schaltfrequenz, desto – geringer die Verlustleistung – höher die Geräuschentwicklung – besser die Rundlaufgüte ● Derating-Angaben bei hohen Schaltfrequenzen beachten ● Die max. Ausgangsfrequenz (f_{max}) beträgt: – fchop = 4 kHz ⇒ f_{max} = 300 Hz – fchop = 2 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz – fchop = 1 kHz ⇒ f_{max} = 150 Hz	📖 6.9-1
			1	1 kHz sin	verlustoptimiert		
			2	2 kHz sin	rundlaufoptimiert		
			3	4 kHz f_top	leistungsoptimiert		
			4	4 kHz sin	geräuschoptimiert		
			6	4/2 kHz sin	geräusch-/ rundlaufoptimiert mit automatischer Umschaltung auf niedrige Schaltfrequenz		
C0019	Thresh nact=0	0	-36000	{1 rpm}	36000	Ansprechschwelle automatische Gleichstrombremse (Auto-GSB) ● Unterschreiten der Schwelle in C0019 löst automatisches Gleichstrombremsen aus, wenn die Haltezeit unter C0107 > 0 eingestellt ist	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0020	turn value	100	0	{1 %}	200	Einfluss Rundlaufqualität ● Manueller Einfluss auf die Rundlaufgüte des Motors	
C0021	slipcomp	→	-20,00	{0,01 %}	20,00	Schlupfkompensation → Änderung von C0086, C0087 oder C0089 setzt C0021 auf den rechnerischen Nennschlupf des Motors ● Beim Umschalten auf Betriebsart Vectorregelung wird C0021 = 0 gesetzt	📖 6.11-1 📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0022	Imax current	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze motorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0023	Imax gen.	→	0	{0,1 A}	-	I_{max}-Grenze generatorisch → Abhängig von C0086	📖 6.6-15
C0025 STOP	Feedback type	1				Drehzahlrückführung	📖 6.7-1
			1	no feedback	keine Rückführung		
			100	IT (C420)-X8	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			101	IT (C420)-X9	Eingabe der Strichzahl in C0420	Inkrementalgeber an X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	
					Strichzahl:	Inkrementalgeber an X8 ● An X8 nur Inkrementalgeber mit TTL-Pegel anschließen	
			110	IT512-5V	512 inc		
			111	IT1024-5V	1024 inc		
			112	IT2048-5V	2048 inc		
			113	IT4096-5V	4096 inc		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0026			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 26/1 und FCODE26/2	📖 6.5-4 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)	
C0027			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE 27/1 und FCODE27/2	
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0030	DFOUT const	3	0	256 inc/rev		Funktionsblock DFOUT ● Einstellen der Konstante (Inkremente pro Umdrehung) für den Leitfrequenzausgang X10	📖 8.2-8
			1	512 inc/rev			
			2	1024 inc/rev			
			3	2048 inc/rev			
			4	4096 inc/rev			
			5	8192 inc/rev			
			6	16384 inc/rev			
C0032	FCODE Gearbox	1	-32767	{1}	32767	Getriebefaktor Zähler vom Funktionsblock DFSET ● Frei konfigurierbarer Code	📖 8.2-18
C0033	Gearbox denom	1	1	{1}	32767	Getriebefaktor Nenner vom Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18
C0034	Mst current	0	0	-10V ... +10V		Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2 ● Jumperstellung von X3 beachten	📖 5.6-9 📖 6.5-4
			1	4mA ... 20mA			
			2	-20mA ... +20mA			
C0036	DC brk value	0,0	0,0	{0,1 A}	-	Bremsgleichstrom einstellen → Geräteabhängig	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0037	Set-value rpm	0	-36000	{1 rpm}	36000	Sollwertvorgabe	
C0038			0	{1 rpm}	36000	Drehzahlbereiche unterdrücken, Funktionsblock NLIM1 ● Drehzahlbereiche werden nur dynamisch durchfahren ● Statisches Verhalten im gesperrten Bereich wird unterdrückt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	N 1 start	0				Drehzahlbereich 1 unterdrücken	
2	N 1 stop	0					
3	N 2 start	0				Drehzahlbereich 2 unterdrücken	
4	N 2 stop	0					
5	N 3 start	0				Drehzahlbereich 3 unterdrücken	
6	N 3 stop	0					

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0039			-36000	{1 rpm}	36000	JOG-Sollwerte für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Parametrieren der Festdrehzahlen (JOG-Sollwerte) ● Aktivierung über binäre Codierung digitaler Eingangssignale in C0787/1 ... C0787/4 ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	JOG set-value	1500					
2	JOG set-value	1000					
3	JOG set-value	500					
4	JOG set-value	200					
5	JOG set-value	100					
6	JOG set-value	50					
7	JOG set-value	25					
8	JOG set-value	10					
9	JOG set-value	5					
10	JOG set-value	0					
...	...	...					
15	JOG set-value	0					
C0040	Ctrl enable	0				Reglerfreigabe ● Regler freigeben nur möglich, wenn X5/28 = HIGH	📖 6.4-1
			0	Ctrl inhibit		Regler gesperrt	
			1	Ctrl enable		Regler freigegeben	
C0042	DIS: QSP					Quickstop ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
			0	QSP inactive		Quickstop nicht aktiv	
			1	QSP active		Quickstop aktiv	
C0043	Trip reset	0	0	no/trip reset		Aktuellen Fehler zurücksetzen	
			1	trip active		Fehler TRIP vorhanden	
C0045	DIS: act JOG		0	Nset active	Nset ist aktiv	Aktiver JOG-Sollwert für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Anzeige der aktivierten Festdrehzahl	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	JOG1	JOG-Sollwert 1		
			2	JOG2	JOG-Sollwert 2		
			...	...	...		
			15	JOG15	JOG-Sollwert 15		
C0046	DIS: N		-199,99	{0,01 %}	199,99	Hauptsollwert für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Nur Anzeige	
C0049	DIS: NADD		-199,99	{0,01 %}	199,99	Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0050	MCTRL-NSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlsollwert, Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der Drehzahl in [%] von C0011	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	5000,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0056	MCTRL-MSET2		-100,00	{0,01 %}	100,00	Nur Anzeige. Das Ausgangssignal ist abhängig von der Betriebsart: ● Aktueller Motorstrom bei U/f-Kennliniensteuerung, Funktionsblock MCTRL1 ● Drehmomentsollwert bei Vectorregelung, Funktionsblock MCTRL2	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0057	Max Torque		0	{1 Nm}	5000	Maximal mögliches Drehmoment der Antriebskonfiguration ● Nur Anzeige ● Bei U/f-Kennliniensteuerung abhängig von C0022, C0086, C0088 ● Bei Vectorregelung abhängig von C0022, C0086, C0088, C0091	
C0058	MCTRL-FACT		-600,0	{0,1 Hz}	600,0	Ausgangsfrequenz ● Nur Anzeige ● MCTRL-FACT = 100,0 % = 1000,0 Hz	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0059	Mot pole no.		1	{1}	50	Polpaarzahl des Motors ● Nur Anzeige	
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP OH ● Vorwarnung möglich über OH4, Temperatur wird in C0122 eingestellt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 110 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0066	MOTOR LOAD		0	{1 %}	250	Motorauslastung $I^2 \times t$	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0067	Act trip		🕮 Auswahlliste 10			Aktuelle Störungsmeldung ● Nur Anzeige	
C0070	Vp speed CTRL	10,0	0,0	{0,1}	255,9	Verstärkung Drehzahlregler	🕮 8.2-25
C0071	Tn speed CTRL	50	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Drehzahlregler C0071 = 6000 ms: keine Nachstellzeit	🕮 8.2-41
C0074	limit N	10,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Begrenzung Drehzahlregler ● Einfluss des Drehzahlreglers bei U/f-Kennliniensteuerung mit Rückführung ● Maximale prozentuale Abweichung vom Sollwert	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41
C0075	Vp curr CTRL	0,04	0,00	{0,01}	0,99	Verstärkung Stromregler ● Vectorregelung: Verstärkung Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41
C0076	Tn curr CTRL	10,0	0,1	{0,1 ms}	2000,0	Nachstellzeit Stromregler ● Vectorregelung: Nachstellzeit Stromregler ● U/f-Kennliniensteuerung: Maximalstromregler ● C0076 = 2000 ms: Stromregler abgeschaltet	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41
C0077	Ti field CTRL	4,0	0,3	{0,1 ms}	6000,0	Nachstellzeit Feldregler ● Nur aktiv bei Vectorregelung mit Rückführung	
C0078	Tn slip CTRL	100	1	{1 ms}	6000	Nachstellzeit Schlupfregler ● Filterzeit für Schlupfkompensation (C0021) ● Nur aktiv bei U/f-Kennliniensteuerung	🕮 8.2-25
C0079	Adapt I-CTRL	100,00	10,00	{0,01 %}	100,00	Adaption Stromregler ● Bewertung für die Nachstellzeit T_{ni} des Stromreglers ● Wirksam bei Sollwert = 0 ● Wird bis Nenndrehzahl automatisch auf 100 % angehoben ● C0079 = 100 %: Keine Adaption der Nachstellzeit ● C0079 < 100 %: – Bewertung der Nachstellzeit:	🕮 8.2-25 🕮 8.2-41
C0080	Vp field CTRL	0,50	0,00	{0,01}	0,99	Einfluss auf den in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstrom ● Nicht wirksam bei C0006 = 1 und gleichzeitig C0025 > 1 ● Einflussbereich wirksam von 0 Hz bis zur in C1583 eingestellten Fequenz	🕮 6.6-1
C0081 STOP	Mot power	→	0,01	{0,01 kW}	500,00	Motor-Bemessungsleistung → Änderung von C0086 setzt Wert auf Werkseinstellung zurück ● Änderung von C0081 setzt C0086 = 0	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0082 STOP	Mot Rr	→	0,0000	{0,0001 Ω}	65,5350	Motor-Rotorwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0087, C0088, C0089, C0090 und C0091 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Rotorwiderstandswert ein	📖 6.6-1 📖 6.6-16
C0084 STOP	Mot Rs	→	0,00	{0,01 mΩ}	100000,00	Motor-Ständerwiderstand → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-16
C0085 STOP	Mot Lss	→	0,00	{0,01 mH}	6553,50	Motor-Streuinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt (C0148, C0149)	📖 6.6-1 📖 6.6-16
C0086 STOP	Mot type	→	📖 Auswahlliste Motoren			Auswahl Motortyp → Abhängig vom verwendeten Antriebsregler ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechenden Parameter in C0021, C0022, C0081, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 ein	📖 6.6-1
C0087 STOP	Mot speed	→	50	{1 rpm}	36000	Motor-Bemessungsdrehzahl → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsdrehzahl in C0087 ein ● Änderung von C0087 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0088 STOP	Mot current	→	0,5	{0,1 A}	1000,0	Motor-Bemessungsstrom → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor-Bemessungsstrom in C0088 ein ● Änderung von C0088 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0089 STOP	Mot frequency	→	10	{1 Hz}	5000	Motor-Bemessungsfrequenz → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsfrequenz in C0089 ein ● Änderung von C0089 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0090 STOP	Mot voltage	→	0	{1 V}	1000	Motor-Bemessungsspannung → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt die entsprechende Motor-Bemessungsspannung in C0090 ein ● Änderung von C0090 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0091 STOP	Mot cos phi	→	0,50	{0,01}	1,00	Motor cos φ → Abhängig von C0086 ● Auswahl eines Motors in C0086 stellt den entsprechenden Motor cos φ in C0091 ein ● Änderung von C0091 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0092 STOP	Mot Ls	→	0,00	{0,01 mH}	6553,50	Motor-Ständerinduktivität → Wert wird durch Motorparameter-Identifizierung ermittelt aus C0088, C0089, C0090 und C0091 → Auswahl eines Motors in C0086 stellt entsprechenden Ständerinduktivitätswert in C0092 ein	📖 6.6-1
C0093	Drive ident					Gerätekennung ● Nur Anzeige	
			0	invalid		Defektes Leistungsteil	
			1	none		Kein Leistungsteil	
			14 ... 20	9335VC 400V ... 9383VC 400V		Anzeige des verwendeten Antriebsreglers	
			21 ... 28	9334VC 500V ... 9383VC 500V			
			9321 ... 9333	9321VC ... 9333VC			
C0094	Password	0	0	{1}	9999	Passwort ● C0094 = 1 ... 9999: Freier Zugriff nur auf das User-Menü	📖 7.2-9
C0095 STOP	Mot Io	→	0,0	{0,1 A}	1000,0	Motor-Magnetisierungsstrom → abhängig von C0086, C0088 und C0091 ● Änderung von C0086 setzt C0095 auf die Lenze-Einstellung ● Änderung von C0095 setzt C0086 = 0	📖 6.6-1
C0096			0	no protection	kein Zugriffsschutz	Parameter-Zugriffsschutz ● Erweiterung des Zugriffsschutzes für Bussysteme AIF und CAN bei aktiviertem Passwort in C0094 ● Auf die Codes im User-Menü bleibt der volle Zugriff erhalten	
			1	R protection	Leseschutz		
			2	W protection	Schreibschutz		
			3	R/W protection	Lese-/Schreibschutz		
1	AIF protect.	0				Parameter-Zugriffsschutz AIF	
2	CAN protect.	0				Parameter-Zugriffsschutz CAN	
C0099	S/W version		x.y x y	 Hauptstand Unterstand		Softwareversion ● Nur Anzeige	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0101			0,00	{0,01 s}	999,90	Zusatz-Hochlaufzeiten für Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Zusätzliche Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert ● Aktivierung über binäre Codierung digitaler Eingangssignale in C0788/1 ... C0788/4 ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	add Tir	0,00					
2	add Tir	0,00					
...	...	...					
15	add Tir	0,00					
C0103			0,00	{0,01 s}	999,90	Zusatz-Ablaufzeiten für Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Zusätzliche Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert ● Aktivierung über binäre Codierung digitaler Eingangssignale in C0788/1 ... C0788/4 ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET	
1	add Tif	0,00					
2	add Tif	0,00					
...	...	...					
15	add Tif	0,00					
C0104 STOP	select accel.	0				Auswahl Beschleunigungsfunktion des linearen Hochlaufgebers von NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	a = const		Konstante Beschleunigung	
			1	t = const		Konstante Zeit	
			2	s = const		Konstanter Weg	
C0105	QSP Tif	5,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Quickstop Ablaufzeit ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0107	holding time	0,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0108			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE108/1 und FCODE108/2	📖 6.5-6 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62) ● 100 % = Verstarkung 1	
2	FCODE (gain)	100,00				Verstärkung analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63) ● 100 % = Verstarkung 1	
C0109			-199,99	{0,01 %}	199,99	Freier Steuercode FCODE109/1 und FCODE109/2	
1	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT1 (X6/62)	
2	FCODE (offset)	0,00				Offset analoges Ausgangssignal AOUT2 (X6/63)	
C0114			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Eingangssignale an X5, Funktionsblock DIGIN	📖 6.5-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGIN1 pol	0				Klemme X5/E1	
2	DIGIN2 pol	0				Klemme X5/E2	
3	DIGIN3 pol	0				Klemme X5/E3	
4	DIGIN4 pol	1				Klemme X5/E4	
5	DIGIN5 pol	0				Klemme X5/E5	
5	DIGIN6 (ST) pol	0				Klemme X5/ST	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0116 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration freie digitale Ausgänge (FDO) ● Signale nur bei Vernetzung mit Automatisierungsschnittstellen auswertbar	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: FDO-0	1000	FIXED0				
...	...	...	...				
32	CFG: FDO-31	1000	FIXED0				
C0117 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DIGOUT **Ändern der Grundkonfiguration in C0005 ändert die Signalbelegung!**	📖 6.5-3 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: DIGOUT1	15000	DCTRL-TRIP			Klemme X5/A1	
2	CFG: DIGOUT2	10650	CMP1-OUT			Klemme X5/A2	
3	CFG: DIGOUT3	500	DCTRL-RDY			Klemme X5/A3	
4	CFG: DIGOUT4	5003	MCTRL-MMAX			Klemme X5/A4	
C0118			0	High active	HIGH-Pegel aktiv	Invertierung digitale Ausgangssignale, Funktionsblock DIGOUT	
			1	Low active	LOW-Pegel aktiv		
1	DIGOUT1 pol	1				Klemme X5/A1	
2	DIGOUT2 pol	1				Klemme X5/A2	
3	DIGOUT3 pol	0				Klemme X5/A3	
4	DIGOUT4 pol	0				Klemme X5/A4	
C0120	OC6 LIMIT	0	00	{1 °C}	120	**Schwelle für die $I^2 \times t$-Überwachung (Motor).** ● 0 = $I^2 \times t$-Überwachung ausgeschaltet ● $I^2 \times t$ > C0120 ⇨ Trip OC6	
C0121	OH7 limit	150	45	{1 °C}	150	Einstellen der Auslösetemperatur für Überwachung OH7 ● Nur für KTY an X8 ● Überwachung OH7 wird in C0584 konfiguriert	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0122	OH4 limit	80	45	{1 °C}	85	Konfiguration Überwachung OH4 ● Überwachung der Kühlkörpertemperatur ● Überwachung aktivieren mit C0582 ● Temperatur in C0122 erreicht: – Warnung OH4 wird ausgelöst	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0125	Baudrate	0	0	9600 baud		LECOM-Baudrate ● Baudrate für Zubehörbaugruppe 2102	
			1	4800 baud			
			2	2400 baud			
			3	1200 baud			
			4	19200 baud			
C0126	MONIT CE0	3	0	Trip		Konfiguration Überwachung CE0 ● Fehlermeldung bei Kommunikationsfehler AIF	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning			
			3	Off			
C0127	OC8 LIMIT	0	0	{1 °C}	120	**Schwelle für die $I^2 \times t$-Vorwarnung (Motor).** ● 0 = $I^2 \times t$-Warnung ausgeschaltet ● $I^2 \times t$ > C0127 ⇨ Störungsmeldung OC8 (in C606 eingestellte Reaktion)	
C0128	TAU MOTOR	5,0	0,1	{0,1 min}	50,0	**Thermische Zeitkonstante des Motors** Die Zeitkonstante wird zur Berechnung der $I^2 \times t$-Abschaltung benötigt.	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0130	DIS: act Ti					Aktive T_i-Zeiten für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET ● Anzeige der zusätzlichen Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert (C0101, C0103) ● Aktivierung erfolgt über binäre Codierung von C0788/1 ... C0788/4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	C12/C13			
			1	Tir1/Tif1			
			2	Tir2/Tif2			
			...	...			
			14	Tir14/Tif14			
			15	Tir15/Tif15			
C0132 STOP	RFG fly delay					Veränderung nur durch Lenze-Service erlaubt!	
C0133 STOP	HLG fly delay					Veränderung nur durch Lenze-Service erlaubt!	
C0134	RFG charac	0	0	Linear	lineare Kennlinie	Hochlaufgeber-Kennlinie, Funktionsblock NSET ● Charakteristik der-Kennlinie für Hauptsollwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	S-shaped	S-förmige Kennlinie		
C0135	Control word	0	Bit	Belegung		Steuerwort , Funktonsblock AIF ● Dezimales Steuerwort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle AIF ● 16 Bit Information, binär codiert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	reserviert			
			1	reserviert			
			2	reserviert			
			3	Quickstop			
			4	reserviert			
			5	reserviert			
			6	reserviert			
			7	reserviert			
			8	Betriebssperre			
			9	Reglersperre			
			10	TRIP SET			
			11	TRIP RESET			
			12	reserviert			
			13	reserviert			
			14	reserviert			
			15	reserviert			
C0136						Anzeige der Steuerwörter in C0135, AIF-IN und CAN-IN1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Ctrl wrd C135					Steuerwort C0135	
2	Ctrl wrd CAN					Steuerwort CAN	
3	Ctrl wrd AIF					Steuerwort AIF	
C0141	FCODE (setval)	0,00	-199,9	{0,01}	199,99	Hauptsollwert, frei konfigurierbarer Code (FCODE) ● Wird in Grundkonfigurationen C0005 = xxx1 als Hauptsollwert verwendet	
C0142	Start options					Veränderung nur durch Lenze-Service erlaubt!	
C0143	limit 2kHz	0,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Drehfeldabhängige Schaltschwelle ● Schwelle zur automatischen Schaltfrequenzabsenkung ● Bei Unterschreiten schaltet der Antriebsregler automatisch auf 2 kHz	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0144 STOP	OH switch	1	0	Switch off	Umschaltung inaktiv	Temperaturabhängige Schaltfrequenzabsenkung ● Wird die in C0122 eingestellte Kühlkörpertemperatur erreicht (Warnung OH4), schaltet der Antriebsregler auf 2 kHz	
			1	Switch on	Umschaltung aktiv		
C0145 STOP	select ref					Veränderung nur durch Lenze-Service erlaubt!	
C0146	fly current					Veränderung nur durch Lenze-Service erlaubt!	
C0147	fly dt-f					Veränderung nur durch Lenze-Service erlaubt!	
C0148 STOP	ident run	0	0	WRK stop	Bereit	Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0148 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-16
			1	WRK run	Identifizierung starten		
C0149 STOP	Auto ident	0	0	Id inactive	Automatische Identifizierung inaktiv	Automatische Motordaten-Identifizierung 1. Regler sperren, warten bis Antrieb steht 2. In C0087, C0088, C0089, C0090, C0091 die korrekten Werte vom Motor-Typenschild eingeben 3. C0149 = 1 setzen, mit ENTER bestätigen 4. Regler freigeben: Die Identifizierung – startet, IMP erlischt. Der Motor "pfeift" leise, dreht sich aber nicht! – dauert ca. 1 ... 2 min – ist beendet, wenn IMP wieder leuchtet 5. Regler sperren	📖 6.6-16
			1	Id active	Automatische Identifizierung aktiv ● Die Identifizierung startet automatisch nach Reglerfreigabe ● Nach fehlerhaft verlaufener Identifizierung wird der Vorgang nach TRIP RESET oder Netzschalten und anschließender Reglerfreigabe erneut gestartet		
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code		
			Bit02	–	Bit10	Status Code		
			Bit03	–	Bit11	Status Code		
			Bit04	–	Bit12	Warnung		
			Bit05	–	Bit13	Meldung		
			Bit06	n = 0	Bit14	–		
			Bit07	CINH	Bit15	–		

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0151	DIS: FDO (DW)						Nur Anzeige ● Freie digitale Ausgänge (FDO) ● Hexadezimale Darstellung der in C0116 konfigurierten digitalen Ausgangssignale ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0155	Status word 2		Bit00	Fail	Bit08	R/L	Nur Anzeige ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	
			Bit01	M_{max}	Bit09	–		
			Bit02	I_{max}	Bit10	–		
			Bit03	IMP	Bit11	–		
			Bit04	RDY	Bit12	–		
			Bit05	CINH	Bit13	–		
			Bit06	TRIP	Bit14	–		
			Bit07	Init	Bit15	–		
C0156 STOP						🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale vom Funktionsblock STAT ● Eingangssignale werden als Statusmeldungen in C0150, im AIF-Statuswort und CAN1-Statuswort ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: STAT.B0	2000	DCTRL-PAR*1-O					
2	CFG: STAT.B2	5002	MCTRL-IMAX					
3	CFG: STAT.B3	5003	MCTRL-MMAX					
4	CFG: STAT.B4	5050	NSET-RFG I=O					
5	CFG: STAT.B5	10650	CMP1-OUT					
6	CFG: STAT.B14	505	DCTRL-CW/CCW					
7	CFG: STAT.B15	500	DCTRL-RDY					
C0157			0	keine Statusmeldung			Digitale Statussignale vom Funktionsblock STAT ● Anzeige der in C0156 verknüpften Signale	
			1	Statusmeldung wird ausgegeben				
1	DIS: STAT.B0							
2	DIS: STAT.B2							
3	DIS: STAT.B3							
4	DIS: STAT.B4							
5	DIS: STAT.B5							
6	DIS: STAT.B14							
7	DIS: STAT.B15							
C0161	Act trip						Anzeige Historienspeicher "Aktive Störung" ● Keypad: LECOM-Fehlernummer	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0167	Reset failmem	0	0	Bereit			Historienspeicher löschen ● Aktive Störungsmeldungen werden nicht gelöscht	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Historienspeicher löschen				

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0168				Anzeige der Störungsmeldungen im Historienspeicher ● Keypad: LECOM-Fehlernummer	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Fail no. act			Aktive Störung	
2	Fail no. old1			Letzte Störung	
3	Fail no. old2			Vorletzte Störung	
4	Fail no. old3			Drittletzte Störung	
5	Fail no. old4			Viertletzte Störung	
6	Fail no. old5			Fünftletzte Störung	
7	Fail no. old6			Sechstletzte Störung	
8	Fail no. old7			Siebtletzte Störung	
C0169			Anzeige in [s]	Anzeige, wann die Störung (C0168) seit Netzeinschalten (C0179) aufgetreten ist ● Tritt eine Störung mehrfach hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert	
1	Failtime act			Aktive Störung	
2	Failtime old1			Letzte Störung	
3	Failtime old2			Vorletzte Störung	
4	Failtime old3			Drittletzte Störung	
5	Failtime old4			Viertletzte Störung	
6	Failtime old5			Fünftletzte Störung	
7	Failtime old6			Sechstletzte Störung	
8	Failtime old7			Siebtletzte Störung	
C0170				Anzeige, wie oft eine Störung (C0168) nach dem letzten Netzeinschalten aufgetreten ist	
1	Counter act			Aktive Störung	
2	Counter old1			Letzte Störung	
3	Counter old2			Vorletzte Störung	
4	Counter old3			Drittletzte Störung	
5	Counter old4			Viertletzte Störung	
6	Counter old5			Fünftletzte Störung	
7	Counter old6			Sechstletzte Störung	
8	Counter old7			Siebtletzte Störung	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0173 STOP	UG limit	1					**Bei Inbetriebnahme prüfen und ggf. anpassen!** **Alle Antriebsregler im Verbund müssen die gleiche Schwelle haben!** ● Anpassung der UG-Schwellen ● Nur Anzeige bei den Varianten für 400 V Netz (EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV030, EVF93xx-EVV060, EVF93xx-EVV110): – C0173 = 1 – OU = 700 ... 685 V	📖 12-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
				Netz	LU	OU		
			0	< 400 V	285 V	770 ... 755 V	Gerät mit oder ohne Bremstransistor	
			1	400 V	285 V	770 ... 755 V		
			2	460 V	328 V	770 ... 755 V		
			3	480 V	342 V	770 ... 755 V	Gerät ohne Bremstransistor	
			4	480 V	342 V	800 ... 785 V	Gerät mit Bremstransistor	
			5	500 V	342 V	900 ... 885 V		
C0174	BR Limit	3					Anzeige der Bremstransistorschwellen **Bei Inbetriebnahme prüfen und ggf. anpassen!** **Alle Antriebsregler in Verbundantrieben müssen die gleiche Schwelle haben!**	📖 12-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
				Netz		U_{BR}	OU	
			0	400 V		685 V	700 V	Nur Anzeige bei den Varianten für 400 V Netz (EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV030, EVF93xx-EVV060, EVF93xx-EVV110)
			1	400 V / 460 V		755 V	770 V	Nur bei den Varianten für 400 V/500 V Netz (EVF93xx-EVV210, EVF93xx-EVV240, EVF93xx-EVV270, EVF93xx-EVV300)
			2	480 V		785 V	800 V	
			3	500 V		885 V	900 V	
C0178	Op timer			{s}			Nur Anzeige Gesamtdauer der Reglerfreigabe (X5/28 = HIGH)	
C0179	Mains timer			{s}			Nur Anzeige Gesamtdauer Netz-Ein	
C0182	Ti S-shaped	20,00	0,01	{0,01 s}		50,00	Integrationszeit S-Form-Hochlaufgeber, Funktionsblock NSET ● C0182 = 0,00: Hochlaufgeber arbeitet linear ● C0182 > 0,00: Hochlaufgeber arbeitet S-förmig (ruckfrei)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0183	Diagnostics					Diagnose ● Nur Anzeige ● Bei mehreren Störungs- oder Statusinformationen gleichzeitig wird die Information mit der niedrigsten Ziffer angezeigt	📖 7.2-10
			0	keine Störung			
			101	Initialisierung			
			102	TRIP / Störung			
			103	Nothalt			
			104	IMP Meldung			
			105	Leistung aus		Funktion wird nicht unterstützt	
			111	Betriebssperre über C0135			
			112	Betriebssperre über AIF			
			113	Betriebssperre über CAN			
			121	Regler gesperrt über X5/28			
			122	Regler gesperrt intern (DCTRL-CINH1)			
			123	Regler gesperrt intern (DCTRL-CINH2)			
			124	Regler gesperrt über STOP am Keypad			
			125	Regler gesperrt über AIF			
			126	Regler gesperrt über CAN			
			141	Einschaltsperre			
			142	Impulssperre IMP			
			151	Quickstop über MCTRL-QSP			
			152	Quickstop über STOP am Keypad			
			153	Quickstop über AIF			
			154	Quickstop über CAN			
			161	GSB über Klemme			
			162	GSB über C0135			
			163	GSB über AIF			
			164	GSB über CAN			
			170	Motorparameter-Identifizierung aktiv			
			250	Warnung aktiv (C0168)			
C0190	NSET arit	0	0	OUT = C46		Arithmetische Funktion, Funktionsblock NSET Verknüpft Hauptsollwert (C0046) und Zusatzsollwert (C0040)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	C46 + C49			
			2	C46 - C49			
			3	C46 * C49			
			4	C46 / C49			
			5	C46 / (100 - C49)			
C0195	BRK1 T act	99,9	0.0	{0,1 s}	99,9	Bremsenschließzeit, Funktionsblock BRK1 ● C0195 = 99,9 s: unendlich ● Nach Ablauf der Zeit in C0195 ist der Status ”Bremse eingefallen” erreicht	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0196	BRK1 T release	0,0	0,0	{0,1 s}	60,0	Bremsenöffnungszeit, Funktionsblock BRK1 ● Öffnungszeit aus technischen Daten der Bremse ● nach Ablauf der Zeit in C0196 ist der Status ”Bremse gelüftet” erreicht	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0200	S/W Id		x Hauptstand y Unterstand			Software EKZ ● Nur Anzeige	
			S9300MVxy000			9300 vector 0,37 ... 90 kW	
			S9300MVxy020			9300 vector 110 ... 400 kW	
C0201	S/W date		xxx yy zzzz	xxx = Monat yy = Tag zzzz = Jahr		Softwareerstellung ● Nur Anzeige	
C0202						Interne Kennung ● Nur Anzeige	
C0203						Kommissionsnummer ● Nur Anzeige	
C0204						Seriennummer ● Nur Anzeige	
C0206	Product date		xx/yy/zz			Produktionsdatum ● Nur Anzeige ● xx = Tag, yy = Monat, zz = Jahr	
C0207	DL info 1					Download-Info 1 ● Nur Anzeige	
C0208	DL info 2					Download-Info 2 ● Nur Anzeige	
C0209	DL info 3					Download-Info 3 ● Nur Anzeige	
C0220	NSET Tir add	2,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Hochlaufzeit T_{ir} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET ● Die Hochlaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von 0 ... C0011	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0221	NSET Tif add	2,00	0,00	{0,01 s}	9999,90	Ablaufzeit T_{if} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Drehzahländerung von C0011 ... 0	
C0222	PCTRL Vp	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0223	PCTRL1 Tn	400	20	{1 ms}	99999	Integralanteil T_n, Funktionsblock PCTRL1 ● C0223 = 99999 ms: kein Integralanteil	
C0224	PCTRL1 Kd	0,0	0,0	{0,1}	5,0	Differentialanteil K_d, Funktionsblock PCTRL1	
C0234	damp value	20	-100	{1 %}	100	Einfluss der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Minimieren einer Pendelneigung des Antriebs ● Nimmt Einfluss auf die Pendelneigung des Antriebs ● Bei C0025 >1 und gleichzeitig C0006 = 1 wird C0234 = 0 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0235	damping	2	1	{1 ms}	600	Filterzeit der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Filterzeit für das interne Signal zur Pendeldämpfung	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0236	damp limit	1,0	0,0	{0,1 Hz}	20,0	Grenzwert der Pendeldämpfung, Funktionsblock MCTRL ● Grenzwert für das interne Signal zur Pendeldämpfung	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0241	Cmp-RFG-I=0	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Drehzahlschwelle in [%] für den digitalen Ausgang NSET-RFG-I=0, Funktionsblock NSET ● Die analogen Signale NSET-NOUT (ohne Arithmetik- und Begrenzungsfunktion) und NSET-RFG-I werden verglichen ● NSET-RFG-I=0 = HIGH: Das Differenzsignal zwischen NSET-NOUT und NSET-RFG-I unterschreitet den Wert in C0241 ● C0241 = 100 %: n_{max}	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0244	BRK1 M set	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Haltedrehmoment, Funktionsblock BRK1 ● C0244 = 100 % = C0057	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0250	FCODE 1Bit	0	0		1	Freier Steuercode FCODE250	
C0252	Angle offset	0	-245760000	{1 inc}	245760000	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET ● Fester Winkelversatz bei Leitfrequenzkonfigurationen ● 1 Umdrehung = 65536 inc	📖 8.2-18
C0253	Angle n-trim	→	-32767	{1 inc}	32767	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET → abhängig von C0005, C0025, C0490 ● Änderung von C0005, C0025 oder C0490 setzt C0253 auf die entsprechende Lenze-Einstellung zurück ● 1 Umdrehung = 65536 inc ● Wert in C0253 wird bei 15000 rpm erreicht	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0260	MPOT1 high	100,00	-199,99	{0,01 %}	199,99	Obere Grenze, Funktionsblock MPOT1 ● Bedingung: C0260 > C0261	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0261	MPOT1 low	-100,0	-199,99	{0,01 %}	199,99	Untere Grenze, Funktionsblock MPOT1 ● Bedingung: C0261 < C0260	
C0262	MPOT1 Tir	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock MPOT1 ● Eingestellte Zeit bezieht sich auf eine Änderung von 0 ... 100 %	
C0263	MPOT1 Tif	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock MPOT1 Motorpotentiometer ● Eingestellte Zeit bezieht sich auf eine Änderung von 100 ... 0 %	
C0264	MPOT1 on/off	0	0	keine Änderung		Deaktivierung des Motorpoti, Funktionsblock MPOT1 ● Funktion wird ausgeführt bei MPOT1-INACT = HIGH	
			1	Ablauf mit T_{if} auf 0%			
			2	Ablauf mit T_{if} auf C0261			
			3	Sprung mit T_{if} = 0 auf 0%			
			4	Sprung mit T_{if} = 0 auf C0261			
			5	Hochlauf mit T_{ir} auf C0260			
C0265	MPOT1 init	0	0	Wert von MPOT1 bei Netzausfall		Initialisierungdes Motorpoti, Funktionsblock MPOT1 ● Startwert, der beim Netzschalten und aktiviertem Motorpoti übernommen werden soll	
			1	Unterer Grenzwert aus C0261			
			2	0 %			
C0267 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock MPOT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: UP	1000	FIXED0			UP DOWN MPOT1-OUT 0 0 — 0 1 ↓ 1 0 ↑ 1 1 — ↑: Ausgangssignal läuft zum oberen Grenzwert ↓: Ausgangssignal läuft zum unteren Grenzwert —: Ausgangssignal unverändert	
2	CFG: DOWN	1000	FIXED0				
C0268 STOP	CFG: INACT	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MPOT ● HIGH: Motorpoti nicht aktiv. Ausgangssignal läuft auf 0	
C0269						Digitale Eingangssignale, Funktionsblock MPOT ● Anzeige der in C0267 und C0268 verknüpften Signale	
1	DIS: UP						
2	DIS: DOWN						
3	DIS: INACT						

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0325	Vp2 adapt	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Verstärkung V_{p2}	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0326	Vp3 adapt	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Verstärkung V_{p3}	
C0327	Set2 adapt	100,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Solldrehzahlschwelle n_{soll2} ● Bedingung: C0327 > C0328	
C0328	Set1 adapt	0,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Solldrehzahlschwelle n_{soll1} ● Bedingung: C0328 < C0327	
C0329	Adapt on/off	0	0	keine Adaption des Prozessregler		Funktionsblock PTCTRL1 ● Adaption Ein/Aus	
			1	Adaption extern über Eingang			
			2	Adaption über Sollwert			
			3	Adaption über Regeldifferenz			
C0332	PCTRL Tir	0	0	{1 s}	10000	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock PCTRL1 ● Die Hochlaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 0 ... 100 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0333	PCTRL1 Tif	0	0	{1 s}	10000	Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock PCTRL1 ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 100 % ... 0	
C0336	DIS: act Up		0,0	{0,1}	500,0	Aktuelle Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL1 ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0337	Bi/unipolar	0				Wirkungsbereich, Funktionsblock PCTRL1	
			0	bipolar		● Ausgangswert wird begrenzt auf -100 ... 100 %	
			1	unipolar		● Ausgangswert wird begrenzt auf 0 ... 100 %	
C0338	ARIT1 funct	1	0	OUT = IN1		Auswahl der Funktion, Funktionsblock ARIT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OUT = IN1 + IN2			
			2	OUT = IN1 - IN2			
			3	OUT = IN1 * IN2			
			4	OUT = IN1 / IN2			
			5	OUT = IN1 / (100 - IN2)			
C0339 STOP					🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ARIT1	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT1-IN2	
C0340			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ARIT1 ● Anzeige der in C0339 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ARIT1-IN1	
2	DIS: IN					ARIT1-IN2	
C0350	CAN address	1	1	{1}	63	Knotenadresse Systembus ● Änderung wird nach Befehl "Reset-Node" wirksam	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0351	CAN baudrate	0	0	500 kbit/s		Baudrate Systembus ● Änderung wird nach Befehl "Reset-Node" wirksam
			1	250 kbit/s		
			2	125 kbit/s		
			3	50 kbit/s		
			4	1000 kbit/s		
C0352	CAN mst	0	0	Slave		Konfiguration Systembus-Teilnehmer ● Änderung wird nach Befehl "Reset-Node" wirksam
			1	Master		
C0353			0	C0350 ist Quelle		Quelle der Systembusadresse
			1	C0354 ist Quelle		
1	CAN addr sel1	0				CAN IN1, CAN-OUT1
2	CAN addr sel2	0				CAN IN2, CAN-OUT2
3	CAN addr sel3	0				CAN IN3, CAN-OUT3
C0354			1	{1}	512	Selektive Systembusadresse ● Einzelne Adressierung der Systembus-Prozessdatenobjekte
1	IN1 addr 2	129				CAN-IN1
2	OUT1 addr 2	1				CAN-OUT2
3	IN2 addr 2	257				CAN-IN2
4	OUT2 addr 2	258				CAN-OUT2
5	IN3 addr 2	385				CAN-IN3
6	OUT3 addr 2	386				CAN-OUT3
C0355			0	{1}	2047	Systembus-Identifier ● Nur Anzeige
1	CAN-IN1 Id					
2	CAN-OUT1 Id					
3	CAN-IN2 Id					
4	CAN-OUT2 Id					
5	CAN-IN3 Id					
6	CAN-OUT3 Id					
C0356			0	{1 ms}	65000	Systembus Zeiteinstellungen
1	CAN boot up	3000				Notwendig für CAN-Verbund ohne Master
2	OUT2 cycle	0				0 = ereignisgesteuerte Prozessdatenübergabe >0 = zyklische Prozessdatenübergabe
3	OUT3 cycle	0				
4	CAN delay	20				Beim Erreichen des NMT-Zustands Operational (nach Pre-Operational oder Stopped) wird die Verzögerungszeit "CANdelay" gestartet. Nach Ablauf der Verzögerungszeit werden die PDO's CAN-OUT2 und CAN-OUT3 erstmalig gesendet.
C0357			0	{1 ms}	65000	Systembus Überwachungszeiten ● Die CAN-Objekte bleiben nach einer Störungsmeldung auf Empfang
1	CE1monit time	3000				CAN-IN1
2	CE2monit time	3000				CAN-IN2
3	CE3monit time	3000				CAN-IN3
C0358	Reset node	0	0	no function		Systembus Reset-Knotenpunkt einrichten
			1	CAN reset		

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0359	CAN state		0	Operational	Status Systembus ● Nur Anzeige
			1	Pre-Operational	
			2	Warning	
			3	Bus off	
C0360			0	65535	Telegrammzähler ● Nur Anzeige ● Bei Zählerwerten > 65535 beginnt der Zähler bei 0
1	Message OUT				Alle gesendeten Telegramme
2	Message IN				Alle empfangenen Telegramme
3	Message OUT1				Gesendete Telegramme auf CAN-OUT1
4	Message OUT2				Gesendete Telegramme auf CAN-OUT2
5	Message OUT3				Gesendete Telegramme auf CAN-OUT3
6	Message POUT1				Gesendete Telegramme auf Parameterkanal1
7	Message POUT2				Gesendete Telegramme auf Parameterkanal2
8	Message IN1				Empfangene Telegramme von CAN-IN1
9	Message IN2				Empfangene Telegramme von CAN-IN2
10	Message IN3				Empfangene Telegramme von CAN-IN3
11	Message PIN1				Empfangene Telegramme von Parameterkanal1
12	Message PIN2				Empfangene Telegramme von Parameterkanal2

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0361			0	{1 %}	100	Belastung Systembus ● Nur Anzeige ● Für einen einwandfreien Betrieb sollte die gesamte Busbelastung (alle angeschlossenen Teilnehmer) weniger als 80 % betragen
1	Load OUT					Alle gesendeten Telegramme
2	Load IN					Alle empfangenen Telegramme
3	Load OUT1					Gesendete Telegramme auf CAN-OUT1
4	Load OUT2					Gesendete Telegramme auf CAN-OUT2
5	Load OUT3					Gesendete Telegramme auf CAN-OUT3
6	Load POUT1					Gesendete Telegramme auf Parameterkanal1
7	Load POUT2					Gesendete Telegramme auf Parameterkanal2
8	Load IN1					Empfangene Telegramme von CAN-IN1
9	Load IN2					Empfangene Telegramme von CAN-IN2
10	Load IN3					Empfangene Telegramme von CAN-IN3
11	Load PIN1					Empfangene Telegramme von Parameterkanal1
12	Load PIN2					Empfangene Telegramme von Parameterkanal2
C0364 STOP	CFG: CAN activ	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal ● Schaltet Systembus über externes Signal von Pre-Operational nach Operational
C0365	DIS: CAN activ		0	Pre-Operational		Zustand Systembus ● Nur Anzeige
			1	Operational		
C0366	Sync Response	1	0	keine Antwort		Antwort auf Sync-Telegramm vom Master
			1	Antwort		
C0367	Sync Rx ID	128	1	{1}	256	Empfangs-Identifier (Rx) ● Sync Identifier zur Gruppenbildung für die Übernahme der Daten in CAN-IN1
C0368	Sync Tx ID	128	1	{1}	256	Sende-Identifier (Tx) ● Identifier zur Generierung eines Sync-Telegramms
C0369	Sync Tx Time	0	0	{1}	65000	Sync Sendezeit (Tx) ● Sendeintervall des unter C0368 eingestellten Objekts

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0400	DIS: OUT		-199,99	{0,01 %}	199,99	Analoges Ausgangssignal, Funktionsblock AIN1 ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0402 STOP	CFG: OFFSET	19502	FCODE-26/1		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Funktionsblock AIN1 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AIN1-IN addiert	
C0403 STOP	CFG: GAIN	19504	FCODE-27/1		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Funktionsblock AIN1 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AIN1-IN multipliziert	
C0404			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock AIN1 ● Anzeige der in C0402 und C0404 verknüpften Signale	
1	DIS: OFFSET						
2	DIS: GAIN						
C0405	DIS: OUT		-199,99	{0,01 %}	199,99	Analoges Ausgangssignal, Funktionsblock AIN2 ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0407 STOP	CFG: OFFSET	19503	FCODE-26/2		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Funktionsblock AIN2 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AIN2-IN addiert	
C0408 STOP	CFG: GAIN	19505	FCODE-27/2		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Funktionsblock AIN2 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AIN2-IN multipliziert	
C0409			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock AIN2 ● Anzeige der in C0407 und C0408 verknüpften Signale	
1	DIS: OFFSET						
2	DIS: GAIN						
C0420 STOP	Encoder const	512	1	{1 inc/rev}	8192	Strichzahl für Inkrementalgeber an X8 oder X9 ● Inkrementalgeber mit HTL-Pegel nur an X9 anschließen	📖 6.7-1
C0421 STOP	Enc voltage	5,00	5,00	{0,1 V}	8,00	Versorgungsspannung für den Inkrementalgeber an X8 **ACHTUNG: Falsche Eingabe kann den Inkrementalgeber zerstören!**	
C0425	DFIN const	3	0	256 inc/rev		Konstante des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Ausgangssignal an den angeschlossenen Geber oder bei Leitfrequenzkaskade/Leitfrequenzschiene an den vorgeschalteten Antriebsregeler anpassen	📖 8.2-5
			1	512 inc/rev			
			2	1024 inc/rev			
			3	2048 inc/rev			
			4	4096 inc/rev			
			5	8192 inc/rev			
			6	16384 inc/rev			
C0426	DIS: OUT		-36000	{1 rpm}	36000	Ausgangssignal des Leitfrequenzeingangs, Funktionsblock DFIN ● Nur Anzeige	
C0427	DFIN function	0				Funktion des Leitfrequenz-Eingangs, Funktionsblock DFIN	
			0	2-phase		● Phasenversetzte Signalfolge	
			1	A puls/B dir		● Steuerung der Drehrichtung über Spur B	
			2	Puls A or B		● Steuerung von Drehzahl und Drehrichtung über Spur A oder Spur B	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0431 STOP	CFG: IN	5001	MCTRL-NACT			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Fuktionsblock AOUT1 ● Signal an AOUT1-IN wird an Klemme X6/62 ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0432 STOP	CFG: OFFSET	19512	FCODE-109/1			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Fuktionsblock AOUT1 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AOUT1-IN addiert	
C0433 STOP	CFG: GAIN	19510	FCODE-108/1			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Fuktionsblock AOUT1 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AOUT1-IN multipliziert	
C0434			-199,99	{0,01 %}	199,99		Fuktionsblock AOUT1 ● Anzeige der in C0431, C0432 und C0433 verknüpften Signale	
1	DIS: IN							
2	DIS: OFFSET							
3	DIS: GAIN							
C0436 STOP	CFG: IN	5002	MCTRL-MSET2			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock AOUT2 ● Signal an AOUT2-IN wird an Klemme X6/63 ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0437 STOP	CFG: OFFSET	19513	FCODE-109/2			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Offset, Funktionsblock AOUT2 ● Der Offset wird zum Eingangssignal an AOUT2-IN addiert	
C0438 STOP	CFG: GAIN	19511	FCODE-108/2			🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration Verstärkung, Funktionsblock AOUT2 ● Die Verstärkung wird mit dem Eingangssignal an AOUT2-IN multipliziert	
C0439			-199,99	{0,01 %}	199,99		Funktionsblock AOUT2 ● Anzeige der in C0436, C0437 und C0438 verknüpften Signale	
1	DIS: IN							
2	DIS: OFFSET							
3	DIS: GAIN							
C0443	DIS: DIGIN-OUT		0	{1}	255		Klemmensignale, Funktionsblock DIGIN ● Nur Anzeige ● Binäre Interpretation der Klemmensignale an X5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			Bit	Belegung				
			0	DIGIN1			X5/E1	
			1	DIGIN2			X5/E2	
			2	DIGIN3			X5/E3	
			3	DIGIN4			X5/E4	
			4	DIGIN5			X5/E5	
			5	ST-DIGIN6			X5/ST	
			6	DIGIN-CINH			X5/28	
C0444			0 1	LOW-Signal HIGH-Signal			Klemmensignale, Funktionsblock DIGOUT ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
	DIS: DIGOUT1		Bit	Belegung			X5/A1	
	DIS: DIGOUT2		0	DIGIN1			X5/A2	
	DIS: DIGOUT3		1	DIGIN2			X5/A3	
	DIS: DIGOUT4		2	DIGIN3			X5/A4	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0450 STOP	CFG: NX	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock BRK1 ● Drehzahlschwelle, ab der der Antrieb das Signal "Bremse schließen" ausgeben darf	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0451 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock BRK1 ● HIGH = Bremse schließen ● LOW = Bremse öffnen	
C0452 STOP	CFG: SIGN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock BRK1 ● Richtung des Drehmoment, mit der der Antrieb ein Drehmoment gegen die Bremse aufbauen soll	
C0458			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock BRK1 ● Anzeige der in C0450 und C0452 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: NX						
2	DIS: SIGN						
C0459	DIS: ON					Funktionsblock BRK1 ● Anzeige des in C0451 verknüpften Signals	
C0464	Customer I/F		0	original		Kundenschnittstelle, zeigt den Status der gewählten Grundkonfiguration ● Umbelegen von Klemmen in einer Grundkonfiguration ändert C0005 nicht und setzt C0464 = 1. ● Hinzufügen oder Entfernen von Funktionsblöcken oder das Ändern des Signalflusses zwischen Funktionsblöcken in einer Grundkonfiguration setzt C0005 = 0 und C0464 = 1	
			1	geändert			

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0465 STOP		→				🕮 Auswahlliste 5	Funktionsblock-Abarbeitungsliste ● Festlegen der Reihenfolge, in der die Funktionsblöcke intern abgearbeitet werden → Abhängig von C0005. Änderung von C0005 lädt zugeordnete Abarbeitungsliste → Die dargestellten Werte gelten für C0005 = 1000 ● Nach Ändern des Signalflusses unbedingt die Abarbeitungsliste anpassen. Andernfalls kann der Antriebsregler mit falschen Signalen arbeiten! ● Die Funktionsblöcke DIGIN, DIGOUT, AIF-IN, CAN-IN und MCTRL werden immer abgearbeitet und müssen nicht in die Liste eingetragen werden
1	FB list	200	DFIN				
2	FB list	0					
3	FB list	50	AIN1				
4	FB list	0					
5	FB list	0					
6	FB list	55	AIN2				
7	FB list	0					
8	FB list	0					
9	FB list	10250	R/L/Q				
10	FB list	0					
...	...	0					
14	FB list	0					
15	FB list	5250	NLIM1				
16	FB list	5050	NSET				
...	...	0					
19	FB list	5700	ANEG1				
...	...	0					
22	FB list	10650	CMP1				
...	...	0					
25	FB list	70	AOUT1				
...	...	0					
28	FB list	75	AOUT2				
...	...	0					
31	FB list	250	DFOUT				
...	...	0					
41	FB list	25000	AIF-OUT				
42	FB list	20000	CAN-OUT				
...	...	...					
50	FB list	0					
C0466	CPU T remain						Verbleibende Prozesszeit für die Abarbeitung der Funktionsblöcke ● Nur Anzeige
C0469 STOP	Fct STP key	2	0	inactive		inaktiv	Bestimmt die Funktion, die beim Drücken von STOP am Keypad ausgelöst wird **Änderungen sind erst nach Netzschalten aktiv!**
			1	CINH		Regler sperren	
			2	QSP		Quickstop	
C0470			0		{1}	255	Konfiguration freie Steuercodes für digitale Signale ● Die Datenworte C0470 und C0471 liegen parallel und sind identisch
1	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 0-7
2	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 8-15
3	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 16-23
4	FCODE 8bit	0					FCODE Bit 24-31
C0471	Konfiguration Eingang FCODE 32 Bit	0	0		{1}	4294967296	Freier Steuercode für digitale Signale ● Die Datenworte C0470 und C0471 liegen parallel und sind identisch

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0472			-199,99	{0,01 %}	199,99	Konfiguration freie Steuercodes für analoge Signale	
1	FCODE analog	0,00					
2	FCODE analog	0,00					
3	FCODE analog	100,00					
6	FCODE analog	0,00					
...	...	0,00					
20	FCODE analog	0,00					
C0473			-32767	{1}	32767	Konfiguration freie Steuercodes für absolute analoge Signale	
1	FCODE abs	1					
2	FCODE abs	1					
3	FCODE abs	0					
...	...	0					
10	FCODE abs	0					
C0474			-2147483647	{1}	2147483647	Konfiguration freie Steuercodes für Winkelsignale ● 1 Umdrehung = 65536 inc	
1	FCODE PH	0					
...	...	0					
5	FCODE PH	0					
C0475			-16000	{1}	16000	Konfiguration freie Steuercodes für Winkeldifferenzsignale ● 1 Umdrehung = 65536 inc	
1	FCODE DF	0					
2	FCODE DF	0					
C0497	Nact filter	2,0	0,0	{0,1 ms}	50,0	Filterzeitkonstante N_{ist} für den Drehzahlistwert, Funktionsblock MCTRL2 ● Interne Filterung des Drehzahlsignals für die Regelung ● C0497 = 0 ms: abgeschaltet	📖 8.2-41
C0510 STOP	CFG: IN1	50	AIN1-OUT		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NLIM1 ● Eingang für analogen Drehzahlsollwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0511	DIS: IN1		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock NLIM1 ● Anzeige des in C0510 konfigurierten Eingangssignals	

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0517 ENTER			0,00 {0,01} 1999,00	• Das User-Menü enthält in der Lenze-Einstellung die wichtigsten Codes für die Inbetriebnahme der Betriebsart "U/f-Kennliniensteuerung • Bei aktivem Paßwortschutz sind nur die in C0517 eingetragenen Codes frei zugänglich • Unter den Subcodes die Nummern der gewünschten Codes eintragen • Der Eintrag erfolgt im Format xxx.yy – xxx: Codenummer – yy: Subcodenummer • Es wird nicht geprüft ob der eingetragene Code existiert.
1	User menu	51,00	Drehzahlistwert (MCTRL-NACT)	
2	User menu	54,00	Aktueller Motorstrom (MCTRL-IACT)	
3	User menu	56,00	Momentensollwert (MCTRL-MSET2)	
4	User menu	64,00	Geräteauslastung I×t	
5	User menu	183,00	Diagnose	
6	User menu	168,01	Historienspeicher	
7	User menu	39,01	JOG-Sollwerte 1 (NSET)	
8	User menu	86,00	Auswahl Motortyp	
9	User menu	148,00	Motorparameter identifizieren	
10	User menu	22,00	I_{max}-Grenze motorisch	
11	User menu	23,00	I_{max}-Grenze generatorisch	
12	User menu	11,00	Maximaldrehzahl N_{max}	
13	User menu	12,00	Hochlaufzeit T_{ir} Hauptsollwert	
14	User menu	13,00	Ablaufzeit T_{if} Hauptsollwert	
15	User menu	16,00	U_{min}-Anhebung	
16	User menu	70,00	Verstärkung V_p Drehzahlregler	
17	User menu	71,00	Nachstellzeit T_n Drehzahlregler	
18	User menu	75,00	Verstärkung V_p Stromregler	
19	User menu	76,00	Nachstellzeit T_n Stromregler	
20	User menu	142,00	Startbedingung	
21	User menu	92,00	Motor-Ständerinduktivität	
22	User menu	36,00	Bremsgleichstrom	
23	User menu	93,00	Gerätekennung	
24	User menu	99,00	Softwareversion	
...	...	0	nicht belegt	
31	User menu	94,00	Passwort	
32	User menu	3,00	Parametersatz speichern	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0520 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		🕮 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Eingang Drehzahl-/ Winkelsollwertsignal	🕮 8.2-18
C0521 STOP	CFG: VP-DIV	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Reckfaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0522 STOP	CFG: RAT-DIV	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Zähler Getriebefaktor ● 100 % = 16384 inc	
C0523 STOP	CFG: A-TRIM	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Winkeltrimmung über Offsetmultiplikator (C0529) ● 100 % = 16384 inc	
C0524 STOP	CFG: N-TRIM	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Drehzahltrimmung ● Signal in [%] von C0011	
C0525 STOP	CFG: 0-PULSE	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für einmalige Nullimpulsaktivierung ● HIGH = Freigabe für 0-Puls-Synchronisierung	
C0526 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● Signal für Reset von Integratoren ● HIGH setzt – Lagedifferenz = 0 – DFSET-PSET = 0 – DFSET-PSET2 = 0	
C0527 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFSET ● HIGH = Winkelintegratoren gleichsetzen ● LOW-HIGH-Flanke setzt DFSET-PSET = 0 ● HIGH-LOW-Flanke setzt DFSET-PSET auf den aktuellen Wert von MCTRL-PHI-SET ● DFSET-SET hat höhere Priorität als DFSET-RESET	
C0528			$-2 \cdot 10^9$	{1}	$2 \cdot 10^9$	Funktionsblock DFSET ● Nur Anzeige	🕮 8.2-18
1	DIS: 0-pulse A					Winkeldifferenz zwischen 2 Nullimpulsen	
2	DIS: Offset					Offset = C0523 × C0529 + C0252	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0529	Multip offset	1	-20000	{1}	20000	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET • Multiplikator für den Winkeloffset (C0252)	📖 8.2-18
C0530	DF evaluation	0	0	with factor	mit Getriebefaktor	Leitfrequenzbewertung, Funktionsblock DFSET • Bewertung des Sollwertintegrators	
			1	no factor	ohne Getriebefaktor		
C0531	Act 0 div	1	1	{1}	16384	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	
C0532	0-pulse/TP	1	1	0-pulse	Nullimpuls	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET • Nullimpuls des Rückführsystems oder Touch-Probe	
			2	Touch probe	Touch-Probe		
C0533	Vp denom	1	1	{1}	32767	Verstärkungsfaktor Nenner V_p, Funktionsblock DFSET	
C0534	0 pulse fct	0				Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET • Synchronisieren des Antriebs	📖 8.2-18
			0	inactive	inaktiv		
			1	Continueous	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			2	Cont. switch	Ständige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg	LOW-HIGH-Flanke an DFSET-0-PULSE löst eine einmalige Nullimpulssynchronisierung aus	
			10	Once, fast way	Einmalige Synchronisierung, Korrektur auf kürzestem Weg		
			11	Once, CW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung rechts		
			12	Once, CCW	Einmalige Synchronisierung, Korrektur in Drehrichtung links		
			13	Once, 2*0-puls	Einmalige Synchronisierung, Korrektur wird aus Sollimpuls und Istimpuls ermittelt und in die entsprechende Drehrichtung korrigiert		
C0535	Set 0 div	1	1	{1}	16384	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET	📖 8.2-18

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0536			-32767		{1}	32767	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0521, C0522 und C0523 verknüpften Signale	📖 8.2-18
1	DIS: VP-DIV							
2	DIS: RAT-DIV							
3	DIS: A-TRIM							
C0537	DIS: N-TRIM		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0524 verknüpften Signals	
C0538			0			1	Funktionsblock DFSET ● Anzeige der in C0525, C0526 und C0527 verknüpften Signale	
1	DIS: 0-PULSE							
2	DIS: RESET							
3	DIS: SET							
C0539	DIS: IN		-6000		{1 rpm}	6000	Funktionsblock DFSET ● Anzeige des in C0520 verknüpften Signals	
C0540 STOP	Function	0					Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT ● Ausgangssignal an X10	📖 8.2-8
			0	Analog input		analoger Eingang	Signal an DFOUT-AN-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			1	PH diff input		Winkeldifferenzeingang	Signal an DFOUT-DF-IN wird ausgegeben. Externe Vorgabe der Nullspur ist möglich.	
			2			nicht belegt		
			3			nicht belegt		
			4	X10 = X9		X9 wird auf X10 ausgegeben	Die Eingangssignale werden gepuffert C0030 ist ohne Funktion	
			5	X10 = X8		X8 wird auf X10 ausgegeben		
C0541 STOP	CFG: AN-IN	5001	MCTRL-NACT			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Signal in [%] von C0011	
C0542 STOP	CFG: DF-IN	1000	FIXEDPHI-0			📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● Drehzahlsignal	
C0544 STOP	CFG: SYN-RDY	1000	FIXED0			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFOUT ● DFOUT-SYN-RDY = HIGH: Nullimpuls erzeugen	
C0545	PH offset	0	0		{1 inc}	65535	Winkeloffset, Funktionsblock DFOUT ● Über DFOUT-SYN-RDY erzeugten Nullimpuls um bis zu 360 ° verschieben ● 1 Umdrehung = 65535 inc (360 °)	
C0546	Min inc/rev	1000	1		{1 inc}	2147483647	Maskierung des Touch-Probe Signals, Funktionsblock DFSET ● Unterdrückung von Störimpulsen an X5/E4 (Istimpuls vom Touch-Probe Signal) ● Eingestellt wird die Größe des Maskierungsfensters zwischen 2 Istimpulsen	📖 8.2-18

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0547	DIS: AN-IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DFOUT ● Anzeige des in C0541 verknüpften Signals	📖 8.2-8
C0548	DIS: SYN-RDY		0		1	Funktionsblock DFOUT ● Anzeige des in C0544 verknüpften Signals	
C0549	DIS: DF-IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock DFOUT ● Anzeige des in C0542 verknüpften Signals	
C0560			-199,99	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Festsollwerte, Funktionsblock FIXSET1 ● Ausgabe der Sollwerte an FIXSET1-OUT über binäre Codierung der Eingänge FIXSET1-IN1 ... FIXST1-IN4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Fix set-value	100					
2	Fix set-value	75					
3	Fix set-value	50					
4	Fix set-value	25					
5	Fix set-value	0					
...	...	0					
15	Fix set-value	0					
C0561 STOP	CFG: AIN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock FIXSET1 ● Das analoge Eingangssignal wird auf FIXSET1-OUT geschaltet, wenn alle Eingänge FIXSET-INx = LOW sind	
C0562 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock FIXSET1 ● Die Anzahl der zu belegenden Eingänge ist abhängig von der Anzahl der benötigten Fixsollwerte	
1	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN3	
4	CFG: IN	1000	FIXED0			FIXSET1-IN4	
C0563	DIS: AIN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock FIXSET1 ● Anzeige des in C0561 verknüpften Signals	
C0564			0		1	Funktionsblock FIXSET1 ● Anzeige der in C0562/1, C0562/2, C0562/3 und C0562/4 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					FIXSET1-IN1	
2	DIS: IN					FIXSET1-IN2	
3	DIS: IN					FIXSET1-IN3	
4	DIS: IN					FIXSET1-IN4	
C0570 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock S&H1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0571 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock S&H1	
C0572	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock S&H1 ● Anzeige des in C0570 verknüpften Signals	
C0573	DIS: LOAD		0		1	Funktionsblock S&H1 ● Anzeige des in C0571 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0581	MONIT EEr	0	0	TRIP	Konfiguration Überwachung EEr, externe Störung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Meldung		
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0582	MONIT OH4	2	2	Warnung	Konfiguration Überwachung OH4, Kühlkörpertemperatur ● Die Auslösetemperatur ist in C0122 einstellbar	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Aus		
C0583	MONIT OH3	3	0	Trip	Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit fester Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Die Auslösetemperatur ist fest bei 150 °C	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning		
			3	Off		
C0584	MONIT OH7	3	2	Warning	Konfiguration der Überwachung Motortemperatur mit variabler Auslösetemperatur ● Nur für KTY an X8 ● Bei Erreichen der in C0121 eingestellten Temperatur wird Warnung OH7 ausgelöst	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Off		
C0585	MONIT OH8	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung Motortemperatur ● Temperaturüberwachung über PTC-Eingang (T1, T2)	📖 6.6-9 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warning		
			3	Off		
C0587	MONIT SD3	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung SD3, Geber an X9 ● Überwacht die Spannungsversorgung an X9/Pin 8	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0588	MONIT H10/H11	0	0	TRIP	Konfiguration Überwachung H10 und H11, Temperatursensoren im Antriebsregler ● H10: Sensorfehler Kühlkörpertemperatur ● H11: Sensorfehler Innenraumtemperatur	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			3	Aus		
C0591	MONIT CE1	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung CE1, Kommunikationsfehler an CAN-IN1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0592	MONIT CE2	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung CE2, Kommunikationsfehler an CAN-IN2	
			2	Warnung		
			3	Aus		
C0593	MONIT CE3	3	0	TRIP	Konfiguration Überwachung CE3, Kommunikationsfehler an CAN-IN3	
			2	Warnung		
			3	Aus		

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0594	MONIT SD6	3	0	Trip		Aktivierung der Überwachung Motortemperatur mit KTY an X8 ● Mit C0594 = 0 oder 2 wird die Überwachung aktiviert ● Bei Kurzschluss oder Unterbrechung an X8/5 und X8/8 wird Störungsmeldung SD6 ausgelöst ● Konfiguration der Reaktion bei Überschreiten der Motortemperatur: – Feste Auslösetemperatur in C0583 – Variable Auslösetemperatur in C0584	📖 6.6-11 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Off			
C0595	MONIT CE4	3	0	TRIP		Konfiguration Überwachung CE4, BUS-OFF (Systembus)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Aus			
C0596	NMAX limit	4000	0	{1 rpm}	36000	Konfiguration Überwachung NMAX, maximale Anlagendrehzahl überschritten	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0597	MONIT LP1	3	0	TRIP		Konfiguration Überwachung Motorphasen LP1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Aus			
C0598	MONIT SD5	3	0	TRIP		Konfiguration Überwachung SD5, Drahtbruch am Analogeingang X6/1, X6/2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	Warnung			
			3	Aus			
C0599	Limit LP1	5,0	1,0	{0,1 %}	10,0	Konfiguration Stromgrenze LP1, Stromgrenzwert für die Überwachung der Motorphasen in C0597	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0600	Function	1	0	OUT = IN1		Auswahl der Funktion, Funktionsblock ARIT2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OUT = IN1 + IN2			
			2	OUT = IN1 - IN2			
			3	OUT = IN1 * IN2			
			4	OUT = IN1 / IN2			
			5	OUT = IN1 / (100 - IN2)			
C0601 STOP			📖 Auswahlliste 1			Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ARIT2	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ARIT2-IN2	
C0602			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ARIT2 ● Anzeige der in C0601 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ARIT2-IN1	
2	DIS: IN					ARIT2-IN2	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0603	Function	1	0	OUT = IN1			Auswahl der Funktion, Funktionsblock ARIT3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OUT = IN1 + IN2				
			2	OUT = IN1 - IN2				
			3	OUT = IN1 * IN2				
			4	OUT = IN1 / IN2				
			5	OUT = IN1 / (100 - IN2)				
C0604 STOP						📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ARIT3	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%				ARIT3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%				ARIT3-IN2	
C0605			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ARIT3 ● Anzeige der in C0604 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						ARIT3-IN1	
2	DIS: IN						ARIT3-IN2	
C0606	MONIT OC8	2	0 2 3	Trip Warnung Aus			**Konfiguration der $I^2 \times t$-Vorwarnung** Die Schwelle wird in C0127 eingestellt.	
C0608 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock SQRT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0609	DIS: IN		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock SQRT1 ● Anzeige des in C0608 verknüpften Signals	
C0610 STOP						📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ADD1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0%				Subtraktionseingang ADD1-IN3	
C0611			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ADD1 ● Anzeige der in C0610 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						ADD1-IN1	
2	DIS: IN						ADD1-IN2	
3	DIS: IN						ADD1-IN3	
C0612 STOP						📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ADD2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%				Additionseingang ADD2-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0%				Subtraktionseingang ADD2-IN3	
C0613			-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ADD2 ● Anzeige der in C0612 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						ADD2-IN1	
2	DIS: IN						ADD2-IN2	
3	DIS: IN						ADD2-IN3	
C0620	DB1 gain	1,00	-10,00		{0,01}	10,00	Verstärkung, Funktionsblock DB1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0621	DB1 value	1,00	0,00		{0,01 %}	100,00	Totgang, Funktionsblock DB1 ● Störsignale um den Nullpunkt des Eingangssignals werden auf 0 gesetzt	
C0622 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DB1	
C0623	DIS: IN		-199,99		{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DB1 ● Anzeige des in C0622 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0630	Max limit	100,00	-199,99	{0,01 %}	199,99	Obere Grenze, Funktionsblock LIM1 ● Das analoge Eingangssignal wird auf den eingestellten Wert begrenzt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0631	Min limit	-100,0	-199,99	{0,01 %}	199,99	Untere Grenze, Funktionsblock LIM1 ● Das analoge Eingangssignal wird auf den eingestellten Wert begrenzt	
C0632 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock LIM1	
C0633	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock LIM1 ● Anzeige des in C0632 verknüpften Signals	
C0640	Delay T	20,00	0,01	{0,01 s}	50,00	Zeitkonstante, Funktionsblock PT1-1 ● Zeit, um die das analoge Eingangssignal verzögert ausgegeben wird	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0641 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PT1-1	
C0642	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PT1-1 ● Anzeige des in C0641 verknüpften Signals	
C0643	Delay T	20,00	0,01	{0,01 s}	50,00	Zeitkonstante, Funktionsblock PT1-2 ● Zeit, um die das analoge Eingangssignal verzögert ausgegeben wird	
C0644 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PT1-2	
C0645	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PT1-2 ● Anzeige des in C0644 verknüpften Signals	
C0650	DT1-1 gain	1,00	-320,00	{0,01}	320,00	Verstärkung, Funktionsblock DT1-1 ● Verstärkung des analogen Eingangssignals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0651	Delay T	1,000	0,005	{0,01 s}	5,000	Zeitkonstante, Funktionsblock DT1-1 ● Zeit, um die das analoge Eingangssignal verzögert ausgegeben wird	
C0652 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DT1-1	
C0653	Sensibility	1	1 15 Bit			Eingangsempfindlichkeit, Funktionsblock DT1-1 ● Entsprechend der Einstellung wertet nur die angegebenen höherwertigen Bits ausgewertet	
			2 14 Bit				
			3 13 Bit				
			4 12 Bit				
			5 11 Bit				
			6 10 Bit				
			7 9 Bit				
C0654	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DT1-1 ● Anzeige des in C0652 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0655	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV5 $OUT\,[rpm] = IN\,[\%] \cdot \frac{15000\ rpm}{100\ \%} \cdot \frac{C0655}{C0656}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0656	Denominator	1	1	{1}	32767		
C0657 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV5	
C0658	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV5 ● Anzeige des in C0657 verknüpften Signals	
C0661 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ABS1 ● Setzt bipolare Signale in unipolare Signale um	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0662	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ABS1 ● Anzeige des in C0661 verknüpften Signals	
C0671	RFG1 Tir	0,00	0,00	{0,01 s}	999,90	Hochlaufzeit T_{ir} und Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock RFG1 ● Hoch- und Ablauframpe	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0672	RFG1 Tif	0,00	0,00	{0,01 s}	999,90		
C0673 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock RFG1 ● Vorgabe eines Endwerts an RFG1-OUT	
C0674 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock RFG1 ● Vorgabe eines Startwerts an RFG1-OUT	
C0675 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock RFG1 ● HIGH: RFG1-OUT wird auf den Wert an RFG1-Set gesetzt ● LOW: Das Signal an RFG1-OUT fährt an den Rampen auf den Eingangswert an RFG1-IN	
C0676			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock RFG1 ● Anzeige der in C0673 und C0674 verknüpften Signale	
1	DIS: RFG1					RFG1-IN	
2	DIS: RFG1					RFG1-SET	
C0677	DIS: LOAD		0		1	Funktionsblock RFG1 ● Anzeige des in C0675 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0680	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP1 ● Eingangssignale an CMP1-IN1 und CMP1-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0681	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP1 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0682	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP1 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0683 STOP				📖 Auswahlliste 1		Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP1	
1	CFG: IN	5001	MCTRL-NACT			CMP1-IN1	
2	CFG: IN	19500	FCODE-17			CMP1-IN2	
C0684			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP1 ● Anzeige der in C0683 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP1-IN1	
2	DIS: IN					CMP1-IN2	
C0685	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP2 ● Eingangssignale an CMP2-IN1 und CMP2-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0686	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP2 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0687	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP2 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0688 STOP				📖 Auswahlliste 1		Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP2	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP2-IN2	
C0689			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP2 ● Anzeige der in C0688 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP2-IN1	
2	DIS: IN					CMP2-IN2	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0690	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP3 ● Eingangssignale an CMP3-IN1 und CMP3-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0691	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP3 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0692	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP3 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0693 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP3	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP3-IN2	
C0694			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP3 ● Anzeige der in C0693 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP3-IN1	
2	DIS: IN					CMP3-IN2	
C0700 STOP	CFG: IN	19523	FCODE-472/3		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ANEG1 ● Der Wert an ANEG1-IN wird mit -1 multipliziert und ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0701	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ANEG1 ● Anzeige des in C0700 verknüpften Signals	
C0703 STOP	CFG: IN	19523	FCODE-472/3		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock ANEG2 ● Der Wert an ANEG2-IN wird mit -1 multipliziert und ausgegeben	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0704	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ANEG2 ● Anzeige des in C0703 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0705	Function	1	1	IN1 = IN 2		Auswahl der Funktion, Funktionsblock CMP4 ● Eingangssignale an CMP4-IN1 und CMP4-IN2 vergleichen	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			2	IN1 > IN2			
			3	IN1 < IN2			
			4	|IN1| = |IN2|			
			5	|IN1| > |IN2|			
			6	|IN1| < |IN2|			
C0706	Hysteresis	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Hysterese, Funktionsblock CMP4 ● Hysterese für Eingangssignale, die nicht stabil sind und der Ausgang dadurch oszilliert	
C0707	Window	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster, Funktionsblock CMP4 ● Bereich einstellen, in dem der Signalvergleich gelten soll	
C0708 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CMP4	
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP4-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			CMP4-IN2	
C0709			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CMP4 ● Anzeige der in C0708 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					CMP4-IN1	
2	DIS: IN					CMP4-IN2	
C0710	Function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock TRANS1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	Rising trans	steigende Flanke	1. LOW-HIGH-Flanke an TRANS1-IN schaltet TRANS1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0711) schaltet TRANS1-OUT = LOW	
			1	Falling trans	fallende Flanke	1. HIGH-LOW-Flanke an TRANS1-IN schaltet TRANS1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0711) schaltet TRANS1-OUT = LOW	
			2	Both trans	beide Flanken	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an TRANS1-IN schaltet TRANS1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0711) schaltet TRANS1-OUT = LOW	
C0711	Pulse T	0,001	0,001	{0,001 s}	60,000	Impulsdauer, Funktionsblock TRANS1 ● Nach Ablauf der Zeit schaltet TRANS1-OUT = LOW	
C0713 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock TRANS1	
C0714	DIS: IN		0		1	Funktionsblock TRANS1 ● Anzeige des in C0713 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0715	Function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock TRANS2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	Rising trans	steigende Flanke	1. LOW-HIGH-Flanke an TRANS2-IN schaltet TRANS2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0716) schaltet TRANS2-OUT = LOW	
			1	Falling trans	fallende Flanke	1. HIGH-LOW-Flanke an TRANS2-IN schaltet TRANS2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0716) schaltet TRANS2-OUT = LOW	
			2	Both trans	beide Flanken	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an TRANS2-IN schaltet TRANS2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0716) schaltet TRANS2-OUT = LOW	
C0716	Pulse T	0,001	0,001	{0,001 s}	60,000	Impulsdauer, Funktionsblock TRANS2 ● Nach Ablauf der Zeit schaltet TRANS2-OUT = LOW	
C0718 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock TRANS2	
C0719	DIS: IN		0		1	Funktionsblock TRANS2 ● Anzeige des in C0718 verknüpften Signals	
C0720	Function	2				Auswahl der Funktion, Funktionsblock DIGDEL1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	On delay	Ein-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL1-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0721) schaltet DIGDEL1-OUT = HIGH	
			1	Off delay	Aus-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL1-IN startet ein Zeitglied und setzt DIGDEL1-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0721) schaltet DIGDEL1-OUT = LOW	
			2	On/Off delay	Ein-/ Aus-verzögert	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an DIGDEL1-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0721) schaltet DIGDEL1-OUT = DIGDEL1-IN	
C0721	Delay T	1,000	0,001	{0,001 s}	60,000	Verzögerungszeit, Funktionsblock DIGDEL1	
C0723 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DIGDEL1	
C0724	DIS: IN		0		1	Funktionsblock DIGDEL1 ● Anzeige des in C0723 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0725	Function	2				Auswahl der Funktion, Funktionsblock DIGDEL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	On delay	Ein-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL2-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0726) schaltet DIGDEL2-OUT = HIGH	
			1	Off delay	Aus-verzögert	1. LOW-HIGH-Flanke an DIGDEL2-IN startet ein Zeitglied und setzt DIGDEL2-OUT = HIGH 2. Nach Ablauf der Zeit (C0726) schaltet DIGDEL2-OUT = LOW	
			2	On/Off delay	Ein-/ Aus-verzögert	1. LOW-HIGH- oder HIGH-LOW-Flanke an DIGDEL2-IN startet ein Zeitglied 2. Nach Ablauf der Zeit (C0726) schaltet DIGDEL2-OUT = DIGDEL2-IN	
C0726	Delay T	1,000	0,001	{0,001 s}	60,000	Verzögerungszeit, Funktionsblock DIGDEL2	
C0728 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DIGDEL2	
C0729	DIS: IN		0		1	Funktionsblock DIGDEL2 ● Anzeige des in C0728 verknüpften Signals	
C0730	Modus	0	0	Messung stoppen		Funktionsblock OSZ ● Starten / Stoppen der Messwertaufzeichnung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Messung starten			
C0731	Status		0	Messung beendet		Oszilloskop-Funktion ● Nur Anzeige ● Aktueller Betriebszustand	
			1	Messung aktiv			
			2	Trigger erkannt			
			3	Abbruch			
			4	Abbruch nach Trigger			
			5	Speicher lesen			
C0732 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock OSZ	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	OSZ-Kanal 1	1000	FIXED0%			Funktionsblock OSZ	
2	OSZ-Kanal 2	1000	FIXED0%				
3	OSZ-Kanal 3	1000	FIXED0%				
4	OSZ-Kanal 4	1000	FIXED0%				
C0733 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock OSZ	
1	Triggereingang	1000	FIXED0				
C0734	Trigger-Quelle	1	0	OSZ-Triggereingang		Funktionsblock OSZ ● Digitalen Eingang C0732 oder C0733 mit gewünschtem Trigger-Signal konfigurieren	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	OSZ-Kanal 1			
			2	OSZ-Kanal 2			
			3	OSZ-Kanal 3			
			4	OSZ-Kanal 4			
C0735	Trigger-Pegel	0	-32767	{1}	32767	Funktionsblock OSZ ● Trigger-Pegel OSZ-Kanal 1 ... OSZ-Kanal 4	
C0736	Trigger-Flanke	0	0	LOW-HIGH-Flanke		Oszilloskop-Funktion	
			1	HIGH-LOW-Flanke			
C0737	Trigger-Delay	0.0	-100.0	{0.1 %}	999.99	Funktionsblock OSZ ● Einstellen von Pre- oder Post-Triggerung	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0738	Abtastperiode	3	3	1 ms		Oszilloskop-Funktion ● Zeitbasis	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			4	2 ms			
			5	5 ms			
			6	10 ms			
			7	20 ms			
			8	50 ms			
			9	100 ms			
			10	200 ms			
			11	500 ms			
			12	1 s			
			13	2 s			
			14	5 s			
			15	10 s			
			16	20 s			
			17	50 s			
			18	1 min			
			19	2 min			
			20	5 min			
			21	10 min			
C0739	Kanalanzahl	4	1	{1}	4	Funktionsblock OSZ ● Zu- und Abschalten der Kanäle – 1 = Kanal 1 – 2 = Kanal 1 + 2 – 3 = Kanal 1 ... 3 – 4 = Kanal 1 ... 4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0740		0				Oszilloskop-Funktion ● Datenspeicher auslesen	
1	Lese-Startpunkt	0	0	{1}	65535	● Ermöglicht gezielten Zugriff auf einen Speicherblock	
2	Daten lesen freigeben/ sperren	0	0	keine Daten lesen			
			1	Daten lesen			
C0741	Status		0		1000000000	Funktionsblock OSZ ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Version						
2	Speichergröße						
3	Datenbreite						
4	Anzahl Kanäle						
C0742	Datenblocklänge	8	0	{1}	65536	Funktionsblock OSZ	
C0743	Datenblock lesen (OSZ)		0		65535	Funktionsblock OSZ ● Nur Anzeige ● Lesen eines 8 Byte Datenblocks	
C0744	Speichertiefe	3	0	512 Messwerte		Oszilloskop-Funktion ● Speichertiefe an die Messaufgabe anpassen	
			1	1024 Messwerte			
			2	1536 Messwerte			
			3	2048 Messwerte			
			4	3072 Messwerte			
			5	4096 Messwerte			
			6	8192 Messwerte			

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0749			0		65535	Info zur Speicherung der Messwerte, Funktionsblock OSZ ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	Abbruch-Index					Messwert Nr. des Abbruch-Zeitpunkts	
2	Trigger-Index					Messwert Nr. des Trigger-Zeitpunkts	
3	Ende-Index					Messwert Nr. des Ende-Zeitpunkts	
C0750	Vp denom	16	1	1		Verstärkung V_P des Lagereglers, Funktionsblock DFRFG1	📖 8.2-13
			2	1/2			
			4	1/4			
			8	1/8			
			16	1/16			
			32	1/32			
			64	1/64			
			128	1/128			
			256	1/256			
			512	1/512			
			1024	1/1024			
			2048	1/2048			
			4096	1/4096			
			8192	1/8192			
			16384	1/16384			
C0751	DFRFG1 Tir	1,000	0,001	{0,001 s}	999,999	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock DFRFG1	📖 8.2-13
C0752	Max speed	3000	1	{1 rpm}	16000	Maximale Drehzahl, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximale Aufholgeschwindigkeit (Drehzahl)	
C0753	DFRFG1 QSP	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Ablaufzeit T_{if} für Quickstop, Funktionsblock DFRFG1	
C0754	PH error	$2 \cdot 10^9$	10	{1}	$2 \cdot 10^9$	Schleppfehler, Funktionsblock DFRFG1 ● Maximal erlaubte Winkeldifferenz zwischen Soll- und Istwinkel ● 1 Umdrehung = 65535 inc	
C0755	Syn window	100	0	{1 inc}	65535	Synchronisierfenster, Funktionsblock DFRFG1 ● 1 Umdrehung = 65535 inc	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0758 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		🕮 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● Drehzahl-/Winkelsollwertsignal	🕮 8.2-13
C0759 STOP	CFG: QSP	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Quickstop aktiv	
C0760 STOP	CFG: STOP	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zustand des Profilgenerators wird gehalten, Sollwert wird gespeichert	
C0761 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock DFRFG1 ● HIGH = Zurücksetzen der Integratoren	
C0764			0		1	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige der in C0759, C0760 und Cß761 verknüpften Signale	
1	DIS: QSP						
2	DIS: STOP						
3	DIS: RESET						
C0765	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock DFRFG1 ● Anzeige des in C0758 verknüpften Signals	
C0770 STOP	CFG: D	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0771 STOP	CFG: CLK	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP1 ● Jede LOW-HIGH-Flanke an FLIP1-CLK schaltet das Signal an FLIP1-D auf FLIP1-OUT	
C0772 STOP	CFG: CLR	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP1 ● Setzt das Flip-Flop zurück ● HIGH: Setzt FLIP1-OUT = LOW ● Eingang hat höchste Priorität	
C0773			0		1	Funktionsblock FLIP1 ● Anzeige der in C0770, C0771 und C0773 verknüpften Signale	
1	DIS: D						
2	DIS: CLK						
3	DIS: CLR						
C0775 STOP	CFG: D	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0776 STOP	CFG: CLK	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP2 ● Jede LOW-HIGH-Flanke an FLIP2-CLK schaltet das Signal an FLIP2-D auf FLIP2-OUT	
C0777 STOP	CFG: CLR	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FLIP2 ● Setzt das Flip-Flop zurück ● HIGH: Setzt FLIP2-OUT = LOW ● Eingang hat höchste Priorität	
C0778			0		1	Funktionsblock FLIP2 ● Anzeige der in C0775, C0776 und C0777 verknüpften Signale	
1	DIS: D						
2	DIS: CLK						
3	DIS: CLR						

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0780 STOP	CFG: N	5250	NLIM1-OUT	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Hauptsollwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0781 STOP	CFG: N-INV	10251	R/L/Q-R/L	🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Hauptsollwert (C0780) wird invertiert	
C0782 STOP	CFG: NADD	55	AIN2-OUT	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Zusatzsollwert	
C0783 STOP	CFG: NADD-INV	1000	FIXED0	🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Zusatzsollwert (C0783) wird invertiert	
C0784 STOP	CFG: CINH-VAL	5001	MCTRL-NACT	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Das Signal wird bei gesperrtem Regler vom Hauptsollwert-Integrator übernommen	
C0785 STOP	CFG: SET	5000	MCTRL-NSET2	🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● Bei NSET-LOAD = HIGH wird das Signal vom Hauptsollwert-Integrator übernommen	
C0786 STOP	CFG: LOAD	5001	MCTRL-QSP-OUT	🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Das Signal an NSET-SET wird vom Hauptsollwert-Integrator übernommen ● Steuerung der beiden Hochlaufgeber in besonderen Situationen, z. B. Quickstop	
C0787 STOP				🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock NSET ● Aktivierung einer Festdrehzahl durch binäre Codierung der digitalen Eingangssignale ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET ● Parametrierung der Festdrehzahlen (JOG-Sollwerte) in C0039	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: JOG	53	DIGIN3		NSET-JOG*1	
2	CFG: JOG	1000	FIXED0		NSET-JOG*2	
3	CFG: JOG	1000	FIXED0		NSET-JOG*4	
4	CFG: JOG	1000	FIXED0		NSET-JOG*8	
C0788 STOP				🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock NSET ● Aktivierung zusätzlicher Hochlauf- und Ablaufzeiten für den Hauptsollwert durch binäre Codierung der der digitalen Eingangssignale ● Codierung siehe Beschreibung Funktionsblock NSET ● Parametrierung der Zeiten in C0101 und 103	
1	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*1	
2	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*2	
3	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*4	
4	CFG: TI	1000	FIXED0		NSET-TI*8	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0789 STOP	CFG: RFG-0	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Führt den Hauptsollwert-Integrator über die aktuellen T_i-Zeiten auf 0	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0790 STOP	CFG: RFG-STOP	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NSET ● HIGH: Hält den Hauptsollwert-Integrator auf seinen aktuellen Wert	
C0798			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock NSET ● Anzeige der in C0783 und C0785 verknüpften Signale Nur Anzeige: Analoge Eingangssignale von NSET	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: CINH-VAL						
2	DIS: SET						
C0799	Eingangssignale		0		1	Funktionsblock NSET ● Anzeige der in C0781, C0783, C0786, C0787, C0788, C0789 und C0790 verknüpften Signale	
1	DIS: N-INV						
2	DIS: NADD-INV						
3	DIS: LOAD						
4	DIS: JOG*1						
5	DIS: JOG*2						
6	DIS: JOG*4						
7	DIS: JOG*8						
8	DIS: TI*1						
9	DIS: TI*2						
10	DIS: TI*4						
11	DIS: TI*8						
12	DIS: RFG-0						
13	DIS: RFG-STOP						

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0800 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● Eingang für den Prozesssollwert ● Wertebereich: ±200 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0801 STOP	CFG: ACT	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL Konfiguration analoges Eingangssignal von PCTRL1 ● Eingang für den Istwert ● Wertebereich: ±200 %	
C0802 STOP	CFG: INFLU	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● Bewertung (Einfluss) des Ausgangssignals ● Wertebereich: ±200 %	
C0803 STOP	CFG: ADAPT	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● Über den Adaptionseingang kann die Verstärkung V_p verändert werden ● Wertebereich: ±200 %	
C0804 STOP	CFG: INACT	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● HIGH = Deaktiviert den Prozessregler	
C0805 STOP	CFG: I-OFF	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock PCTRL ● HIGH = I-Anteil abschalten ● LOW = I-Anteil zuschalten	
C0808			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PCTRL ● Anzeige der in C0801, C0802, C0803 und C0804 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: SET						
2	DIS: ACT						
3	DIS: INFLU						
4	DIS: ADAPT						
C0809						Funktionsblock PCTRL ● Anzeige der in C0805 und C0806 verknüpften Signale	
1	DIS: INACT						
2	DIS: I-OFF						
C0810 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ASW1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW1-IN2	
C0811 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock ASW1 ● LOW: Signal an ASW1-IN1 wird an ASW1-OUT ausgegeben ● HIGH: Signal an ASW1-IN2 wird an ASW1-OUT ausgegeben	
C0812			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ASW1 ● Anzeige der in C0810 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ASW1-IN1	
2	DIS: IN					ASW1-IN2	
C0813	DIS: SET		0		1	Funktionsblock ASW1 ● Anzeige des in C0811 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0815 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ASW2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW2-IN2	
C0816 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock ASW2 ● LOW: Signal an ASW2-IN1 wird an ASW2-OUT ausgegeben ● HIGH: Signal an ASW2-IN2 wird an ASW2-OUT ausgegeben	
C0817			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ASW2 ● Anzeige der in C0815 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ASW2-IN1	
2	DIS: IN					ASW2-IN2	
C0818	DIS: SET		0		1	Funktionsblock ASW2 ● Anzeige des in C0816 verknüpften Signals	
C0820 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0			AND1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			AND1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			AND1-IN3	
C0821			0		1	Funktionsblock AND1 ● Anzeige der in C0820 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN					AND1-IN1	
2	DIS: IN					AND1-IN2	
3	DIS: IN					AND1-IN3	
C0822 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0			AND2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			AND2-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			AND2-IN3	
C0823			0		1	Funktionsblock AND2 ● Anzeige der in C0822 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN					AND2-IN1	
2	DIS: IN					AND2-IN2	
3	DIS: IN					AND2-IN3	
C0824 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0			AND3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0			AND3-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0			AND3-IN3	
C0825			0		1	Funktionsblock AND3 ● Anzeige der in C0824 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN					AND3-IN1	
2	DIS: IN					AND3-IN2	
3	DIS: IN					AND3-IN3	

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0826 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	AND4-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	AND4-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	AND4-IN3	
C0827			0 1	Funktionsblock AND4 ● Anzeige der in C0826 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN			AND4-IN1	
2	DIS: IN			AND4-IN2	
3	DIS: IN			AND4-IN3	
C0828 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock AND5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	AND5-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	AND5-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	AND5-IN3	
C0829			0 1	Funktionsblock AND5 ● Anzeige der in C0828 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN			AND5-IN1	
2	DIS: IN			AND5-IN2	
3	DIS: IN			AND5-IN3	
C0830 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR1-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR1-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR1-IN3	
C0831			0 1	Funktionsblock OR1 ● Anzeige der in C0830 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR1-IN1	
2	DIS: IN			OR1-IN2	
3	DIS: IN			OR1-IN3	
C0832 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR2-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR2-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR2-IN3	
C0833			0 1	Funktionsblock OR2 ● Anzeige der in C0832 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR2-IN1	
2	DIS: IN			OR2-IN2	
3	DIS: IN			OR2-IN3	

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0834 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR3-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR3-IN3	
C0835			0 1	Funktionsblock OR3 ● Anzeige der in C0834 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR3-IN1	
2	DIS: IN			OR3-IN2	
3	DIS: IN			OR3-IN3	
C0836 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR4-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR4-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR4-IN3	
C0837			0 1	Funktionsblock OR4 ● Anzeige der in C0836 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR4-IN1	
2	DIS: IN			OR4-IN2	
3	DIS: IN			OR4-IN3	
C0838 STOP			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock OR5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0	OR5-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0	OR5-IN2	
3	CFG: IN	1000	FIXED0	OR5-IN3	
C0839			0 1	Funktionsblock OR5 ● Anzeige der in C0838 verknüpften Signale	
1	DIS: IN			OR5-IN1	
2	DIS: IN			OR5-IN2	
3	DIS: IN			OR5-IN3	
C0840 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0841	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT1 ● Anzeige des in C0841 verknüpften Signals	
C0842 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0843	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT2 ● Anzeige des in C0842 verknüpften Signals	
C0844 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0845	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT3 ● Anzeige des in C0844 verknüpften Signals	
C0846 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0 📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0847	DIS: IN		0 1	Funktionsblock NOT4 ● Anzeige des in C0846 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0848 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock NOT5	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0849	DIS: IN		0		1	Funktionsblock NOT5 ● Anzeige des in C0848 verknüpften Signals	
C0850 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock AIF-OUT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: OUT.W1	1000	FIXED0%			Prozessausgangswort 1 ● 100 % = 16384 ● Signal wird über Byte 3 und Byte 4 an X1 ausgegeben	
2	CFG: OUT.W2	1000	FIXED0%			Prozessausgangswort 2 ● 100 % = 16384	
3	CFG: OUT.W3	1000	FIXED0%			Prozessausgangswort 3 ● 100 % = 16384	
C0851 STOP	CFG: OUT.D1	1000	FIXED0INC		📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Winkel-Eingangssignal, Funktionsblock AIF ● 32 Bit Winkelsignal	
C0852	Type OUT.W2	0				Ausgabe des Signaltys, Funktionsblock AIF	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	analog	Analogsignal	AIF-OUT.W2 (C0850/2) wird an X1 ausgegeben	
			1	digital 0-15	Digitalsignal über Bit 0 ... Bit 15	FDO-00 ... FDO-15 (LOW Word, C0116/1 ... C0116/15) werden an X1 ausgegeben	
			2	low phase	LOW Winkel	AIF-OUT.D1 (LOW Word, C0851) wird an X1 ausgegeben	
C0853	Type OUT.W3	0				Ausgabe des Signaltys, Funktionsblock AIF	
			0	analog	Analogsignal	AIF-OUT.W3 (C0850/3) wird an X1 ausgegeben	
			1	digital 16-31	Digitalsignal über Bit 16 ... Bit 31	FDO-16 ... FDO-31 (HIGH Word, C0116/16 ... C0116/31) werden an X1 ausgegeben	
			2	high phase	HIGH Winkel	AIF-OUT.D1 (HIGH Word, C0851) wird an X1 ausgegeben	
C0855			0		FFFF	Prozesseingangsworte, Funktionsblock AIF-IN ● Nur Anzeige	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN (0 ... 15)					Bit 0 ... Bit 15 (über Byte 5 und Byte 6)	
2	DIS: IN (16 ... 31)					Bit 16 ... Bit 31 (über Byte 7 und Byte 8)	
C0856			-199,99	{0,01 %}	199,99	Prozesseingangsworte, Funktionsblock AIF-IN ● Nur Anzeige ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN.W1					Eingang über Byte 3 und Byte 4	
2	DIS: IN.W2					Eingang über Byte 5 und Byte 6	
3	DIS: IN.W3					Eingang über Byte 7 und Byte 8	
C0857	DIS: IN.D1		-2147483648	{1}	2147483647	32 Bit Winkelsignal, Funktionsblock AIF-IN ● Nur Anzeige ● 65536 = 1 Umdrehung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0858			-199,99	{0,01 %}	199,99	Prozessausgangsworte, Funktionsblock AIF-OUT • Anzeige der in C0850 verknüpften Signale • 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: OUT.W1						
2	DIS: OUT.W2						
3	DIS: OUT.W3						
C0859	DIS: OUT.D1		-2147483648	{1}	2147483647	32 Bit Winkelsignal, Funktionsblock AIF-OUT • Anzeige des in C0851 verknüpften Signals • 1 Umdrehung = 65536	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0860 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock CAN-OUT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: OUT1.W1	1000	FIXED0%			CAN-OUT1	
2	CFG: OUT1.W2	1000	FIXED0%				
3	CFG: OUT1.W3	1000	FIXED0%				
4	CFG: OUT2.W1	1000	FIXED0%				
5	CFG: OUT2.W2	1000	FIXED0%			CAN-OUT2	
6	CFG: OUT2.W3	1000	FIXED0%				
7	CFG: OUT2.W4	1000	FIXED0%				
8	CFG: OUT3.W1	1000	FIXED0%			CAN-OUT3	
9	CFG: OUT3.W2	1000	FIXED0%				
10	CFG: OUT3.W3	1000	FIXED0%				
11	CFG: OUT3.W4	1000	FIXED0%				
C0861 STOP					📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignale, Funktionsblock CAN-OUT	
1	CFG: OUT1.D1	1000	FIXED0INC			CAN-OUT1	
2	CFG: OUT2.D1	1000	FIXED0INC			CAN-OUT2	
3	CFG: OUT3.D1	1000	FIXED0INC			CAN-OUT3	
C0863			0		FFFF	Prozesseingangsworte, Funktionsblock CAN-IN • Nur Anzeige • Bit 0 ... Bit 15 (über Byte 5 und Byte 6) • Bit 16 ... Bit 31 (über Byte 7 und Byte 8)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN1 dig0					CAN-IN1, Bit 0 ... Bit 15	
2	DIS: IN1 dig16					CAN-IN1, Bit 16 ... Bit 31	
3	DIS: IN2 dig0					CAN-IN2, Bit 0 ... Bit 15	
4	DIS: IN2 dig16					CAN-IN2, Bit 16 ... Bit 31	
5	DIS: IN3 dig0					CAN-IN3, Bit 0 ... Bit 15	
6	DIS: IN3 dig16					CAN-IN3, Bit 16 ... Bit 31	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0864							Ausgabe des Signaltyps, Funktionsblock CAN-OUT	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	TypeOUT1.W2	0	0	analog		Analogsignal	CAN-OUTx.Wx (C0860) wird an X4 ausgegeben	
2	TypeOUT2.W1	0	1	digital 0-15		Digitalsignal Bit 0 ... Bit 15	FDO-00 ... FDO-15 (LOW Word, C0116/1 ... C0116/15) werden an X4 ausgegeben	
3	TypeOUT3.W1	0	2	low phase		LOW-Winkel	CAN-OUTx.D1 (LOW Word, C0861) wird an X4 ausgegeben	
C0865							Ausgabe des Signaltyps, Funktionsblock CAN-OUT	
1	TypeOUT1.W3	0	0	analog		Analogsignal	CAN-OUTx.Wx (C0860) wird an X4 ausgegeben	
2	TypeOUT2.W2	0	1	digital 16-31		Digitalsignal Bit 16 ... Bit 31	FDO-16 ... FDO-31 (HIGH Word, C0116/16 ... C0116/31) werden an X1 ausgegeben	
3	TypeOUT3.W2	0	2	high phase		HIGH-Winkel	CAN-OUTx.D1 (HIGH Word, C0861) wird an X4 ausgegeben	
C0866			-32768,00		{0,01 %}	32767,00	Prozesseingangsworte, Funktionsblock CAN-IN ● Nur Anzeige ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: IN1.W1						CAN-IN1	
2	DIS: IN1.W2							
3	DIS: IN1.W3							
4	DIS: IN2.W1						CAN-IN2	
5	DIS: IN2.W2							
6	DIS: IN2.W3							
7	DIS: IN2.W4							
8	DIS: IN3.W1						CAN-IN3	
9	DIS: IN3.W2							
10	DIS: IN3.W3							
11	DIS: IN3.W4							
C0867			-2147483648		{1}	2147483647	32 Bit Winkelsignal, Funktionsblock CAN-IN ● Nur Anzeige ● 1 Umdrehung = 65536	
1	DIS: IN1.D1							
2	DIS: IN2.D1							
3	DIS: IN3.D1							
C0868			-199,99		{0,01 %}	199,99	Prozessausgangsworte, Funktionsblock CAN-OUT ● Anzeige der in C0860 verknüpften Signale ● 100 % = 16384	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: OUT1.W1							
2	DIS: OUT1.W2							
3	DIS: OUT1.W3							
4	DIS: OUT2.W1							
5	DIS: OUT2.W2							
6	DIS: OUT2.W3							
7	DIS: OUT2.W4							
8	DIS: OUT3.W1							
9	DIS: OUT3.W2							
10	DIS: OUT3.W3							
11	DIS: OUT3.W4							
C0869			-2147483648		{1}	2147483647	32 Bit Winkelinformation, Funktionsblock CAN-OUT ● Anzeige der in C0861 verknüpften Signale ● 1 Umdrehung = 65536	
1	DIS: OUT1.D1							
2	DIS: OUT2.D1							
3	DIS: OUT3.D1							

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0870 STOP						📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCTRL	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: CINH	1000	FIXED0				DCTRL-CINH1 HIGH = Regler sperren	
2	CFG: CINH	1000	FIXED0				DCTRL-CINH2 HIGH = Regler sperren	
C0871 STOP	CFG: TRIP-SET	54	DIGIN4			📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitales Eingangssignal, Funktionsblock DCTRL ● HIGH = Störungsmeldung EEr	
C0876 STOP	CFG: TRIP-RES	55	DIGIN5			📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitales Eingangssignal, Funktionsblock DCTRL ● LOW-HIGH-Flanke = TRIP-Reset	
C0878							Funktionsblock DCTRL ● Anzeige der in C0870, C0871 und C0876 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: CINH1							
2	DIS: CINH2							
3	DIS: TRIP-SET							
4	DIS: TRIP-RES							
C0879							Steuerwörter zurücksetzen ● C0879 = 1 führt einmaligen Reset durch	
1	Reset C135	0	0	bereit				
2	Reset AIF	0	1	zurücksetzen				
3	Reset CAN	0						
C0880 STOP						📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCTRL ● Parametersatz auswählen ● Auswahl eines Parametersatzes durch binäre Codierung der digitalen Eingangssignale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: PAR*1	1000	FIXED0	C0880/1	C0880/2	Gewählter Parametersatz		
2	CFG: PAR*2	1000	FIXED0	0	0	Parametersatz 1		
				0	1	Parametersatz 2		
				1	0	Parametersatz 3		
				1	1	Parametersatz 4		
C0881 STOP	CFG: PAR-LOAD	1000	FIXED0			📖 Auswahlliste 2	Konfiguraton digitales Eingangssignal, Funktionsblock DCTRL ● LOW-HIGH-Flanke = In C0880 gewählten Parametersatz laden	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0884							Funktionsblock DCTRL ● Anzeige der in C0880 und C0881 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: PAR*1							
2	DIS: PAR*2							
3	DIS: PAR-LOAD							
C0885 STOP	CFG: R	51	DIGIN1			📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock R/L/Q ● Wahrheitstabelle: Eingänge R L / Ausgänge R/L QSP 0 0 / 0/1 1 1 0 / 0 0 0 1 / 1 0 1 1 / – – – Zustand unverändert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0886 STOP	CFG: L	52	DIGIN2			📖 Auswahlliste 2		
C0889			0			1	Funktionsblock R/L/Q ● Anzeige der in C0885 und C0886 verknüpften Signale	
1	DIS: R							
2	DIS: L							
C0890 STOP	CFG: N-SET	5050	NSET-NOUT			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0891 STOP	CFG: M-ADD	1000	FIXED0%	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Drehmomenten-Zusatzsollwert bzw. Drehmomentensollwert	📖 8.2-41
C0892 STOP	CFG: LO-M-LIM	5700	ANEG1-OUT	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Untere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0893 STOP	CFG: HI-M-LIM	19523	FCODE-472/3	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Obere Drehmomentenbegrenzung in [%] von C0057	
C0898 STOP	CFG: M-LIM switch	0	0 M-LIM ON	Verringerte Drehmomentgrenze aktiv	Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, Funktionsblock MCTRL ● Bei verringerter Drehmomentgrenze wird das maximal mögliche Drehmoment im Feldschwächbereich mit 1/f abgesenkt. Dadurch wird eine erhöhte Kippsicherheit des Motors im Feldschwächbereich erreicht	📖 8.2-41
			1 M-LIM OFF	Verringerte Drehmomentgrenze inaktiv		
C0899 STOP	CFG: N/M-SWT	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● LOW = Drehzahlregelung aktiv ● HIGH = Drehmomentenregelung aktiv	📖 8.2-41
C0900 STOP	CFG: QSP	10250	R/L/Q-QSP	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Antrieb führt Quickstop aus	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0901 STOP	CFG: I-SET	1000	FIXED0%	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● I-Anteils des Drehzahlreglers setzen	📖 8.2-41
C0902 STOP	CFG: I-LOAD	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Der I-Anteil an MCTRL-I-SET wird vom Drehzahlregler übernommen	
C0903 STOP	CFG: BOOST	5015	MCTRL-BOOST	📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Anhebung der Motorspannung	📖 8.2-25
C0904 STOP	CFG: DC-BREAK	1000	FIXED0	📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● HIGH = Motor wird gebremst	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0905	DIS: DC-BREAK		0 1		Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0904 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0906			-199,99	{0,01 %}	199,99		Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0890, C0891, C0892, C0893, C0901 und C0903 verknüpften Signale	📖 8.2-25 📖 8.2-41
1	DIS: N-SET							
2	DIS: M-ADD							
3	DIS: LO-M-LIM							
4	DIS: HI-M-LIM							
5	DIS: I-SET							
6	DIS: BOOST							
C0907			0		1		Funktionsblock MCTRL ● Anzeige der in C0899, C0900 und C0902 verknüpften Signale	
1	reserviert							
2	DIS: N/M-SWT							
3	DIS: QSP							
4	DIS: I-LOAD							
C0909	speed limit	1	1	+/- 175 %			Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL ● Drehrichtungsbegrenzung für den Drehzahlsollwert	📖 8.2-25 📖 8.2-41
			2	0 ... 175 %				
			3	-175 ... 0 %				
C0910 STOP	CFG: VP-ADAPT	1006	FIXED100%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MCTRL ● Adaption der Verstärkung des Drehzahlreglers ● Bei wechselnder Verstärkung mit CURVE-OUT des FB CURVE verbinden	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0911	DIS: VP-ADAPT		-199,99	{0,01 %}	199,99		Funktionsblock MCTRL ● Anzeige des in C0910 verknüpften Signals	
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-		Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung Der Wert in der Lenze-Einstellung kann um den Faktor 0,5 ... 2 verändert werden → abhängig vom Gerätetyp	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0940	Numerator	1	-32767	{1}	32767		Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV1 $OUT\,[\%] = IN\,[\%] \cdot \frac{C0940}{C0941}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0941	Denominator	1	1	{1}	32767			
C0942 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV1	
C0943	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99		Funktionsblock CONV1 ● Anzeige des in C0942 verknüpften Signals	
C0945	Numerator	1	-32767	{1}	32767		Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV2 $OUT\,[\%] = IN\,[\%] \cdot \frac{C0945}{C0946}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0946	Denominator	1	1	{1}	32767			
C0947 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%			📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV2	
C0948	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99		Funktionsblock CONV2 ● Anzeige des in C0947 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0950	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0951	Denominator	1	1	{1}	32767	$OUT\,[\%] = IN\,[rpm] \cdot \frac{100\,\%}{15000\,rpm} \cdot \frac{C0950}{C0951}$	
C0952 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV3	
C0953	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV3 ● Anzeige des in C0952 verknüpften Signals	
C0955	Numerator	1	-32767	{1}	32767	Konfiguration Umrechnungfaktor mit Zähler und Nenner, Funktionsblock CONV4	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0956	Denominator	1	1	{1}	32767	$OUT\,[\%] = IN\,[rpm] \cdot \frac{100\,\%}{15000\,rpm} \cdot \frac{C0955}{C0956}$	
C0957 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CONV4	
C0958	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CONV4 ● Anzeige des in C0957 verknüpften Signals	
C0960	Function	1				Auswahl der Funktion, Funktionsblock CURVE1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Function 1		Kennlinie mit 2 Stützstellen	
			2	Function 2		Kennlinie mit 3 Stützstellen	
			3	Function 3		Kennlinie mit 4 Stützstellen	
C0961	y0	0,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y0, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertwpaares (x = 0 % / y0)	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0962	y1	50,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y1, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertepaares (x1 / y1)	
C0963	y2	75,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y2, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertwpaares (x2 / y2)	
C0964	y100	100,0	0,00	{0,01 %}	199,99	Konfiguration Stützstelle y100, Funktionsblock CURVE1 ● Ordinate des Wertepaares (x = 100 % / y100)	
C0965	x1	50,00	0,01	{0,01 %}	99,99	Konfiguration Stützstelle x1, Funktionsblock CURVE1 ● Abszisse des Wertepaares (x1 / y1)	
C0966	x2	75,00	0,01	{0,01 %}	99,99	Konfiguration Stützstelle x2, Funktionsblock CURVE1 ● Abszisse des Wertepaares (x2 / y2)	
C0967 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock CURVE1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0968	DIS: IN		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock CURVE1 ● Anzeige des in C0967 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0970 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Startwert für den geführten Ablauf in [%] von C0011	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0971 STOP	CFG: FAULT	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● HIGH = Netzausfallregelung aktivieren	
C0972 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		🕮 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● HIGH = Netzausfallregelung zurücksetzen	
C0973 STOP	CFG: ADAPT	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Dynamische Anpassung der Proportionalverstärkung des U_{Gsoll}-Reglers in [%] von C0980	
C0974 STOP	CFG: CONST	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Proportionalverstärkung des U_{Gsoll}-Reglers in [%] von C0980	
C0975 STOP	CFG: THRESHLD	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Wiederanlaufschutz bei Unterschreiten der Drehzahlschwelle ● Wiederanlaufschwelle in [%] von C0011	
C0976 STOP	CFG: NACT	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Vergleichswert für die Wiederanlaufschwelle in [%] von C0011 ● Startpunkt für U_2-Regler	
C0977 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Drehzahlstartwert für den Ablauf in [%] von C0011	
C0978 STOP	CFG: DC-SET	1000	FIXED0%		🕮 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock MFAIL ● Einstellen des Spannungssollwertes auf dem die Zwischenkreisspannung gehalten werden soll (100 % = 1000 V)	
C0980	MFAIL Vp	0,500	0,001	{0,001}	31,000	Verstärkung V_p, Funktionsblock MFAIL	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0981	MFAIL Tn	100	20	{1 ms}	2000	Nachstellzeit T_n, Funktionsblock MFAIL	
C0982	MFAIL Tir	2,000	0,001	{0,001 s}	16,000	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock MFAIL	
C0983	Retrigger T	1,000	0,001	{0,001 s}	60,000	Retriggerzeit, Funktionsblock MFAIL ● Nach Ablauf der Zeit wird die Netzausfallregelung beendet	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0988	Eingangssignale		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock MFAIL ● Anzeige der in C0970, C0973, C0974, C0975, C0976, C0977 und C0978 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: N-SET						
2	DIS: ADAPT						
3	DIS: CONST						
4	DIS: THRESHLD						
5	DIS: NACT						
6	DIS: SET						
7	DIS: DC-SET						
C0989			0		1	Funktionsblock MFAIL ● Anzeige der in C0971 und C0972 verknüpften Signale	
1	DIS: FAULT						
2	DIS: RESET						
C1000	Division	1	0	{1}	31	Teilfaktor, Funktionsblock CONVPHA1 ● Ausgangssignal berechnen: $OUT\,[\%] = IN\,[\%] \cdot \frac{100\,\%}{2^{14} \cdot 2^{C1000}}$	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1001 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0INC		Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock CONVPHA1	
C1002	DIS: IN		-2147483648	{1}	2147483647	Funktionsblock CONVPHA1 ● Anzeige des in C1001 verknüpften Signals	
C1040	Accelaration	100.000	0.001	{0.001}	5000.000	Beschleunigung, Funktionsblock SRFG1 ● Max. Beschleunigung	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1041	Jerk	0,200	0,001	{0,001 s}	999,999	Ruck, Funktionsblock SRFG1 ● Verschliffzeit	
C1042 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock SRFG1	
C1043 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock SRFG1 ● Startwert für den Hochlaufgeber ● Startwert wird übernommen bei SRFG1-LOAD = HIGH	
C1044 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock SRFG1 ● HIGH = übernimmt den Wert an SRFG1-SET und gibt diesen an SRFG1-OUT aus. SRFG1-DIFF bleibt dabei auf 0 %	
C1045			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock SRFG1 ● Anzeige der in C1042 und C1043 verknüpften Signale	
1	DIS: IN						
2	DIS: SET						
C1046	DIS: LOAD		0		1	Funktionsblock SRFG1 ● Anzeige des in C1044 verknüpften Signals	
C1090	Output signal		-2147483648	{1}	2147483647	Funktionsblock FEVAN1 ● Anzeige des umgerechneten Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1091	Code	141	2	{1}	2000	Code, Funktionsblock FEVAN1 ● Auswahl des Ziel-Code, in die der errechnete Wert geschrieben werden soll	
C1092	Subcode	0	0	{1}	255	Subcode, Funktionsblock FEVAN1 ● Auswahl des Ziel-Subcode, in die der errechnete Wert geschrieben werden soll	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1093	Numerator	1,0000	0,0001	{0,0001}	100000,0000	Zähler, Funktionsblock FEVAN1 ● Normierung des Eingangssignals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1094	Denominator	0,0001	0,0001	{0,0001}	100000.0000	Nenner, Funktionsblock FEVAN1 ● Normierung des Eingangssignals	
C1095	Offset	0	0	{1}	1000000000	Offset, Funktionsblock FEVAN1 ● Zum umgerechneten Signal kann ein Offset addiert werden	
C1096 STOP	CFG: IN	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock FEVAN1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1097 STOP	CFG: LOAD	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FEVAN1 ● Eine LOW-HIGH-Flanke überträgt das umgerechnete Signal in den Ziel-Code	
C1098	DIS: IN		-32768	{1}	32767	Funktionsblock FEVAN1 ● Anzeige des in C1096 verknüpften Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1099	DIS: LOAD					Funktionsblock FEVAN1 ● Anzeige des in C1097 verknüpften Signals	
C1100	Function	1				Auswahl der Funktion, Funktionsblock FCNT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1	Return		Bei |Zählerstand| ≥ |FCNT1-CMP-Val| wird für 1 ms FCNT1-EQUAL = HIGH gesetzt	
			2	Hold if >=		Bei |Zählerstand| ≥ |FCNT1-CMP-Val| stoppt der Zähler	
			3	Hold if =		Bei |Zählerstand| = |FCNT1-CMP-Val| stoppt der Zähler	
C1101 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock FCNT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: LD-VAL	1000	FIXED0%			● Startwert	
2	CFG: CMP-VAL	1000	FIXED0%			● Vergleichswert	
C1102 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock FCNT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: CLKUP	1000	FIXED0			LOW-HIGH-Flanke zählt um 1 aufwärts	
2	CFG: CLKDWN	1000	FIXED0			LOW-HIGH-Flanke zählt um 1 abwärts	
3	CFG: LOAD	1000	FIXED0			● HIGH = Startwert übernehmen ● Eingangssignal hat höchste Priorität	
C1103			-32768	{1}	32768	Funktionsblock FCNT1 ● Anzeige der in C1101 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: LD-VAL						
2	DIS: CMP-VAL						
C1104			0		1	Funktionsblock FCNT1 ● Anzeige der in C1102 verknüpften Signale	
1	DIS: CLKUP						
2	DIS: CLKDWN						
3	DIS: LOAD						

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1160 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock ASW3	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW3-IN1	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			ASW3-IN2	
C1161 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock ASW3 ● LOW: Signal an ASW3-IN1 wird an ASW3-OUT ausgegeben ● HIGH: Signal an ASW3-IN2 wird an ASW3-OUT ausgegeben	
C1162			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock ASW3 ● Anzeige der in C1060 verknüpften Signale	
1	DIS: IN					ASW3-IN1	
2	DIS: IN					ASW3-IN2	
C1163	DIS: SET					Funktionsblock ASW3 ● Anzeige des in C1061 verknüpften Signals	
C1190	Motor PTC-Auswahl	0				Temperaturkennlinie für Kaltleiter (PTC) ● Auswahl der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) an X7 oder X8 zur Erfassung der Motortemperatur	📖 6.6-11
			0	Standard		Kennlinie für Kaltleiter (PTC) in Lenze-Motoren	
			1	Characteristic		Kennlinie für anwendungsspezifische Kaltleiter (PTC)	
C1191	Kennlinie Temperatur		0	{1 °C}	255	Temperaturbereich für Kaltleiter (PTC) ● Temperaturpunkte auf der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) festlegen	
1	Temperatur 1	100				Temperaturpunkt 1	
2	Temperatur 2	150				Temperaturpunkt 2	
C1192	Kennlinie Widerstand		0	{1 Ω}	3000	Widerstandsbereich für Kaltleiter (PTC) ● Widerstandspunkte auf der Kennlinie für Kaltleiter (PTC) festlegen	
1	Widerstand 1	1670				Widerstandspunkt 1	
2	Widerstand 2	2225				Widerstandspunkt 2	
C1300 STOP	N-motor/ Dmax	300	-32767	{1 rpm}	32767	Motordrehzahl bei D_{max}, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Wickelantriebs	📖 8.2-1
C1301 STOP	N-line max	3000	1	{1 rpm}	32767	Maximale Liniengeschwindigkeit, Funktionsblock DCALC1 ● Nominale Drehzahl des Linienantriebs	
C1302	calc cycle	0,1	0,1	{0,1 rev}	100,0	Berechnungszyklus, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1303	time const	0,10	0,01	{0,01 s}	50,00	Filterzeitkonstante, Funktionsblock DCALC1	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1304 STOP	Dmax	500	1	{1 mm}	10000	Maximaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1 ● Nominaler Wickeldurchmesser	📖 8.2-1
C1305	lower D-limit	50	1	{1 mm}	10000	Untere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Minimaler Wickeldurchmesser	
C1306	upper D-limit	500	1	{1 mm}	10000	Obere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1 ● Maximaler Wickeldurchmesser	
C1307	hyst D-limit	1,00	0,00	{0,01 %}	100,0	Hysterese Durchmesserbegrenzung, Funktionsblock DCALC1 ● Hystere für D_{min} /D_{max} Ausgang	
C1308 STOP	arit function	1	0	DCALC1-OUT=D	DCALC1-OUT = Durchmesser	Auswahl der Arithmetikfunktion, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
			1	DCALC1-OUT=1/D	DCALC1-OUT = 1/Durchmesser		
C1309 STOP	Dmin	50	1	{1 mm}	10000	Minimaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
C1310	DCALC1-Titime	0,000	0,000	{0,001 s}	999,900	Hoch- und Ablaufzeit, Funktionsblock DCALC1	
C1311	window D-calc	1,00	0,00	{0,01 %}	100,00	Fenster Durchmesserberechnung, Funktionsblock DCALC1 ● Fenstereinstellung für zulässige Durchmesserabweichung	
C1320 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0%		📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoges Eingangssignal, Funktionsblock DCALC1 ● Das Signal ist auf den Wert in C1304 normiert (100 % ≙ C1304)	📖 8.2-1
C1321 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	
1	CFG: LOAD	1000	FIXED0			● HIGH: Anfangswert an DCALC1-SET wird übernommen ● DCALC1-LOAD hat eine höhere Priorität als DCALC1-HOLD	
2	CFG: HOLD	1000	FIXED0			● HIGH = Hält den erreichten Durchmesserwert und setzt die Integratoren zurück.	
C1322			-36000	{1 rpm}	36000	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1327 verknüpften Signale	📖 8.2-1
1	DIS: N-Line						
2	DIS: N-WIND						
C1325	DIS: SET		-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des in C1320 verknüpften Signals	
C1326			0		1	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige der in C1321 verknüpften Signale	
1	DIS: LOAD						
2	DIS: HOLD						
C1327 STOP					📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignale, Funktionsblock DCALC1	📖 8.2-1
1	CFG: N-Line	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Linienantriebs	
2	CFG: N-WIND	1000	FIXED0INC			● Drehzahlsignal des Wickelantriebs	
C1328	DIS: D-ACT		-200	{1 mm}	200	Funktionsblock DCALC1 ● Anzeige des aktuellen Durchmessers	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1330	PCTRL2 Tir	1,0	0,1	{0,1 s	6000,0	Hochlaufzeit t_{ir}, Funktionsblock PCTRL2 ● Hochlaufzeit für den Sollwert ● Die Hochlaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 0 ... 100 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1331	PCTRL2 Tif	1,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Ablaufzeit t_{if}, Funktionsblock PCTRL2 ● Ablaufzeit für den Sollwert ● Die Ablaufzeit bezieht sich auf eine Sollwertänderung von 100 % ... 0	
C1332	PCTRL2 Vp	1,0	0,1	{0,1}	500,0	Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1333	PCTRL2 Tn	400	20	{1 ms}	99999	Nachstellzeit T_n, Funktionsblock PCTRL2 Einstellen der Nachstellzeit T_n von PCTRL2	
C1334	PCTRL2 Kd	0,0	0,0	{0,1}	5,0	Differenzialanteil K_d, Funktionsblock PCTRL2	
C1335	bi-/unipolar	0				Wirkungsbereich, Funktionsblock PCTRL2	
			0 bipolar			● Ausgangswert wird begrenzt auf -100 ... 100 %	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			1 unipolar			● Ausgangswert wird begrenzt auf 0 ... 100 %	
C1336	Tir overlay	1,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Einblendezeit, Funktionsblock PCTRL2 ● Hochlaufzeit des Rampengenerators ● Steuert den Einfluss des Prozessreglers	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1337	Tif overlay	1,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Ausblendezeit, Funktionsblock PCTRL2 ● Ablaufzeit des Rampengenerators ● Steuert den Einfluss des Prozessreglers	
C1340 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: RFG-SET	1000	FIXED0%			● Über einen Rampengenerator wird mit einem Startwert der Prozesssollwert an PCTRL2-SET eingeblendet ● PCTRL-RFG-LOAD = HIGH aktiviert die Funktion	
2	CFG: SET	1000	FIXED0%			● Eingang für Prozesssollwert ● Wertebereich: ±200 %	
3	CFG: ACT	1000	FIXED0%			● Eingang für Istwert ● Wertebereich: ±200 %	
4	CFG: INFL	1000	FIXED0%			● Bewertung (Einfluss) des Ausgangssignals ● Wertebereich: ±200 %	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1341 STOP					📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitale Eingangssignale, Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: RFG-LOAD	1000	FIXED0			• HIGH = Funktion von PCTRL2-RFG-SET ist aktiv	
2	CFG: I-OFF	1000	FIXED0			• HIGH = I-Anteil ausschalten • LOW = I-Anteil einschalten	
3	CFG: INACT	1000	FIXED0			• HIGH = Prozessregler deaktivieren	
4	CFG: OVERLAY	1000	FIXED0			• HIGH = Einfluss einblenden • LOW = Einfluss ausblenden	
C1344			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock PCTRL2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: RFG-SET					• Anzeige der in C1340 verknüpften Signale	
2	DIS: SET						
3	DIS: ACT						
4	DIS: INFL						
C1345			0		1	Funktionsblock PCTRL2	
1	DIS: RFG-LOAD					• Anzeige der in C1341 verknüpften Signale	
2	DIS: I-OFF						
3	DIS: INACT						
4	DIS: OVERLAY						
C1350	INT1 function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock INT1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	PHI >= REF		Wenn INT1-IN ≥ INT1-REF ist, wird INT1-DOUT = HIGH gesetzt	
			1	|PHI| >= |REF|		Wenn |INT1-IN| ≥ |INT1-REF| ist, wird INT1-DOUT = HIGH gesetzt	
C1351	INT1 scaling	65536 00	65536	{1}	1000000000	Normierungsfaktor, Funktionsblock INT1 $\text{INT1 – AOUT [\%]} = \frac{\text{INT1 – IN [inc]}}{\text{C1351}} \cdot 100\ \%$	
C1354 STOP	CFG: REF	1000	FIXED0INC		📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignal • Referenzwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1355 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock INT1 • Drehwinkel	
C1356 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock INT1 • HIGH = Setzt den Integrator auf 0	
C1357	DIS: REF		-2000000000	{1 inc}	2000000000	Funktionsblock INT1 • Anzeige des in C13554 verknüpften Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1358	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock INT1 • Anzeige des in C1355 verknüpften Signals	
C1359	DIS: RESET		0		1	Funktionsblock INT1 • Anzeige des in C1356 verknüpften Signals	
C1360	INT2 function	0				Auswahl der Funktion, Funktionsblock INT2	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
			0	PHI >= REF		Wenn INT2-IN ≥ INT2-REF ist, wird INT2-DOUT = HIGH gesetzt	
			1	|PHI| >= |REF|		Wenn |INT2-IN| ≥ |INT2-REF| ist, wird INT2-DOUT = HIGH gesetzt	
C1361	INT2 scaling	65536 00	65536	{1}	1000000000	Normierungsfaktor, Funktionsblock INT2 $\text{INT2 – AOUT [\%]} = \frac{\text{INT2 – IN [inc]}}{\text{C1361}} \cdot 100\ \%$	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1364 STOP	CFG: REF	1000	FIXED0INC		📖 Auswahlliste 3	Konfiguration Eingangssignal ● Referenzwert	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1365 STOP	CFG: IN	1000	FIXEDPHI-0		📖 Auswahlliste 4	Konfiguration Eingangssignal, Funktionsblock INT2 ● Drehwinkel	
C1366 STOP	CFG: RESET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock INT2 ● HIGH = Setzt den Integrator auf 0	
C1367	DIS: REF		-2000000000	{1 inc}	2000000000	Funktionsblock INT2 ● Anzeige des in C13564 verknüpften Signals	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1368	DIS: IN		-32767	{1 rpm}	32767	Funktionsblock INT2 ● Anzeige des in C1365 verknüpften Signals	
C1369	DIS: RESET		0		1	Funktionsblock INT2 ● Anzeige des in C1366 verknüpften Signals	
C1370	FOLL max	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	Obere Grenze, Funktionsblock FOLL1 ● Obere Grenze des Hochlaufgebers	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C1371	FOLL min	-100,00	-199,99	{0,01 %}	0,00	Untere Grenze, Funktionsblock FOLL1 ● Untere Grenze des Hochlaufgebers	
C1372	FOLL Tir	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0	Hochlaufzeit T_{ir} und Ablaufzeit T_{if} des Hochlaufgebers, Funktionsblock FOLL1	
C1373	FOLL Tif	10,0	0,1	{0,1 s}	6000,0		
C1375 STOP					📖 Auswahlliste 1	Konfiguration analoge Eingangssignale, Funktionsblock FOLL1	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	CFG: SIGN	1000	FIXED0%			● Negativer Wert: Signalverlauf an FOLL1-OUT ist entgegengesetzt wie an FOLL1-IN ● Positiver Wert: Signalverlauf an FOLL1-OUT ist gleich wie an FOLL1-IN	
2	CFG: IN	1000	FIXED0%			Ist FOLL1-IN > FOLL1-REF, startet der Hochlaufgeber	
3	CFG: REF	1000	FIXED0%			Referenzwert	
4	CFG: LOAD	1000	FIXED0%			Anfangswert für den Hochlaufgeber	
C1376 STOP	CFG: SET	1000	FIXED0		📖 Auswahlliste 2	Konfiguration digitales Eingangssignal, Funktionsblock FOLL1 ● HIGH: Anfangswert an FOLL1-LOAD wird übernommen	
C1377			-199,99	{0,01 %}	199,99	Funktionsblock FOLL1 ● Anzeige der in C1375 verknüpften Signale	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
1	DIS: SIGN						
2	DIS: IN						
3	DIS: REF						
4	DIS: LOAD						
C1378	DIS: SET		0		1	Funktionsblock FOLL1 ● Anzeige des in C1376 verknüpften Signals	

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C1583	fset high	100,00	0,00	{0,01 %}	199,99	**Veränderungen nur durch Lenze-Service!** Adaption des in C0095 eingestellten Motor-Magnetisierungsstroms (bei U/f-Kennlinien-steuerung: Einflussgrenze der Boost-Korrektur; bei Vectorregelung: Einflussgrenze der Feldvorsteuerung) ● Eingestellt wird die Ausgangsfrequenz, bis zu der der in C0095 eingestellte Motor-Magnetisierungsstrom wirken soll ● C1583 = 100 % ≙ halbe Motor-Bemessungsfrequenz in C0089	📖 6.11-5
C1751 STOP			0	{1}	65535	Wechselrichterkompensations-kennlinie (WRK) ● Kennlinie wird bei der Motorparameter-Identifizierung aus dem gemessenen Motor-Ständerwiderstand berechnet und in C1751/1 ... C1751/17 gespeichert	📖 6.6-16
1		0					
...		...					
17		0					
C1753 STOP			0	Daten nicht o. k.		Interne Daten o. k. ● Motordaten-Identifizierung für die Wechselrichterkompensationskennlinie erfolgreich abgeschlossen	
			1	Daten o. k.			
C1754 STOP			0	Daten nicht o. k.		Interne Daten o. k. ● Motordaten-Identifizierung für die Motor-Streuinduktivität wurde erfolgreich abgeschlossen	
			1	Daten o. k.			
C1755 STOP		100	0	{1}	65535	Abbild der Wechselrichterkompensationskennlinie (WRK) auf den maximalen Strombereich	

8.6 Auswahllisten

8.6.1 Auswahlliste 1: Analoge Ausgangssignale

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
000050	AIN1-OUT
000055	AIN2-OUT
000100	DFSET-NOUT
001000	FIXED0%
001006	FIXED100%
001007	FIXED-100%
005000	MCTRL-NSET2
005001	MCTRL-NACT
005002	MCTRL-MSET2
005003	MCTRL-MACT
005004	MCTRL-IACT
005005	MCTRL-DCVOLT
005006	MCTRL-VACT
005007	MCTRL-FACT
005008	MCTRL-IxT
005009	MCTRL-PHI-ACT
005010	MCTRL-M-TEMP
005015	MCTRL-BOOST
005050	NSET-NOUT
005051	NSET-RFG-I
005052	NSET-C10-C11
005100	MPOT1-OUT
005150	PCTRL1-OUT
005250	NLIM1-OUT
005500	ARIT1-OUT
005505	ARIT2-OUT
005510	ARIT3-OUT
005540	SQRT1-OUT
005550	ADD1-OUT
005555	ADD2-OUT
005600	RFG1-OUT
005610	SRFG1-OUT
005611	SRFG1-DIFF
005650	ASW1-OUT
005655	ASW2-OUT
005660	ASW3-OUT

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
005700	ANEG1-OUT
005705	ANEG2-OUT
005750	FIXSET1-OUT
005800	LIM1-OUT
005850	ABS1-OUT
005900	PT1-1-OUT
005905	PT1-2-OUT
005950	DT1-1-OUT
006100	MFAIL-NOUT
006150	DB1-OUT
006200	CONV1-OUT
006205	CONV2-OUT
006210	CONV3-OUT
006215	CONV4-OUT
006230	CONVPHA1-OUT
006300	S&H1-OUT
006350	CURVE1-OUT
006400	FCNT1-OUT
010000	BRK1-M-SET
011000	DCALC1-D-OUT
011001	DCALC1-OUT
011050	PCTRL2-OUT
011100	INT1-AOUT
011105	INT2-AOUT
011150	FOLL1-OUT
015030	MCTRL-LOAD-I2XT
019500	FCODE-17
019502	FCODE-26/1
019503	FCODE-26/2
019504	FCODE-27/1
019505	FCODE-27/2
019506	FCODE-32
019507	FCODE-37
019510	FCODE-108/1
019511	FCODE-108/2
019512	FCODE-109/1

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
019513	FCODE-109/2
019515	FCODE-141
019521	FCODE-472/1
019522	FCODE-472/2
019523	FCODE-472/3
019524	FCODE-472/4
019525	FCODE-472/5
019526	FCODE-472/6
019527	FCODE-472/7
019528	FCODE-472/8
019529	FCODE-472/9
019530	FCODE-472/10
019531	FCODE-472/11
019532	FCODE-472/12
019533	FCODE-472/13
019534	FCODE-472/14
019535	FCODE-472/15
019536	FCODE-472/16
019537	FCODE-472/17
019538	FCODE-472/18
019539	FCODE-472/19
019540	FCODE-472/20
019551	FCODE-473/1

Parameter	Analoges Ausgangssignal (O)
019552	FCODE-473/2
019553	FCODE-473/3
019554	FCODE-473/4
019555	FCODE-473/5
019556	FCODE-473/6
019557	FCODE-473/7
019558	FCODE-473/8
019559	FCODE-473/9
019560	FCODE-473/10
020101	CAN-IN1.W1
020102	CAN-IN1.W2
020103	CAN-IN1.W3
020201	CAN-IN2.W1
020202	CAN-IN2.W2
020203	CAN-IN2.W3
020204	CAN-IN2.W4
020301	CAN-IN3.W1
020302	CAN-IN3.W2
020303	CAN-IN3.W3
020304	CAN-IN3.W4
025101	AIF-IN.W1
025102	AIF-IN.W2
025103	AIF-IN.W3

8.6.2 Auswahlliste 2: Digitale Ausgangssignale

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
000051	DIGIN1
000052	DIGIN2
000053	DIGIN3
000054	DIGIN4
000055	DIGIN5
000056	DIGIN6(ST)
000065	DIGIN-CINH
000100	DFSET-ACK
000500	DCTRL-RDY
000501	DCTRL-CINH
000502	DCTRL-INIT
000503	DCTRL-IMP
000504	DCTRL-NACT=0
000505	DCTRL-CW/CCW
001000	FIXED0
001001	FIXED1
002000	DCTRL-PAR*1
002001	DCTRL-PAR*2
002002	DCTRL-PAR-BUSY
005001	MCTRL-QSP-OUT
005002	MCTRL-IMAX
005003	MCTRL-MMAX
005006	MCTRL-GSB-OUT
005050	NSET-RFG-I=0
006000	DFRFG1-FAIL
006001	DFRFG1-SYNC
006100	MFAIL-STATUS
006101	MFAIL-I-RESET
006400	FCNT1-EQUAL
010000	BRK1-OUT
010001	BRK1-CINH
010002	BRK1-QSP
010003	BRK1-M-STORE
010250	R/L/Q-QSP
010251	R/L/Q-R/L
010500	AND1-OUT
010505	AND2-OUT
010510	AND3-OUT
010515	AND4-OUT

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
010520	AND5-OUT
010550	OR1-OUT
010555	OR2-OUT
010560	OR3-OUT
010565	OR4-OUT
010570	OR5-OUT
010600	NOT1-OUT
010605	NOT2-OUT
010610	NOT3-OUT
010615	NOT4-OUT
010620	NOT5-OUT
010650	CMP1-OUT
010655	CMP2-OUT
010660	CMP3-OUT
010665	CMP4-OUT
010700	DIGDEL1-OUT
010705	DIGDEL2-OUT
010750	TRANS1-OUT
010755	TRANS2-OUT
010900	FLIP1-OUT
010905	FLIP2-OUT
011000	DCALC1-DMAX
011001	DCALC1-DMIN
011002	DCALC1-I=0
011003	DCALC1-OVFL
011100	INT1-DOUT
011105	INT2-DOUT
013000	FEVAN1-BUSY
013001	FEVAN1-FAIL
015000	DCTRL-TRIP
015001	DCTRL-MESS
015002	DCTRL-WARN
015003	DCTRL-FAIL
015010	MONIT-LU
015011	MONIT-OU
015012	MONIT-EEr
015013	MONIT-OC1
015014	MONIT-OC2
015015	MONIT-LP1
015016	MONIT-OH
015017	MONIT-OH3

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
015018	MONIT-OH4
015019	MONIT-OH7
015020	MONIT-OH8
015022	MONIT-SD3
015026	MONIT-CE0
015027	MONIT-NMAX
015028	MONIT-OC5
015029	MONIT-SD5
015030	MONIT-SD6
015032	MONIT-H07
015033	MONIT-H10
015034	MONIT-H11
015040	MONIT-CE1
015041	MONIT-CE2
015042	MONIT-CE3
015043	MONIT-CE4
015044	MONIT-OC3
015045	MONIT-ID1
015046	MONIT-ID2
015047	MONIT-OC6
015048	MONIT-OC8
019500	FCODE-250
019521	FCODE-471.B0
019522	FCODE-471.B1
019523	FCODE-471.B2
019524	FCODE-471.B3
019525	FCODE-471.B4
019526	FCODE-471.B5
019527	FCODE-471.B6
019528	FCODE-471.B7
019529	FCODE-471.B8
019530	FCODE-471.B9
019531	FCODE-471.B10
019532	FCODE-471.B11
019533	FCODE-471.B12
019534	FCODE-471.B13
019535	FCODE-471.B14
019536	FCODE-471.B15
019537	FCODE-471.B16
019538	FCODE-471.B17
019539	FCODE-471.B18
019540	FCODE-471.B19
019541	FCODE-471.B20
019542	FCODE-471.B21
019543	FCODE-471.B22
019544	FCODE-471.B23

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
019545	FCODE-471.B24
019546	FCODE-471.B25
019547	FCODE-471.B26
019548	FCODE-471.B27
019549	FCODE-471.B28
019550	FCODE-471.B29
019551	FCODE-471.B30
019552	FCODE-471.B31
019751	FCODE-135.B0
019752	FCODE-135.B1
019753	FCODE-135.B2
019755	FCODE-135.B4
019756	FCODE-135.B5
019757	FCODE-135.B6
019758	FCODE-135.B7
019763	FCODE-135.B12
019764	FCODE-135.B13
019765	FCODE-135.B14
019766	FCODE-135.B15
020001	CAN-CTRL.B0
020002	CAN-CTRL.B1
020003	CAN-CTRL.B2
020005	CAN-CTRL.B4
020006	CAN-CTRL.B5
020007	CAN-CTRL.B6
020008	CAN-CTRL.B7
020013	CAN-CTRL.B12
020014	CAN-CTRL.B13
020015	CAN-CTRL.B14
020016	CAN-CTRL.B15
020101	CAN-IN1.B0
020102	CAN-IN1.B1
020103	CAN-IN1.B2
020104	CAN-IN1.B3
020105	CAN-IN1.B4
020106	CAN-IN1.B5
020107	CAN-IN1.B6
020108	CAN-IN1.B7
020109	CAN-IN1.B8
020110	CAN-IN1.B9
020111	CAN-IN1.B10
020112	CAN-IN1.B11

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
020113	CAN-IN1.B12
020114	CAN-IN1.B13
020115	CAN-IN1.B14
020116	CAN-IN1.B15
020117	CAN-IN1.B16
020118	CAN-IN1.B17
020119	CAN-IN1.B18
020120	CAN-IN1.B19
020121	CAN-IN1.B20
020122	CAN-IN1.B21
020123	CAN-IN1.B22
020124	CAN-IN1.B23
020125	CAN-IN1.B24
020126	CAN-IN1.B25
020127	CAN-IN1.B26
020128	CAN-IN1.B27
020129	CAN-IN1.B28
020130	CAN-IN1.B29
020131	CAN-IN1.B30
020132	CAN-IN1.B31
020201	CAN-IN2.B0
020202	CAN-IN2.B1
020203	CAN-IN2.B2
020204	CAN-IN2.B3
020205	CAN-IN2.B4
020206	CAN-IN2.B5
020207	CAN-IN2.B6
020208	CAN-IN2.B7
020209	CAN-IN2.B8
020210	CAN-IN2.B9
020211	CAN-IN2.B10
020212	CAN.IN2.B11
020213	CAN-IN2.B12
020214	CAN-IN2.B13
020215	CAN-IN2.B14
020216	CAN-IN2.B15
020217	CAN-IN2.B16
020218	CAN-IN2.B17
020219	CAN-IN2.B18
020220	CAN-IN2.B19
020221	CAN-IN2.B20
020222	CAN-IN2.B21

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
020223	CAN-IN2.B22
020224	CAN-IN2.B23
020225	CAN-IN2.B24
020226	CAN-IN2.B25
020227	CAN-IN2.B26
020228	CAN-IN2.B27
020229	CAN-IN2.B28
020230	CAN-IN2.B29
020231	CAN-IN2.B30
020232	CAN-IN2.B31
020301	CAN-IN3.B0
020302	CAN-IN3.B1
020303	CAN-IN3.B2
020304	CAN-IN3.B3
020305	CAN-IN3.B4
020306	CAN-IN3.B5
020307	CAN-IN3.B6
020308	CAN-IN3.B7
020309	CAN-IN3.B8
020310	CAN-IN3.B9
020311	CAN-IN3.B10
020312	CAN-IN3.B11
020313	CAN-IN3.B12
020314	CAN-IN3.B13
020315	CAN-IN3.B14
020316	CAN-IN3.B15
020317	CAN-IN3.B16
020318	CAN-IN3.B17
020319	CAN-IN3.B18
020320	CAN-IN3.B19
020321	CAN-IN3.B20
020322	CAN-IN3.B21
020323	CAN-IN3.B22
020324	CAN-IN3.B23
020325	CAN-IN3.B24
020326	CAN-IN3.B25
020327	CAN-IN3.B26
020328	CAN-IN3.B27
020329	CAN-IN3.B28
020330	CAN-IN3.B29
020331	CAN-IN3.B30
020332	CAN-IN3.B31

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
020400	CAN-SYNC-OUT
025001	AIF-CTRL.B0
025002	AIF-CTRL.B1
025003	AIF-CTRL.B2
025005	AIF-CTRL.B4
025006	AIF-CTRL.B5
025007	AIF-CTRL.B6
025008	AIF-CTRL.B7
025013	AIF-CTRL.B12
025014	AIF-CTRL.B13
025015	AIF-CTRL.B14
025016	AIF-CTRL.B15
025101	AIF-IN.B0
025102	AIF-IN.B1
025103	AIF-IN.B2
025104	AIF-IN.B3
025105	AIF-IN.B4
025106	AIF-IN.B5
025107	AIF-IN.B6
025108	AIF-IN.B7
025109	AIF-IN.B8
025110	AIF-IN.B9

Parameter	Digitales Ausgangssignal (□)
025111	AIF-IN.B10
025112	AIF-IN.B11
025113	AIF-IN.B12
025114	AIF-IN.B13
025115	AIF-IN.B14
025116	AIF-IN.B15
025117	AIF-IN.B16
025118	AIF-IN.B17
025119	AIF-IN.B18
025120	AIF-IN.B19
025121	AIF-IN.B20
025122	AIF-IN.B21
025123	AIF-IN.B22
025124	AIF-IN.B23
025125	AIF-IN.B24
025126	AIF-IN.B25
025127	AIF-IN.B26
025128	AIF-IN.B27
025129	AIF-IN.B28
025130	AIF-IN.B29
025131	AIF-IN.B30
025132	AIF-IN.B31

8.6.3 Auswahlliste 3: Winkelsignale

Parameter	Winkelsignal (▲)
000100	DFSET-PSET
001000	FIXED0INC
005000	MCTRL-PHI-ANG
011100	INT1-POUT
011105	INT2-POUT

Parameter	Winkelsignal (▲)
019521	FCODE-474/1
019522	FCODE-474/2
020103	CAN-IN1.D1
020201	CAN-IN2.D1
020301	CAN-IN3.D1
025103	AIF-IN.D1

8.6.4 Auswahlliste 4: Drehzahlsignale

Parameter	Drehzahlsignal (△)
000050	DFIN-OUT
000100	DFSET-POUT
000250	DFOUT-OUT
001000	FIXEDPHI-0

Parameter	Drehzahlsignal (△)
005000	MCTRL-PHI-ACT
006000	DFRFG-OUT
006220	CONV5-OUT
019521	FCODE-475/1
019522	FCODE-475/2

8.6.5 Auswahlliste 5: Funktionsblöcke

Parameter	Funktionsblock
000000	empty
000050	AIN1
000055	AIN2
000070	AOUT1
000075	AOUT2
000100	DFSET
000200	DFIN
000250	DFOUT
005050	NSET
005100	MPOT1
005150	PCTRL1
005250	NLIM1
005500	ARIT1
005505	ARIT2
005510	ARIT3
005540	SQRT1
005550	ADD1
005555	ADD2
005600	RFG1
005610	SRFG1
005650	ASW1
005655	ASW2
005660	ASW3
005700	ANEG1
005705	ANEG2
005750	FIXSET1
005800	LIM1
005850	ABS1
005900	PT1-1
005905	PT1-2
005950	DT1-1
006000	DFRFG1
006100	MFAIL
006150	DB1
006200	CONV1
006205	CONV2
006210	CONV3
006215	CONV4
006220	CONV5
006230	CONVPHA1

Parameter	Funktionsblock
006300	S&H1
006350	CURVE1
006400	FCNT1
010000	BRK1
010250	R/L/Q
010500	AND1
010505	AND2
010510	AND3
010515	AND4
010520	AND5
010550	OR1
010555	OR2
010560	OR3
010565	OR4
010570	OR5
010600	NOT1
010605	NOT2
010610	NOT3
010615	NOT4
010620	NOT5
010650	CMP1
010655	CMP2
010660	CMP3
010665	CMP4
010700	DIGDEL1
010705	DIGDEL2
010750	TRANS1
010755	TRANS2
010900	FLIP1
010905	FLIP2
011000	DCALC1
011050	PCTRL2
011100	INT1
011105	INT2
011150	FOLL1
013000	FEVAN1
013100	OSZ
015100	MLP1
020000	CAN-OUT
025000	AIF-OUT

8.6.6 Auswahlliste 10: Fehlermeldungen

Parameter	Fehlermeldung
000000	Kein Fehler
000011	OC1 TRIP
000012	OC2 TRIP
000013	OC3 TRIP
000015	OC5 TRIP
000016	OC6 TRIP
000018	OC8 TRIP
000032	LP1 TRIP
000050	OH TRIP
000053	OH3 TRIP
000057	OH7 TRIP
000058	OH8 TRIP
000061	CE0 TRIP
000062	CE1 TRIP
000063	CE2 TRIP
000064	CE3 TRIP
000065	CE4 TRIP
000070	U15 TRIP
000071	CCr TRIP
000072	PR1 TRIP
000073	PR2 TRIP
000074	PEr TRIP
000075	PR0 TRIP
000077	PR3 TRIP
000078	PR4 TRIP
000079	PI TRIP
000083	Sd3 TRIP

Parameter	Fehlermeldung
000085	Sd5 TRIP
000086	Sd6 TRIP
000091	EEr TRIP
000105	H05 TRIP
000107	H07 TRIP
000110	H10 TRIP
000111	H11 TRIP
000140	Id1 TRIP
000141	Id2 TRIP
000200	NMAX TRIP
001030	LU Meldung
001091	EEr Meldung
002018	OC8 Warnung
002020	OU Warnung
002032	LP1 Warnung
002053	OH3 Warnung
002054	OH4 Warnung
002057	OH7 Warnung
002058	OH8 Warnung
002061	CE0 Warnung
002062	CE1 Warnung
002063	CE2 Warnung
002064	CE3 Warnung
002065	CE4 Warnung
002083	Sd3 Warnung
002085	Sd5 Warnung
002086	Sd6 Warnung
002091	EER Warnung

Parameter	Fehlermeldung
00000	Kein Fehler
00011	OC1-TRIP
00012	OC2-TRIP
00015	OC5-TRIP
00032	LP1-TRIP
00050	OH-TRIP
00053	OH3-TRIP
00057	OH7-TRIP
00058	OH8-TRIP
00061	CE0-TRIP
00062	CE1-TRIP
00063	CE2-TRIP
00064	CE3-TRIP
00065	CE4-TRIP
00070	U15-TRIP
00071	CCr-TRIP
00072	Pr1-TRIP
00073	Pr2-TRIP
00074	PEr-TRIP
00075	Pr0-TRIP
00077	Pr3-TRIP
00078	Pr4-TRIP
00079	PI-TRIP
00082	Sd2-TRIP
00083	Sd3-TRIP
00085	Sd5-TRIP
00086	Sd6-TRIP
00087	Sd7-TRIP
00088	Sd8-TRIP
00089	PL-TRIP
00091	EEr-TRIP
00105	H05-TRIP
00107	H07-TRIP

Parameter	Fehlermeldung
00110	H10-TRIP
00111	H11-TRIP
00153	P03-TRIP
00163	P13-TRIP
00166	P16-TRIP
00169	P19-TRIP
00190	nErr-TRIP
00200	NMAX-TRIP
00220	CDA-TRIP
00221	CDA-LOAD-TRIP
01020	OU-Meldung
01030	LU-Meldung
01091	EEr-Meldung
02032	LP1-Warnung
02053	OH3-Warnung
02054	OH4-Warnung
02057	OH7-Warnung
02058	OH8-Warnung
02061	CEO-Warnung
02062	CE1-Warnung
02063	CE2-Warnung
02064	CE3-Warnung
02065	CE4-Warnung
02082	Sd2-Warnung
02083	Sd3-Warnung
02085	Sd5-Warnung
02086	Sd6-Warnung
02091	EER-Warnung
02153	P03-Warnung
02163	P13-Warnung
02166	P16-Warnung
02169	P19-Warnung
02220	CDA-Warnung
02221	CDA-LOAD-Warnung

8.7 Attributtabelle

Die Attributtabelle beschreibt die Eigenschaften der verwendeten Codes. Damit können Sie eigene Programme für die Kommunikation mit dem Antriebsregler erstellen.

So lesen Sie die Attributtabelle

Spalte		Abkürzung	Bedeutung	
Code		Cxxxx	Bezeichnung des Lenze Code	
Index	dec	24575 - Lenze-Codenummer	Index, unter dem der Parameter adressiert wird Der Subindex bei Arrayvariablen entspricht der Lenze-Subcodenummer	Wird nur bei Steuerung über INTERBUS, PROFIBUS-DP oder Systembus (CAN) benötigt
	hex	5FFFh - Lenze-Codenummer		
Daten	DS	E	Datenstruktur	Einfachvariable (nur ein Parameterelement)
		A		Arrayvariable (mehrere Parameterelemente)
	DA	xx	Anzahl der Arrayelemente (Subcodes)	
	DT	B8	Datentyp	1 Byte bitcodiert
		B16		2 Byte bitcodiert
		B32		4 Byte bitcodiert
		FIX32		32 Bit-Wert mit Vorzeichen; dezimal mit 4 Nachkommastellen
		I32		4 Byte mit Vorzeichen
		U32		4 Byte ohne Vorzeichen
		VS		ASCII-String
	Format	VD	LECOM-Format (siehe auch Betriebsanleitung zum Busmodul)	ASCII-Dezimalformat
		VH		ASCII-Hexadezimalformat
		VS		String-Format
		VO		Octett-String-Format für Datenblöcke
	DL		Datenlänge in Byte	die Spalte ”Wichtig” enthält weitere Informationen
Zugriff	LCM-R/W	Ra	Zugriffsberechtigung für LECOM	Lesen ist immer erlaubt
		Wa		Schreiben ist immer erlaubt
		W		Schreiben ist an eine Bedingung geknüpft
	Bedingung	CINH	Bedingung für das Schreiben	Schreiben nur erlaubt bei Reglersperre

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0002	•	•	24573	5FFD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0003	•	•	24572	5FFC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0004	•	•	24571	5FFB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0005	•	•	24570	5FFA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0006	•	•	24569	5FF9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0009	•	•	24566	5FF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0010	•	•	24565	5FF5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0011	•	•	24564	5FF4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0012	•	•	24563	5FF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0013	•	•	24562	5FF2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0014	•	•	24561	5FF1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0015	•	•	24560	5FF0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0016	•	•	24559	5FEF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0017	•	•	24558	5FEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0018	•	•	24557	5FED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0019	•	•	24556	5FEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0020	•	•	24555	5FEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0021	•	•	24554	5FEA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0022	•	•	24553	5FE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0023	•	•	24552	5FE8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0025	•	•	24550	5FE6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0026	•	•	24549	5FE5	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0027	•	•	24548	5FE4	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0030	•	•	24545	5FE1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0032	•	•	24543	5FDF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0033	•	•	24542	5FDE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0034	•	•	24541	5FDD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0036	•	•	24539	5FDB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0037	•	•	24538	5FDA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0038	•	•	24537	5FD9	A	6	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0039	•	•	24536	5FD8	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0040	•	•	24535	5FD7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0042	•	•	24533	5FD5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0043	•	•	24532	5FD4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0045	•	•	24530	5FD2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0046	•	•	24529	5FD1	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0049	•	•	24526	5FCE	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0050	•	•	24525	5FCD	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0051	•	•	24524	5FCC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0052	•	•	24523	5FCB	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0053	•	•	24522	5FCA	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0054	•	•	24521	5FC9	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0056	•	•	24519	5FC7	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0057	•	•	24518	5FC6	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0058	•	•	24517	5FC5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0059	•	•	24516	5FC4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0061	•	•	24514	5FC2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0063	•	•	24512	5FC0	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0064	•	•	24511	5FBF	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0066	•	•	24509	5FBD	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0067	•	•	24508	5FBC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0070	•	•	24505	5FB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0071	•	•	24504	5FB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0074	•	•	24501	5FB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0075	•	•	24500	5FB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0076	•	•	24499	5FB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0077	•	•	24498	5FB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0078	•	•	24497	5FB1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0079	•	•	24496	5FB0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0080	•	•	24495	5FAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0081	•	•	24494	5FAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0082	•	•	24493	5FAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0084	•	•	24491	5FAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0085	•	•	24490	5FAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0086	•	•	24489	5FA9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0087	•	•	24488	5FA8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0088	•	•	24487	5FA7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0089	•	•	24486	5FA6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0090	•	•	24485	5FA5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0091	•	•	24484	5FA4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0092	•	•	24483	5FA3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0093	•	•	24482	5FA2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0094	•	•	24481	5FA1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0095	•	•	24480	5FA0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0096	•	•	24479	5F9F	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0099	•	•	24476	5F9C	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0101	•	•	24474	5F9A	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0103	•	•	24472	5F98	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0104	•	•	24471	5F97	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0105	•	•	24470	5F96	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0107	•	•	24478	5F94	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0108	•	•	24467	5F93	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0109	•	•	24466	5F92	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0114	•	•	24461	5F8D	A	6	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0116	•	•	24459	5F8B	A	32	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0117	•	•	24458	5F8A	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0118	•	•	24457	5F89	A	4	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0120	•	•	24455	5F87	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0121	•	•	24454	5F86	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0122	•	•	24453	5F85	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0125	•	•	24450	5F82	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0126	•	•	24449	5F81	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0127	•	•	24448	5F80	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0128	•	•	24447	5F7F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0130	•	•	24445	5F7D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0132	•	•	24443	5F7B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0133	•	•	24442	5F7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0134	•	•	24441	5F79	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0135	•	•	24440	5F78	E	1	B16	VH	2		
C0136	•	•	24439	5F77	A	3	B16	VH	2	Ra	
C0140	•		24435	5F73	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0141	•	•	24434	5F72	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0142	•	•	24433	5F71	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0143	•	•	24432	5F70	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0144	•	•	24431	5F6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0145	•	•	24430	5F6E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0146	•	•	24429	5F6D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0147	•	•	24428	5F6C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0148	•	•	24427	5F6B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0149	•	•	24426	5F6A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0150	•	•	24425	5F69	E	1	B16	VH	2	Ra	
C0151	•	•	24424	5F68	E	1	B32	VH	4	Ra	
C0155	•	•	24420	5F64	E	1	B16	VH	2	Ra	
C0156	•	•	24419	5F63	A	7	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0157	•	•	24418	5F62	A	7	FIX32	VD	4	Ra	
C0161	•	•	24414	5F5E	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0167	•	•	24408	5F58	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0168	•	•	24407	5F57	A	8	FIX32	VD	4	Ra	
C0169	•	•	24406	5F56	A	8	U32	VH	4	Ra	
C0170	•	•	24405	5F55	A	8	FIX32	VD	4	Ra	
C0173	•	•	24402	5F52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0174		•	24401	5F51	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0178	•	•	24397	5F4D	E	1	U32	VH	4	Ra	
C0179	•	•	24396	5F4C	E	1	U32	VH	4	Ra	
C0182	•	•	24393	5F49	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0183	•	•	24392	5F48	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0190	•	•	24385	5F41	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0195	•	•	24380	5F3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0196	•	•	24379	5F3B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0200	•	•	24375	5F37	E	1	VS	VS	14	Ra	
C0201	•	•	24374	5F36	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0202	•	•	24373	5F35	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0203	•	•	24372	5F34	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0204	•	•	24371	5F33	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0206	•	•	24369	5F31	E	1	VS	VS	20	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0207	•	•	24368	5F30	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0208	•	•	24367	5F2F	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0209	•	•	24366	5F2E	E	1	VS	VS	20	Ra	
C0220	•	•	24355	5F23	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0221	•	•	24354	5F22	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0222	•	•	24353	5F21	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0223	•	•	24352	5F20	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0224	•	•	24351	5F1F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0234	•	•	24341	5F15	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0235	•	•	24340	5F14	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0236	•	•	24339	5F13	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0241	•	•	24334	5F0E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0244	•	•	24331	5F0B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0250	•	•	24325	5F05	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0252	•	•	24323	5F03	E	1	I32	VH	4	Ra/Wa	
C0253	•	•	24322	5F02	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0260	•	•	24315	5EFB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0261	•	•	24314	5EFA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0262	•	•	24313	5EF9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0263	•	•	24312	5EF8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0264	•	•	24311	5EF7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0265	•	•	24310	5EF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0267	•	•	24308	5EF4	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0268	•	•	24307	5EF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0269	•	•	24306	5EF2	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0325	•	•	24250	5EBA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0326	•	•	24249	5EB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0327	•	•	24248	5EB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0328	•	•	24247	5EB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0329	•	•	24246	5EB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0332	•	•	24243	5EB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0333	•	•	24242	5EB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0336	•	•	24239	5EAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0337	•	•	24238	5EAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0338	•	•	24237	5EAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0339	•	•	24236	5EAC	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0340	•	•	24235	5EAB	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0350	•	•	24225	5EA1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0351	•	•	24224	5EA0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0352	•	•	24223	5E9F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0353	•	•	24222	5E9E	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0354	•	•	24221	5E9D	A	6	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0355	•	•	24220	5E9C	A	6	FIX32	VD	4	Ra	
C0356	•	•	24219	5E9B	A	4	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0357	•	•	24218	5E9A	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0358	•	•	24217	5E99	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0359	•	•	24216	5E98	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0360	•	•	24215	5E97	A	12	FIX32	VD	4	Ra	
C0361	•	•	24214	5E96	A	12	FIX32	VD	4	Ra	
C0364	•	•	24211	5E93	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0365	•	•	24210	5E92	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0366	•	•	24209	5E91	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0367	•	•	24208	5E90	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0368	•	•	24207	5E8F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0369	•	•	24206	5E8E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0400	•	•	24175	5E6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0402	•	•	24173	5E6D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0403	•	•	24172	5E6C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0404	•	•	24171	5E6B	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0405	•	•	24170	5E6A	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0407	•	•	24168	5E68	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0408	•	•	24167	5E67	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0409	•	•	24166	5E66	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0420	•	•	24155	5E5B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0421	•	•	24154	5E5A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0425	•	•	24150	5E56	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0426	•	•	24149	5E55	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0427	•	•	24148	5E54	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0429	•	•	24146	5E52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0431	•	•	24144	5E50	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0432	•	•	24143	5E4F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0433	•	•	24142	5E4E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0434	•	•	24141	5E4D	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0436	•	•	24139	5E4B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0437	•	•	24138	5E4A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0438	•	•	24137	5E49	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0439	•	•	24136	5E48	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0443	•	•	24132	5E44	E	1	B8	VH	1	Ra	
C0444	•	•	24131	5E43	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0450	•	•	24125	5E3D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0451	•	•	24124	5E3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0452	•	•	24123	5E3B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0458	•	•	24117	5E35	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0459	•	•	24116	5E34	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0464	•	•	24111	5E2F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0465	•	•	24110	5E2E	A	50	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0466	•	•	24109	5E2D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0469	•	•	24106	5E2A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0470	•	•	24105	5E29	A	4	B8	VH	1	Ra/Wa	
C0471	•	•	24104	5E28	E	1	B32	VH	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0472	•	•	24103	5E27	A	20	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0473	•	•	24102	5E26	A	10	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0474	•	•	24101	5E25	A	2	I32	VH	4	Ra/Wa	
C0475	•	•	24100	5E24	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0497	•	•	24078	5E0E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0510	•	•	24065	5E01	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0511	•	•	24064	5E00	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0517	•	•	24058	5DFA	A	32	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0520	•	•	24055	5DF7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0521	•	•	24054	5DF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0522	•	•	24053	5DF5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0523	•	•	24052	5DF4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0524	•	•	24051	5DF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0525	•	•	24050	5DF2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0526	•	•	24049	5DF1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0527	•	•	24048	5DF0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0528	•	•	24047	5DEF	A	2	I32	VH	4	Ra	
C0529	•	•	24046	5DEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0530	•	•	24045	5DED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0531	•	•	24044	5DEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0532	•	•	24043	5DEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0533	•	•	24042	5DEA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0534	•	•	24041	5DE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0535	•	•	24040	5DE8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0536	•	•	24039	5DE7	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0537	•	•	24038	5DE6	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0538	•	•	24037	5DE5	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0539	•	•	24036	5DE4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0540	•	•	24035	5DE3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0541	•	•	24034	5DE2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0542	•	•	24033	5DE1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0544	•	•	24031	5DDF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0545	•	•	24030	5DDE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0546	•	•	24029	5DDD	E	1	U32	VH	4	Ra/Wa	
C0547	•	•	24028	5DDC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0548	•	•	24027	5DDB	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0549	•	•	24026	5DDA	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0560	•	•	24015	5DCF	A	15	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0561	•	•	24014	5DCE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0562	•	•	24013	5DCD	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0563	•	•	24012	5DCC	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0564	•	•	24011	5DCB	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0570	•	•	24005	5DC5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0571	•	•	24004	5DC4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0572	•	•	24003	5DC3	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0573	•	•	24002	5DC2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0574	•		24001	5DC1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0581	•	•	23994	5DBA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0582	•	•	23993	5DB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0583	•	•	23992	5DB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0584	•	•	23991	5DB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0585	•	•	23990	5DB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0587	•	•	23988	5DB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0588	•	•	23987	5DB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0591	•	•	23984	5DB0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0592	•	•	23983	5DAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0593	•	•	23982	5DAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0594	•	•	23981	5DAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0595	•	•	23980	5DAC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0596	•	•	23979	5DAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0597	•	•	23978	5DAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0598	•	•	23977	5DA9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0599	•	•	23976	5DA8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0600	•	•	23975	5DA7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0601	•	•	23974	5DA6	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0602	•	•	23973	5DA5	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0603	•	•	23972	5DA4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0604	•	•	23971	5DA3	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0605	•	•	23970	5DA2	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0606	•	•	23969	5DA1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0608	•	•	23967	5D9F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0609	•	•	23966	5D9E	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0610	•	•	23965	5D9D	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0611	•	•	23964	5D9C	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0612	•	•	23963	5D9B	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0613	•	•	23962	5D9A	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0620	•	•	23955	5D93	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0621	•	•	23954	5D92	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0622	•	•	23953	5D91	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0623	•	•	23952	5D90	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0630	•	•	23945	5D89	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0631	•	•	23944	5D88	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0632	•	•	23943	5D87	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0633	•	•	23942	5D86	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0640	•	•	23935	5D7F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0641	•	•	23934	5D7E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0642	•	•	23933	5D7D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0643	•	•	23932	5D7C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0644	•	•	23931	5D7B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0645	•	•	23930	5D7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0650	•	•	23925	5D75	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0651	•	•	23924	5D74	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0652	•	•	23923	5D73	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0653	•	•	23922	5D72	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0654	•	•	23921	5D71	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0655	•	•	23920	5D70	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0656	•	•	23919	5D6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0657	•	•	23918	5D6E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0658	•	•	23917	5D6D	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0661	•	•	23914	5D6A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0662	•	•	23913	5D69	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0671	•	•	23904	5D60	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0672	•	•	23903	5D5F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0673	•	•	23902	5D5E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0674	•	•	23901	5D5D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0675	•	•	23900	5D5C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0676	•	•	23899	5D5B	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0677	•	•	23898	5D5A	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0680	•	•	23895	5D57	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0681	•	•	23894	5D56	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0682	•	•	23893	5D55	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0683	•	•	23892	5D54	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0684	•	•	23891	5D53	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0685	•	•	23890	5D52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0686	•	•	23889	5D51	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0687	•	•	23888	5D50	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0688	•	•	23887	5D4F	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0689	•	•	23886	5D4E	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0690	•	•	23885	5D4D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0691	•	•	23884	5D4C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0692	•	•	23883	5D4B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0693	•	•	23882	5D4A	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0694	•	•	23881	5D49	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0700	•	•	23875	5D43	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0701	•	•	23874	5D42	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0703	•	•	23872	5D40	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0704	•	•	23871	5D3F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0705	•	•	23870	5D3E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0706	•	•	23869	5D3D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0707	•	•	23868	5D3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0708	•	•	23867	5D3B	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0709	•	•	23866	5D3A	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0710	•	•	23865	5D39	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0711	•	•	23864	5D38	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0713	•	•	23862	5D36	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0714	•	•	23861	5D35	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0715	•	•	23860	5D34	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0716	•	•	23859	5D33	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0718	•	•	23857	5D31	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0719	•	•	23856	5D30	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0720	•	•	23855	5D2F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0721	•	•	23854	5D2E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0723	•	•	23852	5D2C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0724	•	•	23851	5D2B	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0725	•	•	23850	5D2A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0726	•	•	23849	5D29	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0728	•	•	23847	5D27	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0729	•	•	23846	5D26	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0730	•	•	23845	5D25	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0731	•	•	23844	5D24	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0732	•	•	23843	5D23	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0733	•	•	23842	5D22	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0734	•	•	23841	5D21	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0735	•	•	23840	5D20	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0736	•	•	23839	5D1F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0737	•	•	23838	5D1E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0738	•	•	23837	5D1D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0739	•	•	23836	5D1C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0740	•	•	23835	5D1B	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0741	•	•	23834	5D1A	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0742	•	•	23833	5D19	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0743	•	•	23832	5D18	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0744	•	•	23831	5D17	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0749	•	•	23826	5D12	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0750	•	•	23825	5D11	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0751	•	•	23824	5D10	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0752	•	•	23823	5D0F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0753	•	•	23822	5D0E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0754	•	•	23821	5D0D	E	1	U32	VH	4	Ra/Wa	
C0755	•	•	23820	5D0C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0756	•	•	23819	5D0B	E	1	I32	VH	4	Ra/Wa	
C0757	•	•	23818	5D0A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0758	•	•	23817	5D09	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0759	•	•	23816	5D08	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0760	•	•	23815	5D07	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0761	•	•	23814	5D06	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0764	•	•	23811	5D03	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0765	•	•	23810	5D02	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0770	•	•	23805	5CFD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0771	•	•	23804	5CFC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0772	•	•	23803	5CFB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0773	•	•	23802	5CFA	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0775	•	•	23800	5CF8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0776	•	•	23799	5CF7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0777	•	•	23798	5CF6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0778	•	•	23797	5CF5	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0780	•	•	23795	5CF3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0781	•	•	23794	5CF2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0782	•	•	23793	5CF1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0783	•	•	23792	5CF0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0784	•	•	23791	5CEF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0785	•	•	23790	5CEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0786	•	•	23789	5CED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0787	•	•	23788	5CEC	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0788	•	•	23787	5CEB	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0789	•	•	23786	5CEA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0790	•	•	23785	5CE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0798	•	•	23777	5CE1	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0799	•	•	23776	5CE0	A	13	FIX32	VD	4	Ra	
C0800	•	•	23775	5CDF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0801	•	•	23774	5CDE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0802	•	•	23773	5CDD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0803	•	•	23772	5CDC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0804	•	•	23771	5CDB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0805	•	•	23770	5CDA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0808	•	•	23767	5CD7	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0809	•	•	23766	5CD6	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0810	•	•	23765	5CD5	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0811	•	•	23764	5CD4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0812	•	•	23763	5CD3	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0813	•	•	23762	5CD2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0815	•	•	23760	5CD0	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0816	•	•	23759	5CCF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0817	•	•	23758	5CCE	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0818	•	•	23757	5CCD	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0820	•	•	23755	5CCB	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0821	•	•	23754	5CCA	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0822	•	•	23753	5CC9	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0823	•	•	23752	5CC8	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0824	•	•	23751	5CC7	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0825	•	•	23750	5CC6	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0826	•	•	23749	5CC5	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0827	•	•	23748	5CC4	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0828	•	•	23747	5CC3	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0829	•	•	23746	5CC2	A	3	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0830	•	•	23745	5CC1	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0831	•	•	23744	5CC0	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0832	•	•	23743	5CBF	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0833	•	•	23742	5CBE	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0834	•	•	23741	5CBD	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0835	•	•	23740	5CBC	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0836	•	•	23739	5CBB	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0837	•	•	23738	5CBA	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0838	•	•	23737	5CB9	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0839	•	•	23736	5CB8	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0840	•	•	23735	5CB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0841	•	•	23734	5CB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0842	•	•	23733	5CB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0843	•	•	23732	5CB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0844	•	•	23731	5CB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0845	•	•	23730	5CB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0846	•	•	23729	5CB1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0847	•	•	23728	5CB0	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0848	•	•	23727	5CAF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0849	•	•	23726	5CAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0850	•	•	23725	5CAD	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0851	•	•	23724	5CAC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0852	•	•	23723	5CAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0853	•	•	23722	5CAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0855	•	•	23720	5CA8	A	2	B16	VH	2	Ra	
C0856	•	•	23719	5CA7	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0857	•	•	23718	5CA6	E	1	I32	VH	4	Ra	
C0858	•	•	23717	5CA5	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0859	•	•	23716	5CA4	E	1	I32	VH	4	Ra	
C0860	•	•	23715	5CA3	A	11	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0861	•	•	23714	5CA2	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0863	•	•	23712	5CA0	A	6	B32	VH	4	Ra	
C0864	•	•	23711	5C9F	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0865	•	•	23710	5C9E	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0866	•	•	23709	5C9D	A	11	I32	VH	4	Ra	
C0867	•	•	23708	5C9C	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0868	•	•	23707	5C9B	A	11	I32	VH	4	Ra	
C0869	•	•	23706	5C9A	A	3	I32	VH	4	Ra	
C0870	•	•	23705	5C99	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0871	•	•	23704	5C98	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0876	•	•	23699	5C93	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0878	•	•	23697	5C91	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0879	•	•	23696	5C90	A	3	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0880	•	•	23695	5C8F	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0881	•	•	23694	5C8E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0884	•	•	23691	5C8B	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C0885	•	•	23690	5C8A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0886	•	•	23689	5C89	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0889	•	•	23686	5C86	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C0890	•	•	23685	5C85	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0891	•	•	23684	5C84	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0892	•	•	23683	5C83	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0893	•	•	23682	5C82	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0899	•	•	23676	5C7C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0900	•	•	23675	5C7B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0901	•	•	23674	5C7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0902	•	•	23673	5C79	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0903	•	•	23672	5C78	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0904	•	•	23671	5C77	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0905	•	•	23670	5C76	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0906	•	•	23669	5C75	A	6	FIX32	VD	4	Ra	
C0907	•	•	23668	5C74	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C0909	•	•	23666	5C72	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0910	•	•	23665	5C71	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0911	•	•	23664	5C70	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0912	•	•	23663	5C6F	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0913	•		23662	5C6E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0940	•	•	23635	5C53	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0941	•	•	23634	5C52	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0942	•	•	23633	5C51	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0943	•	•	23632	5C50	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0945	•	•	23630	5C4E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0946	•	•	23629	5C4D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0947	•	•	23628	5C4C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0948	•	•	23627	5C4B	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0950	•	•	23625	5C49	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0951	•	•	23624	5C48	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0952	•	•	23623	5C47	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0953	•	•	23622	5C46	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0955	•	•	23620	5C44	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0956	•	•	23619	5C43	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0957	•	•	23618	5C42	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0958	•	•	23617	5C41	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0960	•	•	23615	5C3F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0961	•	•	23614	5C3E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0962	•	•	23613	5C3D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0963	•	•	23612	5C3C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0964	•	•	23611	5C3B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0965	•	•	23610	5C3A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0966	•	•	23609	5C39	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C0967	•	•	23608	5C38	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0968	•	•	23607	5C37	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C0970	•	•	23605	5C35	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0971	•	•	23604	5C34	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0972	•	•	23603	5C33	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0973	•	•	23602	5C32	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0974	•	•	23601	5C31	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0975	•	•	23600	5C30	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0976	•	•	23599	5C2F	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0977	•	•	23598	5C2E	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0978	•	•	23597	5C2D	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C0980	•	•	23595	5C2B	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0981	•	•	23594	5C2A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0982	•	•	23593	5C29	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0983	•	•	23592	5C28	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C0988	•	•	23587	5C23	A	7	FIX32	VD	4	Ra	
C0989	•	•	23586	5C22	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1000	•	•	23575	5C17	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1001	•	•	23574	5C16	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1002	•	•	23573	5C15	E	1	I32	VH	4	Ra/Wa	
C1040	•	•	23535	5BEF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1041	•	•	23534	5BEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1042	•	•	23533	5BED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1043	•	•	23532	5BEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1044	•	•	23531	5BEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1045	•	•	23530	5BEA	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1046	•	•	23529	5BE9	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1090	•	•	23485	5BBD	E	1	I32	VH	4	Ra	
C1091	•	•	23484	5BBC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1092	•	•	23483	5BBB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1093	•	•	23482	5BBA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1094	•	•	23481	5BB9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1095	•	•	23480	5BB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1096	•	•	23479	5BB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1097	•	•	23478	5BB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1098	•	•	23477	5BB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1099	•	•	23476	5BB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1100	•	•	23475	5BB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1101	•	•	23474	5BB2	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1102	•	•	23473	5BB1	A	3	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1103	•	•	23472	5BB0	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1104	•	•	23471	5BAF	A	3	FIX32	VD	4	Ra	
C1160	•	•	23418	5B7A	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1161	•	•	23417	5B79	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1162	•	•	23416	5B78	E	1	FIX32	VD	4	Ra	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C1163	•	•	23415	5B77	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1190	•	•	23388	5B5C	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1191	•	•	23387	5B5B	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1192	•	•	23386	5B5A	A	2	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1300	•	•	23278	5AEE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1301	•	•	23277	5AED	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1302	•	•	23276	5AEC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1303	•	•	23275	5AEB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1304	•	•	23274	5AEA	E	1	VS	VS	20	Ra	
C1305	•	•	23273	5AE9	E	1	VS	VS	20	Ra	
C1306	•	•	23272	5AE8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1307	•	•	23271	5AE7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1308	•	•	23270	5AE6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1309	•	•	23269	5AE5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1310	•	•	23268	5AE4	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1311	•	•	23267	5AE3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1320	•	•	23258	5ADA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1321	•	•	23257	5AD9	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1322	•	•	23256	5AD8	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1325	•	•	23253	5AD5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1326	•	•	23252	5AD4	A	2	FIX32	VD	4	Ra	
C1327	•	•	23251	5AD3	A	2	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1328	•	•	23250	5AD2	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1330	•	•	23248	5AD0	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1331	•	•	23247	5ACF	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1332	•	•	23246	5ACE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1333	•	•	23245	5ACD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1334	•	•	23244	5ACC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1335	•	•	23243	5ACB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1336	•	•	23242	5ACA	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1337	•	•	23241	5AC9	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1340	•	•	23238	5AC6	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1341	•	•	23237	5AC5	A	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1344	•	•	23234	5AC2	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C1345	•	•	23233	5AC1	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C1350	•	•	23228	5ABC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1351	•	•	23227	5ABB	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1354	•	•	23224	5AB8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1355	•	•	23223	5AB7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1356	•	•	23222	5AB6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1357	•	•	23221	5AB5	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1358	•	•	23220	5AB4	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1359	•	•	23219	5AB3	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1360	•	•	23218	5AB2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1361	•	•	23217	5AB1	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	

Code	Antriebsregler		Index		Daten					Zugriff	
	EVF9321 ... EVF9333	EVF9335 ... EVF9383	dec	hex	DS	DA	DT	Format	DL	LCM-R/W	Bedingung
C1364	•	•	23214	5AAE	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1365	•	•	23213	5AAD	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1366	•	•	23212	5AAC	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1367	•	•	23211	5AAB	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1368	•	•	23210	5AAA	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1369	•	•	23209	5AA9	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1370	•	•	23208	5AA8	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1371	•	•	23207	5AA7	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1372	•	•	23206	5AA6	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1373	•	•	23205	5AA5	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1375	•	•	23203	5AA3	E	4	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1376	•	•	23202	5AA2	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1377	•	•	23201	5AA1	A	4	FIX32	VD	4	Ra	
C1378	•	•	23200	5AA0	E	1	FIX32	VD	4	Ra	
C1583	•	•	22995	59D3	E	1	FIX32	VD	4	Ra/Wa	
C1751	•	•	22827	592B	A	17	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1753	•	•	22825	5929	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1754	•	•	22824	5928	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH
C1755	•	•	22823	5927	E	1	FIX32	VD	4	Ra/W	CINH

9 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

Inhalt

9.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 9.1-1
9.1.1 Betriebsdaten anzeigen 9.1-1
9.1.2 Diagnose 9.1-2
9.2 Fehlersuche 9.2-1
9.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler 9.2-1
9.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 9.2-1
9.3 Antriebsverhalten bei Störungen 9.3-1
9.4 Störungsbeseitigung 9.4-1
9.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 9.4-1
9.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 9.4-2
9.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) 9.4-3
9.5 Systemfehlermeldungen 9.5-1
9.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 9.5-1
9.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 9.5-5

9.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

9.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.

Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000 {1 rpm}	36000	Drehzahllistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0052	MCTRL-Umot		0 {1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0053	UG-VOLTAGE		0 {1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0054	Imot		0,0 {0,1 A}	5000,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0061	Heatsink temp		0 {1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP OH ● Vorwarnung möglich über OH4, Temperatur wird in C0122 eingestellt	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
C0063	Mot temp		0 {1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP OH3 gesetzt – Vorwarnung möglich über OH7, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung OH8 gesetzt	📖 8.2-25 📖 8.2-41

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0064	Utilization		0	{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 110 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022	📖 8.2-25 📖 8.2-41
C0150	Status word		Bit00 – Bit08 Status Code Bit01 IMP Bit09 Status Code Bit02 – Bit10 Status Code Bit03 – Bit11 Status Code Bit04 – Bit12 Warnung Bit05 – Bit13 Meldung Bit06 n = 0 Bit14 – Bit07 CINH Bit15 –			Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder	Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)

9.1.2 Diagnose

Beschreibung Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige	
			0 invalid	Defektes Leistungsteil	
			1 none	Kein Leistungsteil	
			14 9335VC 400V 20 9383VC 400V	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers	
			21 9334VC 500V 28 9383VC 500V		
			9321 9321VC 9333 9333VC		
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige	

9.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 9.5-1)

9.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand
rot ①	**grün** ②	
aus	ein	Antriebsregler freigegeben
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt
blinkt schnell	aus	Unterspannung
blinkt langsam	aus	Störung aktiv



9.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

9.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ► Nach TRIP-Reset (📖 9.5-5):
  - – Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - – Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Bei einer Störung ≤5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ► Bei einer Störung >5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ► Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

”Übertemperatur Kühlkörper” (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

”Fehler in Motorphase” (Keypad XT:*LP1*)

”PTC-Überwachung” (Keypad XT:*OH51*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

9.4 Störungsbeseitigung

9.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

9.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 9.4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

9.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung)

Beschreibung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU)

Typen EVF93xx-EVV210, EVF93xx-EVV240, EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300				
Netzspannungsbereich		**C0173**	**Abschaltschwelle OU**	**Einschaltschwelle OU**
< 400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	2	770 V	755 V
480 V	Bremstransistor	3	770 V	755 V
480 V	Bremstransistor	4	800 V	785 V
500 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	5	900 V	885 V

* Lenze-Einstellung

Typen EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV060 und EVF93xx-EVV110				
Netzspannungsbereich		**C0173**	**Abschaltschwelle OU**	**Einschaltschwelle OU**
400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	nur Anzeige	700 V	685 V

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG	
Nr.	**Bezeichnung**	**Lenze**	**Auswahl**			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms} -	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet	📖 8.2-25 📖 8.2-41 📖 9.4-3

Abgleich




Abb. 9.4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

9.5 Systemfehlermeldungen

9.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage über Systembus (CAN) werden die Störungsmeldungen als Nummern dargestellt (siehe erste Spalte der Tabelle).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
---	---	keine Störung	-	-
0011	OC1	Überstrom in Motorleitung (I_a > 2,25 x I_N; Hardware-Überwachung)	Kurzschlussfall	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung ist zu hoch.	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden.
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105).	● Verstärkung (P-Anteil) des Imax-Reglers vergrößern (C0075). ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076).
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht.	Verdrahtung des Encoders prüfen.
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen.	● Siehe 📖 9.4-1
			Fehlen einer Netzphase.	● Geräteanschluss und Zuleitung prüfen. ● Netzspannung prüfen.
0012	OC2	Erdschluss Motorleitung	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt.	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf.	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105).	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075). ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076). ● Rampenzeiten verlängern. ● 📖 9.4-2, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
0015	OC5	I x t-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Überstrom ● Dauernde Überlast mit I_{Motor} > 1.05 x I_{Nx}	Antriebsauslegung prüfen.
0016	OC6	I^2xt-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
x018	OC8	I^2xt-Überlast Vorwarnung	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis	Bremsenergie ist zu hoch. (Zwischenkreisspannung ist höher als in C0173 eingestellt.)	● Bremseinheit bzw. Rückspeiseeinheit einsetzen. ● Auslegung des Bremswiderstandes prüfen.
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis	Zwischenkreisspannung ist kleiner als in C0173 festgelegt.	● Netzspannung prüfen. ● Versorgungsmodul prüfen.
x032	LP1	Motorphasenausfall	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen.	● Motor prüfen. ● Motorleitung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0597 = 3).
			Der Stromgrenzwert ist zu niedrig eingestellt.	● Höheren Stromgrenzwert über C0599 einstellen.
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > +90 °C	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen.
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
x053	OH3	Motortemperatur > +150 °C Schwelle (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0583 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0582 = 3).
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
			Wert in C0122 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0122 einstellen.
x057	OH7	Motortemperatur > C0121 (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0584 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
			Wert in C0121 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0121 einstellen.
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch.	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0585 = 3).
			Klemmen T1 und T2 sind nicht belegt.	PTC/Temperaturkontakt anschließen.
x061	CE0	Kommunikationsfehler Automatisierungs-Interface (AIF)	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über AIF.	● Kommunikationsmodul/ Keypad XT fest aufstecken, ggf. festschrauben. ● Überwachung ausschalten (C0126 = 3).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN	CAN1_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	● Verdrahtung an X4 prüfen. ● Sender prüfen. ● ggf. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0591 = 3).
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN	CAN2_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	● Verdrahtung an X4 prüfen. ● Sender prüfen. ● ggf. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0592 = 3).
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN	CAN3_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	● Verdrahtung an X4 prüfen. ● Sender prüfen. ● ggf. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0593 = 3).
x065	CE4	BUS-OFF Zustand Systembus (CAN)	Der Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus (CAN) empfangen und sich vom Bus abgekoppelt.	● Verdrahtung an X4 prüfen: Busabschluss vorhanden? ● Schirmauflage der Leitungen prüfen. ● PE-Anbindung prüfen. ● Busbelastung prüfen, ggf. Übertragungsrate reduzieren. (Leitungslänge beachten!) ● Überwachung ausschalten (C0595 = 3).
0071	CCR	Systemstörung	Starke Störeinkopplungen auf den Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen.
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	● Verdrahtung prüfen. ● PE-Anbindung prüfen.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	● Fehler beim Laden eines Parametersatzes. ● Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	● Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 1. ● Bei PLC-Geräten die Verwendung von Pointern prüfen.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um die Störung zurücksetzen zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 1.
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	● Fehler beim Laden eines Parametersatzes. ● Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	● Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 2.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 2.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0074	PEr	Programmfehler	Fehler im Programmablauf	Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken. **Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!**
0075	PR0	Parametersatz-Fehler.	Ein Update der Betriebs-Software wurde durchgeführt.	Speichern der Lenze-Einstellung C0003 = 1.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 3.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 3.
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 4.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 4.
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	• Ein Fehler wurde beim Parametersatz-Transfer zwischen zwei Geräten festgestellt. • Der Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler, z. B. wenn Daten von einem Antriebsregler größerer Leistung zu einem Antriebsregler kleinerer Leistung übertragen wurden.	• Parametersatz korrigieren. • Parametersatz (auf Diskette/ CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken.
x083	Sd3	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen.	Leitung auf Drahtbruch prüfen.
			Pin X9/8 ist nicht belegt.	Pin X9/8mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3).
x085	Sd5	Geberfehler an X6/1 und X6/2 (C0034 = 1)	Stromsignal an X6/1 und X6/2 < 2mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen. • Stromsignalgeber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0598 = 3).
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	Geber der Motortemperatur-Erfassung an X7 oder X8 meldet undefinierte Werte.	• Leitung auf festen Anschluss prüfen. • Überwachung ausschalten (C0594 = 3).
x091	EEr	Externe Überwachung wurde über **DCTRL** ausgelöst.	Ein mit der Funktion TRIP-SET belegtes digitales Signal wurde aktiviert.	• Externen Geber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0581 = 3).
0105	H05	Interne Störung (Speicher)		Rücksprache mit Lenze erforderlich.
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt.	Rücksprache mit Lenze erforderlich.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	Sensor, der die Kühlkörpertemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	● Rücksprache mit Lenze erforderlich. ● Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	Sensor, der die Innenraumtemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	● Rücksprache mit Lenze erforderlich. ● Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
0140	ID1	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Kein Motor angeschlossen.	Motoranschluss prüfen.
			Ständerwiderstand zu groß.	Eingegebene Motordaten prüfen.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
0141	ID2	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Motor zu klein ausgelegt.	● Eingegebene Motordaten prüfen. Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden. ● Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). Für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
x200	NMAX	Maximale Anlagendrehzahl (C0596) wurde überschritten.	● Aktive Last (z. B. bei Hubwerken) ist zu groß. ● Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment ist zu stark begrenzt.	● Antriebsauslegung prüfen. ● Evtl. Drehmomentgrenze erhöhen. ● Überwachung ausschalten (C0607 = 3).

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. ”2091”: Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst

9.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Reaktion	Maßnahmen zum Zurücksetzen der Störungsmeldung
TRIP	**Hinweis!** Ist eine TRIP-Quelle noch aktiv, lässt sich der anstehende TRIP nicht zurücksetzen.
	Das Zurücksetzen des TRIP kann erfolgen durch: ● Keypad XT EMZ9371 BC ⇨ STOP drücken. Danach RUN drücken, um den Antriebsregler wieder freizugeben. ● Codestelle C0043 = 0 setzen. ● Steuerwort C0135, Bit 11 ● Steuerwort AIF ● Steuerwort Systembus (CAN) Nach Zurücksetzen des TRIP bleibt der Antrieb im Stillstand.
Meldung	**Gefahr!** Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf und der Antrieb läuft selbsttätig wieder an.
Warnung	Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf.

10 Verbundbetrieb

Inhalt

10.1 Funktionsbeschreibung 10.1-1
10.2 Sicherungen und Leitungsquerschnitte 10.2-1
10.3 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen) 10.3-1
10.4 Bremsbetrieb im Antriebsverbund 10.4-1

10.1 Funktionsbeschreibung

Bei Antriebssystemen im Zwischenkreisverbund können Sie zwischen den angeschlossenen Antriebsreglern die Energie auf der DC-Spannungsebene austauschen.

Energieaustausch im DC-Zwischenkreis

Wenn ein oder mehrere Antriebsregler generatorisch (Bremsbetrieb) arbeiten, wird die zurückgespeiste Energie in den gemeinsamen DC-Zwischenkreis abgegeben. Die Energie steht dann den motorisch arbeitenden Antriebsreglern im Antriebsverbund zur Verfügung.

Für den Antriebsverbund kann die Energie aus dem Drehstromnetz eingespeist werden über

- eine Versorgungs- und Rückspeise-Einheit 934X.
- eine Einspeise-Einheit 936X.
- einen oder mehrere Antriebsregler.
- die Kombination aus Rückspeise-Einheit 934X bzw. 936x und Antriebsregler.

Vorteile mit dem Antriebsverbund

Sie können ggf. Brems- und Versorgungseinheiten einsparen und gleichzeitig die Energieentnahme aus dem Netz reduzieren.

Die Anzahl der Netz-Einspeisestellen lassen sich optimal an die Anwendung anpassen.

Hinweis!

- Zentrale Einspeisung (eine Einspeisestelle):
  - Legen Sie die Mehrachsanwendung mit Lenze »Drive Solution Designer« (DSD) aus.
  - DSD unterstützt bei der Auswahl geeigneter Komponenten und der Optimierung des DC-Verbunds.
- Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen):
  - Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Lenze-Ansprechpartner.

10.2 Sicherungen und Leitungsquerschnitte

Eine DC-Einspeisung ist nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300 möglich.

Installation nach EN 60204-1

Anschlussbedingungen	
Bereich	Beschreibung
Netz	DC 480 ... 800 V
Sicherungen	● Nur Halbleiterschutz-Sicherungen. ● Bei Verwendung anderer als die angegeben Sicherungen können sich andere Sicherungsströme und Leitungsquerschnitte ergeben.
Leitungen	● DC-Leitungen ($+U_G$, $-U_G$) grundsätzlich 2-polig absichern. ● Verlegeart B2 und C: Verwendung von PVC-isolierten Kupferleitungen, Leitertemperatur < 70 °C, Umgebungstemperatur < 40 °C, keine Häufung der Leitungen oder Adern, drei belastete Adern. Die Angaben sind Empfehlungen. Andere Auslegungen/Verlegearten sind möglich (z. B. nach VDE 0298-4).
Nationale und regionale Vorschriften beachten!	

9300		Schmelzsicherung		Leitungsquerschnitt	
		Anzahl	Sicherungs-Bemessungsstrom	Verlegeart F	
				$+U_G$, $-U_G$	PE
Typ			[A]	[mm²]	[mm²]
EVF9335-EVV2xx EVF9335-EVV300		1	400	2 × 50 [1)]	95
EVF9336-EVV2xx EVF9336-EVV300		1	400	2 × 50 [1)]	95
EVF9337-EVV2xx EVF9337-EVV300		2	350	2 × 95 [1)]	95
EVF9338-EVV2xx EVF9338-EVV300		2	400	2 × 95 [1)]	150
EVF9381-EVV2xx	Master	1	400	2 × 50 [1)]	95
EVF9381-EVV300	Slave	1	400	2 × 50 [1)]	95
EVF9382-EVV2xx	Master	2	350	2 × 95 [1)]	95
EVF9382-EVV300	Slave	2	350	2 × 95 [1)]	95
EVF9383-EVV2xx	Master	2	400	2 × 95 [1)]	150
EVF9383-EVV300	Slave	2	400	2 × 95 [1)]	150

[1)] Zwei Leiter je Pfad; beide Leiter müssen den gleichen Querschnitt haben

10.3 Dezentrale Einspeisung (mehrere Einspeisestellen)

Prinzipschaltbild




Abb. 10.3-1 Antriebsregler mit dezentraler Einspeisung im Antriebsverbund

F1 ... F6	Netzsicherungen
F7 ... F14	Sicherungen auf der DC-Ebene
Z1	Netzdrossel
Z2	Netzdrossel für DC-Einspeiseeinheiten 9360 9364: ELN3-0038H085 9365: ELN3-0017H170
Z3	DC-Drossel 9364: 0,75 mH, 90 A 9365: 2 × 0,75 mH, 90 A (parallelgeschaltet)
K10	Netzschütz
S1	Netz ”EIN”
S2	Netz ”AUS”

10.4 Bremsbetrieb im Antriebsverbund

- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9383 in den Varianten V270 und V300 sind mit einem integrierten Bremstransistor ausgerüstet.
- Antriebsregler EVF9381 ... EVF9383 in den Varianten V270 und V300 bestehen aus Master und Slave. Beide, Master und Slave, enthalten jeweils einen Bremstransistor. Die Bremsenergie wird in der Regel zu gleichen Teilen über Master und Slave abgeführt.
- ImDC-Verbund müssen Sie bei allen Antriebsreglern der Varianten V270 und V300 die Schaltschwellen der Bremstransistoren auf den gleichen Wert einstellen (C0174).
- Bei geringer Bremsenergie (z. B. generatorischer Betrieb) können Sie auch Bremschopper 9352 einsetzen. Ein gleichzeitiger Bremsbetrieb mit Bremschopper 9352 und integriertem Bremswiderstand ist aufgrund der unterschiedlichen Schaltschwellen nicht möglich.

11 Sicherheitstechnik

Inhalt

11.1 Wichtige Hinweise 11.1-1
11.2 Funktionsweise 11.2-1
11.3 Sicherheitsrelais KSR 11.3-1
11.4 Funktionsprüfung 11.4-1
11.4.1 Wichtige Hinweise 11.4-1
11.4.2 Manuelle Prüfung der Sicherheitsfunktion 11.4-2
11.4.3 Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS 11.4-3

11.1 Wichtige Hinweise

Stop!

Bei den Geräten EVF9335 ... EVF9383 der Varianten V060, V110, V270 und V300 wird bei aktivierter Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" der integrierte Bremstransistor deaktiviert.

Die Antriebsregler unterstützen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (alte Bezeichnung "Sicherer Halt"), "Schutz gegen unerwarteten Anlauf", nach den Anforderungen der Steuerungskategorie 3 der ISO 13849-1 (ehemals EN 954-1). Abhängig von der externen Beschaltung wird bis zu "Kategorie 3" nach ISO 13849-1 erreicht.

Hinweis!

Damit die Steuerungskategorie 3 nach ISO 13849-1 (ehemals EN 954-1) eingehalten wird, müssen die beiden voneinander unabhängigen Methoden "Impulssperre über Sicherheitsrelais K_{SR}" **und** "Reglersperre" verwendet werden.

- Nur qualifiziertes Personal darf die Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" installieren und in Betrieb nehmen.
- Alle Steuerungskomponenten (Schalter, Relais, SPS, ...) und der Schaltschrank müssen die Anforderungen der EN ISO 13849-1 und der EN ISO 13849-2 erfüllen. Dazu gehören unter anderem:
  - Schaltschrank, Schalter, Relais in Schutzart IP54!
  - Alle weiteren Anforderungen der EN ISO 13849-1 und der EN ISO 13849-2 entnehmen!
- Die Verdrahtung mit isolierten Aderendhülsen oder starren Leitungen ist unbedingt notwendig.
- Alle sicherheitsrelevanten Leitungen (z. B. Ansteuerleitung für das Sicherheitsrelais, Rückmeldekontakt) außerhalb des Schaltschranks unbedingt geschützt verlegen, z. B. im Kabelkanal. Dabei unbedingt sicherstellen, dass Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Leitungen sicher ausgeschlossen sind!
- Mit der Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" ist ohne zusätzliche Maßnahmen kein Not-Aus möglich:
  - Zwischen Motor und Antriebsregler gibt es keine galvanische Trennung, keinen Serviceschalter oder Reparaturschalter!
  - Für ein Not-Aus ist die galvanische Trennung des Leitungswegs zum Motor erforderlich, z. B. durch ein zentrales Netzschütz mit Not-Aus-Verschaltung.
- Ist beim "Sicher abgeschalteten Moment" mit Krafteinwirkung von außen zu rechnen (z. B. ein Durchsacken hängender Achsen), sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich (z. B. mechanische Bremsen).

- ► Nach der Installation muss der Betreiber die Funktion der Schaltung "Sicher abgeschaltetes Moment" prüfen.
  - – Die Funktionsprüfung muss in regelmäßigen Zeitabständen wiederholt werden.
  - – Grundsätzlich sind die zu wählenden Zeitabstände von der Applikation und der damit verbundenen Risikoanalyse sowie vom Gesamtsystem abhängig (Prüfintervall). Das Prüfintervall darf 1 Jahr nicht überschreiten.

11.2 Funktionsweise




Abb. 11.2-1 Interne Verschaltung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" mit 3 galvanisch getrennten Schaltungsbereichen

Bereich ①: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR}; zwangsgeführte Rückmeldung zur Überwachung des Sicherheitsrelais

Bereich ②: Reglersperre (X5/28), optionale Rückmeldung über einen digitalen Ausgang (DIGOUT)

Bereich ③: Leistungsendstufe

"Sicher abgeschaltetes Moment" einleiten

Der Zustand "Sicher abgeschaltetes Moment" wird über zwei unterschiedliche und voneinander unabhängige Abschaltpfade eingeleitet:

1. Abschaltpfad: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR} (Klemme X11/33, X11/34)

- ► Bei LOW-Pegel an den Klemmen X11/33, X11/34, fällt das Sicherheitsrelais K_{SR} ab. Dabei wird die Treiberversorgung der Leistungsteiltreiber unterbrochen. Der Wechselrichter erhält keine Impulse mehr.
- ► Das Abschalten des Sicherheitsrelais K_{SR} muss extern überwacht werden, um ein Versagen dieses Abschaltpfades erkennen zu können. X11/K31, X11/K32 ist ein zwangsgeführter Öffnungskontakt, das heißt bei abgefallenem Sicherheitsrelais K_{SR} ("Sicher abgeschaltetes Moment" eingeleitet) ist der Kontakt geschlossen.

2. Abschaltpfad: Reglersperre durch Eingangssignal an Klemme X5/28

- ► Das Eingangssignal an X5/28 wird auf das Mikrokontrollersystem und die PWM-Einheit geführt. Bei LOW-Pegel an Klemme X5/28 wird im Mikrokontrollersystem die Ausgabe von Impulsen an den Wechselrichter gesperrt.
- ► Der Abschaltpfad "Reglersperre" kann optional über einen digitalen Ausgang ausgewertet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel "Funktionsprüfung" (📖 11.4-1).

"Sicher abgeschaltetes Moment" wird eingeleitet, wenn **beide Abschaltpfade LOW-Pegel** haben.

Sicher abgeschaltetes Moment aufheben

Eine UND-Verknüpfung der Abschaltpfade verhindert, dass der Antrieb wieder anläuft, wenn nur ein Abschaltpfad freigegeben wird.

"Sicher abgeschaltetes Moment" wird aufgehoben, wenn **beide Abschaltpfade HIGH-Pegel** haben.


11.3 Sicherheitsrelais K_{SR}

Technische Daten

Klemme	Beschreibung	Bereich	Werte
X11/K32 X11/K31 X11/33 X11/34	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Spulenspannung bei +20 °C	DC 24 V (20 ... 30 V)
		Spulenwiderstand bei +20 °C	823 Ω ±10 %
		Bemessungsleistung der Spule	ca. 700 mW
		Max. Schaltspannung	AC 250 V, DC 250 V (0,45 A)
		Max. Schaltleistung AC	1500 VA
		Max. Schaltstrom (ohmsche Last)	AC 6 A (250 V), DC 6 A (50 V)
		Empfohlene Minimallast	> 50 mW
		Max. Schalthäufigkeit	6 Schaltungen pro Minute
		Mechanische Lebensdauer	10^7 Schaltspiele
		Elektrische Lebensdauer	
		bei AC 250 V (ohmsche Last)	10^5 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,25 A
		bei DC 24 V (ohmsche Last)	6×10^3 Schaltspiele bei 6 A 10^6 Schaltspiele bei 3 A $1{,}5 \times 10^6$ Schaltspiele bei 1 A 10^7 Schaltspiele bei 0,1 A

Daten der Anschlussklemmen

Verdrahtung der Anschlussklemmem X11/34, X11/33, X11/K32, X11/K31, X5/28:

Leitungstyp		Aderendhülse	Maximaler Leitungsquerschnitt	Anzugsmoment	Abisolierlänge
	starr	–	2,5 mm^2 (AWG 14)	0,5 ... 0,6 Nm (4.4 ... 5.3 lb-in)	5 mm
	flexibel	mit Kunststoffhülse	2,5 mm^2 (AWG 14)		

Verdrahtung

Gefahr!

Fehlerhafter Betrieb bei Erdschlüssen möglich

Die Sicherheitsschaltung kann bei einem Erdschluss fehlerhaft arbeiten.

Mögliche Folgen:

► Tod, schwere Verletzung oder Sachschaden beim Versagen der Sicherheitsfunktion.

Schutzmaßnahmen:

Der elektrische Bezugspunkt für die Spule des Sicherheitsrelais K_{SR} muss mit dem Schutzleitersystem verbunden sein (EN 60204-1, Abs. 9.4.3)!




Abb. 11.3-1 Sicherheitsrelais K_{SR}

Klemme		Funktion Fettdruck = **Lenze-Einstellung**	Pegel / Zustand	Elektrische Daten
X11/K32 X11/K31	Sicherheitsrelais K_{SR} 1. Abschaltpfad	Rückmeldung Impulssperre	Kontakt geöffnet: Impulssperre aufgehoben (Betrieb) Kontakt geschlossen: Impulssperre aktiv	Siehe technische Daten des Sicherheitsrelais K_{SR}
X11/33		– Spule Sicherheitsrelais K_{SR}	Spule nicht bestromt: Impulssperre aktiv	
X11/34		+ Spule Sicherheitsrelais K_{SR}	Spule bestromt: Impulssperre aufgehoben (Betrieb)	
X5/28	Reglersperre (DCTRL-CINH) 2. Abschaltpfad	Antriebsregler freigeben und sperren	LOW: Regler gesperrt HIGH: Regler freigegeben	LOW: 0 ... +3 V HIGH: +12 ... +30 V
				Eingangsstrom bei +24 V: 8 mA
				Einlesen und Bearbeitung der Eingangssignale 1/ms (Mittelwert)

11.4 Funktionsprüfung

11.4.1 Wichtige Hinweise

Gefahr!

Unerwarteter Anlauf der Maschine möglich

Die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" schützt vor einem unerwarteten Anlauf des Antriebes und ist damit ein wichtiger Punkt im Sicherheitskonzept zu einer Maschine. Es muss sichergestellt sein, dass diese Funktion einwandfrei arbeitet.

Mögliche Folgen:

► Tod, schwere Verletzung oder Sachschaden beim Versagen der Sicherheitsfunktion.

Schutzmaßnahmen:

Nach der Installation und in regelmäßigen Zeitintervallen muss der Betreiber die Funktion der Schaltung "Sicher abgeschaltetes Moment" prüfen.

► Testen Sie dabei beide Abschaltpfade getrennt voneinander auf ihre Abschaltfähigkeit.

► Die Funktionsprüfung kann manuell oder automatisch über die SPS ausgeführt werden.

► Grundsätzlich ist das Prüfintervall von der Applikation und der damit verbundenen Risikoanalyse sowie vom Gesamtsystem abhängig. Es sollte 1 Jahr nicht überschreiten.

► Führt die Funktionsprüfung zu unzulässigen Zuständen,
– muss der Antrieb bzw. die Maschine sofort stillgesetzt werden.
– ist eine Inbetriebnahme untersagt, bis die Sicherheitsfunktion einwandfrei funktioniert.

11.4.2 Manuelle Prüfung der Sicherheitsfunktion

Für die Funktionsprüfung testen Sie beide Abschaltpfade **getrennt voneinander**.

1. Abschaltpfad: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR}

So gehen Sie bei der Prüfung vor:

1. Legen Sie abwechselnd LOW- und HIGH-Pegel an den Eingang X11/34 und kontrollieren Sie, die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Zustände.

	Vorgabe	Korrekter Zustand
Einzelprüfung	**Eingang Relaisansteuerung (X11/34)**	**Ausgang Rückmeldung (X11/K31)**
Impulssperre	LOW	HIGH
Impulsfreigabe	HIGH	LOW

Die Einzelprüfungen sind bestanden, wenn sich die in der Tabelle angegebenen korrekten Zustände ergeben.

2. Abschaltpfad: Reglersperre

Voraussetzung für die Prüfung:

- ► Funktion ”Quickstop” (QSP) deaktiviert
- ► Funktion ”Automatische Gleichstrombremse” deaktiviert (C0019 = 0)
- ► Impulse durch das Sicherheitsrelais K_{SR} (X11/34 = HIGH) freigegeben

So gehen Sie bei der Prüfung vor:

1. Setzen Sie Reglersperre (X5/28 = LOW).
2. Geben Sie einen Sollwert $n_{set} > 0$ vor.
3. Kontrollieren Sie, dass der Motor nicht dreht.

Die Einzelprüfung ist bestanden, wenn der Motor nicht dreht.

Funktionsprüfung nicht bestanden

Wenn eine Einzelprüfung einen unzulässigen Zustand ergibt, ist die Funktionsprüfung nicht bestanden.

- ► Der Antrieb bzw. die Maschine muss sofort stillgesetzt werden.
- ► Eine Inbetriebnahme ist untersagt, bis die Sicherheitsfunktion einwandfrei funktioniert.

11.4.3 Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS




Abb. 11.4-1 Schaltplan für die Überwachung der Sicherheitsfunktion mit SPS

S1, S2	Getrennte Abschaltmöglichkeiten der beiden Abschaltpfade
K_{SR}	Sicherheitsrelais
X11/34	Ansteuerung Sicherheitsrelais
X11/33	Ansteuerung Sicherheitsrelais (GND)
X11/K32	Zwangsgeführter Rückmeldekontakt (24 V)
X11/K31	Zwangsgeführter Rückmeldekontakt
DIGOUT	Digitaler Ausgang zur Auswertung des Motorstroms
X5/28	Reglersperre
Z1	Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
IN 1 - 4	Digitale Eingänge

Voraussetzung

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

- ► Die SPS muss so programmiert sein, dass die Gesamtanlage sofort in einen sicheren Zustand überführt wird, wenn die Funktionsprüfung zu einem unzulässigen Zustand führt.
- ► Ein digitaler Ausgang muss so parametriert sein, dass er einen Rückschluss auf den Ausgangsstrom I_{Motor} des Antriebs gibt (siehe Parametrierbeispiel).

Beispiel: Digitalen Ausgang parametrieren

Im Folgenden zeigen wir Ihnen eine Möglichkeit, wie Sie einen digitalen Ausgang parametrieren, damit dieser einen Rückschluss auf den Motorstrom gibt.

Reihenfolge		Parameter	Bemerkung
1.	Funktionsblock CMP3 (Komparator) konfigurieren		
	● Verknüpfen Sie CMP3-IN1 mit MCTRL-IACT	C0693/1 = 5004	
	● Verknüpfen Sie CMP3-IN2 mit FCODE-472/1	C0693/2 = 19521	
	● Konfigurieren Sie die Funktion IN1 < IN2	C0690 = 3	
2.	Ausgangssignal von CMP3 konfigurieren ● Verknüpfen Sie DIGOUT4 mit CMP3-OUT	C0117/4 = 10660	
3.	Funktionsblock CMP3 in die Abarbeitungsliste eintragen		
	● Wählen Sie einen freien Platz in der Abarbeitungsliste In der Lenze-Einstellung ist z. B. Platz 2 der Abarbeitungsliste frei	C0465/2 = 10660	
4.	Stromschwelle einstellen ● Stellen Sie die Stromschwelle für $I_{Nenn\ FU}$ auf 2 % ein	C0472/1 = 2,00	$I_{Motor} = 0 \rightarrow$ DIGOUT4 = HIGH $I_{Motor} \neq 0 \rightarrow$ DIGOUT4 = LOW

Funktionstest im Prüfintervall

Für die Funktionsprüfung testen Sie beide Abschaltpfade **getrennt voneinander**.

1. Abschaltpfad: Impulssperre durch Sicherheitsrelais K_{SR}

Die Einzelprüfungen sind bestanden, wenn sich die in der Tabelle angegebenen korrekten Zustände ergeben.

	Vorgabe	Korrekter Zustand
Einzelprüfung	**Eingang Relaisansteuerung (X11/34)**	**Ausgang Rückmeldung (X11/K31)**
Impulssperre	LOW	HIGH
Impulsfreigabe	HIGH	LOW

2. Abschaltpfad: Reglersperre

Voraussetzung für die Prüfung:

- ► Funktion ”Quickstop” (QSP) deaktiviert
- ► Funktion ”Automatische Gleichstrombremse” deaktiviert (C0019 = 0)
- ► Impulse durch das Sicherheitsrelais K_{SR} (X11/34 = HIGH) freigegeben

Die Einzelprüfungen sind bestanden, wenn sich die in der Tabelle angegebenen korrekten Zustände ergeben.

	Vorgabe		Korrekter Zustand
Einzelprüfung	**X5/28**	**Sollwert**	**Ausgang DIGOUT**
Reglersperre	LOW	$n_{set} > 0$	HIGH
Reglerfreigabe	HIGH		LOW

Funktionsprüfung nicht bestanden

Wenn eine Einzelprüfung einen unzulässigen Zustand ergibt, ist die Funktionsprüfung nicht bestanden.

- ► Der Antrieb bzw. die Maschine muss sofort stillgesetzt werden.
- ► Eine Inbetriebnahme ist untersagt, bis die Sicherheitsfunktion einwandfrei funktioniert.

12 Bremsbetrieb

Inhalt

12.1 Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand 12.1-1
12.1.1 Auswahl der Bremswiderstände 12.1-1
12.2 Bremswiderstände von Lenze 12.2-1
12.2.1 Bemessungsdaten 12.2-1
12.2.2 Abmessungen 12.2-2
12.2.3 Auslegung 12.2-2
12.2.4 Anschluss externer Bremswiderstand 12.2-3
12.3 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors 12.3-1
12.4 Bremsbetrieb im Antriebsverbund 12.4-1
12.4.1 Auslegung 12.4-2

12.1 Bremsbetrieb mit externem Bremswiderstand

Zum Abbremsen größerer Trägheitsmomente oder bei längerem generatorischen Betrieb ist ein externer Bremswiderstand erforderlich. Er wandelt die mechanische Bremsenergie in Wärme um.

Der im Antriebsregler integrierte Bremstransistor schaltet den externen Bremswiderstand zu, wenn die Zwischenkreisspannung die Schaltschwelle überschreitet. Damit wird verhindert, dass der Antriebsregler durch die Störung "Überspannung" Impulssperre setzt und der Antrieb austrudelt. Mit einem externen Bremswiderstand ist der Bremsvorgang jederzeit geführt.

12.1.1 Auswahl der Bremswiderstände

Der geeignete Bremswiderstand muss folgende Kriterien erfüllen:

Bremswiderstand	**Anwendung**	
Kriterium	**mit aktiver Last**	**mit passiver Last**
Dauerbremsleistung [W]	$\geq P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m \cdot \frac{t_1}{t_{zykl}}$	$\geq \frac{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}{2} \cdot \frac{t_1}{t_{zykl}}$
Wärmekapazität [Ws]	$\geq P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m \cdot t_1$	$\geq \frac{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}{2} \cdot t_1$
Widerstand [Ω]	$R_{min} \leq R \leq \frac{U_{DC}^2}{P_{max} \cdot \eta_e \cdot \eta_m}$	

Bereich	**Beschreibung**
Aktive Last	Kann sich ohne Einwirkung des Antriebs selbständig in Bewegung setzen (z. B. Abwickler)
Passive Last	Kommt ohne Einwirkung des Antriebs selbständig zum Stillstand (z. B. horizontale Fahrantriebe, Zentrifugen, Lüfter)
U_{DC} [V]	Schaltschwelle Bremstransistor
P_{max} [W]	Durch die Anwendung bestimmte, maximal auftretende Bremsleistung **WICHTIG:** Bei den Typen EVF9381-EV, EVF9382-EV, EVF9383-EV zur Berechnung nur $P_{max}/2$ ansetzen, da bei diesen Geräten in der Regel die Bremsenergie zu gleichen Teilen über den Master und den Slave abgeführt wird. Bei geringer Bremsleistung kann ggf. die Bremsenergie entweder nur über den Master oder nur über den Slave abgeführt werden; hierbei P_{max} zur Berechnung ansetzen.
η_e	Elektrischer Wirkungsgrad (Antriebsregler + Motor) Richtwert: 0,94
η_m	Mechanischer Wirkungsgrad (Getriebe, Maschine)
t_1 [s]	Bremszeit
t_{zykl} [s]	Zykluszeit = Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bremsvorgängen (= t1 + Pausenzeit)
R_{min} [Ω]	Kleinster zulässiger Bremswiderstand (siehe Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors)

12.2 Bremswiderstände von Lenze

12.2.1 Bemessungsdaten

Bereich	Daten
Widerstand R	15 Ω
Dauerleistung [1]	4,0 kW
Wärmekapazität	600,0 kWs
Einschaltzyklus	Max. 19/15/14/11 s bremsen, danach mindestens 131/135/136/139 s Erholzeit [2]
Anzuschließender Leitungs-querschnitt	6 mm² AWG 10
Masse	12,5 kg
Bestellnummer	ERBD015R04K0

Nationale und regionale Vorschriften beachten

1) Die Dauerleistung ist eine Bezugsgröße zur Auswahl des Bremswiderstandes. Das Bremsen erfolgt mit Spitzenbremsleistung (U^2_{DC}/R).

2) Angaben zur Schaltschwelle U_{DC} (685 V, 755 V, 785 V, 885 V) des Bremstransistors finden Sie im Kapitel 12.1

Hinweis!

Der Bremswiderstand ist standardmäßig mit einem Temperaturschalter (potentialfreier Öffner, max. AC 250 V, 0,5 A) ausgestattet.

12.2.2 Abmessungen




Abb. 12.2-1 Abmessungen Bremswiderstand ERBD015R04K0

Typ	a	a1	a2	a3	a4	b	b1	c	c1	c2	c3	e	e1
ERBD015R04K0	273	266	240	152	64	233	229	640	550	526	66,5	51	53

Alle Angaben in [mm]

12.2.3 Auslegung

Stop!

Der kleinste zulässige Widerstandswert darf nicht unterschritten werden.

Der bedarfsgerechte Bremswiderstand für die jeweilige Anwendung ergibt sich aus der Parallelschaltung mehrerer Bremswiderstände des Typs ERBD015R04K0.

Die Anzahl der parallel zu schaltenden Widerstände ergibt sich zu 1/4 x der notwendigen Dauerleistung (Ergebnis auf ganze Zahl aufrunden).

12.2.4 Anschluss externer Bremswiderstand




Abb. 12.2-2 Anschluss Bremswiderstand

RB1, RB2	Klemmen am Antriebsregler zum Anschluss des Bremswiderstandes
Z1	Bremswiderstand
PES	HF-Schirmabschluß durch PE-Anbindung über Schirmschelle

Wichtige Hinweise

- ► Bremswiderstände können sehr heiß werden, unter Umständen kann ein Bremswiderstand sogar abbrennen. Deshalb die Bremswiderstände so montieren, dass durch die möglichen, sehr hohen Temperaturen kein Schaden entstehen kann.
- ► Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung des Bremswiderstands vorsehen!
- ► Temperaturkontakte des Bremswiderstands (z. B. T1/T2) als Steuerkontakte einsetzen, um den Antriebsregler vom Netz zu trennen!
- ► Nur geschirmte Zuleitung für den Bremswiderstand verwenden.
- ► Schirm beidseitig in der Nähe des Antriebsreglers und in der Nähe des Bremswiderstands großflächig mittels Schirmschelle auf die Montageplatte legen.
- ► Schirm der Steuerleitungen für digitale Signale (Temperaturüberwachung T1 / T2) beidseitig (am Antriebsregler und am Bremswiderstand) auflegen.
- ► Ungeschirmte Leitungen zwischen Schirmschelle und Anschlussklemmen dürfen maximal 40 mm lang sein.

12.3 Bemessungsdaten des integrierten Bremstransistors

Bemesungsdaten für Typen EVF93xx-EVV060 und EVF93xx-EVV110 an 400 V Netzbemessungsspannung

Bremstransistor		9300 vector			
		EVF9335-EVV060 EVF9335-EVV110	EVF9336-EVV060 EVF9336-EVV110	EVF9337-EVV060 EVF9337-EVV110	EVF9338-EVV060 EVF9338-EVV110
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	685			
Spitzenbremsstrom	[A DC]	315	375	450	560
Max. Dauerstrom	[A DC]	210	250	300	375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,2	1,8	1,5	1,2
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren			
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit			

Bremstransistor		9300 vector		
		EVF9381-EVV060 [2] EVF9381-EVV110 [2]	EVF9382-EVV060 [2] EVF9382-EVV110 [2]	EVF9383-EVV060 [2] EVF9383-EVV110 [2]
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	685		
Spitzenbremsstrom	[A DC]	2 × 375	2 × 450	2 × 560
Max. Dauerstrom	[A DC]	2 × 250	2 × 300	2 × 375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	1,8	1,5	1,2
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren		
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit		

[1] Berücksichtigen Sie bei längeren Anschlussleitungen den Leitungswiderstand. Er addiert sich zum Wert des Bremswiderstandes und wirkt sich dadurch erheblich auf den Gesamtwiderstand aus.
[2] Gerät besteht aus Parallelschaltung von Master und Slave. In der Regel wird die Bremsenergie zu gleichen Teilen über Master und Slave abgeführt.
[3] Beachten Sie den Einschaltzyklus des verwendeten Bremswiderstandes.

Bemesungsdaten für Typen EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300 an 400 V oder 460 V Netzbemessungsspannung

Bremstransistor		9300 vector			
		EVF9335-EVV270 EVF9335-EVV300	EVF9336-EVV270 EVF9336-EVV300	EVF9337-EVV270 EVF9337-EVV300	EVF9338-EVV270 EVF9338-EVV300
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	755			
Spitzenbremsstrom	[A DC]	315	375	450	560
Max. Dauerstrom	[A DC]	210	250	300	375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,5	2,1	1,8	1,4
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren			
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit			

Bremstransistor		9300 vector		
		EVF9381-EVV270 [2] EVF9381-EVV300 [2]	EVF9382-EVV270 [2] EVF9382-EVV300 [2]	EVF9383-EVV270 [2] EVF9383-EVV300 [2]
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	755		
Spitzenbremsstrom	[A DC]	2 × 375	2 × 450	2 × 560
Max. Dauerstrom	[A DC]	2 × 250	2 × 300	2 × 375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,1	1,8	1,4
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren		
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit		

1) Berücksichtigen Sie bei längeren Anschlussleitungen den Leitungswiderstand. Er addiert sich zum Wert des Bremswiderstandes und wirkt sich dadurch erheblich auf den Gesamtwiderstand aus.
2) Gerät besteht aus Parallelschaltung von Master und Slave. In der Regel wird die Bremsenergie zu gleichen Teilen über Master und Slave abgeführt.
3) Beachten Sie den Einschaltzyklus des verwendeten Bremswiderstandes.

Bemesungsdaten für Typen EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300 an 480 V Netzbemessungsspannung

Bremstransistor		9300 vector			
		EVF9335-EVV270 EVF9335-EVV300	EVF9336-EVV270 EVF9336-EVV300	EVF9337-EVV270 EVF9337-EVV300	EVF9338-EVV270 EVF9338-EVV300
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	785			
Spitzenbremsstrom	[A DC]	315	375	450	560
Max. Dauerstrom	[A DC]	210	250	300	375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,5	2,1	1,8	1,4
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren			
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit			

Bremstransistor		9300 vector		
		EVF9381-EVV270 [2] EVF9381-EVV300 [2]	EVF9382-EVV270 [2] EVF9382-EVV300 [2]	EVF9383-EVV270 [2] EVF9383-EVV300 [2]
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	785		
Spitzenbremsstrom	[A DC]	2 × 375	2 × 450	2 × 560
Max. Dauerstrom	[A DC]	2 × 250	2 × 300	2 × 375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,1	1,8	1,4
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren		
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit		

1) Berücksichtigen Sie bei längeren Anschlussleitungen den Leitungswiderstand. Er addiert sich zum Wert des Bremswiderstandes und wirkt sich dadurch erheblich auf den Gesamtwiderstand aus.
2) Gerät besteht aus Parallelschaltung von Master und Slave. In der Regel wird die Bremsenergie zu gleichen Teilen über Master und Slave abgeführt.
3) Beachten Sie den Einschaltzyklus des verwendeten Bremswiderstandes.

Bemesungsdaten für Typen EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300 an 500 V Netzbemessungsspannung

Bremstransistor		9300 vector			
		EVF9335-EVV270 EVF9335-EVV300	EVF9336-EVV270 EVF9336-EVV300	EVF9337-EVV270 EVF9337-EVV300	EVF9338-EVV270 EVF9338-EVV300
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	885			
Spitzenbremsstrom	[A DC]	315	375	450	560
Max. Dauerstrom	[A DC]	210	250	300	375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,8	2,3	1,9	1,6
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren			
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit			

Bremstransistor		9300 vector		
		EVF9381-EVV270 [2] EVF9381-EVV300 [2]	EVF9382-EVV270 [2] EVF9382-EVV300 [2]	EVF9383-EVV270 [2] EVF9383-EVV300 [2]
Schaltschwelle U_{DC}	[V DC]	885		
Spitzenbremsstrom	[A DC]	2 × 375	2 × 450	2 × 560
Max. Dauerstrom	[A DC]	2 × 250	2 × 300	2 × 375
Kleinster zulässiger Bremswiderstand [1]	[Ω]	2,3	1,9	1,6
Stromreduzierung		über 40 °C Spitzenbremsstrom um 2,5 %/°C reduzieren über 1000 m üNN Spitzenbremsstrom um 5 %/1000 m reduzieren		
Einschaltzyklus [3]		max. 60 s bremsen mit Spitzenbremsstrom, danach mindestens 30 s Erholzeit		

1) Berücksichtigen Sie bei längeren Anschlussleitungen den Leitungswiderstand. Er addiert sich zum Wert des Bremswiderstandes und wirkt sich dadurch erheblich auf den Gesamtwiderstand aus.
2) Gerät besteht aus Parallelschaltung von Master und Slave. In der Regel wird die Bremsenergie zu gleichen Teilen über Master und Slave abgeführt.
3) Beachten Sie den Einschaltzyklus des verwendeten Bremswiderstandes.

12.4 Bremsbetrieb im Antriebsverbund

Prinzipschaltbild




Abb. 12.4-1 Antriebsregler mit dezentraler Einspeisung im Verbundbetrieb und mit Bremswiderstand

F1 ... F6	Netzsicherungen
F7 ... F14	Sicherungen auf der DC-Ebene
Z1, Z2	Netzdrossel
Z3	Bremswiderstand
K10	Netzschütz
S1	Netz ”EIN”
S2	Netz ”AUS”

12.4.1 Auslegung

Stop!

- ► In C0173 die Zwischenkreisspannungsschwellen der Antriebsregler auf gleiche Werte einstellen.
- ► In C0174 die Bremstransistorschwellen der Antriebsregler einstellen.

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG	
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl					
C0173 STOP	UG limit	1					**Bei Inbetriebnahme prüfen und ggf. anpassen!** **Alle Antriebsregler im Verbund müssen die gleiche Schwelle haben!** ● Anpassung der UG-Schwellen ● Nur Anzeige bei den Varianten für 400 V Netz (EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV030, EVF93xx-EVV060, EVF93xx-EVV110): – C0173 = 1 – OU = 700 ... 685 V	📖 12-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
				Netz	LU	OU		
			0	< 400 V	285 V	770 ... 755 V	Gerät mit oder ohne Bremstransistor	
			1	400 V	285 V	770 ... 755 V		
			2	460 V	328 V	770 ... 755 V		
			3	480 V	342 V	770 ... 755 V	Gerät ohne Bremstransistor	
			4	480 V	342 V	800 ... 785 V	Gerät mit Bremstransistor	
			5	500 V	342 V	900 ... 885 V		
C0174	BR Limit	3					Anzeige der Bremstransistorschwellen **Bei Inbetriebnahme prüfen und ggf. anpassen!** **Alle Antriebsregler in Verbundantrieben müssen die gleiche Schwelle haben!**	📖 12-1 Siehe Systemhandbuch (Erweiterung)
				Netz		U_{BR} OU		
			0	400 V		685 V 700 V	Nur Anzeige bei den Varianten für 400 V Netz (EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV030, EVF93xx-EVV060, EVF93xx-EVV110)	
			1	400 V / 460 V		755 V 770 V	Nur bei den Varianten für 400 V/500 V Netz (EVF93xx-EVV210, EVF93xx-EVV240, EVF93xx-EVV270, EVF93xx-EVV300)	
			2	480 V		785 V 800 V		
			3	500 V		885 V 900 V		

Wichtige Hinweise

Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung vorsehen, wenn ein Bremswiderstand verwendet wird. Die Temperaturschalter des Bremswiderstands einsetzen, um

- ► alle Antriebsregler im Verbund vom Netz zu trennen,
- ► bei allen Antriebsreglern Reglersperre zu setzen (Klemme X528 = LOW)

13 Zubehör (Übersicht)

Inhalt

13.1 Allgemeines Zubehör 13.1-1
13.2 Typspezifisches Zubehör 13.2-1

13.1 Allgemeines Zubehör

Zubehör	Bezeichnung		Bestellnummer
Kommunikationsmodule	LECOM-LI (Lichtwellenleiter)		EMF2102IBCV003
	LECOM-B (RS485)		EMF2102IBCV002
	LECOM-A/B (RS232/485)		EMF2102IBCV001
	LON		EMF2141IB
	INTERBUS		EMF2113IB
	INTERBUS-Loop		EMF2112IB
	PROFIBUS-DP		EMF2133IB
	DeviceNet/CANopen		EMF2175IB
	Bedienmodul Keypad XT		EMZ9371BC
	Handterminal (Keypad XT im Handheld, IP20) [1)]		E82ZBBXC
Sonstiges	Verbindungsleitung	2,5 m	E82ZWL025
		5 m	E82ZWL050
		10 m	E82ZWL100
	Parametrier-/Bediensoftware »Global Drive Control« (GDC)		ESP-GDC2
	PC-Systembusadapter (Spannungsversorgung über DIN-Anschluss)		EMF2173IB
	PC-Systembusadapter (Spannungsversorgung über PS2-Anschluss)		EMF2173IB-V002
	PC-Systembusadapter (Spannungsversorgung über PS2-Anschluss, galvanische Entkopplung)		EMF2173IB-V003
	PC-Systembusadapter USB		EMF2177IB
	CAN-Repeater		EMF2176IB
	PC-Systemkabel RS232	5 m	EWL0020
		10 m	EWL0021
	Lichtwellenleiter-Adapter (normale Sendeleistung)		EMF2125IB
	Lichtwellenleiter-Adapter (hohe Sendeleistung)		EMF2126IB
	Netzteil für Lichtwellenleiter-Adapter		EJ0013
	Lichtwellenleiter, 1-adrig, schwarzer PE-Mantel (einfacher Schutz), Meterware		EWZ0007
	Lichtwellenleiter, 1-adrig, roter PUR-Mantel (verstärkter Schutz), Meterware		EWZ0006
	Sollwertpotentiometer		ERPD0010k0001W
	Drehknopf für Sollwertpotentiometer		ERZ0001
	Skala für Sollwertpotentiometer		ERZ0002
	Digitalanzeige		EPD203
	Encoderleitung	2,5 m	EWLE002GX-T
		5,0 m	EWLE005GX-T
		10,0 m	EWLE010GX-T
		15,0 m	EWLE015GX-T
		20,0 m	EWLE020GX-T
		25,0 m	EWLE025GX-T
		30,0 m	EWLE030GX-T
		35,0 m	EWLE035GX-T
		40,0 m	EWLE040GX-T
		45,0 m	EWLE045GX-T
		50,0 m	EWLE050GX-T

Zubehör	Bezeichnung		Bestellnummer
	Verbindungsleitung für Leitfrequenzkopplung	2,5 m	EWLD002GGBS93

1) Zusätzlich Verbindungsleitung erforderlich



Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

13.2 Typspezifisches Zubehör

Zubehör	9300 vector			
	EVF9335	EVF9336	EVF9337	EVF9338
Motordrossel	ELM3-003H275	ELM3-003H275	ELM3-002H320	ELM3-002H410
Luftschleuse	E93ZWL			
Bremswider-stand	ERBD015R04K0			

Zubehör	9300 vector		
	EVF9381	EVF9382	EVF9383
Motordrossel	2 × ELM3-003H275	2 × ELM3-002H320	2 × ELM3-002H410
Luftschleuse	E93ZWL2		
Bremswider-stand	ERBD015R04K0		

14 Anhang

Inhalt

14.1 Glossar 14.1-1
14.1.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen 14.1-1
14.2 Stichwortverzeichnis 14.2-1

14.1 Glossar

14.1.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen

AIF	**Automation interface** AIF-Schnittstelle, Schnittstelle für Kommunikationsmodule
Antriebsregler	Beliebiger Frequenzumrichter, Servo-Umrichter oder Stromrichter
Antrieb	Lenze-Antriebsregler in Kombination mit einem Getriebemotor, einem Drehstrommotor und anderen Lenze-Antriebskomponenten
Cxxxx/y	Subcode y des Code Cxxxx (z. B. C0404/2 = Subcode 2 des Code C0404)
IPC	Industrie-PC
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
Xk/y	Klemme y auf der Klemmleiste Xk (z. B. X5/28 = Klemme 28 auf der Klemmleiste X5)
🕮	Querverweis auf ein Kapitel mit der dazugehörigen Seitenzahl
U_{Netz} [V]	Netzspannung
U_{DC} [V]	DC-Versorgungsspannung
U_M [V]	Ausgangsspannung
I_a [A]	Momentaner Ausgangsstrom
I_{Netz} [A]	Netzstrom
I_N [A]	Ausgangs-Bemessungsstrom
I_{max} [A]	Maximaler Ausgangsstrom
I_{PE} [mA]	Ableitstrom
P_N [kW]	Bemessungsleistung Motor
P_V [W]	Verlustleistung Umrichter
P_{DC} [kW]	Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung
S_N [kVA]	Ausgangsleistung Antriebsregler
M_N [Nm]	Motor-Bemessungsmoment
f_N [Hz]	Motor-Bemessungsfrequenz
L [mH]	Induktivität
R [Ω]	Widerstand
AC	Wechselstrom oder Wechselspannung
DC	Gleichstrom oder Gleichspannung

DIN	Deutsches Institut für Normung
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission
IP	International Protection Code
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
VDE	Verband deutscher Elektrotechniker
CE	Communauté Européene
UL	Underwriters Laboratories

14.2 Stichwortverzeichnis

A

Ablauf, 6.10-1

Ablaufzeit einstellen, 6.10-3

Ablaufzeit Tif, Zusatzsollwert von NSET, 8.5-19

Ableitstrom, ortsveränderliche Anlagen, 5.2-3

Abmessungen, 3.1-2 , 4.2-2 , 4.3-1 , 12.2-2

Allgemeine Daten, 3.1-1 , 7.2-1

Allgemeines Zubehör, 13.1-1

Analoge Ausgänge
- Klemmenbelegung, 5.6-9
- Konfiguration, 6.5-6

Analoge Ausgangssignale, 6.5-6

Analoge Eingänge
- Eingangsbereich einstellen mit Jumper X3, 5.6-9
- Klemmenbelegung, 5.6-9

Analoge Eingangssignale, 6.5-4

Anschlussbedingungen, 5.4-6 , 5.5-11 , 10.2-1

Anschlussklemmen, Daten, 5.6-2 , 11.3-1

Antriebsregler
- bestimmungsgemäße Verwendung, 1.2-1
- im Clamp-Betrieb, 9.4-2
- Kennzeichnung, 1.2-1

Antriebsverhalten
- bei Störungen, 9.3-1
- Reglersperre, 6.4-1

Anzeige
- Betriebszustand, 9.2-1
- Prozessgröße, 9.1-1

Anzeigefunktionen, 9.1-1
- mögliche Werte, 9.1-1

Anzeigewerte, 9.1-1
- kalibrieren, 9.1-1

Attributtabelle, 8.7-1

Aufstellhöhe, 3.1-2

Ausfall einer Motorphase, 8.3-4

Ausgänge
- analog, 6.5-6
- digital, 6.5-3

Ausgangssignale
- analog, Konfiguration, 6.5-6
- digital, Konfiguration, 6.5-3

Ausgangsstrom, begrenzen, 8.2-33 , 8.2-53

Auswahl, Betriebsart, 6.1-1 , 6.8-1

Auswahl des Rückführsystems, 6.7-1 , 8.2-43 , 8.5-4

Auswahl Motortyp, 6.6-1 , 8.2-29 , 8.2-45 , 8.5-9

B

Begriffe
- Antrieb, 14.1-1
- Antriebsregler, 14.1-1
- Definitionen, 14.1-1

Bemessungsdaten, 12.2-1
- für Netzspannung 400 V, 3.6-1
- für Netzspannung 500 V, 3.6-2
- integrierter Bremstransistor, 12.3-1

bestimmungsgemäße Verwendung, 1.2-1

Betrieb
- am Fehlerstrom-Schutzschalter, 5.2-2
- geräuschoptimiert, 6.9-1

Betrieb an öffentlichen Netzen, EN 61000-3-2, 5.2-1

Betriebsart
- auswählen, 6.1-1 , 6.8-1
- für Standardanwendungen, 6.1-2 , 6.8-3
- U/f-Kennliniensteuerung, 6.8-4
  Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-1
- Vectorregelung, 6.8-8
  Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-5

Betriebsart wählen, Speed-Mode, Hoch- und Ablaufzeiten einstellen, 6.10-3

Betriebsdaten anzeigen, 9.1-1

Betriebsverhalten, optimieren, 6.8-1 , 6.11-1

Betriebszustand, Anzeige, 9.2-1

Bremsbetrieb, 12-1
- im Antriebsverbund, 10.4-1 , 12.4-1
- mit externem Bremswiderstand, 12.1-1

Bremsen, 6.10-1 , 12-1

Bremstransistor, 12.3-1

Bremswiderstand, Auswahl, 12.1-1

Bremswiderstände, externe, 12.2-1

Bus Off, 8.3-2

C

CAN-Bus Identifier, 8.5-23

CE-Konformität, 1.2-1

CE-typisches Antriebssystem, 5.4-1 , 5.5-1

Clamp-Betrieb, 9.4-2

Code, 7.1-1

Codetabelle, 8.5-1

D

Daten der Anschlussklemmen, 5.6-2 , 11.3-1

DC-Einspeisung, 5.3-1
- 400/500-V-Geräte, 5.4-4 , 5.5-9

DC-Verbindungsschienen, zwischen Master und Slave montieren, 5.5-4

DC-Zwischenkreis
- auslegen der Leitungen, 5.2-4
- Leitungsquerschnitte für den, 5.4-6 , 5.5-11
- Sicherungen für den, 5.4-6 , 5.5-11

DC-Zwischenkreisleitung, Schirmung, 5.4-4 , 5.5-9

Definition der verwendeten Hinweise, 1.4-1

Definitionen, Begriffe, 14.1-1

Derating, 6.6-16 , 6.9-1 , 6.11-3 , 8.2-39 , 8.2-61

dezentrale Einspeisung. ***Siehe Verbundbetrieb***

Diagnose, 7.2-10 , 9.1-1 , 9.1-2

Digitale Ausgänge
- Klemmenbelegung, 5.6-9
- Konfiguration, 6.5-3

Digitale Ausgangssignale, 6.5-3

Digitale Ein-/ Ausgänge, Klemmenbelegung, 11.3-2

Digitale Eingänge, Klemmenbelegung, 5.6-9

Digitale Eingangssignale, 6.5-1

Drehfeldfrequenz
- minimal, 6.10-1
- maximal, 6.10-1

Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, bei Vektorregelung (MCTRL2), 8.2-51

Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung, bei Vektorregelung (MCTRL2), 8.2-54

Drehrichtung, sperren, 8.2-40 , 8.2-62

Drehrichtung umschalten, 6.10-5

Drehzahlistwert, 8.2-27 , 8.2-43 , 8.5-6 , 9.1-1

Drehzahlregelung, 8.2-32 , 8.2-49
- bei Vektorregelung (MCTRL2)
  Drehzahlregler adaptieren, 8.2-32
  Drehzahlrückführung, 8.2-49
  Integralanteil setzen, 8.2-50
  Temperaturerfassung, 8.2-50
- Drehzahlregler adaptieren, 8.2-49

Drehzahlrückführung, 8.2-49

Drehzahlrückführung einstellen, 6.7-1

Drehzahlschwingungen, 6.11-3

Drehzahlsollwertbegrenzung, 8.2-31 , 8.2-48

Drehzahlsollwertvorgabe, 8.2-31 , 8.2-48

Durchmesserrechner (DCALC1), 8.2-1

E

Einbaufreiraum, 4.1-1

Einbaufreiräume, 3.1-2

Einbaulage, 3.1-2

Einbauort, 3.1-2

Eingänge
- digital, Reaktionszeiten, 6.5-1
- KTY, 6.6-11
- PTC, 6.6-9

Eingangssignale
- analog, Konfiguration, 6.5-4
- digital, Konfiguration, 6.5-1

Einsatzbedingungen, 3.1-2 , 7.2-1
- Montagebedingungen
  Abmessungen, 3.1-2
  Einbaufreiräume, 3.1-2
  Einbaulage, 3.1-2
  Einbauort, 3.1-2
  Gewichte, 3.1-2
- Umgebungsbedingungen
  elektrisch, 3.1-2
  klimatisch, 3.1-2
  mechanisch, 3.1-2

Einschalten, vor dem ersten Einschalten prüfen, 6.1-1

Elektrische Installation, Systembus (CAN), 5.7-1

EMV, Hilfe bei Störungen, 5.3-6

EMV-gerechte Verdrahtung, 5.4-1 , 5.5-1

EN 61000-3-2, 5.2-1
- Betrieb an öffentlichen Netzen, 5.2-1

Entsorgung, 2.1-3

Erdschluss Motorleitung (OC2), 8.3-3

Erläuterungen, Codetabelle, 8.5-1

Externer Fehler EEr, 8.3-8

F

Fehleranalyse, über Historienspeicher, 9.2-1

Fehlererkennung u. Störungsbeseitigung, Überwachungen, 8.3-1
- Bus Off, 8.3-2
- Reaktionen, 8.3-1
- Reset Node, 8.3-2
- Strombelastung Antriebsregler (Ixt-Überwachung), 8.3-4
- Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung), 2.2-1 , 8.3-6
- Temperatur Kühlkörper, 8.3-7
- Temperatur Motor, 8.3-5
- Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2
- Zwischenkreisspannung, 8.3-8

Fehlermeldungen, 9.5-1
- allgemeine, 9.5-1
- Konfiguration, 8.4-1
- Ursachen und Abhilfen, 9.5-1
- zurücksetzen, 9.5-5

Fehlerstrom-Schutzschalter, 5.2-2
- Betrieb am, 5.2-2

Fehlersuche, 9-1 , 9.2-1
- Antriebsverhalten bei Störungen, 9.3-1
- Fehlverhalten des Antriebs, 9.4-1

Fehlverhalten Antrieb, 9.4-1

Feldregler, 6.8-8 , 8.5-8

FI-Schutzschalter, 5.2-2
- Betrieb am, 5.2-2

Funktionsblöcke, 8.2-1
- Durchmesserrechner (DCALC1), 8.2-1
- Interne Motorregelung, Vectorregelung (MCTRL2), 8.2-41
- Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG1), 8.2-13
- Leitfrequenzausgang (DFOUT), 8.2-8
- Leitfrequenzeingang (DFIN), 8.2-5
- Leitfrequenzverarbeitung (DFSET), 8.2-18

Funktionsprüfung, Sicherheitsfunktion, 11.4-2 , 11.4-5

Funktionstasten, Keypad XT EMZ9371BC, 7.2-4

G

Gase, aggressive, 4.1-1

Geräteschutz, 2.3-1

Gerätesteuerung, 8.5-2

geräuschoptimierter Betrieb, 6.9-1

Gewährleistung, 1.2-2

Gewichte, 3.1-2

Gleichstrombremsen (GSB)
- automatisch, 8.2-36 , 8.2-58
- manuell, 8.2-34 , 8.2-56

Grundfunktion, 8.5-2

H

Haftung, 1.2-2

Hersteller, 1.2-1

Hinweise, Definiton, 1.4-1

Historienspeicher, 9.2-1
- Aufbau, 9.2-2
- löschen, 9.2-2

Hochlauf, 6.10-1

Hochlaufzeit einstellen, 6.10-3

Hochlaufzeit Tir, Zusatzsollwert von NSET, 8.5-19

I

Imax-Grenze motorisch, 6.6-15 , 8.2-27 , 8.2-43 , 8.5-4
- generatorisch, 6.6-15 , 8.2-27 , 8.2-43 , 8.5-4

Inbetriebnahme, 6-1
- Motordaten eingeben, 6.6-1
- vor dem ersten Einschalten prüfen, 6.1-1

Inkrementalgeber
- an X8, 5.8-2 , 6.7-2
- an X9, 5.8-3 , 6.7-2
- Betrieb mit, 8.2-49
- mit HTL-Pegel, 5.8-3 , 6.7-2
- mit TTL-Pegel, 5.8-2 , 6.7-2

Inkrementalgeber aktivieren, 6.7-1

Integralanteil setzen, 8.2-50

Interne Motorregelung
- mit Vektorregelung (MCTRL2) Drehmomentbegrenzung, 8.2-51 Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung, 8.2-54
- U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1), U/f-Kennlinie einstellen, 8.2-31

Interne Motorregelung (MCTRL)
- Ausgangsstrom begrenzen, 8.2-33 , 8.2-53
- Drehrichtung sperren, 8.2-40 , 8.2-62
- Drehzahlregelung, 8.2-32 , 8.2-49
- Drehzahlsollwert begrenzen, 8.2-31 , 8.2-48
- Drehzahlsollwertvorgabe, 8.2-31 , 8.2-48
- mit Vectorregelung (MCTRL2), 8.2-41
- Quickstop (QSP), 8.2-34 , 8.2-55

J

JOG-Sollwert, 8.5-6

Jumper X3, für Eingangsbereich analoge Sollwertvorgabe, 5.6-9

K

Kalibrierung, Prozessgröße, 9.1-1

Kennzeichnung, Antriebsregler, 1.2-1

Keypad EMZ9371BC, Parameter ändern, 7.2-4 , 7.2-6 , 7.2-7 , 7.2-8 , 7.2-9

Keypad XT EMZ9371BC
- Funktionstasten, 7.2-4
- Menüstruktur, 7.2-11
- Statusanzeige, 7.2-2

Kippsicherheit, des Motors, 8.2-51

Klemmenbelegung
- analoge Ausgänge, 5.6-9
- analoge Eingänge, 5.6-9
- digitale Ausgänge, 5.6-9
- digitale Ein-/Ausgänge, 11.3-2
- digitale Eingänge, 5.6-9
- Sicherheitsrelais KSR, 5.6-9 , 11.3-2

Kommunikationsmodule, 5.10-1

Kompensationseinrichtungen, Wechselwirkungen mit, 5.2-2

Konfiguration, 8-1
- analoge Ausgänge, 6.5-6
- analoge Ausgangssignale, 6.5-6
- analoge Eingangssignale, 6.5-4
- Anzeigefunktionen, 9.1-1
- Attributtabelle, 8.7-1
- Codetabelle, 8.5-1
- Digitale Ausgänge, 6.5-3
- digitale Ausgangssignale, 6.5-3
- digitale Eingangssignale, 6.5-1
- Drehrichtung umschalten, 6.10-5
- maximale Drehfeldfrequenz, 6.10-1
- minimale Drehfeldfrequenz, 6.10-1
- Motordatenerfassung, 6.6-16
- Pendeldämpfung, 6.11-3
- Quickstop (QSP), 6.10-4
- Reglersperre (DCTRL1-CINH), 6.4-1
- Relaisausgang, 6.5-3
- Schaltfrequenz Wechselrichter, 6.9-1
- Schlupfkompensation, 6.11-1
- Stromgrenzwerte, 6.6-15
- thermische Überwachung Motor, 2.2-1
- Überwachungen, 8.3-1
  Bus Off, 8.3-2
  Reset Node, 8.3-2
  Strombelastung Antriebsregler (Ixt-Überwachung), 8.3-4
  Strombelastung Motor (I^2 x t-Überwachung), 2.2-1 , 8.3-6
  Temperatur Kühlkörper, 8.3-7
  Temperatur Motor, 8.3-5
  Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2
  Zwischenkreisspannung, 8.3-8
- Überwachungsfunktionen
  Motortemperatur, 2.2-1
  Reaktionen, 8.3-1
  Übersicht, 8.4-1
- Umin-Anhebung, 6.8-6

Konformität, 1.2-1

KTY-Motorüberwachung, 6.6-11

L

Laufoptimierung, 6.11-1

LED-Anzeige, 9.2-1

Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG1), 8.2-13

Leitfrequenzausgang, Anschluss an X10, 5.9-1

Leitfrequenzausgang (DFOUT), 8.2-8

Leitfrequenzeingang, Anschluss an X9, 5.9-1

Leitfrequenzeingang (DFIN), 8.2-5

Leitfrequenzverarbeitung (DFSET), 8.2-18

Leitung, für den Motoranschluss, 5.3-2

Leitungen, für Steueranschlüsse, 5.3-3

Leitungsquerschnitte, 10.2-1

Leuchtdioden, 9.2-1

Lüfteranschluss, 400/500-V-Geräte, 5.4-4 , 5.5-9

Lüfteranschluss EVx9335 ... EVx9383
- Versorgung Antriebsregler mit Netzspannung, 5.4-4 , 5.5-9
- Versorgung Antriebsregler über DC-Zwischenkreis, 5.4-5 , 5.5-10

M

Master/Slave
- DC-Verbindungsschienen montieren, 5.5-4
- Steuerleitungen zwischen den Geräten anschließen, 5.5-5

Maximaldrehzahl, 6.10-1 , 8.2-26 , 8.2-42 , 8.5-3

Meldung, 8.3-1

Menüstruktur, Keypad XT EMZ9371BC, 7.2-11

Minimaldrehzahl, 6.10-1 , 8.2-26 , 8.2-42 , 8.5-3

Montagebedingungen
- Abmessungen, 3.1-2
- Einbaufreiräume, 3.1-2
- Einbaulage, 3.1-2
- Einbauort, 3.1-2
- Gewichte, 3.1-2

Motor, thermische Überwachung
- mit PTC-Widerstand, 6.6-9 , 6.6-11
- sensorlos, 2.2-1

Motor cos phi, 6.6-2 , 6.6-17 , 6.8-9 , 8.2-45 , 8.5-9

Motor-Bemessungsdrehzahl, 6.6-1 , 6.6-17 , 6.8-9 , 8.2-29 , 8.2-45 , 8.5-9

Motor-Bemessungsfrequenz, 6.6-1 , 6.6-17 , 6.8-9 , 8.2-29 , 8.2-45 , 8.5-9

Motor-Bemessungsleistung, 6.6-1 , 6.8-8 , 8.5-8

Motor-Bemessungspannung, 6.6-2 , 6.6-17 , 6.8-5 , 6.8-9 , 8.2-29 , 8.2-45 , 8.5-9

Motor-Bemessungsstrom, 6.6-1 , 6.6-17 , 6.8-9 , 8.2-45 , 8.5-9

Motor-Istspannung, 8.2-27 , 8.2-43 , 8.5-6 , 9.1-1

Motor-Iststrom, 8.2-27 , 8.2-43 , 8.5-7 , 9.1-1

Motor-Magnetisierungsstrom, optimieren bei Vectorregelung, 6.11-9

Motor-Rotorwiderstand, 8.2-44 , 8.5-9

Motor-Ständerinduktivität, 6.6-17 , 6.8-9 , 8.2-45 , 8.5-10

Motor-Ständerwiderstand, 6.6-17 , 8.2-45 , 8.5-9

Motor-Streuinduktivität, 8.5-9

Motoranschluss, 5.5-13

Motordaten, identifizieren, 6.6-16

Motordaten eingeben, 6.6-1

Motordatenerfassung, 6.6-16

Motorleitung, 5.3-2
- auslegen der, 5.2-4
- Länge, 3.1-2
- Schirmung, 5.4-7 , 5.5-12

Motorpoti
- Ablaufzeit Tif, 8.5-21
- Hochlaufzeit Tir, 8.5-21

Motorschutz, 2.3-2

Motortemperatur-Überwachung, Anschluss, 5.4-8 , 5.5-14

Motorüberwachung, 2.2-1

N

Netzanschluss, 5.3-1
- 400-V-Geräte, 5.4-3 , 5.5-7
- 400/500-V-Geräte, 5.4-3 , 5.5-8
- Leitungsquerschnitte für den, 5.4-6 , 5.5-11
- Sicherungen für den, 5.4-6 , 5.5-11

Netzformen / Netzbedingungen, 5.2-1

Netzleitung, auslegen der, 5.2-4

Netzsystem, 3.1-2

Not-Aus, Reglersperre, 6.4-1

O

Oberschwingungsströme, Begrenzung nach EN 61000-3-2, 5.2-1

Ortsveränderliche Anlagen, 5.2-3

P

Parameter ändern, Keypad EMZ9371BC, 7.2-4 , 7.2-6 , 7.2-7 , 7.2-8 , 7.2-9

Parametrierung, 7-1
- Code, 7.1-1
- mit Bus-System, 7.1-2
- mit Keypad XT EMZ9371BC, 6.3-1 , 7.2-1

Passwort, 8.2-46 , 8.5-10

Pendeldämpfung, 6.11-3 , 8.2-39 , 8.2-61
- Reduzieren von Drehzahlschwingungen, 6.11-3

Personenschutz, 2.3-1
- mit Fehlerstrom-Schutzschalter, 5.2-2

Prozessgröße, anzeigen, 9.1-1

PTC-Motorüberwachung, 6.6-9

Q

QSP (Quickstop), 8.2-34 , 8.2-55

Quickstop, 6.10-4

Quickstop (QSP), 8.2-34 , 8.2-55

Quickstop Ablaufzeit, 6.10-4 , 8.2-29 , 8.2-46 , 8.5-11

R

Reaktionen, 8.3-1
- Meldung, 8.3-1
- TRIP, 8.3-1
- Warnung, 8.3-1

Reaktionszeiten digitale Eingänge, 6.5-1

Rechtliche Bestimmungen, 1.2-1

Reglersperre, Antriebsverhalten, 6.4-1

Relaisausgang, Konfiguration, 6.5-3

Restgefahren, 2.3-1

Rückführsystem, verdrahten, 5.8-1

Rückführsystem einstellen, 6.7-1

S

Schaltfrequenz, automatische stromabhängige Umschaltung, 6.9-2 , 8.2-27 , 8.2-42 , 8.5-4

Schaltfrequenz Wechselrichter, 6.9-1
- geräuschoptimiert, 6.9-1

Schaltfrequenzabsenkung, 6.9-2

Schirmung
- DC-Zwischenkreisleitung, 5.4-4 , 5.5-9
- Motorleitung, 5.4-7 , 5.5-12

Schlupfkompensation, 6.11-1 , 8.2-40 , 8.2-62

Schnellhalt, 6.10-4

Schutz gegen unerwarteten Anlauf, 11.1-1
- Funktionsweise, 11.2-2
- Sicherheitsrelais, 3.4-1 , 11.3-1

Sicher abgeschaltetes Moment, 11.1-1
- Funktion aktiv, 5.6-4
- Funktion deaktiviert, 5.6-7
- Funktionsprüfung, 11.4-2 , 11.4-5
- Funktionsweise, 11.2-2
- Sicherheitsrelais, 3.4-1 , 11.3-1

Sicherer Halt, 11.1-1

Sicherheit, Sicherheitstechnik, 11-1

Sicherheitsfunktion
- Funktionsprüfung, 11.4-2 , 11.4-5
- Sicher abgeschaltetes Moment, 11.1-1

Sicherheitshinweise, 2-1
- Definition, 1.4-1
- Gestaltung, 1.4-1

Sicherheitsrelais, 3.4-1 , 11.3-1
- Stecker X11
  Klemmenbelegung, 11.3-2
  Verdrahtung, 11.3-2

Sicherheitsrelais KSR, Klemmenbelegung, 5.6-9 , 11.3-2

Sicherheitstechnik, 11-1

Sicherungen, 10.2-1

Spannungsanhebung, optimieren über Boost-Korrektur, 6.11-5

Spannungsversorgung, über interne Spannungsquelle, 5.6-5 , 5.6-7

Speed-Mode, Hoch- und Ablaufzeiten einstellen, 6.10-3

Statusanzeige, Keypad XT EMZ9371BC, 7.2-2

Statuswort AIF, 8.5-14 , 9.1-2

Steueranschlüsse, 5.6-1

Steuerklemmen
- Belegung von X5 ändern, 6.5-1
- Belegung von X6 ändern, 6.5-1

Steuerleitungen, 5.3-3
- zwischen Master und Slave anschließen, 5.5-5

Steuerwort (AIF), 8.5-13

Stoppen, 6.10-1

Störungen, EMV-Störungen beseitigen, 5.3-6

Störungsanalyse, über Historienspeicher, 9.2-1

Störungsbeseitigung, 9-1 , 9.4-1

Störungsmeldungen
- OC3 im Clamp-Betrieb, 9.4-2
- Ursachen und Abhilfen, 9.5-1

Störungsreaktionen, 8.3-1

Strombelastung Antriebsregler, Ixt-Überwachung, 8.3-4

Strombelastung Motor, I2 x t-Überwachung, 2.2-1 , 8.3-6

Stromgrenzwerte, 6.6-15

Systembus (CAN), Verdrahtung, 5.7-1

Systemfehlermeldungen, 9.5-1
- allgemeine, 9.5-1
- Konfiguration, 8.4-1
- zurücksetzen, 9.5-5

T

Technische Daten, 3-1
- Allgemeine Daten, 3.1-1
- Einsatzbedingungen, 3.1-2

Temperatur Kühlkörper, Überwachung, 8.3-7

Temperatur Motor, Überwachung, 8.3-5

Temperaturerfassung, 8.2-50

Thermische Überwachung, Motor
- mit PTC-Widerstand, 6.6-9 , 6.6-11
- sensorlos, 2.2-1

T_n Schlupfregler, 6.11-1 , 8.2-28 , 8.5-8

T_n-Drehzahlregler, 8.2-28 , 8.2-44 , 8.5-8

T_n-Stromregler, 6.8-8 , 8.2-28 , 8.2-44 , 8.5-8

TRIP, 8.3-1

Typenschild, 1.1-4 , 1.1-5

Typspezifisches Zubehör, 13.2-1

U

U/f-Kennlinie, einstellen der, 8.2-31

U/f-Kennliniensteuerung, 6.8-4
- Boost-Korrektur, 6.11-5
- Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-1

Überlast Hochlauf, Ablauf (OC3), 8.3-3

Überschreiten der Maximaldrehzahl (NMAX), 8.3-3

Übersicht, Zubehör, 13-1

Überspannungsschwelle, Zwischenkreisspannung, 8.3-8

Überstrom Motorleitung (OC1), 8.3-3

Überwachungen, 8.3-1
- Ausfall einer Motorphase (LP1), 8.3-4
- Bus Off, 8.3-2
- Erdschluss Motorleitung (OC2), 8.3-3
- Externer Fehler EEr, 8.3-8
- konfigurieren, 8.4-1
- Mögliche Reaktionen, 8.4-1
- Reaktionen, 8.3-1
  Meldung, 8.3-1
  TRIP, 8.3-1
  Warnung, 8.3-1
- Reset Node, 8.3-2
- Strombelastung Antriebsregler, Ixt-Überwachung, 8.3-4
- Strombelastung Motor, I2 x t-Überwachung, 2.2-1 , 8.3-6
- Temperatur Kühlkörper, 8.3-7
- Temperatur Motor, 8.3-5
- Überlast Hochlauf, Ablauf (OC3), 8.3-3
- Überschreiten der Maximaldrehzahl (NMAX), 8.3-3
- Überstrom Motorleitung (OC1), 8.3-3
- Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2
- Zwischenkreisspannung, 8.3-8

Überwachungsfunktionen
- Motortemperatur, 2.2-1
- Reaktionen, 8.3-1
- Übersicht, 8.4-1

Überwachungszeiten für Prozessdaten-Eingangsobjekte, 8.3-2

Umgebungsbedingungen
- elektrisch, 3.1-2
- klimatisch, 3.1-2
- mechanisch, 3.1-2

Umin-Anhebung, 6.8-6

Unterspannungsschwelle, Zwischenkreisspannung, 8.3-8

V

Vectorregelung, 6.8-8
- Inbetriebnahmebeispiel, 6.3-5
- Motor-Magnetisierungsstrom optimieren, 6.11-9

Verbundbetrieb, 10-1
- Bremsbetrieb im, 10.4-1 , 12.4-1
- dezentrale Einspeisung, 10.3-1
- mehrere Antriebe, 10-1

Verdrahtung
- außerhalb des Schaltschranks, 5.3-5
- im Schaltschrank, 5.3-4
- Leitfrequenzausgang an X10, 5.9-1
- Leitfrequenzeingang an X9, 5.9-1
- ortsveränderliche Anlagen, 5.2-3
- Systembus (CAN), 5.7-1

Verschmutzung, 3.1-2

Verwendung, bestimmungsgemäße, 1.2-1

V_P Feldvorsteuerung, 6.11-5 , 6.11-10 , 8.5-8

V_p-Drehzahlregler, 8.2-28 , 8.2-44 , 8.5-8

V_p-Stromregler, 6.8-8 , 8.2-28 , 8.2-44 , 8.5-8

W

Warnung, 8.3-1

Wechselwirkungen mit Kompensationseinrichtungen, 5.2-2

Z

Zubehör, 13-1
- allgemein, 13.1-1
- externer Bremswiderstand, 12.1-1
- typspezifisch, 13.2-1

Zusatzsollwert, 8.5-6

Zwischenkreisspannung, 8.2-27 , 8.2-43 , 8.3-8 , 8.5-6 , 9.1-1
- Überspannung, 8.3-8
- Überwachung, 8.3-8
- Unterspannung, 8.3-8

© 04/2012

Lenze Automation GmbH
Hans-Lenze-Str. 1
D-31855 Aerzen
Germany

+49 (0)51 54 / 82-0

+49 (0)51 54 / 82 - 28 00

Lenze@Lenze.de

www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany

00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)

+49 (0)51 54 / 82-11 12

Service@Lenze.de

EDSVF9383V ▪ 13376286 ▪ DE ▪ 7.1-04/2012 ▪ TD23

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EDSVF9383V-EXT
13227735

Systemhandbuch

(Erweiterung)

9300 vector *0,37 ... 400 kW*




EVF9321 ... EVF9333, EVF9335 ... EVF9338, EVF9381 ... EVF9383

Frequenzumrichter

Lenze


© 2007 Lenze Drive Systems GmbH, Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
Ohne besondere schriftliche Genehmigung von Lenze Drive Systems GmbH darf kein Teil dieser Dokumentation vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Wir haben alle Angaben in dieser Dokumentation mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Trotzdem können wir Abweichungen nicht ganz ausschließen. Wir übernehmen keine juristische Verantwortung oder Haftung für Schäden, die dadurch eventuell entstehen. Notwendige Korrekturen werden wir in die nachfolgenden Auflagen einarbeiten.
2.0 11/2007



1 Vorwort

Inhalt

1.1 Über dieses Systemhandbuch 1-3
1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch? 1-3
1.1.2 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig? 1-4
1.2 Gestaltung der Sicherheitshinweise 1-5



Vorwort

Inhalt

1.1 Über dieses Systemhandbuch

1.1.1 Welche Informationen enthält das Systemhandbuch?

Zielgruppe

Dieses Systemhandbuch (Erweiterung) wendet sich an alle Personen, die Frequenzumrichter 9300 vector auslegen, installieren, in Betrieb nehmen und einstellen.

Es ist zusammen mit dem Systemhandbuch, Dokumentnummer EDSVF9333V bzw. EDSVF9383V, und dem Katalog die Projektierungsunterlage für den Maschinen- und Anlagenbauer.

Das Systemhandbuch (Erweiterung) ist nur gültig mit dem Systemhandbuch, Dokumentnummer EDSVF9333V bzw. EDSVF9383V.

Inhalt

Das Systemhandbuch (Erweiterung) vervollständigt das Systemhandbuch, Dokumentnummer EDSVF9333V bzw. EDSVF9383V:

- Die Eigenschaften und Funktionen sind ausführlich beschrieben.
- Es informiert ausführlich über zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.
- Die Parametrierung für typische Anwendungen ist mit Beispielen verdeutlicht.
- Im Zweifelsfall ist immer die dem Frequenzumrichter 9300 vector beiliegende Montageanleitung gültig.

①	②	**Inhalt Systemhandbuch**	**Inhalt Systemhandbuch (Erweiterung)**
1	1	Vorwort	1 Vorwort
2	2	Sicherheit	-
3	3	Technische Daten	-
4	4	Grundgerät einbauen	-
5	5	Grundgerät verdrahten	-
6	6	Inbetriebnahme	-
7	7	Parametrierung	-
8	8	Konfiguration	2 Konfiguration
		8.1 Beschreibung der Funktionsblöcke	2.1 Konfigurieren mit Global Drive Control
		Durchmesserrechner (DCALC)	2.2 Grundkonfigurationen
		Leitfrequenzeingang (DFIN)	2.3 Umgang mit Funktionsblöcken
		Leitfrequenzausgang (DFOUT)	2.4 Funktionsblöcke (Beschreibung der weiteren Funktionsblöcke)
		Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG)	
		Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)	
		Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)	
		Interne Motorregelung mit Vectorregelung (MCTRL2)	
		8.2 Überwachungen	
		8.3 Codetabelle	
		8.4 Auswahllisten	
		8.5 Attributtabelle	
9	9	Fehlersuche und Störungsbeseitigung	-
10	10	Verbundbetrieb	-
11	11	Sicherheitstechnik	-
-	12	Bremsbetrieb	-
-	-	-	3 Anwendungsbeispiele
-	-	-	4 Signalflußpläne
12	13	Zubehör	-
13	14	Anhang	5 Anhang

① Kapitel, die im Systemhandbuch (EDSVF9333V) für Frequenzumrichter EVF9321 ... EVF9333 enthalten sind

② Kapitel, die im Systemhandbuch (EDSVF9383V) für Frequenzumrichter EVF9335 ... EVF9338, EVF9381 ... EVF9383 enthalten sind

Information finden

Verwenden Sie als Grundlage das Systemhandbuch. Es enthält Verweise auf die entsprechenden Hauptkapitel im Systemhandbuch (Erweiterung):

- Jedes Hauptkapitel ist eine abgeschlossene Einheit und informiert vollständig zum jeweiligen Thema.
- Über das Inhaltsverzeichnis und das Stichwortverzeichnis finden Sie schnell die Information zu einer speziellen Fragestellung.
- Beschreibungen und Daten zu anderen Lenze-Produkten (Antriebs-SPS, Lenze-Getriebemotoren, Lenze-Motoren, ...) finden Sie in den jeweiligen Katalogen, Betriebsanleitungen und Handbüchern. Sie können die benötigte Dokumentation bei Ihrem zuständigen Lenze-Vertriebspartner anfordern oder aus dem Internet als PDF-Datei herunterladen.

Hinweis!

Aktuelle Dokumentationen und Software-Updates zu Lenze Produkten finden Sie im Internet jeweils im Bereich ”Downloads” unter

http://www.Lenze.com

1.1.2 Für welche Produkte ist das Systemhandbuch gültig?

Diese Dokumentation ist gültig für Frequenzumrichter 9300 vector ab dem Gerätestand:

- EVF9321-xV Vxxx xx 73 ... EVF9333-xV Vxxx xx 73
- EVF9335-EV Vxxx xx 8x ... EVF9338-EV Vxxx xx 8x
- EVF9381-EV Vxxx xx 8x ... EVF9383-EV Vxxx xx 8x

1.2 Gestaltung der Sicherheitshinweise


Alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sind einheitlich aufgebaut:



Signalwort (kennzeichnet die Schwere der Gefahr)

Hinweistext (beschreibt die Gefahr, gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

	verwendete Piktogramme		Signalwörter	
Warnung vor Personenschäden		Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	**Gefahr!**	Warnt vor **unmittelbar drohender Gefahr**. Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
		Warnung vor einer allgemeinen Gefahr	**Warnung!**	Warnt vor einer **möglichen, sehr gefährlichen Situation**. Mögliche Folgen bei Mißachtung: Tod oder schwerste Verletzungen.
			Vorsicht!	Warnt vor einer **möglichen, gefährlichen Situation**. Mögliche Folgen bei Mißachtung: leichte oder geringfügige Verletzungen.
Warnung vor Sachschäden			**Stop!**	Warnt vor **möglichen Sachschäden**. Mögliche Folgen bei Mißachtung: Beschädigung des Antriebsreglers/Antriebssystems oder seiner Umgebung**.**
Sonstige Hinweise			**Tip!**	Kennzeichnet einen allgemeinen, nützlichen Tip. Wenn Sie ihn befolgen, erleichtern Sie sich die Handhabung des Antriebsreglers/Antriebssystems.




2 Konfiguration

Inhalt

2.1 Konfigurieren mit Global Drive Control 2-3
2.2 Grundkonfigurationen 2-4
2.2.1 Ändern der Grundkonfiguration 2-5
2.2.2 Steuerung 2-6
2.2.3 Drehzahlsteuerung (C0005 = 1000) 2-7
2.2.4 Schrittsteuerung (C0005 = 2000) 2-9
2.2.5 Verlegesteuerung (C0005 = 3000) 2-12
2.2.6 Momentsteuerung (C0005 = 4000) 2-15
2.2.7 Leitfrequenz-Master (C0005 = 5000) 2-17
2.2.8 Leitfrequenz – Slave (Schiene) (C0005 = 6000) 2-19
2.2.9 Leitfrequenz – Slave (Kaskade) (C0005 = 7000) 2-21
2.2.10 Tänzerlage-Regelung mit externer Durchmessererfassung (C0005 = 8000) 2-24
2.2.11 Tänzerlage-Regelung mit interner Durchmessererfassung (C0005 = 9000) 2-28
2.3 Umgang mit Funktionsblöcken 2-32
2.3.1 Signaltypen 2-32
2.3.2 Elemente eines Funktionsblocks 2-33
2.3.3 Funktionsblöcke verbinden 2-35
2.3.4 Eintragungen in die Abarbeitungstabelle 2-39
2.4 Funktionsblöcke 2-41
2.4.1 Übersicht Funktionsblöcke 2-41
2.4.2 Übersicht Freie Steuercodestellen 2-43
2.4.3 Betragsbildung (ABS) 2-44
2.4.4 Addition (ADD) 2-45
2.4.5 Automatisierungsinterface (AIF-IN) 2-46
2.4.6 Automatisierungsinterface (AIF-OUT) 2-49
2.4.7 Analoge Eingänge über Klemme X6/1,2 und X6/3,4 (AIN) 2-51
2.4.8 Logisches UND (AND) 2-53
2.4.9 Invertierung (ANEG) 2-56
2.4.10 Analoge Ausgänge über Klemmen X/62 und X6/63 (AOUT) 2-57
2.4.11 Arithmetik (ARIT) 2-59
2.4.12 Umschaltung (ASW) 2-61
2.4.13 Haltebremse (BRK) 2-63
2.4.14 Systembus (CAN-IN) 2-68
2.4.15 Systembus (CAN-OUT) 2-68
2.4.16 Vergleich (CMP) 2-69
2.4.17 Konvertierung (CONV) 2-74
2.4.18 Winkelkonvertierung (CONVPHA) 2-76
2.4.19 Kennlinienfunktion (CURVE) 2-77
2.4.20 Totgang (DB) 2-80
2.4.21 Durchmesserrechner (DCALC) 2-81

2.4.22 Gerätesteuerung (DCTRL) 2-82
2.4.23 Leitfrequenzeingang (DFIN) 2-87
2.4.24 Leitfrequenzausgang (DFOUT) 2-88
2.4.25 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG) 2-89
2.4.26 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET) 2-90
2.4.27 Verzögerung (DIGDEL) 2-91
2.4.28 Digitale Eingänge (DIGIN) 2-94
2.4.29 Digitale Ausgänge (DIGOUT) 2-95
2.4.30 Differenzierung (DT1-1) 2-96
2.4.31 Auf-/Abwärtszähler (FCNT) 2-97
2.4.32 Freie digitale Ausgänge (FDO) 2-99
2.4.33 Zuordnung Codestelle (FEVAN) 2-101
2.4.34 Programmierung Fix-Sollwerte (FIXSET) 2-104
2.4.35 Flip-Flop (FLIP) 2-106
2.4.36 Nachlaufregler (FOLL) 2-108
2.4.37 Integrator (INT) 2-110
2.4.38 Begrenzung (LIM) 2-112
2.4.39 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1) 2-113
2.4.40 Interne Motorregelung mit Vektorregelung (MCTRL2) 2-114
2.4.41 Netzausfallregelung (MFAIL) 2-115
2.4.42 Motorphasenausfallerkennung (MLP) 2-127
2.4.43 Überwachungen (MONIT) 2-128
2.4.44 Motorpotentiometer (MPOT) 2-129
2.4.45 Sperrfrequenzen (NLIM) 2-132
2.4.46 Logisches NICHT (NOT) 2-133
2.4.47 Drehzahl-Vorverarbeitung (NSET) 2-135
2.4.48 Logisches ODER (OR) 2-141
2.4.49 Oszilloskop-Funktion (OSZ) 2-144
2.4.50 Prozeßregler (PCTRL) 2-145
2.4.51 Verzögerung (PT1) 2-150
2.4.52 Hochlaufgeber (RFG) 2-151
2.4.53 Rechts/Links/Quickstop (R/L/Q) 2-153
2.4.54 Sample & Hold (S&H) 2-154
2.4.55 Wurzelrechner (SQRT) 2-155
2.4.56 Hochlaufgeber S-Rampe (SRFG) 2-156
2.4.57 Ausgabe digitaler Statussignale (STAT) 2-159
2.4.58 Flankenauswertung (TRANS) 2-160



2.1 Konfigurieren mit Global Drive Control

In der Praxis erfordert jede Anwendung eine angepaßte reglerinterne Konfiguration. Im allgemeinen stehen dafür eine Vielzahl von verschiedenen Funktionsblöcken zur Verfügung, die Sie in geeigneter Form miteinander verknüpfen müssen. (📖 2-35)

Mit dem PC-Programm Global Drive Control (GDC) bietet Lenze ein leicht verständliches, übersichtliches und komfortables Werkzeug für die Konfiguration Ihrer anwendungsspezifische Antriebsaufgabe.

Funktionsblock-Bibliothek

GDC zeigt Ihnen übersichtlich eine Bibliothek der Funktionsblöcke (FB), die zur Verfügung stehen. Gleichzeitig können Sie sich die komplette Belegung eines FB auflisten lassen.

Signalkonfiguration

Mit nur einem Dialogfeld erfolgt die Signalkonfiguration. Dabei können Sie komfortabel:

- Jeden FB als Blockschaltbild anschauen.
- Die Belegung der Signaleingänge auf einen Blick sehen.
- Die FB in die Abarbeitungstabelle eintragen.
- Ihre Signalkonfiguration ausdrucken.

Klemmenbelegung

Für die Konfiguration der frei belegbaren Klemmen gibt es jeweils

- ein übersichliches Dialogfeld, um die digitalen Ein-und Ausgänge zu verknüpfen.
- ein übersichliches Dialogfeld, um die analogen Ein-und Ausgänge zu verknüpfen.

2.2 Grundkonfigurationen

Stop!

Über die Codestelle C0005 lassen sich bereits vordefinierte Grundkonfigurationen laden. Wenn die Konfiguration über C0005 geändert wird, wird die Belegung aller Eingänge und Ausgänge mit der zugehörigen Grundbelegung überschrieben. Ggf. müssen Sie die Funktionsbelegung Ihrer Verdrahtung anpassen.

Zur Anpasssung der Funktionsbelegung an eine bestimmte Verdrahtung, oder zur Erweiterung der Signalverarbeitung siehe ”Umgang mit Funktionsblöcken”.

Das Anpassen der internen Signalverarbeitung an die Antriebsaufgabe (z. B. Schrittsteuerung oder Tänzerlage-Regelung) erfolgt über die Auswahl einer vordefinierten Grundkonfiguration. Mit der Werkseinstellung können Sie z. B. den Antrieb bereits in der Drehzahl steuern.


- Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Grundkonfigurationen mit Klemmenbelegungen, Signalflußplänen und Anwendungsbeispielen finden Sie im Kap. Anwendungsbeispiele.
- Bevor Sie über C0005 eine Grundkonfiguration laden können, müssen Sie zunächst die Reglersperre setzen.

Bereits gespeicherte Grundkonfigurationen lassen sich über die Codestelle C0005 auswählen und aktivieren Die Auswahl erfolgt über eine vierstellige Zahl, wobei jeder Ziffer bestimmte Eigenschaften zugeordnet sind.

Erste Ziffer

Definiert die Grundfunktion der Konfiguration.

Konfiguration C0005	Grundfunktion
1xxx	Drehzahlsteuerung
2xxx	Schrittsteuerung
3xxx	Verlegesteuerung
4xxx	Momentsteuerung
5xxx	Leitfrequenz-Master
6xxx	Leitfrequenz-Slave (Schiene)
7xxx	Leitfrequenz-Slave (Kaskade)
8xxx	Tänzerlage-Regelung (Durchmesser-Erfassung extern)
9xxx	Tänzerlage-Regelung (Durchmesser-Erfassung intern)



Zweite Ziffer

Definiert die Zusatzfunktion. Sie erweitert die Grundfunktion.

Konfiguration C0005	Zusatzfunktion
x0xx	Keine Zusatzfunktion
x1xx	Bremssteuerung über digitalen Ausgang X5/A2
x2xx	Sollwertvorgabe über Motorpotentiometer
x3xx	PID-Regler für Prozeßgrößen-Regelung
x4xx	Netzausfall-Regelung
x5xx	Sollwertvorgabe über Leitfrequenz-Eingang
x6xx	Getriebefaktor-Trimmung analog
x7xx	Getriebefaktor-Trimmung digital
x8xx	Leitfrequenz-Hochlaufgeber

Hinweis!

Die wichtigsten Codestellen für die Parametrierung der Grundkonfigurationen finden Sie im Programm GLOBAL DRIVE CONTROL und im Keypad in den Menüpunkten "Kurzinbetriebnahme".

Dritte Ziffer

Definiert, ob die Spannungsversorgung der analogen und digitalen Steuereingänge intern oder extern erfolgen soll.

Konfiguration C0005	Versorgungsspannung
xx0x	Extern
xx1x	Intern über Klemme X5/A1 und X6/63

Vierte Ziffer

Definiert die Geräteschnittstelle zum Einlesen bestimmter Steuersignale (z. B. Drehzahl-Sollwert).

Konfiguration C0005	Schnittstelle
xxx0	Steuerklemmen
xxx1	RS 232, RS 485 oder Lichtwellenleiter
xxx3	INTERBUS oder PROFIBUS-DP
xxx5	Systembus (CAN)

2.2.1 Ändern der Grundkonfiguration

Falls für bestimmte Anforderungen eine Grundkonfiguration geändert werden muß, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Über C0005 eine Grundkonfiguration wählen, die die Anforderungen weitestgehend erfüllt.
2. Nicht vorhandene Funktionen hinzufügen durch:
   – Eingänge und/oder Ausgänge umkonfigurieren.
   – Funktionsblöcke parametrieren. (📖 2-33)
   – Funktionsblöcke einfügen oder entfernen. (📖 2-39)

Hinweis!

Wenn Sie den Signalfluß der Grundkonfiguration ändern, z. B. durch Hinzufügen von Funktionsblöcken, wird C0005 = 0 gesetzt. Im Display wird "COMMON" angezeigt.

2.2.2 Steuerung

Die Steuerung des Antriebsreglers kann über Klemmen (X5 und X6), ein Feldbusmodul an X1 oder über den Systembus (X4) erfolgen. Es sind auch Mischformen möglich.

Über welche Schnittstelle der Antriebsregler gesteuert wird, legen Sie über die 4. Ziffer der Codestelle C0005 fest.

Beispiel: C0005 = 1005

Diese Konfiguration entspricht einer Drehzahlregelung mit Steuerung über Systembus (CAN).

Wenn noch weitere Eingänge der Funktionsblöcke über eine Schnittstelle gesteuert werden sollen, müssen Sie


- den zu steuernden Eingängen der Funktionsblöcke je nach verwendeter Schnittstelle zunächst "Steuerobjekte" zuordnen (siehe Kap. 2.3.3):
  - Freie Steuer-Codestellen
    bei Steuerung über LECOM A/B/LI (RS232, RS485 oder Lichtwellenleiter-Schnittstelle) oder Bedienmodul.
  - AIF-Objekte
    bei Steuerung z. B. mit INTERBUS oder PROFIBUS-DP.
  - CAN-Objekte
    bei Steuerung mit Systembus.
- Danach können die Eingänge über diese Codestellen oder Eingangs-Objekte gesteuert werden, indem über die Schnittstelle darauf zugegriffen wird.

Beispiel für eine Aufteilung der Steuerung auf Klemmen und RS232:

Der Drehzahl-Hauptsollwert in der Konfiguration C0005=1000 soll über LECOM A/B/LI gesteuert werden. Alle anderen Eingänge bleiben auf Klemmensteuerung.

1. C0780 über LECOM wählen:
   - C0780 ist Konfigurationscodestelle für den Hauptsollwert NSET-N im Funktionsblock "Drehzahlsollwert-Aufbereitung" (NSET).
2. Eine freie Steuercodestelle über Selektionsziffer zuordnen:
   - Z. B. 19515 (Steuercode C0141).

Der Drehzahl-Hauptsollwert wird jetzt über C0141 gesteuert.



2.2.3 Drehzahlsteuerung (C0005 = 1000)

Die Konfiguration C0005 = 1000 (Lenze-Einstellung) ist im wesentlichen für Einzelantriebe konzipiert. Über den Analogeingang X6/1 wird der Sollwert für die Antriebsdrehzahl vorgegeben. In Verbindung mit den digitalen Steuersignalen erfolgt intern eine Signalaufbereitung.

Short setup

Das Menü "Short setup" beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü "Short setup" im Keypad XT und in "Global Drive Control" enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		1000
C0010	Minimale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	0 rpm
C0011	Maximale Drehzahl		3000 rpm
C0012	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert		5,00 s
C0013	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert		5,00 s
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0104	Auswahl Beschleunigungsfunktion des linearen Hochlaufgebers von NSET		0
C0038/1 ... C0038/6	Drehzahlbereiche unterdrücken, Funktionsblock NLIM1		0
C0039/1	JOG-Sollwerte für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET		1500 rpm
C0190	Arithmetische Funktion, Funktionsblock NSET Verknüpft Hauptsollwert (C0046) und Zusatzsollwert (C0040)		0
C0220	Hochlaufzeit T_{ir} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET		2,00 s
C0221	Ablaufzeit T_{if} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET		2,00 s
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0909	Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL		1
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %
C0006	Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung		5
C0025	Drehzahlrückführung		1
C0019	Ansprechschwelle automatische Gleichstrombremse (Auto-GSB)		0 rpm
C0036	Bremsgleichstrom einstellen		0,0 A
C0107	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)		0,00 s
C0142	Startbedingung für die Fangschaltung		1
C0145	Auswahl des Fangverfahrens		1
C0070	Verstärkung Drehzahlregler		10,0
C0071	Nachstellzeit Drehzahlregler		50 ms
C0074	Begrenzung Drehzahlregler		10,00 %
C0077	Nachstellzeit Feldregler		4,0 ms
C0898	Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, Funktionsblock MCTRL		0
C0472/3	Freier Steuercode für analoge Signale		100,00 %
C0017	Q_{min}-Schaltschwelle		50 rpm





Abb. 2-1 Signalfluß für Konfiguration 1000: Drehzahlsteuerung



2.2.4 Schrittsteuerung (C0005 = 2000)

Die Konfiguration C0005 = 2000 unterstützt Anwendungen, in denen der Antrieb wiederholt eine bestimmte Anzahl von Umdrehungen machen soll. Auf diese Weise kann z. B. Stückgut auf einem Förderband schrittweise weitertransportiert werden oder ein Schneckenförderer wiederholt eine bestimmte Menge dosieren.

Transportgeschwindigkeit und Weg bzw. Dosiergeschwindigkeit und Menge sind hier über die beiden Analogeingänge unabhängig voneinander zu steuern. Die Ausführung eines Schritts wird über den digitalen Eingang X5/E4 gestartet.

Short setup

Das Menü "Short setup" beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü "Short setup" im Keypad XT und in "Global Drive Control" enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		2000
C0010	Minimale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	0 rpm
C0011	Maximale Drehzahl		3000 rpm
C0012	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert		1,00 s
C0013	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert		1,00 s
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0104	Auswahl Beschleunigungsfunktion des linearen Hochlaufgebers von NSET		0
C1350	Auswahl der Funktion, Funktionsblock INT1		0
C1351	Normierungsfaktor, Funktionsblock INT1		6553600 inc
C0560/1	Interner Wegesollwert (Festsollwert), Funktionsblock FIXSET1		100,00 %
C0940	Anpassen des Bremsweges	$\frac{[C0940]}{[C0941]} = \frac{[C0011] \cdot [C013] \cdot 65536}{120 \cdot [1351]}$	C0940 = 1
C0941			C0941 = 4
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0019	Ansprechschwelle automatische Gleichstrombremse (Auto-GSB)		0 rpm
C0036	Bremsgleichstrom einstellen		0,0 A
C0107	Haltezeit für automatisches Gleichstrombremsen (Auto-GSB)		0,00 s
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %




Abb. 2-2 Signalfluß für Konfiguration 2000: Schrittsteuerung




Abb. 2-3 Prinzipieller Aufbau einer Schrittsteuerung für eine Abfüllstation für Schüttgut

A Dosierantrieb
B Förderantrieb

Belegung der Eingänge und Ausgänge	Dosierantrieb	Förderantrieb
Analoge Eingänge	• Dosiergeschwindigkeit • Dosiermenge	• Schrittgeschwindigkeit • Schrittweite
Digitale Eingänge	• Reglerfreigabe • Drehrichtung • Festgelegte Dosiermenge • Start Dosierung • TRIP-Reset	• Reglerfreigabe • Schrittrichtung • Festgelegte Schrittweite • Start Schritt • TRIP-Reset
Digitale Ausgänge	• Fehler (TRIP) • aktuelle Drehzahl > C0017 (Qmin) • Betriebsbereit (RDY) • Dosierung beendet	• Fehler (TRIP) • aktuelle Drehzahl > C0017 (Qmin) • betriebsbereit (RDY) • Schritt beendet
Analoge Ausgänge	• Drehzahl-Istwert • Motorstrom	• Drehzahl-Istwert • Motorstrom

2.2.5 Verlegesteuerung (C0005 = 3000)

Die Konfiguration C0005 = 3000 ist für Spindelantriebe vorgesehen, die bei Aufwicklern die Verlegung des Materials übernehmen.

Über den Analogeingang X6/1 wird die Drehzahl des Wickelantriebs übertragen, mit der die Geschwindigkeit des Verlegeantriebs geführt wird. Die jeweilige Umkehr-Drehrichtung wird gesteuert über die digitalen Eingänge X5/E1 und X5/E2. Hierzu können z. B. Endschalter verwendet werden, die als Öffner die derzeitige Laufrichtung sperren.

Short setup

Das Menü "Short setup" beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü "Short setup" im Keypad XT und in "Global Drive Control" enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		3000
C0011	Maximale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	3000 rpm
C0012	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert		1,00 s
C0013	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert		1,00 s
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0104	Auswahl Beschleunigungsfunktion des linearen Hochlaufgebers von NSET		2
C0141	Zusatzsollwert für Tippbetrieb, wird aktiviert über Eingang X5/E3		10,00 %
C0472/1	Verlegeschritt einstellen		100,00 %
C0474/1	Verlegepause einstellen (65536 ergibt eine Pause von einer Motorumdrehung, wenn 100 % Führungssollwert 3000 rpm entsprechen)		10000 inc
C0655	Zähler	Umrechnungfaktor, Funktionsblock CONV5	C0655 = 1
C0656	Nenner		C0656 = 5
C0190	Arithmetische Funktion, Funktionsblock NSET Verknüpft Hauptsollwert (C0046) und Zusatzsollwert (C0040)		0
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %
C0685	Vergleichsfunktion, Funktionsblock CMP2		1
C0686	Hysterese für Eingangssignale, Funktionsblock CMP2		0,00 %
C0687	Fenster für den Signalvergleich, Funktionsblock CMP2		0,00 %




Abb. 2-4 Signalfluß für Konfiguration 3000: Verlegesteuerung





Abb. 2-5 Prinzipieller Aufbau einer Verlegesteuerung

- A Wickelantrieb
- B Verlegeantrieb
- C Verleger
- D Endschalter Linkslauf
- E Endschalter Rechtslauf
- ① Führungssollwert vom Wickelantrieb

Belegung der Eingänge und Ausgänge	**Verlegeantrieb**
Analoger Eingang	• Führungssollwert
Digitale Eingänge	• Reglerfreigabe • Drehrichtung • Zusatzsollwert • Start Verlegung • TRIP-Reset
Digitale Ausgänge	• Fehler (TRIP) • aktuelle Drehzahl > C0017 (Qmin) • betriebsbereit (RDY) • Verlegepause
Analoge Ausgänge	• Drehzahl-Istwert • Motorstrom



2.2.6 Momentsteuerung (C0005 = 4000)

Die Steuerung des Antriebs mit einem Momentsollwert ist mit der Konfiguration C0005 = 4000 möglich.

Die Sollwertvorgabe erfolgt über den Analogeingang X6/2. Die Richtung des Drehmoments ergibt sich aus dem Vorzeichen des Sollwerts und der Ansteuerung der digitalen Eingänge X5/E1 und X5/E2. Die maximal zulässige Drehzahl wird über den Analogeingang X6/1 eingestellt.

Short setup

Das Menü "Short setup" beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü "Short setup" im Keypad XT und in "Global Drive Control" enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		4000
C0010	Minimale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	0 rpm
C0011	Maximale Drehzahl		3000 rpm
C0012	Hochlaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert		5,00 s
C0013	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert		5,00 s
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0039/1	JOG-Sollwerte für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET		1500 rpm
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0909	Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL		1
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %
C0006	Auswahl der Betriebsart für die Motorregelung		5
C0022	I_{max}-Grenze motorisch		geräteabhängig
C0023	I_{max}-Grenze generatorisch		geräteabhängig
C0025	Drehzahlrückführung		1
C0070	Verstärkung Drehzahlregler		10,0
C0071	Nachstellzeit Drehzahlregler		50 ms
C0074	Begrenzung Drehzahlregler		10,00 %
C0898	Drehmomentbegrenzung im Feldschwächbereich, Funktionsblock MCTRL		0
C0472/3	Freier Steuercode für analoge Signale		100,00 %
C0017	Q_{min}-Schaltschwelle (FCODE)		50 rpm





Abb. 2-6 Signalfluß für Konfiguration 4000: Momentsteuerung



2.2.7 Leitfrequenz-Master (C0005 = 5000)

Die Konfiguration C0005 = 5000 dient zur Steuerung eines Antriebsverbunds. Der aufbereitete Drehzahl-Sollwert wird sowohl im Master als auch in den Folgeantrieben als gemeinsame Führungsgröße verwendet. Die Weiterleitung an die Folgeantriebe erfolgt über den Leitfrequenz-Ausgang X10.

Durch die parametrierbare Bewertung der Führungsgröße ist es möglich, das Drehzahlverhältnis jedes einzelnen Antriebs an den Prozeß anzupassen.

Den prinzipiellen Aufbau einer Leitfrequenz-Vernetzung für eine Textilmaschine zeigt Abb. 2-10.

Short setup

Das Menü "Short setup" beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü "Short setup" im Keypad XT und in "Global Drive Control" enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		5000
C0010	Minimale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	0 rpm
C0011	Maximale Drehzahl		3000 rpm
C0012	Hochlaufzeit T_{ir} vom Hauptsollwert		5,00 s
C0013	Ablaufzeit T_{if} vom Hauptsollwert		5,00 s
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0039/1	JOG-Sollwerte für die Drehzahlsollwert-Aufbereitung, Funktionsblock NSET		1500 rpm
C0190	Arithmetische Funktion, Funktionsblock NSET Verknüpft Hauptsollwert (C0046) und Zusatzsollwert (C0040)		0
C0220	Hochlaufzeit T_{ir} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET		2,00 s
C0221	Ablaufzeit T_{if} für Zusatzsollwert, Funktionsblock NSET		2,00 s
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0909	Drehzahlbegrenzung, Funktionsblock MCTRL		1
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %
C0473/1	Zähler	Bewertung Leitfrequenzsignal, Funktionsblock DFSET	C0473/1 = 1
C0533	Nenner		C0533 = 1
C0530	Bewertung des Sollwertintegrators, Funktionsblock DFSET		0
C0032	Zähler	Getriebefaktor, Funktionsblock DFSET	C0032 = 1
C0033	Nenner		C0033 = 1
C0252	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET		0 inc
C0253	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET		18700 inc
C0531	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET		1
C0535	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET		1
C0532	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET		1
C0534	Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET (Synchronisation des Antriebs)		0
C0529	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET		1
C0472/5	Freier Steuercode für analoge Signale		0,00 %
C0473/3	Freier Steuercode für absolute analoge Signale		0
C0030	Konstante für Leitfrequenzausgang X10, Funktionsblock DFOUT		3
C0540	Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT		0
C0545	Winkeloffset, Funktionsblock DFOUT		0 inc





Abb. 2-7 Signalfluß für Konfiguration 5000: Leitfrequenz-Master



2.2.8 Leitfrequenz – Slave (Schiene) (C0005 = 6000)

Die Konfiguration C0005 = 6000 dient zur Einbindung des Antriebsreglers in einen Antriebsverbund.

Für die Führung des Antriebs wird der Leitfrequenz-Sollwert über den Eingang X9 eingelesen. In der weiteren Verarbeitung erfolgt eine Bewertung, mit der die Drehzahl des Antriebs an den Prozeß angepaßt werden kann.

Über den digitalen Eingang X5/E3 läßt sich außerdem ein interner Zusatzsollwert aktivieren.

An die Folgeantriebe wird der Leitfrequenz-Sollwert unverändert weitergeleitet.

Den prinzipiellen Aufbau einer Leitfrequenz-Vernetzung für eine Textilmaschine zeigt Abb. 2-10.

Short setup

Das Menü ”Short setup” beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü ”Short setup” im Keypad XT und in ”Global Drive Control” enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		6000
C0011	Maximale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	3000 rpm
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0141	Zusatzsollwert, wird aktiviert über Eingang X5/E3		10,00 %
C0671	Hochlaufzeit T_{ir}, Funktionsblock RFG1		5,00 s
C0672	Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock RFG1		5,00 s
C0425	Konstante Leitfrequenzeingang, Funktionsblock DFIN		3
C0473/1	Zähler	Bewertung Leitfrequenzsignal, Funktionsblock DFSET	C0473/1 = 1
C0533	Nenner		C0533 = 1
C0530	Bewertung des Sollwertintegrators, Funktionsblock DFSET		0
C0032	Zähler	Getriebefaktor, Funktionsblock DFSET	C0032 = 1
C0033	Nenner		C0033 = 1
C0252	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET		0 inc
C0253	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET		4000 inc
C0531	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET		1
C0535	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET		1
C0532	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET		1
C0534	Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET (Synchronisation des Antriebs)		0
C0529	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET		1
C0472/5	Freier Steuercode für analoge Signale		0,00 %
C0473/3	Freier Steuercode für absolute analoge Signale		0
C0030	Konstante für Leitfrequenzausgang X10, Funktionsblock DFOUT		3
C0540	Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT		4
C0545	Winkeloffset, Funktionsblock DFOUT		0 inc





Abb. 2-8 Signalfluß für Konfiguration 6000: Leitfrequenz-Slave (Schiene)



2.2.9 Leitfrequenz – Slave (Kaskade) (C0005 = 7000)

Die Konfiguration C0005 = 7000 dient zur Einbindung des Antriebsreglers in einen Antriebsverbund.

Für die Führung des Antriebs wird der Leitfrequenzsollwert über den Eingang X9 eingelesen. In der weiteren Verarbeitung erfolgt eine Bewertung, mit der die Drehzahl des Antriebs an den Prozeß angepaßt werden kann.

Über den digitalen Eingang X5/E3 läßt sich außerdem ein interner Zusatzsollwert aktivieren.

Im Gegensatz zur Konfiguration 6000 wird über den Leitfrequenzausgang X10 der bewertete Führungssollwert weitergeleitet. Änderungen in der Bewertung wirken sich so auch für die nachfolgenden Antriebe aus.

Den prinzipiellen Aufbau einer Leitfrequenzvernetzung für eine Textilmaschine zeigt Abb. 2-10.

Short setup

Das Menü ”Short setup” beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü ”Short setup” im Keypad XT und in ”Global Drive Control” enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		7000
C0011	Maximale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	3000 rpm
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0141	Zusatzsollwert, wird aktiviert über Eingang X5/E3		10,00 %
C0671	Hochlaufzeit T_{if}, Funktionsblock RFG1		5,00 s
C0672	Ablaufzeit T_{if}, Funktionsblock RFG1		5,00 s
C0425	Konstante Leitfrequenzeingang, Funktionsblock DFIN		3
C0473/1	Zähler	Bewertung Leitfrequenzsignal, Funktionsblock DFSET	C0473/1 = 1
C0533	Nenner		C0533 = 1
C0530	Bewertung des Sollwertintegrators, Funktionsblock DFSET		0
C0032	Zähler	Getriebefaktor, Funktionsblock DFSET	C0032 = 1
C0033	Nenner		C0033 = 1
C0252	Winkeloffset für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET		0 inc
C0253	Drehzahlabhängige Winkeltrimmung für die Leitfrequenzverarbeitung, Funktionsblock DFSET		4000 inc
C0531	Ist-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET		1
C0535	Soll-Nullimpulsteiler, Funktionsblock DFSET		1
C0532	Nullimpuls / Touch-Probe, Funktionsblock DFSET		1
C0534	Nullimpulsfunktion, Funktionsblock DFSET (Synchronisation des Antriebs)		0
C0529	Offsetmultiplikator, Funktionsblock DFSET		1
C0472/5	Freier Steuercode für analoge Signale		0,00 %
C0473/3	Freier Steuercode für absolute analoge Signale		0
C0540	Auswahl der Funktion, Funktionsblock DFOUT		1

Hinweis!

In dieser Konfiguration können Sie den Inkrementalgeber-Eingang X8 nicht aktivieren.




Abb. 2-9 Signalfluß für Konfiguration 7000: Leitfrequenz-Slave (Kaskade)




Abb. 2-10 Prinzipieller Aufbau einer Leitfrequenz-Vernetzung für eine Textilmaschine


- A Rohmaterial
- B Aufheizen
- C Aufrauhen der Oberfläche
- D Hauptantrieb, Leitfrequenz-Master
- E Folgeantrieb, Leitfrequenz-Slave (Schiene/Kaskade)
- ① Hauptsollwert
- ② Leitfrequenz

2.2.10 Tänzerlage-Regelung mit externer Durchmessererfassung (C0005 = 8000)

Die Konfiguration C0005 = 8000 ist vorgesehen für Wickelantriebe mit Tänzerlage-Regelung und externer Durchmesser-Erfassung.

Über ein Leitfrequenzsignal wird der Antrieb mit der Anlagen- bzw. Materialgeschwindigkeit vorgesteuert. In Abhängigkeit der Tänzer-Istlage erzeugt der Tänzerlage-Regler ein Korrektursignal, das zum Vorsteuersignal addiert wird. Das Ergebnis ist eine Sollumfangsgeschwindigkeit, die im Falle eines Kontaktwicklers direkt als Drehzahlsollwert verwendet werden kann.

Bei einem Zentrumswickler erhält man den Drehzahlsollwert durch Bewertung des Wickeldurchmessers. Das vom Durchmessersensor erzeugte analoge Signal wird reglerintern entsprechend aufbereitet.



Short setup

Das Menü ”Short setup” beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü ”Short setup” im Keypad XT und in ”Global Drive Control” enthalten.

Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		8000
C0011	Maximale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	3000 rpm
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0425	Konstante Leitfrequenzeingang, Funktionsblock DFIN		3
C0427	Funktion Leitfrequenzeingang, Funktionsblock DFIN		0
C0141	Sollwert Tänzerlage		10,00 %
C1330	Hochlaufzeit t_{if}, Funktionsblock PCTRL2		1,0 s
C1331	Ablaufzeit t_{if}, Funktionsblock PCTRL2		1,0 s
C1332	Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL2		1,0
C1333	Nachstellzeit T_n, Funktionsblock PCTRL2		400 ms
C1334	Differenzialanteil K_d, Funktionsblock PCTRL2		0,0
C1335	Wirkungsbereich, Funktionsblock PCTRL2		0
C1336	Einblendezeit, Funktionsblock PCTRL2		0,1 s
C1337	Ausblendezeit, Funktionsblock PCTRL2		0,1 s
C0472/1	Einfluß, Funktionsblock PCTRL2		10,00 %
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %
C1300	Motordrehzahl bei D_{max}, Funktionsblock DCALC1		300 rpm
C1301	Maximale Liniengeschwindigkeit, Funktionsblock DCALC1		3000 rpm
C1302	Berechnungszyklus, Funktionsblock DCALC1		0,1 rev
C1303	Filterzeitkonstante, Funktionsblock DCALC1		0,10 s
C1304	Maximaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1		500 mm
C1305	Untere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1		100 mm
C1306	Obere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1		500 mm
C1307	Hysterese Durchmesserbegrenzung, Funktionsblock DCALC1		1,00 %
C1308	Auswahl der Arithmetikfunktion, Funktionsblock DCALC1		1
C1309	Minimaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1		100 mm
C1310	Hoch- und Ablaufzeit, Funktionsblock DCALC1		1,000 s
C1311	Zulässige Durchmesserabweichung, Funktionsblock DCALC1		1,00 %
C1328	Anzeige des aktuellen Durchmessers, Funktionsblock DCALC1		0 mm
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0640	Zeitkonstante, Funktionsblock PT1-1		1,00 s
C0685	Vergleichsfunktion, Funktionsblock CMP2		1
C0686	(Hysterese für Eingangssignale, Funktionsblock CMP2		1,00 %
C0687	Fenster für den Signalvergleich, Funktionsblock CMP2		1,00 %
C0720	Funktion, Funktionsblock DIGDEL1		2
C0721	Verzögerungszeit, Funktionsblock DIGDEL1		0,100 s
C0950	Zähler für die Leitfrequenzbewertung		5
C0951	Nenner für die Leitfrequenzbewertung		1
C0017	Q_{min}-Schaltschwelle		50 rpm

Hinweis!

In dieser Konfiguration können Sie den Inkrementalgeber-Eingang X8 aktivieren, wenn Sie den Leitfrequenz-Ausgang X10 auf Wiedergabe des Eingangssignals an X8 einstellen (C0540 = 5).




Abb. 2-11 Signalfluß für Konfiguration 8000: Tänzerlage-Regelung (Durchmesser-Erfassung extern)




Abb. 2-12 Prinzipieller Aufbau einer Tänzerlage-Regelung mit externer Durchmesser-Erfassung über einen Durchmessersensor

- A Tänzer
- B Aufwickler
- C Rechtslauf
- D Linkslauf
- E Durchmessersensor
- ① Liniengeschwindigkeit V_{Linie}
- ② Tänzerlage
- ③ Liniengeschwindigkeit

2.2.11 Tänzerlage-Regelung mit interner Durchmessererfassung (C0005 = 9000)


Die Konfiguration C0005 = 9000 ist vorgesehen für Wickelantriebe mit Tänzerlage-Regelung. Im Gegensatz zur Konfiguration 8000 wird hier der Durchmesser intern berechnet.

Über ein Leitfrequenzsignal wird der Antrieb mit der Anlagen- bzw. Materialgeschwindigkeit vorgesteuert. In Abhängigkeit von der Tänzer-Istlage erzeugt der Tänzerlage-Regler ein Korrektursignal, das zum Vorsteuersignal addiert wird. Das Ergebnis ist eine Sollumfangsgeschwindigkeit, die multipliziert mit 1/D den Drehzahlsollwert ergibt.

Die Berechnung des Wickeldurchmessers erfolgt aus den Signalen für die Liniengeschwindigkeit und die Wickeldrehzahl. Nach jedem Spulenwechsel kann der neue Anfangsdurchmesser vorgeladen werden

Short setup

Das Menü ”Short setup” beinhaltet folgende Codestellen. Sie sind in dieser Reihenfolge auch im Menü ”Short setup” im Keypad XT und in ”Global Drive Control” enthalten.



Code	Erläuterung		Lenze-Einstellung
C0005	Auswahl der Grundkonfiguration		9000
C0011	Maximale Drehzahl	Bezugsgröße für die absolute und relative Sollwertvorgabe für die Hoch- und Ablaufzeiten	3000 rpm
C0034	Spannungs-/ Strombereich für analoge Signale an Eingang X6/1, X6/2		0
C0425	Konstante Leitfrequenzeingang, Funktionsblock DFIN		3
C0427	Funktion Leitfrequenzeingang, Funktionsblock DFIN		0
C0141	Sollwert Tänzerlage		10,00 %
C1330	Hochlaufzeit t_{ir}, Funktionsblock PCTRL2		1,0 s
C1331	Ablaufzeit t_{if}, Funktionsblock PCTRL2		1,0 s
C1332	Verstärkung V_p, Funktionsblock PCTRL2		1,0
C1333	Nachstellzeit T_n, Funktionsblock PCTRL2		400 ms
C1334	Differenzialanteil K_d, Funktionsblock PCTRL2		0,0
C1335	Wirkungsbereich, Funktionsblock PCTRL2		0
C1336	Einblendezeit, Funktionsblock PCTRL2		0,1 s
C1337	Ausblendezeit, Funktionsblock PCTRL2		0,1 s
C0472/1	Einfluß, Funktionsblock PCTRL2		10,00 %
C0026/1	Offset von AIN1 (X6/1, X6/2)		0,00 %
C0026/2	Offset von AIN2 (X6/3, X6/4)		0,00 %
C0027/1	Verstärkung AIN1 (X6/1, X6/2)		100,00 %
C0027/2	Verstärkung AIN2 (X6/3, X6/4)		100,00 %
C1300	Motordrehzahl bei D_{max}, Funktionsblock DCALC1		500 rpm
C1301	Maximale Liniengeschwindigkeit, Funktionsblock DCALC1		2500 rpm
C1302	Berechnungszyklus, Funktionsblock DCALC1		0,1 rev
C1303	Filterzeitkonstante, Funktionsblock DCALC1		1,00 s
C1304	Maximaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1		500 mm
C1305	Untere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1		100 mm
C1306	Obere Durchmessergrenze, Funktionsblock DCALC1		500 mm
C1307	Hysterese Durchmesserbegrenzung, Funktionsblock DCALC1		1,00 %
C1308	Auswahl der Arithmetikfunktion, Funktionsblock DCALC1		1
C1309	Minimaler Durchmesser, Funktionsblock DCALC1		100 mm
C1310	Hoch- und Ablaufzeit, Funktionsblock DCALC1		1,000 s
C1311	Zulässige Durchmesserabweichung, Funktionsblock DCALC1		1,00 %
C1328	Anzeige des aktuellen Durchmessers, Funktionsblock DCALC1		0 mm
C0105	Quickstop Ablaufzeit		5,00 s
C0640	Zeitkonstante, Funktionsblock PT1-1		1,00 s
C0685	Vergleichsfunktion, Funktionsblock CMP2		1
C0686	(Hysterese für Eingangssignale, Funktionsblock CMP2		1,00 %
C0687	Fenster für den Signalvergleich, Funktionsblock CMP2		1,00 %
C0720	Funktion, Funktionsblock DIGDEL1		2
C0721	Verzögerungszeit, Funktionsblock DIGDEL1		0,100 s
C0950	Zähler für die Leitfrequenzbewertung		5
C0951	Nenner für die Leitfrequenzbewertung		1
C0017	Q_{min}-Schaltschwelle		50 rpm



Hinweis!

In dieser Konfiguration können Sie den Inkrementalgeber-Eingang X8 aktivieren, wenn Sie den Leitfrequenz-Ausgang X10 auf Wiedergabe des Eingangssignals an X8 einstellen (C0540 = 5).




Abb. 2-13 Signalfluß für Konfiguration 9000: Tänzerlage-Regelung (Durchmesserberechnung intern)




Abb. 2-14 Prinzipieller Aufbau einer Tänzerlage-Regelung mit Durchmesserberechnung über den internen Durchmesserrechner

- A Tänzer
- B Aufwickler
- C Rechtslauf
- D Linkslauf
- ① Liniengeschwindigkeit V_{Linie}
- ② Tänzerlage
- ③ Liniengeschwindigkeit
- ④ Durchmesser-Preset
- ⑤ Anfangsdurchmesser

2.3 Umgang mit Funktionsblöcken

Sie können den Signalfluß im Antriebsregler selbst konfigurieren, indem Sie Funktionsblöcke verknüpfen. Der Antriebsregler kann damit leicht auf die unterschiedlichsten Anwendungsfälle angepaßt werden.

2.3.1 Signaltypen

Jeder Funktionsblock besitzt eine bestimmte Anzahl von Ein- und Ausgängen, die miteinander verbunden werden können. Entsprechend ihrer jeweiligen Funktion treten nur bestimmte Signalarten an den Ein- und Ausgängen auf:

- Quasi analoge Signale
  - Symbol: O
  - Einheit: %
  - Kennzeichnung: a
  - Wertebereich: ±16384 = ±100 %
  - Auflösung: 16 Bit, Normierung ±16384 ≙ ±100 %
- Digitale Signale
  - Symbol: □
  - Einheit: binär, mit Pegel HIGH oder LOW
  - Kennzeichnung: d
  - Auflösung: 1 Bit
- Drehzahlsignale
  - Symbol: △
  - Einheit: rpm (für Anzeige, interne Darstellung in [inc/ms])
  - Kennzeichnung: phd
  - Wertebereich: $\pm 2^{15} - 1$
  - Auflösung: 16 Bit
- Winkelsignale
  - Symbol: ▲
  - Einheit: inc
  - Kennzeichnung: ph
  - Wertebereich: $\pm 2^{31} - 1$
  - Auflösung: 32 Bit, Normierung 1 Umdrehung ≙ 65536 inc

Sie können nur gleiche Signalarten miteinander verbinden. So kann z. B. ein analoges Ausgangssignal des einen Funktionsblocks nur mit dem analogen Eingang des anderen Funktionsblocks verknüpft werden. Wird versucht zwei unterschiedliche Signalarten miteinander zu verknüpfen, wird die Verknüpfung abgewiesen.

2.3.2 Elemente eines Funktionsblocks




Abb. 2-15 Aufbau eines Funktionsblocks (FB) am Beispiel von FCNT1

Name des FB

Identifiziert eindeutig den FB. Mehrere FB mit gleicher Funktion unterscheiden sich durch die Ziffer hinter dem Namen.

Jeder FB ist über seine Auswahlnummer definiert. Für die Berechnung des FB ist immer der Eintrag der Auswahlnummer in die Abarbeitungstabelle notwendig. (📖 2-39)

Die Auswahlnummern sind in Auswahlliste 5 zusammengefaßt.

Beispiel:

(FCNT1, siehe Abb. 2-15)

- FCNT1 ≙ Auswahlnummer 6400 (Auswahlliste 5).

Eingangssymbol

Kennzeichnet den Signaltyp, der an diesem Eingang als Signalquelle erlaubt ist. (📖 2-32)

Hinweis!

Nur Eingänge, die aus dem FB herausgeführt sind, können konfiguriert werden.

Name des Eingangs

Besteht aus dem Namen des FB und einer Bezeichnung. Eingänge mit gleicher Funktion unterscheiden sich durch die Ziffer hinter der Bezeichnung.

Konfigurations-Codestelle

Konfiguriert den Eingang mit einer Signalquelle (z. B. Klemmensignal, Steuercodestelle, Ausgang eines FB, ...). Eingänge mit gleicher Codestelle unterscheiden sich durch den Subcode. Der Subcode ist der Codestelle angehängt (Cxxxx/1). Bei diesen Codestellen erfolgt die Konfiguration über den Subcode.

Es ist nicht möglich einen Eingang mit mehreren Signalquellen zu verbinden.

Anzeige-Codestelle

Zeigt den aktuellen Eingangswert an. Eingänge mit gleicher Codestelle unterscheiden sich durch den Subcode. Der Subcode ist der Codestelle angehängt (Cxxxx/1). Bei diesen Codestellen erfolgt die Anzeige über den Subcode.

Anzeige-Codestellen lassen sich nicht bearbeiten.

Funktion

Stellt die mathematische Funktion als Prinzipschaltbild dar (siehe Abb. 2-15).

Parametrier-Codestelle

Anpassen der Funktion bzw. des Verhaltens an die Antriebsaufgabe. Die Einstellmöglichkeiten sind im Fließtext und/oder in Liniendiagrammen dargestellt. (📖 2-41)

Ausgangssymbol

Kennzeichnet den Signaltyp. Verbindungen mit Eingängen gleichen Signaltyps sind möglich. (📖 2-32)

Jeder Ausgang ist über die Auswahlnummer definiert. Die Auswahlnummern sind entsprechend der verschiedenen Signaltypen in Auswahllisten (1 ... 4) gegliedert.

Über die Auswahlnummern erfolgt die Verbindung eines Ausgangs mit einem Eingang.

Beispiel:

(FCNT1, siehe Abb. 2-15)

- FCNT1-OUT ≙ Auswahlnummer 6400 (Signal analog, Auswahlliste 1).
- FCNT1-EQUAL ≙ Auswahlnummer 6400 (Signal digital, Auswahlliste 2).



Hinweis!

Nur Ausgänge, die aus dem FB herausgeführt sind, können konfiguriert werden.

Name des Ausgangs

Besteht aus dem Namen des FB und einer Bezeichnung. Ausgänge mit gleicher Funktion unterscheiden sich durch die Ziffer hinter der Bezeichnung.

2.3.3 Funktionsblöcke verbinden

Generelle Regeln

- Einem Eingang wird eine Signalquelle zugewiesen.
- Ein Eingang kann nur eine Signalquelle haben.
- Eingänge verschiedener Funktionsblöcke können dieselbe Signalquelle haben.
- Sie können nur gleiche Signalarten miteinander verbinden.

Stop!

Bestehende Verbindungen, die nicht gewünscht werden, müssen durch Umkonfigurieren entfernt werden. Sonst kann der Antrieb nicht gewünschte Funktionen ausführen.

Hinweis!

Für die Visualisierung bestehender Verbindungen bietet Lenze einen Netzlisten-Generator an.




Abb. 2-16 Funktionsblöcke richtig verbinden

Prinzipielles Vorgehen

1. Die Konfigurationscodestelle des Funktionsblock-Eingangs wählen, der geändert werden soll.
2. Fragen Sie sich: ”Woher soll das Eingangssignal für den gewählten Eingang kommen?” (z.B. vom Ausgang eines anderen Funktionsblocks).
3. Die Belegung des Funktionsblock-Eingangs erfolgt über ein Menü, das nur die Signalquellen enthält, die vom gleichen Typ sind wie der zu belegende Funktionsblock-Eingang.
4. Signalquelle auswählen und bestätigen.
5. Ggf. nicht gewünschte Verbindungen entfernen.
   – Wählen Sie dazu über die Konfigurationscodestelle eine entsprechende Signalbelegung des Eingangs aus (z. B. FIXED0, FIXED1, FIXED0%, ...).
6. 1. bis 5. wiederholen bis die gewünschte Konfiguration erstellt ist.
7. Geänderte Konfiguration im gewünschten Parametersatz abspeichern.

Beispiel

- Voraussetzung:
  – Werkseinstellung
- Aufgabe:
  – Das analoge Signal von X6/3, X6/4 quadrieren und an X6/62 wieder ausgeben.
- Lösung:
  – Sie benötigen die Funktionsblöcke AIN2, ARIT2 und AOUT2.





Abb. 2-17 Beispiel einer einfachen Konfiguration



Verbindungen herstellen

1. Signalquelle für ARIT2-IN1 bestimmen:
   – Mit den Pfeiltasten in die Codeebene wechseln.
   – Mit ▲ oder ▼ C0601/1 auswählen.
   – Mit PRG in die Parameterebene wechseln.
   – Mit ▲ oder ▼ Ausgang AIN2-OUT (Selektionsnummer 55) auswählen.
   – Mit SH + PRG bestätigen.
   – Mit PRG wieder in die Codeebene wechseln.
2. Signalquelle für ARIT2-IN2 bestimmen:
   – Mit ▲ C0601/2 auswählen.
   – Mit PRG in die Parameterebene wechseln.
   – Mit ▲ oder ▼ Ausgang AIN2-OUT (Selektionsnummer 55) auswählen.
   – Mit SH + PRG bestätigen.
   – Mit PRG wieder in die Codeebene wechseln.
3. ARIT2 parametrieren:
   – Mit ▼ C0600 auswählen.
   – Mit PRG in die Parameterebene wechseln.
   – Multiplikation (Selektionsnummer 3) auswählen.
   – Mit SH + PRG bestätigen.
   – Mit PRG wieder in die Codeebene wechseln.
4. Signalquelle für AOUT1 bestimmen:
   – Mit ▼ C0431 auswählen.
   – Mit PRG in die Parameterebene wechseln.
   – Ausgang ARIT2-OUT (Selektionsnummer 5505) auswählen.
   – Mit SH + PRG bestätigen.
   – Mit PRG wieder in die Codeebene wechseln.
5. Funktionsblock ARIT2 in die Abarbeitungstabelle eintragen:
   – Mit ▲ C0465 und Subcode 8 auswählen.
   – Mit PRG in die Parameterebene wechseln.
   – Funktionsblock ARIT2 (Selektionsnummer 5505) eintragen.
   – Mit SH + PRG bestätigen.
   – Mit PRG wieder in die Codeebene wechseln.
   – Damit wird die Reihenfolge der FB-Abarbeitung festgelegt.

Verbindungen entfernen

- Da eine Quelle mehrere Ziele haben kann, können weitere Signalverbindungen bestehen, die u. U. nicht gewünscht sind.
- Beispiel:
  - In der Werkseinstellung der Grundkonfiguration C0005 = 1000 (Drehzahlregelung) sind ASW1-IN1 und AIN2-OUT verbunden.
  - Diese Verbindung wird durch die oben durchgeführten Arbeiten nicht automatisch aufgehoben! Wenn Sie die Verbindung nicht wünschen, müssen Sie sie entfernen.




Abb. 2-18 Verbindungen in einer Konfiguration entfernen

6. Verbindung zwischen ASW1-IN1 und AIN2-OUT entfernen:
   - Mit ▲ oder ▼ C0810/1 auswählen
   - Mit PRG in die Parameterebene wechseln.
   - Mit ▲ oder ▼ die Konstante FIXED0% (Selektionsnummer 1000) auswählen.
   - Mit SH + PRG bestätigen.
   - Mit PRG wieder in die Codeebene wechseln.

Damit ist die Verbindung entfernt.

7. Neue Konfiguration ggf. speichern:
   - Speichern Sie die neu erstellte Signalkonfiguration mit C0003 in einem der Parametersätze, damit die Änderungen beim Netzschalten nicht verlorengehen.

2.3.4 Eintragungen in die Abarbeitungstabelle

Der Antriebsregler 93XX stellt eine bestimmte Rechenzeit für die Abarbeitung von FBs bereit. Da die Art und Anzahl der zu verwendenden FBs je nach Anwendung sehr verschieden sein kann, werden nicht alle verfügbaren FBs ständig berechnet. Deshalb wird unter Codestelle C0465 eine Abarbeitungstabelle zur Verfügung gestellt, in der nur die jeweils verwendeten FBs eingetragen werden. Damit wird das Antriebssystem optimal an die zu lösende Aufgabe angepaßt. Werden weitere FBs in eine bestehende Konfiguration eingebunden, müssen diese in die Abarbeitungstabelle eingetragen werden.

Dabei sind mehrere Punkte zu beachten:

Die Anzahl der abzuarbeitenden FBs ist begrenzt

50 FBs können maximal in eine Konfiguration eingebunden werden. Jeder FB braucht eine gewisse Abarbeitungszeit (Laufzeit). Die Codestelle C0466 zeigt die noch verbleibende Prozeßzeit für die Abarbeitung von FBs an. Wenn diese Zeit verbraucht ist, können keine weitere FBs eingebunden werden.

Reihenfolge beim Eintrag der FBs

Die Reihenfolge der Einträge in C0465 ist generell beliebig, kann jedoch bei hochdynamischen Antriebsaufgaben eine Rolle spielen. Die günstigste Reihenfolge ist i. a. dem Signalfluß angepaßt.

Beispiel:




Abb. 2-19 Beispiel einer Konfiguration

Aufbau der Abarbeitungstabelle für das Konfigurationsbeispiel in Abb. 2-19:

1. DIGIN muß nicht in der Abarbeitungstabelle eingetragen werden.
2. Erster FB ist AND1, da dieser seine Eingangssignale von DIGIN bekommt und nur Nachfolger hat.
3. Zweiter FB ist OR1, da seine Signalquelle der Ausgang von AND1 ist (Vorgänger). Das Ausgangssignal in AND1 muß also zuerst generiert werden, bevor dieses in OR1 verarbeitet werden kann. Gleichzeitig besitzt der OR1 einen Nachfolger. OR1 muß also vor dem Nachfolger in die Abarbeitungstabelle eingetragen werden.

4. Dritter FB ist AND2, da dieser einen Vorgänger besitzt (siehe 3.)
5. Die Einträge in C0465 sind dann:
   – Platz 10: AND1 10500
   – Platz 11: OR1 10550
   – Platz 12: AND2 10505

In diesem Beispiel wurde mit Platz 10 begonnen, weil diese Plätze mit der Werkseinstellung nicht belegt sind.

FBs müssen nicht direkt hintereinander in die Abarbeitungstabelle eingetragen sein. Leere Plätze in der Abarbeitungstabelle sind zulässig.



Hinweis!

Zwischen den im Beispiel genannten FBs können noch andere FBs eingetragen sein.


FBs, die nicht in die Abarbeitungstabelle eingegeben werden müssen

Folgende Signalquellen werden immer ausgeführt und brauchen daher nicht in die Abarbeitungstabelle eingetragen werden:

- AIF-IN
- CANx-IN
- DIGIN
- DIGOUT
- FCODE (alle freien Codestellen)
- MCTRL
- feste Signalquellen (FIXED0, FIXED0%, u. s. w.)

Häufige Fehler beim Konfigurieren

Fehlfunktion	Ursache	Abhilfe
FB liefert kein Ausgangssignal	FB wurde nicht in die Abarbeitungstabelle C0465 eingetragen	FB eintragen
FB liefert nur noch konstante Signale	FB wurde aus der Abarbeitungstabelle C0465 ausgetragen oder überschrieben	FB wieder eintragen, evtl. bei einem anderen Subcode (Listenplatz)
Das Ausgangssignal kommt nicht am folgenden FB an	Verbindung zwischen den FBs nicht hergestellt	Verbindung (aus der Sicht des nachfolgenden FBs) über die Konfigurierungscodestelle (CFG) herstellen
FB läßt sich nicht in die Tabelle C0465 eintragen	Verbliebene Prozeßzeit reicht nicht aus (siehe C0466)	Evtl. nicht verwendete FBs (z.B. nicht verwendete Ein- und Ausgänge) austragen Bei Verbundantrieben können evtl. Funktionen in andere Antriebsregler verlegt werden
Der Antriebsregler gibt intern berechnete Signale mit Verzögerung an die Ausgänge	Die FBs werden in falscher Reihenfolge abgearbeitet	Abarbeitungstabelle in C0465 dem Signalfluß anpassen



2.4 Funktionsblöcke


2.4.1 Übersicht Funktionsblöcke

Funktionsblock	Beschreibung	CPU-Zeit [µs]	verwendet in Grundkonfiguration C0005								
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
ABS1	Betragsbildner	4		•	•						
ADD1	Additionsblock 1	8		•	•			•		•	•
ADD2	Additionsblock 2										
AIF-IN	Feldbus	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIF-OUT	Feldbus	56	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIN1	Analogeingang X6/1, X6/2	11	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AIN2	Analogeingang X6/3, X6/4	29	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AND1	Logisches UND, Block1	6			•						
AND2	Logisches UND, Block2										
AND3	Logisches UND, Block3										
AND4	Logisches UND, Block4										
AND5	Logisches UND, Block5										
ANEG1	Analoger Inverter 1	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANEG2	Analoger Inverter 2					•		•	•	•	•
AOUT1	Analogausgang X6/62	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AOUT2	Analogausgang X6/63		•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARIT1	Arithmetikblock 1	11		•	•					•	•
ARIT2	Arithmetikblock 2										
ARIT3	Arithmetikblock 3										
ASW1	Analogumschalter 1	4				•		•	•	•	•
ASW2	Analogumschalter 2							•	•		
ASW3	Analogumschalter 3										
BRK1	Ansteuerung Haltebremse	15									
CAN-IN	Systembus	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CAN-OUT	Systembus	56	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CMP1	Komparator 1	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CMP2	Komparator 2			•	•						
CMP3	Komparator 3			•							
CMP4	Komparator 4										
CONV1	Umrechnung analoger Signale	8		•	•						
CONV2	Umrechnung analoger Signale										
CONV3	Umrechnung Drehzahlsignale in analoge Signale									•	•
CONV4	Umrechnung Drehzahlsignale in analoge Signale										
CONV5	Umrechnung analoger Signale in Drehzahlsignale				•						
CONVPHA1	32 Bit Umrechnung	6									
CURVE1	Kennlinienfunktion	15									
DB1	Totgang	7									
DCALC1	Durchmesserrechner	50								•	•
DCTRL	Gerätesteuerung	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DFIN	Leitfrequenz-Eingang	5						•	•	•	•
DFOUT	Leitfrequenz-Ausgang	35	•	•	•	•	•	•	•		
DFRFG1	Leitfrequenz-Hochlaufgeber	40									
DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung	85					•	•	•		
DIGDEL1	Binäres Verzögerungsglied 1	9			•						
DIGDEL2	Binäres Verzögerungsglied 2										
DIGIN	Eingangsklemmen X5/E1…X5/E5	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DIGOUT	Ausgangsklemmen X5/A1…X5/A4	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DT1-1	Differenzierglied	12									
FCNT1	Freier Stückzähler	11									
FDO	Freie digitale Ausgänge	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FEVAN1	Frei belegbare Eingangsvariable	4									

Funktionsblock	Beschreibung	CPU-Zeit [µs]	verwendet in Grundkonfiguration C0005								
			1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
FIXSET1	Fixsollwerte	9		•	•						
FLIP1	D-Flipflop 1	6			•						
FLIP2	D-Flipflop 2										
FOLL1	Nachlaufregler	22									
INT1	Integrator 1	25		•	•						
INT2	Integrator 2										
LIM1	Begrenzer	6									
MCTRL	Motorregelung	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MFAIL	Netzausfall-Regelung	44									
MLP1	Motorphasen-Ausfallerkennung	30									
MONIT	Überwachungen	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MPOT1	Motorpotentiometer	20									
NLIM1	Sperrfrequenzen	8	•								
NOT1	Logisches NICHT, Block1	4		•	•						
NOT2	Logisches NICHT, Block2										
NOT3	Logisches NICHT, Block3										
NOT4	Logisches NICHT, Block4										
NOT5	Logisches NICHT, Block5										
NSET	Drehzahlsollwert-Aufbereitung	70	•	•	•	•	•				
OR1	Logisches ODER, Block1	6		•	•					•	•
OR2	Logisches ODER, Block2									•	•
OR3	Logisches ODER, Block3										
OR4	Logisches ODER, Block4										
OR5	Logisches ODER, Block5										
OSZ	Oszilloskop-Funktion	70									
PCTRL1	Prozeßregler 1	58									
PCTRL2	Prozeßregler 2	44								•	•
PT1-1	Verzögerungsglieder 1. Ordnung	8								•	
PT1-2											
R/L/Q	QSP / Sollwert-Invertierung	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RFG1	Hochlaufgeber	16						•	•		
S&H	Sample and Hold	4									
SQRT1	Wurzelrechner	18									
SRFG1	S-Form Hochlaufgeber	15									
STAT	Digitale Statussignale	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRANS1	Binäre Flankenauswertung	7		•	•						
TRANS2	Binäre Flankenauswertung										

2.4.2 Übersicht Freie Steuercodestellen

Freie Steuercodestelle	CPU-Zeit [µs]	verwendet in Grundkonfiguration C0005								
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
FCODE16	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE17		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE26/1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE26/2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE27/1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE27/2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE32						•	•	•		
FCODE37										
FCODE108/1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE108/2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE109/1		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE109/2		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FCODE141				•			•	•	•	•
FCODE175										
FCODE250										
FCODE471										



Freie Steuercodestelle	CPU-Zeit [µs]	verwendet in Grundkonfiguration C0005								
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
FCODE472/1				•					•	•
FCODE472/2										
FCODE472/3										
FCODE472/4										
FCODE472/5										
FCODE472/6										
FCODE472/7										
FCODE472/8										
FCODE472/9										
FCODE472/10										
FCODE472/11										
FCODE472/12										
FCODE472/13										
FCODE472/14										
FCODE472/15										
FCODE472/16										
FCODE472/17										
FCODE472/18										
FCODE472/19										
FCODE472/20										
FCODE473/1						•	•	•		
FCODE473/2										
FCODE473/3										
FCODE473/4										
FCODE473/5										
FCODE473/6										
FCODE473/7										
FCODE473/8										
FCODE473/9										
FCODE473/10										
FCODE474/1				•			•			
FCODE474/2							•			
FCODE475/1										
FCODE475/2										

2.4.3 Betragsbildung (ABS)

Dieser FB überführt bipolare Signale in unipolare Signale.




Abb. 2-20 Betragsbildner (ABS1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ABS1-IN1	a	C0662	dec [%]	C0661	1	1000	-
ABS1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion

Es wird der Absolutwert vom Eingangssignal gebildet.

2.4.4 Addition (ADD)

Diese FB addieren oder subtrahieren analoge Signale, je nach verwendetem Eingang.




Abb. 2-21 Addition (ADD1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ADD1-IN1	a	C0611/1	dec [%]	C0610/1	1	1000	Additionseingang
ADD1-IN2	a	C0611/2	dec [%]	C0610/2	1	1000	Additionseingang
ADD1-IN3	a	C0611/3	dec [%]	C0610/3	1	1000	Subtraktionseingang
ADD1-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %




Abb. 2-22 Addition (ADD2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ADD2-IN1	a	C0612/1	dec [%]	C0613/1	1	1000	Additionseingang
ADD2-IN2	a	C0612/2	dec [%]	C0613/2	1	1000	Additionseingang
ADD2-IN3	a	C0612/3	dec [%]	C0613/3	1	1000	Subtraktionseingang
ADD2-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %

Funktionsablauf

1. Der Wert an ADDx-IN1 wird mit dem Wert von ADDx-IN2 addiert.
2. Vom errechneten Ergebnis wird der Wert von ADDx-IN3 subtrahiert.
3. Anschließend wird das Ergebnis der Subtraktion auf ±199,99 % begrenzt.

2.4.5 Automatisierungsinterface (AIF-IN)

Dieser FB dient als Schnittstelle für Eingangssignale vom aufgesteckten Feldbusmodul (z. B. INTERBUS, PROFIBUS-DP,) für Soll-/Istwerte als Binär-, Analog- oder Winkelinformation.

Tip!

Beachten Sie die jeweilige Betriebsanleitung des aufgesteckten Feldbusmoduls.





Abb. 2-23 Automatisierungsinterface (AIF-IN)



Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AIF-CTRL.B0	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B1	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B2	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B4	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B5	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B6	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B7	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B12	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B13	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B14	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-CTRL.B15	d	C0136/3	hex	-	-	-	-
AIF-IN.W1	a	C0856/1	dec [%]	-	-	-	+16384 = +100 %
AIF-IN.W2	a	C0856/2	dec [%]	-	-	-	+16384 = +100 %
AIF-IN.W3	a	C0856/3	dec [%]	-	-	-	+16384 = +100 %
AIF-IN.D1	ph	C0857	dec [inc]	-	-	-	65536 = 1 Umdrehung
AIF-IN.B0	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B1	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B2	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B3	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B4	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B5	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B6	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B7	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B8	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B9	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B10	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B11	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B12	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B13	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B14	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B15	d	C0855/1	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B16	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B17	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B18	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B19	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B20	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B21	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B22	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B23	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B24	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B25	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B26	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B27	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B28	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B29	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B30	d	C0855/2	hex	-	-	-	-
AIF-IN.B31	d	C0855/2	hex	-	-	-	-

Funktion

Die Eingangssignale von den 8 Byte Nutzdaten des AIF-Objektes werden in entsprechende Signaltypen umgewandelt. Die Signale können über weitere Funktionsblöcke genutzt werden.

Controlword (Byte 1, 2)

Byte 1, 2 bilden das Steuerwort für den Antriebsregler. Davon werden die Bits 3, 8, 9, 10 und 11 direkt in den Funktionsblock DCTRL übertragen, wo diese mit weiteren Signale verknüpft werden. Die weiteren 11 Bit können zur Steuerung von weiteren Funktionsblöcken verwendet werden.

Byte 3, 4

Byte 3, 4 bilden das Signal an AIF-IN.W1.

Byte 5, 6, und Byte 7, 8

Die Bedeutung dieser Nutzdaten ergibt sich aus den unterschiedlichen Signaltypen, die Sie wählen können. Je nach Anforderung können diese Daten als bis zu 2 analoge Signale, 32 digitale Signale oder ein Winkelsignal ausgewertet werden. Dabei sind auch Mischformen möglich.

2.4.6 Automatisierungsinterface (AIF-OUT)

Dieser FB dient als Schnittstelle für Ausgangssignale zum aufgesteckten Feldbusmodul (z. B. INTERBUS, PROFIBUS-DP) für Soll-/Istwerte als Binär-, Analog- oder Winkelinformation.

Tip!

Beachten Sie die jeweilige Betriebsanleitung des aufgesteckten Feldbusmoduls.




Abb. 2-24 Automatisierungsinterface (AIF-OUT)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AIF-OUT.W1	a	C0858/1	dez [%]	C0850/1	1	1000	+100 % = +16384
AIF-OUT.W2	a	C0858/2	dez [%]	C0850/2	1	1000	+100 % = +16384
AIF-OUT.W3	a	C0858/3	dez [%]	C0850/3	1	1000	+100 % = +16384
AIF-OUT.D1	ph	C0859	abs [inc]	C0851	4	1000	1 Umdrehung = 65536

Funktion

Die Eingangssignale dieses FB werden auf die 8 Byte Nutzdaten des AIF-Objektes kopiert und auf das aufgesteckte Feldbusmodul gelegt. Dabei kann die Bedeutung der Nutzdaten sehr einfach mit C0852 und C0853 sowie mit den entsprechenden Konfigurierungscodestellen bestimmt werden.

Statusword (Byte 1, 2)

Hier erfolgt die Abbildung des Statuswort aus dem Funktionsblock STAT. Davon sind einige Bit frei belegbar. (📖 2-159)

Byte 3, 4

Das Analogsignal an AIF-OUT.W1 wird ausgegeben.

Byte 5, 6

- C0852 = 0
  - Das Analogsignal an AIF-OUT.W2 wird ausgegeben.
- C0852 = 1
  - Die Bits 0 ... 15 von FDO werden ausgegeben.
- C0852 = 2
  - Das LOW-WORD von AIF-OUT.D1 wird ausgegeben.

Byte 7, 8

- C0853 = 0
  - Das Analogsignal an AIF-OUT.W3 wird ausgegeben.
- C0853 = 1
  - Die Bits 16 ... 31 von FDO werden ausgegeben.
- C0853 = 2
  - Das HIGH-WORD von AIF-OUT.D1 wird ausgegeben.

Beispiel

Sie möchten16 digitale Signale von FDO und das LOW-WORD von AIF-OUT.D1 ausgeben:

- Die Ausgabe des LOW-WORD von AIF-OUT.D1 ist nur auf Byte 5 und 6 möglich.
  - Dazu wird C0852 = 2 gesetzt. Das Winkelsignal an C0851 wird auf Byte 5 und 6 ausgegeben.
- Für die digitalen Signale stehen nur noch die Bits 16 ... 31 (Byte 7 und 8) zur Verfügung.
  - Dazu wird C0853 = 1 gesetzt. Die Ausgabe von Bit 16 ... 31 (FDO) erfolgt auf Byte 7 und 8.

2.4.7 Analoge Eingänge über Klemme X6/1,2 und X6/3,4 (AIN)

Diese FB bilden die Schnittstelle für Analogsignale als Sollwerteingang, Istwerteingang und Steuerung der Parameter.




Abb. 2-25 Analog-Eingang über Klemme X6/1,2 (AIN1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AIN1-OFFSET	a	C0404/1	dec [%]	C0402	1	19502	-
AIN1-GAIN	a	C0404/2	dec [%]	C0403	1	19504	-
AIN1-OUT	a	C0400	dec [%]	-	-	-	-




Abb. 2-26 Analog-Eingang über Klemme X6/3, 4 (AIN2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AIN2-OFFSET	a	C0409/1	dec [%]	C0407	1	19503	-
AIN2-GAIN	a	C0409/2	dec [%]	C0408	1	19505	-
AIN2-OUT	a	C0406	dec [%]	-	-	-	-

Funktion

- Offset
  - Der Wert an AINx-OFFSET wird zum Wert an AINx-IN addiert.
  - Das Ergebnis der Addition wird auf ±200 % begrenzt.
- Verstärkung
  - Der begrenzte Wert (nach dem Offset) wird mit dem Wert an AINx-GAIN multipliziert.
  - Anschließend wird das Signal auf ±200 % begrenzt.
- Das Signal wird an AINx-OUT ausgegeben.




Abb. 2-27 Offset und Verstärkung des Analogeingangs

Besonderheit von AIN1

- Über C0010 kann eine Minimaldrehzahl vorgegeben werden. Die Verstärkung des Signals wird so reduziert, daß bei einem Sollwert von 10 V an X6/1 und X6/2 das Signal an AIN1-OUT = 100 % ist.
  - Stellbereich: 0 ... 36000 rpm
  - Werkseinstellung: 0 rpm (Funktion inaktiv)
  - Eingabegrenzen: C0010 < C0011
  - AIN1-OFFSET und AIN1-GAIN wirken unabhängig von C0010.
- Über C0034 kann bei AIN1 in das Ausgangssignal ein Totgangglied eingefügt werden. In Verbindung mit der Jumperstellung X3 (Gerätevorderseite) können Sie damit die Funktion 4 ... 20 mA als Stromleitwert realisieren.
- Das Signal an X6/1 und X6/2 wird zyklisch (1 ms) eingelesen.

Besonderheit von AIN2

- Das Signal an X6/3 und X6/4 wird zyklisch (250 µs) eingelesen.

2.4.8 Logisches UND (AND)

Diese FB realisieren logische UND-Verknüpfungen digitaler Signale. Sie können diese FB zur Steuerung von Funktionen oder zur Bildung von Statusinformationen verwenden.




Abb. 2-28 Logisches UND (AND1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AND1-IN1	d	C0821/1	bin	C0820/1	2	1000	-
AND1-IN2	d	C0821/2	bin	C0820/2	2	1000	-
AND1-IN3	d	C0821/3	bin	C0820/3	2	1000	-
AND1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-29 Logisches UND (AND2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AND2-IN1	d	C0823/1	bin	C0822/1	2	1000	-
AND2-IN2	d	C0823/2	bin	C0822/2	2	1000	-
AND2-IN3	d	C0823/3	bin	C0822/3	2	1000	-
AND2-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-30 Logisches UND (AND3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AND3-IN1	d	C0825/1	bin	C0824/1	2	1000	-
AND3-IN2	d	C0825/2	bin	C0824/2	2	1000	-
AND3-IN3	d	C0825/3	bin	C0824/3	2	1000	-
AND3-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-31 Logisches UND (AND4)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AND4-IN1	d	C0827/1	bin	C0826/1	2	1000	-
AND4-IN2	d	C0827/2	bin	C0826/2	2	1000	-
AND4-IN3	d	C0827/3	bin	C0826/3	2	1000	-
AND4-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-32 Logisches UND (AND5)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AND5-IN1	d	C0829/1	bin	C0828/1	2	1000	-
AND5-IN2	d	C0829/2	bin	C0828/2	2	1000	-
AND5-IN3	d	C0829/3	bin	C0828/3	2	1000	-
AND5-OUT	d	-	-	-	-	-	-

Funktion

ANDx-IN1	ANDx-IN2	ANDx-IN3	ANDx-OUT
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	1

0 = LOW
1 = HIGH

Bei einer Schützsteuerung entspricht die Funktion einer Reihenschaltung von Schließern.




Abb. 2-33 Funktion der UND-Verknüpfung als Reihenschaltung von Schließern

Tip!

Wenn Sie nur 2 der Eingänge benötigen, verwenden Sie die Eingänge ANDx-IN1 und ANDx-IN2. Belegen Sie den Eingang ANDx-IN3 mit der Signalquelle FIXED1.

2.4.9 Invertierung (ANEG)

Diese FB invertieren das Vorzeichen eines Analogsignals. Der Eingangswert wird mit -1 multipliziert und dann ausgegeben.




Abb. 2-34 Inverter (ANEG1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ANEG1-IN	a	C0701	dec [%]	C0700	1	19523	-
ANEG1-OUT	a	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-35 Inverter (ANEG2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ANEG2-IN	a	C0704	dec [%]	C0703	1	1000	-
ANEG2-OUT	a	-	-	-	-	-	-

2.4.10 Analoge Ausgänge über Klemmen X/62 und X6/63 (AOUT)

Über diese FB können interne Analogsignale als Spannungssignale ausgegeben und z. B. als Anzeige- oder Sollwerte für Folgeantriebe benutzt werden.




Abb. 2-36 Analog-Ausgang über Klemme X6/62 (AOUT1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AOUT1-IN	a	C0434/1	dec [%]	C0431	1	5001	-
AOUT1-OFFSET	a	C0434/2	dec [%]	C0432	1	19512	-
AOUT1-GAIN	a	C0434/3	dec [%]	C0433	1	19510	-




Abb. 2-37 Analog-Ausgang über Klemme X6/63 (AOUT2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
AOUT2-IN	a	C0439/1	dec [%]	C0436	1	5002	-
AOUT2-OFFSET	a	C0439/2	dec [%]	C0437	1	19513	-
AOUT2-GAIN	a	C0439/3	dec [%]	C0438	1	19511	-

Funktion

- Verstärkung
  - Der Wert an AOUTx-IN wird mit dem Wert an AOUTx-GAIN multipliziert.
  - Für die Multiplikation analoger Signale gilt (Beispiel):
    100 % · 100 % = 100 %
  - Das Ergebnis der Multiplikation wird auf ±200 % begrenzt.
- Offset
  - Der begrenzte Wert (nach der Verstärkung) wird zum Wert an AOUTx-OFFSET addiert.
  - Das Ergebnis der Addition wird auf ±200 % begrenzt.
- Das Ergebnis der Berechnung wird so abgebildet, daß 100 % = 10 V entspricht. Dieses Signal wird an Klemme X6/62 bzw. X6/63 ausgegeben.

Beispiel:

AOUT1-IN = 50 %

AOUT1-GAIN = 100 %

AOUT1-OFFSET = 10 %

Signal an Klemme X6/62:

((50 % · 100 %) = 50 %) + 10 % = 60 %) = 6 V




Abb. 2-38 Offset und Verstärkung des Analogausgangs

2.4.11 Arithmetik (ARIT)

Diese FB verknüpfen zwei analoge Signale arithmetisch miteinander.




Abb. 2-39 Arithmetik (ARIT1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ARIT1-IN1	a	C0340/1	dec [%]	C0339/1	1	1000	-
ARIT1-IN2	a	C0340/2	dec [%]	C0339/2	1	1000	-
ARIT1-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %




Abb. 2-40 Arithmetik (ARIT2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ARIT2-IN1	a	C0602/1	dec [%]	C0601/1	1	1000	-
ARIT2-IN2	a	C0602/2	dec [%]	C0601/2	1	1000	-
ARIT2-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %




Abb. 2-41 Arithmetik (ARIT3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ARIT3-IN1	a	C0605/1	dec [%]	C0604/1	1	1000	-
ARIT3-IN2	a	C0605/2	dec [%]	C0604/2	1	1000	-
ARIT3-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %

Funktion

Codestelle	Wert	Funktion
C0338 für ARIT1 C0600 für ARIT2 C0603 für ARIT3	0	• ARITx-OUT = ARITx-IN1 – ARITx-IN2 wird nicht verarbeitet
	1	• ARITx-OUT = ARITx-IN1 + ARITx-IN2 – Beispiel: 100 % = 50 % + 50 %
	2	• ARITx-OUT = ARITx-IN1 - ARITx-IN2 – Beispiel: 50 % = 100 % - 50 %
	3	• ARITx-OUT = ARITx-IN1 * ARITx-IN2 – Beispiel: 100 % = 100 % * 100 %
	4	• ARITx-OUT = ARITx-IN1 / |ARITx-IN2| – Beispiel: 1 % = 100% / 100%
	5	• ARITx-OUT = ARITx-IN1 / (100 % - ARITx-IN2) – Beispiel: 200 % = 100 % / (100 % - 50 %)

2.4.12 Umschaltung (ASW)

Diese FB schalten zwischen 2 analogen Signalen um. Damit ist es z. B. möglich, für einen Wickelvorgang zwei verschiedene Anfangsdurchmesser zu setzen.




Abb. 2-42 Umschaltung (ASW1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ASW1-IN1	a	C0812/1	dec [%]	C0810/1	1	55	-
ASW1-IN2	a	C0812/2	dec [%]	C0810/2	1	1000	-
ASW1-SET	d	C0813	bin	C0811	2	1000	-
ASW1-OUT	a	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-43 Umschaltung (ASW2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ASW2-IN2	a	C0817/1	dec [%]	C0815/1	1	1000	-
ASW2-IN1	a	C0817/2	dec [%]	C0815/2	1	1000	-
ASW2-SET	d	C0818	bin	C0816	2	1000	-
ASW2-OUT	a	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-44 Umschaltung (ASW3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
ASW3-IN2	a	C1162/1	dec [%]	C1160/1	1	1000	-
ASW3-IN1	a	C1162/2	dec [%]	C1160/2	1	1000	-
ASW3-SET	d	C1163	bin	C1161	2	1000	-
ASW3-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion

Steuersignal	Ausgangssignal
ASWx-SET = HIGH	ASWx-OUT = ASWx-IN2
ASWx-SET = LOW	ASWx-OUT = ASWx-IN1

2.4.13 Haltebremse (BRK)

Dieser FB steuert eine Haltebremse an. Sie können ihn z. B. einsetzen in Konfigurationen für Hub- und Fahrantriebe sowie aktive Lasten.




Abb. 2-45 Haltebremse (BRK1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
BRK1-SET	d	C0459	bin	C0451	2	1000	-
BRK1-NX	a	C0458/1	dec [%]	C0450	1	1000	Drehzahlschwelle, ab der der Antrieb das Signal "Bremse schließen" ausgeben darf. Die Signalquelle für diesen Eingang kann eine Steuercodestelle, ein Festwert oder jeder andere analoge Ausgang eines FB sein.
BRK1-SIGN	a	C0458/2	dec [%]	C0452	1	1000	Richtung des Drehmomentes, mit der der Antrieb Drehmoment gegen die Bremse aufbauen soll. Die Signal quelle für diesen Eingang kann eine Steuercodestelle, ein Festwert oder jeder andere analoge Ausgang eines FB sein.
BRK1-M-SET	a	-	dec [%]	C0244	-	0.00	Haltemoment der Gleichstrombremse 100 % = Wert von C0057
BRK1-T-ACT	a	-	dec	C0195	-	99.9	Bremsen-Schließzeit
BRK1-T-RELEASE	a	-	dec	C0196	-	0.0	Bremsen-Öffnungszeit

Tip!

Die Signale MCTRL-NACT, MCTRL-MACT, MCTRL-NSET2 und BRK1-Nx werden innerhalb des Funktionsblocks betragsmäßig verarbeitet.

Funktionsumfang

- Bremse schließen
- Bremse öffnen (lüften)
- Reglersperre setzen

2.4.13.1 Bremse schließen

Funktionsablauf

1. Mit BRK1-SET = HIGH wird die Funktion aktiviert.
   – Gleichzeitig schaltet BRK1-QSP = HIGH. Dieses Signal können Sie nutzen, um über eine Ablauframpe den Antrieb auf Drehzahl null zu führen.
2. Unterschreitet die Solldrehzahl den Wert an BRK1-Nx, schaltet BRK1-OUT = HIGH.
   – Invertieren Sie das Signal am digitalen Ausgang, wenn Sie eine drahtbruchsichere Ausführung benötigen (z. B. über C0118).
3. Mit BRK1-OUT = HIGH wird ein Zeitglied angestoßen. Nach Ablauf der unter C0195 eingestellten Zeit schaltet BRK1-CINH = HIGH.
   – Mit diesem Signal können Sie z.B. die Reglersperre (geräteintern) schalten. Im allgemeinen wird hier die Bremsen-Schließzeit eingestellt. Das ist notwendig, weil die Bremse nicht sofort mit BRK1-OUT = HIGH greift und somit der Antrieb noch für die eingestellte Zeit ein Haltemoment bereitstellen muß.




Abb. 2-46 Signalverlauf beim Schließen der Bremse

2.4.13.2 Bremse öffnen (lüften)




Abb. 2-47 Signalverlauf bei Bremse öffnen (lüften)

Funktionsablauf

1. Mit BRK-SET = LOW wird sofort BRK-CINH = LOW geschaltet. Gleichzeitig schaltet BRK-M-STORE = HIGH gesetzt.
   – Dieses Signal können Sie dazu verwenden, im Antrieb ein definiertes Drehmoment aufzubauen bevor die Bremse öffnet. Damit läßt sich z. B. bei Hubwerken die Lastübernahme so gestalten, daß ein “Durchsacken” in Abwärtsrichtung vermieden wird. Das Signal wird erst nach Ablauf der unter C0196 eingestellten Zeit zurückgenommen.
2. Sobald das Drehmoment den unter C0244 eingestellten Wert (Haltemoment) erreicht, schaltet BRK-OUT = LOW.
3. Mit Rücksetzen des Eingangs wird ein Zeitglied gestartet. Nach Ablauf der unter C0196 eingestellten Zeit schaltet BRK-QSP = LOW.
   – Mit diesem Signal können Sie z. B. nach Ablauf der Bremsen-Öffnungszeit der Sollwertintegrator freigeben.

Tip!

- Wird vor Ablauf der Bremsen-Öffnungszeit (C0196) die Bremse geöffnet und eine Istdrehzahl erkannt, die größer ist als der Wert an BRK-Nx, schalten sofort BRK-QSP = LOW und BRK-M-STORE = LOW. Der Antrieb kann dann sofort in den drehzahlgeführten Betrieb übergehen.
- Für ein optimales Anlaufverhalten sollte die in C0196 Zeit nicht viel größer sein als die tatsächliche Bremsen-Öffnungszeit.

2.4.13.3 Setzen der Impulssperre




Abb. 2-48 Bremse steuern mit IMP (nur bei Betrieb mit Inkrementalgeber möglich).

Funktionsablauf

1. Mit Setzen der Impulssperre (IMP) durch Reglersperre oder bei einer Störung (LU, OU, ...) schaltet sofort BRK-OUT = HIGH.
   – Der Antrieb wird dann über die mechanische Bremse abgebremst.
2. Wird die Impulssperre zurückgenommen (DCTRL-CINH = LOW) bevor die Istdrehzahl den Schwellwert BRK-Nx unterschritten hat, schaltet sofort BRK-OUT = LOW (nur bei Betrieb mit Inkrementalgeber möglich).
   – Der Antrieb synchronisiert sich auf die aktuelle Drehzahl und folgt seinem Sollwert.
   – Wurde der Schwellwert unterschritten, startet der Antrieb.(📖 2-65)




Abb. 2-49 Schaltzyklus beim Stoppen und Starten

2.4.14 Systembus (CAN-IN)

Eine ausführliche Beschreibung des Systembus (CAN) finden Sie im ”Kommunikationshandbuch CAN”.

2.4.15 Systembus (CAN-OUT)

Eine ausführliche Beschreibung des Systembus (CAN) finden Sie im ”Kommunikationshandbuch CAN”.

2.4.16 Vergleich (CMP)

Diese FB vergleichen zwei analoge Signale miteinander. Mit Vergleichern (Komparatoren) können Sie Schwellwertschalter realisieren. Es drehen verschiedene Vergleichsfunktionen zur Verfügung.




Abb. 2-50 Vergleich (CMP1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CMP1-IN1	a	C0684/1	dec [%]	C0683/1	1	5001	-
CMP1-IN2	a	C0684/2	dec [%]	C0683/2	1	19500	-
CMP1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-51 Vergleich (CMP2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CMP2-IN1	a	C0689/1	dec [%]	C0688/1	1	1000	-
CMP2-IN2	a	C0689/2	dec [%]	C0688/2	1	1000	-
CMP2-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-52 Vergleich (CMP3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CMP3-IN1	a	C0694/1	dec [%]	C0693/1	1	1000	-
CMP3-IN2	a	C0694/2	dec [%]	C0693/2	1	1000	-
CMP3-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-53 Vergleich (CMP4)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CMP4-IN1	a	C0709/1	dec [%]	C0708/1	1	1000	-
CMP4-IN2	a	C0709/2	dec [%]	C0708/2	1	1000	-
CMP4-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

	Codestelle			
	CMP1	CMP2	CMP3	CMP4
Vergleichsfunktion	C0680	C0685	C0690	C0705
Hysterese	C0681	C0686	C0691	C0706
Fenster	C0682	C0687	C0693	C0707

Die folgende Beschreibung erfolgt beispielhaft an CMP1. Sie gilt gleichermaßen für CMP2 ... CMP4.

Folgende Vergleichsfunktionen stehen zur Verfügung:

- CMP1-IN1 = CMP1-IN2
- CMP1-IN1 > CMP1-IN2
- CMP1-IN1 < CMP1-IN2
- |CMP1-IN1| = |CMP1-IN2|
- |CMP1-IN1| > |CMP1-IN2|
- |CMP1-IN1| < |CMP1-IN2|

2.4.16.1 Funktion 1: CMP1-IN1 = CMP1-IN2

- Auswahl: C0680 = 1
- Diese Funktion vergleicht 2 Signale auf Gleichheit. Sie können z. B. den Vergleich ”Istdrehzahl ist gleich Solldrehzahl” ($n_{ist} = n_{soll}$) durchführen.
- Die genaue Funktion entnehmen Sie dem Liniendiagramm.




Abb. 2-54 Gleichheit von Signalen (CMP1-IN1 = CMP1-IN2)

Funktionsablauf

1. Über C0682 stellen Sie das Fenster ein, in dem die Gleichheit gelten soll.
2. Über C0681 stellen Sie eine Hysterese ein, falls die Eingangssignale nicht stabil sind und der Ausgang somit oszilliert.

2.4.16.2 Funktion 2: CMP1-IN1 > CMP1-IN2

- Auswahl: C0680 = 2
- Mit dieser Funktion können Sie z. B den Vergleich ”Istdrehzahl ist größer als ein Grenzwert” ($n_{ist} > n_x$)” für eine Drehrichtung durchführen.




Abb. 2-55 Überschreitung von Signalwerten (CMP1-IN1 > CMP1-IN2)

Funktionsablauf

1. Überschreitet der Wert an CMP1-IN1 den Wert an CMP1-IN2, wechselt CMP1-OUT von LOW nach HIGH.
2. Erst wenn der Wert an CMP1-IN1 den Wert an CMP1-IN2 minus C0681 wieder unterschreitet, wechselt CMP1-OUT von HIGH nach LOW.

2.4.16.3 Funktion 3: CMP1-IN1 < CMP1-IN2

- Auswahl: C0680 = 3
- Mit dieser Funktion können Sie z. B. den Vergleich ”Istdrehzahl ist kleiner als ein Grenzwert” ($n_{ist} < n_x$)” für eine Drehrichtung durchführen.





Abb. 2-56 Unterschreitung von Signalwerten (CMP1-IN1 < CMP1-IN2)

Funktionsablauf

1. Unterschreitet der Wert an CMP1-IN1 den Wert an CMP1-IN2, wechselt CMP1-OUT von LOW nach HIGH.
2. Erst wenn der Wert an CMP1-IN1 den Wert an CMP1-IN2 plus C0681 wieder überschreitet, wechselt CMP1-OUT von HIGH nach LOW.



2.4.16.4 Funktion 4: |CMP1-IN1| = |CMP1-IN2|

- Auswahl: C0680 = 4
- Mit dieser Funktion können Sie z. B den Vergleich "$|n_{ist}| = |n_x|$" durchführen.
- Diese Funktion verhält sich wie Funktion 1. (📖 2-71)
  - Jedoch wird vor der Signalverarbeitung der Betrag von den Eingangssignalen gebildet (ohne Vorzeichen).

2.4.16.5 Funktion 5: |CMP1-IN1| > |CMP1-IN2|

- Auswahl: C0680 = 5
- Mit dieser Funktion können Sie den Vergleich "$|n_{ist}| > |n_x|$" unabhängig von der Drehrichtung durchführen.
- Diese Funktion verhält sich wie Funktion 3. (📖 2-72)
  - Jedoch wird vor der Signalverarbeitung der Betrag von den Eingangssignalen gebildet (ohne Vorzeichen).

2.4.16.6 Funktion 6: |CMP1-IN1| < |CMP1-IN2|

- Auswahl: C0680 = 6
- Diese Funktion verhält sich wie Funktion 2. (📖 2-72)
  - Jedoch wird vor der Signalverarbeitung der Betrag von den Eingangssignalen gebildet (ohne Vorzeichen).
- Mit dieser Funktion können Sie den Vergleich "$|n_{ist}| < |n_x|$" unabhängig von der Drehrichtung durchführen.

2.4.17 Konvertierung (CONV)

Diese FB rechnen analoge Signale um bzw. setzen Signale in einen anderen Signaltyp um. Die Umsetzung des Umrechnungsfaktors als Zähler und Nenner erfolgt mit Restwertverarbeitung.

CONV1




Abb. 2-57 Konvertierung (CONV1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CONV1-IN	a	C0943	dec [%]	C0942	1	1000	
CONV1-OUT	a	-	-	-	-	-	Begrenzt auf ±199,99 %

Mit diesem FB können Sie analoge Signale mit einem bestimmten Faktor multiplizieren. Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$\text{CONV1-OUT} = \text{CONV1-IN} \cdot \frac{\text{C0940}}{\text{C0941}}$$

Beispiel:

- Sie möchten ein analoges Signal mit 1.12 multiplizieren.
- Stellen Sie dazu C0940 = 112 und C0941 = 100 ein.

CONV2




Abb. 2-58 Konvertierung (CONV2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CONV2-IN	a	C0948	dec [%]	C0947	1	1000	
CONV2-OUT	a	-	-	-	-	-	Begrenzt auf ±199,99 %

Mit diesem FB können Sie analoge Signale mit einem bestimmten Faktor multiplizieren. Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$\text{CONV2-OUT} = \text{CONV2-IN} \cdot \frac{\text{C0945}}{\text{C0946}}$$

CONV3




Abb. 2-59 Konvertierung (CONV3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CONV3-IN	phd	C0953	dec [rpm]	C0952	4	1000	
CONV3-OUT	a	-	-	-	-	-	Begrenzt auf ±199,99 %

Mit diesem FB können Sie Drehzahlsignale in analoge Signale umrechnen. Die Umrechnung erfolgt nach der Formel:

$$\text{CONV3-OUT} = \text{CONV3-IN} \cdot \frac{100\ \%}{15000\ \text{rpm}} \cdot \frac{\text{C0950}}{\text{C0951}}$$

CONV4




Abb. 2-60 Konvertierung (CONV4)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CONV4-IN	phd	C0958	dec [rpm]	C0957	4	1000	
CONV4-OUT	a	-	-	-	-	-	Begrenzt auf ±199,99 %

Mit diesem FB können Sie Drehzahlsignale in analoge Signale umrechnen. Die Umrechnung erfolgt nach der Formel:

$$\text{CONV4-OUT} = \text{CONV4-IN} \cdot \frac{100\ \%}{15000\ \text{rpm}} \cdot \frac{\text{C0955}}{\text{C0956}}$$

CONV5




Abb. 2-61 Konvertierung (CONV5)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CONV5-IN	a	C0658	dec [%]	C0657	1	1000	
CONV5-OUT	phd	-	-	-	-	-	Begrenzt auf ±29999 rpm

Mit diesem FB können Sie analoge Signale in Drehzahlsignale umrechnen. Die Umrechnung erfolgt nach der Formel:

$$\text{CONV5-OUT} = \text{CONV5-IN} \cdot \frac{15000\ \text{rpm}}{100\ \%} \cdot \frac{\text{C0655}}{\text{C0656}}$$

2.4.18 Winkelkonvertierung (CONVPHA)

Zweck

- Konvertiert ein Winkelsignal in ein Analogsignal

oder

- Konvertiert ein Winkeldifferenzsignal in ein Drehzahlsignal.




Abb. 2-62 Winkelkonvertierung (CONVPHA1)

Signal				Quelle		Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	
CONVPHA1-IN	ph	C1002	dec [inc]	C1001	3	-
CONVPHA1-OUT	a	-	-	-	-	Begrenzt auf ±199,99 %, Restwertbehandlung
CONVPHA1-OUT2	phd	-	-	-	-	Begrenzt auf ±32767 rpm, Restwertbehandlung

Funktion

- Umrechnen mit Anpassung über Divisor.
- Die Umrechnung erfolgt mit den Formeln:

$$\text{CONVPHA1-OUT [\%]} = \text{CONVPHA1-IN [inc]} \cdot \frac{100}{2^{14} \cdot 2^{C1000}}$$

$$\text{CONVPHA1-OUT2 [rpm]} = \text{CONVPHA1-IN [inc]} \cdot \frac{15000}{2^{14} \cdot 2^{C1000}}$$

$$\text{CONVPHA1-OUT2 [inc]} = \text{CONVPHA1-IN [inc]} \cdot \frac{1}{2^{C1000}}$$

2.4.19 Kennlinienfunktion (CURVE)

Dieser FB rechnet analoge Signale entsprechend der programmierten Kennlinie um.




Abb. 2-63 Kennlinienfunktion (CURVE1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
CURVE1-IN	a	C0968	dec [%]	C0967	1	5001	-
CURVE1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

- Kennlinie mit 2 Stützstellen
- Kennlinie mit 3 Stützstellen
- Kennlinie mit 4 Stützstellen

Funktion

- Zwischen den Stützstellen wird linear interpoliert.
- Für negative Werte an CURVE1-IN werden die Einstellwerte der Stützstellen invertiert verarbeitet (siehe Liniendiagramme).
  - Wenn dies nicht gewünscht ist, schalten Sie einen FB ABS oder einen FB LIM vor oder hinter den FB CURVE.

2.4.19.1 Kennlinie mit 2 Stützstellen

C0960 = 1




Abb. 2-64 Liniendiagramm Kennlinie mit 2 Stützstellen

2.4.19.2 Kennlinie mit 3 Stützstellen

C0960 = 2




Abb. 2-65 Liniendiagramm Kennlinie mit 3 Stützstellen

2.4.19.3 Kennlinie mit 4 Stützstellen

C0960 = 3




Abb. 2-66 Liniendiagramm Kennlinie mit 4 Stützstellen

2.4.20 Totgang (DB)

Dieser FB setzt Eingangssignale um den Nullpunkt auf null (z. B. Störgrößen auf analogen Eingangsspannungen).




Abb. 2-67 Totgang (DB1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DB1-IN	a	C0623	dec [%]	C0622	1	1000	-
DB1-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %

Funktion





Abb. 2-68 Totgang und Verstärkung

- Über C0621 parametrieren Sie den Totgang.
- Über C0620 verändern Sie die Verstärkung.



2.4.21 Durchmesserrechner (DCALC)

Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V

2.4.22 Gerätesteuerung (DCTRL)

Dieser FB steuert den Antriebsregler in bestimmte Zustände (z. B. TRIP, TRIP-RESET, QSP oder Reglersperre).





Abb. 2-69 Gerätesteuerung (DCTRL)



Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DCTRL-CINH1	d	C0878/1	bin	C0870/1	2	1000	HIGH = Regler sperren
DCTRL-CINH2	d	C0878/2	bin	C0870/2	2	1000	HIGH = Regler sperren
DCTRL-TRIP-SET	d	C0878/3	bin	C0871	2	54	HIGH = Strömeldung EEr
DCTRL-TRIPRESET	d	C0878/4	bin	C0876	2	55	LOW-HIGH-Flanke = Trip Reset
DCTRL-PAR*1	d	C0884/1	bin	C0880/1	2	1000	Parametersatz wählen
DCTRL-PAR*2	d	C0884/2	bin	C0880/2	2	1000	Parametersatz wählen
DCTRL-PAR-LOAD	d	C0884/3	bin	C0881	2	1000	LOW-HIGH-Flanke = Parametersatz laden
DCTRL-RDY	d	-	-	-	-	-	HIGH = betriebsbereit
DCTRL-CINH	d	-	-	-	-	-	HIGH = Regler zurückgesetzt
DCTRL-IMP	d	-	-	-	-	-	HIGH = Leistungsendstufen hochohmig
DCTRL-TRIP	d	-	-	-	-	-	HIGH = Störung aktiv
DCTRL-WARN	d	-	-	-	-	-	HIGH = Warnung aktiv
DCTRL-MESS	d	-	-	-	-	-	HIGH = Meldung aktiv
DCTRL-FAIL	d	-	-	-	-	-	-
DCTRL-CW/CCW	d	-	-	-	-	-	LOW = Rechtslauf, HIGH = Linkslauf
DCTRL-NACT=0	d	-	-	-	-	-	HIGH = Motordrehzahl < C0019
DCTRL-STAT*1	d	-	-	-	-	-	allg. Status (binär codiert)
DCTRL-STAT*2	d	-	-	-	-	-	allg. Status (binär codiert)
DCTRL-STAT*4	d	-	-	-	-	-	allg. Status (binär codiert)
DCTRL-STAT*8	d	-	-	-	-	-	allg. Status (binär codiert)
DCTRL-INIT	d	-	-	-	-	-	-
DCTRL-PARBUSY	d	-		-	-	-	HIGH = Parametersatzumschaltung aktiv
DCTRL-PAR*1-0	d	-	-	-	-	-	Parametersatz X aktiv (binär codoert)
DCTRL-PAR*2-0	d	-	-	-	-	-	Parametersatz X aktiv (binär codoert)

Funktionsumfang

- Quickstop (QSP)
- Betriebssperre (DISABLE)
- Reglersperre (CINH)
- TRIP-SET
- TRIP-RESET
- Parametersatzumschaltung (PAR)
- Status des Antriebsreglers

2.4.22.1 Quickstop (QSP)

Ist QSP aktiviert, wird der Antrieb über die Ablauframpe C0105 auf Drehzahl null gefahren.

- QSP wird über 3 Eingänge aktiviert:
  - Steuerwort CAN-CTRL.B3 von CAN-IN1
  - Steuerwort AIF-CTRL.B 3 von AIF-IN
  - Steuerwort C0135.B3
- Alle Eingänge sind ODER-verknüpft
- QSP kann außerdem über den Eingang MCTRL-QSP im FB MCTRL aktiviert werden.

2.4.22.2 Betriebssperre (DISABLE)

Bei Betriebssperre werden die Leistungsendstufen gesperrt und alle Regler zurückgesetzt. Im Zustand Betriebssperre kann der Abtrieb nicht durch den Befehl Reglerfreigabe gestartet werden.

- Die Funktion wird über 3 Eingänge aktiviert:
  - Steuerwort CAN-CTRL.B8 von CAN-IN1
  - Steuerwort AIF-CTRL.B8 von AIF-IN
  - Steuerwort C0135.B8
- Alle Eingänge sind ODER-verküpft.

2.4.22.3 Reglersperre (CINH)


Bei Reglersperre werden die Leistungsendstufen gesperrt und alle Regler zurückgesetzt.

- Die Funktion wird über 7 Eingänge aktiviert:
  - Klemme X5/28 (LOW = Reglersperre)
  - MONIT-TRIP (HIGH = Im Funktionsblock MONIT hat eine auf TRIP konfigurierte Überwachung ausgelöst)
  - Steuerwort CAN-CTRL.B9 von CAN-IN1
  - Steuerwort AIF-CTRL.B9 von AIF-IN
  - Steuerwort C0135.B9
  - Freier Eingang DCTRL-CINH1
  - Freier Eingang DCTRL-CINH2
- Alle Eingänge sind ODER-verküpft.

2.4.22.4 TRIP-SET

Der Antrieb wird in den unter C0581 gewählten Zustand gesteuert und meldet EEr (externe Überwachung).

- Die Funktion wird über 4 Eingänge aktiviert:
  - Steuerwort CAN-CTRL.B10 von CAN-IN1
  - Steuerwort AIF-CTRL.B10 von AIF-IN
  - Steuerwort C0135.B10
  - Freier Eingang DCTRL-TRIP-SET
- Alle Eingänge sind ODER-verküpft.



2.4.22.5 TRIP-RESET

TRIP-RESET setzt einen anstehenden TRIP zurück, sofern die Störungsursache beseitigt ist. Ist die Störungsursache noch aktiv, erfolgt keine Reaktion.

- Die Funktion wird über 4 Eingänge aktiviert:
  - Steuerwort CAN-CTRL.B11 von CAN-IN1
  - Steuerwort AIF-CTRL.B11 von AIF-IN
  - Steuerwort C0135.B11
  - Freier Eingang DCTRL-TRIP-RESET
- Alle Eingänge sind ODER-verküpft.
- Die Funktion wird nur durch eine LOW-HIGH-Flanke des aus der ODER-Verknüpfung resultierenden Signals ausgeführt.



Tip!

Ist einer der Eingänge auf HIGH, kann am resultierenden Signal keine LOW-HIGH-Flanke auftreten.

2.4.22.6 Parametersatzumschaltung (PAR)

Der Antriebsregler lädt den selektierten Parametersatz und arbeitet damit.

- Der zu ladende Parametersatz wird über die Eingänge DCTRL-PAR*1 und DCTRL-PAR*2 selektiert. Die Eingänge sind binär codiert (1 aus 4).

PAR*2	PAR*1	Selektierter Parametersatz
0	0	Parametersatz 1
0	1	Parametersatz 2
1	0	Parametersatz 3
1	1	Parametersatz 4

- Mit einer LOW-HIGH-Flanke am Eingang DCTRL-PAR-LOAD schaltet der Antriebsregler auf den selektierten Parametersatz um.
- Die Parametersatzumschaltung ist nur bei aktivierter Reglersperre möglich. (📖 2-84)



Tip!


Wird der über Klemme X5/Ex zu ladende Parametersatz bereits vor dem Zuschalten der Versorgungsspannung ausgewählt, kann auf die LOW-HIGH-Flanke am Eingang DCTRL-PAR-LOAD verzichtet werden. Der Antriebsregler lädt in diesem Fall automatisch den ausgewählten Parametersatz.

- Der Antriebsregler ist für ca. 1 s nicht betriebsbereit. DCTRL-RDY zeigt für diese Zeit LOW.

2.4.22.7 Status des Antriebsreglers

Der Status ist in den Ausgängen DCTRL-STAT*x binär codiert.

STAT*8	STAT*4	STAT*2	STAT*1	Aktion des Antriebsreglers
0	0	0	0	Initialisierung nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung
0	0	0	1	Einschaltsperre (LOCK-MODE), Wiederanlaufschutz aktiv C0142
0	0	1	1	Antrieb steht in Reglersperre
0	1	1	0	Antriebsregler freigegeben
0	1	1	1	Das Ansprechen einer Überwachung führte zu einer "Meldung"
1	0	0	0	Das Ansprechen einer Überwachung führte zu einem "TRIP"



2.4.23 Leitfrequenzeingang (DFIN)


Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V

2.4.24 Leitfrequenzausgang (DFOUT)

Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V



2.4.25 Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG)

Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V

2.4.26 Leitfrequenzverarbeitung (DFSET)

Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V

2.4.27 Verzögerung (DIGDEL)

Diese FB verzögern zeitlich digitale Signale. Sie können den FB zur Steuerung von weiteren Funktionen oder zur Bildung von Statusinformationen verwenden.




Abb. 2-70 Verzögerung (DIGDEL1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DIGDEL1-IN	d	C0724	bin	C0723	2	1000	-
DIGDEL1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-71 Verzögerung (DIGDEL2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DIGDEL2-IN	d	C0729	bin	C0728	2	1000	-
DIGDEL-OUT	d	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

- Anzugsverzögerung
- Abfallverzögerung
- Allgemeine Verzögerung

2.4.27.1 Anzugsverzögerung

- C0720 = 0 (DIGDEL1)
- C0725 = 0 (DIGDEL2)




Abb. 2-72 Anzugsverzögerung (DIGDEL1)

Das Zeitglied arbeitet bei dieser Funktion wie ein nachtriggerbares Monoflop:

Funktionsablauf

1. Eine LOW-HIGH-Flanke an DIGDELx-IN startet das Zeitglied.
2. Nach Ablauf der unter C0721 (DIGDEL1) bzw. C0726 (DIGDEL2) eingestellten Delay-Zeit schaltet DIGDELx-OUT = HIGH.
3. Eine HIGH-LOW-Flanke an DIGDELx-IN setzt das Zeitglied zurück und schaltet DIGDELx-OUT = LOW.

2.4.27.2 Abfallverzögerung

- C0720 = 1 (DIGDEL1)
- C0725 = 1 (DIGDEL2)




Abb. 2-73 Abfallverzögerung (DIGDEL1)

Funktionsablauf

1. Eine LOW-HIGH-Flanke an DIGDELx-IN schaltet DIGDELx-OUT = HIGH und setzt das Zeitglied zurück.
2. Einer HIGH-LOW-Flanke an DIGDELx-IN startet das Zeitglied.
3. Nach Ablauf der unter C0721 (DIGDEL1) bzw. C0726 (DIGDEL2) eingestellten Delay-Zeit schaltet DIGDELx-OUT = LOW.

2.4.27.3 Allgemeine Verzögerung

- C0720 = 2 (DIGDEL1)
- C0725 = 2 (DIGDEL2)




Abb. 2-74 Allgemeine Verzögerung (DIGDEL1)

Funktionsablauf

1. Mit einer beliebigen Flanke an DIGDELx-IN startet das Zeitglied.
2. Mit Erreichen der oberen Grenze des Timers (DIGDEL1: C0721, DIGDEL2: C0726) wird DIGDELx-OUT gleich dem Wert gesetzt, der an DIGDELx-IN ansteht.

2.4.28 Digitale Eingänge (DIGIN)

Dieser FB liest die digitalen Signale an den Klemmen X5/E1 ... X5/E5 und X5/ST ein und bereitet sie auf.




Abb. 2-75 Digitale Eingänge (DIGIN)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DIGIN-CINH	d	-	dec	-	-	-	Reglersperre, wirkt direkt auf die Steuerung DCTRL
DIGIN1	d	C0443	dec	-	-	-	-
DIGIN2	d	C0443	dec	-	-	-	-
DIGIN3	d	C0443	dec	-	-	-	-
DIGIN4	d	C0443	dec	-	-	-	-
DIGIN5	d	C0443	dec	-	-	-	-
DIGIN6	d	C0443	dec	-	-	-	-

Funktion

Die Klemmen X5/E1 ... X5/E5 und X5/ST werden im Zyklus von 1 ms abgetastet. Jeder Eingang kann im Pegel invertiert werden.

- Wählen Sie über C0114 mit entsprechendem Subcode den gewünschten Eingang aus (z. B. C0114/3 für Eingang X5/E3)
- Wählen Sie den gewünschen Pegel:
  - 0 = Pegel nicht invertiert (HIGH aktiv)
  - 1 = Pegel invertiert (LOW aktiv)

2.4.29 Digitale Ausgänge (DIGOUT)

Dieser FB bereitet die digitalen Signale auf und gibt sie an den Klemmen X5/A1 ... X5/A4 aus.




Abb. 2-76 Digitale Ausgänge (DIGOUT)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DIGOUT1	d	C0444/1	bin	C0117/1	2	15000	-
DIGOUT2	d	C0444/2	bin	C0117/2	2	10650	-
DIGOUT3	d	C0444/3	bin	C0117/3	2	500	-
DIGOUT4	d	C0444/4	bin	C0117/4	2	5003	-

Funktion

Die Klemmen X5/A1 ... X5/A4 werden im Zyklus von 1 ms aktualisiert. Jeder Ausgang kann im Pegel invertiert werden.

- Wählen Sie über C0118 mit entsprechendem Subcode den gewünschten Ausgang aus (z. B. C0118/3 für Ausgang X5/A3)
- Wählen Sie den gewünschen Pegel:
  – 0 = Pegel nicht invertiert (HIGH aktiv)
  – 1 = Pegel invertiert (LOW aktiv)

2.4.30 Differenzierung (DT1-1)

Dieser FB differenziert Signale. Sie können z. B. die Beschleunigung des Antriebs (dv/dt) berechnen wie sie ggf. zur Beschleunigungsaufschaltung benötigt wird.




Abb. 2-77 Differenzierung (DT1-1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
DT1-1-IN	a	C0654	dec [%]	C0652	1	1000	-
DT1-1-OUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %

Funktion

- Über C0650 wird die Verstärkung K eingestellt.
- Über C0651 wird die Verzögerungszeit T_v eingestellt.
- Über C0653 läßt sich die Eingangsempfindlichkeit verringern.
  – Entsprechend der Einstellung wertet der FB nur die angegebenen höherwertigen Bits aus.




Abb. 2-78 Verzögerungszeit T_v

2.4.31 Auf-/Abwärtszähler (FCNT)

Dieser FB dient als digitaler Aufwärts- und Abwärtszähler.




Abb. 2-79 Auf-/Abwärtszähler (FCNT1)

Signal				Quelle		Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	
FCNT1-CLKUP	d	C1104/1	bin	C1102/1	2	LOW-HIGH-Flanke = zählt um 1 aufwärts
FCNT1-CLKDWN	d	C1104/2	bin	C1102/2	2	LOW-HIGH-Flanke = zählt um 1 abwärts
FCNT1-LD-VAL	a	C1103/1	dec	C1101/1	1	Startwert
FCNT1-LOAD	d	C1104/3	bin	C1102/3	2	• HIGH = Startwert übernehmen • Der Eingang hat höchste Priorität
FCNT1-CMP-VAL	a	C1103/2	dec	C1101/2	1	Vergleichswert
FCNT1-OUT	a	-	-	-	-	Zählerstand begrenzt auf ±199,99 %
FCNT1-EQUAL	d	-	-	-	-	HIGH = Vergleichswert erreicht

Startwert setzen

- Solange FCNT1-LOAD = HIGH ist, wird der Wert an FCNT1-LD-VAL (Startwert) auf FCNT1-OUT geschaltet.
- Mit FCNT1-LOAD = LOW ist der Zähler freigeschaltet, um auf- und abwärtszuzählen.
- Mit FCNT1-LOAD = HIGH wird der Zähler auf den Wert an FCNT1-LD-VAL zurückgesetzt.

Auf-/Abwärtszählen

- Eine LOW-HIGH-Flanke an FCNT1-CLKUP erhöht den Zählerstand um 1.
- Eine LOW-HIGH-Flanke an FCNT1-CLKDWN verringert den Zählerstand um 1.

Zählerstand vergleichen

- C1100 = 1
  - Wenn | Zählerstand | ≥ | FCNT1-CMP-VAL | (Vergleichswert), wird für 1 ms FCNT1-EQUAL = HIGH gesetzt. Ansschließend wird der Zähler auf den Startwert (FCNT1-LD-VAL) zurückgesetzt.

Hinweis!

Wenn das Signal länger anstehen muß, z. B. bei Abfrage des Ausgangs über eine SPS, können Sie das Signal mit dem Funktionsblock TRANS zeitlich verlängern.

- C1100 = 2
  - Wenn | Zählerstand | ≥ | FCNT1-CMP-VAL | (Vergleichswert), wird der Zähler angehalten.
  - Mit FCNT1-LOAD = HIGH wird der Zähler auf den Startwert (FCNT1-LD-VAL) zurückgesetzt.
- C1100 = 3
  - Wenn | Zählerstand | = | FCNT1-CMP-VAL | (Vergleichswert), wird der Zähler angehalten.
  - Mit FCNT1-LOAD = HIGH wird der Zähler auf den Startwert (FCNT1-LD-VAL) zurückgesetzt.

2.4.32 Freie digitale Ausgänge (FDO)

Über diesen FB können Sie freie digitale Signale verknüpfen, die auf einen Feldbus übertragen werden sollen.




Abb. 2-80 Freie digitale Ausgänge (FDO)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
FDO-0	d	C0151	hex	C0116/1	2	1000	
FDO-1	d	C0151	hex	C0116/2	2	1000	
FDO-2	d	C0151	hex	C0116/3	2	1000	
FDO-3	d	C0151	hex	C0116/4	2	1000	
FDO-4	d	C0151	hex	C0116/5	2	1000	
FDO-5	d	C0151	hex	C0116/6	2	1000	
FDO-6	d	C0151	hex	C0116/7	2	1000	
FDO-7	d	C0151	hex	C0116/8	2	1000	
FDO-8	d	C0151	hex	C0116/9	2	1000	
FDO-9	d	C0151	hex	C0116/10	2	1000	
FDO-10	d	C0151	hex	C0116/11	2	1000	
FDO-11	d	C0151	hex	C0116/12	2	1000	
FDO-12	d	C0151	hex	C0116/13	2	1000	
FDO-13	d	C0151	hex	C0116/14	2	1000	
FDO-14	d	C0151	hex	C0116/15	2	1000	
FDO-15	d	C0151	hex	C0116/16	2	1000	
FDO-16	d	C0151	hex	C0116/17	2	1000	
FDO-17	d	C0151	hex	C0116/18	2	1000	
FDO-18	d	C0151	hex	C0116/19	2	1000	
FDO-19	d	C0151	hex	C0116/20	2	1000	
FDO-20	d	C0151	hex	C0116/21	2	1000	
FDO-21	d	C0151	hex	C0116/22	2	1000	
FDO-22	d	C0151	hex	C0116/23	2	1000	
FDO-23	d	C0151	hex	C0116/24	2	1000	
FDO-24	d	C0151	hex	C0116/25	2	1000	
FDO-25	d	C0151	hex	C0116/26	2	1000	
FDO-26	d	C0151	hex	C0116/27	2	1000	
FDO-27	d	C0151	hex	C0116/28	2	1000	
FDO-28	d	C0151	hex	C0116/29	2	1000	
FDO-29	d	C0151	hex	C0116/30	2	1000	
FDO-30	d	C0151	hex	C0116/31	2	1000	
FDO-31	d	C0151	hex	C0116/32	2	1000	

Funktion

Für jeden Signaleingang können Sie eine digitale Signalquelle frei wählen.

- Mit der Bezeichnung FDO-x wird das entsprechende Bit in dem Datenwort gekennzeichent (z. B. FDO-0 für das LSB und FDO-31 für das MSB).
- Das Datenwort wird in die Funktionsblöcke AIF-OUT, CAN-OUT1, CAN-OUT2 und CAN-OUT3 übertragen.

2.4.33 Zuordnung Codestelle (FEVAN)

Dieser FB überträgt analoge Signale auf eine beliebige Codestelle. Gleichzeitig rechnet er das Signal in das Datenformat der Ziel-Codestelle um.




Abb. 2-81 Zuordnung Codestelle (FEVAN1)

Signal				Quelle		Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	
FEVAN1-IN	a	C1098	dec	C1096	1	Eingangswert
FEVAN1-LOAD	d	C1099	bin	C1097	2	Eine LOW-HIGH-Flanke überträgt das umgerechnete Signal an die Ziel-Codestelle.
FEVAN1-BUSY	d	-	-	-	-	HIGH = Übertragung läuft
FEVAN1-FAIL	d	-	-	-	-	• HIGH = Übertragung fehlgeschlagen – Eine LOW-HIGH-Flanke an FEFAN1-LOAD schaltet FEFAN1-FAIL = LOW.
-	-	C1090	-	-	-	Anzeige des umgerechneten Signals

Funktionsumfang

- Datenübertragung
- Umrechnung

2.4.33.1 Datenübertragung

Mit einer LOW-HIGH-Flanke an FEVAN1-LOAD wird die Datenübertragung gestartet. Für die Dauer der Übertragung ist FEVAN1-BUSY = HIGH gesetzt.




Abb. 2-82 Signalfluß

Übertragungsfehler können auftreten, wenn

- die Ziel-Codestelle nicht vorhanden ist,
- die Ziel-Subcodestelle nicht vorhanden ist,
- die übertragenen Werte nicht in den Grenzen der Ziel-Codestelle liegen,
- die Ziel-Codestelle gesperrt ist, da sie nur bei gesetzter Reglersperre beschrieben werden darf. Reglersperre setzen (siehe Codetabelle).

Zyklische Datenübertragung





Abb. 2-83 Beispiel für eine zyklische Datenübertragung auf eine Ziel-Codestelle

① Eingangssignal, das auf die Ziel-Codestelle übertragen werden soll



2.4.33.2 Umrechnung

Das analoge Eingangssignal an FEVAN1-IN wird über C1093 (Zähler) und C1094 (Nenner) in den entsprechenden Wert der Ziel-Codestelle umgerechnet. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an das jeweilige Datenformat.



Tip!

Beachten Sie bei der Bestimmung der Werte für C1093 und C1094, daß das Eingangssignal denormiert verarbeitet wird (100 % entsprechen 16384).

Damit ggf. auch Nachkommastellen der Ziel-Codestelle beschrieben werden können, müssen Sie den zu übertragenden Wert grundsätzlich mit dem Faktor 10000 multiplizieren.

Allgemein gilt:

$$\text{Wert der Ziel-Codestelle} = \left[\text{Eingangssignal [\%]} \cdot \frac{16384}{100} \cdot \frac{C1093}{C1094} + C1095\right] \cdot \frac{1}{10000}$$

Beispiel 1

Ein Signal von 100 % soll einen Maximalstrom I_{max} (C0022) von 10 A ergeben.

- Das Eingangssignal von 100 % ergibt einen Eingangswert von 16384.
- Der zu übertragende Wert (C1090) muß dann 100000 (10 A · 10000) betragen.
- Tragen Sie diese Werte in C1093 (Zähler) und C1094 (Nenner) ein:

$$\frac{C1093}{C1094} = \frac{\text{zu übertragender Wert}}{\text{Eingangswert}} = \frac{100000}{16384}$$

Beispiel 2

Ein Signal von 10 % ... 50 % soll eine Hochlaufzeit T_{ir} (C0012) von 1,5 s ... 7,5 s ergeben.

- Das Eingangssignal von 50 % ergibt einen Eingangswert von 8192.
- Der zu übertragende Wert (C1090) muß dann 75000 (7,5 s · 10000) betragen.
- Tragen Sie diese Werte in C1093 (Zähler) und C1094 (Nenner) ein:

$$\frac{C1093}{C1094} = \frac{\text{zu übertragender Wert}}{\text{Eingangswert}} = \frac{75000}{8192}$$

2.4.34 Programmierung Fix-Sollwerte (FIXSET)

Mit diesem FB können Sie eine analoge Signalquelle auf programmierte Festwerte umschalten.

Diese Festwerte können Sie z. B. nutzen für verschiedene Tänzersollagen bei einer Tänzerlagenregelung oder verschiedene Reckverhältnisse (Getriebefaktor) bei einer Drehzahlverhältnisregelung mit Leitfrequenzkopplung.





Abb. 2-84 Programmierung Fix-Sollwerte (FIXSET1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
FIXSET1-AIN	a	C0563	dec [%]	C0561	1	1000	Der Eingang wird auf den Ausgang geschaltet, wenn an allen Selektionseingängen FIXSET-INx ein LOW-Pegel anliegt.
FIXSET1-IN1*1	d	C0564/1	bin	C0562/1	2	1000	Die Zahl der zu belegenden Eingänge ist abhängig von der Anzahl der benötigten FIXSET-Sollwerte.
FIXSET1-IN2*2	d	C0564/2	bin	C0562/2	2	1000	
FIXSET1-IN3*4	d	C0564/3	bin	C0562/3	2	1000	
FIXSET1-IN4*8	d	C0564/4	bin	C0562/4	2	1000	
FIXSET1-OUT	a	-	-	-	-	-	

Funktion

Der Ausgang des FB läßt sich als Sollwertquelle (Signalquelle) für einen weiteren FB (z. B. Prozeßregler, Arithmetikblock u. s. w.) nutzen. Die Parametrierung und Handhabung erfolgt wie bei den JOG-Sollwerten im FB NSET. (📖 2-135)

- Parametrierung der Fix-Sollwerte:
  - Die einzelnen Fix-Sollwerte werden über die Subcodes von C0560 parametriert.
- Ausgabe des gewählten Fix-Sollwertes:
  - Werden die binären Eingänge mit HIGH-Signal angesteuert, wird ein Fix-Sollwert aus der Tabelle auf den Ausgang geschaltet.
- Wertebereich:
  - Die Werte für den Fix-Sollwert lassen sich zwischen -200 % und +200 % vorgeben.



2.4.34.1 Freigabe der FIXSET1-Sollwerte

Anzahl der benötigten Fixsollwerte	Anzahl der zu belegenden Eingänge
1	mindestens 1
1 ... 3	mindestens 2
4 ... 7	mindestens 3
8 ... 15	4

Schema für die Dekodierung der binären Eingangssignale:

Ausgangssignal FIXSET1-OUT =	1. Eingang FIXSET1-IN1	2. Eingang FIXSET1-IN2	3. Eingang FIXSET1-IN3	4. Eingang FIXSET1-IN4
FIXSET1-AIN	0	0	0	0
C0560/1	1	0	0	0
C0560/2	0	1	0	0
C0560/3	1	1	0	0
C0560/4	0	0	1	0
C0560/5	1	0	1	0
C0560/6	0	1	1	0
C0560/7	1	1	1	0
C0560/8	0	0	0	1
C0560/9	1	0	0	1
C0560/10	0	1	0	1
C0560/11	1	1	0	1
C0560/12	0	0	1	1
C0560/13	1	0	1	1
C0560/14	0	1	1	1
C0560/15	1	1	1	1

0 = LOW

1 = HIGH

2.4.35 Flip-Flop (FLIP)

Diese FB sind als D-Flip-Flop ausgeführt. Mit dieser Funktion können Sie digitale Signale auswerten und speichern.




Abb. 2-85 Flip-Flop (FLIP1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
FLIP1-D	d	C0773/1	bin	C0770	2	1000	-
FLIP1-CLK	d	C0773/2	bin	C0771	2	1000	wertet nur LOW-HIGH-Flanken aus
FLIP1-CLR	d	C0773/3	bin	C0772	2	1000	wertet nur den Eingangspegel aus; Eingang hat höchste Priorität
FLIP1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-86 Flip-Flop (FLIP2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
FLIP2-D	d	C0778/1	bin	C0775	2	1000	-
FLIP2-CLK	d	C0778/2	bin	C0776	2	1000	wertet nur LOW-HIGH-Flanken aus
FLIP2-CLR	d	C0778/3	bin	C0777	2	1000	wertet nur den Eingangspegel aus; Eingang hat höchste Priorität
FLIP2-OUT	d	-	-	-	-	-	-

Funktion




Abb. 2-87 Funktionsablauf des Flip-Flop

- Eine LOW-HIGH-Flanke am Eingang FLIPx-CLK schaltet das Signal am Eingang FLIPx-D auf den Ausgang FLIPx-OUT und speichert es solange bis
  - eine weitere LOW-HIGH-Flanke am Eingang FLIPx-CLK erfolgt oder
  - der Eingang FLIPx-CLR = HIGH gesetzt wird.
- Der Eingang FLIPx-CLR besitzt immer Priorität.
  - Ist der Eingang FLIPx-CLR = HIGH gesetzt, wird der Ausgang FLIPx-OUT = LOW geschaltet und dort gehalten, solange FLIPx-CLR = HIGH ist.

2.4.36 Nachlaufregler (FOLL)

Mit diesem FB können Sie langsam veränderliche Prozeßgrößen auswerten und zur Steuerung des Antriebs verwenden.





Abb. 2-88 Nachlaufregler (FOLL1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
FOLL1-SIGN	a	C1377/1	dec [%]	C1375/1	1	1000	-
FOLL1-IN	a	C1377/2	dec [%]	C1375/2	1	1000	-
FOLL1-REF	a	C1377/3	dec [%]	C1375/3	1	1000	-
FOLL1-LOAD	a	C1377/4	dec [%]	C1375/4	1	1000	-
FOLL1-SET	d	C1378	bin	C1376	2	1000	-
FOLL1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion

- Grundfunktion
- Anfangswert setzen
- Ausgangswert speichern



2.4.36.1 Grundfunktion

- Überschreitet das Eingangssignal an FOLL1-IN den Referenzwert an FOLL1-REF, startet der Hochlaufgeber, und das Ausgangssignal an FOLL1-OUT nimmt die gleiche Richtung wie das Eingangssignal.
- Mit einem negativen Signal am Eingang FOLL1-SIGN können Sie das Vorzeichen des Eingangssignals an FOLL1-IN umschalten.
  - Überschreitet das Eingangssignal an FOLL1-IN den Referenzwert an FOLL1-REF, startet der Hochlaufgeber, und das Ausgangssignal an FOLL1-OUT nimmt die entgegengesetzte Richtung wie das Eingangssignal.

Stellbereich des Hochlaufgebers

- C1370 definiert die obere Grenze $FOLL_{max}$ in [%]
- C1371 definiert die untere Grenze $FOLL_{min}$ in [%]

Hoch- und Ablaufzeit des Hochlaufgebers

- C1372 definiert die Hochlaufzeit $FOLL_{Tir}$ in [s]
- C1373 definiert die Ablaufzeit $FOLL_{Tif}$ in [s]

2.4.36.2 Anfangswert setzen

Ein Anfangswert wird gesetzt über die Eingänge

- FOLL1-SET (analoges Signal) oder
- FOLL1-LOAD (digitales Signal).

2.4.36.3 Ausgangswert speichern

- Beim Abschalten des Reglers wird der erreichte Ausgangswert gespeichert.
  - Beim Einschalten des Reglers wird der letzte gespeicherte Wert geladen.

2.4.37 Integrator (INT)

Diese FB berechnen aus einem Drehzahlsignal einen Drehwinkel. Der Drehwinkel wird als Winkelsignal und als analoges Signal ausgegeben.




Abb. 2-89 Integrator (INT1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
INT1-REF	ph	C1357	dec [inc]	C1354	3	1000	-
INT1-IN	phd	C1358	dec [rpm]	C1355	4	1000	-
INT1-RESET	d	C1359	bin	C1356	2	1000	HIGH = Setzt den Integrator auf Null
INT1-DOUT	d	-	-	-	-	-	-
INT1-POUT	ph	-	-	-	-	-	-
INT1-AOUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %





Abb. 2-90 Integrator (INT2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
INT2-REF	ph	C1367	dec [inc]	C1364	3	1000	-
INT2-IN	phd	C1368	dec [rpm]	C1365	4	1000	-
INT2-RESET	d	C1369	bin	C1366	2	1000	HIGH = Setzt den Integrator auf Null
INT2-DOUT	d	-	-	-	-	-	-
INT2-POUT	ph	-	-	-	-	-	-
INT2-AOUT	a	-	-	-	-	-	begrenzt auf ±199,99 %

Funktionsumfang

- Drehwinkel als Winkelsignal ausgeben
- Drehwinkel mit Referenzwert vergleichen
- Drehwinkel als analoges Signal ausgeben
- Winkelsignal zurücksetzen



2.4.37.1 Drehwinkel als Winkelsignal ausgeben

Das Drehzahlsignal an INTx-IN wird zu einem Drehwinkel integriert. Anschließend wird der Drehwinkel als Winkelsignal an INTx-POUT ausgegeben.

Ein Drehwinkel von 360 ° (eine Umdrehung) entspricht 65536 Inkrementen (inc).

2.4.37.2 Drehwinkel mit Referenzwert vergleichen

Sie können den erreichten Drehwinkel an INTx-IN mit einem Referenzwert vergleichen.

Ein Drehwinkel von 360 ° (eine Umdrehung) entspricht 65536 Inkrementen (inc).

- Legen Sie ein Winkelsignal als Referenzwert an INTx-REF.
- Erreicht der Drehwinkel (integriertes Drehzahlsignal an INTx-IN) den Referenzwert an INTx-REF, schaltet INTx-DOUT = HIGH.
- Folgende Vergleichsfunktionen stehen zur Verfügung:

Funktionsblock	Codestelle	Wert	Funktion
INT1	C1350	0	INT1-DOUT = HIGH, wenn Drehwinkel ≥ Referenzwert
		1	INT1-DOUT = HIGH, wenn |Drehwinkel| ≥ Referenzwert
INT2	C1360	0	INT2-DOUT = HIGH, wenn Drehwinkel ≥ Referenzwert
		1	INT2-DOUT = HIGH, wenn |Drehwinkel| ≥ Referenzwert

2.4.37.3 Drehwinkel als analoges Signal ausgeben

Das Drehzahlsignal an INTx-IN wird zu einem Drehwinkel integriert. Um den Drehwinkel in ein analoges Signal zu überführen, wird er über C1351 (INT1) bzw. C1361 (INT2) normiert. Anschließend wird der Drehwinkel als analoges Signal an INTx-POUT ausgegeben.

Die Umrechnung (nachfolgend für INT1) erfolgt nach der Formel:

$$\text{INT1-AOUT} = \frac{\text{Drehwinkel [inc]}}{\text{C1351}} \cdot 100\ \%$$

Ein Drehwinkel von 360 ° (eine Umdrehung) entspricht 65536 Inkrementen (inc).

Beispiel

Der Drehwinkel für 100 Umdrehungen soll ein analoges Signal von 100 % ergeben.

Lösung:

- 100 Umdrehungen entsprechen einem Drehwinkel von 100 · 65536 inc = 6553600 inc.
- Geben Sie diesen Wert in C1351 ein.

2.4.37.4 Winkelsignal zurücksetzen

Mit INTx-RESET = HIGH wird der berechnete Drehwinkel auf Null zurückgesetzt.

2.4.38 Begrenzung (LIM)

Dieser FB begrenzt das Eingangssignal auf einen einstellbaren Wertebereich.




Abb. 2-91 Begrenzung (LIM1)


Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
LIM1-IN1	a	C0633	dec [%]	C0632	1	1000	-
LIM1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion

- Überschreitet das Eingangssignal die obere Grenze (C0630), ist die obere Grenze wirksam.
- Unterschreitet das Eingangssignal die untere Grenze (C0631), ist die untere Grenze wirksam.

Tip!

Die untere Grenze (C0631) muß kleiner sein als die obere Grenze (C0630).



2.4.39 Interne Motorregelung mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1)

Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V

2.4.40 Interne Motorregelung mit Vektorregelung (MCTRL2)

Die Beschreibung des Funktionsblocks finden Sie im entsprechenden Systemhandbuch:

- Antriebsregler EVF9321 ... EVF9333
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9333V
- Antriebsregler EVF9335 ... EVF9338 und EVF9381 ... EVF9383
  – Systemhandbuch mit der Dokumentnummer EDSVF9383V

2.4.41 Netzausfallregelung (MFAIL)

Mit diesem FB können Sie einen Antrieb/Antriebsverband kontrolliert stillsetzen. Ohne diese Funktion würde nach einem Netzausfall der Antrieb/Antriebsverband austrudeln.

Tip!

Mit den Grundkonfigurationen Drehzahlsteuerung mit Netzausfallregelung (C0005 = 14xx) und Leitfrequenz-Master mit Netzausfallregelung (C0005 = 54xx) stehen Ihnen bereits Anwendungsbeispiele zur Verfügung, die Sie direkt laden können.




Abb. 2-92 Netzausfallregelung (MFAIL)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
MFAIL-N-SET	a	C0988/1	dec [%]	C0970	1	1000	Drehzahlsollwert in [%] von C0011
MFAIL-ADAPT	a	C0988/2	dec [%]	C0973	1	1000	dyn. Anpassung der Proportionalverstärkung des U_{Gsoll}-Reglers in [%] von C0980
MFAIL-KONST	a	C0988/3	dec [%]	C0974	1	1000	Proportionalverstärkung des U_{Gsoll}-Reglers in [%] von C0980
MFAIL-THRESHOLD	a	C0988/4	dec [%]	C0975	1	1000	Wiederanlaufschwelle in [%] von C0011
MFAIL-NACT	a	C0988/5	dec [%]	C0976	1	1000	Vergleichswert für die Wiederanlaufschwelle in [%] von C0011
MFAIL-SET	a	C0988/6	dec [%]	C0977	1	1000	Drehzahl-Startpunkt für den Ablauf in [%] von C0011
MFAIL-DC-SET	a	C0988/7	dec [%]	C0978	1	1000	Spannungssollwert auf dem die Zwischenkreisspannung gehalten werden soll, 100 % = 1000 V
MFAIL-FAULT	d	C0989/1	bin	C0971	2	1000	HIGH = aktiviert die Netzausfallregelung
MFAIL-RESET	d	C0989/2	bin	C0972	2	1000	HIGH = Rücksetzen
MFAIL-N-OUT	a	-	-	-	-	-	Drehzahlsollwert in [%] von C0011
MFAIL-STATUS	d	-	-	-	-	-	HIGH = Netzausfallregelung aktiv
MFAIL-I-RESET	d	-	-	-	-	-	HIGH = Netzausfallregelung aktiv, der Antrieb befindet sich in der Bremsphase

Funktionsumfang

- Netzausfallerkennung
- Netzausfallregelung
- Wiederanlaufschutz
- Rücksetzen der Netzausfallregelung
- Dynamische Anpassung der Regelparameter
- Schnelle Netzwiederkehr (KU)
- Applikationsbeispiele

2.4.41.1 Netzausfallerkennung

Die Art der zu verwendenden Netzausfallerkennung ist abhängig vom verwendeten Antriebssystem.

Ein Ausfall der Spannungsversorgung des Leistungsteils wird erkannt:

- am Pegel der Zwischenkreisspannung oder
- von einem externen System (z. B. Versorgungsmodul oder Spannungsmeßrelais).
- Unterschiedliche Systeme können kombiniert werden.

Netzausfallerkennung am Pegel der Zwischenkreisspannung

Einsatz bei Einzelantrieben oder Mehrachsantrieben, bei denen kein externes Überwachungssystem verwendet wird.

- Dazu können Sie einen Komparator (z. B. CMP2) einsetzten. Setzen Sie dazu die Signalverknüpfungen:
  - C0688/1 = 5005 (MCTRL-DCVOLT auf CMP2-IN1)
  - C0688/2 = 19540 (freie Codestelle C0472/20 auf CMP2-IN2)
  - C0971 = 10655 (CMP2-OUT auf MFAIL-FAULT)
  - Funktion des Komparators CMP2 mit C0685 = 3 setzen

Sie müssen die Funktionsblöcke CMP2 und MFAIL an freien Plätzen in die Abarbeitungstabelle in C0465 eintragen.




Abb. 2-93 Beispiel einer Netzausfallerkennung mit internen Funktionsblöcken (Ausschnitt)

Netzausfallerkennung vom Versorgungsmodul

- Ein digitaler Ausgang des Versorgungsmoduls wird über die digitalen Eingänge DIGIN des Antriebsreglers 93XX auf den Funktionsblock MFAIL geschaltet. Im Beispiel wird Eingang X5/E4 verwendet. Setzen Sie dazu die Signalverknüpfungen:
  - C0971 = 54 (DIGIN4 auf MFAIL-FAULT)
  - C0871 = 1000 (DCTRL-TRIP-SET von Klemme X5/E4 entfernen)
  - Pegel wählen (HIGH- oder LOW-aktiv) mit C0114/4

Sie müssen den FB MFAIL an einen freien Platz in die Abarbeitungstabelle in C0465 eintragen.




Abb. 2-94 Beispiel einer Netzausfallerekennung von einem externen Überwachungssystem

Kombination der dargestellten Verfahren

- Die Kombination der Verfahren erfolgt über eine ODER-Verknüpfung mit einem internen Funktionsblock. Im Beispiel wird OR5 verwendet. Setzen Sie dazu die Signalverknüpfungen:
  - C0688/1 = 5005 (MCTRL-DCVOLT auf CMP2-IN1)
  - C0688/2 = 19540 (freie Codestelle C0472/20 auf CMP2-IN2)
  - Funktion des Komparators CMP2 mit C0685 = 3 setzen
  - C0838/1 = 10655 (CMP2-OUT auf OR5-IN1)
  - C0838/2 = 54 (DIGIN5 auf OR5-IN2)
  - C0971 = 10570 (OR5-OUT auf MFAIL-FAULT)

Sie müssen die Funktionsblöcke CMP2, OR5 und MFAIL an freien Plätzen in die Abarbeitungstabelle in C0465 eintragen.




Abb. 2-95 Beispiel einer Netzausfallerkennung von unterschiedlichen Quellen

2.4.41.2 Netzausfallregelung

Einbinden des FB in den Signalfluß des Antriebsreglers





Abb. 2-96 Verknüpfung für die Grundkonfiguration C0005 = 1000

Der Funktionsblock wird als Beispiel in die Grundkonfiguration C0005 = 1000 (Drehzahlregelung) eingebunden:

1. Drehzahlsollwertpfad herstellen:
   - C0970 = 5050 (NSET-NOUT auf MFAIL-N-SET)
   - C0890 = 6100 (MFAIL-NOUT auf MCTRL-N-SET)
2. Startwert für den Ablauf festlegen (hier Drehzahlistwert):
   - C0977 = 6100 (MFAIL-NOUT auf MFAIL-SET)
3. Quelle für den Sollwert der Zwischenkreisspannung festlegen (hier von der frei verschaltbaren Codestelle FCODE C0472/19):
   - C0978 = 19539 (C0472/19 auf MFAIL-DC-SET)
4. Quelle zur Aktivierung der Netzausfallregelung bestimmen. (📖 2-116):



5. Proportionalverstärkung und Adaption des Zwischenkreisspannungsreglers erstellen:
   – C0974 = 1006 (FIXED100% auf MFAIL-CONST)
   – C0973 = 1000 (FIXED0% auf MFAIL-ADAPT)
6. Wiederanlaufschutz realisieren
   – C0976 = 6100 (MFAIL-NOUT auf MCTRL-NACT)
   – C0975 = 19538 (C0472/18 auf MFAIL-THRESHLD)
   – In C0472/18 zunächst ca. 2 % eintragen (Bezug: N_{max} C0011)
7. Rücksetzeingang verschalten (hier mit Klemme X5/E5 TRIP-RESET):
   – C0972 = 55 (DIGIN5 auf MFAIL-RESET)
8. Tragen Sie alle verwendeten Funktionsblöcke (außer Codestellen und digitale Eingänge DIGIN) an freie Plätze in die Abarbeitungstabelle in C0465 ein.



Tip!

Speichern Sie alle Einstellungen mit C0003 in einem Parametersatz, wenn diese nach Netzausschalten erhalten bleiben sollen.

Aktivierung

- MFAIL-FAULT = HIGH aktiviert die Netzausfallregelung.
- MFAIL-FAULT = LOW steuert ein Zeitglied an. Nach Ablauf der eingestellten Zeit in C0983 wird die Netzausfallregelung beendet/abgebrochen. (📖 2-126, Netzwiederkehr)
  – Der Antrieb wird auf den Drehzahlsollwert beschleunigt, wenn der Wiederanlaufschutz nicht aktiv ist.
  – Der Antrieb wird weiterhin bis auf Drehzahl null gebremst, wenn der Wiederanlaufschutz aktiv ist. (📖 2-125, Wiederanlaufschutz)
  – Bei aktivem Wiederanlaufschutz kann der Antrieb mit MFAIL-RESET = HIGH zurückgesetzt werden.

Funktion

Der Antriebsregler gewinnt die benötigte Betriebsenergie aus der Rotationsenergie der Antriebsmaschine. Die Antriebsmaschine wird über die Verlustleistung des Antriebsreglers und des Motors gebremst. Die Drehzahlablauframpe ist damit kürzer als bei einem ungeführten System (trudelnder Antrieb).


Mit Aktivierung wird:

- Die Zwischenkreisspannung auf den Wert am Eingang MFAIL-DC-SET geregelt.
- Am Ausgang MFAIL-N-OUT wird ein intern generierter Drehzahlsollwert ausgegeben. Damit kann der Antrieb (über den Drehzahlsollwert) bis auf Drehzahl nahe 0 gebremst werden.
  - Startwert für den geführten Ablauf ist der Wert am Eingang MFAIL-SET. Dieser Eingang wird i. a. mit dem Ausgang MCTRL-NACT (Drehzahlistwert) oder MCTRL-NSET2, MFAIL-NOUT (Drehzahlsollwert) verschaltet.
  - Die Drehzahlablauframpe (und damit das Bremsmoment) ergibt sich aus dem Massenträgheitsmoment der Lastmaschine(n), der Verlustleistung des Antriebs(verbands) und der eingestellen Parametrierung.



Stop!

- Spricht eine angeschlossene Bremseinheit an, wird der Antrieb mit max. möglichem Drehmoment (I_{max}) abgebremst. In diesem Fall ist ggf. die Parametrierung anzupassen (siehe Beschreibung Parametrierung).
- Wird das Leistungsteil nicht versorgt, kann der Antrieb kein Stillstandsmoment aufbauen (wichtig für aktive Lasten wie z. B. Hubwerke).



Parametrierung

Die einzustellenden Parameter sind stark abhängig vom verwendeten Motor, vom Massenträgheitsmoment der Lastmaschine sowie von der Antriebskonfiguration (Einzelantrieb, Antriebsverband, Master-Slave-Betrieb, u. s. w.). Daher muß diese Funktion auf den jeweiligen Anwendungsfall abgegleichen werden.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Beschreibung der Netzausfallerkennung. (📖 2-116)

Wichtige Einstellungen vor der ersten Inbetriebnahme:

1. Sichern Sie die bisherigen Einstellung in einem Parametersatz (z. B. Parametersatz 4).



Stop!

Bei interner Spannungsversorgung der Klemmen (C0005 = xx1x wird die Klemme X6/63 als Spannungsquelle für externe Potentiometer verwendet. Messen Sie in diesem Fall an den Klemmen $+U_G$, $-U_G$.

2. Messen der Zwischenkreisspannung mit einem Oszilloskop (Kanal 1):
   - Mit entsprechendem Spannungsteiler an den Klemmen +UG, -UG oder
   - geben Sie die Zwischenkreisspannung z. B. auf Klemme X6/62 aus. Stellen Sie dazu C0436 = 5005 (MCTRL-DCVOLT) ein. 1 V an Klemme X6/62 entsprechen 100 V an +UG, -UG.
3. Messen der Drehzahl mit einem Oszilloskop (Kanal 2):
   - Geben Sie die Drehzahl z. B. auf Klemme X6/62 aus (Standardeinstellung). Stellen Sie dazu C0431 = 5001 (MCTRL-NACT) ein. 10 V an Klemme X6/62 entsprechen N_{max} (C0011).

4. Vorgeben der Ansprechschwelle für die Netzausfallerkennung in C0472/20. Die Vorgabe ist abhängig von der Einstellung in C0173.
   – Stellen Sie die Ansprechschwelle ca. 50 V oberhalb der Abschaltschwelle LU ein (Beispiel für C0173 = 0,1; C0472/20 = 33,5 % entspricht 335 V).

9300 vector	UG-Schaltschwellen						
EVF9321 ... EVF9333	Netzspannungsbereich		C0173	Abschalt-schwelle LU	Einschalt-schwelle LU	Abschalt-schwelle OU	Einschalt-schwelle OU
	< 400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	0	285 V	430 V	770 V	755 V
	400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	1 *	285 V	430 V	770 V	755 V
	460 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	2	328 V	473 V	770 V	755 V
	480 V	Betrieb ohne Bremschopper	3	342 V	487 V	770 V	755 V
	480 V	Betrieb mit Bremschopper	4	342 V	487 V	800 V	785 V

9300 vector	UG-Schaltschwellen						
EVF9335 ... EVF9383	Netzspannungsbereich		C0173	Abschalt-schwelle LU	Einschalt-schwelle LU	Abschalt-schwelle OU	Einschalt-schwelle OU
EVF93xx-ExV210 EVF93xx-ExV240 EVF93xx-ExV270 EVF93xx-ExV300	<400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	0	285 V	430 V	770 V	755 V
	400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	1 *	285 V	430 V	770 V	755 V
	460 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	2	328 V	473 V	770 V	755 V
	480 V	Betrieb ohne Bremstransistor	3	342 V	487 V	770 V	755 V
	480 V	Betrieb mit Bremstransistor	4	342 V	487 V	800 V	785 V
	500 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	5	342 V	487 V	900 V	885 V
EVF93xx-Ex EVF93xx-ExV060 EVF93xx-ExV110	400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	nur Anzeige	285 V	430 V	700 V	685 V

* Lenze-Einstellung



Stop!

Dieser Sollwert muß unterhalb der Ansprechschwelle einer evtl. angeschlossenen Bremseinheit liegen. Spricht eine angeschlossene Bremseinheit an, wird der Antrieb mit max. möglichem Drehmoment (I_{max}) abgebremst. Das gewünschte Betriebsverhalten geht verloren.

5. Einstellen des Sollwerts, auf den die Zwischenkreisspannung geregelt werden soll:
   – Stellen Sie den Sollwert auf ca. 700 V ein (C0472/18 = 70 %).

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme sollte mit Motoren ohne Last erfolgen.

1. Mit einer LOW-HIGH-Flanke an X5/E5 wird der Antrieb gestartet.
2. Einstellen der Hochlaufzeit T_{ir}:
   – Stellen Sie den Drehzahlsollwert auf 100 %, betreiben Sie den Antriebsregler mit max. Drehzahl.
   – Sperren Sie den Antriebsregler über Klemme X5/28 (Sie können auch jede andere Quelle der Reglersperre, CINH benutzen), und messen Sie die Ablaufzeit bis zum Stillstand.
   – Stellen Sie ca. 1/10 der Ablaufzeit in C0982 ein.
3. Einstellen der Retrigger-Zeit

- Bei Netzausfallerkennung über Erfassung des Pegels der Zwischenkreisspannung:
  – Stellen Sie in C0983 die unter Punkt 2. gemessene Ablaufzeit ein.
- Bei Netzausfallerkennung über ein externes System (z. B. Versorgungsmodul 934X):
  – Stellen Sie in C0983 die Zeit ein, in der der Antrieb bei kurzzeitiger Netzwiederkehr weiterhin geführt gebremst werden soll.

4. Schalten Sie die Versorgungsspannung (Netz oder Zwischenkreis) ab
   – Auf dem Oszilloskop sollte folgender Verlauf abgebildet sein:




Abb. 2-97 Schematische Darstellung bei aktivierter Netzausfallregelung (idealer Verlauf)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle Bremseinheit
③ Abschaltschwelle LU
④ Ansprechschwelle CMP2-OUT
t1 Netzausfall
t2 Drehzahl 0 erreicht

Feineinstellung

Wiederholen Sie dazu die folgenden Punkte mehrfach.

1. Versuchen Sie eine möglichst geringe Enddrehzahl zu erreichen, bevor der Antriebsregler die Unterspannungsschwelle LU erreicht:
   – Erhöhen Sie die Proportionalverstärkung V_p (C0980).
   – Verringern Sie die Nachstellzeit T_n (C0981).
2. Versuchen Sie ein Ansprechen der Bremseinheit bzw. der Überspannungsschwelle OU zu verhindern:
   – Verlängern Sie die Nachstellzeit T_n (C0981) bis der Verlauf in Abb. 2-97 nahezu erreicht wird.
   – Setzen Sie evtl. zusätzlich den Sollwert der Zwischenkreisspannung am Eingang MFAIL-DC-SET herab (im Beispiel C0472/19).
3. Ein Verlängern der Ablaufzeit bzw. Verringern des Bremsmoments (siehe Abb. 2-98) ist nur bedingt möglich:
   – Eine Erhöhung der Hochlaufzeit T_{ir} (C0982) verringert das Anfangs -Bremsmoment und verlängert gleichzeitig die Ablaufzeit.
   – Eine Verlängerung der Nachstellzeit T_n (C0981) verringert das Bremsmoment und verlängert gleichzeitig die Ablaufzeit. Wenn C0981 zu große Nachstellzeiten enthält läuft der Antriebsregler in die LU-Schwelle bevor Drehzahl null erreicht wird. Damit ist der Antrieb nicht mehr geführt.
4. Stellen Sie evtl. benötigte Signalverbindungen zu den Ausgängen des Antriebsregler (Klemmen X6) wieder her.

Tip!

Speichern Sie alle Einstellungen mit C0003 in einem Parametersatz, wenn diese nach Netzausschalten erhalten bleiben sollen.




Abb. 2-98 Schematische Darstellung mit unterschiedlichen Bremsmomenten

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle Bremseinheit
③ Abschaltschwelle LU
④ Ansprechschwelle CMP2-OUT
t = t1 Netzausfall
t = t2 Drehzahl 0 mit höherem Bremsmoment (kurze Nachstellzeit)
t = t3 Antrieb läuft mit geringerem Bremsmoment (höhere Nachstellzeit) in die LU-Abschaltschwelle, ohne Drehzahl 0 zu erreichen
t > t3 Antrieb ist nicht mehr geführt (wird an der Reibung gebremst)

2.4.41.3 Wiederanlaufschutz

Der integrierte Wiederanlaufschutz soll ein Wiederanlaufen im unteren Drehzahlbereich verhindern, wenn die Versorgungsspannung nur kurz unterbrochen war (Netzwiederkehr bevor der Antrieb steht).

- Stellen Sie den Wiederanlaufschutz her. (📖 2-118, Pkt. 6.)
- Tragen Sie in C0472/18 die Schwelle in [%] von N_{max} (C0011) ein, ab der nach Netzwiederkehr kein automatischer Anlauf erfolgen soll.
  - Drehzahl bei Netzwiederkehr < Schwelle in C0472/18: Antrieb wird weiter geführt gebremst. Diese Funktion kann nur durch MFAIL-RESET = HIGH beendet werden.
  - Drehzahl bei Netzwiederkehr > Schwelle in C0472/18 Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- Die Funktion wird inaktiv geschaltet mit:
  - C0472/18 = 0 % oder
  - C0975 = 1000 (FIXED0% auf MFAIL-THRESHLD)
- Ein Rücksetzen erfolgt mit MFAIL-RESET = HIGH:
  - Rücksetzen ist nach jedem Netzschalten erforderlich
  - Rücksetzen wird durch MFAIL-STATUS = HIGH angezeigt, wenn MFAIL-FAULT = LOW ist.

2.4.41.4 Rücksetzen der Netzausfallregelung

- Die Netzausfallregelung wird mit MFAIL-RESET = HIGH zurückgesetzt (im Beispiel mit Klemme X5/E5).
- Der Rücksetzimpuls ist immer notwendig wenn:
  - Der Wiederanlaufschutz aktiv ist.
  - Der Wiederanlaufschutz benutzt wird und die Versorgung (Netz- oder DC-Einspeisung) eingeschaltet wurde.

2.4.41.5 Dynamische Anpassung der Regelparameter

In besonderen Fällen kann eine dynamische Veränderung der Proprotionalverstärkung sinnvoll sein. Dazu sind am Funktionsblock MFAIL zwei Eingänge (MFAIL-CONST und MFAIL-ADAPT) vorhanden. Die resultierende Proprotionalverstärkung ergibt sich aus:

$$V_p = C0980 \cdot \frac{\text{MFAIL-CONST} - |\text{MFAIL-ADAPT}|}{100\ \%}$$

2.4.41.6 Schnelle Netzwiederkehr (KU)

Die schnelle Netzwiederkehr führt zum Wiederanlauf des Antriebsreglers sofern der Wiederanlaufschutz nicht aktiv ist. Der Antrieb läuft dann auf seinen Sollwert. Ist dieses nicht gewünscht, so kann der Wiederanlauf über die Retrigger-Zeit C0983 verzögert bzw. in Verbindung mit dem Wiederanlaufschutz verhindert werden.

Eine schnelle Netzwiederkehr tritt auf:

- Systembedingt wird durch die Netzausfallerkennung über den Pegel der Zwischenkreisspannung die Netzwiederkehr gemeldet. (📖 2-116)
- Durch ”Kurzunterbrechung” (KU) des EVU (z. B. bei Gewitter).
- Durch fehlerhafte Komponenten in den Zuleitungen (z. B. Schleifringe)

Stellen Sie dann die Retrigger-Zeit C0983 > die gemessene Ablaufzeit im Bremsbetrieb.

2.4.41.7 Applikationsbeispiel

Antriebsverband mit Leitfrequenzkopplung



Stop!

In Antriebsverbänden, die über Leitfrequenz gekoppelt sind (ein Leitantrieb und ein oder mehrere Folgeantriebe):

- Dürfen Sie nur für den Leitantrieb die Netzausfallerkennung und -regelung aktivieren.
  - Dem entsprechend müssen Sie die Netzausfallregelung in den Signalfluß eingefügen.
- Alle Antriebsregler müssen über die Klemmen +UG, -UG im Zwischenkreis-Verbund (DC-Verbund) betrieben werden. Beachten Sie dabei die Angaben im Kap. Auslegung.

2.4.42 Motorphasenausfallerkennung (MLP)

Zweck

Überwachung der Motorphasen.




Abb. 2-99 Motorphasenausfallerkennung (MLP1)

Code	LCD	Einstellmöglichkeiten					Wichtig
		Lenze	Auswahl				
C0597	MONIT LP1	3	0 2 3	Trip Warning Off			**Konf. LP1** Konfiguration Überwachung Motorphasenausfall
C0599	LIMIT LP 1	5.0	1.0		{0.1}	10.0	**Stromgrenze LP1** Stromgrenze für Motorphasenausfallüberwachung

Funktion

Detaillierte Beschreibungen zu den Überwachungen / Fehlermeldungen finden Sie im Kapitel ”Fehlersuche und Störungsbeseitigung” im Systemhandbuch.

Der Funktionsblock MLP1 muß in die Abarbeitungstabelle eingefügt werden, wenn die Motorphasenausfallerkennung genutzt werden soll.

2.4.43 Überwachungen (MONIT)

Zweck

Ausgabe digitaler Monitorsignale von den Überwachungsfunktionen.




Abb. 2-100 Überwachungen (MONIT)

Funktion

Die MONIT-Ausgänge schalten auf HIGH-Pegel, wenn eine der Überwachungsfunktionen anspricht.

Die digitalen Monitorsignale schalten dynamisch, d. h.

- abhängig vom Zustand der Überwachungsfunktion, jedoch
- unabhängig von der gewählten Störungsreaktion.

Beispiel

MONIT-LP1 (Überwachung Motorphasen) schaltet, wenn eine Leitungsunterbrechung in einer Phase des Motoranschlusses erkannt wird, obwohl die Störungsreaktion von LP1 auf "Aus" (C0597 = 3) geschaltet ist.

Tip!

- Die MONIT-Ausgänge können erst bei entsprechender Signalaufbereitung dazu benutzt werden, um die Störungsursache nachträglich herauszufinden (z. B. speichern des Signals durch Verwendung des Funktionsblocks FLIP).
- Detaillierte Beschreibungen zu den Überwachungen / Fehlermeldungen finden Sie im Kap. "Fehlersuche und Störungsbeseitigung.

2.4.44 Motorpotentiometer (MPOT)

Dieser FB dient als alternative Sollwertquelle, die über zwei Eingänge gesteuert wird.




Abb. 2-101 Motorpotentiometer (MPOT1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
MPOT1-UP	d	C0269/1	bin	C0267/1	2	1000	-
MPOT1-INACT	d	C0269/3	bin	C0268	2	1000	-
MPOT1-DOWN	d	C0269/2	bin	C0267/2	2	1000	-
MPOT1-OUT	a	-	-	-	-		-

Funktionsumfang

- Steuerung des Motorpotentiometers
- Inaktivierung des Motorpotentiometers
- Initialisierung des Motorpotentiometers

2.4.44.1 Steuerung des Motorpotentiometers

- MPOT1-UP = HIGH
  – Das Motorpotentiometer läuft zu seinem oberen Grenzwert.
- MPOT1-DOWN = HIGH
  – Das Motorpotentiometer läuft zu seinem unteren Grenzwert.
- MPOT1-UP = LOW und MPOT1-DOWN = LOW oder
  MPOT1-UP = HIGH und MPOT1-DOWN = HIGH:
  – Das Motorpotentiometer ändert das Ausgangssignal nicht.




Abb. 2-102 Steuersignale des Motorpotentiometer

2.4.44.2 Inaktivierung des Motorpotentiometers

Mit dem Eingang MPOT1-INACT können Sie die Funktion des Motorpotentiometers inaktivieren.

- Mit MPOT1-INACT = HIGH wird die Funktion des Motorpotentiometers inaktiviert.
- Der Eingang MPOT1-INACT hat Priorität gegenüber den Eingängen MPOT1-UP und MPOT1-DOWN.
- Bei der Inaktivierung folgt das Ausgangssignal an MPOT1-OUT der unter C0264 eingestellten Funktion. Unter C0264 können Sie folgende Funktionen einstellen:

C0264	Bedeutung
0	Keine weitere Aktion; der Ausgang MPOT1-OUT behält seinen Wert bei
1	Das Motorpotentiometer läuft mit der entsprechenden Ti-Zeit auf 0 % zurück
2	Das Motorpotentiometer läuft mit der entsprechenden Ablaufzeit auf den unteren Grenzwert (C0261)
3	Das Motorpotentiometer wechselt sofort seinen Ausgang auf 0 % **(Wichtig für NOT-AUS-Funktion)**
4	Das Motorpotentiometer wechselt sofort seinen Ausgang auf auf den unteren Grenzwert (C0261)
5	Das Motorpotentiometer läuft mit der entsprechenden Ti-Zeit auf den oberen Grenzwert (C0260)

Wird die Inaktivierung des Motorpotentiometers mit MPOT1-INACT = LOW aufgehoben, so ist die dann ablaufende Funktion abhängig von

- dem aktuellen Ausgangssignal,
- den eingestellten Grenzwerten (C0261: UntereGrenze, C0260: Obere Grenze),
- den Steuersignalen MPOT1-UP und MPOT1-DOWN.

Befindet sich der Ausgangswert außerhalb der eingestellten Grenzwerte, läuft das Ausgangssignal mit der entsprechenden T_i-Zeit (C0262: Hochlaufzeit T_{ir}, C0263: Ablaufzeit T_{if}) zur nächsten Grenze. Diese Funktion ist unabhängig von den Steuereingängen MPOT1-UP und MPOT1-DOWN

Befindet sich der Ausgangswert innerhalb der eingestellten Grenzen, folgt das Ausgangssignal der gewählten Steuerfunktion MPOT1-UP, MPOT1-DOWN oder keine Aktion.





Abb. 2-103 Inaktivierung des Motorpotis über den Eingang MPOT1-INACT



2.4.44.3 Initialisierung des Motorpotentiometers

Für das Netzeinschalten können Sie mit C0265 verschiedene Initialisierungsfunktionen aktivieren.

- C0265 = 0
  - Beim Netzausschalten oder Netzausfall wird der aktuelle Ausgangswert gespeichert. Beim Netzeinschalten startet das Motorpotentiometer mit diesem Wert.
- C0265 = 1
  - Beim Netzeinschalten startet das Motorpotentiometer beim unteren Grenzwert (C0261).
- C0265 = 2
  - Beim Netzeinschalten startet das Motorpotentiometer bei 0 %.

Ist die Initialisierung abgeschlossen, folgt das Motorpotentiometer der anliegenden Steuerfunktion.

2.4.45 Sperrfrequenzen (NLIM)

Dieser FB sperrt Signale in max. drei definierbaren Drehzahlbereichen. Das Ausgangssignal überspringt die definierten Sperrbereiche. Verwenden Sie das Ausgangssignal als Drehzahlsollwert, dann werden die Sperrbereiche vom Motor nur durchlaufen.




Abb. 2-104 Sperrfrequenzen (NLIM1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NLIM1-IN	a	C0511	dec [%]	C0510	1	1000	-
NLIM1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion

Ein Drehzahl-Sperrbereich wird durch Eingeben einer unteren und einer oberen Drehzahlgrenze aktiviert.

Das Ausgangssignal verbleibt an der unteren Grenze des gesperrten Bereichs bis das Eingangssignal den gesperrten Drehzahlbereich unter- oder überschritten hat.

Codestelle	Auswahl	Funktion	
C0038/1	0 {1 rpm} 36000 0 = Funktion nicht aktiv	Drehzahl-Sperrbereich 1	definiert die untere Grenze
C0038/2			definiert die obere Grenze
C0038/3		Drehzahl-Sperrbereich 2	definiert die untere Grenze
C0038/4			definiert die obere Grenze
C0038/5		Drehzahl-Sperrbereich 3	definiert die untere Grenze
C0038/6			definiert die obere Grenze




Abb. 2-105 Darstellung der oberen und unteren Grenzen der jeweiligen Drehzahl-Sperrbereiche

① Drehzahl-Sperrbereich 1

② Drehzahl-Sperrbereich 2

2.4.46 Logisches NICHT (NOT)

Diese FB ermöglichen das logische Invertieren von digitalen Signalen. Sie Können die FB zur Steuerung von Funktionen oder zur Bildung von Statusinformationen verwenden.




Abb. 2-106 Logisches NICHT (NOT1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NOT1-IN	d	C0841	bin	C0840	2	1000	-
NOT1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-107 Logisches NICHT (NOT2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NOT2-IN	d	C0843	bin	C0842	2	1000	-
NOT2-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-108 Logisches NICHT (NOT3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NOT3-IN	d	C0845	bin	C0844	2	1000	-
NOT3-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-109 Logisches NICHT (NOT4)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NOT4-IN	d	C0847	bin	C0846	2	1000	-
NOT4-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-110 Logisches NICHT (NOT5)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NOT5-IN	d	C0849	bin	C0848	2	1000	-
NOT5-OUT	d	-	-	-	-	-	-

Funktion

NOTx-IN1	NOTx-OUT
0	1
1	0

0 = LOW

1 = HIGH

Bei einer Schützsteuerung entspricht die Funktion einer Umsetzung von einem Schließer auf einen Öffner.




Abb. 2-111 Funktion von NOT als Umsetzung von einem Schließer auf einen Öffner

2.4.47 Drehzahl-Vorverarbeitung (NSET)

Dieser FB enthält eine Reihe von Funktionen, um einen Drehzahlsollwert zu erzeugen. Sowohl analoge als auch digitale Eingangssignale werden verarbeitet.





Abb. 2-112 Drehzahlsollwert-Vorverarbeitung (NSET)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
NSET-N	a	C0046	dec [%]	C0780	1	50	Vorgesehen für Hauptsollwert; andere Signale zulässig
NSET-NADD	a	C0047	dec [%]	C0782	1	5650	Vorgesehen für Zusatzsollwert; andere Signale zulässig
NSET-JOG*1	d	C0799/4	bin	C0787/1	2	53	Auswahl und Steuerung von ablösenden "Fest-Sollwerten" für den Hauptsollwert
NSET-JOG*2	d	C0799/5	bin	C0787/2	2	1000	
NSET-JOG*4	d	C0799/6	bin	C0787/3	2	1000	
NSET-JOG*8	d	C0799/7	bin	C0787/4	2	1000	
NSET-TI*1	d	C0799/8	bin	C0788/1	2	1000	Auswahl und Steuerung von alternativen "Fest-Sollwerten" für den Hauptsollwert
NSET-TI*2	d	C0799/9	bin	C0788/2	2	1000	
NSET-TI*4	d	C0799/10	bin	C0788/3	2	1000	
NSET-TI*8	d	C0799/11	bin	C0788/4	2	1000	
NSET-N-INV	d	C0799/1	bin	C0781	2	10251	Steuerung der Signalinvertierung für den Hauptsollwert
NSET-NADD-INV	d	C0799/2	bin	C0783	2	1000	Steuerung der Signalinvertierung für den Zusatzsollwert
NSET-RFG-0	d	C0799/12	bin	C0789	2	1000	Führen des Hauptsollwert-Integrators über die aktuellen T_i-Zeiten auf 0
NSET-RFG-STOP	d	C0799/13	bin	C0790	2	1000	Halten (Einfrieren) des Hauptsollwert-Integrators auf seinem aktuellen Wert
NSET-CINH-VAL	a	C0798/1	dec [%]	C0784	1	5001	Hier wird das Signal angelegt, das der Hauptsollwert-Integrator bei gesetzter Reglersperre übernehmen soll
NSET-SET	a	C0798/2	dec [%]	C0785	1	5000	Hier wird das Signal angelegt, das der Hauptsollwert-Integrator bei gesetztem NSET-LOAD-Eingang übernehmen soll
NSET-LOAD	d	C0799/3	bin	C0786	2	5001	Steuerung der beiden Hochlaufgeber in besonderen Situationen, z.B. QSP
NSET-OUT	a	-	-	-	-	-	Begrenzung auf ±199,99 %
NSET-RFG-I=0	d	-	-	-	-	-	-
NSET-RFG-I	a	-	-	-	-	-	-
NSET-C10-C11	a	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

- Hauptsollwertpfad
- JOG-Sollwerte
- Sollwert-Invertierung
- Hochlaufgeber für den Hauptsollwert
- Beschleunigungsfunktionen
- S-Rampe
- Arithmetische Verknüpfung
- Zusatzsollwert



2.4.47.1 Hauptsollwertpfad

- Das Signal am Eingang NSET-N wird zunächst über die Funktion JOG-Auswahl geführt.
- Die JOG-Funktion wirkt ablösend für den Sollwerteingang NSET-N. D. h., ein ausgewählter JOG-Wert schaltet den Eingang inaktiv. Stattdessen arbeitet die nachfolgende Signalaufbereitung mit dem JOG-Wert.
- Die Signale im Hauptsollwertpfad sind auf den Wertebereich ±199,99 % begrenzt.

2.4.47.2 JOG-Sollwerte

Die JOG-Sollwerte können Sie über C0039/1 ... C0039/15 parametrieren.

- JOG-Werte sind feste Werte, die über C0039/1 ... C0039/15 definiert sind.
- JOG-Werte können Sie über die Eingänge NSET-JOG*x aktivieren.
- Die vier Eingänge NSET-JOG*x sind binär codiert, so daß 15 JOG-Werte abrufbar sind.
- Die Dekordierung für die Freigabe der JOG-Werte erfolgt nach folgendem Schema:

Ausgangssignal	1. Eingang NSET-JOG*1	2. Eingang NSET-JOG*2	3. Eingang NSET-JOG*4	4. Eingang NSET-JOG*8
NSET-N	0	0	0	0
JOG 1	1	0	0	0
JOG 2	0	1	0	0
JOG 3	1	1	0	0
JOG 4	0	0	1	0
JOG 5	1	0	1	0
JOG 6	0	1	1	0
JOG 7	1	1	1	0
JOG 8	0	0	0	1
JOG 9	1	0	0	1
JOG 10	0	1	0	1
JOG 11	1	1	0	1
JOG 12	0	0	1	1
JOG 13	1	0	1	1
JOG 14	0	1	1	1
JOG 15	1	1	1	1

0 = LOW

1 = HIGH

- Sind alle Eingänge mit 0 belegt, ist der Eingang NSET-N aktiv.
- Die Zahl der Eingänge, die Sie belegen müssen, ist abhängig von der Anzahl der benötigten JOG-Sollwerte. Höchstens 4 Eingänge und damit 15 Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Die Zuweisung einer digitalen Signalquelle erfolgt über C0787 und dem jeweiligen Subcode.

Anzahl der benötigten JOG-Sollwerte	Anzahl der zu belegenden Eingänge
1	mindestens 1
1 ... 3	mindestens 2
4 ... 7	mindestens 3
8 ... 15	4

2.4.47.3 Sollwert-Invertierung

Das Ausgangssignal der JOG-Funktion wird über einen Inverter geführt.

Das Vorzeichen des Sollwertes kehrt sich um, wenn der Eingang NSET-N-INV = HIGH ist.

2.4.47.4 Hochlaufgeber für den Hauptsollwert

Der Sollwert wird anschließend über einen Hochlaufgeber mit linearer Charakteristik geführt. Hierdurch können Sollwertsprünge am Eingang in eine Rampe überführt werden.





Abb. 2-113 Hoch- und Ablaufzeiten des Hochlaufgebers

- Die Rampen sind für Hoch- und Ablauf getrennt einstellbar.
  - Über die Eingänge NSET-TI*x 16 können unterschiedliche Hoch- und Ablaufzeiten aktiv geschaltet werden (Tabelle und Funktion siehe JOG-Sollwerte, wobei die Dekodierung entsprechend dem Signalbild erfolgt).
  - Die T_i-Zeiten können immer nur paarweise aktiviert werden.
- Bei gesetzter Reglersperre (CINH) übernimmt der Hochlaufgeber den Wert, der am Eingang NSET-CINH-VAL angelegt wurde und gibt diesen an die nachgeschaltete Funktion weiter. Diese Funktion besitzt die Priorität vor allen anderen Funktionen.
- NSET-RFG-STOP = HIGH
  - Der Hochlaufgeber wird angehalten. Änderungen am Eingang des Hochlaufgebers wirken sich nicht auf den Ausgang aus.
- NSET-RFG-0 = HIGH
  - Der Hochlaufgeber läuft an seiner Ablauframpe auf 0.
- Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Hochlaufgeber vorab mit einem Wert zu laden. Dazu muß der Eingang NSET-LOAD = HIGH gesetzt sein. Solange dieser Eingang gesetzt ist, wird der Wert am Eingang NSET-SET in den Hochlaufgeber übernommen und am Ausgang ausgegeben.



Prioritäten:

CINH	NSET-LOAD	NSET-RFG-0	NSET-RFG-STOP	Funktion
0	0	0	0	RFG folgt dem Eingangswert über die eingestellten Rampen
0	0	0	1	Der Wert am Ausgang von RFG wird eingefroren
0	0	1	0	RFG läuft über die eingestellte Ablaufzeit auf 0
0	0	1	1	
0	1	0	0	RFG übernimmt den am Eingang NSET-SET anliegenden Wert und gibt diesen an seinem Ausgang aus
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	RFG übernimmt den am Eingang NSET-CINH-VAL anliegenden Wert und gibt diesen an seinem Ausgang aus
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

0 = LOW

1 = HIGH

2.4.47.5 Beschleunigungsfunktionen

Für den linearen Hochlaufgeber sind über C0104 folgende Beschleunigungsfunktionen wählbar:

Codestelle	Funktion	Anwendung
C0104 = 0	Der Antrieb startet und stoppt mit konstanter Beschleunigung. Die tatsächliche Dauer der Beschleunigungsphase ist proportional dem anliegenden Sollwert und der aktivierten T_i-Zeit. Es muß gelten: $t_{acc} = T_i \cdot \frac{n_{soll}}{n_{max}}$	
C0104 = 1	Der Antrieb startet und stoppt in der aktivierten T_i-Zeit. Der anliegende Sollwert hat keinen Einfluß auf die Dauer der Beschleunigung. Es muß gelten: $t_{acc} = T_i$	Bei der Beschleunigung mit einer festen Zeit wird z. B. ein Antriebsverbund zeitsynchron beschleunigt und stillgesetzt. Die einzelnen Antriebe können unterschiedliche Drehzahlwerte haben.
C0104 = 2	Der Antrieb startet und stoppt mit einer vorgegebenen Anzahl von Umdrehungen bzw. über einen vorgegebenen Weg. Die tatsächliche Dauer der Beschleunigungsphase ergibt sich aus dem anliegenden Sollwert und der aktivierten T_i-Zeit. Es muß gelten: $t_{acc} = T_i \cdot \frac{n_{max}}{n_{soll}}$	Bei der Beschleunigung über einen bestimmten Weg wird beim Stillsetzen des Antriebs der über die T_i-Zeit vorgegebene Weg zurückgelegt (z. B. zur markengesteuerten Positionierung des Antriebs). Die Drehzahl nimmt dabei keinen Eifluß.

Das Starten und Stoppen mit vorgegebener Zeit oder vorgegebenem Weg kann nur mit dem Steuersignal an NSET-RFG-0 **und** nach Reglerfreigabe erfolgen.

2.4.47.6 S-Rampe

Dem linearen Hochlaufgeber ist ein PT1-Glied nachgeschaltet. Diese Anordnung realisiert eine S-Rampe für einen nahezu ruckfreien Hoch- und Ablauf.

- Das PT1-Glied wird über C0134 zu- bzw. abgeschaltet.
- Die Zeitkonstante wird über C0182 eingestellt werden.

2.4.47.7 Arithmetische Verknüpfung

Der Ausgangswert wird auf eine Arithmetik-Funktion geführt, die den Hauptsollwert und den Zusatzsollwert miteinander verknüpft. Die arithmetische Verknüpfung wird über C0190 ausgewählt (siehe nachstehende Tabelle).

C0190	Funktion	Beispiel
0	Ausgang = X (Y wird nicht verarbeitet)	-
1	Ausgang = X + Y	100 % = 50 % + 50 %
2	Ausgang = X - Y	50 % = 100 % - 50%
3	Ausgang = X * Y	100 % = 100 % * 100%
4	Ausgang = X/|Y|	1 % = 100 % / 100%
5	Ausgang = X/(100% - Y)	200 % = 100 % / (100 % - 50 %)

2.4.47.8 Zusatzsollwert

- Über den Eingang NSET-NADD können Sie einen Zusatzsollwert (z. B. ein Korrektursignal) mit dem Hauptsollwert verknüpfen.
- Mit NSET-NADD-INV = HIGH können Sie das Signal an NSET-ADD invertieren, bevor dieses auf den Hochlaufgeber wirkt. Der Hochlaufgeber besitzt eine lineare Charakteristik mit einer Hochlaufzeit T_{ir} (C0220) und einer Ablaufzeit T_{if} (C0221).
- Mit NSET-LOAD = HIGH oder mit Setzen der Reglersperre wird der Hochlaufgeber auf 0 gesetzt und dort gehalten, ohne Berücksichtigung der T_i-Zeiten.

2.4.48 Logisches ODER (OR)

Diese FB ermöglichen die logische ODER-Verknüpfung von digitalen Signalen. Sie können die FB zur Steuerung von Funktionen oder zur Bildung von Statusinformationen verwenden.




Abb. 2-114 Logisches ODER (OR1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
OR1-IN1	d	C0831/1	bin	C0830/1	2	1000	-
OR1-IN2	d	C0831/2	bin	C0830/2	2	1000	-
OR1-IN3	d	C0831/3	bin	C0830/3	2	1000	-
OR1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-115 Logisches ODER (OR2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
OR2-IN1	d	C0833/1	bin	C0832/1	2	1000	-
OR2-IN2	d	C0833/2	bin	C0832/2	2	1000	-
OR2-IN	d	C0833/3	bin	C0832/3	2	1000	-
OR2-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-116 Logisches ODER (OR3)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
OR3-IN1	d	C0835/1	bin	C0834/1	2	1000	-
OR3-IN2	d	C0835/2	bin	C0834/2	2	1000	-
OR3-IN3	d	C0835/3	bin	C0834/3	2	1000	-
OR3-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-117 Logisches ODER (OR4)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
OR4-IN1	d	C0837/1	bin	C0826/1	2	1000	-
OR4-IN2	d	C0837/2	bin	C0826/2	2	1000	-
OR4-IN3	d	C0837/3	bin	C0826/3	2	1000	-
OR4-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-118 Logisches ODER (OR5)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
OR5-IN1	d	C0839/1	bin	C0828/1	2	1000	-
OR5-IN2	d	C0839/2	bin	C0828/2	2	1000	-
OR5-IN3	d	C0839/3	bin	C0828/3	2	1000	-
OR5-OUT	d	-	-	-	-	-	-

Funktion

ORx-IN1	ORx-IN2	ORx-IN3	ORx-OUT
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	0	1
0	0	1	1
1	0	1	1
0	1	1	1
1	1	1	1

0 = LOW

1 = HIGH

Bei einer Schützsteuerung entspricht die Funktion einer Parallelschaltung von Schließern.




Abb. 2-119 Funktion der ODER-Verknüpfung als Parallelschaltung von Schließern

Tip!

Werden nur 2 der Eingänge benötigt, verwenden Sie die Eingänge ORx-IN1 und ORx-IN2. Den Eingang ORx-IN3 belegen Sie mit der Signalquelle FIXED0.

2.4.49 Oszilloskop-Funktion (OSZ)

Dieser FB erfaßt beliebige analoge Meßgrößen (z. B. Drehzahlsollwet, Drehzahlistwert, Drehmoment u. s. w.), um Sie bei der Inbetriebnahme von Antriebsreglern zu unterstützen und Ihnen die Fehlersuche zu erleichtern.

Die grafische Darstellung der Meßsignale erfolgt mit **Global Drive Control (GDC)**.




Abb. 2-120 Oszilloskop-Funktion (OSZ)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
OSZ-KANAL1	a	-	-	C0732/1	1	-	-
OSZ-KANAL2	a	-	-	C0732/2	1	-	-
OSZ-KANAL3	a	-	-	C0732/3	1	-	-
OSZ-KANAL4	a	-	-	C0732/4	1	-	-
OSZ-DIG-TRIGGER	d	-	-	C0733/1	2	-	-

Funktionsumfang

Der FB hat drei Funktionseinheiten:

- Triggerkontrolle
  - Überwachen der digitalen Triggerquelle auf ein gültiges Triggerereignis
- Meßsignal-Verarbeitung
  - Verknüpfen der Meßeingänge
  - Berechnen der Zeitbasis
  - Überwachen der analogen Triggerquelle auf ein gültiges Triggerereignis.
- Meßwertspeicher
  - Skalieren des Ringspeichers
  - Ablegen der Meßdaten im Ringspeicher
  - Speichern von Meßpunkten zur Bildrekonstruktion

Tip!

Eine umfassende Beschreibung finden Sie im Anwenderhandbuch “Oszilloskop-Funktion”.

2.4.50 Prozeßregler (PCTRL)

Diese FB können für die Regelung antriebsnaher Zustandsgrößen (Druckregler, Füllstandsregler, Tänzerlageregler u. s. w.) verwendet werden.

Soll- und Istwert werden dem Prozeßregler über die entsprechenden Eingänge zugeführt und entsprechend dem gewählten Regelalgorithmus (PID-, PI- oder P-Algorithmus) weiterverarbeitet.

- Beim FB PCTRL1 können Sie die Verstärkung adaptieren.
- Der FB PCTRL2 ist optimal für Regelkreise, die online ein- und ausgeblendet werden müssen.




Abb. 2-121 Prozeßregler (PCTRL1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
PCTRL1-SET	a	C0808/1	dec [%]	C0800	1	1000	Eingang für Prozeß-Sollwert. Möglicher Wertebereich: ±200 %. Über den Hochlaufgeber können Sprungsignale in ihrem zeitlichen Verlauf verzögert werden (C0332 für die Hochlaufzeit; C0333 für die Ablaufzeit).
PCTRL1-ACT	a	C0808/2	dec [%]	C0801	1	1000	Eingang für Istwert; Wertebereich ±200 %
PCTRL1-INFLU	a	C0808/3	dec [%]	C0802	1	1000	Bewerten (Einfluß) des Ausgangssignals; Wertebereich ±200 %
PCTRL1-ADAPT	a	C0808/4	dec [%]	C0803	1	1000	Verändern der Verstärkung V_p; Wertebereich ±200 % (online)
PCTRL1-INACT	d	C0809/1	bin	C0804	2	1000	HIGH = Inaktivieren des Prozeßreglers (online)
PCTRL1-I-OFF	d	C0809/2	bin	C0805	2	1000	HIGH = I-Anteil ausschalten (online) LOW = I-Anteil einschalten (online)
PCTRL1-OUT	a	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-122 Prozeßregler (PCTRL2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
PCTRL2-RFG-SET	a	C1344/1	dec [%]	C1340/1	1	1000	Mit einem beliebigen Startwert wird über einen Rampengenerator der Prozeß-Sollwert an PCTRL2-SET eingeblendet. Über PCTRL-RFG-LOAD wird die Funktion aktiviert.
PCTRL2-RFG-LOAD	d	C1345/1	bin	C1341/1	2	1000	HIGH = Funktion von PCTRL2-RFG-SET ist aktiv
PCTRL2-SET	a	C1344/2	dec [%]	C1340/2	1	1000	Eingang für Prozeß-Sollwert. Möglicher Wertebereich: ±200 %. Über den Hochlaufgeber können Sprungsignale in ihrem zeitlichen Verlauf verzögert werden (C1330 für die Hochlaufzeit; C1331 für die Ablaufzeit).
PCTRL2-ACT	a	C1344/3	dec [%]	C1340/3	1	1000	Eingang für Istwert-; Wertebereich ±200 %
PCTRL2-INFL	a	C1344/4	dec [%]	C1340/4	1	1000	Bewerten (Einfluß) des Ausgangssignals; Wertebereich ±200 %
PCTRL2-I-OFF	d	C1345/2	bin	C1341/2	2	1000	HIGH = I-Anteil ausschalten (online) LOW = I-Anteil einschalten (online)
PCTRL2-INACT	d	C1345/3	bin	C1341/3	2	1000	HIGH = Inaktivieren des Prozeßreglers (online)
PCTRL2-OVERLAY	d	C1345/4	bin	C1341/4	2	1000	HIGH = Einfluß einblenden LOW = Einfluß ausblenden
PCTRL2-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

- Regelcharakteristik
- Hochlaufgeber
- Wertebereich des Ausgangssignals
- Bewerten des Ausgangssignals
- Inaktivieren des Prozeßreglers

2.4.50.1 Regelcharakteristik

In der Werkseinstellung ist der PID-Algorithmus aktiv.

- Der D-Anteil wird deaktiviert über
  - C0224 = 0 für PCTRL1,
  - C1334 = 0 für PCTRL2.
- Der I-Anteil wird über den Eingang PCTRLx-I-OFF online zu- oder abgeschaltet. Dazu wird dem Eingang eine digitale Signalquelle zugeordnet (z. B. eine der frei belegbaren digitalen Eingangsklemmen). Soll der I-Anteil dauerhaft abgeschaltet bleiben, wird dem Eingang die Signalquelle FIXED1 zugeordnet.
  - PCTRLx-I-OFF = HIGH schaltet den I-Anteil aus.
  - PCTRLx-I-OFF = LOW schaltet den I-Anteil ein.
- Die Nachstellzeit T_n wird parametriert über
  - C0223 für PCTRL1,
  - C1333 für PCTRL2.

Verstärkung V_p für PCTRL1

Die Verstärkung V_p können Sie auf unterschiedliche Weise adaptieren. Die Funktionsauswahl für die Vorgabe der Verstärkung V_p wird über C0329 ausgewählt:

- C0329 = 0
  - Die Vorgabe der Verstärkung V_p erfolgt über C0222.
- C0329 = 1
  - Die Vorgabe der Verstärkung V_p erfolgt über den Eingang PCTRL1-ADAPT. Dabei wird der Eingangswert über eine Kennlinie mit linearer Charakteristik geführt. Die Steigung der Kennlinie erfolgt über C0222 (obere Grenze) und C0325 (untere Grenze). Der Wert in C0222 gilt, wenn der Eingangswert = +100 % oder -100 % beträgt. Der Wert in C0325 gilt, wenn der Eingangswert = 0 % beträgt.




Abb. 2-123 Vorgabe der Verstärkung V_p über Eingang PCTRL1-ADAPT

- C0329 = 2
  - Die Vorgabe der Verstärkung V_p wird vom Prozeßsollwert PCTRL1-SET abgeleitet. Der Sollwert wird hinter dem Hochlaufgeber abgenommen und über eine Kennlinie mit 3 Stützstellen berechnet.




Abb. 2-124 Vorgabe der Verstärkung V_p abgeleitet vom Prozeßsollwert PCTRL1-SET

- C0329 = 3
  - Die Vorgabe der Verstärkung V_p wird von der Regelabweichung abgeleitet und über die Kennlinienbildung wie C0329 = 2 geführt.

Verstärkung V_p für PCTRL2

Die Vorgabe der Verstärkung V_p erfolgt über C1332.

2.4.50.2 Hochlaufgeber

Der Sollwert PCTRLx-SET wird über einen Hochlaufgeber mit linearer Charakteristik geführt. Hierdurch lassen sich Sollwertsprünge am Eingang in eine Rampe überführen.





Abb. 2-125 Hoch- und Ablaufzeiten des Hochlaufgebers

	Rampen für Hoch und Ablauf einstellen		**Hochlaufgeber zurücksetzen** (der Hochlaufgeber wird auf 0 gesetzt)
	Hochlaufzeit t_{ir}	**Ablaufzeit t_{if}**	
PCTRL1	C0332	C0333	PCTRL1-INACT = HIGH
PCTRL2	C1330	C1331	PCTRL2-INACT = HIGH



Hochlaufgeber laden (nur PCTRL2)

Ein harmonisches Eingreifen des Prozeßreglers ist möglich, wenn der Sollwert-Hochlaufgeber vorher mit dem Istwert geladen wird.

- PCTRL2-RFG-LOAD = HIGH schaltet die Funktion aktiv.
- Über PCTRL2-RFG-SET wird der Startwert vorgegeben (z. B. der Istwert).

2.4.50.3 Wertebereich des Ausgangssignals

Wirkungsbereich des Prozeßreglers	PCTRL1	PCTRL2	Begrenzung
Bipolar (Werkseinstellung)	C0337 = 0	C1335 = 0	Begrenzt den Ausgangswert auf ±100 %
Unipolar	C0337 = 1	C1335 = 1	Begrenzt den Ausgangswert auf 0 ... +100 %

2.4.50.4 Bewerten des Ausgangssignals

Der Begrenzung folgt eine Bewertungsmöglichkeit des Ausgangssignals.

PCTRL1

Über PCTRL1-INFLU können Sie den Einfluß des Prozeßreglers vorgeben.

- Bei PCTRL1-INFLU = 100 % wird das Ausgangssignal des Reglers unverändert ausgegeben. Der Einfluß verändert sich proportional zum Wert an PCTRL1-INFLU.

PCTRL2

Über einen internen Rampengenerator kann der Prozeßregler langsam ein- und ausgeblendet werden.

- Über PCTRL2-INFL wird Einfluß des Prozeßreglers vorgegeben.
- Mit PCTRL2-OVERLAY = HIGH wird der Einfluß eingeblendet.
- Mit PCTRL2-OVERLAY = LOW wird der Einfluß ausblendet.
- Rampen für Ein- und Ausblenden:
  - C1336 = Hochlaufzeit T_{ir}
  - C1337 = Ablauflaufzeit T_{if}

2.4.50.5 Inaktivieren des Prozeßreglers

- Mit PCTRLx-INACT = HIGH wird der Prozeßregler inaktiviert.
  - PCTRLx-OUT wird auf 0 gesetzt.
  - Der I-Anteil wird auf 0 gesetzt.
  - Der Hochlaufgeber wird auf 0 gesetzt.

2.4.51 Verzögerung (PT1)

Diese FB sind Tiefpaß-Filter. Sie filtern und verzögern analoge Signale.




Abb. 2-126 Verzögerung (PT1-1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
PT1-1-IN	a	C0642	dec [%]	C0641	1	1000	-
PT1-1-OUT	a	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-127 Verzögerung (PT1-2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
PT1-2-IN	a	C0645	dec [%]	C0644	1	1000	-
PT1-2-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion




Abb. 2-128 Verzögerungsverhalten von PT1

- Mit C0640 (PT1-1) bzw. C0643 (PT1-2) wird die Verzögerungszeit T eingestellt.
- Der Proportionalbeiwert ist mit K = 1 fest vorgegeben.

2.4.52 Hochlaufgeber (RFG)

Dieser FB überführt sprungartige Signale in Rampen. Das Ausgangssignal folgt dem Eingangssignal mit begrenzter Steilheit.




Abb. 2-129 Hochlaufgeber (RFG1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
RFG1-IN	a	C0676/1	dec [%]	C0673	1	1000	-
RFG1-SET	a	C0676/2	dec [%]	C0674	1	1000	-
RFG1-LOAD	d	C0677	-	C0675	2	1000	-
RFG1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

- Hochlaufgeber
- Hochlaufgeber laden

2.4.52.1 Hochlaufgeber

Die maximale Änderungsgeschwindigkeit, mit der das Ausgangssignal dem Eingangssignal folgen kann, wird über die Hoch- und Ablaufzeit des Hochlaufgebers parametriert. Sie beziehen sich auf eine Änderung des Ausgangssignals von 0 auf 100 %. Die einzustellenden Zeiten T_{ir} und T_{if} sind wie folgt zu berechnen:




Abb. 2-130 Hoch- und Ablaufzeiten des Hochlaufgebers

Hierbei sind t_{ir} und t_{if} die gewünschten Zeiten für den Wechsel zwischen w1 und w2. Die errechneten Werte können in Sie C0671 (T_{ir}) und C0672 (T_{if}) einstellen.

2.4.52.2 Hochlaufgeber laden

Über die Eingänge RFG1-SET und RFG1-LOAD können Sie den Hochlaufgeber mit definierten Werten initialisieren.

- Solange RFG1-LOAD = HIGH gesetzt ist, wird der Wert an RFG1-SET auf RFG1-OUT geschaltet.
- Wird RFG1-LOAD = LOW gesetzt, läuft der Hochlaufgeber von diesem Wert über die eingestellten T_i-Zeiten zu seinem Eingangswert an RFG1-IN.

2.4.53 Rechts/Links/Quickstop (R/L/Q)

Dieser FB wertet drahtbruchsicher die Vorgabe der Drehrichtung aus. Ist kein Drehrichtungssignal vorhanden wird Quickstop (QSP) ausgelöst.




Abb. 2-131 Rechts/Links/Quickstop (R/L/Q)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
R/L/Q-R	d	C0889/1	bin	C0885	2	51	-
R/L/Q-L	d	C0889/2	bin	C0886	2	52	-
R/L/Q-QSP	d	-	-	-	-	-	-
R/L/Q-R/L	d	-	-	-	-	-	-

Funktion

- Nach dem Netzeinschalten werden die beiden Ausgänge wie folgt initialisiert:

Eingänge		Ausgänge	
R/L/Q-R	R/L/Q-L	R/L/Q-R/L	R/L/Q-QSP
-	-	0	1

0 = LOW

1 = HIGH

- Nach der Initialisierung ergibt sich in Abhängigkeit der Eingangssignale folgende Wahrheitstabelle:

Eingänge		Ausgänge	
R/L/Q-R	R/L/Q-L	R/L/Q-R/L	R/L/Q-QSP
0	0	0/1*	1
1	0	0	0
0	1	1	0
1	1	unverändert	unverändert

0 = LOW

1 = HIGH

* Wenn Sie nach der Auswahl einer Drehrichtung beide Eingänge auf LOW setzen, wird sich der Zustand des Signals an R/L/Q-R/L nicht verändern.

2.4.54 Sample & Hold (S&H)

Dieser FB kann analoge Signale übernehmen und dauerhaft speichern. Der gespeicherte Wert ist auch nach dem Netzschalten verfügbar.




Abb. 2-132 Sample & Hold (S&H1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
S&H1-IN	a	C0572	dec [%]	C0570	1	1000	
S&H1-LOAD	d	C0573	bin	C0571	2	1000	LOW = speichern
S&H1-OUT	a	-	-	-	-	-	

Funktion

- Mit S&H1-LOAD = HIGH wird das Signal am Eingang S&H1-IN auf den Ausgang S&H1-OUT geschaltet.
- Mit S&H1-LOAD = LOW wird der Ausgang S&H1-OUT vom Eingang S&H1-IN abgekoppelt, und S&H1-OUT gibt den zuletzt übernommenen Wert aus.
- Speichern beim Netzschalten:
  - Der zuletzt übernommene Wert wird beim Abschalten der Versorgungsspannung im internen Speicher nichtflüchtig gesichert. Beim Einschalten der Versorgungsspannung wird der gespeicherte Wert in den FB S&H1 zurückgeladen.

2.4.55 Wurzelrechner (SQRT)

Dieser FB berechnet die Wurzel aus dem Betrag des Eingangssignals und addiert anschließend wieder das Vorzeichen. Damit können Sie Zustandsgrößen mit entsprechendem Zusammenhang umrechnen.




Abb. 2-133 Wurzelrechner (SQRT1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
SQRT1-IN	a	C0609	dec [%]	C0608	1	1000	-
SQRT1-OUT	a	-	-	-	-	-	-

Funktion




Abb. 2-134 Verlauf des Ausgangssignals an SQRT1-OUT zum Eingangssignal an SQRT1-IN

Wenn das Eingangssignal an SQRT1-IN = 100 % beträgt, entspricht auch das Ausgangssignal an SQRT1-OUT = 100 %.

2.4.56 Hochlaufgeber S-Rampe (SRFG)

Dieser FB überführt sprungartige Sollwertänderungen in s-förmige Rampen. Damit können Sie den Antrieb praktisch ruckfrei beschleunigen.




Abb. 2-135 Hochlaufgeber S-Rampe (SRFG1)

Signal				Quelle		Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	
SRFG1-IN	a	C1045/1	dec [%]	C1042	1	Eingang
SRFG1-SET	a	C1045/2	dec [%]	C1043	1	Startwert für den Hochlaufgeber, Übernahme bei SRFG1-LOAD = High
SRFG1-LOAD	d	C1046	bin	C0144	2	HIGH = übernimmt den Wert an SRFG1-SET und gibt diesen an SRFG1-OUT aus; SRFG1-DIFF bleibt dabei auf 0 %
SRFG1-OUT	a	-	-	-	-	Ausgang begrenzt auf ±100 %
SRFG1-DIFF	a	-	-	-	-	Ausgang begrenzt auf ±100 %, gibt die Beschleunigung des Hochlaufgebers aus

Funktionsumfang

- Hochlaufgeber
- Hochlaufgeber laden

2.4.56.1 Hochlaufgeber




Abb. 2-136 Signalverlauf des Hochlaufgebers

Der s-förmige Verlauf des Ausgangssignals wird über die max. Beschleunigung (C1040) und die Verschliffzeit (C1041) parametriert.

- Die Eingabe der max. Beschleunigung erfolgt als prozentuale Änderung, die das Ausgangssignal pro Sekunde durchlaufen darf.
- Während der Verschliffzeit (C1041), von Beschleunigung Null bis max. Beschleunigung (oder von max. Beschleunigung bis Beschleunigung Null), wird die Beschleunigung linear verändert.
  - Der Signalverlauf der Beschleunigung (Signal an SRFG1-DIFF) in Abb. 2-136 zeigt das lineare Ansteigen bzw. Abfallen des Signals während der Verschliffzeit (C1041).

Berechnen der max. Beschleunigung




Abb. 2-137 Signalverlauf bei einer ruckfreien Beschleunigung

Die notwendige max. Beschleunigung für den Wechsel zwischen w1 und w2 in der gewünschten Zeit t_{ir} berechnen Sie nach folgender Formel:

$$C1040 = \frac{W1 - W2}{t_{ir} - C1041}$$

2.4.56.2 Hochlaufgeber laden

Über die Eingänge SRFG1-SET und SRFG1-LOAD können Sie den Hochlaufgeber mit definierten Werten initialisieren.

- Solange SRFG1-LOAD = HIGH gesetzt ist, wird der Wert an SRFG1-SET auf SRFG1-OUT geschaltet.
- Wird SRFG1-LOAD = LOW gesetzt, läuft der Hochlaufgeber von diesem Wert über die eingestellte S-Form zu seinem Eingangswert an SRFG1-IN.

2.4.57 Ausgabe digitaler Statussignale (STAT)

Dieser FB übernimmt digitale Signale der Funktionsblöcke und den Status des Antriebsreglers und gibt sie an C0150 und an die FB AIF-OUT und CAN-OUT1 weiter.




Abb. 2-138 Ausgabe digitaler Statussignale (STAT)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
STAT.B0	d	-	bin	C0156/1	2	2000	-
STAT.B2	d	-	bin	C0156/2	2	5002	-
STAT.B3	d	-	bin	C0156/3	2	5003	-
STAT.B4	d	-	bin	C0156/4	2	5050	-
STAT.B5	d	-	bin	C0156/5	2	10650	-
STAT.B14	d	-	bin	C0156/6	2	505	-
STAT.B15	d	-	bin	C0156/7	2	500	-

Funktion

Das Statuswort besteht aus einigen fest verknüpften (DCTRL-xxxx) und einigen frei verschaltbaren Signaleingängen (STAT.Bx).

- Den Eingängen STAT.Bx können digitale Signalquellen frei zugeordnet werden.
- Mit der Bezeichnung STAT.Bx wird das entsprechende Bit in dem Datenwort gekennzeichnet (z. B. STAT.B0 für das LSB).
- Das Statuswort wird in C0150 sowie in die Funktionsblöcke AIF-OUT und CAN-OUT1 übertragen.
- Die Eingänge mit der Bezeichnung DCTRL-xxxx werden direkt aus dem Funktionsblock DCTRL übernommen. (📖 2-82)

2.4.58 Flankenauswertung (TRANS)

Diese FB werten die Schaltflanken der Eingangssignale aus und erzeugen Impulse. Die Impulslänge ist einstellbar.




Abb. 2-139 Flankenauswertung (TRANS1)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
TRANS1-IN	d	C0714	bin	C0713	2	1000	-
TRANS1-OUT	d	-	-	-	-	-	-




Abb. 2-140 Flankenauswertung (TRANS2)

Signal				Quelle			Bemerkung
Name	Typ	DIS	DIS-Format	CFG	Liste	Lenze	
TRANS2-IN	d	C0719	bin	C0718	2	1000	-
TRANS2-OUT	d	-	-	-	-	-	-

Funktionsumfang

- Positive Flanke auswerten
- Negative Flanke auswerten
- Positive oder negative Flanke auswerten

2.4.58.1 Positive Flanke auswerten

- C0710 = 0 (TRANS1)
- C0715 = 0 (TRANS2)




Abb. 2-141 Auswertung positiver Flanken (TRANS1)

Funktionsablauf

1. Mit einer LOW-HIGH-Flanke anTRANSx-IN schaltet TRANSx-OUT = HIGH.
2. Nach Ablauf der in C0711 (TRANS1) bzw. C0716 (TRANS2) eingestellten Zeit schaltet TRANSx-OUT wieder auf LOW.
   – Jedes neue Triggerereignis (LOW-HIGH-Flanke an TRANSx-IN) schaltet TRANSx-OUT = HIGH und läßt die Zeit erneut ablaufen.

2.4.58.2 Negative Flanke auswerten

- C0710 = 1 (TRANS1)
- C0715 = 1 (TRANS2)




Abb. 2-142 Auswertung negativer Flanken (TRANS1)

Funktionsablauf

1. Mit einer HIGH-LOW-Flanke an TRANSx-IN schaltet TRANSx-OUT = HIGH.
2. Nach Ablauf der in C0711 (TRANS1) bzw. C0716 (TRANS2) eingestellten Zeit schaltet TRANSx-OUT wieder auf LOW.
   – Jedes neue Triggerereignis (HIGH-LOW-Flanke an TRANSx-IN) schaltet TRANSx-OUT = HIGH und läßt die Zeit erneut ablaufen.

2.4.58.3 Positive oder negative Flanke auswerten

- C0710 = 2 (TRANS1)
- C0715 = 2 (TRANS2)




Abb. 2-143 Auswertung positiver und negativer Flanken (TRANS1)

Funktionsablauf

1. Mit einer HIGH-LOW-Flanke oder eine LOW-HIGH-Flanke an TRANSx-IN schaltet TRANSx-OUT = HIGH.
2. Nach Ablauf der in C0711 (TRANS1) bzw. C0716 (TRANS2) eingestellten Zeit schaltet TRANSx-OUT wieder auf LOW.
   – Jedes neue Triggerereignis (HIGH-LOW-Flanke oder LOW-HIGH-Flanke an TRANSx-IN) schaltet TRANSx-OUT = HIGH und läßt die Zeit erneut ablaufen.


3 Anwendungsbeispiele

Inhalt

3.1 Wichtige Hinweise 3-3
3.2 Beschleunigen und Bremsen mit konstanter Zeit 3-4
3.3 Beschleunigen und Bremsen mit konstantem Weg 3-6
3.4 Dosierantrieb für eine Abfüllstation 3-7
3.5 Verlegeantrieb für einen Drahtwickler 3-9
3.6 Durchmessererfassung mit Abstandssensor 3-13
3.7 Zentrumswickler mit interner Durchmesserberechnung 3-15

Anwendungsbeispiele

Inhalt



3.1 Wichtige Hinweise

Für häufige Anwendungen ist die reglerinterne Signalverarbeitung in Grundkonfigurationen gespeichert.

- Sie können die Grundkonfigurationen über C0005 auswählen, aktivieren und mit wenigen Einstellungen an Ihre Anwendung anpassen (Short Setup). (📖 2-4)
- Die Einstellung der Motordaten und die Anpassung der Motorregelung ist im allgemeinen konfigurationsunabhängig und wird im Kapitel “Inbetriebnahme” beschrieben.



Hinweis!

In der Bedien-/Parametriersoftware ”Global Drive Control” (GDC) und am Keypad XT finden Sie in den Menüs der “Kurzinbetriebnahme” die wichtigsten Codestellen zu den Grundkonfigurationen.

3.2 Beschleunigen und Bremsen mit konstanter Zeit

Diese Anwendung basiert auf der Grundkonfiguration C0005 = 1000.

Beispiel

Ein Förderantrieb soll in Verbindung mit anderen Antrieben immer zeitgleich beschleunigen und bremsen. Der Sollwert für die Fördergeschwindigkeit soll keinen Einfluß auf die Hoch- und Ablaufzeit haben.




Abb. 3-1 Beschleunigen und Bremsen mit konstanter Zeit (C0104 = 1)

① Sollwert 1
② Sollwert 2
n Drehzahl
T_{ir} Hochlaufzeit
T_{if} Ablaufzeit

Lösung

Der Antrieb wird über die Drehrichtungseingänge freigegeben und gestoppt. Die Funktion der digitalen Eingänge bleibt unverändert. Die interne Signalverarbeitung für Quickstop (QSP) ist entsprechend den Anforderungen angepaßt.




Abb. 3-2 Änderungen in der Konfiguration 1000, um das Beschleunigen und Bremsen in konstanter Zeit zu realisieren

① Sollwert

② Sollwert zum Eingang MCTRL-N-SET

Parametrierung

1. Entfernen Sie die Verbindung vom Ausgang R/LQ-QSP zum Eingang MCTRL-QSP des FB MCTRL.
2. Setzen Sie MCTRL-QSP auf FIXED0 (C0900 = 1000).
3. Verbinden Sie den Ausgang R/L/Q-QSP mit dem Eingang NSET-RFG-0 (C0789 =10250).
4. Setzen Sie C0104 = 1
   – Der Hochlauf auf den Sollwert an X6/1,2 bzw. der Ablauf auf Drehzahl Null erfolgt in einer konstanten Zeit.
5. Stellen Sie unter C0012 die Hochlaufzeit (T_{ir}) und unter C0013 die Ablaufzeit (T_{if}) ein.

Tip!

Wenn Sie andere Hoch- und Ablaufzeiten verwenden möchten, müssen Sie die gewünschte Ti-Zeit vor oder gleichzeitig mit dem Umschalten des Sollwerts an NSET-RFG-0 anwählen.

3.3 Beschleunigen und Bremsen mit konstantem Weg

Verwenden Sie die Grundkonfiguration C0005 = 1000 mit den Änderungen wie sie in Abb. 3-2 dargestellt sind. Setzen Sie jedoch C0104 = 2.




Abb. 3-3 Beschleunigen und Bremsen mit konstantem Weg (C0104 = 2)

①	Sollwert 1	T_{ir}	Hochlaufzeit
②	Sollwert 2	T_{if}	Ablaufzeit
n	Drehzahl		

Die Wegstrecke entspricht proportional der Anzahl der Motorumdrehungen. Die Wegstrecken legen Sie fest, indem Sie die Ti-Zeiten (C0012, C0013) einstellen.

- Die Anzahl der Motorumdrehungen während der Beschleunigungs- oder Bremsphasen berechnen Sie nach folgender Formel:

$$N = \frac{n_{max}}{60} \cdot \frac{T_i}{2}$$

N	Anzahl der Motorumdrehungen
n_{max}	Maximaldrehzahl (Wert in C0011)
T_i	Hochlaufzeit T_{ir} (Wert in C0012) oder Ablaufzeit T_{if} (Wert in C0013)

3.4 Dosierantrieb für eine Abfüllstation

Diese Anwendung basiert auf der Grundkonfiguration C0005 = 2000.




Abb. 3-4 Prinzipieller Aufbau einer Schrittsteuerung für eine Abfüllstation für Schüttgut

① Dosierantrieb

② Förderantrieb

Belegung der Eingänge und Ausgänge		Dosierantrieb	Förderantrieb
Analoge Eingänge	X6/1,2	• Dosiergeschwindigkeit	• Schrittgeschwindigkeit
	X6/3,4	• Dosiermenge	• Schrittweite
Digitale Eingänge	X5/28	• Reglerfreigabe	• Reglerfreigabe
	X5/E1, X5/E2	• Drehrichtung/Quickstop	• Schrittrichtung/Quickstop
	X5/E3	• Fixe Dosiermenge	• Fixe Schrittweite
	X5/E4	• Start Dosierung	• Start Schritt
	X5/E5	• TRIP-Reset	• TRIP-Reset
Digitale Ausgänge	X5/A1	• Fehler (TRIP)	• Fehler (TRIP)
	X5/A2	• Aktuelle Drehzahl > C0017 (Qmin)	• Aktuelle Drehzahl > C0017 (Q_{min})
	X5/A3	• Betriebsbereit (RDY)	• Betriebsbereit (RDY)
	X5/A4	• Dosierung beendet	• Schritt beendet
Analoge Ausgänge	X6/62	• Istdrehzahl	• Istdrehzahl
	X6/63	• Motorstrom	• Motorstrom

Tip!

Wenn am Ende des Dosiervorgangs die benötigte Menge noch nicht erreicht ist, können Sie über den Sollwert für die Dosiermenge eine Nachdosierung steuern.

Istwert berechnen

- Mit dem FB INT1 wird die Motordrehzahl zu einem Drehwinkel integriert. Über den Drehwinkel läßt sich die abgegebene Menge ermitteln.
  - Ein Drehwinkel von 360 ° (eine Umdrehung) entspricht 65536 inc.
- Über C1351 wird der Drehwinkel in ein analoges Signal umgerechnet und somit dem Sollwert angepaßt.

Beispiel

Bei einem Sollwert von INT1-AOUT = 100 % soll die Förderschnecke 50 Umdrehungen ausführen. Der verwendete Getriebemotor hat ein Übersetzungsverhältnis von I = 20.

- Der Motor muß 1000 Umdrehungen ausführen.
  - Der Drehwinkel beträgt 65536 inc · 1000.
- In C1351 muß der Wert 65536000 eingestellt sein.
- Die Berechnung erfolgt nach der Formel:

$$\text{INT1-AOUT} = \frac{\text{Drehwinkel [inc]}}{\text{C1351}} \cdot 100\ \%$$

Siehe auch: (📖 2-110)

Dosiervorgang beenden

Der FB CMP2 liefert das Bremssignal für den linearen Hochlaufgeber im FB NSET. Der Hochlaufgeber wird über NSET-RFG-0 angesteuert und somit der Drehzahlsollwert auf Null geführt.

Der Bremsvorgang wird eingeleitet, wenn die Istmenge plus Restmenge (sie kommt während der Bremsphase noch hinzu) dem Sollwert entspricht.

Berücksichtigung der Restmenge

- Mit dem FB ARIT1 wird das Quadrat der aktuellen Geschwindigkeit gebildet (C0338 = 3).
- Mit dem FB CONV1 wird das Ausgangssignal von ARIT1 unter Berücksichtigung der Ablaufzeit T_{if} an den Soll- und Istwert angepaßt. Das Verhältnis C0940/C0941 berechnen Sie nach folgender Formel:

$$\frac{\text{C0940}}{\text{C0941}} = \frac{n_{max}}{60} \cdot \frac{T_{if}}{2} \cdot \frac{65536}{\text{C1351}}$$

n_{max} Wert in C0011
T_{if} Zeit während der Bremsphase (Wert in C0013)

Beispiel

- n_{max} = 3000 rpm
- T_{if} = 1 s
- C1351 = 65536000 (entspricht 1000 Motorumdrehungen)

Das Verhältnis C0940/C0941 muß 0,025 betragen (z. B. C0940 = 25; C0941 = 1000).

3.5 Verlegeantrieb für einen Drahtwickler

Diese Anwendung basiert auf der Grundkonfiguration C0005 = 3000.




Abb. 3-5 Prinzipieller Aufbau einer Verlegesteuerung

①	Wickelantrieb	④	Verleger
②	Verlegeantrieb	⑤	Endschalter für die Umschaltung auf Linkslauf
③	Führungssollwert vom Wickelantrieb	⑥	Endschalter für die Umschaltung auf Rechtslauf

Belegung der Eingänge und Ausgänge		**Verlegeantrieb**
Analoger Eingang	X6/1,2	• Führungssollwert
Digitale Eingänge	X5/28	• Reglerfreigabe
	X5/E1, X5/E2	• Drehrichtung/Quickstop
	X5/E3	• Zusatzsollwert
	X5/E4	• Start Verlegung
	X5/E5	• TRIP-Reset
Digitale Ausgänge	X5/A1	• Fehler (TRIP)
	X5/A2	• Aktuelle Drehzahl > C0017 (Q_{min})
	X5/A3	• Betriebsbereit (RDY)
	X5/A4	• Verlegepause
Analoge Ausgänge	X6/62	• Istdrehzahl
	X6/63	• Motorstrom

Die Verlegegeschwindigkeit ergibt sich aus dem Vorsteuersignal proportional zur Wickeldrehzahl und der Einstellung der Bewertung (Verlegeschritt). Endschalter erfassen die Position des Verlegers an den Wickelenden. Das Bremsen und Beschleunigen des Verlegeantriebs erfolgt mit konstantem Weg und ist unabhängig von der Wickeldrehzahl.




Abb. 3-6 Bremsen und Beschleunigen des Verlegeantriebs mit Verlegepause

①	Verlegepause	T_{ir}	Hochlaufzeit
n	Drehzahl	T_{if}	Ablaufzeit

In den Wendepunkten bleibt der Verlegeantrieb im Stillstand bis der Wickelantrieb einen bestimmten Drehwinkel zurückgelegt hat.

Verlegeschritt

Die Multiplikation des Führungssollwertes (Wickeldrehzahl über X6/1,2) mit C0472/1 dient zur Einstellung der Verlegegeschwindigkeit bzw. des Verlegeschritts.

Bei einem Führungssollwert von 10 V und einer Bewertung von C0472/1 = 100 % erreicht der Verlegeantrieb die in C0011 (n_{max}) eingestellte Drehzahl.

Zusatzsollwert

Über X5/E3 können Sie einen internen Zusatzsollwert (C0471) aktivieren, der über den FB ADD1 zum Führungssollwert addiert wird. Damit können Sie z. B. den Verlegeantrieb ausrichten während der Wickelantrieb stillsteht.

Restweg während der Brems- und Beschleunigungsphasen

Das Bremsen und Beschleunigen des Verlegeantriebs übernimmt der lineare Hochlaufgeber im FB NSET (gesteuert über den Eingang NSET-RFG-0).

Funktionsablauf

1. Erreicht der Verleger einen Endschalter (Öffner), wird über den FB R/L/Q ein Drehrichtungswechsel erkannt.
2. Über den FB TRANS1 wird das D-Flipflop FLIP1 gesetzt.
3. Über den FB OR1 wird der Eingang NSET-RFG-0 aktiviert, und der Bremsvorgang beginnt.
4. Ist der Hochlaufgeber auf Null gefahren (NSET-NOUT = 0), wird über den FB CMP2 die Berechnung des Drehwinkels für die Verlegepause freigegeben.
5. Ist die Verlegepause beendet, wird das D-Flipflop FLIP1 über den FB INT1 (INT1-DOUT = HIGH) zurückgesetzt.
6. Der Verlegeantrieb startet mit geänderter Drehrichtung.

Tip!

Wenn Sie für diese Anwendung die Grundkonfiguration C0005 = 3000 laden, ist die Funktion des Hochlaufgebers bereits so voreingestellt, daß das Bremsen und Beschleunigen des Verlegeantriebs mit konstantem Weg (C0104 = 2) erfolgt und unabhängig von der Wickeldrehzahl ist.

Bestimmen der Wegstrecke während der Brems- bzw. Beschleunigungsphasen

Die Wegstrecke während der Brems- bzw. Beschleunigungsphase entspricht einer bestimmten Anzahl von Motorumdrehungen (N). Diese Anzahl N legen Sie fest, indem Sie die Ti-Zeiten (C0012, C0013) einstellen.

- Die Anzahl der Motorumdrehungen während der Brems- oder Beschleunigungsphase berechnen Sie nach folgender Formel:

$$N = \frac{n_{max}}{60} \cdot \frac{T_i}{2}$$

N	Anzahl der Motorumdrehungen
n_{max}	Maximaldrehzahl (Wert in C0011)
T_i	Hochlaufzeit T_{ir} (Wert in C0012) oder Ablaufzeit T_{if} (Wert in C0013)

Verlegepause

Der Antriebsregler des Verlegeantriebs erhält vom Antriebsregler des Wickelantriebs einen normierten Führungssollwert über X6/1,2. Um den Drehwinkel zu ermitteln, den der Wickelantrieb während der Verlegepause durchlaufen soll, muß über den FB CONV5 das Drehzahlsignal des Wickelantriebs berechnet werden. Die Parametrierung von CONV5 erfolgt über C0655 und C0656.

- Das Verhältnis C0655/C0656 berechnen Sie nach folgender Formel:

$$\frac{C0655}{C0656} = \frac{\text{max. Wickeldrehzahl [rpm]}}{\text{max. Führungssollwert [\%]}} \cdot \frac{100\ \%}{15000\ \text{rpm}}$$

Beispiel

- Max. Wickeldrehzahl = 1000 rpm
- Max. Führungssollwert = 100 % (bei max. Wickeldrehzahl)

Das Verhältnis C0655/C0656 muß 0,0666 betragen (z. B. C0655 = 1000; C0656 = 15000).

Vorgabe des Drehwinkels für den Wickelantrieb während der Verlegepause

Ein Drehwinkel von 360 ° (eine Umdrehung) entspricht 65536 inc. Den Wert für C0474/1 berechnen Sie nach folgender Formel:

$$C0474/1 = 65536 \cdot \frac{\text{Drehwinkel}}{360\ °}$$

Soll die Verlegepause z. B. eine halbe Umdrehung des Wickelantriebs dauern, muß der Wert in C0474/1 = 32768 betragen.

Tip!

Wenn Sie C0474/1 = 0 einstellen, erfolgt das Bremsen und Anfahren des Verlegeantriebs mit konstanter Beschleunigung.

3.6 Durchmessererfassung mit Abstandssensor

Diese Anwendung basiert auf der Grundkonfiguration C0005 = 8000.




Abb. 3-7 Prinzipieller Aufbau einer Tänzerlageregelung mit externer Durchmessererfassung über einen Abstandssensor

① Liniengeschwindigkeit (Materialgeschwindigkeit)
② Tänzer
③ Aufwickler
④ Materialführung bei Rechtslauf des Aufwicklers
⑤ Materialführung bei Linkslauf des Aufwicklers
⑥ Abstandssensor (erfaßt den Abstand zur Wickeloberfläche)
⑦ Istwert Tänzerlage
⑧ Leitfrequenz der Materialgeschwindigkeit

Belegung der Eingänge und Ausgänge		**Wickelantrieb**
Leitfrequenzeingang	X9	• Liniengeschwindigkei (Materialgeschwindigkeit)
Analoger Eingang	X6/1,2	• Istwert Tänzerlage
	X6/3,4	• Signal vom Abstandssensor
Digitale Eingänge	X5/28	• Reglerfreigabe
	X5/E1, X5/E2	• Drehrichtung/Quickstop
	X5/E3	• Istwert laden
	X5/E4	• Reset Tänzerlageregler
	X5/E5	• TRIP-Reset
Digitale Ausgänge	X5/A1	• Fehler (TRIP)
	X5/A2	• Tänzerlageistwert = Sollwert
	X5/A3	• Betriebsbereit (RDY)
	X5/A4	• D_{min}/D_{max} erreicht
Analoge Ausgänge	X6/62	• Istdrehzahl
	X6/63	• Motorstrom

Der Analogeingang X6/3,4 (AIN2) wird mit dem Signal der Durchmessererfassung belegt. Wenn Sie zur Erfassung des Wickeldurchmessers einen Abstandssensor einsetzen, lassen sich Verstärkung und Offset des FB AIN2 so einstellen, daß aus dem Sensorsignal direkt das Durchmessersignal gebildet wird.




Abb. 3-8 Übertragungskennlinie von X6/3,4 beim Einsatz eines Abstandssensors

D_{max}	Maximaler Wickeldurchmesser	U_{Dmax}	Signalspannung des Sensors bei maximalem Wickeldurchmesser
D_{min}	Minimaler Wickeldurchmesser	U_{Dmin}	Signalspannung des Sensors bei minimalem Wickeldurchmesser
		①	Sensorsignal

Bei maximalem Wickeldurchmesser muß das Signal an AIN2-OUT = 100 % betragen. Daher muß der FB AIN2 die in Abb. 3-8 dargestellte inverse Übertragungskennlinie erhalten.

Die Werte für Verstärkung (C0027/2) und Offset (C0026/2) berechnen Sie nach folgenden Formeln:

$$C0027/2 = \frac{10\ V}{D_{max}} \cdot \frac{D_{max} - D_{min}}{U_{Dmax} - U_{Dmin}}$$

$$C0026/2 = C0027/2 \cdot \frac{U_{Dmax}}{10\ V} - 100\ \%$$

Beispiel

U_{Dmin} = 8 V, D_{min} = 100 mm

U_{Dmax} = 2 V, D_{max} = 500 mm

In C0027/2 und C0026/2 müssen Sie folgende Werte eintragen:

$$C0027/2 = \frac{10\ V}{500\ mm} \cdot \frac{500\ mm - 100\ mm}{2\ V - 8\ V} = -133.33\ \%$$

$$C0026/2 = -133.33\ \% \cdot \frac{2\ V}{10\ V} - 100\ \% = -126.67\ \%$$

Tip!

Weitergehende Informationen zur Parametrierung finden Sie im Anwendungsbeispiel zur Grundkonfiguration C0005 = 9000. (📖 3-15)

3.7 Zentrumswickler mit interner Durchmesserberechnung

Diese Anwendung basiert auf der Grundkonfiguration C0005 = 9000.




Abb. 3-9 Prinzipieller Aufbau einer Tänzerlageregelung mit interner Durchmessererfassung

① Liniengeschwindigkeit
② Tänzer
③ Aufwickler
④ Materialführung bei Rechtslauf des Aufwicklers
⑤ Materialführung bei Linkslauf des Aufwicklers
⑥ Durchmesser Preset
⑦ Istwert Tänzerlage
⑧ Leitfrequenz proportional zur Liniengeschwindigkeit
⑨ Anfangsdurchmesser

Belegung der Eingänge und Ausgänge		**Wickelantrieb**
Leitfrequenzeingang	X9	• Liniengeschwindigkeit
Analoger Eingang	X6/1,2	• Istwert Tänzerlage
	X6/3,4	• Anfangsdurchmesser
Digitale Eingänge	X5/28	• Reglerfreigabe
	X5/E1, X5/E2	• Drehrichtung/Quickstop
	X5/E3	• Istwert laden
	X5/E4	• Anfangsdurchmesser übernehmen
	X5/E5	• TRIP-Reset
Digitale Ausgänge	X5/A1	• Fehler (TRIP)
	X5/A2	• Tänzerlageistwert = Sollwert
	X5/A3	• Betriebsbereit (RDY)
	X5/A4	• D_{min}/D_{max} erreicht
Analoge Ausgänge	X6/62	• Istdrehzahl
	X6/63	• Motorstrom

Für die Parametrierung müssen Sie zunächst folgende Werte ermitteln:

- Nennliniengeschwindigkeit (V_{LN}), die über den Leitfrequenzeingang X9 vorgegeben wird.
- Drehzahl des Wickelantriebs bei Nennliniengeschwindigkeit und minimalem Wickeldurchmesser (n_{Dmin}).
  - Die Drehzahl des Wickelantriebs ergibt sich aus der Liniengeschwindigkeit V_L und dem Kehrwert des Wickeldurchmessers:





Abb. 3-10 Drehzahlverhalten des Wickelantriebs mit Bezug auf den Wickeldurchmesser

D	Wickeldurchmesser	n	Drehzahl des Wickelantriebs
D_{max}	Maximaler Wickeldurchmesser	n_{Dmax}	Drehzahl des Wickelantriebs bei maximalem Wickeldurchmesser
D_{min}	Minimaler Wickeldurchmesser	n_{Dmin}	Drehzahl des Wickelantriebs bei minimalem Wickeldurchmesser
		V_L	Liniengeschwindigkeit

Beispiel

Um die Parametrierung dieses Anwendungsbeispiels besser darstellen zu können, werden für die Berechnungen folgende Werte angenommen:

- Bei Nennliniengeschwindigkeit (V_{LN}) erhält der Wickelantrieb ein Leitfrequenzsignal aus dem eine Drehzahl von 3000 rpm berechnet wird (DFIN-OUT).
- Die Drehzahl des Wickelantriebs bei minimalem Wickeldurchmesser und Nennliniengeschwindigkeit V_{LN} (n_{DminN}) beträgt 4000 rpm (MCTRL-PHI-ACT).



Bestimmen der Maximaldrehzahl n_{max} (C0011)

Über den Einfluß des Tänzerlagereglers (C0472/1) besteht die Möglichkeit, daß der Antrieb kurzzeitig eine höhere Drehzahl erreicht als n_{DminN}. Benötigt wird diese höhere Drehzahl z. B. zum Erreichen der Tänzersollage nach dem Starten mit D_{min}.

$$C0011 \geq n_{DminN} \cdot \left(\frac{100\ \%}{100\ \% - C0472/1} \right)$$

Beispiel:

Mit C0472/1 = 10 % (Lenze-Einstellung) und n_{DminN} = 4000 rpm ist C0011 auf z. B. 4500 rpm einzustellen.

Anpassen des Vorsteuersignals

Mit dem FB CONV3 wird das Drehzahlsignal proportional zur Liniengeschwindigkeit (Signal an DFIN-OUT) in ein normiertes (analoges) Vorsteuersignal umgerechnet.

Es wird davon ausgegangen, daß im stationären Betrieb der Drehzahlsollwert ausschließlich über das Vorsteuersignal erzeugt und bei minimalem Durchmesser unverändert an die Motorregelung weitergegeben wird (Durchmesserbewertung = 100 %). Für den stationären Betrieb mit Nennliniengeschwindigkeit und minimalem Wickeldurchmesser ist demnach die Liniengeschwindigkeit (Drehzahlwert an DFIN-OUT) nach folgender Formel umzurechnen:

$$\text{CONV3-OUT} = \frac{n_{DminN}}{C0011}$$

Daraus ergibt sich für die Parametrierung von FB CONV3:

$$\frac{C0950}{C0951} = \frac{15000\ \text{rpm}}{\text{DFIN-OUT [rpm]}} \cdot \frac{n_{DminN}}{C0011}$$

Beispiel:

$$\frac{C0950}{C0951} = \frac{15000\ \text{rpm}}{3000\ \text{rpm}} \cdot \frac{4000\ \text{rpm}}{4500\ \text{rpm}} = 4.444$$

Z. B.: C0950 = 4444, C0951 = 1000

Durchmesserbewertung

Das Vorsteuersignal wird mit dem Kehrwert des Wickeldurchmessers über den FB ARIT1 multipliziert.

Der Durchmesserrechner (DCALC1) berechnet aus Liniengeschwindigkeit (Drehzahlwert an DFIN-OUT) und Motordrehzahl zunächst den Wickeldurchmesser und bildet anschließend den Kehrwert (C1308 = 1).

Für eine korrekte Durchmesserberechnung müsen Sie folgende Werte eingeben:

- In C1300: Motordrehzahl bei maximalem Durchmesser
- In C1301: Zugehörige Liniengeschwindigkeit (Drehzahlwert an DFIN-OUT)
- In C1304: Maximaler Durchmesser
- In C1309: Bezugsdurchmesser für die Berechnung des Kehrwerts

Beispiel:

Mit einem Durchmesserverhältnis q = 5 (z. B. D_{min} = 100 mm, D_{max} = 500 mm) ergeben sich für den betrachteten Fall:


- C1300 = 3000 rpm
- C1301 $= \frac{n_{DminN}}{q} =$ 800 rpm
- C1304 = 500 mm
- C1309 = 100 mm (tragen Sie den Wert ein, den Sie bei der Bestimmung von n_{DminN} zugrunde gelegt haben)

Grenzwerte für den Wickeldurchmesser

Um z. B. während der Start- und Stopphasen falsch berechnete Durchmesserwerte auf zulässige Werte zu begrenzen, können Sie mit C1305 und C1306 entsprechende Grenzwerte festlegen.

Beispiel:


- C1305 = 100 mm
- C1306 = 500 mm



4 Signalflußpläne


Inhalt

4.1 So lesen Sie die Signalflußpläne 4-3
4.2 Drehzahlsteuerung (C0005 = 1000) 4-4
4.2.1 Drehzahlsteuerung mit Bremsenausgang (C0005 = 1100) 4-6
4.2.2 Drehzahlsteuerung mit Motorpotentiometer (C0005 = 1200) 4-8
4.2.3 Drehzahlsteuerung mit Prozeßregler (C0005 = 1300) 4-10
4.2.4 Drehzahlsteuerung mit Netzausfallregelung (C0005 = 1400) 4-12
4.2.5 Drehzahlsteuerung mit Leitfrequenzeingang (C0005 = 1500) 4-14
4.3 Schrittsteuerung (C0005 = 2000) 4-16
4.4 Verlegesteuerung (C0005 = 3000) 4-18
4.5 Momentensteuerung (C0005 = 4000) 4-20
4.6 Leitfrequenz-Master (C0005 = 5000) 4-22
4.7 Leitfrequenz-Schiene (C0005 = 6000) 4-24
4.8 Leitfrequenz-Kaskade (C0005 = 7000) 4-26
4.9 Tänzerlageregelung (Durchmesserrechner extern) (C0005 = 8000) 4-28
4.10 Tänzerlageregelung (Durchmesserrechner intern) (C0005 = 9000) 4-30



Signalflußpläne

Inhalt



4.1 So lesen Sie die Signalflußpläne

Symbol	Bedeutung
	Signalverknüpfung in der Lenze-Einstellung
	Analoger Eingang, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen analogen Ausgang
	Analoger Ausgang
	Digitaler Eingang, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen digitalen Ausgang
	Digitaler Ausgang
	Eingang für Drehzahlsignale, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen Ausgang für Drehzahlsignale
	Ausgang für Drehzahlsignale
	Eingang für Winkelsignale, kann frei verknüpft werden mit einem beliebigen Ausgang für Winkelsignale
	Ausgang für Winkelsignale

4.2 Drehzahlsteuerung (C0005 = 1000)




Abb. 4-1 Grundkonfiguration 1000 - Drehzahlsteuerung (Blatt 1)




Abb. 4-2 Grundkonfiguration 1000 - Drehzahlsteuerung (Blatt 2)

4.2.1 Drehzahlsteuerung mit Bremsenausgang (C0005 = 1100)




Abb. 4-3 Grundkonfiguration 1100 - Drehzahlsteuerung mit Bremsenausgang (Blatt 1)




Abb. 4-4 Grundkonfiguration 1100 - Drehzahlsteuerung mit Bremsenausgang (Blatt 2)

4.2.2 Drehzahlsteuerung mit Motorpotentiometer (C0005 = 1200)




Abb. 4-5 Grundkonfiguration 1200 - Drehzahlsteuerung mit Motorpotentiometer (Blatt 1)




Abb. 4-6 Grundkonfiguration 1200 - Drehzahlsteuerung mit Motorpotentiometer (Blatt 2)

4.2.3 Drehzahlsteuerung mit Prozeßregler (C0005 = 1300)




Abb. 4-7 Grundkonfiguration 1300 - Drehzahlregelung mit prozeßregler (Blatt 1)




Abb. 4-8 Grundkonfiguration 1300 - Drehzahlregelung mit prozeßregler (Blatt 2)

4.2.4 Drehzahlsteuerung mit Netzausfallregelung (C0005 = 1400)




Abb. 4-9 Grundkonfiguration 1400 - Drehzahlsteuerung mit Netzausfallregelung (Blatt 1)




Abb. 4-10 Grundkonfiguration 1400 - Drehzahlsteuerung mit Netzausfallregelung (Blatt 2)

4.2.5 Drehzahlsteuerung mit Leitfrequenzeingang (C0005 = 1500)




Abb. 4-11 Grundkonfiguration 1000 - Drehzahlsteuerung mit Leitfrequenzeingang (Blatt 1)




Abb. 4-12 Grundkonfiguration 1000 - Drehzahlsteuerung mit Leitfrequenzeingang (Blatt 2)

4.3 Schrittsteuerung (C0005 = 2000)




Abb. 4-13 Grundkonfiguration 2000 - Schrittsteuerung (Blatt 1)




Abb. 4-14 Grundkonfiguration 2000 - Schrittsteuerung (Blatt 2)

4.4 Verlegesteuerung (C0005 = 3000)




Abb. 4-15 Grundkonfiguration 3000 - Verlegesteuerung (Blatt 1)




Abb. 4-16 Grundkonfiguration 3000 - Verlegesteuerung (Blatt 2)

4.5 Momentensteuerung (C0005 = 4000)




Abb. 4-17 Grundkonfiguration 4000 - Momentensteuerung (Blatt 1)




Abb. 4-18 Grundkonfiguration 4000 - Momentensteuerung (Blatt 2)

4.6 Leitfrequenz-Master (C0005 = 5000)




Abb. 4-19 Grundkonfiguration 5000 - Leitfrequenz-Master (Blatt 1)




Abb. 4-20 Grundkonfiguration 5000 - Leitfrequenz-Master (Blatt 2)

4.7 Leitfrequenz-Schiene (C0005 = 6000)




Abb. 4-21 Grundkonfiguration 6000 - Leitfrequenz-Schiene (Blatt 1)




Abb. 4-22 Grundkonfiguration 6000 - Leitfrequenz-Schiene (Blatt 2)

4.8 Leitfrequenz-Kaskade (C0005 = 7000)




Abb. 4-23 Grundkonfiguration 7000 - Leitfrequenz-Kaskade (Blatt 1)




Abb. 4-24 Grundkonfiguration 7000 - Leitfrequenz-Kaskade (Blatt 2)

4.9 Tänzerlageregelung (Durchmesserrechner extern) (C0005 = 8000)




Abb. 4-25 Grundkonfiguration 8000 - Tänzerlageregelung mit externem Durchmesserrechner (Blatt 1)




Abb. 4-26 Grundkonfiguration 8000 - Tänzerlageregelung mit externem Durchmesserrechner (Blatt 2)

4.10 Tänzerlageregelung (Durchmesserrechner intern) (C0005 = 9000)




Abb. 4-27 Grundkonfiguration 9000 - Tänzerlageregelung mit internem Durchmesserrechner (Blatt 1)





Abb. 4-28 Grundkonfiguration 9000 - Tänzerlageregelung mit internem Durchmesserrechner (Blatt 2)




5 Anhang

Inhalt

5.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen 5-4
5.2 Stichwortverzeichnis 5-6

5.1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen

AIF	**Automation interface** AIF-Schnittstelle, Schnittstelle für Kommunikationsmodule
Antriebsregler	Beliebiger Frequenzumrichter, Servo-Umrichter oder Stromrichter
Antrieb	Lenze-Antriebsregler in Kombination mit einem Getriebemotor, einem Drehstrommotor und anderen Lenze-Antriebskomponenten
Cxxxx/y	Subcode y des Code Cxxxx (z. B. C0404/2 = Subcode 2 des Code C0404)
Xk/y	Klemme y auf der Klemmleiste Xk (z. B. X5/28 = Klemme 28 auf der Klemmleiste X5)
🕮	Querverweis auf ein Kapitel mit der dazugehörigen Seitenzahl
U_{Netz} [V]	Netzspannung
U_{DC} [V]	DC-Versorgungsspannung
U_M [V]	Ausgangsspannung
I_{Netz} [A]	Netzstrom
I_N [A]	Ausgangs-Bemessungsstrom
I_{max} [A]	Maximaler Ausgangsstrom
I_{PE} [mA]	Ableitstrom
P_N [kW]	Bemessungsleistung Motor
P_V [W]	Verlustleistung Umrichter
P_{DC} [kW]	Bei Betrieb mit leistungsangepaßtem Motor zusätzlich dem Zwischenkreis entnehmbare Leistung
S_N [kVA]	Ausgangsleistung Antriebsregler
M_N [Nm]	Bemessungsmoment
f_{max} [Hz]	Maximalfrequenz
L [mH]	Induktivität
R [Ω]	Widerstand
AC	Wechselstrom oder Wechselspannung
DC	Gleichstrom oder Gleichspannung
DIN	Deutsches Institut für Normung
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission



IP	International Protection Code
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
VDE	Verband deutscher Elektrotechniker
CE	Communauté Européene
UL	Underwriters Laboratories

5.2 Stichwortverzeichnis

A

Abarbeitungstabelle, 2-39
- Häufige Fehler bei, 2-40

Analog-Ausgänge (AOUT), 2-57

Analoge Eingänge (AIN), 2-51

Arithmetik (ARIT), 2-59

Auf-/Abwärtszähler (FCNT), 2-97

Automatisierungsinterface (AIF-IN), 2-46

Automatisierungsinterface (AIF-OUT), 2-49

B

Begrenzung (LIM), 2-112

Begriffe
- Antrieb, 5-3
- Antriebsregler, 5-3
- Definitionen, 5-3

Beschleunigungsfunktionen, 2-139

Betragsbildung (ABS), 2-44

Betriebssperre (DISABLE), 2-84

D

Definitionen, Begriffe, 5-3

Differenzierung (DT1-1), 2-96

Digitale Ausgänge (DIGOUT), 2-95

Digitale Eingänge (DIGIN), 2-94

Digitale Statussignale (STAT), 2-159

Drehzahl-Vorverarbeitung (NSET), 2-135
- Beschleunigungsfunktionen, PT1-Glied, 2-139
- Haupsollwert, 2-137
- JOG-Sollwerte, 2-137
- S-Rampe, PT1-Glied, 2-140
- Sollwert-Invertierung, Hochlaufgeber, Haupsollwert, 2-138
- Zusatzsollwert, 2-140

Drehzahlsteuerung
- mit Bremsenausgang, 4-6
- mit Leitfrequenzeingang, 4-14
- mit Motorpotentiometer, 4-8
- mit Netzausfallregelung, 4-12
- mit Prozeßregler, 4-10
- Signalflußplan, 4-4

Durchmesserrechner (DCALC), 2-81

F


Feldbusmodul, 2-46

Flankenauswertung (TRANS), 2-160

Flip-Flop (FLIP), 2-106

Freie digitale Ausgänge (FDO), 2-99

Funktionsblöcke, 2-32 , 2-41 , 2-45
- Addition (ADD), 2-45
- Analog-Ausgänge (AOUT), 2-57
- Analoge Eingänge (AIN), 2-51
- Anzeige-Codestelle, 2-34
- Arithmetik (ARIT), 2-59
- Auf-/Abwärtszähler (FCNT), 2-97
- Ausgangsname, 2-34
- Ausgangssymbol, 2-34
- Automatisierungsinterface (AIF-IN), 2-46
- Automatisierungsinterface (AIF-OUT), 2-49
- Begrenzung (LIM), 2-112
- Betragsbildung (ABS), 2-44
- Differenzierung (DT1-1), 2-96
- Digitale Ausgänge (DIGOUT), 2-95
- Digitale Eingänge (DIGIN), 2-94
- Digitale Statussignale (STAT), 2-159
- Drehzahl-Vorverarbeitung (NSET), 2-135
- Durchmesserrechner (DCALC), 2-81
- Eingangsname, 2-33
- Eingangssymbol, 2-33



- Flankenauswertung (TRANS), 2-160
- Flip-Flop (FLIP), 2-106
- Freie digitale Ausgänge (FDO), 2-99
- Gerätesteuerung (DCTRL), 2-82
  Betriebssperre (DISABLE), 2-84
  Parametersatzumschaltung (PAR), 2-85
  Quickstop (QSP), 2-83
  Reglersperre (CINH), 2-84
  TRIP-RESET, 2-85
  TRIP-SET, 2-84
- Haltebremse (BRK), 2-63
  Bremse öffnen, 2-65
  Bremse schließen, 2-64
  Setzen der Impulssperre, 2-66
- Hochlaufgeber (RFG), 2-151
- Hochlaufgeber S-Rampe (SRFG), 2-156
- Integrator (INT), 2-110
- Interne Motorregelung
  mit U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1), 2-113
  Vektorregelung (MCTRL2), 2-114
- Invertierung (ANEG), 2-56
- Kennlinienfunktion (CURVE), 2-77
- Konfigurations-Codestelle, 2-34
- Konvertierung (CONV), 2-74
- Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG), 2-89
- Leitfrequenzausgang (DFOUT), 2-88
- Leitfrequenzeingang (DFIN), 2-87
- Leitfrequenzverarbeitung (DFSET), 2-90
- Logisches NICHT (NOT), 2-133
- Logisches ODER (OR), 2-141
- Logisches UND (AND), 2-53
- Motorphasenausfallerkennung (MLP), 2-127
- Motorpotentiometer (MPOT), 2-129
- Nachlaufregler (FOLL), 2-108
- Namensgebung, 2-33
- Netzausfallregelung (MFAIL), 2-115
- Oszilloskop-Funktion (OSZ), 2-144
- Parametrier-Codestelle, 2-34
- Programmierung Fix-Sollwerte (FIXSET), 2-104
- Prozeßregler (PCTRL), Druck,- Füllstands-, Tänzerlageregler, 2-145
- Rechts/Links/Quickstop (R/L/Q), 2-153
- Sample & Hold (S&H), 2-154
- Signalarten, 2-32
- Sperrfrequenzen (NLIM), 2-132
- SystemBus (CAN-IN), 2-68
- Systembus (CAN-OUT), 2-68
- Totgang (DB), 2-80
- Überwachungen (MONIT), 2-128
- Umschaltung (ASW), 2-61
- verbinden, 2-35
- Verbindung entfernen, 2-38
- Verbindung herstellen, 2-37
- Vergleich (CMP), 2-69
- Verzögerung (DIGDEL), 2-91
- Verzögerung (PT1), 2-150
- Winkelkonvertierung (CONVPHA), 2-76
- Wurzelrechner (SQRT), 2-155
- Zuordnung Codestelle (FEVAN), 2-101

G

Gerätesteuerung (DCTRL), 2-82

Global-Drive-Control, 2-3

H

Haltebremse (BRK), 2-63

Hauptsollwertpfad, 2-137

Hochlaufgeber, Prozeßregler (PCTRL), 2-148
- Bewerten des Ausgangssignals, 2-149
- Hochlaufgeber laden PCTRL2, 2-149
- Inaktivieren, 2-149
- Wertebereich des Ausgangssignals, 2-149

Hochlaufgeber (RFG), 2-151
- laden, 2-152

Hochlaufgeber (SRFG), laden, 2-158

Hochlaufgeber S-Rampe (SRFG), 2-156

I

Integrator (INT), 2-110

Interne Motorregelung
- mit Vektorregelung (MCTRL2), 2-114
- U/f-Kennliniensteuerung (MCTRL1), 2-113

Invertierung (ANEG), 2-56

J

JOG-Sollwert, 2-7 , 2-15

JOG-Sollwerte, 2-137

K

Kennlinienfunktion (CURVE), 2-77

Konfiguration
- Funktionsblöcke, 2-32
- Global-Drive-Control, 2-3
- Grundkonfigurationen, 2-4

Konvertierung (CONV), 2-74

L

Leitfrequenz-Hochlaufgeber (DFRFG), 2-89

Leitfrequenz-Kaskade, Signalflußplan, 4-26

Leitfrequenz-Master, Signalflußplan, 4-22

Leitfrequenz-Schiene, Signalflußplan, 4-24

Leitfrequenzausgang (DFOUT), 2-88

Leitfrequenzeingang (DFIN), 2-87

Leitfrequenzverarbeitung (DFSET), 2-90

Logisches NICHT (NOT), 2-133

Logisches ODER (OR), 2-141

M

Momentensteuerung, Signalflußplan, 4-20

Motorphasenausfallerkennung (MLP), 2-127

Motorpotentiometer (MPOT), 2-129

N

Nachlaufregler (FOLL), 2-108

Netzausfallerkennung, 2-116

Netzausfallregelung, 2-118

Netzausfallregelung (MFAIL), 2-115

- Netzausfallerkennung, 2-116
- Netzausfallregelung, 2-118
- Schnelle Netzwiederkehr (KU), 2-126
- Wiederanlaufschutz, 2-125

O

Oszilloskop-Funktion (OSZ), 2-144

P

Parametersatzumschaltung (PAR), 2-85

Programmierung Fix-Sollwerte (FIXSET), 2-104

Prozeßregler (PCTRL)

- Hochlaufgeber, 2-148
- Regelcharakteristik, 2-147
  Verstärkung PCTRL1, 2-147 , 2-148
- Tänzerlager-, Zug-, Druckregler, 2-145

Q

Quickstop (QSP), 2-83

Quickstop Ablaufzeit, 2-12 , 2-15

R

Rechts/Links/Quickstop (R/L/Q), 2-153

Regelcharakteristik, Prozeßregler (PCTRL), 2-147

- Verstärkung PCTRL1, 2-147
- Verstärkung PCTRL2, 2-148

Reglersperre (CINH), 2-84

S

S-Rampe, PT1-Glied, 2-140

Sample & Hold (S&H), 2-154

Schnelle Netzwiederkehr (KU), 2-126

Schrittsteuerung, Signalflußplan, 4-16

Sicherheitshinweise, 1-5

- Gestaltung
  Sonstige Hinweise, 1-5
  Warnung vor Personenschäden, 1-5
  Warnung vor Sachschäden, 1-5

Signalflußpläne, 4-1

- Drehzahlsteuerung, 4-4
  mit Bremsenausgang, 4-6
  mit Leitfrequenzeingang, 4-14
  mit Motorpotentiometer, 4-8
  mit Netzausfallregelung, 4-12
  mit Prozeßregler, 4-10
- Erläuterungen, 4-1
- Leitfrequenz-Kaskade, 4-26
- Leitfrequenz-Master, 4-22
- Leitfrequenz-Schiene, 4-24
- Momentensteuerung, 4-20
- Schrittsteuerung, 4-16
- Tänzerlageregelung
  mit externem Durchmesserrechner, 4-28
  mit internem Durchmesserrechner, 4-30
- Verlegesteuerung, 4-18

Sollwert-Invertierung, Hochlaufgeber, Hauptsollwert, 2-138

Sperrfrequenzen (NLIM), 2-132

SystemBus (CAN-IN), 2-68

Systembus (CAN-OUT), 2-68

T

Tänzerlageregelung

- mit externem Durchmesserrechner, Signalflußplan, 4-28
- mit internem Durchmesserrechner, Signalflußplan, 4-30

Totgang (DB), 2-80

TRIP-RESET, 2-85

TRIP-SET, 2-84

U


Überwachungen (MONIT), 2-128

Umschaltung (ASW), 2-61

UND-Verknüpfung (AND), 2-53

V

Vergleich (CMP), 2-69



Verlegesteuerung, Signalflußplan, 4-18
Verzögerung (PT1), 2-150
Verzögerungsglieder (DIGDEL), 2-91

W

Wiederanlaufschutz, 2-125
Winkelkonvertierung (CONVPHA), 2-76
Wurzelrechner (SQRT), 2-155

Z


Zuordnung Codestelle (FEVAN), 2-101
Zusatzsollwert, 2-140

EDKVF93-01
13445253

Global Drive

Hinweise für den Maschinenbetreiber


9300 vector *0.37 ... 11 kW*



EVF9321-xV ... EVF9326-xV

Frequenzumrichter

Lenze


G
PE
+UG, -UG
L1, L2, L3
D
E
B
B
A
①
X1
X3
X8
X9
U, V, W
T1, T2
PE
B
B
X10
C
D
X4
X5
X6
X11
F
E
9300vec154

Legende zur Übersicht

Position	Beschreibung
A	Antriebsregler
B	Befestigungsschienen für Standardmontage
C	Abdeckung für den Motoranschluss
D	Halterung Schirmauflage mit Befestigungsschrauben (2 Stück) 1 Halterung für das Schirmblech für die Versorgungsanschlüsse 1 Halterung für das Schirmblech für die Motorleitung
E	EMV-Schirmblech mit Befestigungsschrauben (2 Stück) 1 Schirmblech für die Versorgungsanschlüsse 1 Schirmblech für die Motorleitung und Zuleitung Motortemperatur-Überwachung mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)
F	EMV-Schirmblech mit Befestigungsschrauben für geschirmte Steuerleitungen
G	Abdeckung für die Versorgungsanschlüsse

Anschlüsse und Schnittstellen

Position	Beschreibung
L1, L2, L3, PE	Netzanschluss
+UG, -UG	DC-Einspeisung
U, V, W, PE	Motoranschluss
T1, T2	Anschluss Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) des Motors
X1	Schnittstelle AIF (Automatisierungs-Interface) Steckplatz für Kommunikationsmodul (z. B. Keypad XT EMZ9371BC)
X3	Jumper für Einstellung analoges Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Anschluss Systembus (CAN)
X5	Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge
X6	Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge
X8	Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel oder Sinus-Cosinus-Geber und Temperatursensor KTY des Motors
X9	Anschluss Leitfrequenzeingangssignal
X10	Anschluss Leitfrequenzausgangssignal
X11	Anschluss Relaisausgang K_{SR} für "Sicherer Halt" (nur bei Variante V004 und V024)

Statusanzeigen

Position	LED rot	LED grün	Betriebszustand
①	aus	ein	Antriebsregler freigegeben
	ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
	aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
	aus	ein	Motordaten-Identifizierung ist aktiv
	blinkt schnell	aus	Unterspannung oder Überspannung
	blinkt langsam	aus	Störung aktiv

1 Über diese Dokumentation 5
1.1 Dokumenthistorie 5
1.2 Zielgruppe 5
1.3 Informationen zur Gültigkeit 6
1.4 Verwendete Konventionen 7
1.5 Verwendete Hinweise 8

2 Sicherheitshinweise 9
2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler ... 9
2.2 Motor thermisch überwachen 13
2.2.1 Fremdbelüftete oder selbstgekühlte Motoren 14
2.2.2 Eigenbelüftete Motoren 15
2.3 Restgefahren 17
2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL 19

3 Parametrierung 21
3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 21
3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 21
3.1.2 Installation und Inbetriebnahme 22
3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 22
3.1.4 Parameter ändern und speichern 24
3.1.5 Parametersatz laden 26
3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 27
3.1.7 Passwortschutz aktivieren 29
3.1.8 Diagnose 30
3.1.9 Menüstruktur 31

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 33
4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 33
4.1.1 Betriebsdaten anzeigen 33
4.1.2 Diagnose 34
4.2 Fehlersuche 35
4.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler 35
4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 36
4.3 Antriebsverhalten bei Störungen 37
4.4 Störungsbeseitigung 39
4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 39
4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 40
4.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) 41
4.5 Systemfehlermeldungen 42
4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 42
4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 47

1 Über diese Dokumentation

Hinweis!

Diese Dokumentation enthält alle Informationen, die der Maschinenbediener benötigt, um die in Ihrer Maschine/Anlage eingebauten Antriebsregler der Reihe 9300 vector zu bedienen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können Sie ohne Rücksprache mit Lenze weiterverwenden, wenn Sie den Inhalt nicht verändern.

1.1 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13445253	3.0	10/2013	TD06	Fehlerkorrekturen
13325683	2.1	03/2010	TD23	Änderung der Firmenadresse
13325683	2.0	01/2010	TD23	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens UL-Warnings aktualisiert Überarbeitung zum Softwarestand 8x
13210134	1.0	05/2007	TD23	Erstausgabe

Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 60364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1.3 Informationen zur Gültigkeit

... Frequenzumrichter 9300 vector ab der Typenschildbezeichnung:

	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	x	V	Vxxx	1x	8x	

Produktreihe

EVF = Frequenzumrichter

Typ Nr. / Bemessungsleistung

	400V	480 V
9321 =	0,37 kW	0,37 kW
9322 =	0,75 kW	0,75 kW
9323 =	1,5 kW	1,5 kW
9324 =	3,0 kW	3,0 kW
9325 =	5,5 kW	5,5 kW
9326 =	11 kW	11 kW

Bauart

E = Einbaugerät

C = Einbaugerät in ”Cold Plate”-Technik

Ausführung

V = vectorgeregelter Frequenzunrichter

Variante

– Standard

V003 = in ”Cold Plate”-Technik


V004 = mit Funktion ”Sicherer Halt”

V024 = mit Funktion ”Sicherer Halt” und für IT-Netze

V100 = für IT-Netze

Hardwarestand

Softwarestand



1.4 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise	Ⓤ	Werden in englischer und französischer Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise	Ⓤ	
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16
Dokumentationsverweis	🌍	Verweis auf eine andere Dokumentation mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🌍 EDKxxx = siehe Dokumentation EDKxxx

1.5 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Stop!**	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Hinweis!**	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 **Tipp!**	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

Spezielle Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Warnings!**	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb nach UL- oder CSA-Anforderungen.** Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Anforderungen nach UL oder CSA zu erfüllen.
 **Warnings!**	

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Das Produkt niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
- Das Produkt niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
- Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen.
- Nur das für das Produkt zugelassene Zubehör verwenden.
- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze beachten.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung ausführen lassen.
  - IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten.
  - Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.
- Alle Vorgaben dieser Dokumentation beachten.
  - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
  - Die in dieser Dokumentation dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze Automation GmbH keine Gewähr.
- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm EN 61800-5-1 wird für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie diese unbedingt ein.

Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssysteme der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Transport, Einlagerung

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Halten Sie die klimatischen Bedingungen gemäß den technischen Daten ein.

Aufstellung

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Die Umgebungsluft darf den Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1 nicht überschreiten.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte. Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Antriebsregler in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.

Lenze-Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung an einem 3-phasig versorgten Antriebsregler ein Differenzstromgerät (RCD) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite des Antriebsreglers nur ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ B zulässig. Wird der Antriebsregler 1-phasig versorgt, ist auch ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ A zulässig. Neben der Verwendung eines Differenzstromgerätes (RCD) können auch andere Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Betrieb

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Sicherheitsfunktionen

Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. "Sicher abgeschaltetes Moment", ehem. "Sicherer Halt") nach den Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie). Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Dokumentation zur integrierten Sicherheitstechnik.

Wartung und Instandhaltung

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Entsorgung

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

2.2 Motor thermisch überwachen

Hinweis!

Ab Softwarestand 8.1 verfügen die Antriebsregler 9300 vector über eine I^2xt-Funktion, um den angeschlossenen Motor sensorlos thermisch zu überwachen.

- Die I^2xt-Überwachung basiert auf einem mathematischen Modell, das aus den erfassten Motorströmen eine thermische Motorauslastung berechnet.
- Die berechnete Motorauslastung wird beim Netzschalten gespeichert.
- Die Funktion ist UL-zertifiziert, d. h. in UL-approbierten Anlagen sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für den Motor erforderlich.
- Die I^2xt-Überwachung ist trotzdem **kein** Motorvollschutz, da andere Einflüsse auf die Motorauslastung nicht erfasst werden können, wie veränderte Kühlungsbedingungen (z. B. Kühlluftstrom unterbrochen oder zu warm).

Die I^2 x t-Belastung des Motors wird in C0066 angezeigt.

Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (τ, C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Die I^2 x t-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 Minuten (Lenze-Einstellung C0128), einem Motorstrom von 1,5 x I_N und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s ausgelöst wird.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

- Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  - Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  - Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  - Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.
- Feste Reaktion OC6-TRIP.
  - Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der I^2 x t-Überwachung	Bedingung
Die I^2 x t-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die I^2 x t-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die I^2 x t-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorbelastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die I^2 x t-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

2.2.1 Fremdbelüftete oder selbstgekühlte Motoren

Parametrieren

Zur I^2 x t-Überwachung können Sie folgende Codestellen einstellen:

Codestelle	Bedeutung	Wertebereich	Lenze-Einstellung
C0066	Anzeige der I^2 x t-Belastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Motor-Zeitkonstante	0,1 ... 50,0 min	5,0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	TRIP, Warnung, Off	Warnung

Auslösezeit und I^2xt-Belastung berechnen

Formel zur Auslösezeit	Information	
$t = -(\tau) \times \ln\left[1 - \frac{z+1}{\left(\frac{I_{Mot}}{I_N}\right)^2 \times 100}\right]$	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
	z	Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8)

Formeln zur I^2 x t-Belastung	Information	
$L(t) = \left(\frac{I_{Mot}}{I_N}\right)^2 \times 100\% \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$	L(t)	Zeitlicher Verlauf der I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
Bei gesperrtem Antriebsregler vermindert sich die I^2 x t-Belastung:		
$L(t) = L_{Start} \times \sqrt{e^{-\frac{t}{\tau}}}$	L_{Start}	I^2 x t-Belastung vor Reglersperre Der Wert entspricht bei Fehler-Auslösung dem eingestellten Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8).

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 Minuten (Lenze-Einstellung C0128):




Abb. 2-1 I^2 x t-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

I_{Mot} Aktueller Motorstrom (C0054)
I_N Motor-Bemessungsstrom (C0088)
L I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
t Zeit

2.2.2 Eigenbelüftete Motoren

Konstruktionsbedingt sind eigenbelüftete Normmotoren im Vergleich zu fremdbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich einer erhöhten Wärmeentwicklung ausgesetzt.

Warnings!

Zur Einhaltung der UL 508C Norm müssen Sie über die Codestelle **C0129/x** die drehzahlabhängige Bewertung des zulässigen Drehmomentes einstellen.

Parametrieren

Zur I^2 x t-Überwachung können Sie folgende Codestellen einstellen:

Codestelle	Bedeutung	Wertebereich	Lenze-Einstellung
C0066	Anzeige der I^2 x t-Belastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Motor-Zeitkonstante	0,1 ... 50,0 min	5,0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	TRIP, Warnung, Off	Warnung
C0129/1	S1-Drehmomentkennlinie I_1/I_N	10 ... 200 %	100 %
C0129/2	S1-Drehmomentkennlinie n_2/n_N	10 ... 200 %	40 %

Wirkung der Codestelle C0129/x




Abb. 2-2 Betriebspunkt im Bereich der Kennlinienabsenkung

Die abgesenkte Drehzahl-/Drehmomentkennlinie (Abb. 2-2) reduziert die zulässige thermische Belastung eigenbelüfteter Normmotoren. Die Kennlinie ist eine Gerade zu deren Definition zwei Punkte notwendig sind:

- Punkt A: Festlegung mit **C0129/1**

  Mit diesem Wert ist auch eine Anhebung der maximal zulässigen Belastung möglich.

- Punkt B: Festlegung mit **C0129/2**

  Mit größer werdenden Drehzahlen bleibt die maximal zulässige Belastung unverändert ($I_{Mot} = I_N$).

In Abb. 2-2 kann für jeden Betriebspunkt (C) auf der Kennlinie (A ... B) die Motordrehzahl und der entsprechende zulässige Motorstrom bzw. das Motordrehmoment (D) abgelesen werden. D kann auch mit den Werten in **C0129/1** und **C0129/2** berechnet werden (Bewertungskoeffizient "y", 📖 16).

Auslösezeit und I^2xt-Belastung berechnen

Berechnen Sie die Auslösezeit und I^2 x t-Belastung des Motors unter Berücksichtigung der Werte in **C0129/1** und **C0129/2** (Bewertungskoeffizient "y").

Formeln zur Auslösezeit	Information	
$T = -(\tau) \times \ln\left[1 - \frac{z+1}{\left(\frac{I_{Mot}}{y \times I_N}\right)^2 \times 100}\right]$	T	Auslösezeit der I^2 x t-Überwachung
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
	ln	Funktion: Natürlicher Logarithmus
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	z	Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8)
$y = \frac{100\% - C0129/1}{C0129/2} \times \frac{n}{n_N} + C0129/1$	y	Bewertungskoeffizient
	n_N	Nenndrehzahl (C0087)

Formeln zur I^2 x t-Belastung	Information	
$L(t) = \left(\frac{I_{Mot}}{y \times I_N}\right)^2 \times 100\% \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$	L(t)	Zeitlicher Verlauf der I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
	y	Bewertungskoeffizient
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
Bei gesperrtem Antriebsregler vermindert sich die I^2 x t-Belastung:		
$L(t) = L_{Start} \times \sqrt{e^{-\frac{t}{\tau}}}$	L_{Start}	I^2 x t-Belastung vor Reglersperre Der Wert entspricht bei Fehler-Auslösung dem eingestellten Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8).

2.3 Restgefahren

Personenschutz

- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:
  - Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ noch mindestens 3 Minuten gefährliche Spannung.
  - Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ gefährliche Spannung.
- Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist >3,5 mA. Nach EN 61800-5-1
  - ist eine Festinstallation erforderlich,
  - muss der PE-Leiter doppelt ausgeführt sein oder einfach ausgeführt mindestens 10 mm^2 Leitungsquerschnitt haben.
- Die Betriebstemperatur des Kühlkörpers am Antriebsregler ist > 80 °C:
  - Berührung mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
- Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C0142 = 2, 3) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
  - Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung wechseln, weil der Fangvorgang auch bei Drehzahl 0 durchgeführt wird.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand "LOW" haben.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Bei den Geräten EVS9321-xS und EVS9322-xS müssen zwischen dem Ausschalten und dem Wiedereinschalten mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Bei den Geräten EVS9323-xS ... EVS9332-xS müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO). Die Gerätevarianten Vxx4 verfügen über diese Funktion.

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
  - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
  - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

Schutz der Maschine/Anlage

- ► Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
  - – Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL

Original - Englisch

Warnings!

- ► Motor Overload Protection
  - – For information on the protection level of the internal overload protection for a motor load, see the corresponding manuals or software helps.
  - – If the integral solid state motor overload protection is not used, external or remote overload protection must be provided.
- ► Branch Circuit Protection
  - – The integral solid state protection does not provide branch circuit protection.
  - – Branch circuit protection has to be provided externally in accordance with corresponding instructions, the National Electrical Code and any additional codes.
- ► Please observe the specifications for fuses and screw-tightening torques in these instructions.

- ► EVS9321 ... EVS9326:
  - – Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by fuses.
  - – Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 50000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by CC, J, T or R class fuses.
  - – Maximum surrounding air temperature: 0 ... +55 °C
  - – > +40 °C: reduce the rated output current by 2.5 %/°C
  - – Use 75 °C copper wire only.

Original - Französisch

Warnings!

- ► Protection du moteur contre les surcharges
  - – Pour obtenir des informations sur le niveau de protection offert par la protection intégrée contre les surcharges du moteur, se reporter aux manuels correspondants ou aux systèmes d'aide logiciels.
  - – Si la protection statique intégrée contre les surcharges du moteur n'est pas utilisée, prévoir impérativement un dispositif de protection externe ou séparé contre les surcharges.
- ► Protection par disjoncteur
  - – La protection statique intégrée n'offre pas la même protection qu'un disjoncteur.
  - – Une protection par disjoncteur externe doit être fournie, conformément aux indications fournies, au National Electrical Code et aux autres dispositions applicables.
- ► Se conformer aux spécifications relatives aux fusibles et aux couples de serrage contenues dans le présent document.
- ► EVS9321 ... EVS9326 :
  - – Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 5000 ampères symétriques eff., maximum 480 V, avec protection par fusibles.
  - – Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 50000 ampères symétriques eff., maximum 480 V, avec protection par des fusibles CC de calibre J, T ou R.
  - – Température ambiante maximale : 0 ... +55 °C
  - – > +40 °C: ramener le courant assigné de sortie à 2,5 %/°C
  - – Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre 75 °C.

3 Parametrierung

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

Beschreibung


Das Keypad ist als Zubehör erhältlich. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.

Keypad aufstecken

Sie können das Keypad auch während des Betriebs auf die Schnittstelle AIF stecken und wieder abnehmen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm
Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)
Schutzart		IP 20

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 3-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
A Aktueller Status des Grundgerätes
B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige
④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 3-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	**Statusanzeigen Grundgerät**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	
	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	→	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG →	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:
SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG ⇢ oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶ ◀	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

[1] Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

3.1.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲▼▶◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼▲	Ziffer ändern
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			

Schritt			Tastenfolge	Aktion
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige ”OK”
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			”Schleife” wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲▼▶◀	Im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige ”0” und ”Ready”
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ ”1” ”Save PS1” einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ ”2” ”Save PS2” einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ ”3” ”Save PS3” einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ ”4” ”Save PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn ”OK” angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 ”PAR SAVE”
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			”Schleife” wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

3.1.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲▼►◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲▼▶◀	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen			Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen		▲▼◀◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen			Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.			● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 26
			▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.			
			▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
				Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
				Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
				Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten		SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.		▲▼◀◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken			
11.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

3.1.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- ► Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- ► Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- ► Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- ► Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menü” auswählen		▲▼►◄	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		►	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menü” wechseln		◄◄▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		►	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

3.1.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

- ► Überwachung des Antriebs
- ► Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECSxA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

3.1.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	Anzeige	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.



Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP *OH* ● Vorwarnung möglich über *OH4*, Temperatur wird in C0122 eingestellt
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP *OH3* gesetzt – Vorwarnung möglich über *OH7*, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung *OH8* gesetzt

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0064	Utilization		0		{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code	
			Bit02	–	Bit10	Status Code	
			Bit03	–	Bit11	Status Code	
			Bit04	–	Bit12	Warnung	
			Bit05	–	Bit13	Meldung	
			Bit06	n = 0	Bit14	–	
			Bit07	CINH	Bit15	–	

4.1.2 Diagnose

Beschreibung

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige
			0 invalid	Defektes Leistungsteil
			1 none	Kein Leistungsteil
			9321 9321VC 9333 9333VC	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige

4.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 42)

4.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand	
rot ①	**grün** ②		
aus	ein	Antriebsregler freigegeben	
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt	
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt	
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt	
blinkt schnell	aus	Unterspannung	
blinkt langsam	aus	Störung aktiv	



4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- Nach TRIP-Reset (📖 47):
  - Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- Bei einer Störung ≤5 s:
  - Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- Bei einer Störung >5 s:
  - Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

"Übertemperatur Kühlkörper" (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

"Fehler in Motorphase" (Keypad XT:*LPI*)

"PTC-Überwachung" (Keypad XT:*OH5I*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

4.4 Störungsbeseitigung

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

4.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung)

Beschreibung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU):

Netzspannungsbereich		C0173	Abschaltschwelle OU	Einschaltschwelle OU
< 400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	2	770 V	755 V
480 V	Betrieb ohne Bremschopper	3	770 V	755 V
480 V	Betrieb mit Bremschopper	4	800 V	785 V

* Lenze-Einstellung

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet

Abgleich




Abb. 4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

4.5 Systemfehlermeldungen

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage über Systembus (CAN) werden die Störungsmeldungen als Nummern dargestellt (siehe erste Spalte der Tabelle).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
---	---	keine Störung	-	-
0011	OC1	Überstrom in Motorleitung (I_a > 2,25 x I_N; Hardware-Überwachung)	Kurzschlussfall	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung ist zu hoch.	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden.
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Imax-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076)
			Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z.B. bei ● OU (Überspannung im Zwischenkreis) ● externer oder interner Reglersperre	● Fangschaltung aktivieren
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht	Verdrahtung des Encoders prüfen
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen	● Siehe 📖 39
			Fehlende Netzphase	● Geräteanschluss und Zuleitung prüfen ● Netzspannung prüfen.
0012	OC2	Erdschluss Motorleitung	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt.	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf.	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105).	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075). ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076). ● Rampenzeiten verlängern. ● 📖 40, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
0015	OC5	I x t-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Überstrom ● Dauernde Überlast mit I_{Motor} > 1.05 x I_{Nx}	Antriebsauslegung prüfen.
0016	OC6	I^2xt-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
x018	OC8	I^2xt-Überlast Vorwarnung	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis	Bremsenergie ist zu hoch. (Zwischenkreisspannung ist höher als in C0173 eingestellt.)	● Bremseinheit bzw. Rückspeiseeinheit einsetzen. ● Auslegung des Bremswiderstandes prüfen.
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis	Zwischenkreisspannung ist kleiner als in C0173 festgelegt.	● Netzspannung prüfen. ● Versorgungsmodul prüfen.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x032	LP1	Motorphasenausfall	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen.	● Motor prüfen. ● Motorleitung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0597 = 3).
			Der Stromgrenzwert ist zu niedrig eingestellt.	● Höheren Stromgrenzwert über C0599 einstellen.
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > +90 °C	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen.
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
x053	OH3	Motortemperatur > +150 °C Schwelle (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0583 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0582 = 3).
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
			Wert in C0122 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0122 einstellen.
x057	OH7	Motortemperatur > C0121 (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0584 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
			Wert in C0121 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0121 einstellen.
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch.	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0585 = 3).
			Klemmen T1 und T2 sind nicht belegt.	PTC/Temperaturkontakt anschließen.
x061	CE0	Kommunikationsfehler Automatisierungs-Interface (AIF)	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über AIF.	● Kommunikationsmodul/ Keypad XT fest aufstecken, ggf. festschrauben. ● Überwachung ausschalten (C0126 = 3).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN	CAN1_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0591 = 3).
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN	CAN2_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0592 = 3).
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN	CAN3_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0593 = 3).
x065	CE4	BUS-OFF Zustand Systembus (CAN)	Der Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus (CAN) empfangen und sich vom Bus abgekoppelt.	• Verdrahtung an X4 prüfen: Busabschluss vorhanden? • Schirmauflage der Leitungen prüfen. • PE-Anbindung prüfen. • Busbelastung prüfen, ggf. Übertragungsrate reduzieren. (Leitungslänge beachten!) • Überwachung ausschalten (C0595 = 3).
0071	CCR	Systemstörung	Starke Störeinkopplungen auf den Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen.
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	• Verdrahtung prüfen. • PE-Anbindung prüfen.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 1. • Bei PLC-Geräten die Verwendung von Pointern prüfen.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um die Störung zurücksetzen zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 1.
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 2.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 2.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0074	PEr	Programmfehler	Fehler im Programmablauf	Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken. **Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!**
0075	PR0	Parametersatz-Fehler.	Ein Update der Betriebs-Software wurde durchgeführt.	Speichern der Lenze-Einstellung C0003 = 1.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 3.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 3.
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 4.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 4.
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	• Ein Fehler wurde beim Parametersatz-Transfer zwischen zwei Geräten festgestellt. • Der Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler, z. B. wenn Daten von einem Antriebsregler größerer Leistung zu einem Antriebsregler kleinerer Leistung übertragen wurden.	• Parametersatz korrigieren. • Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken.
x083	Sd3	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen.	Leitung auf Drahtbruch prüfen.
			Pin X9/8 ist nicht belegt.	Pin X9/8mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3).
x085	Sd5	Geberfehler an X6/1 und X6/2 (C0034 = 1)	Stromsignal an X6/1 und X6/2 < 2mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen. • Stromsignalgeber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0598 = 3).
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	Geber der Motortemperatur-Erfassung an X7 oder X8 meldet undefinierte Werte.	• Leitung auf festen Anschluss prüfen. • Überwachung ausschalten (C0594 = 3).
x091	EEr	Externe Überwachung wurde über **DCTRL** ausgelöst.	Ein mit der Funktion TRIP-SET belegtes digitales Signal wurde aktiviert.	• Externen Geber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0581 = 3).
0105	H05	Interne Störung (Speicher)		Rücksprache mit Lenze erforderlich.
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt.	Rücksprache mit Lenze erforderlich.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	Sensor, der die Kühlkörpertemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	Sensor, der die Innenraumtemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
0140	ID1	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Kein Motor angeschlossen.	Motoranschluss prüfen.
			Ständerwiderstand zu groß.	Eingegebene Motordaten prüfen.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
0141	ID2	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Motor zu klein ausgelegt.	• Eingegebene Motordaten prüfen. Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden. • Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). Für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
x200	NMAX	Maximale Anlagendrehzahl (C0596) wurde überschritten.	• Aktive Last (z. B. bei Hubwerken) ist zu groß. • Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment ist zu stark begrenzt.	• Antriebsauslegung prüfen. • Evtl. Drehmomentgrenze erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0607 = 3).

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. "2091": Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Reaktion	Maßnahmen zum Zurücksetzen der Störungsmeldung
TRIP	**Hinweis!** Ist eine TRIP-Quelle noch aktiv, lässt sich der anstehende TRIP nicht zurücksetzen.
	Das Zurücksetzen des TRIP kann erfolgen durch: • Keypad XT EMZ9371 BC ⇨ STOP drücken. Danach RUN drücken, um den Antriebsregler wieder freizugeben. • Codestelle C0043 = 0 setzen. • Steuerwort C0135, Bit 11 • Steuerwort AIF • Steuerwort Systembus (CAN) Nach Zurücksetzen des TRIP bleibt der Antrieb im Stillstand.
Meldung	**Gefahr!** Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf und der Antrieb läuft selbsttätig wieder an.
Warnung	Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf.

© 10/2013

Lenze Automation GmbH
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Str. 1, D-31855 Aerzen
Germany

+49 5154 82-0

+49 5154 82-2800

lenze@lenze.com

www.lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

Germany

008000 2446877 (24 h helpline)

+49 5154 82-1112

service@lenze.com

EDKVF93-01 ■ 13445253 ■ DE ■ 3.0 ■ TD06


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EDKVF93-02
13445285

Global Drive

Hinweise für den Maschinenbetreiber


9300 vector *15 ... 30 kW*



EVS9327-xV ... EVS9329-xV

Frequenzumrichter

Lenze


B
A
L1, L2, L3
B
PE
+UG, -UG
U, V, W
PE
B
T1, T2
E
①
X1
X3
X4
X5
X6
X8
X9
X11
X10
C
D
Lenze
9300vec155

Legende zur Übersicht

Position	Beschreibung
A	Antriebsregler
B	Befestigungswinkel für Standardmontage
C	EMV-Schirmblech mit Befestigungsschrauben für geschirmte Steuerleitungen
D	Haube mit Befestigungsschrauben
E	EMV-Schirmblech für die Motorleitung und für die Zuleitung Motortemperatur-Überwachung mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Schnittstellen und Anzeigen

Position	Beschreibung
L1, L2, L3, PE	Netzanschluss
+UG, -UG	DC-Einspeisung
U, V, W, PE	Motoranschluss
T1, T2	Anschluss Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) des Motors
X1	Schnittstelle AIF (Automatisierungs-Interface) Steckplatz für Kommunikationsmodul (z. B. Keypad XT EMZ9371BC)
X3	Jumper für Einstellung analoges Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Anschluss Systembus (CAN)
X5	Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge
X6	Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge
X8	Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel oder Sinus-Cosinus-Geber und Temperatursensor KTY des Motors
X9	Anschluss Leitfrequenzeingangssignal
X10	Anschluss Leitfrequenzausgangssignal
X11	Anschluss Relaisausgang K_{SR} für "Sicherer Halt" (nur bei Variante V004 und V024)

Statusanzeigen

Position	LED rot	LED grün	Betriebszustand
①	aus	ein	Antriebsregler freigegeben
	ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
	aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
	aus	ein	Motordaten-Identifizierung ist aktiv
	blinkt schnell	aus	Unterspannung oder Überspannung
	blinkt langsam	aus	Störung aktiv

i Inhalt

1 Über diese Dokumentation 5

1.1 Dokumenthistorie 5

1.2 Zielgruppe 5

1.3 Informationen zur Gültigkeit 6

1.4 Verwendete Konventionen 7

1.5 Verwendete Hinweise 8

2 Sicherheitshinweise 9

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler ... 9

2.2 Motor thermisch überwachen 13

2.2.1 Fremdbelüftete oder selbstgekühlte Motoren 14

2.2.2 Eigenbelüftete Motoren 15

2.3 Restgefahren 17

2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL 19

3 Parametrierung 21

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 21

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 21

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme 22

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 22

3.1.4 Parameter ändern und speichern 24

3.1.5 Parametersatz laden 26

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 27

3.1.7 Passwortschutz aktivieren 29

3.1.8 Diagnose 30

3.1.9 Menüstruktur 31

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 33

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 33

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen 33

4.1.2 Diagnose 34

4.2 Fehlersuche 35

4.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler 35

4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 36

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen 37

4.4 Störungsbeseitigung 39

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 39

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 40

4.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) 41

4.5 Systemfehlermeldungen 42

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 42

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 47

1 Über diese Dokumentation

Hinweis!

Diese Dokumentation enthält alle Informationen, die der Maschinenbediener benötigt, um die in Ihrer Maschine/Anlage eingebauten Antriebsregler der Reihe 9300 vector zu bedienen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können Sie ohne Rücksprache mit Lenze weiterverwenden, wenn Sie den Inhalt nicht verändern.

1.1 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13445285	3.0	10/2013	TD06	Fehlerkorrekturen
13325684	2.1	03/2010	TD23	Änderung der Firmenadresse
13325684	2.0	01/2010	TD23	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens UL-Warnings aktualisiert Überarbeitung zum Softwarestand 8x
13210133	1.0	05/2007	TD23	Erstausgabe

Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 60364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1.3 Informationen zur Gültigkeit

... Frequenzumrichter 9300 vector ab der Typenschildbezeichnung:

	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	x	V	Vxxx	1x	8x	

Produktreihe

EVF = Frequenzumrichter

Typ Nr. / Bemessungsleistung

	400V	480 V
9327 =	15 kW	18,5 kW
9328 =	22 kW	30 kW
9329 =	30 kW	37 kW

Bauart

E = Einbaugerät

C = Einbaugerät in ”Cold Plate”-Technik

Ausführung

V = vectorgeregelter Frequenzunrichter

Variante

– Standard

V003 = in ”Cold Plate”-Technik


V004 = mit Funktion ”Sicherer Halt”

V024 = mit Funktion ”Sicherer Halt” und für IT-Netze

V100 = für IT-Netze

Hardwarestand

Softwarestand



9300vec112

1.4 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise		Werden in englischer und französischer Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise		
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16
Dokumentationsverweis		Verweis auf eine andere Dokumentation mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: EDKxxx = siehe Dokumentation EDKxxx

1.5 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Stop!**	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Hinweis!**	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 **Tipp!**	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

Spezielle Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Warnings!**	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb nach UL- oder CSA-Anforderungen.** Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Anforderungen nach UL oder CSA zu erfüllen.
 **Warnings!**	

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Das Produkt niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
- Das Produkt niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
- Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen.
- Nur das für das Produkt zugelassene Zubehör verwenden.
- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze beachten.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung ausführen lassen.
  - IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten.
  - Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.
- Alle Vorgaben dieser Dokumentation beachten.
  - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
  - Die in dieser Dokumentation dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze Automation GmbH keine Gewähr.
- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm EN 61800-5-1 wird für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie diese unbedingt ein.

Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssysteme der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Transport, Einlagerung

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Halten Sie die klimatischen Bedingungen gemäß den technischen Daten ein.

Aufstellung

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Die Umgebungsluft darf den Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1 nicht überschreiten.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte. Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Antriebsregler in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.

Lenze-Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung an einem 3-phasig versorgten Antriebsregler ein Differenzstromgerät (RCD) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite des Antriebsreglers nur ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ B zulässig. Wird der Antriebsregler 1-phasig versorgt, ist auch ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ A zulässig. Neben der Verwendung eines Differenzstromgerätes (RCD) können auch andere Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Betrieb

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Sicherheitsfunktionen

Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. "Sicher abgeschaltetes Moment", ehem. "Sicherer Halt") nach den Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie). Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Dokumentation zur integrierten Sicherheitstechnik.

Wartung und Instandhaltung

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Entsorgung

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

2.2 Motor thermisch überwachen

Hinweis!

Ab Softwarestand 8.1 verfügen die Antriebsregler 9300 vector über eine I^2xt-Funktion, um den angeschlossenen Motor sensorlos thermisch zu überwachen.

- Die I^2xt-Überwachung basiert auf einem mathematischen Modell, das aus den erfassten Motorströmen eine thermische Motorauslastung berechnet.
- Die berechnete Motorauslastung wird beim Netzschalten gespeichert.
- Die Funktion ist UL-zertifiziert, d. h. in UL-approbierten Anlagen sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für den Motor erforderlich.
- Die I^2xt-Überwachung ist trotzdem **kein** Motorvollschutz, da andere Einflüsse auf die Motorauslastung nicht erfasst werden können, wie veränderte Kühlungsbedingungen (z. B. Kühlluftstrom unterbrochen oder zu warm).

Die I^2 x t-Belastung des Motors wird in C0066 angezeigt.

Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (τ, C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Die I^2 x t-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 Minuten (Lenze-Einstellung C0128), einem Motorstrom von 1,5 x I_N und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s ausgelöst wird.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

- Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  - Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  - Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  - Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.
- Feste Reaktion OC6-TRIP.
  - Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der I^2 x t-Überwachung	Bedingung
Die I^2 x t-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die I^2 x t-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die I^2 x t-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorbelastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die I^2 x t-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

2.2.1 Fremdbelüftete oder selbstgekühlte Motoren

Parametrieren

Zur I^2 x t-Überwachung können Sie folgende Codestellen einstellen:

Codestelle	Bedeutung	Wertebereich	Lenze-Einstellung
C0066	Anzeige der I^2 x t-Belastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Motor-Zeitkonstante	0,1 ... 50,0 min	5,0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	TRIP, Warnung, Off	Warnung

Auslösezeit und I^2xt-Belastung berechnen

Formel zur Auslösezeit	Information	
$t = -(\tau) \times \ln\left[1 - \frac{z+1}{\left(\frac{I_{Mot}}{I_N}\right)^2 \times 100}\right]$	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
	z	Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8)

Formeln zur I^2 x t-Belastung	Information	
$L(t) = \left(\frac{I_{Mot}}{I_N}\right)^2 \times 100\% \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$	L(t)	Zeitlicher Verlauf der I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
Bei gesperrtem Antriebsregler vermindert sich die I^2 x t-Belastung:		
$L(t) = L_{Start} \times \sqrt{e^{-\frac{t}{\tau}}}$	L_{Start}	I^2 x t-Belastung vor Reglersperre Der Wert entspricht bei Fehler-Auslösung dem eingestellten Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8).

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 Minuten (Lenze-Einstellung C0128):




Abb. 2-1 I^2 × t-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

I_{Mot} Aktueller Motorstrom (C0054)
I_N Motor-Bemessungsstrom (C0088)
L I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
t Zeit

2.2.2 Eigenbelüftete Motoren

Konstruktionsbedingt sind eigenbelüftete Normmotoren im Vergleich zu fremdbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich einer erhöhten Wärmeentwicklung ausgesetzt.

Warnings!

Zur Einhaltung der UL 508C Norm müssen Sie über die Codestelle **C0129/x** die drehzahlabhängige Bewertung des zulässigen Drehmomentes einstellen.

Parametrieren

Zur I^2 x t-Überwachung können Sie folgende Codestellen einstellen:

Codestelle	Bedeutung	Wertebereich	Lenze-Einstellung
C0066	Anzeige der I^2 x t-Belastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Motor-Zeitkonstante	0,1 ... 50,0 min	5,0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	TRIP, Warnung, Off	Warnung
C0129/1	S1-Drehmomentkennlinie I_1/I_N	10 ... 200 %	100 %
C0129/2	S1-Drehmomentkennlinie n_2/n_N	10 ... 200 %	40 %

Wirkung der Codestelle C0129/x




Abb. 2-2 Betriebspunkt im Bereich der Kennlinienabsenkung

Die abgesenkte Drehzahl-/Drehmomentkennlinie (Abb. 2-2) reduziert die zulässige thermische Belastung eigenbelüfteter Normmotoren. Die Kennlinie ist eine Gerade zu deren Definition zwei Punkte notwendig sind:

- Punkt A: Festlegung mit **C0129/1**

  Mit diesem Wert ist auch eine Anhebung der maximal zulässigen Belastung möglich.

- Punkt B: Festlegung mit **C0129/2**

  Mit größer werdenden Drehzahlen bleibt die maximal zulässige Belastung unverändert ($I_{Mot} = I_N$).

In Abb. 2-2 kann für jeden Betriebspunkt (C) auf der Kennlinie (A ... B) die Motordrehzahl und der entsprechende zulässige Motorstrom bzw. das Motordrehmoment (D) abgelesen werden. D kann auch mit den Werten in **C0129/1** und **C0129/2** berechnet werden (Bewertungskoeffizient "y", 📖 16).

Auslösezeit und I^2xt-Belastung berechnen

Berechnen Sie die Auslösezeit und I^2 x t-Belastung des Motors unter Berücksichtigung der Werte in **C0129/1** und **C0129/2** (Bewertungskoeffizient "y").

Formeln zur Auslösezeit	Information	
$T = -(\tau) \times \ln\left[1 - \frac{z+1}{\left(\frac{I_{Mot}}{y \times I_N}\right)^2 \times 100}\right]$	T	Auslösezeit der I^2 x t-Überwachung
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
	In	Funktion: Natürlicher Logarithmus
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	z	Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8)
$y = \frac{100\% - C0129/1}{C0129/2} \times \frac{n}{n_N} + C0129/1$	y	Bewertungskoeffizient
	n_N	Nenndrehzahl (C0087)

Formeln zur I^2 x t-Belastung	Information	
$L(t) = \left(\frac{I_{Mot}}{y \times I_N}\right)^2 \times 100\% \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$	L(t)	Zeitlicher Verlauf der I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
	y	Bewertungskoeffizient
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
Bei gesperrtem Antriebsregler vermindert sich die I^2 x t-Belastung:		
$L(t) = L_{Start} \times \sqrt{e^{-\frac{t}{\tau}}}$	L_{Start}	I^2 x t-Belastung vor Reglersperre Der Wert entspricht bei Fehler-Auslösung dem eingestellten Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8).

2.3 Restgefahren

Personenschutz

- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:
  - Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ noch mindestens 3 Minuten gefährliche Spannung.
  - Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ gefährliche Spannung.
- Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist >3,5 mA. Nach EN 61800-5-1
  - ist eine Festinstallation erforderlich,
  - muss der PE-Leiter doppelt ausgeführt sein oder einfach ausgeführt mindestens 10 mm^2 Leitungsquerschnitt haben.
- Die Betriebstemperatur des Kühlkörpers am Antriebsregler ist > 80 °C:
  - Berührung mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
- Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C0142 = 2, 3) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
  - Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung wechseln, weil der Fangvorgang auch bei Drehzahl 0 durchgeführt wird.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand "LOW" haben.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Bei den Geräten EVS9321-xS und EVS9322-xS müssen zwischen dem Ausschalten und dem Wiedereinschalten mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Bei den Geräten EVS9323-xS ... EVS9332-xS müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO). Die Gerätevarianten Vxx4 verfügen über diese Funktion.

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
  - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
  - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

Schutz der Maschine/Anlage

- ► Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
  - – Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL

Original - Englisch

Warnings!

- ► Motor Overload Protection
  - – For information on the protection level of the internal overload protection for a motor load, see the corresponding manuals or software helps.
  - – If the integral solid state motor overload protection is not used, external or remote overload protection must be provided.
- ► Branch Circuit Protection
  - – The integral solid state protection does not provide branch circuit protection.
  - – Branch circuit protection has to be provided externally in accordance with corresponding instructions, the National Electrical Code and any additional codes.
- ► Please observe the specifications for fuses and screw-tightening torques in these instructions.

- ► EVS9327 ... EVS9329:
  - – Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by fuses.
  - – Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 50000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by J, T or R class fuses.
  - – Maximum surrounding air temperature: 0 ... +50 °C
  - – > +40 °C: reduce the rated output current by 2.5 %/°C
  - – Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.

Original - Französisch

Warnings!

- ► Protection du moteur contre les surcharges
  - – Pour obtenir des informations sur le niveau de protection offert par la protection intégrée contre les surcharges du moteur, se reporter aux manuels correspondants ou aux systèmes d'aide logiciels.
  - – Si la protection statique intégrée contre les surcharges du moteur n'est pas utilisée, prévoir impérativement un dispositif de protection externe ou séparé contre les surcharges.
- ► Protection par disjoncteur
  - – La protection statique intégrée n'offre pas la même protection qu'un disjoncteur.
  - – Une protection par disjoncteur externe doit être fournie, conformément aux indications fournies, au National Electrical Code et aux autres dispositions applicables.
- ► Se conformer aux spécifications relatives aux fusibles et aux couples de serrage contenues dans le présent document.
- ► EVS9327 ... EVS9329 :
  - – Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 5000 ampères symétriques eff., maximum 480 V, avec protection par fusibles.
  - – Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 50000 ampères symétriques eff., maximum 480 V, avec protection par des fusibles de calibre J, T ou R.
  - – Température ambiante maximale : 0 ... +50 °C
  - – > +40 °C: ramener le courant assigné de sortie à 2,5 %/°C
  - – Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre 60/75 °C ou 75 °C.

3 Parametrierung

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

Beschreibung


Das Keypad ist als Zubehör erhältlich. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.

Keypad aufstecken

Sie können das Keypad auch während des Betriebs auf die Schnittstelle AIF stecken und wieder abnehmen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm
Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)
Schutzart		IP 20

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 3-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
A Aktueller Status des Grundgerätes
B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige
④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 3-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	**Statusanzeigen Grundgerät**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	
	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	→	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG →	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:
SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG ⇢ oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶ ◀	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

[1] Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

3.1.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲▼▶◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼▲	Ziffer ändern
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			

Schritt			Tastenfolge	Aktion
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK"
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲▼▶◀	Im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige "0" und "Ready"
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ "1" "Save PS1" einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ "2" "Save PS2" einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ "3" "Save PS3" einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ "4" "Save PS4" einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn "OK" angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 "PAR SAVE"
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

3.1.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲▼►◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲▼◀▶	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen			Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen		▲▼◀◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen			Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.			● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 26
			▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.			
			▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
				Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
				Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
				Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten		SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.		▲▼◀◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken			
11.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

3.1.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- ► Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- ► Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- ► Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- ► Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menü” auswählen		▲▼►◄	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		►	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menü” wechseln		◄◄▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		►	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

3.1.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

- ► Überwachung des Antriebs
- ► Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECSxA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

3.1.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	Anzeige	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.



Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP *OH* ● Vorwarnung möglich über *OH4*, Temperatur wird in C0122 eingestellt
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP *OH3* gesetzt – Vorwarnung möglich über *OH7*, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung *OH8* gesetzt

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0064	Utilization		0		{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung *OC5* aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code	
			Bit02	–	Bit10	Status Code	
			Bit03	–	Bit11	Status Code	
			Bit04	–	Bit12	Warnung	
			Bit05	–	Bit13	Meldung	
			Bit06	n = 0	Bit14	–	
			Bit07	CINH	Bit15	–	

4.1.2 Diagnose

Beschreibung

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige
			0 invalid	Defektes Leistungsteil
			1 none	Kein Leistungsteil
			9321 9321VC 9333 9333VC	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige

4.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 42)

4.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand
rot ①	**grün** ②	
aus	ein	Antriebsregler freigegeben
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt
blinkt schnell	aus	Unterspannung
blinkt langsam	aus	Störung aktiv



4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ► Nach TRIP-Reset (📖 47):
  - – Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - – Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Bei einer Störung ≤5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ► Bei einer Störung >5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ► Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

"Übertemperatur Kühlkörper" (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

"Fehler in Motorphase" (Keypad XT:*LPI*)

"PTC-Überwachung" (Keypad XT:*OHSI*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

4.4 Störungsbeseitigung

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

4.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung)

Beschreibung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU):

Netzspannungsbereich		C0173	Abschaltschwelle OU	Einschaltschwelle OU
< 400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	2	770 V	755 V
480 V	Betrieb ohne Bremschopper	3	770 V	755 V
480 V	Betrieb mit Bremschopper	4	800 V	785 V

* Lenze-Einstellung

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet

Abgleich




Abb. 4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

4.5 Systemfehlermeldungen

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage über Systembus (CAN) werden die Störungsmeldungen als Nummern dargestellt (siehe erste Spalte der Tabelle).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
---	---	keine Störung	-	-
0011	OC1	Überstrom in Motorleitung (I_a > 2,25 x I_N; Hardware-Überwachung)	Kurzschlussfall	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung ist zu hoch.	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden.
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Imax-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076)
			Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z.B. bei ● OU (Überspannung im Zwischenkreis) ● externer oder interner Reglersperre	● Fangschaltung aktivieren
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht	Verdrahtung des Encoders prüfen
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen	● Siehe 📖 39
			Fehlende Netzphase	● Geräteanschluss und Zuleitung prüfen ● Netzspannung prüfen.
0012	OC2	Erdschluss Motorleitung	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt.	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf.	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105).	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075). ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076). ● Rampenzeiten verlängern. ● 📖 40, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
0015	OC5	I x t-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Überstrom ● Dauernde Überlast mit I_{Motor} > 1.05 x I_{Nx}	Antriebsauslegung prüfen.
0016	OC6	I^2xt-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
x018	OC8	I^2xt-Überlast Vorwarnung	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis	Bremsenergie ist zu hoch. (Zwischenkreisspannung ist höher als in C0173 eingestellt.)	● Bremseinheit bzw. Rückspeiseeinheit einsetzen. ● Auslegung des Bremswiderstandes prüfen.
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis	Zwischenkreisspannung ist kleiner als in C0173 festgelegt.	● Netzspannung prüfen. ● Versorgungsmodul prüfen.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x032	LP1	Motorphasenausfall	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen.	● Motor prüfen. ● Motorleitung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0597 = 3).
			Der Stromgrenzwert ist zu niedrig eingestellt.	● Höheren Stromgrenzwert über C0599 einstellen.
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > +90 °C	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen.
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
x053	OH3	Motortemperatur > +150 °C Schwelle (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0583 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0582 = 3).
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
			Wert in C0122 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0122 einstellen.
x057	OH7	Motortemperatur > C0121 (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0584 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
			Wert in C0121 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0121 einstellen.
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch.	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0585 = 3).
			Klemmen T1 und T2 sind nicht belegt.	PTC/Temperaturkontakt anschließen.
x061	CE0	Kommunikationsfehler Automatisierungs-Interface (AIF)	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über AIF.	● Kommunikationsmodul/ Keypad XT fest aufstecken, ggf. festschrauben. ● Überwachung ausschalten (C0126 = 3).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN	CAN1_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0591 = 3).
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN	CAN2_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0592 = 3).
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN	CAN3_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0593 = 3).
x065	CE4	BUS-OFF Zustand Systembus (CAN)	Der Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus (CAN) empfangen und sich vom Bus abgekoppelt.	• Verdrahtung an X4 prüfen: Busabschluss vorhanden? • Schirmauflage der Leitungen prüfen. • PE-Anbindung prüfen. • Busbelastung prüfen, ggf. Übertragungsrate reduzieren. (Leitungslänge beachten!) • Überwachung ausschalten (C0595 = 3).
0071	CCR	Systemstörung	Starke Störeinkopplungen auf den Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen.
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	• Verdrahtung prüfen. • PE-Anbindung prüfen.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 1. • Bei PLC-Geräten die Verwendung von Pointern prüfen.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um die Störung zurücksetzen zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 1.
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 2.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 2.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0074	PEr	Programmfehler	Fehler im Programmablauf	Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken. **Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!**
0075	PR0	Parametersatz-Fehler.	Ein Update der Betriebs-Software wurde durchgeführt.	Speichern der Lenze-Einstellung C0003 = 1.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 3.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 3.
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 4.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 4.
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	• Ein Fehler wurde beim Parametersatz-Transfer zwischen zwei Geräten festgestellt. • Der Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler, z. B. wenn Daten von einem Antriebsregler größerer Leistung zu einem Antriebsregler kleinerer Leistung übertragen wurden.	• Parametersatz korrigieren. • Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken.
x083	Sd3	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen.	Leitung auf Drahtbruch prüfen.
			Pin X9/8 ist nicht belegt.	Pin X9/8mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3).
x085	Sd5	Geberfehler an X6/1 und X6/2 (C0034 = 1)	Stromsignal an X6/1 und X6/2 < 2mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen. • Stromsignalgeber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0598 = 3).
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	Geber der Motortemperatur-Erfassung an X7 oder X8 meldet undefinierte Werte.	• Leitung auf festen Anschluss prüfen. • Überwachung ausschalten (C0594 = 3).
x091	EEr	Externe Überwachung wurde über **DCTRL** ausgelöst.	Ein mit der Funktion TRIP-SET belegtes digitales Signal wurde aktiviert.	• Externen Geber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0581 = 3).
0105	H05	Interne Störung (Speicher)		Rücksprache mit Lenze erforderlich.
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt.	Rücksprache mit Lenze erforderlich.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	Sensor, der die Kühlkörpertemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	Sensor, der die Innenraumtemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
0140	ID1	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Kein Motor angeschlossen.	Motoranschluss prüfen.
			Ständerwiderstand zu groß.	Eingegebene Motordaten prüfen.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
0141	ID2	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Motor zu klein ausgelegt.	• Eingegebene Motordaten prüfen. Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden. • Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). Für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
x200	NMAX	Maximale Anlagendrehzahl (C0596) wurde überschritten.	• Aktive Last (z. B. bei Hubwerken) ist zu groß. • Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment ist zu stark begrenzt.	• Antriebsauslegung prüfen. • Evtl. Drehmomentgrenze erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0607 = 3).

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. "2091": Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Reaktion	Maßnahmen zum Zurücksetzen der Störungsmeldung
TRIP	**Hinweis!** Ist eine TRIP-Quelle noch aktiv, lässt sich der anstehende TRIP nicht zurücksetzen.
	Das Zurücksetzen des TRIP kann erfolgen durch: • Keypad XT EMZ9371 BC ⇨ STOP drücken. Danach RUN drücken, um den Antriebsregler wieder freizugeben. • Codestelle C0043 = 0 setzen. • Steuerwort C0135, Bit 11 • Steuerwort AIF • Steuerwort Systembus (CAN) Nach Zurücksetzen des TRIP bleibt der Antrieb im Stillstand.
Meldung	**Gefahr!** Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf und der Antrieb läuft selbsttätig wieder an.
Warnung	Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf.

© 10/2013

Lenze Automation GmbH
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Str. 1, D-31855 Aerzen
Germany

+49 5154 82-0

+49 5154 82-2800

lenze@lenze.com

www.lenze.com

Service

Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

Germany

008000 2446877 (24 h helpline)

+49 5154 82-1112

service@lenze.com

EDKVF93-02 ■ 13445285 ■ DE ■ 3.0 ■ TD06


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EDKVF93-03
13445290

Global Drive

Hinweise für den Maschinenbetreiber


9300 vector *45 ... 90 kW*



EVF9330-xV ... EVF9333-xV

Frequenzumrichter

Lenze


B
A
B
PE
L1, L2, L3
+UG, -UG
T1, T2
B
PE
U, V, W
F
E
①
X1
X3
X4
X5
X6
X8
X9
X10
X11
C
D
9300vec160

Legende zur Übersicht

Position	Beschreibung
A	Antriebsregler
B	Befestigungswinkel für Standardmontage
C	EMV-Schirmblech mit Befestigungsschrauben für geschirmte Steuerleitungen
D	Haube mit Befestigungsschrauben
E	Schirmschelle und Zugentlastung für die Motorleitung
F	Zugentlastung für die PE-Leitung Motor und die Zuleitung Motortemperatur-Überwachung mit Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner)

Anschlüsse und Schnittstellen

Position	Beschreibung
L1, L2, L3, PE	Netzanschluss
+UG, -UG	DC-Einspeisung
U, V, W, PE	Motoranschluss
T1, T2	Anschluss Kaltleiter (PTC) oder Thermokontakt (Öffner) des Motors
X1	Schnittstelle AIF (Automatisierungs-Interface) Steckplatz für Kommunikationsmodul (z. B. Keypad XT EMZ9371BC)
X3	Jumper für Einstellung analoges Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Anschluss Systembus (CAN)
X5	Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge
X6	Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge
X8	Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel oder Sinus-Cosinus-Geber und Temperatursensor KTY des Motors
X9	Anschluss Leitfrequenzeingangssignal
X10	Anschluss Leitfrequenzausgangssignal
X11	Anschluss Relaisausgang K_{SR} für "Sicherer Halt" (nur bei Variante V004 und V024)

Statusanzeigen

Position	LED rot	LED grün	Betriebszustand
①	aus	ein	Antriebsregler freigegeben
	ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
	aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
	aus	ein	Motordaten-Identifizierung ist aktiv
	blinkt schnell	aus	Unterspannung oder Überspannung
	blinkt langsam	aus	Störung aktiv

1 Über diese Dokumentation 5
1.1 Dokumenthistorie 5
1.2 Zielgruppe 5
1.3 Informationen zur Gültigkeit 6
1.4 Verwendete Konventionen 7
1.5 Verwendete Hinweise 8

2 Sicherheitshinweise 9
2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler ... 9
2.2 Motor thermisch überwachen 13
2.2.1 Fremdbelüftete oder selbstgekühlte Motoren 14
2.2.2 Eigenbelüftete Motoren 15
2.3 Restgefahren 17
2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL 19

3 Parametrierung 21
3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 21
3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 21
3.1.2 Installation und Inbetriebnahme 22
3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 22
3.1.4 Parameter ändern und speichern 24
3.1.5 Parametersatz laden 26
3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 27
3.1.7 Passwortschutz aktivieren 29
3.1.8 Diagnose 30
3.1.9 Menüstruktur 31

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 33
4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 33
4.1.1 Betriebsdaten anzeigen 33
4.1.2 Diagnose 34
4.2 Fehlersuche 35
4.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler 35
4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 36
4.3 Antriebsverhalten bei Störungen 37
4.4 Störungsbeseitigung 39
4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 39
4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 40
4.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung) 41
4.5 Systemfehlermeldungen 42
4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 42
4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 47

1 Über diese Dokumentation

Hinweis!

Diese Dokumentation enthält alle Informationen, die der Maschinenbediener benötigt, um die in Ihrer Maschine/Anlage eingebauten Antriebsregler der Reihe 9300 vector zu bedienen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können Sie ohne Rücksprache mit Lenze weiterverwenden, wenn Sie den Inhalt nicht verändern.

1.1 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13445290	3.0	10/2013	TD06	Fehlerkorrekturen
13325685	2.1	03/2010	TD23	Änderung der Firmenadresse
13325685	2.0	01/2010	TD23	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens UL-Warnings aktualisiert Überarbeitung zum Softwarestand 8x
13210137	1.0	05/2007	TD23	Erstausgabe

Tipp!

Informationen und Hilfsmittel rund um die Lenze-Produkte finden Sie im Download-Bereich unter

http://www.Lenze.com

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 60364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1.3 Informationen zur Gültigkeit

... Frequenzumrichter 9300 vector ab der Typenschildbezeichnung:

	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	x	V	Vxxx	1x	8x	

Produktreihe

EVF = Frequenzumrichter

Typ Nr. / Bemessungsleistung

	400V	480 V
9330 =	45 kW	55 kW
9331 =	55 kW	75 kW
9332 =	75 kW	90 kW
9333 =	90 kW	110 kW

Bauart

E = Einbaugerät

C = Einbaugerät in ”Cold Plate”-Technik

Ausführung

V = vectorgeregelter Frequenzunrichter

Variante

– Standard

V003 = in ”Cold Plate”-Technik


V004 = mit Funktion ”Sicherer Halt”

V024 = mit Funktion ”Sicherer Halt” und für IT-Netze

V100 = für IT-Netze

Hardwarestand

Softwarestand



1.4 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise		Werden in englischer und französischer Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise		
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16
Dokumentationsverweis		Verweis auf eine andere Dokumentation mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: EDKxxx = siehe Dokumentation EDKxxx

1.5 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Stop!**	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Hinweis!**	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 **Tipp!**	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

Spezielle Sicherheitshinweise und Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Warnings!**	**Sicherheitshinweis oder Anwendungshinweis für den Betrieb nach UL- oder CSA-Anforderungen.** Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Anforderungen nach UL oder CSA zu erfüllen.
 **Warnings!**	

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Das Produkt niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
- Das Produkt niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
- Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen.
- Nur das für das Produkt zugelassene Zubehör verwenden.
- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze beachten.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung ausführen lassen.
  - IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten.
  - Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.
- Alle Vorgaben dieser Dokumentation beachten.
  - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
  - Die in dieser Dokumentation dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze Automation GmbH keine Gewähr.
- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm EN 61800-5-1 wird für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie diese unbedingt ein.

Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssysteme der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Transport, Einlagerung

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Halten Sie die klimatischen Bedingungen gemäß den technischen Daten ein.

Aufstellung

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Die Umgebungsluft darf den Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1 nicht überschreiten.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte. Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Antriebsregler in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.

Lenze-Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung an einem 3-phasig versorgten Antriebsregler ein Differenzstromgerät (RCD) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite des Antriebsreglers nur ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ B zulässig. Wird der Antriebsregler 1-phasig versorgt, ist auch ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ A zulässig. Neben der Verwendung eines Differenzstromgerätes (RCD) können auch andere Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Betrieb

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Sicherheitsfunktionen

Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. "Sicher abgeschaltetes Moment", ehem. "Sicherer Halt") nach den Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie). Beachten Sie unbedingt die Hinweise in der Dokumentation zur integrierten Sicherheitstechnik.

Wartung und Instandhaltung

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Entsorgung

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

2.2 Motor thermisch überwachen

Hinweis!

Ab Softwarestand 8.1 verfügen die Antriebsregler 9300 vector über eine I^2xt-Funktion, um den angeschlossenen Motor sensorlos thermisch zu überwachen.

- Die I^2xt-Überwachung basiert auf einem mathematischen Modell, das aus den erfassten Motorströmen eine thermische Motorauslastung berechnet.
- Die berechnete Motorauslastung wird beim Netzschalten gespeichert.
- Die Funktion ist UL-zertifiziert, d. h. in UL-approbierten Anlagen sind keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für den Motor erforderlich.
- Die I^2xt-Überwachung ist trotzdem **kein** Motorvollschutz, da andere Einflüsse auf die Motorauslastung nicht erfasst werden können, wie veränderte Kühlungsbedingungen (z. B. Kühlluftstrom unterbrochen oder zu warm).

Die I^2 x t-Belastung des Motors wird in C0066 angezeigt.

Die thermische Belastungsfähigkeit des Motors wird durch die thermische Motor-Zeitkonstante (τ, C0128) ausgedrückt. Entnehmen Sie den Wert den Bemessungsdaten des Motors oder fragen Sie den Hersteller des Motors.

Die I^2 x t-Überwachung ist so ausgelegt, dass bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 Minuten (Lenze-Einstellung C0128), einem Motorstrom von 1,5 x I_N und einer Auslöseschwelle von 100 % die Überwachung nach 179 s ausgelöst wird.

Durch zwei einstellbare Auslöseschwellen können Sie unterschiedliche Reaktionen festlegen.

- Einstellbare Reaktion OC8 (TRIP, Warnung, Aus).
  - Die Auslöseschwelle wird in C0127 eingestellt.
  - Die Reaktion wird in C0606 eingestellt.
  - Die Reaktion OC8 kann beispielsweise für eine Vorwarnung genutzt werden.
- Feste Reaktion OC6-TRIP.
  - Die Auslöseschwelle wird in C0120 eingestellt.

Verhalten der I^2 x t-Überwachung	Bedingung
Die I^2 x t-Überwachung wird deaktiviert. Es wird C0066 = 0 % und MCTRL-LOAD-I2XT = 0,00 % gesetzt.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglersperre setzen.
Die I^2 x t-Überwachung wird angehalten. Der aktuelle Wert in C0066 und am Ausgang MCTRL-LOAD-I2XT wird eingefroren.	Bei C0120 = 0 % und C0127 = 0 % die Reglerfreigabe erteilen.
Die I^2 x t-Überwachung ist deaktiviert. Die Motorbelastung wird in C0066 angezeigt.	C0606 = 3 (Off) und C0127 > 0 % setzen.

Hinweis!

Eine Fehlermeldung OC6 oder OC8 lässt sich erst zurücksetzen, wenn die I^2 x t-Belastung die eingestellte Auslöseschwelle um 5 % unterschritten hat.

2.2.1 Fremdbelüftete oder selbstgekühlte Motoren

Parametrieren

Zur I^2 x t-Überwachung können Sie folgende Codestellen einstellen:

Codestelle	Bedeutung	Wertebereich	Lenze-Einstellung
C0066	Anzeige der I^2 x t-Belastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Motor-Zeitkonstante	0,1 ... 50,0 min	5,0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	TRIP, Warnung, Off	Warnung

Auslösezeit und I^2xt-Belastung berechnen

Formel zur Auslösezeit	Information	
$t = -(\tau) \times \ln\left[1 - \frac{z+1}{\left(\frac{I_{Mot}}{I_N}\right)^2 \times 100}\right]$	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
	z	Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8)

Formeln zur I^2 x t-Belastung	Information	
$L(t) = \left(\frac{I_{Mot}}{I_N}\right)^2 \times 100\% \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$	L(t)	Zeitlicher Verlauf der I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
Bei gesperrtem Antriebsregler vermindert sich die I^2 x t-Belastung:		
$L(t) = L_{Start} \times \sqrt{e^{-\frac{t}{\tau}}}$	L_{Start}	I^2 x t-Belastung vor Reglersperre Der Wert entspricht bei Fehler-Auslösung dem eingestellten Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8).

Auslösezeit im Diagramm ablesen

Diagramm zur Ermittlung der Auslösezeiten bei einem Motor mit einer thermischen Motor-Zeitkonstante von 5 Minuten (Lenze-Einstellung C0128):




Abb. 2-1 I^2 × t-Überwachung: Auslösezeiten bei unterschiedlichen Motorströmen und Auslöseschwellen

I_{Mot} Aktueller Motorstrom (C0054)
I_N Motor-Bemessungsstrom (C0088)
L I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
t Zeit

2.2.2 Eigenbelüftete Motoren

Konstruktionsbedingt sind eigenbelüftete Normmotoren im Vergleich zu fremdbelüfteten Motoren im unteren Drehzahlbereich einer erhöhten Wärmeentwicklung ausgesetzt.

Warnings!

Zur Einhaltung der UL 508C Norm müssen Sie über die Codestelle **C0129/x** die drehzahlabhängige Bewertung des zulässigen Drehmomentes einstellen.

Parametrieren

Zur I^2 x t-Überwachung können Sie folgende Codestellen einstellen:

Codestelle	Bedeutung	Wertebereich	Lenze-Einstellung
C0066	Anzeige der I^2 x t-Belastung des Motors	0 ... 250 %	-
C0120	Schwelle: Auslösung Fehler "OC6"	0 ... 120 %	0 %
C0127	Schwelle: Auslösung Fehler "OC8"	0 ... 120 %	0 %
C0128	Thermische Motor-Zeitkonstante	0,1 ... 50,0 min	5,0 min
C0606	Reaktion auf Fehler "OC8"	TRIP, Warnung, Off	Warnung
C0129/1	S1-Drehmomentkennlinie I_1/I_N	10 ... 200 %	100 %
C0129/2	S1-Drehmomentkennlinie n_2/n_N	10 ... 200 %	40 %

Wirkung der Codestelle C0129/x




Abb. 2-2 Betriebspunkt im Bereich der Kennlinienabsenkung

Die abgesenkte Drehzahl-/Drehmomentkennlinie (Abb. 2-2) reduziert die zulässige thermische Belastung eigenbelüfteter Normmotoren. Die Kennlinie ist eine Gerade zu deren Definition zwei Punkte notwendig sind:

- Punkt A: Festlegung mit **C0129/1**

  Mit diesem Wert ist auch eine Anhebung der maximal zulässigen Belastung möglich.

- Punkt B: Festlegung mit **C0129/2**

  Mit größer werdenden Drehzahlen bleibt die maximal zulässige Belastung unverändert ($I_{Mot} = I_N$).

In Abb. 2-2 kann für jeden Betriebspunkt (C) auf der Kennlinie (A ... B) die Motordrehzahl und der entsprechende zulässige Motorstrom bzw. das Motordrehmoment (D) abgelesen werden. D kann auch mit den Werten in **C0129/1** und **C0129/2** berechnet werden (Bewertungskoeffizient "y", 📖 16).

Auslösezeit und I^2xt-Belastung berechnen

Berechnen Sie die Auslösezeit und I^2 x t-Belastung des Motors unter Berücksichtigung der Werte in **C0129/1** und **C0129/2** (Bewertungskoeffizient "y").

Formeln zur Auslösezeit	Information	
$T = -(\tau) \times \ln\left[1 - \frac{z+1}{\left(\frac{I_{Mot}}{y \times I_N}\right)^2 \times 100}\right]$	T	Auslösezeit der I^2 x t-Überwachung
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
	ln	Funktion: Natürlicher Logarithmus
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	z	Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8)
$y = \frac{100\% - C0129/1}{C0129/2} \times \frac{n}{n_N} + C0129/1$	y	Bewertungskoeffizient
	n_N	Nenndrehzahl (C0087)

Formeln zur I^2 x t-Belastung	Information	
$L(t) = \left(\frac{I_{Mot}}{y \times I_N}\right)^2 \times 100\% \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$	L(t)	Zeitlicher Verlauf der I^2 x t-Belastung des Motors (Anzeige: C0066)
	y	Bewertungskoeffizient
	I_{Mot}	Aktueller Motorstrom (C0054)
	I_N	Motor-Bemessungsstrom (C0088)
	τ	Thermische Motor-Zeitkonstante (C0128)
Bei gesperrtem Antriebsregler vermindert sich die I^2 x t-Belastung:		
$L(t) = L_{Start} \times \sqrt{e^{-\frac{t}{\tau}}}$	L_{Start}	I^2 x t-Belastung vor Reglersperre Der Wert entspricht bei Fehler-Auslösung dem eingestellten Schwellenwert in C0120 (OC6) oder C0127 (OC8).

2.3 Restgefahren

Personenschutz

- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:
  - Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ noch mindestens 3 Minuten gefährliche Spannung.
  - Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3; U, V, W, $+U_G$ und $-U_G$ gefährliche Spannung.
- Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist >3,5 mA. Nach EN 61800-5-1
  - ist eine Festinstallation erforderlich,
  - muss der PE-Leiter doppelt ausgeführt sein oder einfach ausgeführt mindestens 10 mm^2 Leitungsquerschnitt haben.
- Die Betriebstemperatur des Kühlkörpers am Antriebsregler ist > 80 °C:
  - Berührung mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
- Wenn Sie die Funktion "Fangschaltung" (C0142 = 2, 3) bei Maschinen mit geringem Massenträgheitsmoment und geringer Reibung verwenden:
  - Nach Reglerfreigabe im Stillstand kann der Motor kurzzeitig anlaufen oder kurzzeitig die Drehrichtung wechseln, weil der Fangvorgang auch bei Drehzahl 0 durchgeführt wird.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand "LOW" haben.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Bei den Geräten EVF9321-xV und EVF9322-xV müssen zwischen dem Ausschalten und dem Wiedereinschalten mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Bei den Geräten EVF9323-xV ... EVF9333-xV müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 3 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO). Die Gerätevarianten Vxx4 verfügen über diese Funktion.

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
  - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
  - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

Schutz der Maschine/Anlage

- ► Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
  - – Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

2.4 Sicherheitshinweise für die Installation nach UL

Original - Englisch

Warnings!

- ► Motor Overload Protection
  - – For information on the protection level of the internal overload protection for a motor load, see the corresponding manuals or software helps.
  - – If the integral solid state motor overload protection is not used, external or remote overload protection must be provided.
- ► Branch Circuit Protection
  - – The integral solid state protection does not provide branch circuit protection.
  - – Branch circuit protection has to be provided externally in accordance with corresponding instructions, the National Electrical Code and any additional codes.
- ► Please observe the specifications for fuses and screw-tightening torques in these instructions.

- ► EVF9330 ... EVF9333:
  - – Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 10000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by fuses.
  - – Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 50000 rms symmetrical amperes, 480 V maximum, when protected by J, T or R class fuses.
  - – Maximum surrounding air temperature: 0 ... +50 °C
  - – > +40 °C: reduce the rated output current by 2.5 %/°C
  - – Use 60/75 °C or 75 °C copper wire only.

Original - Französisch

Warnings!

- ► Protection du moteur contre les surcharges
  - – Pour obtenir des informations sur le niveau de protection offert par la protection intégrée contre les surcharges du moteur, se reporter aux manuels correspondants ou aux systèmes d'aide logiciels.
  - – Si la protection statique intégrée contre les surcharges du moteur n'est pas utilisée, prévoir impérativement un dispositif de protection externe ou séparé contre les surcharges.
- ► Protection par disjoncteur
  - – La protection statique intégrée n'offre pas la même protection qu'un disjoncteur.
  - – Une protection par disjoncteur externe doit être fournie, conformément aux indications fournies, au National Electrical Code et aux autres dispositions applicables.
- ► Se conformer aux spécifications relatives aux fusibles et aux couples de serrage contenues dans le présent document.
- ► EVF9330 ... EVF9333 :
  - – Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 10000 ampères symétriques eff., maximum 480 V, avec protection par fusibles.
  - – Convient aux circuits non susceptibles de délivrer plus de 50000 ampères symétriques eff., maximum 480 V, avec protection par des fusibles de calibre J, T ou R.
  - – Température ambiante maximale : 0 ... +50 °C
  - – > +40 °C: ramener le courant assigné de sortie à 2,5 %/°C
  - – Utiliser exclusivement des conducteurs en cuivre 60/75 °C ou 75 °C.

3 Parametrierung

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

Beschreibung


Das Keypad ist als Zubehör erhältlich. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.

Keypad aufstecken

Sie können das Keypad auch während des Betriebs auf die Schnittstelle AIF stecken und wieder abnehmen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm
Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)
Schutzart		IP 20

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 3-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
A Aktueller Status des Grundgerätes
B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige
④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 3-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	**Statusanzeigen Grundgerät**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	
	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	→	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG →	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:
SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG ⇢ oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶ ◀	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

[1] Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

3.1.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲▼▶◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼▲	Ziffer ändern
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			

Schritt			Tastenfolge	Aktion
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige "OK"
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲▼▶◀	Im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige "0" und "Ready"
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ "1" "Save PS1" einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ "2" "Save PS2" einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ "3" "Save PS3" einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ "4" "Save PS4" einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn "OK" angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 "PAR SAVE"
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			"Schleife" wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

3.1.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲▼►◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲▼◀▶	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen			Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen		▲▼◀▶	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen			Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.			● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 26
			▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.			
			▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
				Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
				Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
				Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten		SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.		▲▼◀▶	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken			
11.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

3.1.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- ► Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- ► Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- ► Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- ► Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menü” auswählen		▲▼►◄	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		►	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menü” wechseln		◄◄▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		►	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

3.1.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

- ► Überwachung des Antriebs
- ► Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECSxA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

3.1.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	Anzeige	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.

Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	500,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP *OH* ● Vorwarnung möglich über *OH4*, Temperatur wird in C0122 eingestellt
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP *OH3* gesetzt – Vorwarnung möglich über *OH7*, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung *OH8* gesetzt

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0064	Utilization		0		{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code	
			Bit02	–	Bit10	Status Code	
			Bit03	–	Bit11	Status Code	
			Bit04	–	Bit12	Warnung	
			Bit05	–	Bit13	Meldung	
			Bit06	n = 0	Bit14	–	
			Bit07	CINH	Bit15	–	

4.1.2 Diagnose

Beschreibung

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige
			0 invalid	Defektes Leistungsteil
			1 none	Kein Leistungsteil
			9321 9321VC 9333 9333VC	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige

4.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 42)

4.2.1 Statusanzeige über LEDs am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand	
rot ①	**grün** ②		
aus	ein	Antriebsregler freigegeben	
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt	
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt	
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt	
blinkt schnell	aus	Unterspannung	
blinkt langsam	aus	Störung aktiv	



4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ► Nach TRIP-Reset (📖 47):
  - – Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - – Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Bei einer Störung ≤5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ► Bei einer Störung >5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ► Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

"Übertemperatur Kühlkörper" (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

"Fehler in Motorphase" (Keypad XT:*LPI*)

"PTC-Überwachung" (Keypad XT:*OH5I*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

4.4 Störungsbeseitigung

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

4.4.3 Verhalten bei Überspannung im Zwischenkreis (OU-Meldung)

Beschreibung

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU):

Netzspannungsbereich		C0173	Abschaltschwelle OU	Einschaltschwelle OU
< 400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit/ohne Bremschopper	2	770 V	755 V
480 V	Betrieb ohne Bremschopper	3	770 V	755 V
480 V	Betrieb mit Bremschopper	4	800 V	785 V

* Lenze-Einstellung

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet

Abgleich




Abb. 4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

4.5 Systemfehlermeldungen

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage über Systembus (CAN) werden die Störungsmeldungen als Nummern dargestellt (siehe erste Spalte der Tabelle).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
---	---	keine Störung	-	-
0011	OC1	Überstrom in Motorleitung (I_a > 2,25 x I_N; Hardware-Überwachung)	Kurzschlussfall	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
			Kapazitiver Ladestrom der Motorleitung ist zu hoch.	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden.
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Imax-Reglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076)
			Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z.B. bei ● OU (Überspannung im Zwischenkreis) ● externer oder interner Reglersperre	● Fangschaltung aktivieren
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht	Verdrahtung des Encoders prüfen
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen	● Siehe 📖 39
			Fehlende Netzphase	● Geräteanschluss und Zuleitung prüfen ● Netzspannung prüfen.
0012	OC2	Erdschluss Motorleitung	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt.	● Kurzschlussursache suchen. ● Motorleitung prüfen.
0013	OC3	Überlast beim Hochlauf.	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105).	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075). ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076). ● Rampenzeiten verlängern. ● 📖 40, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
0015	OC5	I x t-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Überstrom ● Dauernde Überlast mit I_{Motor} > 1.05 x I_{Nx}	Antriebsauslegung prüfen.
0016	OC6	I^2xt-Überlast	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
x018	OC8	I^2xt-Überlast Vorwarnung	● Häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge mit Motorüberstrom. ● Dauernde Motorüberlast mit I_{Motor}>I_{NMotor}	Antriebsauslegung prüfen.
2020	OU	Überspannung im DC-Zwischenkreis	Bremsenergie ist zu hoch. (Zwischenkreisspannung ist höher als in C0173 eingestellt.)	● Bremseinheit bzw. Rückspeiseeinheit einsetzen. ● Auslegung des Bremswiderstandes prüfen.
1030	LU	Unterspannung im DC-Zwischenkreis	Zwischenkreisspannung ist kleiner als in C0173 festgelegt.	● Netzspannung prüfen. ● Versorgungsmodul prüfen.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x032	LP1	Motorphasenausfall	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen.	● Motor prüfen. ● Motorleitung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0597 = 3).
			Der Stromgrenzwert ist zu niedrig eingestellt.	● Höheren Stromgrenzwert über C0599 einstellen.
0050	OH	Kühlkörpertemperatur > +90 °C	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen.
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
x053	OH3	Motortemperatur > +150 °C Schwelle (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0583 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
x054	OH4	Kühlkörpertemperatur > C0122	Umgebungstemperatur T_u > +40 °C bzw. > +50 °C	● Modul abkühlen lassen und für bessere Belüftung sorgen. ● Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0582 = 3).
			Kühlkörper ist stark verschmutzt.	Kühlkörper reinigen.
			Falsche Einbaulage	Einbaulage ändern.
			Wert in C0122 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0122 einstellen.
x057	OH7	Motortemperatur > C0121 (Temperaturerfassung über Resolver oder Inkrementalwertgeber)	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0584 = 3).
			Kein PTC/Temperaturkontakt angeschlossen.	Verdrahtung korrigieren.
			Wert in C0121 ist zu niedrig eingestellt.	Höheren Wert in C0121 einstellen.
x058	OH8	Motortemperatur über Eingänge T1 und T2 ist zu hoch.	Motor ist thermisch überlastet z. B. durch: ● unzulässigen Dauerstrom ● häufige oder zu lange Beschleunigungsvorgänge	● Antriebsauslegung prüfen. ● Überwachung ausschalten (C0585 = 3).
			Klemmen T1 und T2 sind nicht belegt.	PTC/Temperaturkontakt anschließen.
x061	CE0	Kommunikationsfehler Automatisierungs-Interface (AIF)	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über AIF.	● Kommunikationsmodul/ Keypad XT fest aufstecken, ggf. festschrauben. ● Überwachung ausschalten (C0126 = 3).

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x062	CE1	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN1_IN	CAN1_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0591 = 3).
x063	CE2	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN2_IN	CAN2_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0592 = 3).
x064	CE3	Kommunikationsfehler am Prozessdaten-Eingangsobjekt CAN3_IN	CAN3_IN-Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder Kommunikation ist unterbrochen.	• Verdrahtung an X4 prüfen. • Sender prüfen. • ggf. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0593 = 3).
x065	CE4	BUS-OFF Zustand Systembus (CAN)	Der Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus (CAN) empfangen und sich vom Bus abgekoppelt.	• Verdrahtung an X4 prüfen: Busabschluss vorhanden? • Schirmauflage der Leitungen prüfen. • PE-Anbindung prüfen. • Busbelastung prüfen, ggf. Übertragungsrate reduzieren. (Leitungslänge beachten!) • Überwachung ausschalten (C0595 = 3).
0071	CCR	Systemstörung	Starke Störeinkopplungen auf den Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen.
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	• Verdrahtung prüfen. • PE-Anbindung prüfen.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0072	PR1	Checksummenfehler im Parametersatz 1 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 1. • Bei PLC-Geräten die Verwendung von Pointern prüfen.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um die Störung zurücksetzen zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 1.
0073	PR2	Checksummenfehler im Parametersatz 2 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 2.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 2.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
0074	PEr	Programmfehler	Fehler im Programmablauf	Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken. **Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!**
0075	PR0	Parametersatz-Fehler.	Ein Update der Betriebs-Software wurde durchgeführt.	Speichern der Lenze-Einstellung C0003 = 1.
				Nach Störungsbehebung: Gerät komplett spannungsfrei schalten (24-V-Versorgung abschalten, DC-Zwischenkreis entladen)!
0077	PR3	Checksummenfehler im Parametersatz 3 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 3.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 3.
0078	PR4	Checksummenfehler im Parametersatz 4 **ACHTUNG: Die Lenze-Einstellung wird automatisch geladen!**	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes. • Unterbrechung während der Übertragung des Parametersatzes über Keypad.	• Die gewünschte Parametrierung einstellen und speichern mit C0003 = 4.
			Die gespeicherten Parameter passen nicht zur geladenen Software-Version.	Um den Fehler quittieren zu können, speichern Sie zuerst den Parametersatz mit C0003 = 4.
0079	PI	Störung während der Parameter-Initialisierung	• Ein Fehler wurde beim Parametersatz-Transfer zwischen zwei Geräten festgestellt. • Der Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler, z. B. wenn Daten von einem Antriebsregler größerer Leistung zu einem Antriebsregler kleinerer Leistung übertragen wurden.	• Parametersatz korrigieren. • Parametersatz (auf Diskette/CD-ROM) mit ausführlicher Beschreibung des Problems an Lenze schicken.
x083	Sd3	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen.	Leitung auf Drahtbruch prüfen.
			Pin X9/8 ist nicht belegt.	Pin X9/8mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3).
x085	Sd5	Geberfehler an X6/1 und X6/2 (C0034 = 1)	Stromsignal an X6/1 und X6/2 < 2mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen. • Stromsignalgeber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0598 = 3).
x086	Sd6	Temperatursensor-Fehler am Motor (X7 oder X8)	Geber der Motortemperatur-Erfassung an X7 oder X8 meldet undefinierte Werte.	• Leitung auf festen Anschluss prüfen. • Überwachung ausschalten (C0594 = 3).
x091	EEr	Externe Überwachung wurde über **DCTRL** ausgelöst.	Ein mit der Funktion TRIP-SET belegtes digitales Signal wurde aktiviert.	• Externen Geber prüfen. • Überwachung ausschalten (C0581 = 3).
0105	H05	Interne Störung (Speicher)		Rücksprache mit Lenze erforderlich.
0107	H07	Interne Störung (Leistungsteil)	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt.	Rücksprache mit Lenze erforderlich.

Störungsmeldung		Beschreibung	Ursache	Abhilfe
Nr.	Display			
x110	H10	Temperatursensor-Fehler am Kühlkörper	Sensor, der die Kühlkörpertemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
x111	H11	Temperatursensor-Fehler im Geräteinnenraum	Sensor, der die Innenraumtemperatur erfasst, meldet undefinierte Werte.	• Rücksprache mit Lenze erforderlich. • Überwachung ausschalten (C0588 = 3).
0140	ID1	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Kein Motor angeschlossen.	Motoranschluss prüfen.
			Ständerwiderstand zu groß.	Eingegebene Motordaten prüfen.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
0141	ID2	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung.	Motor zu klein ausgelegt.	• Eingegebene Motordaten prüfen. Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden. • Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). Für die Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt.	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
x200	NMAX	Maximale Anlagendrehzahl (C0596) wurde überschritten.	• Aktive Last (z. B. bei Hubwerken) ist zu groß. • Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment ist zu stark begrenzt.	• Antriebsauslegung prüfen. • Evtl. Drehmomentgrenze erhöhen. • Überwachung ausschalten (C0607 = 3).

Darstellung der Fehlernummer:
x 0 = TRIP, 1 = Meldung, 2 = Warnung
Z. B. "2091": Eine externe Überwachung hat Warnung EEr ausgelöst

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Reaktion	Maßnahmen zum Zurücksetzen der Störungsmeldung
TRIP	**Hinweis!** Ist eine TRIP-Quelle noch aktiv, lässt sich der anstehende TRIP nicht zurücksetzen.
	Das Zurücksetzen des TRIP kann erfolgen durch: • Keypad XT EMZ9371 BC ⇨ STOP drücken. Danach RUN drücken, um den Antriebsregler wieder freizugeben. • Codestelle C0043 = 0 setzen. • Steuerwort C0135, Bit 11 • Steuerwort AIF • Steuerwort Systembus (CAN) Nach Zurücksetzen des TRIP bleibt der Antrieb im Stillstand.
Meldung	**Gefahr!** Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf und der Antrieb läuft selbsttätig wieder an.
Warnung	Nach Beseitigung der Störung hebt sich die Störungsmeldung automatisch auf.

© 10/2013

Lenze Automation GmbH
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Str. 1, D-31855 Aerzen
Germany

+49 5154 82-0

+49 5154 82-2800

lenze@lenze.com

www.lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3, D-32699 Extertal

Germany

008000 2446877 (24 h helpline)

+49 5154 82-1112

service@lenze.com

EDKVF93-03 ▪ 13445290 ▪ DE ▪ 3.0 ▪ TD06


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EDKVF93-04
13334533

Global Drive

Hinweise für den Maschinenbetreiber


9300 vector *110 ... 200 kW*



EVF9335-EV ... EVF9338-EV

Frequenzumrichter

Lenze


A
L1
L2
L3
PE
+UG
-UG
BR1
BR2
U
V
W
①
X1
X3
X4
X5
X6
X11
X8
X9
X10
U, V, W
BR1, BR2
+UG, -UG
L1, L2, L3, PE
9300vec0180

Legende zur Übersicht

Position	Beschreibung
A	Frequenzumrichter 9300 vector

Anschlüsse und Schnittstellen

Position	Beschreibung
L1, L2, L3, PE	Netzanschluss
+UG, -UG	DC-Einspeisung (nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300)
BR1, BR2	Anschluss Bremswiderstand (nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300)
U, V, W, PE	Motoranschluss
X1	Schnittstelle AIF (Automatisierungs-Interface) Steckplatz für Kommunikationsmodul (z. B. Keypad XT EMZ9371BC)
X3	Jumper für Einstellung analoges Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Klemmenleiste für Anschluss Systembus (CAN)
X5	Klemmenleisten für Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge
X6	Klemmenleisten für Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge
X8	Sub-D-Buchse (Stift) für Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel oder Sinus-Cosinus-Geber und Temperatursensor KTY des Motors
X9	Sub-D-Buchse (Stift) für Anschluss Leitfrequenzeingangssignal
X10	Sub-D-Buchse für Anschluss Leitfrequenzausgangssignal
X11	Klemmenleiste für Anschluss Relaisausgang K_{SR} für "Sicherer Halt"

Statusanzeigen

Position	LED rot	LED grün	Betriebszustand
①	aus	ein	Antriebsregler freigegeben
	ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
	aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
	aus	ein	Motordaten-Identifizierung ist aktiv
	blinkt schnell	aus	Unterspannung oder Überspannung
	blinkt langsam	aus	Störung aktiv

1 Über diese Dokumentation 5
1.1 Dokumenthistorie 5
1.2 Zielgruppe 5
1.3 Informationen zur Gültigkeit 6
1.4 Verwendete Konventionen 7
1.5 Verwendete Hinweise 8

2 Sicherheitshinweise 9
2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler 9
2.2 Restgefahren 13

3 Parametrierung 14
3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 14
3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 14
3.1.2 Installation und Inbetriebnahme 15
3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 15
3.1.4 Parameter ändern und speichern 17
3.1.5 Parametersatz laden 19
3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 20
3.1.7 Passwortschutz aktivieren 22
3.1.8 Diagnose 23
3.1.9 Menüstruktur 24

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 26
4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 26
4.1.1 Betriebsdaten anzeigen 26
4.1.2 Diagnose 27
4.2 Fehlersuche 28
4.2.1 Statusanzeige über LED's am Antriebsregler 28
4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 29
4.3 Antriebsverhalten bei Störungen 30
4.4 Störungsbeseitigung 32
4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 32
4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 33
4.5 Systemfehlermeldungen 36
4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 36
4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 41

1 Über diese Dokumentation

Hinweis!

Diese Dokumentation enthält alle Informationen, die der Maschinenbediener benötigt, um die in Ihrer Maschine/Anlage eingebauten Antriebsregler der Reihe 9300 vector zu bedienen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können Sie ohne Rücksprache mit Lenze weiterverwenden, wenn Sie den Inhalt nicht verändern.

1.1 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13334533	2.0	03/2010	TD23	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens
13167153	1.0	10/2006	TD23	Erstausgabe

Tipp!

Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich ”Services & Downloads” unter

http://www.Lenze.com

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1.3 Informationen zur Gültigkeit

... Frequenzumrichter 9300 vector ab der Typenschildbezeichnung:

Type	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	x	V	Vxx	1x	7x	
	EVF	93xx	–	x	V	Vxx	Vx	6x	

Produktreihe

EVF Frequenzumrichter

Typ Nr. / Leistung

	400 V	500 V
9335	110 kW	132 kW
9336	132 kW	160 kW
9337	162 kW	200 kW
9338	200 kW	250 kW

Bauart

E Einbaugerät

Ausführung


V Vectorgeregelter Frequenzumrichter

Variante

		Funkentstörfilter A integriert	Bremstransistor integriert
–	400 V	–	–
V030	400 V	•	–
V060	400 V	–	•
V110	400 V	•	•
V210	400 V / 500 V	–	–
V240	400 V / 500 V	•	–
V270	400 V / 500 V	–	•
V300	400 V / 500 V	•	•

Hardwarestand

Softwarestand



1.4 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise	Ⓤ	Werden nur in der englischen Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise	Ⓤ	
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16

1.5 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Stop!**	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Hinweis!**	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 **Tipp!**	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Das Produkt niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
- Das Produkt niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
- Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen.
- Nur das für das Produkt zugelassene Zubehör verwenden.
- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze beachten.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung ausführen lassen.
  - IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten.
  - Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.
- Alle Vorgaben dieser Dokumentation beachten.
  - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
  - Die in dieser Dokumentation dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze Automation GmbH keine Gewähr.
- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm EN 61800-5-1 wird für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie diese unbedingt ein.

Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssysteme der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Transport, Einlagerung

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Halten Sie die klimatischen Bedingungen gemäß den technischen Daten ein.

Aufstellung

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Die Umgebungsluft darf den Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1 nicht überschreiten.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte. Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Antriebsregler in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.

Lenze-Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung an einem 3-phasig versorgten Antriebsregler ein Differenzstromgerät (RCD) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite des Antriebsreglers nur ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ B zulässig. Wird der Antriebsregler 1-phasig versorgt, ist auch ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ A zulässig. Neben der Verwendung eines Differenzstromgerätes (RCD) können auch andere Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Betrieb

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Hinweis für UL-approbierte Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern: UL warnings sind Hinweise, die nur für UL-Anlagen gelten. Die Dokumentation enthält spezielle Hinweise zu UL.

Sicherheitsfunktionen

Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. "Sicher abgeschaltetes Moment", ehem. "Sicherer Halt") nach den Anforderungen von Anhang I Nr. 1.2.7 der EG-Richtlinie "Maschinen" 98/37/EG, EN 954-1 Kategorie 3 und EN 1037. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Sicherheitsfunktionen in der Dokumentation zu den Varianten.

Wartung und Instandhaltung

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Entsorgung

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

2.2 Restgefahren

Personenschutz

- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:
  - Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 noch mindestens 5 Minuten gefährliche Spannung.
  - Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3, U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 gefährliche Spannung.
- Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist >3,5 mA. Nach EN 50178 ist eine Festinstallation erforderlich.
- Die Betriebstemperatur des Kühlkörpers am Antriebsregler ist > 80 °C:
  - Berührung mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand “LOW” haben.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Deshalb müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 5 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” (STO).

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
  - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
  - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

Schutz der Maschine/Anlage

- Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
  - Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

3 Parametrierung

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

Beschreibung


Das Keypad ist als Zubehör erhältlich. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.

Keypad aufstecken

Sie können das Keypad auch während des Betriebs auf die Schnittstelle AIF stecken und wieder abnehmen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm

Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)

Schutzart	IP 20

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 3-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
A Aktueller Status des Grundgerätes
B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige
④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 3-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	**Statusanzeigen Grundgerät**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	

	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	⇢	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG ⇢	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:

SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG ⇢ oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶ ◀	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

[1] Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

3.1.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼ ▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶ ◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼ ▲	Ziffer ändern
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			

Schritt			Tastenfolge	Aktion
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige ”OK”
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			”Schleife” wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲ ▼ ▶ ◀	Im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige ”0” und ”Ready”
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ ”1” ”Save PS1” einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ ”2” ”Save PS2” einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ ”3” ”Save PS3” einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ ”4” ”Save PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn ”OK” angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 ”PAR SAVE”
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			”Schleife” wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

3.1.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲ ▼ ► ◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲ ▼ ► ◄	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen			Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen			Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.			● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 19
			▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.			
			▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
				Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
				Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
				Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten		SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken			
11.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

3.1.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- ► Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- ► Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- ► Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- ► Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menu” auswählen		▲ ▼ ► ◄	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		►	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menu” wechseln		◄ ◄ ▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		►	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

3.1.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

- Überwachung des Antriebs
- Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECSxA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

3.1.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	Anzeige	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.



Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	5000,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP *OH* ● Vorwarnung möglich über *OH4*, Temperatur wird in C0122 eingestellt
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP *OH3* gesetzt – Vorwarnung möglich über *OH7*, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung *OH8* gesetzt

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0064	Utilization		0		{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code	
			Bit02	–	Bit10	Status Code	
			Bit03	–	Bit11	Status Code	
			Bit04	–	Bit12	Warnung	
			Bit05	–	Bit13	Meldung	
			Bit06	n = 0	Bit14	–	
			Bit07	CINH	Bit15	–	

4.1.2 Diagnose

Beschreibung

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige
			0 invalid	Defektes Leistungsteil
			1 none	Kein Leistungsteil
			14 9335VC 400V 20 9383VC 400V	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers
			21 9334VC 500V 28 9383VC 500V	
			9321 9321VC 9333 9333VC	
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige

4.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 36)

4.2.1 Statusanzeige über LED's am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand	
rot ①	**grün** ②		
aus	ein	Antriebsregler freigegeben	
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt	
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt	
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt	
blinkt schnell	aus	Unterspannung	
blinkt langsam	aus	Störung aktiv	



4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ► Nach TRIP-Reset (📖 41):
  - – Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - – Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Bei einer Störung ≤5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ► Bei einer Störung >5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ► Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

"Übertemperatur Kühlkörper" (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

"Fehler in Motorphase" (Keypad XT:*LP1*)

"PTC-Überwachung" (Keypad XT:*OH51*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

4.4 Störungsbeseitigung

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU)

Typen EVF93xx-EVV210, EVF93xx-EVV240, EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300				
Netzspannungsbereich		**C0173**	**Abschaltschwelle OU**	**Einschaltschwelle OU**
< 400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	2	770 V	755 V
480 V	Bremstransistor	3	770 V	755 V
480 V	Bremstransistor	4	800 V	785 V
500 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	5	900 V	885 V

* Lenze-Einstellung

Typen EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV060 und EVF93xx-EVV110				
Netzspannungsbereich		**C0173**	**Abschaltschwelle OU**	**Einschaltschwelle OU**
400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	nur Anzeige	700 V	685 V

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	**Bezeichnung**	**Lenze**	**Auswahl**			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet

Abgleich




Abb. 4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

4.5 Systemfehlermeldungen

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage (C0168/x) über GDC oder über ein Feldbusmodul erfolgt die Darstellung der Störungsmeldung durch eine Fehlernummer.

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
---	---	Keine Störung	–	–
CCr	x071	Systemstörung	Prozessor ist überlastet oder in seinem Programmablauf gestört	Prozessorbelastung reduzieren. Nicht benötigte Funktionsblöcke aus der Abarbeitungstabelle entfernen
			Starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	Verdrahtung prüfen
CE0	x061	Kommunikationsfehler	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über Automatisierungsinterface X1	Automatisierungsbaugruppe fest aufstecken, evtl. festschrauben
CE1	x062	Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN1	CAN-IN1 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	• Leitung an X4 prüfen • Sender prüfen • Evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen
CE2	x063	Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN2	CAN-IN2 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	• Leitung an X4 prüfen • Sender prüfen • Evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen
CE3	x064	Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN3	CAN-IN3 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	• Leitung an X4 prüfen • Sender prüfen • Evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen
CE4	x065	BUS-OFF Zustand	Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus X4 empfangen und sich vom Bus abgekoppelt	• Verdrahtung prüfen • Busabschluss prüfen (ob vorhanden) • Schirmauflage der Leitungen prüfen • PE-Anbindung prüfen • Busbelastung prüfen • Baudrate reduzieren (Leitungslänge beachten)
EEr	x091	Externe Störung (TRIP-Set)	Ein mit der Funktion TRIP-Set belegter digitaler Eingang ist aktiviert worden (in den meisten Grundkonfigurationen ist der Eingang X5/E4 LOW-aktiv und mit der Funktion TRIP-Set verknüpft)	• Externen Geber prüfen • Signal am digitalen Eingang X5/E4 prüfen: – Entweder HIGH-Pegel anschließen oder – Polarität in C0114 auf High-aktiv ändern. ACHTUNG: Durch Änderung auf HIGH-Pegel geht die Drahtbruchsicherheit verloren.
			Die beiden Klemmenleisten an X5 sind vertauscht	Sitz der Klemmenleisten prüfen • Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
H05	x105	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze erforderlich
H07	x107	Falsches Leistungsteil	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt	Rücksprache mit Lenze erforderlich
H10	x110	Sensorfehler Kühlkörpertemperatur	Sensor der Kühlkörpertemperaturerfassung meldet keine sinnvollen Werte	Rücksprache mit Lenze erforderlich ● Störungsmeldung kann nur durch Netzschalten zurückgesetzt werden
H11	x111	Sensorfehler Innenraumtemperatur	Sensor der Innenraumtemperaturerfassung meldet keine sinnvollen Werte	Rücksprache mit Lenze erforderlich ● Störungsmeldung kann nur durch Netzschalten zurückgesetzt werden
ID1	x140	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung	● Kein Motor angeschlossen ● Ständerwiderstand zu groß ● Regler extern gesperrt	● Motoranschluss prüfen ● Motordateneingabe prüfen ● Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
ID2	x141	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung	Motor zu klein ausgelegt	● Eingegebene Motordaten prüfen – Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden ● Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung hiermit abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
LP1	x032	Ausfall einer Motorphase	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen	● Motor prüfen ● Zuleitungen prüfen
			Der Stromgrenzwert ist zu hoch eingestellt	Mit C0599 kleineren Stromgrenzwert einstellen
			Diese Überwachung ist nicht geeignet bei Drehfeldfrequenzen >480 Hz und Synchron-Servomotoren	Überwachung mit C0597 = 3 deaktivieren
LU	x030	Unterspannung	Zwischenkreisspannung kleiner als der durch C0173 festgelegte Wert	● Netzspannung prüfen ● Versorgungsmodul prüfen
NMAX	x200	Maximale Anlagendrehzahl überschritten (C0596)	Aktive Last zu groß	Antriebsauslegung prüfen
			Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment zu stark begrenzt	Gegebenenfalls Momentgrenze erhöhen
			Aktuelle Drehzahl wird falsch ermittelt	Parametrierung des Inkrementalgebers prüfen (C0025)
OC1	x011	Überstrom (Motorstrom > 2,25-fachem Reglernennstrom; Hardware-Überwachung)	Kurzschluss/Erdschluss	● Ursache für Kurzschluss/Erdschluss beseitigen ● Motor und Leitung prüfen ● Gegebenenfalls Isolationswiderstandsmessung durchführen
			Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung (insbesondere bei kleineren Leistungen)	Kürzere oder kapazitätsarme Motorleitung verwenden
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076)

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
			Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z. B. bei ● OU (Überspannung im Zwischenkreis) ● externer oder interner Reglersperre	● Fangschaltung aktivieren ● In der Betriebsart Vektorregelung mit Drehzahlrückführung arbeiten
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht	● Verdrahtung des Encoders prüfen ● Bei Antriebsproblemen mit aktivierter Rückführung können Sie die Rückführung analysieren. Dabei wird das Signal der Rückführung nicht zur Regelung verwendet. Für diesen Test muss der Funktionsblock DFIN in die Abarbeitungsliste eingetragen sein. In der Lenze-Einstellung ist DFIN auf Platz 1 der Abarbeitungsliste eingetragen (C0465/1 = 200). – Rückführung mit C0025 = 1 deaktivieren – Rückführung am Leitfrequenzeingang DFIN (X9) anschließen – DFIN-Konstante (C0425) auf Strichzahl des Encoders einstellen – In C0426 wird die vom Encoder ermittelte Drehzahl angezeigt
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen	● Siehe 📖 32
OC2	x012	Erdschluss	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt	● Motor prüfen ● Zuleitungen prüfen
			Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
OC3	x013	Überlast beim Hochlauf	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076) ● Rampenzeiten verlängern ● 📖 33, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
OC5	x015	I × t-Überlast	Die Auslastung des Antriebsreglers übersteigt 100 % (C0064 > 100 %)	Antriebsauslegung prüfen ● Die Auslastung des Antriebsreglers ergibt sich aus dem Mittelwert des Motorstroms über einen Erfassungszeitraum von 180 s. Bei Betrieb mit Bemessungsleistung (150 % Überlastfähigkeit) kann der Antriebsregler bis 100 % ausgelastet werden. ● Bei C0064 = 95 % wird die Warnung zurückgenommen.
			Die Auslastung des Antriebsreglers übersteigt 110 % (C0064 > 110 %) ● Der Maximalstrom wird reduziert	Antriebsauslegung prüfen ● Bei C0064 = 95 % wird die Reduzierung des Maximalstroms aufgehoben. Die Warnung wird zurückgenommen. ● HINWEIS: Der Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung (120 % Überlastfähigkeit) ist nicht möglich.

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
			Motorphasen vertauscht bei Betrieb mit Rückführung bzw. Spuren des Encoders vertauscht, so dass die Drehrichtung geändert ist	• Anschluss der Motorleitung auf richtige Phasenlage prüfen • Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen • Siehe auch 📖 32
OH	x050	Kühlkörpertemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert	Umgebungstemperatur T_u > 40 °C bzw. 50 °C	• Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen • Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen
			Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen
			Einbaulage falsch	Einbaulage ändern
OH3	x053	Motortemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			An X8 ist kein KTY angeschlossen	KTY anschließen oder Überwachung abschalten (C0583 = 3)
OH4	x054	Kühlkörpertemperatur liegt über dem in C0122 eingestellten Wert	Umgebungstemperatur T_u > 40 °C bzw. 50 °C.	• Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen • Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen
			Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen
			Einbaulage falsch	Einbaulage ändern
			In C0122 ist ein zu niedriger Wert eingestellt	Höheren Wert eingeben
OH7	x057	Motortemperatur liegt über dem in C0121 eingestellten Wert	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			An X8 ist kein KTY angeschlossen	KTY anschließen oder Überwachung abschalten (C0584 = 3)
			In C0121 ist ein zu niedriger Wert eingestellt	Höheren Wert eingeben
OH8	x058	PTC an Klemmen T1, T2 meldet Übertemperatur des Motors	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			Klemmen T1, T2 sind nicht belegt	PTC oder Thermokontakt anschließen oder Überwachung abschalten (C0585 = 3)
OU	x020	Überspannung im Zwischenkreis	Nur Varainten V210, V240, V270, V300: • Falsche Werte in C0173 • Falsche Werte in C0174	• In C0173 korrekte Werte einstellen • In C0174 korrekte Werte einstellen
PEr	x074	Programmstörung	Im Programmablauf wurde ein Fehler festgestellt. Es wird automatisch Parametersatz 1 geladen. Alle zuvor geänderten und nicht gespeicherten Parameterdaten gehen verloren.	Rücksprache mit Lenze erforderlich
PI	x079	Initialisierungsfehler	• Beim Parametersatztransfer zwischen Antriebsreglern wurde ein Fehler festgestellt • Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler	Parametersatz korrigieren

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
PR0	x075	Parametersatz-fehler	Fehler beim Laden eines Parametersatzes. Die gespeicherten Parameter passen nicht zum Softwarestand des Antriebsreglers. **ACHTUNG: Es wird automatisch die Lenze-Einstellung geladen.**	• Parametersatz korrigieren • Alle Parametersätze mit C0003 speichern und Störungsmeldung durch Netzschalten zurücksetzen
PR1 PR2 PR3 PR4	x072 x073 x077 x078	Parametersatz-fehler	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes • Die Übertragung von Parametersätzen mit dem Keypad XT wurde unterbrochen (z. B. durch vorzeitiges Abziehen des Keypad XT) **ACHTUNG: Es wird automatisch die Lenze-Einstellung geladen.**	Die gewünschte Parametrierung einstellen und mit C0003 speichern
Sd3	x083	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen	Leitung auf Drahtbruch prüfen
			Pin X9/8 ist nicht belegt	Pin X9/8 mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3)
Sd5	x085	Geber an X6/1, X6/2 defekt	Strom an X6/1, X6/2 < 2 mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen • Geber prüfen
Sd6	x086	Fehler des Sensors an X8	KTY an X8 meldet keine sinnvollen Werte	• Zuleitung auf festen Anschluss prüfen • Evtl. Überwachung mit C0594 = 3 abschalten

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Ursache für TRIP-Störungsmeldung beseitigen

Nachdem Sie die Ursache für eine TRIP-Störungsmeldung beseitigt haben, müssen Sie die Störungsmeldung mit dem Befehl "TRIP-Reset" zurücksetzen. Erst dann läuft der Antrieb wieder an.

Hinweis!

Eine TRIP-Störungsmeldung kann mehrere Ursachen haben. Erst wenn alle Ursachen für den TRIP beseitigt wurden, können Sie TRIP-Reset ausführen.

TRIP-Reset

- Keypad XT: STOP drücken. Anschließend RUN drücken, um Antriebsregler freizugeben.
- Feldbusmodul: C0043 = 0 setzen
- Steuerwort: C0135
- Klemme: X5/E5 = HIGH
- Steuerwort über AIF
- Steuerwort über Systembus (CAN)

Netzschalten führt immer TRIP-Reset durch.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0043	Trip reset	0	0	no/trip reset	Aktuellen Fehler zurücksetzen
			1	trip active	Fehler TRIP vorhanden

© 03/2010

Lenze Automation GmbH
Hans-Lenze-Str. 1
D-31855 Aerzen
Germany

+49 (0)51 54 / 82-0

+49 (0)51 54 / 82 - 28 00

Lenze@Lenze.de

www.Lenze.com

Service

Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany

00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)

+49 (0)51 54 / 82-11 12

Service@Lenze.de

EDKVF93-04 ▪ 13334533 ▪ DE ▪ 2.0 ▪ TD23


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EDKVF93-05
13334894

Global Drive

Hinweise für den Maschinenbetreiber


9300 vector *250 ... 400 kW*



EVF9381-EV ... EVF9383-EV

Frequenzumrichter

Lenze


①
X1
X3
X4
X5
X6
X11
X8
X9
X10
A
B
L1 L2 L3 PE +UG -UG BR1 BR2 U V W
U, V, W
BR1, BR2
+UG, -UG
L1, L2, L3, PE
U, V, W
BR1, BR2
+UG, -UG
L1, L2, L3, PE
9300vec0181

Legende zur Übersicht

Position	Beschreibung
A	Frequenzumrichter 9300 vector - Master
B	Frequenzumrichter 9300 vector - Slave

Anschlüsse und Schnittstellen

Position	Beschreibung
L1, L2, L3, PE	Netzanschluss
+UG, -UG	DC-Einspeisung (nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300)
BR1, BR2	Anschluss Bremswiderstand (nur bei den Varianten V210, V240, V270, V300)
U, V, W, PE	Motoranschluss
X1	Schnittstelle AIF (Automatisierungs-Interface) Steckplatz für Kommunikationsmodul (z. B. Keypad XT EMZ9371BC)
X3	Jumper für Einstellung analoges Eingangssignal an X6/1, X6/2
X4	Klemmenleiste für Anschluss Systembus (CAN)
X5	Klemmenleisten für Anschluss digitale Eingänge und Ausgänge
X6	Klemmenleisten für Anschluss analoge Eingänge und Ausgänge
X8	Sub-D-Buchse (Stift) für Anschluss Inkrementalgeber mit TTL-Pegel oder Sinus-Cosinus-Geber und Temperatursensor KTY des Motors
X9	Sub-D-Buchse (Stift) für Anschluss Leitfrequenzeingangssignal
X10	Sub-D-Buchse für Anschluss Leitfrequenzausgangssignal
X11	Klemmenleiste für Anschluss Relaisausgang K_{SR} für "Sicherer Halt"

Statusanzeigen

Position	LED rot	LED grün	Betriebszustand
①	aus	ein	Antriebsregler freigegeben
	ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt
	aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt
	aus	ein	Motordaten-Identifizierung ist aktiv
	blinkt schnell	aus	Unterspannung oder Überspannung
	blinkt langsam	aus	Störung aktiv

1 Über diese Dokumentation 5
1.1 Dokumenthistorie 5
1.2 Zielgruppe 5
1.3 Informationen zur Gültigkeit 6
1.4 Verwendete Konventionen 7
1.5 Verwendete Hinweise 8

2 Sicherheitshinweise 9
2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler 9
2.2 Restgefahren 13

3 Parametrierung 14
3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC 14
3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen 14
3.1.2 Installation und Inbetriebnahme 15
3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten 15
3.1.4 Parameter ändern und speichern 17
3.1.5 Parametersatz laden 19
3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen 20
3.1.7 Passwortschutz aktivieren 22
3.1.8 Diagnose 23
3.1.9 Menüstruktur 24

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung 26
4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose 26
4.1.1 Betriebsdaten anzeigen 26
4.1.2 Diagnose 27
4.2 Fehlersuche 28
4.2.1 Statusanzeige über LED's am Antriebsregler 28
4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher 29
4.3 Antriebsverhalten bei Störungen 30
4.4 Störungsbeseitigung 32
4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs 32
4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb 33
4.5 Systemfehlermeldungen 36
4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen 36
4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen 41

1 Über diese Dokumentation

Hinweis!

Diese Dokumentation enthält alle Informationen, die der Maschinenbediener benötigt, um die in Ihrer Maschine/Anlage eingebauten Antriebsregler der Reihe 9300 vector zu bedienen.

Alle Informationen in dieser Dokumentation können Sie ohne Rücksprache mit Lenze weiterverwenden, wenn Sie den Inhalt nicht verändern.

1.1 Dokumenthistorie

Was ist neu / was hat sich geändert?

Materialnummer	Version			Beschreibung
13334894	2.0	03/2010	TD23	Neuauflage wegen Neuorganisation des Unternehmens
13167152	1.0	10/2006	TD23	Erstausgabe

Tipp!

Dokumentationen und Software-Updates zu weiteren Lenze Produkten finden Sie im Internet im Bereich ”Services & Downloads” unter

http://www.Lenze.com

1.2 Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 364.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die für die auszuführenden Tätigkeiten bei der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und dem Betrieb des Produkts über entsprechende Qualifikationen verfügen.

1.3 Informationen zur Gültigkeit

... Frequenzumrichter 9300 vector ab der Typenschildbezeichnung:

Type	①						②	③	Typenschild
	EVF	93xx	–	x	V	Vxx	1x	7x	
	EVF	93xx	–	x	V	Vxx	Vx	6x	

Produktreihe

EVF Frequenzumrichter
EVM: Master von EVF
EVL: Slave von EVF

Typ Nr. / Leistung

	400 V	500 V
9381	250 kW	315 kW
9382	315 kW	400 kW
9383	400 kW	500 kW

Bauart

E Einbaugerät

Ausführung

V Vectorgeregelter Frequenzumrichter
X: Slave


Variante

		Funkentstörfilter A integriert	Bremstransistor integriert
–	400 V	–	–
V030	400 V	•	–
V060	400 V	–	•
V110	400 V	•	•
V210	400 V / 500 V	–	–
V240	400 V / 500 V	•	–
V270	400 V / 500 V	–	•
V300	400 V / 500 V	•	•

Hardwarestand

Softwarestand

– Slave (kein Softwarestand)



1.4 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	sprachabhängig	Als Dezimaltrennung werden die für die jeweilige Zielsprache üblichen Zeichen verwendet. Zum Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Warnhinweise		
UL-Warnhinweise	Ⓤ	Werden nur in der englischen Sprache verwendet.
UR-Warnhinweise	Ⓤ	
Textauszeichnung		
Programmname	» «	PC-Software Zum Beispiel: »Engineer«, »Global Drive Control« (GDC)
Symbole		
Seitenverweis	🕮	Verweis auf eine andere Seite mit zusätzlichen Informationen Zum Beispiel: 🕮 16 = siehe Seite 16

1.5 Verwendete Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Piktogramme und Signalwörter verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!
(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)
Hinweistext
(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Gefahr!**	**Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle** Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
 **Stop!**	**Gefahr von Sachschäden** Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm und Signalwort	Bedeutung
 **Hinweis!**	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
 **Tipp!**	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
	Verweis auf andere Dokumentation

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheits- und Anwendungshinweise für Lenze-Antriebsregler

(gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

Zu Ihrer persönlichen Sicherheit

Wenn Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen missachten, kann dies zu schweren Personenschäden und Sachschäden führen:

- Das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- Das Produkt niemals trotz erkennbarer Schäden in Betrieb nehmen.
- Das Produkt niemals unvollständig montiert in Betrieb nehmen.
- Keine technischen Änderungen am Produkt vornehmen.
- Nur das für das Produkt zugelassene Zubehör verwenden.
- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.
- Alle am Einsatzort geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Gesetze beachten.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal die Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung ausführen lassen.
  - IEC 364 bzw. CENELEC HD 384 oder DIN VDE 0100 und IEC-Report 664 oder DIN VDE 0110 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten.
  - Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser grundsätzlichen Sicherheitshinweise sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produkts vertraut sind und die über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen.
- Alle Vorgaben dieser Dokumentation beachten.
  - Dies ist Voraussetzung für einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie für das Erreichen der angegebenen Produkteigenschaften.
  - Die in dieser Dokumentation dargestellten verfahrenstechnischen Hinweise und Schaltungsausschnitte sind Vorschläge, deren Übertragbarkeit auf die jeweilige Anwendung überprüft werden muss. Für die Eignung der angegebenen Verfahren und Schaltungsvorschläge übernimmt Lenze Automation GmbH keine Gewähr.
- Lenze-Antriebsregler (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Stromrichter) und zugehörige Komponenten können während des Betriebs - ihrer Schutzart entsprechend - spannungsführende, auch bewegliche oder rotierende Teile haben. Oberflächen können heiß sein.
  - Bei unzulässigem Entfernen der erforderlichen Abdeckung, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
  - Weitere Informationen entnehmen Sie der Dokumentation.
- Im Antriebsregler treten hohe Energien auf. Deshalb bei Arbeiten am Antriebsregler unter Spannung immer eine persönliche Schutzausrüstung tragen (Körperschutz, Kopfschutz, Augenschutz, Gehörschutz, Handschutz).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Antriebsregler sind Komponenten, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Sie sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Verwendung zur gewerblichen Nutzung bzw. professionellen Nutzung im Sinne der EN 61000-3-2 bestimmt.

Bei Einbau der Antriebsregler in Maschinen ist die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht; EN 60204 beachten.

Die Inbetriebnahme (d. h. die Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs) ist nur bei Einhaltung der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) erlaubt.

Die Antriebsregler erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierte Norm EN 61800-5-1 wird für die Antriebsregler angewendet.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschlussbedingungen entnehmen Sie dem Leistungsschild und der Dokumentation. Halten Sie diese unbedingt ein.

Warnung: Die Antriebsregler sind Produkte, die nach EN 61800-3 in Antriebssysteme der Kategorie C2 eingesetzt werden können. Diese Produkte können im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es für den Betreiber erforderlich sein, entsprechende Maßnahmen durchzuführen.

Transport, Einlagerung

Beachten Sie die Hinweise für Transport, Lagerung und sachgemäße Handhabung.

Halten Sie die klimatischen Bedingungen gemäß den technischen Daten ein.

Aufstellung

Sie müssen die Antriebsregler nach den Vorschriften der zugehörigen Dokumentation aufstellen und kühlen.

Die Umgebungsluft darf den Verschmutzungsgrad 2 nach EN 61800-5-1 nicht überschreiten.

Sorgen Sie für sorgfältige Handhabung und vermeiden Sie mechanische Überlastung. Verbiegen Sie bei Transport und Handhabung weder Bauelemente noch ändern Sie Isolationsabstände. Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte.

Antriebsregler enthalten elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die Sie durch unsachgemäße Handhabung leicht beschädigen können. Beschädigen oder zerstören Sie keine elektrischen Komponenten, da Sie dadurch Ihre Gesundheit gefährden können!

Elektrischer Anschluss

Beachten Sie bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Antriebsreglern die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. VBG 4).

Führen Sie die elektrische Installation nach den einschlägigen Vorschriften durch (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung). Zusätzliche Hinweise enthält die Dokumentation.

Die Dokumentation enthält Hinweise für die EMV-gerechte Installation (Schirmung, Erdung, Anordnung von Filtern und Verlegung der Leitungen). Beachten Sie diese Hinweise ebenso bei CE-gekennzeichneten Antriebsreglern. Der Hersteller der Anlage oder Maschine ist verantwortlich für die Einhaltung der im Zusammenhang mit der EMV-Gesetzgebung geforderten Grenzwerte. Um die am Einbauort geltenden Grenzwerte für Funkstöraussendungen einzuhalten, müssen Sie die Antriebsregler in Gehäuse (z. B. Schaltschränke) einbauen. Die Gehäuse müssen einen EMV-gerechten Aufbau ermöglichen. Achten Sie besonders darauf, dass z. B. Schaltschranktüren möglichst umlaufend metallisch mit dem Gehäuse verbunden sind. Öffnungen oder Durchbrüche durch das Gehäuse auf ein Minimum reduzieren.

Lenze-Antriebsregler können einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Wird für den Schutz bei einer direkten oder indirekten Berührung an einem 3-phasig versorgten Antriebsregler ein Differenzstromgerät (RCD) verwendet, ist auf der Stromversorgungsseite des Antriebsreglers nur ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ B zulässig. Wird der Antriebsregler 1-phasig versorgt, ist auch ein Differenzstromgerät (RCD) vom Typ A zulässig. Neben der Verwendung eines Differenzstromgerätes (RCD) können auch andere Schutzmaßnahmen angewendet werden, wie z. B. Trennung von der Umgebung durch doppelte oder verstärkte Isolierung oder Trennung vom Versorgungsnetz durch einen Transformator.

Betrieb

Sie müssen Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen ausrüsten (z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften). Sie dürfen die Antriebsregler an Ihre Anwendung anpassen. Beachten Sie dazu die Hinweise in der Dokumentation.

Nachdem der Antriebsregler von der Versorgungsspannung getrennt ist, dürfen Sie spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse nicht sofort berühren, weil Kondensatoren aufgeladen sein können. Beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Antriebsregler.

Halten Sie während des Betriebs alle Schutzabdeckungen und Türen geschlossen.

Hinweis für UL-approbierte Anlagen mit eingebauten Antriebsreglern: UL warnings sind Hinweise, die nur für UL-Anlagen gelten. Die Dokumentation enthält spezielle Hinweise zu UL.

Sicherheitsfunktionen

Bestimmte Varianten der Antriebsregler unterstützen Sicherheitsfunktionen (z. B. "Sicher abgeschaltetes Moment", ehem. "Sicherer Halt") nach den Anforderungen von Anhang I Nr. 1.2.7 der EG-Richtlinie "Maschinen" 98/37/EG, EN 954-1 Kategorie 3 und EN 1037. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zu den Sicherheitsfunktionen in der Dokumentation zu den Varianten.

Wartung und Instandhaltung

Die Antriebsregler sind wartungsfrei, wenn die vorgeschriebenen Einsatzbedingungen eingehalten werden.

Entsorgung

Metalle und Kunststoffe zur Wiederverwertung geben. Bestückte Leiterplatten fachgerecht entsorgen.

Beachten Sie unbedingt die produktspezifischen Sicherheits- und Anwendungshinweise in dieser Anleitung!

2.2 Restgefahren

Personenschutz

- Überprüfen Sie vor Arbeiten am Antriebsregler, ob alle Leistungsklemmen spannungslos sind:
  - Nach dem Netzabschalten führen die Leistungsklemmen U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 noch mindestens 5 Minuten gefährliche Spannung.
  - Bei gestopptem Motor führen die Leistungsklemmen L1, L2, L3, U, V, W, $+U_G$, $-U_G$, BR1, BR2 und 101 ... 104 gefährliche Spannung.
- Der Ableitstrom gegen Erde (PE) ist >3,5 mA. Nach EN 50178 ist eine Festinstallation erforderlich.
- Die Betriebstemperatur des Kühlkörpers am Antriebsregler ist > 80 °C:
  - Berührung mit dem Kühlkörper führt zu Verbrennungen.
- Während des Parametersatztransfers können die Steuerklemmen des Antriebsreglers undefinierte Zustände annehmen.
  - Deshalb unbedingt vor dem Transfer die Stecker X5 und X6 abziehen. Dadurch ist sichergestellt, dass der Antriebsregler gesperrt ist, und alle Steuerklemmen den fest definierten Zustand “LOW” haben.

Geräteschutz

- Häufiges Netzschalten (z. B. Tipp-Betrieb über Netzschütz) kann die Eingangsstrombegrenzung des Antriebsreglers überlasten und zerstören:
  - Deshalb müssen zwischen zwei Einschaltvorgängen mindestens 5 Minuten vergehen.
  - Verwenden Sie bei häufigen sicherheitsbedingten Abschaltungen die Sicherheitsfunktion ”Sicher abgeschaltetes Moment” (STO).

Motorschutz

- Bei bestimmten Einstellungen am Antriebsregler kann der angeschlossene Motor überhitzt werden:
  - Z. B. längerer Betrieb der Gleichstrombremse.
  - Längerer Betrieb eigenbelüfteter Motoren bei kleinen Drehzahlen.

Schutz der Maschine/Anlage

- Antriebe können gefährliche Überdrehzahlen erreichen (z. B. Einstellung hoher Ausgangsfrequenzen bei dafür ungeeigneten Motoren und Maschinen):
  - Die Antriebsregler bieten keinen Schutz gegen solche Betriebsbedingungen. Setzen Sie dafür zusätzliche Komponenten ein.

3 Parametrierung

3.1 Parametrierung mit dem Keypad XT EMZ9371BC

Beschreibung


Das Keypad ist als Zubehör erhältlich. Die vollständige Beschreibung des Keypad finden Sie in der Anleitung, die mit dem Keypad geliefert wird.

Keypad aufstecken

Sie können das Keypad auch während des Betriebs auf die Schnittstelle AIF stecken und wieder abnehmen.

Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen Selbsttest aus. Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es sich im Anzeigemodus befindet.

3.1.1 Allgemeine Daten und Einsatzbedingungen



Bereich		Werte
Abmessungen		
Breite	a	60 mm
Höhe	b	73.5 mm
Tiefe	c	15 mm
Umweltbedingungen		
Klima		
Lagerung	IEC/EN 60721-3-1	1K3 (-25 ... +60 °C)
Transport	IEC/EN 60721-3-2	2K3 (-25 ... +70 °C)
Betrieb	IEC/EN 60721-3-3	3K3 (-10 ... +60 °C)
Schutzart		IP 20

3.1.2 Installation und Inbetriebnahme




Abb. 3-1 Installation und Inbetriebnahme Keypad XT EMZ9371BC oder Handterminal E82ZBBXC

① Keypad auf der Frontseite des Grundgerätes an der Schnittstelle AIF anschließen.
Sie können das Keypad auch während des Betriebs anschließen und wieder entfernen.
② Sobald das Keypad mit Spannung versorgt wird, führt es einen kurzen Selbsttest aus.
③ Das Keypad ist betriebsbereit, wenn es die Betriebs-Ebene anzeigt:
A Aktueller Status des Grundgerätes
B Speicherplatz 1 des User-Menü (C0517):
Code-Nummer, Subcode-Nummer und aktueller Wert
C Aktive Fehlermeldung oder zusätzliche Statusmeldung
D Aktueller Wert in % der in C0004 definierten Betriebsanzeige
④ PRG drücken, um die Betriebs-Ebene zu verlassen

3.1.3 Anzeige-Elemente und Funktionstasten




Abb. 3-2 Anzeige-Elemente und Funktionstasten Keypad XT EMZ9371BC

Anzeigen

A	**Statusanzeigen Grundgerät**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	RDY	Betriebsbereit	

	IMP	Impulssperre aktiv	Leistungsausgänge gesperrt
	Imax	Eingestellte Stromgrenze motorisch oder generatorisch überschritten	
	Mmax	Drehzahlregler 1 in der Begrenzung	Antrieb drehmomentgeführt (Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihe 9300)
	Fail	Störung aktiv	
B	**Übernahme der Parameter**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	↵	Parameter wird sofort übernommen	Grundgerät arbeitet sofort mit dem neuen Parameterwert
	SHPRG ↵	Parameter muss bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem bestätigt wurde
	SHPRG	Parameter muss bei Reglersperre bestätigt werden mit SHIFT PRG	Grundgerät arbeitet mit dem neuen Parameterwert, nachdem der Regler wieder freigegeben wurde
	keine	Anzeige-Parameter	Ändern nicht möglich
C	**Aktive Ebene**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menu	Menü-Ebene aktiv	Hauptmenü und Untermenüs auswählen
	Code	Code-Ebene aktiv	Codes und Subcodes auswählen
	Para	Parameter-Ebene aktiv	Parameter in den Codes oder Subcodes ändern
	keine	Betriebs-Ebene aktiv	Betriebsparameter anzeigen
D	**Kurztext**		
	Anzeige	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	alphanumerisch	Inhalte der Menüs, Bedeutung der Codes und Parameter	
		In der Betriebsebene Anzeige von C0004 in % und der aktiven Störung	
E	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Menü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Vierstellige Code-Nummer	
F	**Nummer**		
	aktive Ebene	**Bedeutung**	**Erläuterung**
	Menü-Ebene	Untermenü-Nummer	Anzeige nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec
	Code-Ebene	Zweistellige Subcode-Nummer	
G	**Parameterwert**		
		Parameterwert mit Einheit	
H	**Cursor**		
		In der Parameter-Ebene kann die Ziffer über dem Cursor direkt geändert werden	
I	**Funktionstasten**		
		Beschreibung siehe folgende Tabelle	

Funktionstasten

Hinweis!

Tastenkombinationen mit SHIFT:
SHIFT drücken und halten, dann zweite Taste zusätzlich drücken.

Taste	Funktion			
	Menü-Ebene	Code-Ebene	Parameter-Ebene	Betriebs-Ebene
PRG		Wechseln in die Parameter-Ebene	Wechseln in die Betriebs-Ebene	Wechseln in die Code-Ebene
SHIFT PRG	Im Menü "Short setup" vordefinierte Konfigurationen laden [1]		Parameter übernehmen, wenn SHPRG ⇢ oder SHPRG angezeigt wird	
▲ ▼	Wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer ändern	Ziffer über Cursor ändern	
SHIFT ▲ SHIFT ▼	Schnell wechseln zwischen Menüpunkten	Codenummer schnell ändern	Ziffer über Cursor schnell ändern	
▶ ◀	Wechseln zwischen Hauptmenü, Untermenüs und Code-Ebene		Cursor nach rechts Cursor nach links	
RUN	Funktion der Taste STOP aufheben, die LED in der Taste erlischt			
STOP	Regler sperren, die LED in der Taste leuchtet			
	Störung zurücksetzen (TRIP-Reset):	1. Störungsursache beseitigen 2. STOP drücken 3. RUN drücken		

[1] Nur aktiv bei Betrieb mit Grundgeräten der Reihen 8200 vector oder 8200 motec

3.1.4 Parameter ändern und speichern

Hinweis!

Ihre Einstellungen wirken auf die aktuellen Parameter im Arbeitsspeicher. Sie müssen Ihre Einstellungen als Parametersatz speichern, damit sie beim Netzschalten nicht verloren gehen!

Wenn Sie nur einen Parametersatz benötigen, speichern Sie Ihre Einstellungen als Parametersatz 1, da der Parametersatz 1 nach jedem Netzschalten des Grundgeräts automatisch geladen wird.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Menü auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten das gewünschte Menü auswählen
2.	In die Code-Ebene wechseln		▶	Anzeige erster Code im Menü
3.	Code oder Subcode auswählen		▼ ▲	Anzeige des aktuellen Parameterwerts
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	
5.	Wenn SHPRG angezeigt wird, Regler sperren		STOP [1]	Der Antrieb trudelt aus
6.	Parameter ändern			
		A	▶ ◀	Cursor unter die zu ändernde Ziffer bewegen
		B	▼ ▲	Ziffer ändern
			SHIFT ▼ SHIFT ▲	Ziffer schnell ändern
7.	Geänderten Parameter übernehmen			

Schritt			Tastenfolge	Aktion
	Anzeige SHPRG oder SHPRG →		SHIFT PRG	Änderung bestätigen, um den Parameter zu übernehmen Anzeige ”OK”
	Anzeige →		-	Der Parameter wurde sofort übernommen
8.	Ggf. Regler freigeben		RUN [1]	Der Antrieb läuft wieder
9.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige des Code mit geändertem Parameter
10.	Weitere Parameter ändern			”Schleife” wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen
11.	Geänderte Parameter speichern			
		A	▲ ▼ ▶ ◀	Im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Anzeige ”0” und ”Ready”
	Parametersatz auswählen, in den die Parameter dauerhaft gespeichert werden sollen	C	▲	Als Parametersatz 1 speichern: ⇨ ”1” ”Save PS1” einstellen
				Als Parametersatz 2 speichern: ⇨ ”2” ”Save PS2” einstellen
				Als Parametersatz 3 speichern: ⇨ ”3” ”Save PS3” einstellen
				Als Parametersatz 4 speichern: ⇨ ”4” ”Save PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	Wenn ”OK” angezeigt wird, sind die Einstellungen dauerhaft im gewählten Parametersatz gespeichert.
12.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 ”PAR SAVE”
13.	Parameter für anderen Parametersatz einstellen			”Schleife” wieder bei Schritt 1. oder Schritt 3. beginnen

[1] Die Funktion der Taste STOP ist programmierbar:
C0469 = 1: Reglersperre
C0469 = 2: Quickstop (Lenze-Einstellung)

3.1.5 Parametersatz laden

Mit dem Keypad können Sie einen gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden, wenn der Regler gesperrt ist. Nach der Reglerfreigabe arbeitet der Antriebsregler mit den neuen Parametern.

Gefahr!

- ► Mit dem Laden eines neuen Parametersatzes wird der Antriebsregler neu initialisiert und verhält sich wie nach dem Netzeinschalten:
  - – Systemkonfigurationen und Klemmenbelegungen können geändert sein. Stellen Sie sicher, dass Ihre Verdrahtung und Antriebskonfiguration mit den Einstellungen des Parametersatzes übereinstimmen.
- ► Benutzen Sie als Quelle für die Reglersperre nur die Klemme X5/28! Sonst kann der Antrieb beim Umschalten auf einen anderen Parametersatz unkontrolliert anlaufen.

Hinweis!

- ► Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung lädt der Antriebsregler immer Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher.
- ► Sie können auch über die digitalen Eingänge oder Busbefehle andere Parametersätze in den Arbeitsspeicher laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW
2.	Gespeicherten Parametersatz in den Arbeitsspeicher laden			
		A	▲ ▼ ► ◄	Im Menü ”Load/Store” Code C0002 ”PAR LOAD” auswählen
		B	PRG	In die Parameter-Ebene wechseln Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige ”0” und ”Load Default” Wenn Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen wollen, fahren Sie fort mit D
	Parametersatz auswählen, der geladen werden soll	C	▲	Parametersatz 1 laden: ⇨ ”1” ”Load PS1” einstellen
				Parametersatz 2 laden: ⇨ ”2” ”Load PS2” einstellen
				Parametersatz 3 laden: ⇨ ”3” ”Load PS3” einstellen
				Parametersatz 4 laden: ⇨ ”4” ”Load PS4” einstellen
		D	SHIFT PRG	”RDY” erlischt. Der Parametersatz ist vollständig in den Arbeitsspeicher geladen, wenn ”RDY” wieder angezeigt wird.
3.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 ”PAR LOAD”
4.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft jetzt mit den Einstellungen des geladenen Parametersatzes

3.1.6 Parameter zu anderen Grundgeräten übertragen

Mit dem Keypad können Sie einfach Parameter-Einstellungen von Grundgerät zu Grundgerät kopieren.

Dazu benutzen Sie das Menü ”Load/Store”:

Gefahr!

Während der Übertragung der Parameter vom Keypad zum Grundgerät können die Steuerklemmen undefinierte Zustände annehmen!

Deshalb unbedingt vor der Übertragung die Stecker X5 und X6 am Grundgerät abziehen. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Antriebsregler gesperrt ist und alle Steuerklemmen den definierten Zustand ”LOW” haben.

Parametersätze vom Grundgerät in das Keypad kopieren

Hinweis!

Nach dem Kopieren der Parametersätze in das Keypad XT (C0003 = 11) wird immer der zuletzt über C0002 geladene Parametersatz aktiviert.

So bleiben die aktuellen Parameter auch nach dem Kopieren aktiv:

► Vor dem Kopieren die aktuellen Parameter im Parametersatz speichern und diesen Parametersatz über C0002 in den Antriebsregler laden.

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 1 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Der Antrieb trudelt aus.
3.	Im Menü ”Load/Store” C0003 auswählen		▲ ▼ ► ◄	Mit den Pfeiltasten im Menü ”Load/Store” Code C0003 ”PAR SAVE” auswählen.
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” und ”READY”
5.	Alle Parametersätze in das Keypad kopieren			Die im Keypad gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
			▲	”11” ”Save extern” einstellen
6.	Kopieren starten		SHIFT + PRG	Die Statusanzeige ”RDY” erlischt. Als Parameterwert wird ”BUSY” angezeigt. Wenn ”BUSY” nach ca. einer Minute erlischt, wurden alle Parametersätze in das Keypad kopiert. Die Statusanzeige ”RDY” leuchtet.
7.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0003 und ”PAR SAVE”
8.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH
9.	Keypad von Grundgerät 1 entfernen			

Parametersätze vom Keypad in das Grundgerät kopieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Keypad an Grundgerät 2 anschließen			
2.	Regler sperren			Klemme X5/28 = LOW Die Statusanzeige "IMP" leuchtet. Der Antrieb trudelt aus
3.	Stecker X5 und X6 abziehen			Alle Steuerklemmen haben den definierten Zustand "LOW".
4.	Im Menü "Load/Store" C0002 auswählen		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0002 "PAR LOAD" auswählen.
5.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Der aktive Parametersatz wird angezeigt, z. B. Anzeige "0" und "Load Default"
6.	Richtige Kopierfunktion auswählen			Die im Grundgerät gespeicherten Einstellungen werden überschrieben.
	● Alle verfügbaren Parametersätze in das EEPROM des Grundgerätes kopieren und dauerhaft speichern.			● Der vor dem Kopieren aktive Parametersatz wird überschrieben. ● Die Parameter sind nach dem Kopieren noch nicht aktiv. Parametersatz auswählen und in den Arbeitsspeicher laden. 📖 19
			▲	"20" "ext -> EEPROM" einstellen
	● Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher des Grundgerätes kopieren.			
			▲	Parametersatz 1 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "11" "Load ext PS1" einstellen
				Parametersatz 2 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "12" "Load ext PS2" einstellen
				Parametersatz 3 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "13" "Load ext PS3" einstellen
				Parametersatz 4 in den Arbeitsspeicher kopieren: ⇨ "14" "Load ext PS4" einstellen
7.	Kopieren starten		SHIFT PRG	Die Statusanzeige "RDY" erlischt. Als Parameterwert wird "BUSY" angezeigt. Wenn "BUSY" erlischt, wurden die ausgewählten Parametersätze in das Grundgerät kopiert. Die Statusanzeige "RDY" leuchtet.
8.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0002 und "PAR LOAD"
9.	● Bei der Funktion "Alle Parametersätze ins EEPROM kopieren" (C0002 = 20), müssen diese ggf. manuell in den Arbeitsspeicher geladen werden. ● Bei der Funktion "Einzelne Parametersätze in den Arbeitsspeicher kopieren" (C0002 = 1x), müssen diese ggf. manuell im EEPROM dauerhaft gespeichert werden.		▲ ▼ ▶ ◀	Mit den Pfeiltasten im Menü "Load/Store" Code C0003 "PAR SAVE" auswählen und Inhalt des Arbeitsspeichers dauerhaft als Parametersatz speichern.
10.	Stecker X5 und X6 aufstecken			
11.	Regler freigeben			Klemme X5/28 = HIGH Der Antrieb läuft mit den neuen Einstellungen.

3.1.7 Passwortschutz aktivieren

Hinweis!

- ► Bei aktivem Passwortschutz (C0094 = 1 ... 9999) haben Sie nur noch freien Zugriff auf das User-Menü.
- ► Um in die anderen Menüs zu gelangen, müssen Sie das Passwort eingeben. Dadurch wird der Passwortschutz solange aufgehoben, bis Sie wieder ein neues Passwort eingeben.
- ► Beachten Sie, daß beim Übertragen der Parametersätze auf andere Grundgeräte auch die passwortgeschützten Parameter überschrieben werden. Das Passwort wird nicht übertragen.
- ► Vergessen Sie nicht Ihr Passwort! Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie es nur über PC oder über ein Bus-System zurücksetzen!

Passwortschutz aktivieren

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Das Menü ”USER-Menu” auswählen		▲ ▼ ► ◄	Mit den Pfeiltasten in das User-Menü wechseln
2.	In die Code-Ebene wechseln		►	Anzeige Code C0051 ”MCTRL-NACT”
3.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
4.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”0” = kein Passwortschutz
5.	Passwort einstellen			
		A	▲	Passwort auswählen (1 ... 9999)
		B	SHIFT PRG	Passwort bestätigen
6.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”
7.	In das Menü ”USER-Menu” wechseln		◄ ◄ ▼	

Der Passwortschutz ist jetzt aktiv.
Sie können das User-Menü nur verlassen, wenn Sie das Passwort erneut eingeben und mit SHIFT PRG bestätigen.

Passwortschutz aufheben

Schritt			Tastenfolge	Aktion
1.	Im User-Menü in die Code-Ebene wechseln		►	
2.	C0094 auswählen		▲	Anzeige Code C0094 ”Password”
3.	In die Parameter-Ebene wechseln		PRG	Anzeige ”9999” = Passwortschutz aktiv
4.	Passwort eingeben			
		A	▼	Gültiges Passwort einstellen
		B	SHIFT PRG	Bestätigen Der Passwortschutz wird durch die erneute Eingabe des Passworts aufgehoben.
5.	In die Code-Ebene wechseln			
		A	PRG	Anzeige der Betriebsebene
		B	PRG	Anzeige C0094 und ”Password”

Der Passwortschutz ist jetzt aufgehoben. Alle Menüs sind wieder frei zugänglich.

3.1.8 Diagnose

Im Menü ”Diagnostic” finden Sie in den zwei Untermenüs ”Actual info” und ”History” alle Codes für die

- ► Überwachung des Antriebs
- ► Störungs-/Fehlerdiagnose

In der Betriebsebene werden zusätzliche Statusmeldungen angezeigt. Sind mehrere Statusmeldungen aktiv, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt:

Priorität	Anzeige	Bedeutung	
1	GLOBAL DRIVE INIT	Initialisierung oder Kommunikationsfehler zwischen Keypad und Antriebsregler	
2	XXX - TRIP	Aktiver TRIP (Inhalt von C0168/1)	
3	XXX - MESSAGE	Aktive Meldung (Inhalt von C0168/1)	
4	Besondere Gerätezustände:		
		Einschaltsperre	
5	Quelle für Reglersperre (Gleichzeitig wird der Wert von C0004 angezeigt):		
	STP1	9300 Servo:	Klemme X5/28
		ECSxS/P/M/A:	Klemme X6/SI1
	STP3	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	STP4	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	STP5	9300 Servo, ECSxA/E:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
	STP6	C0040	
6	Quelle für Schnellhalt (QSP):		
	QSP-term-Ext	Eingang MCTRL-QSP am Funktionsblock MCTRL liegt auf HIGH-Signal.	
	QSP-C0135	Bedienmodul oder LECOM A/B/LI	
	QSP-AIF	INTERBUS oder PROFIBUS-DP	
	QSP-CAN	9300 Servo, ECSxA:	Systembus (CAN)
		ECSxS/P/M:	MotionBus (CAN)
7	XXX - WARNING	Aktive Warnung (Inhalt von C0168/1)	
8	xxxx	Wert unter C0004	

3.1.9 Menüstruktur

Für die einfache Bedienung sind die Codes übersichtlich gruppiert in funktionsbezogenen Menüs:

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
USER-Menu		**In C0517 definierte Codes**
Code list		**Alle verfügbaren Codes**
	ALL	Alle verfügbaren Codes aufsteigend sortiert (C0001 ... C7999)
	PS 1	Codes im Parametersatz 1 (C0001 ... C1999)
	PS 2	Codes im Parametersatz 2 (C2001 ... C3999)
	PS 3	Codes im Parametersatz 3 (C4001 ... C5999)
	PS 4	Codes im Parametersatz 4 (C6001 ... C7999)
Load/Store		**Parametersatzverwaltung** Parametersatz-Transfer, Lieferzustand wiederherstellen
Diagnostic		**Diagnose**
	Actual info	Anzeige-Codes, um den Antrieb zu überwachen
	History	Störungsanalyse mit Historienspeicher
Short setup		**Schnelle Konfiguration vordefinierter Anwendungen** **Konfiguration des User-Menü** Die vordefinierten Anwendungen sind abhängig vom Typ des Grundgeräts (Frequenzumrichter, Servo-Umrichter, Positionierregler, ...)
Main FB		**Konfiguration der Haupt-Funktionsblöcke**
	NSET	Sollwert-Verarbeitung
	NSET-JOG	Festsollwerte
	NSET-RAMP1	Hochlaufgeber
	MCTRL	Motor-Regelung
	DFSET	Leitfrequenz-Verarbeitung
	DCTRL	Interne Regelung
Terminal I/O		**Verknüpfung der Eingänge und Ausgänge mit internen Signalen**
	AIN1 X6.1/2	Analogeingang 1
	AIN2 X6.3/4	Analogeingang 2
	AOUT1 X6.62	Analogausgang 1
	AOUT2 X6.63	Analogausgang 2
	DIGIN	Digitale Eingänge
	DIGOUT	Digitale Ausgänge
	DFIN	Leitfrequenzeingang
	DFOUT	Leitfrequenzausgang
	State bus	Statebus (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Controller		**Konfiguration interner Regelungsparameter**
	Speed	Drehzahlregler
	Current	Stromregler oder Momentenregler
	Phase	Winkelregler (nicht bei Frequenzumrichter 9300)
Motor/Feedb.		**Eingabe Motordaten, Konfiguration Drehzahlrückführung**
	Motor adj	Motordaten
	Feedback	Konfiguration Rückführsysteme

Hauptmenü	Untermenüs	Beschreibung
Anzeige	**Anzeige**	
Monitoring		**Konfiguration der Überwachungsfunktionen**
LECOM/AIF		**Konfiguration Betrieb mit Kommunikationsmodulen**
	LECOM A/B	Serielle Schnittstelle
	AIF interface	Prozessdaten
	Status word	Anzeige Statuswörter
System bus		**Konfiguration Systembus (CAN)**
	Management	CAN-Kommunikationsparameter
	CAN-IN1	CAN-Objekt 1
	CAN-OUT1	
	CAN-IN2	CAN-Objekt 2
	CAN-OUT2	
	CAN-IN3	CAN-Objekt 3
	CAN-OUT3	
	Status word	Anzeige Statuswörter
	FDO	Freie digitale Ausgänge
	Diagnostic	CAN-Diagnose
FB config		**Konfiguration Funktionsblöcke**
Func blocks		**Parametrierung Funktionsblöcke** Die Untermenüs enthalten alle verfügbaren Funktionsblöcke
FCODE		**Konfiguration Freie Codestellen**
Identify		**Identifizierung**
	Drive	Softwarestand Grundgerät
	Op Keypad	Softwarestand Keypad

4 Fehlersuche und Störungsbeseitigung

4.1 Betriebsdaten anzeigen, Diagnose

4.1.1 Betriebsdaten anzeigen

Beschreibung

Wichtige Betriebsparameter misst der Antriebsregler. Sie können diese mit dem Keypad oder dem PC anzeigen.

Einige Betriebsdaten lassen sich kalibrieren, so dass Sie damit direkt in der Einheit der Prozessgröße (z. B. Druck, Temperatur, Geschwindigkeit) angezeigt oder vorgegeben werden können.



Hinweis!

Die Kalibrierung wirkt immer gleichzeitig auf alle angegebenen Codes.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl			
C0051	MCTRL-NACT		-36000	{1 rpm}	36000	Drehzahlistwert, Funktionblock MCTRL ● Nur Anzeige
C0052	MCTRL-Umot		0	{1 V}	800	Motorspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-VACT = 100 % = C0090
C0053	UG-VOLTAGE		0	{1 V}	900	Zwischenkreisspannung, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-DCVOLT = 100 % = 1000 V
C0054	Imot		0,0	{0,1 A}	5000,0	Aktueller Motorstrom, Funktionsblock MCTRL ● Nur Anzeige ● MCTRL-IACT = 100 % = C0022
C0061	Heatsink temp		0	{1 °C}	100	Kühlkörpertemperatur ● Nur Anzeige ● Ist die Temperatur des Kühlkörpers > 85 °C setzt der Antriebsregler TRIP *OH* ● Vorwarnung möglich über *OH4*, Temperatur wird in C0122 eingestellt
C0063	Mot temp		0	{1 °C}	200	Motortemperatur ● Nur Anzeige ● Überwachung der Motortemperatur muss aktiviert sein. ● KTY an X8/5, X8/8: – Bei 150 °C wird TRIP *OH3* gesetzt – Vorwarnung möglich über *OH7*, Temperatur wird in C0121 eingestellt ● PTC, Thermokontakt an T1, T2: – Bei Auslösung wird TRIP oder Warnung *OH8* gesetzt

Code		Einstellmöglichkeiten					WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl				
C0064	Utilization		0		{1 %}	150	Geräteauslastung I×t ● Nur Anzeige ● Geräteauslastung der letzten 180 s Betriebszeit ● C0064 > 100 % löst Warnung OC5 aus ● C0064 > 140 % begrenzt den Ausgangsstrom des Antriebsreglers auf 67 % des Maximalstroms in C0022
C0150	Status word		Bit00	–	Bit08	Status Code	Nur Anzeige Dezimales Statuswort bei Vernetzung über Automatisierungsschnittstelle (AIF) ● Binäre Interpretation gibt Bitzustände wieder
			Bit01	IMP	Bit09	Status Code	
			Bit02	–	Bit10	Status Code	
			Bit03	–	Bit11	Status Code	
			Bit04	–	Bit12	Warnung	
			Bit05	–	Bit13	Meldung	
			Bit06	n = 0	Bit14	–	
			Bit07	CINH	Bit15	–	

4.1.2 Diagnose

Beschreibung

Anzeige-Codes für Diagnosezwecke

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten		WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl	
C0093	Drive ident			Gerätekennung ● Nur Anzeige
			0 invalid	Defektes Leistungsteil
			1 none	Kein Leistungsteil
			14 9335VC 400V 20 9383VC 400V	Anzeige des verwendeten Antriebsreglers
			21 9334VC 500V 28 9383VC 500V	
			9321 9321VC 9333 9333VC	
C0099	S/W version		x.y x Hauptstand y Unterstand	Softwareversion ● Nur Anzeige

4.2 Fehlersuche

Betriebsstörung erkennen

Das Auftreten einer Betriebsstörung können Sie über die LED's am Antriebsregler oder über die Status-Informationen am Keypad schnell erkennen.


Fehler analysieren

Den Fehler analysieren Sie mit dem Historienspeicher. Die Liste der Störungsmeldungen gibt Ihnen Tipps, wie Sie die Störung beseitigen können. (📖 36)

4.2.1 Statusanzeige über LED's am Antriebsregler

Während des Betriebs wird der Betriebszustand des Antriebsreglers mit 2 Leuchtdioden angezeigt.

LED		Betriebszustand	
rot ①	**grün** ②		
aus	ein	Antriebsregler freigegeben	
ein	ein	Netz eingeschaltet und automatischer Start gesperrt	
aus	blinkt langsam	Antriebsregler gesperrt	
aus	ein	Motordaten-Identifizierung wird durchgeführt	
blinkt schnell	aus	Unterspannung	
blinkt langsam	aus	Störung aktiv	



4.2.2 Störungsanalyse mit dem Historienspeicher

Störungen zurückverfolgen

Über den Historienspeicher können Sie Störungen zurückverfolgen. Störungsmeldungen werden in den 8 Speicherplätzen in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert.

Die Speicherplätze sind über Codes abrufbar.

Aufbau des Historienspeichers

Code			Speicherplatz	Eintrag	Bemerkung
C0168/1	C0169/1	C0170/1	Historienspeicherplatz 1	Aktive Störung	Wenn die Störung nicht mehr ansteht oder quittiert wurde: ● Die Inhalte der Speicherplätze 1 ... 7 werden einen Speicherplatz "höher" geschoben. ● Der Inhalt von Speicherplatz 8 fällt aus dem Historienspeicher heraus und ist nicht mehr abrufbar. ● Speicherplatz 1 wird gelöscht (= keine aktive Störung).
C0168/2	C0169/2	C0170/2	Historienspeicherplatz 2	Letzte Störung	
C0168/3	C0169/3	C0170/3	Historienspeicherplatz 3	Vorletzte Störung	
C0168/4	C0169/4	C0170/4	Historienspeicherplatz 4	Drittletzte Störung	
C0168/5	C0169/5	C0170/5	Historienspeicherplatz 5	Viertletzte Störung	
C0168/6	C0169/6	C0170/6	Historienspeicherplatz 6	Fünftletzte Störung	
C0168/7	C0169/7	C0170/7	Historienspeicherplatz 7	Sechstletzte Störung	
C0168/8	C0169/8	C0170/8	Historienspeicherplatz 8	Siebtletzte Störung	

Erläuterungen zu den Codes	
C0168	**Störungungskennung und Reaktion der Störung** ● Der Eintrag erfolgt als LECOM-Fehlernummer. ● Treten mehrere Störungen mit unterschiedlicher Reaktion gleichzeitig auf: – Es wird nur die Störung eingetragen, deren Reaktion die höchste Priorität hat (1. TRIP, 2. Meldung, 3. Warnung). ● Treten Störungen mit gleicher Reaktion (z. B. 2 Meldungen) gleichzeitig auf: – Es wird nur die zuerst ausgelöste Störung eingetragen.
C0169	**Zeitpunkt der Störung** ● Bezugszeitpunkt ist der Stand des Netzeinschaltstundenzählers (C0179). ● Tritt eine Störung mehrfach unmittelbar hintereinander auf, wird nur der Zeitpunkt des letzten Auftretens gespeichert.
C0170	**Häufigkeit der Störung** ● Gespeichert wird der Zeitpunkt des letzten Auftretens.

Historienspeicher löschen

Setzen Sie C0167 = 1, um den Historienspeicher zu löschen.

4.3 Antriebsverhalten bei Störungen

Der Antriebsregler reagiert unterschiedlich auf die drei möglichen Störungsarten TRIP, Meldung oder Warnung:

TRIP

TRIP (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig bis TRIP-Reset ausgeführt wird.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Der Antrieb trudelt ohne Regelung aus!
- ► Nach TRIP-Reset (📖 41):
  - – Der Antrieb läuft an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
  - – Die Störungskennung wird als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Meldungen

Meldung (Anzeige Keypad XT: IMP Fail)

- ► Schaltet die Leistungsausgänge U, V, W hochohmig.
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als ”aktuelle Störung” in C0168/1.
- ► Bei einer Störung ≤5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb mit maximalem Moment auf seinen Sollwert.
- ► Bei einer Störung >5 s:
  - – Der Antrieb trudelt ohne Regelung, solange die Meldung aktiv ist!
  - – Ist die Meldung nicht mehr aktiv, läuft der Antrieb an den eingestellten Rampen auf seinen Sollwert.
- ► Ist die Meldung nicht mehr aktiv, wird die Störungskennung als ”letzte Störung” in C0168/2 verschoben.

Warnungen

"Übertemperatur Kühlkörper" (Keypad XT:*OH* IMP Fail)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Die Warnmeldung erlischt, wenn die Störung nicht mehr aktiv ist.

"Fehler in Motorphase" (Keypad XT:*LP1*)

"PTC-Überwachung" (Keypad XT:*OH51*)

- ► Der Antrieb läuft geregelt weiter!
- ► Eintrag der Störungskennung in den Historienspeicher als "aktuelle Störung" in C0168/1.
- ► Nach TRIP-Reset wird die Störungskennung als "letzte Störung" in C0168/2 verschoben.

4.4 Störungsbeseitigung

4.4.1 Fehlverhalten des Antriebs

Fehlverhalten	Ursache	Abhilfe
Ein Asynchronmotor mit Rückführung dreht unkontrolliert und mit geringer Drehzahl	Die Motorphasen sind vertauscht. Dadurch ist das Drehfeld des Motors nicht mehr identisch mit dem Drehfeld des Rückführsystems. Der Antrieb zeigt folgendes Verhalten: ● U/f-Kennliniensteuerung (C0006 = 5) – Der Motor dreht um den in C0074 (Einfluss Drehzahlregler, Lenze-Einstellung 10 % von n_{max}) eingestellten Wert schneller als der Drehzahlsollwert. Nach Reglerfreigabe stoppt der Antriebsregler nicht bei Drehzahlsollwert null oder Quickstop (QSP). – Der sich einstellende Motorstrom hängt unter anderem vom eingestellten Wert der U_{min}-Anhebung (C0016) ab und kann bis I_{max} (C0022) ansteigen. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 ausgelöst werden. ● Vectorregelung (C0006 = 1) – Der Motor dreht langsam mit maximaler Schlupfdrehzahl (abhängig von Motordaten und Maximalstrom) und reagiert nicht auf einen Drehzahlsollwert. Die Drehrichtung wird aber vom Vorzeichen des Drehzahlsollwerts bestimmt. – Der Motorstrom steigt bis I_{max} (C0022) an. Dadurch kann die Störungsmeldung OC5 zeitverzögert ausgelöst werden.	● Motorleitung auf korrekte Phasenlage prüfen. ● Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen
Motor dreht nicht, obwohl der Antriebsregler freigegeben (IMP ist aus) und ein Drehzahlsollwert vorgegeben wurde	Die beiden Klemmenleisten X5 wurden vertauscht. Da X5/A1 und X5/28 gegenüber liegen, kann der Regler bei interner Versorgung der Steuerklemmen freigegeben werden. Alle anderen Anschlüsse sind jedoch falsch belegt, so dass der Motor nicht anlaufen kann.	Sitz der Klemmenleisten prüfen: ● Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.
Die Überwachung der Motorphasen (LP1) spricht nicht an bei unterbrochener Motorphase, obwohl C0597 = 0 oder 2 gesetzt ist	Der Funktionsblock MLP1 ist nicht in die Abarbeitungsliste eingetragen.	Funktionsblock MLP1 in die Abarbeitungsliste eintragen. Der Funktionsblock MLP1 benötigt 30 µs Rechenzeit.
Wird bei hohen Drehzahlen Gleichstrombremsen (GSB) aktiviert, erfolgt die Störung OC1 (TRIP) oder OU (TRIP)	Beim Gleichstrombremsen setzt der Antriebsregler kurzzeitig Impulssperre (DCTRL-IMP), um die Magnetisierung im Motor zu reduzieren, bevor eine Gleichspannung im Motor eingeprägt wird. Bei hohen Drehzahlen (z. B. bei Mittelfrequenzmotoren) kann die durch den Restmagnetismus und die hohe Drehzahl entstehende Restspannung einen so hohen Motorstrom erzeugen, dass OC1 oder OU ausgelöst wird.	Dauer der Impulssperre verlängern: ● Führen Sie das Ausgangssignal DCTRL-IMP über einen Funktionsblock TRANSx und stellen Sie dort die gewünschte Abschaltzeit ein (üblich sind 500 ms). Wird nun DCTRL-CINH1 = HIGH gesetzt, verlängert die Dauer der Impulssperre um die eingestellte Zeit.

4.4.2 Antriebsregler im Clamp-Betrieb

Der Clamp-Betrieb stellt eine zulässige Betriebsart dar. Da jedoch immer wieder Impulssperre gesetzt wird, kann der Antriebsregler nicht die optimale Leistung zur Verfügung stellen.

Bei optimaler Ausgangsleistung verläuft der Ausgangsstrom überwiegend nahe unterhalb der Clamp-Schwelle.




Abb. 4-1 Ausgangsstrom beim Anlaufen eines Motors mit großer Last (dargestellt mit dem Oszilloskop in GDC)

A Clamp-Schwelle
B Ausgangsstrom

Funktion

1. Wenn der Ausgangsstrom 2,25 × I_N erreicht, wird ein Software-Clamp ausgelöst.
2. Der Regler setzt kurzzeitig Impulssperre. Der Motorstrom verringert sich in Abhängigkeit der Induktivität im Motorkreis.
   – Ein interner Zähler wird um den Wert eins erhöht.
3. Nach max. 250 µs wird die Impulssperre aufgehoben.
4. Erfolgt innerhalb von 2 s erneut ein Software-Clamp, wird der interne Zähler wieder um den Wert eins erhöht. Andernfalls wird der Zähler auf Null gesetzt.
   – Erreicht der Zähler den Wert 4300, wird OC3 (TRIP) ausgelöst.

Übersteigt die Zwischenkreisspannung (U_{DC}) die Abschaltschwelle OU, wird Impulssperre gesetzt. Gleichzeitig startet ein internes Zeitglied für eine Verzögerungszeit (C0912).

Die Impulssperre wird aufgehoben, wenn die Einschaltschwelle OU unterschritten wird und die Verzögerungszeit abgelaufen ist.

Schaltschwellen bei Überspannung im Zwischenkreis (OU)

Typen EVF93xx-EVV210, EVF93xx-EVV240, EVF93xx-EVV270 und EVF93xx-EVV300				
Netzspannungsbereich		**C0173**	**Abschaltschwelle OU**	**Einschaltschwelle OU**
< 400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	0	770 V	755 V
400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	1 *	770 V	755 V
460 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	2	770 V	755 V
480 V	Bremstransistor	3	770 V	755 V
480 V	Bremstransistor	4	800 V	785 V
500 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	5	900 V	885 V

* Lenze-Einstellung

Typen EVF93xx-EV, EVF93xx-EVV060 und EVF93xx-EVV110				
Netzspannungsbereich		**C0173**	**Abschaltschwelle OU**	**Einschaltschwelle OU**
400 V	Betrieb mit oder ohne Bremstransistor	nur Anzeige	700 V	685 V

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten				WICHTIG
Nr.	**Bezeichnung**	**Lenze**	**Auswahl**			
C0912	OV delay time	→	-	{1 ms}	-	Verzögerungszeit der Impulsfreigabe nach einer OU-Meldung → abhängig von C0082, C0086, C0087, C0088, C0089, C0090, C0091, C0092 Änderung einer der Codes setzt C0912 auf die Zeit des ausgewählten Motors zurück ● Die Zeit wird von der 2-fachen Rotorzeitkonstanten abgeleitet

Abgleich




Abb. 4-2 Einfluss der Verzögerungszeit (C0912)

① Abschaltschwelle OU
② Einschaltschwelle OU
A Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist gleich oder größer als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Nach Unterschreiten der Einschaltschwelle OU wird die Impulssperre aufgehoben.
B Die Zeit zwischen Überschreiten der Abschaltschwelle OU und Unterschreiten der Einschaltschwelle OU ist kleiner als die eingestellte Verzögerungszeit in C0912.
Die Impulssperre wird aufgehoben, nachdem die Verzögerungszeit in C0912 abgelaufen ist.

► In C0912 stellen Sie die Verzögerungszeit in [ms] ein. Sie können die Lenze-Einstellung um den Faktor 0.5 ... 2 verändern.

4.5 Systemfehlermeldungen

4.5.1 Allgemeine Fehlermeldungen

Hinweis!

Bei der Abfrage (C0168/x) über GDC oder über ein Feldbusmodul erfolgt die Darstellung der Störungsmeldung durch eine Fehlernummer.

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
---	---	Keine Störung	–	–
CCr	x071	Systemstörung	Prozessor ist überlastet oder in seinem Programmablauf gestört	Prozessorbelastung reduzieren. Nicht benötigte Funktionsblöcke aus der Abarbeitungstabelle entfernen
			Starke Störeinkopplungen auf Steuerleitungen	Steuerleitungen abgeschirmt verlegen
			Masse- oder Erdschleifen in der Verdrahtung	Verdrahtung prüfen
CE0	x061	Kommunikationsfehler	Störung bei der Übertragung von Steuerbefehlen über Automatisierungsinterface X1	Automatisierungsbaugruppe fest aufstecken, evtl. festschrauben
CE1	x062	Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN1	CAN-IN1 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	• Leitung an X4 prüfen • Sender prüfen • Evtl. Überwachungszeit in C0357/1 erhöhen
CE2	x063	Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN2	CAN-IN2 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	• Leitung an X4 prüfen • Sender prüfen • Evtl. Überwachungszeit in C0357/2 erhöhen
CE3	x064	Kommunikationsfehler am Prozessdateneingangsobjekt CAN-IN3	CAN-IN3 Objekt empfängt fehlerhafte Daten oder die Kommunikation ist unterbrochen	• Leitung an X4 prüfen • Sender prüfen • Evtl. Überwachungszeit in C0357/3 erhöhen
CE4	x065	BUS-OFF Zustand	Antriebsregler hat zu viele fehlerhafte Telegramme über Systembus X4 empfangen und sich vom Bus abgekoppelt	• Verdrahtung prüfen • Busabschluss prüfen (ob vorhanden) • Schirmauflage der Leitungen prüfen • PE-Anbindung prüfen • Busbelastung prüfen • Baudrate reduzieren (Leitungslänge beachten)
EEr	x091	Externe Störung (TRIP-Set)	Ein mit der Funktion TRIP-Set belegter digitaler Eingang ist aktiviert worden (in den meisten Grundkonfigurationen ist der Eingang X5/E4 LOW-aktiv und mit der Funktion TRIP-Set verknüpft)	• Externen Geber prüfen • Signal am digitalen Eingang X5/E4 prüfen: – Entweder HIGH-Pegel anschließen oder – Polarität in C0114 auf High-aktiv ändern. ACHTUNG: Durch Änderung auf HIGH-Pegel geht die Drahtbruchsicherheit verloren.
			Die beiden Klemmenleisten an X5 sind vertauscht	Sitz der Klemmenleisten prüfen • Wenn Sie leserichtig auf das Anschlussterminal schauen, muss die linke Klemmenleiste X5 mit den Eingangssignalen und die rechte Klemmenleiste X5 mit den Ausgangssignalen beschaltet sein.

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
H05	x105	Interne Störung		Rücksprache mit Lenze erforderlich
H07	x107	Falsches Leistungsteil	Bei der Initialisierung des Antriebsreglers wurde ein falsches Leistungsteil erkannt	Rücksprache mit Lenze erforderlich
H10	x110	Sensorfehler Kühlkörpertemperatur	Sensor der Kühlkörpertemperaturerfassung meldet keine sinnvollen Werte	Rücksprache mit Lenze erforderlich ● Störungsmeldung kann nur durch Netzschalten zurückgesetzt werden
H11	x111	Sensorfehler Innenraumtemperatur	Sensor der Innenraumtemperaturerfassung meldet keine sinnvollen Werte	Rücksprache mit Lenze erforderlich ● Störungsmeldung kann nur durch Netzschalten zurückgesetzt werden
ID1	x140	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung	● Kein Motor angeschlossen ● Ständerwiderstand zu groß ● Regler extern gesperrt	● Motoranschluss prüfen ● Motordateneingabe prüfen ● Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
ID2	x141	Fehler bei der Motordaten-Identifizierung	Motor zu klein ausgelegt	● Eingegebene Motordaten prüfen – Bei Parametrierung mit Global Drive Control den Eingabeassistenten für Motordaten verwenden ● Die Messungen für die Wechselrichterfehlerkennlinie und den Ständerwiderstand sind korrekt (Messwerte in C0003 speichern). In der Betriebsart U/f-Kennliniensteuerung kann die Motordaten-Identifizierung hiermit abgeschlossen werden.
			Regler extern gesperrt	Regler freigeben und Motordaten-Identifizierung wiederholen. Die Reglerfreigabe muss bis zum Ende des Identifikationslaufs kontinuierlich anstehen.
LP1	x032	Ausfall einer Motorphase	Eine stromführende Motorphase ist ausgefallen	● Motor prüfen ● Zuleitungen prüfen
			Der Stromgrenzwert ist zu hoch eingestellt	Mit C0599 kleineren Stromgrenzwert einstellen
			Diese Überwachung ist nicht geeignet bei Drehfeldfrequenzen >480 Hz und Synchron-Servomotoren	Überwachung mit C0597 = 3 deaktivieren
LU	x030	Unterspannung	Zwischenkreisspannung kleiner als der durch C0173 festgelegte Wert	● Netzspannung prüfen ● Versorgungsmodul prüfen
NMAX	x200	Maximale Anlagendrehzahl überschritten (C0596)	Aktive Last zu groß	Antriebsauslegung prüfen
			Antrieb ist nicht drehzahlgeführt, Drehmoment zu stark begrenzt	Gegebenenfalls Momentgrenze erhöhen
			Aktuelle Drehzahl wird falsch ermittelt	Parametrierung des Inkrementalgebers prüfen (C0025)
OC1	x011	Überstrom (Motorstrom > 2,25-fachem Reglernennstrom; Hardware-Überwachung)	Kurzschluss/Erdschluss	● Ursache für Kurzschluss/Erdschluss beseitigen ● Motor und Leitung prüfen ● Gegebenenfalls Isolationswiderstandsmessung durchführen
			Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung (insbesondere bei kleineren Leistungen)	Kürzere oder kapazitätsarme Motorleitung verwenden
			Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hoch- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des Imax-Reglers verringern (C0076)

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
			Antrieb wird auf trudelnde Maschine aufgeschaltet. Das Trudeln wird durch eine kurzzeitige Impulssperre ausgelöst, z. B. bei ● OU (Überspannung im Zwischenkreis) ● externer oder interner Reglersperre	● Fangschaltung aktivieren ● In der Betriebsart Vektorregelung mit Drehzahlrückführung arbeiten
			● Encoderfehler ● Spuren bei der Encoderrückführung der Motordrehzahl vertauscht	● Verdrahtung des Encoders prüfen ● Bei Antriebsproblemen mit aktivierter Rückführung können Sie die Rückführung analysieren. Dabei wird das Signal der Rückführung nicht zur Regelung verwendet. Für diesen Test muss der Funktionsblock DFIN in die Abarbeitungsliste eingetragen sein. In der Lenze-Einstellung ist DFIN auf Platz 1 der Abarbeitungsliste eingetragen (C0465/1 = 200). – Rückführung mit C0025 = 1 deaktivieren – Rückführung am Leitfrequenzeingang DFIN (X9) anschließen – DFIN-Konstante (C0425) auf Strichzahl des Encoders einstellen – In C0426 wird die vom Encoder ermittelte Drehzahl angezeigt
			Gleichstrombremsen bei hohen Drehzahlen	● Siehe 📖 32
OC2	x012	Erdschluss	Eine der Motorphasen hat Erdkontakt	● Motor prüfen ● Zuleitungen prüfen
			Zu hoher kapazitiver Ladestrom der Motorleitung	Kürzere oder kapazitätsärmere Motorleitung verwenden
OC3	x013	Überlast beim Hochlauf	Im Verhältnis zur Last zu kurz eingestellte Hochlauf- bzw. Ablaufzeiten (C0012, C0013, C0105)	● Verstärkung (P-Anteil) des Stromreglers vergrößern (C0075) ● Nachstellzeit (I-Anteil) des I_{max}-Reglers verringern (C0076) ● Rampenzeiten verlängern ● 📖 33, "Antriebsregler im Clampbetrieb (Störung OC3)"
OC5	x015	I × t-Überlast	Die Auslastung des Antriebsreglers übersteigt 100 % (C0064 > 100 %)	Antriebsauslegung prüfen ● Die Auslastung des Antriebsreglers ergibt sich aus dem Mittelwert des Motorstroms über einen Erfassungszeitraum von 180 s. Bei Betrieb mit Bemessungsleistung (150 % Überlastfähigkeit) kann der Antriebsregler bis 100 % ausgelastet werden. ● Bei C0064 = 95 % wird die Warnung zurückgenommen.
			Die Auslastung des Antriebsreglers übersteigt 110 % (C0064 > 110 %) ● Der Maximalstrom wird reduziert	Antriebsauslegung prüfen ● Bei C0064 = 95 % wird die Reduzierung des Maximalstroms aufgehoben. Die Warnung wird zurückgenommen. ● HINWEIS: Der Betrieb mit erhöhter Bemessungsleistung (120 % Überlastfähigkeit) ist nicht möglich.

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
			Motorphasen vertauscht bei Betrieb mit Rückführung bzw. Spuren des Encoders vertauscht, so dass die Drehrichtung geändert ist	• Anschluss der Motorleitung auf richtige Phasenlage prüfen • Falls möglich, Motor mit deaktivierter Rückführung (C0025 = 1) betreiben und Drehrichtung des Motors prüfen • Siehe auch 📖 32
OH	x050	Kühlkörpertemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert	Umgebungstemperatur T_u > 40 °C bzw. 50 °C	• Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen • Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen
			Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen
			Einbaulage falsch	Einbaulage ändern
OH3	x053	Motortemperatur liegt über dem im Antriebsregler fest eingestellten Wert	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			An X8 ist kein KTY angeschlossen	KTY anschließen oder Überwachung abschalten (C0583 = 3)
OH4	x054	Kühlkörpertemperatur liegt über dem in C0122 eingestellten Wert	Umgebungstemperatur T_u > 40 °C bzw. 50 °C.	• Antriebsregler abkühlen lassen und für eine bessere Belüftung sorgen • Umgebungstemperatur im Schaltschrank prüfen
			Kühlkörper stark verschmutzt	Kühlkörper reinigen
			Einbaulage falsch	Einbaulage ändern
			In C0122 ist ein zu niedriger Wert eingestellt	Höheren Wert eingeben
OH7	x057	Motortemperatur liegt über dem in C0121 eingestellten Wert	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			An X8 ist kein KTY angeschlossen	KTY anschließen oder Überwachung abschalten (C0584 = 3)
			In C0121 ist ein zu niedriger Wert eingestellt	Höheren Wert eingeben
OH8	x058	PTC an Klemmen T1, T2 meldet Übertemperatur des Motors	Motor zu heiß durch unzulässig hohe Ströme oder häufige und zu lange Beschleunigungsvorgänge	Antriebsauslegung prüfen
			Klemmen T1, T2 sind nicht belegt	PTC oder Thermokontakt anschließen oder Überwachung abschalten (C0585 = 3)
OU	x020	Überspannung im Zwischenkreis	Nur Varainten V210, V240, V270, V300: • Falsche Werte in C0173 • Falsche Werte in C0174	• In C0173 korrekte Werte einstellen • In C0174 korrekte Werte einstellen
PEr	x074	Programmstörung	Im Programmablauf wurde ein Fehler festgestellt. Es wird automatisch Parametersatz 1 geladen. Alle zuvor geänderten und nicht gespeicherten Parameterdaten gehen verloren.	Rücksprache mit Lenze erforderlich
PI	x079	Initialisierungsfehler	• Beim Parametersatztransfer zwischen Antriebsreglern wurde ein Fehler festgestellt • Parametersatz passt nicht zum Antriebsregler	Parametersatz korrigieren

Fehler-code	Fehlernummer x = 0: TRIP x = 1: Meldung x = 2: Warnung	Störung	Ursache	Abhilfe
PR0	x075	Parametersatz-fehler	Fehler beim Laden eines Parametersatzes. Die gespeicherten Parameter passen nicht zum Softwarestand des Antriebsreglers. **ACHTUNG: Es wird automatisch die Lenze-Einstellung geladen.**	• Parametersatz korrigieren • Alle Parametersätze mit C0003 speichern und Störungsmeldung durch Netzschalten zurücksetzen
PR1 PR2 PR3 PR4	x072 x073 x077 x078	Parametersatz-fehler	• Fehler beim Laden eines Parametersatzes • Die Übertragung von Parametersätzen mit dem Keypad XT wurde unterbrochen (z. B. durch vorzeitiges Abziehen des Keypad XT) **ACHTUNG: Es wird automatisch die Lenze-Einstellung geladen.**	Die gewünschte Parametrierung einstellen und mit C0003 speichern
Sd3	x083	Fehler des Gebers an X9	Leitung unterbrochen	Leitung auf Drahtbruch prüfen
			Pin X9/8 ist nicht belegt	Pin X9/8 mit 5 V belegen oder Überwachung abschalten (C0587 = 3)
Sd5	x085	Geber an X6/1, X6/2 defekt	Strom an X6/1, X6/2 < 2 mA	• Leitung auf Drahtbruch prüfen • Geber prüfen
Sd6	x086	Fehler des Sensors an X8	KTY an X8 meldet keine sinnvollen Werte	• Zuleitung auf festen Anschluss prüfen • Evtl. Überwachung mit C0594 = 3 abschalten

4.5.2 Systemfehlermeldungen zurücksetzen

Ursache für TRIP-Störungsmeldung beseitigen

Nachdem Sie die Ursache für eine TRIP-Störungsmeldung beseitigt haben, müssen Sie die Störungsmeldung mit dem Befehl "TRIP-Reset" zurücksetzen. Erst dann läuft der Antrieb wieder an.

Hinweis!

Eine TRIP-Störungsmeldung kann mehrere Ursachen haben. Erst wenn alle Ursachen für den TRIP beseitigt wurden, können Sie TRIP-Reset ausführen.

TRIP-Reset

- Keypad XT: STOP drücken. Anschließend RUN drücken, um Antriebsregler freizugeben.
- Feldbusmodul: C0043 = 0 setzen
- Steuerwort: C0135
- Klemme: X5/E5 = HIGH
- Steuerwort über AIF
- Steuerwort über Systembus (CAN)

Netzschalten führt immer TRIP-Reset durch.

Codes für die Parametrierung

Code		Einstellmöglichkeiten			WICHTIG
Nr.	Bezeichnung	Lenze	Auswahl		
C0043	Trip reset	0	0	no/trip reset	Aktuellen Fehler zurücksetzen
			1	trip active	Fehler TRIP vorhanden

© 03/2010

Lenze Automation GmbH
Hans-Lenze-Str. 1
D-31855 Aerzen
Germany

+49 (0)51 54 / 82-0

+49 (0)51 54 / 82 - 28 00

Lenze@Lenze.de

www.Lenze.com

Service

Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany

00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)

+49 (0)51 54 / 82-11 12

Service@Lenze.de

EDKVF93-05 ▪ 13334894 ▪ DE ▪ 2.0 ▪ TD23

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1