


9400



Technologieapplikation "Geräteprofil CiA402"
für Servo Drives 9400 HighLine

Überblick Technische Dokumentation für Servo Drives 9400

Projektieren, Auswählen & Bestellen

- ☐ Gerätehandbuch 9400
- ☐ Katalog / elektronischer Katalog (DSC - Drive Solution Catalogue)

Montieren & Verdrahten

- ☐ MA 9400 StateLine/HighLine
- ☐ MA zum Kommunikationsmodul
- ☐ MA zum Erweiterungsmodul
- ☐ MA zum Sicherheitsmodul
- ☐ MA zum Zubehör
- ☐ MA zu Fernwartungskomponenten

Parametrieren

- ☐ BA Keypad
- ☐ SW zur Lenze-Software »Engineer«
- ☐ SW zum Antriebsregler (9400 HighLine)
- ☐ SW zum Versorgungs-/Rückspeisemodul
- ☐ KHB zum Kommunikationsmodul
- ☐ SW zum Erweiterungsmodul
- ☐ SW zum Sicherheitsmodul
- ☐ SW zur Lenze-Technologieapplikation
- ☐ SW Funktionsbibliothek 9400

← Diese Dokumentation

Konfigurieren

- ☐ SW zur Lenze-Software »Engineer«
- ☐ SW zum Antriebsregler (9400 HighLine)
- ☐ KHB zum Kommunikationsmodul
- ☐ SW zum Erweiterungsmodul
- ☐ SW zum Sicherheitsmodul
- ☐ SW zur Lenze-Technologieapplikation
- ☐ SW Funktionsbibliothek 9400

← Diese Dokumentation

Antrieb in Betrieb nehmen

- ☐ Inbetriebnahme-Leitfaden
- ☐ SW zum Antriebsregler (9400 HighLine)
- ☐ Fernwartungshandbuch

Vernetzung aufbauen

- ☐ KHB zum verwendeten Kommunikationsmedium

Legende:

- ☒ Gedruckte Dokumentation
- ☐ Online-Dokumentation (PDF/Engineer-Online-Hilfe)

Verwendete Abkürzungen:

- BA Betriebsanleitung
- KHB Kommunikationshandbuch
- MA Montageanleitung
- SW Softwarehandbuch

Inhalt

1	<u>Über diese Dokumentation</u>	8
1.1	<u>Verwendete Konventionen</u>	9
1.2	<u>Definition der verwendeten Hinweise</u>	10
2	<u>Kurzbeschreibung</u>	11
3	<u>Parametrierung & Konfiguration</u>	13
3.1	<u>Prinzipieller Signalfluss</u>	14
3.2	<u>Belegung der I/O-Klemmen</u>	16
3.2.1	<u>Sollwert- und Steuersignale</u>	16
3.2.2	<u>Istwert- und Statussignale</u>	17
3.3	<u>Kurzübersicht der CiA402-Objekte</u>	18
3.3.1	<u>Objektverzeichnis</u>	18
3.3.2	<u>CiA402-Objekte</u>	18
3.4	<u>Antriebsinitialisierung</u>	23
3.4.1	<u>PDO-Mapping</u>	24
3.4.2	<u>Beispiel einer typischen Antriebsinitialisierung für CANopen</u>	26
3.4.3	<u>Beispiel einer typischen Antriebsinitialisierung für EtherCAT</u>	29
3.5	<u>Aufbau der Objekt-Beschreibungen</u>	31
3.5.1	<u>Datentyp</u>	32
3.5.2	<u>Objekte mit Nur-Lesezugriff</u>	32
3.5.3	<u>Objekte mit Schreibzugriff</u>	33
3.5.3.1	<u>Objekte mit Einstellbereich</u>	33
3.5.3.2	<u>Objekte mit Auswahlliste</u>	33
3.5.3.3	<u>Objekte mit bit-codierter Einstellung</u>	33
3.5.4	<u>Objekt-Attribute</u>	34
3.6	<u>Common entries</u>	35
3.6.1	<u>Objektbeschreibung</u>	35
3.6.2	<u>Motordaten</u>	41

3.7	<u>Device control</u>	42
3.7.1	<u>Objektbeschreibung</u>	42
3.7.2	<u>Device Control-Kommandos</u>	47
3.7.2.1	<u>Shutdown</u>	48
3.7.2.2	<u>Switch on</u>	49
3.7.2.3	<u>Enable operation</u>	50
3.7.2.4	<u>Quick stop</u>	51
3.7.2.5	<u>Disable operation</u>	52
3.7.2.6	<u>Disable voltage</u>	53
3.7.2.7	<u>Reset fault</u>	54
3.7.3	<u>Gerätezustände</u>	55
3.7.3.1	<u>Not ready to switch on</u>	56
3.7.3.2	<u>Switch on disabled</u>	57
3.7.3.3	<u>Ready to switch on</u>	57
3.7.3.4	<u>Switched on</u>	58
3.7.3.5	<u>Operation enabled</u>	58
3.7.3.6	<u>Quick stop active</u>	59
3.7.3.7	<u>Fault reaction active</u>	59
3.7.3.8	<u>Fault</u>	60
3.7.4	<u>Betriebsartenumschaltung</u>	61
3.7.5	<u>Normalhalt</u>	62
3.7.6	<u>Schnellhalt</u>	63
3.7.7	<u>Reglersperre</u>	64
3.8	<u>Factor group</u>	65
3.8.1	<u>Objektbeschreibung</u>	65
3.9	<u>Homing mode</u>	74
3.9.1	<u>Ein- und Ausgangsdaten</u>	75
3.9.2	<u>Objektbeschreibung</u>	76
3.9.3	<u>Verhalten der Referenzposition nach Netzschalten</u>	79
3.9.4	<u>Referenzfahrmodus</u>	80
3.9.5	<u>Referenzposition & Zielposition</u>	81
3.9.6	<u>Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition</u>	81
3.9.7	<u>Profildatensatzumschaltung</u>	82
3.9.8	<u>Übersicht CiA402-Referenzfahrmodi</u>	83
3.9.9	<u>Steuerbefehle & Statusinformationen</u>	118
3.9.10	<u>Grundfunktion "Referenzieren"</u>	119

3.10	<u>Position control function</u>	120
3.10.1	<u>Ein- und Ausgangsdaten</u>	120
3.10.2	<u>Objektbeschreibung</u>	121
3.10.3	<u>Signalfluss</u>	127
3.10.4	<u>Schleppfehlererkennung</u>	127
3.10.5	<u>In-Position-Erkennung</u>	127
3.10.6	<u>Bremsensteuerung</u>	128
3.10.6.1	<u>Signalkonfiguration</u>	129
3.10.6.2	<u>Drehmomentvorsteuerung</u>	131
3.11	<u>Interpolated position mode</u>	132
3.11.1	<u>Ein- und Ausgangsdaten</u>	132
3.11.2	<u>Objektbeschreibung</u>	133
3.11.3	<u>Signalfluss</u>	138
3.11.4	<u>Sollwert-Vorgabe</u>	140
3.11.5	<u>Sollwert-Interpolation</u>	140
3.11.6	<u>Steuerbefehle & Statusinformationen</u>	141
3.11.7	<u>Grundfunktion "Positionsfolger"</u>	142
3.12	<u>Cyclic synchronous position mode (IEC 61800-7)</u>	143
3.12.1	<u>Ein- und Ausgangsdaten</u>	143
3.12.2	<u>Objektbeschreibung</u>	144
3.12.3	<u>Signalfluss</u>	146
3.12.4	<u>Sollwert-Vorgabe</u>	147
3.12.5	<u>Sollwert-Interpolation</u>	147
3.12.6	<u>Steuerbefehle & Statusinformationen</u>	148
3.12.7	<u>Grundfunktion "Positionsfolger"</u>	149
3.13	<u>Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)</u>	150
3.13.1	<u>Ein- und Ausgangsdaten</u>	150
3.13.2	<u>Objektbeschreibung</u>	151
3.13.3	<u>Signalfluss</u>	153
3.13.4	<u>Sollwert-Vorgabe</u>	154
3.13.5	<u>Sollwert-Interpolation</u>	154
3.13.6	<u>Steuerbefehle & Statusinformationen</u>	155
3.13.7	<u>Grundfunktion "Drehzahlfolger"</u>	156
3.14	<u>Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)</u>	157
3.14.1	<u>Ein- und Ausgangsdaten</u>	157
3.14.2	<u>Objektbeschreibung</u>	158
3.14.3	<u>Signalfluss</u>	163
3.14.4	<u>Sollwert-Vorgabe</u>	164
3.14.5	<u>Sollwert-Interpolation</u>	164
3.14.6	<u>Steuerbefehle & Statusinformationen</u>	165
3.14.7	<u>Grundfunktion "Drehmomentfolger"</u>	166

3.15	Touch probe	167
3.15.1	Ein- und Ausgangsdaten	167
3.15.2	Objektbeschreibung	167
3.15.3	Interne Schnittstellen Funktionsbaustein "L CiA402TouchProbe"	171
3.16	Torque limiting	173
3.16.1	Ein- und Ausgangsdaten	173
3.16.2	Objektbeschreibung	173
3.17	Parametrierbare Zusatzfunktionen	174
3.17.1	Unterspannungserkennung des Zwischenkreises	174
3.17.2	Verbindung zwischen Begrenzer und Sicherheitsmodul	174
3.17.3	Dynamische Änderung der Proportional-Verstärkung Vp des Drehzahlreglers	175
3.17.4	Dynamische Änderung der Proportional-Verstärkung Vp des Winkel-/Lagereglers	175
3.17.5	Telegrammausfallerkennung und -überwachung	175
3.18	Verwendung des FB-Editors	176
3.19	Interne Schnittstellen Funktionsbaustein "L CiA402DeviceProfile"	177
3.20	Applikationsfehlermeldungen	182
3.21	Parametrierbare Funktionsbausteine	183
3.21.1	Adaption Positioncontroller	183
3.21.2	Adaption Speedcontroller	183
3.21.3	CountMultiError	184
3.21.4	CountSingleError	184
3.21.5	DetectErrorLimit	184
3.21.6	DetectMultiError	185
3.21.7	DetectSingleError	185
3.21.8	DetectUnderVoltage	186
3.21.9	L DevApplErr1	186
4	Inbetriebnahme Schritt für Schritt	187
4.1	Neues Engineer-Projekt anlegen	188
4.2	Maschinenparameter einstellen	189
4.3	Kommunikationsparameter für CANopen einstellen	189
4.4	Einstellungen für Betriebsart "Homing mode"	190
4.5	Einstellungen für Betriebsart "Interpolated position mode"	190
4.6	Geschwindigkeitsvorsteuerung	190
4.7	Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung	191
4.8	Reglereinstellungen	191
4.9	Abschließende Schritte	191

5	<u>Parameter-Referenz</u>	192
5.1	<u>Aufbau der Parameter-Beschreibungen</u>	193
5.1.1	<u>Datentyp</u>	193
5.1.2	<u>Parameter mit Nur-Lesezugriff</u>	194
5.1.3	<u>Parameter mit Schreibzugriff</u>	194
5.1.3.1	<u>Parameter mit Einstellbereich</u>	195
5.1.3.2	<u>Parameter mit Auswahlliste</u>	195
5.1.3.3	<u>Parameter mit bit-codierter Einstellung</u>	196
5.1.3.4	<u>Parameter mit Subcodestellen</u>	197
5.1.4	<u>Parameter-Attribute</u>	198
5.1.5	<u>Verwendete Abkürzungen in Parameter- & Auswahltexten</u>	198
5.2	<u>Parameterliste</u>	199
5.3	<u>Attributtabelle</u>	221
6	<u>Index</u>	225
	<u>Ihre Meinung ist uns wichtig</u>	231

1 Über diese Dokumentation

Diese Dokumentation enthält Informationen zur Technologieapplikation "Geräteprofil CiA402" für den 9400 HighLine.



Hinweis!

Diese Dokumentation ergänzt die dem Antriebsregler beiliegende Montageanleitung, das Gerätehandbuch sowie das Softwarehandbuch zum Antriebsregler.

Die Montageanleitung enthält Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen!

Die Informationen in dieser Dokumentation sind gültig für:

Technologieapplikation	Appl.-ID	Erforderliche Runtime-Software-Lizenz
Geräteprofil CiA402	110102102	Motion Control HighLevel oder höher

Die Verwendung dieser Technologieapplikation ist zulässig mit folgenden Grundgeräten:

Produktreihe	Typenbezeichnung	ab Softwarestand
Servo Drives 9400	E94AxHExxxx	V7

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an qualifiziertes Fachpersonal nach IEC 364.

Dokumenthistorie

Version			Beschreibung
1.0	08/2009	TD05	Erstausgabe
1.1	11/2009	TD05	Fehlerkorrekturen & Ergänzungen
1.2	03/2010	TD05	Fehlerkorrekturen & Ergänzungen

1.1 Verwendete Konventionen

Diese Dokumentation verwendet folgende Konventionen zur Unterscheidung verschiedener Arten von Information:

Informationsart	Auszeichnung	Beispiele/Hinweise
Zahlenschreibweise		
Dezimaltrennzeichen	Punkt	Es wird generell der Dezimalpunkt verwendet. Zum Beispiel: 1234.56
Textauszeichnung		
Programmname	» «	Die Lenze PC-Software »Engineer«...
Fensterbereich	<i>kursiv</i>	Das <i>Meldungsfenster</i> ... / Das Dialogfeld <i>Optionen</i> ...
Steuerelement	fett	Die Schaltfläche OK ... / Der Befehl Kopieren ... / Die Registerkarte Eigenschaften ... / Das Eingabefeld Name ...
Folge von Menübefehlen		Sind zum Ausführen einer Funktion mehrere Befehle nacheinander erforderlich, sind die einzelnen Befehle durch einen Pfeil voneinander getrennt: Wählen Sie den Befehl Datei→Öffnen , um...
Tastaturbefehl	<fett>	Mit <F1> rufen Sie die Online-Hilfe auf. Ist für einen Befehl eine Tastenkombination erforderlich, ist zwischen den Tastenbezeichnungen ein "+" gesetzt: Mit <Shift>+<ESC> ...
Hyperlink	<u>unterstrichen</u>	Optisch hervorgehobener Verweis auf ein anderes Thema. Wird in dieser Online-Dokumentation per Mausklick aktiviert.
Symbole		
Seitenverweis	 9	Optisch hervorgehobener Verweis auf eine andere Seite. Wird in dieser Online-Dokumentation per Mausklick aktiviert.
Schrittweise Anleitung		Schrittweise Anleitungen sind durch ein Piktogramm gekennzeichnet.
Parameter		
Lenze-Parameter (Codestellen)	C[Code]	Alle Parameter, mit denen Sie den Antriebsregler parametrieren oder überwachen können, sind in sogenannten "Codestellen" gespeichert. Die Codestellen sind nummeriert und durch ein vorangestelltes "C" gekennzeichnet (Beispiel: C00002)
	C[Code]/[Subcode]	Zur Übersichtlichkeit und Zusammenfassung enthalten einige Codestellen wiederum sogenannte "Subcodestellen", in denen die Parameter gespeichert sind. Als Trennzeichen zwischen der Angabe der Codestelle und der Subcodestelle wird der Schrägstrich "/" verwendet (Beispiel: C00118/3).
CiA402-Objekte	0x[Index _{hex}]	Die Indizes der CiA402-Objekte sind in hexadezimaler Schreibweise mit einem vorangestellten "0x" angegeben (Beispiel: 0x6040).
	0x[Index _{hex}]/[Subindex]	Einige CiA402-Objekte (vom Objekttyp ARRAY oder RECORD) enthalten sogenannte "Subindizes", in denen die CiA402-Parameter gespeichert sind. Als Trennzeichen zwischen der Angabe des Index und des Subindex wird der Schrägstrich "/" verwendet (Beispiel: 0x60FB/7).

1.2 Definition der verwendeten Hinweise

Um auf Gefahren und wichtige Informationen hinzuweisen, werden in dieser Dokumentation folgende Signalwörter und Symbole verwendet:

Sicherheitshinweise

Aufbau der Sicherheitshinweise:



Gefahr!

(kennzeichnet die Art und die Schwere der Gefahr)

Hinweistext

(beschreibt die Gefahr und gibt Hinweise, wie sie vermieden werden kann)

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung
	Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
	Gefahr!	Gefahr von Personenschäden durch eine allgemeine Gefahrenquelle Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.
	Stop!	Gefahr von Sachschäden Hinweis auf eine mögliche Gefahr, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden.

Anwendungshinweise

Piktogramm	Signalwort	Bedeutung
	Hinweis!	Wichtiger Hinweis für die störungsfreie Funktion
	Tipp!	Nützlicher Tipp für die einfache Handhabung
		Verweis auf andere Dokumentation


2 Kurzbeschreibung

Das für den Antriebsregler 9400 HighLine als Technologieapplikation verfügbare Geräteprofil CiA402 stellt ein standardisiertes Antriebsverhalten mit den entsprechenden Betriebsarten und Objekten dar.

Als für den Motionbus mögliche Kommunikationsprofile sind:

- ▶ CANopen - CiA301 (DS V4.0.2)
- ▶ EtherCat
- ▶ Powerlink

Bewegungssteuerung für Maschinen
Technologiefunktionen, PLCopen, IEC 61131-3,...



Tipp!

Der Antriebsregler 9400 HighLine verfügt über die beiden Modulschächte MXI1 und MXI2 zur Aufnahme sogenannter Erweiterungsmodule. Auf diese Weise lässt sich der Antriebsregler entsprechend dem gewählten Kommunikationsprofil mit der hierfür erforderlichen Kommunikationsschnittstelle ausrüsten.

- Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Gerätehandbuch sowie im Kommunikationshandbuch zum entsprechenden Kommunikationssystem.

Das Geräteprofil CiA402 stellt die folgenden Betriebsarten zur Verfügung:

Homing Mode

In dieser Betriebsart kann eine Referenzierung durchgeführt werden, um das Maßsystem der Maschine innerhalb des physikalisch möglichen Fahrbereiches auf den Antriebsregler zu übertragen.

Interpolated position mode

Diese Betriebsart stellt einen schnellen Positionsfolger mit Geschwindigkeits- und Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung zur Verfügung.

Cyclic synchronous position mode (IEC 61800-7)

Die Betriebsart stellt einen schnellen Positionsfolger mit Geschwindigkeits- und Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung zur Verfügung.

Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)

Diese Betriebsart stellt einen schnellen Geschwindigkeitsfolger mit Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung zur Verfügung.

Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)

Diese Betriebsart stellt einen schnellen Drehmoment-/Vorschubkraftfolger mit Drehzahlklammerung zur Verfügung.

3 Parametrierung & Konfiguration



Hinweis!

Generell sollte für den Betrieb der CiA402-Applikation mit einer Steuerung nicht die Fehlerreaktion "Arretierte Warnung" eingestellt werden, da diese von der Steuerung nicht von der Reaktion "Warnung" unterschieden werden und deswegen nicht quittiert werden kann.



Konventionen für CiA402-Objekte

Die Indizes der CiA402-Objekte sind in dieser Online-Dokumentation in hexadezimaler Schreibweise mit einem vorangestellten "0x" angegeben, z. B. ["0x6040"](#).

Einige CiA402-Objekte (vom Objekttyp ARRAY oder RECORD) enthalten sogenannte "Subindizes", in denen die CiA402-Parameter gespeichert sind. In dieser Online-Dokumentation wird als Trennzeichen zwischen der Angabe des Index und des Subindex der Schrägstrich "/" verwendet, z. B. ["0x60FB/7"](#).



Tipp!


Verwenden Sie zum schnellen Auffinden eines CiA402-Objektes mit einem bestimmten Namen einfach den **Index** dieser Online-Dokumentation. Hinter dem Namen wird im Index immer auch das zugehörige CiA402-Objekt in Klammern mit aufgeführt.

Allgemeine Informationen zum Lesen und Verändern von Parametern finden Sie in der Online-Dokumentation zum »Engineer«.

3.1

Prinzipieller Signalfluss

Die nachfolgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Signalfluss der Technologieapplikation "Geräteprofil CiA402":



[3-1] Signalfluss

Antriebsgrundfunktionen:


- ☐ A Referenzieren
- ☐ B Positionsfolger
- ☐ C Drehzahlfolger
- ☐ D Drehmomentfolger
- ☐ E Normalhalt
- ☐ F Schnellhalt
- ☐ G Bremsensteuerung
- ☐ H Begrenzer

3.2 Belegung der I/O-Klemmen


3.2.1 Sollwert- und Steuersignale

In den folgenden Tabellen ist die Lenze-Belegung der Analog- und Digitaleingänge für die Technologieapplikation "Geräteprofil CiA402" aufgeführt.

Analogeingänge

Klemme X3	Signal (Lenze-Einstellung)
	A1- A1+
	Kein Signal zugeordnet Der Analogeingang 1 kann von der übergeordneten Steuerung über das herstellerspezifische Objekt 0x550F (Lenze-Codestelle C02800/1) abgefragt werden.
	A2- A2+
	Kein Signal zugeordnet Der Analogeingang 2 kann von der übergeordneten Steuerung über das herstellerspezifische Objekt 0x550F (Lenze-Codestelle C02800/2) abgefragt werden.


Digitaleingänge

Klemme X5	Signal (Lenze-Einstellung)
	DI1
	Anschluss Touch-Probe-Sensor oder Anschluss Schaltkontakt zur Statuserfassung der Bremse Der Digitaleingang DI1 kann von der übergeordneten Steuerung über das Bit 4 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.
	DI2
	Anschluss Referenzschalter Der Digitaleingang DI2 kann auch von der übergeordneten Steuerung über das Bit 2 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.
	DI3
	Anschluss positiver Fahrbereichsendschalter Der Digitaleingang DI3 kann auch von der übergeordneten Steuerung über das Bit 1 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.
	DI4
	Anschluss negativer Fahrbereichsendschalter Der Digitaleingang DI4 kann auch von der übergeordneten Steuerung über das Bit 0 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.
	DI5
	Kein Signal zugeordnet Der Digitaleingang DI5 kann auch von der übergeordneten Steuerung über das Bit 6 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.
	DI6
	Kein Signal zugeordnet Der Digitaleingang DI6 kann auch von der übergeordneten Steuerung über das Bit 7 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.
	DI7
	Anschluss Touch-Probe-Sensor TP-Kanal 1 für die Unterstützung der Touch-Probe-Funktionalität. ▶ Touch probe (167)
	DI8
	Anschluss Touch-Probe-Sensor TP-Kanal 2 für die Unterstützung der Touch-Probe-Funktionalität. ▶ Touch probe (167)


3.2.2 Istwert- und Statussignale

In den folgenden Tabellen ist die Lenze-Belegung der Analog- und Digitalausgänge für die Technologieapplikation "Geräteprofil CiA402" aufgeführt.


Analogausgänge

Klemme X3	Signal (Lenze-Einstellung)	Signalkonfiguration
	AO1	Kein Signal zugeordnet
	AO2	Kein Signal zugeordnet

Digitalausgänge

Klemme X4	Signal (Lenze-Einstellung)	Signalkonfiguration
	DO1	Ansteuerung der Bremse (über Schütz)
	DO2	Kein Signal zugeordnet • Der Digitalausgang DO2 kann von der übergeordneten Steuerung über das Bit 1 des Objektes 0x60FE/1 (Physical outputs) gesetzt werden.
	DO3	Kein Signal zugeordnet • Der Digitalausgang DO3 kann von der übergeordneten Steuerung über das Bit 2 des Objektes 0x60FE/1 (Physical outputs) gesetzt werden.
	DO4	Kein Signal zugeordnet • Der Digitalausgang DO4 kann von der übergeordneten Steuerung über das Bit 3 des Objektes 0x60FE/1 (Physical outputs) gesetzt werden.

Statebus

Klemme X2	Signal (Lenze-Einstellung)
	SB Statebus • Der Statebus kann von der übergeordneten Steuerung über das Bit 4 des Objektes 0x60FE/1 (Physical outputs) in den Zustand "Fehler" versetzt werden. • Der Status des Statebus kann über das Bit 5 des Objektes 0x60FD (Digital inputs) abgefragt werden.

Anzeigeelemente

User-LED	Signal (Lenze-Einstellung)
	Kein Signal zugeordnet • Die User-LED kann von der übergeordneten Steuerung über das Bit 5 des Objektes 0x60FE/1 (Physical outputs) gesteuert werden (0: LED aus, 1: LED an).

3.3 Kurzübersicht der CiA402-Objekte

3.3.1 Objektverzeichnis

Das Objektverzeichnis für das Geräteprofil CiA402 unterteilt sich in die folgenden Teilbereiche:

Objektbereich	Beschreibung
Common entries	Allgemeine Objekte
Device control	Objekte für die Antriebssteuerung
Factor group	Objekte für die Skalierung von Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung
Position control function	Objekte für die Positionierung
Homing mode	Objekte für das Referenzieren
Interpolated position mode	Objekte für die Betriebsart "Interpolated position mode"
Cyclic synchronous position mode (IEC 61800-7)	Objekte für die Regelung der Position
Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)	Objekte für die Regelung des Drehmoments
Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)	Objekte für die Regelung der Geschwindigkeit
Touch probe	Objekte für Touch-Probe-Funktionalität
Torque limiting	Objekte für Vorgabe der Drehmomentgrenzwerte

3.3.2 CiA402-Objekte

Index	Bezeichnung (Subindex: Bezeichnung)	Datentyp	Objekttyp
Common entries			
0x6007	Abort connection option code	INTEGER_16	VAR
0x603F	Error code	UNSIGNED_32	VAR
0x6402	Motor type	UNSIGNED_16	VAR
0x6403	Motor catalog number	VISIBLE_STRING	VAR
0x6404	Motor manufacturer	VISIBLE_STRING	VAR
0x6405	http motor catalog address	VISIBLE_STRING	VAR
0x6406	Motor calibration date	VISIBLE_STRING	VAR
0x6407	Motor service period	UNSIGNED_32	VAR
0x6410	Motor data	UNSIGNED_32	RECORD
0x6502	Supported drive modes	UNSIGNED_32	VAR
0x6503	Drive catalog number	VISIBLE_STRING	VAR
0x6504	Drive manufacturer	VISIBLE_STRING	VAR
0x6505	http drive catalog address	VISIBLE_STRING	VAR
0x6510	Drive data	UNSIGNED_32	RECORD
0x60FD	Digital inputs	UNSIGNED_8	VAR
0x60FE	Digital outputs	UNSIGNED_8	ARRAY
	1: Physical outputs	UNSIGNED_8	
	2: Bitmask	UNSIGNED_8	
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

Index	Bezeichnung (Subindex: Bezeichnung)	Datentyp	Objekttyp
Device control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x605A	Quick stop option code	INTEGER_16	VAR
0x605B	Shutdown option code	INTEGER_16	VAR
0x605C	Disable operation option code	INTEGER_16	VAR
0x605D	Halt option code	INTEGER_16	VAR
0x605E	Fault reaction option code	INTEGER_16	VAR
0x6060	Mode of operation	INTEGER_8	VAR
0x6061	Mode of operation display	INTEGER_8	VAR
0x6085	Quick stop deceleration	UNSIGNED_32	VAR
Factor group			
0x607E	Polarity	UNSIGNED_32	VAR
0x6089	Position notation index	INTEGER_8	VAR
0x608A	Position dimension index	UNSIGNED_8	VAR
0x608B	Velocity notation index	INTEGER_8	VAR
0x608C	Velocity dimension index	UNSIGNED_8	VAR
0x608D	Acceleration notation index	INTEGER_8	VAR
0x608E	Acceleration dimension index	UNSIGNED_8	VAR
0x608F	Position encoder resolution	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Encoder increments	UNSIGNED_32	
	2: Motor revolutions	UNSIGNED_32	
0x6090	Velocity encoder resolution	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Encoder increments per second	UNSIGNED_32	
	2: Motor revolutions per second	UNSIGNED_32	
0x6091	Gear ratio	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Motor revolutions	UNSIGNED_32	
	2: Shaft revolutions	UNSIGNED_32	
0x6092	Feed constant	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Feed	UNSIGNED_32	
	2: Shaft revolutions	UNSIGNED_32	
0x6093	Position factor	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Numerator	UNSIGNED_32	
	2: Feed constant	UNSIGNED_32	
0x6094	Velocity encoder factor	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Numerator	UNSIGNED_32	
	2: Divisor	UNSIGNED_32	
0x6095	Velocity factor 1	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Numerator	UNSIGNED_32	
	2: Divisor	UNSIGNED_32	
0x6096	Velocity factor 2	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Numerator	UNSIGNED_32	
	2: Divisor	UNSIGNED_32	
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

Index	Bezeichnung (Subindex: Bezeichnung)	Datentyp	Objekttyp
0x6097	Acceleration factor	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Numerator	UNSIGNED_32	
	2: Divisor	UNSIGNED_32	
Position control functions			
0x6062	Position demand value unit	INTEGER_32	VAR
0x6063	Position actual value intern (Increments)	INTEGER_32	VAR
0x6064	Position actual value unit	INTEGER_32	VAR
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6066	Following error time out	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x6068	Position window time	UNSIGNED_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR
0x60FA	Control effort	INTEGER_32	VAR
0x60FB	Position control parameter set	UNSIGNED_32	RECORD
	1: Load home position	INTEGER_32	
	2: Brake control	UNSIGNED_8	
	3: Brake torque add	INTEGER_32	
	4: Following error reaction	UNSIGNED_16	
	5: Safe IO state	UNSIGNED_8	
	6: Safety module state	UNSIGNED_16	
	7: Homing stop mode	UNSIGNED_32	
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
Homing mode			
0x607C	Home position	INTEGER_32	VAR
0x6098	Homing method	INTEGER_8	VAR
0x6099	Homing speeds	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Speed during search for switch	UNSIGNED_32	
	2: Speed during search for zero	UNSIGNED_32	
0x609A	Homing acceleration	UNSIGNED_32	ARRAY
	1: Acc. during search for switch	UNSIGNED_32	
	2: Acc. during search for zero	UNSIGNED_32	
Interpolated position mode			
0x60C0	Interpolation sub mode select	INTEGER_16	VAR
0x60C1	Interpolation data record	INTEGER_32	ARRAY
	1: X1	UNSIGNED_32	
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
	1: ip time units	UNSIGNED_32	
	2: ip time index	UNSIGNED_32	
0x60C3	Interpolation sync definition	UNSIGNED_8	RECORD
	1: Synchronize on group	UNSIGNED_32	
	2: ip sync every n event	UNSIGNED_32	

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

Index	Bezeichnung (Subindex: Bezeichnung)	Datentyp	Objekttyp
0x60C4	Interpolation data configuration	UNSIGNED_32	RECORD
	1: Max buffer size	UNSIGNED_32	
	2: Actual buffer size	UNSIGNED_32	
	3: Buffer organization	UNSIGNED_32	
	4: Buffer position	UNSIGNED_32	
	5: Size of data record	UNSIGNED_32	
	6: Buffer clear	UNSIGNED_32	
Cyclic synchronous position mode			
0x60B0	Offset position	INTEGER_32	VAR
0x607A	Target position	INTEGER_32	VAR
Cyclic synchronous torque mode			
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x6072	Max torque	UNSIGNED_16	VAR
0x6073	Max current	UNSIGNED_32	VAR
0x6074	Torque demand value	INTEGER_32	VAR
0x6075	Motor rated current	UNSIGNED_32	VAR
0x6076	Motor rated torque	UNSIGNED_32	VAR
0x6077	Torque actual value	INTEGER_32	VAR
0x6078	Current actual value	INTEGER_32	VAR
0x6079	DC link circuit voltage	UNSIGNED_32	VAR
0x6087	Torque slope	UNSIGNED_32	VAR
0x6088	Torque profile type	INTEGER_16	VAR
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x60F6	Torque control parameters	UNSIGNED_32	RECORD
0x60F7	Power stage parameters	UNSIGNED_32	RECORD
Cyclic synchronous velocity mode			
0x606C	Velocity actual value	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR
Touch probe			
0x60B8	Touch probe function	UNSIGNED_16	VAR
0x60B9	Touch probe status	UNSIGNED_16	VAR
0x60BA	Touch probe pos 1 pos value	INTEGER_32	VAR
0x60BB	Touch probe pos 1 neg value	INTEGER_32	VAR
0x60BC	Touch probe pos 2 pos value	INTEGER_32	VAR
0x60BD	Touch probe pos 2 neg value	INTEGER_32	VAR
Torque limiting			
0x60E0	Positive torque limit value	UNSIGNED_16	VAR
0x60E1	Negative torque limit value	UNSIGNED_16	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			



Tipp!

Alle Lenze-Codestellen im Bereich von 0 ... 24575 lassen sich als Objekte von der übergeordneten Steuerung ansprechen. Der Index zu einer Lenze-Codestelle berechnet sich hierbei wie folgt:

$$\text{Index}_{\text{hex}} = 0x5FFF - \text{Lenze-Codestelle}_{\text{hex}}$$

$$\text{Index}_{\text{dez}} = 24575 - \text{Lenze-Codestelle}_{\text{dez}}$$

3.4 Antriebsinitialisierung

Die Antriebsinitialisierung wird von der übergeordneten Steuerung vorgenommen und besteht aus den folgenden Teilbereichen:

1. Wechsel des Kommunikationszustandes: *PREOPERATIONAL*
 - Erforderlich, da sich der Antriebsregler nach dem Aufstarten in einem beliebigen Kommunikationszustand befinden kann.
2. Antriebsidentifizierung
3. Initialisierung von Objekten des Kommunikationsprofils
4. PDO-Mapping
5. Initialisierung von Objekten des Geräteprofils
6. Initialisierung von herstellerspezifischen Objekten

Nach erfolgreicher Initialisierung

...kann die übergeordnete Steuerung einen Wechsel in den Kommunikationszustand *OPERATIONAL* vornehmen. In diesem Zustand erfolgen die zyklische Übertragung des SYNC-Telegramms von der übergeordneten Steuerung und der Austausch von Prozessdaten über den PDO-Kanal.

3.4.1 PDO-Mapping

Das PDO-Mapping muss zur Laufzeit von der übergeordneten Steuerung im Kommunikationszustand *PREOPERATIONAL* vorgenommen werden (entsprechend dem Kommunikationsprofil CiA DS301).

► Folgende Objekte können als Prozessdaten über den PDO-Kanal definiert werden:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objektyp
Common entries			
0x60FD	Digital inputs	UNSIGNED_8	VAR
0x60FE/1	Physical outputs	UNSIGNED_8	VAR
Device Control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x6060	Mode of operation	INTEGER_8	VAR
0x6061	Mode of operation display	INTEGER_8	VAR
Position control functions			
0x6063	Position actual value*	INTEGER_32	VAR
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR
0x60FB/5	Safe IO state	UNSIGNED_8	VAR
0x60FB/6	Safety module state	UNSIGNED_16	VAR
Interpolated position mode			
0x60C1/1	X1	INTEGER_32	VAR
Cyclic synchronous position mode			
0x607A	Target position	INTEGER_32	VAR
Cyclic synchronous torque mode			
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x6072	Max torque	INTEGER_16	VAR
0x6077	Torque actual value	INTEGER_32	VAR
0x6078	Current actual value	INTEGER_32	VAR
Cyclic synchronous velocity mode			
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR
0x606C	Velocity actual value	INTEGER_32	VAR
Größen zur Vorsteuerung			
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60B0	Offset position	INTEGER_32	VAR
Touch probe			
0x60B8	Touch probe function	UNSIGNED_16	VAR
0x60B9	Touch probe status	UNSIGNED_16	VAR
0x60BA	Touch probe position 1 positive value	INTEGER_32	VAR
0x60BB	Touch probe position 1 negative value	INTEGER_32	VAR
0x60BC	Touch probe position 2 positive value	INTEGER_32	VAR
0x60BD	Touch probe position 2 negative value	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objektyp
Torque limiting			
0x60E0	Positive torque limit value	UNSIGNED_16	VAR
0x60E1	Negative torque limit value	UNSIGNED_16	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

3.4.2 Beispiel einer typischen Antriebsinitialisierung für CANopen



Ausführliche Informationen zum Thema "CANopen" finden Sie in der Lenze-Bibliothek im Kommunikationshandbuch "CAN".

Randbedingungen

- ▶ Die Kommunikation erfolgt über den Systembus (CANopen).
- ▶ Der Antriebsregler hat die Geräteadresse "1".
- ▶ Das PDO1-Rx zum Antriebsregler enthält folgende Objekte:
 - [0x6040](#): Controlword
 - [0x60C1/1](#): Interpolation data record/X1
- ▶ Das PDO1-Tx vom Antriebsregler enthält folgende Objekte:
 - [0x6041](#): Statusword
 - [0x6064](#): Position actual value
- ▶ Die Betriebsart "[Interpolated position mode](#)" wird angewählt.
- ▶ Die Synchronisierung des Servo Drive 9400 muss über Codestelle C01120 (Sync-Quelle) eingestellt werden.
- ▶ Die Zykluszeit der Sync-Datenübertragung des Servo Drive 9400 muss über Codestelle C01121 (Sync-Zykluszeit) eingestellt werden.

Ablauf

Kommunikationsdienst	Objekt	Wert	Info
Wechsel des Kommunikationszustandes			
NMT	-	-	Antrieb in den Kommunikationszustand <i>PREOPERATIONAL</i> schalten.
Antriebsidentifizierung			
SDO Leseanforderung	0x1000	-	Prüfen, ob der Antrieb das Canopen Geräteprofil CiA402 unterstützt.
SDO Leseanforderung	0x1018/1	-	Herstellerkennung
SDO Leseanforderung	0x1018/2	-	Produktkennung
SDO Leseanforderung	0x1018/3	-	Revisionsnummer
SDO Leseanforderung	0x1008	-	Hersteller Gerätenamen
Initialisierung von Objekten des Kommunikationsprofils			
SDO Leseanforderung	0x1010		Hersteller Softwareversion
SDO Schreibanforderung	0x1005	0x80	COB-ID für das SYNC-Telegramm einstellen.
SDO Schreibanforderung	0x1014	0x81	COB-ID für das EMCY-Telegramm einstellen.
PDO-Mapping			
SDO Schreibanforderung	0x1800/1	0x181	COB-ID für die Sendeprozessdaten (PDO1-Tx) einstellen.
SDO Schreibanforderung	0x1800/2	1	Übertragungsart für die Sendeprozessdaten (PDO1-Tx) einstellen: Synchron bei jedem SYNC-Telegramm.
SDO Schreibanforderung	0x1400/1	0x201	COB-ID für die Empfangsprozessdaten (PDO1-Rx) einstellen.

Kommunikationsdienst	Objekt	Wert	Info
SDO Schreibenanforderung	0x1400/2	1	Übertragungsart für die Empfangsprozessdaten (PDO1-Rx) einstellen: synchron bei jedem SYNC-Telegramm.
SDO Schreibenanforderung	0x1600/0	0	PDO1-Rx enthält keine Objekte, Mapping deaktivieren.
SDO Schreibenanforderung	0x1600/1	0x60400010	Objekt 0x6040 (Controlword) in PDO1-Rx mappen.
SDO Schreibenanforderung	0x1600/2	0x60C10120	Objekt 0x60C1/1 (Interpolation data record/X1) in PDO1-Rx mappen.
SDO Schreibenanforderung	0x1600/0	2	PDO1-Rx enthält 2 Objekte, Mapping aktivieren.
SDO Schreibenanforderung	0x1A00/0	0	PDO1-Tx enthält keine Objekte, Mapping deaktivieren.
SDO Schreibenanforderung	0x1A00/1	0x60410010	Objekt 0x6041 (Statusword) in PDO1-Tx mappen.
SDO Schreibenanforderung	0x1A00/2	0x60640020	Objekt 0x6064 (Position actual value) in PDO1-Rx mappen.
SDO Schreibenanforderung	0x1A00/0	2	PDO1-Tx enthält 2 Objekte, Mapping aktivieren.
Initialisierung von Objekten des Geräteprofils			
SDO Schreibenanforderung	0x60C2/1	2	Zeitraster für Interpolation des Positionssollwertes einstellen.
SDO Schreibenanforderung	0x60C2/2	0xFD (-3)	Zeitraster = $2 \cdot 10^{-3} \text{ [s]} = 2 \text{ [ms]}$
SDO Schreibenanforderung	0x6092/1	0x10000	Vorschubkonstante für Positionswerte in [Inkrementen] einstellen. Eine Geberumdrehung entspricht 0x10000, da der Vorschub üblicherweise bereits in der übergeordneten Steuerung in Inkremente umgerechnet wird.
SDO Schreibenanforderung	0x6060	7	Betriebsart Interpolated position mode anwählen.
Initialisierung von herstellerspezifischen Objekten			
SDO Schreibenanforderung	0x55A4	0x10000	Touch-Probe-Konfiguration für Betriebsart Homing mode in C02651 vornehmen. Touch-Probe wird durch Motorgeber-Nullimpuls ausgelöst.
SDO Schreibenanforderung	0x55AF	2	Referenzfahrmodus "2" für Betriebsart "Homing mode" in C02640 auswählen. Ablauf: - Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1. - Reversieren auf positivem Fahrbereichsschalter. - Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2 für die weitere Referenzsuche. - Negative Flanke des Referenzschalters gibt Referenzpunktdetektion frei. - Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz (0x607C). - Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn 0x60FB/7 = "0").
SDO Schreibenanforderung	0x5B9F	1	Schreibauftrag auf die Codestelle C01120 (Sync-Quelle) zur Achssynchronisierung. Wert "1" = CAN on board
SDO Schreibenanforderung	0x5B9E	2000	Schreibauftrag auf die Codestelle C01121 (Sync-Zykluszeit). Sync-Zykluszeit = 2000 μs

Kommunikationsdienst	Objekt	Wert	Info
Wechsel des Kommunikationszustandes			
NMT	-	-	Antrieb in den Kommunikationszustand <i>OPERATIONAL</i> schalten.
Zyklischer Prozessdatenaustausch			
PDO1-Rx zum Antrieb	-	-	Prozessdaten entsprechend dem PDO-Mapping zum Antrieb senden.
SYNC	-	-	Prozessdaten-Synchronisation
PDO1-Tx vom Antrieb	-	-	Prozessdaten entsprechend dem PDO-Mapping vom Antrieb empfangen.

3.4.3 Beispiel einer typischen Antriebsinitialisierung für EtherCAT



Ausführliche Informationen zum Thema "EtherCAT" finden Sie in der Lenze-Bibliothek im Kommunikationshandbuch "EtherCAT".

Randbedingungen

- ▶ Die Kommunikation erfolgt über ein EtherCAT-Netzwerk.
- ▶ Zur Kommunikation muss das Kommunikationsmodul E94AYCET (EtherCAT) im Modulschacht MXI1 des Servo Drive 9400 gesteckt sein.
- ▶ Der erste EtherCAT-Slave im Antriebsverbund erhält bei der Initialisierung die Stationsadresse "1001".
- ▶ Das PDO1-Rx zum Antriebsregler enthält folgende Objekte:
 - [0x6040](#): Controlword
 - [0x60C1/1](#): Interpolation data record/X1
- ▶ Das PDO1-Tx vom Antriebsregler enthält folgende Objekte:
 - [0x6041](#): Statusword
 - [0x6064](#): Position actual value
- ▶ Die Betriebsart "[Interpolated position mode](#)" wird angewählt.
- ▶ Die Synchronisierung des Servo Drive 9400 muss über Codestelle C01120 (Sync-Quelle) eingestellt werden.

Ablauf

Kommunikationsdienst	Objekt	Wert	Info
Wechsel des Kommunikationszustandes			
NMT	-	-	Antrieb in den Kommunikationszustand <i>PREOPERATIONAL</i> schalten.
Antriebsidentifizierung			
SDO Leseanforderung	0x1000	-	Prüfen, ob der Antrieb das CANopen Geräteprofil CiA402 unterstützt.
SDO Leseanforderung	0x1018/1	-	Herstellerkennung
SDO Leseanforderung	0x1018/2	-	Produktkennung
SDO Leseanforderung	0x1018/3	-	Revisionsnummer
SDO Leseanforderung	0x1008	-	Hersteller Gerätenamen
Initialisierung von Objekten des Kommunikationsprofils			
SDO Leseanforderung	0x1010		Hersteller Softwareversion
PDO-Mapping			
SDO Schreibanforderung	0x1600/0	0	PDO1-Rx enthält keine Objekte, Mapping deaktivieren.
SDO Schreibanforderung	0x1600/1	0x60400010	Objekt 0x6040 (Controlword) in PDO1-Rx mappen.
SDO Schreibanforderung	0x1600/2	0x60C10120	Objekt 0x60C1/1 (Interpolation data record/X1) in PDO1-Rx mappen.
SDO Schreibanforderung	0x1600/0	2	PDO1-Rx enthält 2 Objekte, Mapping aktivieren.

Kommunikationsdienst	Objekt	Wert	Info
SDO Schreibenforderung	0x1A00/0	0	PDO1-Tx enthält keine Objekte, Mapping deaktivieren.
SDO Schreibenforderung	0x1A00/1	0x60410010	Objekt 0x6041 (Statusword) in PDO1-Tx mappen.
SDO Schreibenforderung	0x1A00/2	0x60640020	Objekt 0x6064 (Position actual value) in PDO1-Rx mappen.
SDO Schreibenforderung	0x1A00/0	2	PDO1-Tx enthält 2 Objekte, Mapping aktivieren.
SDO Schreibenforderung	0x1C12/1		Auswahl der PDO-Rx-Quelle
SDO Schreibenforderung	0x1C13/1		Auswahl der PDO-Tx-Quelle
Initialisierung von Objekten des Geräteprofils			
SDO Schreibenforderung	0x60C2/1	2	Zeitraster für Interpolation des Positionssollwertes einstellen. • Zeitraster = 2×10^{-3} [s] = 2 [ms]
SDO Schreibenforderung	0x60C2/2	0xFD (-3)	
SDO Schreibenforderung	0x6092/1	0x10000	Vorschubkonstante für Positionswerte in [Inkrementen] einstellen. • Eine Geberumdrehung entspricht 0x10000, da der Vorschub üblicherweise bereits in der übergeordneten Steuerung in Inkremente umgerechnet wird.
SDO Schreibenforderung	0x6060	7	Betriebsart "Interpolated position mode" anwählen.
Initialisierung von herstellerspezifischen Objekten			
SDO Schreibenforderung	0x55A4	0x10000	Touch-Probe-Konfiguration für Betriebsart "Homing mode" in C02651 vornehmen. • Touch-Probe wird durch Motorgeber-Nullimpuls ausgelöst.
SDO Schreibenforderung	0x55AF	2	Referenzfahrmodus "2" für Betriebsart "Homing mode" in C02640 auswählen. <u>Ablauf:</u> 1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1. 2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsschalter. 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2 für die weitere Referenzsuche. 4. Negative Flanke des Referenzschalters gibt Referenzpunktdetektion frei. 5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz (0x607C). 6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn 0x60FB/7 = "0").
SDO Schreibenforderung	0x5B9F	4	Schreibauftrag auf die Codestelle C01120 (Sync-Quelle) zur Achssynchronisierung. • Wert "4" = Modul in MX11
Wechsel des Kommunikationszustandes			
NMT	-	-	Antrieb in den Kommunikationszustand <i>OPERATIONAL</i> schalten.
Zyklischer Prozessdatenaustausch			
PDO1-Rx zum Antrieb	-	-	Prozessdaten entsprechend dem PDO-Mapping zum Antrieb senden.
SYNC	-	-	Prozessdaten-Synchronisation
PDO1-Tx vom Antrieb	-	-	Prozessdaten entsprechend dem PDO-Mapping vom Antrieb empfangen.

3.5 Aufbau der Objekt-Beschreibungen

Jedes CiA402-Objekt ist ähnlich den Parametern in der Parameterliste in Form einer Tabelle beschrieben, die aus folgenden drei Bereichen besteht:

Tabellenkopfzeile

Die Tabellenkopfzeile enthält die folgenden allgemeinen Angaben:

- ▶ Index und – sofern vorhanden – Subindex des Objekts
- ▶ Name des Objekts (Anzeigetext im »Engineer« und im Keypad)
- ▶ [Datentyp](#)
- ▶ Zugeordneter Parameter der Parameterliste

Tabellenkörper

Der Tabellenkörper enthält weitere allgemeine Erläuterungen & Hinweise zum Objekt sowie die Einstellmöglichkeiten, deren Darstellung von der Art des Objektes abhängig ist:

- ▶ [Objekte mit Nur-Lesezugriff](#)
- ▶ [Objekte mit Schreibzugriff](#)

Tabellenfusszeile

In der Tabellenfusszeile sind die [Objekt-Attribute](#) aufgeführt.

3.5.1 Datentyp

Für Objekte existieren folgende Datentypen:

Datentyp	Bedeutung
INTEGER_8	8-Bit-Wert mit Vorzeichen
INTEGER_16	16-Bit-Wert mit Vorzeichen
INTEGER_32	32-Bit-Wert mit Vorzeichen
INTEGER_64	64-Bit-Wert mit Vorzeichen
UNSIGNED_8	8-Bit-Wert ohne Vorzeichen
UNSIGNED_16	16-Bit-Wert ohne Vorzeichen
UNSIGNED_32	32-Bit-Wert ohne Vorzeichen
UNSIGNED_64	64-Bit-Wert ohne Vorzeichen
FLOATING_POINT	32-Bit-Fließkommazahl
VISIBLE_STRING	Zeichenkette (String) aus druckbaren Zeichen
OCTET_STRING	Zeichenkette (String) aus beliebigen Zeichen
BITFIELD_8	8-Bit-Wert bit-codiert
BITFIELD_16	16-Bit-Wert bit-codiert
BITFIELD_32	32-Bit-Wert bit-codiert

3.5.2 Objekte mit Nur-Lesezugriff

Objekte, bei denen das Attribut "Schreibzugriff" nicht gesetzt ist, können nur gelesen und von Anwenderseite aus nicht verändert werden.

Aufbau der Beschreibung

Index Name: ____ _____	Datentyp: _____ Codestelle: _____
Beschreibungstext	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

3.5.3 Objekte mit Schreibzugriff

Nur Objekte mit Häkchen (☑) vor dem Attribut "Schreibzugriff" lassen sich von Anwenderseite aus verändern, bei diesen Objekten ist die Lenze-Einstellung **fettgedruckt**.

- Die Einstellung erfolgt entweder anhand einer Auswahlliste oder durch direkte Eingabe eines Wertes.
- Werte außerhalb des gültigen Einstellbereiches werden im »Engineer« in roter Schrift dargestellt.

3.5.3.1 Objekte mit Einstellbereich

Aufbau der Beschreibung

Index Name: ____ _____			Datentyp: _____ Codestelle: _____
Beschreibungstext			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

3.5.3.2 Objekte mit Auswahlliste

Aufbau der Beschreibung

Index Name: ____ _____		Datentyp: _____ Codestelle: _____
Beschreibungstext		
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)		
1		
2		
3		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX		

3.5.3.3 Objekte mit bit-codierter Einstellung

Aufbau der Beschreibung

Index Name: ____ _____		Datentyp: _____ Codestelle: _____
Beschreibungstext		
Wert ist bit-codiert:		
Bit 0		
...		
Bit 31		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX		

3.5.4 Objekt-Attribute

Attribut	Bedeutung
☒ Lesezugriff	Lesender Zugriff auf das Objekt ist möglich.
☒ Schreibzugriff	Schreibender Zugriff auf das Objekt ist möglich. Hierzu sind zusätzlich folgende Attribute zu beachten:
☒ RSP	Zugriff ist nur bei Reglersperre möglich.
☒ PLC-STOP	Zugriff ist nur bei gestoppter Applikation möglich.
☒ PDO_MAP_RX	Mapping des Objektes in ein Rx-PDO ist möglich.
☒ PDO_MAP_TX	Mapping des Objektes in ein Tx-PDO ist möglich.

3.6 Common entries

In diesem Kapitel werden die allgemeinen CiA402-Parameter beschrieben.

3.6.1 Objektbeschreibung

Alle Objekte entsprechen der CiA402-Spezifikation, besitzen jedoch zum Teil einen eingeschränkten Wertebereich.

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6007	Abort connection option code	INTEGER_16	VAR
0x603F	Error code	UNSIGNED_32	VAR
0x6402	Motor type	UNSIGNED_16	VAR
0x6403	Motor catalog number	VISIBLE_STRING	VAR
0x6404	Motor manufacturer	VISIBLE_STRING	VAR
0x6405	http motor catalog address	VISIBLE_STRING	VAR
0x6406	Motor calibration date	VISIBLE_STRING	VAR
0x6407	Motor service period	UNSIGNED_32	VAR
0x6410	Motor data	UNSIGNED_32	RECORD
0x6502	Supported drive modes	UNSIGNED_32	BITFIELD
0x6503	Drive catalog number	VISIBLE_STRING	VAR
0x6504	Drive manufacturer	VISIBLE_STRING	VAR
0x6505	http drive catalog address	VISIBLE_STRING	VAR
0x6510	Drive data	UNSIGNED_32	RECORD
0x60FD	Digital inputs	UNSIGNED_8	VAR
0x60FE	Digital outputs	UNSIGNED_8	ARRAY

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

0x6007 - Abort connection option code

Index | Name:

0x6007 | Abort connection option code

Datentyp: INTEGER_16

Codestelle: [C03519](#)

Reaktion auf Unterbrechung der Kommunikationsverbindung.

3 = Schnellhalt aktivieren. ▶ [Schnellhalt](#)

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

Lenze-Einstellung

3

3

3

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x603F - Error code

Index Name: 0x603F Error code			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C00394		
Fehlernummer					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
0		4294967295			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX					

Die folgende Tabelle listet alle möglichen Fehlernummern und deren Bedeutung auf:

Fehlernummer		Bedeutung
[dez]	[hex]	
0	0x0000	Ok, kein Fehler.
4096	0x1000	Im Antriebsregler liegt ein Fehler vor (Systemfehler, Fehler, Störung oder Warnung).
33024	0x8100	Kommunikationsfehler (Warnung)
33072	0x8130	Netzwerk-Überwachungsfunktion "Node-Guarding" oder "Heartbeat" hat ausgelöst.
33296	0x8210	Länge des PDO ist geringer als erwartet.
33312	0x8220	Länge des PDO ist größer als erwartet.
34560	0x8700	Überwachung des Sync-Telegramms hat ausgelöst.

0x6402 - Motor type

Index | Name:

0x6402 | Motor type

Datentyp: UNSIGNED_16
Codestelle: C03503

Motortyp

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)

0	Non-standard motor
1	Phase modulated DC motor
2	Frequency controlled DC motor
3	PM synchronous motor
4	FC synchronous motor
5	Switched reluctance motor
6	Wound rotor induction motor
7	Squirrel cage induction motor
8	Stepper motor
9	Micro-step stepper motor
10	Sinusoidal PM BL motor
11	Trapezoidal PM BL motor

☒ Lesezugriff
 ☒ Schreibzugriff
 ☐ RSP
 ☐ PLC-STOP
 ☐ PDO_MAP_RX
 ☐ PDO_MAP_TX

0x6403 - Motor catalog number

Index | Name:

0x6403 | Motor catalog number

Datentyp: VISIBLE_STRING

Codestelle: [C03504](#)

Katalogbezeichnung für den Motor

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX**0x6404 - Motor manufacturer**

Index | Name:

0x6404 | Motor manufacturer

Datentyp: VISIBLE_STRING

Codestelle: [C03505](#)

Hersteller des Motors

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX**0x6405 - http motor catalog address**

Index | Name:

0x6405 | http motor catalog address

Datentyp: VISIBLE_STRING

Codestelle: [C03506](#)

Internetadresse für den Motorenkatalog

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX**0x6406 - Motor calibration date**

Index | Name:

0x6406 | Motor calibration date

Datentyp: VISIBLE_STRING

Codestelle: [C03507](#)

Datum für Motorkalibrierung

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX**0x6407 - Motor service period**

Index | Name:

0x6407 | Motor service period

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03508](#)

Wartungsintervall in Stunden für den Motor

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)**Lenze-Einstellung**

0

4294967295

0

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX**0x6410 - Motor data**

Index | Name:

0x6410 | Motor data

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03509](#)

Motorparameter

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

0

0

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x6502 - Supported drive modes

Index | Name:

0x6502 | Supported drive modes

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03521](#)

Bit-codierte Anzeige, in welchen Betriebsarten der Antrieb betrieben werden kann.

0: Betriebsart wird nicht unterstützt.

1: Betriebsart wird unterstützt.

Wert ist bit-codiert:

Bit 0	Profile position mode
Bit 1	Velocity mode
Bit 2	Profile velocity mode
Bit 3	Profile torque mode
Bit 4	Reserved
Bit 5	Homing mode
Bit 6	Interpolated position mode
Bit 7	Cyclic synchronous position mode
Bit 8	Cyclic synchronous velocity mode
Bit 9	Cyclic synchronous torque mode
Bit 10	Reserved
Bit 11	Reserved
Bit 12	Reserved
Bit 13	Reserved
Bit 14	Reserved
Bit 15	Reserved
Bit 16	Reserved
Bit 17	Reserved
Bit 18	Reserved
Bit 19	Reserved
Bit 20	Reserved
Bit 21	Reserved
Bit 22	Reserved
Bit 23	Reserved
Bit 24	Reserved
Bit 25	Reserved
Bit 26	Reserved
Bit 27	Reserved
Bit 28	Reserved
Bit 29	Reserved
Bit 30	Reserved
Bit 31	Reserved

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x6503 - Drive catalog number

Index Name: 0x6503 Drive catalog number	Datentyp: VISIBLE_STRING Codestelle: C03522
Katalogbezeichnung für den Antriebsregler	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x6504 - Drive manufacturer

Index Name: 0x6504 Drive manufacturer	Datentyp: VISIBLE_STRING Codestelle: C03512
Hersteller des Antriebsreglers	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x6505 - http drive catalog address

Index Name: 0x6505 http drive catalog address	Datentyp: VISIBLE_STRING Codestelle: C03513
Internetadresse für den Antriebsreglerkatalog	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x6510 - Drive data

Index Name: 0x6510 Drive data	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03514
Antriebsreglerparameter	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
0	0
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x60FD - Digital inputs

Index Name: 0x60FD Digital inputs	Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03515
Status der digitalen Eingänge. 0: LOW-Pegel 1: HIGH-Pegel	
Wert ist bit-codiert:	Info
Bit 0	Negative limit switch Negativer Endschalter
Bit 1	Positive limit switch Positiver Endschalter
Bit 2	Home switch Referenzschalter
Bit 3	Interlock Reglerfreigabe
Bit 4	Brake applied Statuserfassung Bremse über Schaltkontakt
Bit 5	State bus in Eingangssignal Statebus
Bit 6	DI5 Digitaleingang 5
Bit 7	DI6 Digitaleingang 6
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX	

0x60FE - Digital outputs

Index | Name: **0x60FE | Digital outputs** Datentyp: UNSIGNED_8
Codestelle: [C03516](#)

Datenstruktur für die digitalen Ausgänge.

Subindex	Name
▸ 0x60FE/1	Physical outputs
▸ 0x60FE/2	Bitmask

Index | Name: **0x60FE/1 | Physical outputs** Datentyp: UNSIGNED_8
Codestelle: [C03517](#)

Zustand der digitalen Ausgänge.

0: LOW-Pegel

1: HIGH-Pegel

Wert ist bit-codiert:	Info
Bit 0 Reserved	-
Bit 1 DO2	Digitalausgang 2
Bit 2 DO3	Digitalausgang 3
Bit 3 DO4	Digitalausgang 4
Bit 4 State bus out	Ausgangssignal Statebus
Bit 5 User LED	User-LED
Bit 6 Reserved	-
Bit 7 Reserved	-

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

Index | Name: **0x60FE/2 | Bitmask** Datentyp: UNSIGNED_8
Codestelle: [C03518](#)

Bitmaskierung der digitalen Ausgänge.

0: Ausgang ist gesperrt.

1: Ausgang ist freigegeben.

Wert ist bit-codiert:	Info
Bit 0 Reserved	-
Bit 1 DO2	Digitalausgang 2
Bit 2 DO3	Digitalausgang 3
Bit 3 DO4	Digitalausgang 4
Bit 4 State bus out	Ausgangssignal Statebus
Bit 5 User LED	User-LED
Bit 6 Reserved	-
Bit 7 Reserved	-

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

3.6.2 Motordaten

Die Einstellung der Motordaten erfolgt über die Lenze-Parameter der Motorregelung.

3.7 Device control

Mit den in diesem Kapitel beschriebenen Objekten erfolgt die Zustandssteuerung des Antriebsreglers und die Auswahl der Betriebsart.

3.7.1 Objektbeschreibung

Alle Objekte entsprechen der CiA402-Spezifikation, besitzen jedoch zum Teil einen eingeschränkten Wertebereich.

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x605A	Quick stop option code	INTEGER_16	VAR
0x605B	Shutdown option code	INTEGER_16	VAR
0x605C	Disable operation option code	INTEGER_16	VAR
0x605D	Halt option code	INTEGER_16	VAR
0x605E	Fault reaction option code	INTEGER_16	VAR
0x6060	Mode of operation	INTEGER_8	VAR
0x6061	Mode of operation display	INTEGER_8	VAR
0x6085	Quick stop deceleration	UNSIGNED_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

0x6040 - Controlword

Index | Name:

0x6040 | Controlword

Datentyp: UNSIGNED_16

Codestelle: [C03530](#)

Steuerwort für den Antrieb.

► [Device Control-Kommandos](#)

Wert ist bit-codiert:		Info
Bit 0	Switch on	Device Control-Kommando
Bit 1	Enable voltage	Device Control-Kommando
Bit 2	Quick stop	Device Control-Kommando
Bit 3	Enable operation	Device Control-Kommando
Bit 4	Start homing or enable operation mode	Betriebsarten-abhängiges Steuerbit: • Homing mode: Referenzierung starten. • Interpolated position mode: Betriebsart freigeben.
Bit 5	Reserved	Betriebsarten-abhängiges Steuerbit: • In allen Betriebsarten: Reserviert.
Bit 6	Reserved	Betriebsarten-abhängiges Steuerbit: • In allen Betriebsarten: Reserviert.
Bit 7	Fault reset	Device Control-Kommando
Bit 8	Halt	Betriebsarten-abhängiges Steuerbit: • In allen Betriebsarten: Halt.
Bit 9	Reserved	
Bit 10	Reserved	
Bit 11	Load home position	Referenzposition setzen
Bit 12	Reset home position	Referenzposition zurücksetzen
Bit 13	Reserved	
Bit 14	Reserved	
Bit 15	Reserved	

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x6041 - Statusword

Index | Name: **0x6041 | Statusword** Datentyp: UNSIGNED_16 Codestelle: [C03531](#)

Statusword vom Antrieb.

► [Gerätezustände](#)

Wert ist bit-codiert:		Info
Bit 0	Ready to switch on	Gerätezustand "Gerät ist einschaltbereit"
Bit 1	Switched on	Gerätezustand "Gerät ist eingeschaltet"
Bit 2	Operation enabled	Gerätezustand "Betrieb"
Bit 3	Fault	Gerätezustand "Fehler"
Bit 4	Voltage enabled	Zwischenkreisspannung vorhanden
Bit 5	Quick stop	Schnellhalt aktiv
Bit 6	Switch on disabled	Einschaltsperr aktiv
Bit 7	Warning	Warnung aktiv
Bit 8	Following error	Schleppfehler Die Differenz zwischen Positionssollwert und Positionswert ist größer als das in 0x6065 eingestellte Fenster.
Bit 9	Remote	Antrieb kann Kommandos über den Feldbus entgegennehmen.
Bit 10	Target reached	Antrieb hat Zielposition erreicht. Der Positionswert befindet sich im in 0x6067 eingestellten Positionsfenster.
Bit 11	Reserved	
Bit 12	Homing attained or operation mode active	Betriebsarten-abhängiges Statusbit: - Homing mode: Referenzierung durchgeführt. - Andere Betriebsarten: Betriebsart aktiv.
Bit 13	Homing error	Betriebsarten-abhängiges Statusbit: - Homing mode: Fehler bei Referenzierung. - Andere Betriebsarten: Reserviert.
Bit 14	Home position available	Referenzposition vorhanden
Bit 15	Reserved	

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX

0x6060 - Mode of operation

Index | Name:

0x6060 | Mode of operation

Datentyp: INTEGER_8
Codestelle: [C03537](#)

Auswahl der Betriebsart.

- Die aktuelle Betriebsart wird in [0x6061](#) angezeigt.

► [Betriebsartenumschaltung](#)

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)		Info
0	No mode	Stillstand
6	Homing mode	► Homing mode
7	Interpolated position mode	► Interpolated position mode
8	Cyclic synchronous position mode	► Cyclic synchronous position mode
9	Cyclic synchronous velocity mode	► Cyclic synchronous velocity mode
10	Cyclic synchronous torque mode	► Cyclic synchronous torque mode

☒ Lesezugriff
 ☒ Schreibzugriff
 ☐ RSP
 ☐ PLC-STOP
 ☒ PDO_MAP_RX
 ☐ PDO_MAP_TX

0x6061 - Mode of operation display

Index | Name:

0x6061 | Mode of operation display

Datentyp: INTEGER_8
Codestelle: [C03538](#)

Anzeige der aktuellen Betriebsart.

- Die Auswahl der Betriebsart erfolgt in [0x6060](#).

► [Betriebsartenumschaltung](#)

Auswahlliste (nur Anzeige)		Info
0	No mode	Stillstand
6	Homing mode	► Homing mode
7	Interpolated position mode	► Interpolated position mode
8	Cyclic synchronous position mode	► Cyclic synchronous position mode
9	Cyclic synchronous velocity mode	► Cyclic synchronous velocity mode
10	Cyclic synchronous torque mode	► Cyclic synchronous torque mode

☒ Lesezugriff
 ☐ Schreibzugriff
 ☐ RSP
 ☐ PLC-STOP
 ☐ PDO_MAP_RX
 ☒ PDO_MAP_TX

0x6085 - Quick stop deceleration

Index | Name:

0x6085 | Quick stop deceleration

Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C00105

Zeit von der Aktivierung des Schnellhalts bis zum Stillstand zuzüglich relative Verschleißzeit (C00106).

► [Schnellhalt](#)

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0.000	s	999.999	0.000 s

☒ Lesezugriff
 ☒ Schreibzugriff
 ☐ RSP
 ☐ PLC-STOP
 ☐ PDO_MAP_RX
 ☐ PDO_MAP_TX
 Normierungsfaktor: 1000

3.7.2 Device Control-Kommandos

Über das Objekt [0x6040](#) (Controlword) lassen sich sogenannte "Device Control"-Kommandos auslösen, um den Antriebsregler in einen bestimmten Gerätezustand zu steuern:

Device Control-Kommando	Bitmuster im Controlword							
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Reset fault	Betriebsarten-abhängige Steuerbits			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
Shutdown	0	X	X	X	X	1	1	0
Switch on	0	X	X	X	0	1	1	1
Enable operation	0	X	X	X	1	1	1	1
Quick stop	0	X	X	X	X	0	1	X
Disable operation	0	X	X	X	0	1	1	1
Disable voltage	0	X	X	X	X	X	0	X
Reset fault	0 ↗ 1	X	X	X	X	X	X	X

X = Zustand nicht von Bedeutung



Tipp!

Die in der Tabelle aufgeführten Betriebsarten-abhängigen Steuerbits 4 ... 6 sind für die Auslösung der Kommandos nicht von Bedeutung und dienen an dieser Stelle nur der besseren Lesbarkeit der Bitmuster.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Kommandos erhalten Sie in den folgenden Unterkapiteln.


3.7.2.2 Switch on

Bitmuster für "Switch on"-Kommando in [0x6040](#) (Controlword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Reset fault	Betriebsarten-abhängige Steuerbits			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
0	X	X	X	X	1	1	1

Mit diesem Kommando lässt sich die Einschaltsperrung aufheben, die nach dem Einschalten oder nach dem Rücksetzen (Quittieren) eines Fehlers aktiv ist.

► Es erfolgt ein Wechsel in den Gerätezustand "[Switched on](#)":



[3-3] Mögliche Zustandswechsel durch "Switch on"-Kommando

3.7.2.4 Quick stop

Bitmuster für "Quick stop"-Kommando in 0x6040 (Controlword):


Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Reset fault	Betriebsarten-abhängige Steuerbits			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
0	X	X	X	X	0	1	X

Mit diesem Kommando lässt sich im freigegebenen Betrieb der Schnellhalt aktivieren.

- Der Antrieb wird unabhängig vom vorgegebenen Sollwert innerhalb der für Schnellhalt eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand geführt.
- Es erfolgt ein Wechsel in den Gerätezustand "Quick stop active".

Ist der Betrieb noch nicht freigegeben, wird durch dieses Kommando stattdessen wieder die Einschaltsperrung gesetzt.

- Zugleich wird die Impulssperre gesetzt (sofern sie nicht bereits gesetzt ist), d. h. die Impulse des Antriebsreglers werden gesperrt.
- Bei aktivierter Bremsenautomatik wird vor dem Setzen der Impulssperre die parametrisierte Bremsenschließzeit gewartet, bis die Bremse eingefallen ist.
- Der Motor wird momentanlos und trudelt aus, wenn er nicht abgebremst wird.
- Es erfolgt ein Wechsel zurück in den Gerätezustand "Switch on disabled".



[3-5] Mögliche Zustandswechsel durch "Quick stop"-Kommando


3.7.2.5 Disable operation

Bitmuster für "Disable operation"-Kommando in [0x6040](#) (Controlword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Reset fault	Betriebsarten-abhängige Steuerbits			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
0	X	X	X	0	1	1	1

Mit diesem Kommando lässt sich der freigegebene Betrieb wieder sperren.

- Die Impulssperre wird gesetzt.
- Bei aktivierter Bremsenautomatik wird vor dem Setzen der Impulssperre die parametrisierte Bremsenschließzeit gewartet, bis die Bremse eingefallen ist.
- Es erfolgt ein Wechsel zurück in den Gerätezustand "[Switched on](#)".



[3-6] Mögliche Zustandswechsel durch "Disable operation"-Kommando


3.7.2.6 Disable voltage

Bitmuster für "Disable voltage"-Kommando in [0x6040](#) (Controlword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Reset fault	Betriebsarten-abhängige Steuerbits			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
0	X	X	X	X	X	0	X

Mit diesem Kommando lassen sich die Endstufen des Antriebsreglers wieder sperren.

- Die Impulssperre wird gesetzt (sofern sie nicht bereits gesetzt ist), d. h. die Impulse des Antriebsreglers werden gesperrt.
- Der Motor wird momentanlos und trudelt aus, wenn er nicht abgebremst wird.
- Die Einschaltsperr wird wieder gesetzt.
- Es erfolgt ein Wechsel zurück in den Gerätezustand "[Switch on disabled](#)".



[3-7] Mögliche Zustandswechsel durch "Disable voltage"-Kommando


3.7.2.7 Reset fault

Bitmuster für "Reset fault"-Kommando in [0x6040](#) (Controlword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Reset fault	Betriebsarten-abhängige Steuerbits			Enable operation	Quick stop	Enable voltage	Switch on
0 ↗ 1	X	X	X	X	X	X	X

Mit diesem Kommando lässt sich eine anstehende Fehlermeldung quittieren, sofern die Fehlerursache behoben ist.

- Die Impulssperre bleibt gesetzt.
- Es erfolgt ein Wechsel in den Gerätezustand "[Switch on disabled](#)", d. h. die Einschaltsperrung ist aktiv.



[3-8] Mögliche Zustandswechsel durch "Reset fault"-Kommando

3.7.3 Gerätezustände

In welchem Gerätezustand sich der Antrieb aktuell befindet, kann über das Objekt [0x6041](#) (Statusword) gelesen werden:

Device Control Kommando	Bitmuster im Statusword							
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
Not ready to switch on	X	0	X	X	0	0	0	0
Switch on disabled	X	1	X	X	0	0	0	0
Ready to switch on	X	0	1	X	0	0	0	1
Switched on	X	0	1	X	0	0	1	1
Operation enabled	X	0	1	X	0	1	1	1
Quick stop active	X	0	0	X	0	1	1	1
Fault reaction active	X	0	X	X	1	1	1	1
Fault	X	0	X	X	1	0	0	0

X = Zustand nicht von Bedeutung



Tipp!

Die in der Tabelle aufgeführten Bit 4 ("Voltage enabled") und Bit 7 ("Warning") sind bzgl. des Gerätezustandes nicht von Bedeutung und dienen an dieser Stelle nur der besseren Lesbarkeit der Bitmuster.

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Gerätezuständen erhalten Sie in den folgenden Unterkapiteln.

3.7.3.1 Not ready to switch on

Bitmuster für Gerätezustand "Not ready to switch on" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	X	X	0	0	0	0

In diesem Gerätezustand befindet sich der Antriebsregler direkt nach dem Einschalten der Versorgungsspannung.

- ▶ In diesem Gerätezustand erfolgt die Initialisierung des Betriebssystems.
- ▶ Die Überwachungen sind noch nicht aktiv.
- ▶ Kommunikation ist noch nicht möglich.
- ▶ Der Antriebsregler kann noch nicht parametrierung werden und es lassen sich noch keine Gerätebefehle ausführen.
- ▶ Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geschlossen.
- ▶ Der Betrieb ist gesperrt.



Hinweis!

Ist die Geräte-Initialisierung abgeschlossen, so erfolgt automatisch ein Wechsel in den Gerätezustand "[Switch on disabled](#)".

3.7.3.2 Switch on disabled

Bitmuster für Gerätezustand "Switch on disabled" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	1	X	X	0	0	0	0

In diesem Gerätezustand befindet sich der Antriebsregler nach erfolgreichem Abschluss der Geräte-Initialisierung.

- ▶ Die Prozessdatenüberwachung ist aktiv.
- ▶ Kommunikation ist möglich.
- ▶ Zwischenkreisspannung ist vorhanden.
- ▶ Der Antriebsregler kann parametrierbar werden.
- ▶ Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geschlossen.
- ▶ Der Betrieb ist gesperrt.

3.7.3.3 Ready to switch on

Bitmuster für Gerätezustand "Ready to switch on" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	1	X	0	0	0	1

In diesem Gerätezustand befindet sich der Antriebsregler nach erfolgreichem Abschluss der Geräte-Initialisierung und nachdem er das "[Shutdown](#)"-Kommando erhalten hat.

- ▶ Die Prozessdatenüberwachung ist aktiv.
- ▶ Kommunikation ist möglich.
- ▶ Zwischenkreisspannung ist vorhanden.
- ▶ Der Antriebsregler kann parametrierbar werden.
- ▶ Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geschlossen.
- ▶ Der Betrieb ist gesperrt.



Hinweis!

Es erfolgt auch ein Wechsel in diesen Gerätezustand, wenn in den Gerätezuständen "[Switched on](#)" oder "[Operation enabled](#)" das "[Shutdown](#)"-Kommando ausgelöst wird.

Der Wechsel in den Folgezustand "[Switched on](#)" erfolgt durch Auslösung des "[Switch on](#)"-Kommandos.

3.7.3.4 Switched on

Bitmuster für Gerätezustand "Switched on" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	1	X	0	0	1	1

In diesem Gerätezustand befindet sich der Antriebsregler, nachdem er im Gerätezustand "[Ready to switch on](#)" das "[Switch on](#)"-Kommando erhalten hat.

- ▶ Die Prozessdatenüberwachungen ist aktiv.
- ▶ Kommunikation ist möglich.
- ▶ Zwischenkreisspannung ist vorhanden.
- ▶ Der Antriebsregler kann parametrierung werden.
- ▶ Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geschlossen.
- ▶ Der Betrieb ist gesperrt.



Hinweis!

Der Wechsel in den Gerätezustand "[Operation enabled](#)" und somit die Freigabe des Betriebs erfolgt durch Auslösung des "[Enable operation](#)"-Kommandos.

3.7.3.5 Operation enabled

Bitmuster für Gerätezustand "Operation enabled" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	1	X	0	1	1	1

Dieser Gerätezustand stellt den Normalbetrieb dar, d. h. der Betrieb in der gewählten Betriebsart ist freigegeben und es liegen keine Fehler vor.

- ▶ Es lassen sich nur noch die Parameter des Antriebsreglers ändern, die keine Reglersperre erfordern.
- ▶ Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geöffnet.
- ▶ Der Motor hat Drehmoment.

3.7.3.6 Quick stop active

Bitmuster für Gerätezustand "Quick stop active" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	0	X	0	1	1	1

Dieser Gerätezustand ist aktiv, wenn der [Schnellhalt](#) ausgeführt wird bzw. aktiv ist.

- Es lassen sich nur noch die Parameter des Antriebsreglers ändern, die keine Reglersperre erfordern.
- Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geöffnet.
- Der Motor hat Drehmoment.

**Hinweis!**

Mit dem "[Enable operation](#)"-Kommando lässt sich ein aktiver Schnellhalt wieder beenden.

3.7.3.7 Fault reaction active

Bitmuster für Gerätezustand "Fault reaction active" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	X	X	1	1	1	1

Tritt ein leichter Fehler auf, d. h. der Antrieb ist noch in der Lage, den Motor kontrolliert zu steuern, so wird dieser Gerätezustand aktiv und der Antrieb wird unabhängig vom vorgegebenen Sollwert innerhalb der für [Schnellhalt](#) eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand geführt.

- Es lassen sich nur noch die Parameter des Antriebsreglers ändern, die keine Reglersperre erfordern.
- Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geöffnet.
- Der Betrieb ist freigegeben, der Motor hat Drehmoment.

**Hinweis!**

Nach Ausführung der Grundfunktion "[Schnellhalt](#)", d. h. wenn der Antrieb sich im Stillstand befindet, erfolgt automatisch ein Wechsel in den Gerätezustand "[Fault](#)".

Der Gerätezustand "[Fault](#)" kann nur mit dem "[Reset fault](#)"-Kommando verlassen werden, sofern die Fehlerursache behoben ist.

3.7.3.8 Fault

Bitmuster für Gerätezustand "Fault" in [0x6041](#) (Statusword):

Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Warning	Switch on disabled	Quick stop	Voltage enabled	Fault	Operation enabled	Switched on	Ready to switch on
X	0	X	X	1	0	0	0

Tritt ein schwerer Fehler auf, d. h. der Antrieb ist nicht mehr in der Lage, den Motor kontrolliert zu steuern, so wird der Antrieb sofort abgeschaltet und dieser Gerätezustand aktiv.

- ▶ Die Impulssperre ist gesetzt, d. h. die Impulse des Antriebsreglers sind gesperrt.
- ▶ Der Motor ist momentanlos.
- ▶ Eine evtl. vorhandene Motorbremse ist geschlossen.
- ▶ Der Betrieb ist gesperrt.
- ▶ Der Antriebsregler kann parametrierung werden.



Hinweis!

Dieser Gerätezustand kann nur mit dem "[Reset fault](#)"-Kommando verlassen werden, sofern die Fehlerursache behoben ist.

3.7.4 Betriebsartenumschaltung

Das Antriebsverhalten hängt von der gewählten Betriebsart ab. Die Betriebsartenumschaltung wird über das Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) in den Kommunikationszuständen *PREOPERATIONAL* oder *OPERATIONAL* von der übergeordneten Steuerung vorgenommen. Der Zugriff kann per SDO oder PDO erfolgen.

- ▶ Es kann nur eine Betriebsart zur gleichen Zeit aktiv sein.
- ▶ Mit Ausnahme des "Homing Mode" unterscheiden sich die Betriebsarten in der Art der Sollwertvorgabe.
- ▶ Die nachfolgende Tabelle zeigt die zulässigen Betriebsarten mit dem entsprechenden Objektwert:

Betriebsart	Objektwert	Sollwertvorgabe
Homing mode	6	- (Referenzierfunktion)
Interpolated position mode	7	Position
Cyclic synchronous position mode (IEC 61800-7)	8	Position
Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)	9	Geschwindigkeit
Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)	10	Drehmoment
-	Alle anderen Werte	- (Stillstand)



Tipp!

Die aktuell eingestellte Betriebsart kann über das Objekt [0x6061](#) (Mode of operation display) gelesen werden. Auch bei diesem Objekt kann der Zugriff wahlweise per SDO oder PDO erfolgen.

Die Betriebsart "[Interpolated position mode](#)" entspricht bis auf die Quelle der Sollwertvorgabe der Betriebsart "Cyclic synchronous position mode".

3.7.5 Normalhalt

Der Normalhalt des Antriebs wird immer dann automatisch von der internen Zustandsmaschine aktiviert, wenn die im Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) gewählte Betriebsart wieder deaktiviert wird und der Antrieb sich noch nicht im Stillstand befindet.

- ▶ Der Antrieb wird über eine parametrierbare Ablauframpe in den Stillstand geführt.
 - Während der Antrieb in den Stillstand geführt wird, wird in C02530 der Funktionszustand "Antrieb wird gestoppt" angezeigt.
 - Wird zwischenzeitlich eine andere Antriebsgrundfunktion aktiviert, so übernimmt diese Grundfunktion die Führung des Antriebs von der aktuellen Drehzahl an und der Funktionszustand "Antrieb wird gestoppt" wird verlassen.
 - Befindet sich der Antrieb im Stillstand, wird in C02530 der Grundzustand "Antrieb im Stillstand" angezeigt.
- ▶ Eine zum Zeitpunkt der Aktivierung des Stoppvorgangs aktive Beschleunigungsphase wird vom Normalhalt berücksichtigt, d. h. die aktuelle Beschleunigung wird mit der parametrierten Verschleißzeit zunächst auf "0" geführt, bevor der eigentliche Verzögerungsvorgang beginnt.
- ▶ Wird bei trudelnder Welle der Antriebsregler freigegeben (Reglersperre und Impulssperre werden aufgehoben), so wird der Antrieb von der aktuellen Drehzahl in den Stillstand geführt.

Lenze-Parameter für die Grundfunktion "Normalhalt":

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C02610	Ablaufzeit Normalhalt	0.000	s
C02612	Bezug für Ablaufzeit Normalhalt	Bezugsdrehzahl Motor (C00011)	

3.7.6 Schnellhalt

Im Gegensatz zum [Normalhalt](#) ist der Schnellhalt (QSP) von seiner Bestimmung her für ein Anhalten im Fehlerfall vorgesehen. Wird der Schnellhalt aktiviert, so wird der Antrieb unabhängig vom vorgegebenen Sollwert innerhalb der eingestellten Ablaufzeit in den Stillstand geführt.



Hinweis!

Während des Schnellhalts übernimmt der Antrieb die Sollwertgenerierung und folgt nicht mehr dem von der übergeordneten Steuerung vorgegebenem Sollwert!

Führen mehrere Antriebe eine koordinierte Bewegung mittels Istwertübertragung aus, so sollte zur Erhaltung der Koordination die Schnellhaltfunktion nur beim Bewegungsmaster (Leitantrieb) verwendet werden.



Tipp!

Der Schnellhalt lässt sich für viele Überwachungsfunktionen auch als Fehlerreaktion ("Schnellhalt durch Störung") einstellen.

Von welcher Quelle der Schnellhalt aktiviert wurde, wird in C00159 bit-codiert angezeigt.

Schnellhalt von der übergeordneten Steuerung aktivieren

Von der übergeordneten Steuerung lässt sich der Schnellhalt bei freigegebenen Betrieb mit dem "[Quick stop](#)"-Kommando aktivieren.

- ▶ Es erfolgt ein Wechsel vom Gerätezustand "[Operation enabled](#)" in den Gerätezustand "[Quick stop active](#)".
- ▶ Mit dem "[Enable operation](#)"-Kommando lässt sich der aktive Schnellhalt wieder aufheben.

Lenze-Parameter für die Grundfunktion "Schnellhalt":

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C00105	Ablaufzeit Schnellhalt	0.000	s
C00106	Verschleißzeit Schnellhalt	0.00	%
C00107	Bezug für Ablaufzeit Schnellhalt	Bezugsdrehzahl Motor (C00011)	

3.7.7 Reglersperre

Durch Setzen der Reglersperre werden die Leistungsendstufen im Antriebsregler gesperrt und die Drehzahl-/Strom- und Lageregler der Motorregelung zurückgesetzt.

- ▶ Die Reglersperre kann von unterschiedlichen Quellen gesetzt werden, z. B.
 - von der übergeordneten Steuerung über das "[Shutdown](#)"-Kommando.
 - über den Digitaleingang RFR.
 - mit dem Gerätebefehl C00002 = "41: Antriebsregler sperren".
- ▶ Von welcher Quelle die Reglersperre gesetzt wurde, wird in C00158 bit-codiert angezeigt.

3.8 Factor group

Die in diesem Kapitel beschriebenen Objekte dienen zur Normierung physikalischer Werte.

3.8.1 Objektbeschreibung

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x607E	Polarity	UNSIGNED_32	VAR
0x6089	Position notation index	INTEGER_8	VAR
0x608A	Position dimension index	UNSIGNED_8	VAR
0x608B	Velocity notation index	INTEGER_8	VAR
0x608C	Velocity dimension index	UNSIGNED_8	VAR
0x608D	Acceleration notation index	INTEGER_8	VAR
0x608E	Acceleration dimension index	UNSIGNED_8	VAR
0x608F	Position encoder resolution	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6090	Velocity encoder resolution	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6091	Gear ratio	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6092	Feed constant	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6093	Position factor	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6094	Velocity encoder factor	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6095	Velocity factor 1	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6096	Velocity factor 2	UNSIGNED_32	ARRAY
0x6097	Acceleration factor	UNSIGNED_32	ARRAY

0x607E - Polarity

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_8
0x607E Polarity	Codestelle: C03583

Anbaurichtungen

Subindex	Name
▸ 0x607E/1	Polarity Motor
▸ 0x607E/2	Polarity Last

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_32
0x607E/1 Polarity Motor	Codestelle: C02527

Motor-Anbaurichtung

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02527 (Motor-Anbaurichtung).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0 1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_32
0x607E/2 Polarity Last	Codestelle: C02529

Lagegeber-Anbaurichtung

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02529 (Lagegeber-Anbaurichtung).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0 1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x6089 - Position notation index

Index Name:	Datentyp: INTEGER_8
0x6089 Position notation index	Codestelle: C03550

Multiplikator für Positionswerte (10 exp-Wert, Kommastelle)

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0 0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x608A - Position dimension index

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_8
0x608A Position dimension index	Codestelle: C03551

Einheit für Positionswerte

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0 0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x608B - Velocity notation index

Index Name:		Datentyp: INTEGER_8	
0x608B Velocity notation index		Codestelle: C03552	
Multiplikator für Geschwindigkeitswerte (10 exp-Wert, Kommastelle)			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x608C - Velocity dimension index

Index Name:		Datentyp: UNSIGNED_8	
0x608C Velocity dimension index		Codestelle: C03553	
Einheit für Geschwindigkeitswerte			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x608D - Acceleration notation index

Index Name:		Datentyp: INTEGER_8	
0x608D Acceleration notation index		Codestelle: C03554	
Multiplikator für Beschleunigungswerte (10 exp-Wert, Kommastelle)			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x608E - Acceleration dimension index

Index Name:		Datentyp: UNSIGNED_8	
0x608E Acceleration dimension index		Codestelle: C03555	
Einheit für Beschleunigungswerte			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x608F - Position encoder resolution

Index Name: 0x608F Position encoder resolution		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03556	
Auflösung des Positionsgebers			
Subindex	Name		
▶ 0x608F/1	Encoder increments		
▶ 0x608F/2	Motor revolution		

Index Name: 0x608F/1 Encoder increments		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03557	
Inkrementalgeberimpulse			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
65536	inc	65536	65536 inc
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x608F/2 Motor revolution		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03558	
Anzahl Motorumdrehungen			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1	rev	1	1 rev
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6090 - Velocity encoder resolution

Index Name: 0x6090 Velocity encoder resolution		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03559	
Auflösung des Geschwindigkeitsgebers			
Subindex	Name		
▶ 0x6090/1	Encoder increments per second		
▶ 0x6090/2	Motor revolutions per second		

Index Name: 0x6090/1 Encoder increments per second		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03560	
Inkrementalgeberimpulse pro Sekunde			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
65536	inc/s	65536	65536 inc/s
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x6090/2 Motor revolutions per second		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03561	
Anzahl Motorumdrehungen pro Sekunde			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1	rev/s	1	1 rev/s
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6091 - Gear ratio

Index Name: 0x6091 Gear ratio		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03562
Getriebefaktor		
Subindex	Name	
▸ 0x6091/1	Motor revolutions	
▸ 0x6091/2	Shaft revolutions	

Index Name: 0x6091/1 Motor revolutions		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C02520
Anzahl Umdrehungen Antriebswelle		
• Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02520 (Getriebefaktor-Zähler: Motor).		
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung
1	rev	2147483647
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX		

Index Name: 0x6091/2 Shaft revolutions		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C02521
Anzahl Umdrehungen Abtriebswelle		
• Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02521 (Getriebefaktor-Nenner: Motor).		
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung
1	rev	2147483647
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX		

0x6092 - Feed constant

Index | Name:

0x6092 | Feed constant

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03565](#)

Vorschubkonstante

- Die Vorschubkonstante entspricht der maschinenseitigen Bewegung bei einer Umdrehung der Getriebeabtriebswelle.

Subindex	Name
▸ 0x6092/1	Feed
▸ 0x6092/2	Shaft revolutions

Index | Name:

0x6092/1 | Feed

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: C02524

Vorschub

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02524 (Vorschubkonstante).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1	pos unit	2147483647	65536 pos unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index | Name:

0x6092/2 | Shaft revolutions

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03567](#)

Anzahl Umdrehungen Abtriebswelle

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1	rev	1	1 rev
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6093 - Position factor

Index | Name:

0x6093 | Position factor

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03568](#)

Faktor für Positionsumrechnungen

- Anwendereinheit → Interne Einheit
- Interne Einheit → Anwendereinheit

Subindex	Name
▸ 0x6093/1	Numerator
▸ 0x6093/2	Divisor

Index Name: 0x6093/1 Numerator		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03569	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x6093/2 Divisor		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03570	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6094 - Velocity encoder factor

Index | Name:

Datentyp: UNSIGNED_32

Codestelle: [C03571](#)

0x6094 | Velocity encoder factor

Faktor für Geschwindigkeitsumrechnungen

- Anwendereinheit → Interne Einheit
- Interne Einheit → Anwendereinheit

Subindex	Name
▸ 0x6094/1	Numerator
▸ 0x6094/2	Divisor

Index Name: 0x6094/1 Numerator		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03572	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x6094/2 Divisor		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03573	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6095 - Velocity factor 1

Index Name: 0x6095 Velocity factor 1	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03574
--	---

Faktor für Geschwindigkeitsumrechnungen

- Anwendereinheit → Interne Einheit
- Interne Einheit → Anwendereinheit

Subindex	Name
▸ 0x6095/1	Numerator
▸ 0x6095/2	Divisor

Index Name: 0x6095/1 Numerator	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03575
--	---

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name: 0x6095/2 Divisor	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03576
--	---

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x6096 - Velocity factor 2

Index Name: 0x6096 Velocity factor 2	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03577
--	---

Faktor für Geschwindigkeitsumrechnungen

- Anwendereinheit → Interne Einheit
- Interne Einheit → Anwendereinheit

Subindex	Name
▸ 0x6096/1	Numerator
▸ 0x6096/2	Divisor

Index Name: 0x6096/1 Numerator	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03578
--	---

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name: 0x6096/2 Divisor	Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03579
--	---

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

0x6097 - Acceleration factor

Index | Name: **0x6097 | Acceleration factor** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: [C03580](#)

Faktor für Beschleunigungsumrechnungen

- Anwendereinheit → Interne Einheit
- Interne Einheit → Anwendereinheit

Subindex	Name
▸ 0x6097/1	Numerator
▸ 0x6097/2	Divisor

Index | Name: **0x6097/1 | Numerator** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: [C03581](#)

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index | Name: **0x6097/2 | Divisor** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: [C03582](#)

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

3.9 Homing mode

In dieser Betriebsart kann eine Referenzierung durchgeführt werden, um das Maßsystem der Maschine innerhalb des physikalisch möglichen Fahrbereiches auf den Antriebsregler zu übertragen.



Gefahr!

Beim Referenzieren sind speziell zugeordnete Profilparameter wirksam. Wenn diese nicht korrekt eingestellt sind, kann der Antrieb eine unkontrollierte Bewegung ausführen!



Hinweis!

Eine Referenzierung ist in der Regel nur einmal während der Inbetriebnahme bei Systemen erforderlich, bei denen der Maschinenzklus im Darstellbereich des Gebers abgebildet werden kann, z. B. beim Einsatz von Multiturn-Absolutwertgebern oder Singleturn-Absolutwertgebern/Resolvern im Maschinenzklus auf einer Motorumdrehung.

- Die Geberposition wird netzausfallsicher im Speichermodul gespeichert und ist der Antriebssteuerung daher auch nach einem Netzschalten noch bekannt.
- Ein erneutes Referenzsetzen ist nur bei einer erneuten Inbetriebnahme oder im Servicefall (z. B. beim Austausch von Antriebskomponenten) erforderlich.

Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart "Homing mode" wird über das Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) mit dem Wert "6" ausgewählt.

3.9.1 Ein- und Ausgangsdaten**Eingangsdaten**

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6098	Homing method	INTEGER_8	VAR
0x55AF	Referenzfahrmodus	UNSIGNED_32	VAR
0x607C	Home offset	UNSIGNED_32	VAR
0x6099	Homing speeds	UNSIGNED_32	ARRAY
0x609A	Homing acceleration	UNSIGNED_32	ARRAY
0x60FB/7	Homing stop mode	UNSIGNED_32	VAR

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.9.2 Objektbeschreibung

- ▶ Alle Objekte sind Lenze-spezifisch.
- ▶ Das Objekt [0x609A](#) (Homing acceleration) ist entsprechend dem Objekt [0x6099](#) (Homing speeds) als Array ausgeführt.
- ▶ Es werden alle CiA402-Referenziermethoden unterstützt.
- ▶ Die Referenzfahrmodi der Grundfunktion "Referenzieren" werden 1:1 unterstützt.

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
▸ Device control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
▸ Position control function			
0x60FB	Position control parameter set	UNSIGNED_32	RECORD
	1: Load home position	INTEGER_32	
	7: Homing stop mode	UNSIGNED_32	
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x607C	Home offset	UNSIGNED_32	VAR
0x6098	Homing method	INTEGER_8	VAR
0x6099	Homing speeds	UNSIGNED_32	VAR
0x609A	Homing acceleration	UNSIGNED_32	VAR

0x607C - Home position

Index | Name:

0x607C | Home position

Datentyp: INTEGER_32

Codestelle: C02642

Position, die bei einer Referenzsuche im Referenzpunkt bzw. beim Referenzsetzen als aktuelle Position gesetzt wird.

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02642 (Ref.-Position).

Einstellbereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)**Lenze-Einstellung**

-2147483647

pos unit

2147483647

0 pos unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x6098 - Homing method

Index | Name:

0x6098 | Homing method

Datentyp: INTEGER_8

Codestelle: [C03601](#)

Es werden alle Referenziermethoden nach CiA402 unterstützt.

- Bei Auswahl "0" erfolgt die Auswahl des Referenzfahrmodus stattdessen über das herstellerspezifische Objekt 0x55AF (Lenze-Codestelle C02640).

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)**Info**

-2

Lenze cw_Trq_Lim

"Referenzieren auf Festanschlag"
(Lenze-Referenzfahrmodus 14)

-1

Lenze ccw_Trq_Lim

"Referenzieren auf Festanschlag"
(Lenze-Referenzfahrmodus 15)

0**Lenze-Referenzfahrmodus**

Die Referenzierung erfolgt entsprechend dem in 0x55AF
(Lenze-Codestelle C02640) ausgewählten Lenze-Refe-
renzfahrmodus

1

DS401 homing method 01

Referenziermethoden nach CiA402

...

DS401 homing method ...

35

DS401 homing method 35

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x6099 - Homing speeds

Index | Name: **0x6099 | Homing speeds** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: [C03612](#)

Für die Referenzsuche lassen sich zwei Geschwindigkeiten parametrieren, um auf diese Weise die Referenzierzeit zu verkürzen und zugleich die Genauigkeit zu erhöhen.

Subindex	Name
▸ 0x6099/1	Speed during search for switch
▸ 0x6099/2	Speed during search for zero

Index | Name: **0x6099/1 | Speed during search for switch** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C02644

Geschwindigkeit 1, mit der zunächst das schnelle Anfahren des Endschalters/Referenzschalters (abhängig vom gewählten Modus) erfolgt.

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02644 (Referenzieren: Geschwindigkeit 1).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	vel unit	2147483647	0 vel unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index | Name: **0x6099/2 | Speed during search for zero** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C02646

Geschwindigkeit 2, mit der nach dem Reversieren auf dem Endschalter bzw. nach dem Auslösen des Referenzschalters das langsamere (aber dafür genauere) Anfahren des Touch-Probe-Sensors sowie die anschließende Positionierung auf die Zielposition erfolgt.

- Bei Einstellung "0" erfolgt die Referenzsuche nur mit der Geschwindigkeit 1/Beschleunigung 1.
- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02646 (Referenzieren: Geschwindigkeit 2).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	vel unit	2147483647	0 vel unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x609A - Homing acceleration

Index | Name: **0x609A | Homing acceleration** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C03615

Für die Referenzsuche lassen sich zwei Beschleunigungen (und zugleich Verzögerungen) parametrieren, um auf diese Weise die Referenzierzeit zu verkürzen und zugleich die Genauigkeit zu erhöhen.

Subindex	Name
▸ 0x609A/1	Acc. during search for switch
▸ 0x609A/2	Acc. during search for zero

Index | Name: **0x609A/1 | Acc. during search for switch** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C02645

Beschleunigung 1 (und zugleich Verzögerung 1), mit der zunächst das schnelle Anfahren des Endschalters/Referenzschalters (abhängig vom gewählten Modus) erfolgt.

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02645 (Referenzieren: Beschleunigung 1).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	acc unit	2147483647	0 acc unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index | Name: **0x609A/2 | Acc. during search for zero** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C02647

Beschleunigung 2 (und zugleich Verzögerung 2), mit der nach dem Reversieren auf dem Endschalter bzw. nach dem Auslösen des Referenzschalters das langsamere (aber dafür genauere) Anfahren des Touch-Probe-Sensors sowie die anschließende Positionierung auf die Zielposition erfolgt.

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02647 (Referenzieren: Beschleunigung 2).

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	acc unit	2147483647	0 acc unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

3.9.3 Verhalten der Referenzposition nach Netzschalten

Soll auch die Referenzposition/-information nach einem Netzschalten noch verfügbar sein, so ist die Einstellung C02652 = "1: Erhalten" erforderlich. Eine weitere Bedingung für den Erhalt der Referenzposition/-information nach Netzschalten ist die Einhaltung des maximal zulässigen Verdrehwinkels des Gebers, einstellbar in C02653.



Hinweis!

Bei Verwendung von Resolvern oder Singleturn-Absolutwertgebern darf bei Netzaus (24-V-Versorgung aus) der Geber nur um ½ Umdrehung verstellt werden, da sonst die Referenzposition infolge der Mehrdeutigkeit der Geberinformation verloren geht.

3.9.4 Referenzfahrmodus

Die Referenz (z. B. die Nullposition der Antriebsachse im Maschinenmaßsystem) kann durch eine Referenzsuche oder durch ein Referenzsetzen definiert werden.

- ▶ Bei der Referenzsuche verfährt der Antrieb entsprechend des eingestellten Referenzfahrmodus, um die Referenz im Maßsystem selbständig zu ermitteln.
- ▶ Beim Referenzsetzen kann der Antrieb auch bei stehendem Motor manuell referenziert werden. Das Maßsystem wird anhand der im Objekt [0x607C](#) (Home offset) parametrisierten Referenzposition gesetzt.



Tipp!

Eine Referenzsuche kommt hauptsächlich bei endlos laufenden Systemen zum Einsatz, bzw. wenn der Verfahrbereich oder Maschinenzyklus des Antriebes im Darstellungsbereich des Gebers nicht abgebildet werden kann, z. B. beim Einsatz von Inkrementalgebern am Motor oder Singleturn-Absolutwertgebern oder Resolvern am Getriebe.

Ein Referenzsetzen wird hauptsächlich in kollisionsgefährdeten Systemen/Maschinen angewendet, bzw. immer dann, wenn keine Referenzfahrt durchgeführt werden kann (z. B. bei einem Querschneider mit Material in der Maschine).

Festlegung des Referenzfahrmodus

Die Referenzfahrmodi der Grundfunktion "Referenzieren" werden 1:1 unterstützt.

- ▶ Die Festlegung des Referenzfahrmodus erfolgt über das herstellerspezifische Objekt 0x55AF (Lenze-Codestelle C2640).
- ▶ Alternativ werden alle CiA402-Referenziermethoden unterstützt. Die Festlegung des Referenzfahrmodus erfolgt über das Objekt [0x6098](#) (Homing method).
- ▶ Eine ausführliche Ablaufbeschreibung der CiA402-Referenziermethoden finden Sie im Kapitel "[Übersicht CiA402-Referenzfahrmodi](#)". ([📖 83](#))

3.9.5 Referenzposition & Zielposition

Wird im Verlauf der Referenzsuche die Referenzposition gesetzt, so entspricht nun diese ermittelte Position im Maschinenmaßsystem dem im Objekt [0x607C](#) (Home offset) eingestellten Wert.

Anschließend verfährt der Antrieb weiter entsprechend dem im Objekt [0x60FB/7](#) (Homing stop mode) parametrierten Modus. Siehe folgendes Kapitel "[Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition](#)".

3.9.6 Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition

Über das Objekt [0x60FB/7](#) (Homing stop mode) ist auswählbar, wie sich der Antrieb nach dem Setzen der Referenzposition verhalten soll. Das Objekt [0x60FB/7](#) wird direkt auf die Lenze-Codestelle C02641 abgebildet.

Auswahl "0: Verfahre absolut auf Zielposition"

Nach dem Setzen der Referenzposition ([0x607C](#)) verfährt der Antrieb absolut zur in C02643 eingestellten Zielposition.

Diese Auswahl ist die Lenze-Einstellung und entspricht dem bisher bekannten Verhalten.

Auswahl "1: Verfahre relativ um Zielposition"

Nach dem Setzen der Referenzposition ([0x607C](#)) verfährt der Antrieb relativ um die in C02643 eingestellte Zielposition.

Auswahl "2: Stoppen"


Nach dem Setzen der Referenzposition ([0x607C](#)) stoppt der Antrieb.

3.9.7 Profildatensatzumschaltung

Für die Referenzsuche lassen sich zwei Profildatensätze mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen parametrieren, um auf diese Weise die Referenzierzeit zu verkürzen und zugleich die Genauigkeit zu erhöhen.

- ▶ Mit dem Profildatensatz 1 erfolgt zunächst das schnelle Anfahren des Endschalters/Referenzschalters (abhängig vom gewählten Modus).
- ▶ Nach dem Reversieren auf dem Endschalter bzw. Auslösen des Referenzschalters erfolgt dann mit dem Profildatensatz 2 das langsamere – aber dafür genauere – Anfahren des Touch-Probe-Sensors sowie die anschließende Positionierung auf die Zielposition (C02643).

Profildatensatz 1		Profildatensatz 2	
❶ 0x6099/1	Geschwindigkeit 1	❷ 0x6099/2	Geschwindigkeit 2
❸ 0x609A/1	Beschleunigung 1 (zugleich Verzögerung 1)	❹ 0x609A/2	Beschleunigung 2 (zugleich Verzögerung 2)



[3-9] Beispiel: Profildatensatzumschaltung im Referenzfahrmodus 0



Hinweis!

Die Umschaltung auf den Profildatensatz 2 erfolgt nur, wenn die Geschwindigkeit 2 ([0x6099/2](#)) > "0" eingestellt ist!

In der Lenze-Einstellung ([0x6099/2](#) = "0") findet keine Umschaltung auf den Profildatensatz 2 statt und die Referenzsuche sowie Positionierung auf die Zielposition erfolgt nur mit den Profilparametern des Profildatensatzes 1.

Wann genau im jeweiligen Referenzfahrmodus die Umschaltung auf den Profildatensatz 2 erfolgt, können Sie den folgenden Ablaufbeschreibungen der Referenzfahrmodi entnehmen.

3.9.8 Übersicht CiA402-Referenzfahrmodi

Kurzübersicht

CiA402 Homing method	Ausgewerte Signale/Sensoren			
	Geber-Nullimpuls/ Touch-Probe-Sensor	Negativer Fahrbereichsschalter	Positiver Fahrbereichsschalter	Referenzschalter
-2	Positive Drehrichtung auf Drehmomentgrenze.			
-1	Negative Drehrichtung auf Drehmomentgrenze.			
01	☒	☒		
02	☒		☒	
03	☒			☒
04	☒			☒
05	☒			☒
06	☒			☒
07	☒		☒	☒
08	☒		☒	☒
09	☒		☒	☒
10	☒		☒	☒
11	☒	☒		☒
12	☒	☒		☒
13	☒	☒		☒
14	☒	☒		☒
15	Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.			
16	Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.			
17		☒		
18			☒	
19				☒
20				☒
21				☒
22				☒
23			☒	☒
24			☒	☒
25			☒	☒
26			☒	☒
27		☒		☒
28		☒		☒
29		☒		☒
30		☒		☒
31	Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.			
32	Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.			
33	☒			
34	☒			
35	Direktes Setzen der Referenz.			



Hinweis!

Profildatensatzumschaltung

Für die Referenzsuche lassen sich zwei Profildatensätze mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen parametrieren. Auf diese Weise lässt sich die Referenzierzeit verkürzen und zugleich die Genauigkeit erhöhen.

► [Profildatensatzumschaltung](#) (82)

Wann genau im jeweiligen Referenzfahrmodus die Umschaltung auf den Profildatensatz 2 erfolgt, können Sie den folgenden Ablaufbeschreibungen entnehmen.

Ist die Geschwindigkeit 2 ([0x6099/2](#)) = "0" eingestellt (Lenze-Einstellung), findet keine Umschaltung auf den Profildatensatz 2 statt und die Referenzsuche sowie Positionierung auf die Zielposition erfolgt nur mit den Profilparametern des Profildatensatzes 1.



Hinweis!

Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenz

Über das Objekt [0x60FB/7](#) (Homing stop mode) ist auswählbar, wie sich der Antrieb nach dem Setzen der Referenzposition verhalten soll.

► [Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition](#) (81)

In der Lenze-Einstellung ([0x60FB/7](#) = "0") verfährt der Antrieb wie bisher absolut zur in C02643 eingestellten Zielposition.

Auswertung von Schaltern/Sensoren


Bei der Referenzsuche werden – je nach gewähltem Modus – folgende Schalter/Sensoren ausgewertet:

- Referenzschalter am Digitaleingang DI2
- Positiver Fahrbereichsendschalter am Digitaleingang DI3
- Negativer Fahrbereichsendschalter am Digitaleingang DI4

Touch-Probe

Für die Referenzfahrmodi mit Touch-Probe ist in der Lenze-Einstellung das auslösende Ereignis ein Flankenwechsel am Digitaleingang DI1.


CiA402 Homing method -2



Ablauf:

1. Bewegung in positiver Richtung mit reduziertem Drehmoment und Profildatensatz 1.
2. "Referenzieren auf Endanschlag": Stößt der Antrieb auf einen Endanschlag, so dass die in C02649 eingestellte Drehmomentgrenze für die in C02650 definierte Sperrzeit überschritten wird, so wird die Referenz ([0x607C](#)) gesetzt.
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method -1



Ablauf:

1. Bewegung in negativer Richtung mit reduziertem Drehmoment und Profildatensatz 1.
2. "Referenzieren auf Endanschlag": Stößt der Antrieb auf einen Endanschlag, so dass die in C02649 eingestellte Drehmomentgrenze für die in C02650 definierte Sperrzeit überschritten wird, so wird die Referenz ([0x607C](#)) gesetzt.
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 01



Ablauf:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Negative Flanke des Fahrbereichsendschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 02



Ablauf:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Negative Flanke des Fahrbereichsendschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 03



Abläufe:

Fall 1:

Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:


1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:

Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 04



Abläufe:

Fall 1:

Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:


1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:

Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 05



Abläufe:

Fall 1:

Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:


1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:

Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 06



Abläufe:

Fall 1:

Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:


1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:

Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 07



Abläufe:

Fall 1:

Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
4. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:


Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 08




Abläufe:

Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
4. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
5. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
6. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
7. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 09



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 3. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 4. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 10



Abläufe:

Fall 1:

Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
3. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
4. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:


Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 11




Abläufe:

Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf negativem Fahrbereichssendschalter.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
4. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 3. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 12



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 4. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 5. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 6. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 7. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 13



Abläufe:

Fall 1:

Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung und Wechsel zu Profildatensatz 2.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2:


Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
3. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
4. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 14



Abläufe:

Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsschalter.
3. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
4. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
5. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 3. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 4. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Negative Flanke des Referenzschalters aktiviert Touch-Probe-Erkennung.
 3. Folgende positive Flanke des Geber-Nullimpulses/Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 15

Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.

CiA402 Homing method 16

Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.


CiA402 Homing method 17



Ablauf:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Folgende negative Flanke des Fahrbereichsendschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 18



Ablauf:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Folgende negative Flanke des Fahrbereichsendschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 19



Abläufe:


Fall 1: Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 20



Abläufe:


Fall 1: Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 21



Abläufe:


Fall 1: Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
3. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 22



Abläufe:


Fall 1: Achse hat Referenzschalter noch nicht betätigt:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
2. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

Fall 2: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 23



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 4. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 3. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 24



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 4. Reversieren bei negativer Flanke des Referenzschalters.
 5. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 25



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
 3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 26



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf positivem Fahrbereichsendschalter.
 3. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 4. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 3. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 27



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsschalter.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 4. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 3. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 28



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter.
 3. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 4. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 5. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 6. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 29



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter.
 3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 3. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 4. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Reversieren mit negativer Flanke des Referenzschalters.
 3. Folgende positive Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 30



Abläufe:

- Fall 1: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter nicht den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Reversieren auf negativem Fahrbereichsendschalter.
 3. Reversieren mit positiver Flanke des Referenzschalters und Wechsel zu Profildatensatz 2.
 4. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 5. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 2: Achse betätigt auf dem Weg zum Endschalter zuerst den Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1.
 2. Positive Flanke des Referenzschalters aktiviert Profildatensatz 2.
 3. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 4. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").
- Fall 3: Achse steht bereits auf dem Referenzschalter:
1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 2.
 2. Folgende negative Flanke des Referenzschalters setzt Referenz ([0x607C](#)).
 3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 31

Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.

CiA402 Homing method 32

Reserviert: Es wird keine Referenzfahrt durchgeführt.


CiA402 Homing method 33



Ablauf:

1. Bewegung in negativer Richtung mit Profildatensatz 1 und Aktivierung der Touch-Probe-Erkennung.
2. Folgende positive Flanke des Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").


CiA402 Homing method 34



Ablauf:

1. Bewegung in positiver Richtung mit Profildatensatz 1 und Aktivierung der Touch-Probe-Erkennung.
2. Folgende positive Flanke des Touch-Probe-Sensors setzt Referenz ([0x607C](#)).
3. Absolute Positionierung auf Zielposition (C02643) mit Profildatensatz 2 (wenn [0x60FB/7](#) = "0").

CiA402 Homing method 35



Direktes Setzen der Referenz.

- Das Maßsystem wird anhand der im Objekt [0x607C](#) (Home offset) parametrisierten Referenzposition gesetzt.

3.9.9 Steuerbefehle & Statusinformationen

Über das CiA402-Steuerwort ([0x6040](#)) lassen sich in der Betriebsart "Homing mode" folgende Steuerbefehle ausführen:

Steuerwort	Zustand	Funktion
Bit 4	0	Referenzieren inaktiv
	0 ↗ 1	Referenzsuche starten
	1 ↘ 0	Referenzsuche abbrechen
Bit 11	0 ↗ 1	Referenz setzen
Bit 12	0 ↗ 1	Referenz löschen

Über das CiA402-Statuswort ([0x6041](#)) werden in der Betriebsart "Homing mode" folgende Statusinformationen zur Referenzierung ausgegeben:

Statuswort	Zustand	Bedeutung
Bit 12	0	Referenzieren inaktiv bzw. Referenzsuche noch nicht abgeschlossen
	1	Referenzsuche beendet (Bit 13 beachten)
Bit 13	0	Referenzsuche erfolgreich durchgeführt
	1	Bei der Referenzsuche ist ein Fehler aufgetreten
Bit 14	0	Referenzposition ist nicht verfügbar
	1	Referenzposition ist verfügbar

3.9.10 Grundfunktion "Referenzieren"

In der Betriebsart "Homing mode" wird für die Referenzierung die Grundfunktion "Referenzieren" verwendet.

Lenze-Parameter (Kurzübersicht)

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C02528	Verfahrbereich	Modulo	
C02640	Referenzfahrmodus	Referenz direkt setzen	
C02641	Verhalten nach Erfass. Ref.-Pos.	Verfahre absolut auf Zielposition	
C02642	Ref.-Position	0.0000	Einheit
C02643	Referenzieren: Zielposition	0.0000	Einheit
C02644	Referenzieren: Geschw. 1	360.0000	Einheit/s
C02645	Referenzieren: Beschleunigung 1	720.0000	Einheit/s ²
C02646	Referenzieren: Geschw. 2	0.0000	Einheit/s
C02647	Referenzieren: Beschleunigung 2	360.0000	Einheit/s ²
C02649	Referenzieren: Drehmomentgrenze	10.00	%
C02650	Referenzieren: Sperrzeit	1.000	s
C02652	Referenzpos. nach Netzschalten	Löschen	
C02653	Max. Läuferwkl n. Netzschalten	180	°

3.10 Position control function

Die in diesem Kapitel beschriebenen Objekte dienen

- ▶ zur Steuerung der Lageregelung (inklusive Schleppfehler- und In-Position-Erkennung),
- ▶ zur Ansteuerung einer optionalen Haltebremse sowie
- ▶ zur Abfrage des Status der Sicherheitsfunktionen und sicheren Ein-/Ausgänge des optionalen Sicherheitsmoduls SM3xx.

3.10.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
0x6062	Position demand value	INTEGER_32	VAR
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6066	Following error time out	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x6068	Position window time	UNSIGNED_32	VAR
0x60FB	Position control parameter set	UNSIGNED_32	RECORD

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x6063	Position actual value*	INTEGER_32	VAR
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR
0x60FA	Control effort	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.10.2 Objektbeschreibung

Mit Ausnahme des Objektes [0x60FA](#) (Control effort) entsprechen alle Objekte der CiA402-Spezifikation.

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
► Device control			
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6062	Position demand value unit	INTEGER_32	VAR
0x6063	Position demand value unit	INTEGER_32	VAR
0x6064	Position actual value unit	INTEGER_32	VAR
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6066	Following error time out	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x6068	Position window time	UNSIGNED_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR
0x60FA	Control effort	INTEGER_32	VAR
0x60FB	Position control parameter set	UNSIGNED_32	RECORD
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

0x6062 - Position demand value unit

Index Name: 0x6062 Position demand value unit		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03590	
Interpolierter Positionssollwert für die Lageregelung in der benutzerdefinierten [Einheit]			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483648	pos unit	2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6063 - Position actual value*

Index Name: 0x6063 Position actual value*			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03591		
Aktuelle Position in [Inkrementen]					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
-2147483648	inc	2147483647			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX					

0x6064 - Position actual value unit

Index Name: 0x6064 Position actual value unit			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03592
Aktuelle Position in der benutzerdefinierten [Einheit]			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483648	pos unit	2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX			

0x6065 - Following error window

Index Name: 0x6065 Following error window			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03593
Fenster für Schleppfehlererkennung			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	pos unit	4294967295	0 pos unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6066 - Following error time out

Index Name: 0x6066 Following error time out			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03594
Zeitüberwachung für Schleppfehlererkennung 0 = Schleppfehler wird ohne Zeitverzögerung ausgewertet.			
▶ Schleppfehlererkennung			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	ms	0	0 ms
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6067 - Position window

Index Name: 0x6067 Position window			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03595
Fenster um die Zielposition für die Statusmeldung "Zielposition erreicht"			
▶ In-Position-Erkennung			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	pos unit	4294967295	1000 pos unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6068 - Position window time

Index Name: 0x6068 Position window time			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03596
Zeitüberwachung für die Statusmeldung "Zielposition erreicht" 0 = Position im Zielfenster wird ohne Zeitverzögerung ausgewertet.			
▶ In-Position-Erkennung			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	ms	0	0 ms
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60F4 - Following error actual value

Index Name: 0x60F4 Following error actual value			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03597	
Aktueller Schleppfehler				
▶ Schleppfehlererkennung				
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)				
-2147483648	pos unit	2147483647		
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX				

0x60FA - Control effort

Index Name: 0x60FA Control effort			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03598	
Positionssollwert für die Lageregelung				
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)				
-2147483648	inc	2147483647		
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

0x60FB - Position control parameter set

Index Name: 0x60FB Position control parameter set			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03599	
Herstellerspezifischer Parametersatz für die Positionsregelung				
Subindex	Name			
▶ 0x60FB/1	Load home position			
▶ 0x60FB/2	Brake control			
▶ 0x60FB/3	Brake torque add			
▶ 0x60FB/4	Following error reaction			
▶ 0x60FB/5	Safe IO state			
▶ 0x60FB/6	Safety module state			
▶ 0x60FB/7	Homing stop mode			

Index Name: 0x60FB/1 Load home position			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03585	
Position für Referenzpunkt				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
-2147483647	pos unit	2147483647	0 pos unit	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

Index | Name: **0x60FB/2 | Brake control** Datentyp: UNSIGNED_8
Codestelle: [C03602](#)

Bremsensteuerung

Wert ist bit-codiert:		Info
Bit 0	Release brake	Bremse lüften
Bit 1	Starting torque2	Startdrehmoment 2 (C02587) verwenden
Bit 2	Disable stop	Bremse im Stillstand nicht schließen
Bit 3	Brake applied	Statuserfassung über Schaltkontakt an der Bremse
Bit 4	Brake test	Bremsentest durchführen
Bit 5	Brake grind in	Bremse einschleifen
Bit 6	Reserved	-
Bit 7	Reserved	-

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

Index | Name: **0x60FB/3 | Brake torque add** Datentyp: INTEGER_32
Codestelle: [C03603](#)

Additiver Wert zum Bremsenhaltemoment

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung
-2147483647		2147483647
		0

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

Index | Name: **0x60FB/4 | Following error reaction** Datentyp: UNSIGNED_16
Codestelle: [C03604](#)

Fehlerreaktion bei Schleppfehlererkennung

► [Schleppfehlererkennung](#)

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)	
0	No response
1	Fault
2	Trouble
3	Quick stop by trouble
4	Warning locked
5	Warning
6	Information

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

Index | Name: **0x60FB/5 | Safe IO state** Datentyp: UNSIGNED_8
Codestelle: [C03605](#)

Status der sicheren Ein- und Ausgänge des Sicherheitsmoduls SM3xx

- Welche Bits unterstützt werden, ist abhängig vom eingesetzten Sicherheitsmodul.

Wert ist bit-codiert:		Info
Bit 0	SD-In1	Sensoreingang 1 im EIN-Zustand
Bit 1	SD-In2	Sensoreingang 2 im EIN-Zustand
Bit 2	SD-In3	Sensoreingang 3 im EIN-Zustand
Bit 3	SD-In4	Sensoreingang 4 im EIN-Zustand
Bit 4	ALS	Wiederanlaufquittierung über Klemme erfolgt
Bit 5	AIE	Fehlerquittierung über Klemme erfolgt
Bit 6	SD-Out1	Sicherer Ausgang 1 (Rückmeldeausgang) im EIN-Zustand.
Bit 7	Reserved	-

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX

Index | Name: **0x60FB/6 | Safety module state** Datentyp: UNSIGNED_16
Codestelle: [C03606](#)

Status von Sicherheitsfunktionen des Sicherheitsmoduls SM3xx

- Welche Bits unterstützt werden, ist abhängig vom eingesetzten Sicherheitsmodul.

Wert ist bit-codiert:		Info
Bit 0	STO	Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)" ist aktiv
Bit 1	Reserved	-
Bit 2	Reserved	-
Bit 3	EC-STO	Fehler-Stopp-Kategorie 0: Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment (STO)" ist aktiv
Bit 4	EC-SS1	Fehler-Stopp-Kategorie 1: Funktion "Sicherer Stopp 1 (SS1)" ist aktiv
Bit 5	EC-SS2	Fehler-Stopp-Kategorie 2: Funktion "Sicherer Stopp 2 (SS2)" ist aktiv
Bit 6	Reserved	-
Bit 7	Reserved	-
Bit 8	SLS1	Sicher begrenzte Geschwindigkeit 1 ist aktiviert und wird eingehalten
Bit 9	SLS2	Sicher begrenzte Geschwindigkeit 2 ist aktiviert und wird eingehalten
Bit 10	SLS3	Sicher begrenzte Geschwindigkeit 3 ist aktiviert und wird eingehalten
Bit 11	SLS4	Sicher begrenzte Geschwindigkeit 4 ist aktiviert und wird eingehalten
Bit 12	SDIpos	Sichere positive Drehrichtung (SDIpos) ist aktiviert und wird eingehalten
Bit 13	SDIneg	Sichere negative Drehrichtung (SDIneg) ist aktiviert und wird eingehalten
Bit 14	Error active	Sicherheitsmodul SM3xx im Fehlerzustand (Störung oder Warnung)
Bit 15	Reserved	-

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX

Index | Name: **0x60FB/7 | Homing stop mode** Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C02641

Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition

- Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C02641 (Verhalten nach Erfass. Ref.-Pos.)

► [Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition](#)

Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)		Info
0	Verfahre absolut auf Zielposition	Nach dem Setzen der Referenzposition (C02642) verfährt der Antrieb absolut zur in C02643 eingestellten Zielposition. • Diese Auswahl ist die Lenze-Einstellung und entspricht dem bisher bekannten Verhalten.
1	Verfahre relativ um Zielposition	Nach dem Setzen der Referenzposition (C02642) verfährt der Antrieb relativ um die in C02643 eingestellte Zielposition.
2	Stoppen	Nach dem Setzen der Referenzposition (C02642) stoppt der Antrieb.

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

0x60FC - Position demand value*

Index | Name: **0x60FC | Position demand value*** Datentyp: INTEGER_32
Codestelle: [C03600](#)


Interpolierter Positionssollwert für die Lageregelung in [Inkrementen]

Anzeigebereich (min. Wert | Einheit | max. Wert)

-2147483648 inc 2147483647

☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX

3.10.3 Signalfluss



[3-10] Zugriff über Geräteprofil CiA402 auf die Lageregelung

3.10.4 Schleppfehlererkennung

Das Objekt [0x6065](#) (Following error window) definiert ein symmetrisches Toleranzfenster um den Positionssollwert zwecks Schleppfehlererkennung.

- ▶ Ist das Toleranzfenster = "0" eingestellt, so ist die Schleppfehlererkennung deaktiviert.
- ▶ Ist das Toleranzfenster > "0" eingestellt, so ist die Schleppfehlererkennung aktiviert, d. h. ein Schleppfehler wird erkannt, wenn sich der Positionswert außerhalb dieses Toleranzfensters befindet.
- ▶ Bei aktivierter Schleppfehlererkennung: Wird der Schleppfehler länger als die im Objekt [0x6066](#) (Following error time out) definierte Zeitdauer in [ms] erkannt:
 - wird im Objekt [0x6041](#) (Statusword) das Bit 13 ("Schleppfehler") gesetzt.
 - erfolgt die im Objekt [0x60FB/4](#) (Following error reaction) eingestellte Fehlerreaktion.
 - wird in das Logbuch die Fehlermeldung "Following error" (mit Fehlernummer 0x3B40001) eingetragen.



Tipp!

Das Objekt [0x60F4](#) (Following error actual value) zeigt die aktuelle Abweichung von Positionswert zu Positionssollwert an.

3.10.5 In-Position-Erkennung

Das Objekt [0x6067](#) (Position window) definiert ein symmetrisches Toleranzfenster um die Zielposition zwecks In-Position-Erkennung.

- ▶ Befindet sich der Positionswert innerhalb dieses Toleranzfensters, so gilt die Zielposition als erreicht und im Objekt [0x6041](#) (Statusword) wird das Bit 10 ("Zielposition erreicht") gesetzt.

3.10.6 Bremsensteuerung

Über das Objekt [0x60FB/2](#) (Brake control) lässt sich die Funktion einer ggf. vorhandenen Motorhaltebremse steuern.



Gefahr!

Beachten Sie, dass die Motorhaltebremse ein wichtiges Element des Sicherheitskonzeptes der gesamten Maschine ist. Gehen Sie daher bei der Inbetriebnahme dieses Anlagenteils besonders sorgfältig vor!



Stop!

Motorhaltebremsen an Lenze-Motoren sind grundsätzlich nicht für Betriebsbremsungen ausgelegt. Der durch Betriebsbremsungen hervorgerufene erhöhte Verschleiß kann zur frühzeitigen Zerstörung der Motorhaltebremse führen!



Beachten Sie zur Montage und elektrischen Installation der Motorhaltebremse die Hinweise im Gerätehandbuch!


Ab Softwarestand V2.x der Technologieapplikation gilt:

- Bei Verlassen des Zustandes "[Operation enabled](#)" über das "[Disable operation](#)"- oder "[Shutdown](#)"-Kommando wird gewartet, bis die Motorhaltebremse eingefallen ist, bevor der Antriebsregler gesperrt wird.
-

3.10.6.1 Signalkonfiguration

Zur Unterstützung einer externen Bremse ist das Ausgangssignal *BRK_bReleaseBrakeOut* der Grundfunktion "Bremsensteuerung" fest mit dem Digitalausgang DO1 und das Eingangssignal *BRK_bBrakeApplied* fest mit dem Digitaleingang DI1 verknüpft.

- Über die im folgenden Signalfluss dargestellten Parameter erfolgt die Signalkonfiguration der Steuer- und Statussignale für die Bremsenlogik und Überwachung:



[3-11] Signalkonfiguration der Steuer- und Statussignale



Hinweis!

Wenn statt einer elektrisch lösenden (selbsthaltenden) Bremse eine elektrisch klemmende (selbstlösende) Bremse angesteuert werden soll, sind Invertierungen der entsprechenden Steuer- und Statussignale erforderlich!



Beachten Sie zur Montage und elektrischen Installation der Motorhaltebremse die Hinweise im Gerätehandbuch!

Statusüberwachung durch "Status Motorhaltebremsen-Ansteuerungsmodul"

(Siehe Signalpfad **A** in Abb. [\[3-11\]](#))

- ▶ Indirekte Zustandserkennung der Bremsenfunktion.
- ▶ Überwachung des des Motorhaltebremsen-Ansteuerungsmoduls und des elektrischen Bremsenkreises.

Statusüberwachung durch "Funktionskontrolle Bremse"

(Siehe Signalpfad **B** in Abb. [\[3-11\]](#))

- ▶ Direkte Funktionskontrolle des kompletten Bremsenkreises durch Mikroschalter an der Bremse.
- ▶ Verschleißkontrolle des Bremsenrotors.

3.10.6.2 Drehmomentvorsteuerung

Die Bremsensteuerung bietet im Automatikbetrieb (Modus 2/12) die Möglichkeit, das benötigte Drehmoment des Antriebs beim Lüften der Bremse vorzusteuern.



Hinweis!

Das Drehmoment wird eine Sekunde lang vorgesteuert. In dieser Zeit muss das Istmoment 90 % des Sollmomentes erreicht haben, ansonsten wird ein Fehler ausgelöst!

Über C02588 erfolgt zunächst die grundsätzliche Auswahl, ob ein parametriertes Startdrehmoment oder das beim letzten Schließvorgang gemerkte Drehmoment für die Vorsteuerung verwendet werden soll.


- ▶ Bei der Einstellung C02588 = 0 kann über das Bit 1 des Objekts [0x60FB/2](#) (Brake control) zwischen zwei Startdrehmomenten umgeschaltet werden:
 - Bit 1 = 0: Startdrehmoment 1 (C02586) wird verwendet.
 - Bit 1 = 1: Startdrehmoment 2 (C02587) wird verwendet.
- ▶ Bei der Einstellung C02588 = 1 wird als Startdrehmoment der Sollwert verwendet, der beim letzten Schließvorgang (Unterschreiten der in C02581 eingestellten Drehzahl-schwelle) automatisch gemerkt wurde.



Hinweis!

Je größer die in C02581 eingestellte Schwelle für die Bremsenaktivierung, umso größer ist der dynamische Anteil (z. B. das geschwindigkeitsabhängige Reibmoment) in dem gemerkten Drehmoment.

Für den speziellen Fall, dass bei geschlossener Bremse die Last verändert wird, kann über das Objekt [0x60FB/3](#) (Brake torque add) ein Korrekturwert für die Drehmomentvorsteuerung vorgegeben werden, der zum gemerkten Drehmoment addiert wird.



[3-12] Drehmomentvorsteuerung

3.11 Interpolated position mode

Die Betriebsart "Interpolated position mode" ist notwendig zum koordinierten Verfahren voneinander abhängiger Achsen oder zum Verfahren einzelner Achsen mit Zeitinterpolation der Sollwerte.



Stop!

Wird in dieser Betriebsart ein Endschalter angefahren und hierdurch ein Fehler mit der Reaktion "Schnellhalt durch Störung" ausgelöst, so ist vor dem Quittieren des Fehlers immer erst ein Soll-Ist-Abgleich der Position durchzuführen, da ansonsten eine unkontrollierte Motorbewegung nach der Quittierung des Fehlers die Folge sein kann!

Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart "Interpolated position mode" wird über das Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) mit dem Wert "7" ausgewählt.

3.11.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x60C0	Interpolation sub mode select	INTEGER_16	VAR
0x60C1	Interpolation data record	INTEGER_32	ARRAY
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
0x60C4	Interpolation data configuration	UNSIGNED_32	RECORD
0x607C	Home offset	UNSIGNED_32	VAR
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
0x6063	Position actual value*	INTEGER_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.11.2 Objektbeschreibung

Alle Objekte entsprechen der CiA402-Spezifikation, besitzen jedoch zum Teil einen eingeschränkten Wertebereich.

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
▶ Device control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
▶ Position control function			
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6066	Following error time out	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x6068	Position window time	UNSIGNED_32	VAR
0x6062	Position demand value	INTEGER_32	VAR
0x6063	Position actual value*	INTEGER_32	VAR
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
▶ Homing mode			
0x607C	Home offset	UNSIGNED_32	VAR
▶ Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)			
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
▶ Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)			
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60C0	Interpolation sub mode select	INTEGER_16	VAR
0x60C1	Interpolation data record	INTEGER_32	ARRAY
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
0x60C3	Interpolation sync definition	UNSIGNED_8	RECORD
0x60C4	Interpolation data configuration	UNSIGNED_32	RECORD

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

0x60C0 - Interpolation sub mode select

Index Name: 0x60C0 Interpolation sub mode select		Datentyp: INTEGER_16 Codestelle: C03630
Interpolationsalgorithmus		
- Werden bei der Auswahl "Linear interpolation" oder "Quadratic interpolation" keine Vorsteuerwerte für Geschwindigkeit und Drehmoment/Beschleunigung übergeben, ist es sinnvoll, die Vorsteuergrößen durch Differentiation des Positionssignals generieren zu lassen (C02681, C00276). - Bei Auswahl "Optimized mode 1" werden die Vorsteuerwerte in der Applikation aus der Sollposition im Raster der Buszykluszeit differenziert und anschließend auf den Regelungszyklus linear interpoliert. (Es müssen keine zusätzlichen Differentiationsfunktionen aktiviert werden.)		
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)		
-11	Optimized mode 1	
-1	Quadratic interpolation	
0	Linear interpolation	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX		

0x60C1 - Interpolation data record

Index Name: 0x60C1 Interpolation data record		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03631
Interpolationsdatenpuffer		
Subindex	Name	
► 0x60C1/1	X1	

Index Name: 0x60C1/1 X1		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03632
Sollwert für die Interpolation der Position		
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung
-2147483648	pos unit	2147483647
		0 pos unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX		

0x60C2 - Interpolation time period

Index Name: 0x60C2 Interpolation time period		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03636
Interpolationszykluszeit		
Bei Kommunikation über Systembus (CANopen) muss zusätzlich die Sync-Zykluszeit in Codestelle C01121 parametrisiert werden.		
Subindex	Name	
► 0x60C2/1	ip time units	
► 0x60C2/2	ip time index	

$$\text{Interpolationszykluszeit}[s] = \text{ip time units} \cdot 10^{\text{ip time index}}[s]$$

[3-13] Definition der Interpolationszykluszeit

Index Name: 0x60C2/1 ip time units			Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03637
Basismultiplikator für Interpolationszykluszeit			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0	s	255	1 s
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x60C2/2 ip time index			Datentyp: INTEGER_8 Codestelle: C03638
Exponent für Interpolationszykluszeit			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-6	10 exp ip time units	0	-3 10 exp ip time units
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60C3 - Interpolation sync definition

Index Name: 0x60C3 Interpolation sync definition		Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03639
Definition für die Synchronisation der Interpolation		
Subindex	Name	
▶ 0x60C3/1	Synchronize on group	
▶ 0x60C3/2	ip sync every n event	

Index Name: 0x60C3/1 Synchronize on group			Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03640
Gruppensynchronisation 0 = Allgemeines SYNC-Telegramm wird verwendet.			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x60C3/2 ip sync every n event			Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03641
Synchronisation bei jedem n-ten SYNC-Telegramm 1 = Synchronisation bei jedem SYNC-Telegramm.			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60C4 - Interpolation data configuration

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_32
0x60C4 Interpolation data configuration	Codestelle: C03642

Konfiguration der Interpolationsdaten

Subindex	Name
▸ 0x60C4/1	Max buffer size
▸ 0x60C4/2	Actual buffer size
▸ 0x60C4/3	Buffer organization
▸ 0x60C4/4	Buffer position
▸ 0x60C4/5	Size of data record
▸ 0x60C4/6	Buffer clear

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_32
0x60C4/1 Max buffer size	Codestelle: C03643

Maximale Tiefe des Interpolationspuffers

Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
1	1
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_32
0x60C4/2 Actual buffer size	Codestelle: C03644

Angeforderte Tiefe des Interpolationspuffers

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_8
0x60C4/3 Buffer organization	Codestelle: C03645

Organisation des Interpolationspuffers

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name:	Datentyp: UNSIGNED_16
0x60C4/4 Buffer position	Codestelle: C03646


Aktuelle Indexposition im Interpolationspuffer

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX	

Index Name: 0x60C4/5 Size of data record			Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03647
Länge der Interpolationsdaten in Byte			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
4		4	4
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x60C4/6 Buffer clear			Datentyp: UNSIGNED_8 Codestelle: C03648
Interpolationspuffer löschen 1 = Interpolationspuffer freigeben.			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

3.11.3 Signalfluss



① ... ④ Signale aus Signalfluss Geberauswertung
 FDB_... = Ein-/Ausgangssignale der Geberauswertung
 MI_... = Ein-/Ausgangssignale der Motorschnittstelle

[3-1] Zugriff über Geräteprofil CiA402 auf die Grundfunktion "Positionsfolger"

Interne Variablen der Motorregelung (Oszilloskopsignale)

- Die im Signalfluss aufgeführten roten Zahlen in Klammern stehen für interne Variablen der Motorregelung, die Sie zu Diagnose- und Dokumentationszwecken mit dem Oszilloskop aufzeichnen können.

Nr.	Variable der Motorregelung	Bedeutung
(1)	Torque.dnTotalTorqueAdd	Additiver Drehmomentvorsteuerwert
(2)	Torque.dnTorqueSetpoint	Drehmomentsollwert
(3)	Position.dnActualLoadPos	Lageistwert
(4)	Position.dnPositionSetpoint	Positionssollwert
(5)	Position.dnActualMotorPos	Aktuelle Motorposition
(6)	Position.dnContouringError	Schleppfehler
(7)	Speed.dnOutputPosCtrl	Ausgangssignal Winkelregler
(8)	Speed.dnSpeedSetpoint	Drehzahlsollwert
(9)	Speed.dnActualMotorSpeed	Aktuelle Motordrehzahl

3.11.4 Sollwert-Vorgabe

Die Vorgabe des Positionssollwertes für den Positionsfolger erfolgt über den Subindex 1 (X1) des Objektes [0x60C1](#) (Interpolation data record).

- Zur Geschwindigkeits- und Drehmomentvorsteuerung stehen desweiteren folgende Objekte zur Verfügung:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR

- Die Sollwerte können wahlweise den üblichen Grenzfunktionen für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Abbremsen zugeführt werden.

3.11.5 Sollwert-Interpolation

Sind Kommunikationszykluszeit und Regelungszykluszeit des Antriebsreglers (1 ms) unterschiedlich, so erfolgt eine Interpolation des Sollwertes für den Positionsfolger. Der Antrieb nimmt dazu pro Zyklus einen Interpolationsdatensollwert auf und berechnet für jeden Interpolationstakt den im Objekt [0x6062](#) (Position demand value) angezeigten Wert durch Interpolieren der Lage über einen bestimmten Zeitraum.

- Der zu verwendende Interpolationsalgorithmus wird durch das Objekt [0x60C0](#) (Interpolation sub mode select) definiert und ist auf lineare Interpolation voreingestellt.
- Für den Synchronbetrieb wird die Interpolationszykluszeit durch das Objekt [0x60C2](#) (Interpolation time period) definiert:

$$\text{Interpolationszykluszeit[s]} = \text{ip time units} \cdot 10^{\text{ip time index}} [\text{s}]$$

[0x60C2/1](#): ip time units
[0x60C2/2](#): ip time index

[3-2] Definition der Interpolationszykluszeit



Tipp!

Für eine Interpolationszykluszeit von beispielsweise 2 ms ist in [0x60C2/1](#) (ip time units) der Wert "2" und in [0x60C2/2](#) (ip time index) der Wert "-3" einzustellen.

- Zur zeitlichen Koordinierung der verbundenen Antriebsregler wird in der Regel das Synchronisierungsobjekt [0x60C3](#) (Interpolation sync definition) verwendet.

3.11.6 Steuerbefehle & Statusinformationen


Über das CiA402-Steuerwort ([0x6040](#)) lassen sich in der Betriebsart "Interpolated position mode" folgende Steuerbefehle ausführen:

Steuerwort	Zustand	Funktion
Bit 4	0	"Interpolated position mode" inaktiv
	0 ↗ 1	"Interpolated position mode" anwählen
	1 ↘ 0	"Interpolated position mode" abwählen
Bit 5	0	reserviert (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 6	0	reserviert (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 8	0 ↗ 1	Halt

Über das CiA402-Statuswort ([0x6041](#)) werden in der Betriebsart "Interpolated position mode" folgende Statusinformationen ausgegeben:

Statuswort	Zustand	Bedeutung
Bit 12	0	"Interpolated position mode" inaktiv
	1	"Interpolated position mode" aktiv
Bit 13	0	reserviert (Bit ist immer auf "0" gesetzt)

Interne Zustände/Zustandsänderungen



[3-3] Interne Zustandsänderungen

3.11.7 Grundfunktion "Positionsfolger"

Die der Betriebsart "Interpolated position mode" zugrunde liegende Grundfunktion "Positionsfolger" dient als Sollwertschnittstelle für positionsgeregelte Antriebe.

- Der vorgegebene Positionssollwert kann entweder auf den motorseitigen Geber oder auf den zur Erfassung der Maschinenposition zusätzlich eingesetzten (Lage-)Geber bezogen werden, durch die Auswahl der Geberkonfiguration wird die interne Regelungsstruktur entsprechend angepasst.
- Muss aufgrund der Anbaulage des Motors oder der vorhandenen Getriebeübersetzung die Drehrichtung des Motors invertiert werden, kann die Verwendung der Steuersignale per Parametrierung entsprechend umgeschaltet werden.
- Die Geschwindigkeitsvorsteuerung kann durch entsprechende Auswahl in C02681 alternativ auch mit dem Positionssollwert erfolgen, die Berechnung der Geschwindigkeit erfolgt dann durch Differentiation des Positionssollwertes.

Lenze-Parameter (Kurzübersicht)

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C00050/1	Drehzahlsollwert 1	-	min-1
C00070	Verstärkung Drehzahlregler	0.00700	Nm/min-1
C00071	Nachstellzeit Drehzahlregler	10.0	ms
C00072	Vorhaltezeit Drehzahlregler	0.00	ms
C00254	Verstärkung Winkelregler	20.00	1/s
C00273/1	Motor-Massenträgheitsmoment	Motor-abhängig	kg cm ²
C00273/2	Last-Massenträgheitsmoment	0.00	kg cm ²
C00275	Signalquelle Drehzahlsollwert	SpeedAdd-Signal	
C00276	Signalquelle Drehmomentsollwert	TorqueAdd-/AccAdd-Signal	
C00909/1	Oberer Drehzahlgrenzwert	175.0	%
C00909/2	Unterer Drehzahlgrenzwert	-175.0	%
C02527	Motor-Anbaurichtung	Rechts drehender Motor	
C02531/3	Eff. Getriebefaktor (dez.)	-	
C02550/1	Lagesollwert-Interpolation	Aus	
C02550/3	Drehmomentsollwert-Interpolation	Aus	
C02553	Verstärkung Lageregler	20.00	1/s
C02554	Nachstellzeit Lageregler	60.000	s
C02555	D-Anteil Lageregler	0.000	
C02556	Lagereglerbegrenzung	214748,3647	Einheit/s
C02559/1	Obere int. Drehmomentgrenze	-	%
C02559/2	Untere int. Drehmomentgrenze	-	%
C02570	Aufbau Lageregelung	Winkelregelung	
C02680	Quelle Lagesollwert	Positionssollwert-Eingang	
C02681	Quelle Zusatzgeschwindigkeit	Zusatzgeschwindigkeit-Eingang	

3.12 Cyclic synchronous position mode (IEC 61800-7)

Diese Betriebsart stellt einen schnellen Positionsfolger mit Geschwindigkeits- und Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung zur Verfügung. Das abzuarbeitende Bewegungsprofil wird von der übergeordneten Steuerung vorgegeben.

Unterfunktionen der Betriebsart

- ▶ Berechnung des Positionssollwertes
- ▶ Berechnung des Geschwindigkeitsvorsteuerwertes
- ▶ Berechnung des Drehmomentvorsteuerwertes
- ▶ Interpolation zwischen Kommunikationszyklus und Regelungszyklus
- ▶ Lageregelung
- ▶ Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Drehmomentregelung
- ▶ Aktualisierung der Istwerte für Position, Geschwindigkeit und Drehmoment

Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart "Cyclic synchronous position mode" wird über das Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) mit dem Wert "8" ausgewählt.

3.12.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x60C0	Interpolation sub mode select	INTEGER_16	VAR
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
0x60C4	Interpolation data configuration	UNSIGNED_32	RECORD
0x607C	Home offset	UNSIGNED_32	VAR
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x60B0	Offset position	INTEGER_32	VAR
0x607A	Target position	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
0x6063	Position actual value*	INTEGER_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.12.2 Objektbeschreibung

Alle Objekte entsprechen der CiA402-Spezifikation, besitzen jedoch zum Teil einen eingeschränkten Wertebereich.

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
► Device control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
► Position control function			
0x6065	Following error window	UNSIGNED_32	VAR
0x6066	Following error time out	UNSIGNED_32	VAR
0x6067	Position window	UNSIGNED_32	VAR
0x6068	Position window time	UNSIGNED_32	VAR
0x6062	Position demand value	INTEGER_32	VAR
0x6063	Position actual value*	INTEGER_32	VAR
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
0x60F4	Following error actual value	INTEGER_32	VAR
0x60FC	Position demand value*	INTEGER_32	VAR
► Homing mode			
0x607C	Home offset	UNSIGNED_32	VAR
► Interpolated position mode			
0x60C0	Interpolation sub mode select	INTEGER_16	VAR
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
0x60C3	Interpolation sync definition	UNSIGNED_8	RECORD
0x60C4	Interpolation data configuration	UNSIGNED_32	RECORD
► Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)			
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
► Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)			
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objektyp
0x607A	Target position	INTEGER_32	VAR
0x60B0	Offset position	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich


0x607A - Target position

Index Name: 0x607A Target position			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03690
Positionssollwert			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2147483648	unit	2147483647	0 unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60B0 - Offset position

Index Name: 0x60B0 Offset position			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03691
Additiver Wert zum Positionssollwert			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2147483648	unit	2147483647	0 unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

3.12.3 Signalfluss



[3-1] Zugriff über Geräteprofil CiA402 auf die Grundfunktion "Positionsfolger"

Interne Variablen der Motorregelung (Oszilloskopsignale)

- Die im Signalfluss aufgeführten roten Zahlen in Klammern stehen für interne Variablen der Motorregelung, die Sie zu Diagnose- und Dokumentationszwecken mit dem Oszilloskop aufzeichnen können.

Nr.	Variable der Motorregelung	Bedeutung
(1)	Torque.dnTotalTorqueAdd	Additiver Drehmomentvorsteuerwert
(2)	Torque.dnTorqueSetpoint	Drehmomentsollwert
(3)	Position.dnActualLoadPos	Lageistwert
(4)	Position.dnPositionSetpoint	Positionssollwert
(5)	Position.dnActualMotorPos	Aktuelle Motorposition
(6)	Position.dnContouringError	Schleppfehler
(7)	Speed.dnOutputPosCtrl	Ausgangssignal Winkelregler
(8)	Speed.dnSpeedSetpoint	Drehzahlsollwert
(9)	Speed.dnActualMotorSpeed	Aktuelle Motordrehzahl

3.12.4 Sollwert-Vorgabe

Die Vorgabe des Positionssollwertes erfolgt über das Objekt [0x607A](#) (Target position). Über das Objekt [0x60B0](#) (Offset position) kann zusätzlich ein Offset vorgegeben werden, der zum Positionssollwert addiert wird.

Die Vorgabe des Geschwindigkeitsvorsteuerwertes erfolgt über das Objekt [0x60FF](#) (Target velocity). Über das Objekt [0x60B1](#) (Offset velocity) kann zusätzlich ein Offset vorgegeben werden, der zum Geschwindigkeitssollwert addiert wird.

Die Vorgabe des Drehmomentvorsteuerwertes erfolgt über das Objekt [0x6071](#) (Target torque). Über das Objekt [0x60B2](#) (Torque offset) kann zusätzlich ein Offset vorgegeben werden, der zum Drehmomentvorsteuerwert addiert wird.

3.12.5 Sollwert-Interpolation

Ähnlich wie in der Betriebsart "[Interpolated position mode](#)" wird auch in dieser Betriebsart eine Interpolation des resultierenden Positionssollwertes vorgenommen, wenn Kommunikationszykluszeit und Regelungszykluszeit des Antriebsreglers (1 ms) unterschiedlich sind.

- Für die Ermittlung der notwendigen Interpolationsschritte wird wiederum das Objekt [0x60C2](#) (Interpolation time period) herangezogen.

3.12.6 Steuerbefehle & Statusinformationen

Über das CiA402-Steuerwort ([0x6040](#)) lassen sich in der Betriebsart "Cyclic synchronous position mode" folgende Steuerbefehle ausführen:

Steuerwort	Zustand	Funktion
Bit 4	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 5	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 6	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 8	0 ↗ 1	Halt

Über das CiA402-Statuswort ([0x6041](#)) werden in der Betriebsart "Cyclic synchronous velocity mode" folgende Statusinformationen ausgegeben:

Statuswort	Zustand	Bedeutung
Bit 12	0	"Cyclic synchronous position mode" inaktiv
	1	"Cyclic synchronous position mode" aktiv
Bit 13	0	<i>reserviert</i> (Bit ist immer auf "0" gesetzt)

3.12.7 Grundfunktion "Positionsfolger"

Die der Betriebsart "Cyclic synchronous velocity mode" zugrunde liegende Grundfunktion "Positionsfolger" dient als Sollwertschnittstelle für positionsgeregelte Antriebe.

- Der vorgegebene Positionssollwert kann entweder auf den motorseitigen Geber oder auf den zur Erfassung der Maschinenposition zusätzlich eingesetzten (Lage-)Geber bezogen werden, durch die Auswahl der Geberkonfiguration wird die interne Regelungsstruktur entsprechend angepasst.
- Muss aufgrund der Anbaulage des Motors oder der vorhandenen Getriebeübersetzung die Drehrichtung des Motors invertiert werden, kann die Verwendung der Steuersignale per Parametrierung entsprechend umgeschaltet werden.
- Die Geschwindigkeitsvorsteuerung kann durch entsprechende Auswahl in C02681 alternativ auch mit dem Positionssollwert erfolgen, die Berechnung der Geschwindigkeit erfolgt dann durch Differentiation des Positionssollwertes.

Lenze-Parameter (Kurzübersicht)

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C00050/1	Drehzahlsollwert 1	-	min-1
C00070	Verstärkung Drehzahlregler	0.00700	Nm/min-1
C00071	Nachstellzeit Drehzahlregler	10.0	ms
C00072	Vorhaltezeit Drehzahlregler	0.00	ms
C00254	Verstärkung Winkelregler	20.00	1/s
C00273/1	Motor-Massenträgheitsmoment	Motor-abhängig	kg cm ²
C00273/2	Last-Massenträgheitsmoment	0.00	kg cm ²
C00275	Signalquelle Drehzahlsollwert	SpeedAdd-Signal	
C00276	Signalquelle Drehmomentsollwert	TorqueAdd-/AccAdd-Signal	
C00909/1	Oberer Drehzahlgrenzwert	175.0	%
C00909/2	Unterer Drehzahlgrenzwert	-175.0	%
C02527	Motor-Anbaurichtung	Rechts drehender Motor	
C02531/3	Eff. Getriebefaktor (dez.)	-	
C02550/1	Lagesollwert-Interpolation	Aus	
C02550/3	Drehmomentsollwert-Interpolation	Aus	
C02553	Verstärkung Lageregler	20.00	1/s
C02554	Nachstellzeit Lageregler	60.000	s
C02555	D-Anteil Lageregler	0.000	
C02556	Lagereglerbegrenzung	214748,3647	Einheit/s
C02559/1	Obere int. Drehmomentgrenze	-	%
C02559/2	Untere int. Drehmomentgrenze	-	%
C02570	Aufbau Lageregelung	Winkelregelung	
C02680	Quelle Lagesollwert	Positionssollwert-Eingang	
C02681	Quelle Zusatzgeschwindigkeit	Zusatzgeschwindigkeit-Eingang	

3.13 Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)

Diese Betriebsart stellt einen schnellen Geschwindigkeitsfolger mit Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung zur Verfügung. Das abzuarbeitende Geschwindigkeitsprofil wird von der übergeordneten Steuerung vorgegeben.

Unterfunktionen der Betriebsart

- ▶ Berechnung des Geschwindigkeitssollwertes
- ▶ Berechnung des Drehmomentvorsteuerwertes
- ▶ Interpolation zwischen Kommunikationszyklus und Regelungszyklus
- ▶ Geschwindigkeitsregelung
- ▶ Drehmomentregelung
- ▶ Begrenzung der Motordrehzahl
- ▶ Aktualisierung der Istwerte für Position, Geschwindigkeit und Drehmoment

Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart "Cyclic synchronous velocity mode" wird über das Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) mit dem Wert "9" ausgewählt.

3.13.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
0x606C	Velocity actual value	INTEGER_32	VAR
0x6077	Torque actual value	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.13.2 Objektbeschreibung

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
▶ Device control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
▶ Position control function			
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
▶ Interpolated position mode			
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
▶ Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)			
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6077	Torque actual value	INTEGER_32	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x606C	Velocity actual value	INTEGER_32	VAR
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

0x606C - Velocity actual value

Index Name: 0x606C Velocity actual value			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03653
Aktuelle Geschwindigkeit			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483648	vel unit	2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX			


0x60B1 - Offset velocity

Index Name: 0x60B1 Offset velocity			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03654
Additiver Wert zum Sollwert für Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitsvorsteuerung			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2147483648	vel unit	2147483647	0 vel unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60FF - Target velocity

Index Name: 0x60FF Target velocity			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03658
Sollwert für Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitsvorsteuerung			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2147483648	vel unit	2147483647	0 vel unit
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

3.13.3 Signalfluss



[3-1] Zugriff über Geräteprofil CiA402 auf die Grundfunktion "Drehzahlfolger"

Interne Variablen der Motorregelung (Oszilloskopsignale)

- Die im Signalfluss aufgeführten roten Zahlen in Klammern stehen für interne Variablen der Motorregelung, die Sie zu Diagnose- und Dokumentationszwecken mit dem Oszilloskop aufzeichnen können.

Nr.	Variable der Motorregelung	Bedeutung
(1)	Torque.dnTotalTorqueAdd	Additiver Drehmomentvorsteuerwert
(2)	Torque.dnTorqueSetpoint	Drehmomentsollwert
(3)	Speed.dnTotalSpeedAdd	Additiver Drehzahlsollwert
(4)	Speed.dnSpeedSetpoint	Drehzahlsollwert
(5)	Speed.dnActualMotorSpeed	Aktuelle Motordrehzahl

3.13.4 Sollwert-Vorgabe

Die Vorgabe des Geschwindigkeitssollwertes für den Drehzahlfolger erfolgt über das Objekt [0x60FF](#) (Target velocity). Über das Objekt [0x60B1](#) (Offset velocity) kann zusätzlich ein Offset vorgegeben werden, der zum Geschwindigkeitssollwert addiert wird.

Die Vorgabe des Drehmomentvorsteuerwertes erfolgt über das Objekt [0x6071](#) (Target torque). Über das Objekt [0x60B2](#) (Torque offset) kann zusätzlich ein Offset vorgegeben werden, der zum Drehmomentvorsteuerwert addiert wird.

3.13.5 Sollwert-Interpolation

Ähnlich wie in der Betriebsart "[Interpolated position mode](#)" wird auch in dieser Betriebsart eine Interpolation des resultierenden Geschwindigkeitssollwertes vorgenommen, wenn Kommunikationszykluszeit und Regelungszykluszeit des Antriebsreglers (1 ms) unterschiedlich sind.

- Für die Ermittlung der notwendigen Interpolationsschritte wird wiederum das Objekt [0x60C2](#) (Interpolation time period) herangezogen.

3.13.6 Steuerbefehle & Statusinformationen

Über das CiA402-Steuerwort ([0x6040](#)) lassen sich in der Betriebsart "Cyclic synchronous velocity mode" folgende Steuerbefehle ausführen:

Steuerwort	Zustand	Funktion
Bit 4	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 5	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 6	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 8	0 ↗ 1	Halt

Über das CiA402-Statuswort ([0x6041](#)) werden in der Betriebsart "Cyclic synchronous velocity mode" folgende Statusinformationen ausgegeben:

Statuswort	Zustand	Bedeutung
Bit 12	0	"Cyclic synchronous velocity mode" inaktiv
	1	"Cyclic synchronous velocity mode" aktiv
Bit 13	0	<i>reserviert</i> (Bit ist immer auf "0" gesetzt)

3.13.7 Grundfunktion "Drehzahlfolger"

Die der Betriebsart "Cyclic synchronous velocity mode" zugrunde liegende Grundfunktion "Drehzahlfolger" dient als Sollwertschnittstelle für drehzahlgeregelte Antriebe.

- Die Motorregelung wird automatisch auf Drehzahlregelung mit Drehmomentklammerung umgeschaltet.
- Muss aufgrund der Anbaulage des Motors oder der vorhandenen Getriebeübersetzung die Drehrichtung des Motors invertiert werden, kann die Verwendung der Steuersignale per Parametrierung entsprechend umgeschaltet werden.

Lenze-Parameter (Kurzübersicht)

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C00050/1	Drehzahlsollwert 1	-	min-1
C00070	Verstärkung Drehzahlregler	0.00700	Nm/min-1
C00071	Nachstellzeit Drehzahlregler	10.0	ms
C00072	Vorhaltezeit Drehzahlregler	0.00	ms
C00273/1	Motor-Massenträgheitsmoment	Motor-abhängig	kg cm ²
C00273/2	Last-Massenträgheitsmoment	0.00	kg cm ²
C00276	Signalquelle Drehmomentsollwert	TorqueAdd-/AccAdd-Signal	
C00576	Toleranz Drehzahlüberwachung	100	%
C00579	Reakt. Drehzahlüberwachung	Keine Reaktion	
C00692	Drehzahlsollwert	-	%
C00909/1	Oberer Drehzahlgrenzwert	175.0	%
C00909/2	Unterer Drehzahlgrenzwert	-175.0	%
C02527	Motor-Anbaurichtung	Rechts drehender Motor	
C02531/3	Eff. Getriebefaktor (dez.)	-	
C02550/2	Drehzahlsollwert-Interpolation	Aus	
C02550/3	Drehmomentsollwert-Interpolation	Aus	
C02559/1	Obere int. Drehmomentgrenze	-	%
C02559/2	Untere int. Drehmomentgrenze	-	%

3.14 Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)

Diese Betriebsart stellt einen schnellen Drehmomentfolger mit Drehzahlklammerung zur Verfügung. Das abzuarbeitende Drehmomentprofil wird von der übergeordneten Steuerung vorgegeben.

Unterfunktionen der Betriebsart

- ▶ Berechnung des Drehmomentsollwertes
- ▶ Interpolation zwischen Kommunikationszyklus und Regelungszyklus
- ▶ Drehmomentregelung
- ▶ Begrenzung der Motordrehzahl
- ▶ Aktualisierung der Istwerte für Position, Geschwindigkeit und Drehmoment

Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart "Cyclic synchronous torque mode" wird über das Objekt [0x6060](#) (Mode of operation) mit dem Wert "10" ausgewählt.

3.14.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x6072	Max torque	UNSIGNED_16	VAR
0x6076	Motor rated torque	UNSIGNED_32	VAR
0x60F6	Torque control parameters	UNSIGNED_32	RECORD

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
0x606C	Velocity actual value	INTEGER_32	VAR
0x6077	Torque actual value	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.14.2 Objektbeschreibung

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
▶ Device control			
0x6040	Controlword	UNSIGNED_16	VAR
0x6041	Statusword	UNSIGNED_16	VAR
▶ Position control function			
0x6064	Position actual value	INTEGER_32	VAR
▶ Interpolated position mode			
0x60C2	Interpolation time period	UNSIGNED_32	RECORD
▶ Cyclic synchronous velocity mode (IEC 61800-7)			
0x60B1	Offset velocity	INTEGER_32	VAR
0x60FF	Target velocity	INTEGER_32	VAR
0x606C	Velocity actual value	INTEGER_32	VAR
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x6071	Target torque	INTEGER_32	VAR
0x6072	Max torque	UNSIGNED_16	VAR
0x6073	Max current	UNSIGNED_32	VAR
0x6074	Torque demand value	INTEGER_32	VAR
0x6075	Motor rated current	UNSIGNED_32	VAR
0x6076	Motor rated torque	UNSIGNED_32	VAR
0x6077	Torque actual value	INTEGER_32	VAR
0x6078	Current actual value	INTEGER_32	VAR
0x6079	DC link circuit voltage	UNSIGNED_32	VAR
0x6087	Torque slope	UNSIGNED_32	VAR
0x6088	Torque profile type	INTEGER_16	VAR
0x60B2	Torque offset	INTEGER_32	VAR
0x60F6	Torque control parameters	UNSIGNED_32	RECORD
0x60F7	Power stage parameters	UNSIGNED_32	RECORD
Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich			

0x6071 - Target torque

Index Name: 0x6071 Target torque			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03670	
Sollwert für Drehmoment oder Drehmomentvorsteuerung				
- Das Objekt wird intern auf ± 1073741824 ($\equiv \pm 100\%$) begrenzt. $2^{30} \equiv 100\%$ Bezugsdrehmoment Motor (C00057/2)				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
-2147483648	_n LENZE	2147483647	0 _n LENZE	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

0x6072 - Max torque

Index Name: 0x6072 Max torque			Datentyp: UNSIGNED_16 Codestelle: C03688	
Symmetrische Vorgabe des zulässigen Maximaldrehmoments				
$16384 \equiv 100\%$				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
0	_a LENZE	32767	32767 _a LENZE	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

0x6073 - Max current

Index Name: 0x6073 Max current			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C00789	
Maximalstrom (maximaler Überlaststrom des Gerätes)				
Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C00789 (MCTRL_dwMaxDeviceCurrent).				
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)				
0	1/100 A	2147483647		
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

0x6074 - Torque demand value

Index Name: 0x6074 Torque demand value			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03673	
Interpolierter Drehmomentsollwert				
$2^{30} \equiv 100\%$ Bezugsdrehmoment Motor (C00057/2)				
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)				
-2147483648	_n LENZE	2147483647		
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

0x6075 - Motor rated current

Index Name: 0x6075 Motor rated current			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C00088	
Motornennstrom				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
1	1/100 A	150000	0 1/100 A	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX				

9400 Technologieapplikationen | Geräteprofil CiA402

Parametrierung & Konfiguration

Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)

0x6076 - Motor rated torque

Index Name:			Datentyp: UNSIGNED_32		
0x6076 Motor rated torque			Codestelle: C00057/2		
Motornennndrehmoment					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
0	mNm	4294967295			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX					

0x6077 - Torque actual value

Index Name: 0x6077 Torque actual value			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03677		
Aktuelles Drehmoment					
• 2 ³⁰ ≡ 100 % Bezugsdrehmoment Motor (C00057/2)					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
-2147483648		_n LENZE		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX					

0x6078 - Current actual value

Index Name: 0x6078 Current actual value			Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03678		
Aktueller Motorstrom					
• $2^{30} \equiv 100\% I_{\max_Gerät}$ (C00789)					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
-2147483648	_n LENZE	2147483647			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX					

0x6079 - DC link circuit voltage

Index Name: 0x6079 DC link circuit voltage			Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C00053		
Zwischenkreisspannung					
• Direkte Abbildung der Lenze-Codestelle C00053 (Zwischenkreisspannung).					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
0	V	2147483647			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX					

0x6087 - Torque slope

Index | Name:

0x6087 | Torque slope

Datentyp: UNSIGNED_32
Codestelle: C03679

Drehmomentänderung pro Sekunde

0xffffffff = Keine Drehmomentänderung pro Sekunde.

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
4294967295	mNm/s	4294967295	0 mNm/s
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x6088 - Torque profile type

Index Name: 0x6088 Torque profile type		Datentyp: INTEGER_16 Codestelle: C03680	
Drehmomentprofil 0 = Lineare Rampe (Interpolation).			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60B2 - Torque offset

Index Name: 0x60B2 Torque offset		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03683	
Additiver Wert zum Sollwert für Drehmoment oder Drehmomentvorsteuerung • $2^{30} \equiv 100\%$ Bezugsdrehmoment Motor (C00057/2)			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-2147483648	_n LENZE	2147483647	0_n LENZE
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60F6 - Torque control parameters

Index Name: 0x60F6 Torque control parameters		Datentyp: UNSIGNED_32 Codestelle: C03682	
Parameter für die Drehmomentregelung			
Subindex	Name		
▶ 0x60F6/1	Positive speed limit		
▶ 0x60F6/2	Negative speed limit		


Index Name: 0x60F6/1 Positive speed limit		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03684	
Oberer Drehzahlgrenzwert in [%] für Drehzahlklammerung • Für positive Laufrichtung. • 100 % $\equiv$ Bezugsdrehzahl Motor (C00011). • Negative Werte werden intern auf den Wert "0" begrenzt".			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0	%	175.00	100.00 %
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

Index Name: 0x60F6/2 Negative speed limit		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03685	
Unterer Drehzahlgrenzwert in [%] für Drehzahlklammerung • Für negative Laufrichtung. • 100 % $\equiv$ Bezugsdrehzahl Motor (C00011). • Positive Werte werden intern auf den Wert "0" begrenzt".			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-175.00	%	0	-100.00 %
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

0x60F7 - Power stage parameters

Index Name:		Datentyp: UNSIGNED_32	
0x60F7 Power stage parameters		Codestelle: C03681	
Parameter des Leistungsteils			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0			0
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☐ PDO_MAP_TX			

3.14.3 Signalfluss



[3-1] Zugriff über Geräteprofil CiA402 auf die Grundfunktion "Drehmomentfolger"

Interne Variablen der Motorregelung (Oszilloskopsignale)

- Die im Signalfluss aufgeführten roten Zahlen in Klammern stehen für interne Variablen der Motorregelung, die Sie zu Diagnose- und Dokumentationszwecken mit dem Oszilloskop aufzeichnen können.

Nr.	Variable der Motorregelung	Bedeutung
(1)	Speed.dnSpeedSetpoint	Drehzahlsollwert
(2)	Speed.dnActualMotorSpeed	Aktuelle Motordrehzahl

3.14.4 Sollwert-Vorgabe

Die Vorgabe des Drehmomentsollwertes für den Drehmomentfolger erfolgt über das Objekt [0x6071](#) (Target torque). Über das Objekt [0x60B2](#) (Torque offset) kann zusätzlich ein Offset vorgegeben werden, der zum Drehmomentvorsteuerwert addiert wird.

Über das Objekt [0x60F6/1](#) (Positive speed limit) wird die positive Drehzahlgrenze und über das Objekt [0x60F6/2](#) (Negative speed limit) die negative Drehzahlgrenze für die Drehzahlklammerung vorgegeben.

3.14.5 Sollwert-Interpolation

Ähnlich wie in der Betriebsart "[Interpolated position mode](#)" wird auch in dieser Betriebsart eine Interpolation des resultierenden Drehmomentsollwertes vorgenommen, wenn Kommunikationszykluszeit und Regelungszykluszeit des Antriebsreglers (1 ms) unterschiedlich sind.

- Für die Ermittlung der notwendigen Interpolationsschritte wird wiederum das Objekt [0x60C2](#) (Interpolation time period) herangezogen.

3.14.6 Steuerbefehle & Statusinformationen

Über das CiA402-Steuerwort ([0x6040](#)) lassen sich in der Betriebsart "Cyclic synchronous torque mode" folgende Steuerbefehle ausführen:

Steuerwort	Zustand	Funktion
Bit 4	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 5	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 6	0	<i>reserviert</i> (Bit muss auf "0" gesetzt sein)
Bit 8	0 ↗ 1	Halt

Über das CiA402-Statuswort ([0x6041](#)) werden in der Betriebsart "Cyclic synchronous torque mode" folgende Statusinformationen ausgegeben:

Statuswort	Zustand	Bedeutung
Bit 12	0	"Cyclic synchronous torque mode" inaktiv
	1	"Cyclic synchronous torque mode" aktiv
Bit 13	0	<i>reserviert</i> (Bit ist immer auf "0" gesetzt)

3.14.7 Grundfunktion "Drehmomentfolger"

Die der Betriebsart "Cyclic synchronous torque mode" zugrunde liegende Grundfunktion "Drehmomentfolger" dient als Sollwertschnittstelle für drehmomentgeregelter Antriebe.

- ▶ Die Motorregelung wird automatisch auf Drehmomentregelung mit Drehzahlklammerung umgeschaltet.
- ▶ Muss aufgrund der Anbaulage des Motors oder der vorhandenen Getriebeübersetzung die Drehrichtung des Motors invertiert werden, kann die Verwendung der Steuersignale per Parametrierung entsprechend umgeschaltet werden.
- ▶ Für eine stabile Begrenzung der Drehzahl ist es erforderlich, dass die Drehzahlgrenzwerte mindestens eine Differenz von 50 min-1 aufweisen. Unterschreiten die vorgegebenen Drehzahlgrenzwerte diese Mindestdifferenz, wird der interne untere Drehzahlgrenzwert entsprechend abgesenkt. Der obere Drehzahlgrenzwert bleibt unverändert. ▶ [Signalfluss](#) (163)

Lenze-Parameter (Kurzübersicht)

Parameter		Lenze-Einstellung	
		Wert	Einheit
C00070	Verstärkung Drehzahlregler	0.00700	Nm/min-1
C00071	Nachstellzeit Drehzahlregler	10.0	ms
C00909/1	Oberer Drehzahlgrenzwert	175.0	%
C00909/2	Unterer Drehzahlgrenzwert	-175.0	%
C02527	Motor-Anbaurichtung	Rechts drehender Motor	
C02550/2	Drehzahlsollwert-Interpolation	Aus	
C02550/3	Drehmomentsollwert-Interpolation	Aus	
C02559/1	Obere int. Drehmomentgrenze	-	%
C02559/2	Untere int. Drehmomentgrenze	-	%

3.15 Touch probe

Es können parallel bis zu 2 Touch-Probe-Kanäle verwendet werden.

- ▶ Mögliche Touch-Probe-Quellen:
 - TP1 : Nullimpuls Positionsgeber oder Digitaleingang DI7
 - TP2 : Nullimpuls Positionsgeber oder Digitaleingang DI8
- ▶ Konfiguration: siehe Steuerwort [0x60B8](#) (Touch probe function)

3.15.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60B8	Touch probe function	UNSIGNED_16	VAR

Ausgangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60B9	Touch probe status	UNSIGNED_16	VAR
0x60BA	Touch probe pos 1 pos value	INTEGER_32	VAR
0x60BB	Touch probe pos 1 neg value	INTEGER_32	VAR
0x60BC	Touch probe pos 2 pos value	INTEGER_32	VAR
0x60BD	Touch probe pos 2 neg value	INTEGER_32	VAR

Grau hinterlegt = Nur lesender Zugriff möglich

3.15.2 Objektbeschreibung

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60B8	Touch probe function	UNSIGNED_16	VAR
0x60B9	Touch probe status	UNSIGNED_16	VAR
0x60BA	Touch probe pos 1 pos value	INTEGER_32	VAR
0x60BB	Touch probe pos 1 neg value	INTEGER_32	VAR
0x60BC	Touch probe pos 2 pos value	INTEGER_32	VAR
0x60BD	Touch probe pos 2 neg value	INTEGER_32	VAR

0x60B8 - Touch probe function

Index | Name:

0x60B8 | Touch probe function

Datentyp: UNSIGNED_16
Codestelle: C03700

Steuerwort zur Konfiguration der Touch-Probe-Funktionalität

Wert ist bit-codiert:	Info
Bit 0 0: Touch-Probe 1 deaktivieren 1: Touch-Probe 1 aktivieren	Konfiguration Touch-Probe-Kanal 1
Bit 1 0: Nur erstes Ereignis erfassen 1: Alle Ereignisse erfassen	
Bit 2 Quelle für Touch-Probe 1 0: Digitaleingang DI7 1: Nullimpuls Positionsgeber	
Bit 3 Reserved	
Bit 4 Auswertung positive Flanke 0: Deaktivieren 1: Aktivieren	
Bit 5 Auswertung negative Flanke 0: Deaktivieren 1: Aktivieren	
Bit 6 Reihenfolge Flankenauswertung wenn Bit 4 <u>und</u> Bit 5 = 1 0: - 1: positive Flanke - negative Flanke	
Bit 7 Reihenfolge Flankenauswertung wenn Bit 4 <u>und</u> Bit 5 = 1 0: - 1: negative Flanke - positive Flanke	
Bit 8 0: Touch-Probe 2 deaktivieren 1: Touch-Probe 2 aktivieren	Konfiguration Touch-Probe-Kanal 2
Bit 9 0: Nur erstes Ereignis erfassen 1: Alle Ereignisse erfassen	
Bit 10 Quelle für Touch-Probe 2 0: Digitaleingang DI8 1: Nullimpuls Positionsgeber	
Bit 11 Reserved	
Bit 12 Auswertung positive Flanke 0: Deaktivieren 1: Aktivieren	
Bit 13 Auswertung negative Flanke 0: Deaktivieren 1: Aktivieren	
Bit 14 Reihenfolge Flankenauswertung wenn Bit 12 <u>und</u> Bit 13 = 1 0: - 1: positive Flanke - negative Flanke	
Bit 15 Reihenfolge Flankenauswertung wenn Bit 12 <u>und</u> Bit 13 = 1 0: - 1: negative Flanke - positive Flanke	

☒ Lesezugriff
 ☒ Schreibzugriff
 ☐ RSP
 ☐ PLC-STOP
 ☒ PDO_MAP_RX
 ☐ PDO_MAP_TX

0x60B9 - Touch probe status

Index | Name:

0x60B9 | Touch probe status

Datentyp: UNSIGNED_16

Codestelle: C03701

Status der Touch-Probe-Funktionalität

Wert ist bit-codiert:	Info
Bit 0 0: Touch-Probe 1 deaktiviert 1: Touch-Probe 1 aktiviert	Status Touch-Probe-Kanal 1
Bit 1 Auswertung positive Flanke 0: Deaktiviert 1: Aktiviert	
Bit 2 Auswertung negative Flanke 0: Deaktiviert 1: Aktiviert	
Bit 3 ... 5 Reserved	
Bit 6 Pegel Touch-Probe 1 bei Aktivierung der Touch-Probe-Funktion 0: Low-Pegel 1: High-Pegel	
Bit 7 Reserved	Status Touch-Probe-Kanal 2
Bit 8 0: Touch-Probe 2 deaktiviert 1: Touch-Probe 2 aktiviert	
Bit 9 Auswertung positive Flanke 0: Deaktiviert 1: Aktiviert	
Bit 10 Auswertung negative Flanke 0: Deaktiviert 1: Aktiviert	
Bit 11 ... 13 Reserved	
Bit 14 Pegel Touch-Probe 2 bei Aktivierung der Touch-Probe-Funktion 0: Low-Pegel 1: High-Pegel	
Bit 15 Reserved	

☒ Lesezugriff
 ☐ Schreibzugriff
 ☐ RSP
 ☐ PLC-STOP
 ☐ PDO_MAP_RX
 ☒ PDO_MAP_TX

0x60BA - Touch probe pos 1 pos value

Index Name: 0x60BA Touch probe pos 1 pos value		Datentyp: INTEGER_32 Codestelle: C03706
Touch-Probe-Position 1, die mit positiver Flanke erfasst wurde.		
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
-2147483648	pos unit	2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX		

0x60BB - Touch probe pos 1 neg value

Index Name:		Datentyp: INTEGER_32
0x60BB Touch probe pos 1 neg value		Codestelle: C03707
Touch-Probe-Position 1, die mit negativer Flanke erfasst wurde.		
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
-2147483648	pos unit	2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX		

0x60BC - Touch probe pos 2 pos value

Index Name:		Datentyp: INTEGER_32
0x60BC Touch probe pos 2 pos value		Codestelle: C03708
Touch-Probe-Position 2, die mit positiver Flanke erfasst wurde.		
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
-2147483648	pos unit	2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX		

0x60BD - Touch probe pos 2 neg value

Index Name:		Datentyp: INTEGER_32
0x60BD Touch probe pos 2 neg value		Codestelle: C03709
Touch-Probe-Position 2, die mit negativer Flanke erfasst wurde.		
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
-2147483648	pos unit	2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ PDO_MAP_RX ☒ PDO_MAP_TX		

3.15.3 Interne Schnittstellen | Funktionsbaustein "L_CiA402TouchProbe"

Der FB **L_CiA402TouchProbe** stellt im Funktionsbausteineditor die Schnittstellen zur Touch-Probe-Funktionalität des Geräteprofils CiA402 zur Verfügung.

Eingänge

Bezeichner	Datentyp	Info/Einstellmöglichkeiten
wCiA402TouchProbeCtrl	WORD	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Steuerwort Touch-Probe-Funktion (0x60B8)
dnFDB_dnActualPos_p	DINT	Schnittstelle zur Grundfunktion "Geberauswertung" - Eingang für aktuelle Position. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>FDB_dnActualPos_p</i> des SB <i>LS_Feedback</i>.
dnTP1_ dnTouchProbeTimeLag	DINT	Touch-Probe 1: Eingang für Zeitstempel
bTP1_bTouchProbeReceived	BOOL	Touch-Probe 1: Eingang für Statussignal "Touch-Probe erkannt"
bTP1_bNegativeEdge	BOOL	Touch-Probe 1: Eingang für Statussignal "Negative Flanke erkannt"
bDigIn_bTP1	BOOL	Touch-Probe 1: Digitaleingang
dnTP2_ dnTouchProbeTimeLag	DINT	Touch-Probe 2: Eingang für Zeitstempel
bTP2_bTouchProbeReceived	BOOL	Touch-Probe 2: Eingang für Statussignal "Touch-Probe erkannt"
bTP2_bNegativeEdge	BOOL	Touch-Probe 2: Eingang für Statussignal "Negative Flanke erkannt"
bDigIn_bTP2	BOOL	Touch-Probe 2: Digitaleingang
dnTPMotor_ dnTouchProbeTimeLag	DINT	Touch-Probe Motorgeber-Nullimpuls: Eingang für Zeitstempel
bTPMotor_ bTouchProbeReceived	BOOL	Touch-Probe Motorgeber-Nullimpuls: Eingang für Statussignal "Touch-Probe erkannt"
dnTPLoad_ dnTouchProbeTimeLag	DINT	Touch-Probe Lagegeber-Nullimpuls: Eingang für Zeitstempel
bTPLoad_ bTouchProbeReceived	BOOL	Touch-Probe Lagegeber-Nullimpuls: Eingang für Statussignal "Touch-Probe erkannt"
AxisData		Eingang für Übernahme der Maschinenparameter des Antriebs Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_AxisData</i> des SB <i>LS_DriveInterface</i>.

Ausgänge

Bezeichner	Datentyp	Info/Bedeutung
wCiA402TouchProbeState	WORD	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Touch-Probe-Status (0x60B9)
dnCiA402 TouchProbe1PosVal_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 1, die mit positiver Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in Benutzereinheiten (e4-Darstellung). - CiA402-Objekt: 0x60BA
dnCiA402 TouchProbe1PosVal_p	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 1, die mit positiver Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in interner Darstellung.
dnCiA402 TouchProbe1NegVal_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 1, die mit negativer Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in Benutzereinheiten (e4-Darstellung). - CiA402-Objekt: 0x60BB
dnCiA402 TouchProbe1NegVal_p	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 1, die mit negativer Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in interner Darstellung.
dnCiA402 TouchProbe2PosVal_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 2, die mit positiver Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in Benutzereinheiten (e4-Darstellung). - CiA402-Objekt: 0x60BC
dnCiA402 TouchProbe2PosVal_p	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 2, die mit positiver Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in interner Darstellung.
dnCiA402 TouchProbe2NegVal_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 2, die mit negativer Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in Benutzereinheiten (e4-Darstellung). - CiA402-Objekt: 0x60BD
dnCiA402 TouchProbe2NegVal_p	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung - Touch-Probe-Position 2, die mit negativer Flanke erfasst wurde. - Ausgabe in interner Darstellung.
bTP1_bEnablePosEdge	BOOL	Schnittstelle zur Freigabe des Touch-Probe 1 (positive Flanke) Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>TPx_bEnablePosEdge</i> des SB LS_TouchProbex (mit x = verwendeter Digitaleingang 1 ... 8).
bTP1_bEnableNegEdge	BOOL	Schnittstelle zur Freigabe des Touch-Probe 1 (negative Flanke) Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>TPx_bEnableNegEdge</i> des SB LS_TouchProbex (mit x = verwendeter Digitaleingang 1 ... 8).
bTP2_bEnablePosEdge	BOOL	Schnittstelle zur Freigabe des Touch-Probe 2 (positive Flanke) Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>TPx_bEnablePosEdge</i> des SB LS_TouchProbex (mit x = verwendeter Digitaleingang 1 ... 8).
bTP2_bEnableNegEdge	BOOL	Schnittstelle zur Freigabe des Touch-Probe 2 (negative Flanke) Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>TPx_bEnableNegEdge</i> des SB LS_TouchProbex (mit x = verwendeter Digitaleingang 1 ... 8).

3.16 Torque limiting

Vorgabe der Drehmomentgrenzen des Antriebs.

3.16.1 Ein- und Ausgangsdaten

Eingangsdaten

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60E0	Positive torque limit value	UNSIGNED_16	VAR
0x60E1	Negative torque limit value	UNSIGNED_16	VAR

3.16.2 Objektbeschreibung

In anderen Kapiteln beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
► Cyclic synchronous torque mode (IEC 61800-7)			
0x6072	Max torque	UNSIGNED_16	VAR

In diesem Kapitel beschriebene Objekte:

Index	Bezeichnung	Datentyp	Objekttyp
0x60E0	Positive torque limit value	UNSIGNED_16	VAR
0x60E1	Negative torque limit value	UNSIGNED_16	VAR

0x60E0 - Positive torque limit value

Index | Name:

0x60E0 | Positive torque limit value

Datentyp: INTEGER_32

Codestelle: [C03686](#)

Positive Drehmomentgrenze

• Normierung: 16384 ≡ 100 %

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		32767	16384
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☒ PDO MAP RX ☐ PDO MAP TX			

0x60E1 - Negative torque limit value

Index | Name:

Datentyp: INTEGER_32

Codestelle: [C03687](#)

0x60E1 | Negative torque limit value

Negative Drehmomentgrenze

• Normierung: 16384 = 100 %

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		32767	16384

☒ Lesezugriff

☒ Schreibzugriff

☐ RSP

☐ PLC-STOP

☒ PDO MAP RX

☐ PDO MAP TX

3.17 Parametrierbare Zusatzfunktionen

3.17.1 Unterspannungserkennung des Zwischenkreises

In [C03001](#) lässt sich eine Unterspannungserkennung des Zwischenkreises parametrieren. Hierbei wird die von der Motorschnittstelle gemessene Zwischenkreisspannung mit der in [C03001](#) eingestellten Spannungsschwelle verglichen.

- ▶ Unterschreitet die Zwischenkreisspannung die Spannungsschwelle, erfolgt
 - bei Reglerfreigabe die in C05902/1 eingestellte Fehlerreaktion (Lenze-Einstellung: "Schnellhalt durch Störung") und in das Logbuch wird die Fehlermeldung "Unterspannung Zwischenkreis" eingetragen (Modul-ID: 999, Fehler-ID: 8001).
 - bei Reglersperre keine Fehlerreaktion.
- ▶ Die Spannungsschwelle lässt sich in [C03001](#) im Bereich 0.00 ... 100.00 % parametrieren (100 % $\equiv$ 1000 V).
- ▶ Ist [C03001](#) = 0 % eingestellt (Lenze-Einstellung), so ist die Unterspannungserkennung abgeschaltet.

Beispiel:

Die Spannungsschwelle wird in [C03001](#) auf 51.10 % eingestellt.

Unterschreitet die Zwischenkreisspannung den Wert von 511 V, erfolgt bei Reglerfreigabe die in C05902/1 eingestellte Fehlerreaktion (Lenze-Einstellung: "Schnellhalt durch Störung").

3.17.2 Verbindung zwischen Begrenzer und Sicherheitsmodul

Die Verbindung zwischen der Grundfunktion "Begrenzer" und dem Sicherheitsmodul ist für einen Einzelantrieb sinnvoll. Im Sicherheitsfall wird der Antrieb eigenständig in einen "Sicheren Zustand" geführt. Bei einem Antriebsverbund kann es dagegen zu Problemen kommen, wenn einzelne Achsen eigenständige Bewegungsabläufe ausführen, die nicht von der Steuerung initiiert werden.

In [C03002](#) lässt sich parametrieren, ob die Verbindung zwischen der Grundfunktion "Begrenzer" und dem Sicherheitsmodul geöffnet oder geschlossen (Lenze-Einstellung) sein soll.

3.17.3 Dynamische Änderung der Proportional-Verstärkung V_p des Drehzahlreglers

Die dynamische Änderung der Verstärkung des Drehzahlreglers während des Betriebs kann in Abhängigkeit von der Sollgeschwindigkeit über eine Kennlinie parametrierbar werden.

- Die Kennlinie wird über die Parameter C04100 ... C04102 des Funktionsbausteins [Adaption Speedcontroller](#) definiert, der eine Instanz des FB **L_TbCurve** ist. (183)

3.17.4 Dynamische Änderung der Proportional-Verstärkung V_p des Winkel-/Lagereglers

Die dynamische Änderung der Verstärkung des Winkel- oder Lagereglers während des Betriebs kann in Abhängigkeit von der Sollgeschwindigkeit über eine Kennlinie parametrierbar werden.

- Die Kennlinie wird über die Parameter C04103 ... C04105 des Funktionsbausteins [Adaption Positioncontroller](#) definiert, der eine Instanz des FB **L_TbCurve** ist. (183)

3.17.5 Telegrammausfallerkennung und -überwachung**Hinweis!**

Diese Funktion wird momentan nur bei der Verwendung von EtherCat als MotionBus unterstützt.

Bei Erkennen eines Telegrammausfalls wird eine Extrapolation der Sollwerte (Position, Geschwindigkeit und Drehmoment durchgeführt). Auf Basis der Position wird ein quadratischer Extrapolationsalgorithmus zugrunde gelegt.

Telegrammausfallzähler

Die im laufenden Betrieb aufgetretenen Telegrammausfälle werden in der Applikation ausgewertet.

- Die Anzahl der aufgetretenen Einzelfehler wird in C03011 und die Anzahl der aufgetretenen Multifehler (mehr als 1 Telegrammausfall in Folge) in C03012 gespeichert.
- Über C03013 kann der Fehlerzähler zurückgesetzt werden.

Telegrammausfallüberwachung

Überschreitet die Anzahl der in Folge aufgetretenen Telegrammausfälle den in C03010 eingestellten Grenzwert (Lenze-Einstellung: 1), erfolgt die in C05902/2 eingestellte Fehlerreaktion (Lenze-Einstellung: Information) und in das Logbuch wird die Fehlermeldung "Maximalwert Telegrammausfall überschritten" eingetragen (Modul-ID: 999, Fehler-ID: 8002). ► [Applikationsfehlermeldungen](#) (182)

3.18 Verwendung des FB-Editors

Ab der »Engineer«-Version 2.12 ist es möglich, die CiA402-Applikation ([ab Softwarestand V2.x](#)) mit dem FB-Editor zu bearbeiten, d. h. es lassen sich beispielsweise weitere Funktionsbausteine in die Verschaltung einfügen.



Hinweis!

- Beachten Sie, dass das Löschen bestehender Verbindungen Auswirkung auf die Basisfunktionalität der CiA402-Applikation hat!
- Es ist nicht möglich, neue Portvariablen zu erstellen.



Tipp!

Für den Fall, dass zusätzliche Prozessdaten mit der Steuerung ausgetauscht werden müssen, stehen für Ein- und Ausgangsdaten jeweils 5 Portvariablen zur Verfügung:

- Eingangsports:
FM1_RxD_DWORD ... FM1_RxD_DWORD
(Indizes 0xA680/1...5)
- Ausgangsports:
FM1_TxD_DWORD ... FM1_TxD_DWORD
(Indizes 0xA200/1...5)

3.19 Interne Schnittstellen | Funktionsbaustein "L_CiA402DeviceProfile"

Der FB **L_CiA402DeviceProfile** enthält die Hauptfunktionalität des Geräteprofils CiA402.

Eingänge

Bezeichner	Datentyp	Info/Einstellmöglichkeiten
wCiA402ControlWord	WORD	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Steuerwort (0x6040). ▶ Device Control-Kommandos
byCiA402ModeOfOperation	BYTE	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Auswahl der Betriebsart (0x6060). ▶ Betriebsartenumschaltung
dnCiA402SetPosition_e4	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Vorgabe der Sollposition in Benutzereinheiten (e4-Darstellung) für Interpolated position mode.
dnCiA402TargetPosition_e4	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Vorgabe der Sollposition in Benutzereinheiten (e4-Darstellung) für Cyclic synchronous position mode (IEC 61800-7).
dnCiA402OffsetPosition_e4	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Vorgabe eines Positionsoffsets in Benutzereinheiten (e4-Darstellung).
dnCiA402TargetSpeed_e4	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Vorgabe einer Sollgeschwindigkeit in Benutzereinheiten (e4-Darstellung).
dnCiA402OffsetSpeed_e4	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Vorgabe eines Geschwindigkeitsoffsets in Benutzereinheiten (e4-Darstellung).
dnCiA402TargetTorque_n	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung - Vorgabe eines Drehmoments in [%]. $2^{30} \equiv 100 \% \equiv C00057/2$
dnCiA402OffsetTorque_n	DINT	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung - Vorgabe eines Drehmomentoffsets in [%]. $2^{30} \equiv 100 \% \equiv C00057/2$
wCiA402PosTorqueLimit_a	WORD	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung - Vorgabe der positiven Drehmomentgrenze in [%]. $2^{16} \equiv 100 \% \equiv C00057/2$
wCiA402NegTorqueLimit_a	WORD	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung - Vorgabe der negativen Drehmomentgrenze in [%]. $2^{16} \equiv 100 \% \equiv C00057/2$
byCiA402DigitalOutput	BYTE	Schnittstelle vom Master / Kopfsteuerung Vorgabe der Zustände der Digitalausgänge.
dnHM_dnState	DINT	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Eingang für Statussignal der Grundfunktion. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>HM_dnState</i> des SB LS_Homing.
bHM_bEnabled	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Eingang für Statussignal "Grundfunktion Referenzieren freigegeben". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>HM_bEnabled</i> des SB LS_Homing.
bHM_bActive	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Eingang für Statussignal "Grundfunktion Referenzieren aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>HM_bActive</i> des SB LS_Homing.
bHM_bDone	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Eingang für Statussignal "Referenziervorgang beendet". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>HM_bDone</i> des SB LS_Homing.
bHM_bHomePosAvailable	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Eingang für Statussignal "Referenzposition bekannt". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>HM_bHomePosAvailable</i> des SB LS_Homing.

Bezeichner	Datentyp	Info/Einstellmöglichkeiten
bQSP_bActive	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Schnellhalt" - Eingang für Statussignal "Schnellhalt aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>QSP_bActive</i> des SB LS_Quickstop.
bDI_bReady	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Eingang für Statussignal "Antriebsregler ist bereit". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_bReady</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bFailActive	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Eingang für Statussignal "Fehler aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_bFailActive</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bImpActive	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Eingang für Statussignal "Impulssperre aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_bImpActive</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bCInhActive	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Eingang für Statussignal "Reglersperre aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_bCInhActive</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bWarningActive	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Eingang für Statussignal "Warnung aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_bWarningActive</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bMainSupplyOk	WORD	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Eingang für Statussignal "Netzspannung liegt an". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_bMainSupplyOk</i> des SB LS_DriveInterface.
bBRK_bCInhActive	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Bremsensteuerung" - Eingang für Statussignal "Reglersperre durch Bremse aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>BRK_bCInhActive</i> des SB LS_Brake.
bBRK_dnState	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Bremsensteuerung" - Eingang für Statussignal der Bremsensteuerung - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>BRK_dnState</i> des SB LS_Brake.
dnFDB_dnActualPos_p	DINT	Schnittstelle zur Grundfunktion "Geberauswertung" - Eingang für aktuelle Position. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>FDB_dnActualPos_p</i> des SB LS_Feedback.
dnFDB_dnActualSpeed_s	DINT	Schnittstelle zur Grundfunktion "Geberauswertung" - Eingang für aktuelle Geschwindigkeit. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>FDB_dnActualSpeed_s</i> des SB LS_Feedback.
dnFDB_dnPosFollowingError_p	DINT	Schnittstelle zur Grundfunktion "Geberauswertung" - Eingang für den aktuellen Schleppfehler. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>FDB_dnPosFollowingError_p</i> des SB LS_Feedback.
dnMI_dnActualMotorTorque_n	DINT	Schnittstelle zur Motorschnittstelle - Eingang für das aktuelle Drehmoment. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>MI_dnActualMotorTorque_n</i> des SB LS_MotorInterface.
dnMI_dnActualMotorCurrent_n	DINT	Schnittstelle zur Motorschnittstelle - Eingang für den aktuellen Motorstrom. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>MI_dnActualMotorCurrent_n</i> des SB LS_MotorInterface.

Bezeichner	Datentyp	Info/Einstellmöglichkeiten
bMI_ bMotorOrientationInverse	BOOL	Schnittstelle zur Motorschnittstelle - Eingang für die Motoranbaulage. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>MI_bMotorOrientationInverse</i> des SB LS_MotorInterface.
bMI_ bSpeedBelowThresholdC19	BOOL	Schnittstelle zur Motorschnittstelle - Eingang für Drehzahlnullerkennung. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>bSpeedBelowThresholdC19</i> des SB LS_MotorInterface.
bPF_bEnabled	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Positionsfolger" - Eingang für Statussignal "Grundfunktion Positionsfolger aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>PF_bEnabled</i> des SB LS_Positionfollower.
bSF_bEnabled	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Drehzahlfolger" - Eingang für Statussignal "Grundfunktion Drehzahlfolger aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>SF_bEnabled</i> des SB LS_Speedfollower.
bTF_bEnabled	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Drehmomentenfolger" - Eingang für Statussignal "Grundfunktion Drehmomentenfolger aktiv". - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>TF_bEnabled</i> des SB LS_Torquefollower.
dnSMI_dnState	DINT	Schnittstelle zum Sicherheitsmodul - Eingang für Statussignal. - Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>SMI_bEnabled</i> des SB LS_SafetyModulinterface.
bSYNC_ bProcessDataExpected	BOOL	Eingang für Statusinformation "Prozessdaten erwartet" Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>SYNC_bProcessDataExpected</i> des SB LS_SyncInput.
bSYNC_ bProcessDataInvalid	BOOL	Eingang für Statusinformation "Prozessdaten ungültig" Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>SYNC_bProcessDataInvalid</i> des SB LS_SyncInput.
byDigitalInput	BYTE	Eingang für Übernahme des Status der digitalen Eingänge
bySafelIOState	BYTE	Eingang für Übernahme des I/O-Status des Sicherheitsmoduls
AxisData		Eingang für Übernahme der Maschinenparameter des Antriebs Verbinden Sie diesen Eingang mit dem Ausgang <i>DI_AxisData</i> des SB LS_DriveInterface.

Ausgänge

Bezeichner	Datentyp	Info/Bedeutung
wCiA402StatusWord	WORD	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Statuswort (0x6041). ▶ Gerätezustände
byCiA402 ModeOfOperationDisplay	BYTE	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktive Betriebsart (0x6061). ▶ Betriebsartenumschaltung
dnCiA402ActualPosition_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktuelle Position in Benutzereinheiten (e4-Darstellung).
dnCiA402ActualPosition_p	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktuelle Position in internen Einheiten.
dnCiA402 ActualFollowingError_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktueller Schleppfehler in Benutzereinheiten (e4-Darstellung).

Bezeichner	Datentyp	Info/Bedeutung
dnCiA402ActualSpeed_e4	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktuelle Geschwindigkeit in Benutzereinheiten (e4-Darstellung).
dnCiA402ActualTorque_n	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktuelles Drehmoment in [%]
dnCiA402ActualCurrent_n	DINT	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Aktueller Motorstrom in [%]
byCiA402DigitalInput	BYTE	Schnittstelle zum Master / Kopfsteuerung Status der digitalen Eingänge.
bHM_bEnable	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Steuersignal zur Freigabe der Grundfunktion. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>HM_bEnable</i> des SB LS_Homing.
bHM_bActivateHoming	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Steuersignal zum Starten des Referenziervorgangs. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>HM_bActivateHoming</i> des SB LS_Homing.
bHM_bLoadHomePos	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Steuersignal zum Laden der Referenzposition. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>HM_bLoadHomePos</i> des SB LS_Homing.
dnHM_dnHomePos_p	DINT	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Zu ladende Referenzposition (bei <i>bHM_bLoadHomePos</i> = TRUE). - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>HM_dnHomePos_p</i> des SB LS_Homing.
bHM_bResetHomePos	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Referenzieren" - Steuersignal zum Rücksetzen der Referenzinformation. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>HM_bResetHomePos</i> des SB LS_Homing.
bQSP_bActivate	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Schnellhalt" - Steuersignal für Anforderung Schnellhalt. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>QSP_bActivate</i> des SB LS_Quickstop.
bDI_bSetCInh	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Steuersignal zum Setzen/Aufheben der Reglersperre. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>DI_bSetCInh</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bResetError	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Steuersignal zum Rücksetzen eines Fehlers. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>DI_bResetError</i> des SB LS_DriveInterface.
bDI_bSwitchOn	BOOL	Schnittstelle zur Antriebsschnittstelle - Steuersignal zum Aufheben der Einschaltsperr. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>DI_bSwitchOn</i> des SB LS_DriveInterface.
bPF_bEnable	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Positionsfolger" - Steuersignal zur Freigabe der Grundfunktion. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>PF_bEnable</i> des SB LS_PositionFollower.
bSF_bEnable	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Drehzahlfolger" - Steuersignal zur Freigabe der Grundfunktion. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>SF_bEnable</i> des SB LS_SpeedFollower.
bTF_bEnable	BOOL	Schnittstelle zur Grundfunktion "Drehmomentfolger" - Steuersignal zur Freigabe der Grundfunktion. - Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang <i>TF_bEnable</i> des SB LS_TorqueFollower.

Bezeichner	Datentyp	Info/Bedeutung
dnSetPos_p	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe des Positionssollwertes
dnSetOrAddSpeed_s	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe des Drehzahlsoll- bzw.-vorsteuerwertes
dnSetOrAddTorque_n	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe des Drehmomentsoll- bzw. -vorsteuerwertes
dnAddAcc_x	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe einer Vorsteuerbeschleunigung
dnPosSpeedLimit_n	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe der oberen Drehzahlgrenze
dnNegSpeedLimit_n	WORD	Schnittstelle zur Vorgabe der unteren Drehzahlgrenze
dnPosTorqueLimit_n	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe der oberen Drehmomentengrenze
dnNegTorqueLimit_n	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe der unteren Drehmomentengrenze
byDigitalOutput	BYTE	Schnittstelle zur Ansteuerung der digitalen Ausgänge
byBrakeControl	BYTE	Schnittstelle zur Ansteuerung der Bremsenfunktion
dnBrakeTorqueAdd_n	DINT	Schnittstelle zur Vorgabe eines Vorsteuermomentes für die Bremsensteuerung

3.20 Applikationsfehlermeldungen

Für die Ausgabe von Applikations-spezifischen Fehlermeldungen ist in der Verschaltung eine FB-Instanz **L_DevApplErr1** des Funktionsbausteins **L_DevApplErr** vorhanden.

- Über die 8 booleschen Eingänge können von der Applikation bis zu 8 unterschiedliche Applikationsfehlermeldungen mit parametrierbarer Modul-ID, Fehler-ID und Fehlerreaktion ausgelöst werden.
- Die ersten zwei Eingänge sind fest mit Auslösesignalen der Applikation verbunden, die weiteren sechs Eingänge sind unbelegt:

Fehlermeldung		Fehler-ID	Fehlerreaktion
1	Unterspannung Zwischenkreis	8001	Schnellhalt durch Störung
2	Maximalwert Telegrammausfall überschritten	8002	Information
3	Applikationsfehler (Eingang unbelegt)	8003	Fehler
4	Applikationsfehler (Eingang unbelegt)	8004	Fehler
5	Applikationsfehler (Eingang unbelegt)	8005	Fehler
6	Applikationsfehler (Eingang unbelegt)	8006	Fehler
7	Applikationsfehler (Eingang unbelegt)	8007	Fehler
8	Applikationsfehler (Eingang unbelegt)	8008	Fehler

- Parametrierung: Registerkarte **Alle Parameter**

Parameter		Lenze-Einstellung
C05900	Modul-Id	999
C05901/1...8	Fehler-Id 1 ... 8	siehe Tabelle oben
C05902/1...8	Fehlerreaktion 1 ... 8	siehe Tabelle oben



Hinweis!

Generell sollte für den Betrieb der CiA402-Applikation mit einer Steuerung nicht die Fehlerreaktion "Arretierte Warnung" eingestellt werden, da diese von der Steuerung nicht von der Reaktion "Warnung" unterschieden werden und deswegen nicht quittiert werden kann.

3.21 Parametrierbare Funktionsbausteine

In diesem Unterkapitel sind in alphabetischer Reihenfolge alle relevanten parametrierbaren Funktionsbausteine der Technologieapplikation mit den zugehörigen Parametern aufgeführt.

3.21.1 Adaption_Positioncontroller

ist Instanz von	Funktion		
L_TbCurve	Adaption Positioncontroller mittels Kennlinien- bzw. Kurvenfunktion $y = f(x)$		

Parameter	Einstellmöglichkeiten			Info
C04103				Kennlinienmodus
	0	Gesamter Bereich		
	1	Symmetrisch zur Y-Achse		Lenze-Einstellung
	2	Symmetrisch zum Nullpunkt		
C04104/1...9	-200.00	%	200.00	x-Werte der Kennlinienfunktion Subcode 1 ... 9 entsprechen den Stützpunktwerten X1 ... X9.
C04105/1...9	-200.00	%	200.00	y-Werte der Kennlinienfunktion Subcode 1 ... 9 entsprechen den Stützpunktwerten Y1 ... Y9.

3.21.2 Adaption_Speedcontroller

ist Instanz von	Funktion		
L_TbCurve	Adaption Speedcontroller mittels Kennlinien- bzw. Kurvenfunktion $y = f(x)$		

Parameter	Einstellmöglichkeiten			Info
C04100				Kennlinienmodus
	0	Gesamter Bereich		
	1	Symmetrisch zur Y-Achse		Lenze-Einstellung
	2	Symmetrisch zum Nullpunkt		
C04101/1...9	-200.00	%	200.00	x-Werte der Kennlinienfunktion Subcode 1 ... 9 entsprechen den Stützpunktwerten X1 ... X9.
C04102/1...9	-200.00	%	200.00	y-Werte der Kennlinienfunktion Subcode 1 ... 9 entsprechen den Stützpunktwerten Y1 ... Y9.

3.21.3 CountMultiError

ist Instanz von	Funktion	
L_TbCount	Zähler für erkannte Telegrammausfälle (Mehrfachfehler)	

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Info
C04006		Rücksetzfunktion
	0 Nach Erreichen des Referenzwertes wird der Zähler automatisch auf den Startwert zurückgesetzt.	
	1 Der erreichte Referenzwert bleibt erhalten, bis ein Rücksetzen über <i>bLoadStartValue</i> erfolgt.	Lenze-Einstellung

3.21.4 CountSingleError

ist Instanz von	Funktion	
L_TbCount	Zähler für erkannte Telegrammausfälle (Einfachfehler)	

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Info
C04005		Rücksetzfunktion
	0 Nach Erreichen des Referenzwertes wird der Zähler automatisch auf den Startwert zurückgesetzt.	
	1 Der erreichte Referenzwert bleibt erhalten, bis ein Rücksetzen über <i>bLoadStartValue</i> erfolgt.	Lenze-Einstellung

3.21.5 DetectErrorLimit

ist Instanz von	Funktion	
L_TbCompare	Fehlerauslösung nach Überschreiten des Maximalwertes Telegrammausfall Vergleich der Anzahl der erkannten Telegrammausfälle mit dem in C03010 eingestellten Maximalwert.	

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Info
C04085		Vergleichsfunktion
	0 $dnIn1 = dnIn2$	
	1 $dnIn1 > dnIn2$	Lenze-Einstellung
	2 $dnIn1 < dnIn2$	
	3 $ dnIn1 = dnIn2 $	
	4 $ dnIn1 > dnIn2 $	
	5 $ dnIn1 < dnIn2 $	

3.21.6 DetectMultiError

ist Instanz von	Funktion
L_TbCompare	Erkennung Mehrfachfehler

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Info
C04087		Vergleichsfunktion
	0 $dnIn1 = dnIn2$	
	1 $dnIn1 > dnIn2$	Lenze-Einstellung
	2 $dnIn1 < dnIn2$	
	3 $ dnIn1 = dnIn2 $	
	4 $ dnIn1 > dnIn2 $	
	5 $ dnIn1 < dnIn2 $	

3.21.7 DetectSingleError

ist Instanz von	Funktion
L_TbCompare	Erkennung Einfachfehler

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Info
C04086		Vergleichsfunktion
	0 $dnIn1 = dnIn2$	Lenze-Einstellung
	1 $dnIn1 > dnIn2$	
	2 $dnIn1 < dnIn2$	
	3 $ dnIn1 = dnIn2 $	
	4 $ dnIn1 > dnIn2 $	
	5 $ dnIn1 < dnIn2 $	

3.21.8 DetectUnderVoltage

ist Instanz von	Funktion		
L_TbCompare_n	Erkennung Zwischenkreis-Unterspannung Vergleich der aktuellen Zwischenkreisspannung mit der in C03001 eingestellten Schwelle UG min.		

Parameter	Einstellmöglichkeiten			Info
C04080				Vergleichsfunktion
	0	dnln1_n = dnln2_n		
	1	dnln1_n > dnln2_n		
	2	dnln1_n < dnln2_n		Lenze-Einstellung
	3	dnln1_n = dnln2_n		
	4	dnln1_n > dnln2_n		
	5	dnln1_n < dnln2_n		
C04081	0.00	%	100.00	Toleranz Initialisierung: 0.00 %
C04082	0.00	%	100.00	Hysterese Initialisierung: 0.00 %

3.21.9 L_DevApplErr1

ist Instanz von	Funktion		
L_DevApplErr	Fehlerrückmeldung ▶ Applikationsfehlermeldungen (📖 182)		

Parameter	Einstellmöglichkeiten			Info
C05900	980		999	Modul-ID • Initialisierung: 999
C05901/1...8	0		65535	Fehler-ID • Initialisierung: 8001 ... 8008
C05902/1...8				Fehlerreaktion
	0	Keine		
	1	Fehler		
	2	Störung		
	3	Schnellhalt durch Störung		
	4	Arretierte Warnung		
	5	Warnung		
	6	Information		

4 Inbetriebnahme Schritt für Schritt

Die Inbetriebnahme der Technologieapplikation "Geräteprofil CiA402" erfolgt mit dem »Engineer«. In den folgenden Unterkapiteln wird die Inbetriebnahme bzw. Einstellung der notwendigen Parameter am Beispiel eines Systembus (CAN)-Netzwerkes Schritt für Schritt beschrieben.




Hinweis!

Die nachfolgende schrittweise Anleitung setzt voraus, dass die Erstinbetriebnahme des Motors und die Anpassung des Antriebsreglers an die Elektromechanik bereits durchgeführt wurde.

Für die Kommunikation über Systembus (CAN): Stellen Sie sicher, dass CAN-Geräteadresse und CAN-Übertragungsrate des Antriebsreglers mittels der DIP-Schalter auf dem Speichermodul korrekt eingestellt sind.

Beispiel: Steuerung des 9400 HighLine per ETC Motion Control



[4-1] Beispiel




Tipp!

Ausführliche Informationen zum Herstellen der Verbindung PC/ETC sowie zur Einrichtung und Parametrierung der ETC Motion Control finden Sie im Softwarehandbuch "ETC Motion Control – Betriebssystem NC".

4.1 Neues Engineer-Projekt anlegen

Die Inbetriebnahme mit dem »Engineer« erfolgt durch Auswahl der Applikation aus dem Katalog, Übertragung in den Antriebsregler und Parametrierung über entsprechende Dialoge.

1. »Engineer« starten.
2. Im *Start-Assistent* die Option "Neues Projekt (leer)" auswählen und im Folgeschritt eine Bezeichnung für das Projekt eingeben.
3.  Achse für den Antriebsregler 9400 HighLine einfügen.
 - Der Achse die entsprechenden Komponenten (Antriebsregler 9400 HighLine, Motor, Sicherheitsmodul, Speichermodul) hinzufügen.
 - Für den Antriebsregler die Applikation "Geräteprofil CiA402" auswählen.
 - Beispielhafte *Projektsicht* im »Engineer«:



Nächster Schritt

- [Maschinenparameter einstellen](#) (189)

4.2 Maschinenparameter einstellen

**Hinweis!**

Üblicherweise werden die Positionsdaten von der übergeordneten Steuerung in Inkrementen vorgegeben bzw. interpretiert. In diesem Fall werden Vorschubkonstante und Getriebefaktor bereits von der Steuerung berücksichtigt und müssen im Antriebsregler wie in der folgenden Tabelle aufgeführt eingestellt sein.

Parameter	Objekt	Name	Einstellung
C02524	0x6092/1	Vorschubkonstante Allgemeine Normierung: 65535 Inkremente $\equiv$ 1 Motorumdrehung	
		Einstellung für ETC:	6.5536
C02520	0x6091/1	Getriebefaktor-Zähler: Motor	1
C02521	0x6091/2	Getriebefaktor-Nenner: Motor	1

4.3 Kommunikationsparameter für CANopen einstellen

Bei Kommunikation über den Systembus (CAN) müssen Kommunikationszykluszeit und Regelungszykluszeit über das SYNC-Telegramm synchronisiert werden. Für diesen Mechanismus sind die nachfolgenden Parameter entsprechend anzupassen.

Beispiel:

► Vorgabe der ETC:

Parameter	Objekt	Name	Einstellung
-	0x60C2/1	CiA402 Ip Time Units	20
-	0x60C2/2	CiA402 Ip Time Index	-4

► Zusätzlich erforderliche Einstellungen in der Parameterliste:

Parameter	Objekt	Name	Einstellung
C01120	0x5B9F	Sync-Quelle	1: CAN on Board oder 2: CAN-Modul
C01121	0x5B9E	Sync-Zykluszeit	2000 μ s
C01122	0x5B9D	Sync-Phasenlage	400 μ s
C01124	0x5B9B	Sync-PLL-Schrittweite	210 ns (> 100 ns)

4.4 Einstellungen für Betriebsart "Homing mode"

Für die Betriebsart "Homing mode" (Referenzieren) sind folgende Parameter einzustellen:

Parameter	Objekt	Info
C02640	0x55AF	Referenzfahrmodus
C02641	0x60FB/7	Antriebsverhalten nach dem Setzen der Referenzposition
C02642	0x607C	Referenzposition
C02644	0x6099/1	Geschwindigkeit 1
C02645	0x609A/1	Beschleunigung 1
C02646	0x6099/2	Geschwindigkeit 2
C02647	0x609A/2	Beschleunigung 2
C02651	C055A4	TP-Konfiguration

4.5 Einstellungen für Betriebsart "Interpolated position mode"

Für die Betriebsart "Interpolated position mode" sind folgende Parameter einzustellen:

Parameter	Objekt	Info
C03630	0x60C0	Auswahl des Interpolationsalgorithmus
C03637	0x60C2/1	Interpolationszykluszeit an Kommunikationszykluszeit anpassen
C03638	0x60C2/2	

$$\text{Interpolationszykluszeit[s]} = \text{ip time units} \cdot 10^{\text{ip time index}} [\text{s}]$$

[0x60C2/1](#): ip time units

[0x60C2/2](#): ip time index

[4-2] Definition der Interpolationszykluszeit

4.6 Geschwindigkeitsvorsteuerung

Die Quelle für die Geschwindigkeitsvorsteuerung kann in C02680 (CiA402-Objekt 0x5587) ausgewählt werden.

- Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
 - Die Quelle für die Vorsteuerung ist das Objekt [0x60FF](#) (Target velocity).
 - Der Wert für die Vorsteuerung wird aus den Positionsdaten abgeleitet.
- Bei Auswahl des Interpolationsalgorithmus [0x60C0](#) = "-11: Optimized mode 1" werden die Vorsteuerwerte aus dem Interpolationsverfahren generiert.

4.7 Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung

Die Quelle für die Drehmoment-/Vorschubkraftvorsteuerung kann in C00276 (CiA402-Objekt 0x5EEB) ausgewählt werden.

- ▶ Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
 - Die Quelle für die Vorsteuerung ist das Objekt [0x6071](#) (Target torque).
 - Der Wert für die Vorsteuerung wird aus dem Objekt [0x60FF](#) (Target velocity) abgeleitet.
 - Der Wert für die Vorsteuerung wird aus den Positionsdaten doppelt abgeleitet.
- ▶ Bei Auswahl des Interpolationsalgorithmus [0x60C0](#) = "-11: Optimized mode 1" werden die Vorsteuerwerte aus dem Interpolationsverfahren generiert.

4.8 Reglereinstellungen

Die Regler sind in der Lenze-Einstellung bereits auf sinnvolle Werte eingestellt. Für eine Optimierung des Regelverhaltens können die nachfolgenden Parameter verändert werden:

Parameter	Objekt	Info
C00254	0x5EED	Verstärkung Winkelregler
C00070	0x5FB9	Verstärkung Drehzahlregler
C00071	0x5FB8	Nachstellzeit Drehzahlregler

4.9 Abschließende Schritte

1.  Online gehen.
2.  Applikation in den Antriebsregler hinunterladen.



Hinweis!

Die heruntergeladene Applikation wird grundsätzlich auf den ersten Applikations-Speicherplatz im Speichermodul des Antriebsreglers abgelegt.

Die vorinstallierten Technologieapplikationen auf den folgenden Speicherplätzen stehen nach wie vor zur Verfügung.

3.  Dialogfeld *Parametersatz speichern* mit **Ja, alle Geräte** bestätigen.
4.  Dialogfeld *Applikation starten* mit **Ja, alle Geräte** bestätigen.
5.  Dialogfeld *Regler freigeben* mit **Ja, alle Geräte** bestätigen.
6. Applikationen über Klemmen bzw. Netzwerk steuern.

5 Parameter-Referenz

Alle Parameter, mit denen Sie den Antriebsregler parametrieren oder überwachen können, sind in sogenannten "Codestellen" gespeichert.

- ▶ Die Codestellen sind nummeriert und in der Dokumentation durch ein vorangestelltes "C" gekennzeichnet, z. B. "C00002".
- ▶ Zur Übersichtlichkeit und Zusammenfassung enthalten einige Codestellen wiederum sogenannte "Subcodestellen", in denen die Parameter gespeichert sind. In der Dokumentation wird als Trennzeichen zwischen der Angabe der Codestelle und der Subcodestelle der Schrägstrich "/" verwendet, z. B. "C00118/3".



Tipp!

Verwenden Sie zum schnellen Auffinden eines Parameters mit einem bestimmten Namen einfach den **Index** dieser Online-Dokumentation. Hinter dem Namen wird im Index immer auch die zugehörige Codestelle in Klammern mit aufgeführt.

Allgemeine Informationen zum Lesen und Verändern von Parametern finden Sie in der Online-Dokumentation zum »Engineer«.

5.1 Aufbau der Parameter-Beschreibungen

Jeder Parameter ist in der [Parameterliste](#) in Form einer Tabelle beschrieben, die aus folgenden drei Bereichen besteht:

Tabellenkopfzeile

Die Tabellenkopfzeile enthält die folgenden allgemeinen Angaben:

- ▶ Nummer des Parameters (Cxxxxx)
- ▶ Name des Parameters (Anzeigetext im »Engineer« und im Keypad)
- ▶ [Datentyp](#)
- ▶ Parameter-Index in dezimal und hexadezimal für Zugriff über ein Bussystem

Tabellenkörper

Der Tabellenkörper enthält weitere allgemeine Erläuterungen & Hinweise zum Parameter sowie die Einstellmöglichkeiten, deren Darstellung von der Art des Parameters abhängig ist:

- ▶ [Parameter mit Nur-Lesezugriff](#)
- ▶ [Parameter mit Schreibzugriff](#)

Tabellenfusszeile

In der Tabellenfusszeile sind die [Parameter-Attribute](#) aufgeführt.

5.1.1 Datentyp

Für Parameter existieren folgende Datentypen:

Datentyp	Bedeutung
INTEGER_8	8-Bit-Wert mit Vorzeichen
INTEGER_16	16-Bit-Wert mit Vorzeichen
INTEGER_32	32-Bit-Wert mit Vorzeichen
INTEGER_64	64-Bit-Wert mit Vorzeichen
UNSIGNED_8	8-Bit-Wert ohne Vorzeichen
UNSIGNED_16	16-Bit-Wert ohne Vorzeichen
UNSIGNED_32	32-Bit-Wert ohne Vorzeichen
UNSIGNED_64	64-Bit-Wert ohne Vorzeichen
FLOATING_POINT	32-Bit-Fließkommazahl
VISIBLE_STRING	Zeichenkette (String) aus druckbaren Zeichen
OCTET_STRING	Zeichenkette (String) aus beliebigen Zeichen
BITFIELD_8	8-Bit-Wert bit-codiert
BITFIELD_16	16-Bit-Wert bit-codiert
BITFIELD_32	32-Bit-Wert bit-codiert

5.1.2 Parameter mit Nur-Lesezugriff

Parameter, bei denen das Attribut "Schreibzugriff" nicht gesetzt ist, können nur gelesen und von Anwenderseite aus nicht verändert werden.

Aufbau der Beschreibung

Parameter Name:	Cxxxxx _____		Datentyp: _____
			Index: _____
Beschreibungstext			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			

Darstellung im »Engineer«

Im »Engineer« werden diese Parameter mit einem grauen Hintergrund bzw. bei bestehender Online-Verbindung mit einem blassgelben Hintergrund dargestellt:

	/ C...	/ S	Name	Wert	Einheit
	61	0	Kühlkörpertemperatur	30	°C

5.1.3 Parameter mit Schreibzugriff

Nur Parameter mit Häkchen (☒) vor dem Attribut "Schreibzugriff" lassen sich von Anwenderseite aus verändern, bei diesen Parametern ist die Lenze-Einstellung **fettgedruckt**.

- ▶ Die Einstellung erfolgt entweder anhand einer Auswahlliste oder durch direkte Eingabe eines Wertes.
- ▶ Werte außerhalb des gültigen Einstellbereiches werden im »Engineer« in roter Schrift dargestellt.

5.1.3.1 Parameter mit Einstellbereich

Aufbau der Beschreibung

Parameter Name: Cxxxxx _____			Datentyp: _____ Index: _____	
Beschreibungstext				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer				

Parametrierung im »Engineer«

Im »Engineer« erfolgt die Parametereinstellung durch Eingabe des gewünschten Wertes in das Eingabefeld:

	/ C...	/ S	Name	Wert	Einheit
	22	0	Maximalstrom	0,00	A

5.1.3.2 Parameter mit Auswahlliste

Aufbau der Beschreibung

Parameter Name: Cxxxxx _____			Datentyp: _____ Index: _____	
Beschreibungstext				
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)				
1				
2				
3				
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer				

Parametrierung im »Engineer«

Im »Engineer« erfolgt die Parametereinstellung über ein Listenfeld:

	/ C...	/ S	Name	Wert	Einheit
	34	0	Konfig. Analogeingang 1	0: -10...+10 V	
				0: -10...+10 V	
				1: -20...-4 mA, +4...+20 mA	
				2: -20...+20 mA	

5.1.3.3 Parameter mit bit-codierter Einstellung

Aufbau der Beschreibung

Parameter Name:		Datentyp: _____
Cxxxxx _____		Index: _____
Beschreibungstext		
Wert ist bit-codiert:		
Bit 0		
...		
Bit 31		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		

Parametrierung im »Engineer«

Im »Engineer« erfolgt die Parametereinstellung über ein Dialogfeld, in dem die einzelnen Bits gesetzt bzw. zurückgesetzt werden können. Alternativ kann der Wert als Dezimal- oder Hexadezimalwert eingegeben werden:

Bit	Beschreibung
☒ 0	Keine Mehrfacheinträge
☐ 1	Fehler
☐ 2	Störung
☐ 3	Schnellhalt durch Störung
☐ 4	Arretierte Warnung
☐ 5	Warnung
☐ 6	Information
☐ 7	
☐ 8	
☐ 9	
☐ 10	
☐ 11	
☐ 12	
☐ 13	
☐ 14	

5.1.3.4 Parameter mit Subcodestellen

Aufbau der Beschreibung

Parameter Name: Cxxxxx _____		Datentyp: _____ Index: _____
Beschreibungstext		
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
Subcodes	Lenze-Einstellung	
Cxxxxx/1		
Cxxxxx/2		
Cxxxxx/3		
Cxxxxx/4		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		

Parametrierung im »Engineer«

In der »Engineer«-Parameterliste ist jede Subcodestelle einzeln aufgeführt. Die Parametrierung erfolgt wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben.

	C...	S	Name	Wert	Einheit
	114	1	Digitaleing. 1: Klemmenpol.	0	
	114	2	Digitaleing. 2: Klemmenpol.	0	
	114	3	Digitaleing. 3: Klemmenpol.	0	
	114	4	Digitaleing. 4: Klemmenpol.	0	

5.1.4 Parameter-Attribute

Aufbau der Beschreibung

In der Tabellenfusszeile sind die Parameter-Attribute aufgeführt:

☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer

Bedeutung der Attribute

Attribut	Bedeutung
☒ Lesezugriff	Lesender Zugriff auf den Parameter ist möglich.
☒ Schreibzugriff	Schreibender Zugriff auf den Parameter ist möglich. • Hierzu sind zusätzlich folgende Attribute zu beachten:
☒ RSP	Änderung des Parameterwertes ist nur bei Reglersperre möglich.
☒ PLC-STOP	Änderung des Parameterwertes ist nur bei gestoppter Applikation möglich.
☒ Kein Transfer	Beim Ausführen des Befehls Parametersatz hinunterladen wird der Parameter <u>nicht</u> in das Versorgungs-/Rückspeisemodul übertragen.

Normierungsfaktor

Der "Normierungsfaktor" ist für den Parameterzugriff über ein Bussystem von Bedeutung:

gelesener Wert (über Bussystem) = Normierungsfaktor · angezeigter Wert (Engineer)

5.1.5 Verwendete Abkürzungen in Parameter- & Auswahltexten

Da die Zeichenlänge der Parameter- und Auswahltexte begrenzt ist, werden u. a. folgende Abkürzungen verwendet:

Abkürzung	Bedeutung
CAN-Modul	Kommunikationsmodul CANopen (Typ E94AYCCA)
ETS	Elektronisches Typenschild
MXI1	<i>Module eXtension Interface 1</i> - Modulschacht für Erweiterung 1
MXI2	<i>Module eXtension Interface 2</i> - Modulschacht für Erweiterung 2

5.2 Parameterliste

In diesem Kapitel sind alle Parameter der Technologieapplikation "Geräteprofil Cia402" in numerisch aufsteigender Reihenfolge aufgeführt.



Hinweis!

Die Parameter des Betriebssystems (bis einschließlich Codestelle C02999) sind in der Software-Dokumentation zum 9400 HighLine beschrieben.

Die Parameter der in der Applikation eingesetzten Standard-Funktionsbausteine (ab Codestelle C04000) sind in der Software-Dokumentation zur 9400 Funktionsbibliothek beschrieben.

C03001

Parameter | Name: **C03001 | Schwelle UG Min**

Datentyp: INTEGER_32
Index: 21574_d = 5446_h

Wird die hier eingestellte Schwelle unterschritten, wird die Applikationsfehlermeldung "Unterspannung DC-Bus" mit der voreingestellten Reaktion "Schnellhalt durch Störung" ausgelöst.

[► Applikationsfehlermeldungen](#)

Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0.00		100.00	0.00
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 100

C03002

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21573 _d = 5445 _h	
C03002 Auswahl Limiter / Safety-Verschaltung			
Die Verbindung zwischen der Grundfunktion "Begrenzer" und dem Sicherheitsmodul ist für einen Einzelantrieb sinnvoll. Im Sicherheitsfall wird der Antrieb eigenständig in einen "Sicheren Zustand" geführt. Bei einem Antriebsverbund kann es dagegen zu Problemen kommen, wenn einzelne Achsen eigenständige Bewegungsabläufe ausführen, die nicht von der Steuerung initiiert werden. Über diesen Parameter wird festgelegt, ob die Verbindung zwischen der Grundfunktion "Begrenzer" und dem Sicherheitsmodul geöffnet oder geschlossen (Lenze-Einstellung) sein soll.			
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)			
0	LS_Limiter not connected		
1	LS_Limiter connected		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03010

Parameter Name:			Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21565 _d = 543D _h	
C03010 Maximalwert Telegrammausfall				
Überschreiten die erkannten Telegrammausfälle den hier eingestellten Wert, wird die Applikationsfehlermeldung "Maximalwert Telegrammausfall überschritten" mit der voreingestellten Reaktion "Information" ausgelöst.				
► Applikationsfehlermeldungen				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
0			1073741824	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1	

C03011

Parameter Name:	C03011 Counter SingleError		Datentyp: INTEGER_32 Index: 21564 _d = 543C _h
Anzeige der Anzahl der erkannten Telegrammausfälle (Einfachfehler)			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03012

Parameter Name:	C03012 Counter MultiError		Datentyp: INTEGER_32 Index: 21563 _d = 543B _h
Anzeige der Anzahl der erkannten Telegrammausfälle (Mehrfachfehler)			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03013

Parameter Name:	C03013 Reset Errorcounter		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21562 _d = 543A _h
TRUE = Zähler für erkannte Telegrammausfälle zurücksetzen			
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)			
0	FALSE		
1	TRUE		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03500

Parameter Name:	C03500 CiA402-Profil		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21075 _d = 5253 _h
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		4294967295	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03503

Parameter Name:	C03503 Motor type		Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 21072 _d = 5250 _h
► CiA402-Objekt 0x6402			
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)			
0	Non-standard motor		
1	Phase modulated DC motor		
2	Frequency controlled DC motor		
3	PM synchronous motor		
4	FC synchronous motor		
5	Switched reluctance motor		
6	Wound rotor induction motor		
7	Squirrel cage induction motor		
8	Stepper motor		
9	Micro-step stepper motor		
10	Sinusoidal PM BL motor		
11	Trapezoidal PM BL motor		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03504

Parameter Name:	Datentyp: VISIBLE_STRING Index: 21071 _d = 524F _h
C03504 Motor catalog number	
▶ CiA402-Objekt 0x6403	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03505

Parameter Name:	Datentyp: VISIBLE_STRING Index: 21070 _d = 524E _h
C03505 Motor manufacturer	
▶ CiA402-Objekt 0x6404	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03506

Parameter Name:	Datentyp: VISIBLE_STRING Index: 21069 _d = 524D _h
C03506 Http motor catalog address	
▶ CiA402-Objekt 0x6405	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03507

Parameter Name:	Datentyp: VISIBLE_STRING Index: 21068 _d = 524C _h
C03507 Motor calibration date	
▶ CiA402-Objekt 0x6406	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03508

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32	
C03508 Motor service period		Index: 21067 _d = 524B _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6407			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		4294967295	0
☒ Lesezugriff		☒ Schreibzugriff	
☐ RSP		☐ PLC-STOP	
☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03509

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32	
C03509 Motor data		Index: 21066 _d = 524A _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6410			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		4294967295	
☒ Lesezugriff		☐ Schreibzugriff	
☐ RSP		☐ PLC-STOP	
☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03512

Parameter Name:	Datentyp: VISIBLE_STRING Index: 21063 _d = 5247 _h
C03512 Drive manufacturer	
▶ CiA402-Objekt 0x6504	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03513

Parameter Name:	Datentyp: VISIBLE_STRING Index: 21062 _d = 5246 _h
C03513 Http drive catalog address	
▶ CiA402-Objekt 0x6505	
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03514

Parameter Name:	C03514 Supported drive modes		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21061 _d = 5245 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6502			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		4294967295	
☒ Lesezugriff	☐ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03515

Parameter Name:	C03515 Digital inputs		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21060 _d = 5244 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FD			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		255	
☒ Lesezugriff	☐ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03516

Parameter Name:	C03516 Digital outputs		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21059 _d = 5243 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FE			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2		2	
☒ Lesezugriff	☐ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03517

Parameter Name:	C03517 Physical outputs		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21058 _d = 5242 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FE.1			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		255	
☒ Lesezugriff	☐ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03518

Parameter Name:	C03518 Bit mask		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21057 _d = 5241 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FE.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
255		255	255
☒ Lesezugriff	☒ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03519

Parameter Name:	C03519 Abort connection option code		Datentyp: INTEGER_16 Index: 21056 _d = 5240 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6007			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
3		3	3
☒ Lesezugriff	☒ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03520

Parameter Name:				Datentyp: UNSIGNED_32	
C03520 Error code				Index: 21055 _d = 523F _h	
▶ CiA402-Objekt 0x603F					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
0				4294967295	
☒ Lesezugriff		☐ Schreibzugriff		☐ RSP	
☐ PLC-STOP		☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03521

Parameter Name:				Datentyp: UNSIGNED_32
C03521 Supported drive modes				Index: 21054 _d = 523E _h
▶ CiA402-Objekt 0x6502				
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)				
0			4294967295	
☒ Lesezugriff	☐ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP	☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1

C03522

Parameter Name:					Datentyp: VISIBLE_STRING	
C03522 Drive catalog number					Index: 21053 _d = 523D _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6503						
☒ Lesezugriff	☒ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP	☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1	

C03530

Parameter Name:			Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 21045 _d = 5235 _h	
C03530 Control word				
▶ CiA402-Objekt 0x6040				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
0		65535	0	
☒ Lesezugriff	☒ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP	☐ Kein Transfer
			Normierungsfaktor: 1	

C03531

Parameter Name:				Datentyp: UNSIGNED_16	
C03531 Status word				Index: 21044 _d = 5234 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6041					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
0				65535	
☒ Lesezugriff		☐ Schreibzugriff		☐ RSP	
☐ PLC-STOP		☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03532

Parameter Name:			Datentyp: INTEGER_16 Index: 21043 _d = 5233 _h		
C03532 Shutdown option code					
▶ CiA402-Objekt 0x605B					
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung		
0			0		
☒ Lesezugriff			☒ Schreibzugriff		
☐ RSP			☐ PLC-STOP		
☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1		

C03533

Parameter Name:				Datentyp: INTEGER_16	
C03533 Disable operation option code				Index: 21042 _d = 5232 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x605C					
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)				Lenze-Einstellung	
0			0		0
☒ Lesezugriff	☒ Schreibzugriff	☐ RSP	☐ PLC-STOP	☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03534

Parameter Name: C03534 Quick stop option code		Datentyp: INTEGER_16 Index: 21041 _d = 5231 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x605A			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
2		2	2
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03535

Parameter Name: C03535 Halt option code		Datentyp: INTEGER_16 Index: 21040 _d = 5230 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x605D			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
2		2	2
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03536

Parameter Name: C03536 Fault reaction option code		Datentyp: INTEGER_16 Index: 21039 _d = 522F _h	
▶ CiA402-Objekt 0x605E			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
2		2	2
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03537

Parameter Name: C03537 Mode of operation		Datentyp: INTEGER_8 Index: 21038 _d = 522E _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6060			
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)			
0	no mode		
6	Homing mode		
7	Interpolated position mode		
8	Cyclic synchronous position mode		
9	Cyclic synchronous velocity mode		
10	Cyclic synchronous torque mode		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03538

Parameter Name: C03538 Mode of operation display		Datentyp: INTEGER_8 Index: 21037 _d = 522D _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6061			
Auswahlliste (nur Anzeige)			
0	no mode		
6	Homing mode		
7	Interpolated position mode		
8	Cyclic synchronous position mode		
9	Cyclic synchronous velocity mode		
10	Cyclic synchronous torque mode		
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03550

Parameter Name:		Datentyp: INTEGER_8 Index: 21025 _d = 5221 _h	
C03550 Position notation index			
▶ CiA402-Objekt 0x6089			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03551

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21024 _d = 5220 _h	
C03551 Position dimension index			
▶ CiA402-Objekt 0x608A			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03552

Parameter Name:		Datentyp: INTEGER_8 Index: 21023 _d = 521F _h	
C03552 Velocity notation index			
▶ CiA402-Objekt 0x608B			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03553

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21022 _d = 521E _h	
C03553 Velocity dimension index			
▶ CiA402-Objekt 0x608C			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03554

Parameter Name:		Datentyp: INTEGER_8 Index: 21021 _d = 521D _h	
C03554 Acceleration notation index			
▶ CiA402-Objekt 0x608D			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03555

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 21020 _d = 521C _h	
C03555 Acceleration dimension index			
▶ CiA402-Objekt 0x608E			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03556

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21019 _d = 521B _h	
C03556 Position encoder resolution			
▶ CiA402-Objekt 0x608F			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		4294967295	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03557

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21018 _d = 521A _h	
C03557 Encoder increments			
▶ CiA402-Objekt 0x608F.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
65536		65536	65536
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03558

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21017 _d = 5219 _h	
C03558 Motor revolution			
▶ CiA402-Objekt 0x608F.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03559

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21016 _d = 5218 _h	
C03559 Velocity encoder resolution			
▶ CiA402-Objekt 0x6090			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2		2	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03560

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21015 _d = 5217 _h	
C03560 Encoder increments per second			
▶ CiA402-Objekt 0x6090.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
65536		65536	65536
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03561

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21014 _d = 5216 _h	
C03561 Motor revolutions per second			
▶ CiA402-Objekt 0x6090.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03562

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21013 _d = 5215 _h
C03562 Gear ratio	
► CiA402-Objekt 0x6091	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
2	2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03565

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21010 _d = 5212 _h
C03565 Feed constant	
► CiA402-Objekt 0x6092	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
2	2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03567

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21008 _d = 5210 _h
C03567 Feed shaft revolutions	
► CiA402-Objekt 0x6092.2	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03568

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21007 _d = 520F _h
C03568 Position factor	
► CiA402-Objekt 0x6093	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
2	2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03569

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21006 _d = 520E _h
C03569 Position factor numerator	
► CiA402-Objekt 0x6093.1	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03570

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21005 _d = 520D _h
C03570 Position factor divisor	
► CiA402-Objekt 0x6093.2	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03571

Parameter Name:	C03571 Velocity encoder factor		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21004 _d = 520C _h
▶ CiA402-Objekt 0x6094			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2			2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03572

Parameter Name:	C03572 Velocity encoder factor numerator		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21003 _d = 520B _h
▶ CiA402-Objekt 0x6094.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03573

Parameter Name:	C03573 Velocity encoder factor divisor		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21002 _d = 520A _h
▶ CiA402-Objekt 0x6094.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03574

Parameter Name:	C03574 Velocity factor1		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21001 _d = 5209 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6095			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2			2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03575

Parameter Name:	C03575 Velocity factor1 numerator		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 21000 _d = 5208 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6095.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03576

Parameter Name:	C03576 Velocity factor1 divisor		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20999 _d = 5207 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6095.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03577

Parameter Name: C03577 Velocity factor2		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20998 _d = 5206 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6096			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2			2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03578

Parameter Name: C03578 Velocity factor2 numerator		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20997 _d = 5205 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6096.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03579

Parameter Name: C03579 Velocity factor2 divisor		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20996 _d = 5204 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6096.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03580

Parameter Name: C03580 Acceleration factor		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20995 _d = 5203 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6097			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2			2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03581

Parameter Name: C03581 Acceleration factor numerator		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20994 _d = 5202 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6097.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03582

Parameter Name: C03582 Acceleration factor divisor		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20993 _d = 5201 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6097.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03583

Parameter Name:	C03583 Polarity		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20992 _d = 5200 _h
▶ CiA402-Objekt 0x607E			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2		2	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03585

Parameter Name:	C03585 Load home position		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20990 _d = 51FE _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FB.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-2147483647		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03590

Parameter Name:	C03590 Position demand value unit		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20985 _d = 51F9 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6062			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
1		255	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03591

Parameter Name:	C03591 Position actual value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20984 _d = 51F8 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6063			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		134217727	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03592

Parameter Name:	C03592 Position actual value unit		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20983 _d = 51F7 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6064			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		134217727	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03593

Parameter Name:	C03593 Following error window		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20982 _d = 51F6 _h
▶ CiA402-Objekt 0x6065			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		4294967295	1000
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03594

Parameter Name: C03594 Following error time out				Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20981 _d = 51F5 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6066					
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)				Lenze-Einstellung	
0			0		0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer				Normierungsfaktor: 1	

C03595

Parameter Name: C03595 Position window			Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20980 _d = 51F4 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6067				
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung	
0			4294967295	1000
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1	

C03596

Parameter Name: C03596 Position window time			Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20979 _d = 51F3 _h		
▶ CiA402-Objekt 0x6068					
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung		
0			0		0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1		

C03597

Parameter Name: C03597 Following error actual value			Datentyp: INTEGER_32 Index: 20978 _d = 51F2 _h		
▶ CiA402-Objekt 0x60F4					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
-2147483647		2147483647			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1		

C03598

Parameter Name: C03598 Control effort			Datentyp: INTEGER_32 Index: 20977 _d = 51F1 _h		
▶ CiA402-Objekt 0x60FA					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
-2147483647			2147483647		
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1		

C03599

Parameter Name: C03599 Position control parameter set			Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20976 _d = 51F0 _h		
▶ CiA402-Objekt 0x60FB					
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)					
7		7			
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1		

C03600

Parameter Name:	C03600 Position demand value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20975 _d = 51EF _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FC			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03601

Parameter Name:	C03601 Homing method		Datentyp: INTEGER_8 Index: 20974 _d = 51EE _h
▶ CiA402-Objekt 0x6098			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2		35	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03602

Parameter Name:	C03602 Brake control		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20973 _d = 51ED _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FB.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		255	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03603

Parameter Name:	C03603 Brake torque add		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20972 _d = 51EC _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FB.3			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2147483648		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03604

Parameter Name:	C03604 Following error reaction		Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20971 _d = 51EB _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FB.4			
Auswahlliste (Lenze-Einstellung fettgedruckt)			
0	No response		
1	Fault		
2	Trouble		
3	Quick stop by trouble		
4	Warning locked		
5	Warning		
6	Information		
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03605

Parameter Name:	C03605 Safe IO state		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20970 _d = 51EA _h
▶ CiA402-Objekt 0x60FB.5			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		255	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03606

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20969 _d = 51E9 _h
C03606 Safety module state	
► CiA402-Objekt 0x60FB.6	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
0	65535
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03612

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20963 _d = 51E3 _h
C03612 Homing speeds	
► CiA402-Objekt 0x6099	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
2	2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03615

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20960 _d = 51E0 _h
C03615 Homing acceleration	
► CiA402-Objekt 0x609A	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
2	2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03630

Parameter Name:	Datentyp: INTEGER_16 Index: 20945 _d = 51D1 _h
C03630 Interpolation sub mode select	
► CiA402-Objekt 0x60C0	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
-11	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☒ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03631

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20944 _d = 51D0 _h
C03631 Interpolation data record	
► CiA402-Objekt 0x60C1	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
1	1
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03632

Parameter Name:	Datentyp: INTEGER_32 Index: 20943 _d = 51CF _h
C03632 Interpolated data X1	
► CiA402-Objekt 0x60C1.1	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
-2147483647	2147483647
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1	

C03636

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20939 _d = 51CB _h	
C03636 Interpolation time period			
▶ CiA402-Objekt 0x60C2			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2			2
☒ Lesezugriff		☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	
Normierungsfaktor: 1			

C03637

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20938 _d = 51CA _h	
C03637 Ip time units			
▶ CiA402-Objekt 0x60C2.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		255	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff		☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	
Normierungsfaktor: 1			

C03638

Parameter Name:		Datentyp: INTEGER_8 Index: 20937 _d = 51C9 _h	
C03638 Ip time index			
▶ CiA402-Objekt 0x60C2.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-6		0	-3
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff		☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	
Normierungsfaktor: 1			

C03639

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20936 _d = 51C8 _h	
C03639 Interpolation sync definition			
▶ CiA402-Objekt 0x60C3			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
2			2
☒ Lesezugriff		☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	
Normierungsfaktor: 1			

C03640

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20935 _d = 51C7 _h	
C03640 Synchronize on group			
▶ CiA402-Objekt 0x60C3.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff		☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	
Normierungsfaktor: 1			

C03641

Parameter Name:		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20934 _d = 51C6 _h	
C03641 Ip sync every N event			
▶ CiA402-Objekt 0x60C3.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff		☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	
Normierungsfaktor: 1			

C03642

Parameter Name:	C03642 Interpolation data configuration		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20933 _d = 51C5 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60C4			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
6		6	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03643

Parameter Name:	C03643 Max buffer size		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20932 _d = 51C4 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60C4.1			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		4294967295	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03644

Parameter Name:	C03644 Actual buffer size		Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20931 _d = 51C3 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60C4.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
1		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03645

Parameter Name:	C03645 Buffer organization		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20930 _d = 51C2 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60C4.3			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03646

Parameter Name:	C03646 Buffer position		Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20929 _d = 51C1 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60C4.4			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		0	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03647

Parameter Name:	C03647 Size of data record		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20928 _d = 51C0 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60C4.5			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
4		4	4
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03648

Parameter Name: C03648 Buffer clear		Datentyp: UNSIGNED_8 Index: 20927 _d = 51BF _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60C4.6			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		1	1
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03653

Parameter Name: C03653 Velocity actual value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20922 _d = 51BA _h	
▶ CiA402-Objekt 0x606C			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03654

Parameter Name: C03654 Offset velocity		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20921 _d = 51B9 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60B1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-2147483648		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03658

Parameter Name: C03658 Target velocity		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20917 _d = 51B5 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60FF			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-2147483647		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03670

Parameter Name: C03670 Target torque		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20905 _d = 51A9 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6071			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-2147483647		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03673

Parameter Name: C03673 Torque demand value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20902 _d = 51A6 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x6074			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1	

C03677

Parameter Name:	Datentyp: INTEGER_32 Index: 20898 _d = 51A2 _h
C03677 Torque actual value	
► CiA402-Objekt 0x6077	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
-2147483647	2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03678

Parameter Name:	Datentyp: INTEGER_32 Index: 20897 _d = 51A1 _h
C03678 Current actual value	
► CiA402-Objekt 0x6078	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
-2147483647	2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03679

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20896 _d = 51A0 _h
C03679 Torque slope	
► CiA402-Objekt 0x6087	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
4294967295	4294967295 4294967295
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03680

Parameter Name:	Datentyp: INTEGER_16 Index: 20895 _d = 519F _h
C03680 Torque profile type	
► CiA402-Objekt 0x6088	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)	Lenze-Einstellung
0	0 0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03681

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20894 _d = 519E _h
C03681 Power stage parameters	
► CiA402-Objekt 0x60F7	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
0	4294967295
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03682

Parameter Name:	Datentyp: UNSIGNED_32 Index: 20893 _d = 519D _h
C03682 Torque control parameters	
► CiA402-Objekt 0x60F6	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)	
2	2
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer	Normierungsfaktor: 1

C03683

Parameter Name: C03683 Torque offset			Datentyp: INTEGER_32 Index: 20892 _d = 519C _h
► CiA402-Objekt 0x60B2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-2147483648		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1

C03684

Parameter Name: C03684 Positive speed limit			Datentyp: INTEGER_32 Index: 20891 _d = 519B _h
► CiA402-Objekt 0x60F6.1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0.00		175.00	100.00
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 100

C03685

Parameter Name: C03685 Negative speed limit			Datentyp: INTEGER_32 Index: 20890 _d = 519A _h
► CiA402-Objekt 0x60F6.2			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
-175.00		0.00	-100.00
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 100

C03686

Parameter Name: C03686 Positive torque limit			Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20889 _d = 5199 _h
► CiA402-Objekt 0x60E0			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		32767	16384
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1

C03687

Parameter Name: C03687 Negative torque limit			Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20888 _d = 5198 _h
► CiA402-Objekt 0x60E1			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		32767	16384
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1

C03688

Parameter Name: C03688 Max torque			Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20887 _d = 5197 _h
► CiA402-Objekt 0x6072			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)			Lenze-Einstellung
0		32767	32767
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer			Normierungsfaktor: 1

C03690

Parameter Name: C03690 Target position		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20885 _d = 5195 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x607A			
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03691

Parameter Name: C03691 Offset position		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20884 _d = 5194 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60B0			
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
-2147483648		2147483647	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03700

Parameter Name: C03700 Touch probe function		Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20875 _d = 518B _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60B8		▶ Touch probe	
Einstellbereich (min. Wert Einheit max. Wert)		Lenze-Einstellung	
0		65535	0
☒ Lesezugriff ☒ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03701

Parameter Name: C03701 Touch probe function		Datentyp: UNSIGNED_16 Index: 20874 _d = 518A _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60B9		▶ Touch probe	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
0		65535	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03706

Parameter Name: C03706 Touch probe pos1 pos value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20869 _d = 5185 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60BA		▶ Touch probe	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03707

Parameter Name: C03707 Touch probe pos1 neg value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20868 _d = 5184 _h	
▶ CiA402-Objekt 0x60BB		▶ Touch probe	
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)			
-2147483647		2147483647	
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer Normierungsfaktor: 1			

C03708

Parameter Name: C03708 Touch probe pos2 pos value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20867 _d = 5183 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60BC		▶ Touch probe
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
-2147483647		2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1

C03709

Parameter Name: C03709 Touch probe pos2 neg value		Datentyp: INTEGER_32 Index: 20866 _d = 5182 _h
▶ CiA402-Objekt 0x60BD		▶ Touch probe
Anzeigebereich (min. Wert Einheit max. Wert)		
-2147483647		2147483647
☒ Lesezugriff ☐ Schreibzugriff ☐ RSP ☐ PLC-STOP ☐ Kein Transfer		Normierungsfaktor: 1

5.3 Attributtabelle

Die Attributtabelle enthält Informationen, die für eine Kommunikation zum Antriebsregler über Parameter erforderlich sind.

So lesen Sie die Attributtabelle:

Spalte		Bedeutung	Eintrag	
Code		Parameter-Bezeichnung	Cxxxxx	
Name		Parameter-Kurztext (Display-Text)	Text	
Index	dec	Index, unter dem der Parameter adressiert wird. Der Subindex bei Array-Variablen entspricht der Lenze-Subcodenummer.	24575 - Lenze-Codenummer	Wird nur bei Zugriff über ein Bussystem benötigt.
	hex		5FFF _h - Lenze-Codenummer	
Daten	DS	Datenstruktur	E	Einfach-Variable (nur ein Parameterelement)
			A	Array-Variable (mehrere Parameterelemente)
	DA	Anzahl der Array-Elemente (Subcodes)	Anzahl	
	DT	Datentyp	BITFIELD_8	1 Byte bit-codiert
			BITFIELD_16	2 Byte bit-codiert
			BITFIELD_32	4 Byte bit-codiert
			INTEGER_8	1 Byte mit Vorzeichen
			INTEGER_16	2 Byte mit Vorzeichen
			INTEGER_32	4 Byte mit Vorzeichen
			UNSIGNED_8	1 Byte ohne Vorzeichen
			UNSIGNED_16	2 Byte ohne Vorzeichen
			UNSIGNED_32	4 Byte ohne Vorzeichen
			VISIBLE_STRING	ASCII-String
Zugriff	Faktor	Faktor für Datenübertragung über ein Bussystem, abhängig von der Anzahl der Nachkommastellen	Faktor	1 = keine Nachkommastellen 10 = 1 Nachkommastelle 100 = 2 Nachkommastellen 1000 = 3 Nachkommastellen
	R	Lesezugriff	☒ Lesen erlaubt	
	W	Schreibzugriff	☒ Schreiben erlaubt	
	RSP	Reglersperre erforderlich	☒ Schreiben ist nur bei Reglersperre möglich	

Attributtabelle

Code	Name	Index		Daten				Zugriff		
		dec	hex	DS	DA	DT	Faktor	R	W	RSP
C03001	Schwelle UG Min	21574	5446	E	1	INTEGER_32	100	☒	☒	
C03002	Auswahl Limiter / Safety-Verschalt.	21573	5445	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03010	Maximalwert Telegrammausfall	21565	543D	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03011	Counter SingleError	21564	543C	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03012	Counter MultiError	21563	543B	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03013	Reset Errorcounter	21562	543A	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03500	CiA402-Profil	21075	5253	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03503	Motor type	21072	5250	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03504	Motor catalog number	21071	524F	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	
C03505	Motor manufacturer	21070	524E	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	
C03506	Http motor catalog address	21069	524D	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	
C03507	Motor calibration date	21068	524C	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	
C03508	Motor service period	21067	524B	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03509	Motor data	21066	524A	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03512	Drive manufacturer	21063	5247	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	

9400 Technologieapplikationen | Geräteprofil CiA402

Parameter-Referenz

Attributtabelle

Code	Name	Index		Daten				Zugriff		
		dec	hex	DS	DA	DT	Faktor	R	W	RSP
C03513	Http drive catalog address	21062	5246	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	
C03514	Supported drive modes	21061	5245	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03515	Digital inputs	21060	5244	E	1	UNSIGNED_8	1	☒		
C03516	Digital outputs	21059	5243	E	1	UNSIGNED_8	1	☒		
C03517	Physical outputs	21058	5242	E	1	UNSIGNED_8	1	☒		
C03518	Bit mask	21057	5241	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03519	Abort connection option code	21056	5240	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03520	Error code	21055	523F	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03521	Supported drive modes	21054	523E	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03522	Drive catalog number	21053	523D	E	1	VISIBLE_STRING	1	☒	☒	
C03530	Control word	21045	5235	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03531	Status word	21044	5234	E	1	UNSIGNED_16	1	☒		
C03532	Shutdown option code	21043	5233	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03533	Disable operation option code	21042	5232	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03534	Quick stop option code	21041	5231	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03535	Halt option code	21040	5230	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03536	Fault reaction option code	21039	522F	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03537	Mode of operation	21038	522E	E	1	INTEGER_8	1	☒	☒	
C03538	Mode of operation display	21037	522D	E	1	INTEGER_8	1	☒		
C03550	Position notation index	21025	5221	E	1	INTEGER_8	1	☒	☒	
C03551	Position dimension index	21024	5220	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03552	Velocity notation index	21023	521F	E	1	INTEGER_8	1	☒	☒	
C03553	Velocity dimension index	21022	521E	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03554	Acceleration notation index	21021	521D	E	1	INTEGER_8	1	☒	☒	
C03555	Acceleration dimension index	21020	521C	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03556	Position encoder resolution	21019	521B	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03557	Encoder increments	21018	521A	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03558	Motor revolution	21017	5219	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03559	Velocity encoder resolution	21016	5218	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03560	Encoder increments per second	21015	5217	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03561	Motor revolutions per second	21014	5216	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03562	Gear ratio	21013	5215	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03565	Feed constant	21010	5212	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03567	Feed shaft revolutions	21008	5210	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03568	Position factor	21007	520F	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03569	Position factor numerator	21006	520E	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03570	Position factor divisor	21005	520D	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03571	Velocity encoder factor	21004	520C	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03572	Velocity encoder factor numerator	21003	520B	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03573	Velocity encoder factor divisor	21002	520A	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03574	Velocity factor1	21001	5209	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03575	Velocity factor1 numerator	21000	5208	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03576	Velocity factor1 divisor	20999	5207	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03577	Velocity factor2	20998	5206	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03578	Velocity factor2 numerator	20997	5205	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03579	Velocity factor2 divisor	20996	5204	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03580	Acceleration factor	20995	5203	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03581	Acceleration factor numerator	20994	5202	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03582	Acceleration factor divisor	20993	5201	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03583	Polarity	20992	5200	E	1	UNSIGNED_8	1	☒		
C03585	Load home position	20990	51FE	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	

Code	Name	Index		Daten				Zugriff		
		dec	hex	DS	DA	DT	Faktor	R	W	RSP
C03590	Position demand value unit	20985	51F9	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03591	Position actual value	20984	51F8	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03592	Position actual value unit	20983	51F7	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03593	Following error window	20982	51F6	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03594	Following error time out	20981	51F5	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03595	Position window	20980	51F4	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03596	Position window time	20979	51F3	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03597	Following error actual value	20978	51F2	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03598	Control effort	20977	51F1	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03599	Position control parameter set	20976	51F0	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03600	Position demand value	20975	51EF	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03601	Homing method	20974	51EE	E	1	INTEGER_8	1	☒	☒	
C03602	Brake control	20973	51ED	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03603	Brake torque add	20972	51EC	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03604	Following error reaction	20971	51EB	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03605	Safe IO state	20970	51EA	E	1	UNSIGNED_8	1	☒		
C03606	Safety module state	20969	51E9	E	1	UNSIGNED_16	1	☒		
C03612	Homing speeds	20963	51E3	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03615	Homing acceleration	20960	51E0	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03630	Interpolation sub mode select	20945	51D1	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	☒
C03631	Interpolation data record	20944	51D0	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03632	Interpolated data X1	20943	51CF	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03636	Interpolation time period	20939	51CB	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03637	Ip time units	20938	51CA	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03638	Ip time index	20937	51C9	E	1	INTEGER_8	1	☒	☒	
C03639	Interpolation sync definition	20936	51C8	E	1	UNSIGNED_8	1	☒		
C03640	Synchronize on group	20935	51C7	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03641	Ip sync every N event	20934	51C6	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03642	Interpolation data configuration	20933	51C5	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03643	Max buffer size	20932	51C4	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03644	Actual buffer size	20931	51C3	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03645	Buffer organization	20930	51C2	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03646	Buffer position	20929	51C1	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03647	Size of data record	20928	51C0	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03648	Buffer clear	20927	51BF	E	1	UNSIGNED_8	1	☒	☒	
C03653	Velocity actual value	20922	51BA	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03654	Offset velocity	20921	51B9	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03658	Target velocity	20917	51B5	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03670	Target torque	20905	51A9	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03673	Torque demand value	20902	51A6	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03677	Torque actual value	20898	51A2	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03678	Current actual value	20897	51A1	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03679	Torque slope	20896	51A0	E	1	UNSIGNED_32	1	☒	☒	
C03680	Torque profile type	20895	519F	E	1	INTEGER_16	1	☒	☒	
C03681	Power stage parameters	20894	519E	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03682	Torque control parameters	20893	519D	E	1	UNSIGNED_32	1	☒		
C03683	Torque offset	20892	519C	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03684	Positive speed limit	20891	519B	E	1	INTEGER_32	100	☒	☒	
C03685	Negative speed limit	20890	519A	E	1	INTEGER_32	100	☒	☒	
C03686	Positive torque limit	20889	5199	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03687	Negative torque limit	20888	5198	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	

9400 Technologieapplikationen | Geräteprofil CiA402

Parameter-Referenz

Attributtabelle

Code	Name	Index		Daten				Zugriff		
		dec	hex	DS	DA	DT	Faktor	R	W	RSP
C03688	Max torque	20887	5197	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03690	Torque position	20885	5195	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03691	Offset position	20884	5194	E	1	INTEGER_32	1	☒	☒	
C03700	Touch probe function	20875	518B	E	1	UNSIGNED_16	1	☒	☒	
C03701	Touch probe function	20874	518A	E	1	UNSIGNED_16	1	☒		
C03706	Touch probe pos1 pos value	20869	5185	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03707	Touch probe pos1 neg value	20868	5184	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03708	Touch probe pos2 pos value	20867	5183	E	1	INTEGER_32	1	☒		
C03709	Touch probe pos2 neg value	20866	5182	E	1	INTEGER_32	1	☒		

6 Index

Zahlen

0x6007 (CiA402-Objekt)	35
0x603F (CiA402-Objekt)	36
0x6040 (CiA402-Objekt)	43
0x6041 (CiA402-Objekt)	44
0x605A (CiA402-Objekt)	45
0x605B (CiA402-Objekt)	45
0x605C (CiA402-Objekt)	45
0x605D (CiA402-Objekt)	45
0x605E (CiA402-Objekt)	45
0x6060 (CiA402-Objekt)	46
0x6061 (CiA402-Objekt)	46
0x6062 (CiA402-Objekt)	121
0x6063 (CiA402-Objekt)	121
0x6064 (CiA402-Objekt)	122
0x6065 (CiA402-Objekt)	122
0x6066 (CiA402-Objekt)	122
0x6067 (CiA402-Objekt)	122
0x6068 (CiA402-Objekt)	122
0x606C (CiA402-Objekt)	152
0x6071 (CiA402-Objekt)	159
0x6072 (CiA402-Objekt)	159
0x6073 (CiA402-Objekt)	159
0x6074 (CiA402-Objekt)	159
0x6075 (CiA402-Objekt)	159
0x6076 (CiA402-Objekt)	160
0x6077 (CiA402-Objekt)	160
0x6078 (CiA402-Objekt)	160
0x6079 (CiA402-Objekt)	160
0x607A (CiA402-Objekt)	145
0x607C (CiA402-Objekt)	77
0x607E (CiA402-Objekt)	66
0x607E/1 (CiA402-Objekt)	66
0x607E/2 (CiA402-Objekt)	66
0x6085 (CiA402-Objekt)	46
0x6087 (CiA402-Objekt)	160
0x6088 (CiA402-Objekt)	161
0x6089 (CiA402-Objekt)	66
0x608A (CiA402-Objekt)	66
0x608B (CiA402-Objekt)	67
0x608C (CiA402-Objekt)	67
0x608D (CiA402-Objekt)	67
0x608E (CiA402-Objekt)	67
0x608F (CiA402-Objekt)	68
0x608F/1 (CiA402-Objekt)	68
0x608F/2 (CiA402-Objekt)	68
0x6090 (CiA402-Objekt)	68
0x6090/1 (CiA402-Objekt)	68
0x6090/2 (CiA402-Objekt)	68
0x6091 (CiA402-Objekt)	69
0x6091/1 (CiA402-Objekt)	69
0x6091/2 (CiA402-Objekt)	69
0x6092 (CiA402-Objekt)	70
0x6092/1 (CiA402-Objekt)	70
0x6092/2 (CiA402-Objekt)	70
0x6093 (CiA402-Objekt)	71
0x6093/1 (CiA402-Objekt)	71
0x6093/2 (CiA402-Objekt)	71
0x6094 (CiA402-Objekt)	71
0x6094/1 (CiA402-Objekt)	71
0x6094/2 (CiA402-Objekt)	71
0x6095 (CiA402-Objekt)	72
0x6095/1 (CiA402-Objekt)	72
0x6095/2 (CiA402-Objekt)	72
0x6096 (CiA402-Objekt)	72
0x6096/1 (CiA402-Objekt)	72
0x6096/2 (CiA402-Objekt)	72
0x6097 (CiA402-Objekt)	73
0x6097/1 (CiA402-Objekt)	73
0x6097/2 (CiA402-Objekt)	73
0x6098 (CiA402-Objekt)	77
0x6099 (CiA402-Objekt)	78
0x6099/1 (CiA402-Objekt)	78
0x6099/2 (CiA402-Objekt)	78
0x609A (CiA402-Objekt)	79
0x609A/1 (CiA402-Objekt)	79
0x609A/2 (CiA402-Objekt)	79
0x60B0 (CiA402-Objekt)	145
0x60B1 (CiA402-Objekt)	152
0x60B2 (CiA402-Objekt)	161
0x60B8 (CiA402-Objekt)	168
0x60B9 (CiA402-Objekt)	169
0x60BA (CiA402-Objekt)	169
0x60BB (CiA402-Objekt)	170
0x60BC (CiA402-Objekt)	170
0x60BD (CiA402-Objekt)	170
0x60C0 (CiA402-Objekt)	134
0x60C1 (CiA402-Objekt)	134
0x60C1/1 (CiA402-Objekt)	134
0x60C2 (CiA402-Objekt)	134
0x60C2/1 (CiA402-Objekt)	135
0x60C2/2 (CiA402-Objekt)	135
0x60C3 (CiA402-Objekt)	135
0x60C3/1 (CiA402-Objekt)	135
0x60C3/2 (CiA402-Objekt)	135
0x60C4 (CiA402-Objekt)	136
0x60C4/1 (CiA402-Objekt)	136
0x60C4/2 (CiA402-Objekt)	136
0x60C4/3 (CiA402-Objekt)	136
0x60C4/4 (CiA402-Objekt)	136
0x60C4/5 (CiA402-Objekt)	137
0x60C4/6 (CiA402-Objekt)	137

0x60E0 (CiA402-Objekt) [173](#)
0x60E1 (CiA402-Objekt) [173](#)
0x60F4 (CiA402-Objekt) [123](#)
0x60F6 (CiA402-Objekt) [161](#)
0x60F6/1 (CiA402-Objekt) [161](#)
0x60F6/2 (CiA402-Objekt) [161](#)
0x60F7 (CiA402-Objekt) [162](#)
0x60FA (CiA402-Objekt) [123](#)
0x60FB (CiA402-Objekt) [123](#)
0x60FB/1 (CiA402-Objekt) [123](#)
0x60FB/2 (CiA402-Objekt) [124](#)
0x60FB/3 (CiA402-Objekt) [124](#)
0x60FB/4 (CiA402-Objekt) [124](#)
0x60FB/5 (CiA402-Objekt) [125](#)
0x60FB/6 (CiA402-Objekt) [125](#)
0x60FB/7 (CiA402-Objekt) [126](#)
0x60FC (CiA402-Objekt) [126](#)
0x60FD (CiA402-Objekt) [39](#)
0x60FE (CiA402-Objekt) [40](#)
0x60FE/1 (CiA402-Objekt) [40](#)
0x60FE/2 (CiA402-Objekt) [40](#)
0x60FF (CiA402-Objekt) [152](#)
0x6402 (CiA402-Objekt) [36](#)
0x6403 (CiA402-Objekt) [37](#)
0x6404 (CiA402-Objekt) [37](#)
0x6405 (CiA402-Objekt) [37](#)
0x6406 (CiA402-Objekt) [37](#)
0x6407 (CiA402-Objekt) [37](#)
0x6410 (CiA402-Objekt) [37](#)
0x6502 (CiA402-Objekt) [38](#)
0x6503 (CiA402-Objekt) [39](#)
0x6504 (CiA402-Objekt) [39](#)
0x6505 (CiA402-Objekt) [39](#)
0x6510 (CiA402-Objekt) [39](#)

A

Abort connection option code (C03519) [202](#)
Abort connection option code (CiA402-Objekt 0x6007) [35](#)
Acc. during search for switch (CiA402-Objekt 0x609A/1) [79](#)
Acc. during search for zero (CiA402-Objekt 0x609A/2) [79](#)
Acceleration dimension index (C03555) [205](#)
Acceleration dimension index (CiA402-Objekt 0x608E) [67](#)
Acceleration factor (C03580) [209](#)
Acceleration factor (CiA402-Objekt 0x6097) [73](#)
Acceleration factor divisor (C03582) [209](#)
Acceleration factor numerator (C03581) [209](#)
Acceleration notation index (C03554) [205](#)
Acceleration notation index (CiA402-Objekt 0x608D) [67](#)
Actual buffer size (C03644) [215](#)

Actual buffer size (CiA402-Objekt 0x60C4/2) [136](#)
Anwendungshinweise [10](#)
Attributtabelle [221](#)
Aufbau der Sicherheitshinweise [10](#)
Auswahl Limiter / Safety-Verschaltung (C03002) [199](#)

B

Bit mask (C03518) [202](#)
Bitmask (CiA402-Objekt 0x60FE/2) [40](#)
Brake control (C03602) [212](#)
Brake control (CiA402-Objekt 0x60FB/2) [124](#)
Brake torque add (C03603) [212](#)
Brake torque add (CiA402-Objekt 0x60FB/3) [124](#)
Buffer clear (C03648) [216](#)
Buffer clear (CiA402-Objekt 0x60C4/6) [137](#)
Buffer organization (C03645) [215](#)
Buffer organization (CiA402-Objekt 0x60C4/3) [136](#)
Buffer position (C03646) [215](#)
Buffer position (CiA402-Objekt 0x60C4/4) [136](#)

C

C3001 [199](#)
C3002 [199](#)
C3010 [199](#)
C3011 [200](#)
C3012 [200](#)
C3013 [200](#)
C3500 [200](#)
C3503 [200](#)
C3504 [201](#)
C3505 [201](#)
C3506 [201](#)
C3507 [201](#)
C3508 [201](#)
C3509 [201](#)
C3512 [201](#)
C3513 [201](#)
C3514 [202](#)
C3515 [202](#)
C3516 [202](#)
C3517 [202](#)
C3518 [202](#)
C3519 [202](#)
C3520 [203](#)
C3521 [203](#)
C3522 [203](#)
C3530 [203](#)
C3531 [203](#)
C3532 [203](#)
C3533 [203](#)
C3534 [204](#)
C3535 [204](#)
C3536 [204](#)

C3537	204	C3630	213
C3538	204	C3631	213
C3550	205	C3632	213
C3551	205	C3636	214
C3552	205	C3637	214
C3553	205	C3638	214
C3554	205	C3639	214
C3555	205	C3640	214
C3556	206	C3641	214
C3557	206	C3642	215
C3558	206	C3643	215
C3559	206	C3644	215
C3560	206	C3645	215
C3561	206	C3646	215
C3562	207	C3647	215
C3565	207	C3648	216
C3567	207	C3653	216
C3568	207	C3654	216
C3569	207	C3658	216
C3570	207	C3670	216
C3571	208	C3673	216
C3572	208	C3677	217
C3573	208	C3678	217
C3574	208	C3679	217
C3575	208	C3680	217
C3576	208	C3681	217
C3577	209	C3682	217
C3578	209	C3683	218
C3579	209	C3684	218
C3580	209	C3685	218
C3581	209	C3686	218
C3582	209	C3687	218
C3583	210	C3688	218
C3585	210	C3690	219
C3590	210	C3691	219
C3591	210	C3700	219
C3592	210	C3701	219
C3593	210	C3706	219
C3594	211	C3707	219
C3595	211	C3708	220
C3596	211	C3709	220
C3597	211	C4005	184
C3598	211	C4006	184
C3599	211	C4080	186
C3600	212	C4081	186
C3601	212	C4082	186
C3602	212	C4085	184
C3603	212	C4087	185
C3604	212	C4100	183
C3605	212	C4101	183
C3606	213	C4102	183
C3612	213	C4103	183
C3615	213	C4104	183

C4105 [183](#)
 C5900 [186](#)
 C5901 [186](#)
 C5902 [186](#)
 CiA402-Profil (C03500) [200](#)
 Control effort (C03598) [211](#)
 Control effort (CiA402-Objekt 0x60FA) [123](#)
 Control word (C03530) [203](#)
 Controlword (CiA402-Objekt 0x6040) [43](#)
 Counter MultiError (C03012) [200](#)
 Counter SingleError (C03011) [200](#)
 Current actual value (C03678) [217](#)
 Current actual value (CiA402-Objekt 0x6078) [160](#)

D

Datentyp [32](#), [193](#)
 DC link circuit voltage (CiA402-Objekt 0x6079) [160](#)
 Digital inputs (C03515) [202](#)
 Digital inputs (CiA402-Objekt 0x60FD) [39](#)
 Digital outputs (C03516) [202](#)
 Digital outputs (CiA402-Objekt 0x60FE) [40](#)
 Disable operation option code (C03533) [203](#)
 Disable operation option code (CiA402-Objekt 0x605C) [45](#)
 Divisor (CiA402-Objekt 0x6093/2) [71](#)
 Divisor (CiA402-Objekt 0x6094/2) [71](#)
 Divisor (CiA402-Objekt 0x6095/2) [72](#)
 Divisor (CiA402-Objekt 0x6096/2) [72](#)
 Divisor (CiA402-Objekt 0x6097/2) [73](#)
 Dokumenthistorie [8](#)
 Drehmomentgrenzen [173](#)
 Drive catalog number (C03522) [203](#)
 Drive catalog number (CiA402-Objekt 0x6503) [39](#)
 Drive data (CiA402-Objekt 0x6510) [39](#)
 Drive manufacturer (C03512) [201](#)
 Drive manufacturer (CiA402-Objekt 0x6504) [39](#)

E

E-Mail an Lenze [231](#)
 Encoder increments (C03557) [206](#)
 Encoder increments (CiA402-Objekt 0x608F/1) [68](#)
 Encoder increments per second (C03560) [206](#)
 Encoder increments per second (CiA402-Objekt 0x6090/1) [68](#)
 Error code (C03520) [203](#)
 Error code (CiA402-Objekt 0x603F) [36](#)

F

Fault reaction option code (C03536) [204](#)
 Fault reaction option code (CiA402-Objekt 0x605E) [45](#)
 FB ApplicationError [183](#), [184](#), [185](#), [186](#)
 Feed (CiA402-Objekt 0x6092/1) [70](#)
 Feed constant (C03565) [207](#)
 Feed constant (CiA402-Objekt 0x6092) [70](#)

Feed shaft revolutions (C03567) [207](#)
 Feedback an Lenze [231](#)
 Following error actual value (C03597) [211](#)
 Following error actual value (CiA402-Objekt 0x60F4) [123](#)
 Following error reaction (C03604) [212](#)
 Following error reaction (CiA402-Objekt 0x60FB/4) [124](#)
 Following error time out (C03594) [211](#)
 Following error time out (CiA402-Objekt 0x6066) [122](#)
 Following error window (C03593) [210](#)
 Following error window (CiA402-Objekt 0x6065) [122](#)

G

Gear ratio (C03562) [207](#)
 Gear ratio (CiA402-Objekt 0x6091) [69](#)
 Gestaltung der Sicherheitshinweise [10](#)

H

Halt option code (C03535) [204](#)
 Halt option code (CiA402-Objekt 0x605D) [45](#)
 Home position (CiA402-Objekt 0x607C) [77](#)
 Homing acceleration (C03615) [213](#)
 Homing acceleration (CiA402-Objekt 0x609A) [79](#)
 Homing method (C03601) [212](#)
 Homing method (CiA402-Objekt 0x6098) [77](#)
 Homing speeds (C03612) [213](#)
 Homing speeds (CiA402-Objekt 0x6099) [78](#)
 Homing stop mode (CiA402-Objekt 0x60FB/7) [126](#)
 Http drive catalog address (C03513) [201](#)
 http drive catalog address (CiA402-Objekt 0x6505) [39](#)
 Http motor catalog address (C03506) [201](#)
 http motor catalog address (CiA402-Objekt 0x6405) [37](#)

I

Interpolated data X1 (C03632) [213](#)
 Interpolation data configuration (C03642) [215](#)
 Interpolation data configuration (CiA402-Objekt 0x60C4) [136](#)
 Interpolation data record (C03631) [213](#)
 Interpolation data record (CiA402-Objekt 0x60C1) [134](#)
 Interpolation sub mode select (C03630) [213](#)
 Interpolation sub mode select (CiA402-Objekt 0x60C0) [134](#)
 Interpolation sync definition (C03639) [214](#)
 Interpolation sync definition (CiA402-Objekt 0x60C3) [135](#)
 Interpolation time period (C03636) [214](#)
 Interpolation time period (CiA402-Objekt 0x60C2) [134](#)
 Ip sync every N event (C03641) [214](#)
 ip sync every n event (CiA402-Objekt 0x60C3/2) [135](#)
 Ip time index (C03638) [214](#)
 ip time index (CiA402-Objekt 0x60C2/2) [135](#)

Ip time units (C03637) [214](#)

ip time units (CiA402-Objekt 0x60C2/1) [135](#)

L

L_CiA402DeviceProfile [177](#)

L_CiA402TouchProbe [171](#)

Load home position (C03585) [210](#)

Load home position (CiA402-Objekt 0x60FB/1) [123](#)

M

Max buffer size (C03643) [215](#)

Max buffer size (CiA402-Objekt 0x60C4/1) [136](#)

Max current (CiA402-Objekt 0x6073) [159](#)

Max torque (C03688) [218](#)

Max torque (CiA402-Objekt 0x6072) [159](#)

Maximalwert Telegrammausfall (C03010) [199](#)

Mode of operation (C03537) [204](#)

Mode of operation (CiA402-Objekt 0x6060) [46](#)

Mode of operation display (C03538) [204](#)

Mode of operation display (CiA402-Objekt 0x6061) [46](#)

Motor calibration date (C03507) [201](#)

Motor calibration date (CiA402-Objekt 0x6406) [37](#)

Motor catalog number (C03504) [201](#)

Motor catalog number (CiA402-Objekt 0x6403) [37](#)

Motor data (C03509) [201](#)

Motor data (CiA402-Objekt 0x6410) [37](#)

Motor manufacturer (C03505) [201](#)

Motor manufacturer (CiA402-Objekt 0x6404) [37](#)

Motor rated current (CiA402-Objekt 0x6075) [159](#)

Motor rated torque (CiA402-Objekt 0x6076) [160](#)

Motor revolution (C03558) [206](#)

Motor revolution (CiA402-Objekt 0x608F/2) [68](#)

Motor revolutions (CiA402-Objekt 0x6091/1) [69](#)

Motor revolutions per second (C03561) [206](#)

Motor revolutions per second (CiA402-Objekt 0x6090/2) [68](#)

Motor service period (C03508) [201](#)

Motor service period (CiA402-Objekt 0x6407) [37](#)

Motor type (C03503) [200](#)

Motor type (CiA402-Objekt 0x6402) [36](#)

N

Negative speed limit (C03685) [218](#)

Negative speed limit (CiA402-Objekt 0x60F6/2) [161](#)

Negative torque limit (C03687) [218](#)

Negative torque limit value (CiA402-Objekt 0x60E1) [173](#)

Numerator (CiA402-Objekt 0x6093/1) [71](#)

Numerator (CiA402-Objekt 0x6094/1) [71](#)

Numerator (CiA402-Objekt 0x6095/1) [72](#)

Numerator (CiA402-Objekt 0x6096/1) [72](#)

Numerator (CiA402-Objekt 0x6097/1) [73](#)

O

Offset position (C03691) [219](#)

Offset position (CiA402-Objekt 0x60B0) [145](#)

Offset velocity (C03654) [216](#)

Offset velocity (CiA402-Objekt 0x60B1) [152](#)

P

Physical outputs (C03517) [202](#)

Physical outputs (CiA402-Objekt 0x60FE/1) [40](#)

Polarity (C03583) [210](#)

Polarity (CiA402-Objekt 0x607E) [66](#)

Polarity Last (CiA402-Objekt 0x607E/2) [66](#)

Polarity Motor (CiA402-Objekt 0x607E/1) [66](#)

Position actual value (C03591) [210](#)

Position actual value unit (C03592) [210](#)

Position actual value unit (CiA402-Objekt 0x6064) [122](#)

Position actual value* (CiA402-Objekt 0x6063) [121](#)

Position control parameter set (C03599) [211](#)

Position control parameter set (CiA402-Objekt 0x60FB) [123](#)

Position demand value (C03600) [212](#)

Position demand value unit (C03590) [210](#)

Position demand value unit (CiA402-Objekt 0x6062) [121](#)

Position demand value* (CiA402-Objekt 0x60FC) [126](#)

Position dimension index (C03551) [205](#)

Position dimension index (CiA402-Objekt 0x608A) [66](#)

Position encoder resolution (C03556) [206](#)

Position encoder resolution (CiA402-Objekt 0x608F) [68](#)

Position factor (C03568) [207](#)

Position factor (CiA402-Objekt 0x6093) [71](#)

Position factor divisor (C03570) [207](#)

Position factor numerator (C03569) [207](#)

Position notation index (C03550) [205](#)

Position notation index (CiA402-Objekt 0x6089) [66](#)

Position window (C03595) [211](#)

Position window (CiA402-Objekt 0x6067) [122](#)

Position window time (C03596) [211](#)

Position window time (CiA402-Objekt 0x6068) [122](#)

Positive speed limit (C03684) [218](#)

Positive speed limit (CiA402-Objekt 0x60F6/1) [161](#)

Positive torque limit (C03686) [218](#)

Positive torque limit value (CiA402-Objekt 0x60E0) [173](#)

Power stage parameters (C03681) [217](#)

Power stage parameters (CiA402-Objekt 0x60F7) [162](#)

Q

Quick stop deceleration (CiA402-Objekt 0x6085) [46](#)

Quick stop option code (C03534) [204](#)

Quick stop option code (CiA402-Objekt 0x605A) [45](#)

R

Reset Errorcounter (C03013) [200](#)

S

Safe IO state (C03605) [212](#)

Safe IO state (CiA402-Objekt 0x60FB/5) [125](#)

Safety module state (C03606) [213](#)

Safety module state (CiA402-Objekt 0x60FB/6) [125](#)

Schwelle UG Min (C03001) [199](#)

Shaft revolutions (CiA402-Objekt 0x6091/2) [69](#)

Shaft revolutions (CiA402-Objekt 0x6092/2) [70](#)

Shutdown option code (C03532) [203](#)

Shutdown option code (CiA402-Objekt 0x605B) [45](#)

Sicherheitshinweise [10](#)

Size of data record (C03647) [215](#)

Size of data record (CiA402-Objekt 0x60C4/5) [137](#)

Speed during search for switch (CiA402-Objekt 0x6099/1) [78](#)

Speed during search for zero (CiA402-Objekt 0x6099/2) [78](#)

Status word (C03531) [203](#)

Statusword (CiA402-Objekt 0x6041) [44](#)

Supported drive modes (C03514) [202](#)

Supported drive modes (C03521) [203](#)

Supported drive modes (CiA402-Objekt 0x6502) [38](#)

Synchronize on group (CiA402-Objekt 0x60C3/1) [135](#)

Synchronize on group (C03640) [214](#)

T

Target position (C03690) [219](#)

Target position (CiA402-Objekt 0x607A) [145](#)

Target torque (C03670) [216](#)

Target torque (CiA402-Objekt 0x6071) [159](#)

Target velocity (C03658) [216](#)

Target velocity (CiA402-Objekt 0x60FF) [152](#)

Torque actual value (C03677) [217](#)

Torque actual value (CiA402-Objekt 0x6077) [160](#)

Torque control parameters (C03682) [217](#)

Torque control parameters (CiA402-Objekt 0x60F6) [161](#)

Torque demand value (C03673) [216](#)

Torque demand value (CiA402-Objekt 0x6074) [159](#)

Torque limiting [173](#)

Torque offset (C03683) [218](#)

Torque offset (CiA402-Objekt 0x60B2) [161](#)

Torque profile type (C03680) [217](#)

Torque profile type (CiA402-Objekt 0x6088) [161](#)

Torque slope (C03679) [217](#)

Torque slope (CiA402-Objekt 0x6087) [160](#)

Touch probe function (C03700) [219](#)

Touch probe function (C03701) [219](#)

Touch probe function (CiA402-Objekt 0x60B8) [168](#)

Touch probe pos 1 neg value (CiA402-Objekt 0x60BB) [170](#)

Touch probe pos 1 pos value (CiA402-Objekt 0x60BA) [169](#)

Touch probe pos 2 neg value (CiA402-Objekt 0x60BD) [170](#)

Touch probe pos 2 pos value (CiA402-Objekt 0x60BC) [170](#)

Touch probe pos1 neg value (C03707) [219](#)

Touch probe pos1 pos value (C03706) [219](#)

Touch probe pos2 neg value (C03709) [220](#)

Touch probe pos2 pos value (C03708) [220](#)

Touch probe status (CiA402-Objekt 0x60B9) [169](#)

Touch-Probe (TP) [167](#)

V

Velocity actual value (C03653) [216](#)

Velocity actual value (CiA402-Objekt 0x606C) [152](#)

Velocity dimension index (C03553) [205](#)

Velocity dimension index (CiA402-Objekt 0x608C) [67](#)

Velocity encoder factor (C03571) [208](#)

Velocity encoder factor (CiA402-Objekt 0x6094) [71](#)

Velocity encoder factor divisor (C03573) [208](#)

Velocity encoder factor numerator (C03572) [208](#)

Velocity encoder resolution (C03559) [206](#)

Velocity encoder resolution (CiA402-Objekt 0x6090) [68](#)

Velocity factor 1 (CiA402-Objekt 0x6095) [72](#)

Velocity factor 2 (CiA402-Objekt 0x6096) [72](#)

Velocity factor1 (C03574) [208](#)

Velocity factor1 divisor (C03576) [208](#)

Velocity factor1 numerator (C03575) [208](#)

Velocity factor2 (C03577) [209](#)

Velocity factor2 divisor (C03579) [209](#)

Velocity factor2 numerator (C03578) [209](#)

Velocity notation index (C03552) [205](#)

Velocity notation index (CiA402-Objekt 0x608B) [67](#)

Verwendete Konventionen [9](#)

X

X1 (CiA402-Objekt 0x60C1/1) [134](#)



Ihre Meinung ist uns wichtig

Wir erstellten diese Anleitung nach bestem Wissen mit dem Ziel, Sie bestmöglich beim Umgang mit unserem Produkt zu unterstützen.

Vielleicht ist uns das nicht überall gelungen. Wenn Sie das feststellen sollten, senden Sie uns Ihre Anregungen und Ihre Kritik in einer kurzen E-Mail an:

feedback-docu@Lenze.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Ihr Lenze-Dokumentationsteam



© 03/2010



Lenze Automation GmbH
Hans-Lenze-Str. 1
D-31855 Aerzen
Germany



+49 (0)51 54 / 82-0



+49 (0)51 54 / 82-28 00



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDS94TA11010xxxx ■ 13301731 ■ DE 1.2 ■ TD05

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1